



Table with 2 columns: Français and PRESENTATION FONCTIONNELLE. It lists controls like SETUP/RETURN, Touches de navigation, Témoïn LED, OSD, MENU, Prise écouteurs, AV OUT, Batterie rechargeable, and Debout.

Table with 2 columns: INTRODUCTION and VIDEO NUMÉRIQUE. It describes the DVD/VCR technology, digital video advantages, and portable DVD player features.

Table with 2 columns: POSITIONNEMENT and ALIMENTATION. It covers positioning and power requirements, including connections for power, audio, and video.

Table with 2 columns: SECURITE' ET MAINTENANCE and SECURITE' ET MAINTENANCE. It provides safety and maintenance instructions, such as handling discs and cleaning the lens.

Table with 2 columns: ESPAÑOL and DESCRIPCIÓN FUNCIONAL. Spanish version of the presentation section, covering controls and navigation.

Table with 2 columns: VIDEO DIGITAL and VIDEO DIGITAL. Details on digital video technology, including MPEG2, DVD-Video, and digital audio features.

Table with 2 columns: COLOCACION and FUENTE DE ALIMENTACION. Installation and power source instructions, including connection to a TV and power requirements.

Table with 2 columns: SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO and SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO. Safety and maintenance instructions, including handling discs and cleaning.

Table with 2 columns: MANIPULATION DES DISQUES and MANIPULATION DES DISQUES. Instructions for handling discs, including cleaning and avoiding damage.

Table with 2 columns: REPARATION and CHARGEMENT DU LECTEUR DE DVD. Preparation and DVD player loading instructions.

Table with 2 columns: CONNEXION and CONNEXION. Connection instructions for audio, video, and power cables.

Table with 2 columns: MISE EN ROUTE RAPIDE and FONCTIONS DE BASE POUR LE LECTEUR. Quick start and basic player functions.

Table with 2 columns: INFORMATION GENERAL and INFORMATION GENERAL. General information about the product, including safety and environmental concerns.

Table with 2 columns: PREPARACIONES and CARGA DEL REPRODUCTOR DE DVD. Preparation and DVD player loading instructions in Spanish.

Table with 2 columns: REPARACIONES and CONEXION. Preparation and connection instructions in Spanish.

Table with 2 columns: INICIO RAPIDO and FUNCION BASICA DE REPRODUCCION. Quick start and basic reproduction functions in Spanish.

Table with 2 columns: CONFECCION DE UN DISCO DVD and CONFECCION DE UN DISCO DVD. DVD disc burning instructions, including software requirements and safety warnings.

Table with 2 columns: CONSEIL and CONSEIL. Important user tips and safety warnings.

Table with 2 columns: UTILISATION DE L'ADAPTEUR DE VOITURE and UTILISATION DE L'ADAPTEUR DE VOITURE. Instructions for using the car adapter.

Table with 2 columns: INFORMATION DE COPYRIGHT and INFORMATION DE COPYRIGHT. Copyright information and legal notices.

Table with 2 columns: MANIPULACION DE DISCOS and MANIPULACION DE DISCOS. Disc handling instructions in Spanish.

Table with 2 columns: SUGERENCIA and SUGERENCIA. Suggestions and tips for optimal use in Spanish.

Table with 2 columns: UTILIZACION DEL ADAPTADOR DE COCHE and UTILIZACION DEL ADAPTADOR DE COCHE. Car adapter usage instructions in Spanish.

Table with 2 columns: SUGERENCIA and SUGERENCIA. Suggestions and tips for optimal use in Spanish.

COPYRIGHT INFORMATION

The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence.

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

INFORMACION SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

Tout copyright ou droit de propriété intellectuelle est respecté et protégé. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'auteur est formellement interdite.

Table with 2 columns: OPERATIONS OSD and OPERATIONS OSD. OSD operation instructions in French.

Table with 2 columns: OPERATIONS OSD and OPERATIONS OSD. OSD operation instructions in Spanish.

Table with 2 columns: OPERATIONS OSD and OPERATIONS OSD. OSD operation instructions in Spanish.

Table with 2 columns: OPERATIONS OSD and OPERATIONS OSD. OSD operation instructions in Spanish.

Table with 2 columns: OPERATIONS OSD and OPERATIONS OSD. OSD operation instructions in Spanish.

Table with 2 columns: OPERATIONS OSD and OPERATIONS OSD. OSD operation instructions in Spanish.

Table with 2 columns: OPERATIONS OSD and OPERATIONS OSD. OSD operation instructions in Spanish.

Table with 2 columns: OPERATIONS OSD and OPERATIONS OSD. OSD operation instructions in Spanish.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

INFORMACION DE COPYRIGHT

La realización de copias no autorizadas de materiales protegidos contra copias, incluyendo programas de ordenador, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede ser una violación de derechos de propiedad intelectual y constituir un delito.

DESECHO DEL PRODUCTO ANTIGUO

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

INFORMACION DE COPYRIGHT

La realización de copias no autorizadas de materiales protegidos contra copias, incluyendo programas de ordenador, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede ser una violación de derechos de propiedad intelectual y constituir un delito.

DESECHO DEL PRODUCTO ANTIGUO

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Zoom (disque JPEG)

Effectuez un zoom sur l'image. Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner ZOOM.

Rotación (disque JPEG)

Fait tourner l'angle d'affichage de l'image. Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner ROTAT.

Mode de lecture (disque CD/MP3/WMA/JPEG)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner Mode de lecture.

Subtítulo (Subtítulos) (película en DVD)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner SUBTITLE.

Angle (film DVD)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner ANGLE.

Angle (Ángulo) (película en DVD)

Appuyez sur la touche OSD para seleccionar ANGLE (ÁNGULO).

Zoom (disque JPEG)

Effectuez un zoom sur l'image. Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner ZOOM.

Rotación (disque JPEG)

Fait tourner l'angle d'affichage de l'image. Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner ROTAT.

Mode de lecture (disque CD/MP3/WMA/JPEG)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner Mode de lecture.

Subtítulo (Subtítulos) (película en DVD)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner SUBTITLE.

Angle (film DVD)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner ANGLE.

Angle (Ángulo) (película en DVD)

Appuyez sur la touche OSD para seleccionar ANGLE (ÁNGULO).

MENU DVD

Pour afficher le contenu principal de vos disques vidéo DVD, appuyez brièvement sur MENU.

INICIO RAPIDO

Control de volumen ▲ / ▼. Durante la reproducción, pulse brevemente ▲ / ▼ o mantenga pulsado para aumentar o reducir el volumen del sonido.

FUNCIONES AVANZADAS

Configuración. Para maximizar la experiencia con su reproductor, utilice SET UP (CONFIGURACIÓN) para ajustar de forma precisa sus ajustes.

FUNCIONES AVANZADAS

Videos Setup (Configuración de vídeo). Configura el formato de salida de vídeo en el sistema de TV.

DVD MENU (MENU DVD)

Para comprobar el contenido raíz de los discos de vídeo DVD, pulse ligeramente el botón MENU (MENU).

ATTENTION

L'utilisation des contrôles, ajustements ou performances autrement que comme indiqué ici peut vous exposer à des radiations ou tout autre danger.

OPERACIONES DEL OSD

Pulse OSD durante la reproducción del disco, se mostrarán las funciones de control en la pantalla.

OPERACIONES DEL OSD

Definir la reproducción en ciclo de repetición. Pulse varias veces la tecla OSD para seleccionar AB REPEAT.

OPERACIONES DEL OSD

Program (Programa) (disco CD/MP3/WMA/JPEG). Gira el ángulo de visualización de la imagen.

OPERACIONES DEL OSD

Rotate (Rotar) (disco JPEG). Gira el ángulo de visualización de la imagen.

Programa (disque CD/MP3/WMA/JPEG)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner Programme.

Time Display (Visualización de tiempo)

Activa o desactiva la visualización del temporizador.

Audio (películas DVD/VC/SD)

Pulse varias veces OSD hasta que aparezca AUDIO (AUDIO).

Program (Programa) (disco CD/MP3/WMA/JPEG)

Gira el ángulo de visualización de la imagen. Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner PROGRAM (PROGRAMA).

Rotate (Rotar) (disco JPEG)

Gira el ángulo de visualización de la imagen. Pulse varias veces OSD para seleccionar ROTATE (ROTAR).

Mode de lecture (disque CD/MP3/WMA/JPEG)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner Mode de lecture.

Subtítulo (Subtítulos) (película en DVD)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner SUBTITLE.

Angle (film DVD)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner ANGLE.

Angle (Ángulo) (película en DVD)

Appuyez sur la touche OSD para seleccionar ANGLE (ÁNGULO).

Zoom (disque JPEG)

Effectuez un zoom sur l'image. Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner ZOOM.

Rotación (disque JPEG)

Fait tourner l'angle d'affichage de l'image. Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner ROTAT.

Mode de lecture (disque CD/MP3/WMA/JPEG)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner Mode de lecture.

Subtítulo (Subtítulos) (película en DVD)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner SUBTITLE.

Angle (film DVD)

Appuyez sur la touche OSD jusqu'à sélectionner ANGLE.

Angle (Ángulo) (película en DVD)

Appuyez sur la touche OSD para seleccionar ANGLE (ÁNGULO).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si aparece que el reproductor de DVD-Vídeo presenta fallos, consulte primero esta lista de comprobación. Puede que haya pasado algo por alto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sintoma. Completamente distorsionada. Remedio. No hay color en la pantalla de TV.

DATOS TÉCNICOS

Table with 2 columns: Dimensiones, Peso, Alimentación, Consumo eléctrico, Rango de temperatura de funcionamiento.

ADVERTENCIA

No intente reparar bajo ninguna circunstancia el dispositivo por sí mismo, ya que de este invalidará la garantía.

Sintoma

Sintoma. Completamente distorsionada. Remedio. No hay color en la pantalla de TV.

Sintoma

Sintoma. Completamente distorsionada. Remedio. No hay color en la pantalla de TV.

Sintoma

Sintoma. Completamente distorsionada. Remedio. No hay color en la pantalla de TV.

Imagen distorsionada

Comprobar que el disco está limpio de manchas de dedos y limpiarlo con un paño suave.

Imagen distorsionada

Comprobar que el disco está limpio de manchas de dedos y limpiarlo con un paño suave.