

RM24973

*Universal*

*Remote Control*

**INSTRUCTION  
MANUAL**

Thank you for purchasing the GE Universal Remote Control. This product is designed to provide years of service operating a wide variety of video and audio equipment.

Please retain this guide for future reference.

## Table of Contents

Battery Installation .....	1
Button Description .....	2-4
Programming Your Audio & Video Devices .....	5
Programming the Auxillary (AUX) Button.....	6
Programming with Code Search .....	7
Menu Function .....	8
Learning Function.....	9
Clearing a Learned Function.....	10
Identifying Codes from your Universal Remote .....	11
Trouble Shooting.....	12
Warranty.....	13
Lost Codes? .....	13

This Universal Remote Control is already programmed for most GE, RCA and ProScan TVs, VCRs, Satellite Systems, DVD Players, and Audio/Video Receivers.

NOTE: For users of GE, RCA and ProScan Satellite Products, older Satellite models require that the DISPLAY Button on this remote be used to make program selections. Use the SELECT Button for making program selections on newer GE, RCA and ProScan Satellite Receivers.

## Battery Installation

Your Universal Remote Control requires 2 AAA alkaline batteries.

To install the batteries:

1. Turn the remote over and push down on the cover and slide it off.

2. ....

Insert the batteries, matching the batteries to the (+) mark inside the battery case.

3. Slide the battery cover back into place.

NOTE: Programmed codes will remain in memory even after battery life is gone and also during battery replacement.

## Button Description

### INDICATOR LIGHT

The Indicator Light flashes to show that the remote is working. Also used in set-up process.

### ON•OFF

The ON•OFF button operates the same as your original remote.

NOTE: Some GE, RCA and ProScan models require you to press the device button to turn the device on and the ON•OFF button to turn the device off.

### LEARN

The Learn button allows you to “record” and “delete” “learned” functions from the original or other remote controls.

### TV, DVD, SAT/CBL, VCR, AUX

Used to select the device you want to control.

### VOL & CH

The VOL (Volume) and CH (Channel) buttons increase or decrease the channel numbers or volume. THE CH buttons also control the SKIP functions for DVD and CD Player. Press SKIP ►| to advance forward to the next chapter/track. Press Skip |◀ to move back to previous chapters/tracks.

### MUTE

Mutes volume on the TV.

### PREV CH

Allows you to go to the previous channel you selected. Operates the same as Last Channel, Go Back or Recall on your original remote.

### SETUP

Used to program the remote or to search through codes.

### GUIDE

Brings up the on-screen TV program guide if your TV has that feature.

### DISP

Shows the date, time and channel if your TV or VCR has that feature.

### NAVIGATION BUTTONS & OK

Used to move through on-screen menuing and guides. With some satellite receiver models the DISP button should be used to select the highlighted item. Use the naviga-

tion buttons to move the highlighted choice up, down, left or right.

### **MENU**

Brings up the Main Menu. If you are already in the menu system, press SELECT to select a highlighted choice. Use the arrows buttons to move through the Menu Selection.

### **CLEAR**

Removes the on screen display to return to normal viewing.

0-9

The number buttons operates the same as on your original remote, and are used for entering device codes.

### **ENTER**

The ENTER button is used to complete channel selection for some brands of TV. It is also used to complete the code search process.

### **TV•VCR**

The TV/VCR button operates the TV/VCR function of your TV. REW, PLAY, FORWARD, REC, STOP, PAUSE

These buttons operate the same as on your original VCR or remote. You must press the REC button twice to begin recording. The REW and FF buttons also control the Reverse and Forward functions for DVD and CD Player. PIP, SWAP & INPUT PIP

(Picture-in-Picture) and SWAP operate your television's Picture-in-Picture features. INPUT selects the video input of your TV if equipped with this feature.

## Button Description For Audio Operation

Press AUDIO device button to enable the AUDIO MODE Audio functions indicated by red printing.

### LEVEL+/LEVEL-

Sets the level of the speakers during test tone mode.

### DSP ON•OFF

Enables the receiver's Digital Sound Processing Mode.

### DSP MODE

When the DSP mode is enabled, pressing this button allows the user to toggle through the various DSP modes.

### CD, TAPE, TUNER, TV, VIDEO

Used to directly select the device you want to control. (Works in AUDIO mode).

### AM•FM

The AM•FM button allows you to select the AM•FM band on your audio receiver.

### FUNCTION

Toggles the different audio input devices. The number buttons also select the input devices labeled below the buttons when in AUDIO mode. function is also used to set "learned" functions.

### DELAY-, ON, DELAY+

Increases or decreases the delay between the surround and main speakers when the receiver is in the surround sound mode.

### ON•OFF, SURR. MODE

Toggles the surround modes on and off. SURR MODE toggles through the receiver's various surround sound mode settings.

### FRONT, CENTER, REAR, TEST

Adjust the levels of the front, center, and rear speakers respectively. The test tone must be enabled first by pressing the TEST button.

### PRESET

Used to operate preset channels while in the AUDIO mode.

## Programming Your Audio & Video Devices

Most GE, RCA and ProScan devices will not require programming. Check to see if your device responds to the remote before you begin programming.

1. Manually turn on the device to be programmed. Find the three digit code for your device in the code list.
2. Press and hold the SETUP button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the SETUP button.
3. Press and release the device button. The INDICATOR LIGHT will blink then remain lit.
4. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off. If the code is not valid, the INDICATOR LIGHT will blink. Check the code list and repeat process.
5. Aim the remote at your device and press the ON•OFF button. Your device should turn off.
6. With your device on, press CH+ (CHANNEL UP). If the TV responds, no further programming is required.

---

**NOTE:** If your device does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on Page 7.

7. Enter your device code here for easy reference.

## Programming the Auxillary (AUX) Button

With the AUX button, you can assign a second TV, DVD, CD player, VCR, Satellite System, or Cable Box to it.

1. Manually turn on the device you wish to control. Find the three digit code for the device you wish to program in the code list.
2. Press and hold the SETUP button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the SETUP button.
3. Press and release the AUX button (The INDICATOR LIGHT will blink then remain lit.)
4. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off. If the code is not valid, the INDICATOR LIGHT will blink. Check the code list and repeat process.
5. Aim the remote at the device you wish to control and press the ON•OFF button. The device should turn off.
6. With your device on, press CH+ (CHANNEL UP) button. If the device responds, no further programming is required.

**NOTE:** If your device does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on page 7.

7. Enter your code and the type of device you programmed here for easy reference.

SAT

HT

## Programming With Code Search

If your TV, VCR, DVD player, DBS Satellite System, Cable Box or CD player does not respond after you have tried all the codes for your brand, or if your brand is not listed, try searching your code by following the steps below:

1. Manually turn on the device you wish to program.
2. Press and hold the **SETUP** until the **INDICATOR LIGHT** lights, then release **SETUP**.

---
3. Press and release the device button for the device you are programming. The **INDICATOR LIGHT** will blink once, then remain lit.

**NOTE:** For AUX programming carry out programming procedure on page 6 for the device you are assigning to AUX prior to starting a Code Search.

---

4. Press and release **ON•OFF** until your device turns off.

---
5. When your device turns off, press **ENTER**, the **INDICATOR LIGHT** will turn off.



## Menu Function

The Menu Function is used to make changes in the selected settings such as setting color, channels, timer, etc. The MENU button invokes TV, DVD and SAT modes. Each menu will vary from brand to brand.

Entering the Menu Mode:

1. Push the device button on the remote for the desired menu.
2. Push the MENU button. This allows you to view the menu of the device chosen. The menu should now be visible on your television.
3. While in Menu Mode, these buttons will function as follows: Navigation LEFT/RIGHT buttons will operate as cursor left or right. Navigation UP/DOWN buttons will operate as cursor up or down. MENU button applies to the highlighted menu items.
4. To select a menu option, push the OK button.

Not all functions in competitive models and brands of televisions may be fully supported.

### EXITING THE MENU MODE

To exit the Menu Mode and clear the screen, push the device button you have chosen on the remote.

Note: The remote will automatically exit the Menu Mode after ten (10) seconds of inactivity with no buttons being pushed.

## Learning Function

The learning feature is used as a supplement to the standard preprogrammed library. The standard code library provides most of the functions needed, but you can add additional functions from your original remote. Note: No functions may be stored under the LEARN, SLEEP, SETUP, MENU or any of the device buttons.

1. Place the remote control unit and the original remote control unit so the bottom end of the 24973 remote (infrared receiver) faces the top end (infrared transmitter) of your original remote. They should not be any more than 2 inches apart.



2. Press and hold the **SETUP** button until the **INDICATOR LIGHT** lights, then release the **SETUP** button.
3. Press and release the desired Mode button (**TV, VCR, DVD, etc. . . .**) The **INDICATOR LIGHT** will blink off once button press is accepted.
4. Press and release the **LEARN** button.
5. Press and release the button to be learned on this remote. Any button (except, **LEARN, SETUP, MENU, OR** device buttons) can be used to store learned functions.



6. Press and hold the button on the original remote control until **INDICATOR LIGHT** on this remote blinks once. Once the **INDICATOR LIGHT** blinks you may continue with the next function. If there is an error in learning the new function the **INDICATOR LIGHT** will flash for 3 seconds but remain in the learning mode. Return to step 5 if the **INDICATOR LIGHT** flashed.

**BLINK**

**NOTE:** Hold the function key on your original remote for at least 3 seconds for the command to be successfully learned.

7. Repeat steps 5 and 6 to store more functions.
8. Once the selected functions are stored press the **SETUP** button and the remote will return to original operation mode.

## Clearing A Learned Button

To clear a learned button sequence, use the procedure below. Note: No functions may be stored under the **LEARN**, **SETUP**, or any of the device buttons.

1. Press and hold the **SETUP** button until the **INDICATOR LIGHT** lights, then release the **SETUP** button.
2. Press and release the desired Mode button (**TV**, **VCR**, **DVD**, etc. . . ). The **INDICATOR LIGHT** will blink off once the button press is accepted.
3. Press and release the **LEARN** button twice. The **INDICATOR LIGHT** will light off once the button press is accepted. 

---
4. Press and release the **SETUP** button and the remote will return to original operation mode. All learned command functions under the device are now cleared.

## Clearing All Learned Buttons

This procedure will erase all learned functions in every device mode. This step is recommended when attempting any learning of a new function from a new remote.

1. Press and hold the **SETUP** button until the **INDICATOR LIGHT** lights, then release the **SETUP** button.
2. Press and release the **LEARN** button twice. The **INDICATOR LIGHT** will light off once the button press is accepted. 

---
3. Press and release the **SETUP** button and the remote will return to original operation mode. All learned command entries are now cleared.

## Identifying Codes From Your Universal Remote

If you need to find the three-digit code for your device after your device is set-up, use this procedure.

1. Press and hold SETUP until the INDICATOR LIGHT lights, then release SETUP. 

---
2. Press and release the device button for the code you are retrieving. The INDICATOR LIGHT will blink once. 

---
3. Press and release SETUP. The INDICATOR LIGHT will turn blink and remain lit. 

---
4. Starting with 0 on the keypad, press the number buttons in order (0-9) until the INDICATOR LIGHT blinks.
5. The number which causes the INDICATOR LIGHT to blink is the first digit of your code. 

---
6. Repeat Step 4 until you have retrieved all three numbers in the code. The INDICATOR LIGHT will go off after the third number is retrieved.

## Trouble Shooting

### PROBLEM

### SOLUTION

Red light not blinking when you press any key.

A) Replace the batteries with 2 new AAA alkaline batteries.  
B) Check if batteries are properly installed.

The remote does not operate your video devices.

A) Try all the codes listed for your brand.  
B) Try the Code Search method.

Not performing commands properly

Start Code Search over again to locate the proper code for full compatibility.

Problems programming a TV/VCR Combo Unit

Try the VCR code for your brand. Some combo units, however, may require both a TV and VCR code for full operation.

As a safety feature on your remote, you must press the REC button twice.

VCR not responding

If your original remote required ENTER after a channel, press ENTER after you select a channel.

Problems changing channels

A) Make sure you have new batteries and you are aiming your remote at your device.  
B) Check that batteries are properly installed.

No response after pressing a key

Try using the DISPLAY button to make the selection while in the Program Guide.

SELECT button not responding

Invalid Code for the device. Check the Code list and reprogram the Remote Control.

Flashing Indicator Light

Remote must remain aimed at television after sleep is set in order for it to work.

NOTE: Reprogramming should not be required after batteries are removed.

## 90 Day Limited Warranty

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of ninety days from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to:

Jasco Products Company  
311 N.W. 122nd  
Oklahoma City, OK 73114

## LOST YOUR CODES?

Enclosed with this remote is a sticker on which you should write the codes for each device you programmed. Apply the sticker to the back of the remote or somewhere convenient for future reference.

Also on the sticker is our website address which, should you lose your codes or programming instructions, you can find available on our website: [www.jascopeproducts.com](http://www.jascopeproducts.com)

Gracias por comprando el Telecontrol Universal de la marca GE. Este producto se diseña para proporcionar los años del servicio que funcionan una variedad amplia de equipo video y audio.

## Índice

Instalación De la Batería .....	14
Descripción del Botón .....	15-17
Programación Sus Dispositivos De Audio y Video .....	18
Programación El Botón (AUX.) de Auxillary .....	19
Programación Con Búsqueda Del Código .....	20
La Función del Menú .....	21
La Función de Aprende .....	22
Despejar Un Botón Aprendió .....	23
Identificar Códigos De Su Telecontrol Universal .....	24
Guía de Problemas y Soluciones .....	25
Garantía .....	26
Perdio sus Códigos? .....	26

Este telecontrol universal ya esta programa para la mayoría de TV, VCRs, sistemas de satélites, jugadores de DVD, y receptores de Audio/Video de las marcas GE, RCA y ProScan.

NOTA: Para los usuarios de los productos satélites de GE, RCA y ProScan, más viejos modelos satélites requieren que el botón de DISPLAY en este telecontrol utilizado para hacer selecciones del programa. Utilice el botón SELECT para hacer selecciones del programa en los receptores de satellite más nuevo de GE, RCA y ProScan.

## Instale las Baterías

Su telecontrol universal requiere 2 acumuladores Alcalinos baterías del AAA. Para instalar las baterías:

1. Dé la vuelta al telecontrol y empuje hacia abajo en la cubierta y resbálela apagado.
2. Inserte las baterías, emparejando las baterías (+) a la marca dentro de la caja de la batería.
3. Resbale la cubierta de la batería nuevamente dentro de lugar.

NOTA: Seguirá habiendo los códigos programados en memoria incluso después la vida de la batería se vaya y también durante el reemplazo de la batería.

## Descripción de Botones

### **LUZ INDICADORA**

La luz de indicador destella para demostrar que el telecontrol está funcionando. También utilizado en proceso de la disposición.

### **ON•OFF**

El botón ON•OFF funciona igual que su telecontrol original.

NOTA: Algunos modelos de la GE, RCA y ProScan le requieren presionar el botón del dispositivo para girar el dispositivo y el botón ON•OFF para dar vuelta al dispositivo apagado.

### **LEARN**

El botón del aprender permite que usted las funciones de "record" y "delete" "learned" de la original telecontrol o otro telecontroles.

### **TELEVISOR, VIDEOGRABADORA, DVD, SAT, AUDIO-AUX, CABLE**

Seleccionaban el dispositivo que usted desea controlar.

### **VOL / CHAN**

Los botones del VOL (Volumen) y CH (Canal) aumentan o disminuyen los números de canal o los botones de volume.

Los botones del CH también controlan las funciones del SKIP para los jugadores de DVD del CD. Presione SKIP para avanzar adelante al capítulo / pista siguiente.

Presione SKIP para moverse de nuevo a capítulo / pista anterior.

### **MUTE (SILENCIO)**

Apaga el volumen en la TV.

### **PREV CH (CANAL PREVIO)**

Permite que usted vaya al canal anterior que usted seleccionó. Funciona igual que Last Channel, van detrás o recuerdan por último en su telecontrol original.

### **CODE SEARCH**

Programar el telecontrol o buscaban con códigos.

### **GUIDE**

Trae para arriba la guía del programa de la en-pantalla TV si su TV tiene esa característica.

### **DISP**

Demuestra la fecha, el tiempo y el canal si su TV o VCR tiene esa característica.



## **BOTONES DE NAVEGACIÓN Y SELECT (SELECCIONAR)**

Se movían a través de menúing y de guías de la en-pantalla. Con pocos modelos de satélite receptores el botón del DISP se debe utilizar seleccionar el artículo destacado. Utilice los botones de la navegación para mover la opción destacada para arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha.

### **MENU**

Trae para arriba el menú principal. Si usted ya está en el sistema del menú, presione SELECT para seleccionar una opción destacada. Utilice los botones de las flechas para moverse con la selección del menú.

### **CLEAR**

Quita encendido la exhibición de la pantalla para volver a la vision normal.

### **0-9**

Los botones del número funcionan igual que en su telecontrol original, y se utilizan para introducir códigos de dispositivo.

### **ENTER (INGRESAR)**

El botón ENTER se utiliza para terminar la selección de canal para algunas marcas de la TV. También se utiliza para terminar el proceso de la búsqueda del código.

### **TV/VCR**

El botón de TV/VCR funciona la función de TV/VCR de su TV.

### **REW, PLAY, FF, REC, STOP, PAUSE (REGRESAR, REPRODUCIR, ADELANTAR, GRABAR, PARAR, PAUSA)**

Estos botones funcionan igual que en su VCR o telecontrol original. Usted debe presionar el botón REC dos veces para comenzar a registrar. Los botones REW y FF también controlan las funciones reversas y delanteras para los jugadores de CD y DVD.

### **PIP, SWAP & INPUT**

PIP (Cuadro-en-Cuadro) y "SWAP" funciona sus características del Cuadro-en-Cuadro de los televisiones. INPUT selecciona la entrada de video de su TV si está equipada con esta



## Descripción Del Botón Para La Operación Audio

Presione el botón AUDIO del dispositivo para permitir las funciones audio del AUDIO MODE indicadas por la impresión roja.

### **LEVEL+/LEVEL-**

Fija el nivel de los altavoces durante modo del tono de la prueba.

### **DSP ON·OFF**

Permite el modo de proceso sonido de Digital de los receptores.

### **DSP MODE**

Cuando se permite el modo de DSP, presionar este botón permite que el usuario accione la palanca con los varios modos de DSP.

### **CD, TAPE, TUNER, TV, VIDEO**

Utilizado seleccionar directamente el dispositivo usted desea controlar. (trabajos en modo AUDIO).

### **AM·FM**

El botón de AM·FM permite que usted seleccione la banda de AM·FM en su receptor audio.

### **FUNCTION**

Acciona la palanca de los diversos dispositivos de entrada audio. Los botones del número también seleccionan los dispositivos de entrada etiquetados debajo de los botones cuando en modo AUDIO. La función también se utiliza para fijar funciones "learned".

### **DELAY-, ON, DELAY+**

Aumenta o disminuye retrasa entre el rodear y los altavoces principales cuando el receptor está en el modo del sonido del rodear.

### **ON·OFF, SURR. MODE**

Acciona la palanca de los modos del rodear por intervalos SURR MODE acciona la palanca a través del receptor vario rodea ajustes sonidos del modo.

### **FRONT, CENTER, REAR, TEST**

Ajuste los niveles del frente, del centro, y de los altavoces de la parte posterior respectivamente. El tono de la prueba debe ser permitido primero presionando el botón de TEST.

### **PRESET**

Funcionaban preestablecen los canales mientras que esta en el modo AUDIO.

## Programación Sus Dispositivos De Audio y Video

La mayoría de los dispositivos de la GE, de RCA y de ProScan no requerirán la programación. Compruebe para ver si su dispositivo responde al telecontrol antes de que usted comience a programar.

1. Gire manualmente el dispositivo que se programará. Encuentre el código de tres cifras para su dispositivo en la lista de código.
  2. Presione y sostenga el botón de SETUP hasta que las luces de INDICATOR LIGHT se encenderá, entonces lanzan el botón de SETUP.
  3. Presione y lance el botón del dispositivo. Sigue habiendo INDICATOR LIGHT entonces centelleo se encendió.
  4. Introduzca el código usando los botones del número. Después de que se introduzca su código, el INDICATOR LIGHT dará vuelta apagado. Si el código es inválido, centelleo la INDICATOR LIGHT Compruebe la lista de código y repita el proceso.
  5. Apunte el telecontrol a su dispositivo y presione el botón de ON\*OFF. Su dispositivo debe dar vuelta apagado.
- NOTA: Si no responde su dispositivo, intente todos los códigos para su marca. Si los códigos no trabajan, o su marca no se enumera, intente el método de la búsqueda del código.
- 
6. Con su dispositivo encendido, presione CH+ (CHANNEL UP). Si responde la TV, no se requiere la programación adicional.
  7. Introduzca su código de dispositivo aquí para la referencia fácil.

## Programación El Botón (AUX) de Auxillary

Con el botón AUX., usted puede asignarle un segundo TV, jugador de DVD, CD, VCR, sistema de satélites, o la caja del cable.

1. Gire manualmente el dispositivo que usted desea controlar. Encuentre el código de tres cifras para el dispositivo que usted desea programar en la lista de código.

2. Presione y sostenga el botón de que las luces de INDICATOR LIGHT se encenderá entonces lanzan el botón de SETUP.

3. Presione y lance el botón AUX. (sigue habiendo INDICATOR LIGHT entonces centelleo se encendió.)

4. Introduzca el código usando los botones del número. Después de que se introduzca su código, INDICATOR LIGHT dará vuelta apagado. Si el código es inválido, INDICATOR LIGHT centelleo. Compruebe la lista de código y repita el proceso.

5. Apunte el telecontrol al dispositivo que usted desea controlar y presionar el botón de ON•OFF. El dispositivo debe dar vuelta apagado.

6. Con su dispositivo encendido, presione el botón de CH+ (CHANNEL UP) Si responde el dispositivo, no se requiere programación adicional.

NOTA: Si no responde su dispositivo, intente todos los códigos para su marca. Si los códigos no trabajan, o su marca no se enumera, intente el método de la búsqueda del código.

7. Incorpore su código y el tipo de dispositivo que usted programó aquí para la referencia fácil.

SAT

HT

## Programación Con Búsqueda Del Código

Si no responde su TV, VCR, jugador de DVD, el sistema de DBS, la caja del cable o el jugador de CD después que usted haya intentado todos los códigos para su marca, o si su marca de fábrica no se enumera, intente buscar su código por después de los pasos abajo:

1. Gire manualmente el dispositivo que usted desea programar.
2. Presione y lleve a cabo SETUP hasta que las luces de la INDICATOR LIGHT encenderá, después lanzamiento SETUP. \_\_\_\_\_
3. Presione y lance el botón del dispositivo para el dispositivo que usted está programando. Sigue habiendo INDICATOR LIGHT centelleo una vez, después se encendió. \_\_\_\_\_
4. Presione y lance ON•OFF hasta su dispositivo da vuelta apagado. \_\_\_\_\_
5. Cuando su dispositivo da vuelta apagado, la prensa ENTER la INDICATOR LIGHT dará vuelta apagado.

NOTA: Para la programación AUX. realice el procedimiento de programación en la página 11 para el dispositivo que usted está asignando a AUX. antes de comenzar una Búsqueda del Código.

## La Función del Menú

La función del menú se utiliza para realizar cambios en los ajustes seleccionados tales como fijar color, los canales, el contador de tiempo, etc. El botón del MENÚ invoca la TV, DVD y modos de SAT. Cada menú variará de marca a marca .

Entrar en el Modo del Menú:

1. Empuje el botón del dispositivo en el telecontrol para el menu deseado..

2. Empuje el botón del MENÚ. Esto permite que usted visión el menu del dispositivo elegido. El menú debe ahora ser visible en su televisión.

3. Mientras que en modo del menú, estos botones funcionarán como sigue: Los botones de la navegación LEFT/RIGHT funcionarán como cursor a la izquierda o a la derecha. Los botones UP/DOWN de la navegación funcionarán como cursor para arriba o abajo. El botón del MENÚ se aplica a los artículos de menu destacados.

4. Para seleccionar una opción del menú, empuje el botón OK.

No todas las funciones en modelos y marcas competitivos de televisiones pueden ser apoyadas completamente.

### DAR SALIDA AL MODO DEL MENÚ

Para salir del modo y del claro del menú la pantalla, empuja el botón del dispositivo que usted ha elegido en el telecontrol.

Nota: El telecontrol saldrá automáticamente de los segundos del ater diez del modo del menú (10) de la inactividad sin los botones que son empujados.

## La Funcion de Aprende

Se utiliza la característica que aprende como un suplemento a la biblioteca preprogramada estándar que la biblioteca standar del código proporciona la mayoría de las funciones necesitó, pero usted puede agregar funciones adicionales de su telecontrol original. Nota: Ningunas funciones se pueden almacenar debajo del LEARN, SLEEP, SETUP, MENU o del cualquiera de los botones del dispositivo.

1. Ponga la unidad de telecontrol y la unidad original de telecontrol el final inferior de los 24973 alejados (el receptor infrarrojo) hace frente tan al extremo superior (transmisor infrarrojo) de su telecontrol original. No deben ser más de 2 pulgadas de separado.



2. Presione y sostenga el botón de SETUP hasta que las luces de la luz de indicador encenderá, entonces lanzan el botón de SETUP.
3. Presione y lance el botón deseado del MODE (TV, VCR, DVD y etc.) La INDICATOR LIGHT centelleo apagado una vez que se acepte la prensa del botón.
4. Presione y lance el botón del LEARN
5. Presione y lance el botón que se aprenderá en este telecontrol. Cualquier botón (excepto, LEARN, SETUP, MENÚ, O los botones del dispositivo) se puede utilizar para almacenar funciones aprenderá.
6. Presione y sostenga el botón en el telecontrol original hasta que INDICATOR LIGHT en centelleos de este telecontrol una vez. Una vez que la INDICATOR LIGHT centelleo usted puede continuar con el siguiente funciona



**BLINK**

Si hay un error en aprender la nueva función seguirá habiendo la INDICATOR LIGHT. destellará por 3 segundos pero en el modo que aprende. Vuelva al paso 5 si destellaba la INDICATOR LIGHT.

NOTA: Lleve a cabo la llave de funcionamiento en su telecontrol original por lo menos de 3 segundos para que el comando sea aprendió con éxito.

7. Repita los pasos 5 y 6 para almacenar más funciones.
8. Una vez que las funciones seleccionadas sean prensa almacenada el botón de la SETUP y el telecontrol volverán al modo original de la operación.

## Despejar Un Botón Aprendió

Al claro una secuencia del botón aprendió , utiliza el procedimiento abajo. Nota: Ningunas funciones se pueden almacenar debajo del LEARN, SETUP, o de la cualquiera de los botones del dispositivo.

1. Presione y sostenga el botón de SETUP hasta que las luces de INDICATOR LIGHT encenderá entonces lanzan el botón de SETUP.
2. Presione y lance el botón deseado del Mode (TV, VCR, DVD, etc.). La INDICATOR LIGHT centelleo apagado una vez que se acepte la prensa del botón.
3. Presione y lance el botón del LEARN dos veces. La INDICATOR LIGHT se encenderá apagado una vez que se acepte la prensa del botón.
4. Presione y lance el botón de SETUP y el telecontrol volverá al modo original de la operación. Todas las funciones de comando aprendió bajo dispositivo son ahora despejaron.

## Despejar Todos los Botones Aprendió

Este procedimiento borrara todas las funciones doctas en cada modo del dispositivo. Se recomienda este paso al procurar cualquier aprender de una nueva función de un telecontrol nuevo.

1. Presione y sostenga el botón de SETUP hasta que las luces de INDICATOR LIGHT encenderá, entonces lanzan el botón de la SETUP.
2. Presione y lance el botón del LEARN dos veces. La INDICATOR LIGHT se encenderá apagado una vez que se acepte la prensa del botón.
3. Presione y lance el botón de SETUP y el telecontrol volverá al modo original de la operación. Todas las entradas aprendió del comando son ahora despejaron.



## Identificar Códigos De Su Telecontrol Universal

Si usted necesita encontrar el código tri-digital para su dispositivo después de que su dispositivo set-up, utilice este procedimiento.

1. Presione y lleve a cabo SETUP hasta que las luces de la LUZ de INDICADOR encenderá, entonces lanzan 

---
2. Presione y lance el botón del dispositivo para el código que usted está recuperando. La INDICATOR LIGHT centelleo una vez. 

---
3. Presione y lance SETUP. La INDICATOR LIGHT dará vuelta apagado. 

---
4. Comenzando con 0 en el teclado numérico, presione los botones del número en la orden (0-9) hasta que INDICATOR LIGHT centelleo. 

---
5. El número que hace la INDICATOR LIGHT centelleo es el primer dígito de su código. 

---
6. Repita el paso 4 hasta que usted ha recuperado los tres números en el código.

## Guía de Problemas y Soluciones

### PROBLEMA

### SOLUCION

La luz roja no parpadea cuando presiona cualquier tecla.

A) Reemplace las pilas con unas alcalinas nuevas AAA.  
B) Verifique que las pilas estén instaladas correctamente.

El control remoto no opera sus aparatos de video.

A) Trate todos los códigos listados para su marca.  
B) Trate el método de Búsqueda de Códigos en la página 17.

No desempeña los comandos correctamente.

Comience nuevamente la Búsqueda de Códigos para localizar el código apropiado para obtener una compatibilidad completa.

Tiene problemas programando una unidad combinada de televisor y videograbadora.

Use el código de la videograbadora para su marca. Sin embargo, algunas unidades combinadas pueden requerir ambos códigos del televisor y video grabadora para una operación completa.

La videograbadora no responde.

Como una función de seguridad en su control remoto, debe presionar el botón REC dos veces.

Tiene problemas para cambiar de canales.

Si su control remoto original requiere que se presione ENTER después del canal, presione ENTER después de seleccionar un canal.

No obtiene respuesta después de presionar una tecla.

A) Asegurese que el control remoto tiene pilas nuevas y que está siendo apuntado al aparato.  
B) Verifique que las pilas estén adecuadamente instaladas.

El botón SELECT no responde.

Trate el botón DISPLAY para hacer la selección mientras se encuentre en la Guía del Programa.

La luz Indicadora Parpadea

Código no válido para el aparato. Verifique la lista de códigos y vuelva a programar el Control Remoto.

La característica del sueño no trabaja

El telecontrol debe seguir siendo dirigida al televisor después de que el sueño se fije en la orden para que trabaje.

**NOTA:** Puede ser necesario volver a programar el control remoto después de remover las baterías.

## Garantía Limitada de 90 Días

Jasco Products Company garantiza este producto por un periodo de noventa días desde la fecha de la compra original, como libre de defectos de fabricación. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales en otros productos que puedan ser usados con esta unidad. Esta garantía es en vez de cualquier otra expresa o implícita. Algunos estados no permite limitaciones al tiempo de limitada o permite el exclusión o limitaciones del daños incidental o consiguiente, así el limitación del arriba no aplicarse. Esta limitada darse justicia, y talvez tiene otro justicias que cambia del estado a estado. Si la unidad resulta defectuosa durante el periodo de garantía, devolverla prepagada a:

Jasco Products Company  
311 N.W. 122nd. Street  
Oklahoma City, OK. 73114

## OPERDI" SUS C"DIGOS?

Junto con este control remoto, se encuentra una etiqueta adhesiva en donde usted debe escribir los cûdigos para cada aparato que programe. Colûquela en la parte posterior del control remoto o en alg'n lugar conveniente como una referencia.

En la etiqueta adhesiva tambièn aparece nuestra direcciûn electrûnica para que en caso de que pierda sus cûdigos o instrucciones para programar, las pueda encontrar disponibles en nuestra p-gina de internet:

[www.jascoproducts.com](http://www.jascoproducts.com)

Distributed for THOMSON INC.,  
by Jasco Products Company,  
311 N.W. 122nd Street,  
Oklahoma City, OK 73114.