

Portable DVD player

User manual
Manuel d'utilisation
Manual do usuário

Need help? Call us
PHILIPS customer care
1-888-PHILIPS(744-5477)



PHILIPS

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS COMPANY
Marietta, GA 30006-0026
Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com/welcome




Be responsible
Respect copyright
Specifications are subject to change without notice.

Printed in China

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation.
8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
9. Ne déterminez pas la prise incorporée dans la prise de terre ou prise polarisée fournie.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour éviter de marcher dessus.
11. Utilisez uniquement des accessoires ou options recommandés par le fabricant.



Canada
English
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.
Français
Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites B prescrites dans le Règlement sur le Bruit Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer.

PHILIPS
EL 6475-E005:04/01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation.
8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
9. Ne déterminez pas la prise incorporée dans la prise de terre ou prise polarisée fournie.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour éviter de marcher dessus.
11. Utilisez uniquement des accessoires ou options recommandés par le fabricant.



PHILIPS
EL 6475-F005:04/01

PHILIPS LIMITED WARRANTY

Return your Product Registration Card or register online at www.philips.com/welcome...
WARRANTY COVERAGE
WHAT'S COVERED
WHAT'S NOT COVERED
EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

PHILIPS
Tel or World Wide Web Site at http://www.philips.com/welcome

RETOURNER VOTRE CARTE D'ENREGISTREMENT

RETOURNER VOTRE CARTE D'ENREGISTREMENT...
COUVERTURE DE LA GARANTIE
QU'EST COUVERT?
QU'EST PAS COUVERT?
EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

PHILIPS LIMITED WARRANTY

Return your Product Registration Card or register online at www.philips.com/welcome...
WARRANTY COVERAGE
WHAT'S COVERED
WHAT'S NOT COVERED
EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

PHILIPS
Tel or World Wide Web Site at http://www.philips.com/welcome

RETOURNER VOTRE CARTE D'ENREGISTREMENT

RETOURNER VOTRE CARTE D'ENREGISTREMENT...
COUVERTURE DE LA GARANTIE
QU'EST COUVERT?
QU'EST PAS COUVERT?
EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

PHILIPS LIMITED WARRANTY

Return your Product Registration Card or register online at www.philips.com/welcome...
WARRANTY COVERAGE
WHAT'S COVERED
WHAT'S NOT COVERED
EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

PHILIPS
Tel or World Wide Web Site at http://www.philips.com/welcome

RETOURNER VOTRE CARTE D'ENREGISTREMENT

RETOURNER VOTRE CARTE D'ENREGISTREMENT...
COUVERTURE DE LA GARANTIE
QU'EST COUVERT?
QU'EST PAS COUVERT?
EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

English FUNCTIONAL OVERVIEW

- Main unit controls (see figure 1)
1 SETUP Switch the aspect ratio between 16:9 or 4:3.
2 MENU Display the MENU page.
3 STOP Stop playback.
4 +/- Skip to the previous chapter, track or title.
5 +/- Skip to the next chapter, track or title.
6 +/- Search backward/forward in a disc at different speeds.
7 ENTER Confirm a selection.
8 +/- Start or interrupt playback.
9 +/- Repeat a selection.
10 +/- Repeat a chapter/track/title.
11 +/- Repeat playback of a specific section on a disc.
12 +/- Enter or exit the disc contents menu.
13 +/- Select an audio language when playing a DVD disc or select an audio menu (Steno, Mono Left or Mono Right) when playing a VCD/DVD disc.
14 +/- Select DVD camera angle.

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

GENERAL INFORMATION

Power Sources
This unit operates on a supplied AC adapter and car adapter.
Safety and maintenance
Do not disassemble the unit for laser rays are dangerous to eyes.
Hearing safety
Listen at a moderate volume.
Establish a safe volume level.
Listen for reasonable periods of time.
Be sure to observe the following guidelines when using your headphones.

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

GENERAL EXPLANATION

About this manual
This manual gives the basic instructions for operating this DVD player.
Remote control operation
Unless otherwise stated, all operations can be carried out with the remote control.
Menu navigation
Your player has an intuitive menu navigation system to guide you through various settings and operations.

CHANGING THE AUDIO OUTPUT (FOR VCD/DVD)

Press AUDIO repeatedly for the following audio options.
1 Mono left x2 2 Mono right
3 Stereo
4 AUDIO
This key is used to select audio languages during DVD playback.
The Zoom function allows you to enlarge the video content to suit the opening through the enlarged image.
REPEAT
Press REPEAT/ IALL repeatedly for the following repeat options:
1 DVD actions MP3 actions CD actions JPEG actions
2 Repeat title repeats folder repeats track repeats all
3 repeats all cancels repeat cancels repeat
4 cancels repeat

SETUP OPERATIONS

To reassign your playback operations, use SETUP in the main menu settings.
Video Setup Page
When the cursor highlights these settings, press ENTER to go to the video setup page.
Password Setup Page
When the cursor highlights these settings, press ENTER to go to the password setup page.
Preference Page
When the cursor highlights these settings, press ENTER to go to the preference page.

FUNCTIONAL OVERVIEW

- Remote controls (see figure 2)
1 SETUP Enter or exit the system menu.
2 DISPLAY Display information on TFT during playback.
3 ZOOM Enlarge or reduce a picture or active image on the TFT.
4 SUB Select a subtitle language.
5 +/- Skip to the previous chapter, track or title.
6 +/- Skip to the next chapter, track or title.
7 +/- Search backward/forward in a disc at different speeds.
8 +/- Search backward/forward in a disc at different speeds.
9 +/- Start or interrupt playback.
10 +/- Repeat a selection.
11 +/- Repeat a chapter/track/title.
12 +/- Repeat playback of a specific section on a disc.
13 +/- Enter or exit the disc contents menu.
14 +/- Select an audio language when playing a DVD disc or select an audio menu (Steno, Mono Left or Mono Right) when playing a VCD/DVD disc.
15 +/- Select DVD camera angle.

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

GENERAL INFORMATION

Power Sources
This unit operates on a supplied AC adapter and car adapter.
Safety and maintenance
Do not disassemble the unit for laser rays are dangerous to eyes.
Hearing safety
Listen at a moderate volume.
Establish a safe volume level.
Listen for reasonable periods of time.
Be sure to observe the following guidelines when using your headphones.

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

BASIC FUNCTIONS

Switching on for OSD language setup
English is the default language of your player's on screen display.
Country OSD Language Options
1 Side the POWER switch to ON to switch on the player.
2 Press SETUP for the menu.
3 Press A/B to select and press ENTER.
4 Scroll and select OSD Language and press ENTER.
5 Select your preferred language and press ENTER.

GENERAL FEATURES

Tip
The repeat function is also available for JPEG. The actions may vary for different media being played.
Repeat A - B
To repeat or loop a sequence in a title:
Press A - B to begin your chosen start point.
Press A - B again at your chosen end point.
Volume Control
Use the rotary switch on the left side of the unit to increase or decrease playback volume.

SETUP OPERATIONS

To reassign your playback operations, use SETUP in the main menu settings.
Video Setup Page
When the cursor highlights these settings, press ENTER to go to the video setup page.
Password Setup Page
When the cursor highlights these settings, press ENTER to go to the password setup page.
Preference Page
When the cursor highlights these settings, press ENTER to go to the preference page.

INTRODUCTION

Your portable DVD player
Your portable DVD player digital video discs conforming to the universal DVD Video standard.
Unpacking
First check and identify the contents of your package, as listed below:
Placement
Place the player on a flat, firm surface.
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

GENERAL INFORMATION

Power Sources
This unit operates on a supplied AC adapter and car adapter.
Safety and maintenance
Do not disassemble the unit for laser rays are dangerous to eyes.
Hearing safety
Listen at a moderate volume.
Establish a safe volume level.
Listen for reasonable periods of time.
Be sure to observe the following guidelines when using your headphones.

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

BASIC FUNCTIONS

Playing a DVD disc
After switching on, inserting the disc and closing the door, playback starts automatically.
Playing an audio or video CD disc
After switching on, inserting the disc and closing the door, playback starts automatically.

GENERAL FEATURES

Tip
The repeat function is also available for JPEG. The actions may vary for different media being played.
Repeat A - B
To repeat or loop a sequence in a title:
Press A - B to begin your chosen start point.
Press A - B again at your chosen end point.
Volume Control
Use the rotary switch on the left side of the unit to increase or decrease playback volume.

TROUBLESHOOTING

Disc can't be played
The player does not respond to all operating commands
Player feels warm
Completely distorted picture or no sound
No sound

INTRODUCTION

Video CD
Depending on the material on the disc (movie, video clips, a drama series, etc.) these discs may have one or more tracks, and tracks may have one or more indexes, as indicated on the disc.
Audio CD / MP3 CD
Audio CDs / MP3 CD contain music tracks only.
Using and maintaining your rechargeable batteries
1 Please make sure you always use only the AC adapter included with the player to recharge your battery.
2 Recharge efficiency will decrease when the environmental temperature drops below 5°F (10°C) or exceeds 95°F (35°C).
3 The lasting time of the fully charged battery when a headphones is connected to the DVD player is approximately 2 hours.

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

GENERAL INFORMATION

Power Sources
This unit operates on a supplied AC adapter and car adapter.
Safety and maintenance
Do not disassemble the unit for laser rays are dangerous to eyes.
Hearing safety
Listen at a moderate volume.
Establish a safe volume level.
Listen for reasonable periods of time.
Be sure to observe the following guidelines when using your headphones.

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

GENERAL FEATURES

Tip
The repeat function is also available for JPEG. The actions may vary for different media being played.
Repeat A - B
To repeat or loop a sequence in a title:
Press A - B to begin your chosen start point.
Press A - B again at your chosen end point.
Volume Control
Use the rotary switch on the left side of the unit to increase or decrease playback volume.

SPECIAL DVD FEATURES

Playing a title
Press DISC MENU to enter the disc title menu.
Press ENTER to confirm.
Changing the language
Press AUDIO if the current disc has different language options.
Subtitle
Press SUB if the current disc has different subtitle options.
Disc menu
Press MENU the menu may list, for example, camera angle, spoken language and subtitle options, and chapters on the title.
Changing the language
Press AUDIO if the current disc has different language options.
Subtitle
Press SUB if the current disc has different subtitle options.
Disc menu
Press MENU the menu may list, for example, camera angle, spoken language and subtitle options, and chapters on the title.

TECHNICAL DATA

Table with 2 columns: Symptom and Remedy. Rows include Disc can't be played, The player does not respond to all operating commands, Player feels warm, Completely distorted picture or no sound, No sound.

PHILIPS

PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

PHILIPS

PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

PHILIPS
PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

PHILIPS

PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

PHILIPS

PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.

PHILIPS

PHILIPS reserves the right to change specifications without notice.



FRANÇAIS APÉRÇU DES FONCTIONS
Commandes de l'unité principale (voir figure 1)
1 SETUP Pour charger le format d'image en 16:9 ou 4:3
2 MENU Accède au menu d'un disque DVD
3 DISPLAY Affiche des informations sur l'écran TFT en cours de lecture
4 ZOOM Pour agrandir ou réduire une photo ou une image sur l'écran TFT
5 SUB Pour sélectionner une lecture de sous-titres
6 REPEAT IALL Pour répéter l'unité d'une section particulière d'un disque
7 A B Pour passer au chapitre, à la piste ou au titre précédent
8 V Pour passer au chapitre, à la piste ou au titre suivant
9 I Pour effectuer une recherche avant/arrière à vitesse variable dans un disque
10 PH Pour accéder au menu
11 Face gauche du lecteur (voir figure 1)
12 CH SV Prise d'alimentation
13 DG Vout Voyeur de charge
14 AV OUT Sortie audio vidéo
15 VOL + / - Augmentation / réduction du volume
16 OFF ON Pour mettre l'appareil sous/mars tension
17 Face avant du lecteur (voir figure 1)
18 POWER Voyeur d'alimentation
19 IR Capteur infrarouge pour la télécommande
20 OPEN Pour ouvrir le couvercle et insérer ou retirer le disque

GENERALITES
Alimentation
L'appareil fonctionne avec un adaptateur secteur, un adaptateur allume-cigares ou une batterie au lithium (fourn...
Sécurité et maintenance
Ne démontez pas l'appareil car les repères laser pourraient entraîner des lésions oculaires.
Fonctions de base
Lecture d'un disque DVD-Vide
Lecture d'un disque CD-Audio ou CD-MP3
Lecture de disque JPEG
Recherche
Navigation dans les menus
Mise en place des disques et mise sous tension

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

PRESENTATION GENERALE
Introduction
Ce manuel fournit les instructions de base permettant d'utiliser ce lecteur de DVD.
Télécommande
Sauf indication contraire, toutes les opérations peuvent être effectuées à l'aide de la télécommande.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.

DESIGN DU PRODUIT ANTIQUE
Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

FONCTIONS GENERALES
Modification de la sortie audio (VCD/CD)
Répétition A - B
ZOOM
MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

FONCTIONS GENERALES
DISPLAY
Menu de disque
Modification de la langue de doublage
Langue des sous-titres
Répétition

OPERATIONS SETUP (CONFIGURATION)
Page Réglages vidéo
Page Réglages graphiques
Page Réglages audio
Page Préférences

OPERATIONS SETUP (CONFIGURATION)
Page Réglages vidéo
Page Réglages graphiques
Page Réglages audio
Page Préférences

FRANÇAIS APÉRÇU DES FONCTIONS
Télécommande (voir figure 1)
1 SETUP Pour accéder au menu système et le quitter
2 DISPLAY Pour afficher des informations sur l'écran TFT en cours de lecture
3 ZOOM Pour agrandir ou réduire une photo ou une image sur l'écran TFT
4 SUB Pour sélectionner une lecture de sous-titres
5 REPEAT IALL Pour répéter l'unité d'une section particulière d'un disque
6 A B Pour passer au chapitre, à la piste ou au titre précédent
7 V Pour passer au chapitre, à la piste ou au titre suivant
8 I Pour effectuer une recherche avant/arrière à vitesse variable dans un disque
9 PH Pour accéder au menu
10 ENTER Pour accepter la sélection du menu
11 POWER Voyeur d'alimentation
12 IR Capteur infrarouge pour la télécommande
13 OPEN Pour ouvrir le couvercle et insérer ou retirer le disque

GENERALITES
Alimentation
L'appareil fonctionne avec un adaptateur secteur, un adaptateur allume-cigares ou une batterie au lithium (fourn...
Sécurité et maintenance
Ne démontez pas l'appareil car les repères laser pourraient entraîner des lésions oculaires.
Fonctions de base
Lecture d'un disque DVD-Vide
Lecture d'un disque CD-Audio ou CD-MP3
Lecture de disque JPEG
Recherche
Navigation dans les menus
Mise en place des disques et mise sous tension

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

PRESENTATION GENERALE
Introduction
Ce manuel fournit les instructions de base permettant d'utiliser ce lecteur de DVD.
Télécommande
Sauf indication contraire, toutes les opérations peuvent être effectuées à l'aide de la télécommande.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.

FONCTIONS GENERALES
Modification de la sortie audio (VCD/CD)
Répétition A - B
ZOOM
MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

FONCTIONS GENERALES
DISPLAY
Menu de disque
Modification de la langue de doublage
Langue des sous-titres
Répétition

OPERATIONS SETUP (CONFIGURATION)
Page Réglages vidéo
Page Réglages graphiques
Page Réglages audio
Page Préférences

OPERATIONS SETUP (CONFIGURATION)
Page Réglages vidéo
Page Réglages graphiques
Page Réglages audio
Page Préférences

OPERATIONS SETUP (CONFIGURATION)
Page Réglages vidéo
Page Réglages graphiques
Page Réglages audio
Page Préférences

INTRODUCTION
Votre lecteur de DVD portable
Les fonction de DVD portable
Précautions relatives à la charge de la batterie
Utilisation et entree de la batterie rechargeable
Déballage de l'appareil
Disposition
Formats de disques acceptés
Format de disques DVD-Vide
Partie frontale du reproducteur
Précaution
CD contenant des fichiers JPEG

PREPARATION
Alimentation
Utiliser l'adaptateur
Connexion des écouteurs
Connexion d'un équipement auxiliaire
AV OUT
Télécommande
ATTENTION
Information sur le droit d'auteur

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

PRESENTATION GENERALE
Introduction
Ce manuel fournit les instructions de base permettant d'utiliser ce lecteur de DVD.
Télécommande
Sauf indication contraire, toutes les opérations peuvent être effectuées à l'aide de la télécommande.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.

FONCTIONS GENERALES
Modification de la sortie audio (VCD/CD)
Répétition A - B
ZOOM
MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

FONCTIONS GENERALES
DISPLAY
Menu de disque
Modification de la langue de doublage
Langue des sous-titres
Répétition

OPERATIONS SETUP (CONFIGURATION)
Page Réglages vidéo
Page Réglages graphiques
Page Réglages audio
Page Préférences

OPERATIONS SETUP (CONFIGURATION)
Page Réglages vidéo
Page Réglages graphiques
Page Réglages audio
Page Préférences

OPERATIONS SETUP (CONFIGURATION)
Page Réglages vidéo
Page Réglages graphiques
Page Réglages audio
Page Préférences

INTRODUCTION
Bandeja de disco
Mando a distancia
Reproductor DVD portatil
Desembalaje
Parte frontal del reproductor
Precaucion
CD conteniendo archivos JPEG

PREPARACION
Alimentacion
Utilizar el adaptador
Conexion de los auriculares
Conexion de un equipo auxiliar
AV OUT
Teletienda
ATTENCION
Informacion sobre el derecho de autor

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

PRESENTACION GENERAL
Introduccion
Este manual proporciona las instrucciones de base para utilizar este lector de DVD.
Teletienda
Salvo indicacion contraria, todas las operaciones pueden ser efectuadas con el mando a distancia.

MISUA REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT
Su producto est diseado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

FONCCIONES GENERALES
Modificacion de la salida de audio (VCD/CD)
Repeticion A - B
ZOOM
MISUA REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

FONCCIONES GENERALES
DISPLAY
Menu de disco
Modificacion de la lengua de doblaje
Lengua de los subtittros
Repeticion

OPERACIONES SETUP (CONFIGURACION)
Pagina Reglajes video
Pagina Reglajes graficos
Pagina Reglajes audio
Pagina Preferencias

OPERACIONES SETUP (CONFIGURACION)
Pagina Reglajes video
Pagina Reglajes graficos
Pagina Reglajes audio
Pagina Preferencias

OPERACIONES SETUP (CONFIGURACION)
Pagina Reglajes video
Pagina Reglajes graficos
Pagina Reglajes audio
Pagina Preferencias

INTRODUCTION
Bandeja de disco
Mando a distancia
Reproductor DVD portatil
Desembalaje
Parte frontal del reproductor
Precaucion
CD conteniendo archivos JPEG

PREPARACION
Alimentacion
Utilizar el adaptador
Conexion de los auriculares
Conexion de un equipo auxiliar
AV OUT
Teletienda
ATTENCION
Informacion sobre el derecho de autor

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

PRESENTACION GENERAL
Introduccion
Este manual proporciona las instrucciones de base para utilizar este lector de DVD.
Teletienda
Salvo indicacion contraria, todas las operaciones pueden ser efectuadas con el mando a distancia.

MISUA REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT
Su producto est diseado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

FONCCIONES GENERALES
Modificacion de la salida de audio (VCD/CD)
Repeticion A - B
ZOOM
MISUA REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

FONCCIONES GENERALES
DISPLAY
Menu de disco
Modificacion de la lengua de doblaje
Lengua de los subtittros
Repeticion

OPERACIONES SETUP (CONFIGURACION)
Pagina Reglajes video
Pagina Reglajes graficos
Pagina Reglajes audio
Pagina Preferencias

OPERACIONES SETUP (CONFIGURACION)
Pagina Reglajes video
Pagina Reglajes graficos
Pagina Reglajes audio
Pagina Preferencias

OPERACIONES SETUP (CONFIGURACION)
Pagina Reglajes video
Pagina Reglajes graficos
Pagina Reglajes audio
Pagina Preferencias

INTRODUCTION
Bandeja de disco
Mando a distancia
Reproductor DVD portatil
Desembalaje
Parte frontal del reproductor
Precaucion
CD conteniendo archivos JPEG

PREPARACION
Alimentacion
Utilizar el adaptador
Conexion de los auriculares
Conexion de un equipo auxiliar
AV OUT
Teletienda
ATTENCION
Informacion sobre el derecho de autor

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

PRESENTACION GENERAL
Introduccion
Este manual proporciona las instrucciones de base para utilizar este lector de DVD.
Teletienda
Salvo indicacion contraria, todas las operaciones pueden ser efectuadas con el mando a distancia.

MISUA REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT
Su producto est diseado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

FONCCIONES GENERALES
Modificacion de la salida de audio (VCD/CD)
Repeticion A - B
ZOOM
MISUA REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT

FONCCIONES GENERALES
DISPLAY
Menu de disco
Modificacion de la lengua de doblaje
Lengua de los subtittros
Repeticion

OPERACIONES SETUP (CONFIGURACION)
Pagina Reglajes video
Pagina Reglajes graficos
Pagina Reglajes audio
Pagina Preferencias

OPERACIONES SETUP (CONFIGURACION)
Pagina Reglajes video
Pagina Reglajes graficos
Pagina Reglajes audio
Pagina Preferencias

OPERACIONES SETUP (CONFIGURACION)
Pagina Reglajes video
Pagina Reglajes graficos
Pagina Reglajes audio
Pagina Preferencias