

Français

Convertisseur grand-angle WC-E68 de Nikon

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du convertisseur grand angle WC-E68, destiné aux appareils photos numériques COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880, 800, 700. Le WC-E68 permet d'augmenter l'angle de prise de vue de l'appareil photo et ainsi profiter des Performances propres aux grands-angulaires. La longueur focale de l'objectif de l'appareil photo est réduite à x0,68, maximisant ainsi l'angle de l'objectif lorsque l'appareil photo effectue un zoom arrière maximal. Vous pouvez installer le WC-E68 tout simplement en le vissant à l'objectif de l'appareil.

Attention: l'utilisation d'une bague d'adaptation est nécessaire pour fixer le convertisseur à l'appareil
--

Installation (l'illustration montre le COOLPIX5000)

- Enlevez le bouchon arrière du WC-E68.
- Concernant le **COOLPIX5000**, il faut tout d'abord fixer la bague d'adaptation **UR-E5** (vendue séparément) avant de visser le convertisseur sur cette même bague d'adaptation. Concernant le **COOLPIX4500, 995, 990, 950, 900s, 900, 800** il faut tout d'abord fixer la bague d'adaptation **UR-E7** (vendue séparément) avant de visser le convertisseur sur cette même bague d'adaptation.
 - Concernant le **COOLPIX4300, 885**, fixez la bague d'adaptation **UR-E4** (vendue séparément) sur l'appareil, puis fixer la bague d'adaptation **UR-E7** (vendue séparément) sur la bague **UR-E4**. Après avoir fixé les deux bagues d'adaptation dans cet ordre, vissez le convertisseur sur la bague d'adaptation **UR-E7**.
 - Concernant le **COOLPIX800**, fixez la bague d'adaptation **UR-E2** (vendue séparément) sur l'appareil, puis fixer la bague d'adaptation **UR-E7** (vendue séparément) sur la bague **UR-E2**. Après avoir fixé les deux bagues d'adaptation dans cet ordre, vissez le convertisseur sur la bague d'adaptation **UR-E7**.
 - Concernant le **COOLPIX700**, fixez la bague d'adaptation **UR-E1** (vendue séparément) sur l'appareil, puis fixer la bague d'adaptation **UR-E7** (vendue séparément) sur la bague **UR-E1**. Après avoir fixé les deux bagues d'adaptation dans cet ordre, vissez le convertisseur sur la bague d'adaptation **UR-E7**.
- Enlevez le bouchon avant du convertisseur.

Prise de vue avec la WC-E68

Prises de vue à l'aide du COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880, 800 ou 700 en mode grand angle
Sélectionner le mode grand angle dans les sous-menu OBJECTIF ou MENU SPÉC du menu de prise de vues permet de modifier automatiquement les réglages de l'appareil photo et ce afin de créer des photos utilisant de manière optimale la bague d'adaptation d'objectif grand-angle. La procédure de réglage de l'appareil photo en mode grand angle est décrite ci-dessous. Consultez la documentation accompagnant votre COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880, 800 ou 700 pour de plus amples informations.

- Pour tous les appareils (excepté le COOLPIX5000, COOLPIX4500 et le COOLPIX880), mettez le sélecteur de mode sur M. (Si vous utilisez le COOLPIX5000, positionnez le sélecteur de mode sur le Mode Prise de vue. Si vous utilisez le COOLPIX4500, appuyez sur le bouton MODE et toumez le sélecteur de commande jusqu'à ce que P, S, A ou M apparaissent dans le moniteur. Avec le COOLPIX880, mettez le sélecteur de mode sur P, A, M ou CSM.)
- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu de prise de vue. (Pour le COOLPIX5000, mettez l'appareil sur le Réglage Personnalisé 1, 2 ou 3.)
- Dans le cas du **COOLPIX5000/4500/4300/995/990/885/880**, utilisez le multi-sélecteur pour choisir Adapter Grand-angle dans le sous-menu OBJECTIF. Avec les **COOLPIX950/800/700**, sélectionnez ADAPT. GD ANG dans le sous-menu OBJECTIF à l'aide de la touche de zoom et du déclencheur. Avec les appareils **COOLPIX900s/900**, sélectionnez ADAPT. GD ANG dans le sous-menu MENU SPÉC à l'aide de la touche de zoom et du déclencheur.
 - Retournez sur le mode de prise de vue. Une icône de convertisseur d'objectif s'affiche alors sur l'écran ACL.

- Lorsque le **COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880** ou **800** est réglé sur le mode grand angle, l'objectif effectue automatiquement un zoom arrière jusqu'à sa valeur de zoom minimale, ce qui vous permet d'effectuer des prises de vues au plus grand angle possible.

	Nombre d'objectifs: Trois éléments en trois groupes; Grossissement: x0,68; Dimensions: ø66mm × 33,4mm; Poids: 190g				
	Longueur focale combinée	Chiffre F combiné	Angle	Distance de mise au point minimale**	
COOLPIX5000	4,8mm (19mm équivalent au format 24x35)	f/2,8	env. 97°	30cm (0cm)	
COOLPIX4500	5,3mm (26mm équivalent au format 24x35)	f/2,6	env. 80°	26cm (26cm)	
COOLPIX4300	5,4mm (26mm équivalent au format 24x35)	f/2,8	env. 79°	13cm (0cm)	
COOLPIX995	5,4mm (26mm équivalent au format 24x35)	f/2,6	env. 79°	15cm (10cm)	
COOLPIX990	5,4mm (26mm équivalent au format 24x35)	f/2,5	env. 79°	15cm (5cm)	
COOLPIX950	4,8mm (26mm équivalent au format 24x35)	f/2,6	env. 78°	15cm (10cm)	
COOLPIX900s/900	3,9mm (26mm équivalent au format 24x35)	f/2,4	env. 81°	25cm (6cm)	
COOLPIX885	5,4mm (26mm équivalent au format 24x35)	f/2,8	env. 79°	13cm (0cm)	
COOLPIX880	5,4mm (26mm équivalent au format 24x35)	f/2,8	env. 78°	21cm (21cm)	
COOLPIX800	4,8mm (26mm équivalent au format 24x35)	f/3,5	env. 78°	10cm (7cm)	
COOLPIX700	4,4mm (24mm équivalent au format 24x35)	f/2,6	env. 83°	13cm (3cm)	

* En mode grand angle (excepté avec le COOLPIX700)

** Plage minimale de l'avant de l'objectif au sujet, en prise de vue normale.

Español

Conversor gran angular Nikon WC-E68

Gracias por comprar el adaptador del objetivo gran angular WC-E68 para las cámaras digitales Nikon COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880, 800 y 700. El WC-E68 aumenta el ángulo del objetivo de la cámara para mejorar los resultados de la fotografía de gran angular. La distancia focal del objetivo de la cámara se reduce en x0,68, aumentando al máximo el ángulo del objetivo cuando la cámara realiza un alejamiento hasta el máximo. El WC-E68 se instala simplemente enroscándolo en el objetivo de la cámara.

Atención: Adaptadores necesarios para utilizar el convertidor gran angular WC-E68
--

Instalación (la cámara que se muestra en la ilustración es la COOLPIX5000)

- Quite la tapa que hay en la parte posterior del WC-E68.
- Con la **COOLPIX5000**, coloque el adaptador de objetivos **UR-E5** (se vende por separado) en el objetivo de la cámara antes de enroscar el convertidor de objetivos en la parte frontal del adaptador.
 - Con la **COOLPIX4500, 995, 990, 950, 900s, 900, 800**, coloque el adaptador de objetivos **UR-E7** (se vende por separado) en el objetivo de la cámara antes de enroscar el convertidor de objetivos en la parte frontal del adaptador.
 - Con la **COOLPIX4300, 885**, coloque el adaptador de objetivos **UR-E4** (se vende por separado) al **UR-E4**. Después de colocar los dos adaptadores en el orden descrito, enrosque el convertidor de objetivo en el **UR-E7**.
 - Con la **COOLPIX880**, coloque el adaptador de objetivos **UR-E2** (se vende por separado) en el objetivo de la cámara y entonces coloque el adaptador de objetivos **UR-E7** (se vende por separado) al **UR-E2**. Después de colocar los dos adaptadores en el orden descrito, enrosque el convertidor de objetivo en el **UR-E7**.
 - Con la **COOLPIX700**, coloque el adaptador de objetivos **UR-E1** (se vende por separado) en el objetivo de la cámara y entonces coloque el adaptador de objetivos **UR-E7** (se vende por separado) al **UR-E1**. Después de colocar los dos adaptadores en el orden descrito, enrosque el convertidor de objetivo en el **UR-E7**.
- Quite la tapa delantera.

Hacer fotografías con el WC-E68

Hacer fotografías con la COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880, 800 o 700 en el modo convertidor gran angular
Al seleccionar el convertidor gran angular en los submenús LENS o EXTRAFUNC del menú fotográfico las configuraciones de la cámara cambian automáticamente para crear fotografías en las que se consigán los mejores resultados con el adaptador del objetivo gran angular. A continuación encontrará el procedimiento para configurar la cámara en el modo gran angular. Remítase a las instrucciones que se incluyen con su cámara COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880, 800 o 700 para mayor información.

- Para todas las cámaras (excepto la COOLPIX5000, COOLPIX4500 y la COOLPIX880), ponga el dial de modo en M. (Si está utilizando la COOLPIX5000, ajuste el selector de modo en Modo de Disparo. Si está usando la COOLPIX4500, pulse el botón MODE y gire el dial de control hasta que se muestre P, S, A o M en el monitor. Si está utilizando la COOLPIX880, ponga el dial de modo en P, A, M o CSM.)
- Pulse el botón MENU para ver el menú fotográfico. (Si está utilizando la COOLPIX5000, ajuste la cámara en el número de configuración personalizada 1, 2 o 3.)
- Con la **COOLPIX5000/4500/4300/995/990/885/880**, utilice el multiselector para seleccionar Wide Adapter en el submenú LENS. Con la **COOLPIX950/800/700**, seleccione WIDE en el submenú LENS utilizando los botones del zoom y del disparador.

– Vuelva al menú fotográfico. En el monitor LCD aparecerá el icono del convertidor del objetivo.

- Con la **COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880** y **800**, cuando se ajusta la cámara en el modo para el convertidor gran angular, el objetivo realiza automáticamente un alejamiento hasta el zoom mínimo, permitiéndole hacer fotografías con el ángulo mayor posible.

	Número de lentes: Tres elementos en tres grupos; Aumento: x0,68; Dimensiones: ø66mm × 33,4mm; Peso: 190g				
	Distancia focal combinada	Número F combinado	Ángulo	Enfoque más cercano**	
COOLPIX5000	4,8mm (con un equivalente a una película de 35mm, 19mm)	f/2,8	Aprox. 97°	30cm (0cm)	
COOLPIX4500	5,3mm (con un equivalente a una película de 35mm, 26mm)	f/2,6	Aprox. 80°	26cm (26cm)	
COOLPIX4300	5,4mm (con un equivalente a una película de 35mm, 26mm)	f/2,8	Aprox. 79°	13cm (0cm)	
COOLPIX995	5,4mm (con un equivalente a una película de 35mm, 26mm)	f/2,6	Aprox. 79°	15cm (10cm)	
COOLPIX990	5,4mm (con un equivalente a una película de 35mm, 26mm)	f/2,5	Aprox. 79°	15cm (5cm)	
COOLPIX950	4,8mm (con un equivalente a una película de 35mm, 26mm)	f/2,6	Aprox. 78°	15cm (10cm)	
COOLPIX900s/900	3,9mm (con un equivalente a una película de 35mm, 26mm)	f/2,4	Aprox. 81°	25cm (6cm)	
COOLPIX885	5,4mm (con un equivalente a una película de 35mm, 26mm)	f/2,8	Aprox. 79°	13cm (0cm)	
COOLPIX880	5,4mm (con un equivalente a una película de 35mm, 26mm)	f/2,8	Aprox. 78°	21cm (21cm)	
COOLPIX800	4,8mm (con un equivalente a una película de 35mm, 26mm)	f/3,5	Aprox. 78°	10cm (7cm)	
COOLPIX700	4,4mm (con un equivalente a una película de 35mm, 24mm)	f/2,6	Aprox. 83°	13cm (3cm)	

* En el ajuste al gran angular (excepto con la COOLPIX700)

** Distancia mínima del frente del objetivo al sujeto, con una toma normal.

Nederlands

WC-E68 Nikon Groothoek converter

Dank u voor de aanschaf van de WC-E68 Groothoek converter voor gebruik bij de digitale COOLPIX camera's 5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880, 800 en 700. De WC-E68 vergroot de hoek van de cameraleens om de groothoekprestatie te verhogen. De brandpuntafstand van de cameraleens wordt verkleind met x 0,68; de lenshoek is op zijn grootst wanneer de camera helemaal uitgezoomd is. De WC-E68 kan eenvoudig op de cameraleens worden geschroefd.

Let op: Om de converter op de camera te monteren is een tussenring vereist

Monteren (de afbeelding toont de COOLPIX5000)

- Verwijder de dop aan de achterzijde van de WC-E68.
- Bij de **COOLPIX5000** dient u eerst de **UR-E5** tussenring (apart verkrijgbaar) op de lens van de camera te monteren, voordat u de converter lens op de tussenring schroeft. Bij de **COOLPIX4500, 995, 990, 950, 900s, 900, 800**, dient u eerst de **UR-E7** tussenring (apart verkrijgbaar) op de lens van de camera te monteren, voordat u de converter lens op de tussenring schroeft. Bij de **COOLPIX4300, 885** monteert u eerst de **UR-E4** tussenring (apart verkrijgbaar) op de lens van de camera, waarna u de **UR-E7** tussenring (apart verkrijgbaar) op de **UR-E4** monteert. Nadat u beide tussenring op bovenstaande wijze heeft gemonteerd, kunt u de converter lens op de **UR-E7** schroeven. Bij de **COOLPIX880** monteert u eerst de **UR-E2** tussenring (apart verkrijgbaar) op de lens van de camera, waarna u de **UR-E7** tussenring (apart verkrijgbaar) op de **UR-E2** monteert. Nadat u beide tussenring op bovenstaande wijze heeft gemonteerd, kunt u de converter lens op de **UR-E7** schroeven. Bij de **COOLPIX700** monteert u eerst de **UR-E1** tussenring (apart verkrijgbaar) op de lens van de camera, waarna u de **UR-E7** tussenring (apart verkrijgbaar) op de **UR-E1** monteert. Nadat u beide tussenring op bovenstaande wijze heeft gemonteerd, kunt u de converter lens op de **UR-E7** schroeven.
- Verwijder de dop aan de voorzijde.

Met de WC-E68 foto's maken

Foto's nemen met de COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880, 800 of 700 in de groothoekstand
Wanneer u de groothoekstand selecteert in het submenu LENS of EXTRAFUNC van het opnamemenu, wordt de camera automatisch ingesteld voor een optimaal groothoekschets resultaat. Hieronder staan de stappen vermeld die u dient te volgen om de camera in de groothoekstand te zetten. Raadpleeg de documentatie bij uw COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880, 800 of 700 voor verdere details.

- Voor alle camera's (behalve de COOLPIX5000, COOLPIX4500 en de COOLPIX880) geldt dat u de keuzeknop op M dient te zetten. (Wanneer u de COOLPIX5000 gebruikt, zet dan de keuzeknop op de opnamestand. Wanneer u de COOLPIX4500 gebruikt, druk dan op de MODE knop en draai aan de instelshijf tot dat P, S, A of M op de monitor wordt weergegeven. Indien u de COOLPIX880 gebruikt dient u de keuzeknop op P, A, M of CSM te zetten.)
- Druk op de MENU-knop om het opnamemenu weer te geven.(Indien u de COOLPIX5000 gebruikt dient u de camera op Custom nummer: 1, 2, of 3 te zetten.)
- Bij de **COOLPIX5000/4500/4300/995/990/885/880** dient u Wide Adapter te selecteren in het submenu LENS met behulp van de multi-selector. Bij de **COOLPIX950/800/700** dient u WIDE te selecteren in het submenu LENS met behulp van de zoomknoppen en de ontspanknop. Bij de **COOLPIX900s/900** dient u WIDEADAPTER te selecteren in het submenu EXTRAFUNC met behulp van de zoomknoppen en de ontspanknop.
 - Keer terug naar de opnamestand. Op de LCD-monitor is nu een lensconverter icoon zichtbaar.

- Bij de **COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880** en **800** zoomt de camera in de groothoekstand automatisch uit tot minimale zoom, zodat u kunt fotograferen bij de grootst mogelijke beeldhoek.

Specificaties*

	Aantal lenzen: Drie elementen in drie groepen; Vergroting: x0,68; Afmetingen: ø66mm × 33,4mm; Gewicht: 190 g				
	Gecombineerde brandpuntsafstand	Gecombineerde F-nummer	Hoek	Kortste scherptelafstand**	
COOLPIX5000	4,8mm (35mm equivalent, 19mm)	f/2,8	Ongeveer 97°	30cm (0cm)	
COOLPIX4500	5,3mm (35mm equivalent, 26mm)	f/2,6	Ongeveer 80°	26cm (26cm)	
COOLPIX4300	5,4mm (35mm equivalent, 26mm)	f/2,8	Ongeveer 79°	13cm (0cm)	
COOLPIX995	5,4mm (35mm equivalent, 26mm)	f/2,6	Ongeveer 79°	15cm (10cm)	
COOLPIX990	5,4mm (35mm equivalent, 26mm)	f/2,5	Ongeveer 79°	15cm (5cm)	
COOLPIX950	4,8mm (35mm equivalent, 26mm)	f/2,6	Ongeveer 78°	15cm (10cm)	
COOLPIX900s/900	3,9mm (35mm equivalent, 26mm)	f/2,4	Ongeveer 81°	25cm (6cm)	
COOLPIX885	5,4mm (35mm equivalent, 26mm)	f/2,8	Ongeveer 79°	13cm (0cm)	
COOLPIX880	5,4mm (35mm equivalent, 26mm)	f/2,8	Ongeveer 78°	21cm (21cm)	
COOLPIX800	4,8mm (35mm equivalent, 26mm)	f/3,5	Ongeveer 78°	10cm (7cm)	
COOLPIX700	4,4mm (35mm equivalent, 24mm)	f/2,6	Ongeveer 83°	13cm (3cm)	

* In de groothoekstand (COOLPIX700 uitgezonderd)

** Minimumafstand vanaf de voorkant van de lens tot het onderwerp, bij normale opnamecondities.

Italiano

Converter grandangolo WC-E68 Nikon

Grazie per la fiducia accordata ai prodotti Nikon! Il converter grandangolare WC-E68 è un aggiuntivo ottico destinato all'impiego con la fotocamera digital Nikon COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880, 800 e 700. De WC-E68 rvegnaot de hoek van de cameraleens om de groothoekprestatie te verhogen. De brandpuntafstand van de cameraleens wordt verkleind met x 0,68; de lenshoek is op zijn grootst wanneer de camera helemaal uitgezoomd is. De WC-E68 kan eenvoudig op de cameraleens worden geschroefd.

Attenzione: per il montaggio del converter sulla fotocamera è richiesta l'interposizione di un adattatore
--

Installazione

(l'illustrazione mostra il modello COOLPIX5000)

- Rimuovere il coperchio che si trova dietro al WC-E68.
- Con la **COOLPIX5000**, montate sull'obiettivo l'adattatore **UR-E5** (acquistabile separatamente) prima di avvitare su di esso il converter. Con la **COOLPIX4500, 995, 990, 950, 900s, 900, 800**, montate sull'obiettivo l'adattatore **UR-E7** (acquistabile separatamente) prima di avvitare su di esso il converter. Con la **COOLPIX4300, 885**, montate sull'obiettivo l'adattatore **UR-E4** (acquistabile separatamente) quindi su di questo l'adattatore **UR-E7** (acquistabile separatamente). Dopo aver montato entrambi gli adattatori nell'ordine indicato, avvitate il converter nella filettatura dell'**UR-7**. Con la **COOLPIX880**, montate sull'obiettivo l'adattatore **UR-E2** (acquistabile separatamente) quindi su di questo l'adattatore **UR-E7** (acquistabile separatamente). Dopo aver montato entrambi gli adattatori nell'ordine indicato, avvitate il converter nella filettatura dell'**UR-7**. Con la **COOLPIX700**, montate sull'obiettivo l'adattatore **UR-E1** (acquistabile separatamente) quindi su di questo l'adattatore **UR-E7** (acquistabile separatamente). Dopo aver montato entrambi gli adattatori nell'ordine indicato, avvitate il converter nella filettatura dell'**UR-7**.
- Rimuovere il coperchio frontale.

Scattare fotografie con il WC-E68

Ripresa con le COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880, 800 o 700 regolate in modalità convertor grandangolo

Selezionando la modalità "wide converter" (converter grandangolo) nei sub-menu LENS o EXTRAFUNC del menu di ripresa, la fotocamera si regola automaticamente in modo da fare il miglior uso dell'aggiuntivo grandangolare. La procedura per impostare la fotocamera in modalità grandangolo viene indicata qui sotto. Per maggiori dettagli, consultate la documentazione acclusa alla vostra COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880, 800 o 700.

- Con tutte le fotocamere (ad eccezione della COOLPIX5000, COOLPIX4500 e della COOLPIX880), il selettore dei modi va regolato su M (Se utilizzate la COOLPIX5000, regolate il selettore dei modi sulla modalità di ripresa Shooting Mode. Se utilizzate la COOLPIX4500, premete il pulsante MODE e ruotate il selettore dei comandi finché non appaiono sul monitor le modalità P, S, A o M. Se utilizzate la COOLPIX880, regolate il selettore dei modi su P, A, M o CSM.)
- Richiamate il menu di ripresa premendo il pulsante MENU. (Se utilizzate la COOLPIX5000, selezionate l'User Set 1, 2 o 3.)
- Con le **COOLPIX5000/4500/4300/995/990/885/880**, serviveli del multi-selettore per scegliere l'opzione Wide Adapter nel sub-menu LENS. Con le **COOLPIX950/800/700**, selezionate WIDE dal sub-menu LENS tramite i pulsanti zoom e di scatto.

Con le **COOLPIX900s/900**, selezionate WIDEADAPTER dal sub-menu EXTRAFUNC tramite i pulsanti zoom e di scatto.

- Ritornate alla modalità di ripresa. Nel monitor comparirà l'icona del converter ottico.
- Con le **COOLPIX5000, 4500, 4300, 995, 990, 950, 900s, 900, 885, 880** e **800** regolate in modalità grandangolo, l'obiettivo zooma automaticamente alla focale minima, consentendo la ripresa con l'angolo visuale più ampio possibile.
- Con la **COOLPIX5000, 4500, 995**, il lampeggiatore incorporato è disattivato (Flash Cancel). E' utilizzabile soltanto un flash esterno.

Caratteristiche tecniche*

	Numero di obiettivi: Tre elementi in tre gruppi; Ingrandimenti: x0,68; Dimensioni: ø 66mm × 33,4mm; Peso: 190 g				
	Lunghezza focale combinata	Numero F combinato	Angolo	Massima messa a fuoco macro**	
COOLPIX5000	4,8mm (equivalente a 35mm, 19mm)	f/2,8	Circa 97°	30cm (0cm)	
COOLPIX4500	5,3mm (equivalente a 35mm, 26mm)	f/2,6	Circa 80°	26cm (26cm)	
COOLPIX4300	5,4mm (equivalente a 35mm, 26mm)	f/2,8	Circa 79°	13cm (0cm)	
COOLPIX995	5,4mm (equivalente a 35mm, 26mm)	f/2,6	Circa 79°	15cm (10cm)	
COOLPIX990	5,4mm (equivalente a 35mm, 26mm)	f/2,5	Circa 79°	15cm (5cm)	
COOLPIX950	4,8mm (equivalente a 35mm, 26mm)	f/2,6	Circa 78°	15cm (10cm)	
COOLPIX900s/900	3,9mm (equivalente a 35mm, 26mm)	f/2,4	Circa 81°	25cm (6cm)	
COOLPIX885	5,4mm (equivalente a 35mm, 26mm)	f/2,8	Circa 79°	13cm (0cm)	
COOLPIX880	5,4mm (equivalente a 35mm, 26mm)	f/2,8	Circa 78°		