

Remplacez votre carte d'appareil remplazada por su tarjeta de garantía. Para asegurarse de recibir todos los beneficios de sus ventajas, asegúrese de recibir todos los beneficios de sus ventajas.

Verificación de garantía de 10 días para confirmar que el producto funciona como se describe en el momento de la compra.

Confirmación de posesión de garantía. Una vez que haya confirmado que el producto funciona como se describe en el momento de la compra, elija una opción de garantía que mejor se adapte a sus necesidades.

Enregistrement du modèle. Anote el número de modelo del producto para poder obtener los beneficios de su garantía.

Connaissiez ces symboles de sécurité. Conozca estos símbolos de seguridad para comprender mejor las precauciones de uso.

Cet éclair à pointe de flèche indique qu'un matériau non isolé, situé à l'intérieur de l'unité, risque de provoquer un choc électrique. Para la seguridad de todos, asegúrese de no tocar las partes expuestas.

Le point d'exclamation attire votre attention sur des sujets risquant de provoquer des problèmes de fonctionnement et d'entretien si vous ne lisez pas les informations s'y rapportant.

ALIMENTATION

PILES (en option). Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque d'identité correspond à la tension d'alimentation locale. Si la tension est incorrecte, consultez votre fournisseur de courant.

DANGER: NE PAS EXPOSER CET EQUIPEMENT A LA PLUIE NI A UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

PHAC207

MAGNETOPHONE

ÉCOUTE D'UNE CASSETTE. Régler le sélecteur de fonction sur TAPE. Appuyer sur STOP/OPEN pour ouvrir le compartiment de la cassette.

Informations relatives à l'environnement. Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait de notre mieux pour que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux.

Remarque: L'alimentation par piles ne fonctionnera pas lorsque l'appareil est branché sur secteur.

PHAC207

Envie hoy su Tarjeta de Registro de la Garantía para recibir todas las ventajas correspondientes.

Una vez que se registre la compra de su aparato Philips Magnavox, Ud. tiene derecho a todas las ventajas correspondientes al dueño de un producto Philips Magnavox.

Verificación de la garantía. Registre su producto dentro de los 10 días para confirmar su derecho a máxima protección bajo los términos y condiciones de la garantía de Philips Magnavox.

Conozca estos símbolos de seguridad. Conozca estos símbolos de seguridad para comprender mejor las precauciones de uso.

El símbolo del "rayo" indica que algún material no aislado dentro de su unidad podría resultar en una sacudida eléctrica. Para la seguridad de todos, favor de no remover la cubierta del producto. El "signo de exclamación" le llama la atención a características tales como la seguridad de todos, favor de no remover la información adjunta detenidamente para evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento.

PHAC207

FUENTE DE ENERGIA

Pilas (véase 2). Cuando sea conveniente, aproxícheme de la fuente de energía si quiere conservar la vida de las pilas. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación.

Información sobre el Cuidado del Ambiente. Se ha eliminado todo material redundante de empaque. Hemos hecho todo lo posible para que el material de empaque sea separable en tres fracciones primarias.

El modelo y el número de producción de su aparato se encuentran en la base del aparato.

PHAC207

REPRODUCTOR DE CD MAGNETOFONO DE CASSETTES

REPRODUCCIÓN DE CASSETTES. Cambie el selector de función en TAPE. Pulse STOP/OPEN para abrir el compartimento de cassettes.

GRABANDO UN CD. Pulse el selector de fuente en CD. Pulse el selector de pista en el CD. Pulse el selector de pista en el CD para seleccionar el siguiente CD.

El modelo y el número de producción de su aparato se encuentran en la base del aparato.

PHAC207

SÉCURITÉ

AVIS de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique. Ne faut pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Utilisation des commandes ou réglages ou le non-respect des procédures ci-incluses peuvent se traduire par une exposition dangereuse à l'irradiation.

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15 et 21 CFR 1040.10 et 1040.11.

CONSEILS DE SÉCURITÉ - À lire avant de parler le matériel. Ce produit est conçu et fabriqué en conformité avec des normes de sécurité strictes. Il y a cependant, certaines précautions d'installation et d'opération qu'il faut respecter.

Canada. Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radio-électriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe 3 prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

GARANTIE LIMITÉE. Échange gratuit pendant un an. Si le produit ne fonctionne pas pendant un an à compter de la date de la facture, nous le remplacerons ou le remplacerons gratuitement.

FUNCTIONNEMENT/RADIO

POINTONNEMENT GENERAL. Pour améliorer la réception FM, appuyez sur la touche SHUFFLE/REPEAT.

RADIO (voir 2 / 3). Mettre le sélecteur de fonction (2) sur TUNER.

CONSEILS DE SÉCURITÉ - À lire avant de parler le matériel. Ce produit est conçu et fabriqué en conformité avec des normes de sécurité strictes. Il y a cependant, certaines précautions d'installation et d'opération qu'il faut respecter.

LECTEUR CD. Sélectionner une piste différente pendant la reproduction. Appuyer sur la touche SHUFFLE/REPEAT.

ENTRETIEN

PRÉCAUTIONS & ENTRETIEN GENERAL. Placer l'appareil sur une surface dure et plate pour qu'il soit bien droit.

ENTRETIEN DU MAGNÉTOPHONE. Pour garantir une bonne qualité d'enregistrement et de lecture, nettoyer les pièces indiquées.

DÉPISTAGE DES PANNES. Si un défaut se manifeste, vérifiez tout d'abord les points suivants avant d'apporter la chaîne à réparer.

SÉGURIDAD

AVISO para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga el aparato a la lluvia o humedad.

ATENCIÓN. El uso de mandos o ajustes o la ejecución de métodos que no sean los aquí descritos puede ocasionar peligro de exposición a radiación.

INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD. Lea las antes de hacer funcionar el equipo. Este producto fue diseñado para cumplir con normas rigurosas de calidad y seguridad.

GARANTIA LIMITADA. Cambio gratis por un año. Si el producto no funciona durante un año a partir de la fecha de compra, lo reemplazaremos o lo reemplazaremos gratuitamente.

OPERACIÓN/RADIO

OPERACIÓN GENERAL. Para encender el aparato, use el selector de fuente (2).

RADIO (véase 2 / 3). Cambiar el selector de función a TUNER (2). Ajustar el sonido por medio de los controles VOLUMEN (1) o DBB (3).

REPRODUCTOR DE CD. Seleccionar una pista diferente durante la reproducción. Pulse la tecla SHUFFLE/REPEAT.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIONES & MANTENIMIENTO GENERAL. Ubique el aparato en una superficie dura y plana de tal manera que no se incline.

REPRODUCCIÓN DE CD. Cambiar el selector de fuente (2) a la posición TAPE/OFF (3) para detener la reproducción de CD.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Si se produjera alguna anomalía, compruebe primero los puntos mencionados a continuación antes de llevar el aparato al taller de reparaciones.