

## One Year Limited Warranty

Taylor® warrants this product to be free from defects in material or workmanship for one (1) year from the original purchase date or original purchase. It does not cover damages or wear resulting from accident, misuse, abuse, commercial use, or unauthorized adjustment and/or repair. If service is required, do not return to retailer. Should this product require service (or replacement at our option), please pack the item carefully and return it prepaid, along with store receipt showing the date of purchase and a note explaining reason for return to:

**Taylor Precision Products**  
2220 Entrada Del Sol  
Las Cruces, New Mexico 88001  
USA

There are no expressed warranties except as listed above. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

© 2007 Taylor Precision Products and its affiliated companies, all rights reserved. Taylor® and Leading the Way in Accuracy® are registered trademarks of Taylor Precision Products and its affiliated companies. All rights reserved.

Made to our exact specifications in China.  
Not legal for trade  
www.taylorusa.com

3826BL 10.07



Model 3826BL

## Digital Kitchen Scale

Leading the Way in Accuracy®

### Instruction Manual

Thank you for purchasing a Taylor® Kitchen Scale. Please read this instruction manual carefully before use. Keep these instructions handy for future reference.

For more information on NBC's The Biggest Loser, or to join The Biggest Loser Club, please visit the official Biggest Loser website at [www.nbc.com/The\\_Biggest\\_Loser.com](http://www.nbc.com/The_Biggest_Loser.com) or [www.biggestloserclub.com](http://www.biggestloserclub.com). Get a free diet profile at [www.biggestloserclub.com](http://www.biggestloserclub.com).

### General Weighing Operation

1. This scale operates on 2 CR2032 Lithium batteries (included). There is a strip under the Lithium battery cover to prevent battery drain in shipping. Remove the strip before continuing with these instructions.
2. Place the scale on a hard, level surface.
3. Press the "ON/ZERO" button to turn the scale on. The display first shows "8888", then "0" when it is ready for use.
4. Your scale is set at the factory to weigh in pounds/ounces. To switch to kilograms/grams, press the "LB/KG" button.
5. Place the item to be weighed onto the platform. The weight will display. As you add weight, the weight displayed increases.
6. When the weight is removed, the display will return to zero. The scale will turn off automatically after 3 minutes. Also, if there is no change in weight after 3 minutes, the scale will turn off automatically. Press and hold the "ON/ZERO" button for 5 seconds to turn the scale off manually.

## Garantie limitée d'un an

Taylor® garantit que ce produit est libre de tout défaut de matériaux ou de main d'oeuvre pour une période d'un (1) an pour l'acheteur original à partir de la date d'achat original. Elle ne couvre pas les dommages ou l'usure suite à un accident, une mauvaise utilisation, tout abus, utilisation commerciale ou réglage interdit et/ou réparation interdite. Si l'appareil doit être réparé, ne le retournez pas au détaillant. Si ce produit doit être réparé (ou remplacement à notre discrétion), veuillez l'emballer avec soin et le retourner à frais prépayés avec la facture du magasin indiquant la date d'achat et une note expliquant la raison du retour à l'adresse suivante:

**Taylor Precision Products**  
2220 Entrada Del Sol  
Las Cruces, New Mexico 88001  
USA

Il n'y a aucune garantie expresse sauf celle indiquée précédemment. Cette garantie vous donne des droits précis, mais vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

©2007 Taylor Precision Products et ses sociétés affiliées, tous droits réservés. Taylor® et Leading the Way in Accuracy® sont des marques de commerce déposées de Taylor Precision Products et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine selon nos spécifications exactes.  
Ne peut être négocié  
www.taylorusa.com



Model 3826BL

## Balance Numérique de Cuisine

Leading the Way in Accuracy®

### Manuel d'instructions

Merci de votre achat d'une balance de cuisine Taylor®. Veuillez lire attentivement votre manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions à portée de la main à titre de référence.

Pour obtenir plus d'information sur l'émission de NBC, « The Biggest Loser », ou pour adhérer au club « The Biggest Loser Club », veuillez visiter le site Web officiel à [www.nbc.com/The\\_Biggest\\_Loser.com](http://www.nbc.com/The_Biggest_Loser.com) ou [www.biggestloserclub.com](http://www.biggestloserclub.com).

Vous pouvez obtenir un profil de régime gratuit à [www.biggestloserclub.com](http://www.biggestloserclub.com).

### Fonctionnement Général de Pesée

1. Cette balance fonctionne avec 2 piles « CR2032 » au lithium (fournies). Il y a une bande sous le couvercle de la pile lithium afin d'éviter l'épuisement de la pile durant l'expédition. Veuillez retirer la bande avant de continuer les instructions.
2. Placez la balance sur une surface dure et à niveau.
3. Appuyez sur le bouton « ON/ZERO » (marche/zéro) pour mettre la balance en marche. L'affichage indique d'abord « 8888 », puis « 0 » lorsqu'elle est prête à utiliser.
4. Votre balance a été réglée en usine pour lire le poids en livres/onces. Pour passer aux kilogrammes/grammes, appuyez sur le bouton « LB/KG ».
5. Placez l'article à peser au centre de la plate-forme. Le poids sera affiché. En ajoutant du poids, le poids affiché augmente.
6. Lorsque le poids est retiré, l'affichage revient à zéro. La balance s'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation. Aussi, s'il n'y a pas de changement de poids après 3 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Appuyez et tenez enfoncé le bouton « ON/ZERO » pendant 5 secondes pour mettre la balance en marche manuellement.

## Garantía limitada por un año

Taylor® garantiza este producto contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante 1 (un) año para el comprador original, a partir de la fecha de compra original. No cubre daños ni desgastes que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, abuso, uso comercial, ni ajustes y/o reparaciones no autorizadas. Si necesita mantenimiento, no la devuelva al vendedor minorista. Si este producto requiere mantenimiento (o cambio a nuestro entender), sírvase empacar el artículo cuidadosamente y envíelo con el franqueo pagado, junto con el recibo de la tienda en el que aparezca la fecha de compra y una nota explicando el motivo de la devolución a:

**Taylor Precision Products**  
2220 Entrada Del Sol  
Las Cruces, New Mexico 88001  
USA

No existen garantías expresas excepto las enunciadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varíen de un estado a otro.

©2007 Taylor Precision Products y sus compañías afiliadas, todos los derechos reservados. Taylor® y Leading the Way in Accuracy® son marcas registradas de Taylor Precision Products y sus compañías afiliadas. Todos los derechos reservados.

Fabricado en China según nuestras especificaciones exactas.  
No es legal para uso comercial.  
www.taylorusa.com



Model 3826BL

## Báscula de Cocina Electrónica

Leading the Way in Accuracy®

### Manuel d'instructions

Gracias por comprar una báscula de cocina Taylor®. Antes de usarla, sírvase leer con atención este manual de instrucciones. Guarde estas instrucciones en un lugar de fácil acceso para referencia futura.

Para obtener más información sobre "The Biggest Loser" de NBC, o para afiliarse al The Biggest Loser Club, entre en el sitio Web oficial del Biggest Loser en [www.nbc.com/The\\_Biggest\\_Loser.com](http://www.nbc.com/The_Biggest_Loser.com) o [www.biggestloserclub.com](http://www.biggestloserclub.com).

Obtenga un perfil de dieta gratuito en [www.biggestloserclub.com](http://www.biggestloserclub.com).

### Operación de Pesaje General

1. Esta báscula funciona con 2 baterías de litio CR2032 (se incluyen). Hay una lámina bajo la tapa de la batería de litio para evitar que la batería se agote durante el envío. Sírvase hacer esto antes de continuar con estas instrucciones.
2. Coloque la báscula en una superficie firme y plana.
3. Presione el botón "ON/ZERO" (encendido/cero) para encender la báscula. La pantalla mostrará primero "8888", y luego "0" cuando esté lista para usar.
4. Su báscula ha sido configurada en fábrica para leer el peso en libras/onzas. Para cambiar a kilogramos/gramos, presione el botón "LB/KG".
5. Coloque el artículo que desea pesar en el centro de la plataforma. La pantalla mostrará el peso. A medida que agrega peso, el peso que se muestra aumenta.
6. Cuando se retira el peso, la pantalla vuelve a cero. La báscula se apagará automáticamente después de 3 minutos de inactividad. También, si no hay ningún cambio en el peso después de 3 minutos, la báscula se apagará automáticamente. Oprima sin soltar el botón de "ON/ZERO" (encendido/cero) durante 5 segundos para apagar la báscula en forma manual.

## Battery Replacement

1. Your Taylor® scale is equipped with a low battery indicator. It will display "LO" or readings will grow dim or become irregular if the battery needs replacement. Always replace both batteries at the same time; do not combine old and new batteries.
2. Open the battery compartment cover on the bottom of the scale by turning the cover in the direction of the arrow (counter clockwise) and remove.
3. Remove the old batteries. Place the new batteries into the battery compartment with the "+" sign showing.
4. Reinstall the cover by turning it in opposite direction of the arrow.

## Tare Operation

You may wish to weigh ingredients in a bowl or other container (not included). In this case, you will need to tare, or offset, the weight of the bowl so that only the weight of the ingredients is displayed.

1. Choose a container that will safely balance on the platform without tipping or falling. Do not use a heavy container, as this might reduce the maximum capacity of the scale.
2. While the scale is off, place the empty container on the scale platform. Turn the scale on. The display will show "8888" then "0". The weight of the container has been zeroed out.
3. Add the ingredient to be weighed. The weight of the ingredient alone will display.
4. The weight of additional ingredients may be tared out as well. For example, if a recipe calls for ½ lb rice and ½ lb beans, place the rice into the bowl. Once the correct amount of rice is weighed, press the "ON/ZERO" button until the display resets to zero. Add ½ lb of beans. Both ingredients have been accurately weighed in the same bowl.
5. When weights have been tared out, the display will show "----" for a few seconds when the items are removed from the scale. Then the scale will reset to zero. If this does not occur, simply turn the scale off and on again. The scale will reset to zero.

## Remplacement de las piles

1. Votre balance Taylor® est dotée d'un indicateur de pile faible. Il affichera «Lo» or les relevés seront plus faibles ou irréguliers s'il faut remplacer les piles. Remplacez toujours toutes les piles en même temps, ne mélangez pas vieilles et nouvelles piles.
2. Ouvrez la porte du compartiment de la pile au bas de la balance en tournant la porte dans la direction de la flèche (dans le sens contraire d'une montre) et retirez-la.
3. Retirez les vieilles piles. Placez les nouvelles piles dans le compartiment avec le signe «+» sur le dessus dans le compartiment de la pile.
4. Réinstallez le couvercle en tournant dans le sens contraire de la flèche.

## Opération de Tarage

Vous pouvez choisir de peser les ingrédients dans le bol inclus ou dans un autre contenant (non incluse). Dans ce cas, vous devrez tarer, ou compenser, le poids du bol pour que seulement le poids des ingrédients soit affiché.

1. Choisissez un contenant qui se placera sans danger sur la plateforme sans tomber ou culbuter. N'utilisez pas de contenant lourd, car cela pourrait réduire la capacité maximale de la balance.
2. Lorsque la balance est éteinte, placez le contenant vide sur la plateforme de la balance. Allumez la balance. L'affichage présentera «8888», puis «0». Le poids du contenant est mis à zéro.
3. Ajoutez l'ingrédient à peser. Le poids de l'ingrédient seul sera affiché.
4. Le poids de tout ingrédient supplémentaire sera aussi taré. Par exemple, si une recette demande ½ lb de riz et ½ lb de haricots, placez le riz dans le bol. Lorsque la bonne quantité de riz est pesée, appuyez sur le bouton "ON/ZERO" (marche/zéro) jusqu'à ce que l'affichage revienne à zéro. Ajoutez les ½ lb de haricots. Les deux ingrédients sont mesurés exactement dans le même bol.
5. Lorsque les poids sont tarés, l'affichage montrera «----» pendant quelques secondes lorsque les articles sont retirés de la balance. Alors la balance se réinitialisera à zéro. Si ceci ne se produit, mettez la balance en marche et arrêtez à nouveau. La balance revienne à zéro.

## Reemplazo de las baterías

1. Su báscula Taylor® está equipada con un indicador de batería baja. Si debe reemplazar las baterías, mostrará "Lo" o las lecturas se volverán borrosas o irregulares. Siempre cambie todas las baterías a la vez; no combine baterías nuevas y viejas.
2. Abra la tapa del compartimiento de la batería en la parte inferior de la báscula girando la tapa en la dirección de la flecha (hacia la derecha) y sáquela.
3. Quite las baterías viejas. Coloque las nuevas baterías en el compartimiento, con el signo "+" hacia arriba.
4. Vuelva a colocar la tapa girando en la dirección opuesta a la flecha.

## Operación de Tara

Puede pesar ingredientes en un recipiente (no incluido). En este caso, necesitará tarar o compensar el peso del recipiente, para que se muestre solamente el peso de los ingredientes.

1. Elija un recipiente que quede equilibrado sobre la plataforma en forma segura, sin tambalearse ni caerse. No utilice un recipiente pesado, ya que esto puede reducir la capacidad máxima de la báscula.
2. Mientras la báscula esté apagada, coloque el recipiente vacío en la plataforma de la báscula. Encienda la báscula. La pantalla mostrará "8888" y luego "0". El peso del recipiente se puso en cero.
3. Agregue el ingrediente que desea pesar. Se mostrará el peso del ingrediente solo.
4. El peso de los ingredientes adicionales también se tarará. Por ejemplo, si una receta requiere ½ lb de arroz y ½ lb de frijoles, coloque el arroz en el recipiente. Una vez que se haya pesado la cantidad correcta de arroz, presione el botón "ON/ZERO" (encendido/cero) hasta que la pantalla vuelva a cero. Agregue la ½ lb de frijoles. Ambos ingredientes se han pesado en forma precisa en el mismo recipiente.
5. Cuando los pesos se hayan tarado, la pantalla mostrará "----" durante unos segundos cuando los artículos se retiren de la báscula. Luego la báscula volverá a cero. Si esto no ocurre, encienda la báscula encendido y apagado. La báscula se reinicie a cero.

## Precautions

1. Clean exposed parts with a soft, slightly damp cloth. To remove stains, use a mild soap. Never use detergents, excess water, treated cloths, harsh cleaning agents, or sprays. Avoid contact with acids, such as citrus juices.
2. Do not tamper with the scale's internal components. Doing so will invalidate the warranty on this unit and may cause damage. The scale contains no user-serviceable parts.
3. Although your scale is designed to be maintenance-free, it contains sensitive electronic parts. Avoid rough treatment. Treat it with care to ensure the best performance.
4. This scale is intended for home/consumer use only. It is not intended for commercial or medical use.
5. This scale is designed to read weights up to 6.5 lbs/3 kgs. To prevent damage, do not place more than 6.5 lbs/3 kgs on it.
6. Do not store scale where you store cleaning chemicals. The vapors from some household products may affect the electronic components of your scale. Do not store scale on its side.
7. This scale is an extremely sensitive weighing device. In order to prevent run down of the battery, do not store anything on the scale.
8. Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. Remove the batteries if the scale will not be used for a long period of time.
9. Should "Err" appear on the display during a weighing, this indicates that the maximum weighing capacity of the scale has been exceeded. Remove the weight immediately; otherwise, permanent damage could occur.

## Précautions

1. Nettoyez les pièces exposées avec un chiffon doux, un peu humide. Pour retirer les taches, utilisez un savon doux. N'utilisez jamais de détergents, trop d'eau, chiffons traités, agents de nettoyage puissants ou sprays. Évitez tout contact avec les acides tels que les jus d'agrumes.
2. Ne faussez aucun composant interne de la balance. Ceci annulera la garantie de ce produit et pourrait l'endommager. La balance ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
3. Bien que votre balance soit conçue pour être sans entretien, elle contient des pièces électroniques sensibles. Évitez toute mauvaise manipulation. Traitez-le avec soin pour assurer la meilleure performance.
4. Cette balance est réservée à une utilisation résidentielle/consommateurs. Elle n'est pas prévue pour une utilisation commerciale ou médicale.
5. Cette balance est conçue pour lire les poids jusqu'à 3 kg/6.5 lb. Pour éviter les dommages, n'y placez pas plus de 3 kg/6.5 lb.
6. Ne rangez pas la balance où vous placez les produits chimiques de nettoyage. Les vapeurs de certains produits domestiques peuvent affecter les composants électroniques de votre balance. Ne la rangez pas sur le côté.
7. Cette balance est un instrument de pesée extrêmement sensible. Pour éviter d'épuiser la pile, ne rangez rien sur la balance.
8. Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir. Retirez les piles si la balance ne sera pas utilisée pendant un certain temps assez long.
9. Si vous voyez apparaître « Err » à l'affichage en pesant, ceci indique que la capacité de pesée maximum de la balance est dépassée. Retirez le poids immédiatement sinon la balance pourrait être endommagée de manière permanente.

## Precauciones

1. Limpie las partes expuestas con un paño suave apenas húmedo. Para quitar las manchas, use un jabón suave. Nunca use detergentes, agua en exceso, telas tratadas, agentes limpiadores agresivos o atomizadores. Evite el contacto con ácido, como por ejemplo jugos de cítricos.
2. No manipule los componentes internos de la báscula. Hacerlo invalidará la garantía de esta unidad y puede causar daños. La báscula no contiene piezas reparables por el usuario.
3. Si bien su báscula fue diseñada para no necesitar mantenimiento, contiene piezas electrónicas sensibles. Evite el maltrato. Trátela con cuidado para asegurar el mejor rendimiento.
4. Esta báscula está concebida para uso doméstico o de consumo solamente. No está concebida para uso comercial ni médico.
5. Esta báscula está diseñada para leer pesos de hasta 6.5 lb/3 kg. Para evitar el daño, no coloque más de 6.5 lb/3 kg sobre la misma.
6. No guarde la báscula donde guarda productos químicos de limpieza. Los vapores de algunos de los productos del hogar pueden afectar los componentes electrónicos de su báscula. No guarde la báscula sobre su lado.
7. Esta báscula es un dispositivo de pesaje extremadamente sensible. A fin de evitar quedarse sin baterías, no guarde nada sobre la báscula.
8. No tire las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o tener pérdidas. Retire las baterías si la báscula no se utilizará por un largo tiempo.
9. En caso de aparecer "Err" en la pantalla mientras se está pesando, esto indica que se ha excedido la capacidad máxima de peso de la báscula. Retire el peso de inmediato; de lo contrario se ocasionará un daño permanente.