

中文版(简体)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

Sc 使用说明书
Pb Manual do usuário
Kr 사용설명서
Jp 使用説明書
En User's Manual
Fr Manuel d'utilisation
Es Manual del usuario

1 NIKKOR AW 10mm f/2.8

Sc 使用说明书
Pb Manual do usuário
Kr 사용설명서
Jp 使用説明書
En User's Manual
Fr Manuel d'utilisation
Es Manual del usuario


Nikon CORPORATION

图1/Figura 1/그림 1




图2/Figura 2/그림 2

使用之后

让镜头继续安装在照相机上，并在水下使用完后60分钟内将照相机浸入清水中以去除盐分和其他杂质。若不遵守此注意事项，可能会导致损坏、变色、腐蚀、发臭或容易进水。请在没有沙尘或水雾的室内清洁本产品，并继续操作前取下镜头前盖。

1 将照相机和镜头浸入水中。
 让镜头继续安装在照相机上，将照相机浸入清水中并让其在水中浸泡约10分钟。照相机浸在水中时不要打开照相机接口盖或电池仓/存储卡插槽盖。

安全须知

请在使用前仔细阅读“安全须知”，并以正确的方法使用。本“安全须知”中记载了重要的内容，可使您能够安全、正确地使用产品，并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读之后妥善保管，以便本产品的所有使用者可以随时查阅。本节中标注的指示和命令如下。

△ 警告 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员死亡或负重伤的内容。

△ 注意 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员伤害，以及有可能造成物品损害的内容。

本节使用以下图示和符号对必须遵守的內容作分类和说明。

图示和符号的实例

△ 符号表示唤起注意（包括警告）的内容。在图示中或图示附近标有具体的注意内容（左图之例为当心触电）。

○ 符号表示禁止（不允许进行）的行为。在图示中或图示附近标有具体的禁止内容（左图之例为禁止拆卸）。

● 符号表示强制执行（必须进行）的行为。在图示中或图示附近标有具体的强制执行（左图之例为取出电池）。

△ 警告

切勿自行拆解、修理或改装。

否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。

○ 禁止触碰

当产品由于跌落而破损使得内外露时，切勿用手指触外露部分。

○ 禁止立即委托修理

当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立刻取出照相机电池。

○ 禁止取出电池

若在此情况下继续使用，将会导致火灾或灼伤。

取出电池时，请小心勿被烫伤。取出电池，并将经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。

○ 禁止立即委托修理

当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立刻取出照相机电池。

○ 禁止立即委托修理

若使用了另购的镜头遮光罩，拿起或持握镜头或照相机时，切勿仅持拿遮光罩。

○ 禁止立即委托修理

切勿浸入水中或接触水，或被雨水淋湿。

否则将引起火灾或触电等事故，或导致产品受损。

○ 禁止立即委托修理

切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。

在有丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。

○ 禁止立即委托修理

切勿用镜头或照相机直接观看太阳或强光。

否则将会导致失明或视觉损伤。

○ 禁止立即委托修理

切勿用湿手触碰。

否则将有可能导致触电。

○ 禁止立即委托修理

切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。

否则将可能导致受伤。

○ 禁止立即委托修理

进行逆光拍摄时，务必使太阳充分偏离视角。

阳光会在照相机内部聚焦，并有可能导致火灾。

○ 禁止立即委托修理

不使用时请盖上镜头盖，或保存在没有阳光照射处。

阳光会聚集，并有可能导致火灾。

○ 禁止立即委托修理

进行移动时，切勿将照相机或镜头安装在三脚架上。

摔倒、碰撞时将有可能导致受伤。

○ 禁止立即委托修理

切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其他异常高温之处。

否则可能会导致产品受损或引起火灾。

镜头部件 (图 1)

① 镜头遮光罩（另购） ③ O型环密封盖

② 镜头安装标记 ④ CPU接点

安装与拆卸

请参考照相机说明书。

使用另购的镜头遮光罩

镜头遮光罩可保护镜头并阻挡可能导致杂光或鬼影的散射光线（请注意，遮光罩无法在水下使用）。请如图2所示安装遮光罩。若未正确安装好遮光罩，则可能产生渐晕。

使用闪光灯

在某些拍摄距离下使用闪光灯拍摄的照片中可能会出现渐晕（因镜头遮光罩或镜头遮挡闪光灯光线所产生的阴影）或边缘照度损失。

其他设定

请使用照相机进行以下操作：

• 调整光圈

• 控制对焦

随附配件

• 40.5mm 搭扣式镜头前盖LC-N405

• 镜头后盖LF-N2000

让镜头继续安装在照相机上，并在水下使用完后60分钟内将照相机浸入清水中以去除盐分和其他杂质。若不遵守此注意事项，可能会导致损坏、变色、腐蚀、发臭或容易进水。请在没有沙尘或水雾的室内清洁本产品，并继续操作前取下镜头前盖。

2 清洁照相机。
 按照照相机闪光灯弹出按钮升起内置闪光灯，将照相机轻轻地左右移动。然后操作几次照相机控制以去除盐分和其他杂质。照相机控制上的盐分可能会使它们难以操作或导致金属部分生锈，从而使本产品变得容易进水。

3 擦干。
 用一块洁净干燥的软布将照相机和镜头筒擦干。镜头前部组件若有水珠、指纹和其他杂质，应立即使用一块洁净干燥的软布轻轻擦掉。请勿用力过度。

4 在阴凉处晾干。

将照相机如图所示立于干布上，并放置在阴凉、通风良好的地方晾干。水会从均匀通风孔以及麦克风和扬声器盖上的小孔流出。

5 警告

切勿自行拆解、修理或改装。

否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。

○ 禁止触碰

当产品由于跌落而破损使得内外露时，切勿用手指触外露部分。

○ 禁止立即委托修理

否则将造成触电、或由于破损部分而导致受伤。取出照相机电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。

○ 禁止取出电池

若在此情况下继续使用，将会导致火灾或灼伤。

取出电池时，请小心勿被烫伤。取出电池，并将经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。

○ 禁止立即委托修理

当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立刻取出照相机电池。

○ 禁止立即委托修理

若使用了另购的镜头遮光罩，拿起或持握镜头或照相机时，切勿仅持拿遮光罩。

○ 禁止立即委托修理

切勿浸入水中或接触水，或被雨水淋湿。

否则将引起火灾或触电等事故，或导致产品受损。

○ 禁止立即委托修理

切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。

在有丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。

○ 禁止立即委托修理

切勿用镜头或照相机直接观看太阳或强光。

否则将会导致失明或视觉损伤。

○ 禁止立即委托修理

切勿用湿手触碰。

否则将有可能导致触电。

○ 禁止立即委托修理

切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。

否则将可能导致受伤。

○ 禁止立即委托修理

进行逆光拍摄时，务必使太阳充分偏离视角。

阳光会在照相机内部聚焦，并有可能导致火灾。

○ 禁止立即委托修理

不使用时请盖上镜头盖，或保存在没有阳光照射处。

阳光会聚集，并有可能导致火灾。

○ 禁止立即委托修理

进行移动时，切勿将照相机或镜头安装在三脚架上。

摔倒、碰撞时将有可能导致受伤。

○ 禁止立即委托修理

切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其他异常高温之处。

否则可能会导致产品受损或引起火灾。

镜头部件 (图 1)

① 镜头遮光罩（另购） ③ O型环密封盖

② 镜头安装标记 ④ CPU接点

兼容的配件

• 40.5mm 旋入式镜头遮光罩HN-N103（镜头在安装有遮光罩时不防震）

• 半柔软CL-N101

技术规格

• 防水 1卡口镜头

• 焦距：10mm

• 最大光圈：f/2.8

• 镜头结构：5组6片（包括2枚非球面镜片组件），1枚保护玻璃组件

• 视角：77°

• 最近对焦距离：0.2m（至焦平面）

• 光圈叶片：7片（圆形光圈孔）

• 光圈范围：f/2.8至f/11

• 电子罗盘：镜头安装在照相机时可使用电子罗盘

• 滤镜附件尺寸：40.5mm（P=0.5mm）

• 防震性能：安装在照相机时，已通过内部测试符合 MIL-STD-810F Method 516.5: Shock 标准：外部变形和表面损坏未经过测试。

• 防水性能：内部测试证实符合 JIS/IEC 8 (IPX8) 防水标准，使本防水防尘防震镜头符合作用于照相机时，每分钟可在深度达1米的水中持续60分钟，且不会损坏。

• 重量：约118g

• 尺寸：约61mm（直径）×30mm（从照相机镜头卡口边缘开始的距离）

• 材质：塑料

• 防水：是

• 防震：否

• 防尘：否

• 防水防震：是

• 防震：否