

# Breville®

# Breville®

*the Soft Top™*

Instruction Book - Livret d'instructions

## Breville Customer Service Center

### US Customers

**Mail:** Breville USA  
19400 S. Western Ave  
Torrance CA  
90501-1119

**Phone:** Customer Service  
1 (866) BREVILLE

**Email:** Customer Service:  
askus@brevilleusa.com

### Canada Customers

**Mail:** Breville Canada  
2555, Avenue de l'Aviation  
Pointe-Claire (Montreal)  
Quebec H9P 2Z2

**Phone:** Customer Service  
1 (866) BREVILLE

**Email:** Customer Service:  
askus@breville.ca

[www.breville.com](http://www.breville.com)

Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd. A.B.N. 98 000 092 928.  
Copyright Breville Pty. Ltd. 2010.

Due to continued product improvement, the products illustrated/photographed  
in this booklet may vary slightly from the actual product.

Model BKE620XL Issue - A10



BKE620XL

# CONGRATULATIONS

on the purchase of your new  
Breville Soft Top™ Kettle

## CONTENTS

- 4** Breville recommends safety first
- 8** Know your Breville Soft Top™ Kettle
- 10** Operating your Breville Soft Top™ Kettle
- 12** Care & cleaning your Breville Soft Top™ Kettle
- 15** One Year Limited Warranty

We at Breville are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind. In addition, we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions:

## IMPORTANT SAFEGUARDS



### READ ALL INSTRUCTIONS

- Carefully read all instructions before operation and save for future reference.
- Remove and safely discard any packaging material and promotional labels before using the appliance for the first time.
- To eliminate a choking hazard for young children, remove and safely discard the protective cover fitted to the power plug of this appliance.
- This appliance has been designed specifically for the purpose of heating and boiling drinking quality water only. Under no circumstances should this product be used to heat or boil any other liquids or foodstuffs.
- Do not place the kettle near the edge of a bench or table during operation. Ensure that the surface is level, clean and free of water.
- Do not place the kettle on or near a hot gas burner, electric element or where it could touch a heated oven.
- Keep the kettle clear of walls, curtains and other heat or steam sensitive materials. Minimum 8 inch distance.
- Do not operate the kettle on a sink drain board.
- Always ensure the kettle is properly assembled before connecting to a power outlet and operating. To disconnect, turn any control off, then remove plug from wall outlet. Follow the instructions provided in this book.
- The kettle must be used only with the power base supplied.
- The kettle is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Unwind the power cord fully before use.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces or become knotted.
- Do not touch hot surfaces. Use the handle for lifting and carrying the kettle.
- Do not place anything on top of the lid.
- Always remove the power plug from the power outlet before attempting to move the appliance, when the appliance is not in use and before cleaning and storing. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Use caution when pouring water from the kettle, as boiling water and steam will scald. Do not pour the water too quickly.
- To protect against electric shock, do not immerse the kettle base, power base, power cord or power plug in water or allow moisture to come in contact with these parts.
- Do not remove the kettle from the power base during operation. Ensure the kettle has switched off after the water has boiled before removing the kettle from the power base.
- Do not move the appliance while it is switched on.
- Do not open the lid during operation as scalding may occur.
- Keep the appliance clean. Refer to care and cleaning (page 13).

- Do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning this appliance.
- Do not use the appliance for anything other than its intended purpose as described in this book. Do not use outdoors. Do not use in moving vehicles or boats.
- The use of attachments not sold or recommended by Breville may cause fire, electric shock or injury.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Regularly inspect the power cord, power plug and actual appliance for any damage. Do not operate if damaged in any way or after the appliance malfunctions. Immediately cease use of the appliance and visit [www.Breville.com](http://www.Breville.com) or call Breville Customer Service at 1-866-BREVILLE for examination, repair or adjustment.
- For any maintenance other than cleaning, visit [www.Breville.com](http://www.Breville.com) or call Breville Customer Service at 1-866-BREVILLE.
- This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The appliance must be grounded using a 3-hole properly grounded outlet. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock.
- If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding 3-wire cord.
- If the power outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord or use an adapter.
- Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

### **BREVILLE ASSIST™ PLUG**

Your Breville appliance comes with a unique Assist™ Plug, conveniently designed with a finger hole in the power plug for easy and safe removal from the wall outlet. For safety reasons it is recommended you plug your Breville appliance directly into its own electrical outlet on a dedicated circuit separate from other appliances. If the electric circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not function properly. Use in conjunction with a power strip or extension cord is not recommended.

### **SHORT CORD INSTRUCTIONS**

Your Breville appliance is fitted with a short power supply cord as a safety precaution to prevent personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. Do not allow children to use or be near this appliance without close adult supervision. Longer detachable power supply cords or extension cords are not recommended but may be used if care is exercised. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

### **CALIFORNIA PROPOSITION 65:**

*(Applicable to California residents only).*

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

**FOR HOUSEHOLD USE ONLY  
SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# KNOW

your Breville Soft Top™ Kettle



- A. Soft Opening Lid with Viewing Window
- B. Lid Release Button
- C. Removable Scale Filter
- D. Dual Water Windows
- E. 7 Cup / 1.7L Capacity
- F. Auto Shut-Off & Boil Dry Protection
- G. Rapid Boil 1500W Concealed Element
- H. Multi-Directional Base with Cord Storage
- I. Illuminated Power 'On/Off' Switch with Ready Bell
- J. Breville Assist™ Plug (not shown)

# OPERATING

your Breville Soft Top™ Kettle

## OPERATING YOUR BREVILLE SOFT TOP™ KETTLE

### BEFORE FIRST USE

Remove any promotional material attached to your kettle. It is recommended that before first use, the kettle is filled to the maximum level with cold tap water then boiled. Discard the water. Your kettle will only operate when positioned on the power base with the 'On/Off' switch in the 'On' position. The kettle will automatically switch off once the water has boiled.

### OPERATION OF YOUR KETTLE

To fill the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the lid release button. Fill with the desired amount of water.

#### NOTE

Always fill the kettle between the minimum (MIN) and maximum (MAX) marks on the water window. Too little water will result in the kettle switching 'Off' before the water has boiled. Filling above maximum (MAX) mark may result in boiling water splashing from the kettle.

Close the lid, ensuring it is locked firmly into place. Position the kettle securely onto the power base and insert the power plug into a 110/120V power outlet.

Press the 'On/Off' switch to the 'On' position for water to boil.

#### NOTE

To operate correctly, the kettle should always be used with the scale filter firmly in place. See page 13.

#### NOTE

This kettle must only be used with the power base supplied. Use caution when pouring water from your kettle, as boiling water will scald. Do not pour the water too quickly.

The kettle will automatically switch 'Off' once the water has boiled. Lift the kettle from the power base and pour the water. Take care to hold the kettle level, especially when filled to the maximum level. To re-boil it may be necessary to wait for a few seconds to allow the control to reset.

If further heating of the kettle is not required, unplug the power cord and empty the water from the kettle. Replace the kettle onto the power base and close the lid.

### SAFETY BOIL DRY PROTECTION

The kettle is fitted with a safety device which protects against overheating should the kettle be operated with insufficient water. If this occurs, the kettle will stop heating. Allow kettle to cool before refilling. Remove the kettle from the power base and add water. Return the kettle to the power base. The safety device will then automatically reset.

For additional safety, your kettle is fitted with an additional thermal cut out. In the event of overheating, the kettle will automatically shut down to prevent further damage. Should this occur, contact Breville Customer Service.

### WARNING

*This appliance is designed for boiling drinking quality water only. Never use to heat or boil any other liquids or foodstuffs. The lid should always be firmly in place and locked into the closed position before use.*

### WARNING

*Do not press the lid release button on the handle to open the lid during operation. This may result in boiling water splashing from the kettle. Pour out all the hot water from the kettle before opening the lid to refill.*

# CARE & CLEANING

your Breville Soft Top™ Kettle

## CARE & CLEANING YOUR BREVILLE SOFT TOP™ KETTLE

Always unplug the appliance from the power outlet before cleaning.

### REMOVABLE FILTER

The Breville Soft Top™ Kettle features a removable mesh filter to remove scale deposits for cleaner water. To remove the scale deposits from the filter, open the lid and slide the filter up and out of the kettle.

The filter can be cleaned by running under hot water and rubbing with a cleaning cloth or brush. To replace filter, simply slide the filter down into the slot behind the spout of the kettle and push back into position.

#### NOTE

The filter could become damaged with time. Please check regularly and replace if found damaged.

#### NOTE

The concealed element in the base of the kettle is made from high quality stainless steel. Any brown stains appearing are the result of mineral deposits and are not rust.

#### NOTE

To operate correctly, the kettle should always be used with the scale filter firmly in place.

### REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS

Mineral deposits in tap water may cause the kettle interior and water gauge to discolor over time. This may be removed by using a proprietary kettle descaler which is available from most leading supermarkets, department and hardware stores.

Alternatively:

1. Fill the kettle until two-thirds full with 1 part vinegar and 2 parts water. Boil and allow to stand overnight.
2. Empty the solution from the kettle. Fill the kettle with clean water, bring to boil and discard the water. Repeat and the kettle will be ready for use.

### **WARNING**

*Never immerse the kettle base, switch area, power base, power cord or power plug in water, or allow moisture to come into contact with these parts.*

### **WARNING**

*Do not remove the diffuser ring located on the base inside the kettle.*

## CARE & CLEANING YOUR BREVILLE SOFT TOP™ KETTLE

### TO CLEAN THE EXTERIOR

The outside of the kettle may be wiped over with a damp cloth and polished with a soft dry cloth.

#### NOTE

Do not use chemicals, alkaline cleaning agents, steel wool or abrasive cleaners to clean the inside or outside of the kettle. Use a mild cleaning agent with a soft damp cloth.

### STORAGE

Ensure the kettle is switched off, clean and dry before storing. Ensure the lid is closed and locked securely into place. Wrap the power cord around the cord storage under the power base. Stand the kettle upright on the power base. Do not store anything on top.

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Subject to the conditions below, HWI Breville® warrants for one year from the date of purchase that this Breville® appliance is free of defects in material and workmanship. This warranty does not cover damages to the appliance or to any of its parts that are caused by abuse, misuse, neglect, wear and tear, including damages caused by using the appliance in a manner not contemplated by the instruction manual, including use on current or voltage other than that marked on the product, or by failing to follow safety, operating, care or cleaning instructions or alteration or repair not authorized by HWI Breville®. Where applicable, this warranty covers the repair and/or replacement of a defective product at HWI Breville®'s option.

This warranty provides specified rights. Consumers may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

#### TERM OF WARRANTY:

The warranty extends for one year from the date of original purchase by a consumer, and does not apply to purchases by retailers or distributors, or to purchases for commercial use. If a replacement product is sent, it will carry the remaining warranty of the original product.

Please contact our Customer Service Center at [www.Breville.com](http://www.Breville.com) or call the toll free number below for instructions on the repair and/or replacement of the appliance if a covered defect occurs within the one year warranty period.

#### CONDITIONS:

In order to be eligible for this warranty, the consumer must purchase the Breville® appliance from an "Authorized Retailer" and must provide proof that the product was purchased within one year prior to making any claim under the warranty. Registering the product with HWI Breville®, while appreciated, is not required, and is not a substitute for proof of purchase.

#### DISCLAIMER:

This warranty covers the repair and/or replacement of products. HWI Breville® expressly disclaims all responsibility for consequential damages for incidental losses caused by use of this appliance. Some states or provinces do not allow this exclusion or limitation for incidental or consequential losses, so the foregoing disclaimer may not apply to you.

*Fitness and merchantability: any warranty of merchantability or fitness with respect to this product is also limited to the one year limited warranty period. The warranties set forth herein are exclusive and not other warranties, express or implied, are made by HWI Breville® or are authorized to be made with respect to the product.*

If the appliance should become defective within the warranty period, do not return the appliance to the store. Please visit us online at [www.Breville.com](http://www.Breville.com) or:

#### Toll free phone number:

**USA:** 1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

**CANADA:** 1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

#### Email:

**USA:** [AskUs@BrevilleUSA.com](mailto:AskUs@BrevilleUSA.com)

**CANADA:** [AskUs@Breville.ca](mailto:AskUs@Breville.ca)



# FÉLICITATIONS

pour l'achat de votre nouvelle bouilloire  
Soft Top<sup>MC</sup> de Breville

## TABLE DES MATIÈRES

- 18** Breville vous recommande la sécurité avant tout
- 22** Faites la connaissance de votre bouilloire Soft Top<sup>MC</sup> de Breville
- 24** Fonctionnement de votre bouilloire Soft Top<sup>MC</sup> de Breville
- 26** Entretien et nettoyage de votre bouilloire Soft Top<sup>MC</sup> de Breville
- 29** Garantie limitée d'un an

Chez Breville, la sécurité occupe une place de choix. Nous concevons et fabriquons des produits destinés au consommateur sans jamais perdre de vue la sécurité de notre précieuse clientèle. De plus, nous vous demandons d'être très vigilant lorsque vous utilisez un appareil électroménager et de respecter les mesures de sécurité suivantes:

## IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

### LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour consultation future.
- Enlevez et disposez de tout matériel d'emballage ou étiquettes promotionnelles avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.
- Afin d'éliminer les risques de suffocation chez les jeunes enfants, retirez et jetez le capuchon protecteur recouvrant la fiche de l'appareil.
- Cet appareil est conçu spécifiquement et uniquement pour faire chauffer et bouillir l'eau potable. Vous ne devez en aucune circonstance utiliser ce produit pour faire chauffer ou bouillir tout autre liquide ou breuvage.
- Ne placez pas la bouilloire sur le bord d'un comptoir ou d'une table lorsqu'elle est en marche. Assurez-vous que la surface est propre, de niveau et bien asséchée.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz, d'un élément électrique et ne le laissez pas entrer en contact avec un four chaud.
- Gardez la bouilloire à une distance d'au moins 20cm (8po) du mur, des rideaux ou de tout autre matériel sensible à la chaleur ou à la vapeur.
- N'utilisez pas l'appareil sur le plateau d'égouttement d'un lavabo.
- Assurez-vous que la bouilloire est correctement assemblée avant de la brancher et de l'utiliser. Suivez les instructions contenues dans ce livret.
- L'appareil doit être utilisé uniquement sur son socle.
- L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie externe ou d'un dispositif de commande à distance.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant l'usage.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir, toucher à des surfaces chaudes ou se nouer.
- Ne touchez pas aux surfaces chaudes de la bouilloire. Utilisez la poignée pour la soulever ou la déplacer.
- Ne déposez aucun objet sur le couvercle.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le déplacer, ou lorsqu'il n'est pas en usage ou avant de le nettoyer ou de le ranger. Laissez-le refroidir avant d'ajouter ou d'enlever les pièces ou avant de le nettoyer.
- Soyez prudent lorsque vous versez de l'eau de la bouilloire, car l'eau bouillante et la vapeur peuvent vous échauder. Ne versez pas l'eau trop rapidement.
- Afin de vous protéger contre les risques d'électrocution, ne plongez pas la base de la bouilloire, le socle motorisé, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau, et ne laissez pas ces pièces exposées à l'humidité.
- Ne retirez pas la bouilloire du socle motorisé lorsqu'elle est en marche. Assurez-vous que la bouilloire est éteinte et que l'eau a fini de bouillir avant de retirer la bouilloire du socle motorisé.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est branché.

- N'ouvrez pas le couvercle durant l'opération, car vous pourriez vous échauder.
- Garder l'appareil propre. Consultez la section Entretien et nettoyage à la page 27.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou caustiques ou de nettoyeurs pour le four pour nettoyer cet appareil.
- N'utilisez cet appareil que pour les fins prévues dans ce livret. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans un véhicule ou une embarcation en mouvement.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par Breville peut causer un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, sans surveillance. Surveillez les jeunes enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Vérifiez régulièrement le bon état du cordon d'alimentation, de la fiche et de l'appareil lui-même. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou défectueux. Dans un tel cas, cessez immédiatement l'utilisation et visitez [www.Breville.com](http://www.Breville.com) ou contactez le Service à la clientèle de Breville au 1-866-BREVILLE aux fins d'examen, de réparation ou d'ajustement.
- Pour tout entretien autre que le nettoyage, visitez [www.Breville.com](http://www.Breville.com) ou contactez le Service à la clientèle de Breville au 1-866-BREVILLE.
- Cet appareil est muni d'un cordon d'alimentation relié à la terre et d'une fiche reliée à la terre. Il doit donc est branché dans une prise murale à trois alvéoles, reliée à la terre. En cas de panne de courant, la mise à la terre réduit les risques de chocs électriques.
- Si l'appareil est relié à la terre, la corde de rallonge doit être à trois fils et reliée à la terre.
- Si la prise murale est standard à deux alvéoles, il est de votre responsabilité et obligation de la remplacer par une prise à trois alvéoles reliée à la terre.
- Ne coupez ni ne retirez en aucune circonstance la troisième broche (liaison à la terre) du cordon d'alimentation, et n'utilisez pas d'adaptateur.
- Consultez un électricien qualifié si vous ne maîtrisez pas complètement les instructions de mise à la terre ou si un doute persiste quant à l'installation adéquate de la mise à la terre.

### **FICHE ASSIST<sup>MC</sup> DE BREVILLE**

Votre appareil Breville est muni d'une fiche exclusive Assist<sup>MC</sup> conçue de façon à laisser passer un doigt afin de permettre le retrait facile et sécuritaire de la fiche. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil dans une prise individuelle séparée des autres appareils. Une surcharge électrique peut altérer le bon fonctionnement de l'appareil. Il est déconseillé d'utiliser une barre d'alimentation ou une corde de rallonge.

### **RECOMMANDATION SUR LE CORDON D'ALIMENTATION**

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation court très sécuritaire qui réduit les risques de blessures corporelles ou dommages pouvant être causés par le fait de tirer, trébucher ou s'enchevêtrer dans le cordon. Ne laissez pas les enfants utiliser ou être à proximité de l'appareil sans surveillance. Si vous utilisez une corde de rallonge: (1) sa capacité électrique doit être équivalente ou supérieure à la puissance en watts de l'appareil; (2) la corde ne doit pas pendre d'un comptoir, d'une table ou de toute autre surface où de jeunes enfants pourraient s'y suspendre ou trébucher; (3) la corde doit est munie d'une fiche avec mise à la terre à trois broches.

### **PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE:**

*(Applicable aux résidents de la Californie uniquement)*

Cet appareil contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales ou problèmes de reproduction.

**USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT  
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# FAITES LA CONNAISSANCE

de votre nouvelle bouilloire  
Soft Top<sup>MC</sup> de Breville



- A. Couvercle à ouverture lente avec hublot
- B. Bouton de dégagement du couvercle
- C. Filtre à tartre amovible
- D. Fenêtres bilatérales pour niveau d'eau
- E. Capacité de 1,7 litres/7 tasses
- F. Arrêt automatique & protection contre l'ébullition à sec
- G. Élément dissimulé de 1500W pour ébullition rapide
- H. Socle multidirectionnel avec rangement pour le cordon
- I. Interrupteur illuminé 'On/Off' avec alerte sonore
- J. Fiche Assist<sup>MC</sup> de Breville (non illustrée)

# FONCTIONNEMENT

de votre nouvelle bouilloire  
Soft Top<sup>MC</sup> de Breville

## FONCTIONNEMENT DE VOTRE BOUILLOIRE SOFT TOP<sup>MC</sup> DE BREVILLE

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirez et disposez de tout matériel d'emballage et étiquettes promotionnelles. Avant la première utilisation, nous vous recommandons de remplir la bouilloire au niveau maximum avec l'eau froide du robinet, puis la faire bouillir. Jetez l'eau. Votre bouilloire fonctionnera seulement si elle est posée sur son socle motorisé, avec l'interrupteur 'On/Off' en position 'On'. Elle s'éteindra automatiquement une fois que l'eau aura bouilli.

### FONCTIONNEMENT DE VOTRE BOUILLOIRE

Pour remplir la bouilloire, retirez-la du socle motorisé et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de dégagement. Remplissez-la de la quantité d'eau désirée.

#### NOTE

Remplissez toujours la bouilloire entre les lignes minimum (MIN) et maximum (MAX) indiquées sur la fenêtre. Une quantité insuffisante entraînera l'arrêt de la bouilloire avant que l'eau n'ait bouilli. Une quantité d'eau excédant la ligne maximum (MAX) fera éclabousser l'eau hors de la bouilloire.

Fermez le couvercle en vous assurant qu'il est bien verrouillé en place. Déposez la bouilloire bien en place sur le socle motorisé et branchez-la dans une prise de 110-120V.

Enfoncez l'interrupteur 'On/Off' à la position 'On' pour faire bouillir l'eau.

#### NOTE

La bouilloire doit être utilisée sur son socle motorisé seulement. Soyez prudent lorsque vous versez l'eau de la bouilloire, car l'eau bouillante peut vous échauder. Ne versez pas l'eau trop rapidement.

La bouilloire s'éteindra automatiquement une fois que l'eau aura bouilli. Soulevez-la du socle motorisé et versez l'eau. Prenez soin de tenir la bouilloire bien droite, particulièrement si elle est remplie au maximum. Pour faire bouillir l'eau à nouveau, vous devrez peut-être attendre quelques secondes pour que le contrôle se réinitialise.

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser la bouilloire, débranchez-la de la prise murale et videz l'eau. Remplacez la bouilloire sur le socle motorisé et fermez le couvercle.

### PROTECTION CONTRE L'ÉBULLITION À SEC

La bouilloire est équipée d'un dispositif de sûreté qui la protège contre la surchauffe, advenant qu'elle soit utilisée sans une quantité d'eau suffisante. Laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir. Retirez-la du socle motorisé et ajoutez l'eau. Remettez-la en place sur le socle motorisé. Le dispositif de sûreté se réinitialisera automatiquement.

Pour plus de sécurité, votre bouilloire est munie d'un interrupteur thermique additionnel. En cas de surchauffe, la bouilloire s'éteindra automatiquement afin de prévenir les dommages. Si cela se produit, contactez le Service à la clientèle de Breville.

#### ATTENTION

*Cet appareil est conçu pour faire bouillir l'eau potable seulement. Ne l'utilisez jamais pour faire bouillir ou réchauffer d'autres liquides ou breuvages. Le couvercle doit toujours être bien fermé et verrouillé avant l'usage.*

#### ATTENTION

*N'appuyez pas sur le bouton de dégagement pour ouvrir le couvercle lorsque la bouilloire est en marche. Cela peut faire éclabousser l'eau hors de la bouilloire. Videz toute l'eau bouillante de la bouilloire avant d'ouvrir le couvercle et la remplir.*

# ENTRETIEN & NETTOYAGE

de votre nouvelle bouilloire  
Soft Top<sup>MC</sup> de Breville

## ENTRETIEN & NETTOYAGE DE VOTRE BOUILLOIRE SOFT TOP<sup>MC</sup> DE BREVILLE

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

### FILTRE AMOVIBLE

La bouilloire Soft Top<sup>MC</sup> de Breville est munie d'un filtre à mèche amovible qui retient les dépôts de tartre et procure une eau plus propre. Pour dégager le filtre des dépôts de tartre, ouvrez le couvercle et soulevez le filtre en dehors de la bouilloire. Pour nettoyer le filtre, rincez-le sous l'eau chaude et frottez-le avec une brosse ou un chiffon. Pour le remettre en place, faites-le glisser dans la fente derrière le bec verseur et appuyez jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

#### NOTE

Le filtre peut s'endommager avec le temps. Veuillez le vérifier régulièrement et le remplacer, si nécessaire.

#### NOTE

L'élément dissimulé au bas de la bouilloire est fait d'acier inoxydable de haute qualité. Les marques brunâtres apparaissant ne sont pas de la rouille, mais simplement des dépôts minéraux.

#### NOTE

Pour assurer le bon fonctionnement de la bouilloire, utilisez-la toujours avec le filtre à tartre bien en place.

### ENLEVER LES DÉPÔTS MINÉRAUX

Les dépôts minéraux provenant de l'eau du robinet peuvent, à la longue, décolorer l'intérieur et l'indicateur d'eau de la bouilloire. Pour les éliminer, utilisez un bon détartrant disponible dans la plupart des supermarchés, des magasins à rayons ou des quincailleries.

Ou encore:

1. Remplissez la bouilloire aux deux tiers d'une solution composée d'une part de vinaigre et de deux parts d'eau. Faites bouillir et laissez reposer toute la nuit.
2. Videz la solution et remplissez la bouilloire d'eau propre que vous ferez bouillir puis jetez. Répétez l'opération et la bouilloire pourra être réutilisée.

### ATTENTION

*N'immergez jamais la base de la bouilloire, l'interrupteur, le socle motorisé, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau, et n'exposez pas ces pièces à l'humidité.*

### ATTENTION

*Ne retirez pas la bague du diffuseur située sous la base à l'intérieur de la bouilloire.*

## POUR NETTOYER L'EXTÉRIEUR

Essayez l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon humide et polissez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.

### NOTE

N'utilisez pas de produits chimiques ou alcalins, de laine d'acier ou de produits abrasifs pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de la bouilloire. Optez plutôt pour un agent nettoyant doux et un chiffon doux et humide.

## RANGEMENT

Assurez-vous que la bouilloire est débranchée, propre et asséchée avant de la ranger. Le couvercle doit être fermé et verrouillé en place. Enroulez le cordon d'alimentation dans l'espace de rangement situé sous le socle motorisé. Placez la bouilloire en position verticale sur le socle motorisé. Ne mettez aucun objet sur le dessus de la bouilloire.

Sous réserve des conditions décrites ci-dessous, HWI Breville® garantit pendant une période d'un an de la date d'achat que cet appareil ne présente aucun défaut de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages à l'appareil ou à quelqu'une de ses pièces causés par l'abus, une utilisation inadéquate, la négligence et l'usure normale de l'appareil, y compris les dommages causés par une utilisation autre que celle prévue dans ce livret d'instructions, incluant l'utilisation de courant électrique ou de voltage autre que ceux décrits sur le produit, ou en omettant de respecter les directives de sécurité, de fonctionnement, de soin ou de nettoyage de l'appareil, ou lors d'une modification ou d'une réparation non autorisée par HWI Breville®. Si applicable, cette garantie couvrira la réparation et/ou le remplacement d'un produit défectueux, à la discrétion de HWI Breville®.

Cette garantie prévoit des droits spécifiques. Les consommateurs peuvent aussi avoir d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

### TERME DE GARANTIE:

La garantie est en vigueur pendant un an de la date d'achat original par le consommateur, et ne s'applique pas aux achats faits par des détaillants ou des distributeurs, ou pour une utilisation commerciale. Si un produit de remplacement est acheminé, il portera la garantie restante du produit original.

Veuillez contacter notre Centre de service à la clientèle à [www.Breville.com](http://www.Breville.com) ou appeler le numéro sans frais ci-dessous pour toute information concernant la réparation et/ou le remplacement de l'appareil, advenant qu'un défaut couvert par la garantie survienne à l'intérieur de la période de garantie d'un an.

### CONDITIONS:

Pour avoir droit à cette garantie, le consommateur doit avoir acheté l'appareil Breville® d'un "détaillant autorisé" et devra fournir la preuve que le produit a été acheté durant la période d'un an précédant toute réclamation en vertu de la garantie. L'enregistrement du produit chez HWI Breville®, bien qu'apprécié, n'est pas requis et ne peut remplacer la preuve d'achat.

### DÉNÉGATION:

Cette garantie couvre la réparation et/ou le remplacement de produits. HWI Breville® décline expressément toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter des pertes incidentes causées par l'utilisation de cet appareil. Certains États ou provinces ne permettent pas cette exclusion ou limitation pour dommages accessoires ou indirects. La présente dénégalion peut donc ne pas vous concerner.

*Aptitude et qualité marchande: toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude relativement à ce produit est également limitée à la garantie limitée d'un an. Les garanties stipulées aux présentes sont exclusives et aucune autre garantie, expresse ou tacite, n'est faite par HWI Breville® ou autorisée à être faite relativement au produit.*

Si l'appareil devient défectueux durant la période de garantie, ne le retournez pas au magasin. Veuillez nous visiter en ligne à [www.Breville.com](http://www.Breville.com) ou:

### Numéro sans frais:

**ÉTATS-UNIS:** 1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)  
**CANADA:** 1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

### Courriel:

**ÉTATS-UNIS:** [AskUs@BrevilleUSA.com](mailto:AskUs@BrevilleUSA.com)  
**CANADA:** [AskUs@Breville.ca](mailto:AskUs@Breville.ca)

