

# PHILIPS

## AQ 6587 Stereo Radio Cassette Player




Instructions for use  
Mode d'emploi  
Instrucciones de manejo  
Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



**PHILIPS**

### AQ 6587 - Stereo Radio Cassette Player



Meet PHILIPS at the internet:  
<http://www.philips.com>

TC text/JW/9703

## English

## Operating instructions

### MAINS SUPPLY

#### BATTERIES (optional)

- Lift the battery door and insert two alkaline batteries, type R6, UM3 or AA as indicated inside the battery compartment.
- If batteries are incorrectly inserted or exhausted, the **OPE/BATT** indicator will not light up, or only dimly.
- Remove the batteries if they are exhausted or if the set is not to be used for a long time.

#### *Environmental note*

- Please do not dispose of exhausted batteries with your household waste. Handle with care and dispose according to local regulations.

#### MAINS ADAPTOR (not included)

- Make sure that the local voltage corresponds to the voltage of a DC 3V adaptor.  
***Important:*** The 1.3 mm centre pin of the 3.4 mm adaptor plug must be set to the minus pole -, as indicated under the DC 3V socket ⊖↔⊖.
- Connect the mains adaptor to the set's DC 3V socket and plug the mains adaptor into the wall socket.

## Cassette player

### CASSETTE PLAYBACK

- Set the **RADIO TAPE/RADIO OFF** switch to **TAPE/RADIO OFF**.
- Open the cassette holder and insert a cassette with the open part facing the buttons.
- Press the cassette holder lightly to shut.
- Connect headphones to the ⚡ socket.
- To start playback, press ◀▶.

  - The **OPE/BATT** indicator lights up.

- Adjust the sound with the **VOLUME** and **DBB** controls.
- To fast wind, press ◀◀. To rewind press ▶▶. Press ■ to stop fast winding.
- To reverse the tape direction during playback, press ◀▶ **DIRECTION**.
- To stop playback press ■ and the set is switched off.
  - The **OPE/BATT** indicator will go out.

### AUTO REVERSE

- The tape direction will be automatically reversed each time the tape reaches the end. Cassette playback continues in this way, unless ■ is pressed or until the batteries are exhausted.

### RADIO RECEPTION

- Set the **RADIO TAPE/RADIO OFF** switch to **RADIO**
  - The **OPE/BATT** indicator lights up.
- Connect headphones to the ⚡ socket.
- Set the band selector to **AM** (MW), **FM** (mono), or **FMST** (stereo).
- Select the station using the **TUNING** control.

#### To improve reception

***AM:*** Uses a built-in aerial. Turn the set to find the best position.  
***FM:*** The headphone lead functions as the FM aerial. Keep it extended and position accordingly.

***FM ST:*** If the FM stereo signal is weak and distorted, set the band switch to the FM position. The programmes will now be monoaural, but the noise distortion will be suppressed.

- Adjust the sound with the **VOLUME** and **DBB** (Dynamic Bass Boost) controls.
- To turn off the set, push the **RADIO TAPE/RADIO OFF** switch to **TAPE/RADIO OFF**, with no cassette player buttons pressed.
  - The **OPE/BATT** indicator will go out.

## General information

### ACCESSORIES (included)

- 1 x Stereo headphones
- 1 x Belt clip

### HEADPHONES & HEARING SAFETY

**HEARING SAFETY:** Listen at a moderate volume to prevent permanent hearing damage.

**TRAFFIC SAFETY:** Do not use headphones while driving or cycling as you may cause a traffic accident.

### MAINTENANCE

- Clean the magnetic head after every 50 hours of operation or, on average once a month, by playing through a cleaning cassette.
- Do not expose the set and cassettes to rain, moisture, sand, or excessive heat e.g. heating equipment, cars parked in direct sunlight.
- Use a soft, slightly dampened chamois leather to clean the housing. Do not use any strong or corrosive cleaning agents such as thinner, benzene, etc. as these may spoil your set.

TC text/JW/9703

## Troubleshooting

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair. If you are unable to remedy a problem by following these suggestions, consult your dealer or service centre.  
**Warning:** Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this would invalidate your warranty.

### PROBLEM

- Cause
- Solution

### No power

- Wrong battery polarity
- Insert batteries correctly
- Batteries exhausted
- Replace batteries

### No sound (see also no power)

- Volume is turned down
- Turn up volume

### Poor headphone sound/sound from one channel only

- Headphone socket not fully inserted
- Insert socket fully

### Poor cassette sound quality

- Tape head dirty
- Clean tape (see MAINTENANCE)

### Auto reverse occurs before end of tape

- High friction of tape
- Try fast winding the tape once

### Severe radio hum/distortion

- FM/FM ST aerial not fully extended
- Extend FM aerial fully
- Set too close to TV, computer, etc.
- Move set away from other electrical equipment

### Hum when using mains adaptor

- Adaptor used is unsuitable
- Use Philips SBC 6650 mains adaptor or a good quality stabilized 3V DC adaptor

TC text/JW/9703

This set complies with the radio interference requirements of the European Community

The **model number** can be found at the bottom of the set and the **production number** in the battery compartment

TC text/JW/9703

## Français

## Instructions de fonctionnement

### ALIMENTATION

#### PILES (en option)

- Soulevez le couvercle du compartiment à piles et insérez deux piles alcalines de type R6, UM3 ou AA selon les indications gravées à l'intérieur du compartiment.
- Si les piles ne sont pas correctement placées ou si elles sont usées, le témoin **OPE/BATT** ne s'allumera pas, ou très faiblement.
- Enlevez les piles si elles sont usagées ou si l'appareil doit rester inutilisé pendant une période de temps prolongée.

#### *Remarque concernant la protection de l'environnement*

– *Veillez ne pas jeter les piles usagées dans vos ordures ménagères mais prendre les précautions nécessaires pour les jeter en accord avec la législation locale.*

#### ADAPTATEUR DE COURANT (non fourni)

- Assurez-vous que la tension locale correspond à la tension d'un adaptateur 3 V Courant Continu.  
***Important:*** la broche centrale de 1,3 mm de la prise de l'adaptateur 3,4 mm doit être réglée sur la borne négative -, comme indiqué sous la prise 3 V C.C. ⊖↔⊖.
- Reliez l'adaptateur à la prise 3 V C.C. de l'appareil et branchez l'adaptateur à la prise d'alimentation murale.

## Magnétophone

### LECTURE D'UNE CASSETTE

- Placez le bouton **RADIO TAPE/RADIO OFF** sur la position **TAPE /RADIO OFF**.
- Ouvrez le compartiment à cassette et insérez une cassette avec la partie ouverte face aux boutons.
- Appuyez doucement sur la porte du compartiment pour la refermer.
- Reliez le casque à la prise ⚡.
- Pour commencer la lecture, appuyez sur ◀▶.

  - Le témoin **OPE/BATT** s'allume.

- Réglez le son à l'aide des boutons **VOLUME** et **DBB**.
- Pour une avance rapide de la bande, appuyez sur ◀◀. Pour rembobiner, appuyez sur ▶▶. Pour arrêter l'avance rapide, appuyez sur ■.
- Pour inverser le sens de lecture pendant l'écoute de la cassette, appuyez sur ◀▶ **DIRECTION**.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ et l'appareil sera alors hors tension. Le témoin **OPE/BATT** s'éteint.

### AUTO REVERSE

- Le sens de déroulement de la bande sera automatiquement inversé chaque fois que la cassette arrive en fin de bande. La lecture de la cassette peut ainsi continuer à moins que vous n'appuyiez sur la touche ■ ou que les piles soient trop usagées.

TC text/JW/9703

## Recherche de pannes

Dans le cas d'un problème de fonctionnement, vérifiez tout d'abord les points suivants avant de faire appel à un réparateur. Si vous ne trouvez pas la solution au problème à l'aide des conseils suivants, adressez-vous à votre revendeur ou au service entretien.  
**Avvertissement:** en aucun cas vous ne devez essayer de réparer l'appareil vous-même, car vous perdriez tout droit de recours en garantie.

### PROBLEME

- Cause possible
- Solution

### Pas d'alimentation

- Polarité des piles inversée.
- Placez les piles correctement.
- Piles usagées.
- Remplacez les piles.

### Absence de son (voir aussi Pas d'alimentation)

- Le bouton volume est à zéro.
- Tournez le bouton Volume.

### Son casque médiocre/son sur une voix seulement

- La prise casque n'est pas correctement insérée.
- Enfoncez la prise casque à fond.

### Mauvaise qualité du son cassette

- Tête de lecture encrassée.
- Nettoyez la cassette (voir ENTRETIEN).

## Radio

### RECEPTION RADIO

- Placez le bouton **RADIO TAPE/RADIO OFF** sur la position **RADIO**.
  - Le témoin **OPE/BATT** s'allume.
- Reliez le casque à la prise ⚡.
- Placez le sélecteur de bande sur la position **AM** (MW), **FM** (mono) ou **FMST** (stéréo).
- Sélectionnez la station à l'aide de la commande de syntonisation **TUNING**.

#### Pour une meilleure réception

***AM:*** utilise l'antenne intégrée. Modifiez la position de l'appareil lui-même afin d'obtenir la meilleure réception. le fil du casque sert d'antenne FM. Maintenez le fil aussi étiré et bien orienté que possible.

***FM ST:*** si le signal stéréo FM est faible ou déformé, placez le sélecteur de bande en position FM. Les programmes seront désormais en son mono, mais les interférences seront supprimées.

- Réglez le son à l'aide des boutons **VOLUME** et **DBB** (Dynamic Bass Boost).
- Pour mettre l'appareil hors tension, placez le bouton **RADIO TAPE/RADIO OFF** sur la position **TAPE /RADIO OFF**, aucune touche de la fonction magnétophone ne doit être enfoncée.
  - Le témoin **OPE/BATT** s'éteint.

## Español

### ENERGÍA DE LA RED

#### BATERÍAS (opcionales)

- Suba la puerta del compartimiento de baterías e inserte dos baterías alcalinas, tipo R6, UM3 o AA como se indica dentro del compartimiento de baterías.
- Si las baterías se encuentran mal instaladas o gastadas, el indicador **OPE/BATT** no se encenderá, o se encenderá de forma débil.
- Remueva las baterías si están gastadas o si el aparato no va a usarse por un largo tiempo.

#### *Nota ambiental*

– *Por favor no deseche las baterías gastadas con la basura del hogar. Manéjelas con cuidado y desechélas según los reglamentos locales.*

#### ADAPTADOR DE ENERGÍA DE LA RED(no incluido)

- Asegúrese de que el voltaje de la red local corresponde con el voltaje del adaptador de 3V CC.  
***Important:*** El tetón de 1,3 mm de la clavija adaptadora de 3,4 mm tiene que ajustarse al polo negativo -, como se indica bajo el enchufe DC 3V ⊖↔⊖.
- Conecte el adaptador de energía de la red al enchufe DC 3V e conecte el adaptador al tomacorriente de la pared.
  - El indicador **OPE/BATT** se apaga.

## Instrucciones para la operación

### RECEPCIÓN DE RADIO

- Ajuste el conmutador **RADIO TAPE/RADIO OFF** a **RADIO**
  - El indicador **OPE/BATT** se enciende.
- Conecte el auricular al enchufe ⚡.
- Ajuste el selector de banda a **AM** (MW), **FM** (mono) o **FMST** (estereo).
- Seleccione la emisora usando el control **TUNING**.

#### Para mejorar la recepción

***AM:*** Se usa la antena incorporada. Gire el aparato para buscar la mejor posición.  
***FM:*** El cable del auricular funciona como antena de FM. Manténgalo extendido y ubíquelo en la mejor posición.

***FMST:*** Si la señal de FM es débil y distorsionada, ajuste el conmutador de banda a la posición FM. Los programas se escucharán ahora en forma monoaural, pero la distorsión será reducida.

- Ajuste el nivel del sonido por medio de los controles **VOLUME** y **DBB** (Dynamic Bass Boost - Aumento dinámico del bajo)
- Para apagar el aparato, pulse el conmutador **RADIO TAPE/RADIO OFF** a **TAPE/RADIO OFF**, asegurándose que ninguno de los botones de la reproductora de cassettes esté pulsado.
  - El indicador **OPE/BATT** se apaga.

TC text/JW/9703

TC text/JW/9703

## Solución de Problemas

Si ocurre una falla, antes de llevar el aparato para su reparación, primero verifique los puntos a continuación. Si no puede resolver un problema siguiendo estas sugerencias, consulte con su distribuidor o centro de servicio.

**Advertencia:** Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar el aparato usted mismo, ya que esto invalidaría la garantía.

### PROBLEMA

- Causa
- Solución

### No hay potencia

- Polaridad de baterías incorrecta
- Inserte las baterías correctamente
- Baterías desgastadas
- Reemplace las baterías

### No hay sonido (véase también No hay potencia)

- Volumen no está aumentado
- Aumente el volumen

### Mal sonido del auricular / sonido sale de un solo canal

- La clavija del auricular no está bien insertada
- Inserte la clavija correctamente

### Pobre calidad de sonido del cassette

- El cabezal de cinta está sucio
- Limpie el cabezal (véase MANTENIMIENTO)

### La función de autoretroceso funciona antes del fin de la cinta

- Alta fricción de la cinta
- Realice un avance rápido de la cinta completa

### Severa distorsión o zumbido desde el radio

- La antena de FM/FM ST no está bien extendida
- Extienda la antena completamente
- El aparato está demasiado cerca a un TV, ordenador, etc.
- Aleje el aparato de otros equipos eléctricos

### Zumbido al usar el adaptador de energía de la red

- El adaptador no es apto.
- Use un adaptador de energía de la red de PHILIPS SBC 6650) o otro adaptador de 3V CC estabilizado, de buena calidad.

Este aparato cumple con los reglamentos referentes a la interferencia radiofónica, de la Comunidad Europea.

El **número del modelo** se encuentra en el fondo del aparato y el **número de producción** dentro del compartimiento de baterías.

TC text/JW/9703

TC text/JW/9703

TC text/JW/9703

