

## Features

- Maximum power output of 1,600 W (at 2 Ω).
- Class D Technology\*
- This Power Amplifier is designed to be used with subwoofers only.
- Remote Level Controller.
- Direct connection can be made with the speaker output of your car audio unit if it is not equipped with a line output (High level input connection).
- Built in variable LPF (Low-pass filter), subsonicfilter (OFF/ON, 15 Hz), and low boost circuit.
- Protection circuit and indicator provided.
- Two speakers terminals for parallel subwoofer connections.


\* Class D Technology  
The Class D Technology is a method to convert and amplify music signals with MOSFETs to high speed pulse signals.  
Furthermore, it features high efficiency and low heat generation.

## Caractéristiques


- Puissance de sortie maximale de 1 600 W (à 2 Ω).
  - Technologie de classe D\*
  - Cet amplificateur de puissance est conçu uniquement pour un caisson de graves.
  - Commande à distance.
  - Une connexion directe est possible avec la sortie haut-parleur de votre auto-radio si celle-ci n'est pas équipée d'une sortie de ligne (connexion d'entrée haut niveau).
  - Filtre passe-bas intégré (LPF), filtre subsonique (OFF/ON, 15 Hz) et circuit à faible amplification.
  - Avec circuit et indicateur de protection.
  - Deux bornes de haut-parleurs ajoutées pour des raccordements en parallèle.
- \* Technologie de classe D  
La technologie de classe D est une méthode permettant de convertir et d'amplifier des signaux musicaux grâce à des MOSFET pour obtenir des signaux par impulsion à grande vitesse.  
De plus, cette génération d'appareils allie efficacité de haut niveau et un faible dégagement de chaleur.

## Location and Function of Controls


- POWER/PROTECTOR indicator**  
Lights up in green during operation. When the PROTECTOR is activated, the indicator will change from green to red. When the PROTECTOR is activated refer to the Troubleshooting Guide.
- SUBSONIC FILTER switch**  
When the SUBSONIC FILTER switch is set to ON, the subsonicfilter (15 Hz) is effective.
- Cut-off frequency adjustment control**  
Sets the cut-off frequency (50 – 300 Hz) for the low-pass filters.
- LOW BOOST level control**  
Turn this control to boost the frequencies around 40 Hz to a maximum of 10 dB.
- LEVEL adjustment control**  
The input level can be adjusted with this control. Turn it in the clockwise direction when the output level of the car audio unit seems low.
- Commande de réglage LEVEL**  
Le niveau d'entrée peut se régler avec cette commande. Tournez cette commande dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque le niveau de sortie de l'auto-radio semble faible.




## Block Diagram/Schéma fonctionnel




## Low boost/ Amplification de basses fréquences



## Subsonic Filter/Filtre subsonique



## Low Pass Filter/Filtre passe-bas





## Installation

### Before Installation

- Mount the unit either inside the trunk or under a seat.
- Choose the mounting location carefully so the unit will not interfere with the normal movements of the driver and it will not be exposed to direct sunlight or hot air from the heater.
- Do not install the unit under the floor carpet, where the heat dissipation from the unit will be considerably impaired.

First, place the unit where you plan to install it, and mark the positions of the four screw holes on the surface of the mounting board (not supplied). Then drill the holes approximately 3 mm (1/8 in.) in diameter and mount the unit onto the board with the supplied mounting screws. The supplied mounting screws are 15 mm (9/32 in.) long. Therefore, make sure that the mounting board is thicker than 15 mm (9/32 in.) d'épaisseur.

### Power Amplifier/Amplificateur de puissance



## Installation

### Avant l'installation

- Installez l'appareil dans le coffre ou sous un siège.
- Choisissez un endroit de montage judicieux pour que l'appareil ne gêne pas les mouvements naturels du conducteur et pour qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil ou à proximité d'une bouche d'air chaud.
- Ne pas installer l'appareil sous le tapis de sol, car cela empêcherait la dissipation de chaleur de l'appareil.

Tout d'abord, mettez l'appareil où vous prévoyez de l'installer et tracez les quatre trous de vis sur la surface de la plaque de montage (non fournie). Percez ensuite les trous selon un diamètre d'environ 3 mm (1/8 po) et installez l'appareil sur la plaque avec les vis de montage fournies. Les vis de montage fournies font 15 mm (9/32 po) de long. Par conséquent, assurez-vous que la plaque de montage fait plus de 15 mm (9/32 in.) d'épaisseur.

## Emplacement et fonction des commandes

|   |   |  |
|---|---|--|
| Circuiteire   | Technologie de classe D   | Amplification de basses fréquences                               |
| Entrées   | Alimentation par impulsions   | 0 – 10 dB (40 Hz)  |
|   | Prises à broche RCA   | Alimentation   |
|   | Connecteur d'entrée haut niveau   | Batterie de voiture, courant continu                             |
| Sorties   | Bornes de haut-parleurs   | 12 V (masse négative)  |
|   | Prises à broches à sortie directe   |  |
| Impédance appropriée pour les enceintes             | 10,5 – 16 V   |  |
| Sorties maximales                                   | 2 – 8 Ω   |  |
|   | 1 000 W (à 2 Ω)   |  |
|   | 1 600 W (à 2 Ω)   |  |
| Sorties nominales (tension d'alimentation à 14,4 V) | 500 W (20 – 300 Hz, 0,2% THD, à 4 Ω)  | Entrée de télécommande : 2 mA                                    |
|   | 900 W (20 – 300 Hz, 0,6% THD, à 2 Ω)  | Approx. 347 × 57 × 339,4 mm (13 1/4 × 2 1/4 × 13 3/8 po) (l/h/p) |
| Dimensions  |   | parties saillantes et commandes non comprises                    |
| Poids   |   | Approx. 3,8 kg (8 liv 6 on) sans les accessoires                 |
| Accessoires fournis                                 |   |  |
| Réponse en fréquence                                | Vis de montage (5)  |  |
|   | Cordon d'entrée haut niveau (1)   |  |
| Distortion harmonique                               | Cache de protection (1)   |  |
| 0,06 % ou inférieure (à 100 Hz, 4 Ω)                | Câble modulaire 4P (1)  |  |
| Plage de réglage du niveau d'entrée                 | Commande à distance (1)   |  |
| 0,3 – 6,0 V (prises à broche RCA)                   | Vis (2)   |  |
| 1,2 – 12,0 V (entrée haut niveau)                   |   |  |
| Filtre subsonique                                   | La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. |  |
| 50 – 300 Hz, -12 dB/oct                             |   |  |
| Filtre passe-bas                                    |   |  |

## Troubleshooting Guide

The following checklist will assist in the correction of most problems which you may encounter with your unit.  
Before going through the checklist below, refer to the connection and operating procedures.

| Problem  | Cause/Solution   |
|--|--|
| The POWER/PROTECTOR indicator does not light up.             | The fuse is blown. → Replace all fuses with a new one.<br>The ground wire is not securely connected with a new one. → Fasten the ground wire securely to a metal point of the car. |
|  | The voltage going into the remote terminal is too low. → The connected car audio unit is not turned on. → Turn on the car audio unit.  |
|  | • The system employs too many amplifiers. → Use a relay.<br>Check the battery voltage (10,5 – 16 V).   |
| The POWER/PROTECTOR indicator will change from green to red. | Turn off the power switch. The speaker outputs are short-circuited. → Rectify the cause of the short-circuit.  |
|  | Turn off the power switch. Make sure the speaker cord and ground wire are securely connected.  |
| • The unit becomes abnormally hot.                           | The unit heats up abnormally. → Use speakers with suitable impedance. → 2 – 8 Ω.<br>Make sure to place the unit in a well ventilated location.                                     |
| • The sound is interrupted.                                  | The thermal protector is activated. → Reduce the volume.   |
| Alternator noise is heard.                                   | The power connecting cords are installed too close to the RCA pin cords. → Keep the power connecting cords away from the RCA pin cords.  |
|  | The ground wire is not securely connected. → Fasten the ground wire securely to a metal point of the car.  |
| Negative speaker cords are touching the car chassis.         | Negative speaker cords are touching the car chassis. → Keep the cords away from the car chassis.   |
| The sound is too low.  | The LEVEL adjustment control is not appropriate. Turn the LEVEL adjustment control in the clockwise direction.   |
|  | The remote level controller is not appropriate. Turn the remote level controller in the clockwise direction.   |

# MONAURAL Power Amplifier

## Operating Instructions

### Mode d'emploi

## Owner's Record


The model and serial numbers are located on the bottom of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. XM-DS1600P5 Serial No. \_\_\_\_\_

## XM-DS1600P5

©2004 Sony Corporation Printed in Korea

## Parts for Installation and Connections Pièces destinées à l'installation et aux raccordements



## Specifications

### AUDIO POWER SPECIFICATIONS

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION  
500 watts minimum continuous average power into 4 ohms, 20 Hz to 300 Hz with no more than 0.2% total harmonic distortion per Car Audio Ad Hoc Committee standards.

### Other Specifications

|  |  |                                |   |
|--|--|--------------------------------|---|
| Circuit system                           | Class D Technology   | Power requirements             | 12 V DC car battery (negative ground)   |
| Inputs                                   | Pulse power supply   | Power supply voltage           | 10,5 – 16 V   |
|  | RCA pin jacks  | at rated output: 90 A (at 2 Ω) |   |
|  | High level input connector   | Remote control: 2 mA           |   |
| Outputs                                  | Speaker terminals  | Dimensions                     | Approx. 347 × 57 × 339,4 mm (13 1/4 × 2 1/4 × 13 3/8 in.) (w/h/d) not incl. projecting parts  |
|  | Through out pin jacks  |                                |   |
| Suitable speaker impedance               | 2 – 8 Ω  | Mass                           | Approx. 3,8 kg (8 lb. 6 oz.) not incl. accessories  |
| Maximum outputs                          | 1,000 W (at 4 Ω)<br>1,600 W (at 2 Ω)   | Supplied accessories           | Mounting screws (5)<br>High level input cord (1)<br>Protection cap (1)<br>4P modular cable (1)<br>Remote level controller (1)<br>Screws (2) |
| Rated outputs (supply voltage at 14,4 V) | 500 W (20 – 300 Hz, 0,2% THD, at 4 Ω)<br>900 W (20 – 300 Hz, 0,6% THD, at 2 Ω) |                                |   |
| Harmonic distortion                      | 0,06 % or less (at 100 Hz, 4 Ω)  |                                |   |
| Input level adjustment range             | 0,3 – 6,0 V (RCA pin jacks)<br>1,2 – 12,0 V (RCA pin jacks)                    |                                |   |
| Sub-sonic filter                         | 15 Hz, -12 dB/oct  |                                |   |
| Low-pass filter                          | 15 Hz, -12 dB/oct  |                                |   |
| Low boost                                | 50 – 300 Hz, -12 dB/oct  |                                |   |

Design and specifications are subject to change without notice.



• Halogenated flame retardants are not used in cabinets.  
• Corrugated cardboard is used for the packaging cushions.


<http://www.sony.net/>

# Connections

## Caution

- Before making any connections, disconnect the ground terminal of the car battery to avoid short circuits.
- Be sure to use speakers with an adequate power rating. If you use small capacity speakers, they may be damaged.
- Do not connect the  $\ominus$  terminal of the speaker to the car chassis.
- Install the input and output cords away from the power supply wire as running them close together can generate some interference noise.
- This unit is a high powered amplifier. Therefore, it may not perform to its full potential if used with the speaker cords supplied with the car.
- If your car is equipped with a computer system for navigation or some other purpose, do not remove the ground wire from the car battery. If you disconnect the wire, the computer memory may be erased. To avoid short circuits when making connections, disconnect the +12 V power supply wire until all the other wires have been connected.

## Make the terminal connections as illustrated below. Effectuez les connexions des bornes comme illustré ci-dessous.



Pass the wires through the cap, connect the wires, then cover the terminals with the cap.

Note  
When you tighten the screw, be careful not to apply too much torque\* as doing so may damage the screw.

\* The torque value should be less than 1 N•m.


# Connexions

## Attention

- Avant d'effectuer les connexions, débranchez la borne de masse de la batterie de voiture pour éviter tout court-circuit.
- Veillez à utiliser des haut-parleurs de puissance adéquate. Si vous utilisez des haut-parleurs de faible capacité, ils risquent d'être endommagés.
- Ne raccordez pas la borne  $\ominus$  du système de haut-parleurs à la carrosserie de la voiture.
- Éloignez les câbles d'entrée et de sortie du câble d'alimentation pour éviter les interférences.
- Cet appareil est un amplificateur de haute puissance. Il ne peut donc déployer sa pleine puissance que si les câbles de haut-parleurs de la voiture lui sont raccordés.
- Si votre voiture est équipée d'un système de navigation ou de tout autre type d'ordinateur de bord, retirez pas le câble de masse de la batterie de la voiture. Pour éviter un court-circuit lorsque vous effectuez les branchements, branchez le câble d'alimentation +12 V après avoir branché tous les autres câbles.

## Installing the remote level controller Installation de la commande à distance

Before connecting the remote level controller, set its control to the center position. Set the volume level of the car audio at approximately 3/4, then set the remote level controller on this unit to below the point of audible distortion.





When connecting 4P modular cable ⑤ to the power amplifier and the remote level controller ④, be sure to insert them fully until they click and are locked.

Lors de la connexion du câble modulaire 4P ⑤ entre l'amplificateur de puissance et la commande à distance ④, assurez-vous que les connecteurs sont parfaitement enfouis et verrouillés.

**Notes**  
• Disconnecting the remote level controller while the audio system is playing may result in an increase of volume from the subwoofer.  
• When installing the cable, be sure it does not interfere with driving operations.  
• Make sure the cord is not pinched between any moving parts such as the seat railing.

**Remarques**  
• Si vous déconnectez la commande à distance alors que le système audio est en marche, le volume du caisson de graves risque de monter.  
• Lors de l'installation du câble, assurez-vous qu'il ne gêne pas la conduite.  
• Assurez-vous que le câble n'est pas coincé entre des pièces mobiles, telles que les rails du siège.

### Mounting location/Emplacement de fixation



Fix the remote level controller ④ using the supplied screws ⑥ to the dashboard or a center console, etc.

**Remark**  
Lorsque vous vissez la vis, faites attention à ne pas appliquer une trop grande force\*, car cela pourrait endommager la vis.


\* Le couple de torsion doit être inférieur à 1 N•m.

Install the remote level controller in places where it will not hinder the operations of the steering wheel, shift lever, brake pedal, or the air bag.

Fixez la commande à distance ④ à l'aide des vis fournies ⑥ sur le tableau de bord ou la console centrale, etc.

**Remarque**  
Installez la commande à distance à un emplacement où elle ne gênera pas la manipulation du volant, du levier de vitesse, de la pédale de frein, de la commande des feux d'urgence ou des coussins de sécurité gonflables.

## Power Connection Wires Câbles d'alimentation



<sup>\*</sup>1 If you have the factory original or some other car audio without a remote output for the amplifier, connect the remote input terminal (REMOTE) to the accessory power supply.

<sup>\*</sup>1 Si vous disposez du modèle d'origine ou d'un autre auto-radio sans aucune sortie de télécommande pour l'amplificateur, raccordez la borne d'entrée de la télécommande (REMOTE) à la prise d'alimentation accessoires.

**Notes on the power supply**  
• Connect the +12 V power supply wire only after all the other wires have been connected.

• Be sure to connect the ground wire of the unit securely to a metal point of the car. A loose connection may cause a malfunction of the amplifier.

• Be sure to connect the remote control wire of the car audio to the remote terminal.

• When using a car audio without a remote output on the amplifier, connect the remote input terminal (REMOTE) to the accessory power supply.

• Use the power supply wire with a fuse attached (150 A).

• All power wires connected to the positive battery post should be fused within 450 mm (18 in.) of the battery post, and before they pass through any metal.

• Make sure that the vehicle's battery wires connected to the vehicle (ground to chassis)\*<sup>2</sup> are or a wire gauge at least equal to that of the main power wire connected from the battery to the amplifier.

• Make sure that the wires to be connected to the +12 V and GND terminals of this unit are at least 4-Gauge (AWG-4) or have a sectional area of more than 22.0 mm<sup>2</sup> (1/8 in.<sup>2</sup>).

**Remarques sur l'alimentation électrique**  
• Raccordez le câble d'alimentation +12 V uniquement après avoir réalisé toutes les autres connexions.

• Raccordez correctement le câble de masse à une partie métallique de la voiture. Une connexion lâche peut provoquer un dysfonctionnement de l'amplificateur.

• Veillez à raccorder le fil de télécommande de l'auto-radio à la borne de télécommande.

• Si vous utilisez un auto-radio dont l'amplificateur ne comporte pas de sortie de télécommande, raccordez la borne d'entrée de la télécommande (REMOTE) à la prise d'alimentation accessoires.

• Utilisez un câble d'alimentation muni d'un fusible (150 A).

• Tous les fils électriques raccordés au support de batterie positif doivent être protégés par un fusible à une distance maximum de 500 mm (18 po) du support de batterie et avant de passer dans une partie métallique quelconque.

• Assurez-vous que les fils de la batterie du véhicule raccordés à ce dernier (sol ou chassis)\*<sup>2</sup> sont d'un calibre au moins égal à celui du fil électrique principal reliant la batterie et l'amplificateur.

• Assurez-vous que les câbles à raccorder aux bornes +12V et GND de cet appareil sont d'un calibre d'au moins 4 (AWG-4) ou d'une section supérieure à 22,0 mm<sup>2</sup> (1/8 po).

## Precautions

This unit is designed for negative ground 12 V DC operation only.

• Use speakers with suitable impedance.

— 2 – 8  $\Omega$ .

• Do not connect any active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals of the unit. Doing so may damage the active speakers.

• Avoid installing the unit in areas subject to:

— high temperatures such as from direct sunlight or hot air from the heater  
— rain or moisture  
— dust or dirt

• If your car is parked in direct sunlight and there is a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool down before use.

• When installing the unit horizontally, be sure not to cover the unit with the floor carpet.

• If the unit is placed too close to the car audio unit or antenna, interference may occur. In this case, relocate the amplifier away from the car audio unit or antenna.

• If no power is being supplied to the car audio unit, check the connections.

• This power amplifier employs a protection circuit\* to protect the transistors and speakers if the amplifier malfunctions. Do not attempt to test the protection circuits by covering the heat sink or connecting improper loads.

• Do not use the unit on a weak battery as its optimum performance depends on a good power supply.

• For safety reasons, keep your car audio volume moderate so that you can still hear sounds outside your car.

• If the fuse blows, check the power connection and replace all fuses. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

**Fuse Replacement**

If the fuse blows, check the power connection and replace all fuses. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

**Warning**

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage stated above the fuse holder. Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

\* Protection circuit

This amplifier is provided with a protection circuit that operates in the following cases:

— when the unit is overheated

— when a DC current is generated

— when the speaker terminals are short-circuited.

The POWER/PROTECTOR indicator lights up in red and the unit will shut down.

If this happens, turn off the connected equipment, take out the cassette tape or disc, and determine the cause of the malfunction. If the amplifier has overheated, wait until the unit cools down before use.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

## Précautions

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur du courant continu 12 V à masse négative.

• Utilisez des haut-parleurs d'une impédance appropriée.

— 2 – 8  $\Omega$ .

• Ne raccordez pas de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs intégrés) aux bornes de haut-parleurs de cet appareil. Cette opération pourrait endommager les haut-parleurs actifs.

• N'installez pas l'appareil à un endroit exposé à :

— des températures élevées comme sous le rayonnement direct du soleil ou près d'un conduit de chauffage  
— la pluie ou l'humidité  
— de la poussière ou de saletés

• Si votre voiture est garée en plein soleil et que la température à l'intérieur de l'habitacle a considérablement augmenté, laissez refroidir l'appareil avant de l'utiliser.

• Lorsque vous installez l'appareil à l'horizontale, veillez à ne pas couvrir l'appareil avec le tapis de sol, etc.

• Si cet appareil est placé trop près de l'autoradio ou de l'antenne, il peut y avoir des interférences qui se produisent.

Dans ce cas, éloignez l'amplificateur de l'autoradio ou de l'antenne.

• Si l'autoradio n'est pas alimenté, vérifiez les branchements.

• Cet amplificateur de puissance utilise un circuit de protection\* visant à protéger les transistors et les haut-parleurs en cas de dysfonctionnement de l'amplificateur. Ne tentez pas de tester les circuits de protection en courrant l'accumulateur de chaleur ou en branchant des charges inadéquates.

• N'utilisez pas cet appareil avec une batterie faible car les performances optimales de l'appareil dépendent d'une bonne alimentation électrique.

• Pour des raisons de sécurité, gardez le volume de votre autoradio à un niveau permettant encore la perception des bruits extérieurs.

**Remplacement du fusible**

Si le fusible grille vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez tous les fusibles. Si le fusible grille encore après ce remplacement, il est possible qu'il y ait un dysfonctionnement interne. Dans ce cas, adressez-vous à votre distributeur Sony le plus proche.

**Avertissement**

Lors du remplacement du fusible, veillez à respecter l'amperage indiqué au-dessus du logement du fusible.

N'utilisez jamais un fusible d'amplitude supérieure à celle fourni avec l'appareil, car cela pourrait endommager l'appareil.

\* Circuit de protection

Cet amplificateur est équipé d'un circuit de protection qui s'active dans les cas suivants :

— en cas de surchauffe de l'appareil

— en cas de génération d'un courant continu

— lorsque les bornes de haut-parleur sont court-circuitées.

L'indicateur POWER/PROTECTOR s'allume en rouge et l'appareil s'arrête.


Dans ce cas, éteignez tout équipement raccordé, retirez la cassette ou le disque et déterminez la cause du dysfonctionnement. Si l'amplificateur a surchauffé, attendez que l'appareil refroidisse avant de le réutiliser.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, adressez-vous à votre distributeur Sony le plus proche.

# Input Connections

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."


## A Line Input Connection (with Speaker Connection 1 or 2) Connexion d'entrée de ligne (avec connexion de haut-parleur 1 ou 2)




# Connexions d'entrée

Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».



## B Line Input Connection (with Speaker Connection 3) Connexion d'entrée de ligne (avec connexion de haut-parleur 3)



## C Line Input Connection (with Speaker Connection 4) Connexion d'entrée de ligne (avec connexion de haut-parleur 4)



## D High Level Input Connection (with Speaker Connection 1 or 2) Connexion à l'entrée de haut niveau (avec connexion de haut-parleur 1 ou 2)



<sup>\*</sup>1 If you have the factory original or some other car audio without a remote output for the amplifier, connect the remote input terminal (REMOTE) to the accessory power supply.

<sup>\*</sup>1 Si vous disposez du modèle d'origine ou d'un autre auto-radio sans aucune sortie de télécommande pour l'amplificateur, raccordez la borne d'entrée de la télécommande (REMOTE) à la prise d'alimentation accessoires.

**Notes on the power supply**  
• Connect the +12 V power supply wire only after all the other wires have been connected.

• Be sure to connect the ground wire of the unit securely to a metal point of the car. A loose connection may cause a malfunction of the amplifier.

• Be sure to connect the remote control wire of the car audio to the remote