

QUICK START

MISE EN SERVICE RAPIDE

INICIO RÁPIDO



Thanks for buying **Philips AJ130 clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.

Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

Camina A

- Conecte el adaptador a la entrada DC 9V del aparato y a la toma de la red.

Camina B

Cómo fijar los tiempos del reloj

1. En modo de espera, mantenga pulsado **PROGRAM/ SET TIME** hasta que los dígitos de la hora parpadeen.
2. Pulse y mantenga pulsado **HOURL/MIN** para ajustar la hora.
3. Pulse **PROGRAM/ SET TIME** para confirmar.

Camina C

Ajuste de la hora y del modo de alarma

1. En modo de espera, pulse **AL1** o **AL2** una o más veces para seleccionar el modo alarma. (modo radio, modo CD o modo zumbador).
2. Pulse y mantenga pulsado **HOURL/MIN** para ajustar la hora.
3. Pulse **PROGRAM/ SET TIME** para confirmar.

Consejos prácticos:

- Si ha seleccionado, **RADIO**, compruebe que ha sintonizado con una emisora antes de apagar el aparato.

3 modos para apagar la alarma

- Pulse breve: **AL1/AL2/POWER** o **REPEAT ALARM**.

Radio

1. Pulse **POWER** (CONEXIÓN) para encender el aparato desde el modo de espera.
2. Pulse **SOURCE** para seleccionar el sintonizador.
3. Pulse y mantenga pulsado **PROGRAM/ SET TIME** para programar todas las emisoras disponibles.
4. Pulse **PRESET** ▼ ▲ hasta que se muestre la presintonía de radio deseada.

Reproducción de CD

Esta radio/reloj/CD solamente puede reproducir discos de audio, incluyendo CD-R, CD-RW, o MP3.

1. Pulse **POWER** (CONEXIÓN) para encender el aparato desde el modo de espera.
2. Pulse **SOURCE** para seleccionar el sintonizador **CD**.
3. Abra la puerta del CD.
4. Inserte un CD con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del CD.
5. Pulse ►II para iniciar la reproducción.

