

TURBO CONTROLLER



User's Guide



PACKAGE CONTENTS:

- Turbo Controller
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

Connecting the Turbo Controller:

1. Unravel the cable of the controller.
2. Plug the USB plug on the end of the controller into one of the USB ports located on the PlayStation
3. The controller is now ready for play.

Turbo Function:

1. Press any button and the Turbo button at the same time to set Turbo to that specific button.
2. To cancel the Turbo function, press the same button and the Clear button at the same time.

NOTE: The Turbo Controller does not have "vibration" or "rumble" functions.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Turbo Mando de Control
- Guía del Usuario / Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

Cómo Conectar el Turbo Controller:

1. Estire el cable del mando de control.
2. Conecte la clavija USB del terminal del mando de control en uno de los puertos USB de la PlayStation 3.
3. El mando de control ya está listo para jugar.

Función Turbo:

1. Pulse simultáneamente cualquier botón junto con el botón Turbo para asignar el Turbo a ese botón específico.
2. Para anular la función Turbo, pulse al mismo tiempo el botón asignado junto con el botón CLEAR.

NOTE: El Turbo mando de control no tiene funciones de "vibración" ni "rugido".

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net



CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- Une Manette
- Guide d'Utilisation/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

Connexion du Turbo Controller:

1. Déroulez le câble de la manette.
2. Branchez le connecteur USB de l'extrémité de la manette dans l'un des ports USB de la PlayStation 3.
3. La manette est maintenant prête à l'emploi.

Fonction TURBO:

1. Appuyez sur un bouton quelconque et le bouton Turbo en même temps pour attribuer la fonction Turbo à ce bouton.
2. Pour annuler la fonction Turbo, appuyez sur le bouton qu'on vient de lui attribuer la fonction et le bouton Clear en même temps.

REMARQUE: La manette ne dispose pas des fonctions de "vibration" ou de "rumble".

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net