



# PLEASE READ

## MR. COFFEE® QuickStart INSTRUCTIONS

PLEASE read ALL of the instructions in the User Manual before using this appliance. You **MUST PRIME** the unit prior to the very **FIRST BREW**. Priming the unit causes the boiler to be filled with water. After this the brewer is ready for use.

*NOTE: Priming the unit is only needed for the initial setup of the unit. Steaming and noise are normal during this process.*

### TO PRIME:



- 1 Fill the Water Reservoir with water up to the Max line. (Picture 1)
- 2 Press the OPEN Button to open the Coffeemaker Lid. (Picture 2).
- 3 Read and remove the yellow insert.
- 4 Insert a Pod Holder without a pod and close the lid.
- 5 Plug the unit in. The red STOP Indicator Light will turn on.
- 6 Place a mug on the coffeemaker large enough to hold 9oz. of water.



- 7 Press **TOGETHER**, at the **SAME TIME**, the **7 oz. Button** (top button on left) **AND** the **Specialty Button** (4th button on left). (Picture 1a) See note below.

The unit will begin brewing and the green indicator light will remain lit while coffee is brewing. When the brew is complete a signal will sound.

- 8 After hearing the signal, wait one minute until the red STOP light turns on again before opening the Coffeemaker Lid. Discard the water from the mug and follow instructions below.

Your unit is primed and now ready to brew.

**NOTE: IF YOU DO NOT PRESS TOGETHER, AT THE SAME TIME, THE 7 OZ. BUTTON AND THE SPECIALITY BUTTON THE UNIT WILL SHUT OFF.** ALLOW THE UNIT TO COOL FOR UP TO 20 MINUTES. WHEN THE RED LIGHT COMES ON FOLLOW THE PRIMING INSTRUCTIONS ABOVE.

**IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR PROBLEMS WITH YOUR MR. COFFEE® HOME CAFÉ® UNIT AFTER PRIMING, PLEASE CALL 1-800-MRCOFFEE.** Our consumer service representatives will be more than happy to assist you in priming your unit.

### TO BREW:



- 1 Remove and fill the Water Reservoir with water and replace it in the unit. (Picture 1) Plug the unit in.
- 2 Open the lid by pushing the Open Button on the right front of the appliance. (Picture 2)



- 3 Always insert a coffee pod into the pod holder with the flat side up. (Picture 3) The unit comes with three pod holders; Single, Double and a Specialty holder for larger cappuccino/latte pods.



- 4 Close the lid and push down firmly to lock in place. Adjust the Dispensing Spout by sliding it up or down to fit your mug height. (Picture 4)



- 5 Center your favorite cup or mug under the Dispensing Spout. Remove the Drip Tray to accommodate tall mugs.
- 6 Push the green Brew Button corresponding to the amount of coffee you want to brew. The Brew Button Indicator Light will blink while the unit heats up. (Picture 5)



- 7 The unit will begin brewing and the green indicator light will remain lit while coffee is brewing. When the brew is complete a signal will sound. After hearing the signal, wait one minute until the red STOP light turns on again before opening the Coffeemaker Lid.
- 8 If you decide to stop the coffeemaker at any time during the brew cycle press the Stop Button. (Picture 6)

For the optimal Home Café® coffee experience, use Folgers® or Millstone® Home Café coffee pods. Using other coffee pods or using loose grounds with a filter may not produce the same quality of coffee and could potentially damage the Home Café® unit.

Go to [home-cafe.com](http://home-cafe.com) for more information or call 1-800-HOME CAFE.

©2005 Sunbeam Products, Inc., d/b/a Jarden Consumer Solutions. All rights reserved.

Home Café®, Folgers®, Millstone® and its logos are trademarks of The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio used under license by Sunbeam Products, Inc.

Distributed by Sunbeam Products, Inc., d/b/a Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, FL 33431



# POR FAVOR LEA

## MR. COFFEE® INSTRUCCIONES de uso rápido

POR FAVOR lea TODAS las instrucciones del manual del usuario antes de usar este artefacto.

Es necesario **CEBAR** la unidad antes de la **PRIMERA PREPARACIÓN**. El cebado de la unidad permite que el hervidor se llene de agua. Luego de realizar esta operación, la cafetera estará lista para el uso. NOTA: *El proceso de preparación inicial solamente e necesario durante la instalación inicial de la unidad. Liberacion de vapor y ruido es normal durante este proceso.*

### PARA CEBAR:



- 1 Retire el depósito de agua, llénelo con agua hasta el nivel máximo marcado por la línea (*Figura 1*).
- 2 Oprima el botón OPEN (abrir) para abrir la tapa de la cafetera (*Figura 2*).
- 3 Lea y remueva el inserto de papel amarillo y coloque el portabolsita sin bolsita de café.
- 4 Conecte la unidad. La luz roja de inactividad se encenderá.
- 5 Coloque en la cafetera una taza, con una capacidad de **9oz.** como mínimo.



- 6 **MANTENGA PRESIONADO SIMULTÁNEAMENTE** los botones de **7 oz.** y **Specialty** de "Specialty" (especial). (*Figura 1a*) La luz del botón verde de preparación permanecerá encendido hasta que termine el ciclo. La cafetera comenzará la preparación y la luz verde permanecerá encendida mientras el café se prepara. Cuando la preparación esté lista se oirá un sonido.

- 7 Al oir la señal, espere un minuto hasta que la luz roja de inactividad se encienda de nuevo antes de abrir la tapa de la cafetera. Deseche el agua de la taza y continúe las instrucciones que vienen adelante.

Ahora su unidad está lista para preparar café.

NOTA: SI NO SE MANTIENEN PRESIONADOS SIMULTÁNEAMENTE LOS BOTONES DE "7 OZ." Y DE "SPECIALTY," LA UNIDAD SE APAGARÁ. PERMITA QUE LA UNIDAD SE ENFRIE POR HASTA 20 MINUTOS Y, CUANDO SE ENCIENDA LA LUZ ROJA, SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA CEBAR ANTERIORMENTE MENCIONADAS.

SI ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA O TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE SU UNIDAD HOME CAFÉ® DE MR. COFFEE® DESPUÉS DE CEBARLA, FAVOR DE COMUNICARSE AL 1-800-HOMECAFE (1-800-466-3223).

### PARA PREPARAR:



- 1 Retire el depósito de agua, llénelo con agua y vuelva a colocarlo en la unidad. (*Figura 1*) Enchufe la unidad.
- 2 Abra la tapa presionando el botón Open (Abrir) en la parte derecha del frente del artefacto. (*Figura 2*)
- 3 Coloque una bolsita de café dentro del portabolsita, con la cara plana hacia arriba. (*Figura 3*) La unidad viene con tres portabolsitas: simple, doble y especial (para bolsitas más grandes de cappuccino/latté).
- 4 Cierre la tapa y presiónela firmemente hacia abajo para trabarla. Ajuste el pico vertedor deslizándolo hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con el tamaño de la taza. (*Figura 4*)



- 5 Coloque su taza o pocillo favoritos centrándolos debajo del pico vertedor. Remueva la bandeja de goteo para acomodar tazas mas altas.
- 6 Presione el botón verde de preparación correspondiente a la cantidad de café que deseé preparar. La luz indicadora del botón de preparación parpadeará mientras la unidad se esté calentando. (*Figura 5*)



- 7 La unidad comenzará la preparación y la luz del botón verde permanecerá encendida mientras se prepara el café. Al completar el ciclo, se oirá un breve sonido. Después de oír la señal, espere un minuto hasta que la luz roja de inactividad se encienda otra vez antes de abrir la tapa de la Cafetera.
- 8 Si desea interrumpir la preparación de café en cualquier momento del ciclo, oprima el botón Stop (Detención). (*Figura 6*)

Para obtener los mejores resultados con su cafetera Home Café®, utilice bolsitas de café Home Café Folgers® o Millstone®. El uso de bolsitas de café de otras marcas o de café molido suelto, junto con un filtro, no producirá café de la misma calidad y podría dañar su unidad Home Café®.

Vaya a [www.home-cafe.com](http://www.home-cafe.com) para mas información o llame 1-800-HOME CAFE

©2005 Sunbeam Products, Inc., que opera con el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados.

Home Café®, Folgers®, Millstone® y sus respectivos logotipos son marcas de The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio, usadas bajo licencia por Sunbeam Products, Inc.

Distribuido por Sunbeam Products, Inc., que opera con el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, FL 33431