

Multitronics Great Wall

Список кодов ошибок автомобилей Great Wall (Deer G3, Deer G5, Safe) выпуска до 2008 года с ЭБУ Bosch

00000 Окончание вывода
00001 Блок управления тормозной системы
00002 Блок управления коробки передач
00003 Блок управления
00004 Блок управления для работы двигателя на газе-J659
00016 Исп. электродвигатель задней правой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V195
00017 Исп. электродвигатель задней левой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V196
00018 Исполнительный электродвигатель заслонки холодного воздуха-V197
00019 Исполнительный электродвигатель заслонки теплого воздуха-V198
00020 Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V199
00021 Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V200
00022 Исполнительный электродвигатель правой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V201
00023 Исполнительный электродвигатель левой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V202
00024 Исполнительный электродвигатель правой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V203
00025 Исполнительный электродвигатель левой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V204
00026 Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V205
00027 Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V206

00028 Исполнительный электродвигатель левой декоративной панели-V207
00029 Исполнительный электродвигатель центральной декоративной панели-V208
00030 Исполнительный электродвигатель правой декоративной панели-V209
00031 Клавиша размораживания левого заднего стекла-E299
00032 Клавиша размораживания правого заднего стекла-E300
00033 Кнопка управления передним левым дефлектором-E301
00034 Кнопка управления передним левым центральным дефлектором-E302
00035 Кнопка управления передним правым центральным дефлектором-E303
00036 Кнопка управления передним правым дефлектором-E304
00037 Клавиша для установки разницы температур между пространством для ног и верхней частью салона-E305
00038 Кнопка управления задним левым дефлектором на центральной консоли-E306
00039 Кнопка управления задним правым дефлектором на центральной консоли-E307
00040 Клавиша блокировки открывания дверей изнутри-E318
00041 Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213
00042 Лампа левого стояночного огня-M43
00043 Лампа правого стояночного огня-M44
00044 Выполнить проверку 1 группы исполнительных механизмов
00045 Выполнить проверку 2 группы исполнительных механизмов
00046 Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя левой фары-V248
00047 Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя правой фары-V249
00048 Датчик температуры теплообменника, левый-G306
00049 Датчик температуры теплообменника, правый-G307
00050 Датчик температуры испарителя-G308

00051 Датчик температуры пространства для ног в задней левой части автомобиля-G309
00052 Датчик температуры пространства для ног в задней правой части автомобиля-G310
00053 Датчик температуры в задней левой части центральной консоли-G311
00054 Датчик температуры в задней правой части центральной консоли-G312
00055 Электродвигатель блокировки задней левой двери от случайного открывания изнутри-V142
00056 Вентилятор датчика температуры в салоне-V210
00057 Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, правый-V211
00058 Реле обогрева стекла под щетками стеклоочистителя-J582
00059 Клемма 30 Освещение салона
00060 Лампы противотуманных фар
00061 Лампы подсветки пространства для ног
00062 Запрос функций ходовой части
00063 Выключатель фонарей заднего хода-F4
00064 Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, левый-V212
00065 Нагревательный элемент пространства для ног в задней левой части салона-Z42
00066 Нагревательный элемент пространства для ног в задней правой части салона-Z43
00067 Потребитель 1
00068 Потребитель 2
00069 Электродвигатель блокировки задней правой двери от случайного открывания изнутри-V143
00070 Напряжение стартерной батареи
00071 Клавиша противотуманных фар-E315
00072 Клавиша задних противотуманных фонарей-E314
00073 Клавиша вещевого ящика-E316
00074 Предохранитель розетки 1-S184
00075 Предохранитель розетки 2-S185
00076 Предохранитель розетки 3-S281

00077 Концевой выключатель
стеклоочистителя-F229
00078 Разделительное реле 2
аккумулятора-J7
00079 Выключатель освещения
салона-E317
00080 Запрос функции
сдвижного люка в крыше
00081 Отключение
обогревателя сиденья по
минимальному напряжению
00082 Клемма 61 генератора
00083 Напорная магистраль
топливного насоса
00084 Переключающее реле
аккумуляторной батареи
бортовой сети-J579
00085 Переключающее реле
стартерной батареи-J580
00086 Реле параллельного
включения аккумуляторных
батарей-J581
00087 Клемма 30 для
подключения потребителей,
влияющих на пуск
00088 Контроль заряда
стартерной батареи
00089 Контроль проводов,
соединенных с клеммой 30
стартерной батареи
00090 Кабель питания клеммы
30 стартерной батареи
00091 Сигнал о нахождении
ключа в замке зажигания
00092 Датчик температуры
стартерной батареи-G331
00093 Клемма 15 для
подключения потребителей,
влияющих на пуск
00094 Электродвигатель
центрального замка в задней
левой двери LOCK -V214
00095 Электродвигатель
центрального замка в задней
правой двери LOCK -V215
00096 Электродвигатель для
реализации функции SAFE
центрального замка в двери
водителя-V161
00097 Электродвигатель для
реализации функции SAFE
центрального замка в двери
переднего пассажира-V162
00098 Электродвигатель для
реализации функции SAFE
центрального замка в задней
левой двери-V163
00099 Электродвигатель для
реализации функции SAFE
центрального замка в задней
правой двери-V164
00100 Клавиша внутренней
блокировки дверей со стороны
водителя-E308
00101 Клавиша внутренней
блокировки дверей со стороны

переднего пассажира-E309
00102 Клавиша внутренней
блокировки задней левой
двери-E310
00103 Клавиша внутренней
блокировки задней правой
двери-E311
00104 Клавиша отпирания
лючка заливной горловины
топливного бака-E319
00105 Сигнал центрального
замка SAFE/LOCK на стороне
водителя
00106 Сигнал центрального
замка SAFE/LOCK на стороне
переднего пассажира
00107 Сигнал центрального
замка SAFE/LOCK задней
левой двери
00108 Сигнал центрального
замка SAFE/LOCK задней
правой двери
00109 Лампа повторителя
указателя поворота в корпусе
наружного зеркала на стороне
водителя-L131
00110 Лампа повторителя
указателя поворота в корпусе
наружного зеркала на стороне
переднего пассажира-L132
00111 Контрольная лампа
внутренней блокировки двери
водителя-K174
00112 Контрольная лампа
внутренней блокировки двери
переднего пассажира-K175
00113 Контрольная лампа
внутренней блокировки задней
левой двери-K176
00114 Контрольная лампа
внутренней блокировки задней
правой двери-K177
00115 Клавиша телефонной
связи со стороны переднего
пассажира-E320
00116 Клавиша телефонной
связи, задняя левая-E321
00117 Клавиша телефонной
связи, задняя правая-E322
00118 Клавиша включения
размораживания со стороны
водителя-E323
00119 Клавиша включения
размораживания со стороны
переднего пассажира-E324
00120 Наружная
предупреждающая
лампа/Лампа подсветки порога
двери водителя
00121 Наружная
предупреждающая
лампа/Лампа подсветки порога
двери переднего пассажира
00122 Наружная
предупреждающая
лампа/Лампа подсветки порога

задней левой двери
00123 Наружная
предупреждающая
лампа/Лампа подсветки порога
задней правой двери
00124 Коммуникационный
провод блока управления
двери – доводчик двери
водителя
00125 Коммуникационный
провод блока управления
двери – доводчик двери
переднего пассажира
00126 Коммуникационный
провод блока управления
двери – доводчик задней левой
двери
00127 Коммуникационный
провод блока управления
двери – доводчик задней
правой двери
00128 Контрольная лампа
телефонной связи на стороне
переднего пассажира-K178
00129 Подсветка внутренней
ручки задней левой двери-L133
00130 Подсветка внутренней
ручки задней правой двери-
L134
00131 Подсветка наружной
ручки двери/лампа подсветки
зеркала на стороне водителя
00132 Подсветка наружной
ручки двери/лампа подсветки
зеркала на стороне переднего
пассажира
00133 Подсветка наружной
ручки двери/лампа подсветки
зеркала, задняя левая
00134 Подсветка наружной
ручки двери/лампа подсветки
зеркала, задняя правая
00135 Датчик ускорения колеса,
передний левый-G337
00136 Датчик ускорения колеса,
передний правый-G338
00137 Датчик ускорения колеса,
задний левый-G339
00138 Датчик ускорения колеса,
задний правый-G340
00139 Датчик ускорения кузова,
передний левый-G341
00140 Датчик ускорения кузова,
передний правый-G342
00141 Датчик ускорения кузова,
задний-G343
00142 Клапан регулировки
демпфирования переднего
левого колеса-N336
00143 Клапан регулировки
демпфирования переднего
правого колеса-N337
00144 Клапан регулировки
демпфирования заднего левого
колеса-N338
00145 Клапан регулировки

демпфирования заднего
правого колеса-N339
00146 Напряжение питания
переднего правого / заднего
левого датчика ускорения
00147 Напряжение питания
переднего левого / заднего
правого датчика ускорения
00148 Преобразователь
напряжения системы зарядки
стартерной батареи-A15
00149 Отсутствует символ
конца строки программы
00150 Достоверность данных
системы усиления тормозного
привода
00151 Достоверность данных
системы ADR
00152 Блок управления
двигателя стеклоочистителя со
стороны переднего пассажира-
J584
00153 Двигатель
стеклоочистителя со стороны
водителя-V216
00154 Двигатель
стеклоочистителя со стороны
переднего пассажира-V217
00155 Коммуникация блоков
управления на стороне
водителя и переднего
пассажира
00156 Подача сигнала
управления на насос
стеклоочистителей
00157 Клемма X
00158 Требование увеличения
степени затемнения
00159 Требование уменьшения
степени затемнения
00160 Адаптация усилителя
тормозов
00161 Системный тест
усилителя тормозов
00162 Адаптация блока
управления усилителя
тормозов не выполнена
00163 Выполняется
программирование рабочих
точек блока управления
усилителем тормозов
00164 Блок управления для
контроля аккумуляторной
батареи-J367 работает в
аварийном режиме
00165 Выключатель
распознавания передач P и N
00166 Выключатель доступа и
разрешение пуска двигателя-
E415
00167 Ключ 5
00168 Ключ 6
00169 Ключ 7
00170 Ключ 8
00171 Ключ 1 не
запрограммирован

00172 Ключ 2 не
запрограммирован
00173 Ключ 3 не
запрограммирован
00174 Ключ 4 не
запрограммирован
00175 Ключ 5 не
запрограммирован
00176 Ключ 6 не
запрограммирован
00177 Ключ 7 не
запрограммирован
00178 Ключ 8 не
запрограммирован
00179 Антенна со стороны
водителя системы управления
доступом и правом запуска
двигателя-R134
00180 Антенна со стороны
переднего пассажира системы
управления доступом и правом
запуска двигателя-R135
00181 Антенна в заднем
бампере системы управления
доступом и правом запуска
двигателя-R136
00182 Антенна в багажном
отсеке системы управления
доступом и правом запуска
двигателя-R137
00183 Антенна 1 в салоне
автомобиля системы
управления доступом и правом
запуска двигателя-R138
00184 Подача сигнала
управления на кнопку
пуска/останова двигателя
00185 Подача управляющего
сигнала на реле
электропитания, кл. 15
00186 Подача управляющего
сигнала на реле
электропитания, кл. 15SV
00187 Подача управляющего
сигнала на реле
электропитания, кл. 75X
00188 Подача управляющего
сигнала на реле 1
электропитания, кл. 50
00189 Подача управляющего
сигнала на реле 2
электропитания, кл. 50
00190 Датчик касания наружной
ручки двери водителя-G415
00191 Датчик касания наружной
ручки двери переднего
пассажира-G416
00192 Датчик касания наружной
ручки задней левой двери-G417
00193 Датчик касания наружной
ручки задней правой двери-
G418
00194 Устройство блокировки
вынимания ключа из замка
зажигания
00195 Электропитание

потенциометра внутреннего
зеркала заднего вида
00196 Потенциометр настройки
положения внутреннего зеркала
по горизонтали-G353
00197 Потенциометр настройки
положения внутреннего зеркала
по вертикали-G354
00198 Внутреннее зеркало
заднего вида с автоматическим
затемнением-Y7
00199 Клавиша включения
внутреннего освещения,
передняя-E326
00200 Клавиша включения
внутреннего освещения,
задняя-E327
00201 Клавиша включения
лампы для чтения, передняя-
E328
00202 Клавиша включения
лампы для чтения, задняя-E329
00203 Переключатель
управления сдвижным люком в
крыше-E8
00204 Клавиша управления
сдвижным люком-E325
00205 Контрольная лампа
системы открывания ворот
гаража-K179
00206 Подача управляющего
сигнала на двигателя
внутреннего зеркала заднего
вида
00207 Нагревательный элемент
датчика влажности воздуха-
N340
00208 Клемма 30 подсветки
вещевого ящика
00209 Клемма 30 для
косметического зеркала
00210 Подача управляющего
сигнала на передние лампы
освещения салона
00211 Подача управляющего
сигнала на задние лампы
освещения салона
00212 Подача управляющего
сигнала на передние левые
лампы для чтения
00213 Подача управляющего
сигнала на передние правые
лампы для чтения
00214 Подача управляющего
сигнала на задние левые
лампы для чтения
00215 Подача управляющего
сигнала на задние правые
лампы для чтения
00216 Сигнал затемнения
антибликового зеркала
00217 Напряжение питания на
датчике влажности воздуха
00218 Датчик влажности
воздуха-G355
00219 Включено изменение

дорожного просвета для
облегчения погрузки
00220 Соединение со
сдвижным люком в крыше
00221 Соединение с системой
охраны салона
00222 Соединение с датчиком
дождя
00223 Контрольная лампа
датчика наклона автомобиля-
K188
00224 Включен доводчик замка
крышки багажника
00225 Развести доводчик замка
крышки багажника
00226 Контрольная лампа
регулятора демпфирования-
K189
00227 Клавиша настройки
демпфирования-E387
00228 Клавиша регулирования
дорожного просвета-E388
00229 Давление хладагента
00230 Выключатель положения
Р селектора-F305
00231 Ошибка блока данных
двигателя
00232 Ошибка блока данных
коробки передач
00233 Блокирована зона
действия датчика адаптивного
круиз-контроля
00234 Изменены настройки
адаптивного круиз-контроля
00235 Клавиша включения
адаптивного круиз-контроля-
E357
00236 Антенна 2 в салоне
автомобиля системы
управления доступом и правом
запуска двигателя-R139
00237 Электромагнитный
клапан ABS тормоза переднего
левого колеса-N59
00238 Электромагнитный
клапан ABS тормоза переднего
правого колеса-N58
00239 Электромагнитный
клапан ABS тормоза заднего
левого колеса-N57
00240 Электромагнитный
клапан ABS тормоза заднего
правого колеса-N56
00241 Клапан регулировки
давления противобуксовочной
системы-N238
00242 Клапан управления
дроссельной заслонкой-N237
00243 Моторный тормоз
00244 Напряжение питания
клапанов ABS переднего
правого + заднего левого
колеса
00245 Напряжение питания
клапанов ABS переднего левого
+ заднего правого колеса

00246 Массовая клемма
клапанов ABS переднего
правого + заднего левого
колеса
00247 Массовая клемма
клапанов ABS переднего левого
+ заднего правого колеса
00248 Выключатель
трансмиссии-E206
00249 Подтверждение функции
регулятора вентилятора
системы рециркуляции воздуха
00250 Выключатель
внедорожного режима-E207
00251 Датчик 4 уровня топлива-
G393
00252 Задняя левая лампа
комбинированного фонаря
00253 Задняя правая лампа
комбинированного фонаря
00254 Не настроена
противобуксовочная система
автомобиля
00255 Клапаны ABS
00256 Датчик давления и
температуры хладагента-G395
00257 Впускной клапан ABS в
контуре переднего левого
тормоза-N101
00258 Электромагнитный
клапан 1-N88
00259 Впускной клапан ABS в
контуре переднего правого
тормоза-N99
00260 Электромагнитный
клапан 2-N89
00261 Впускной клапан ABS в
приводе задних тормозов-N103
00262 Электромагнитный
клапан 3-N90
00263 Коробка передач
00264 Электромагнитный
клапан 4-N91
00265 Впускной клапан ABS в
контуре переднего левого
тормоза-N102
00266 Электромагнитный
клапан 5-N92
00267 Впускной клапан ABS в
контуре переднего правого
тормоза-N100
00268 Электромагнитный
клапан 6-N93
00269 Впускной клапан ABS,
задний-N104
00270 Электромагнитный
клапан 7-N94
00271 См. ремонтную группу 01
00272 Отключение функции
вследствие электромагнитных
помех
00273 Впускной клапан ABS в
контуре заднего правого
тормоза-N133
00274 Впускной клапан ABS в
контуре заднего левого

тормоза-N134
00275 Впускной клапан ABS в
контуре заднего правого
тормоза-N135
00276 Впускной клапан ABS в
контуре заднего левого
тормоза-N136
00277 Впускной/впускной
клапан ABS в контуре
переднего левого тормоза-N137
00278 Главный клапан ABS-
N105
00279 Клапан 1 блокировки
дифференциала-N125
00280 Клапан 2 блокировки
дифференциала-N126
00281 Датчик скорости
движения-G68
00282 Регулятор дроссельной
заслонки-V60
00283 Датчик частоты
вращения переднего левого
колеса-G47
00284 Впускной/впускной
клапан ABS в контуре
переднего правого тормоза-
N138
00285 Датчик частоты
вращения переднего правого
колеса-G45
00286 Впускной/впускной
клапан ABS в контуре заднего
левого тормоза-N139
00287 Датчик частоты
вращения заднего правого
колеса-G44
00288 Исполнительный
механизм блокировки рулевой
колонки-N360
00289 Впускной/впускной
клапан ABS в контуре заднего
правого тормоза-N140
00290 Датчик частоты
вращения заднего левого
колеса-G46
00291 Датчик давления-
F116/Датчик предупреждения-
F117
00292 Уровень давления в
системе подачи жидкости под
давлением
00293 Многофункциональный
переключатель-F125
00294 Датчик давления 1
определения состояния КП
00295 Датчик давления 2
определения состояния КП
00296 Выключатель режима
интенсивного разгона (Kick-
Down)-F8
00297 Датчик числа оборотов
вала КП-G38
00298 Выключатель блокировки
дифференциала-E121
00299 Переключатель
программ-E122

00300 Датчик температуры масла в КП-G93
00301 Насос обратной подачи ABS-V39
00302 Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
00303 Переключатель выбора функций-E91
00304 Подача управляющего сигнала на регулятор приточного вентилятора
00305 Сигнал указателя расхода топлива
00306 Система подачи вторичного воздуха, 1 ряд цилиндров
00307 Система подачи вторичного воздуха, 2 ряд цилиндров
00308 Напряжение питания двигателей сдвижного люка в крыше / шторы сдвижного люка в крыше
00309 Насос-дозатор чистящего средства-V135
00310 Датчик температуры 1 катализатора-G20
00311 Штуцер подключения шланга для накачки шин
00312 Датчик температуры 2 катализатора-G132
00313 Катализатор
00314 Двухходовой клапан рециркуляции ОГ-N161
00315 Соединение со шторкой сдвижного люка в крыше
00316 Лампы подсветки задней части салона
00317 Блок управления крышки багажного отсека-J605
00318 Напряжение питания на блоке управления крышки багажного отсека
00319 Электродвигатель гидропривода задней двери-V241
00320 Клапан гидропривода задней двери-N346
00321 Датчик гидропривода задней двери-G383
00322 Выключатель отключения системы охраны салона-E267
00323 Датчик наклона автомобиля-G384
00324 Клавиша отключения датчика наклона автомобиля-E360
00325 Клавиша опускания заднего стекла-E361
00326 Выключатель аварийного отключения противоугонной системы-E362
00327 Сигнал открытия сдвижного люка в крыше
00328 Подача управляющего

сигнала для разблокирования заднего стекла
00329 Подача управляющего сигнала для разблокирования замка задней двери
00330 Сигнал интервала работы заднего стеклоочистителя
00331 Сигнал заднего стеклоочистителя для омывания и очистки стекла
00332 Подача управляющего сигнала на замок лючка бензобака
00333 Подача управляющего сигнала на реле доводчика двери
00334 Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент заднего стекла, ступень 2
00335 Подача управляющего сигнала на задние фонари
00336 Подача управляющего сигнала освещения задней части
00337 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери водителя
00338 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери переднего пассажира
00339 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней левой двери
00340 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней правой двери
00341 Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ОТКР.)
00342 Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ЗАКР.)
00343 Подача управляющего сигнала для откидывания замка двери багажного отсека
00344 Подача управляющего сигнала для установки в исходное положение замка двери багажного отсека
00345 Подача управляющего сигнала для отпирания замка двери багажного отсека
00346 Подача управляющего сигнала для запираения замка двери багажного отсека
00347 Электромагнитный клапан 8-N281
00348 Электромагнитный клапан 9-N282
00349 Электромагнитный клапан 10-N283
00350 Провод соединения с массой модуляционных клапанов

00351 Датчик частоты вращения промежуточного вала-G265
00352 Клемма 30A
00353 Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
00354 Преобразователь напряжения для нагревательного элемента ветрового стекла-A18
00355 Исполнительный электродвигатель переднего левого дефлектора-V237
00356 Исполнительный электродвигатель переднего правого дефлектора-V238
00357 Подача управляющего сигнала на регулятор вентилятора системы рециркуляции воздуха
00358 Подача управляющего сигнала на запорный клапан системы охлаждения
00359 Температурный датчик переднего левого дефлектора-G385
00360 Температурный датчик переднего правого дефлектора-G386
00361 Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
00362 Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-V239
00363 Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-V240
00364 Клемма 15 Slave
00365 Коммуникационный провод системы охраны салона - вход
00366 Коммуникационный провод системы охраны салона - выход
00367 Левый передний амортизатор Мягко
00368 Левый передний амортизатор Жестко
00369 Передний правый амортизатор Мягко
00370 Правый передний амортизатор Жестко
00371 Задний левый амортизатор Мягко
00372 Задний левый амортизатор Жестко
00373 Задний правый амортизатор Мягко
00374 Задний правый амортизатор Жестко
00375 Подача управляющего сигнала для открытия левого

выставного стекла
00376 Подача управляющего сигнала для закрытия левого выставного стекла
00377 Подача управляющего сигнала для открытия правого выставного стекла
00378 Подача управляющего сигнала для закрытия правого выставного стекла
00379 Клемма 58s
00380 Блок управления для спецавтомобилей-J608
00381 Шина данных комбинации приборов
00382 Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны водителя-N343
00383 Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны переднего пассажира-N344
00384 Оптическая шина данных
00385 Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
00386 Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона
00387 Плюсовой выход аудиоканала навигационных сообщений
00388 Отрицательный выход аудиоканала навигационных сообщений
00389 Выход наушников 1, левый канал
00390 Выход наушников 1, правый канал
00391 Выход наушников 2, левый канал
00392 Выход наушников 2, правый канал
00393 Проверка дисплея, черные сегменты
00394 Проверка дисплея, белые сегменты
00395 Проверка дисплея, красные сегменты
00396 Проверка дисплея, зеленые сегменты
00397 Проверка дисплея, синие сегменты
00398 Подсветка для облегчения посадки и высадки
00399 Сигнал подтверждения работы освещения
00400 Акустический сигнал подтверждения включения указателей поворота
00401 Генератор акустического сигнала
00402 Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя-Z35
00403 Электродвигатель люка в

крыше-V1
00404 Электродвигатель заднего сдвижного люка-V146
00405 Двигатель шторки сдвижного люка-V260
00406 Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка-G402
00407 Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка, задний-G403
00408 Датчик Холла электродвигателя шторки сдвижного люка-G404
00409 Переключатель люка, не выключается сигнал от аварийной кнопки
00410 Сигнал предварительного выбора открывания сдвижного люка в крыше
00411 Постоянно идет сигнал от кнопки шторки
00412 Провод Low шины CAN-комфорт
00413 Провод High шины CAN-комфорт
00414 Провод Low шины CAN
00415 Провод High шины CAN
00416 Термозащита двигателя сдвижного люка в крыше
00417 Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний левый-R101
00418 Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний правый-R102
00419 Среднечастотный динамик, передний левый-R103
00420 Среднечастотный динамик, передний правый-R104
00421 Среднечастотный динамик, задний левый-R105
00422 Среднечастотный динамик, задний правый-R106
00423 Термозащита двигателя привода шторки сдвижного люка в крыше
00424 Тактовое управление датчиком парковки
00425 Тест работы указателей парковочного ассистента
00426 Контрольная лампа ESP-K155
00427 Проверка соединения датчиков парковки
00428 Проверка работы датчика парковочного ассистента
00429 Указатель парковочного ассистента, передний левый-Y13
00430 Указатель парковочного ассистента, передний правый-Y14

00431 Указатель парковочного ассистента, задний-Y15
00432 Напряжение питания указателей и зуммера парковочного ассистента
00433 Клавиша включения парковочного ассистента-E266
00434 Датчик парковочного ассистента, передний внутренний левый-G332
00435 Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333
00436 Датчик парковочного ассистента, задний внутренний левый-G334
00437 Датчик парковочного ассистента, задний внутренний правый-G335
00438 Датчик 2 уровня топлива-G169
00439 Датчик 3 уровня топлива-G237
00440 Датчик уровня топлива дополнительного топливного бака-G292
00441 Датчик положения поплавка дополнительного топливного бака-G293
00442 Клемма 87F топливного насоса
00443 Предохранитель топливного насоса дополнительного бака-S266
00444 Подача управляющего сигнала на топливный насос дополнительного бака
00445 Потери хладагента
00446 Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
00447 Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
00448 Подкачивающий насос муфты Haldex-V181
00449 Подкачивающий насос включен
00450 Подкачивающий насос выключен
00451 Муфта полного привода разомкнута
00452 Включена муфта полного привода
00453 Ограничение работы вследствие перегрева
00454 Система контроля полного привода
00455 Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя, подключенный к шине CAN-комфорт-J518
00456 Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
00457 Блок управления

бортовой сети-J519
00458 Блок управления для
контроля аккумуляторной
батареи-J367
00459 Блок управления
передней панели управления,
индикации и выдачи
информации-J523
00460 Блок управления задней
панели управления, индикации
и выдачи информации-J524
00461 Блок управления
регулировки сиденья переднего
пассажира (с функцией
запоминания)-J521
00462 Блок управления
регулировки положения заднего
сиденья (с функцией
запоминания)-J522
00463 Блок управления
цифровой аудиосистемы-J525
00464 Блок управления с
дисплеем магнитолы и
навигационной системы-J503
00465 Блок управления
телефона/системы Telematik-
J526
00466 Блок управления
рулевой колонки-J527
00467 TV- тюнер-R78
00468 CD-ROM привод-R92
00469 Шина данных
информационно-командной
системы Infotainment в режиме
передачи данных по одному
проводу
00470 Общая для концерна
шина данных Комфорт в
режиме передачи данных по
одному проводу
00471 Блок управления
системы электронного
регулирования демпфирования
EGD-J250
00472 Блок управления
усилителя тормозов-J539
00473 Блок управления
электромеханического
стояночного тормоза-J540
00474 Блок управления
иммобилайзера
00475 Блок управления
сдвижной двери-J558
00476 Блок управления
топливного насоса-J538
00477 Блок управления
передней панели управления,
индикации и выдачи
информации.-J523,
подключенный к шине CAN-
комфорт
00478 Блок управления задней
панели управления, индикации
и выдачи информации.-J524,
подключенный к шине CAN-
комфорт

00479 Блок управления
дистанционного управления
центрального замка-J276
00480 Блок управления
комбинации приборов-J285,
подключенный к шине CAN-
Infotainment
00481 Блок управления
приемника дорожных
сообщений-J559
00482 Задний дисплей для ТВ и
видео-R97
00483 Блок управления
дополнительного воздушного
отопителя
00484 Блок управления
системы определения
положения автомобиля-J603
00485 Клавиша центрального
замка в наружной ручке двери
со стороны водителя-E369
00486 Клавиша центрального
замка в наружной ручке двери
со стороны переднего
пассажира-E370
00487 Клавиша центрального
замка в наружной ручке задней
левой двери-E371
00488 Клавиша центрального
замка в наружной ручке задней
правой двери-E372
00489 Датчик температуры
заднего левого дефлектора-
G405
00490 Датчик температуры
заднего правого дефлектора-
G406
00491 Проверить правильность
подключения датчиков частоты
вращения на блоке управления
00492 Угол продольной
раскачки кузова от блока
управления регулирования
дорожного просвета
00493 Блок датчиков ESP-G419
00494 Блок датчиков ESP:
неправильно выбран узел
00495 Блок датчиков ESP,
напряжение питания
00496 Передние датчики
дорожного просвета
00497 Задние датчики
дорожного просвета
00498 Тахограф-G24
00499 Указатель напряжения
бортовой сети-Y11
00500 Указатель температуры
масла-Y12
00501 Контрольная лампа
уровня масла-K38
00502 Контрольная лампа
иммобилайзера-K115
00503 Подача управляющего
сигнала на клапаны насосов-
форсунок
00504 Клапан насос-форсунки

цилиндра 1-N240
00505 Клапан насос-форсунки
цилиндра 2-N241
00506 Клапан насос-форсунки
цилиндра 3-N242
00507 Клапан насос-форсунки
цилиндра 4-N243
00508 Клапан насос-форсунки
цилиндра 5-N244
00509 Клапан насос-форсунки
цилиндра 6-N245
00510 Электродвигатель
обтекателя-V252
00511 Селектор-E313
00512 Датчик Холла не
установлен на контрольную
отметку
00513 Датчик оборотов
двигателя-G28
00514 Датчик момента
зажигания-G4
00515 Датчик Холла-G40
00516 Выключатель
дроссельной заслонки
(холостой ход)-F60
00517 Датчик полной нагрузки-
F81
00518 Потенциометр
дроссельной заслонки-G69
00519 Датчик давления во
впускном коллекторе-G71
00520 Расходомер
воздуха/Потенциометр
расходомера воздуха-G70/G19
00521 Потенциометр
регулировки СО-G74
00522 Датчик температуры
охлаждающей жидкости-G62
00523 Датчик температуры
воздуха на впуске-G42
00524 Датчик детонации 1-G61
00525 Лямбда-зонд-G39
00526 Выключатель стоп-
сигнала-F
00527 Датчик температуры во
впускном коллекторе-G72
00528 Датчик высоты-F96
00529 Нет информации о
частоте вращения
00530 Потенциометр
регулятора дроссельной
заслонки-G88
00531 Опорное напряжение
расходомера воздуха
00532 Напряжение
электропитания
00533 Регулирование холостого
хода
00534 Датчик температуры
масла-G8
00535 Первичное
регулирование зажигания по
детонации
00536 Вторичное
регулирование зажигания по
детонации

00537 Лямбда-регулирование
00538 Опорное напряжение
00539 Датчик температуры
топлива-G81
00540 Датчик детонации 2-G66
00541 Потенциометр хода
золотника-G99
00542 Датчик хода иглы
форсунки-G80
00543 Превышено
максимальное значение
частоты вращения
00544 Превышено
максимальное давление
наддува
00545 Электрическое
соединение двигателя и
коробки передач
00546 Поврежден провод
передачи данных
00547 Датчик давления ABS-
F137
00548 Электропитание памяти
неисправностей
00549 Сигнал расхода
00550 Регулятор начала
впрыска
00551 Перегрев катализатора
00552 Потенциометр
расходомера воздуха-G19
00553 Расходомер воздуха-G70
00554 Лямбда-регулирование 2
00555 Лямбда-зонд 2-G108
00556 Потенциометр системы
рециркуляции ОГ-G212
00557 Датчик давления в
контуре усилителя рулевого
управления-F88
00558 Предел настройки
регулятора смеси Бедная смесь
00559 Предел настройки
регулятора смеси Богатая
смесь
00560 Система рециркуляции
ОГ
00561 Адаптация смеси
00562 Датчик температуры и
уровня масла-G266
00563 Указатель текущего
расхода топлива-Y10
00564 Селектор АКП
00565 Задняя панель
управления и индикации
Climatronic-E265
00566 Режим работы усилителя
рулевого управления
00567 Подача управляющего
сигнала на электродвигатель
электроусилителя рулевого
управления
00568 Позиционные датчики на
электродвигателе
электроусилителя рулевого
управления
00569 Ток электродвигателя
электроусилителя рулевого

управления
00570 Реле электродвигателя
электроусилителя рулевого
управления-J509
00571 Управляющая связь
00572 Датчик положения
рулевого колеса-G268
00573 Датчик момента
сопротивления повороту-G269
00574 Включен приводной
двигатель
00575 Давление во впускном
коллекторе
00576 Клемма 15
00577 Регулирование по
детонации цилиндр 1
00578 Регулирование по
детонации цилиндр 2
00579 Регулирование по
детонации цилиндр 3
00580 Регулирование по
детонации цилиндр 4
00581 Регулирование по
детонации цилиндр 5
00582 Регулирование по
детонации цилиндр 6
00583 Регулирование по
детонации цилиндр 7
00584 Регулирование по
детонации цилиндр 8
00585 Датчик температуры в
системе рециркуляции ОГ-G98
00586 Регулирование системы
рециркуляции ОГ
00587 Предел настройки
регулятора смеси
00588 Пиропатрон подушки
безопасности водителя-N95
00589 Пиропатрон 1 подушки
безопасности переднего
пассажира-N131
00590 Пиропатрон 2 подушки
безопасности переднего
пассажира-N132
00591 Выключатель замка
ремня безопасности водителя-
E24
00592 Выключатель замка
ремня безопасности переднего
пассажира-E25
00593 Концевой выключатель
сиденья переднего пассажира-
F151
00594 Запальная цепь подушки
безопасности
00595 Сохранены данные об
ударе
00596 Короткое замыкание
проводов клапанов
00597 Несовпадение импульсов
частоты вращения колес
00598 Неисправность
гидравлической или
механической системы
00599 Достоверность сигнала
на пневматическом

выключателе / выключателе
стоп-сигнала
00600 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя заслонки
регулирования температуры-
G92
00601 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя центральной
заслонки-G112
00602 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя заслонки
пространства для ног и
заслонки размораживателя-
G114
00603 Исполнительный
электродвигатель заслонки
пространства для ног и
заслонки размораживателя-V85
00604 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя заслонки
воздухозаборника-G113
00605 Двухходовой клапан
переключения режима
приточной
вентиляции/рециркуляции
воздуха-N63
00606 2-ходовой клапан
запорного клапана
охлаждающей жидкости-N147
00607 Указатель наружной
температуры-G106
00608 Датчик загрузки-G119
00609 Вывод зажигания 1
00610 Вывод зажигания 2
00611 Вывод зажигания 3
00612 Вывод зажигания 4
00613 Вывод зажигания 5
00614 Вывод зажигания 6
00615 Вывод зажигания 7
00616 Вывод зажигания 8
00617 Датчик замедления
срабатывания левой подушки
безопасности-G104
00618 Датчик замедления
срабатывания правой подушки
безопасности-G105
00619 Жгут проводов датчиков,
левый
00620 Жгут проводов датчиков,
правый
00621 Клапан сброса давления-
N155
00622 Удаление воды из
топливного фильтра
00623 Электрическое
соединение ABS и коробки
передач
00624 Вмешательство
компрессора кондиционера
00625 Сигнал скорости
00626 Контрольная лампа
времени прогрева свечами

накаливания-K29
00627 Датчик уровня жидкости-
G120
00628 Контроль управляющего
воздействия
00629 Датчик на педали
тормоза-F47
00630 Включен кондиционер
00631 Соединение AC -
Motronic
00632 Интерфейс Climatronic в
комбинации приборов
00633 Провода к
пиропатронам/датчики
замедления
00634 Балластное
сопротивление EDS-N159
00635 Нагревательный элемент
лямбда-зонда перед
катализатором
00636 Датчик ускорения,
передний правый-G121
00637 Датчик ускорения,
задний левый-G122
00638 Электрическое
соединение 2 двигателя и
коробки передач
00639 Датчик замедления-G123
00640 Реле нагревательного
элемента лямбда-зонда-J278
00641 Температура ATF
00642 Переключающий клапан
EDS в контуре переднего
правого тормоза-N166
00643 Выпускной клапан EDS в
контуре переднего правого
тормоза-N167
00644 Переключающий клапан
EDS в контуре переднего
левого тормоза-N168
00645 Выпускной клапан EDS в
контуре переднего левого
тормоза-N169
00646 Электрическое
соединение 1 ABS-ASR/
двигатель
00647 Электрическое
соединение 2 ABS-ASR/
двигатель
00648 Нагревательный элемент
лямбда-зонда после
катализатора
00649 Впускной и выпускной
клапаны ABS в контуре задних
тормозов-N160
00650 Выключатель педали
сцепления-F36
00651 Провода системы
зажигания
00652 Контроль включения
передачи
00653 Достоверность данных от
селектора АКП / коробки
передач
00654 Пиропатрон натяжителя
ремня безопасности водителя-

N153
00655 Пиропатрон натяжителя
ремня безопасности переднего
пассажира-N154
00656 Датчик занятости
сиденья переднего пассажира-
G128
00657 Исполнительный
электродвигатель центрального
дефлектора-V102
00658 Панель управления
00659 Самопроверка
00660 Включатель режима
интенсивного разгона (Kick-
down) / потенциометр
дроссельной заслонки
00661 Указатель температуры
00662 Датчик частоты
вращения
00663 Спидометр
00664 Указатель уровня
топлива
00665 Контрольная лампа
предупреждения о
непристегнутых ремнях
безопасности-K19
00666 Звуковой сигнализатор
00667 Сигнал наружной
температуры
00668 Напряжение бортовой
сети, клемма 30
00669 Вторая аварийная
лампа-K97
00670 Датчик регулятора
дроссельной заслонки-G127
00671 Переключатель круиз-
контроля-E45
00672 Гидравлический насос
ABS с добавочным
сопротивлением
00673 Включить тормоз
00674 Выключить тормоз
00675 Вх. пер. лев.:0V
00676 Вх. пер. лев.:Убатарей
00677 Вх. пер. лев.:Убатарей
00678 Вх. пер. лев.:Убатарей
00679 Нагревательный элемент
лямбда-зонда 2 перед
катализатором
00680 Вх. пер. пр.:0V
00681 Вх. пер. пр.:Убатарей
00682 Вх. пер. пр.:Убатарей
00683 Вх. пер. пр.:Убатарей
00684 Нагревательный элемент
лямбда-зонда 2 после
катализатора
00685 Вх. задн. лев.:0V
00686 Вх. задн. лев.:Убатарей
00687 Вх. задн. лев.:Убатарей
00688 Вх. задн. лев.:Убатарей
00689 Подсос воздуха в
системе впуска
00690 Вх. задн. пр.:0V
00691 Вх. задн. пр.:Убатарей
00692 Вх. задн. пр.:Убатарей
00693 Вх. задн. пр.:Убатарей

00694
Освещение/переключатели и
передняя панель
00695 Клапаны
EDS/гидронасос:Убатарей
Блокировано переднее
левое/переднее правое колесо
00696 Клапан сброса давления,
левый-N170
00697 Клапан сброса давления,
правый-N171
00698 Повышенное
потребление тока блоком
управления
00699 Лямбда-зонд после
катализатора-G130
00700 Лямбда-зонд 2 после
катализатора-G131
00701 Проверка перегрева
охлаждающей жидкости
00702 Датчик состава топлива-
G133
00703 Распознавание
положения холостого хода
Потенциометр дроссельной
заслонки/выключатель
положения дроссельной
заслонки
00704 Клапаны
EDS/гидронасос:Убатарей-
Колеса заблокированы
00705 Реле вентиляторов
радиатора (скорость 1)-J279
00706 Реле вентиляторов
радиатора (скорость 2)-J513
00707 Клапан центральных
дефлекторов-N236
00708 ОСТОРОЖНО!
Включается вентилятор
00709 Фотодатчик 2
интенсивности солнечной
радиации-G134
00710 Исполнительный
электродвигатель заслонки
размораживателя-V107
00711 Исполнительный
электродвигатель заслонки
обогрева пространства для ног
с левой стороны-V108
00712 Исполнительный
электродвигатель заслонки
обогрева пространства для ног
с правой стороны-V109
00713 Исполнительный
электродвигатель левого
центрального дефлектора-V110
00714 Исполнительный
электродвигатель правого
центрального дефлектора-V111
00715 Исполнительный
электродвигатель заднего
дефлектора-V112
00716 Исполнительный
электродвигатель заслонки
рециркуляции воздуха-V113
00717 Исполнительный

электродвигатель клапана
абсорбера-V114
00718 Выключатель левого
верхнего дефлектора-F179
00719 Выключатель правого
верхнего дефлектора-F180
00720 Выключатель левого
нижнего дефлектора-F181
00721 Выключатель правого
нижнего дефлектора-F182
00722 Выключатель
центрального левого
дефлектора-F183
00723 Переключатель
центрального правого
дефлектора-F184
00724 Выключатель левого
дефлектора в задней части
салона-F185
00725 Выключатель правого
дефлектора в задней части
салона-F185
00726 Выключатель
центрального дефлектора в
задней части салона-F187
00727 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя заслонки
размораживателя-G135
00728 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя центрального
левого дефлектора-G136
00729 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя центрального
правого дефлектора-G137
00730 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя центрального
дефлектора-G138
00731 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя левой
заслонки пространства для ног-
G139
00732 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя правой
заслонки пространства для ног-
G140
00733 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя дефлектора
в задней части салона -G141
00734 Потенциометр
центрального дефлектора-G142
00735 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя заслонки
рециркуляции воздуха-G143
00736 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя клапана
фильтра с активированным
углем-G144

00737 Левый клапан
регулировки отопителя-N175
00738 Правый клапан
регулировки отопителя-N176
00739 Циркуляционный насос
ОЖ -V50
00740 Датчик распознавания
цилиндра 1-G145
00741 Контроль положения
педали тормоза
00742 Система вентиляции
аккумуляторной батареи
00743 Датчик вентиляции
аккумуляторной батареи-G146
00744 Регулятор температуры
аккумуляторной батареи
00745 Контроль изоляции
00746 Отказ секций
аккумуляторной батареи
00747 Датчик температуры
аккумуляторной батареи,
передний-G52
00748 Датчик температуры
аккумуляторной батареи,
задний-G53
00749 Вентиляционный люк
00750 Аварийная лампа
00751 Указатель емкости
тяговой АКБ
00752 Вентилятор и обогрев
батареи
00753 Электрические
соединения для передачи
импульсов частоты вращения
колес
00754 Лампа накаливания
00755 Контрольная лампа
давления масла-K3
00756 Датчик температуры
левого дефлектора-G150
00757 Датчик температуры
правого дефлектора-G151
00758 Система подачи
дополнительного воздуха
00759 Регулятор температуры
воздуха, выходящего из левого
дефлектора-G155
00760 Регулятор температуры
воздуха, выходящего из
правого дефлектора-G156
00761 Ошибка сохранена в
памяти блока управления
двигателя
00762 Форсунка-N181
00763 Датчик давления газа (на
стороне водителя)-G147
00764 Датчик давления газа (на
стороне переднего пассажира)-
G148
00765 Датчик перемещения
регулирующего золотника-
G149
00766 Датчик температуры
переднего дефлектора-G152
00767 Датчик температуры
заднего испарителя-G153

00768 Датчик температуры
заднего теплообменника-G154
00769 Датчик температуры
охлаждающей жидкости на
выходе из двигателя-G82
00770 Датчик температуры
охлаждающей жидкости на
выходе из радиатора-G83
00771 Датчик уровня топлива-G
00772 Датчик давления масла-
F22
00773 Датчик давления масла-
G10
00774 Задний левый датчик
дорожного просвета-G76
00775 Задний правый датчик
дорожного просвета-G77
00776 Передний левый датчик
дорожного просвета-G78
00777 Датчик положения
педали акселератора-G79
00778 Датчик угла поворота
рулевого колеса-G85
00779 Датчик температуры
наружного воздуха-G17
00780 Датчик вертикального
ускорения-G90
00781 Передний левый исп.
электродвигатель-V76
00782 Передний правый исп.
электродвигатель-V77
00783 Задний левый исп.
электродвигатель-V78
00784 Задний правый исп.
электродвигатель-V79
00785 Датчик температуры
передней панели-G56
00786 Датчик температуры
крыши-G86
00787 Датчик температуры
канала забора приточного
воздуха-G89
00788 2-ходовой клапан
заслонок пространства для ног
и размораживателя-N118
00789 Выключатель заднего
хода-F41
00790 Заслонка приточной
вентиляции/рециркуляция
воздуха
00791 Термодатчик
испарителя-E33
00792 Датчик давления в
контуре климатической
установки-F129
00793 Датчик положения
педали тормоза-G100
00794 Датчик гидравлического
насоса-G101
00795 Датчик вертикального
ускорения, задний-G102
00796 Вентилятор датчика
температуры-V42
00797 Фотодатчик
интенсивности солнечного
излучения-G107

00798 Тест сегментов
00799 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
00800 Датчик температуры для вентилятора-G109
00801 Датчик высокого давления для электромагнитной муфты-F118
00802 Датчик низкого давления в контуре климатической установки-F73
00803 Датчик хода передней правой стойки-G116
00804 Датчик хода передней левой стойки-G115
00805 Клапан передней левой амортизаторной стойки-N148
00806 Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149
00807 Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150
00808 Клапан задней правой амортизаторной стойки-N151
00809 Усилитель тормозного привода ESP
00810 Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
00811 Система не готова к опросу
00812 Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
00813 Датчик давления 2 в тормозной системе-G214
00814 Катушка электромагнита регулятора тормозного давления-N247
00815 Датчик в усилителе тормозов для распознавания торможения-F238
00816 Датчик усилителя руля-G250
00817 Термопредохранитель усилителя руля
00818 Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00819 Датчик высокого давления-G65
00820 Датчик распознавания торможения системы ESP-F83
00821 Антенна 2 магнитолы-R93
00822 Сопряжение цифрового акустического пакета с магнитолой
00823 Передний левый линейный выход
00824 Контрольная лампа противобуксовочной системы-K86
00825 Нагревательный элемент подушки сиденья водителя-Z6
00826 Нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира-Z8
00827 Реле вентилятора

радиатора-J26
00828 Реле вентилятора радиатора (скорость 3)-J135
00829 Блок управления отопителя-J162
00830 Блок управления привода складной крыши-J256
00831 Блок управления вентилятора радиатора, скорости 1+2-J293
00832 Панель управления и индикации-E87
00833 Сигнал включения обогрева ветрового стекла
00834 Сигнал включения обогрева заднего стекла
00835 Соединение с блоком управления привода складной крыши
00836 Клапан 1 выбора передачи-N284
00837 Клапан 2 выбора передачи-N285
00838 Клапан 3 выбора передачи-N286
00839 Клапан 4 выбора передачи-N287
00840 Реле гидравлического насоса КП-J510
00841 Датчик давления в гидросистеме КП-G270
00842 Блок управления мех. КП с электронным управлением
00843 Потенциометр селектора (вперед/назад)-G272
00844 Датчик распознавания паза селектора АКП-F257
00845 Датчик распознавания селектора АКП в положении N-F258
00846 Датчик распознавания положения "Stop" селектора АКП-F259
00847 Реле отключения потребителей-J511
00848 Выключатель режима старт-стоп-E262
00849 Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
00850 Выход управления активного усилителя магнитолы
00851 Динамик
00852 Динамики, передние
00853 Динамики, задние
00854 Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
00855 Соединение с CD-чейнджером
00856 Антенна магнитолы
00857 CD-чейнджер-R41
00858 Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
00859 Передний правый линейный выход

00860 Задний левый линейный выход
00861 Соединение с компьютером системы навигации
00862 Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
00863 Антенна 1 для ТВ-R55
00864 Антенна 2 для ТВ-R56
00865 Антенна 3 для ТВ-R57
00866 Антенна 4 для ТВ-R58
00867 Соединение с блоком управления ABS
00868 Датчик угла поворота-G208
00869 Задний правый выход линии
00870 Низкочастотный динамик, передний левый-R21
00871 Низкочастотный динамик, передний правый-R23
00872 Низкочастотный динамик, задний левый-R15
00873 Низкочастотный динамик, задний правый-R17
00874 Высокочастотный динамик, передний левый-R20
00875 Высокочастотный динамик, передний правый-R22
00876 Высокочастотный динамик, задний левый-R14
00877 Высокочастотный динамик, задний правый-R16
00878 Соединение с передними левыми динамиками
00879 Соединение с передними правыми динамиками
00880 Соединение с задними левыми динамиками
00881 Соединение с задними правыми динамиками
00882 Пульт выбора программ-E200
00883 Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
00884 Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма X)
00885 Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
00886 Переключатель указателей поворота-E2
00887 Клавиша включения аварийной световой сигнализации-E229
00888 Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
00889 Выключатель звукового сигнала-H
00890 Клавиша включения обогрева заднего стекла-E230
00891 Клавиша дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E233
00892 Клавиша отпирания

замка крышки багажного отсека-F248
00893 Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
00894 Клавиша включения обогрева наружных зеркал-E231
00895 Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45
00896 Привод закрывания двери багажного отсека-F256
00897 Насос стеклоомывателя-V5
00898 Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
00899 Предохранитель двигателя стеклоочистителей-S128
00900 Предохранитель звукового сигнала и двухтонового звукового сигнала-S194
00901 Фонари заднего хода
00902 Предохранитель системы дистанционного отпирания крышки багажного отсека-S195
00903 Предохранитель обогрева наружных зеркал-S196
00904 Предохранитель блокировки селектора АКП-S197
00905 Предохранитель фонарей заднего хода-S40
00906 Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал-N1
00907 Вмешательство регулятора нагрузки
00908 Блок управления двигателя стеклоочистителей
00909 Электродвигатель стеклоочистителя-V (скорость1/2)
00910 Контрольная лампа аварийной световой сигнализации-K6
00911 Контрольная лампа нагревательного элемента заднего стекла-K10
00912 Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
00913 Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
00914 Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53
00915 Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
00916 Выключатель блокировки

задних стеклоподъемников-E39
00917 Регулятор интервала включения стеклоочистителей
00918 Клемма 31
00919 Электродвигатель очистителя заднего стекла-V12
00920 Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5)
00921 Контрольная лампа нагревательных элементов наружных зеркал-K153
00922 Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость1)
00923 Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость12)
00924 Реле системы очистки фар-J39
00925 Предохранитель (30) освещения салона-S261
00926 Клемма 30
00927 Клемма 30, правая
00928 Привод центрального замка двери водителя-F220
00929 Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930 Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 Привод центрального замка задней правой двери-F223
00932 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
00933 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
00934 Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
00935 Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
00936 Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107
00937 Выключатель заднего левого стеклоподъемника-E52
00938 Выключатель заднего правого стеклоподъемника-E54
00939 Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149
00940 Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира-V150
00941 Электродвигатель складывания зеркала со стороны водителя-V121

00942 Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира-V122
00943 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
00944 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
00945 Датчик удара-G190
00946 Плафон освещения салона-W
00947 Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
00948 Сигнал закрытия сдвижного люка в крыше
00949 Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,LOCK
00950 Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,UNLOCK
00951 Реле дистанционного отпирания крышки багажного отсека-J398
00952 Сигнал: дверь водителя открыта
00953 Ограничение времени включения света в салоне
00954 Реле блокировки стартера-J433
00955 Ключ 1
00956 Ключ 2
00957 Ключ 3
00958 Ключ 4
00959 Контрольная лампа включения режима SAFE центрального замка-K133
00960 Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
00961 Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
00962 Аварийный сигнал от датчика крена
00963 Сигнальный провод к датчику крена
00964 Сигнал об открытии двери водителя; плюс
00965 Предохранитель звукового сигнала противоугонной сигнализации-S158
00966 Предохранитель указателей поворота-S151
00967 Левые указатели поворота
00968 Правые указатели поворота
00969 Предохранитель нагревательного элемента заднего стекла-S41
00971 Реле нагревательного

элемента левой части
ветрового стекла-J410
00972 Реле нагревательного
элемента правой части
ветрового стекла-J411
00973 Выключатель
нагревательного элемента
заднего стекла-E15
00974 Выключатель
нагревательного элемента
ветрового стекла-E180
00975 Нагревательный элемент
заднего стекла-Z1
00976 Контрольная лампа
нагревательного элемента
ветрового стекла-K122
00977 Левый + правый ближний
свет
00978 Лампа левой фары
ближнего света-M29
00979 Лампа правой фары
ближнего света-M31
00980 Предохранитель левой
фары ближнего света-S152
00981 Предохранитель правой
фары ближнего света-S153
00982 Предохранитель левого
стояночного огня-S154
00983 Предохранитель правого
стояночного огня-S155
00984 Лампа заднего левого
габаритного огня-M4
00985 Лампа заднего правого
габаритного огня-M2
00986 Предохранитель стоп-
сигналов-S156
00987 Лампа левого стоп-
сигнала-M9
00988 Лампа правого стоп-
сигнала-M10
00989 Предохранитель
отключения потребителей-S153
00990 Отключение
потребителей
00991 Освещение салона
00992 Задействовано
отключение потребителей
00993 Отключение
потребителей не
задействовано
00994 Датчик регулировки
высоты передней части
подушки водительского
сиденья-G215
00995 Датчик регулировки
высоты задней части подушки
водительского сиденья-G216
00996 Датчик регулировки
высоты подголовника
водительского сиденья-G217
00997 Электродвигатель
регулировки продольного
положения водительского
сиденья-V28
00998 Электродвигатель
регулировки положения спинки

водительского сиденья-V45
00999 Электродвигатель
регулировки высоты передней
части подушки водительского
сиденья-V29
01000 Электродвигатель
регулировки высоты задней
части подушки водительского
сиденья-V30
01001 Электродвигатель
регулировки положения
подголовника водительского
сиденья-V103
01002 Клавиша регулировки
высоты передней части
подушки водительского
сиденья, вверх-E208
01003 Клавиша регулировки
высоты передней части
подушки водительского
сиденья, вниз-E209
01004 Клавиша регулировки
высоты задней части подушки
водительского сиденья, вверх-
E210
01005 Клавиша регулировки
высоты задней части подушки
водительского сиденья, вниз-
E211
01006 Клавиша регулировки
продольного положения
водительского сиденья, вперед-
E212
01007 Клавиша регулировки
продольного положения
водительского сиденья, назад-
E213
01008 Примечание: Включен
аварийный выключатель!
01009 Датчик регулировки
продольного положения
водительского сиденья-G218
01010 Датчик регулировки
положения спинки
водительского сиденья-G219
01011 Клавиша регулировки
положения подголовника
водительского сиденья, вверх-
E214
01012 Клавиша регулировки
положения подголовника
водительского сиденья, вниз-
E215
01013 Сигнал нагрузки
компрессора кондиционера
01014 Конечная ступень
термостата вентилятора
01015 Подача управляющего
сигнала на вентилятор
радиатора
01016 Клапан сброса давления
в пневматической подвеске-
N106
01017 Компрессор
пневматической подвески-V65
01018 Вентилятор радиатора-

V7
01019 Реле
01020 Насос охлаждающей
жидкости-V36
01021 Контрольная лампа
блокировки дифференциала-
K81
01022 Плафон внутреннего
освещения, включено
изображение в комбинации
приборов
01023 Зуммер/звуковой
сигнализатор-H3
01024 Датчик дождя-G213
01025 Неисправно управление
аварийной лампой
01026 Вентилятор испарителя,
задний-V20
01027 Вентилятор подачи
теплого воздуха, задний-V47
01028 Реле вентилятора-J323
01029 Реле климатической
установки-J32
01030 Клавиша блокировки
центрального замка на стороне
водителя, запираение
01031 Клавиша блокировки
центрального замка на стороне
водителя, отпирание
01032 Клавиша блокировки
центрального замка на стороне
переднего пассажира,
запираение
01033 Клавиша блокировки
центрального замка на стороне
переднего пассажира,
отпирание
01034 Включен
термопредохранитель
стеклоподъемника на стороне
водителя
01035 Включен
термопредохранитель
стеклоподъемника на стороне
переднего пассажира
01036 Включен
термопредохранитель заднего
левого стеклоподъемника
01037 Включен
термопредохранитель заднего
правого стеклоподъемника
01038 Термопредохранитель
центрального замка
01039 Датчик температуры
охлаждающей жидкости-G2
01040 Электрическое
соединение 2 ABS и коробки
передач
01041 Недостоверная
информация о работе системы
ASR
01042 Блок управления не
кодирован
01043 Блок управления:
неправильная версия ПО
01044 Неправильно кодирован

блок управления
01045 Переключатель Tiptronic-F189
01046 Контрольная лампа предельного износа тормозных колодок-K32
01047 Контрольная лампа двухконтурной тормозной системы и ручного тормоза-K7
01048 Контрольная лампа электроники дизельного двигателя-K104
01049 Напряжение бортовой сети, клемма 50
01050 Контроль свечей накаливания
01051 Исполнительный электродвигатель системы регулирования количества подаваемого топлива-V117
01052 Потенциометр сигнала нагрузки-G157
01053 Клапан управления опережением впрыска-N182
01054 Реле электропитания клеммы 30-J317
01055 Датчик начала подачи топлива-G158
01056 Назначение: уравнивающая зарядка
01057 Назначение: зарядка при постоянном напряжении
01058 Назначение: зарядка при постоянном токе
01059 Датчик положения ротора-G159
01060 Датчик температуры обмотки в основании паза-G160
01061 Датчик температуры лобовой части обмотки-G161
01062 Сигнал снижения тока от аккумуляторной батареи
01063 Датчик распознавания положения E селектора АКП-F271
01064 Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона
01065 Соединение RNS с усилителем телевизионной антенны
01066 Движение, несмотря на установку селектора АКП в положение N
01067 Клапан отключения теплообменника 2-N317
01068 Реле гидравлического насоса привода сцепления-J498
01069 Пневматическая система усилителя тормозов
01070 Реле стартера-J53
01071 Датчик хода сцепления-G162
01072 Вакуумный клапан привода сцепления-N183

01073 Пневматическая система сцепления
01074 Вентиляционный клапан привода сцепления-N184
01075 Реле вакуумного насоса-J318
01076 Реле гидравлического насоса фрикционной муфты-J319
01077 Датчик разряжения усилителя тормозов-F190
01078 Выключатель включения передачи-F191
01079 Реле насоса гидроусилителя рулевого управления-J320
01080 Выключатель усилителя руля-F192
01081 Клапан приоритетного включения-N185
01082 Контрольная лампа резервного запаса топлива-K105
01083 Контрольная лампа низкого уровня воды в баке стеклоомывателя-K106
01084 Контрольная лампа предупреждения о температуре 0°C-K107
01085 Контрольная лампа предупреждения о температуре 4°C-K108
01086 Датчик спидометра-G22
01087 Не выполнены базовые установки
01088 Адаптация смеси 2
01089 Выключатель защелок (крыша сложена)-F204
01090 Выключатель защелок (крыша поднята)-F203
01091 Выключатель складной крыши, передний-F202
01092 Выключатель складной крыши (сложена)-F171
01093 Выключатель крышки короба складной крыши, верхний-F201
01094 Выключатель 3 крышки короба складной крыши, левый-F195
01095 Выключатель 2 крышки короба складной крыши, левый-F197
01096 Выключатель 1 крышки короба складной крыши, левый-F199
01097 Датчик блокировки крыши-F172
01098 Выключатель закрытия задней двери-F206
01099 Блокирован выключатель багажного отсека
01100 Разблокирован выключатель багажного отсека
01101 Выключатель блокировки отпирания складной крыши-

F205
01102 Выключатель 3 крышки короба складной крыши, правый-F196
01103 Выключатель 2 крышки короба складной крыши, правый-F198
01104 Выключатель 1 крышки короба складной крыши, правый-F200
01105 Электромагнитный клапан 8-N186
01106 Реле опускания стекол-J291
01107 Контрольная лампа складного верха-K98
01108 Реле подъема стекол-J292
01109 Реле гидравлического насоса привода складной крыши-J321
01110 Электромагнит блокировки открывания складной крыши-N187
01111 Исполнительный электродвигатель 1 замка багажного отсека
01112 Электропитание исполнительного электродвигателя 1 и 2
01113 Исполнительный электродвигатель 2 замка багажного отсека
01114 Датчик контроля стояночной тормозной системы-F9
01115
01116 Исполнительный электродвигатель разблокирования замка складного верха
01117 Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
01118 Предпусковой прогрев двигателя
01119 Сигнал определения передачи
01120 Регулятор фаз газораспределения 1
01121 Регулятор фаз газораспределения 2
01122 Датчик Холла 2-G163
01123 Сбой подачи сигнала управления
01124 Контроль времени заряда
01125 Изменение геометрии впускного коллектора
01126 Сигнал частоты вращения коленвала
01127 Контрольная лампа резервного запаса топлива-K16
01128 Считывающая катушка иммобилайзера-D2
01129 Контакт S -H15
01130 Режим ABS

01131 Поддача управляющего сигнала на указатели поворота
01132 Инфракрасный датчик, передний-G166
01133 Инфракрасный датчик, задний-G167
01134 Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
01135 Датчики охраны салона
01136 Прерыватель пуска стартера
01137 Выключатель центрального замка; блокирующие контакты
01138 Выключатель центрального замка; отпирание водительской двери
01139 Выключатель центрального замка; отпирание двери переднего пассажира
01140 Выключатель центрального замка; отпирание крышки багажного отсека
01141 Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
01142 Электродвигатели центрального замка; запереть дверь водителя и лючок топливного бака
01143 Электродвигатели центрального замка; отпереть дверь водителя и лючок топливного бака
01144 Электродвигатель центрального замка; отпереть дверь переднего пассажира
01145 Электродвигатели центрального замка; отпереть задние двери
01146 Электродвигатели центрального замка; запереть дверь переднего пассажира и задние двери
01147 Электродвигатель блокировки задней двери-V120
01148 Включение режима SAFE блокировки дверей
01149 Отключение режима SAFE блокировки дверей
01150 Аналоговые указатели
01151 Выключатель блокировки пуска дизеля-F207
01152 Датчик контроля включенной передачи-F209
01153 Выключатель системы Ecomatic-E163
01154 Датчик давления в приводе сцепления-F210
01155 Сцепление
01156 Датчик определения включенной передачи-F208
01157 Напряжение питания на звуковом сигнале противоугонной сигнализации
01158 Напряжение питания на указателях поворота

01159 Кабели режима SAFE блокировки дверей
01160 Реле нагревательных элементов ОЖ-J325
01161 Конечная ступень управляющего клапана при регулировке фаз газораспределения
01162 Пропуск воспламенения
01163 Пробой зажигания
01164 Режим ESP
01165 Блок дроссельной заслонки-J338
01166 Сигнал крутящего момента двигателя
01167 Клапан ограничителя максимальной подачи топлива на режиме полной нагрузки-N194
01168 Клапан увеличения оборотов холостого хода-N177
01169 Концевой выключатель двери со стороны водителя-F2
01170 Датчик продолжительности впрыска топлива-G175
01171 Датчик температуры сиденья переднего пассажира-G60
01172 Датчик температуры сиденья водителя-G59
01173 Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28
01174 Электродвигатель регулировки высоты сиденья водителя-V138
01175 Регулятор обогрева водительского сиденья-E94
01176 Ключ
01177 Блок управления двигателя
01178 Шина данных-привод, состояние покоя
01179 Неправильное программирование ключа
01180 Двигатель/Электрическое соединение для отключения компрессора кондиционера
01181 Инициализация: запрограммированы только 2 ключа
01182 Адаптация высоты
01183 Контрольная лампа катализатора-K72
01184 Датчик температуры заднего дефлектора-G174
01185 Приточный вентилятор, задний-V80
01186 Исполнительный электродвигатель распределения воздуха, задний-V136
01187 Исполнительный

электродвигатель задней заслонки управления температурой воздуха-V137
01188 Электрическое соединение между блоком управления и электромагнитной муфтой
01189 Исполнительный электродвигатель распределения воздуха, передний-V145
01190 Электрическое соединение между блоком управления и исполнительными электродвигателями
01191 Электродвигатели регулировки сидений
01192 Муфта блокировки гидротрансформатора
01193 Реле малой мощности нагрева-J359
01194 Реле большой мощности нагрева-J360
01195 КОНЕЦ
01196 Шина данных двигателя и коробки передач
01197 Шина данных-привод: неправильная версия ПО
01198 Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
01199 Электрическое соединение двигателя и ABS
01200 Напряжение питания клапанов ABS
01201 Напряжение питания насоса ABS
01202 Диагностический кабель
01203 Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
01204 Датчик температуры двигателя-G27
01205 Реле Climatronic-J254
01206 Нет сигнала момента зажигания
01207 Блок управления дополнительного отопителя-J364
01208 Изменены данные в блоке управления
01209 Сигнал частоты вращения от клеммы W генератора
01210 Программируется диапазон регулировок блока управления
01211 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
01212 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197
01213 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего

центрального сиденья-N198
01214 Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности
01215 Датчик занятости заднего сиденья со стороны водителя-G177
01216 Датчик занятости заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G178
01217 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
01218 Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
01219 Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201
01220 Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201
01221 Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
01222 Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
01223 Сигнал разблокирования центрального замка
01224 Блок управления не соответствует автомобилю
01225 Устройство приема радиосигнала автономного отопителя-R64
01226 Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя
01227 Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности переднего пассажира
01228 Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224
01229 Датчик влажности воздуха климатической установки-G260
01230 Датчик температуры дефлектора пространства для ног слева-G261
01231 Датчик температуры дефлектора пространства для ног справа-G262
01232 Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280
01233 Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя-N279
01234 Блок управления обогрева ветрового стекла-J505
01235 Клапан управления подачей вторичного воздуха-

N112
01236 Электромагнит блокировки селектора-N110
01237 Клапан отключения подачи топлива-N109
01238 Регулировка угла опережения зажигания
01239 Вентиляционный клапан регулятора дроссельной заслонки-N97
01240 Клапан вентиляции в регуляторе дроссельной заслонки-N117
01241 Электромагнитный клапан 2 абсорбера-N115
01242 Выходные каскады в блоке управления
01243 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
01244 Блок управления нагревом лямбда-зонда-J208
01245 Регулятор управляющего давления-N73
01246 Реле предварительного подогрева впускного коллектора-J81
01247 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
01248 2-ходовой клапан обогащения при полной нагрузке-N54
01249 Форсунка цилиндра 1-N30
01250 Форсунка цилиндра 2-N31
01251 Форсунка цилиндра 3-N32
01252 Форсунка цилиндра 4-N33
01253 Форсунка цилиндра 5-N83
01254 Форсунка цилиндра 6-N84
01255 Форсунка цилиндра 7-N85
01256 Форсунка цилиндра 8-N86
01257 Клапан стабилизации холостого хода-N71
01258 Регулятор воздушной заслонки-V63
01259 Реле топливного насоса-J17
01260 Клапан принудительного холостого хода-N65
01261 Тактовый клапан для лямбда-регулирования-N7
01262 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
01263 Пусковая форсунка-N17
01264 Реле насоса вторичного воздуха-J299
01265 Клапан рециркуляции

ОГ-N18
01266 Реле свечей накаливания-J52
01267 Блок управления свечей накаливания-J179
01268 Дозатор топливopодающего насоса-N146
01269 Клапан управления опережением впрыска-N108
01270 Электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25
01271 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273 Приточный вентилятор-V2
01274 Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
01275 Выключатель с замком для отключения задних боковых подушек безопасности-E280
01276 Гидравлический насос ABS-V64
01277 Реле гидравлического насоса ABS-J185
01278 Реле отключения EDS-J263
01279 Датчик продольного ускорения-G251
01280 Отключена фронтальная подушка безопасности переднего пассажира
01281 Отключена фронтальная подушка безопасности водителя
01282 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239
01283 Электродвигатель привода впускной заслонки-V157
01284 Отключена боковая подушка безопасности на стороне водителя
01285 Отключена боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира
01286 Отключен натяжитель ремня безопасности водителя
01287 Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира
01288 Клемма 30 усилителя руля
01289 Клемма 15 усилителя руля
01290 Опорное напряжение на усилителе руля

01291 Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-E295
01292 Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-E296
01293 Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-K167
01294 Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-K168
01295 Неправильно кодирован блок управления в комбинации приборов
01296 Датчик температуры центрального дефлектора-G191
01297 Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
01298 Проверка контрольных ламп в комбинации приборов
01299 Диагностический интерфейс шин данных-J533
01300 Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
01301 Блок управления системы ввода голосовых команд-J507
01302 Блок управления системы Telematik-J499
01303 Приемо-передающее устройство телефона-R36
01304 Магнитола
01305 Шина данных информационно-командной системы Infotainment
01306 быстродействующая шина данных дисплея
01307 Дисплей оптоволоконной шины данных
01308 Блок управления электроникой крыши-J528
01309 Блок управления усилителя руля-J500
01310 Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
01311 Информация шины данных
01312 Шина данных-привод
01313 Шина данных-привод работает в аварийном режиме
01314 Блок управления двигателя
01315 Блок управления коробки передач
01316 Блок управления тормозов
01317 Блок управления в комбинации приборов-J285

01318 Блок управления топливного насоса-J399
01319 Блок управления адаптивного круиз-контроля-J428
01320 Блок управления Climatronic-J255
01321 Блок управления подушек безопасности-J234
01322 Блок управления многофункционального блока (ЦЗ)-J501
01323 Блок управления автоматического сцепления-J439
01324 Блок управления полного привода-J492
01325 Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
01326 Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
01327 Блок управления парковочного ассистента-J446
01328 Шина данных-комфорт
01329 Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
01330 Центральный блок управления систем комфорта-J393
01331 Блок управления двери водителя-J386
01332 Блок управления передней пассажирской двери-J387
01333 Блок управления задней левой двери-J388
01334 Блок управления задней правой двери-J389
01335 Блок управления регулировки положения водительского сиденья и зеркала со стороны водителя-J543
01336 Шина данных-комфорт (для всего концерна)
01337 Подсветка внутренних ручек дверей
01338 Сигнал: двери не закрыты
01339 Предупреждающий фонарь подсветки дверного проема кузова
01340 Регулятор положения зеркал заднего вида
01341 Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01342 Блок управления двигателя 2 (Slave 1)
01343 Блок управления двигателя 3 (Slave 2)
01344 Газоразрядная лампа
01345 Блок зажигания газоразрядной лампы-N195

01346 Провод к блоку зажигания
01347 Провод газоразрядной лампы
01348 Контрольная лампа выключателя системы охраны салона-K162
01349 Аварийный сигнал от переднего датчика DWA
01350 Аварийный сигнал от заднего датчика DWA
01351 Коммуникационный провод на массе
01352 Провод тактового сигнала, передний, уровень 5B
01353 Провод тактового сигнала, задний, уровень 5B
01354 Сигнал разблокирования иммобилайзера
01355 Сигнал: открыть все окна
01356 Сигнал: закрыть все окна и люк в крыше
01357 Электродвигатель блокировки замка лючка бензобака-V155
01358 Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
01359 Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
01360 Выключатель противоугонной сигнализации (откр.)
01361 Выключатель противоугонной сигнализации (закр.)
01362 Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
01363 Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
01364 Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
01365 Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки
01366 Открытие из-за поступления сигнала удара
01367 Отключение насоса блокировки центрального замка
01368 Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
01369 Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
01370 Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
01371 Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
01372 Аварийный сигнал от концевого выключателя задней

двери/ двери на стороне
переднего пассажира
01373 Аварийный сигнал от
массового контакта магнитолы
01374 Аварийный сигнал от
клеммы 15
01375 Электромагнитные
клапаны
электрогидравлических опор
двигателя, ступень 1
01376 Сигнал частоты
вращения для топливного
насоса
01377 Ультразвуковой датчик
противоугонной системы,
левый-G170
01378 Ультразвуковой датчик
противоугонной системы,
правый-G171
01379 Выключатель
отключения системы охраны
салона-E183
01380 Аварийный сигнал от
заднего левого датчика
противоугонной системы
01381 Аварийный сигнал от
заднего правого датчика
противоугонной системы
01382 Аварийный сигнал от
переднего левого датчика
противоугонной системы
01383 Аварийный сигнал от
переднего правого датчика
противоугонной системы
01384 Аварийный сигнал от
датчиков разбивания стекла
01385 Контрольная лампа
противоугонной сигнализации-
K95
01386 Вызвать срабатывание
сигнализации
01387 Кабель подачи
электропитания
01388 Провод тактового
сигнала
01389 Концевой выключатель
замка двери багажного отсека
(откр.)-F124
01390 Включить систему
охраны салона
01391 Симуляция сигнала
удара
01392 Включить следующий
исполнительный механизм
01393 Датчик регулировки
дорожного просвета-G84
01394 Контрольная лампа
системы регулирования
дорожного просвета-K134
01395 Электродвигатель
компрессора регулирования
дорожного просвета-V66
01396 Клапаны задних
амортизаторных стоек-
N150/151
01397 Клапан сброса давления

системы регулирования
дорожного просвета-N111
01398 Сигнальный провод
центрального замка: двери
открыты
01399 Реле компрессора
системы регулирования
дорожного просвета-J403
01400 Система регулирования
дорожного просвета
01401
01402 Провод передачи данных
системы навигации
01403 Датчики разбивания
стекла, задние
01404 Электромагнитные
клапаны
электрогидравлических опор
двигателя, ступень 2
01405 Клапан 2 управления
рециркуляцией ОГ-N213
01406 Нет образования
пламени
01407 Затухание пламени
01408 Отключение из-за
падения напряжения
(фиксированная величина)
01409 Повторное затухание
пламени
01410 Перегрев отопителя
01411 Датчик температуры-G18
01412 Свеча накаливания с
датчиком пламени-Q8
01413 Дозирующий насос-V54
01414 Вентилятор подачи
воздуха в камеру сгорания-V6
01415 Циркуляционный насос-
V55
01416 Сигнал управления
приточным вентилятором
01417 Сигнал управления
жидкостным отопителем
01418 Переключающий клапан
1 ESP-N225
01419 Переключающий клапан
2 ESP-N226
01420 Клапан подачи жидкости
к насосу (клапан высокого
давления) 1 ESP-N227
01421 Клапан подачи жидкости
к насосу (клапан высокого
давления) 2 ESP-N228
01422 Гидронасос системы
ESP-V156
01423 Датчик поперечного
ускорения-G200
01424 Датчик скорости
поворота-G202, провод
опорного сигнала
01425 Датчик скорости
поворота-G202, провод
передачи сигнала
01426 Панель управления на
рулевом колесе-E221
01427 Увеличить громкость
магнитолы

01428 Уменьшить громкость
магнитолы
01429 Поиск радиостанций,
вперед
01430 Поиск радиостанций,
назад
01431 Память телефона
01432 следующая ячейка
памяти телефона
01433 Динамик
телефона/системы навигации-
R39
01434 Реле выключения стоп-
сигнала ESP-J508
01435 Датчик давления 1 в
тормозной системе-G201
01436 Слишком низкий уровень
тормозной жидкости
01437 Регулируемое положение
не запрограммировано
01438 Автомобиль поднимается
01439 Проверить наклон
01440 Сигнал уровня топлива в
баке
01441 Датчик низкого уровня
топлива-G210
01442 Сбой вследствие
нехватки топлива
01443 Адаптация
аккумуляторной батареи не
выполнена
01444 Автоматическое
отключение из-за падения
напряжения
01445 Датчик регулировки
продольного положения
водительского сиденья-G227
01446 Датчик регулировки
положения спинки
водительского сиденья-G230
01447 Датчик регулировки
высоты водительского сиденья-
G231
01448 Датчик регулировки угла
наклона подушки водительского
сиденья-G232
01449 Клавиша регулировки
наклона подушки сиденья
водителя-E222, назад
01450 Клавиша регулировки
наклона подушки сиденья
водителя-E222, вперед
01451 Выключатель
регулировки продольного
положения и высоты
водительского сиденья-E61,
вверх
01452 Выключатель
регулировки продольного
положения и высоты
водительского сиденья-E61,
вниз
01453 Выключатель
регулировки продольного
положения и высоты
водительского сиденья-E61,

вперед
01454 Выключатель
регулировки продольного
положения и высоты
водительского сиденья-E61,
назад
01455 Клавиша регулировки
наклона спинки водительского
сиденья-E96, вперед
01456 Клавиша регулировки
наклона спинки водительского
сиденья-E96, назад
01457 Сигнал положения
зеркал заднего вида
01458 Сигнал от центрального
замка
01459 Клавиша регулировок
для водителя 1/сиденье с
функцией памяти-E218
01460 Клавиша регулировок
для водителя 2/сиденье с
функцией памяти-E219
01461 Клавиша регулировок
для водителя 3/сиденье с
функцией памяти-E220
01462 Ультразвуковой датчик
противоугонной системы-G209
01463 Аварийный сигнал от
датчика противоугонной
системы
01464 Датчик давления в
тормозной системе / датчик
поперечного ускорения
01465 Сигнальный провод от
комбинации приборов
01466 Сигнальный провод к
комбинации приборов
01467 Датчик давления в шине
переднего левого колеса-G222
01468 Датчик давления в шине
переднего правого колеса-G223
01469 Датчик давления в шине
заднего левого колеса-G224
01470 Датчик в шине заднего
правого колеса-G225
01471 Датчик давления в шине
запасного колеса-G226
01472 Антенна контроля
давления в шине переднего
левого колеса-R59
01473 Антенна контроля
давления в шине переднего
правого колеса-R60
01474 Антенна контроля
давления в шине заднего
левого колеса-R61
01475 Антенна контроля
давления в шине заднего
правого колеса-R62
01476 Антенна контроля
давления в шине запасного
колеса-R63
01477 Система отключена
01478 Отключена система
контроля запасного колеса
01479 Датчик регулировки

положения подголовника-G129
01480 Переключатель
регулировки положения
подголовника-E155, вверх
01481 Переключатель
регулировки положения
подголовника-E155, вниз
01482 Электродвигатели
центрального замка
01483 Подача сигнала
управления для
дистанционного
разблокирования крышки
багажника
01484 Клавиша блокировки
центрального замка -
запирание
01485 Клавиша блокировки
центрального замка -
отпирание
01486 Запущена
функциональная проверка
системы
01487 Функциональная
проверка системы
01488 Датчик температуры
охлаждающей жидкости для
отопителя-G241
01489 Датчик перегрева-G189
01490 Датчик пламени-G64
01491 Свеча накаливания
отопителя-Q9
01492 Блокировка функции
01493 Лампа переднего левого
указателя поворота-M5
01494 Лампа левого
стояночного огня-M1
01495 Лампа левой фары
дальнего света-M30
01496 Лампа левой
противотуманной фары-L22
01497 Лампа переднего правого
указателя поворота-M7
01498 Лампа правого
стояночного огня-M3
01499 Лампа правой фары
дальнего света-M32
01500 Лампа правой
противотуманной фары-L23
01501 Лампа заднего левого
указателя поворота-M6
01502 Лампа левого
противотуманного фонаря-L46
01503 Лампа верхнего стоп-
сигнала-M25
01504 Подсветка номерного
знака-X
01505 Лампа заднего правого
указателя поворота-M8
01506 Лампа правого
противотуманного фонаря-L47
01507 Инициализация не
выполнена
01508 Отключение вследствие
недостижения конечного
положения

01509 Спойлер не выдвигается
при скорости, большей, чем
скорость порога
предупреждения
01510 Спойлер не выдвигается
на скорости, большей, чем
скорость порога тревоги
01511 Заедание кнопки
управления задним спойлером
01512 Блок управления
сдвижного люка
01513 Подъемно-сдвижной люк
не может опуститься
01514 Регулятор положения
сдвижного люка в крыше
01515 Разрешающий сигнал от
систем комфорта
01516 Клемма 30, левая
01517 Блок управления
распознавания прицепа-J345
01518 Лампа левого фонаря
заднего хода-M16
01519 Лампа правого фонаря
заднего хода-M17
01520 Датчик дождя и
освещенности-G397
01521 Датчик давления воздуха
в шине
01522 Телефонная трубка-R37
01523 Микрофон телефона-R38
01524 Антенна телефона
01525 Телефонная карта
системы Telematik
01526 Кнопка аварийного
вызова-E276
01527 Кнопка вызова
техпомощи-E275
01528 Дополнительная антенна
системы Telematik-R90
01529 Дополнительный
динамик Telematik-R91
01530 Выключение магнитолы
на время разговора по
телефону
01531 Аварийный аккумулятор
01532 Сигнальный провод к
комбинации приборов
01533 Клемма 56 (свет фар)
01534 Подача сигнала
управления на исполнительный
электродвигатель корректора
левой фары-V48
01535 Подача сигнала
управления на исполнительный
электродвигатель корректора
правой фары-V49
01536 Автомобиль опускается
01537 Датчики дорожного
просвета-напряжение питания
01538 Исполнительные
электродвигатели корректора
фар-V48/V49
01539 Фары не отрегулированы
01540 Фары опускаются
01541 Фары поднимаются
01542 Датчик скорости

поворота-G202
01543 Предупредительный
зуммер парковочного
ассистента, задний-H15
01544 Контрольная лампа
парковочного ассистента-K136
01545 Задний левый датчик
парковочного ассистента-G203
01546 Задний левый
центральный датчик
парковочного ассистента-G204
01547 Задний правый
центральный датчик
парковочного ассистента-G205
01548 Задний правый датчик
парковочного ассистента-G206
01549 Напряжение питания на
датчиках парковочного
ассистента
01550 Сигнал заднего хода
01551 Сигнал запираения
центрального замка
01552 Электродвигатель
центрального замка в
водительской двери-V56,LOCK
01553 Электродвигатель
центрального замка в двери
переднего пассажира-
V57,LOCK
01554 Электродвигатели
центрального замка в задних
дверях,LOCK
01555 Электродвигатели
центрального замка,SAVE
01556 Электродвигатели
центрального замка,UNLOCK
01557 Концевой выключатель в
личинке замка двери водителя-
F241, (откр.)
01558 Концевой выключатель в
личинке замка двери водителя-
F241, (закр.)
01559 Водительская дверь
01560 Передняя пассажирская
дверь
01561 Задняя левая дверь
01562 Задняя правая дверь
01563 Выключатель блокировки
дверей из салона, со стороны
водителя-E150,LOCK
01564 Выключатель блокировки
дверей из салона, со стороны
водителя-E150,UNLOCK
01565 Плафон освещения
багажного отсека-W3
01566 Сигнал включения
системы охраны салона
01567 Концевой выключатель
противоугонной системы-F120
01568 Сигнал комфортного
открывания
01569 Сигнал комфортного
закрывания
01570 Таймер задержки
выключения, клемма 15
01571 Сигнал для функции

памяти сидений
01572 Аварийный сигнал от
концевого выключателя в двери
со стороны переднего
пассажира
01573 Аварийный сигнал от
концевого выключателя в
задней левой двери
01574 Аварийный сигнал от
концевого выключателя в
задней правой двери
01575 Регулятор выключен
01576 Термозащита двигателя
спойлера
01577 Отключение вследствие
перегрева
01578 Контрольная лампа
подушки безопасности со
стороны переднего пассажира
выкл.-K145
01579 Датчик занятости
сиденья переднего пассажира-
G128
01580 Датчик установки
детского сиденья со стороны
переднего пассажира-G211
01581 неправильно распознан
узел
01582 Сигнал температуры
охлаждающей жидкости
01583 Выявлена утечка в
системе
01584 Чрезмерное уменьшение
дорожного просвета, включены
подъемные насосы
01585 Концевой выключатель в
личинке замка двери переднего
пассажира-F242, (откр.)
01586 Концевой выключатель в
личинке замка двери переднего
пассажира-F242, (закр.)
01587 Пиропатрон 2 подушки
безопасности водителя-N250
01588 Пиропатрон верхней
подушки безопасности
водителя-N251
01589 Пиропатрон верхней
подушки безопасности
переднего пассажира-N252
01590 Пиропатрон отключения
АКБ-N253
01591 Контрольная лампа
отключения подушки
безопасности со стороны
водителя-K144
01592 Датчик загрязнения
воздуха-G238
01593 Нагревательный элемент
ветрового стекла-Z2
01594 Реле подключения
генератора-J442
01595 Клавиша контроля
давления воздуха в шинах-
E226
01596 Исполнительный
электродвигатель заслонки

приточного воздуха и заслонки
рециркуляции воздуха-V154
01597 Контур подзарядки
аккумуляторной батареи
01598 Напряжение тяговой
аккумуляторной батареи
01599 Главное реле
электропривода-J437
01600 Сигнал к дроссельной
заслонке от блока управления
двигателя
01601 Датчик положения
ротора электродвигателя
01602 Тяговый двигатель
электропривода-V141
01603 Статический
преобразователь частоты-C21
01604 Потенциометр 1 для
определения передачи-G239
01605 Потенциометр 2 для
определения передачи-G240
01606 Сигнал контроля
аккумуляторной батареи.
01607 Автоматическое
выключение тока при
перегрузке
01608 Проверка контрольных
ламп
01609 Вентилятор на блоке
управления
01610 Переключатель вида
привода-E228
01611 Установить
переключатель типа привода в
положение ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
01612 Клапан привода
сцепления-N255
01613 Реле насоса системы
охлаждения топлива-J445
01614 Потеря емкости
аккумуляторной батареи
01615 Выключатель
дистанционного отпирания
лючка бензобака-E204
01616 Сигнальный провод
системы охраны салона
01617 Опросить память
неисправностей системы
охраны салона
01618 Клапан автоматической
складной крыши-N272
01619 Электродвигатели
задних вещевых ящиков
01620 Клавиша управления
складной крышей-E137
01621 Сетевой разъем не
вставлен в держатель
01622 Преобразователь
напряжения (264В/12В)-A13
01623 Сигнал зарядки
генератора
01624 Переключатель вида
привода-E228, задатчик пуска
01625 Предупреждающий
зуммер парковочного
ассистента, передний-H22

01626 Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
01627 Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
01628 Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
01629 Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
01630 Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны водителя-N277
01631 Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны переднего пассажира-N278
01632 Уменьшение способности отдачи больших токов
01633 Отказ системы терморегулирования
01634 Пиропатрон отключения аккумуляторной батареи, отключен
01635 Сохранены данные об ударе для пиропатрона отключения аккумуляторной батареи
01636 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
01637 Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N198
01638 Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-G256
01639 Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-G257
01640 Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны водителя-E258
01641 Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны переднего пассажира-E259
01642 Датчик занятости заднего сиденья на стороне водителя-G177
01643 Датчик занятости заднего сиденья на стороне переднего пассажира-G178
01644 Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне водителя
01645 Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира
01646 Отключена верхняя

подушка безопасности водителя
01647 Отключена верхняя подушка безопасности переднего пассажира
01648 Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне водителя
01649 Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне переднего пассажира
01650 Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
01651 Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира
01652 Переключатель подушки безопасности водителя
01653 Предупредительная лампа отключения подушки безопасности водителя
01654 Сигнальная лампа пристегивания ремней безопасности
01655 Выключатель детского сиденья
01656 Сигнал удара
01657 Датчик распознавания детского сиденья, левый-F263
01658 Датчик распознавания детского сиденья, правый-F264
01659 Превышен порог срабатывания натяжителей ремней
01660 Превышен порог срабатывания подушки безопасности по стандарту США
01661 Превышен порог срабатывания подушки безопасности RDW
01662 Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,LOCK
01663 Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,UNLOCK
01664 Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,LOCK
01665 Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,UNLOCK
01666 Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274, LOCK
01667 Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274,UNLOCK
01668 Клавиша регулировок для водителя 4/сиденье с

функцией памяти-E282
01669 Клавиша для водительского сиденья с функцией памяти-E283
01670 Сигнальный провод от блока управления открыванием ворот гаража-E284
01671 Датчик адаптивного круиз-контроля, левый-G258
01672 Датчик адаптивного круиз-контроля, правый-G259
01673 Потенциометр настройки хода мембраны усилителя тормозов
01674 Выключатель ADR на усилителе тормозного привода
01675 Выключатель ADR/потенциометр хода мембраны
01676 Выключатель ADR/давление в усилителе тормозов
01677 Клапан вмешательства ADR при торможении
01678 Переключатель выбора дистанции системы ADR-E260
01679 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего левого колеса
01680 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего правого колеса
01681 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего левого колеса
01682 Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего правого колеса
01683 Сигналы частоты вращения колес/скорости
01684 Блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494
01685 Расходомер воздуха 2-G246
01686 Блок управления задержкой выключения вентиляторов радиатора-J138
01687 Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274
01688 Реле насоса ОЖ-J235
01689 Электромагнитные клапаны управления демпферами подвески КП
01690 Датчик давления топлива-G247
01691 Регулятор давления топлива-N276
01692 Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496
01693 Клапан управления дроссельной заслонкой-N211
01694 Сигнальный провод от

подушки безопасности
01695 Датчик 2 температуры топлива-G248
01696 Лампа подсветки пространства для ног, задняя левая-W45
01697 Лампа подсветки пространства для ног, задняя правая-W46
01698 Сигнал разблокирования стеклоподъемников
01699 Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53
01700 Звуковой сигнал противоугонной системы-H8
01701 Яркость освещения салона
01702 Лампа подсветки пространства для ног, левая-W9
01703 Лампа подсветки пространства для ног, правая-W10
01704 Контакт 58 (Регулирование яркости освещения)
01705 Переключатель наружных зеркал-E48
01706 Кнопка регулятора положения наружных зеркал-E43
01707 Концевой выключатель двери со стороны переднего пассажира-F3
01708 Концевой выключатель задней левой двери-F10
01709 Концевой выключатель задней правой двери-F11
01710 Электродвигатели центрального замка на стороне водителя
01711 Электродвигатели центрального замка на стороне переднего пассажира
01712 Электродвигатели центрального замка задней левой двери
01713 Электродвигатели центрального замка задней правой двери
01714 Переключатель Аудио/Телефон
01715 Телефон, голосовая функция
01716 Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - возврат к сохраненной скорости/разгон
01717 Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - сохранить/уменьшить
01718 Подача сигнала управления в систему круиз-контроля - выключить

01719 Датчик регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-G278
01720 Датчик регулировки положения спинки сиденья переднего пассажира-G279
01721 Датчик регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-G280
01722 Датчик регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-G281
01723 Датчик регулировки высоты подголовника сиденья переднего пассажира-G282
01724 Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, вперед
01725 Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, назад
01726 Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, вперед
01727 Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, назад
01728 Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вверх
01729 Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вниз
01730 Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вверх
01731 Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вниз
01732 Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вверх
01733 Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вниз
01734 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по горизонтали
01735 Потенциометр настройки положения наружного зеркала

на стороне переднего пассажира по горизонтали
01736 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по вертикали
01737 Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по вертикали
01738 Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283
01739 Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
01740 Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны водителя-N297
01741 Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны переднего пассажира-N298
01742 Пиропатрон подушки безопасности для ног водителя-N295
01743 Пиропатрон подушки безопасности для ног переднего пассажира-N296
01744 Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт P)
01745 Клавиша рации-E76
01746 Выключатель противоугонной сигнализации-E75
01747 Датчик нагревательного элемента рулевого колеса-Z36
01748 Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438
01749 Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439
01750 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева-E440
01751 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа-E441
01752 нагревательный элемент рулевого колеса-Z36
01753 Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 1
01754 Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 2
01755 Переключатель освещения, стояночные огни
01756 Выключатель противотуманных фар и противотуманного фонаря-E23, противотуманные фары
01757 Электродвигатель насоса омывателя фар-V11
01758 Лампы стоп-сигнала
01759 Реле двухтонового

звукового сигнала
01760 Блок управления
усилителя рулевого
управления-J500 - отсутствует
коммуникация с блоком
управления двигателя
01761 Электромагнит дуги
безопасности со стороны
водителя-N309
01762 Электромагнит дуги
безопасности со стороны
переднего пассажира-N310
01763 Дуга безопасности -
слишком много срабатываний.
01764 Внимание: Складная
крыша должна быть опущена.
Выдвигается дуга
безопасности.
01765 Блок управления
двигателя - диапазон
регулирования
01766 Блок управления
тормозами - диапазон
регулирования
01767 Левые датчики
дорожного просвета-
напряжение питания
01768 Правые датчики
дорожного просвета-
напряжение питания
01769 Передний правый датчик
дорожного просвета-G289
01770 Датчик температуры
компрессора регулятора
дорожного просвета-G290
01771 Блок управления
корректора фар-J431
01772 Сигнальный провод от
датчика давления регулятора
дорожного просвета-G291
01773 Клапан ресивера
регулятора дорожного
просвета-N311
01774 Блок управления
корректора фар-J431,
напряжение питания
01775 Сигнальный провод к
блоку управления корректора
фар-J431
01776 Панель управления для
регулирования дорожного
просвета-E281
01777 Резервный путь сигнала
от панели управления
дорожным просветом-E281
01778 Сигнал прицепа
01779 Сигнал противоугонной
сигнализации: включена
система охраны салона
01780 Датчики дорожного
просвета
01781 экстремальный наклон
автомобиля
01782 Устанавливается
нормальный дорожный просвет
01783 Подача сигнала

управления на светодиоды на
панели управления регулятора
дорожного просвета
01784 Опускается передняя
левая часть автомобиля
01785 Опускается передняя
правая часть автомобиля
01786 Опускается задняя левая
часть автомобиля
01787 Опускается задняя
правая часть автомобиля
01788 Производится
наполнение и опорожнение
ресивера
01789 Тест: в норме
01790 Тест: не в норме
01791 Вакуумный насос-V22
01792 Вакуумный насос-V22,
подача управляющего сигнала
на плюс
01793 Вакуумный насос-V22,
подача управляющего сигнала
на минус
01794 Неправильно введен
номер шасси в блок управления
01795 Вакуумная система
тормозов
01796 SIM-карта системы
Telematik
01797 Гидравлический клапан
усилителя рулевого
управления-N315
01798 Выключатель внутренней
блокировки задней
центральной двери-E286, LOCK
01799 Выключатель внутренней
блокировки задней
центральной двери-E286,
UNLOCK
01800 Переключатель
освещения-E1
01801 Предупредительная
лампа в двери водителя-W30
01802 Предупредительная
лампа в двери переднего
пассажира-W36
01803 Предупредительная
лампа в задней левой двери-
W37
01804 Предупредительная
лампа в задней правой двери-
W38
01805 Лампа подсветки порога
двери водителя
01806 Лампа подсветки порога
двери переднего пассажира
01807 Лампа подсветки порога
задней левой двери-W33
01808 Лампа подсветки порога
задней правой двери-W34
01809 Исполнительный
электродвигатель левой
заслонки управления
температурой воздуха-V158
01810 Исполнительный
электродвигатель правой

заслонки управления
температурой воздуха-V159
01811 Напряжение питания на
блоке управления двери
водителя-J386
01812 Напряжение питания на
блоке управления двери
переднего пассажира-J387
01813 Напряжение питания на
блоке управления задней левой
двери-J388
01814 Напряжение питания на
блоке управления задней
правой двери-J389
01815 Выключатель
противоугонной сигнализации
выкл.-E217
01816 Выключатель наружной
ручки водительской двери-F272
01817 Выключатель наружной
ручки двери переднего
пассажира-F273
01818 Выключатель наружной
ручки задней левой двери-F274
01819 Выключатель наружной
ручки задней правой двери-
F275
01820 Выключатель внутренней
ручки двери водителя-F276
01821 Выключатель внутренней
ручки двери переднего
пассажира-F277
01822 Выключатель внутренней
ручки задней левой двери-F278
01823 Выключатель внутренней
ручки задней правой двери-
F279
01824 Контрольная лампа
отключения задних подушек
безопасности-K164
01825 Выполняется проверка
ресивера
01826 Датчик угла поворота
рулевого колеса-G85,
напряжение питания на кл.30
01827 Блок управления
комбинации приборов-J285,
недостовверная длина
окружности колеса
01828 Лампа заднего левого
габаритного фонаря
01829 Лампа заднего правого
габаритного фонаря
01830 Лампы противотуманных
фонарей
01831 Выключатели
стеклоподъемников, передних и
задних-E154
01832 Антенна системы
контроля давления в шинах,
передняя-R95
01833 Антенна системы
контроля давления в шинах,
задняя-R96
01834 Лампа бокового
повторителя левого указателя

поворота-M18
01835 Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19
01836 Компрессор выключен
01837 Устройство считывания флеш-карт-R99
01838 Приемо-передающий модуль 2 охраны салона-G305
01839 Приемо-передающий модуль 1 охраны салона-G303
01840 Антенны контроля давления воздуха в шинах
01841 Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
01842 Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
01843 Солнечные батареи-C20
01844 Блок управления приточного вентилятора-J126
01845 Выключатель привода задней шторки-E149
01846 Питание датчика дождя и освещенности
01847 Нагревательный элемент подушки заднего левого сиденья-Z10
01848 Нагревательный элемент подушки заднего правого сиденья-Z12
01849 Датчик температуры заднего левого сиденья-G94
01850 Датчик температуры заднего правого сиденья-G95
01851 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди справа - G317
01852 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди слева-G318
01853 Нагревательный элемент подушки переднего левого сиденья-Z45
01854 Нагревательный элемент подушки переднего правого сиденья-Z46
01855 Датчик температуры переднего левого сиденья-G344
01856 Датчик температуры переднего правого сиденья-G345
01857 Датчик центрального левого дефлектора-G347
01858 Датчик центрального

правого дефлектора-G348
01859 Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне водителя
01860 Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне переднего пассажира
01861 Контрольная лампа телефонной связи заднего левого пассажира-K172
01862 Контрольная лампа телефонной связи заднего правого пассажира-K173
01863 Исп. электродвигатель заднего левого дефлектора
01864 Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V219
01865 Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний левый-G349
01866 Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний правый-G350
01867 Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-V220
01868 Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-V221
01869 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-G351
01870 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-G352
01871 Переключатель Tiptronic на рулевом колесе-E389
01872 Панель управления водительского сиденья с функцией памяти-E97
01873 Панель управления сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E277
01874 Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вверх
01875 Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вниз
01876 Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вверх

01877 Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вниз
01878 Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, вперед
01879 Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, назад
01880 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вверх
01881 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вниз
01882 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,вперед
01883 Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,назад
01884 Клавиша включения функции массажа-E337
01885 Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E338
01886 Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4-E339
01887 Клавиша сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E340
01888 Управление вентилятором подушки сиденья
01889 Напряжение питания вентиляторов в подушках сидений
01890 Подача управляющего сигнала на вентилятор в спинке сиденья
01891 Напряжение питания вентилятора в спинке сиденья
01892 Датчик температуры в спинке сиденья-G371
01893 Потенциометр настройки высоты ремня безопасности-G372
01894 Потенциометр настройки высоты поясничного подпора-G373
01895 Электродвигатель регулировки высоты рулевой колонки-V123
01896 Электродвигатель регулировки длины рулевой колонки-V124
01897 Датчик регулировки высоты рулевой колонки-G357
01898 Датчик регулировки длины рулевой колонки-G358
01899 Напряжение питания на датчике положения рулевой

колонки
01900 Электродвигатель
регулировки продольного
положения сиденья переднего
пассажира-V31
01901 Электродвигатель
регулировки высоты
поясничного подпора-V229
01902 Электродвигатель
регулировки продольного
положения поясничного
подпора-V230
01903 Электродвигатель
регулировки угла наклона
подушки сиденья-V231
01904 Электродвигатель
регулировки наклона спинки
сиденья переднего пассажира-
V46
01905 Нагревательный элемент
спинки водительского сиденья-
Z7
01906 Нагревательный элемент
спинки сиденья переднего
пассажира-Z9
01907 Нагревательный элемент
боковой поддержки подушки
сиденья водителя-Z31
01908 Нагревательный элемент
боковой поддержки спинки
сиденья водителя-Z32
01909 Нагревательный элемент
боковой поддержки подушки
сиденья переднего пассажира-
Z33
01910 Нагревательный элемент
боковой поддержки спинки
сиденья переднего пассажира-
Z34
01911 Электродвигатель
регулировки положения
верхней части спинки сиденья-
V232
01912 Электродвигатель
регулировки положения
подголовника водительского
сиденья-V103
01913 Электродвигатель
регулировки высоты ремней
безопасности-V233
01914 Датчик регулировки угла
наклона подушки сиденья
переднего пассажира-G359
01915 Датчик регулировки
высоты поясничного подпора-
G374
01916 Датчик регулировки
продольного положения
поясничного подпора-G375
01917 Напряжение питания
выключателя регулировки
положения заднего сиденья
01918 Выключатель
регулировки продольного
положения заднего левого
сиденья-E145, вперед

01919 Выключатель
регулировки продольного
положения заднего левого
сиденья-E145, назад
01920 Выключатель
регулировки продольного
положения заднего правого
сиденья-E147, вперед
01921 Выключатель
регулировки продольного
положения заднего правого
сиденья-E147, назад
01922 Клавиша регулировки
наклона подушки заднего
левого сиденья-E341, вверх
01923 Клавиша регулировки
наклона подушки заднего
левого сиденья-E341, вниз
01924 Клавиша регулировки
наклона подушки заднего
правого сиденья-E342, вверх
01925 Клавиша регулировки
наклона подушки заднего
правого сиденья-E342, вниз
01926 Клавиша регулировки
положения подголовника
заднего левого сиденья-
E171,вверх
01927 Клавиша регулировки
положения подголовника
заднего левого сиденья-
E171,вниз
01928 Клавиша регулировки
положения подголовника
заднего правого сиденья-
E172,вверх
01929 Клавиша регулировки
положения подголовника
заднего правого сиденья-
E172,вниз
01930 Клавиша регулировки
высоты поясничного подпора
заднего левого сиденья-
E343,вверх
01931 Клавиша регулировки
высоты поясничного подпора
заднего левого сиденья-
E343,вниз
01932 Клавиша регулировки
высоты поясничного подпора
заднего правого сиденья-
E344,вверх
01933 Клавиша регулировки
высоты поясничного подпора
заднего правого сиденья-
E344,вниз
01934 Клавиша регулировки
продольного положения
поясничного подпора заднего
левого сиденья-E345,назад
01935 Клавиша регулировки
продольного положения
поясничного подпора заднего
правого сиденья-E346,назад
01936 Кнопка восстановления
настроек задних сидений-E347

01937 Клавиша заднего левого
сиденья с функцией памяти
Положения 1 и 2-E348
01938 Клавиша заднего правого
сиденья с функцией памяти
Положения 1 и 2-E349
01939 Подача управляющего
сигнала на вентилятор заднего
левого сиденья
01940 Напряжение питания
вентилятора заднего левого
сиденья
01941 Подача управляющего
сигнала на вентилятор заднего
правого сиденья
01942 Напряжение питания
вентилятора заднего правого
сиденья
01943 Электродвигатель
регулировки положения
подголовника заднего левого
сиденья-V133
01944 Электродвигатель
регулировки положения
подголовника заднего правого
сиденья-V134
01945 Датчик для регулировки
положения подголовника
заднего правого сиденья-G360
01946 Потенциометр
регулировки высоты
поясничного подпора заднего
левого сиденья-G361
01947 Потенциометр
регулировки высоты
поясничного подпора заднего
правого сиденья-G362
01948 Датчик регулировки
продольного положения
поясничного подпора заднего
левого сиденья-G363
01949 Датчик регулировки
продольного положения
поясничного подпора заднего
правого сиденья-G364
01950 Электродвигатель
регулировки продольного
положения заднего левого
сиденья-V87
01951 Электродвигатель
регулировки продольного
положения заднего правого
сиденья-V88
01952 Электродвигатель
регулировки продольного
положения поясничного
подпора заднего левого
сиденья-V127
01953 Электродвигатель
регулировки продольного
положения поясничного
подпора заднего правого
сиденья-V128
01954 Электродвигатель
регулировки высоты
поясничного подпора заднего

левого сиденья-V225
01955 Электродвигатель
регулировки высоты
поясничного подпора заднего
правого сиденья-V226
01956 Электродвигатель
регулировки угла наклона
подушки заднего левого
сиденья-V227
01957 Электродвигатель
регулировки угла наклона
подушки заднего правого
сиденья-V228
01958 Датчик регулировки угла
наклона подушки заднего
левого сиденья-G365
01959 Датчик регулировки угла
наклона подушки заднего
правого сиденья-G366
01960 Датчик регулировки
продольного положения
заднего левого сиденья-G367
01961 Датчик регулировки
продольного положения
заднего правого сиденья-G368
01962 Датчик регулировки
высоты поясничного подпора
заднего левого сиденья-G369
01963 Датчик регулировки
высоты поясничного подпора
заднего правого сиденья-G370
01964 Блок управления для
регулировки положения
сиденья и рулевой колонки с
функцией памяти-J136
01965 Переключатель
регулировки высоты со стороны
водителя-E289,вверх
01966 Переключатель
регулировки высоты со стороны
водителя-E289,вниз
01967 Переключатель
регулировки высоты со стороны
переднего пассажира-
E290,вверх
01968 Переключатель
регулировки высоты со стороны
переднего пассажира-
E290,вниз
01969 Клавиша регулировки
глубины сиденья-E350,вперед
01970 Клавиша регулировки
глубины сиденья-E350,назад
01971 Регулятор
вентиляции/обогрева сидений-
E399
01972 Питание потенциометра
вентиляции и обогрева
сиденья/регулировки ремня
безопасности по высоте
01973 Датчик регулировки
глубины сиденья-G378
01974 Датчик регулировки
верхней части спинки сиденья-
G376
01975 Электродвигатель

изменения высоты сиденья
переднего пассажира-V191
01976 Электродвигатель
регулировки глубины сиденья-
V234
01977 Подсветка заднего
косметического зеркала-L135
01978 Клавиша дистанционного
управления сиденьем
переднего пассажира-E351
01979 Напряжение питания на
датчике занятости заднего
сиденья
01980 Регулятор
обогрева/вентиляции заднего
правого сиденья-E414
01981 Регулятор
обогрева/вентиляции заднего
левого сиденья-E413
01982 Датчик регулировки
положения подголовника
заднего левого сиденья-G381
01983 Реле 2 гидравлического
насоса привода складной
крыши-J588
01984 Клапан 2 автоматической
складной крыши-N341
01985 Клапан 3 автоматической
складной крыши-N342
01986 Датчик положения
фиксатора складной крыши-
G356
01987 Кнопка управления
складным верхом-E137, откр.
01988 Кнопка управления
складным верхом-E137, закр.
01989 Датчик распознавания
наличия жесткой крыши кузова
хардтоп-F255
01990 Выключатели крыши
короба складной крыши (короб
закрыт)-F200/F199
01991 Выключатели крыши
короба складной крыши-
F290/F291
01992 Выключатель закрытия
крышки короба складной крыши
(короб открыт)-F293
01993 Электродвигатель
блокировки короба складной
крыши-V222
01994 Датчик
позиционирования поддона
короба складной крыши-F292
01995 Выключатель блокировки
складной крыши (закр.)-F295
01996 Выключатель блокировки
складной крыши (откр.)-F294
01997 Электродвигатель
блокировки складной крыши-
V223
01998 Нагревательный элемент
боковой поддержки подушки
заднего левого сиденья-Z48
01999 Нагревательный элемент
боковой поддержки подушки

заднего правого сиденья-Z49
02000 Положение
переключателя
02001 Шина данных
адаптивного круиз-контроля
02002 Нагревательный элемент
датчика адаптивного круиз-
контроля-Z47
02003 Блок управления
идентификации водителя-J589
02004 Клавиша окончания
разговора, Telematik для США-
E331
02005 Кодированный контакт
02006 Электродвигатель
запираания замка вещевого
ящика-V224
02007 Датчик распознавания
багажника на крыше-F296
02008 Включена аварийная
световая сигнализация
02009 Контрольная лампа
системы Telematik-K186
02010 Блок управления
системы облегчения посадки со
стороны водителя-J572
02011 Блок управления
системы облегчения посадки со
стороны переднего пассажира-
J573
02012 Аварийное отключение
ADR
02013 Выключатель блокировки
спинки водительского сиденья-
F211
02014 Выключатель блокировки
спинки сиденья переднего
пассажира-F212
02015 Клавиша облегчения
посадки со стороны водителя-
E358, вперед
02016 Клавиша облегчения
посадки со стороны водителя-
E358, назад
02017 Клавиша облегчения
посадки со стороны переднего
пассажира-E359, вперед
02018 Клавиша облегчения
посадки со стороны водителя-
E359, назад
02019 Напряжение питания на
блоке управления
нагревательным элементом
ветрового стекла
02020 Напряжение питания на
нагревательном элементе
пространства для ног в задней
левой части автомобиля
02021 Напряжение питания на
нагревательном элементе
пространства для ног в задней
правой части автомобиля
02022 Напряжение питания на
блоке управления приточного
вентилятора
02023 Клемма 87

02024 Выполнить адаптацию
02025 Напряжение питания
внешних компонентов
02026 Напряжение питания 2
внешних компонентов
02027 Пользователь 1
02028 Пользователь 2
02029 Пользователь 3
02030 Пользователь 4
02031 Переключатель
регулятора положения рулевой
колонки-E167
02032 Клавиша системы
информирования водителя-
E450
02033 Потенциометр 2
раздаточной коробки-G482
02034 Напряжение питания
электродвигателя
02035 Датчик Холла 1
02036 Датчик Холла 2
02037 Датчики раздаточной
коробки
02038 Напряжение питания
датчиков
02039 Потенциометр
раздаточной коробки-G398
02040 Электродвигатель
раздаточной коробки, плюсовой
контакт
02041 Электродвигатель
раздаточной коробки,
минусовой контакт
02042 Подача управляющего
сигнала на электродвигатель
раздаточной коробки
02043 Электродвигатель
раздаточной коробки
02044 Слишком длительное
время переключения
раздаточной коробки
02045 Светодиод включения
нормального режима на панели
управления раздаточной
коробки
02046 Светодиод включения
понижающей передачи на
панели управления
раздаточной коробки
02047 Светодиод включения
блокировки межосевого
дифференциала на панели
управления раздаточной
коробки
02048 Светодиод включения
блокировки заднего
межколесного дифференциала
на панели управления
раздаточной коробки
02049 Светодиод включения
блокировки переднего
межколесного дифференциала
на панели управления
раздаточной коробки
02050 Раздаточная коробка
02051 Несоответствие версии

программного обеспечения
коробки передач.
02052 Отключение функции
вследствие перегрева блока
управления
02053 Блок управления
раздаточной коробки-J646
02054 Блок управления
блокировки межколесного
дифференциала-J647
02055 Электродвигатель
системы блокировки
межколесного дифференциала,
плюсовой контакт
02056 Электродвигатель
механизма блокировки
межколесного дифференциала,
отрицательный контакт
02057 Тормоз двигателя
механизма блокировки
дифференциала, плюсовой
контакт
02058 Тормоз двигателя
механизма блокировки
дифференциала,
отрицательный контакт
02059 Датчик температуры
двигателя-G407
02060 Напряжение питания на
датчике температуры двигателя
02061 Датчик температуры
масла
02062 Блокировка
межколесного дифференциала
02063 Электромагнит дуги
безопасности на стороне
водителя отключен
02064 Электромагнит дуги
безопасности на стороне
переднего пассажира отключен
02065 Блок управления
голосового усилителя-J656
02066 Слишком сильное
затухание сигнала в оптической
шине данных
02067 Оптическая шина данных
- несанкционированный запрос
активации
02068 Оптическая шина данных
– система отключена
02069 Датчик парковочного
ассистента, передний
02070 Датчик парковочного
ассистента, задний
02071 Локальная шина данных
02072 Блок управления
системы регулирования
энергопотребления-J644
02073 Оптическая шина
данных: блок управления
запуском системы неисправен
02074 Блок управления задней
левой панели управления,
индикации и выдачи
информации-J648
02075 Блок управления задней

правой панели управления,
индикации и выдачи
информации-J648
02076 Мультимедийный
проигрыватель, положение 1-
R118
02077 Мультимедийный
проигрыватель, положение 2-
R119
02078 Мультимедийный
проигрыватель, положение 3-
R120
02079 Мультимедийный
проигрыватель, положение 4-
R121
02080 Проверка регулировки
02081 Регулировка по
горизонтали
02082 Регулировка по
вертикали
02083 Сообщение для запроса
замедления
02084 Защита компонентов
02085 установлен
неправильный блок управления
02086 Лампа левой фары
системы адаптивного
освещения-L148
02087 Лампа правой фары
системы адаптивного
освещения-L149
02088 Дополнительные лампы
дальнего света
02089 Контрольная лампа
аварийной световой
сигнализации/фактич.требован
ие от ходовой части или
переключающего реле
аккумуляторной батареи
02090 Реле очистителя фар
(SRA) или подачи напряжения
на датчик дождя
02091 Насос омывателя
заднего стекла-V13
02092 Разблокировка обогрева
сидений
02093 Сигнал аварийного пуска
02094 Клавиша центрального
выключения освещения салона-
E390
02095 Включена защита
компонентов
02096 Диагностика разрыва
цепи
02097 демпфированная
диагностика разрыва цепи
02098 Подача сигнала
управления на левый
вентилятор усилителя
02099 Подача сигнала
управления на правый
вентилятор усилителя
02100 Исполнительный
электродвигатель заслонки
обогрева пространства для ног-
V261

02101 Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262
02102 Датчик системы защиты от заземления крышкой багажного отсека-G408
02103 Блок управления 2 бортовой сети-J520
02104 Датчик освещенности-G399
02105 Электропитание датчика освещенности
02106 Электродвигатель задней шторки-V91
02107 Электродвигатель открывания двери багажного отсека-V254
02108 Подача управляющего сигнала на вентилятор левого переднего сиденья
02109 Подача управляющего сигнала на вентилятор правого переднего сиденья
02110 Выключатель стеклоподъемника
02111 Электродвигатель стеклоподъемника
02112 Включена тепловая защита стеклоподъемников
02113 Выключатель блокировки дверей из салона
02114 Клавиша с замком для центрального замка-E391
02115 Привод центрального замка
02116 Электродвигатель регулирования положения зеркала
02117 Электродвигатель складывания зеркала
02118 Потенциометр настройки положения зеркала по горизонтали
02119 Потенциометр настройки положения зеркала по вертикали
02120 Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2
02121 Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4
02122 Клавиша восстановления настроек
02123 Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога
02124 Переключатель на ручке двери снаружи
02125 Переключатель на ручке двери изнутри
02126 Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
02127 Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала

02128 Блок управления доводчика двери-J657
02129 Наружное зеркало с автоматическим затемнением
02130 Внутренняя подсветка дверей
02131 Электродвигатель блокировки случайного открывания дверей изнутри
02132 Подсветка переднего левого косметического зеркала
02133 Подсветка переднего правого косметического зеркала
02134 Подсветка заднего левого косметического зеркала
02135 Подсветка заднего правого косметического зеркала
02136 Плафоны для чтения
02137 Реле отключения аккумулятора-J655
02138 Подача управляющего сигнала на передние правые лампы внутреннего освещения
02139 Подача управляющего сигнала на передние левые лампы внутреннего освещения
02140 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего левого косметического зеркала
02141 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего правого косметического зеркала
02142 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего левого косметического зеркала
02143 Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего правого косметического зеркала
02144 Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВКЛ.
02145 Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, AUTO
02146 Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВЫКЛ.
02147 Кнопка включения плафона для чтения-E328, левая
02148 Кнопка включения плафона для чтения-E328, правая
02149 Клавиша 1 открывания ворот гаража-E392
02150 Клавиша 2 открывания ворот гаража-E393
02151 Клавиша 3 открывания ворот гаража-E394
02152 Клавиша управления

сдвижным люком в крыше-E325, откр.
02153 Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, закр.
02154 Напряжение питания на переключателе сдвижного люка в крыше
02155 Клавиша управления задней левой боковой шторкой-E383
02156 Клавиша управления задней правой боковой шторкой-E384
02157 Напряжение питания на внутреннем зеркале заднего вида / датчике освещенности
02158 Напряжение питания на датчике регулировки сиденья
02159 Задний выключатель задней шторки-E385
02160 Лампа подсветки выключателя сдвижного люка-L65
02161 Подсветка кнопок заднего потолочного модуля
02162 Контрольная лампа выключателя задних плафонов освещения салона-K190
02163 Клавиша внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-E386
02164 Контрольная лампа внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-K187
02165 Сигнал температуры ветрового стекла
02166 Опорный сигнал для сигнала температуры ветрового стекла
02167 Блок управления защиты от несанкционированной буксировки и противоугонной системы-J529
02168 Передний левый микрофон-R140
02169 Передний правый микрофон-R141
02170 Левый центральный микрофон-R142
02171 Правый центральный микрофон-R143
02172 Задний левый микрофон-R144
02173 Задний правый микрофон-R145
02174 Аналоговые/цифровые часы
02175 Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора водительского сиденья-V125
02176 Электродвигатель регулировки продольного

положения поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V126
02177 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора водительского сиденья-V129
02178 Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V130
02179 Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-V32
02180 Электродвигатель регулировки глубины водительского сиденья-V256
02181 Электродвигатель регулировки глубины сиденья переднего пассажира-V257
02182 Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки водительского сиденья-V258
02183 Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья переднего пассажира-V259
02184 Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности водителя-V74/V75
02185 Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности переднего пассажира-V74/V75
02186 Интерфейс двигателя-ADR
02187 Нарушен радиолокационный прием
02188 Освещение
02189 Проверка работы зеркал заднего вида
02190 Наружная подсветка а/м
02191 Опустить стекла
02192 Поднять стекла
02193 Электропитание регулятора приточного вентилятора
02194 Электропитание регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха
02195 Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20
02196 Предохранитель блока управления бортовой сети на АКБ-S287
02197 Регулятор подсветки пространства для ног-E398
02198 Лампа левого габаритного огня 2-M49
02199 Лампа правого габаритного огня 2-M50
02200 Коммуникационный

кабель к задним габаритным фонарям
02201 Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (откр.)-F332
02202 Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (закр.)-F333
02203 Аудио/видеовход 1
02204 Аудио/видеовход 2
02205 Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья-V266
02206 Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, вперед-E401
02207 Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, назад-E402
02208 Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего левого сиденья-G413
02209 Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья-V267
02210 Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, вперед-E403
02211 Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, назад-E404
02212 Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего правого сиденья-G414
02213 Отключение функции по температуре тормозов
02214 Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах
02215 Подача управляющего сигнала для разблокирования запасного колеса
02216 Кнопка разблокирования замка запасного колеса-E405
02217 Дуга безопасности
02218 Спутниковый приемник-R146
02219 Управляющий провод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов, несанкц.включение
02220 Приглушенное освещение салона
02221 Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, лев.
02222 Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, прав.
02223 Контрольная лампа

охраны салона
02224 Контрольная лампа датчика крена
02225 Контрольная лампа центрального замка
02226 Блок управления двигателя 2, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02227 Блок управления двигателя 3, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02228 Блок управления двигателя 4, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02229 Блок управления коробки передач, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02230 Цифровая магнитола с тюнером
02231 Запрос стоп-сигнала блоком управления ABS
02232 Задействовано положение для транспортировки
02233 Блок питания левой фары-J667
02234 Блок питания правой фары-J668
02235 Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M51
02236 Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M52
02237 Неподвижные фары адаптивного освещения
02238 Шаговые двигатели корректора фар
02239 Аудио/видеовыход 1
02240 Аудио/видеовыход 2
02241 Блок управления двигателя, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02242 Клавиша закрывания задней двери в багажном отсеке-E406
02243 Панель управления и индикации дополнительного отопителя-E407
02244 Заедание клавиши на панели управления
02245 Соединение дистанционного радиуправления
02246 Динамики, центральные
02247 Сабвуфер-R148
02248 Клапан управления, отвечающий за степень размыкания муфты-N373
02249 Датчик давления и температуры масла-G437

02250 Отключение функции продолжительности включения клапанов
02251 Отопитель заблокирован
02252 Генератор
02253 Генератор, отключение по высокой температуре
02254 Интерфейс генератора
02255 Провод измерения напряжения от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи
02256 Ток покоя
02257 Устройство приема сигнала дистанционного управления
02258 Передатчик системы открывания ворот гаража
02259 Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации-J685
02260 Индикатор сбоя температуры
02261 Носитель данных-R118
02262 Вывести дисплей
02263 Убрать дисплей
02264 Servotronic: полное усиление рулевого привода
02265 Servotronic: нет усиления рулевого привода
02266 Подача сигнала управления на реле насоса омывателей фар
02267 Подача сигнала управления на реле подогревателя воды в бачке стеклоомывателя
02268 Кнопка выдвигания дисплея
02269 Прекращение выдвигания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва
02270 Прекращение убирания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва
02271 Показать / спрятать блок индикации двигателя, включен термopедохранитель
02272 Ток покоя, режим 1
02273 Ток покоя, режим 2
02274 Ток покоя, режим 3
02275 Ток покоя, режим 4
02276 Ток покоя, режим 5
02277 Ток покоя, режим 6
02278 Приглушенное освещение задней части салона
02279 Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением-Y7, коэффициент затемнения
02280 Соединение электродвигателя сдвижного люка с обтекателем/шторкой
02281 Электродвигатель

привода обтекателя люка в крыше, включен
термopедохранитель
02282 Электропривод крышки сдвижного люка, распознавание блокировки
02283 Выход для подключения к конечному устройству
02284 Датчик топлива автономного отопителя-G421
02285 Датчик ОГ автономного отопителя-G422
02286 Запорный клапан подачи топлива на автономный отопитель-N375
02287 Подача топлива на автономный отопитель
02289 Блок управления вентиляции водительского сиденья-J672
02290 Блок управления вентиляции сиденья переднего пассажира-J673
02291 Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны водителя-J674
02292 Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны переднего пассажира-J675
02293 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции водительского сиденья
02294 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции сиденья переднего пассажира
02295 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
02296 Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
02297 Напряжение питания на блоке управления вентиляции водительского сиденья
02298 Напряжение питания на блоке управления вентиляции сиденья переднего пассажира
02299 Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
02300 Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
02301 Нагревательный элемент

подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z52
02302 Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z53
02303 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z54
02304 Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z55
02305 Датчик температуры заднего сиденья со стороны водителя-G426
02306 Датчик температуры заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G427
02307 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции водительского сиденья
02308 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции сиденья переднего пассажира
02309 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
02310 Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
02312 Клавиша включения функции массажа заднего левого сиденья-E409
02313 Клавиша включения функции массажа заднего правого сиденья-E410
02314 Переключатель регулятора высоты ремня безопасности водителя-E169
02315 Переключатель регулятора высоты ремня безопасности переднего пассажира-E178
02318 Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего левого сиденья-G424
02319 Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего правого сиденья-G425
02320 Клавиша уменьшения высоты подголовников в задней части салона-E411
02321 Клавиша на центральной консоли для уменьшения высоты подголовников-E412
02322 Клавиша регулировки глубины сиденья-E350
02323 Напряжение питания на

панели управления
02324 Клавиша регулировки
продольного положения
сиденья-Е418
02325 Клавиша регулировки
высоты передней части
сиденья-Е451
02326 Клавиша регулировки
высоты задней части сиденья-
Е452
02327 Датчик регулировки
высоты передних сидений-Г438
02328 Датчик регулировки
высоты задних сидений-Г439
02329 Электродвигатель
регулировки высоты переднего
сиденья-V296
02330 Электродвигатель
регулировки высоты заднего
сиденья-V285
02331 Клавиша регулировки
положения спинки сиденья-
Е425
02332 Датчик регулировки
спинки сиденья-Г440
02333 Электродвигатель
регулировки спинки сиденья-
V286
02334 Клавиша регулировки
положения верхней части
спинки сиденья-Е332
02335 Клавиша регулировки
высоты поясничного подпора-
Е335
02336 Клавиша регулировки
продольного положения
поясничного подпора-Е336
02337 Клавиша регулировки
ремня безопасности по высоте-
Е333
02338 Кнопка регулирования
подголовника-Е155
02339 Электродвигатель
регулировки положения
подголовника-V287
02340 Электродвигатель
регулировки продольного
положения сиденья-V288
02341 Датчик регулировки
продольного положения
сиденья-Г441
02342 Клавиша быстрой
регулировки сиденья-Е445
02343 Выключатель блокировки
спинки сиденья-Е446
02344 Клавиша запоминания
положения сиденья-Е447
02345 Клавиша для сиденья с
функцией памяти 1-Е218
02346 Клавиша для сиденья с
функцией памяти 2-Е219
02347 Клавиша для сиденья с
функцией памяти 3-Е220
02348 Клавиша для сиденья с
функцией памяти 4-Е282
02349 Выключатель

стояночного тормоза-Ф321
02350 Сдвижная дверь
открывается
02351 Сдвижная дверь
закрывается
02352 Доводчик двери,
закрывание
02353 Доводчик двери,
открывание
02354 Выдвигается подножка
02355 Сигнальный провод к
центральному блоку
управления систем комфорта
02356 Передача данных на
сдвижную дверь
02357 Клавиша отключения
подножки-Е444
02358 Клавиша управления
сдвижной двери-Е442
02359 Подсветка клавиши
управления сдвижной двери
02360 Клавиша отключения
сдвижной двери-Е443
02361 Подсветка клавиши
отключения сдвижной двери
02362 автоматическая
подножка
02363 Электродвигатель
открывания сдвижной двери-
V293
02364 Доводчик двери
02365 Электродвигатель
доводчика сдвижной двери-
V324
02366 Система защиты от
заземления
02367 Включен нагревательный
элемент дополнительного
отопителя
02368 Выключен
нагревательный элемент
дополнительного отопителя
02369 Датчик температуры на
блоке управления
02370 Электропривод крышки
сдвижного люка,
инициализация не выполняется
02371 Датчик тока 1А на блоке
управления
02372 Датчик тока 100А на
блоке управления
02373 Датчик тока -500А..100А
на блоке управления
02374 Генератор, номинальное
значение напряжения
генератора, 15.0 В
02375 Генератор, номинальное
значение напряжения
генератора, 13.5 В
02376 Генератор, номинальное
значение напряжения
генератора 0.0 В (без
возбуждения)
02377 Верхняя точка поворота
стеклоочистителей
02378 Нижняя точка поворота

стеклоочистителей
02379 Исполнительный
электродвигатель левого
бокового дефлектора-V299
02380 Исполнительный
электродвигатель правого
бокового дефлектора-V300
02381 Перегрузка двигателя
стеклоочистителей
02382 Датчик освещенности-
G399
02383 Двигатель
стеклоочистителей –
ограничение работы из-за
слишком низкого напряжения
02384 Двигатель
стеклоочистителей -
ограничение работы из-за
слишком высокого напряжения
02385 Датчик дождя и
освещенности - ограничение
работы из-за слишком низкого
напряжения
02386 Датчик дождя и
освещенности - ограничение
работы из-за слишком высокого
напряжения
02387 Держатель телефона-
R126
02388 Убирается подножка
02389 Разрешающий сигнал
коробки передач, положение
P/N
02390 Регулятор освещения
пространства вокруг
автомобиля-Е400
02391 Клемма 30 Отзыв
02392 Клемма 31 Отзыв
02393 Подача сигнала
управления на генератор
02394 Лампа переднего левого
стояночного огня-М1
02395 Лампа переднего правого
стояночного огня-М3
02396 Лампа заднего левого
габаритного огня-М4
02397 Лампа заднего правого
габаритного огня-М2
02398 Подача управляющего
сигнала на насос
стеклоомывателя заднего
стекла
02399 Подача управляющего
сигнала на клемму 30 системы
внутреннего освещения
02400 Подача управляющего
сигнала на обогреватель
наружных зеркал
02401 Клемма 75х
02402 Подача сигнала
управления на клемму 15
системы внутреннего
освещения
02403 Клемма 15 системы
освещения салона
02404 Наружное освещение

автомобиля
02405 Заслонки фар ближнего света
02406 Приемо-передающий модуль 3 охраны салона-G444
02407 Приемо-передающий модуль 4 охраны салона-G445
02408 Катушка электромagnита системы блокировки межколесного дифференциала передних колес-N383
02409 Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала
02410 Механизм блокировки дифференциала передних колес
02411 Механизм блокировки межколесного дифференциала
02412 Механизм блокировки дифференциала задних колес
02413 Выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении Р)- F319
02414 Модуль разблокирования заднего стекла
02415 Программирование флэш-памяти выполнено некорректно
02416 Освещение включено
02417 Освещение выключено
02418 Светодиоды включены
02419 Светодиоды выключены
02420 Нормирование расположения люка в крыше
02421 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее левое колесо-G431
02422 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее правое колесо-G432
02423 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее левое колесо-G433
02424 Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее правое колесо-G434
02425 Передатчик в колесной нише, система контроля давления в шинах
02426 Нет касания с задним левым тормозным диском.
02427 Нет касания с задним правым тормозным диском.
02428 Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282
02429 Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283

02430 Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
02431 Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
02432 Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
02433 Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
02434 Блок управления, левый канал, напряжение питания
02435 Блок управления, правый канал, напряжение питания
02436 Блок управления, левый канал
02437 Блок управления, правый канал
02438 Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, левый
02439 Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, правый
02440 Указатель включения в комбинации приборов (Р)
02441 Желтая аварийная лампа в комбинации приборов
02442 Контрольная лампа на панели управления
02443 Панель управления
02444 Ошибка загрузки/открытия привода
02445 Ошибка инициализации привода
02446 Привод диска, механическое повреждение
02447 Приемник GPS
02448 Датчик угла поворота
02449 Клемма 58
02450 Электромагнитный выключатель ксеноновых фар ближнего и дальнего света (Bi-Xenon), затемнение-F320
02451 Доводчик замка крышки багажника
02452 Дисплей мультимедийной системы, задний левый-Y22
02453 Дисплей мультимедийной системы, задний правый-Y23
02454 Микрофонный блок в переднем потолочном модуле-R164
02455 Настроить радиостанции
02456 Наполнение контура
02457 Динамики в задней

полке-R150
02458 Реле 2 стартера-J695
02459 Включить блок питания вентилятора
02460 Датчик крышки короба складной крыши, левый-G442
02461 Датчик крышки короба складной крыши, правый-G443
02462 Электродвигатель крышки короба складной крыши, левый-V289
02463 Электродвигатель крышки короба складной крыши, правый-V290
02464 Выключатель блокировки складной крыши, левый (откр.)-F323
02465 Выключатель блокировки складной крыши, левый (закр.)-F324
02466 Выключатель блокировки складной крыши, правый (откр.)-F325
02467 Выключатель блокировки складной крыши, правый (закр.)-F326
02468 Левый электродвигатель блокировки складной крыши-V291
02469 Правый электродвигатель блокировки складной крыши-V292
02470 Клавиша опускания стекла-E448
02471 Клавиша подъема стекла-E449
02472 Датчик брезентовой крыши-F328
02473 Наушник и линия передачи данных с подтверждением приема
02474 Мигают светодиоды SOS
02475 Мигает сервисный индикатор
02476 Зарядное устройство для телефона, заднее-R151
02477 Телефонная антенна Bluetooth-R152
02478 Проверка системы GPS
02479 Задействовано частичное отключение потребителей
02480 Читать историю
02481 Аварийный аккумулятор отключен
02482 Управляющий привод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов
02483 Привод центрального замка в крышке багажного отсека-F327
02484 Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343
02485 Привод мини-дисков-

R153
02486 Дальний свет
02487 Клавиша регулировки
высоты поясного подпора
заднего правого сиденья-E344
02488 Клавиша регулировки
продольного положения
поясного подпора заднего
левого сиденья-E345
02489 Клавиша регулировки
продольного положения
поясного подпора заднего
правого сиденья-E346
02490 Клавиша регулировки
положения подголовника
заднего левого сиденья-E416
02491 Клавиша регулировки
положения подголовника
заднего правого сиденья-E417
02492 Клавиша регулировки
продольного положения
заднего левого сиденья-E419
02493 Клавиша регулировки
продольного положения
заднего правого сиденья-E420
02495 Клавиша регулировки
угла наклона подушки заднего
левого сиденья-E422
02496 Клавиша регулировки
угла наклона подушки заднего
правого сиденья-E423
02497 Клавиша регулировки
высоты сиденья-E424
02498 Заслонка ближнего света
левой фары-V294
02499 Заслонка ближнего света
правой фары-V295
02500 Установить
переключатель антенн на
аварийную антенну
02501 Установить
переключатель антенн на
главную антенну
02502 Сигнал включения
телефона
02503 Выходной кабель к
магнитоле
02504 Клавиша управления
солнцезащитной шторкой и
сдвижным люком-E437
02505 Напряжение питания
вентиляторов в подушке и
спинке сиденья
02506 Напряжение питания
вентиляторов в задних
сиденьях
02507 Подача управляющего
сигнала на насос охлаждающей
жидкости
02508 Датчик температуры
хладагента-G454
02509 Заедает кнопка пульта
дистанционного управления
02510 Регулировка рулевой
колонки
02511 Блок управления

распознавания занятости
сиденья-J706
02512 Датчик давления
распознавания занятости
сиденья-G452
02513 Датчик усилия на ремне
безопасности для определения
занятости сиденья-G453
02514 Убрать тягово-сцепное
устройство
02515 Выдвинуть тягово-
сцепное устройство
02516 Подсветка кнопки
откидного тягово-сцепного
устройства
02517 Контрольная лампа
«Убрать тягово-сцепное
устройство»
02518 Контрольная лампа
«Выдвинуть тягово-сцепное
устройство»
02519 Дисплей на потолке-J702
02520 Указатель давления
наддува-G30
02521 Лампа подсветки
клавиши электронной системы
поддержания курсовой
устойчивости (ESP)-L115
02522 Люк открывается
02523 Люк закрывается
02524 Задний сдвижной люк
открывается
02525 Задний сдвижной люк
закрывается
02526 Шторка сдвижного люка
открывается
02527 Шторка сдвижного люка
закрывается
02528 Управление давлением
наддува Ряд 1
02529 Управление давлением
наддува Ряд 2
02530 Электродвигатель
привода заслонки впускного
коллектора 1-го ряда
цилиндров закрывает ее
02531 Электродвигатель
привода заслонки впускного
коллектора 2-го ряда
цилиндров закрывает ее
02532 Подача сигнала
управления на свечи
накаливания 1-го ряда
цилиндров
02533 Подача сигнала
управления на свечи
накаливания 2-го ряда
цилиндров
02534 Подача управляющего
сигнала на вентилятор 1
радиатора
02535 Подача управляющего
сигнала на вентилятор 2
радиатора
02536 Переключающий клапан
радиатора системы

рециркуляции ОГ-N345
02537 Переключающий клапан
2 радиатора системы
рециркуляции ОГ-N381
02538 Ограничение функции
вследствие перегрузки
02539 Клемма 30 от блока
управления
02540 Неисправен или
загрязнен датчик
идентификации водителя-G455
02541 Модуль очистки воздуха-
J707
02542 Реле электродвигателя
регулировки продольного
положения сиденья-J739
02543 Вакуумный датчик в
усилителе тормозов-G483
02544 Потенциометр переднего
левого дефлектора-G387
02545 Потенциометр переднего
правого дефлектора-G388
02546 Упор рулевого
механизма
02547 Контрольная лампа
включения передачи, на панели
управления раздаточной
коробки-K210
02548 Датчик отключения
стабилизатора поперечной
устойчивости передней оси-
G484
02549 Датчик отключения
стабилизатора поперечной
устойчивости задней оси-G485
02550 Датчик давления
гидравлического блока
отключения стабилизаторов
поперечной устойчивости-G486
02551 Клавиша отключения
стабилизаторов поперечной
устойчивости-E484
02552 Контрольная лампа
отключения стабилизаторов
поперечной устойчивости-K221
02553 Клапан отключения
стабилизатора поперечной
устойчивости передней оси, в
гидравлическом блоке-N399
02554 Клапан отключения
стабилизатора поперечной
устойчивости задней оси, в
гидравлическом блоке-N400
02555 Электродвигатель
насоса системы отключения
стабилизаторов поперечной
устойчивости, в
гидравлическом блоке-V326
02556 Напряжение питания
электродвигателя насоса
системы отключения
стабилизаторов поперечной
устойчивости, в
гидравлическом блоке
02557 Монтажное положение
датчика угла поворота рулевого

колеса
02558 Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний левый-R159
02559 Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний правый-R160
02560 Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний левый-R26
02561 Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний правый-R27
02562 Лампы стоп-сигнала прицепа
02563 Лампа правого габаритного огня прицепа-M61
02564 Лампа левого габаритного огня прицепа-M60
02565 Правые указатели поворота прицепа-M63
02566 Левые указатели поворота прицепа-M62
02567 Лампа противотуманных фонарей прицепа-M64
02569 Блок управления функции массажа-J740
02570 Выход питания ламп внутреннего освещения
02571 Вход регулятора яркости света в салоне
02572 Вход регулятора яркости света в грузовом отсеке/багажнике
02573 Включить левый исполнительный механизм
02574 Подача сигнала управления на лампу дисплея и контрольную лампу
02575 Включить правый исполнительный механизм
02576 Разомкнуть исполнительный(е) механизм(ы)
02577 Выход сигнала управления тормозами
02578 Инициализация блока управления прицепом
02579 Лампы левого стоп-сигнала прицепа-M65
02580 Лампы правого стоп-сигнала прицепа-M66
02581 Насос массажной функции поясничного подпора
02582 Датчик регулировки высоты сиденья-G503
02583 Ограничение функции вследствие недостаточной температуры
02584 Клавиша лампы для чтения со стороны водителя-E457
02585 Клавиша лампы для чтения со стороны переднего пассажира-E458
02586 Клавиша задней левой

лампы для чтения-E454
02587 Клавиша задней правой лампы для чтения-E455
02588 Откидное тягово-сцепное устройство
02589 Лампа левой дополнительной фары дальнего света-M67
02590 Лампа правой дополнительной фары дальнего света-M68
02591 Концевой выключатель капота-F266
02592 Сохранены данные об ударе задней части автомобиля
02593 Отключен натяжитель ремня безопасности в центре заднего сиденья
02594 Отключена подушка безопасности для ног водителя
02595 Отключена подушка безопасности для ног переднего пассажира
02596 Изношены задние тормозные накладки
02597 Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора-V315
02598 Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V316
02599 Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки управления температурой воздуха-V313
02600 Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки управления температурой воздуха-V314
02601 Лампа подсветки пространства для ног со стороны водителя-W9
02602 Лампа подсветки пространства для ног со стороны переднего пассажира-W10
02603 Сообщение «Напряжение тяговой АКБ» от блока управления усилителя рулевого управления
02604 Сообщение «Слишком низкое напряжение питания» от блока управления усилителя рулевого управления
02605 Блок управления боковых шторок-J719
02606 Подача сигнала управления на вентилятор усилителя
02607 Блок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737
02608 Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, шаговое

управление в гидравлическом блоке
02609 Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке
02610 Переключающие клапаны в гидравлическом блоке для отключения стабилизаторов передней и задней осей
02611 Включить двигатель
02612 Комплект адаптеров аудиокабеля
02613 Блок управления стабилизаторов-J736
02614 Рулевой механизм
02615 Заблокировать крышку топливного бака
02616 Разблокировать крышку топливного бака
02617 Спутниковая антенна-R170
02618 Цифровой TV-тюнер
02619 Коммуникационный кабель комплекта адаптеров
02620 Подача сигнала управления на блок управления массажной функцией
02621 Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Наружу
02622 Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Внутрь
02623 Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Центр
02624 Динамич. фара адаптивного освещения; установить в надлежащее положение (в зависимости от угла поворота рулевого колеса)
02625 Установить корректор фар в положение для транспортировки
02626 Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения правой фары-V319
02627 Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения левой фары-V318
02628 Датчик положения поворотного модуля, правый
02629 Датчик положения поворотного модуля, левый
02630 Электропитание датчика положения поворотного модуля, правого
02631 Электропитание датчика положения поворотного модуля, левого

02632 Корректор фар;
установить в надлежащее
положение
02633 Антенна спутникового
тюнера
02634 Слишком низкая
напряженность электрического
поля
02635 Тюнер не включен или не
активирован
02636 Настроить доступную
радиостанцию, начиная с
нижней границы диапазона
02637 Функция затребована
тормозной системой
02638 Снятие блокировки
рулевой колонки
02639 Блок считывания
информации с антенн системы
доступа без ключа
02640 Задающий ротор датчика
частоты вращения выходного
вала коробки передач
02641 Клавиша управления
откидным тягово-сцепным
устройством с
электроприводом-E474
02642 Электродвигатель
доводчика двери
02643 Напряжение питания на
датчике давления
02644 Напряжение питания на
датчиках ускорения
02645 Клапаны регулирования
дорожного просвета
02646 Достоверность
информации от регулятора
дорожного просвета
02647 Датчик изменения
положения верхней части
спинки заднего левого сиденья
02648 Датчик изменения
положения верхней части
спинки заднего правого сиденья
02649 цифровой радиотюнер
02650 Сигнал удара на CAN-
шине
02651 Направление сигнала
удара в систему Telematik
02652 Блок переключения
панели управления и
индикации-J728
02653 Антенна приема
дорожной информации-R173
02654 Подача сигнала
управления на реле
электромагнитной муфты
компрессора кондиционера
02655 Замер микрофонов
02656 Не кодирован блок
питания левой фары-J667
02657 Не кодирован блок
питания правой фары-J668
02658 Неправильно кодирован
блок питания левой фары-J667
02659 Неправильно кодирован

блок питания правой фары-
J668
02660 Пульт дистанционного
радиоуправления не
запрограммирован
02661 Провод передачи
сигнала скорости
02662 Подача сигнала
управления в систему
комфортного открывания
сдвижного люка в крыше
02663 Подача сигнала
управления в систему
комфортного закрывания
сдвижного люка в крыше
02664 Подсветка знака на
крыше
02665 Аварийный знак на
крыше
02666 Включение системы
громкой связи
02667 Питание радиоприемника
1
02668 Питание радиоприемника
2
02669 Задние проблесковые
маячки
02670 Дополнительный
указатель поворота, левый
02671 Дополнительный
указатель поворота, правый
02672 Разблокирование
оружейного ящика
02673 Включить сирену
02674 Подача сигнала
управления на передний левый
стеклоподъемник - подъем
стекла
02675 Подача сигнала
управления на передний левый
стеклоподъемник - опускание
стекла
02676 Подача сигнала
управления на передний
правый стеклоподъемник -
подъем стекла
02677 Подача сигнала
управления на передний
правый стеклоподъемник -
опускание стекла
02678 Подача сигнала
управления на задний левый
стеклоподъемник - подъем
стекла
02679 Подача сигнала
управления на задний левый
стеклоподъемник - опускание
стекла
02680 Подача сигнала
управления на задний правый
стеклоподъемник - подъем
стекла
02681 Подача сигнала
управления на задний правый
стеклоподъемник - опускание
стекла

02682 Дымоотвод
02683 Переговорное
устройство
02684 Основное
радиоуправляемое включение
02685 Сирена
02686 Синий свет
02687 Центральный замок
02688 Не откалиброван блок
управления определения
занятости сиденья-J706
02689 Кнопка включения
пассивного режима аварийного
сигнала такси
02690 Клавиша включения
аварийного сигнала такси
02691 Клавиша отключения
аварийного сигнала такси
02692 Кнопка включения
отличительного знака такси
02693 Кнопка громкой
радиосвязи
02694 Устройство приема
аварийного радиосигнала такси
02695 Кнопка оружейного
ящика
02696 Кнопка продолжения
работы двигателя
02697 Кнопка питания рации
02698 Включатель привода
педали со стороны переднего
пассажира
02699 Кнопка
предупредительного зуммера
02700 Клавиша включения
подсветки пространства для ног
02701 Кнопка пуска двигателя
02702 Клавиша переднего
левого стеклоподъемника -
опускание
02703 Клавиша переднего
левого стеклоподъемника -
подъем
02704 Клавиша переднего
правого стеклоподъемника -
опускание.
02705 Клавиша переднего
правого стеклоподъемника -
подъем.
02706 Кнопка переговорного
устройства со стороны
водителя
02707 Кнопка переговорного
устройства со стороны
переднего пассажира
02708 Клавиша включения
синего проблескового маячка
02709 Кнопка специального
сигнала
02710 Кнопка дымоудаления
02711 Устройство приема
радиосигнала для
разблокирования замков
автомобиля
02712 Контрольная лампа
нажатия кнопки отличительного

знака такси
02713 Питание 1
отличительного знака такси
02714 Питание 2
отличительного знака такси
02715 Контрольная лампа
нажатия клавиши освещения
салона
02716 Задействовать
последовательность звуков
сигнальной системы
02717 Подача сигнала
управления на оружейный ящик
02718 Контрольная лампа
кнопки продолжения работы
двигателя
02719 Контрольная лампа
нажатия кнопки питания рации
02720 Контрольная лампа
нажатия клавиши подсветки
пространства для ног
02721 Контрольная лампа
нажатия кнопки
предупредительного зуммера
02722 Статус закрытия двери
со стороны водителя
02723 Подача управляющего
сигнала на реле
электропитания кл. 50
02724 Активирована
контрольная лампа
подчиненного устройства шины
02725 Контрольная лампа
переговорного устройства
02726 Контрольная лампа,
сигнализирующая о
незаблокированных дверных
замках
02727 Питание пульта
дистанционного управления на
рулевом колесе
02728 Подача сигнала
управления на реле топливного
насоса
02729 Провод сигнала
разблокирования люка
02730 Лампа подсветки клавиш
управления водительской
двери
02731 Ошибка чтения компакт-
диска
02732 Кнопка включения
дистанционного управления
02733 Блок управления на
шине LIN
02734 Лампа левого
габаритного огня 3
02735 Лампа правого
габаритного огня 3
02736 Лампа левого
габаритного огня и
противотуманного фонаря
02737 Лампа правого
габаритного огня и
противотуманного фонаря
02738 Лампа левого стоп-

сигнала и габаритного огня
02739 Лампа правого стоп-
сигнала и габаритного огня
02740 Лампа левого стоп-
сигнала и габаритного огня 2
02741 Лампа правого стоп-
сигнала и габаритного огня 2
02742 Лампа левого стоп-
сигнала и указателя поворота
02743 Лампа правого стоп-
сигнала и указателя поворота
02744 Опорное напряжение
панели управления
климатической установки в
задней части салона
02745 Лампа левой фары
системы освещения для
движения в дневное время
02746 Лампа правой фары
системы освещения для
движения в дневное время
02747 Электромагнитный
выключатель правой
ксеноновой фары ближнего и
дальнего света (Bi-Xenon)
02748 Электромагнитный
выключатель левой ксеноновой
фары ближнего и дальнего
света (Bi-Xenon)
02749 Блок управления панели
управления телефона-J738
02750 Клавиша дисплея
02751 Блок управления
адаптивного освещения и
корректора фар-J745
02752 Электродвигатель
отпирания замка вещевого
ящика-V327
02753 Внутренний микрофон-
R74
02754 Нагревательный элемент
предварительного подогрева
топлива-Z66
02755 Подача сигнала
управления на клапан
отключения стабилизаторов
передней и задней оси
02756 Выключатель с замком
для отключения подушки
безопасности переднего
пассажира-E224
02757 Запрограммировать
давление воздуха в шинах
02758 Установить тормозные
накладки
02759 Управляющие клавиши в
комбинации приборов
02760 Контрольная лампа
температуры охлаждающей
жидкости (слишком холодная)-
K43
02761 Указатель мощности
02762 Сброс системы
02763 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя заслонки

равномерного распределения
воздушных потоков-G330
02764 Клавиша доступа и
разрешения пуска двигателя
02765 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя заслонки
холодного воздуха, передний-
G315
02766 Продолжительность
обращения к компат-диску
02767 Включение калибровки
02768 Подача управляющего
сигнала на блокиратор рулевой
колонки
02769 Поворотный модуль,
левый
02770 Поворотный модуль,
правый
02771 Лампа левого стоп-
сигнала, габаритного огня и
указателя поворота-M69
02772 Лампа правого стоп-
сигнала, габаритного огня и
указателя поворота-M70
02773 Питание рации 1, подача
сигнала управления на плюс
02774 Питание радиоприемника
1, подача сигнала управления
на массу
02775 Питание рации 2, подача
сигнала управления на плюс
02776 Питание рации 2, подача
сигнала управления на массу
02777 Концевой выключатель в
ручке-F354
02778 Концевой выключатель
на стопорном пальце-F355
02779 Шина данных
электрического стояночного
тормоза
02780 Включена система EDS
02781 Клавиша ASR/ESP-E256
02783 Внутренний приемник
GPS
02784 Потенциометр переднего
левого дефлектора-G387
02785 Потенциометр переднего
правого дефлектора-G388
02786 Блок управления 2
крышки багажного отсека-J756
02787 Предупреждающий
зуммер парковочного
ассистента, задний
02788 Внутренняя ошибка
коммуникации
02789 Личная трубка
02790 Зарядное напряжение
телефона
02791 Держатель телефона-
R126
02792 Найти устройство
Bluetooth
02793 Подключить устройство
Bluetooth
02794 Панель управления

комплекта для подключения мобильного телефона-E508
02795 Электродвигатель для создания вибрации на рулевом колесе-V331
02796 Клавиша включения ассистента движения по полосе-E517
02797 Блок управления ассистента движения по полосе-J759
02798 Контрольная лампа режима полной нагрузки-K228
02799 Контрольная лампа режима частичной нагрузки-K229
02800 Контрольная лампа контроля давления воздуха в шинах-K230
02801 жесткое предупреждение 1
02802 Отмена жесткого предупреждения
02803 мягкое предупреждение
02804 Отмена мягкого предупреждения
02805 Системный сбой
02806 Отмена предупреждения о системном сбое
02807 Радиопомехи
02808 Отмена предупреждения о радиопомехах
02809 Выбран режим полной нагрузки
02810 Выбран режим частичной нагрузки
02811 Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
02812 Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
02813 Ограничение работы ELV вследствие слишком низкого напряжения
02814 Ограничение работы ELV вследствие слишком высокого напряжения
02815 Напряжение питания электродвигателя системы блокирования рулевой колонки
02816 Провод разблокирования рулевой колонки от диагностического интерфейса
02817 Провод разблокирования рулевой колонки от электронного блока рулевого колеса
02818 Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания
02819 Коммуникация между системой разблокирования рулевой колонки и электронным замком зажигания
02820 Не запрограммирована

электронная блокировка рулевой колонки
02821 Автоматическое отключение электронной системы блокирования рулевой колонки
02822 Неправильно установлена электронная блокировка рулевой колонки
02823 Не выполнены условия блокирования ELV
02824 Заблокирована работа блокировки рулевой колонки
02825 Напряжение питания электродвигателя ELV
02826 Электродвигатель ELV (блокирования рулевой колонки)-V334
02827 Запрос активации от ESP
02828 Сигнал разблокирования ELV от диагностического интерфейса
02829 Сигнал разблокирования ELV от электронного блока рулевого колеса
02830 Подача сигнала управления на устройство отключения систем поддержки водителя (ассистентов) от шины CAN
02831 Блок управления доводчика двери водителя-J760
02832 Блок управления доводчика двери переднего пассажира-J761
02833 Блок управления доводчика задней левой двери-J762
02834 Блок управления доводчика задней правой двери-J763
02835 Связь ELV и систем комфорта
02836 Блок управления шторки заднего левого бокового стекла-J765
02837 Блок управления шторки заднего правого бокового стекла-J766
02838 Электромагнитный клапан Servotronic-N119
02839 Пробуждающий провод от блока управления электромеханического стояночного тормоза
02840 Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
02841 Гидравлический блок
02842 колеса не установлены в положение ПРЯМО
02843 подан сигнал управления на лампы стоп-сигнала
02844 Лампа работы автоматической парковки
02845 Указатель функций в

комбинации приборов (!)
02846 Кнопка контроля давления воздуха в шинах-E492
02847 Датчик давления переднего левого тормоза
02848 Датчик давления переднего правого тормоза
02849 Блок управления ассистента смены полосы движения-J769
02850 Блок управления 2 ассистента смены полосы движения-J770
02851 Клавиша ассистента смены полосы движения-E530
02852 Контрольная лампа ассистента смены полосы движения-K232
02853 Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водителя-K233
02854 Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны переднего пассажира-K234
02855 Блокированы датчики блока управления 1
02856 Блокированы датчики блока управления 2
02857 Напряжение питания блока управления 2 ассистента смены полосы движения
02858 Нагревательный элемент ветрового стекла для ассистента движения по полосе-Z67
02859 Блок управления ассистента движения по полосе, ограниченная видимость
02860 Система включена
02861 Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
02862 Аудиовход
02863 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери водителя
02864 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира
02865 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней левой двери
02866 Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней правой двери
02867 Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке справа
02868 Антенна управления доступом и правом запуска

двигателя в багажном отсеке
слева
02869 Датчик оборотов
электродвигателя усилителя
рулевого управления
02870 Ограничение работы
вследствие повреждения блока
данных
02871 Активирована функция
экстренного торможения
02872 Контрольная лампа
сажевого фильтра-K231
02873 Блок управления
видеокамеры заднего хода-
J772
02874 Центральный блок
управления 2 систем комфорта-
J773
02875 Краткая проверка CD и
DVD
02876 Случайная проверка CD
и DVD
02877 Антенна цифровой
магнитолы-R183
02878 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя заслонки в
стойке В и пространстве для
ног, правый-G328
02879 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя заслонки в
стойке В и пространстве для
ног, левый-G329
02880 Потенциометр задней
левой заслонки регулирования
подачи воздуха-G389
02881 Потенциометр задней
правой заслонки регулирования
подачи воздуха-G390
02882 Потенциометр задней
левой заслонки управления
температурой воздуха-G391
02883 Потенциометр для
задней правой заслонки
управления температурой
воздуха-G392
02884 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя заднего
левого дефлектора-G521
02885 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя заднего
правого дефлектора-G522
02886 Блок управления заднего
приточного вентилятора-J391
02887 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя левого
бокового дефлектора-G164
02888 Потенциометр
исполнительного
электродвигателя правого
бокового дефлектора-G523
02889 Клавиша переключения

спецсигналов-E505
02890 Подача сигнала
управления для переключения
спецсигнала
02891 Диагностический провод,
сигнализирующий об обрыве
цепи
02892 Шина данных ходовой
части
02893 Клавиша парковочного
ассистента-E536
02894 Контрольная лампа
парковочного ассистента-K159
02895 Питание левого модуля
светодиодов дневного
освещения и стояночных огней
02896 Подача сигнала
управления на левый модуль
светодиодов дневного
освещения и стояночных огней
02897 Питание правого модуля
светодиодов дневного
освещения и стояночных огней
02898 Подача сигнала
управления на правый модуль
светодиодов дневного
освещения и стояночных огней
02899 Комфортное открывание
02900 Комфортное закрывание
02901 Лампа левого стоп-
сигнала, указателя поворота и
габаритного огня 2-M72
02902 Лампа правого стоп-
сигнала, указателя поворота и
габаритного огня 2-M73
02903 жесткое предупреждение
2
02904 жесткое предупреждение
3
02905 жесткое предупреждение
4
02906 Блок управления заднего
сдвижного люка-J392
02907 Блок управления шторки
люка-J394
02908 Включен
термопредохранитель блока
управления сдвижного люка
02909 Включен
термопредохранитель блока
управления заднего
подъемного люка
02910 Включен
термопредохранитель блока
управления шторки люка
02911 Лампа заднего левого
бокового габаритного фонаря-
M37
02912 Лампа заднего правого
бокового габаритного фонаря-
M38
02913 Лампы подсветки
грузового отсека и задней части
салона
02914 Датчик 1 крышки
багажного отсека (крышка

закрыта)-G525
02915 Датчик 2 крышки
багажного отсека (крышка
закрыта)-G526
02916 Нормирование
положения переднего
сдвижного люка
02917 Нормирование
положения заднего подъемного
люка
02918 Нормирование
положения шторки люка
02919 Поднять/открыть
передний сдвижной люк
02920 Заккрыть/опустить
передний сдвижной люк
02921 Поднять задний
подъемный люк
02922 Опустить задний
подъемный люк
02923 Открыть шторку люка
02924 Заккрыть шторку люка
02925 Клавиша обогрева
рулевого колеса-E522
02926 Время обращения к DVD-
диску
02927 Ошибка чтения DVD-
диска
02928 Запрос функции заднего
спойлера
02929 Исполнительный
электродвигатель воздушной
заслонки потолка и боковых
стеклол-V341
02930 Подача сигнала
управления на лампу правого
бокового стоп-сигнала
02931 Подача сигнала
управления на лампу левого
бокового стоп-сигнала
02932 Подача сигнала
управления на лампу стоп-
сигнала в правой части крышки
багажного отсека
02933 Подача сигнала
управления на лампу стоп-
сигнала в левой части крышки
багажного отсека
02934 Подача сигнала
управления на лампу заднего
левого габаритного фонаря
02935 Подача сигнала
управления на лампу заднего
правого габаритного фонаря
02936 Функциональная
проверка видео и аудио
соединений
02937 Левая фара опускается
02938 Левая фара поднимается
02939 Правая фара опускается
02940 Правая фара
поднимается
02941 Фары системы
динамического адаптивного
освещения поворачиваются
влево

02942 Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются вправо
02943 Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево
02944 Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо
02945 Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево
02946 Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо
02947 Увеличить яркость левой статической фары адаптивного освещения
02948 Уменьшить яркость левой статической фары адаптивного освещения
02949 Увеличить яркость правой статической фары адаптивного освещения
02950 Уменьшить яркость правой статической фары адаптивного освещения
02951 Подача сигнала управления на контрольную лампу корректора фар
02952 Подача сигнала управления на контрольную лампу адаптивного освещения
02953 Свободный ход муфт
02954 Подача сигнала управления на муфты
02955 Очистка муфт
02956 Лампа в левой части крышки багажного отсека
02957 Лампа в правой части крышки багажного отсека
02958 Лампа в задней части левой боковины
02959 Лампа в задней части правой боковины
02960 Лампа в заднем бампере слева
02961 Лампа в заднем бампере справа
02962 Клапан приточной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла
02963 Клапан обратной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла
02964 Клапан приточной магистрали для выдвигания антикрыла
02965 Клапан обратной магистрали для выдвигания антикрыла
02966 Клапан приточной магистрали для убирания антикрыла
02967 Клапан обратной

магистрали для убирания антикрыла
02968 Клапан приточной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла
02969 Клапан обратной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла
02970 Клапан приточной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла
02971 Клапан обратной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла
02972 Клапан 3/2 (3 штуцера, 2 положения) выравнивания давления
02973 Клапан регулировки положения антикрыла
02974 Датчик 1 регулировки угла атаки антикрыла
02975 Датчик 2 регулировки угла атаки антикрыла
02976 Датчик 1 регулировки высоты антикрыла
02977 Датчик 2 регулировки высоты антикрыла
02978 Датчик давления в приточной магистрали гидросистемы
02979 Датчик давления в гидросистеме
02980 Датчик уровня масла в бачке
02981 Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 1
02982 Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 2
02983 Соединение трансформатора сопротивления 1 и антенны на стекле
02984 Соединение трансформатора сопротивления 2 и антенны на стекле
02985 Отказ блока управления заднего подъемного люка-J392
02986 Отказ блока управления шторки люка-J394
02987 Отказ блока управления сдвижного люка-J245
02988 Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения
02989 Снижение скорости работы приточного вентилятора из-за падения напряжения бортовой сети
02990 Передний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания
02991 Передний правый датчик

дорожного просвета, напряжение питания
02992 Задний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания
02993 Задний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания
02994 Задний линейный выход
02995 Денормирование положения переднего сдвижного люка
02996 Денормирование положения заднего подъемного люка
02997 Денормирование положения роликовой шторки люка
02998 Оптический привод
02999 Жесткий диск (винчестер)
03000 Усилитель цифровой аудиосистемы-R184
03003 Отключение ближнего света блоком управления адаптивного освещения