


取扱説明書

ボードマスター


『ボードマスター』をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくご使用下さい。

前面部




背面部




映像・音声用ケーブル等は付属しておりません。御使用のシステムにあわせて、ビデオケーブル・Sケーブル・RGBケーブル等を御用意ください。

業務用ゲーム基盤（PCB）で遊ぶためには、ボードマスター左側面のコネクタとPCBを接続する中間ハーネス（JAMMA規格等、使用するPCBに適合したもの）が必要です。



左側面部



コネクタ配線図

上	1	1	1	空	2	2	2	ビ	1	コ	テ	2	1	+	2	1	(-)	+	S	グ	グ	グ
面	P	P	P	き	P	P	P	デ	P	イ	ス	P	P	5	P	P	5	12	P	ラ	ラ	ラ
	A'	B'	C'		A	左	右	オ	A	SW	SW	下	下	V	C	C	V	V	+	ン	ン	ン
	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	N	M	L	K	J	H	F	E	D	C	B	A
下	2	2	2	空	シ	ビ	ビ	1	1	1	2	2	1	+	2	1	(-)	+	S	グ	グ	グ
面	P	P	P	き	ン	デ	デ	P	P	P	P	P	P	5	P	P	5	12	P	ラ	ラ	ラ
	A'	B'	C'		ク	オ	オ			タ	タ			V			V	V	-	ン	ン	ン
					口	G	B	左	右	-ト	-ト	B	B		上	上				ド	ド	ド

上記のコントロールBOXコネクタとゲーム基盤を、中間ハーネスを使用して接続して下さい。大抵のゲーム基盤（古いゲーム及び麻雀ゲーム等以外）はJAMMA規格に対応していますので、タイトー規格専用のJAMMA規格中間ハーネスを使用して下さい。

* PCBの抜き差しは必ず電源を切って行って下さい。

* ハーネス及びPCBの逆差し、コネクタのピッチズレはないか必ず確認して下さい。

（コントロールBOX及び基盤の故障の原因となります）

* 連射スイッチのON・OFF切り換えはゲーム中でも可能です。

（PCBによっては使用できない場合もあります）

* テストスイッチはPCBのテストや設定の変更に使用します。

（テストスイッチがPCB上に付いているものもありますので、PCBの説明書をよくお読みになって下さい）

J A M M A 規格コネクタ配線図

ハンダ面			部品面
グラウンド	A	1	グラウンド
グラウンド	B	2	グラウンド
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
-5V	E	5	-5V
+12V	F	6	+12V
逆差防止ピン	H	7	逆差防止ピン
コインカウンター2	J	8	コインカウンター1
	K	9	
スピーカー -	L	10	スピーカー +
	M	11	
ビデオ GREEN	N	12	ビデオ RED
ビデオ SYNC	P	13	ビデオ BLUE
サービスSW	R	14	ビデオ GND
ティルトSW	S	15	テストSW
COIN 2	T	16	COIN 1
2P START	U	17	1P START
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P SHOOT 1	Z	22	1P SHOOT 1
2P SHOOT 2	a	23	1P SHOOT 2
2P SHOOT 3	b	24	1P SHOOT 3
	c	25	
	d	26	
グラウンド	e	27	グラウンド
グラウンド	f	28	グラウンド

* 電源について

ゲーム基板の ICの定格電圧は5Vです。電圧が高すぎる場合(5.25V以上)、ICを破壊することがありますので、必ず5V以下で使用して下さい。電圧が低い場合、ゲームが立ち上がらなかったり、リセットする場合がありますが、基板自体が故障することは有りません。画面が出ない・音が出ない等の症状の場合ヒューズの確認をして下さい。


* 音声出力端子について

外部スピーカー・アンプに接続する場合、ゲーム基盤のアンプからの入力となりますので、基盤側音量調整ボリュームを小に設定しアンプの方で音を大きくしていくというように使用してください。ビデオ端子と音声端子が隣り合っていますので絶対に誤接続しないようにしてください。

* シンクロ連射(30/秒・15/秒)について

シンクロ連射は全てのボタンで使用出来ます。基板に合ったスピードに調整してください。(基板によっては、連射ができないものもあります。)

* ビデオ・コンバーターの設定について



* ゲーム基板は、業務用モニターを前提にして作られたものですので、家庭用テレビ等を使用する場合、対応出来ない場合がありますのでご了承下さい。

3.579545MHz調整用トリマー
ビデオ・S出力で画面に色が出ない、色にじみが出る等の調整です。構造的に部品自体の耐久性が良くありません。出荷時に調整しておりますので、できるだけ触らないようにしてください。S端子での使用をお勧めします。

製造発売元 **ボード・A**

〒270-0003

千葉県松戸市東平賀561

ココロコープA号

TEL・FAX 047-309-8661