

Statuswerte in NavView

Statuswerte Sendemodul:

Wert	Bedeutung
1	Scanmode active
2	Rangetest active
4	Binding active
8	HF-Verbindung (Bidirektional)
16	
32	der ext. Transmitter sendet verständliche Kanalframes
64	Akkuspannung ist zu niedrig
128	Der Sender ist im Unidirektionalen Modus
256	Quickbind
512	USB Verbindung
1024	SD-Karte vorhanden
2048	SD-Karte in Benutzung
4096	RTC gültig
8192	Reichweitenwarnung
16384	Temperaturwarnung
32768	USB Spannung vorhanden
65536	Typ D: manuelle Ländercodeeinstellung aktiv
131072	Binding Taste ist gerade gedrückt
262144	Reichweitentest-Taste ist gerade gedrückt

Statuswerte Empfänger:

Wert	Bedeutung
1	Scanmode active
2	Rangetest active
4	Binding active
8	HF-Verbindung steht (Uni- oder Bidirektional)
16	==0 Accu1, ==1 Accu2
32	Failsafe aktiv
64	Akkuspannung ist zu niedrig
128	Der Empfänger ist im Unidirektionalen Modus
256	
512	USB Verbindung
1024	SD-Karte vorhanden
2048	SD-Karte in Benutzung
4096	RTC gültig
8192	Reichweitenwarnung
16384	Temperaturwarnung
32768	USB Spannung vorhanden
65536	Servobankstrommessung aktiv (entweder Kalibrierung oder Servosynchronisation)
131072	Gyro-Kalibrierung läuft
262144	Fehler während der Gyro-Kalibrierung
524288	GPS gültig
1048576	Letzter Akkutest war fehlerhaft
2097152	Der Reserveakku ist mindestens 1x benutzt worden
4194304	Der Geber am Typ-D sendet keine Impulse
8388608	Servosynchronisation aktiv
16777216	Falsafetest aktiv
33554432	Initializing
67108864	Servotest auf mindestes einem Kanal aktiv