



マイクロハイファイ コンポーネントシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の
取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全の
ために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管して
ください。



MDLP

XR-MJ1

主な特長

本機は、CD/MD/テープを搭載したデスクトップステレオです。MD1枚に最大4枚分収録可能なMD長時間ステレオ録音/再生モード（MDLP）や、MDに録音した曲をグループ単位で管理できるグループ機能に対応しています。

本機は、1枚のCDをそのまま録音するときに、通常よりも高速（約4倍）で録音することができます。

本機は、スケジューラー機能を使って毎日のスケジュールを管理したり、ユーザーネームを登録して誕生日にメッセージを表示したりすることができます。

また、表示窓の明るさや色を、お好みに合わせて変えることもできます。

目次

主な特長	2
------------	---

接続と準備

準備1：本機をつなぐ	6
準備2：時計を合わせる	10
準備3：ラジオ局を本機に記憶させる （プリセット）.....	12

ここだけ読んでも使えます

CDを聞く	14
CDをMDやテープにそのまま録音する	17
MDを聞く	22
テープを聞く	25
ラジオを聞く(プリセット受信)	27
ラジオを録音する(マニュアル録音)	29

CD

CDをくり返し聞く(リピート)	33
CDを順不同に聞く(シャッフル)	33
CDを好きな曲順で聞く(プログラム)	34
表示窓の使いかた	36

MD – 演奏

MDをくり返し聞く(リピート)	37
MDを順不同に聞く(シャッフル)	37
MDを好きな曲順で聞く(プログラム)	38
グループ内の曲を聞く	40
表示窓の使いかた	41

MD – 録音

録音の前にお読みください	42
曲をグループに分けて録音する （グループ機能）.....	44
CDの好きな曲だけを録音する （CD-MDシンクロ録音）.....	48
CDを高速で録音する （高速CD-MDシンクロ録音）.....	50
演奏中の曲を録音する （1トラックシンクロ録音）.....	52
CD/テープ/ラジオの好きな部分を録音する （マニュアル録音）.....	53
長時間録音する	55
曲番を付ける	56
曲間をそろえて録音する （スマートスペース）.....	58

MD – 編集

編集の前にお読みください	60
MDにディスク名や曲名を付ける (NAME)	61
グループ名を付ける (NAME)	64
新しいグループを作って録音した曲を 登録する (CREATE)	65
グループ登録を解除する (RELEASE)	67
曲を消す (ERASE)	68
曲順を変える (MOVE)	71
1つの曲を2つに分ける (DIVIDE)	72
2つの曲を1つにする (COMBINE)	74
ひとつ前の操作を取り消す (UNDO)	75
録音後に録音レベルを変更する (S.F EDIT)	76

テープ – 録音

CDの好きな曲だけを録音する (CD-TAPEシンクロ録音)	79
CD/MD/ラジオの好きな部分を録音する (マニュアル録音)	81

その他の機能

誕生日にメッセージを表示する (ユーザーネーム登録)	82
スケジュールを登録する (スケジューラー機能)	84
占いをする	86
「今日は何の日？」を表示する	87
表示窓の明るさを変える	88
表示窓の色を変える	89
好みの音にする	90
記憶させたラジオ局に名前を付ける	91
音楽を聞きながら眠る (スリープタイマー)	93
目覚ましとして使う (ウィークリータイマー)	93
タイマーを使って録音する (ウィークリータイマー録音)	95

別売りの機器を使う

別売りの機器をつなぐ	98
市販の外部アンテナをつなぐ	99

その他

使用上のご注意	100
MDのシステム上の制約	102
ハイスピードコピーマネージメントシステム (HCMS)について	103
故障かな?と思ったら	105
自己診断表示機能 (3桁または5桁の表示と メッセージが交互に出たら)	113
メッセージ一覧	114
ラジオ局名一覧	118
保証書とアフターサービス	121
主な仕様	121
各部のなまえ	122
索引	127

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

録音についてのご注意

- 大切な録音の場合は、必ず事前にためし録りをし、正常に録音されていることを確認してください。
- システムステレオやミニディスクなどを使用中、万一これらの不具合により録音されなかった場合の録音内容の補償については、ご容赦ください。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法上の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

(お問い合わせ先 : (社)私的録音補償金管理協会
Tel. 03-5353-0336)

ステレオを聞くときのエチケット



ステレオで音楽をお楽しみになるときは、となり近所に迷惑がかけられないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。

窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

このマークは音のエチケットのシンボルマークです。


正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、本製品の故障、誤動作または不具合により、録音、再生などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

準備1：本機をつなぐ

付属のアンテナやコードを**1**～**5**の順につなぎます。

付属のアンテナは室内用です。安定した受信のためには、市販の外部アンテナの接続をおすすめします。


外部アンテナを含め、別売りの機器の接続については、98、99ページをご覧ください。




1 スピーカーをつなぐ

本機のスピーカー端子に、スピーカーコードをつなぐ。

本機




スピーカー



ご注意

- スピーカーコードはできるだけアンテナから離してください。ラジオ受信時の雑音の原因になります。
- 右端子につないだスピーカーを向かって右へ、左端子につないだスピーカーを左へ置いてください。




2 AMアンテナをつなぐ

付属のAMアンテナの構造




AMアンテナを組み立てる

- 1 ループ(∞)になっている部分のみをプラスチックスタンドからはずす。
- 2 スタンド状に組み立てる。
台を起こし、



溝にはめます




次のページへ続く

準備1：本機をつなぐ(つづき)

AMアンテナをつなぐ


- 1 差し込み部分のカバーをはずす。
- 2 AMアンテナ端子にアンテナコードをつなぐ。



- 3 アンテナコードを軽く引いてみて、正しく接続されたことを確認する。アンテナコードが端子から抜けてしまったときは、もう一度つなぎ直してください。

3 FMアンテナをつなぐ

FMアンテナ端子へつなぐ。




4 電源コードをつなぐ

すべての接続を終えたら、壁のコンセントへ電源プラグを差し込みます。

5 FMアンテナをはる


「準備3：ラジオ局を本機に記憶させる」の「手動でプリセットする」(13ページ)の手順4でFM局を選んで受信したあと、次のようにアンテナを壁や天井に貼ってください。

- 1 両手でアンテナの先を持ち、体の向きを変えながら受信状態のよい向きを探す。



壁に貼るときは、受信状態のよい面を探してください。


- 2 方向が決まったら、画鋲やテープで貼りつける。



AMアンテナは、できるだけ窓の近くに置くなど、置く位置や、向きを変えて受信しやすい状態を探します。

リモコンに電池を入れる

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。



ちょっと一言


電池の交換時期は約6か月です。リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

設置時のご注意

- 付属のアンテナは全体で受信しています。まっすぐに伸ばした状態が最も良い受信状態となりますので、余分に感じる部分も巻き取ったりせず、そのまま垂らしてお使いください。
- アンテナはできるだけスピーカーコードから離してください。ラジオ受信時の雑音の原因になります。
- 付属のアンテナは簡易アンテナです。窓の近くや窓の外に置くなどして、できるだけ受信状態のよい場所に設置してください。また、鉄骨造りのマンションなどの場合、付属のアンテナでは十分に受信できないことがあります。置き場所を変えても受信状態がよくならないときは、市販の外部アンテナの使用をおすすめします(99ページ)。

準備2：時計を合わせる


タイマー録音などのタイマー機能を使うためにも、あらかじめ時計を合わせておきます。



1 電源を入れる

2 クロック CLOCKを押す

時計が表示され、「年」(03)が点滅します。



- 3 I◀◀または▶▶Iを押して、「年」
を合わせ、^{エンター}ENTER/YESまたは
^{イエス}▶▶を押す
「月」が点滅します。




- 4 I◀◀または▶▶Iを押して、「月」
を合わせ、^{エンター}ENTER/YESまたは
^{イエス}▶▶を押す
「日」が点滅します。



- 5 I◀◀または▶▶Iを押して、「日」
を合わせ、^{エンター}ENTER/YESまたは
^{イエス}▶▶を押す
「時」が点滅します。
(正午は0:00PM、真夜中は0:00AMで
す。)



- 6** ◀◀または▶▶を押して、「時」を合わせ、^{エンター}ENTER/^{イエス}YESまたは▶▶を押す
「分」が点滅します。



- 7** ◀◀または▶▶を押して、「分」を合わせ、^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す
時計が動き始めます。

設定を途中でやめる

MENU/NOまたは■を押す。

設定の途中で間違えたときは

◀◀または▶▶を押して変更したいところ
(年、月、日、時、分)を点滅させ、合わせ直す。

設定した時刻を変更する

- 1 CLOCKを押す。
- 2 ENTER/YESを押す。
- 3 「時計を合わせる」の手順3～7を行う。
電源が入っていないときも時刻を変更できます。その場合は、MODEをくり返し押して「CLOCK SETTING?」を表示させ、ENTER/YESを押してから「時計を合わせる」の手順3～7を行います。

ちょっと一言

本体のMULTI JOGを上下に回しても、年、月、日、時、分を選ぶことができます。

低消費電力待機モードに切り換える

電源を切った状態でも、本機は時計表示やタイマー動作、リモコン受信のために電力を消費しています。この消費電力を最低限におさえ、電力を節約することができます(低消費電力待機モード)。

低消費電力待機モードに切り換えると、表示窓の表示が消えます。時計として使用したいときは、通常モードでお使いください。

- 1** 電源が切れている状態で、^{モード}MODEをくり返し押して、^{エコ}ECO ^{モード}MODEを表示させる

- 2** ◀◀または▶▶をくり返し押して、^{オン}ONを表示させる

- 3** ^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す
低消費電力待機モードに切り換わり、表示窓の表示が消えます。

低消費電力待機モードを解除する

手順2で「OFF」を表示させる。

ちょっと一言

低消費電力待機モード時も、タイマーは働きます。

準備3：ラジオ局を本機に記憶させる


(プリセット)

FM放送とAM放送を合わせて32局まで記憶(プリセット)させることができます。

自動でプリセットする

お住まいの地域のラジオ局を自動的に記憶させます。

すでにプリセットされているラジオ局は、すべて取り消されます。



1 電源を入れる

2 チューナー バンド TUNER/BANDをくり返し押して、「FM」か「AM」を選ぶ

3 モード オート プリセット MODEをくり返し押して、「AUTO PRESET?」を表示させる

4 エンター イエス ENTER/YESを押す 地域名が表示されます。

AREA NAME
カントウコウシンエツ

5 ◀◀または▶▶を押して、お住まいの地域名を選ぶ

押すたびに次のようになります。

「カントウコウシンエツ」

(関東甲信越)→

「トウホク」(東北)→

「ホッカイドウ」(北海道)→

「キュウシュウ」(九州)→

「シコク」(四国)→

「チュウゴク」(中国)→

「キンキ」(近畿)→

「チュウブ」(中部)

6 エンター イエス ENTER/YESを押す

周波数表示が変わっていきます。ラジオ局を受信すると自動的に止まり、「Auto Set」とプリセット番号が表示され、ラジオ局が記憶されます。プリセットが終了すると、「Complete!」が表示され、最初にプリセットしたラジオ局を受信します。

本機にあらかじめ登録されているラジオ局名(118～120ページ)と受信周波数が一致した場合は、そのラジオ局名も記憶されます。


自動受信を途中でやめるには、■を押します。

7 手順2～6をくり返して、登録していないほうのバンドのラジオ局をプリセットする

ちょっと一言

- ・ 停電になったり電源コードを抜いても、記憶させたラジオ局は約1日保持されます。
 - ・ FMステレオ放送受信中に雑音が多いときは、モノラル受信に切り換えると雑音が少なくなります。
- 1 MODEをくり返し押して、「FM MODE」を表示させる。
 - 2 ◀◀または▶▶をくり返し押して、「TUNER MONO」を表示させる。
 - 3 ENTER/YESを押す。
- ・ 手順5で本体のMULTI JOGを上下に回しても、地域名を選ぶことができます。

手動でプリセットする



1 電源を入れる

2 チューナー バンド TUNER/BANDをくり返し押して、「FM」か「AM」を選ぶ

3 ◀◀または▶▶を長く押す

周波数表示が変わっていき、ラジオ局を受信すると自動的に止まり、「TUNED」と「STEREO」(ステレオ放送のときのみ)が表示されます。

FM TUNED

「TUNED」が出ずに止まらないときは

◀◀または▶▶をくり返し押して、聞きたいラジオ局の周波数に合わせます。

4 エンター イース ENTER/YESを押す

プリセット番号が点灯して、ラジオ局が記憶されます。

5 手順2～4をくり返し、ラジオ局を記憶させていく

電波の弱いラジオ局を受信する

手順3で◀◀または▶▶をくり返し押して、聞きたいラジオ局の周波数に合わせる。

プリセットしたラジオ局を消す

1 PRESET + または - をくり返し押して、消したいプリセット番号を選び、CLEARを押す。

プリセット番号が点滅し、「CLEAR?」が表示されます。

2 ENTER/YESを押す。


ちょっと一言

- ・ 停電になったり電源コードを抜いても、記憶させたラジオ局は約1日保持されます。
 - ・ 記憶させたラジオ局に名前を付けることができます(91ページ)。
 - ・ FMステレオ放送受信中に雑音が多いときは、モノラル受信に切り換えると雑音が少なくなります。
- 1 MODEをくり返し押して、「FM MODE」を表示させる。
 - 2 ◀◀または▶▶をくり返し押して、「TUNER MONO」を表示させる。
 - 3 ENTER/YESを押す。
- ・ 本体のMULTI JOGを上下に回しても、プリセット番号を選ぶことができます。
 - ・ FM放送でテレビの音(1～3チャンネル)をプリセットすることもできます。放送局をFMにして、プリセットしたいテレビチャンネルの周波数に合わせます。ステレオ放送はモノラル音声を、2カ国語放送は主音声を受信します。

チャンネル	周波数 (MHz)
1チャンネル	95.75
2チャンネル	101.75
3チャンネル	107.75


CDを聞く

電源が入っていないときは、I/O(電源)を押して電源を入れてください。



1 ▲CDを押して、CDを入れる


ディスクトレイが出てきます。



もう一度▲CDを押すとディスクトレイは閉まります。

2 CD▶IIを押す

ディスクトレイが自動的に閉じて演奏が始まります。



ちょっと一言

- CDがディスクトレイに入っているときは、CD▶IIを押すだけで自動的に電源が入り、演奏が始まります(ワンタッチプレイ)。
- 他の音源(ラジオなど)を聞いていても、CDがディスクトレイに入っているときは、CD▶IIを押すとCDに切り換わり、演奏が始まります(オートファンクション)。
- 手順2で、曲番を選んでから聞くこともできます。
 - 1 ◀◀または▶▶をくり返し押して、聞きたい曲番を表示させる。
 - 2 CD▶IIを押す。または、リモコンの数字ボタンを押します。押した曲番の演奏が自動的に始まります。10以降を選ぶには、>10を押してから曲番を押します。0を選ぶには、10/0ボタンを押します。MULTI JOGを上下に回しても、曲を選ぶことができます。

その他の操作

こんなときは	操作
演奏を止める	■を押す。
一時停止する	CD▶IIを押す。 もう一度押すと演奏が再開されます。
曲を選ぶ	◀◀または▶▶をくり返し押す。
曲中の聞きたい部分を探す	演奏中に◀◀または▶▶を押し続け、聞きたい部分で指を離す。 CDの終わりまでくると「OVER」と表示されます。
消音する	リモコンのMUTINGを押す。 もう一度MUTINGを押すかVOLUMEを右に回すと、音が出ます。
CDを取り出す	▲CDを押す。
音量を調節する	VOLUMEを回す。

中古CD / レンタルCDをお使いのときは
シールなどののりがはみ出したり、はがしたあとがあるCDはお使いにならないでください。CDが取り出せなくなったり、本機の故障の原因になることがあります。

ご注意

- ディスクトレイを指で強く押して閉めると故障の原因になります。ディスクトレイは必ず▲CDを押して閉めてください。
- 他の音源を聞いているときに▲CDを押してディスクトレイを開閉すると、ディスクトレイにCDが入っていてもCDアイコンが点灯しません。FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをCDに切り換えた後、しばらくするとCDアイコンが点灯します。

次のページへ続く

CDを聞く(つづき)

演奏を止めた曲から演奏する(リジューム)

前回、■を押して停止した曲の最初から再生を始めるように設定することができます。

1 MODEをくり返し押して、「RESUME」を表示させる。

2 MULTI JOGを上下に回して、「CD▶ON」を選ぶ。

3 ENTER/YESを押す。

解除するには手順2で「CD▶OFF」を選びます。

ご注意

- 以下の場合にも、演奏を止めたところが記録され、リジューム演奏できます。
 - I/O(電源)を押したとき
 - ファンクションを切り換えたとき
- シャッフル演奏中は、リジューム演奏できません。
- 以下の場合、演奏を止めたところの記録は消え、リジューム演奏できません。
 - 停止中に■を押したとき
 - ディスクトレイを開閉したとき
 - 演奏モードを変えたとき
 - プログラムした曲順を変えたとき

CDをMDやテープにそのまま録音する


CDをそのままMD(ミニディスク)にデジタル録音したり、テープにアナログ録音したりできます。また、MDとテープに同時に録音することもできます。

MDに録音する

途中まで録音済みのMDの場合は、録音済みの曲のあとに録音されます。録音内容を消したいときは、「曲を消す」(68ページ)をご覧ください。

CDをそのまま録音する他に、CDの好きな曲だけを録音することもできます(48ページ)。

電源が入っていないときは、I/⏻(電源)を押して電源を入れてください。




CDをMDやテープにそのまま録音する(つづき)

1 録音用のMDを入れる

文字の書いてある面を上、
シャッターを右側にする


矢印の向きに差し込む



2 ▲CDを押して、CDを入れる

ディスクトレイが出てきます。

文字の書いてある面を
上に、シングルCDは
中央のくぼみに入れる




3 ▲CDを押して、ディスクトレイを閉める

4 シンクロレコーディングセレクト CD SYNC REC SELをくり返し押して、 「CD▶MD X1」を表示させる

5 レコーディング スタート レコーディング ポーズ REC START/REC PAUSEを押す

「Press START」と「MD REC」、再生時間が点滅します。

MDが録音一時停止に、CDは演奏一時停止になります。



6 プレス スタート 「Press START」が点滅しているのを確認して からREC START/REC PAUSEを押す

録音が始まります。

録音が終わると、CD、MDとも自動的に停止します。

ちょっと一言

- 高速で録音することもできます。詳しくは「CDを高速で録音する」(50ページ)をご覧ください。
- 長時間で録音することもできます。詳しくは「長時間録音する」(55ページ)をご覧ください。

ご注意

「C11」と「Protected」が交互に表示されるか、または「No Disc」が表示されたら、ディスクが入っていないか、またはそのMDには録音できません(113、115ページ)。

録音途中でMDが終わってしまったときはCDは演奏を続け、MDは自動的に停止します。

電源コンセントを抜く前にMDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで完了となります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き込み中(「TOC」または「TOC Writing」が点滅)は電源プラグをコンセントから抜かないでください。録音情報が正しく記録されません。

録音を止める


■を押す。

テープに録音する

TYPE I (ノーマル) のテープが使えます。

CDをそのまま録音する他に、CDの好きな曲だけを録音することもできます
(79ページ)。

電源が入っていないときは、I/⏻ (電源) を押して電源を入れてください。




次のページへ続く

CDをMDやテープにそのまま録音する(つづき)


- 1 ▲^{プッシュ}PUSH ^{イジェクト}EJECTを押して、録音用のテープを入れ、ふたを閉める

録音したい面を上にする



- 2 ▲CDを押して、CDを入れる
ディスクトレイが出てきます。


文字の書いてある面を上、
シングルCDは中央のくぼみに入れる



- 3 ▲CDを押して、ディスクトレイを閉める

- 4 ^{シンクロレコーディング}CD SYNC REC SEL^{セレクト}をくり返し押して、
^{テープ}「CD▶TAPE」を表示させる

- 5 ^{レコーディング}REC START/REC PAUSE^{スタート}を押す
「Press START」と「TAPE REC」、再生時間が点滅します。
テープが録音一時停止に、CDは演奏一時停止になります。



- 6 ^{プレス}「Press START」^{スタート}が点滅しているのを確認してからREC START/REC PAUSEを押す
「REC MUTING」が点滅し、何も録音されないまま10秒間テープが走行したあと、録音が始まります。
録音が終わると、CD、テープとも自動的に停止します。

ご注意

「TAPE No Tape」または「TAPE No Tab」が表示されたら、テープが入っていないか、またはそのテープには録音できません(117ページ)。

録音途中でテープが終わってしまったときは
CDは演奏を続け、テープは自動的に停止します。

録音を止める

■を押す。

MDとテープに同時に録音する

CDをそのままMDとテープに同時に録音できます。

- 1 「MDに録音する」(17ページ)の手順1と「テープに録音する」(19ページ)の手順1～3を行う
- 2 シンクロレコーディングセレクト
CD SYNC REC SELをくり返し押し、
テープ
「CD▶MD/TAPE」を表示させる
- 3 「テープに録音する」(19ページ)の手順5と6を行う

録音を止める

■を押す。

ちょっと一言


録音途中でMD、テープのどちらかが終わってしまっても、もう一方は録音を続けます。

ご注意

「C11」または「Protected」、「No Disc」、「TAPE No Tape」、「TAPE No Tab」が表示されたら、ディスクやテープが入っていないか、またはそのMDやテープには録音できません(113、115、117ページ)。

MDを聞く


電源が入っていないときは、I/⏻ (電源) を押して電源を入れてください。



1 MDを入れる


文字の書いてある面を上、
シャッターを右側にする

矢印の向きに差し込む



2 ファンクション FUNCTIONをくり返し押して、ファンクシ ョンをMDに切り換える

3 MD▶■を押す 演奏が始まります。



ちょっと一言

- MDが中に入っているときは、MD▶■を押すだけで自動的に電源が入り、演奏が始まります(ワンタッチプレイ)。
- 他の音源(ラジオなど)を聞いているときも、MDが中に入っているときは、MD▶■を押すとMDに切り換わり、演奏が始まります(オートファンクション)。
- 手順3で、曲番を選んでから聞くこともできます。
 - 1 ◀◀または▶▶をくり返し押して、聞きたい曲番を表示させる。
 - 2 MD▶■を押す。
または、リモコンの数字ボタンを押します。
押した曲番の演奏が自動的に始まります。10以降を選ぶには、>10を押してから曲番を押します。0を選ぶには、10/0ボタンを押します。
MULTI JOGを上下に回しても、曲を選ぶことができます。

ご注意

ラベルがはみ出したり、正しい位置にラベルを貼っていないMDはお使いにならないください。本機の故障の原因となることがあります。

その他の操作

こんなときは	操作
演奏を止める	■を押す。
一時停止する	MD▶■を押す。 もう一度押すと演奏が再開されます。
曲を選ぶ	◀◀または▶▶をくり返し押す。
曲中の聞きたい部分を探す	演奏中に◀◀または▶▶を押し続け、聞きたい部分で指を離す。
消音する	リモコンのMUTINGを押す。 もう一度MUTINGを押すかVOLUMEを右に回すと、音が出ます。
MDを取り出す	▲を押す。
音量を調節する	VOLUMEを回す。

MDを聞く(つづき)

MDを入れる前に


電源が入っているときは、表示窓からMDアイコンが消えていることを確認してください。MDアイコンが点灯している場合は、別のMDが入っています。

▲を押して、取り出してください。

テープを聞く

TYPE I (ノーマル) のテープが使えます。

電源が入っていないときは、I/⏻ (電源) を押して電源を入れてください。




次のページへ続く

テープを聞く(つづき)

- 1 ^{プッシュ} ^{イジェクト} **▲PUSH EJECT**を押して、テープを入れ、ふたを閉める

聞きたい面を上にする



- 2 ^{ファンクション} **FUNCTION**をくり返し押して、^{テープ}ファンクションをTAPEに切り換える

- 3 ^{テープ} **TAPE▶**を押す
上の面の演奏が始まります。反対面を聞くには、テープを裏返してください。

ちょっと一言

- テープがすでに入っているときは、**TAPE▶**を押すだけで自動的に電源が入り、演奏が始まります(ワンタッチプレイ)。
- 他の音源(ラジオなど)を聞いていても、テープがすでに入っているときは、**TAPE▶**を押すとテープに切り換わり、演奏が始まります(オートファンクション)。


その他の操作

こんなときは	操作
演奏を止める	■を押す。
早送りまたは巻き戻しする	◀◀または▶▶を押す。
消音する	リモコンのMUTINGを押す。 もう一度MUTINGを押すかVOLUMEを右に回すと、音が出ます。
テープを取り出す	▲PUSH EJECTを押す。
音量を調節する	VOLUMEを回す。

ラジオを聞く (プリセット受信)

ここでは、あらかじめ本機に記憶させた (プリセット、12ページ) ラジオ局を聞くプリセット受信の方法をおもに説明しています。聞きたいラジオ局に周波数を合わせながら聞く方法 (記憶させていないラジオ局を聞く) については説明の最後に紹介しています。

電源が入っていないときは、I/⏻ (電源) を押して電源を入れてください。




次のページへ続く

ここだけ読んでも使えます

ラジオを聞く(つづき)

1 ^{チューナー} ^{バンド} TUNER/BANDをくり返し押して、「FM」か「AM」を選ぶ

2 ^{マルチ} ^{ジョグ} MULTI JOGを上下に回して、聞きたいラジオ局のプリセット番号を選ぶ



周波数またはラジオ局名*

* 記憶させたラジオ局に名前が付いている(12、91ページ)ときのみ表示されます。

リモコンの数字ボタンでもプリセット番号が選べます。

その他の操作

こんなときは	操作
ラジオを消す	I/⏻(電源)押して、電源を切る。
消音する	リモコンのMUTINGを押す。 もう一度MUTINGを押すか VOLUMEを右に回すと、音が出ます。
音量を調節する	VOLUMEを回す。

リモコンの数字ボタンを使ってプリセット番号を選ぶ
手順2でリモコンの数字ボタンを押す。

10以降を選ぶには、>10を押してからプリセット番号を押します。0を選ぶには、10/0ボタンを押します。

記憶させていないラジオ局を聞く

- 手順2で◀◀または▶▶をくり返し押して、聞きたいラジオ局の周波数に合わせる(マニュアル受信)。
- 手順2で◀◀または▶▶を長く押す。
周波数表示が変わっていき、ラジオ局を受信すると自動的に止まります(オート受信)。

ちょっと一言

- TUNER/BANDを押すだけで自動的に電源が入り、前に聞いていたラジオ放送が聞けます(ワンタッチプレイ)。
- 他の音源(CDなど)を聞いていても、TUNER/BANDを押すとラジオに切り換わり、前に聞いていたラジオ放送が聞けます(オートファンクション)。
- 受信状態が悪いときは、アンテナを窓の近くや外に置くなど、向きや置き場所、貼る位置を変えてみてください。それでも受信状態がよくなりないときは、市販の外部アンテナの使用をおすすめします(99ページ)。
- FMステレオ放送受信中に雑音が多いときは、モノラル受信に切り換えると雑音が少なくなります。

- MODEをくり返し押して、「FM MODE」を表示させる。
- ◀◀または▶▶をくり返し押して、「TUNER MONO」を表示させる。
- ENTER/YESを押す。

ちょっと一言

FM放送でテレビの音(1~3チャンネル)を聞くことができます。各チャンネルの周波数は、13ページをご覧ください。

オート受信を途中でやめたいときは

■を押します。


ラジオを録音する (マニュアル録音)

MDやテープにアナログ録音します。

MDに録音する

途中まで録音済みのMDの場合は、録音済みの曲のあとに録音されます。録音内容を消したいときは「曲を消す」(68ページ)をご覧ください。

電源が入っていないときは、I/⏻(電源)を押して電源を入れてください。




[次のページへ続く](#)

ラジオを録音する(つづき)

1 録音用のMDを入れる

文字の書いてある面を上、
シャッターを右側にする

矢印の向きに差し込む



2 ^{チューナー} ^{バンド} TUNER/BANDをくり返し押して、「FM」か「AM」を選ぶ

3 ^{マルチ} ^{ジョグ} MULTI JOGを上下に回して、録音したいラジオ局のプリセット番号を選ぶ



周波数またはラジオ局名*

* 記憶させたラジオ局に名前が付いている(12、91ページ)ときのみ表示されます。

リモコンの数字ボタンでもプリセット番号が選べます(28ページ)。

4 ^{レコーディングセレクト} REC SELをくり返し押して、^{レコーディング}「REC MD」を ^{レコーディングスタート}表示させ、^{レコーディングポーズ}REC START/REC PAUSEを押す 「MD REC」が点滅し、MDが録音一時停止になります。

5 ^{レコーディングスタート} ^{レコーディングポーズ} REC START/REC PAUSEを押す 録音が始まります。

録音を止める

■を押す。

ちょっと一言

- AM放送を録音中に雑音が出るときは、付属のAMループアンテナを雑音の消える位置に動かすか、ビニール電線(99ページ)をつないでください。
- 記憶させたラジオ局に名前が付いているときは、録音中に、ラジオ局名が曲名として自動的に記録されます。
- 長時間で録音することもできます。詳しくは「長時間録音する」(55ページ)をご覧ください。
- 記憶させていないラジオ/テレビ局を録音するには、手順3で◀または▶をくり返し押し、録音したいラジオ局の周波数に合わせます。

ご注意


MDが誤消去防止状態になっていると、「C11」と「Protected」が交互に表示され、録音できません。▲を押してMDを取り出し、誤消去防止つまみを動かして、孔をふさいでください(42ページ)。

電源コンセントを抜く前にMDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで完了となります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き込み中(「TOC」または「TOC Writing」が点滅)は電源プラグをコンセントから抜かないでください。録音情報が正しく記録されません。

テープに録音する

TYPE I (ノーマル) のテープが使えます。

電源が入っていないときは、I/⏻ (電源) を押して電源を入れてください。




次のページへ続く

ラジオを録音する(つづき)


- 1 ^{プッシュ} ^{イジェクト} ▲PUSH EJECTを押して、録音用のテープを入れ、ふたを閉める

録音したい面を上にする



- 2 ^{チューナー} ^{バンド} TUNER/BANDをくり返し押して、「FM」か「AM」を選ぶ

- 3 ^{マルチ} ^{ジョグ} MULTI JOGを上下に回して、録音したいラジオ局のプリセット番号を選ぶ



周波数またはラジオ局名*

* 記憶させたラジオ局に名前が付いている(12、91ページ)ときのみ表示されます。

リモコンの数字ボタンでもプリセット番号が選べます(28ページ)。

- 4 ^{レコーディングセレクト} ^{レコーディングテープ} REC SELをくり返し押して、「REC TAPE」
^{レコーディングスタート} ^{レコーディングポーズ}を表示させ、REC START/REC PAUSEを押す
「TAPE REC」が点滅し、テープが録音一時停止になります。

- 5 ^{レコーディングスタート} ^{レコーディングポーズ} REC START/REC PAUSEを押す
録音が始まります。

ちょっと一言

- AM放送を録音中に雑音が出るときは、付属のAMループアンテナを雑音の消える位置に動かすか、ビニール電線(99ページ)をつないでください。
- 記憶させていないラジオ局を録音するには、手順3で◀◀または▶▶をくり返し押して、録音したいラジオ局の周波数に合わせます。

ご注意

「TAPE No Tape」または「TAPE No Tab」が表示されたら、テープが入っていないか、またはそのテープには録音できません(117ページ)。


録音を止める

■を押す。

CDをくり返し聞く

(リピート)

1曲または全曲をくり返し演奏します。
シャッフル演奏やプログラム演奏をくり返す
こともできます。



1 演奏中に^{モード}MODEをくり返し押し
て、「REPEAT」を表示させる

2 ◀◀または▶▶をくり返し押し
て、「CD▶ALL Tr」または
「CD▶ONE Tr」を表示させる



CD▶ALL Tr(◁): 演奏中のCDの全
曲を5回くり返します。

CD▶ONE Tr(◁1): 演奏中の1曲だ
けをくり返します。

リピート演奏をやめる

手順2で「CD▶OFF」を表示させる。


ちょっと一言

本体のMULTI JOGを上下に回しても、「CD▶ALL Tr」や「CD▶ONE Tr」を選ぶことができます。

CDを順不同に聞く

(シャッフル)


本機が曲順を自動的に選んで、ひと通り演奏
します。



1 ^{ファンクション}FUNCTIONをくり返し押し
て、ファンクションをCDに切り換
える

2 CD停止中に^{モード}MODEをくり返し
押し、^{プレイ}「PLAY MODE」^{モード}を表示
させる

3 ◀◀または▶▶をくり返し押し
て、「CD▶SHUFFLE」を表示さ
せる



4 CD▶|| を押す
シャッフル演奏が始まります。

次のページへ続く

CDを順不同に聞く(つづき)

ふつうの演奏に戻す


- 1 ■を押して演奏を止める。
- 2 MODEをくり返し押して、「PLAY MODE」を表示させる。
- 3 ◀◀または▶▶をくり返し押して、「CD▶CONTINUE」を表示させる。

ちょっと一言

- 聞きたくない曲をとばすときは、▶▶を押します。
- 本体のMULTI JOGを上下に回しても、「CD▶SHUFFLE」や「CD▶CONTINUE」を選ぶことができます。

CDを好きな曲順で聞く(プログラム)

最大25曲まで選んでプログラムできます。プログラムした曲はMDやテープにシンクロ録音できます(48、79ページ)。




- 1 ^{ファンクション}FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをCDに切り換える

- 2 CD停止中に^{モード}MODEをくり返し押して、^{プレイ}「PLAY MODE」^{モード}を表示させる


- 3 ◀◀または▶▶をくり返し押して、^{プログラム}「CD▶PROGRAM」^{エンター}を表示させ、^{イエス}ENTER/YESを押す

4 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して、プログラムしたい曲を選ぶ



5 エンター/イエス ENTER/YESを押す

選んだ曲がプログラムされます。何曲目にプログラムされたか(STEP数)が表示され、次に最後にプログラムした曲番とプログラムした曲の合計演奏時間が表示されます。間違えてプログラムしたときは、CLEARを押すと最後にプログラムした曲が消えます。



6 プログラムを続けるときは、手順4と5をくり返す

7 CD▶IIを押す プログラムした順に演奏が始まります。

プログラムした曲の総数を調べる
停止中にDISPLAYを押す。
プログラムした曲の合計数(STEP数)が表示されます。

プログラムした曲順を確認する
CD▶IIを押して演奏を始め、演奏中にI◀◀または▶▶Iを押す。

その他の操作

こんなときは	操作
ふつうの演奏に戻る	1 ■を押して演奏を止める。 2 MODEをくり返し押して、「PLAY MODE」を表示させる。 3 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して、「CD▶CONTINUE」を表示させる。
最後に追加する (停止中のみ)	手順4と5を行う。
プログラムを消す	プログラム演奏停止中にCLEARを押す。 押すたびに最後にプログラムした曲が消えます。


数字ボタンを使って曲番を選ぶ
手順4と5のかわりに数字ボタンを押す。
10以降を選ぶには、>10を押してから曲番を押します。0を選ぶには、10/0ボタンを押します。

ちょっと一言


- プログラム演奏が終わっても、プログラムは残っています。CD▶IIを押すと、同じプログラムを聞けます。ただし、CDを取り出すとプログラムは消えます。
- 26曲(STEP)以上プログラムしようとしたときは「Step Full!」が表示されます。
- CDの合計演奏時間が100分を超えたときと、31曲以上入っているCDの31曲目以降を選んだときは、「- - : - -」と表示されます。
- 本体のMULTI JOGを上下に回しても、プログラムしたい曲を選ぶことができます。

表示窓の使いかた

CDの総曲数や、総演奏時間、1曲またはCD全体の残り時間を調べることができます。




→ 演奏中に^{ディスプレイ}DISPLAYを押す
押すたびに次のように変わります。



MDをくり返し聞く


(リピート)

1曲または全曲をくり返し演奏します。
シャッフル演奏やプログラム演奏をくり返す
こともできます。



1 演奏中に^{モード}MODEをくり返し押し
て、「REPEAT」を表示させる

2 ◀◀または▶▶をくり返し押し
て、「MD▶^{オールトラック}ALL Tr」または
「MD▶^{ワントラック}ONE Tr」を表示させる



MD▶ALL Tr(◀): 演奏中のMDの全
曲を5回くり返します。

MD▶ONE Tr(◀1): 演奏中の1曲だ
けをくり返します。

リピート演奏をやめる

手順2で「MD▶OFF」を表示させる。


ちょっと一言

本体のMULTI JOGを上下に回しても、「MD▶ALL Tr」や「MD▶ONE Tr」を選ぶことができます。

MDを順不同に聞く

(シャッフル)


本機が曲順を自動的に選んで、ひと通り演奏
します。



1 ^{ファンクション}FUNCTIONをくり返し押して、
ファンクションをMDに切り換え
る

2 MD停止中に^{モード}MODEをくり返し
押し、^{プレイ}「PLAY MODE」^{モード}を表示
させる

3 ◀◀または▶▶をくり返し押し
て、「MD▶^{シャッフル}SHUFFLE」を表示
させる



4 MD▶◀◀を押す
シャッフル演奏が始まります。

次のページへ続く

MDを順不同に聞く(つづき)

ふつうの演奏に戻す


- 1 ■を押して演奏を止める。
- 2 MODEをくり返し押して、「PLAY MODE」を表示させる。
- 3 ◀◀または▶▶をくり返し押して、「MD▶CONTINUE」を表示させる。

ちょっと一言

- 聞きたくない曲をとばすときは、▶▶を押します。
- 本体のMULTI JOGを上下に回しても、「MD▶SHUFFLE」や「MD▶CONTINUE」を選ぶことができます。


MDを好きな曲順で聞く(プログラム)

最大25曲まで選んでプログラムできます。




- 1 ^{ファンクション} FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- 2 MD停止中に^{モード}MODEをくり返し^{プレイ}押して、「PLAY MODE」を表示させる
- 3 ◀◀または▶▶をくり返し押して、「MD▶^{プログラム}PROGRAM」を表示させ、^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す

4 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して、プログラムしたい曲を選ぶ



5 ^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す

選んだ曲がプログラムされます。
何曲目にプログラムされたか (STEP 数) が表示され、次に最後にプログラムした曲番とプログラムした曲の合計演奏時間が表示されます。
間違えてプログラムしたときは、CLEARを押すと最後にプログラムした曲が消えます。



6 プログラムを続けるときは、手順4と5をくり返す

7 MD▶IIを押す プログラムした順に演奏が始まります。

プログラムした曲の総数を調べる
停止中にDISPLAYを押す。
プログラムした曲の合計数 (STEP数) が表示されます。

プログラムした曲順を確認する
MD▶IIを押して演奏を始め、演奏中にI◀◀または▶▶Iを押す。

その他の操作

こんなときは	操作
ふつうの演奏に戻る	1 ■を押して演奏を止める。 2 MODEをくり返し押して、「PLAY MODE」を表示させる。 3 I◀◀または▶▶Iをくり返し押して、「MD▶CONTINUE」を表示させる。
最後に追加する (停止中のみ)	手順4と5を行う。
プログラムを消す	プログラム演奏停止中にCLEARを押す。 押すたびに最後にプログラムした曲が消えます。

数字ボタンを使って曲番を選ぶ
手順4と5のかわりに数字ボタンを押す。
10以降を選ぶには、>10を押してから曲番を押します。0を選ぶには、10/0ボタンを押します。


ちょっと一言

- プログラム演奏が終わっても、プログラムは残っています。MD▶IIを押すと、同じプログラムを聞けます。ただし、MDを取り出す、またはGROUPを押すとプログラムは消えます。
- 26曲 (STEP) 以上プログラムしようとしたときは「Step Full!」が表示されます。
- MDの合計演奏時間が1,000分を超えたときは、「- - - : - - -」と表示されます。
- 本体のMULTI JOGを上下に回しても、プログラムしたい曲を選ぶことができます。

グループ内の曲を聞く

グループに登録したお気に入りの曲だけを聞くことができます。

グループ機能について詳しくは、44ページをご覧ください。



1 ^{ファンクション}FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

2 MD停止中に^{グループ}GROUPをくり返し押して、「^{グループ}GROUP」を点灯させる

3 ^{グループ}GROUP ▲または▼をくり返し押して、聞きたい曲がある^{グループ}グループを選ぶ

4 グループ内の途中の曲から聞きたいときは、◀◀または▶▶をくり返し押して、曲を選ぶ
グループ内の1曲目から演奏を始めるときは、手順5に進んでください。

5 MD▶▶を押す
演奏が始まります。
グループ内の最後の曲の演奏が終わると、自動的に停止します。

ちょっと一言


- 37～39ページの操作についても、グループ内の曲に限って同様にできます。
- 本体のMULTI JOGを上下に回しても、聞きたい曲があるグループを選ぶことができます。

ご注意


- 曲を登録していないグループを選んでMD▶▶を押すと、MD内の最初のグループの1曲目から演奏が始まります。
- 手順3でグループを選ばずにMD▶▶を押すと、MD内の最初のグループの1曲目(シャッフル再生のときは最初のグループ内の曲を本機が自動的に選択)から演奏が始まります。

表示窓の使いかた

MDの総曲数や、総演奏時間、1曲またはMD全体の残り時間を調べたり、MDのディスク名、曲名、グループ名を調べたりできます。




停止中



- *1 グループ機能が働いているときは、グループ番号が表示されます。
- *2 グループ機能が働いているときは、グループ内の全曲の残り時間が表示されます。
- *3 曲名が付いていないときは、表示されません。
- *4 グループ機能が働いているときは、総グループ数(グループ未選択時)またはグループ番号と、グループ内の総曲数および総演奏時間(グループ選択時)が表示されます。MDの合計演奏時間が1,000分を超えたときは、「- - - : - -」と表示されます。
- *5 ディスク名が付いていないときは、表示されません。グループ機能が働いていて、グループが選択されているときは、グループ名が表示されます。

→ 演奏中または停止中に**ディスプレイ**を押す
押すたびに次のようになります。

演奏中



ちょっと一言

ディスク名、曲名を付けるには、「MDにディスク名や曲名を付ける」(61ページ)、グループ名を付けるには、「グループ名を付ける」(64ページ)をご覧ください。

録音の前にお読みください

MD(ミニディスク)は、音質劣化の少ない「デジタル方式」で録音、再生を行います。また、CDにあるような曲番を付けることで、すばやい曲の頭出しや、録音した曲の編集を実現しています。

本機では音源によって、次のように録音を行い、曲番を付けます。

本機のCDプレーヤーから録音するとき

- デジタル録音をします^{*1}。
- 曲番は自動的にCDと同じように付きます。ただし、曲によっては付かないことがあります(102ページ)。

本機のラジオや、アナログ入力端子につないだ別売りの機器(ビデオなど)から録音するとき

- アナログ録音をします^{*2}。
- 曲番は録音開始点にしか付きませんが、「T.Mark LSync」(56ページ)にすると、録音レベルを検出して自動的に付きます。

^{*1} デジタル録音には制約があります(102、103ページ)

^{*2} デジタル機器をつないでいても、アナログ録音されます。

MDの曲番について(TOC)

MDでは、曲番(曲順)や曲の開始/終了点などの情報を「TOC^{*3}」と呼ばれる領域で、音楽とは別に管理しています。「TOC」の情報を書き換えるだけで曲の編集がすばやくできます。

テーブル オブ コンテンツ

^{*3} Table of Contentsの略(目次の意味)。

録音をした後は


- ➔ ▲を押してMDを取り出す、またはI/⏻(電源)を押して電源を切る
- 「TOC」または「TOC Writing」が点滅し始め、録音の情報がMDへ書き込まれ、録音が完了します。

電源コンセントを抜く前に

MDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで完了となります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き込み中(「TOC」または「TOC Writing」が点滅)は電源プラグをコンセントから抜かないでください。録音情報が正しく記録されません。

MDの録音内容を消したくないときは

- 誤消去防止つまみをずらして孔を開きます。再び録音するときは、つまみを元の位置に戻します。



- MDが誤消去防止状態になっていると、「C11」と「Protected」が交互に表示され、録音できません。誤消去防止つまみを元の位置に戻して、孔をふさいでください。

シンクロ録音について

シンクロ録音と長時間録音を組み合わせて使うこともできます。
組み合わせて録音したときは、以下のようになります。

録音モード	CD-MD SYNC	
	NORMAL	HIGH
ステレオ	<ul style="list-style-type: none">録音を中断した曲は：そのまま記録されます。S.F EDIT機能：使えます。録音中のスピーカー、PHONES出力：音源の音声が出ます。	<ul style="list-style-type: none">4倍速で録音します。録音を中断した曲は：記録されません。S.F EDIT機能：使えます。録音中のスピーカー、PHONES出力：音は出ません。
LP2 / LP4	<ul style="list-style-type: none">録音を中断した曲は：そのまま記録されます。S.F EDIT機能：使えません。録音中のスピーカー、PHONES出力：音源の音声が出ます。	<ul style="list-style-type: none">4倍速で録音します。録音を中断した曲は：記録されません。S.F EDIT機能：使えません。録音中のスピーカー、PHONES出力：音は出ません。
MONO	<ul style="list-style-type: none">録音を中断した曲は：そのまま記録されます。S.F EDIT機能：使えます。録音中のスピーカー、PHONES出力：音源の音声が出ます。	<ul style="list-style-type: none">4倍速で録音します。録音を中断した曲は：記録されません。S.F EDIT機能：使えます。録音中のスピーカー、PHONES出力：音は出ません。

曲をグループに分けて録音する(グループ機能)

グループ機能とは？

1枚のMDの中の曲をグループに分けて再生、録音、編集できる機能です。何枚かのCDアルバムをMDLP録音して、1枚のMDで管理するときなどに便利です。

GROUPでグループ機能のOn / Offを切り換えます。

グループ機能^{オフ}時

ディスク									
曲番									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

グループ機能^{オン}時

ディスク									
グループ1					グループ2				
曲番					曲番				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	

グループ機能を使った操作

- グループ内の曲を聞く(40ページ)。
- グループ名を付ける(64ページ)。
- 新しいグループを作って録音した曲を登録する(65ページ)。
- グループ登録を解除する(67ページ)。

ご注意

本機のグループ機能を使って録音したMDは、他のグループ機能対応機器でもお使いいただけます。ただし、機器によってはグループ機能の動作が本機とは異なる場合があります。

グループ情報はどのように記録されているの？

グループ機能を使って録音すると、グループ管理情報は、「ディスク名」として自動的にMDに記録されます。具体的には以下のような文字列がディスク名の記録領域に書き込まれています。

ディスク名の記録領域

0 ; Favorites // 1 - 5 ; Rock // 6 - 9 ; Pops // ...
① ② ③

- ① ディスク名を「Favorites」にする。
- ② 1曲目から5曲目を「Rock」という名のグループに入れる。
- ③ 6曲目から9曲目を「Pops」という名のグループに入れる。

そのため、グループ機能を使って録音したMDを、グループ機能未対応機器や、グループ機能を動かしていない時の本機で読み込むと、上の文字列がそのまま「ディスク名」として表示されます。

もしNAME機能を使ってこの文字列を誤って書き換えてしまうと、そのMDではグループ機能が使えなくなる*場合がありますのでご注意ください。


*「GROUP」が点滅します。再びグループ機能を使うには、「すべてのグループを一度に解除する」(68ページ)を行って、すべてのグループ登録を解除してください。

ご注意

- グループ機能の設定は、MDを取り出したり、本機の電源を切ったりしても記憶されています。
- グループ機能が働いているときは、グループに登録されていない曲は表示、演奏できません。
- グループの順番を変えることはできません。
- グループ管理情報が正しいフォーマットで記述されていないMDを挿入すると、「GROUP」が点滅します。この場合、グループ機能を使うことはできません。

新しいグループを作って録音する

CDアルバム別やアーティスト別など、好みにあわせてグループを作ることができます。



1 録音用のMDを入れる

2 ^{ファンクション}FUNCTIONをくり返し押して、「CD」など録音したい音源を表示させる

- CD：本機のCDの音を録音する
- TAPE：本機のテープの音を録音する
- FMまたはAM：本機のラジオの音を録音する
- AUX：別売りの機器をつなぐ(98ページ)

3 ^{グループ}GROUPをくり返し押して、^{グループ}「GROUP」を点灯させる

4 ^{レコーディング セレクト}REC SELをくり返し押して、^{レコーディング}「REC MD」を表示させ、^{レコーディング}REC ^{スタート レコーディング ポーズ}START/REC PAUSEを押す

「New Group」が点滅し、MDが録音一時停止になります。

5 ^{レコーディング スタート レコーディング ポーズ}REC START/REC PAUSEを押してから録音したい音源の演奏を始める

続けて別の新しいグループを作って録音するときは、録音後にファンクションをMDに切り換えてから■をくり返し押して、総グループ数を表示させたあと、手順2～5を行ってください。

本機のCDから録音するときは、曲番が自動的に付きます。録音中にENTER/YESを押すと、押したところに曲番が付きます(トラックマーク機能)。ラジオからの録音中に自動で曲番を付けたいときは「曲番を付ける」(56ページ)をご覧ください。

手順4で^{レコーディング スタート レコーディング ポーズ}REC START/REC PAUSE ^{グループ フル}を押したときに「Group Full!」と表示されるときは

グループ管理に必要な文字数が不足しているため、録音ができません。

不要な文字(ディスク名または曲名)を消す(63ページ)ことによって、グループに録音できるようになります。

電源コンセントを抜く前に

MDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで完了となります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き込み中(「TOC」または「TOC Writing」が点滅)は電源プラグをコンセントから抜かないでください。録音情報が正しく記録されません。

次のページへ続く

曲をグループに分けて録音する(つづき)

ちょっと一言


録音中にDISPLAYを押すと、MDの残り時間を見ることができます。

ご注意

- すでに曲が記録されている別のグループがある場合、新しいグループはその後ろに追加されます。
- 1枚のMDの中には99グループまで登録できます。
- 録音中に「Group Full!」と表示されたときは、曲番は付きません。
- MDが誤消去防止状態になっていると、「C11」と「Protected」が交互に表示され、録音できません。▲を押してMDを取り出し、誤消去防止つまみを動かして、孔をふさいでください(42ページ)。

既存のグループの中に録音する

既存のグループに、曲を追加することができます。



1 録音用のMDを入れる

2 ^{ファンクション}FUNCTIONをくり返し押して、「CD」など録音したい音源を表示させる

- CD：本機のCDの音を録音する
- TAPE：本機のテープの音を録音する
- FMまたはAM：本機のラジオの音を録音する
- AUX：別売りの機器をつなぐ(98ページ)

3 ^{グループ}GROUPをくり返し押して、^{グループ}「GROUP」を点灯させる

4 ^{レコーディング セレクト} REC SELをくり返し押して
^{レコーディング}「REC MD」を表示させ、^{レコーディング}REC
^{スタート レコーディング ポーズ}START/REC PAUSEを押す
「New Group」が点滅し、MDが録音
一時停止になります。

5 ^{マルチ ジョグ} MULTI JOGを上下に回して、
曲を録音したいグループを選ぶ

6 ^{レコーディング スタート レコーディング ポーズ} REC START/REC PAUSEを
押してから録音したい音源の演奏
を始める

本機のCDから録音するときは、曲番が
自動的に付きます。録音中にENTER/
YESを押すと、押したところに曲番が
付きます(トラックマーク機能)。
ラジオからの録音中に自動で曲番を付
けたいときは「曲番を付ける」(56ペー
ジ)をご覧ください。

^{レコーディング スタート レコーディング ポーズ}
手順4でREC START/REC PAUSE
^{グループ フル}を押したときに「Group Full!」と表示
されるときは

グループ管理に必要な文字数が不足している
ため、録音ができません。

不要な文字(ディスク名または曲名)を消す
(63ページ)ことによって、グループに録音
できるようになります。

電源コンセントを抜く前に

MDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで完了と
なります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか
電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き
込み中(「TOC」または「TOC Writing」が点滅)は
電源プラグをコンセントから抜かないでください。
録音情報が正しく記録されません。

ちよっと一言

- リモコンのGROUP ▲または▼をくり返し押して
も、曲を録音したいグループを選ぶことができま
す。
- 録音中にDISPLAYを押すと、MDの残り時間を見
ることができます。



ご注意

- 録音した曲は、グループ内の最後の曲の後ろに追
加されます。
- 既存のグループに曲を追加録音すると、グループ
機能を解除したときに、追加録音した曲以降の曲
番が変わることがあります。
- 録音中に「Group Full!」と表示されたときは、
曲番は付きません。

CDの好きな曲だけを 録音する (CD-MDシンクロ録音)


CDのプログラム演奏機能で好きな曲を選んでから、CDとのシンクロ録音機能を使って選んだ曲を録音します。

途中まで録音済みのMDの場合は、録音済みの曲のあとに録音されます。




好きな曲を選ぶ

- 1 ^{ファンクション} **FUNCTION**をくり返し押して、ファンクションをCDに切り換える
- 2 CD停止中に^{モード} **MODE**をくり返し押して、「^{プレイ} **PLAY MODE**」を表示させる
- 3 ^{マルチ} **MULTI** ^{ジョグ} **JOG**を上下に回して、「^{プログラム} **CD▶PROGRAM**」を表示させ、^{エンター} **ENTER/YES**を押す
- 4 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押して、録音したい曲を選ぶ



- 5 ^{エンター} **ENTER/YES**を押す
選んだ曲がプログラムされます。
何曲目にプログラムされたか (STEP 数) が表示され、次に最後にプログラムした曲番とプログラムした曲の合計演奏時間が表示されます。
間違えてプログラムしたときは、リモコンの**CLEAR**を押すと最後にプログラムした曲が消えます。



6 プログラムを続けるときは、手順4と5をくり返す

録音したい曲を選んだら、続けてMDに録音します。

MDに録音する

7 録音用のMDを入れる

8 グループ機能を使ってシンクロ録音するときは、^{グループ}GROUPをくり返し押し、^{グループ}「GROUP」を点灯させる

グループ機能を使わないでシンクロ録音するときは、手順9に進んでください。

9 ^{シンクロレコーディングセレクト}CD SYNC REC SELをくり返し押し、「CD▶MD X1」を表示させる

10 ^{レコーディングスタート}REC START/^{レコーディングポーズ}REC PAUSEを押す

「Press START」と「MD REC」、再生時間が点滅します。

MDが録音一時停止に、CDは演奏一時停止になります。

11 グループ機能を使ってシンクロ録音するときは、録音先(新しいグループまたは既存のグループ)によって、以下のように操作する 新しいグループを作ってシンクロ録音するには 手順12に進む。 既存のグループの中にシンクロ録音するには MULTI JOGを上下に回して、曲を録音したいグループを選ぶ。 グループ機能を使わないでシンクロ録音するときは、手順12に進んでください。

12 ^{プレス}「Press ^{スタート}START」が点滅しているのを確認してから^{レコーディング}REC ^{スタートレコーディングポーズ}START/REC PAUSEを押す

録音が始まります。

選んだ曲すべての録音が終わると、CD、MDとも自動的に停止します。

録音を止める

■を押す。

録音途中でMDが終わってしまったときは

CDは演奏を続け、MDは自動的に停止します。

同時にテープにも録音するには
録音用のテープを入れ、「MDに録音する」(このページ)の手順9で「CD▶MD/TAPE」を表示させます。

電源コンセントを抜く前に

MDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで完了となります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き込み中(「TOC」または「TOC Writing」が点滅)は電源プラグをコンセントから抜かないでください。録音情報が正しく記録されません。

ちょっと一言

録音したい曲は、MULTI JOGを上下に回しても、選ぶことができます。録音先のグループは、リモコンのGROUP ▲または▼をくり返し押しても、選ぶことができます。

[次のページへ続く](#)


CDの好きな曲だけを録音する(つづき)

ご注意

- 録音済みの曲を消しながら録音することはできません。録音済みの曲のあとに録音されます。録音内容を消したいときは、「曲を消す」(68ページ)をご覧ください。
- CDの全曲を録音するときは、CDの再生時間よりも残り時間が長い録音用MDを使用してください。
- 録音を一時停止することはできません。
- 演奏モードがリピートやシャッフルになっているときは、手順9で自動的にふつうの演奏に切り換わります。
- CD-MDシンクロ録音中は、オートカット機能が働きます。
- 次のようなCDを使用すると、読み取りエラーが起こり、ノイズなどが混入して正しく録音されない場合があります。
 - シールなどが貼られている
 - 円形以外の形をしている(ハート形など)
 - レーベルの印刷が一方向にかたよっている
 - 傷がついている
 - 汚れている
 - 反っている
- 本機の状態が次のようなときも、読み取りエラーが起こって正しく録音されない場合があります。
 - CDトレイや本体を叩いた
 - 水平でないところや、柔らかいものの上に設置されている
 - スピーカーやドアなど、振動源の近くに設置されている
- 上記の読み取りエラーが起こったときに、無音の曲が余分に作られることがあります。余分に作られた曲は、MD編集のERASE機能(68ページ)を使って消すことができます。
- 「C11」と「Protected」が交互に表示されるか、または「No Disc」が表示されたら、ディスクが入っていないか、またはそのMDには録音できません(113、115ページ)。

CDを高速で録音する(高速CD-MDシンクロ録音)

CDをそのまま録音するときに、通常よりも高速(約4倍)で録音することができます。



1 録音用のMDを入れる

2 CDを入れる

3 グループ機能を使ってシンクロ録音するときは、^{グループ}GROUPをくり返し押し、^{グループ}「GROUP」を点灯させる
グループ機能を使わないでシンクロ録音するときは、手順4に進んでください。

4 シンクロレコーディングセレクト
CD SYNC REC SELをくり返し押して、「CD▶MD X4」を表示させる

5 レコーディングスタートレコーディングポーズ
REC START/REC PAUSEを押す
「Press START」が点滅します。
MDが録音一時停止に、CDは演奏一時停止になります。

6 グループ機能を使ってシンクロ録音するときは、録音先(新しいグループまたは既存のグループ)によって、以下のように操作する
新しいグループを作ってシンクロ録音するには
手順7に進む。
既存のグループの中にシンクロ録音するには
MULTI JOGを上下に回して、曲を録音したいグループを選ぶ。
グループ機能を使わないでシンクロ録音するときは、手順7に進んでください。

7 プレススタート
「Press START」が点滅しているのを確認してからREC レコーディング
スタートレコーディングポーズ START/REC PAUSEを押す
録音が始まります。
録音中は、録音されている音を聞くことはできません。録音が終わると、CD、MDとも自動的に停止します。

録音を止める

■を押す。

曲の途中で録音を止めたり、録音途中でMDが終わってしまったときは途中まで録音された曲はMDに記録されません。もう一度録音し直してください。

レコーディングスタートレコーディングポーズ
手順5でREC START/REC PAUSE リトライを押したあとで「Retry」と表示されたときは

CDの読み取りエラーが起こり、本機はCDのデータを再度読み取っています。

- 読み取りに成功すると、高速シンクロ録音のままで録音を続けます。
- CDや本機の状態が悪く、再読み込みができないときは、高速シンクロ録音ができなくなります。この場合は、「Retry」が点滅し、自動的に通常速度のシンクロ録音に切り換わります。なお、このとき、録音されている音を聞くことはできません。

高速CD-MDシンクロ録音の制限事項について

CDの同じ曲を、続けて高速シンクロ録音することはできません(HCMS:ハイスピードコピーマネージメントシステム、103ページ)。このとき、「Retry[HCMS]」が点滅し、自動的に通常速度のシンクロ録音に切り換わります。

ただし、録音を始めた時点から74分が経過すると、再び高速録音が可能になります。

電源コンセントを抜く前に

MDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで完了となります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き込み中(「TOC」または「TOC Writing」が点滅)は電源プラグをコンセントから抜かないでください。録音情報が正しく記録されません。

ちょっと一言

リモコンのGROUP ▲または▼をくり返し押しても、録音先のグループを選ぶことができます。

次のページへ続く

CDを高速で録音する(つづき)


ご注意

- 録音済みの曲を消しながら録音することはできません。録音済みの曲のあとに録音されます。録音内容を消したいときは、「曲を消す」(68ページ)をご覧ください。
- CDの全曲を録音するときは、CDの再生時間よりも残り時間が長い録音用MDを使用してください。
- 録音を一時停止することはできません。
- 演奏モードがリピートやシャッフル、プログラムになっているときは、手順4で自動的にふつうの演奏に切り換わります。
- CD-MDシンクロ録音中は、オートカット機能が働きます。
- 次のようなCDを使用すると、読み取りエラーが起こり、ノイズなどが混入して正しく録音されない場合があります。
 - シールなどが貼られている
 - 円形以外の形をしている(ハート形など)
 - レーベルの印刷が一方向にかたよっている
 - 傷がついている
 - 汚れている
 - 反っている
- 本機の状態が次のようなときも、読み取りエラーが起こって正しく録音されない場合があります。
 - CDトレイや本体を叩いた
 - 水平でないところや、柔らかいものの上に設置されている
 - スピーカーやドアなど、振動源の近くに設置されている
- 上記の読み取りエラーが起こったときに、無音の曲が余分に作られることがあります。余分に作られた曲は、MD編集のERASE機能(68ページ)を使って消すことができます。
- 「C11」と「Protected」が交互に表示されるか、または「No Disc」が表示されたら、ディスクが入っていないか、またはそのMDには録音できません(113、115ページ)。

演奏中の曲を録音する(1トラックシンクロ録音)

CDを聞きながら、気に入った曲をその場で録音できます。

途中まで録音済みのMDの場合は、録音済みの曲のあとに録音されます。



1 録音用のMDまたはテープを入れる

2 CDを入れる

3 CD▶||を押す
演奏が始まります。

4 録音したい曲を聞きながら、CD
シンクロレコーディングセレクト
SYNC REC SELをくり返し押
して、「CD▶MD X1」または
「CD▶^{テープ}TAPE」を表示させる
MDまたはテープが録音一時停止になります。

5 レコーディング スタート レコーディング ポーズ REC START/REC PAUSEを 押す

CDが演奏中の曲の頭に戻って、録音が始まります。

録音している曲の演奏が終わると、MDまたはテープは自動的に停止します。

録音を止める

■を押す。

MDとテープに同時に録音するには
録音用のMDとテープを入れ、手順4で
「CD▶MD/TAPE」を表示させます。

電源コンセントを抜く前に

MDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで完了となります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き込み中(「TOC」または「TOC Writing」が点滅)は電源プラグをコンセントから抜かないでください。録音情報が正しく記録されません。


ご注意

「C11」または「Protected」、「No Disc」、「TAPE No Tape」、「TAPE No Tab」が表示されたら、ディスクやテープが入っていないか、またはそのMDやテープには録音できません(113、115、117ページ)。

CD/テープ/ラジオの 好きな部分を録音す る(マニュアル録音)

CDやテープ、ラジオからお好みに応じて録音ができます。例えば、CDやテープの好きな部分だけを録音することができます。

途中まで録音済みのMDの場合は、録音済みの曲のあとに録音されます。録音内容を消したいときは、「曲を消す」(68ページ)をご覧ください。



次のページへ続く

CD/テープ/ラジオの好きな部分を録音する(つづき)

1 録音用のMDを入れる

2 ファンクション FUNCTIONをくり返し押して、「CD」など録音したい音源を表示させる

- CD：本機のCDの音を録音する
- TAPE：本機のテープの音を録音する
- FMまたはAM：本機のラジオの音を録音する
- AUX：別売りの機器をつなぐ(98 ページ)

3 レコーディング セレクト REC SELをくり返し押して、レコーディング「REC MD」を表示させ、レコーディングREC スタート レコーディング START/REC PAUSEを押す ポーズ MDが録音一時停止になります。

4 レコーディング スタート レコーディング REC START/REC PAUSEを ポーズ押してから録音したい音源の演奏ボタンを押す(122ページ) 本機のCDから録音するときは、曲番が自動的に付きます。録音中にENTER/YESを押すと、押したところに曲番が付きます(トラックマーク機能)。ラジオからの録音中に自動で曲番を付けたいときは「曲番を付ける」(56ページ)をご覧ください。

その他の操作

こんなときは	操作
録音を止める	■を押す。
録音を一時停止する	REC START/REC PAUSEを押す。 もう一度押すと録音が再開されます。

電源コンセントを抜く前にMDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで完了となります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き込み中(「TOC」または「TOC Writing」が点滅)は電源プラグをコンセントから抜かないでください。録音情報が正しく記録されません。

ちょっと一言
録音中にDISPLAYを押すと、MDの残り時間を見ることができます。

ご注意


- CDから録音するときに録音を一時停止すると、「New Track」が点滅してそこに曲番が付きます。また、同じCDの同じ曲を続けて録音すると、曲番が1つしか付かないことがあります。
- MDが誤消去防止状態になっていると、「C11」と「Protected」が交互に表示され、録音できません。▲を押してMDを取り出し、誤消去防止つまみを動かして、孔をふさいでください(42ページ)。

長時間録音する


MDLP録音した曲は、MDLP未対応機器で再生することができません。また、S.F EDITなど、使用できないMD編集機能が一部あります。

録音時間を2倍長または4倍長(60分のMDなら120分または240分)にしてステレオ録音できます(MDLP録音)。またモノラル録音では、ステレオ信号をモノラルに変換して録音します。録音時間は通常のステレオ録音の約2倍になります。


LP4モード(4倍長時間録音モード)は特殊な圧縮方式によって長時間ステレオ録音を実現しています。音質を重視される場合はSP(ステレオ録音)またはLP2ステレオ録音(2倍長時間録音)を推奨いたします。



- 1 CD-MDシンクロ録音など、それぞれの録音を開始する前に、
レコーディングモード
REC MODEをくり返し押して、録音モードを選ぶ
押すたびに次のようになります。



- 2 録音を始める
選んだ録音モードで録音されます。



選ばれている録音モード
(表示なしのときはステレオ録音)

録音モードを変更する

選んだ録音モードは、録音が終了しても保持されます。録音の前には必ず録音モードを確認してください。変更する場合は、REC MODEをくり返し押して、録音モードを切り換えてください。

次のページへ続く

長時間録音する(つづき)

電源コンセントを抜く前に

MDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで完了となります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き込み中(「TOC」または「TOC Writing」が点滅)は電源プラグをコンセントから抜かないでください。録音情報が正しく記録されません。

ご注意

- MDLP録音したMDを演奏するときは、MDLP対応機器を使ってください。MDLP未対応機器で演奏することはできません。
- 録音中に録音モードを変えることはできません。
- 録音モードを「MONO」にしても、スピーカーからは音源のままの音声(ステレオ信号録音時はステレオ音声)が聞こえます。
- MDが誤消去防止状態になっていると、「C11」と「Protected」が交互に表示され、録音できません。▲を押してMDを取り出し、誤消去防止つまみを動かして、孔をふさいでください(42ページ)。
- MDLP録音したMDをMDLP未対応機器で演奏しようとしたときに、「LP:」と表示して演奏できないことがわかるように編集されたMDがあります。それらのMDを演奏すると、本機はMDLPに対応しているため、「LP:」は表示されません。

曲番を付ける

曲番は次の方法で付けることができます。

● 録音中に自動的に付ける

本機のCDからの録音時は、音源にしたがって自動的に付きます。

本機のラジオおよびアナログ入力端子につないだ機器からの音源を録音しているときは、レベルシンクロ録音を使うと、自動的に付けることができます。ただし、テープやラジオを録音するとき、雑音などにより自動的に付かないことがあります。

● 録音中に好きなところに付ける

マニュアル録音中、どの音源からでも付けることができます。


● 録音後に付ける

MD編集のDIVIDE機能(72ページ)を使います。

録音中に自動的に付ける

—レベルシンクロ録音

お買い上げ時はレベルシンクロ録音機能が働くよう設定されていますので、自動的に曲番が付きます。録音時に表示窓に「L-SYNC」と表示されないときは、以下の手順でレベルシンクロ録音機能が働くよう設定してください。曲番は、音源からの入力信号が約2秒以上続けて一定レベル以下になり、再び、そのレベルを越えたときに付きます。



1 ^{ファンクション} FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

2 ^{メニュー} MENU/^{ノー}NOをくり返し押して、^{セッティング}「Setup Menu」を表示させる

3 ^{トラックマーキングオフ} ◀◀または▶▶をくり返し押して、「T.Mark Off (または
^{トラックマーキングレベルシンクロ} T.Mark LSync)」を表示させ、^{エンター} ENTER/^{イエス} YESを押す

4 ^{トラックマーキングレベルシンクロ} ◀◀または▶▶をくり返し押して、「T.Mark LSync」を表示させ、^{エンター} ENTER/^{イエス} YESを押す
「L-SYNC」が点灯します。

5 ^{メニュー} MENU/^{ノー}NOを押す
続けて録音するときは、それぞれの録音のページにある手順にしたがって操作します。

自動的に曲番を付けるのをやめる

手順4で「T.Mark Off」を表示させ、ENTER/YESを押す。

「L-SYNC」が消えます。「L-SYNC」が消えているときは、録音開始点にのみ曲番が付きます。

入力信号の検出レベルを変更する
レベルシンクロ録音機能が働くように設定すると、ここで設定したレベル以下の信号入力が約2秒以上続いたあとで、再び設定レベル以上の信号が入力されたときに新しい曲番が付きます。お買い上げ時は - 50dBに設定されています。

テープやラジオなど、雑音が多く曲番が付にくいときは、設定レベルを上げる(▶▶を押す)と曲番が付きやすくなります。

1 録音一時停止中にMENU/NOをくり返し押して、「Setup Menu」を表示させる。


2 ◀◀または▶▶をくり返し押して、「LS (T)」を表示させ、ENTER/YESを押す。

3 ◀◀または▶▶をくり返し押して、入力信号のレベルを - 72dBから0dB (2dB単位) の範囲で選び、ENTER/YESを押す。

4 MENU/NOを押す。

録音中に好きなところに付ける —トラックマーク—


マニュアル録音中は、音源や接続方法にかかわらず、好きなところに曲番を付けられます。





➡ マニュアル録音中に、曲番を付けたいところで^{エンター} ENTER/^{イエス} YESを押す
押したところに曲番が付きます。

曲間をそろえて録音する(スマートスペース)

CDのデジタル録音中は、自動的に曲間がそろいます。その他の録音をしているときは、スマートスペースをOnに設定すると、録音中に約3秒以上(30秒未満)の無音状態が続いたときに、無音部分を約3秒に短縮して録音します。



オートカット：スマートスペースをOnに設定すると、録音中に30秒以上の無音状態が続いたときに、無音部分を約3秒に短縮して、録音一時停止になります。



- 1 ファンクション **FUNCTION**をくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える
- 2 メニュー ノー **MENU/NO**をくり返し押して、セットアップ メニュー「Setup Menu」を表示させる
- 3 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押して、スマートスペース オン「S.Space On(または
スマートスペース オフS.Space Off)」を表示させ、エンター イエスENTER/YESを押す
- 4 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押して、スマートスペース オン「S.Space On」を表示させ、エンター イエスENTER/YESを押す

5 メニュー / ノー MENU/NOを押す

続けて録音するときは、それぞれの録音のページにある手順にしたがって操作します。

録音中、約30秒未満の無音状態が続くと「Smart Space」と表示され、無音部分が約3秒に短縮され、そのまま録音を続けます。

録音中、約30秒以上の無音状態が続くと「Auto Cut」と表示され、無音部分が約3秒に短縮されたあと、無音一時停止状態になります。録音を続けたいときは、MD▶■を押します。

自動的に曲間をそろえるのをやめる

手順4で「S.Space Off」を表示させ、ENTER/YESを押す。

ちょっと一言

お買い上げ時はスマートスペースが設定されています。電源を切ったり、電源プラグをコンセントから抜いても、最後に設定した状態(S.Space OnまたはOff)は記憶されています。

編集の前にお読みください

録音済みの1枚のMD上で、曲の移動や削除などの編集作業が行えます。編集を行うことで、MD間でのダビングをせずに、オリジナルMDアルバムの作成をお楽しみいただけます。

編集機能

- **Name** — ^{ネーム}名前を付ける(61、64ページ)
ディスク名、曲名、グループ名を記録できます。
入力できる文字はカタカナ、アルファベット(大文字、小文字)、数字、記号の一部です。
- **Create** — ^{クリエイト}グループを作る(65ページ)
新しいグループを作って、録音済みの曲を登録することができます。
曲を登録せずに、グループだけを作ることができます。
- **Release** — ^{リリース}グループ登録を解除する(67ページ)
グループ登録を簡単に解除することができます。すべてのグループの登録を一度に解除することもできます。
- **Erase** — ^{イレース}曲を削除する(68ページ)
不要な曲を削除できます。
- **Move** — ^{ムーブ}曲順を変える(71ページ)
曲順の入れ替えが自由にできます。
- **Divide** — ^{ディバイド}曲番を付ける(72ページ)
1つの曲を2つに分ける(Divide)と、分けたところに曲番が付きます。
この機能を使って、曲の途中—例えば好きなフレーズのはじめに曲番を付けると、好きなフレーズの頭出しもできます。

- **Combine** — ^{コンバイン}曲をつなぐ(74ページ)
この機能を使うと2つの曲が1曲につながります。
1曲目と4曲目のように離れている曲でもつながることができます。
- **Undo** — ^{アンドゥー}編集作業を取り消す(75ページ)
誤って違う曲を消してしまったり、順番を間違えて入れ替えたときなど、その操作を取り消して、消してしまった曲や、曲順を元に戻すことができます。
- **S.F EDIT** — ^{スケールファクターエディット}録音レベルを変更する(76ページ)
録音後に1曲全体の録音レベルを変更したり、フェードイン・フェードアウトする曲を作ることができます。

編集をはじめる前に

MDの編集をするには、

- MDが書き込み可能な状態になっている
- MDの演奏モードがふつうの演奏になっている

が必要です。編集をはじめる前に、必ず次の確認操作を行ってください。

1 MDが誤消去防止状態になっていないか確認する

誤消去防止状態になっているときは、つまみを動かして孔をふさぎます。
MDが誤消去防止状態になっているときは、編集作業はできません。

2 停止中に^{モード}MODEをくり返し押し^{プレイ}で「PLAY ^{モード}MODE」を表示させ、^{コンティニュー}◀◀または▶▶をくり返し押しして、「MD▶CONTINUE」を表示させる


編集作業はふつうの演奏のときのみ行えます。シャッフル演奏またはプログラム演奏中は、編集作業はできません。

編集をした後は

- 電源コンセントを抜く前に
MDの編集は編集情報をTOCへ書き込んで完了となります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き込み中(「TOC」または「TOC Writing」が点滅)は電源プラグをコンセントから抜かないでください。編集情報が正しく記録されません。

MDIへのリンクを各々

グループ管理情報について詳しくは、44ページをご覧ください。



次のページへ続く

MDにディスク名や曲名を付ける(つづき)


1 ^{ファンクション} FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

曲名を付けるときは、◀◀または▶▶をくり返し押して、名前を付けたい曲番を表示させます。

ディスク名を付けるときは、総曲数(グループ機能が働いているときは、総グループ数)を表示させます。

2 ^{ネーム エディット セレクト} NAME EDIT/SELECTを押す

文字入力画面になり、カーソルが点滅します。



3 ^{ネーム エディット セレクト} NAME EDIT/SELECTを押して、文字の種類を選ぶ

押すたびに次のように変わります。

「Selected AB」(アルファベット大文字)*

「Selected ab」(アルファベット小文字)*

「Selected ア」(カタカナ)*

「Selected 12」(数字)

「Selected AB」(アルファベット大文字)*

* 数字ボタンの1をくり返し押すと、以下の記号を表示できます。

‘-./.()!?’

また、記号が表示されているときに◀◀または▶▶をくり返し押すと、さらに以下の記号を表示できます。

&+<>_="#\$%@*`

** 通常の五十音に加え、小文字のアイエオヤユヨツを表示できます。また、>10ボタンをくり返し押すと、濁点や半濁点など(° ° -.)を表示できます。ただし、濁点(°)は「ウ、カ/サ/タ/ハ行」、半濁点(°)は「ハ行」の文字のあとにのみ入力できます。

4 入力したい文字に対応するアルファベット/数字/カタカナ入力ボタンを押す

アルファベット/カタカナを選んだとき

1 入力したい文字があるボタン

(ABC、DEFまたはア(行)、カ(行)など)をくり返し押して、希望の文字を表示させる。

◀◀または▶▶をくり返し押しても、文字を切り換えることができます。

2 ▶▶を押す。

入力した文字が表示され、カーソルが次の位置で点滅します。

数字を選んだとき

押したボタンの数字が表示され、カーソルが次の位置で点滅します。

スペース(空き)を入力するには

1 NAME EDIT/SELECTを押して、
「Selected AB」または「Selected ab」を選ぶ。

2 10/0を押す。

スペース(空き)が入力され、カーソルが次の位置で点滅します。

5 手順3と4をくり返して、名前を付ける

文字を変更するには

◀◀または▶▶をくり返し押して、変更したい文字を点滅させ、CLEARを押して文字を消してから手順3と4をくり返す。

6 ^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す

「Complete!」が表示されたあと、ディスク名または曲名が表示され、しばらくすると手順1の表示に戻ります。

名前を消すのをやめる

MENU/NOを押す。

名前を付ける / 消す前の状態に戻す

名前を付けたり、消したりしたすぐあとなら、元の状態に戻せます(75ページ)。

ご注意

- MDが誤消去防止状態になっているときは、ディスク名や曲名が付けられません。本体の▲を押してMDを取り出し、誤消去防止つまみを動かして孔をふさいでください(42ページ)。
- ディスク名に、「abc//def」のように「//」を文字の間に入れると、グループ機能が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

途中でやめる

MENU/NOを押す。

付けた名前を確認する

ディスク名は停止中に、曲名は演奏中に

DISPLAYを押すと、表示窓に名前が表示されます。

付けた名前を消す

1 停止中にMENU/NOを押す。

2 ◀◀または▶▶をくり返し押して、
「Nm Erase?」を表示させ、ENTER/YESを押す。


3 ◀◀または▶▶をくり返し押して、ディスク名や曲名を消したい曲の曲番を選び、ENTER/YESを押す。

「Complete!」が数秒間表示されて、付けた名前が消えます。

グループ名を付ける

(NAME)

1枚のMDに、ディスク名、曲名、グループ名を計約1,700文字、カナ文字のみで約800文字まで入力できます。




1 ファンクション
FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

2 グループ
GROUPをくり返し押して、グループ
「GROUP」を点灯させる

3 グループ
GROUP ▲または▼をくり返し押して、名前を付けたいグループを選ぶ

4 名前を付けたいグループの総曲数が表示されているときに、
ネーム エディット セレクト
NAME EDIT/SELECTを押す
文字入力画面になり、カーソルが点滅します。



5 「MDにディスク名や曲名を付ける」(62ページ)の手順3~6を行う

途中でやめる
MENU/NOを押す。

付けた名前を確認する

- 1 停止中にGROUPをくり返し押して、「GROUP」を点灯させる。
- 2 GROUP ▲または▼をくり返し押して、名前を確認したいグループを選び、DISPLAYを押す。
表示窓に名前が表示されます。

付けた名前を消す

- 1 停止中にGROUPをくり返し押して、「GROUP」を点灯させる。
- 2 MENU/NOを押す。
- 3 ◀◀または▶▶をくり返し押して、「Nm Erase?」を表示させ、ENTER/YESを押す。
- 4 GROUP ▲または▼をくり返し押して、名前を消したいグループ番号を選び、ENTER/YESを押す。
「Complete!」が数秒間表示されて、付けた名前が消えます。

名前を消すのをやめる

MENU/NOを押す。

名前を付ける / 消す前の状態に戻す


名前を付けたり、消したりしたすぐあととなら、元の状態に戻せます(75ページ)。

ご注意

- MDが誤消去防止状態になっているときは、ディスク名や曲名が付けられません。本体の▲を押してMDを取り出し、誤消去防止つまみを動かして孔をふさいでください(42ページ)。
- ディスク名に、「abc//def」のように「//」を文字の間に入れると、グループ機能が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 曲が登録されていないグループの名前は消すことができません。

新しいグループを作って録音した曲を登録する(CREATE)

曲の入っていないグループを作ったり、新しいグループを作って、録音済みの曲を登録したりすることができます。グループ登録されていない、連続した曲のみで登録できます。



1 ^{ファンクション} FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

2 ^{グループ} GROUPをくり返し押して、
^{グループ}「GROUP」を点灯させる

次のページへ続く

新しいグループを作って録音した曲を登録する(つづき)

3 ^{メニュー} MENU/^{ノー}NOを押す

4 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押し
^{グループクリエイト}
て、「Gp Create?」を表示させ、
^{エンター} ENTER/^{イエス} YESを押す

5 「MDにディスク名や曲名を付ける」(62ページ)の手順3~6を行う

6 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押し
て、登録したい最初の曲を選び、
^{エンター} ENTER/^{イエス} YESを押す
1曲のみ登録するときは、もう一度
ENTER/YESを押してください。

7 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押し
て、登録したい最後の曲を選び、
^{エンター} ENTER/^{イエス} YESを押す
「Complete!」が表示されて、新しいグループに曲が登録されます。

途中でやめる

MENU/NOを押す。

新しいグループを作る前の状態に戻す
新しいグループを作ったすぐあとなら、元の
状態に戻せます(75ページ)。

曲を登録せずにグループだけを作る

手順6で**◀◀**または**▶▶**をくり返し押し
て「None」を表示させ、ENTER/YESを押す。
「Complete!」が数秒間表示されて、グループが作られます。

ちょっと一言

グループ機能のない機器で録音した曲でもグループ登録することができます。

ご注意


- 1つの曲を複数のグループに登録することはできません。
- すべての曲がグループ登録されているときは、手順5の後で「Assign None」と表示され、登録できません。
- 手順5でグループ名を入力しないと、グループ名は「Group * *(グループ番号)」と表示されます。ただし、曲の登録をしないでグループを作るときは、必ずグループ名が必要です。

グループ登録を解除する (RELEASE)

登録を解除したいグループを指定するだけで、グループ登録を簡単に解除することができます。また、すべてのグループの登録を一度に解除することもできます。

1グループずつ解除する

指定したグループ登録を解除し、グループを消すことができます(曲そのものは消せません)。



1 ファンクション **FUNCTION**をくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

2 グループ **GROUP**をくり返し押して、グループ「GROUP」を点灯させる

3 グループ **GROUP** ▲または▼をくり返し押して、登録を解除したいグループを選ぶ

4 メニュー **MENU/NO**を押す

5 ◀または▶をくり返し押して、グループリリース「Gp Release?」を表示させ、エンター **ENTER/YES**を押す
「REL Gp * * (グループ番号)??」が表示されます。

6 エンター **ENTER/YES**を押す
「Complete!」が数秒間表示されて、グループが削除されます。

途中でやめる
MENU/NOを押す。


グループ登録を解除する前の状態に戻す
グループ登録を解除したすぐあとなら、元の状態に戻せます(75ページ)。

[次のページへ続く](#)

グループ登録を解除する(つづき)

すべてのグループを一度に解除する

MD内のすべてのグループ登録を一度に解除することができます。



1 停止中に^{グループ}GROUPをくり返し押しして、「GROUP」を点灯させる

2 ^{メニュー}MENU/^{ノー}NOを押す

3 **◀**または**▶**をくり返し押しして、「Gp All REL?」を表示させ、^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す
「All REL??」が表示されます。

4 ^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す
「Complete!」が数秒間表示されて、MD内のすべてのグループ登録が解除されます。

途中でやめる
MENU/NOを押す。

グループ登録を解除する前の状態に戻す
グループ登録を解除したすぐあととなら、元の状態に戻せます(75ページ)。

曲を消す(ERASE)

「Erase」は「消す」という意味です。

消したい曲番を選ぶだけで、録音した曲を簡単に消せます。消したすぐあとならUNDO機能を使ってもとに戻せますが、他の編集作業などをしたあとでは元に戻せないの、よく確認してから消してください。


消すには、次の3種類の方法があります。

- 1曲を消す(Track Erase)
- 全曲を消す(All Erase)
- 曲の一部分を消す(A-B Erase)


1曲を消す(Track Erase)

1曲消すと、曲番は順にくり上がります。例えば、曲番2を消すと、元の曲番3が2にくり上がります。

例) 2曲目を消す



このように曲番がくり上がっていきますので、2曲以上消すときは、途中の曲番が変わらないように、後ろの曲から消すことをおすすめします。




1 ^{ファンクション} **FUNCTION**をくり返し押して、
ファンクションをMDに切り換える

2 ^{メニュー ノー} **MENU/NO**を押す

3 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押し
^{トラックイレース}て、「Tr Erase?」を表示させ、
^{エンター イエス} **ENTER/YES**を押す
表示されている曲の演奏が始まります。

4 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押し
て、消したい曲を選ぶ



5 ^{エンター イエス} **ENTER/YES**を押す
「Complete!」が数秒間表示されて、手
順4で選んだ曲が消え、次の曲の演奏が
始まります（最後の曲を消したときは、
消した前の曲の演奏が始まります）。


途中でやめる
MENU/NOを押す。

曲を消す前の状態に戻す
曲を消したすぐあとなら、元の状態に戻せま
す（75ページ）。

ご注意
グループ内の全曲を消すと、グループ内のすべての
曲と同時に、グループも消えます。

全曲を消す (All Erase)

一度に、MDの全曲と全曲名、ディスク名、
グループ名（MDに記録しているすべての内
容）を消せます。



1 ^{ファンクション} **FUNCTION**をくり返し押して、
ファンクションをMDに切り換える

2 ^{メニュー ノー} **MENU/NO**を押す

3 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押し
^{オール イレース}て、「All Erase?」を表示させ、
^{エンター イエス} **ENTER/YES**を押す
「All Erase??」が表示されます。

4 ^{エンター イエス} **ENTER/YES**を押す
「Complete!」が数秒間表示されて、
MDの全曲と全曲名、ディスク名、グ
ループ名が消えます。

途中でやめる
MENU/NOを押す。

次のページへ続く

曲を消す(つづき)

曲を消す前の状態に戻す

曲を消したすぐあとなら、元の状態に戻せます(75ページ)。

ご注意



グループ機能が働いているときに上の操作を行うと、グループ内の曲だけでなくMDのすべての曲が消えますのでご注意ください。

曲の一部分を消す(A-B Erase)

1曲中の消したい範囲を指定して、簡単にその部分を消すことができます。フレーム*、秒、分単位で消す位置をずらすことができます。衛星放送やFM放送などを録音したMDの不要な部分を消すのに便利です。

* 1フレームは1/86秒です。

例) B曲の一部を消すとき



1 ^{ファンクション} FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

2 ^{メニュー} ^{ノー} MENU/NOを押す

3 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押して、^{イレース}「A-B Erase?」を表示させ、^{エンター} ^{イエス} ENTER/YESを押す

4 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押して、一部を消したい曲を選び、^{エンター} ^{イエス} ENTER/YESを押す
「—Rehearsal—」と「Point A ok?」が交互に表示され、A点までの数秒間をくり返し演奏します。

5 くり返し演奏される音を聞きながら、**◀◀**または**▶▶**をくり返し押して、消したい部分の始点(A点)を選ぶ
^{フレーム} 1/86秒(1f)*ずつ位置がずらせます。
秒、分単位でずらしたいときは、**◀◀**または**▶▶**を押して、秒または分を点滅させてから、**◀◀**または**▶▶**を押します。

* モノラルまたはLP2ステレオ録音した曲は2fずつ、LP4ステレオ録音した曲は4fずつ位置をずらせます。

6 A点を正しく演奏していないときは、手順5をくり返す

7 A点を正しく演奏しているときは、^{エンター} ^{イエス} ENTER/YESを押す
「Point B set」が表示され、B点を設定するための演奏が始まります。

8 演奏を続けて、消したい部分の終点(B点)まで行き、^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す

「A-B Ers」と「Point B ok?」が交互に表示され、A-B間を消したつなぎ目の部分(A点までの数秒間とB点からの数秒間)をくり返し演奏します。

9 B点を正しく演奏するまで、手順5をくり返す

10 ^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す

「Complete!」が数秒間表示されて、A-B部分が消えます。

途中でやめる

MENU/NOを押す。

曲を消す前の状態に戻す

曲を消したすぐあとなら、元の状態に戻せます(75ページ)。

ご注意



何度も編集をくり返すと、「Impossible」が表示され、曲の一部分を消すことができなくなる場合があります。これはMDのシステム上の制約で、故障ではありません。

曲順を変える(MOVE)

「Move」は、「動かす」という意味です。

曲を好きな位置に移動させて、曲順を変えられます。曲順を変えると、曲番も頭から順に付け直されます。

例) 3曲目を2曲目に移動する



1 ^{ファンクション}FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

2 ^{メニュー}MENU/^{ノー}NOを押す


3 ◀◀または▶▶をくり返し押して、^{ムーブ}「Move?」を表示させ、^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す

次のページへ続く

曲順を変える(つづき)

4 ◀◀または▶▶をくり返し押し、移動したい曲を選び、
エンター イエス
 ENTER/YESを押す

5 ◀◀または▶▶をくり返し押し、移動先の曲を選ぶ



6 エンター イエス
 ENTER/YESを押す
 「Complete!」が数秒間表示されて、曲が移動します。

途中でやめる
 MENU/NOを押す。



曲順を変える前の状態に戻す
 曲順を変えたすぐあととなら、元の状態に戻せます(75ページ)。

ご注意
 移動先の曲番がグループに属する場合、移動先のグループに登録され直します。また、グループ登録された曲の移動先の曲番がグループ登録されていなかった場合、移動した曲のグループ登録は解除されます。ただし、グループ機能が動いているときは、グループ内でしか曲の移動は行えません。

1つの曲を2つに分ける(DIVIDE)

「Divide」は「分ける」という意味です。
 録音したあとで曲番を付けるときに使います。分けた曲以降の曲番は、頭から順に付け直されます。

例) 2曲目を2つに分ける



1 ファンクション
 FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

2 メニュー ノー
 MENU/NOを押す

3 ◀◀または▶▶^{ディバイド}をくり返し押して、「Divide?」^{エンター イエス}を表示させ、ENTER/YESを押す

4 ◀◀または▶▶をくり返し押して、分けたい曲を選び、^{エンター イエス}ENTER/YESを押す
「—Rehearsal—」が表示され、分ける部分がくり返し演奏されます。

5 くり返し演奏される音を聞きながら、◀◀または▶▶をくり返し押して、曲を分ける位置^{フレーム}を調節する
1/86秒(1f)*ずつ位置がずらせます。
秒、分単位でずらしたいときは、◀◀または▶▶を押して、秒または分を点減させてから、◀◀または▶▶を押します。

* モノラルまたはLP2ステレオ録音した曲は2fずつ、LP4ステレオ録音した曲は4fずつ位置がずらせます。

6 分けるところを正しく演奏していたら、^{エンター イエス}ENTER/YESを押す
「Complete!」が数秒間表示されて、曲が分かれ、分かれたところから演奏が始まります。

途中でやめる

MENU/NOを押す。

曲を2つに分ける前の状態に戻す

曲を分けたすぐあとなら、元の状態に戻せます(75ページ)。

また、COMBINE機能を使って元に戻すこともできます(74ページ)。

ご注意

- 曲名を付けた(61ページ)曲をDivideして2つの曲に分けると、前の方の曲にのみ、その曲名が付きます。

例)

1	2	3	4
Andante	Adagio	Allegro	
1	2	3	4
Andante	Adagio	Allegro	

↑
後には付かない


- 曲の先頭または最後では曲を分けることはできません。
- 曲を分ける位置(ポジション)に曲の先頭または最後が指定されたときは「Impossible」と表示されます。◀◀または▶▶を押して、位置を変更してください。

2つの曲を1つにする (COMBINE)



「Combine」は、「つなぐ」という意味です。
2曲をつないで1曲にします。曲番は、頭から
順に付け直されます。

不要な曲番を消すときにもCOMBINE機能を使います。

例) 1曲目に3曲目を合わせる



例) 4曲目に1曲目を合わせる




1 ^{ファンクション} FUNCTIONをくり返し押して、
ファンクションをMDに切り換える


2 ^{メニュー} ^{ノー} MENU/NOを押す

3 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押して、
^{コンバイン}「Combine?」を表示させ、
^{エンター} ^{イエス} ENTER/YESを押す

4 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押して、
つなぎたい曲のはじめの曲を選び、
^{エンター} ^{イエス} ENTER/YESを押す
例) 曲番4に1をつなぐときは、4を選びます。



5 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押して、
つなぎたい曲を選ぶ



6 ^{エンター} ^{イエス} ENTER/YESを押す
「Complete!」が数秒間表示されて、曲
がつながり、つながった曲の演奏が始
まります。

途中でやめる
MENU/NOを押す。

2つの曲を1つにする前の状態に戻す
曲をつないだすぐあとなら、元の状態に戻せ
ます(75ページ)。
また、DIVIDE機能を使って元に戻すことも
できます(72ページ)。

ご注意

- 別々のグループに登録された2つの曲をつなぐ
と、後ろの曲は前の曲が属するグループに登録さ
れ直します。また、グループ登録された曲とされ
ていない曲をつなぐと、後ろの曲は前の曲の属性
と同じになります。ただし、グループ機能が働い
ているときは、グループ内でしか曲をつなぐこと
はできません。
- 録音モード(ステレオ、LP2ステレオ、LP4ステ
レオ、モノラル)が同じ曲としかつなぐことがで
きません。
- つないだ2曲の両方に曲名が付いているときは、
後ろの曲名が消えます。
- 何度も編集をくり返すと、「Impossible」が表示
され、曲をつなぐことができなくなる場合があります。
これはMDのシステム上の制約で、故障で
はありません。


ひとつ前の操作を取り 消す(UNDO)

最後に行った編集操作を取り消し、その前の
MDの内容に戻します。

ただし、編集後に次のいずれかの操作をする
と取り消せません。

- 他の編集作業をする。
- 録音または録音一時停止にする。
- 電源を切ったり、MDを取り出したりし
て、編集した内容を記録する。
- 電源プラグをコンセントから抜く。

また、S.F EDIT機能を使った編集は、
UNDO機能を使っても元の状態に戻すこと
はできません。



1 停止中に^{メニュー}MENU/^{ノー}NOを押す

2 ◀◀または▶▶を押して、
^{アンドゥー}「Undo?」を表示させる

取り消せる編集操作がないときは、
「Undo?」は表示されません。

次のページへ続く

3 ^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す

最後に行った編集操作に応じて、次のメッセージが表示されます。

編集操作	メッセージ
ディスク名や曲名を付ける	「Name Undo?」
付けた名前を消す	
新しいグループを作る	
1グループずつ解除する	「Group Undo?」
すべてのグループを一度に解除する	
曲の一部分を消す	
1曲を消す	「Erase Undo?」
全曲を消す	
曲順を変える	「Move Undo?」
1つの曲を2つに分ける	「Divide Undo?」
2つの曲を1つにする	「Combine Undo?」

4 ^{エンター} ^{イエス} ENTER/YESを押す

「Complete!」が数秒間表示されて、編集前のMDの内容に戻ります。


途中でやめる

MENU/NOを押す。

録音後に録音レベル を変更する (S.F EDIT)

録音済みの曲の音声レベルを変更することができます。もとの曲は新しい録音レベルで上書きされます。また、フェードイン・フェードアウトを使うと、曲の頭が次第に大きく再生される曲や、曲の最後が次第に小さく再生される曲を作ることができます。

MDLP録音した曲の録音レベルを変更することはできません。



1曲全体の録音レベルを変更する


- 1 ^{ファンクション}FUNCTIONをくり返し押して、
ファンクションをMDに切り換える
- 2 ^{モード}MODEをくり返し押して
^{プレイ}「PLAY MODE」^{モード}を表示させる
- 3 **◀▶**または**▶▶**をくり返し押して、^{コンティニュー}「MD▶CONTINUE」を表示させ、^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す
- 4 ^{メニュー}MENU/^{ノー}NOを押す

5 ◀◀または▶▶をくり返し押して、^{スケールファクターエディット}「S.F Edit?」を表示させ、^{エンター} ^{イエス}ENTER/YESを押す

6 ◀◀または▶▶をくり返し押して、^{トラックレベル}「Tr Level?」を表示させ、^{エンター} ^{イエス}ENTER/YESを押す

7 ◀◀または▶▶をくり返し押して、録音レベルを変更したい曲を選び、^{エンター} ^{イエス}ENTER/YESを押す
「Level 0dB」が表示されます。

8 演奏される音を聞きながら、◀◀または▶▶をくり返し押して、録音レベルを変更する
-12dBから +12dBの範囲内(2dB単位)で変更できます。一番大きい音のとき、表示窓に「OVER」が点灯しないようにします。



「OVER」が点灯しないように調節する

9 ^{エンター} ^{イエス}ENTER/YESを押す
「S.F Edit OK?」が表示されます。

10 ^{エンター} ^{イエス}ENTER/YESを押す
曲の書き換えが始まります。
書き換え中は、「S.F Edit: * * %」が表示されます。
曲の書き換えには、その曲の演奏時間とほぼ同じかそれ以上の時間がかかります。書き換えが終わると、
「Complete!」が数秒間表示されます。

フェードイン・フェードアウトする曲を作る

1 ^{ファンクション}FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをMDに切り換える

2 ^{モード}MODEをくり返し押して、^{プレイ} ^{モード}「PLAY MODE」を表示させる

3 ◀◀または▶▶をくり返し押して、^{コンティニュー}「MD▶CONTINUE」を表示させ、^{エンター} ^{イエス}ENTER/YESを押す

4 ^{メニュー} ^{ノー}MENU/NOを押す

5 ◀◀または▶▶をくり返し押して、^{スケールファクターエディット}「S.F Edit?」を表示させ、^{エンター} ^{イエス}ENTER/YESを押す


6 ◀◀または▶▶をくり返し押して、^{フェードイン}「Fade In?」または^{フェードアウト}「Fade Out?」を表示させ、^{エンター} ^{イエス}ENTER/YESを押す

7 ◀◀または▶▶をくり返し押して、フェードインまたはフェードアウトさせたい曲を選び、^{エンター} ^{イエス}ENTER/YESを押す
「Time 5.0s」が表示されます。

次のページへ続く

録音後に録音レベルを変更する(つづき)

- 8** 演奏される音を聞きながら、◀◀または▶▶をくり返し押して、フェードインまたはフェードアウトする時間を調節する
フェードインまたはフェードアウトされる部分がくり返し演奏されます。



1秒から15秒の間(0.1秒単位)で調節できます。その曲の演奏時間を超えた設定はできません。

9 ^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す

「S.F Edit OK?」が表示されます。

10 ^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す

曲の書き換えが始まります。

書き換え中は、「SF Edit: * * %」が表示されます。書き換えが終わると、「Complete!」が数秒間表示されます。

途中でやめる

手順5～9の途中でMENU/NOを押す。手順10でENTER/YESを押して書き換えが始まると、操作を途中でやめることはできません。



ご注意

- 曲の書き換え中に本機をゆらしたり、電源プラグをコンセントから抜かないでください。録音情報が破損し、正しく記録されません。
- 傷や汚れのあるディスクは使用しないでください。録音情報が正しく記録されないことがあります。
- 録音レベルを何度も変更すると音質が劣化します。
- 録音レベルを変更した曲を再び元のレベルに戻しても、完全に元の録音レベルには戻りません。
- タイマーが働いているときは、録音レベルを変更できません。
- 録音レベルを変更した曲は、UNDO機能を使って元の状態に戻すことはできません。

CDの好きな曲だけを録音する


(CD-TAPEシンクロ録音)

CDのプログラム演奏機能で好きな曲を選んでから、CDとのシンクロ録音機能を使って選んだ曲を録音します。テープの各面に収めるように演奏時間を確かめながら曲を並べていきます。



好きな曲を選ぶ

- 1 ^{ファンクション} FUNCTIONをくり返し押して、ファンクションをCDに切り換える
- 2 CD停止中に^{モード} MODEをくり返し押して「^{プレイ} PLAY ^{モード} MODE」を表示させる
- 3 ^{マルチ} MULTI ^{ジョグ} JOGを上下に回して、「^{プログラム} CD▶PROGRAM」を表示させ、^{エンター} ENTER/YESを押す
- 4 ◀◀または▶▶をくり返し押して、録音したい曲を選ぶ




次のページへ続く

CDの好きな曲だけを録音する(つづき)

5 ^{エンター} ^{イエス} ENTER/YESを押す

選んだ曲がプログラムされます。
何曲目にプログラムされたか(STEP
数)が表示され、次に最後にプログラム
した曲番とプログラムした曲の合計演
奏時間が表示されます。
間違えてプログラムしたときは、リモ
コンのCLEARを押すと最後にプログラ
ムした曲が消えます。



6 プログラムを続けるときは、手順 4と5をくり返す

録音したい曲を選んだら、続けてテー
プに録音します。

テープに録音する

7 録音用のテープを入れる

8 ^{シンクロ} ^{レコーディング} ^{セレクト} CD SYNC REC SELをくり返 し押して、「CD▶^{テープ}TAPE」を表示 させる

9 ^{レコーディング} ^{スタート} ^{レコーディング} ^{ポーズ} REC START/REC PAUSEを 押す

「Press START」が点滅します。
テープが録音一時停止に、CDは演奏一
時停止になります。

10 ^{プレス} ^{スタート} 「Press START」が点滅してい るのを確認してからREC ^{スタート} ^{レコーディング} ^{ポーズ} START/REC PAUSEを押す

「REC MUTING」が点滅し、何も録音
されないまま10秒間テープが走行した
あと、録音が始まります。
選んだ曲すべての録音が終わると、
CD、テープとも自動的に停止します。

録音を止める

■を押す。

録音途中でテープが終わってしまったと
きは

CDは演奏を続け、テープは自動的に停止し
ます。

同時にMDにも録音するには
録音用のMDを入れ、「テープに録音する」
(このページ)の手順7で「CD▶MD/TAPE」
を選びます。

ちょっと一言

録音したい曲は、MULTI JOGを上下に回しても、
選ぶことができます。


ご注意

「TAPE No Tape」または「TAPE No Tab」が表
示されたら、テープが入っていないか、またはその
テープには録音できません(117ページ)。

CD/MD/ラジオの好きな部分を録音する

(マニュアル録音)

CDやMD、ラジオからお好みに応じて録音ができます。例えば、CDやMDの好きな部分だけを録音することができます。



1 録音用のテープを入れる

2 ファンクション FUNCTIONをくり返し押して、「CD」など録音したい音源を表示させる

- CD：本機のCDの音を録音する
- MD：本機のMDの音を録音する
- FMまたはAM：本機のラジオの音を録音する
- AUX：別売りの機器をつなぐ(98ページ)

3 レコーディング セレクト REC SELをくり返し押して
レコーディング テープ 「REC TAPE」を表示させ、
レコーディング スタート レコーディング ポーズ REC START/REC PAUSEを
押す
テープが録音一時停止になります。

4 レコーディング スタート レコーディング ポーズ REC START/REC PAUSEを
押してから録音したい音源の演奏
ボタンを押す(122ページ)
録音が始まります。

その他の操作

こんなときは	操作
録音を止める	■を押す。
録音を一時停止する	REC START/REC PAUSEを押す。 もう一度押すと録音が再開されます。

曲と曲の間に無音部分を作る
曲と曲の間に4秒間の無音部分を作ることができます。

- 1 録音中または録音一時停止中にREC MUTINGを押す。
「REC MUTING」が点滅し、何も録音されないまま4秒間テープが走行したあと、録音一時停止になります。
- 2 REC START/REC PAUSEを押す。
再び録音が始まります。

4秒以上の無音部分を作るには
録音一時停止になったら、もう一度REC MUTINGを押す。
4秒間の無音部分が追加されます。


無音部分を4秒以下にするには
「REC MUTING」が点滅中に、もう一度REC MUTINGを押す。
再び録音が始まります。

ご注意
MDとテープに同時に録音中は、REC MUTINGは働きません。

誕生日にメッセージを表示する


(ユーザーネーム登録)

ご自分の名前と誕生日をあらかじめ登録しておく、誕生日当日の電源を入れたときにメッセージが表示されます。あらかじめ時計を合わせておきます(10ページ)。



1 ^{モード} ^{ユーザーネーム} MODEをくり返し押して、「USER NAME」を表示させる

2 ^{エンター} ^{イエス} ENTER/YESを押す
文字入力画面になり、カーソルが点滅します。



3 ^{ネーム} ^{エディット} ^{セレクト} NAME EDIT/SELECTを押して、文字の種類を選ぶ
押すたびに次のようになります。
「Selected AB」(アルファベット大文字)*
「Selected ab」(アルファベット小文字)*
「Selected ア」(カタカナ)*
「Selected 12」(数字)
「Selected AB」(アルファベット大文字)*

* 数字ボタンの1をくり返し押すと、以下の記号を表示できます。

`-./.()!?

また、記号が表示されているときに◀◀または▶▶をくり返し押すと、さらに以下の記号を表示できます。

&+<>_="#\$%*`

** 通常の五十音に加え、小文字のアイウエオやヨツツを表示できます。また、>10ボタンをくり返し押すと、濁点や半濁点など(° ° ° °)を表示できます。ただし、濁点(°)は「ウ、カ/サ/タ/八行」、半濁点(°)は「八行」の文字のあとにのみ入力できます。

4 入力したい文字に対応するアルファベット / 数字 / カタカナ入力ボタンを押す

アルファベット / カタカナを選んだとき

1 入力したい文字があるボタン(ABC、DEFまたはア(行)、カ(行)など)をくり返し押して、希望の文字を表示させる。

◀◀または▶▶をくり返し押しても、文字を切り換えることができます。

2 ▶▶を押す。

入力した文字が表示され、カーソルが次の位置で点滅します。

数字を選んだとき

押したボタンの数字が表示され、カーソルが次の位置で点滅します。

スペース(空き)を入力するには

1 NAME EDIT/SELECTを押して、
「Selected AB」または「Selected
ab」を選ぶ。

2 10/0を押す。
スペース(空き)が入力され、カーソルが次の位置で点滅します。

5 手順3と4をくり返して、名前を
付ける

文字を変更するには

◀◀または▶▶をくり返し押して、変更
したい文字を点滅させ、CLEARを押して
文字を消してから手順3と4をくり返
す。

6 ^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す
「月」が点滅します。



7 ◀◀または▶▶をくり返し押し
て、「月」を合わせ、^{エンター}ENTER/
^{イエス}YESを押す
「日」が点滅します。

8 ◀◀または▶▶をくり返し押し
て、「日」を合わせ、^{エンター}ENTER/
^{イエス}YESを押す

9 ^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す
「Complete!」が表示されます。

途中でやめる
MENU/NOを押す。

名前や誕生日を変更する

手順1~9をくり返して、名前や誕生日を入力
し直す。

名前や誕生日を消す


手順2で、CLEARをくり返し押して入力して
ある文字を全て消し、ENTER/YESを押す。
自動的に誕生日も消えます。

ちょっと一言

- 名前は最大9文字まで入力できます。
- 誕生日当日には、本体のスケジューラーランプが
緑色に点灯します。電源が切れている状態で、ラ
ンプが点灯しているときに本体のDEMOを押す
と、メッセージが表示されます。

スケジュールを登録する (スケジューラー機能)

友人やご家族の誕生日、メモなどを最大30件まで登録できます。スケジュール登録しておくと、スケジュール登録日の7日前、前日、当日の電源を入れたときに、登録内容が表示されます。あらかじめ時計を合わせておきます (10ページ)。



1 モード
スケジュール
MODEをくり返し押して、「SCHEDULE」を表示させる

2 エンター イエス
ENTER/YESを押す
スケジュール画面が表示されます。
スケジュール登録番号



3 ◀◀または▶▶をくり返し押して、登録したいスケジュール登録番号を選び、ENTER/YESを押す

4 ◀◀または▶▶をくり返し押して、「1: BIRTHDAY?」または「2: SCHEDULE?」を表示させる

5 エンター イエス
ENTER/YESを押す
「月」が点滅します。
(例)



6 ◀◀または▶▶をくり返し押して、「月」を合わせ、ENTER/YESを押す
「日」が点滅します。

7 ◀◀または▶▶をくり返し押して、「日」を合わせ、ENTER/YESを押す
文字入力画面になり、カーソルが点滅します。
手順4で「1: BIRTHDAY?」を選んだときは名前を、「2: SCHEDULE?」を選んだときはメモを入力します。
(例)



- 8** ネーム エディット セレクト NAME EDIT/SELECTを押し、文字の種類を選ぶ
押すたびに次のように変わります。
「Selected AB」(アルファベット大文字)
「Selected ab」(アルファベット小文字)
「Selected ア」(カタカナ)
「Selected 12」(数字)
「Selected AB」(アルファベット大文字)

* 数字ボタンの1をくり返し押すと、以下の記号を表示できます。

‘-./.()!?’

また、記号が表示されているときに◀◀

または▶▶をくり返し押すと、さらに以下の記号を表示できます。

&+<>_=";#%#@*`

** 通常の五十音に加え、小文字のアイウエオヤユヨツを表示できます。また、>10 ボタンをくり返し押すと、濁点や半濁点など(゜゜゛ゝ゚゚゚)を表示できます。ただし、濁点(゜)は「ウ」カ/サ/タ/ハ行、半濁点(゚)は「八行」の文字のあとにのみ入力できます。

- 9** 入力したい文字に対応するアルファベット / 数字 / カタカナ入力ボタンを押す

アルファベット / カタカナを選んだとき

- 1** 入力したい文字があるボタン (ABC、DEFまたはア(行) カ(行) など)をくり返し押して、希望の文字を表示させる。

◀◀または▶▶をくり返し押しても、文字を切り換えることができます。

- 2** ▶▶を押す。

入力した文字が表示され、カーソルが次の位置で点滅します。

数字を選んだとき

押したボタンの数字が表示され、カーソルが次の位置で点滅します。

スペース(空き)を入力するには

- 1** NAME EDIT/SELECTを押して、「Selected AB」または「Selected ab」を選ぶ。

- 2** 10/0を押す。

スペース(空き)が入力され、カーソルが次の位置で点滅します。

- 10** 手順8と9をくり返して、名前を付ける

文字を変更するには

◀◀または▶▶をくり返し押して、変更したい文字を点滅させ、CLEARを押して文字を消してから手順8と9をくり返す。

- 11** エンター イース ENTER/YESを押す
スケジュールに登録されます。

- 12** スケジュール登録を続けるときは、手順3でスケジュール登録されていない番号を選び、手順11までくり返す

途中でやめる

MENU/NOを押す。

スケジュールを確認する

スケジュール画面で◀◀または▶▶をくり返し押して、確認したいスケジュールを表示させる。

次のページへ続く

スケジュールを登録する(つづき)

スケジュールを消す

- 1 スケジュール画面で◀◀または▶▶をくり返し押し、消したいスケジュールを表示させる。
- 2 CLEARを押す。または、ENTER/YESを押してから◀◀または▶▶をくり返し押し、「3: CLEAR?」を選び、ENTER/YESを押す。
スケジュール登録番号と「CLEAR?」が表示されます。
- 3 ENTER/YESを押す。


ちょっと一言

- スケジュール登録日の7日前、前日、当日には、本体のスケジューラーランプが緑色に点灯します。ランプが点灯しているときに電源を入れるか、または電源が切れている状態で本体のDEMOを押すと、登録内容が表示されます。
- 名前は最大9文字、メモは最大12文字まで入力できます。
- スケジュール登録番号と登録の種類(誕生日/メモ)は、本体のMULTI JOGを上下に回しても選ぶことができます。

占いをする

今日の運勢を占うことができます。あらかじめ時計を合わせ(10ページ)、誕生日を入力しておきます(82ページ)。

DEMO



➡ 電源が入った状態で^{デモ}DEMOを押す

「今日のウンセイ」とその日の総合運が点数で表示されます。総合運の最高は100点です。

「今日は何の日？」を表示する


スケジュール(84ページ)、誕生日(82ページ)が登録されている7日前、前日、当日以外の日に、あらかじめ登録されているメッセージを表示します(「2月14日 今日はバレンタインデー」など)。

お買い上げ時は「今日は何の日？」機能が働くよう設定されていますので、電源を入れたときに自動的に「今日は何の日？」が表示されます。あらかじめ時計を合わせておきます(10ページ)。

「今日は何の日？」を表示するのをやめる
手順2で「OFF」を選ぶ。

ご注意

- 本体のスケジューラーランプが緑色に点灯しているときは、誕生日またはスケジュールが表示され、「今日は何の日？」は表示されません。
- 何も表示されない日もあります。



その他の機能


1 ^{モード}MODEをくり返し押して、「今日はナンの日？」を表示させる

2 ◀◀または▶▶をくり返し押して、^{オン}「ON」を選ぶ

3 ^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す

表示窓の明るさを変える

電源が入っている状態のときと、電源が切れている状態のときの、それぞれの表示窓の明るさを変えることができます。



電源が入っている状態のとき表示窓を暗くする

- 1 電源が入っている状態で、
MODEをくり返し押して、
「DIMMER」を表示させる
- 2 ◀◀または▶▶をくり返し押して、
「DIMMER 1」(または
「DIMMER 2」)を選ぶ
「DIMMER 1」より「DIMMER 2」のほうが暗いです。
- 3 ENTER/YESを押す

表示窓を明るくする

手順2で「DIMMER OFF」を選ぶ。

電源が切れている状態のとき表示窓を明るくする

- 1 電源が切れている状態で、
MODEをくり返し押して、
「OFF-LIGHT」を表示させる
- 2 ◀◀または▶▶をくり返し押して、
「OFF-LIGHT 1」か
「OFF-LIGHT 2」
「OFF-LIGHT 3」のいずれかを選ぶ
「OFF-LIGHT 1」「OFF-LIGHT 2」
「OFF-LIGHT 3」の順に明るくなります。
- 3 ENTER/YESを押す

表示窓を暗くする


手順2で「OFF - LIGHT OFF」を選ぶ。

ご注意

低消費電力待機モード(11ページ)のときは、表示窓の明るさは自動的に「OFF-LIGHT OFF」(消灯)になります。

表示窓の色を変える

表示窓の色をお好みで変えることができます。



- 1 モード
カラー
MODEをくり返し押して、
「COLOR」を表示させる
- 2 ◀または▶をくり返し押し
て、「COLOR INITIAL」か
「COLOR PRESET?」
「COLOR AUTO?」
「COLOR MANUAL?」のいずれかを選ぶ

COLOR INITIAL	お買い上げ時の設定です。
COLOR PRESET?	本機にあらかじめ登録されている14色から選びます。
COLOR AUTO?	本機にあらかじめ登録されている8パターンから選びます。
COLOR MANUAL?	手動で設定します。


「COLOR INITIAL」を選んだときは
手順5に進む。

- 3 エンター イース
ENTER/YESを押す

- 4 手順2で選んだ項目によって、以下のように操作する

「COLOR PRESET?」を選んだとき
◀または▶をくり返し押して、設定したい色を表示させる。

「COLOR AUTO?」を選んだとき
◀または▶をくり返し押して、設定したい項目を表示させる。
押すたびに次のように変わります。



「COLOR MANUAL?」を選んだとき
◀または▶をくり返し押して色(R/G/B)を選び、◀または▶で色の値を変える。

R = 赤(0~7)

G = 緑(0~7)

B = 青(0~7)

- 5 エンター イース
ENTER/YESを押す


途中でやめる

MENU/NOを押す。

「COLOR PRESET?」 「COLOR AUTO?」 「COLOR MANUAL?」をお買い上げ時の設定に戻す
手順4でCLEARを押す。

好みの音にする

低音を強調したり、お好みのサウンド効果が楽しめます。



低音を強調する


- ^{アイバス}i-Bassをくり返し押して、^{アイバス}「i-Bass 1」か^{アイバス}「i-Bass 2」を選ぶ
- 本体のi-Bassランプが点灯します。
「i-Bass 1」より「i-Bass 2」のほうが、低音を強調します。
お買い上げ時は「i-Bass 1」に設定されています。

低音を強調しない

i-Bassをくり返し押して、「i-Bass OFF」を表示させる。

サウンド効果を楽しむ

- ^{イコライザー}EQをくり返し押して、サウンド効果を選ぶ
押すたびに次のように変わります。




サウンド効果を消す

EQをくり返し押して、「FLAT」を表示させる。

記憶させたラジオ局に名前を付ける

最大10文字まで名前を付けられます。名前はプリセット受信したときに表示されます。プリセット方法については、「ラジオ局を本機に記憶させる」(12ページ)をご覧ください。



1 ^{チューナー} ^{バンド} TUNER/BANDをくり返し押して、「FM」か「AM」を選ぶ

2 ^{プリセット} PRESET + または - をくり返し押して、名前を付けたいラジオ局のプリセット番号を選ぶ

3 ^{モード} ^{タイトル} MODEをくり返し押して「FM ^{タイトル} TITLE?」または「AM ^{タイトル} TITLE?」を表示させ、^{エンター} ^{イエス} ENTER/YESを押す
ラジオ局名の候補が表示されます。

4 ◀◀または▶▶をくり返し押して、希望のラジオ局名を選ぶ
候補の中に希望のラジオ局名があるときは

1 ◀◀または▶▶をくり返し押して、希望のラジオ局名を選ぶ。

2 手順9に進む。


候補の中に希望のラジオ局名がないときは

1 ◀◀または▶▶をくり返し押して、「USER Title?」を選ぶ。

2 手順5に進む。

5 ^{エンター} ^{イエス} ENTER/YESを押す

文字入力画面になり、カーソルが点滅します。



すでに局名が付いているときは、付いている局名が表示されます。

[次のページへ続く](#)

記憶させたラジオ局に名前を付ける(つづき)

- 6** ^{ネーム} ^{エディット} ^{セレクト} NAME EDIT/SELECTを押して、文字の種類を選ぶ
押すたびに次のように変わります。
「Selected AB」(アルファベット大文字)*
「Selected ab」(アルファベット小文字)*
「Selected ア」(カタカナ)**
「Selected 12」(数字)
「Selected AB」(アルファベット大文字)*

* 数字ボタンの1をくり返し押すと、以下の記号を表示できます。

´-/,()!?

また、記号が表示されているときに◀◀または▶▶をくり返し押すと、さらに以下の記号を表示できます。

&+<>_=";#\$\$%@*`

* 通常の五十音に加え、小文字のアイウエオヤユヨツを表示できます。また、>10ボタンをくり返し押すと、濁点や半濁点など(´ ° ー,.)を表示できます。ただし、濁点(´ °)は「ウ」,「カ/サ/タ/ハ行」,半濁点(´ °)は「ハ行」の文字のあとにのみ入力できます。

- 7** 入力したい文字に対応するアルファベット/数字/カタカナ入力ボタンを押す

アルファベット/カタカナを選んだとき

- 1** 入力したい文字があるボタン(ABC、DEFまたはア(行) カ(行)など)をくり返し押して、希望の文字を表示させる。

◀◀または▶▶をくり返し押しても、文字を切り換えることができます。

- 2** ▶▶を押す。

入力した文字が表示され、カーソルが次の位置で点滅します。

数字を選んだとき

押したボタンの数字が表示され、カーソルが次の位置で点滅します。

スペース(空き)を入力するには

- 1** NAME EDIT/SELECTを押して、「Selected AB」または「Selected ab」を選ぶ。

- 2** 10/0を押す。

スペース(空き)が入力され、カーソルが次の位置で点滅します。

- 8** 手順6と7をくり返して、名前を付ける

文字を変更するには

◀◀または▶▶をくり返し押して、変更したい文字を点滅させ、CLEARを押して文字を消してから手順6と7をくり返す。

- 9** ^{エンター} ^{イエス} ENTER/YESを押す

「Complete!」が表示され、局名が本機に記憶されます。

途中でやめる

MENU/NOを押す。

受信中にプリセット番号と周波数を確認する

名前を付けたラジオ局をプリセット受信すると、付けた局名が表示されます。

プリセット番号と周波数を確認するには、DISPLAYを押します。再び局名を表示するには、もう一度DISPLAYを押します。

付けた局名を消す

- 1** 手順1~5を行う。

- 2** CLEARをくり返し押して、名前を消す。

- 3** ENTER/YESを押す。


ちょっと一言

本体のMULTI JOGを上下に回しても、ラジオ局名または「USER Title?」を選ぶことができます。

音楽を聞きながら眠る


(スリープタイマー)

指定した時間がたつと、自動的に電源が切れます。時間は10分単位で設定できます。



→ スリープ SLEEPを押す

押すたびに時間が次のように変わり、しばらくすると元の表示に戻ります。表示された時間がたつと、電源が切れます。



残り時間を確認する

SLEEPを1回押す。ただし、「AUTO」設定時は表示されません。

途中で時間を変える

SLEEPを押して、時間を選び直す。

スリープタイマーを解除する

SLEEPをくり返し押して、「SLEEP OFF」を表示させる。

オート「AUTO」を選んだときは

演奏中のCDやMD、テープが終了すると、自動的に電源が切れます。ただし、100分たつとCDやMD、テープの演奏中でも自動的に電源が切れます。

ちょっと一言

スリープタイマーは、時計合わせをしていなくても使用できます。


ご注意

MDやテープにシンクロ録音するときは「AUTO」に設定しないでください。

目覚ましとして使う

(ウィークリータイマー)

指定した曜日、時刻に自動的に電源が入り、切れるように設定できます。ウィークリータイマー録音(95ページ)と合わせて、3つの異なる設定をすることができます。あらかじめ時計を合わせておきます(10ページ)。



その他の機能

1 CDなどの音源を準備する


- CD：CDを入れる。好きな曲から演奏したいときはプログラムする(34ページ)。
- MD：MDを入れる。好きな曲から演奏したいときはプログラムする(38ページ)。
- テープ：カセットテープを入れる。
- ラジオ：プリセット受信する(27ページ)。
- AUX：別売りの機器をつなぐ(98ページ)。

次のページへ続く

目覚ましとして使う(つづき)

- 2 ^{タイマー}TIMERをくり返し押して、
^{タイマー}「TIMER 1」か^{タイマー}「TIMER 2」、
^{タイマー}「TIMER 3」のいずれかを選ぶ

- 3 **◀▶**または**▶▶**をくり返し押し
て、「^{プレイ}PLAY」を表示させ、
^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す
「曜日」が点滅します。
連続した曜日を設定するときは、「~」
を選びます。
(例)月曜から土曜まで毎日：
(月)~(土)





- 4 **◀▶**または**▶▶**をくり返し押し
て、「曜日」を合わせ、^{エンター}ENTER/
^{イエス}YESを押す
「時」が点滅します。
(正午は0:00PM、真夜中は0:00AM
です。)



- 5 開始時刻を合わせる
◀▶または**▶▶**をくり返し押し、
「時」を合わせ、ENTER/YESを押す。
「分」が点滅します。
◀▶または**▶▶**をくり返し押し、
「分」を合わせ、ENTER/YESを押す。
再び「時」が点滅します。

- 6 終了時刻を合わせる
手順5と同じ操作をして「時」、「分」を
合わせると、次に音源が表示されま
す。

- 7 **◀▶**または**▶▶**をくり返し押し
て、音源を選び、^{エンター}ENTER/^{イエス}YES
を押す
押すたびに次のように変わります。



- 8 **◀▶**または**▶▶**をくり返し押し
て、タイマー開始時の音量を設定
する

- 9 ^{エンター}ENTER/^{イエス}YESを押す
曜日設定、開始時刻、終了時刻、音
源、音量の順に表示され、元の表示に
戻ります。

- 10 電源を切る

こんなときは	操作
設定を確認する	1 TIMERをくり返し押して、「TIMER 1」か「TIMER 2」、「TIMER 3」の中から確認したい設定を選ぶ。 2 ◀または▶をくり返し押して、「PLAY」を表示させる。 しばらくすると、登録した内容が順に表示され、元の表示に戻ります。
設定を変更する	手順1からやり直す。
タイマーを止める	1 TIMERをくり返し押して、「TIMER 1」か「TIMER 2」、「TIMER 3」の中から働かせたくない設定を選ぶ。 2 ◀または▶をくり返し押して「OFF」を表示させ、ENTER/YESを押す。

ご注意


- ・ウィークリータイマー設定では受信するラジオ局を選ばません。手順7で「TUNER」を選んだときは、タイマー動作前に受信していたラジオ局が受信されます。
- ・ウィークリータイマーが働いているときにスリープタイマーを使用した場合は、スリープタイマーが優先されます。
- ・録音タイマーと同じ時刻に動くように設定した場合は、録音タイマーが優先されます。
- ・「TIMER 1」、「TIMER 2」、「TIMER 3」を同時に使用した場合は、数字の小さい順に優先されます。
- ・電源は開始時刻の約15秒前に自動的に入ります。電源が入ってから開始時刻になるまでは、何も操作しないでください。タイマーが正しく動かなくなることがあります。
- ・手順1で別売りの機器を選んだときは、本機でウィークリータイマーを設定したあと、つないだ別売りの機器でもタイマーが同じ時刻に動くように設定してください。つないだ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

タイマーを使って録音する

(ウィークリータイマー録音)

本機のラジオや、アナログ入力端子につないだ外部機器からタイマー録音ができます。ウィークリータイマー(93ページ)と合わせて、3つの異なる設定をすることができます。

あらかじめラジオ局を記憶させ(12ページ)、時計を合わせておきます(10ページ)。



その他の機能

1 録音したい音源を準備する

- ・ラジオ：プリセット受信する(27ページ)
- ・AUX：別売りの機器をつなぐ(98ページ)

2 ^{タイマー}タイマーをくり返し押して、^{タイマー}「TIMER 1」か^{タイマー}「TIMER 2」、「TIMER 3」のいずれかを選ぶ

次のページへ続く

タイマーを使って録音する(つづき)


- 3 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押して
レコーディング「REC」を表示させ、エンターENTER/
イエスYESを押す

「曜日」が点滅します。

連続した曜日を設定するときは、「～」
を選びます。

(例)月曜から土曜まで毎日:

(月)～(土)



- 4 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押して、
エンター「曜日」を合わせ、イエスENTER/
イエスYESを押す

「時」が点滅します。

(正午は0:00PM、真夜中は0:00AMで
す。)




- 5 開始時刻を合わせる
◀◀または**▶▶**をくり返し押して、
「時」を合わせ、ENTER/YESを押す。
「分」が点滅します。
◀◀または**▶▶**をくり返し押して、
「分」を合わせ、ENTER/YESを押す。
再び「曜日」または「時」が点滅しま
す。

- 6 終了時刻を合わせる
手順4と5と同じ操作をして(「曜日」)
「時」、「分」を合わせると、次に音源が
表示されます。

- 7 **◀◀**または**▶▶**をくり返し押し
て、録音する音源を選び、
エンターENTER/イエスYESを押す

- 8 **◀◀**または**▶▶**を押して、
レコーディング「REC▶MD」か「REC▶レコーディング テープTAPE」
のいずれかを選び、エンターENTER/
イエスYESを押す
(例)MDを選んだとき



- 9 MDに録音するときは**◀◀**または
▶▶をくり返し押して、録音モー
ド(LP2など)を選び、エンターENTER/
イエスYESを押す
プリセットした内容が表示されて、元
の表示に戻ります。

- 10 録音用のMDまたはテープを入れ
る
録音済みのMDの場合、録音済みの曲の
あとに録音されます。
テープは上の面から録音されます。録
音したい面を上にして入れてくださ
い。

- 11 電源を切る

こんなときは	操作
設定を確認する	<p>1 TIMERをくり返し押して、「TIMER 1」か「TIMER 2」、「TIMER 3」の中から確認したい設定を選ぶ。</p> <p>2 ◀▶または▶▶▶をくり返し押して「REC」を表示させる。 しばらくすると、登録した内容が順に表示され、元の表示に戻ります。</p>
設定を変更する	手順1からやり直す。
タイマー録音を止める	<p>1 TIMERをくり返し押して、「TIMER 1」か「TIMER 2」、「TIMER 3」の中から働かせたくない設定を選ぶ。</p> <p>2 ◀▶または▶▶▶をくり返し押して「OFF」を表示させ、ENTER/YESを押す。</p>

ご注意

- ウィークリータイマー録音設定では録音するラジオ局を選べません。手順7で「TUNER」を選んだときは、タイマー動作前に受信していたラジオ局が録音されます。
- 録音タイマーが働いているときにスリープタイマーを使用した場合は、スリープタイマーが優先されます。
- ウィークリータイマーと同じ時刻に動くように設定した場合は、録音タイマーが優先されます。
- 「TIMER 1」、「TIMER 2」、「TIMER 3」を同時に使用した場合は、数字の小さい順に優先されます。
- 電源は開始時刻の約40秒前に自動的に入ります。電源が入ってから開始時刻になるまで、「Welcome」と「VOLUME」が交互に表示されますが、何も操作しないでください。タイマーが正しく働かなくなることがあります。
- 開始時刻の約40秒前にすでに電源が入っていると、録音タイマーが働かず録音されません。
- 録音中、ボリュームは最小になります。
- MDIに録音するときに、グループ機能を働かせてタイマー録音を設定した場合、グループを指定していなければ、新しいグループを作って録音します。
- ウィークリータイマーの音源をテープにしているとき、同時に録音タイマーを設定すると、テープに録音されることがあります。
- 別売りの機器から録音するときは、本機でウィークリータイマー録音を設定したあと、つないだ別売りの機器でもタイマーが同じ時刻に動くように設定してください。つないだ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


別売りの機器をつなぐ

別売りの機器をつなぐことで本機の楽しみかたを広げることができます。つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

音響機器をつなぐ

ビデオやレコードプレーヤーなどをつなぐ市販のオーディオ接続コードを使ってつなぎます。同じ色のコードをつないでください。つないだビデオやレコードプレーヤーなどの音を聞くには、FUNCTIONをくり返し押して、「AUX」を表示させます。

音声出力端子へ




ちょっと一言

イコライザーアンプが内蔵されていないレコードプレーヤーを接続するときは、本機とプレーヤーの間に、MM型またはMC型に対応のカートリッジイコライザー（別売り）をつないでください。イコライザーアンプが内蔵されているかどうかや、MM型かMC型かについては、お使いになっているプレーヤーの製造元にお問い合わせください。


サブウーファーをつなぐ

市販のオーディオ接続コードを使ってつなぎます。



サブウーファーへ

つないだ機器の音を録音する



1 電源を入れる

2 ファンクション FUNCTIONをくり返し押して、 「AUX」を表示させる

3 レコーディングセレクト REC SELをくり返し押して、 レコーディング「REC MD」かレコーディングテープ「REC TAPE」、 レコーディング「REC MD/TAPE」のいずれか レコーディングスタートを表示させ、レコーディングポーズ REC START/ REC PAUSEを押す 本機のMD(またはテープ)が録音一時 停止になります。

4 レコーディングスタートレコーディングポーズ REC START/REC PAUSEを 押す

5 つないだ機器の演奏を始める 録音が始まります。

録音を止める


■を押す。

電源コンセントを抜く前に

MDへの録音は録音情報をTOCへ書き込んで完了となります。TOCへの書き込みは、MDを取り出すか電源を切ると行われます。TOC書き込み前、書き込み中(「TOC」または「TOC Writing」が点滅)は電源プラグをコンセントから抜かないでください。録音情報が正しく記録されません。

ちょっと一言

- MDへの録音中に、曲番を付けたいところでENTER/YESを押すと、押したところに曲番が付きます。
- 手順2の「AUX」表示を、つないだ機器に合わせて変えることができます。
手順2で「AUX」を表示させたあと、■を長く押すと次のように表示が変わります。




市販の外部アンテナをつなぐ

付属のアンテナでうまく受信できないときに
つながります。


FMアンテナをつなぐ

市販のFM屋外アンテナにつながります。



AMアンテナをつなぐ

市販の6～15mのビニール電線を、窓際や屋外になるべく高く水平に張ります。付属のAMループアンテナはつないだままにしておきます。



別売りの機器を使う

使用上のご注意

設置時のご注意

- オーディオ機器は、密閉した場所に置いて使用しないで、温度上昇を防ぐために風通しの良い所でお使いください。
- スピーカーの近くに磁気を発生するもの（健康器具、玩具など）を置くと、相互作用でテレビ画面に色むらが起こりやすくなります。設置場所にご注意ください。
- 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られている場所に、本体およびスピーカーなどを置くときは、変色、染みなどが残ることがあります。

使用時の放熱について


- 使用中、本体の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。
- 大音量で鳴らし続けると、本体キャビネットの天板や側板、底板、通風孔はかなり熱くなります。このような時は、キャビネットなどに触れないようにしてください。火傷などのけがの原因になります。
また動作中の温度上昇を避ける為に空冷ファンを搭載している機器では、ファンの通風孔付近を塞いで使用すると、機内の温度が上昇して故障の原因になります。
- 電源を切っているにもかかわらず、本機の天板があたたかくなることがありますが故障ではありません。電源コードがコンセントに差し込まれている限り、電源を切っているときでも本機の一部には電流が流れています。それらは、リモコンでの操作の待ち受けや、タイマー動作などのために使われています。

移動時のご注意

- 必ずCDやMDを取り出してください。中に入れたまま動かすと、取り出せなくなることがあります。
- 移動する前に、電源が切れ、すべての動作が終了していることを必ず確認してください。

MDの取り扱いかた

- シャッターを無理に開けようとすると、壊れることがあります。シャッターが開いてしまった場合は、内部のディスクに直接触れずに、すぐに閉めてください。
- ディスクに付属のラベルはシャッターの周りなど所定以外の場所には貼らないでください。必ずラベル用のくぼみに貼ってください。くぼみの形はディスクによって異なります。



- 定期的にカートリッジ表面についたほりやゴミを乾いた布で拭き取ってください。
- 直射日光が当たる場所、車やトランクの中など、高温になるところには置かないでください。

CDの取り扱いかた

- 紙やシールなどを貼ったり、傷つけたりしないでください。
- 本機ではCD（円形ディスク）のみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状（星型、ハート型、カード型など）をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でCDの中心から外の方へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、少し湿らせた布で拭いたあと、乾いた布で水気を拭き取ってください。ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは使わないでください。
- 直射日光が当たる場所、車やトランクの中など、高温になるところには置かないでください。
- 中古CDやレンタルCDで、シールなどののりがはみ出したり、付着しているCDは使用しないでください。プレーヤー内部にCDが貼り付いて取り出せなくなったり、プレーヤー本体の故障の原因となります。

CD再生時のご注意

本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品で再生・録音できない場合があります。

CD-R/CD-RW再生時のご注意

CD-R/CD-RWドライブで録音されたディスクには、傷や汚れ、また録音状態や録音機の特性等が原因で、再生できないものがあります。また、すべての録音終了時に録音の終わりを記録するファイナライズ作業をしていないディスクは再生できません。

お手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい布などで拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので、使わないでください。

カセットテープを入れる前に

テープのたるみをとってください。たるんでいるとテープが巻き込まれて使えなくなることがあります。


長時間テープの使用は避けてください

90分を超える長時間テープは、テープ自体が薄く伸びやすい性質となっています。

そのため機械に巻き込まれ、本機の故障の原因となる場合があります。ご使用をお避けください。


テープの録音内容を消したくないときは

消したくない面の誤消去防止ツメを折ります。




B面のツメ

A面のツメ



ツメを折っても、折ったツメの部分だけ穴をふさげば再び録音できます。



ヘッドのお手入れ

ヘッドはおよそ10時間使うごとにクリーニングしてください。

汚れがひどくなると、音が悪い、音が小さい、音かとぎれる、前の音が消えないで残る、録音ができない、などの症状が出ます。

また、特に大切な録音をする前や古いテープを使用した後は、かならずクリーニングしてください。別売りのクリーニングカセット(乾式)C-1KN、または、クリーニングカセット(湿式)CHK-1をお使いください。詳しくはそれぞれのクリーニングカセットの取扱説明書をご覧ください。

ヘッドを消磁する

ヘッドやテープのあたる金属部分は、20～30時間使うごとに別売りのカセットタイプのヘッド消磁器で消磁してください。詳しくはヘッド消磁器の取扱説明書をご覧ください。

MDのシステム上の制約

MDではいくつかのシステム上の制約があり、次のような症状が出る場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

最大録音時間に達していなくても、 「Disc Full!」が表示される

255曲録音されると、それ以上の録音はできません。さらに曲を追加するには、不要な曲を消して録音するか、別のMDを使ってください。

曲数(最大255曲まで)にも録音時間にも余裕があるのに「Disc Full!」が表示される

曲中にエンファシス情報などの入り切りが多く行われたり、録音や編集をくり返し行くと、曲の区切りと同じ扱いになり、時間や曲数に関係なく「Disc Full!」が表示されます。

編集時に「Group Full!」が表示される

- グループ機能が働いているときに編集操作を行うと、「Group Full!」と表示されることがあります。この場合、グループ管理に必要な文字数が不足しています。ディスク名やグループ名などの不要な文字を削除してください。
- グループ機能が働いていないときでも、MOVE、DIVIDEなどの編集操作を行うと、グループ管理情報が更新されるため、「Group Full!」と表示されることがあります。

曲を消しても、ディスクの録音できる残り時間が増えない

ディスクの録音できる残り時間を表示するとき、12秒*以下の部分は無視します。このため、短い曲を何曲消しても、録音できる残り時間が増えないことがあります。

* ステレオ録音時。(モノラル、LP2ステレオ録音時は約24秒、LP4ステレオ録音時は約48秒)

曲をつなげない

編集を行ってできた曲はつなぐことができない場合があります。

ディスクに録音した時間と残り時間の合計が、最大録音可能時間と一致しない

通常、録音は約2秒*を最小単位としてディスクに記録します。2秒*に満たない場合でも、実際には2秒*分のスペースを使います。このため、実際に録音できる時間は少なくなります。また、MDに傷があるとその部分を自動的に削除するので、その分の時間が減ります。

* ステレオ録音時。(モノラル、LP2ステレオ録音時は約4秒、LP4ステレオ録音時は約8秒)

編集した曲を再生しながら早送り、巻戻しすると音が途切れる

再生しながら早送り、巻戻しするときは通常より高速で再生します。このため、短い曲がディスクの上に分散していると探すのに時間がかかり、音が途切れることがあります。

曲番が曲の頭に付かない

レベルシンクロ録音中でも、次のときは曲番が曲の頭に付かないことがあります。

- 曲の間が短くて一定レベル以下になるのが2秒未満のとき
- 曲の途中で2秒以上一定レベル以下になるとき
- 4秒*以下の曲を録音したとき

* ステレオ、モノラル、LP2ステレオ録音時。
(LP4ステレオ録音時は8秒以下)

余分な曲が作られる

CDの曲間が長い場合、余分な曲が作られることがあります。

録音したトラック数が異なる

CDに短い曲が含まれる場合、CDとMDで曲数が異なることがあります。

デジタルオーディオをコピーするときのルール シリアルコピーマネージメントシステム

デジタルオーディオでは、音声信号をデジタルでやりとります。コンパクトディスク(CD)、ミニディスク(MD)、デジタルオーディオテープ(DAT)、衛星デジタル音楽放送などがこれに当たります。これらは音楽を手軽に、劣化の少ない状態でコピーできます。このため、音楽ソフトの著作権を保護するコピー規制が必要になりました。それが「シリアルコピーマネージメントシステム」です。本機的设计はこのシステムに準拠しています。概要は以下の通りです。

原則1

デジタル録音したものから、さらに他のデジタル録音機器(MDやDATデッキなど)へのデジタル録音はできない。

原則2

アナログ録音したものは、他のデジタル録音機器へ1度だけデジタル録音できる。

ご注意


- 機器のアナログ入出力端子同士を接続してアナログ録音するときは、上記の原則にあたりません。
- 著作権を保護するためのコピーコントロール信号を除去、改変してコピーを作成することは、個人として楽しむ目的であっても法律で禁止されています。

ハイスピードコピーマネージメントシステム(HCMS)について


ある曲を高速CD-MDシンクロ録音すると、録音を始めた時点から74分間は、同一の曲を高速録音することができません。ハイスピードコピーマネージメントシステム

(HCMS)では、CDの曲ごとに固有なデータ(ISRC: International Standard Recording Code)をもとに、録音しようとしている曲が74分以内に録音されているかどうかを判定します。

録音しようとしている曲が74分以内に録音されていると、以下のように表示されます。



すでに高速CD-MDシンクロ録音された曲を再び高速録音した場合、自動的に通常速度のCD-MDシンクロ録音に切り換わり、録音を継続します。



次のページへ続く

ハイスピードコピーマネージメントシステム(HCMS)について(つづき)

高速シンクロ録音を曲の途中で止めたり、曲の録音中にMDの残り時間がなくなると

その曲はMDに記録されません。この場合、HCMSによって録音は禁止されないのので、すぐに高速シンクロ録音で録音し直すことができます。

高速シンクロ録音中に本機の電源を切ったり、スリープタイマーで電源が切れると

その曲はMDに記録されません。この場合、HCMSによって録音は禁止されないのので、すぐに高速シンクロ録音で録音し直すことができます。

高速シンクロ録音中に本機の電源コードを抜くと


電源が切れるまでに録音された部分がMDに記録されます。この場合、HCMSによってその曲は録音されたものと見なされ、録音開始時点から74分間は、同一の曲を高速録音することができません。

ご注意

通常速度のCD-MDシンクロ録音時には、HCMSは働きません。

故障かな？と思ったら

修理に出す前に、以下の手順にしたがって点検してください。



その他

共通	
症状	原因と対応のしかた
「 - - : - - 」が点灯している	電源コードを抜いた、または停電などにより、時計の設定が解除されている。 → 時計を設定し直す(10ページ)

次のページへ続く

故障かな？と思ったら（つづき）

症状	原因と対応のしかた
音が出ない	<p>ボリュームが小さい。 → VOLUMEを右へ回して大きくする。</p> <p>ヘッドフォンを差したままになっている。 → ヘッドフォンを抜く。</p> <p>スピーカーが正しく接続されていない。 → スピーカーコードを正しく接続し直す（7ページ）。</p> <p>高速シンクロ録音中である。 → 高速シンクロ録音中は音が出ない。</p> <p>MUTINGが設定されている。 → MUTINGを解除する。</p>
音がおかしい	<p>左右のスピーカーの高さ、距離が極端に違う。 → 高さ、距離をできるだけ対称にする。</p> <p>付属のスピーカー以外のスピーカーをつないでいる。 → 付属のスピーカーをつなぐ。</p>
雑音が多い	<p>テレビやビデオなど、ノイズを出す機器の近くに設置している。 → 離れたところに設置する。</p> <p>冷蔵庫など、ノイズを出す機器と同じ電源コンセントにつないでいる。 → 別の電源コンセントにつなぐ。 → 電源ラインのノイズフィルター（市販）を使用する。</p>
タイマーが設定できない	<p>● 時計が設定されていない。 ● 停電などにより、時計の設定が解除された。 → 時計を設定し直す（10ページ）。</p>
タイマーが働かない	<p>電源を切る前にタイマーが働くように設定していなかった。 → TIMERを押して、表示窓に「④」を点灯させる（93、95ページ）。</p> <p>誤った時間が設定されている。 → 設定内容を確認し、正しい時間を設定する（93～97ページ）。</p> <p>スリープタイマーが働いている。 → スリープタイマーを解除する（93ページ）。</p>
リモコンで操作できない	<p>リモコンと本機の間に障害物がある。 → 障害物を取り除く。</p> <p>リモコンと本機の距離が離れすぎている。 → 近寄って操作する。</p> <p>リモコンの発光部が本機の方を向いていない。 → リモコンを本機に向ける。</p> <p>リモコンの乾電池が消耗している。 → 乾電池（単3）を交換する。</p> <p>本機の近くにインバーター方式の蛍光灯がある。 → 本機と蛍光灯を離して設置する。</p>

症状	原因と対応のしかた
ディスクトレイが閉まらない	<p>ディスクがトレイの中央に入っていない。 → トレイの中央にディスクを入れ直す。</p> <p>ディスクトレイを無理に押し込もうとした。 → ディスクトレイは必ず▲CDを押して閉める。手で押し込もうとすると、故障の原因になります。</p>
ディスクが出てこない	<p>レンタルCDや中古CDなどで、シールなどからのりがはみ出したり、のりが付着したディスクを入れたため、ディスクが内部に貼り付いている、または貼り付いたディスクが内部に落ちて挟まっている。 → お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。</p> <p>ディスクを入れたまま、本機を移動するなどの振動を与えたため、ディスクが内部に挟まった。 → お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。</p>
演奏が始まらない	<p>ディスクが入っていない。 → ディスクトレイを開けて、ディスクが入っているか確認する。</p> <p>ディスクの汚れ(油膜、指のあとなど)がひどい。 → 汚れを拭き取る(100ページ)。</p> <p>ディスクの傷がひどい。 → ディスクを交換する。</p> <p>演奏しようとしているディスクが規格外の大きさ、形状、記録方式である。 → ディスクを交換する。</p> <p>ディスクがずれて入っている。 → ディスクを正しく入れ直す。</p> <p>ディスクが裏返しに入っている。 → 印刷面を上にして、ディスクトレイに入れ直す。</p> <p>本機内部のレンズ、または入れたディスクが結露している。 → ディスクを取り出してディスクの水分を拭き取り、本機の電源を入れたまま数時間待つ。</p> <p>CDが再生状態になっていない。 → CD▶■を押し、再生状態にする。</p>

次のページへ続く

故障かな？と思ったら(つづき)

症状	原因と対応のしかた
音とびがする	<p>ディスクの汚れ(油膜、指のあとなど)がひどい。 → 汚れを拭き取る(100ページ)。</p> <p>ディスクの傷がひどい。 → ディスクを交換する。</p> <p>演奏しようとしているディスクが規格外の大きさ、形状、記録方式である。 → ディスクを交換する。</p> <p>本機に振動が加わっている。 → 振動のない場所(安定した台の上など)に設置してみる。 → スピーカーと本機を離す、または別々の台の上に設置してみる。 低音の効いた曲を大音量でお聞きになっている場合、スピーカーの振動により音とびしている可能性があります。</p>
演奏が1曲目から始まらない	<p>プログラム演奏、またはシャッフル演奏になっている。 → MODEをくり返し押して「PLAY MODE」を表示させ、◀◀または▶▶を押して「CD▶CONTINUE」を表示させる。 ぶつうの演奏に戻ります。</p> <p>リジューム演奏になっている。 → 停止中に、■を押してから演奏を始める(16ページ)。</p>
「OVER」が表示される	<p>演奏または一時停止中に▶▶を押し続け、ディスクの最後まで達した。 → ◀◀を押し続けるか、または◀◀を押して演奏位置を戻す。</p>

チューナー(ラジオ)

症状	原因と対応のしかた
雑音が入る (「STEREO」が点滅する)	<p>放送局のバンド(FM/AM) 周波数が合っていない。 → バンドと周波数を正しく設定する(12ページ)。</p> <p>アンテナが正しく接続されていない。 → アンテナを正しく接続し直す(7~9ページ)。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> アンテナが受信状態のよい場所に設置されていない。 電波が弱い。 </p> <p>→ 受信状態のよい場所(窓の外など)や方向を探し、設置し直す(8、9ページ)。 鉄筋、鉄骨造りのマンションなどの場合、付属のFM簡易アンテナでは十分に受信できない場合があります。窓の外に設置しても受信状態がよくならない場合は、市販の外部アンテナをつなぐことをおすすめします(99ページ)。</p> <p>アンテナの一部分を折りたたむ、束ねる、巻き取るなどしている。 → 付属のFM簡易アンテナは全体で受信しているため、余分を感じる部分もそのまま垂らしておく(8、9ページ)。 → 付属のFM簡易アンテナの先は、テープなどで壁にとめる(8、9ページ)。</p>

症状	原因と対応のしかた
雑音が入る (「STEREO」が点滅する)	<p>アンテナの一部分をスピーカーコードといっしょに束ねている。 → スピーカーコードからできるだけ離す。</p> <p>付属のAMループアンテナのアンテナ線がプラスチックスタンドからはずれている。 → お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。</p> <p>電気器具の影響を受けている。 → 電気器具の電源を切ってみる。</p>
ステレオにならない	<p>モノラル受信の設定になっている。 → MODEをくり返し押して「FM MODE」を表示させ、◀◀または▶▶をくり返し押して、表示窓に「AUTO STEREO」を表示させる。</p> <p>受信状態が悪い。 → 症状「雑音が入る(「STEREO」が点滅する)」を参照し、アンテナの状態を確認する。</p>
MDに録音中、ザーザーという雑音が入る	<p>アンテナが受信状態のよい場所に設置されていない。 → 受信状態のよい場所(窓の外など)や方向を探し、設置し直す(8、9ページ)。</p>

MD

症状	原因と対応のしかた
ディスクが入らない	<p>ディスクの向きが違う。 → 文字の書いてある面を上にして、矢印の向きに挿入する。</p>
操作を受け付けない	<p>ディスクが汚れている、または破損している。 → 新しいディスクと交換する。</p> <p>「TOC」または「TOC Writing」が点滅し、TOCを書き込み中である。 → 「TOC」または「TOC Writing」が消灯してから操作し直す。</p>
演奏が始まらない	<p>ディスクの汚れ(油膜、指のあとなど) 傷がひどい。 → ディスクを交換する。</p> <p>ディスクに何も記録されていない。 → 録音されているディスクと交換する。</p> <p>本機内部のレンズ、または入れたディスクが結露している。 → ディスクを本機に入れ、本機の電源を入れたまま数時間待つ。</p> <p>MDが再生状態になっていない。 → MD▶■を押し、再生状態にする。</p> <p>グループ登録された曲がないときに、グループ機能を働かせている。 → GROUPを押して、「GROUP」を消灯させ、グループ機能を解除する。</p>

故障かな？と思ったら（つづき）

症状	原因と対応のしかた
音とびがする	<p>ディスクの汚れ（油膜、指のあとなど）、傷がひどい。 → ディスクを交換する。</p> <p>本機に振動が加わっている。 → 振動のない場所（安定した台の上など）に設置してみる。 → スピーカーと本機を離す、または別々の台の上に設置してみる。 低音の効いた曲を大音量でお聞きになっている場合、スピーカーの振動により音とびしている可能性があります。</p> <p>本機内部とディスクの温度差がはげしい。 → ディスクを本機に入れ、電源を入れたまま10～20分待つ。</p>
演奏が1曲目から始まらない	<p>プログラム演奏、またはシャッフル演奏になっている。 → MODEをくり返し押して「PLAY MODE」を表示させ、◀◀または▶▶を押して「MD▶CONTINUE」を表示させる。 ふつうの演奏に戻ります。</p>
「OVER」が表示される	<p>一時停止中に▶▶を押し続け、ディスクの最後まで達した。 → ◀◀を押し続けるか、または◀◀を押して演奏位置を戻す。</p>
MDに録音したり編集を行ったのに、その情報が記録されていない	<p>MDの録音や編集後、MDを取り出さずに電源コードを抜いた。 → MDの録音や編集情報は、MDを取り出すときに記録されるため、録音や編集後は必ずMDを取り出してください（42、61ページ）。</p>
録音できない	<p>MDが誤消去防止状態になっている（「C11」と「Protected」が交互に表示されている）。 → ディスクを取り出し、録音可能状態にする（42ページ）。</p> <p>別売りの機器が正しく接続されていない。 → 別売りの機器を正しく接続し直す（98ページ）。</p> <p>市販の再生専用MDが入っている。 → 録音用MDと交換する。</p> <p>MDの残り時間が足りない。 → MD編集のERASE機能を使っていない曲を消す（68ページ）か、ディスクを交換する。</p> <p>録音中に停電があった、または電源コードが抜かれた。 → 初めから録音し直す。</p>
高速CD-MDシンクロ録音ができず通常速度の録音に切り換わってしまう	<p>CDの読み取りエラーが起こっている（51ページ）。 → ディスクを交換する。 → 設置場所を変える。</p> <p>同じ曲を続けて高速CD-MDシンクロ録音しようとしている。 → 75分経過後に高速CD-MDシンクロ録音し直す（51ページ）。</p>

症状	原因と対応のしかた
LP4ステレオで録音すると音もれる	片方のチャンネルだけに音楽や音声が録音されているCD、テープ、または別売り機器の音をLP4ステレオ録音したときは、音が録音されていないチャンネルにも音もれることがある。 → ステレオ録音またはLP2ステレオ録音する。

テープ

症状	原因と対応のしかた
演奏音や録音した音が小さい	ヘッドが汚れている。 → ヘッドのお手入れをする(101ページ)。 ヘッドが磁化している。 → ヘッドを消磁する(101ページ)。
前の録音が完全に消えない	ヘッドが磁化している。 → ヘッドを消磁する(101ページ)。
音がとぎれる	内部のピンチローラーなどが汚れている。 → 市販のクリーニングカセットを使って、お手入れする。
雑音が多い	ヘッドが磁化している。 → ヘッドを消磁する(101ページ)。
録音できない	テープが入っていない。 → テープを入れる。 テープのツメが折れている。 → ツメの部分だけ穴をふさぐ(101ページ)。 テープが最後まで巻きとられている。 → テープを巻き戻す。

別売りの機器

症状	原因と対応のしかた
音が出ない	本機が正しい状態になっていない。 → 共通「音が出ない」を参照し、本機の状態を確認する。 別売りの機器が正しく接続されていない。 → 以下の点を確認しながら正しく接続し直す(98ページ)。 <ul style="list-style-type: none"> 接続コードが正しい位置に接続されているか。 接続コードのプラグがしっかり奥まで差し込まれているか。 つないだ機器の電源が入っていない。 → 電源を入れる。 つないだ機器での演奏が始まっていない。 → つないだ機器の取扱説明書を見て、演奏を始める。

次のページへ続く

故障かな?と思ったら(つづき)

症状	原因と対応のしかた
音が歪む	アナログ入力端子につないだ機器からのアナログ録音中に、規定以上の大きな信号が入ってきた。 → 本機へ入力される音を小さくする。
MDプレーヤーから音がでない	長時間録音(MDLP録音)したMDをMDLPに対応していないIMDプレーヤーで再生しようとしている。 → MDLPに対応しているMDプレーヤーで再生する。 → 録音モードを通常の長さのステレオ録音またはモノラル録音にして録音し直す。


これらの処置をしても正常に動作しないときは—リセット

- 1 電源コードを抜く。
 - 2 電源コードを入れる。
 - 3 本体の■とI/⏻(電源)を同時に押す。
- お買い上げの時の状態に戻ります(リセット)。

ラジオ局のプリセットや時計合わせ、タイマー設定をやり直してください。

自己診断表示機能 (3桁または5桁の表示とメッセージが交互に出たら)

本機には自己診断表示機能がついています。
これは、本機が正しく動作していないとき、
表示窓に3桁または5桁の表示とメッセージを
交互に表示してお知らせする機能です。
表示によって、本機の状態がわかるように
なっています。以下の表をご覧ください。表示
に合った対応をしてください。2、3度くり返
しても正常に戻らないときは、ソニーサービ
ス窓口にご相談ください。



表示番号/メッセージ	原因と対応のしかた
C11 / Protected	ディスクが誤消去防止状態になっている。 → ディスクを取り出し、録音可能状態にする (42ページ)。
C13 / REC Error	正しく録音できなかった。 → 振動のない場所に本機を設置し、録音をやり直す (「故障かな? と 思ったら」のMDの項目にある「音とびがする」(110ページ) 参 照)。 ディスクの汚れ (油膜、指のあとなど)、傷がひどい、またはディス クが規格外である。 → ディスクを交換して、録音をし直す。
C13 / Read Error	ディスク情報を正しく読み取れなかった。 → ディスクを入れ直す。
C14 / TOC Error	ディスク情報を正しく読み取れなかった。 → 他のディスクを入れてみる。 → ディスク上の内容をすべて消してよいときは、MD編集のAll Erase機能を使って記録されている内容をすべて消す (69ペー ジ)。
C41 / Cannot Copy	録音しようとした音源が市販の音楽ソフトのコピーになっている。 → シリアルコピーマネージメントシステムにより、コピーできない (103ページ)。
E0001 / MEMORY NG	本機を動作させるために必要な内部情報に問題が生じた。 → お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
E0101 / LASER NG	光ピックアップに問題が生じた。 → 故障の可能性があります。お近くのソニーサービス窓口にご相談 ください。
E0201 / LOADING NG	ローディングに問題が生じた。 → お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

そ
の
他

メッセージ一覧

使用中、状況によって英語のメッセージを表示します。意味は以下の通りです。

MD

メッセージ	原因と対応のしかた
Assign None	すべての曲がグループ登録されている。 → -
Auto Cut	録音中に30秒以上の無音状態が続いたため、オートカット機能が働き、無音部分(曲間)を約3秒に短縮したあと、録音一時停止になった。 → 録音を始めたいところでMD▶▶を押し、録音を再開する。 曲間をつめたくないときは、スマートスペース機能を解除して録音し直す(59ページ)。
Blank Disc	挿入されたMDには何も録音されていない、またはMD編集のERASE機能を使って録音内容がすべて消されている。 → -
Cannot Edit	市販の再生専用MDが入っている。 → 再生専用MDは編集できない。 プログラム演奏、またはシャッフル演奏になっている。 → MODEをくり返し押して「PLAY MODE」を表示させ、◀◀または▶▶を押して「MD▶CONTINUE」を表示させる。 MDLP録音されている。 → MDLP録音した曲の録音レベルは変更できない。
Cannot REC	市販の再生専用MDが入っている。 → 再生専用MDへは録音できない。
Cannot SYNC!	録音可能時間が残り少なく、シンクロ録音できない。 → 新しいディスクと交換する。
Complete!	MD編集作業が、正常に終了した。 → -
Disc Full!	録音可能時間が残り少なく、録音できない。 → 新しいディスクと交換する。
Group Full!	グループ数の上限を越えて新たにグループを作成しようとした。または、グループ管理情報の更新に必要な文字数が不足している。 → 不要な文字(ディスク名または曲名)を消す。

メッセージ	原因と対応のしかた
Impossible	<p>MD編集操作で、不可能な編集内容が指定された。 → 編集操作をやり直す。</p> <p>つなごうとした(Combineしようとした)曲が、MDのシステム上の制約で、つなげない状態になっている。 → 指定のとおり編集することはできません。 MDでは、ひとつの曲が連続で録音されるわけではありません。ディスク上の空いている場所を探しながら、効率よく録音されていきます。この録音方式により、MDは手軽に録音、編集がくり返せるのです。しかし、録音や編集を何度もくり返したMDでは、ひとつの曲がディスクのあちらこちらに、少しづつ記録されている状態ができてしまうことがあります。そのような状態で記録されてしまった曲は、MDのシステム上の制約により、他の曲とつなぐことができません。</p>
Incomplete!	<p>本機の振動やディスクの傷、汚れなどにより、録音後の録音レベルの変更、フェードイン・フェードアウトの操作が正しく行われなかった。 → 本機を振動のない場所に置く、または傷や汚れのないディスクを使用する。</p>
Initialize	<p>長い間電源を入れていなかったため、初期化を行っている。 → -</p>
MD Eject	<p>ディスクを排出中。 → -</p>
Name Full!	<p>入力可能な文字数(約1,700文字、カナ文字のみで約800文字)がすでに記録されている。 → 不要な曲名などを消してから、入力し直す。</p>
No Change	<p>録音後に録音レベルを変更するときに、録音レベルを変更しないでENTER/YESを押したため、書き換えをせずに終了した。 → -</p>
No Disc	<p>ディスクが挿入されていない。 → -</p>
OVER	<p>一時停止中に▶▶を押し続け、ディスクの最後まで達した。 → ◀◀を押し続けるか、またはI◀◀を押して演奏位置を戻す。</p>
Reading	<p>ディスクの情報を読み取っている。 → 表示が消えるまでしばらくお待ちください。 表示が消えるまで、本機に振動を与えないでください。正しく情報が読み取れなくなります。</p>
—Rehearsal—	<p>MD編集、A-B EraseまたはDivideの操作中に曲を分ける位置の指定終了後、確認のために演奏中。 → 演奏される内容を聞き、分ける部分を確認する(70、73ページ)。</p>
Retry	<p>CDの読み取りエラーが起り、CDのデータを再度読み取っている。 → -</p>
Retry [HCMS]	<p>同じ曲を続けて高速CD-MDシンクロ録音しようとしている。 → 75分経過後に高速CD-MDシンクロ録音し直す(50ページ)。 → 通常速度のシンクロ録音で録音し直す(48ページ)。</p>

メッセージ一覧(つづき)

メッセージ	原因と対応のしかた
S.F Edit!	S.F EDIT (録音後の録音レベルの変更、フェードイン・フェードアウト)を実行中に他の操作をしようとした。 → S.F EDITの実行中は他の操作はできない。
S.F Edit NOW	S.F EDIT (録音後の録音レベルの変更、フェードイン・フェードアウト)の実行中にI/⏻(電源)を押した。 → S.F EDITの実行中に電源を切ると、書き換えが正常に終了しない。書き換え終了後に電源を切る。 それでも書き換え中に電源を切るときは、メッセージ表示中に再びI/⏻(電源)を押す。
Smart Space	録音中に約3秒以上(30秒未満)の無音状態が続いたため、スマートスペース機能が働き、無音部分(曲間)が約3秒に短縮された。 → 曲間をつめたくないときは、スマートスペース機能を解除する(59ページ)。
Step Full!	26曲(ステップ)以上プログラムしようとした。 → 26曲以上はプログラムできない。
TOC Writing	録音、編集された情報を、ディスクに書き込んでいる。 → 表示が消えるまでしばらくお待ちください。 表示が消えるまで、本機に振動を与えないでください。正しく情報が書き込めなくなります。
Track End	MD編集、Divideの操作中に曲を分ける位置の調整中、曲の最後に達した。 → ⏮または⏪を押して、位置を変える(72ページ)。

CD

メッセージ	原因と対応のしかた
No Disc	ディスクが入っていない。 → —
OVER	演奏または一時停止中に▶▶を押し続け、ディスクの最後まで達した。 → ◀◀を押し続けるか、または⏮を押して演奏位置を戻す。
Reading	ディスクの情報を読み取っている。 → 表示が消えるまでしばらくお待ちください。 表示が消えるまで、本機に振動を与えないでください。正しく情報が読み取れなくなります。
Step Full!	26曲(STEP)以上プログラムしようとした。 → 26曲以上はプログラムできない。

テープ

メッセージ	原因と対応のしかた
TAPE No Tape	テープが入っていない。 → テープを入れる。
TAPE No Tab	誤消去防止ツメが折れているため、録音できない。 → A、B両面のツメの部分だけ穴をふさぐ(101ページ)。

タイマー

メッセージ	原因と対応のしかた
OFF TIME NG	ウィークリータイマー設定で、終了時刻と開始時刻を同じに設定した。 → 終了時刻を設定し直す。

ラジオ局名一覧

本機には、国内の以下のラジオ局の名前があらかじめ登録されています。

ホッカイドウ（北海道）

FM (TV)		AM	
周波数 (MHz)	放送局名	周波数 (kHz)	放送局名
80.4	AIR-G'	900	HBC ラジオ
82.5	NORTH WAVE	1269	
		1287	
		1404	
		1449	
		639	STV ラジオ
		909	
		1071	
		1440	



トウホク（東北）

FM (TV)		AM	
周波数 (MHz)	放送局名	周波数 (kHz)	放送局名
76.1	FM イワテ	684	IBC イワテ
77.1	Date fm	918	YBC ヤマガタ
80.0	FM アオモリ	936	ABS アキタ
80.4	FM ヤマガタ	1098	ラジオ フクシマ
81.8	フクシマ FM	1233	RAB アオモリ
82.8	FM アキタ	1260	TBC トウホク



次のページへ

カントウコウシンエツ(関東甲信越)

FM (TV)		AM	
周波数 (MHz)	放送局名	周波数 (kHz)	放送局名
76.1	Inter FM	765	YBS ヤマナシ
76.4	RadioBerry	810	AFN
77.1	ハウソウダイガク	954	TBS ラジオ
78.8		1098	SBC シンエツ
77.5	FM ニイガタ	1116	BSN ニイガタ
86.5		1134	ブンカハウソウ
78.0	bayfm	1197	IBS イバラキ
78.6	FM-FUJI	1242	ニッポンハウソウ
83.0		1422	ラジオニホン
79.0	FM Port	1530	CRT トチギ
79.5	NACK5		
79.7	FM ナガノ		
80.0	TOKYO FM		
81.3	J-WAVE		
84.7	FM ヨコハマ		
86.3	FM ゲンマ		



チュウブ(中部)

FM (TV)		AM	
周波数 (MHz)	放送局名	周波数 (kHz)	放送局名
76.1	FM フクイ	738	KNB キタニホン
77.8	ZIP-FM	864	FBC フクイ
78.9	FM ミエ	1053	チュウブニホン
79.2	K-MIX	1107	MRO ホクリク
79.5	RADIOi	1332	トウカイラジオ
80.5	HELLO FIVE	1404	SBS シズオカ
80.7	FM AICHI	1431	GBS ギフ
82.7	FM トヤマ		



キンキ(近畿)

FM (TV)		AM	
周波数 (MHz)	放送局名	周波数 (kHz)	放送局名
76.5	FM COCOLO	558	AM KOBE
77.0	E-Radio	1008	ABC アサヒ
77.6	Kiss-FM	1143	KBS キョウト
89.9		1179	MBS マイニチ
80.2	FM802	1314	ラジオ オオサカ
85.1	fm osaka	1431	WBS ワカヤマ
89.4	* -STATION		

* MDに録音した場合、「 」の文字は空白表示されます(MD規格外の文字です)



次のページへ

次のページへ続く

その他

ラジオ局名一覧(つづき)

チュウゴク(中国)

FM (TV)		AM	
周波数 (MHz)	放送局名	周波数 (kHz)	放送局名
76.8	FM オカヤマ	765	KRY ヤマグチ
77.4	V-air	900	BSS サンイン
78.8		1350	RCC チュウゴク
86.6		1494	RSK サンヨウ
78.2	HFM		
79.2	FM ヤマグチ		



シコク(四国)

FM (TV)		AM	
周波数 (MHz)	放送局名	周波数 (kHz)	放送局名
78.6	FM カガワ	900	RKC コウチ
79.7	FM エヒメ	1116	RNB ナンカイ
80.7	FM トクシマ	1269	JRT シコク
81.6	FM コウチ	1449	RNC ニシニホン



キュウシュウ(九州)

FM (TV)		AM	
周波数 (MHz)	放送局名	周波数 (kHz)	放送局名
76.1	LOVE FM761	648	AFN
82.7		738	RBC リュウキュウ
77.0	CROSS FM	864	ラジオ オキナワ
78.7		936	MRT ミヤザキ
77.4	FMナカキュウシュウ	1098	OBS オオイタ
77.9	FM サガ	1107	MBC ミナミニホン
79.5	SMILE-FM	1197	RKK クマモト
79.8	ミューFM	1233	NBC ナガサキ
80.0	FM フクオカ	1278	RKB マイニチ
80.7		1413	キュウシュウアサヒ
83.2	FM ミヤザキ	1458	ラジオ サガ
87.3	FM オキナワ		
88.0	FM OITA		
89.1	AFN		

一覧表のラジオ局名以外にNHKが選べます。

好きなラジオ局名を登録することもできます。

詳しくは、「記憶させたラジオ局に名前を付ける」(91ページ)をご覧ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェック
この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「アイワご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではステレオの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について
この製品は修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名：XR-MJ1
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 購入年月日

主な仕様

本体（CX-LMJ1）

アンプ部

実用最大出力	20W + 20W（JEITA* 6Ω負荷）
入力端子	アナログ入力：800mV、47kΩ
出力端子	PHONES端子： ステレオミニジャック、16Ω以上 SUB WOOFER端子： 1.2 V

CDプレーヤー部

形式	コンパクトディスクデジタルオーディオシステム
周波数特性	2Hz ~ 20kHz

MDデッキ部

サンプリング周波数	44.1kHz
周波数特性	5Hz ~ 20kHz

カセットデッキ部

トラック方式	4トラック2チャンネルステレオ
周波数特性	ソニーTYPE Iカセット 60 ~ 10,000Hz ±3dB

チューナー部

受信周波数	FM：76 ~ 108MHz AM：531 ~ 1,602kHz
アンテナ端子	FM：75Ω不平衡型 AM：外部アンテナ端子

スピーカーシステム（SX-LMJ1またはSX-LMJ2）

型式	2ウェイバスレフ型
使用スピーカー	ウーファー（低音用）12cmコーン型 トゥイーター（高音用）3cmバランストーム型 インビーズダンス：6Ω
最大外形寸法（幅×高さ×奥行き）	143×234×226mm
質量	2.3kg（1台）

[次のページへ続く](#)

主な仕様(つづき)

その他


電源	AC 100V、50/60Hz
消費電力	55W 通常動作時(JEITA*) 0.45W以下 低消費電力待機モード時
最大外形寸法(幅×高さ×奥行き、最大突起部含む)	アンブ/CDプレーヤー/MDデッキ/ カセットデッキ/チューナー部： 160×235×299.7mm
質量	アンブ/CDプレーヤー/MDデッキ/ カセットデッキ/チューナー部： 5.3kg
付属品	リモートコマンダー(1) 単3形乾電池(2) FM用簡易アンテナ(1) AMループアンテナ(1) 取扱説明書(1) 安全のために(1) アイワご相談窓口のご案内(1) 保証書(1) テクニカルインフォメーションセンター のご案内(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

各部のなまえ

本機前面



1 I/⏻(電源)スイッチ

2 表示窓

CD/MD/テープの演奏や録音の状態、ディスク名、曲名、グループ名などが表示されます。ラジオ受信中は、ラジオ局名や周波数などが表示されます。

3 MDスロット

▲(取り出し)ボタン

4 PHONES端子

ヘッドホン(別売り)はここへつなぎます。

⑤ 録音用ボタン

レコーディングセレクト
REC SELボタン

マニュアル録音で録音する先を選ぶときに
使います。

シンクロレコーディングセレクト
CD SYNC REC SELボタン

シンクロ録音の種類を選ぶときに使いま
す。

レコーディングスタートレコーディングポーズ
REC START/REC PAUSEボタン


録音を設定するときや開始するときに使いま
す。

レコーディングモード
REC MODEボタン

録音モード(ステレオ録音/ステレオ2倍長
録音/ステレオ4倍長録音/モノラル録音)
の切り換えに使います。

⑥ FUNCTIONボタン

音源の切り換えに使います。押すたびに次
のように音源が切り換わります。




⑦ ふた

⑧ ディスクトレイ

▲CDボタン

ディスクトレイの開閉をします。



⑨ MD▶II(演奏/一時停止)ボタン

CD▶II(演奏/一時停止)ボタン

⑩ DEMOボタン

スケジューラランプが点灯しているとき、メッセージを表示させるのに使いま
す。

スケジューラランプ

⑪ リモコン受光部

リモコンを使うときは、ここに向けて操作
します。

⑫ TUNER BANDボタン

FM/AM切り換えに使います。

他の音源を聞いているときに押すと、音源
がラジオに切り換わってラジオ放送を聞け
ます。

⑬ TAPE▶(演奏)ボタン

レコーディングミュート
REC MUTINGボタン

録音中に無音を録音するときに使いま
す。

各部のなまえ(つづき)

14 ▲^{プッシュ イジェクト}PUSH EJECTボタン

テープの取り出しに使います。

15 i^{アイバス}-Bassボタン

低音を強調したいときに使います。

i^{アイバス}-Bassランプ

16 共通操作ボタン

⏮⏪⏩⏭ (頭出し) ボタン

CD、MDの演奏中は、次の曲、前の曲の頭出しボタンとして働きます。

⏮⏭ (早送り) ボタン

CD、MDの演奏中は、曲中の好きなところを探すボタンとして働きます。

テープの演奏中は、早送り / 巻き戻しボタンとして働きます。

ラジオ受信中は、周波数を合わせるボタンとして働きます。

チューニング TUNING +/- ボタン

ラジオ受信中は、ラジオ局のプリセット番号を選ぶボタンとして働きます。

■ (停止) ボタン

17 ^{ディスプレイ}DISPLAY

18 ^{グループ}GROUPボタン

好きな曲を集めてグループ録音したり、グループ内で録音や編集をするときに使います (40、45、64、65、67ページ)。

19 ^{モード}MODEボタン

CD、MDの演奏中は、PLAY MODEを選ぶのに使います。

他の項目を設定するときにも使います。

20 ^{メニュー / ー}MENU/NOボタン

途中で設定をやめるときに使います。

^{エンター イエス}ENTER/YESボタン

選んだ項目や編集内容を確定するときに使います。録音中に手動で曲番を付けるときにも使います (57ページ)。


21 ^{マルチ ジョグ}MULTI JOGダイヤル

CDと、MDでグループ機能が働いていないときは、⏮⏪⏩⏭ボタンとして働きます。MDでグループ機能が働いているときは、リモコンのGROUP ▲/▼として働きます。ラジオを選択しているときは、リモコンのPRESET +/- として働きます。

22 ^{ボリューム}VOLUMEつまみ

音量調節に使います。

本機後面



1 AUX INアナログ入力端子

別売りのオーディオ接続コードを使ってビデオデッキやレコードプレーヤーなどをつなぎます。

2 AMアンテナ端子

付属のAMループアンテナをつなぎます (7、8ページ)。

付属のアンテナではうまく受信できないときは、市販のビニール電線もつないでください (99ページ)。

③ FMアンテナ端子

付属のFM簡易アンテナをつなぎます
(8ページ)。
付属のアンテナではうまく受信できないときは、市販の外部アンテナをつないでください(99ページ)。

④ SPEAKERS端子

付属のスピーカーをつなぎます(7ページ)。

⑤ SUB WOOFER出力端子


別売りのSUB WOOFERスピーカーにつなぎます。

⑥ 電源コード

壁の電源コンセントにつなぎます。

リモコン

付属のリモコンで、本体と同様に操作できます。




① I/O(電源)スイッチ

② CLOCKボタン

時計を合わせるときに使います(10ページ)。

③ FUNCTIONボタン

音源の切り換えに使います。押すたびに次のように音源が切り換わります。



④ TUNER BANDボタン

FM/AMの切り換えに使います。
他の音源を聞いているときに押すと、音源がラジオに切り換わってラジオ放送を聞けます。

⑤ TIMERボタン

タイマーの設定や確認に使います(93、95ページ)。

⑥ NAME EDIT/SELECTボタン

MD、ラジオ局に名前を付けるときや、ユーザーネーム、スケジュールを入力するときに使います。
文字入力画面では、SELECTボタンとして働き、入力する文字の種類を選べます(61、64、82、84、92ページ)。

⑦ MENU/NOボタン

MDの設定をしたり、途中で設定をやめる時に使います。

⑧ ◀◀/▶▶(早送り)ボタン

MD演奏または一時停止中、またはCD演奏または一時停止中に、曲中の希望の場所を探すのに使います。テープでは、早送りまたは巻き戻しをします。
ラジオ受信中は、周波数を合わせるのに使います。

PRESET +/- ボタン

ラジオ局のプリセット番号を選ぶのに使います。

◀◀/▶▶(頭出し)ボタン

CD、MDの演奏中は、次の曲、前の曲の頭出しボタンとして働きます。
また、時刻合わせや、プログラム演奏の設定、録音レベルの調節、入力する文字を選ぶときなどにも使います。

GROUP ▲/▼ボタン

MDのグループを選ぶときに使います。

各部のなまえ(つづき)

エンター イエス ENTER/YESボタン


選んだ項目や編集内容を確定するときに使います。録音中に手動で曲番を付けるときにも使います。

イコライザー EQボタン

サウンド効果を選ぶときに使います(90ページ)。

アイバス i-Bassボタン

低音を強調したいときに使います(90ページ)。



ミュート MUTINGボタン

消音状態にしたいときに使います。

スリープ SLEEPボタン

音楽を聞きながら眠るときに使います(93ページ)。

11 アルファベット / 数字 / カタカナ入力ボタン

CDやMDの曲番を選んだりラジオ局のプリセット番号が選べます。

文字入力画面では対応する文字/数字が入力されます(61、82、84、92ページ)。

12 MD▶|| (演奏 / 一時停止) ボタン

CD▶|| (演奏 / 一時停止) ボタン

テープ▶ (演奏) ボタン

■ (停止) ボタン

モード 13 MODEボタン

CD、MDの演奏中は、PLAY MODEを選ぶのに使います。

他の項目を設定するときにも使います。

ディスプレイ 14 DISPLAYボタン

表示窓に表示される内容を切り換えるときに使います(36、41ページ)。

グループ 15 GROUPボタン

好きな曲を集めてグループ登録したり、グループ内で録音や編集をするときに使います(40、45、64、65、67ページ)。

クリア 16 CLEARボタン

MDまたはラジオ局に名前を付けるときや、ユーザーネーム、スケジュールを入力するとき、間違えた文字を消したり、プログラム設定中に曲を消すときに使います(35、39、63、83、85、92ページ)。

ボリューム 17 VOLUME +/- ボタン

音量調節に使います。

索引

五十音順

ア行

アナログ録音 19、29、79
ウィークリータイマー 93
ウィークリータイマー録音 95
占いをする 86
演奏する(テープ) 25
演奏する(CD) 14、33
演奏する(MD) 22、37
オートカット 58
オート受信 28
オートファンクション 15、
23、26、28
音量 / 音質の調節 15、23、
26、28、90

カ行

外部アンテナをつなぐ 99
「今日は何の日?」を表示する
87
曲間をそろえる 58
曲順を変える 71
曲番を消す 68
曲番を付ける 56
曲を選ぶ 15、23
曲を消す 68
曲をつなぐ 74
曲を分ける 72
グループ
新しいグループを作る 65
グループごとに聞く 40
グループに分けて録音する
44
グループ名を付ける 64
登録を解除する 67
高速CD-MDシンクロ録音 50
故障かな?と思ったら 105
誤消去防止つまみ 42
誤消去防止ツメ 101

サ行

サーチ(テープ) 26
サーチ(CD) 15
サーチ(MD) 23
自己診断表示機能 113
シャッフル演奏(CD) 33
シャッフル演奏(MD) 37
スケジュールを登録する 84
スピーカー 7
スマートスペース 58
スリープタイマー 93
接続する 6、98

タ行

タイマー 93~97
長時間録音 55
低消費電力待機モード 11
ディスク名や曲名を付ける 61
時計合わせ 10
トラックマーク 45、47、54、
57

ナ行

残り時間を調べる(CD) 36
残り時間を調べる(MD) 41

ハ行

ハイスピードコピーマネージメ
ントシステム 103
表示窓の明るさを変える 88
表示窓の色を変える 89
表示窓の使いかた(CD) 36
表示窓の使いかた(MD) 41
フェードアウト 77
フェードイン 77
プリセット受信 27
プログラム演奏(CD) 34
プログラム演奏(MD) 38
別売りの機器を使う 98

マ、ヤ行

マニュアル受信 28
マニュアル録音(テープ) 81
マニュアル録音(ラジオ) 29
マニュアル録音(MD) 53
メッセージ一覧 114~117
モノラル録音 55
ユーザーネーム登録 82

ラ行

ラジオ局に名前を付ける 91
ラジオ局名一覧 118~120
ラジオ局を記憶させる 12
ラジオを聞く 27
ラジオを録音する(テープ) 31
ラジオを録音する(MD) 29
リセットする 112
リピート演奏(CD) 33
リピート演奏(MD) 37
レベルシンクロ録音 56
録音レベルを変更する 76

ワ行

ワンタッチプレイ 15、23、
26、28

アルファベット順

A-Bイレース 70
AMループアンテナ 7、99
CDを聞く 14
CDを録音する(テープ) 19
CDを録音する(MD) 17
CDを録音する(MDとテープ)
21
CD-MDシンクロ録音 48
CD-TAPEシンクロ録音 79
COMBINE(コンバイン) 74
DIVIDE(ディバイド) 72
ERASE(イレース) 68
FM簡易アンテナ 8、9、99
MDに名前を付ける 61
MDに録音した後は 42
MDに録音する前に 42
MDのシステム上の制約 102
MDを聞く 22
MDを編集した後は 61
MDを編集する前に 60
MOVE(ムーブ) 71
NAME(ネーム) 61、64
S.F EDIT(スケールファクター
エディット) 76
UNDO(アンドゥー) 75
1トラックシンクロ録音 52

アイワ商品の修理、お取扱い方法、お買い物相談、その他アイワに関するお問い合わせ

アイワホームページ <http://www.jp.aiwa.com/>

アイワホームページは、アイワの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。
「サポート情報」や「よくあるご質問(FAQ)」に関しては、ホームページをご活用ください。

アイワお客様ご相談センター

ナビダイヤル…………… 0570-00-4680

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。)

●携帯電話・PHSでのご利用は…………… 0466-31-4833

(ナビダイヤルがご利用になれない場合はこちらをご利用ください。)

受付時間：月～金曜日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00

*修理に関するお問い合わせはFAXでもお受けしております。

FAX…………… 0466-31-4250

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

Printed in China