


Panasonic®

取扱説明書

DVD/SD ステレオシステム

品番 SC-PM930DVD



MDLP



40
ページ

CD→MDへ、最大7倍速／
CD→SDへ、最大5倍速で録る！

高速録音で
快適・便利！

12
ページ

D snapオーディオや携帯電話でも楽しめる！
SDに録って
つながる、広がる！

保証書別添付

上手に使って上手に節電

このたびは、DVD/SD ステレオシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(82～84ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

■ 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

6

ページ

電源を切っても
表示部が光る!?

「デモ機能」を OFF に
してください。

RQT8488-1S

もくじ

74
ページ

66
ページ

43、45
ページ

準備

ページ

- 4 付属品/設置/リモコンの準備
- 6 接続のしかた
- 8 各部のなまえ
- 10 本機で再生できるディスク (DVD/CD)

SDを外で聞く！

- 12 SDを楽しもう
- 14 著作権について
- リモコンでテレビを操作する
- 15 テレビに合わせて設定する

再生

- 16 ディスク (DVD/CD) の再生
- 18 ディスク再生中の操作
 - ・止めた位置から続きを再生 (パワーオフリジューム)
 - ・場面/曲を番号で選ぶ
 - ・早送り/早戻し (サーチ)
- 19 場面/曲をとび越す (スキップ)
 - ・一時停止/スロー再生/コマ送り
 - ・トレイのディスク(12 cm)を確認する(ディスクチェック)
 - ・くり返し再生 (リピート)
- 20 ディスクのいろいろな再生
 - ・好みの順に再生 (プログラムプレイ)
 - ・順不同に再生 (ランダムプレイ)
 - ・リスト表示で曲を探して再生
- 22 メニュー画面を使って再生
 - ・WMA/MP3/JPEG ファイル、CD テキストを再生
 - ・再生ナビを使って再生
 - ・HighMAT で記録されたディスクの再生
- 24 グループを選んで再生
- 25 音声の切換
 - ・字幕の切換
 - ・好みの静止画を選ぶ (ページスキップ)
 - ・画像回転
 - ・アングルの切換
- 26 映像を拡大 (ぴったりズーム)
 - ・再生速度を微調整
- 27 ディスク内容を手早く確認 (アドバンスディスクレビュー)
 - ・2 点間をくり返す (A-B リピート)
 - ・好みの位置にマークを付ける (マーカー)
- 28 SD の再生
- 30 MD の再生
- 32 SD/MD のいろいろな再生
 - ・早送り/早戻し (サーチ)
 - ・くり返し再生 (リピート)
 - ・好みの順に再生 (プログラムプレイ)
 - ・順不同に再生 (ランダムプレイ)
 - ・曲をとび越す (スキップ)
 - ・リスト表示で曲を探して再生
 - ・グループを選んで再生 (1 グループプレイ)


SD/M/Dに長時間で録るなら「LPモード」、
カーオーディオでMDを聞くなり「SPモード」で録音など、
録音使い分け！

お気に入りのラジオ講座は

「留守録タイマー」で
録り忘れを防ぐ！

ポータブルMDなどつないで...

**大好きな曲を
SD/M/Dに残そう！**



録音

編集


ページ	
36	ラジオを聞く
38	放送局を記憶させて聞く
	・ お住まいの地域の放送局を記憶させる (エリアバンク)
	・ 好みの放送局をチャンネルに記憶させる (マニュアルメモリー)
	・ 記憶させた放送局を聞く (プリセットチューニング)
	録音に役立つ情報を チェックしよう!
40	録音するまえに
	・ 高速録音について
42	ディスク (CD/DVD) を SD に録音
44	ディスク (CD/DVD) を MD に録音
46	SD に録音
	・ MD を SD に録音
	・ ラジオを SD に録音
	MD に録音
	・ SD を MD に録音
	・ ラジオを MD に録音
48	5CD イッキ録り
	5CD 連続イッキ録り
50	好みの曲を選んで録音 (プログラム録音)
52	SD/MD の編集
	・ 曲を消す (イレース)
	・ 曲を移動する (ムーブ)
	・ 曲を分ける (ディバイド)
	・ 曲をつなぐ (コンバイン)
54	・ 曲をグループにまとめる (グループ)
	・ SD カードを初期化する (フォーマット)
56	SD のプレイリストを編集
58	CD/SD/MD にタイトル入力
	・ CD/録音済み MD にタイトル入力
	・ 録音済み SD にタイトル入力
60	・ イッキ録り中にタイトル入力
	・ 録音中または再生中にタイトル入力
	・ 他の MD にタイトルをコピー (タイトルステーション)
62	文字入力のしかた

時計 タイマー

もっと 使いこなす

必要 なとき

ページ	
63	時計合わせ
64	おめざめタイマー
66	留守録タイマー
68	おやすみタイマー
	電源の切り忘れを防ぐ
69	便利な機能
	・ 表示部やライトを暗くする (ライトモード)
	・ 再生状態を確認 (クイック OSD)
	・ ヘッドホンを使う
70	音質/音場/画質などを変える
73	別売機器の接続
74	別売機器から録音/再生
	・ 別売機器を再生
	・ 別売機器から録音
76	初期設定一覧
78	GUI メニュー項目一覧
81	操作メニュー一覧
82	安全上のご注意
85	用語解説
86	SD について
87	MD について
88	ディスク (DVD/CD) について
89	保管とお手入れ
90	主な仕様
91	Q & A (よくあるご質問)
92	こんな表示が出たら
94	故障かな!?
98	保証とアフターサービス
裏表紙	さくいん



6
ページ
**電源を切っても
表示部が光る!?**

「デモ機能」を OFF に
してください。

準備

再生

録音

編集

タイマー


使いこなす

必要なとき


付属品/設置/リモコンの準備




付属品をご確認ください




☐ FM 簡易型アンテナ★
(1 本)
【RSA0007-L】



☐ AM ループアンテナ★
(1 本)
【N1DAAAA00001】



☐ 映像コード★
(1 本)
【RJL1P016B15A】




☐ 電源コード★
(1 本)
【RJA0012-K】

本機はこのように置きます

DVD/SD ステレオシステム (SC-PM930DVD)

ツイーターを外側に



左スピーカー (SB-PM930) センターユニット (SA-PM930DVD) 右スピーカー (SB-PM930)

- 左右のスピーカーは、ツイーターが外側になるように、スピーカーネットを外して確認して設置してください。
- センターユニットとスピーカーは、1 cm 以上離してください。

■スピーカーについて

スピーカーは、テレビとの近接使用が可能な防磁設計です。(▶ 右ページ「防磁設計について」)

付属のスピーカー以外はご使用になれません

- 他のスピーカーを使用すると、正しい特性の音が得られず、また故障の原因にもなります。

お願い


- 大きな音量で連続使用しないでください。スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカーの寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- 通常の使用時でも、以下のような場合は、音量を下げてください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります。)
 - ・音がひずんだとき
 - ・音質を調整するとき

リモコンはこのように使います

■乾電池（付属）の入れかた


リモコンのうら面

ふたのふちを
押しながら
開ける




⊕、⊖を確認！
(単3形)

■リモコンの使いかた





☐ リモコン★ (1 コ)
【EUR7720LC0】



☐ リモコン用乾電池☆
(単3形：2本)

お知らせ

- 付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- カッコ【 】内は、買い替え時の品番です。(品番は、2006年1月現在のもので、品番は変更されることがあります。)

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。
(☆印は「パナセンス」では取り扱っていません。)

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

■よりよい音響効果を得るために

音はスピーカーの置きかたによって変化します。例えば、床の上や部屋の隅に置くと低音が増します。下記を参考に、よりよい音質をお楽しみください。

- しっかりした、平らで安定した場所に設置する。
- 左右のスピーカー周囲の様子をできるだけ同じにする。また、周りの反射をできるだけ少なくする。

例) 左右は壁から離す。堅い壁やガラス窓には厚地のカーテンなどを掛ける。

- 左右のスピーカーの間隔を広げる。
- 壁から5 cm以上離して設置する。
- 鑑賞時、耳の位置と同じくらいの高さにスピーカーを設置する。

■使用上のお願い

- 受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てない。
- 受光部と送信部のほこりに注意。

■本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコンの動作距離が短くなることがあります。

■他の機器のリモコンで本機が誤動作するとき

リモコンモードを変更してください。

(☎ 97 ページ)

防磁設計について

- 本システムのスピーカーは、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム(防磁設計 JEITA*)ですが、設置のしかたによっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15～30分後に再び電源を入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーをさらに離してご使用ください。

- 近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本システムのスピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。

*「防磁設計 (JEITA)」とは、(社)電子情報技術産業協会の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

本機を移動するときは

- ① DVD、CD、SD、MD をすべて取り出す。
- ② [電源ON/OFF] を押して電源を切る。
- ③ “GOODBYE” の表示が消えてから電源プラグを抜く。

※この操作をしないと、故障の原因になることがあります。


移動するときは、
DVD、CD、SD、MDを
すべて取り出しておくのね。



接続のしかた


1 AM ループアンテナ

つないだあと、実際に放送を受信してみて（☞ 36 ページ）、雑音の少ない位置に置きます。



2 FM 簡易型アンテナ

つないだあと、実際に放送を受信してみて（☞ 36 ページ）、雑音の少ない位置で、壁や柱にテープで止めます。




こんな機器もつなげます
（☞ 73 ページ）

ポータブル MD



AV アンプ



外部 ループ

AM ANT

75Ω

FM ANT

AUX
R L

D1/D2
映像出力

光出力

映像出力

⊕ ⊖ ⊕
L R
HIGH (5Ω) LOW (5Ω)

電源を切っても
表示部が光る!?


(右スピーカー)

6 デモ機能

電源「切」の状態が表示部が点灯（デモ機能）するときは、デモ機能を OFF にしてください。

お知らせ

本機の時計を合わせる（☞ 63 ページ）とデモ機能は自動的に OFF になります。



デモ

デモ機能動作中に
“DEMO OFF” と表示するまで
押したままにする


上記操作をするたびに
DEMO OFF (切) ↔ DEMO ON (入)

3 映像コード

映像入力 (ビデオ 2 など)


ご使用のテレビに D 端子
やコンポーネント端子が
あるときは、73 ページの
接続をおすすめします。

直接テレビに接続してください。ビデオなどを経由してテレビに接続したり、ビデオ内蔵型テレビのビデオ入力端子に接続すると、再生時に画面が乱れることがあります。




4 スピーカーコード

端子のレバーと同じ色のコードをつなぎます。




お願い

- 誤った接続をすると、故障の原因になります。
- スピーカーコードをショートさせないでください。回路が破損する恐れがあります。



(左スピーカー)



家庭用電源コンセント
(AC 100 V 50/60 Hz)

電源コードを
抜くときは、
“GOODBYE” の表示
が消えてから！

5 電源コード

電源コードは最後に接続します。

- 電源コードを抜くときは...




- ① 電源 押す。
- ② “GOODBYE” 表示
が消えてから抜く。

各部のなまえ

16 などの数字は参照ページです。


本 体



表示部

選択したディスク表示

各操作に共通の表示部



■スクリーンセーバー（焼き付き防止用の表示）について


オートオフ (68 ページ) を設定していないとき、ボタン操作のない状態が約 10 分以上続くと表示がスクリーンセーバーに変わります。この状態で何かボタンを押すとスクリーンセーバーは解除されます。オートオフ設定時は、スクリーンセーバーは動きません。

表示が同じ場合、本体とリモコンの働きは共通です。

リモコン

準備

各部のなまえ



本書の説明について

- リモコンでの操作を中心に説明します。
- 表示部の画面は説明のための例です。使用する DVD、CD、SD、MD などによって異なります。また、画面の一部を省略している場合があります。

本機で再生できるディスク (DVD/CD)

再生できるディスク

ディスクの名称およびロゴ	本書でのマーク	ディスクの構成 (イラストは一例)
DVD ビデオ	 DVD-V	映像や音楽は、図のような構成で各ディスクに記録されています。 ディスクによって呼称が異なります。 <div> <div>タイトル1</div> <div>タイトル2</div> <div> <div>チャプター1</div> <div>チャプター2</div> <div>チャプター3</div> <div>チャプター1</div> <div>チャプター2</div> </div> </div>
DVD-RAM	 RAM	番組 (プログラム) <div> <div>番組1</div> <div>番組2</div> <div>番組3</div> <div>番組4</div> <div>番組5</div> </div> プレイリスト <div> <div>プレイリスト1</div> <div>プレイリスト2</div> <div> <div>シーン1</div> <div>シーン2</div> <div>シーン3</div> <div>シーン1</div> <div>シーン2</div> </div> </div>
DVD-R DVD-RW	  DVD-V RAM	DVD-R (DVD ビデオ) / DVD-RW (DVD ビデオ) (DVD ビデオと同様) DVD-RW (DVD-VR) (DVD-RAM と同様) (JPEG は除く)
+ R、+ RW	— DVD-V	<div> <div>タイトル1</div> <div>タイトル2</div> <div> <div>チャプター1</div> <div>チャプター2</div> <div>チャプター3</div> <div>チャプター1</div> <div>チャプター2</div> </div> </div>
DVD オーディオ	 DVD-A	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div> <div>トラック1</div> <div>トラック2</div> <div>トラック3</div> <div>トラック1</div> <div>トラック2</div> </div> </div>
ビデオ CD	 VCD	<div> <div>トラック1</div> <div>トラック2</div> <div>トラック3</div> <div>トラック4</div> <div>トラック5</div> </div>
CD	 CD	CD (CD-DA フォーマット)
CD-R/ CD-RW	— VCD WMA/MP3 JPEG	VCD (ビデオ CD フォーマット) <div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div> <div>コンテンツ1</div> <div>コンテンツ2</div> <div>コンテンツ3</div> <div>コンテンツ1</div> <div>コンテンツ2</div> </div> </div>

再生できないディスク

- リージョン番号「2」「ALL」以外の DVD ビデオ
- PAL 方式で記録された DVD ビデオ
- DVD-RAM (2.6 GB、5.2 GB、TYPE 1)
- Ver.1.0 の DVD-RW
- DVD-ROM ● CD-ROM ● CD-G
- SACD ● CDV ● Photo-CD
- ブルーレイディスク ● DivX ビデオ
- Chaoji VCD (超級と呼ばれる市販の SVCD、CVD、DVCD) など

お知らせ

- DVD ビデオ、DVD オーディオ、ビデオ CD の中には、ディスク側の制約により、本書の記載通りに動作しないディスクがあります。くわしくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- 表示部に再生経過時間が出ないディスクや、メニュー画面付きビデオ CD の場合、一部の機能が働かないことがあります。
- それぞれの規格に合致したディスクをご使用ください。規格外ディスクを使用すると正しく再生できない場合があります。
- 使用するディスクや記録状態により再生できない場合があります。

- 本書では、DVD、CD を総称して**ディスク**と表記します。
- ディスクへの記録状態によっては、本機で再生できない場合があります。
- DVD ビデオの場合は、映像方式がNTSC のディスクのみ再生できます。

説明

発売地域ごとに割り当てられたリージョン番号が付与されています。

- 本機のリージョン番号は「**2**」です。
- 「**2**」(または「**2**」を含むもの)もしくは「**ALL**」とジャケットに記されているディスクが再生できます。



右の表のディスクが再生できます。

本機では、番組やプレイリストのほかに、**静止画** (JPEG) も再生できます。(再生できる JPEG は 88 ページ)

お知らせ

- カートリッジ付きディスクの再生時は、必ずディスクをカートリッジから取り出し、使用後はカートリッジに収納してください。**(くわしくは、ディスクの説明書などをご覧ください)
- 取り出したディスクに傷や汚れをつけないでください。
- 番組と番組のつなぎ目などが滑らかに再生できない場合があります。

タイプ	<ul style="list-style-type: none"> ●カートリッジなし ●カートリッジ付きでディスクを取り出せるもの (TYPE2、TYPE4)
容量	9.4 GB (両面、12 cm) 4.7 GB (片面、12 cm) 2.8 GB (両面、8 cm)
記録媒体	DVD ビデオレコーダー、DVD ビデオカメラなどビデオレコーディング規格 Ver.1.1 (ビデオ録画のための統一規格) で記録されたもの

DVD ビデオレコーダーまたは DVD ビデオカメラで録画し、**ファイナライズ***したディスクを、「**DVD ビデオ**」として再生できます。

DVD ビデオレコーダーまたは DVD ビデオカメラで、ビデオレコーディング規格 Ver.1.1 に準拠して録画し、**ファイナライズ***したディスクが再生できます。

DVD ビデオレコーダーまたは DVD ビデオカメラで録画し、**ファイナライズ***したディスクを、再生できます。

繊細な音色から立体的な音色までを、高音質で再生できます。

「**DVD ビデオ**」が記録されているディスクもあります。(DVD ビデオとして再生するときは GUI メニューで「DVD-Video として再生」を選ぶ 80 ページ「その他のメニュー」)

音楽や映像が記録されたディスクが再生できます。

スーパービデオ CD (SVCD : IEC62107 準拠) も再生可能です。

通常の音楽 CD や文字情報を記録した **CD テキスト** のほかに、**HDCD** も再生できます。[ただし、ピークエクステンション機能 (大きい音声の振幅を拡大する機能) には対応していません]

HDCD は、記録されている情報量が通常の音楽 CD より多く (16 ビット→20 ビット)、高音質とされています。本機では、再生中、表示部に「HDCD」が表示されます。

- CD-DA、ビデオ CD、WMA、MP3、JPEG のいずれかのフォーマットで記録し、記録終了時に**セッションクローズ**または**ファイナライズ***した CD-R と CD-RW が再生できます。
- WMA のマルチプルビットレート (88 ページ) には対応していません。

- HighMAT™** で記録されたディスク

WMA、MP3 または JPEG を HighMAT 規格に準拠して記録することで、プレイリスト再生が楽しめます。(22、88 ページ)

*再生対応機器で再生できるように処理すること。

ディスクのジャケットのマークについて (イラストは一例です)

■画面サイズ (横 : 縦)

4:3	●標準 (4:3) サイズ
LB	●レターボックス 4:3 で上下に黒い帯が入った画面

16:9 LB	● ワイド (16:9) サイズ 標準 (4:3) サイズのテレビではレターボックス (上下に黒い帯のある画面) で再生
16:9 PS	● ワイド (16:9) サイズ 標準 (4:3) サイズのテレビではパン&スキャン (両側または片側が切れた画面) で再生

■その他



SD を楽しもう ● 「SD について」(P. 86 ページ) もご覧ください。

本機では、「SD オーディオフォーマット※」で記録されたデータを再生したり、録音したりできます。

※ SD アソシエーションにて制定された SD メモリーカードのオーディオ規格です。

本機で使えるカード



miniSD™アダプター




SD メモリーカード、miniSD™ カード (専用アダプターが必要です) が使えます。
8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、
1 GB、2 GB まで

最新情報は <http://panasonic.jp/support/audio/> で確認してください。

- 高速録音するときは、当社製 SD カードをご使用になることをおすすめします。
- マルチメディアカード (MMC) は使用できません。



録る



本機で録音した曲 (音楽データ) は、
SD オーディオフォーマットに
対応した著作権保護付きの
AACデータとして
SD カードに記録されます。



聞く

本機で再生できるSDは、
SD オーディオフォーマットで録音された
音楽データ (AAC/WMA/MP3) ※のみです。

静止画および動画は再生できません。

※ AAC/WMA/MP3 は音声の圧縮方式です。
WMA/MP3 は、SD-Jukebox で作成されたもののみ
再生できます。



パソコンで 楽しむには

別売のソフトウェア「SD-Jukebox Ver.5」を使うと、
パソコンで再生できます。

- 必要なもの
- SD-Jukebox Ver.5
 - セキュア (著作権保護機能) 対応の SD メモリーカード
スロットを装備した、Windows/パソコン
 - USB リーダーライター (パソコンにスロットがない
場合や、セキュア対応でない場合)

別売品のご紹介

SD オーディオ PC レコーディングキット
(SD-Jukebox Ver.5、USB リーダーライター付属)

● SH-SSK40

USB リーダーライター

● BN-SDCGP3

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」
でもお買い求めいただけます。

Pana Sense <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

別売品の品番は、2006 年 1 月現在のものです。
品番は変更されることがあります。

SD メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、
ファイル管理情報が変更されるだけで、SD メモリーカード
内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、SD メモリーカード本体を物理的に破壊
するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使って
SD メモリーカード内のデータを完全に消去することをおす
めします。

SD メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理
してください。

持ち出す




(2006年1月現在)

AACが再生可能なSDオーディオ対応機器で
再生できます。

こんな機器で再生できます

SDオーディオプレーヤー (D-snapオーディオ)



- SV-SD770V*/SD710*
- SV-SD570V*/SD510*
- SV-SD370V*/SD310*
- SV-SD750V/SD700
- SV-SD350V/SD300
- SV-SD100V/SD90など

*2006年4月発売予定

SDマルチカメラ (D-snap)



- SV-AS30
- SV-AS3
- SV-AV35など

携帯電話



- NTTドコモ : P902i
: P901iS
: P701iD
- au : W31SA*1/W32SA*1
: W32H*2
- ボーダフォン : V801SA*3など

- *1 タイトルが正しく表示されないことがあります。
- *2 プレイリスト再生やタイトル表示には対応していません。
- *3 プレイリスト再生やタイトル表示には対応していません。
256 MB以下のSDメモリーカードをご使用ください。

こんな機器では再生できません

以下の当社製SD対応機器は、SDオーディオに対応
していないため、本機との互換性はありません。

再生できない機器の例

- テレビ (ビエラ)
- SDカラオケマイク
- DVDレコーダー (ディーガ)
- デジタルビデオカメラ (NV-C7を除く)
- カーオーディオ/カーナビ (ストラダ)
- デジタルカメラ
- ICレコーダー

他社製品との互換性


以下の条件を満たした機器であることを、カタログ
などでご確認ください。

- 「SDオーディオ」対応機器であること
「SD Audio」「SD-Audio」のように記載されて
いる場合もあります。

- AAC (64、96、128 kbps) が再生可能なこと

お知らせ

本機は、SDオーディオ規格に準拠したSDメモリーカード
の録音・再生に対応していますが、すべてのSDオーディオ
対応機器との動作互換を保証するものではありません。
動作確認済み機器については、ホームページ
(<http://panasonic.jp/support/audio/mini/>) をご覧ください。



SD-Jukebox Ver.5 を使うときは

- SD-Jukebox Ver.5 では漢字タイトルを入力できますが、
本機の表示部は漢字/ひらがなタイトルに対応していない
ため、表示されません。
- 著作権保護のため、同じ曲をチェックアウト (パソコンか
らSDへ音楽データを書き込むこと) できる回数には制限
があります。

著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

お問い合わせ先：(社) 私的録音補償金管理協会
☎ 03-5353-0336

- 放送やレコードその他の録音物（ミュージックテープ、カラオケテープなど）の音楽および映像作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音したSDやMDを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利（店のBGMなど）のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」（JASRAC）の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

日本音楽著作権協会

本 部 ☎ (03) 3481-2121 静岡支部 ☎ (054) 254-2621
北海道支部 ☎ (011) 221-5088 中部支部 ☎ (052) 583-7590
盛岡支部 ☎ (019) 652-3201 北陸支部 ☎ (076) 221-3602
仙台支部 ☎ (022) 264-2266 京都支部 ☎ (075) 251-0134
長野支部 ☎ (026) 225-7111 大阪支部 ☎ (06) 6244-0351
大宮支部 ☎ (048) 643-5461 神戸支部 ☎ (078) 322-0561
上野支部 ☎ (03) 3832-1033 中国支部 ☎ (082) 249-6362
東京支部 ☎ (03) 3562-4455 四国支部 ☎ (087) 821-9191
西東京支部 ☎ (03) 5321-9530 九州支部 ☎ (092) 441-2285
熊本支部 ☎ (093) 5321-9881 鹿児島支部 ☎ (099) 224-6211
立川支部 ☎ (042) 529-1500 那覇支部 ☎ (098) 863-1228
横浜支部 ☎ (045) 662-6551

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」および「DTS 2.0 + Digital Out」はDTS社の商標です。

リモコンでテレビを操作する

当社製のテレビを、本機のリモコンで操作できます。（一部機種を除く）

各操作について、くわしくはお手持ちのテレビの説明書をご覧ください。



テレビの電源を入/切する		押す
テレビのテレビ/ビデオ入力を切り換える		押す
テレビのチャンネルを選ぶ		押す (数字ボタンでは選べません)
テレビの音量を調節する		押す

テレビに合わせて設定する

準備

テレビの電源を入れ、テレビのビデオ入力を切り換える。
(ビデオ2 など)



TVのアスペクト

- お使いのテレビが標準(4:3) サイズのとき
「4:3」を選択
- お使いのテレビがワイドサイズの時
「16:9」を選択

お知らせ

「4:3」を選択した場合、16:9の映像の表示方法は「パン&スキャン」に設定されます。初期設定画面(76 ページ)で「レターボックス」に変更することもできます。



用語がよくわからないときは...

用語解説 (75 ページ)
をご覧ください。

1 電源



押して
電源を入れる

2




押して
“DISC” にする

3




押したままにする
お買い上げ後初めてのときは、
テレビ画面に、基本的な設定が
簡単に行える**クイックセット
アップ**画面が表示されます。
(次回から**初期設定画面** 76 ページ)

4



“する” を選択



画面のガイドに従って設定します。
設定を終えたら、[リスト/決定]を押す。

クイックセットアップで設定できる項目

- 画面メニュー言語
- 接続しているTV
- TVのアスペクト (76 左記)

5



押す
初期設定画面が消えます。

■ひとつ前の画面に戻る ➡



■クイックセットアップを“しない”にしたときは
初期設定画面(76 ページ)になります。
必要に応じて初期設定を変更してください。
設定を終えたら、[戻る、リターン]を押す。

お知らせ

- DVDの映像の横縦比は、ディスクによって異なります。
- テレビ側の画面モードの設定が必要な場合もあります。

準備

テレビに合わせて設定する
著作権について / リモコンでテレビを操作する

ディスク (DVD/CD) の再生

全ディスクに共通する、基本的な再生方法について説明します。


●DVD ビデオレコーダーなどで記録したディスクは、ファイナライズが必要な場合があります。「本機で再生できるディスク」(10 ページ) をご確認ください。

準備

1
ディスクを
入れる

2
再生方法
を選ぶ

3
再生する



音量を調節する

本体で




リモコンで



■メニュー画面が表示されたら

DVD-V DVD-A VCD



再生する項目を選択



数字ボタンや [◀◀ V, ▶▶ ▶] で選ぶディスクもあります。

メニュー画面に戻すときは

DVD-V

DVD-A

VCD




お知らせ

- テレビに「この～」と表示されたときは、ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。
- 映像や音声が出るまでに時間がかかることがあります。故障ではありません。
- +R/+RWでは、総タイトル数が正しく表示されないことがあります。
- メニュー画面表示中も、ディスクは回転しています。本機のモーターの保護と、テレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは[■] (停止) を押して停止してください。
- VCD ALL DISCモードのとき、PBC (プレイバックコントロール) は解除されます。1 DISCモードでPBCを解除するときは、メニュー画面表示中に[■] (停止) を押してください。数字ボタンでの曲番指定などが可能になります。再びPBCに戻すときは、停止中に[メニュー/プレイリスト]を押す。

- ① テレビと接続する。(6 ～ 7 ページ)
- ② テレビの電源を入れ、
テレビのビデオ入力を
切り換える。(ビデオ 2 など)



カートリッジ付き DVD-RAM は、
カートリッジから取り出す。
(取り出しかたはディスクのジャケット
などでご確認ください。)



- ① 1 2 3 4 5

押して好みのトレイを選ぶ

電源が入ります。

- すでにディスクが入っているときは、
再生が始まります。(ワンタッチプレイ)

- ② 開/閉

押してトレイを開けてディスクを入れ




もう一度押して閉じる
(トレイを手で押して閉めない)

- 各トレイにディスクを入れるには、手順①②をくり返す。

DISC

- “CD” または “DVD” と表示されることもあります。
- テレビ画面に、メニュー画面が表示されたら、左ページ
下に従って操作してください。

- トレイには、1 枚のディスクを入れる。
- ラベル面を上、図のように正しく置く。



1
枚

1 枚のディスクを再生



停止中に
“1 DISC” が表示されるまで
押したままにする

1 DISC

ディスク
1 DISC モードになります。

す
べ
て

すべてのディスクを連続再生
(VCD CD WMA/MP3 のみ)



停止中に
“ALL DISC” が表示される
まで押したままにする

ALL DISC

- “A-D” が表示され、ALL DISC モードになります。
- DVD-V DVD-A RAM JPEG は、連続再生できません。
- 例えば、4 枚目のトレイから再生を始めた場合、
4 → 5 → 1 → 2 → 3 の順に再生します。


DVD/CD



押す

再生が始まります。

再生しているCD



再生するディスクを選ぶときは

本体で


(1 DISC モードになります)



リモコンで



押して




押す

(または [ディスク] → [▲, ▼] → [リスト/決定])

途中で止める



本体で



押す

リモコンで



押す

“RESUME” と表示されたときは、止めた位置が記憶され
ます。(止めた位置から続きを再生 18 ページ)
もう一度押すと、記憶が解除されます。

停止中にディスクを交換する場合は、[開/閉 ▲] を
押してトレイを開けます。

10秒以内



選んだトレイが開きます。

- 閉めるには、[チェンジ ▲] を押す。
- ALL DISC モードでのプログラム/ランダム設定中
は、操作できません。

再生中に他の ディスクを 交換する




チェンジ▲ 押して

ディスク再生中の操作

準備

ディスクを再生する。(16 ページ)

ディスク再生時の
基本的な操作です。



数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには

例) 25 ⑩→②→⑤

WMA/MP3 **JPEG** は、

例) 25 例) 125

②→⑤→**リスト/決定**

①→②→⑤→**リスト/決定**

例) 1255

①→②→⑤→⑤→**リスト/決定**

止めた位置から続きを再生

パワーオフリジューム

DVD-V **DVD-A** **RAM**

VCD **CD** **WMA/MP3**

JPEG

再生中または
“RESUME” 表示中
に、電源を切ったり、
他の音源 (SD など)
に切り換えたりする
と、最後に再生した
位置が記憶されます。

同じディスクが入っているときに



押す

記憶された位置から
再生します。

- 一度再生すると、記憶は解除されます。
- “RESUME” が消えるまで [■] (停止) を押すと、記憶は解除されます。
- ディスクを取り出すと記憶は解除されます。
- 以下の場合には記憶されません。
 - ー表示部に経過時間表示の出ないディスク (**JPEG** 除く)
 - ープログラム、ランダム設定中
 - ー**RAM** のプレイリスト再生中
- ディスクによっては記憶できない箇所があります。

再生するディスクを選び

(17 ページ)

① ② ③

④ ⑤ ⑥ 押す

⑦ ⑧ ⑨ 再生が始まります。

⑩ ⑪

WMA/MP3 **JPEG** は選んだあと
[リスト/決定] を押す。(複数のグループがある場合は [▲、▼] を押して、先にグループを選んでおく。)

- 数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには (16 ページ 左記)
- 停止中のみ動くディスクもあります。
- DVD-A** は、先にグループを選んでおく。(24 ページ)
- プログラム/ランダム設定中は選べません。

早送り/早戻し

サーチ

DVD-V **DVD-A** **RAM**

VCD **CD** **WMA/MP3**



再生中に
数回押す

押すたびに速くなります。(5 段階)

■通常再生に戻すには
▶ **DVD/CD** を押す。

DVD-V **DVD-A** (動画部のみ) **RAM** **VCD**

早送り1段階目のみ音声聞こえます。

DVD-V **DVD-A** (動画部のみ) **RAM**

再生速度を微調整できます。
(26 ページ)

場面/曲をとび越す

スキップ

DVD-V DVD-A RAM
VCD CD WMA/MP3
JPEG

一時停止/ スロー再生/ コマ送り

DVD-V DVD-A RAM
VCD CD WMA/MP3
JPEG

トレイのディ スク(12 cm) を確認する

ディスクチェック

くり返し 再生

リピート

DVD-V DVD-A RAM
VCD CD WMA/MP3
JPEG

ALL DISC モード
やランダムプレイ
とも組み合わせて
使えます。

再生中/一時停止中に
数回押す

押した回数だけとび越します。

RAM

- マーカーが記録されているときは、マーカー位置までとび越します。
 - プレイリスト再生(23 ページ)では、シーンの開始点までとび越します。
 - コマーシャルが録画されていると、そこへとび越することがあります。
- WMA/MP3 JPEG** [▲、▼] を押すと、グループをとび越します。



一時停止



再生中に
押す


DVD-V DVD-A (動画部のみ) RAM VCD (正方向のみ)

スロー再生



一時停止中に **押す**
押すたびに速くなります。(5 段階)

コマ送り/コマ戻し



- 一時停止中に **押す**
- 押したままにすると、連続してコマ送り/コマ戻しします。
 - [II] (一時停止) でもコマ送りできます。(コマ戻しはできません。)


- 通常再生に戻すには
▶ DVD/CD] を押す。

チェック 押す

すべてのトレイが開きます。
(再生中のトレイは開きません。)
閉めるにはもう一度ボタンを押す。

お知らせ

ALL DISC モードでのプログラム/
ランダム設定中は、操作できません。



お願い

- チェック中は、次のことをお守りください。
- ディスクを出し入れしない。
 - トレイをひっぱらない。●トレイを手で押さない。

再生中に
**押して、リピートの
種類を選ぶ**

- リピー ト
- TRACK REPEAT (1 曲くり返し)
 - CONTENT REPEAT (1 コンテンツくり返し)
 - GROUP REPEAT (1 グループくり返し)
 - DISC REPEAT (再生中のディスク全曲くり返し)
 - CHAPTER REPEAT (1 チャプターくり返し)
 - TITLE REPEAT (1 タイトルくり返し)
 - PG REPEAT (1 プログラムくり返し)
 - SCENE REPEAT (1 シーンくり返し)
 - PL REPEAT (1 プレイリストくり返し)
 - ALL REPEAT (ランダム/プログラムなどのプレイモード設定をした全曲くり返し)
 - A DISC REPEAT (ALL DISC モード時のみ) (通常再生時: 全ディスク全曲くり返し) (ランダム/プログラムなどプレイモード設定時: 設定した曲全曲くり返し)

- ディスクによって表示される種類は異なります。
- 表示部に経過時間表示の出ないディスク ([JPEG] 除く) では動きません。
- GUI メニュー (78 ページ) から操作やリピート状態の確認ができます。

■解除する

- [リピー ト] を押して “REPEAT OFF” を選ぶ。
- [■] (停止) を押す、または、ディスクを取り出しても解除されます。(ただし、全ディスク全曲くり返し時は解除されません。)

■HighMAT で記録されたディスクのときは “CONTENT REPEAT” または “GROUP REPEAT” が選べます。

■好みの場面/曲をくり返し再生するときは


- ①場面/曲を好みの順に再生する。
(20 ページ「プログラムプレイ」)
- ②再生中に[リピー ト]を押して “ALL REPEAT” または “A DISC REPEAT” を選ぶ。

■好みの 2 点間をくり返すときは
「A-B リピー ト」 (27 ページ)

ディスクのいろいろな再生

準備

- ① 電源を入れる。
- ② ディスクを入れる。(P. 17 ページ)
- ③ 再生したいディスクを選ぶ。



- ④ 再生方法を選ぶ。

● 1 枚のディスクを再生

“1 DISC” が表示されるまで
押したままにする。

● すべてのディスクを再生 (VCD CD WMA/MP3 のみ)

“ALL DISC” が表示されるまで
押したままにする。



数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには

例) 25 → 10 → 2 → 5

WMA/MP3 JPEG は、

例) 25 → リスト/決定

例) 125 → リスト/決定

例) 1255

1 → 2 → 5 → リスト/決定

好みの順に再生

プログラムプレイ

DVD-V DVD-A

VCD CD WMA/MP3

JPEG

最大24曲/チャプター
まで予約できます。

“ALL DISC” 設定時

VCD CD WMA/MP3

すべてのディスクから
予約できます。

準備

テレビの電源を入れ、テレビのビデオ入力切り換える。(ビデオ2など)



1



停止中に
押して



押す

例) WMA/MP3 (テレビ画面)



順不同に再生

ランダムプレイ

DVD-V DVD-A

VCD CD WMA/MP3

JPEG

“ALL DISC” 設定時

VCD CD WMA/MP3

1 DISC RANDOM :
1 枚のディスクを
順不同に再生
A DISC RANDOM :
すべてのディスクを
順不同に再生

VCD CD

1



停止中に
押して

“1 DISC RANDOM” または
“A DISC RANDOM” を選ぶ
“RND” が表示されます。

DVD-V DVD-A WMA/MP3 JPEG

準備

テレビの電源を入れ、テレビのビデオ入力切り換える。(ビデオ2など)



1



停止中に
押して

“1 DISC RANDOM” または
“A DISC RANDOM” を選ぶ
“RND” が表示されます。

リスト表示で曲を探して再生

CD

CD のタイトル入力
は (P. 58 ページ)

1



CD の停止中に
押す


CD 選択画面になります。

CD のタイトルが
入っていない CD 以外 (ディスク
の種類を表示)



ディスクが
入っていない

ディスクの情報が
認識されていない



- ① “ALL DISC” 設定時 **ディスクを選択**
- ② **DVD-V** **タイトルを選択**
DVD-A **WMA/MP3** **JPEG** **グループを選択**
- ③ **DVD-V** **チャプターを選択**
DVD-A **VCD** **CD** **トラックを選択**
WMA/MP3 **JPEG** **コンテンツを選択**

- 続けて予約するときは[リスト/決定]を押して、手順①～③をくり返す。
- 数字ボタンでも選べます。
[WMA/MP3] [JPEG]の場合は、数字ボタン→[リスト/決定]で選んでください。(P.81 左ページ「数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには」)
- “ALL”を選択すると、ディスク、タイトル、またはグループ内の全曲が予約されます。
- タイトル/グループのないディスク (CD など) で、タイトル/グループ入力が必要な場合 (ディスクの情報が認識されていないときなど) は、“1”を選択してください。



押す
予約順に再生が始まります。

■解除する

停止中に[■] (停止) を数回押して、表示部の“PGM”を消す。“PROGRAM CLEAR”が表示され、すべての予約が取り消されます。

■通常の再生に戻る

停止中に[プログラム]を押して“PGM”を消す。(予約内容は保持) プログラムプレイに戻るには、手順1と3を行う。

■予約を変更する

[▲、▼]で変更する項目を選んだ後、[リスト/決定]を押し、手順2の操作で変更する。

■予約を取り消す

[▲、▼]で取り消したい項目を選んだ後、[DEL、取消し]を押す。
(または項目を選んだ後、[▲、▼、◀、▶]で“クリア”を選び、[リスト/決定]を押す。)

■すべての予約を取り消す

[▲、▼、◀、▶]で“オールクリア”を選び、[リスト/決定]を押す。

お知らせ

- ディスクを取り出す、電源を切る、他の音源 (SD など) に切り換えるなどの操作をすると、予約は取り消されます。
- サーチは、再生している曲の中のみです。




押す
順不同に再生が始まります。

■解除する

停止中に、手順1で“RND”表示を消す。


お知らせ

- ディスクを取り出す、電源を切る、他の音源 (SD など) に切り換えるなどの操作をすると、解除されます。
- ランダムプレイ中は、再生済みの曲へスキップできません。
- サーチは、再生している曲の中のみです。



“ALL”またはタイトル/グループ番号を選択

例) **WMA/MP3** (テレビ画面)



DVD-A

- [◀、▶]で“オール”またはグループ番号を選び、[リスト/決定]を押す。(複数のグループが選べます。)
- グループ番号は数字ボタンでも選べます。(P.81 左ページ「数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには」)
- 上記手順と同じ操作で、選択の取り消しができます。



押す
順不同に再生が始まります。

■停止中に1つ前の表示に戻る


[戻る、リターン]を押す。

■途中で止める

[■] (停止) を押す。

お願い

- 再生中や“RESUME”表示中、プログラム/ランダム設定中はリスト表示できません。設定を解除して、停止中に行ってください。
- テレビにメニュー画面 (P.22, 78 ページ) が表示されているときは、リスト表示ができません。メニュー画面を消してから操作してください。
- [WMA/MP3] など、[CD] 以外のディスクでは、リスト表示からのトラック選択はできません。メニュー画面 (P.22 ページ) で曲を選んでください。



- ①聞きたいCDを選択
- ②聞きたい曲(トラック)を選択



選んだ曲から再生が始まります。

メニュー画面を使って再生




テレビと接続することで
メニュー画面を使った再生
も楽しむことができます。

準備

- ① 電源を入れる。
- ② テレビの電源を入れ、テレビのビデオ入力を切り換える。
(ビデオ2 など)



- ③ ディスクを入れる。(P.17 ページ)
- ④ 再生したいディスクを選ぶ。



- ⑤ **WMA/MP3** は

“1 DISC” が表示されるまで
押したままにする。




WMA/MP3/ JPEG ファイル、 CD テキストを 再生

WMA/MP3 JPEG
CD テキスト

WMA/MP3 JPEG

ディスクを入れると再生コンテンツ
メニューが表示されます。
([トップメニュー]を押しても表示)
例)



- ① 選び
- ② 決定

メニュー画面表示中に
再生したい項目を選択
再生が始まります。


- 音楽/静止画の混在ディスクでは、最初に“写真”を選び、静止画の再生を確認してからサブメニュー (P.17 右ページ) で“オール”または“オーディオ”を選ぶと、静止画を表示させたまま音楽を楽しむことができます。

再生ナビを 使って再生

RAM

- 1 トップメニュー
再生ナビ (再度押すと消える)

例)



再生ナビ表示中に [▶] (右カーソル) を押して、番組内容、ディスク内容を確認することができます。
(確認を終わるには[戻る、リターン])

ディスクを入れると、メニュー画面が表示されます。

- ① 選び
 - ② 決定
- 好みのプレイリストを選択

- メニュー：このメニューに含まれるプレイリストやメニューを表示します。
- プレイリスト：再生が始まります。

RAM (再生ナビ) : 番組リストが表示されます。**RAM** (プレイリスト) : 好みのシーンを集めたリストが表示されます。
CDテキスト : 記録されているディスク/アーティスト/トラック名が表示されます。
WMA/MP3 **JPEG** : パソコンで付けたフォルダ名/ファイル名は、グループ名/コンテンツ名として表示されます。

■ナビメニューを使う

WMA/MP3 **JPEG** **CDテキスト**

- ① [メニュー/プレイリスト] を押す。
- ② [▲、▼、◀、▶] で項目を選び、[リスト/決定] を押す。

例) **WMA/MP3**



■サブメニューを使う **WMA/MP3** **JPEG**

- ① ナビメニュー表示中に [機能選択] を押す。
- ② [▲、▼] で項目を選び、[リスト/決定] を押す。


例)

✓マルチ	グループとコンテンツを同時に表示
リスト	コンテンツを表示
ツリー	グループを表示
サムネイル	画像の一覧画面を表示 (JPEG のみ)
次グループ	次のグループへ進む
前グループ	前のグループへ戻る
オール	全ての項目を表示
✓オーディオ	WMA/MP3 コンテンツのみ表示
写真	JPEG コンテンツのみ表示
✓ヘルプ表示	操作ガイドと再生状況表示の切り換え
検索	タイトルの検索 (右記)

■ひとつ前の画面に戻るときは

[戻る、リターン] を押す。

2 ① 選ぶ 番組を選択



背景で、選んだ番組が再生されます。
 ●番組やプレイリスト (右記) は、
 数字ボタンでも選べます。

2 ケタ以上を選ぶには

例) 25 → ⑩ → ② → ⑤

■リスト画面から選んで再生する

- ① 再生中に、[メニュー/プレイリスト] を押す。
(再度押すと消える)



- ② [◀] → [▲、▼] でプレイリスト/グループ/コンテンツのリストを切り換える。
- ③ [▶] (右カーソル) → [▲、▼] で選び、[リスト/決定] を押す。

■グループ/コンテンツをタイトルで検索する

WMA/MP3 **JPEG**

- ハイライトがグループ画面にあるときはグループ検索、コンテンツ画面にあるときはコンテンツ検索になります。

- ひらがな、カタカナ、英数字を、ローマ字で検索します。(大文字/小文字は区別されません。)

例) タイトルに「うた」を含む曲を探す。

- ① サブメニューで「検索」を選び、[リスト/決定] を押す。
- ② [▲、▼] で「U」を選び、[リスト/決定] を押す。

[▲] を押すたびに

A → B → … → Z → O → 1 → … → 9 → A…

続けて「T」「A」と選びます。

“*” は消さないでください。

- ③ [▶] (右カーソル) で「検索」を選び、[リスト/決定] を押す。
- ④ [▲、▼] で曲を選び、[リスト/決定] を押す。
再生が始まります。

入力した文字で始まるタイトルを探す

手順 ① の後、[◀] で “*” を消してから入力する。


お知らせ

- 数字は、数字ボタンでも入力できます。
- [◀◀▶▶] で「A、E、I、O、U」にスキップします。
- 確定した文字を変更するには、[◀] を押して、文字を選び直します。

■プレイリストを再生する

- ① [メニュー/プレイリスト] を押す。
- ② [▲、▼] でプレイリストを選び、[リスト/決定] を押す。

例)



プレイリスト選択中に
 [▶] (右カーソル) を押すと、
 内容選択画面になります。
 “シーン一覧” を選ぶと、
 好きなシーンを再生することが
 できます。

■番組/プレイリスト/静止画 (JPEG) の混在ディスクで静止画 (JPEG) を再生する

- ① [機能選択] を押す。
- ② [▲、▼] で“その他の設定”を選び、[リスト/決定] を押す。
- ③ 同じ操作で“その他のメニュー”を選択する。
- ④ 同じ操作で“データディスクとして再生”を選択する。

■メニュー画面に戻るには

[トップメニュー] を押してから [戻る、リターン] を数回押す。

■ディスクに記録されたメニュー画面に切り換えるには

メニュー画面表示中に、[機能選択] を押す。

■メニュー画面を消すには

[■] (停止) を押す。

お知らせ

プログラムプレイ/ランダムプレイなどを行うときは、あらかじめ GUI メニューで“データディスクとして再生”を選んでおきます。(80 ページ)

メニュー画面を使って再生（つづき）

ジー・ユー・アイ グラフィカル ユーザー インターフェース

G U I (Graphical User Interface) とは「テレビ画面を見ながらディスクの操作ができる」ことを意味し、本機の場合は、この画面を「GUIメニュー」と呼びます。

GUIメニューの使いかた



■ GUIメニューを消す → リターン (戻る)

お願い


録音中は操作しないでください。録音が途切れる原因になります。

1


機能選択

再生中に
押してGUIメニュー
を表示させる

2



3



DVD-V GUIメニューの一例



変更したい 項目を選択

同じ操作をくり返し、変更したい項目まで階層メニューを進めます。

好みの 設定を選択

数字ボタン→ [リスト/決定]
で設定できるものもあります。

グループを選んで再生

DVD-A WMA/MP3

JPEG

複数のグループがあるディスクを再生中に、
GUIメニューで“グループ”を選び
再生したいグループを選択

例) WMA/MP3 (テレビ画面)

グループサーチ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

選んだグループの再生が始まります。

- テレビにナビメニューなど (22～23ページ) が表示されているときは、メニュー画面を消してから操作してください。
- グループは、数字ボタン→ [リスト/決定] でも選べます。

すべてのグループを再生する DVD-A

- ① 停止中に [再生モード] を押して “ALL GROUP” を選ぶ。 (“GRP” が表示)
- ② [DVD/CD] を押す。
再生が始まります。

解除するには、①で “GRP” 表示を消す。

ボーナスグループを再生する DVD-A

ボーナスグループ付きディスクは、暗証番号 (ジャケットなどに記載) を入力することでボーナスグループを再生できます。

- ① 停止中に、GUIメニューでボーナスグループを選び、[リスト/決定] を押す。
- ② 数字ボタンで画面に暗証番号を入力し、[リスト/決定] を押す。
まちがえたときは、[リスト/決定] を押す前に [DEL、取消し] を押してやり直す。
ボーナスグループの再生が始まります。

お知らせ

電源を切る、他の音源 (SD など) に切り換える、ディスクを取り出す、などの操作をすると、暗証番号の再入力が必要になる場合があります。

音声の切換

DVD-V DVD-A RAM
VCD

複数の音声があるディスクの再生中に、
GUIメニューで“音声”を選び
音声の種類を選択

DVD-V DVD-A VCD

カラオケディスクはカラオケの入／切
ができます。ジャケットなどをご覧ください。

DVD-A

- 切り換わる音声がなくとも、音声番号は2つまで表示されます。
- 静止画付トラックと音声のみのトラックでは、音声切り換わると、曲の先頭に戻ります。(RAMの静止画部分でも同様)

字幕の切換

DVD-V
DVD-A (動画部のみ)
RAM (入／切のみ)
VCD (SVCDのみ)

字幕があるディスクを再生中に、
GUIメニューで“字幕”を選び
字幕を“入”にし、
さらに、字幕が複数ある場合は、
字幕言語を選択

お知らせ

- 表示するまでに、少し時間がかかることがあります。
- +R/+RWでは、字幕が記録されていない場合でも字幕番号が表示されることがあります。
- SVCDは、複数の字幕がなくとも番号のみ切り換わります。
- 当社製DVDビデオレコーダーで作成したディスクは、字幕の入／切ができません。

好みの静止画を選ぶ

ページスキップ

DVD-A (静止画付)

複数の静止画があるディスクを再生中に、
GUIメニューで“静止画”を選び
“次静止画” (または“前静止画”)
を選択

選択するたびに、静止画が切り換わります。

画像回転

JPEG

静止画を再生中に、
GUIメニューで“画像回転”を選び
“右90°回転” (または“左90°
回転”) を選択

お知らせ

GUIメニューでスライドショーの入／切や表示間隔の設定も行えます。(79 ページ)

選択するたびに、右 (または左)
に90° ずつ回転します。

アングルの切換

DVD-V
DVD-A (動画部のみ)

複数のアングルがあるディスクを再生中に、
GUIメニューで“アングル”を選び
アングルの種類を選択

メニュー画面を使って再生（つづき）

ジー・ユー・アイ グラフィカル ユーザー インターフェース

G U I (Graphical User Interface) とは「テレビ画面を見ながらディスクの操作ができる」ことを意味し、本機の場合は、この画面を「GUI メニュー」と呼びます。

GUI メニューの使いかた



■ GUI メニューを消す → リターン (戻る)

お願い


録音中は操作しないでください。
録音が途切れる原因になります。

1


機能選択

再生中に
押して GUI メニュー
を表示させる

2



3



DVD-V GUI メニューの一例



変更したい項目を選択

同じ操作をくり返し、変更したい項目まで階層メニューを進めます。

好みの設定を選択

数字ボタン → [リスト/決定]
で設定できるものもあります。

映像を拡大

ぴったりズーム

DVD-V

DVD-A (動画部のみ)

RAM VCD

いろいろな横縦比の映像を拡大し、お使いのテレビの画面サイズに近づけます。

準備


「初期設定」の「TV アスペクト」をテレビに合わせて設定する。(☞ 76 ページ)

再生中に、
GUI メニューで「その他の設定」→
「表示メニュー」を選び

ぴったりズームの種類を選択

スクリーンサイズ (横縦比) が切り換わります。

ぴったりズームの種類について



お知らせ

ぴったりズームで「オート」を選択したときは

- テレビのオートズーム機能を「切」にしてください。
- 映像全体が暗いときは、ズーム機能が働かないことがあります。
- 映像の黒い部分が激しく変化するようなディスクでは、正しくズーム機能が働かないことがあります。
- 映像の上下が隠れるときは「任意ズーム」(☞ 80 ページ) をお使いください。

再生速度を微調整

DVD-V

DVD-A (動画部のみ)

RAM

セリフなどを聞きながら速く再生したり、遅く再生してしっかり聞き取りたいときなどに使います。

再生中に、
GUI メニューで「その他の設定」を選び
再生速度を選択 (☞ 80 ページ)

お知らせ

- [▶ DVD/CD] を押すと、通常再生に戻ります。
- ディスクによっては動かない箇所があります。
- 速度変換モード中は
 - ー デジタル出力が PCM (44.1 kHz または 48 kHz) に切り換わります。
 - ー アドバンスサラウンド、マルチリマスター、サウンドエンハンスメントは動きません。(☞ 70、72 ページ)

ディスク内容を 手早く確認

アドバンスト ディスクレビュー

DVD-V RAM

一定間隔で数秒間ずつ再生（レビュー）します。

再生中または停止中に、
GUI メニューで“その他の設定” →
“再生メニュー”を選び
“アドバンストディスクレビュー”
を選択

現在の位置からレビューが始まります。
ディスクの終わりまでくると冒頭に戻り、レビューを続けます。

■レビューの方法について

レビューのしかたは下記の2通りあり、初期設定（76 ページ）で変更できます。

イントロモード（お買い上げ時）：
タイトル/プログラムの冒頭部分を数秒ずつ再生。

インターバルモード：
タイトル/プログラムの冒頭部分に加え、タイトル/プログラム内を約 10 分おきに数秒ずつ再生。

■解除する

▶ DVD/CD で通常再生に戻ります。
レビューを解除し、ディスクを止めたいときは [■]（停止）を押します。

お知らせ


- + R/+ RW では動きません。
- 以下の場合はレビューできません。
 - ー表示部に経過時間が表示されないとき
 - ープログラム、ランダム設定中
 - ーRAM のプレイリスト再生中や、静止画再生中
- レビュー中は、[▶▶] で次の位置にスキップできます。
- リピート再生中にレビューを行うと、リピートは解除されます。（ただしオールリピートは解除されません。）
- RAM でサムネイルを設定している場合は、冒頭部分ではなくサムネイル位置を再生します。

2 点間を くり返す

A-B リピート

DVD-V DVD-A RAM
VCD CD WMA/MP3

1 再生中に、
GUI メニューで“その他の設定” →
“再生メニュー”を選び
“A-B リピート”を選択

2  始点（A）で押す
↓
終点（B）で押す

■解除する

- ① GUI メニューで“A-B リピート”を選択する。
 - ② [リスト/決定] を押して“*”を表示させる。
- [■]（停止）を押しても解除されます。

お知らせ

RAM の静止画部分には動きません。


好みの位置 にマークを 付ける

マーカー

DVD-V DVD-A VCD
CD WMA/MP3
JPEG

最大 5 カ所まで付けられます。

1 再生中に、
GUI メニューで“その他の設定” →
“再生メニュー”を選び
“マーカー”を選択

2  好みの位置で、
押す
続けて付けるには [◀▶] → [リスト/決定] を押す。

■マークを付けた位置から再生する

手順 1 を行った後、[◀▶] で再生するマーカーを選び、[リスト/決定] を押す。


■マークを取り消す

手順 1 を行った後、[◀▶] で取り消すマーカーを選び、[DEL、取消し] を押す。

お知らせ

- 電源を切る、他の音源（SD など）や他のディスクに切り換える、ディスクを取り出す、などの操作をすると、マーカーは解除されます。
- プログラム/ランダム設定中は動きません。
- RAM の場合、ディスクにあらかじめ付いていたマーカーにとび越すことができます。（79 ページ）

SD の再生



1
SD を入れる

2
再生する

音量を調節する

本体で



リモコンで

大きくなる + 音量 押す
小さくなる - 音量



■使用可能な SD メモリーカードについて
本機では以下の容量 (8 MB ~ 2 GB まで) の SD メモリーカードが使用できます。
8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB まで
最新情報は <http://panasonic.jp/support/audio/> でご確認ください。

■途中で止める



本体で

電源 押す

リモコンで

電源 押す

■一時停止する



一時停止 押す

再開するには、[▶ SD] を押す。

上手に使いこなすには、86 ページ「SD について」をお読みください。



① 上部を押して ふたを開ける



② SD カード (録音済み)を入れる



③ ふたを閉める

ふたが開いていると、
SD の再生はできません。

SD モードになっているとき

SD

T. 17 — 曲数

5 4 : 3 0 — 総再生時間

(1 曲も録音されていない、または再生できるデータがないSD カードを入れたときは、「NO TRACK」と表示されます。)

- SD を入れ、ふたを閉めると、SD 検知ランプが点灯します。(録音、記録中は点滅)

miniSD™ カードをお使いの場合


miniSD™ アダプター
が必要です。



押す

再生が始まります。

再生中の曲のデータ形式 (AAC/WMA/MP3)



再生中の曲の録音モード表示 (右記)

電源「切」時にSDが入っているときは、この操作だけで自動的に電源が入り、再生が始まります。(ワンタッチプレイ)

■再生できるデータ形式について

本機では、「SD オーディオフォーマット」で録音された音楽データ (AAC/WMA/MP3) のみ再生できます。(WMA/MP3 は、SD-Jukebox で作成されたもののみ) 静止画および動画の再生はできません。

■録音モードについて


本機で録音した曲の再生中は、表示部に録音時の録音モードが表示されます。

- 高音質モードで録音した曲 : “XP”
- 標準モードで録音した曲 : “SP”
- 長時間モードで録音した曲 : “LP”

他の機器で録音した曲や、WMA/MP3 の曲の場合は、録音モードが表示されないことがあります。


録音モードを選んで録音するには
(43 ページ)

■SD を取り出す



① 停止中にふたを開ける。

② カードの中央部を指で押す。
(指ではさめるくらいカードが出る。)



③ まっすぐ引き抜く。

④ ふたを閉める。

お願い

“CARD Writing” 表示中や SD 検知ランプの点滅中は、絶対にふたを開けたり、SD を取り出さないでください。SD が使えなくなることがあります。

■曲を番号で選ぶ



2 ケタ以上を選ぶには

● 2 ケタ : 例) 25


⑩ → ② → ⑤

● 3 ケタ : 例) 125

⑩ → ⑩ → ① → ② → ⑤

プログラム/ランダム設定中、プレイリスト再生中は、選べません。設定を解除してください。

■残り時間などを 見る




押すたびに残り時間などの表示に切り換わります。

再生

SD の再生

MD の再生




1
MD を入れる

2
再生する

音量を調節する

本体で



リモコンで



VOLUME

11

0
(最小)

50
(最大)

■途中で止める



本体で



押す

リモコンで




押す

■一時停止する



押す

再開するには、[▶ MD] を押す。



MDを入れる

電源が入り、途中から自動的にMDが引き込まれます。

MD モードになっているとき

MD

TRACK 17 — 曲数

54 : 30 — 総再生時間


(1 曲も録音されていないときは、“BLANK DISC” と表示されます。)

- MD を入れると、MD 検知ランプが点灯します。(録音、記録中は点滅)



押す

再生が始まります。



MDLP のモード表示 (参照 右記)

電源「切」時にMDが入っているときは、この操作だけで自動的に電源が入り、再生が始まります。(ワンタッチプレイ)

■ MDLP (長時間ステレオ録音/再生) について

MDLP は、音声圧縮技術によって、長時間 (2 倍または 4 倍) のステレオ録音、再生ができる方式です。

録音したときのモード (SP/LP2/LP4) に従って再生します。

再生時には、表示部に次のように表示されます。

- 標準時間録音 (ステレオ) した曲 : “SP”
- 2 倍長時間録音 (ステレオ) した曲 : “LP2”
- 4 倍長時間録音 (ステレオ) した曲 : “LP4”

MDLP で長時間録音するには (参照 45 ページ)

■ 曲を番号で選ぶ →

① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⑩ 押す

2 ケタ以上を選ぶには

- 2 ケタ : 例) 25

⑩ → ② → ⑤

- 3 ケタ : 例) 125

⑩ → ⑩ → ① → ② → ⑤

プログラム/ランダム/1 グループプレイ設定中は、選べません。設定を解除してください。

■ 残り時間などを見る →

表示切換/照明

押す

押すたびにタイトルや残り時間などの表示に切り換わります。

Winter
- 2 : 05

■ MD を取り出す →





押す

SD/MD のいろいろな再生

準備

- ① 電源を入れる。
- ② SD / MD を入れる。(P. 29、31 ページ)
- ③ “SD” / “MD” に切り換える。

- SD のとき  → 
- MD のとき  → 



数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには

- 2 ケタ：例) 25
 $\triangleleft 10 \rightarrow 2 \rightarrow 5$
- 3 ケタ：例) 125
 $\triangleleft 10 \rightarrow \triangleleft 10 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$

早送り／早戻し

サーチ

SD MD



再生中／一時停止中に
聞きたい位置まで押した
ままにする

くり返し再生

リピート

SD MD

プログラムプレイや
ランダムプレイと組
み合わせて使えます。

リピート 再生中に
押す

REP)
REPEAT ON

リピート再生中は“REP)”
または“) ”が表示されます。

好みの順に再生

プログラムプレイ

SD MD

好みの数曲や1曲を
選んで、好きな順に
聞くことができます。
最大24曲まで予約
できます。

1 プログラム 停止中に
押す

PGM P : 0 0 0

“PGM”が表示されます。

順不同に再生

ランダムプレイ

SD MD

1 再生モード 停止中に
押して
“RANDOM”
を選ぶ

RND
RANDOM

“RND”が表示されます。

曲をとび越す

スキップ

SD MD

本体で



上下に動かす

リモコンで



押す

■解除する

[リピート]を押して“REPEAT OFF”を選ぶ。
再生を止めたり、SDやMDを取り出しても解除されます。

■好きな曲を選んでくり返す/1曲だけをくり返す

プログラムプレイ中(P. 34 ページ)に、[リピート]を押す。

■順不同にくり返す

ランダムプレイ中(P. 34 ページ)に、[リピート]を押す。

■プレイリストをくり返す (SDのみ)

リスト表示からプレイリストを再生中(P. 34 ページ)に、[リピート]を押す。

■グループ全体をくり返す (MDのみ)

1グループプレイ中(P. 34 ページ)に、[リピート]を押す。

2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 押して
曲番を選ぶ

- 数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには(P. 34 ページ)
- 続けて予約するときは、手順2をくり返す。(最大24曲)

3 SD MD 押す

予約順に再生が始まります。

予約順 予約した曲
PGM P: 0 2 5
9 : 0 9
合計再生時間

■途中で止める

再生中に[■](停止)を押す。

■すべての予約を取り消す

停止中に[■](停止)を押す。
“PROGRAM CLEAR”が表示され、すべての予約が取り消されます。

■通常の再生に戻る

停止中に[プログラム]を押して“PGM”を消す。(予約内容は保持)プログラムプレイに戻るには、手順1と3を行う。

■予約を追加する

停止中に、数字ボタンで曲番を選ぶ。

■予約内容を確認する

停止中に、[◀◀]、[▶▶]を押す。

お知らせ

- 電源を切ったり、他の音源(ラジオなど)に切り換えても予約内容は保持しています。
- SDやMDを取り出すと、予約内容は取り消されます。
- 予約曲を選んで取り消すことはできません。
- プログラムプレイ中のサーチは、MDの場合、予約順に行われ、SDの場合、再生中の曲の中だけで行われます。

2 SD MD 押す

順不同に再生が始まります。

■解除する

停止中に、手順1で“PLAY MODE OFF”を選ぶ。
SDやMDを取り出しても解除されます。

お知らせ

- 電源を切ったり、他の音源(ラジオなど)に切り換えてもランダムプレイは保持しています。
- ランダムプレイ中は、再生済みの曲へスキップできません。
- サーチは、再生している曲の中のみです。

SD/MD のいろいろな再生 (つづき)

準備

- ① 電源を入れる。
- ② SD / MD を入れる。(P. 29、31 ページ)
- ③ “SD” / “MD” に切り換える。



リスト表示で曲を探して再生

SD MD

聞きたい曲のタイトルをリストから探して再生できます。

タイトル入力は
(P. 58 ページ)

1



停止中に
押す

例) MD のとき
(グループがある場合)

グループ数
7
GROUP
1.Group1

お願い

再生中やプログラム/ランダム/1 グループ設定中は、リスト表示できません。設定を解除し、停止中に行ってください。

グループを選んで再生

1 グループプレイ

MD

MD をグループ
(連続したの曲の集まり) 単位で再生できます。

あらかじめ曲を
グループにまとめて
ください。
(P. 54 ページ)

1




停止中に
押して
“1-GROUP”
を選ぶ

GRP
1-GROUP

“GRP” が表示されます。

2




(プレイリストやグループがある場合)

SDのプレイリストやMDのグループを選択

2. Pops
3. Jazz
- Track List -

すべてのトラックタイトルの中から曲を選ぶ場合は“Track List”を選択します。

3



聞きたい曲(トラック)を選択

Track 16 一曲数
1. Winter
2. Summer
3. Track 3
4. Track 4

選んだ曲から再生が始まります。

お知らせ

- SDのプレイリスト(再生したい順に並べたもの)や、MDのグループ(連続した曲の集まり)は、あらかじめ作成しておく必要があります。
— MDの曲をグループにまとめる (P. 54 ページ)
— SDのプレイリストを作成する (P. 56 ページ)
- 表示される文字数は1タイトルにつき最大32文字です。

途中で止める

[■] (停止) を押す。

停止中に1つ前の表示に戻る

[戻る、リターン] を押す。

SDをプレイリスト単位で再生する

手順2で聞きたいプレイリストを選択し、手順3で最初のトラックを選択する。

2



好みのグループが表示されるまで

何回か押す

G. 2 T. 11
My Best

グループに付けたタイトル

3



押す

再生が始まります。

途中で止める

[■] (停止) を押す。

解除する

手順1で“PLAY MODE OFF”を選ぶ。MDを取り出しても、解除されます。

グループをとび越す(グループ・スキップ)

停止中に、好みのグループが表示されるまで [◀, ▶] を何回か押す。



タイトル入力しておくとか、曲を探しやすいわよ。


お気に入りの曲はグループやプレイリストにまとめると便利ね。

再生

SD/MDのいろいろな再生(つづき)

ラジオを聞く

準備




1
バンドを
選ぶ

2
放送局の探し
かたを選ぶ

3
放送局を探す

音量を調節する

本体で



リモコンで



お知らせ

- オートチューニング中、周囲に妨害電波があると、受信せずに周波数が止まることがあります。
- 本機のTV受信回路は、FM受信回路と兼用しているため、2または3chにFM放送が混信することがあります。
- 山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは、屋外アンテナの設置をおすすめします。
- テレビの電源を切ると受信状態がよくなる場合があります。

■自動選局する
(オートチューニング)

■FMステレオ放送で
雑音が多いときは

ラジオを聞くには
FM簡易型アンテナ/AMループアンテナを必ず接続してください。(6 ページ)
接続しないと放送局を受信できません。
テレビ音声(1～3チャンネルのみ)は、FMで受信します。

FM/AM/AUX

押して “FM” または “AM” を選ぶ

電源「切」時は、自動的に電源が入ります。

押すたびに
FM→AM→AUX

テレビ(1ch～3ch)の場合は、“FM”を選びます。

FM

76.0 MHz

再生モード



押して “MANUAL” を選ぶ

押すたびに
MANUAL⇄PRESET

本体で



上下に動かして

リモコンで



押して

周波数を合わせる

テレビの受信位置は
FM 76.0 ← FM 90.0
↓ ↓
TV 3 ch ↔ TV 2 ch ↔ TV 1 ch

FMステレオ放送の受信時に点灯

FM

TUNED STEREO
88.1 MHz

周波数



- ① 周波数が動き始めるまで
押したままにする
- ② 動き始めたら
指を離す

放送を受信すると、周波数が止まります。
好みの放送局を受信するまで、同じ操作をくり返してください。



再生モード



“MONO”と表示するまで
押したままにする


上記操作をするたびに
MONO⇄STEREO
(通常は“STEREO”にする)

■FM/AM放送がうまく受信できない場合

屋外アンテナを使うのも一つの方法です。
山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは必要です。


FM (テレビアンテナの利用)

アンテナ線(同軸ケーブル)をアンテナプラグ(市販)に取り付けて、本機に接続します。
FM簡易型アンテナ(付属)は取り外します。



AM (市販のコードの利用)

窓際などに水平に取り付け、本機に接続します。
AMループアンテナは取り外さずに、いっしょに接続します。



再生

ラジオを聞く

放送局を記憶させて聞く

放送局をチャンネルに記憶させておくと、
簡単な操作で受信できます。
(FM/AM 各 15 局まで)

● 準備 ●

FM/AM/AUX
□ 押して “FM” または “AM” を選ぶ。



記憶させる

お住まいの 地域の放送局 を記憶させる

エリアバンク

エリア番号を指定するだけで、その地域で受信できる主な FM、AM の放送局を一度に記憶できます。

好みの放送局 をチャンネル に記憶させる

マニュアルメモリー

エリアバンクで記憶させたチャンネルに、上書きすることもできます。

1

クイックOSD
□
エリアノ設定

ラジオ受信中に
押す

AREA 11

トウキョウケン

1

再生モード
□

ラジオ受信中に
押して

“MANUAL” を選ぶ

押すたびに
MANUAL ↔ PRESET

MANUAL

聞く

記憶させた 放送局を聞く

プリセットチューニング

1

再生モード
□

ラジオ受信中に
押して

“PRESET” を選ぶ

押すたびに
MANUAL ↔ PRESET

PRESET

エリアバンク一覧表 (2006 年 1 月現在)


エリア番号	地域名	エリア番号	地域名	エリア番号	地域名	エリア番号	地域名
1	札幌	11	東京圏	20	福井	31	松山
2	青森		(東京、横浜、	21	大津	32	高知
3	秋田		千葉、さいたま)	22	奈良	33	福岡
4	盛岡	12	甲府	23	和歌山	34	北九州
5	山形	13	松本	24	大阪圏	35	佐賀
6	仙台	14	静岡		(大阪、神戸、京都)	36	長崎
7	福島	15	名古屋圏	25	鳥取	37	大分
8	宇都宮		(名古屋、岐阜)	26	松江	38	熊本
9	水戸	16	津	27	広島	39	宮崎
10	前橋	17	新潟	28	山口	40	鹿児島
		18	富山	29	高松/岡山	41	那覇
		19	金沢	30	徳島		

2

エリア番号を選ぶ

(左ページ「エリアバンク一覧表」)
押したままにすると連続変化します。


例) お住まいの地域が東京圏の場合、
エリア番号 11 を選ぶ



3

リスト決定 押す

放送局が各チャンネルに記憶
されます。



■途中で解除する
[■] (停止) を押す。

お知らせ

手順 2 は、エリア番号を
数字ボタンで選ぶこともで
きます。(下記「数字
ボタンの使いかた」)

2

周波数を合わせる

(左ページ「エリアバンク一覧表」)
押したままにすると連続変化します。

3

プログラム 押して



10 秒以内
押して
チャンネルを選ぶ
(下記「2 ケタ
以上を選ぶには」)


選んだチャンネルに放送局が記憶
されます。
続けて記憶させるには手順 2 ～ 3
をくり返す

■途中で解除する
[■] (停止) を押す。

2

チャンネルを選ぶ

選んだチャンネルの放送局
を受信します。



お知らせ

- 数字ボタンでチャンネルを選ぶこともできます。
(下記「数字ボタンの使いかた」)
- エリアバンクで記憶させたチャンネルを選ぶと、放送局名が表示されます。

数字ボタンの使いかた

① ② ③ 押して
④ ⑤ ⑥ エリア番号や
⑦ ⑧ ⑨ チャンネルを選ぶ
⑩ ⑪

■ 2 ケタ以上を選ぶには

例) 12 ⑩ → ① → ②

録音するまえに

ディスクからは、こんな録音ができます

本機で再生できるディスク（ 10ページ）もご覧ください。


		SDまたはMDへ 高速録音	SDへ通常速録音	MDへ通常速録音
CD	5CD連続イッキ録り	○	×	×
	5CDイッキ録り	○	×	×
	すべてのCDを録音	○	○	○
	1枚のCDを録音	○	○	○
	プログラム録音	×	○	○
WMA/MP3 VCD	すべてのディスクを録音	×	○	○
	1枚のディスクを録音	×	○	○
	プログラム録音	×	○	○
※ DVD-A	すべてのディスクを録音	×	×	×
	1枚のディスクを録音	×	○	×
	プログラム録音	×	○	×
※ DVD-V	すべてのディスクを録音	×	×	×
	1枚のディスクを録音	×	○	○
	プログラム録音	×	○	○
RAM	すべてのディスクを録音	×	×	×
	1枚のディスクを録音	×	○	○
	プログラム録音	×	×	×

※ディスクによって部分的に、または全体を録音できないものがあります。

高速録音について

高速録音できるのは音楽CD（CD-DA）のみです

CD から MD へ最大 7 倍速で、CD から SD へ最大 5 倍速（LP モード時）で録音します。
ディスクや条件によっては、最大倍速にならない場合や、高速録音できない場合があります。
高速録音できない場合は、通常速録音してください。



■高速録音には次のような制限があります

本機は、著作権保護を目的としたコピー管理システムを採用しているため、以下の制限があります。

録音終了から約 74 分経過しないと、同じ CD を高速録音できません。
録音を途中で止めたときでも、続けて同じ CD は高速録音できません。
（通常速録音は可能です。）

■一度に 24 枚まで録音できます

約 74 分以内に、それぞれ異なる 24 枚の CD は高速録音できますが、25 枚目の高速録音はできません。

さらに高速録音しようとして、“PLEASE WAIT ○○ MIN.”（○○は数字）と表示したときは、○○分待ってから高速録音してください。

48
ページワンボタンでらくらく高速録音！ イッキ録り高速録音できるのは **CD** のみです。

イッキ録りの便利な機能

- すべての曲が録音できないときは、録音できる範囲が表示されます。
- 各CDが1つのグループまたはプレイリストとして録音されます。
- CDにタイトル入力しているときは、SDやMDにもタイトル情報がコピーされます。

50
ページ好きな曲だけ録音したい！ プログラム録音**RAM** からのプログラム録音はできません。たくさん曲を録音したい！ 録音モード

SDに録音なら

43
ページ

MDに録音なら

45
ページ

SDの録音モード (XP/SP/LP) と録音可能時間

カード容量	XP (高音質)	SP (標準)	LP (長時間)
32 MB	約31分	約41分	約62分
64 MB	約64分	約85分	約128分
128 MB	約130分	約173分	約260分
256 MB	約259分	約346分	約519分
512 MB	約523分	約698分	約1047分
1 GB	約1007分	約1343分	約2014分
2 GB	約2048分	約2731分	約4097分

MDの録音モード (SP/LP2/LP4) と録音可能時間

ディスクの種類	SP	LP2	LP4
74分のMD	74分	148分	296分
80分のMD	80分	160分	320分

SP : 通常ステレオ録音

LP2 : ステレオ長時間 (2倍) 録音

LP4 : ステレオ長時間 (4倍) 録音

■ CD からSDへの高速録音時のお願い

高速録音するときは、当社製SDメモリーカードのご使用をおすすめします。

お知らせ

- 高速録音は、常に最大倍速になるわけではありません。(CDの内周と外周では速度に差が生じるため)
- 録音開始前に、“READING DATA”が表示されることがあります。これはCDの情報を読み取り中であることを表しています。この表示が消えてから実際の録音が始まります。
- 高速録音時は音声は聞こえません。

お知らせ

アナログ録音について

DVD-V **DVD-A** **RAM** **VCD** **WMA/MP3** **SD** **MD**からは、デジタル録音できません。デジタル信号をアナログ信号に一度変換した後、再度デジタル信号にして録音（アナログ録音）します。

SDカードへの録音時のお願い


SDカードを保護するために


- SDカードへの録音中にSD挿入部のふたを開けないでください。ふたを開けると、現在行っている動作が停止し、正しく録音できません。

CD、MDからの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは


- カードを入れ直し、今回録音した内容を確認してください。正しく録音されていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。
- CDの高速録音時には、録音が停止したあと、約74分経過しないと同じCDを高速録音できません。ただし、通常速録音はできます。

ディスク(CD/DVD)をSDに録音

お願い 録音中はGUIメニュー（ 24、26、72、78ページ）を操作しないでください。
録音が途切れる原因になります。

DVD-V DVD-A RAM VCD WMA/MP3 録音はアナログ録音（ 41ページお知らせ「アナログ録音について」）になります。

DVD-V DVD-A ディスクによって部分的に、または全体を録音できないものがあります。
部分的に録音できない場合は、そこで録音が停止します。録音できる位置までスキップして録音してください。



準備

1
SDを入れる

2
録音方法
を選ぶ

3
録音モード
を選ぶ
(XP/SP/LP)

4
録音する


■録音モードについて

録音モード（XP/SP/LP）と録音可能時間

カード容量	録音モード		
	XP（高音質） 128 kbps	SP（標準） 96 kbps	LP（長時間） 64 kbps
32 MB	約31分	約41分	約62分
64 MB	約64分	約85分	約128分
128 MB	約130分	約173分	約260分
256 MB	約259分	約346分	約519分
512 MB	約523分	約698分	約1047分
1 GB	約1007分	約1343分	約2014分
2 GB	約2048分	約2731分	約4097分

■使用可能なSDメモリーカードについて

本機では以下の容量（8 MB～2 GBまで）のSDメモリーカードが使用できます。
8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GBまで
最新情報は <http://panasonic.jp/support/audio/> でご確認ください。

●SDメモリーカードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。このようなときは本機でフォーマットを行ってください。（ 54ページ）

■途中で止める

■SDの残り時間が
知りたい

上手に使いこなすには、86 ページ「SD について」をお読みください。

- ① ディスクを入れる。(☞ 17 ページ)
- ② [ディスク]→ 数字ボタン (1 ~ 5) → [■] (停止) と押して、録音したいディスク (または録音を始めるディスク) を選ぶ。
- ③ 音声/静止画の混在ディスクを録音するときは、再生コンテンツメニューを表示させ、“オーディオ” を選ぶ。
(☞ 22 ページ「WMA/MP3/JPEG ファイル、CD テキストを再生」)



● miniSD™ カードの場合、miniSD™ アダプターが必要です。(☞ 29 ページ)

お願い

- 録音中は絶対に SD 挿入部のふたを開けないでください。録音が停止し、正常に録音できません。
- 録音が終わっても、“CARD Writing” 表示中や SD 検知ランプの点滅中は、絶対に SD 挿入部のふたを開けたり、SD を取り出したりしないでください。SD が使えなくなることがあります。

- 1 枚

すべて

1 枚のディスクを録音

停止中に
押したままにして“1 DISC”を選ぶ


すべてのディスクを連続録音 (VCD CD WMA/MP3 のみ)

停止中に
押したままにして“ALL DISC”を選ぶ

例) ALL DISC の場合
インジケーター



- ① 録音モード
停止中に
押す
- ② 10 秒以内
1 選び
決定
“SD REC MODE”
を選択
- ③ 10 秒以内
1 選び
決定
録音モード
(XP/SP/LP) を選択



XP : 高音質で録音
SP : 標準の録音
LP : 長時間で録音
(☞ 左ページ「録音モードについて」)

- 通常速録音

高速録音
CD のみ

SD 押す

“REC” が点灯し、インジケーターが点灯している
ディスクの 1 曲目から録音します。
(ディスクの再生が終わると、SD も自動停止)


【CD 高速録音】を押したまま
[●/|| SD] を押す

“REC” が点灯し、インジケーターが点灯している
ディスクの 1 曲目から高速録音します。
(ディスクの再生が終わると、SD も自動停止)
●高速録音の制限について (☞ 40 ページ)

- “CARD Writing” 点滅後、元の表示に戻り、録音が完了します。

お願い

- ランダム設定中は録音できません。ランダムを解除してから録音してください。(☞ 33 ページ)
- “PLEASE WAIT ○○ MIN.” (○○は数字) が表示されたら (☞ 40 ページ) ○○分経過してから高速録音するか、通常速録音してください。



お知らせ

- 本機で SD に録音した場合、AAC で記録されます。(☞ 12 ページ)
- CD にタイトルを入力 (☞ 58 ページ) しているときは、SD 側にも曲名 (トラックタイトル) が付きます。
- ディスクの一時停止中から録音を始めると、その位置から録音できます。
- ディスク再生中からの録音はできません。
- 録音中は一時停止できません。

録音

ディスク (CD/DVD) を SD に録音

ディスク(CD/DVD)をMDに録音

お願い 録音中はGUIメニュー（**42** 24、26、72、78ページ）を操作しないでください。
録音が途切れる原因になります。

DVD-V **RAM** **VCD** **WMA/MP3** 録音はアナログ録音（**41** ページお知らせ
「アナログ録音について」）になります。

DVD-V ディスクによって部分的に、または全体を録音できないものがあります。部分的
に録音できない場合は、そこで録音が停止します。録音できる位置までスキップ
して録音してください。

DVD-A MDへの録音はできません。SDに録音してください。（**42** ページ）

準備

1
MDを入れる

2
録音方法を選
ぶ

3
録音モード
を選ぶ
(SP/LP2/LP4)

4
録音する



■ MDLP（長時間ステレオ録音/再生）について

録音モード(SP/LP2/LP4)と録音可能時間

ディスクの種類	録音モード	SP	LP2	LP4
74分のMDディスク		74分	148分	296分
80分のMDディスク		80分	160分	320分


- 本機でLP2またはLP4で録音した曲は、MDLPに対応していない機器では再生できません。
- LP4は、特殊な圧縮方式によって長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が入ることがあります。
音質を重視して録音するときは、SPまたはLP2で録音してください。
- カーオーディオがMDLPに対応していないときは、SPで録音してください。

■途中で止める

■MDの残り時間が
知りたい

上手に使いこなすには、87 ページ「MD について」をお読みください。

- ① ディスクを入れる。(☞ 17 ページ)
- ② [ディスク]→ 数字ボタン (1 ~ 5) → [■] (停止) と押して、録音したいディスク (または録音を始めるディスク) を選ぶ。
- ③ 音声/静止画の混在ディスクを録音するときは、再生コンテンツメニューを表示させ、“オーディオ” を選ぶ。
(☞ 22 ページ「WMA/MP3/JPEG ファイル、CD テキストを再生」)



MDを入れる

電源が入り、途中から自動的にMDが引き込まれます。

- MD を入れると、MD 検知ランプが点灯します。

- 1 枚

すべて

1 枚のディスクを録音


停止中に
押したままにして“1 DISC”を選ぶ

すべてのディスクを連続録音 (VCD CD WMA/MP3 のみ)

停止中に
押したままにして“ALL DISC”を選ぶ

例) ALL DISC の場合

インジケーター



- ①

録音モード

停止中に
押す

② 10 秒以内

① 選び

② 決定


“MD REC MODE”
を選択

③ 10 秒以内

① 選び

② 決定

録音モード
(SP/LP2/LP4)
を選択



SP : 通常ステレオ録音
LP2 : ステレオ長時間 (2 倍) 録音
LP4 : ステレオ長時間 (4 倍) 録音

(☞ 左ページ「MDLP について」)

- 通常録音

高速録音

CD のみ

MD 押す

“REC” が点灯し、インジケーターが点灯しているディスクの 1 曲目から録音します。
(ディスクの再生が終わると、MD も自動停止)

[CD 高速録音] を押したまま [●/|| MD] を押す

“REC” が点灯し、インジケーターが点灯しているディスクの 1 曲目から高速録音します。
(ディスクの再生が終わると、MD も自動停止)

● 高速録音の制限について (☞ 40 ページ)

- “UTOC Writing” 点滅後、元の表示に戻り、録音が完了します。

お願い

- ランダム設定中は録音できません。ランダムを解除してから録音してください。
(☞ 33 ページ)
- “PLEASE WAIT ○○ MIN.” (○○は数字) が表示されたら (☞ 40 ページ) ○○分経過してから高速録音するか、通常録音してください。

- →

[■] 押す

“UTOC Writing”
(点滅後に録音完了。)

記録/瞬 数回押す

MD

— 60 : 04

(録音モードによって残り時間は変わります。)

お知らせ

- CD にタイトル入力 (☞ 58 ページ) しているときは、MD 側にも曲名 (トラックタイトル) が付きます。
- ディスクの一時停止中から録音を始めると、その位置から録音できます。
- ディスク再生中からの録音はできません。
- 録音中は一時停止できません。

SD に録音／MD に録音


準備


- ① 電源を入れる。
- ② SD / MD を入れる。(P. 43、45 ページ)
- ③ 録音モードを選ぶ。
 - SD に録音するとき
XP/SP/LP を選ぶ。(P. 43 ページ)
 - MD に録音するとき
SP/LP2/LP4 を選ぶ。(P. 45 ページ)



SD/MD にトラックマーク (曲の区切り) を付けるには

ラジオからの録音時に付きます。



編集モード 録音中に
 好みの位置で押す

“TR MARKING” が表示され、その位置にトラックマークが付きます。
 SD では曲と曲をつなげてトラックマークを消すことはできません。

SD に録音

MD を SD に録音

MD → SD

- 1  → 
“MD” を選ぶ

ラジオを SD に録音

ラジオ → SD

- 1 録音したい放送を受信する
(P. 37 ページ)

MD に録音

SD を MD に録音

SD → MD

- 1  → 
“SD” を選ぶ

ラジオを MD に録音

ラジオ → MD

- 1 録音したい放送を受信する
(P. 37 ページ)

上手に使いこなすには、86 ページ「SD について」、87 ページ「MD について」をお読みください。

2 押す

“REC” が点灯し、
録音が始まります。

2 3 押す

押して 録音タイプを選ぶ

押すたびに

MANUAL (通常の録音タイプ)

↑ ↓

TIME MARK

(5 分おきにトラックマークが自動的に追加)

“REC” が点灯し、
録音が始まります。

■途中で止める

[■] (停止) を押す。

■SD の残り時間を確認する

[表示切換／一照明] を数回押す。

■一時停止する(ラジオ録音時のみ)

ラジオからの録音中に、[●/|| SD] を押す。SD は一時停止 (“REC” が点滅) し、ラジオは受信を続けます。トラックマークが付きます。(再開するには、再度押す。)

●MD からの録音中は、一時停止できません。

お知らせ

- MD から録音した場合、トラックタイトルもコピーされます。(99 曲分のみ)
- 録音時に誤って SD 挿入部のふたを開けてしまったときは、録音が停止します。

お願い

- ランダム設定中は録音できません。ランダムを解除 (33 ページ) してから録音してください。
- SD カードへの録音中に SD 挿入部のふたを開けないでください。ふたを開けると、現在行っている動作が停止し、正しく録音できません。
- MD からの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは、カードを入れ直し、今回録音した内容を確認してください。正しく録音されていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。

2 押す

“REC” が点灯し、
録音が始まります。

2 3 押す

押して 録音タイプを選ぶ

押すたびに

MANUAL (通常の録音タイプ)

↑ ↓

TIME MARK

(5 分おきにトラックマークが自動的に追加)

“REC” が点灯し、
録音が始まります。

■途中で止める

[■] (停止) を押す。

■MD の残り時間を確認する

[表示切換／一照明] を数回押す。

■一時停止する(ラジオ録音時のみ)

ラジオからの録音中に、[●/|| MD] を押す。MD は一時停止 (“REC” が点滅) し、ラジオは受信を続けます。トラックマークが付きます。(再開するには、再度押す。)

●SD からの録音中は、一時停止できません。

お知らせ

SD から録音した場合、トラックタイトルもコピーされます。

お願い

ランダム設定中は録音できません。ランダムを解除 (33 ページ) してから録音してください。


5CD イッキ録り/5CD 連続イッキ録り

ディスク 1 から順に、本機に入っている CD をすべて高速録音します。

準備

- ① 電源を入れる。
- ② CD / SD / MD を入れる。
(17、43、45 ページ)
- ③ 録音モードを選ぶ。
- SD に録音するとき
XP/SP/LP を選ぶ。(43 ページ)
- MD に録音するとき
SP/LP2/LP4 を選ぶ。(45 ページ)
- ④ “CD” に切り換える。

DVD/CD



● CD
高速録音
CD→SD・MD

CD→SD

CD→MD



5CD イッキ録り

CD → SD

CD → MD

ワンタッチですべての CD を 1 番目のトレイから順に、SD や MD へ高速録音します。

高速録音について詳しくは 40 ページを参照してください。

SD に録る

CD▶SD

停止中に

押す

すべての CD の情報を確認後、録音が始まります。

MD に録る


CD▶MD

停止中に

押す

すべての CD の情報を確認後、録音が始まります。

例：CD → SD



5CD 連続イッキ録り

CD → SD & MD

ワンタッチですべての CD を 1 番目のトレイから順に、SD および MD へ連続で高速録音します。


高速録音について詳しくは 40 ページを参照してください。

● CD
高速録音
CD▶SD・MD


停止中に


押す

すべての CD の情報を確認後、SD への録音が始まります。



SD への録音が終了したあと、すべての CD の情報を確認後、MD への録音が始まります。



“PLEASE WAIT ○○ MIN.” (○○は数字) が表示された場合は、○○分 (○○は数字) 経過してからイッキ録りしてください。
( 40 ページ)

- 途中の曲までしか録音できない場合、録音できる範囲が約 6 秒間表示されます。

(例) “DISC 5 TRACK 10 マデロクオンカノウ”
これは 5 枚目の CD の 10 曲目まで録音できることを表しています。
表示中に[■] (停止) を押すと、イッキ録りを解除できます。録音モードを選び直すことで、全曲録音できる場合があります。

- “CHANGE” と表示したら

ディスク交換しています。

- “REC RETRY” と表示したら

ディスク情報をうまく読み取れなかったの
で、自動的に録音し直しています。表示中は
ボタン操作をしないでください。


■途中で止める


[■] (停止) を押す。

■SD/MDの残り時間を確認する

[表示切換／一照明] を数回押す。

お知らせ

- イッキ録り時はプログラム/ランダム設定は解除されます。
- CD タイトルメモリー ( 58 ページ) で本機にタイトルを記憶させた CD を録音すると、SD や MD にタイトル情報もコピーされます。
- CD ごとに 1 つのプレイリスト (SD) またはグループ (MD) として録音されます。(UTOC エリアに空きがないときはグループになりません。)

“PLEASE WAIT ○○ MIN.” (○○は数字) が表示された場合は、○○分 (○○は数字) 経過してからイッキ録りしてください。
( 40 ページ)

- 途中の曲までしか録音できない場合、録音できる範囲が約 6 秒間表示されます。

(例) “DISC 5 TRACK 10 マデロクオンカノウ”
これは 5 枚目の CD の 10 曲目まで録音できることを表しています。(SD への録音が、表示された曲までの録音であっても、SD への録音が終了すると、MD への録音が始まります。)

表示中に[■] (停止) を押すと、イッキ録りを解除できます。録音モードを選び直すことで、全曲録音できる場合があります。

- “CHANGE” と表示したら

ディスク交換しています。

- “REC RETRY” と表示したら

ディスク情報をうまく読み取れなかったの
で、自動的に録音し直しています。表示中は
ボタン操作をしないでください。


■途中で止める

[■] (停止) を押す。

■SD/MDの残り時間を確認する

[表示切換／一照明] を数回押す。

お知らせ

- SD への録音が正常に行われたときだけ MD への録音が始まります。
- イッキ録り時はプログラム/ランダム設定は解除されます。
- CD タイトルメモリー ( 58 ページ) で本機にタイトルを記憶させた CD を録音すると、SD や MD にタイトル情報もコピーされます。
- CD ごとに 1 つのプレイリスト (SD) またはグループ (MD) として録音されます。(UTOC エリアに空きがないときはグループになりません。)

好みの曲を選んで録音 (プログラム録音)

プログラムプレイやリスト表示 (SD)、1 グループプレイ (MD) を使って、好きな曲だけを選んで録音できます。(高速録音はできません。)

準備

- ① 電源を入れる。
- ② ディスク / SD / MD を入れる。
(17、43、45 ページ)
- ③ 録音モードを選ぶ。
● SD に録音するとき
XP/SP/LP を選ぶ。(43 ページ)
● MD に録音するとき
SP/LP2/LP4 を選ぶ。(45 ページ)
- ④ ディスクから録音するときは、“1 DISC”
または“ALL DISC”を選ぶ。
(17 ページ)



■途中で止める →

■SD/MDの残り時間を確認する → 数回押す

数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには

●2ケタ：例) 25

→ →

●3ケタ：例) 125

→ → → →

WMA/MP3 は、

例) 25

→ →

例) 125

→ → →

例) 1255

→ → → →

ディスクから好みの曲を選んで録音

プログラム録音

ディスク→SD

DVD-V DVD-A

VCD CD

WMA/MP3

ディスク→MD

DVD-V VCD CD

WMA/MP3

準備

[▶ DVD/CD] を押して“DISC”にし、[■] (停止) を押す。

- 1 テレビの電源を入れ、テレビのビデオ入力を切り換える (ビデオ2 など)



ディスクの操作をするときは
テレビ画面の表示も確認してね。



お知らせ

DVD-A から MD への録音はできません。

MD から好みの曲を選んで録音

プログラム録音

MD → SD

準備

[▶ MD] を押して“MD”にし、[■] (停止) を押す。

- 1 プログラム 停止中に押す

PGM P : 0 0 0

SD から好みの曲を選んで録音

プログラム録音

SD → MD

準備


[▶ SD] を押して“SD”にし、[■] (停止) を押す。

- 1 プログラム 停止中に押す

PGM P : 0 0 0



例) **WMA/MP3** (テレビ画面)



- ① “ALL DISC” 設定時 **ディスク**を選択
- ② **DVD-V** **タイトル**を選択
DVD-A **WMA/MP3** **グループ**を選択
- ③ **DVD-V** **チャプター**を選択
DVD-A **VCD** **CD** **トラック**を選択
WMA/MP3 **コンテンツ**を選択


- 続けて予約するときは[リスト/決定]を押して、手順①～③をくり返す。
- 数字ボタンでも選べます。
[WMA/MP3]の場合は、数字ボタン→[リスト/決定]で選んでください。(㊦ 左ページ「数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには」)
- “ALL”を選択すると、ディスク、タイトル、またはグループ内の全曲が予約されます。
- タイトル/グループのないディスク (CD など) で、タイトル/グループ入力が必要な場合 (ディスクの情報が認識されていないときなど) は、“1”を選択してください。
- 予約を変更、取り消すには (㊦ 21 ページ)




“REC” が点灯し、録音が始まります。



“REC” が点灯し、録音が始まります。



予約順




- 続けて予約するときは、手順2をくり返す。(最大24曲)
- [◀◀ V、▶▶ ▶] を押すと、予約内容を確認できます。




“REC” が点灯し、録音が始まります。

■好みのグループだけを録音する

「1 グループプレイ」
(㊦ 34～35 ページ)
の手順1～2でグループを選び、左記手順3を行う。



予約順



- 続けて予約するときは、手順2をくり返す。(最大24曲)
- [◀◀ V、▶▶ ▶] を押すと、予約内容を確認できます。



“REC” が点灯し、録音が始まります。

■好みのプレイリストを録音する

リスト表示 (㊦ 34～35 ページ) の手順1～2でプレイリストを選び、左記手順3を行う。

SD/MD の編集

曲順を入れ換えたり、不要な部分を削除したりして、自分だけのオリジナル SD や MD が作れます。(再生専用 MD は編集できません) プレイリストを作成している SD (P.56 ページ) や、曲をグループ (P.54 ページ) にしている MD を編集すると、編集内容に応じてプレイリスト/グループ管理情報も更新されます。

準備

- ① 電源を入れる。
- ② 編集する SD / MD を入れる。
(P.29、31 ページ)
- ③ “SD” / “MD” に切り換える。

- SD のとき  → 
- MD のとき  → 



■途中で解除する → 

お願い

プログラム/ランダム/1 グループ設定中やリスト表示中、SD のプレイリスト再生中は、SD/MD の編集ができません。各設定を解除してから行ってください。

曲を消す

イレース

例)トラックイレース
曲番 1 2 3

A曲 B曲 C曲

消す

曲番 1 2
A曲 C曲 空き

SD MD

曲を移動する

ムーブ

曲番 1 2 3

A曲 B曲 C曲

移動する

曲番 1 2 3
B曲 C曲 A曲

SD MD

曲を分ける

ディバイド

曲番 1 2

A曲 B曲

分ける

曲番 1 2 3
A曲 B'曲 B"曲

MD

曲をつなぐ

コンバイン

曲番 1 2 3

A曲 B曲 C曲

つなぐ

曲番 1 2 3
A曲 Bのタイトルに B+C曲

MD

1 曲～数曲消すとき

- 1 編集モード 停止中に押して
“TRACK ERASE?” を選び
リスト決定 押す

全曲消すとき

- 1 編集モード 停止中に押して
“ALL ERASE?” を選び
リスト決定 押す
“ALL ERASE OK?” と
“PRESS ENTER” を交互に表示。

- 1 編集モード 停止中に押して
“MOVE?” を選び
リスト決定 押す

- 1 編集モード 分ける曲を再生中に押して
“DIVIDE?” を選ぶ

- 1 編集モード 停止中に押して
“COMBINE?” を選び
リスト決定 押す

上手に使いこなすには、86 ページ「SD について」、87 ページ「MD について」をお読みください。

●選択操作で迷ったときは「操作メニュー一覧」(P. 81 ページ)



消す曲を選択

- 続けて選ぶときは、手順2をくり返す。(最大24曲。超えると“SELECT OVER”と表示。)
- “TRACK ERASE”と“PRESS ENTER”を交互に表示。



“CARD Writing” (SD) または “UTOC Writing” (MD) 点滅後、編集が完了します。

お知らせ

- 再生中の1曲を消すこともできます。
- SDのオールイレースは、SDオーディオのファイルだけをすべて消去します。
- SDでは、一度に消去する曲数が多い場合や、消す曲が多数のプレイリストに登録されている場合、編集に時間がかかることがあります。



- “CARD Writing” (SD) または “UTOC Writing” (MD) 点滅後、編集が完了します。
- 全曲を消した後は“NO TRACK” (SD) または “BLANK DISC” (MD) が表示されます。



- ① 移動する曲を選択
- ② 移動先を選択

PRESS ENTER

1 → 3

“MOVE” と “PRESS ENTER” を交互に表示。



“CARD Writing” (SD) または “UTOC Writing” (MD) 点滅後、編集が完了します。

お知らせ

再生中の曲を移動することもできます。



分けたい位置で押す

押した位置からの約4秒間を、くり返し再生します。



位置を調節する

POSITION >+006?<

調整範囲

SP : 前後約8秒間
LP2 : 前後約16秒間
LP4 : 前後約32秒間
数値は-128から+127の範囲で表示されます。



“UTOC Writing” 点滅後、編集が完了します。
(分けた位置にトラックマークが付きます。)



つなぎたい連続した曲の組み合わせを選択

“COMBINE” と “PRESS ENTER” を交互に表示。



“UTOC Writing” 点滅後、編集が完了します。
(トラックマークが1つ減ります。)

お知らせ

- 再生中の曲と、その直前の曲をコンバインすることもできます。
- 異なる録音モード (SP/LP2/LP4/長時間モノラル) で録音された曲はつなげません。

SD/MD の編集（つづき）


準備

- ① 電源を入れる。
- ② 編集する SD / MD を入れる。
(29、31 ページ)
- ③ “SD” / “MD” に切り換える。

● SD のとき  → 

● MD のとき  → 




■途中で解除する → 

お願い

プログラム/ランダム/1 グループ設定中やリスト表示中は、SD/MD の編集ができません。各設定を解除してから行ってください。

曲をグループにまとめる



MD

連続した複数の曲を 1 つのグループとして管理できます。
最大 99 グループまで作れます。

1  停止中に押して
“GROUP EDIT?”
を選び

↓
 押す

■グループの曲を聞くには
「1 グループプレイ」
(34 ページ)

SD カードを初期化する

フォーマット

SD

1  停止中に押して
“CARD FORMAT?”
を選ぶ

フォーマットすると、本機で録音したデータだけでなく、カードに記録されているすべてのデータが消去され、元に戻すことができません。よく確認してから実行してください。






“GROUP SET?”
を選択



- ① グループ先頭の
曲番を選択
- ② グループ最後の
曲番を選択

GROUP SETTING

2 → 3 ?



“UTOC Writing”の点滅後、
グループ化が完了します。

■グループタイトルを変更する

- ① 手順 1 の後、[◀◀ ◻、▶▶ ◻] で “TITLE INPUT?” を選び、[リスト/決定] を押す。
- ② [◀◀ ◻、▶▶ ◻] でグループを選び、[リスト/決定] を押す。
- ③ タイトルを入力する。
(P. 62 ページ)
- ④ [リスト/決定] を押す。
“UTOC Writing” の点滅後、
グループタイトルが変更。

■ひとつのグループを解除する

- ① 手順 1 の後、[◀◀ ◻、▶▶ ◻] で “RELEASE?” を選び、[リスト/決定] を押す。
- ② [◀◀ ◻、▶▶ ◻] で解除するグループを選び、[リスト/決定] を押す。(“RELEASE OK?” と “PRESS ENTER” を交互に表示。)
- ③ [リスト/決定] を押す。
“UTOC Writing” の点滅後、
選んだグループが解除。

■全グループを解除する

- ① 手順 1 の後、[◀◀ ◻、▶▶ ◻] で “ALL RELEASE?” を選び、[リスト/決定] を押す。(“ALL RELEASE” と “PRESS ENTER” を交互に表示。)
- ② [リスト/決定] を押す。
“UTOC Writing” の点滅後、
すべてのグループが解除。

お知らせ

- グループ化できるのは、連続した曲 (例：3 曲目～9 曲目) のみです。「3 曲目と 7 曲目と 9 曲目」のように曲が離れている場合は、グループにできません。
- 1 曲だけでもグループにできます。
- 同じ曲を複数のグループに入れることはできません。
- グループの順番は編集した順番ではなく、曲番の小さい順になります。



“FORMAT OK?” と
“PRESS ENTER” を
交互に表示。



- “CARD Writing” 点滅後、初期化が完了します。
- “NO TRACK” が表示されるまで SD 挿入部のふたを開けないでください。SD カードが使えなくなる場合があります。

お知らせ

- フォーマットすると、本機で録音したデータだけでなく、SD に記録されたすべてのデータが消去されます。
- 本機でフォーマットした場合、他の機器で使えないことがあります。
- SD カードの種類によっては、フォーマットに時間がかかることがあります。

SD のプレイリストを編集

プレイリストとは

録音した曲（トラック）を集めて、再生したい順に並べたものです。



プレイリスト

- プレイリストは再生順を登録するだけなので、カードの容量はほとんど使いません。
- プレイリストのトラックを消したり新たに作成しても元のトラックには影響しません。

最大記録数

プレイリスト：99

1つのプレイリストに登録できる曲数：99

準備

- ① 電源を入れる。
- ② 編集するSDを入れる。（ 29 ページ）
- ③ “SD” に切り換える。



プレイリストを作成する

SD

- 1 編集モード 停止中に押して
“PLAYLIST?”
を選び
 リスト/決定 押す

■プレイリストで聞くには
リスト表示（ 34 ページ）
で、聞きたいプレイリストを
選ぶ。

プレイリストを削除する

SD

- 1 編集モード 停止中に押して
“PLAYLIST?”
を選び
 リスト/決定 押す

お知らせ




- 最大99のプレイリストが作成できます。
- 1曲だけでもプレイリストにできます。
- 同じ曲を複数のプレイリストに登録できます。
- 作成済みのプレイリストから全曲を削除すると、プレイリストそのものも削除されます。
- プレイリストから曲を削除しても、元の曲がなくなるわけではありません。

お願い

プログラム/ランダム設定中やリスト表示中は、プレイリストの作成や変更ができません。各設定を解除して行ってください。

上手に使いこなすには、86 ページ「SD について」をお読みください。

● 選択操作で迷ったときは「操作メニュー一覧」(81 ページ)




- 2** 
“PL CREATE?”
を選び
↓
 押す
- 3** ① ② ③ 押して
④ ⑤ ⑥ 曲番を選び
⑦ ⑧ ⑨ 数字ボタンで2ケタ
⑩ ⑪ 以上を選ぶには
(下記)
登録順 曲番

● 続けて選ぶときは、上記操作を
くり返す。(最大99曲。超える
と“SELECT OVER”と表示。)
● 登録した曲は [◀◀ V、▶▶ ^]
で確認できます。
↓
 押す
- 4** プレイリストタイトルを
入力して (62 ページ)
↓
 押す
“CARD Writing”の点滅後、
プレイリストの作成が完了し
ます。

■プレイリストの内容を変更する

- ① 上記手順 1 の後、[◀◀ V、▶▶ ^] で“PL EDIT?”を
選び、[リスト/決定] を押す。
- ② [◀◀ V、▶▶ ^] で変更するプレイリストを選び、
[リスト/決定] を押す。
- ③ 曲を追加：[◀◀ V、▶▶ ^] で追加する位置を選び、
数字ボタンで曲を登録する。
曲を削除：[◀◀ V、▶▶ ^] で曲を選び、[DEL、取消し]を押す。
- ④ [リスト/決定] を押す。
“CARD Writing”点滅後、完了。

■プレイリストタイトルを変更する

- ① 上記手順 1 の後、[◀◀ V、▶▶ ^] で“PL TITLE?”を選び、[リス
ト/決定] を押す。
- ② [◀◀ V、▶▶ ^] でプレイリストを
選び、[リスト/決定] を押す。
- ③ タイトルを入力する。
(62 ページ)
- ④ [リスト/決定] を押す。
“CARD Writing”点滅後、完了。

- 2** 
“PL ERASE?”
を選び
↓
 押す
- 3** 
削除したい
プレイリストを選び
↓
 押す
“PL ERASE”と“PRESS
ENTER”を交互に表示。
- 4**  押す
“CARD Writing”の点滅後、
プレイリストの削除が完了し
ます。

■途中で解除する →




■数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには

- 2 ケタ：例) 25
⑩ → ② → ⑤
- 3 ケタ：例) 125
⑩ → ⑩ → ① → ② → ⑤

CD/SD/MD にタイトル入力

準備

- ① 電源を入れる。
 - ② タイトルを付けたいCD / SD / MD を入れる。
(17、29、31 ページ)
 - ③ “CD” / “SD” / “MD” に切り換える。
- CD にタイトル入力するとき
ディスクを選ぶ。



(“RESUME” が表示されていたら、再度 [■] (停止) を押して表示を消しておく。)

- SD にタイトル入力するとき



- MD にタイトル入力するとき



途中で解除する

ただし、すでに [リスト/決定] を押して確定したタイトルは記録されています。もう一度 [タイトル/文字] を押すと、最初からタイトル入力/修正が可能です。

お知らせ

- 他の機器で漢字、ひらがなのタイトル入力をしているSDやMDをさらに本機でタイトル入力すると、他の機器で正しくタイトル表示されないことがあります。
- 漢字でのタイトル入力はできません。

お願い

プログラム/ランダム/1 グループ設定中やリスト表示中は、タイトル入力できません。各設定を解除して行ってください。

タイトルの種類について

タイトルの種類 ソース (音源)	ディスク	アーティスト
CD	○	○
SD	×	○
MD	○	×

CD/録音済みMDにタイトル入力

CD

ディスクタイトル
アーティスト名
トラックタイトル

MD

ディスクタイトル
トラックタイトル

1 タイトル/文字 停止中に押す

DISC TITLE

録音済みSDにタイトル入力

SD

トラックタイトル
アーティスト名

1 タイトル/文字 停止中に押す


CD のタイトルについて

CD タイトルメモリー

- 入力した CD タイトルは本機でのみ表示されます。
CD のタイトル情報は、ディスクではなく本機に記憶されています。
- 各タイトルごとに最大 32 文字まで入力できます。
- CD 1 枚につき最大 25 曲分のタイトルが記憶できます。
- 本機では、最大 100 枚分の CD のタイトル情報を記憶できます。100 枚を超えてタイトル入力しようとすると、“MEMORY FULL” と表示されます。このときは、不要になった CD のタイトルを消してください。(29 右記)
- CD のタイトル情報は、SD/MD への録音時にコピーされます。

トラック	グループ	プレイリスト
○	×	×
○	×	○ (🔊 57 ページ)
○	○ (🔊 55 ページ)	×

2



押して
タイトルの種類や曲番を選んで



押す

タイトル入力
画面になります。

ディスクタイトル

DISC TITLE

アーティスト名 [CDのみ]

ARTIST NAME

トラックタイトル

例) MD のとき

曲番

TR TITLE

1

3

タイトル入力して
(🔊 62 ページ)



押す

- “TITLE WRITE” (CD) または “UTOOC Writing” (MD) の表示後、タイトル入力が完了。
- 続けてタイトル入力するときは手順2から行う。


4

タイトル文字

押す

タイトル入力
が
終わります。
(MDは“UTOOC
Writing”が点滅。)

2



押して
タイトルを付けたい
トラックを選んで



押す

タイトル入力画面になります。

3

タイトル入力して
(🔊 62 ページ)



押す

“CARD Writing” の表
示後、タイトル入力
が完了し、アーティスト
名入力画面になります。

4

アーティスト名
を入力して
(🔊 62 ページ)



押す

- “CARD Writing” の点滅後、入力が完了。
- 続けてタイトル入力するときは手順2から行う。

5

タイトル文字

押す

タイトル入力
が
終わります。

■入力したアーティスト名などを確認する

CD 停止中に、[表示切換／一照明] を数回押す。

■CDのタイトルを消す

- ① CD 停止中に [編集モード] を押し (“TITLE ERASE ?” が表示)、[リスト/決定] を押す。
- ② [▲、▼] で消したいCDのディスクタイトルを選ぶ。トレイに入っていないCDのタイトルも表示されます。
- ③ [リスト/決定] を押す。 (“TITLE ERASE ?” と “PRESS ENTER” が交互に表示)
- ④ [リスト/決定] を押す。
“COMPLETE” が表示され、タイトルが消去されます。
続けてタイトルを消すときは、[リスト/決定] を押して、手順②から行う。
操作を終えるには [■] (停止) を押す。


■SDのタイトルについて

- 各タイトルごとに、最大約 32 文字まで入力できます。
- 未録音のSDには、タイトル入力できません。

■MDのタイトルについて

- MD1 枚に最大約 1700 文字 (カナ文字では約半分の文字数)、各タイトルごとに最大約 100 文字まで入力できます。
- LP2/LP4 で録音したり、グループの設定をすると、入力できる文字数は減ります。
- 再生専用MDや未録音のMD (BLANK DISC) には、タイトル入力できません。

CD/SD/MD にタイトル入力 (つづき)



イッキ録り中に タイトル入力

MD
グループタイトル
トラックタイトル

イッキ録り（ 48 ページ）しながら、CD1 枚分のタイトルが付けられます。

1 イッキ録り中に
押す

グループタイトル入力画面になります。

録音中または 再生中にタイ トル入力

MD
トラックタイトル

1 録音中または
再生中に
押す

トラックタイトル入力画面になります。



■途中で解除する →

ただし、すでに[リスト/決定]を押して確定したタイトルは記録されています。もう一度[タイトル/文字]を押すと、最初からタイトル入力/修正が可能です。

お知らせ

- 入力途中で録音が終わった場合、入力モードは解除されます。ただし、すでに[リスト/決定]を押して確定したタイトルは記録されています。
- 漢字でのタイトル入力はできません。

お願い

- MD のプログラム/ランダム/1 グループ設定中は、タイトル入力できません。各設定を解除して行ってください。
- SD のイッキ録り中や、録音中、再生中はタイトル入力できません。停止中に行ってください。（ 58 ページ）

他の MD に タイトルを コピー

タイトルステーション

MD
MD のタイトルを別の MD にそのままコピーできます。ポータブル MD から本機の MD にダビングしたときなどに便利です。

準備

[▶ MD] を押して“MD”にし、[■]（停止）を押す。

1 コピー元の MD を
本機に入れる

2 グループタイトルを入力して (P. 62 ページ)

 **押す**

“UTOC Writing” 表示後、トラックタイトル入力画面になります。

3 トラックタイトルを入力して (P. 62 ページ)

 **押す**

- “UTOC Writing” 表示後、次のトラックタイトル入力画面になります。
- 次にトラックがないときは、タイトル入力完了。

お知らせ

- タイトル入力している CD からのイッキ録り時には、自動的に MD にもタイトルが付きます。(手動では付けられません。)
- 入力しないタイトルは、[リスト/決定] でスキップできます。
- イッキ録りした後に、グループタイトルを付けるには (P. 55 ページ「グループタイトルを変更する」)

2 トラックタイトルを入力して (P. 62 ページ)


 **押す**

タイトル入力完了。

お知らせ

- タイトル入力している CD や、SD からの録音時には、自動的に MD にもトラックタイトルが付きます。(手動では付けられません。)
- 再生中にタイトルを付けた後、タイトル入力以外の編集 (P. 52 ~ 55 ページ) はできません。[■] (停止) を押して “UTOC Writing” 点滅後に編集してください。

2

編集モード 停止中に
 **押して**
“TITLE STATION?”
を選び

 **押す**

“TITLE STATION?” と “PRESS ENTER” を交互に表示。

3

 **押して**

MEMORY
COMPLETE
EJECT MD



押して
コピー元の MD
を取り出す

4

コピー先の
MD を入れて

Write OK?
PRESS ENTER

 **押す**

“UTOC Writing” の点滅後、“COMPLETE” が表示され、タイトルコピーが完了。

お知らせ

- コピー元とコピー先の MD の曲数が同じときだけコピーできます。
- タイトル入力済み MD に新たにタイトルをコピーすると、以前のタイトルはすべて消えます。
- 本機が記憶できるタイトルは、MD1 枚分です。電源を切ると、記憶したタイトルは消去されます。
- LP2/LP4 で録音した曲をコピー元として使った場合、コピー先の曲が SP で録音されていると、トラックタイトルの頭に “LP:” と表示されます。
- コピー元の MD がグループ管理されているときは、グループ管理情報もコピーされます。
- 再生専用 MD や未録音の MD は使用できません。

文字入力のしかた

● 準備 ● タイトル入力画面 (55、57、59、61 ページ) にした後、文字を入力します。



文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

	カタカナ <ア>	アルファベット		数字 <1>
		大文字 <A>	小文字 <a>	
① ア カ イ ウ エ オ	アイウエオ アイウエオ			1
② カ キ ク ケ コ	カキクケコ	ABC	abc	2
③ サ シ ス セ ソ	サシスセソ	DEF	def	3
④ タ チ ツ テ ト	タチツテト ッ	GHI	ghi	4
⑤ ナ ニ ヌ ネ ノ	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
⑥ ハ ヒ フ ヘ ホ	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
⑦ マ ミ ム メ モ	マミムメモ	PQRS	pqrs	7
⑧ ヤ ユ ヨ ヤ ユ ヨ	ヤユヨ ヤユヨ	TUV	tuv	8
⑨ ラ リ ル レ ロ	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
⑩ ワ ラン	ワラン			0

1 タイトル文字を押して文字の種類を選ぶ

押すたびに
カタカナ<ア>→英大<A>→英小<a>→数字<1>

続けて同じ種類の文字を入力するときは、この操作は不要です。

2 タイトル文字を押して文字を選ぶ



選んだ文字が表示されます。

≧A≦ <A>

3 押す



- 選んだ文字が確定し、次の文字が選べる状態になります。
- 次に入力する文字が、他のボタンに割り当てられている場合、この操作は不要です。

■ * ° または記号を入力する → ⑩

濁点 (・) や半濁点 (゜) は、表記可能なカタカナの後ろにだけ入力できます。

押すたびに下の順序で記号が現れます。(文字の種類によっては表示されない記号があります。)

* ° - 「 」 、 ・ - ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = >
? @ [¥] ^ _ ` { | } ~
(「」は空白です。■部分はSDのみ使用可能です。)

■ 入力済みの文字を変更する

押して、変更する文字にカーソルを合わせ、次の操作をします。

- 文字を削除する → ⑩ DEL 取消し
- 文字を訂正する → ⑩ DEL 取消し 押して、文字を削除し、正しい文字を入力する。

■ 文字や空白を挿入する


押して、挿入位置の右の文字にカーソルを合わせ、次の操作をします。

- 文字を挿入する → ⑩ 押して、文字を入力して ⑩ 押す
- 1文字空ける → ⑩ 押して、「」 (空白) を選び、⑩ 押す

時計合わせ

準備

電源を入れる。



■途中で解除する ➡



●選択操作で迷ったときは「操作メニュー一覧」(P.81 ページ)

本機の時計は 24 時間表示です。

例) 土曜日の 16 時 25 分 (午後 4 時 25 分) に合わせる。

1  タイマー 押す

2 ① 選び  ② 決定 **10 秒以内**
“TIMER ADJUST”
を選択


TIMER ADJUST

3 ① 選び  ② 決定 **10 秒以内**
“CLOCK ADJUST”
を選択

CLOCK ADJUST

4 ① 選び  ② 決定 **10 秒以内**
曜日を選択

SUN (日曜)	THU (木曜)
MON (月曜)	FRI (金曜)
TUE (火曜)	SAT (土曜)
WED (水曜)	

5 ① 選び  ② 決定 **押して**
時刻を選び
(押したままにすると、連
続して変化します。)

CLOCK
SAT
16:25



押す
時計合わせが完了し、
元の表示に戻ります。

■電源「切」時に時計を見る

[表示切換／一照明] を押す。約 10 秒間、時計表示
になります。

■電源「入」時に時計を見る

手順 1 ～ 3 を行う。約 10 秒間、時計表示になります。

お知らせ

- 時計を合わせると、デモ機能 (P.6 ページ) は自動的に「切」になります。
- 時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻補正をおすすめします。
- コンセントを抜いたり、停電したりしたときは、もう一度設定してください。

文字入力の時計合わせ

編集

タイマー

おめざめタイマー


設定した曜日の時刻になると、電源が入って、指定した音源（ディスク、SD、MD、ラジオ、別売機器）を再生し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

例) 日曜日の午前6時30分から午前7時40分まで、好みの音源を再生する。

準備

- ① 電源を入れる。
- ② 時計を合わせておく。(🔧 63 ページ)



■途中で解除する ➡ 

タイマーに使う曜日の切り換え




タイマー日時設定

(24 時間表示)

日時設定をしておけば、あとは実行設定を変えるだけで使えます。





1 ①  タイマー 押す

2 ①  ① 選び ② 決定

10 秒以内

曜日を選択

(🔧 左記「タイマーに使う曜日の切り換え」)

3 ①  DVD/CD  SD
 MD  FM/AM/AUX

好みの音源を再生する


(🔧 16、28、30、36 ページ)

4 ①  タイマー 押す


5  電源 押して電源を切る



10秒以内
“TIMER ADJUST” を選択
TIMER ADJUST




10秒以内
“⌚ PLAY ADJUST” を選択
⌚PLAY ADJUST



開始時刻を選択

⌚PLAY
SUN
6:30 → 0:00



終了時刻を選択


⌚PLAY
SUN
6:30 → 7:40
元の表示に戻る




音量を調節



ディスク/SD/MD は
再生を停止



10秒以内
“TIMER SET” を選択
TIMER ADJUST
TIMER SET
AUTO OFF



10秒以内
“⌚ PLAY SET” を選択
⌚PLAY SET
⌚REC MD
⌚REC SD
TIMER OFF — タイマー切
⌚PLAY

電源を切らないとタイマーが動作しません。
設定した日時になると、設定した音量まで
フェードイン (徐々に大きく) して、再生
します。(動作中は、“⌚ PLAY” が点滅)

■解除する

電源を入れ、手順 4 から始め、
手順 4-③で “TIMER OFF”
を選択する。

■設定を変える

電源を入れ、手順 4 から始め、
手順 4-③で “TIMER OFF” を
選択した後、設定をやり直す。

■設定内容を確認する

電源「切」時に [タイマー]
を押す。(約 10 秒間表示)

■タイマー設定した後に、 再生を楽しむ

- ① 電源を入れ、通常の再生
操作をする。
- ② 再生後は、必ず電源を切る。
音量や音源を変更しても、
設定内容には影響しません。

■別売機器を使ったタイマー設定

手順 3 で [FM/AM/AUX] を
押して “AUX” を選んだ後、
別売機器を本機と同日時に
動作するように設定します。

■好みの曲を再生する [SD] [MD]

手順 3 でプログラム予約しま
す。(P.32 ページ)
タイマー設定を行った後に、
プログラム予約を解除すると、
タイマー動作時にはプログラム
再生になりません。タイマー動
作時にプログラム再生したい場
合は電源を切る前に、再度プロ
グラム予約をしてください。

■順不同に再生する [SD] [MD]

手順 3 でランダム設定しま
す。(P.32 ページ)
タイマー設定を行った後に、
ランダム設定を解除すると、
タイマー動作時にはランダム
再生になりません。タイマー動
作時にランダム再生したい場合
は電源を切る前に、再度ラン
ダム設定をしてください。

お知らせ

- おめざめタイマーと留守録タイマー
(P.66 ページ) は同時に使えま
せん。
- タイマーは解除しない限り、設定
した曜日/時刻に動作します。

留守録タイマー

設定した曜日の時刻になると、電源が入って、指定した放送（ラジオ、別売機器）を録音し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

例) 土曜日の 18 時 30 分から 20 時 40 分まで、好みの放送を MD に録音する。

準備

- ① 電源を入れる。
- ② 時計を合わせておく。(👉 63 ページ)
- ③ 録音用 SD または MD を入れる。
(👉 43、45 ページ)



■途中で解除する ➡

タイマーに使う曜日の切り換え



タイマー日時設定

(24 時間表示)

日時設定をしておけば、あとは実行設定を変えるだけで使えます。

1 ① タイマー 押す

2 ① ① 選び ② 決定

10 秒以内

曜日を選択

(👉 左記「タイマーに使う曜日の切り換え」)

3 ① FM/AM/AUX


選局する (👉 37 ページ)

4 ① タイマー 押す


5 電源 押して 電源を切る



10秒以内
“TIMER ADJUST” を選択
TIMER ADJUST




10秒以内
“REC ADJUST” を選択
REC ADJUST



開始時刻を選択


REC SAT
18:30 → 0:00



終了時刻を選択


REC SAT
18:30 → 20:40
元の表示に戻る

② 録音モード (P.43,45 ページ)、
録音タイプ (P.47 ページ)
を選ぶ



10秒以内
“TIMER SET” を選択

TIMER ADJUST
TIMER SET
AUTO OFF



10秒以内
動作させたいタイマーを選択

PLAY SET
REC MD — MDに録音
REC SD — SDに録音
TIMER OFF — タイマー切
REC

解除する

電源を入れ、手順4から始め、
手順4-③で“TIMER OFF”
を選択する。

設定を変える

電源を入れ、手順4から始め、
手順4-③で“TIMER OFF”
を選択した後、設定をやり直す。

設定内容を確認する

電源「切」時に[タイマー]
を押す。(約10秒間表示)

タイマー設定した後に、 再生を楽しむ

- ① 電源を入れ、通常の再生
操作をする。
- ② 再生後は、必ず電源を切る。
音量や音源を変更しても、
設定内容には影響しません。

別売機器を使ったタイマー設定

手順3で [FM/AM/AUX] を
押して“AUX”を選んだ後、
別売機器を本機と同日時に
動作するように設定します。

お知らせ

- 留守録タイマーとおめざめタイマー
(P.64 ページ) は同時に使えま
せん。
- タイマーは解除しない限り、設定
した曜日/時刻に動作します。
- ディスク、SD、MDの留守録
タイマーはできません。

お願い

容量の大きいSDカードに録音する
場合、録音を開始するまでに、時間
がかかることがありますので、開始
時刻を早めに設定してください。

電源を切らないとタイマーが動作しません。

- 頭切れ防止のため、設定した日時の30秒前
になると、録音が始まります。(動作中は、
“REC” が点滅)
- 録音中は自動的に最小音量になります。

おやすみタイマー／電源の切り忘れを防ぐ

●選択操作で迷ったときは「操作メニュー一覧」(P. 81 ページ)



おやすみタイマー

指定した時間が経過すると、自動的に再生を停止し、電源が切れます。

- 1 タイマー 音源を聞きながら
押す
- 2 ① 選び 10秒以内
“SLEEP” を選択
② 決定
- 3 ① 選び 10秒以内
再生時間
(30、60、90、120分)
を選択
SLEEP 30
“SLEEP” が表示されます。

■解除する

手順3で“SLEEP OFF”を選ぶ。

■残り時間を確かめる

[タイマー]を押す。(約10秒間表示)

■残り時間を変える

手順3で、新たに時間を指定する。

■お知らせ

おやすみタイマーは、おめざめ／留守録タイマー(P. 64～67 ページ)と組み合わせて使えます。予約時間が重なるときはおやすみタイマーが優先されます。

電源の切り忘れを防ぐ

オートオフ

ボタン操作のない状態が約10分続くと、自動的に電源が切れます。

- 1 タイマー 押す
- 2 ① 選び 10秒以内
“AUTO OFF” を選択
② 決定 AUTO OFF
- 3 ① 選び 10秒以内
“AUTO OFF” を選択
AUTO OFF
SCREEN SAVER

■解除する

手順3で“SCREEN SAVER”(P. 8 ページ「スクリーンセーバーについて」)を選択する。

■お知らせ

- ディスク、SD、MDの停止中のみ働きます。
- おやすみタイマーと同時に使っているときは、オートオフが優先します。
- 電源を「切」にしても、オートオフは記憶されています。

■途中で解除する →



便利な機能



表示部や ライトを 暗くする

ライトモード

再生状態を 確認

クイック OSD

テレビ画面で、ディスクの再生状態を確認できます。

表示切換／照明



押したままにする

表示部の輝度が下がり、ライトが消えます。暗くした部屋での映画鑑賞などにお使いください。

■解除する

- もう一度、[表示切換／一照明]を押したままにする。
- 電源を切／入する。

クイックOSD




エリア／設定

押す

[CD] または、[WMA/MP3]（静止画などが混在していないとき）では、ディスクを入れると自動的に下の画面が表示されます。

例）DVD ビデオのプログラム再生時（テレビ画面）




■表示を消す

[クイック OSD] を押す。

ヘッドホンを使う

○（ヘッドホン）端子



ヘッドホン（別売）
φ3.5 mm ステレオミニプラグ

お願い

- 接続するときは、音量を下げてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット
シンボルマーク

おやすみタイマー／電源の切り忘れを防ぐ
便利な機能

タイマー

使いこなす

音質/音場/画質などを変える



■途中で解除する →



お知らせ

- ディスクや音源によっては、音質/音場効果の働かないものがあります。
- 音質/音場効果の優先順位について
アドバンスサラウンド (72 ページ) >
マルチ リ.マスター > サウンドエンハンスメント
(72 ページ) の順に優先的に働きます。
(同時に使用すると左記の効果のみ有効)

一時的に 消音する

ミュートイング

消音 押す

MUTING

■解除する

- もう一度押す。
- 音量を最小“0”にしてから上げる。
- 電源を切/入する。

好みの音質・音 場効果を使う

プリセットイコライザー

用意された7種類の音質・音場から、好みの効果を選びます。

1 サウンド 押す

低域/高域を 調整する

マニュアルイコライザー

BASS (低域) と
TREBLE (高域) を
細かく調整できます。

1 サウンド 押す

豊かな低音 を楽しむ

H.BASS

再生帯域の広い
スピーカーで聞いて
いるような効果が得
られ、厚みのある低
音で楽しめます。

1 サウンド 押す

より自然な音で 聞く

マルチ リ.マスター

1 サウンド 押す

■マルチ リ.マスターの効果について

DVD-V | RAM (48 kHz で記録されたディスク)

DVD-A (44.1 kHz または 48 kHz で記録されたディスク)

VCD | CD

WMA/MP3 (8 kHz、16 kHz、32 kHz 以外で記録されたディスク)

MD (44.1 kHz または 48 kHz で記録された MD)

SD (AAC または MP3 の音楽データ)

●ディスクに記録されていない高い周波数信号を付加することで、より自然で豊かな音質を楽しめます。


●圧縮時に失われた周波数信号を再現し、圧縮前の音声に近づけます。

2 **10秒以内**
① 選び  ② 決定
“PRESET EQ”
を選択

3 **10秒以内**
① 選び  ② 決定
効果を選択

HEAVY : ロックなど。パンチを効かせるとき
SOFT : BGM として聞くととき
CLEAR : ジャズなど。高音部を鮮明にするとき
VOCAL : ボーカルにつやを出したいとき
DISCO : ディスコで聞いているような効果を出したいとき
LIVE : ライブハウスで聞いているような効果を出したいとき
HALL : 大ホールで聞いているような効果を出したいとき
FLAT : 切
お買い上げ時の設定は“HEAVY”です。

2 **10秒以内**
① 選び  ② 決定
“MANUAL EQ”
を選択

3  → ① 調整  ② 決定
押して
BASS (低域) または
TREBLE (高域) を
決定

BASS TREBLE
-1 0

●上下4ステップずつ調整できます。
●ボタン操作がない状態で10秒経過すると、調整画面は消えます。

2 **10秒以内**
① 選び  ② 決定
“H.BASS” を
選択

3 ① 選び  ② 決定
“H.BASS ON” を
選択

■解除する
手順3で“H.BASS OFF”を選ぶ。

お知らせ

●再生する音源によっては、効果の少ないものもあります。
●お買い上げ時の設定は“H.BASS ON”です。

2 **10秒以内**
① 選び  ② 決定
“RE-MASTER”
を選択

3 **10秒以内**
① 選び  ② 決定
効果を選択
RE-MASTER 1
RE-MASTER 2
RE-MASTER 3
RE-MASTER OFF

設定	DVD-V DVD-A CD (LPCM/PPCM)	その他のディスクと SD MD
1	テンポの速い曲 (ポップス、ロックなど)	弱
2	さまざまなテンポの曲 (ジャズなど)	中
3	テンポの遅い曲 (クラシックなど)	強
OFF	切	切

音質/音場/画質などを変える (つづき)

シー・ユー・アイ グラフィカル ユーザー インターフェース

G U I (Graphical User Interface) とは「テレビ画面を見ながらディスクの操作ができる」ことを意味し、本機の場合は、この画面を「GUIメニュー」と呼びます。

● GUIメニューについて、くわしくは 78～80 ページ

GUIメニューの使いかた



■ GUIメニューを消す →

お願い


録音中は操作しないでください。
録音が途切れる原因になります。

1



再生中に
押してGUIメニュー
を表示させる

2



3



DVD-V GUIメニューの一例



変更したい
項目を選択

同じ操作をくり返し、変更したい
項目まで階層メニューを進めます。

好みの
設定を選択

数字ボタン → [リスト/決定]
で設定できるものもあります。

臨場感のある 音で聞く

アドバンスサラウンド

DVD-V RAM VCD

(2ch以上のディスク)

再生中に、
GUIメニューで“その他の設定” →
“音声メニュー” を選び

アドバンスサラウンドで
効果を選択

- 1 標準：自然な臨場感を与えるとき
- 2 強：臨場感を与えるとともに、映画のセリフを聞き取りやすくするとき
- 切：効果を使わない

お知らせ

- 音が歪むときは「切」にしてください。
- ディスクや音源によっては、効果の働かないものもあります。
- 音質/音場効果の優先順位について
アドバンスサラウンド>マルチ リマスター (70 ページ) >サウンドエンハンスメントの順に優先的に働きます。
(同時に使用すると左記の効果のみ有効)

映画のセリフを聞き取りやすくする

シネマボイス

DVD-V

(センターチャンネルにセリフが記録されたディスク)

再生中に、
GUIメニューで“その他の設定” →
“音声メニュー” を選び

シネマボイスを“入”にする

ディスクによって効果のないものや
効果の少ないものがあります。

解除する

GUIメニューで“切”にする。

心地よい音で楽しむ

サウンドエンハンスメント

高い周波数信号を付加することで、クリアな音質で楽しめます。

DVD-V DVD-A RAM

VCD CD WMA/MP3

再生中に、
GUIメニューで“その他の設定” →
“音声メニュー” を選び

サウンドエンハンスメントを“入”にする

解除する

GUIメニューで“切”にする。

お知らせ

- ディスクや音源によっては、効果の働かないものもあります。
- 音質/音場効果の優先順位について
アドバンスサラウンド>マルチ リマスター (70 ページ) >サウンドエンハンスメントの順に優先的に働きます。
(同時に使用すると左記の効果のみ有効)

映画向けの画質にする

ピクチャーモード

DVD-V DVD-A RAM

VCD JPEG

再生中に、
GUIメニューで“その他の設定” →
“画質メニュー” を選び

ピクチャーモードで画質を選択

“ユーザー”を選択し、詳細画質設定で、より細かな画質の設定も行えます。
(80 ページ)

ノーマル：切

シネマ1：映画館で見ているようなしっとり

感、暗い場面は細部をはっきり

シネマ2：昔の映画などをくっきり、暗い

場面は細部をはっきり

アニメ：アニメの色をくっきり

ダイナミック：色にめりはりをつける


ユーザー：詳細画質設定を使う

別売機器の接続

別売品の品番は、2006年1月現在のものです。品番は変更されることがあります。


電源を切った状態で接続します。接続する機器の取扱説明書もお読みください。

ポータブルMD



AV アンプ


5.1 チャンネル出力を持つ AV アンプと接続すると、DVD ビデオをマルチチャンネルで楽しめます。(DVD オーディオの場合は、2 チャンネルになります。)



本機の光出力端子について


- ディスク (DVD/CD) 以外の音声は出力されません。
- 初期設定 (p. 77 ページ) の "Dolby Digital" / "DTS Digital Surround" が "PCM" のとき：音質/音場効果が働くものもあります。
- 初期設定 (p. 77 ページ) の "Dolby Digital" / "DTS Digital Surround" が "Bitstream" のとき：音質/音場効果は働きません。

テレビ、ビデオ、有線、BS/CS チューナーなど




DVD をより高画質で楽しむために

D 端子と接続



- D3、D4 と表示されていても接続できます。
- D1 のときは、プログレッシブ映像を楽しめません。(インターレース映像のみの出力になります。)
- 他社のテレビを使用する場合は、「DVD プログレッシブ出力のコピーガードシステム (マクロビジョン方式) に対応している 525p 映像入力端子が付いていること」をご確認ください。

コンポーネント端子と接続



ハイビジョンテレビに接続するときは、DVD に対応した端子に接続してください。ハイビジョン方式 (MUSE) の端子に接続すると、画面が乱れたり映らないことがあります。

プログレッシブ対応テレビで、
プログレッシブ映像を楽しむには

GUI メニューで (p. 80 ページ) "その他の設定" → "画質メニュー" を選び "ビデオ出力モード" を "525p" にする。

音質／音場／画質などを変える (つづき)

使いこなす

別売機器から録音/再生

準備

- ① 別売機器を接続する。(P.73 ページ)
- ② 電源を入れる。
- 別売機器から録音するとき
- ③ 録音用 SD/MD を入れ、録音モードを選ぶ。
(P.43、45 ページ)
- ④ 別売機器を再生する準備をする。
(例えば、ポータブル MD の場合、ポータブル MD 側で、音量を調節しておく。
テレビ、有線、BS/CS チューナーの場合、
好みの放送局を受信しておく。)



別売機器を再生

- ポータブル MD
- テレビ
- ビデオ
- 有線
- BS/CS チューナー など

1

FM/AM/AUX

押して
“AUX” を選ぶ

別売機器から録音

- ポータブル MD
- テレビ
- ビデオ
- 有線
- BS/CS チューナー など

1

FM/AM/AUX

押して
“AUX” を選ぶ

■入力レベルを調整する

AUX 選択中に、[再生モード] を押して、“HIGH” または “NORMAL” を選ぶ。

押すたびに

HIGH : 音量が小さい場合

↓ ↑

NORMAL : 通常の場合

■録音を途中で止める


[■] (停止) を押す。

■SD/MD の残り時間を確認する

[表示切換/一照明] を数回押す。

2

別売機器を再生する

接続した機器の入力レベルが低い場合は調整してください。
( 下記「入力レベルを調整する」)

2



押して 録音タイプを選ぶ

押すたびに

→ MANUAL :

↓ 通常の録音タイプです。

SYNCHRO :

接続した機器で再生が始まると、自動的に録音を開始します。無音状態が約3秒続くと一時停止し、再生が再開すると録音も再開します。録音開始位置にトラックマークが付きます。

→ TIME MARK :

5分おきにトラックマークが自動的に付きます。

3

SD に録音する



押す

- MANUAL、TIME MARK
録音が始まります。
- SYNCHRO
録音待機状態になります。

MD に録音する




押す

- MANUAL、TIME MARK
録音が始まります。
- SYNCHRO
録音待機状態になります。

4

別売機器を再生する

- SYNCHRO では、音の出始めから録音が始まります。
- 接続した機器の入力レベルが低い場合は調整してください。
( 下記「入力レベルを調整する」)

■ SD/MD にトラックマーク (曲の区切り) を付ける

AUX 選択時、MANUAL/TIME MARK で録音中に好みの位置で [編集モード] を押すと、“TR MARKING” が表示され、その位置にトラックマークが付きます。SD では曲と曲をつなげてトラックマークを消すことはできません。

お知らせ

- 録音する曲の種類によっては、“SYNCHRO” を使うと、曲の最初の部分が録音されなかったり、レベルの低い曲では途中で止まったりすることがあります。この場合は“MANUAL” で録音してください。
- 音源や録音方法によっては録音時間に誤差が生じる場合があります。

初期設定一覧

日本語のようにアミがかかった項目は、お買い上げ時の設定です。

準備

▶ DVD/CD] を押して “DISC” にし、[■] (停止) を押す。



1 クイックOSD
エリア/設定


初期設定画面が
表示されるまで
押したままにする

2 ① 選び
② 決定

変更したい
項目を選択

3 ① 選び
② 決定

好みの
設定を選択



初期設定画面

■ 1 つ前の画面に戻る / ➡ リターン
設定を終了する (戻る)

ディスク

■ 音声言語

- 日本語 ● 英語
- オリジナル^{*1} ● その他 * * * *^{*2}

■ 字幕言語

- オート^{*3} ● 日本語
- 英語 ● その他 * * * *^{*2}

■ メニュー言語

メニューなど、テレビ画面の表示言語が選べます。

- 日本語 ● 英語 ● その他 * * * *^{*2}

■ アドバンストディスクレビュー

レビューの方法を選びます。(☞ 27 ページ)

- イントロモード ● インターバルモード

■ 視聴制限

お子さまなどに見せたくないDVDの視聴を制限できます。暗証番号を入力しない限り、再生や設定の変更はできません。

- レベル8 : すべてのディスクが視聴可
 - レベル7 ~ 1 : 制限レベルの記録されているディスクが視聴不可
 - レベル0 : すべてのディスクが視聴不可
- レベル0 ~ 7 を選ぶ(または選んだあとと再び“視聴制限”を選ぶ)と、暗証番号の入力画面が表示されます。

暗証番号の入力方法

- ① 数字ボタンで4ケタの数字を入力する。
 - ② [リスト/決定] を押す。
 - ③ 暗証番号を確認し、[リスト/決定] を押す。
- 暗証番号を忘れないでください。

- ロック解除や暗証番号変更などは“視聴制限”を選び、画面の指示に従ってください。
- 視聴制限を超えるDVDを入れたら、画面上に表示がでます。そのときは画面の指示に従ってください。

*1 “オリジナル” : ディスクの最優先言語が選ばれます。

*2 “その他 * * * *” : 数字ボタンで言語番号 (☞ 右ページ) を入力します。

*3 “音声言語” で選んだ言語が再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。

映像

■ TV アスペクト

- 4:3 パン&スキャン (☞ 右ページ)
- 4:3 レターボックス (☞ 右ページ)
- 16:9

■ 接続するTV

- 標準 (ブラウン管テレビ)
- 3 管式プロジェクター
- 液晶テレビ/プロジェクター
- プロジェクションテレビ
- プラズマテレビ

■ TV ディレイ

プラズマTVなどのデジタルTV使用時に、本機の映像出力のタイミングを早めることで、映像と音声を同期させることができます。

- 0 ms ~ ● 100 ms (20 ms 刻み)

お知らせ

テレビによっては、効果のないことがあります。

■ スチルモード

一時停止時の画像表示方法が選べます。

- オート
- フィールド (☞ 85 ページ)
- フレーム (☞ 85 ページ)

音 声

光出力端子に接続する別売機器に合わせて、設定を選びます。

■ PCM デジタル出力

接続する別売機器が対応しているサンプリング周波数に合わせて選びます。

- **最高 48 kHz** ●最高 96 kHz

■ Dolby Digital

- **Bitstream** : デコーダーが内蔵されている機器と接続するとき

- PCM : デコーダーが内蔵されていない機器と接続するとき

■ DTS Digital Surround

- **Bitstream** : デコーダーが内蔵されている機器と接続するとき

- PCM : デコーダーが内蔵されていない機器と接続するとき

■ 音声のダイナミックレンジ圧縮

(ドルビーデジタルのみ)

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

- **切** ●入

画面表示

■ 画面メニュー言語

- **日本語** ● English (英語)

■ 画面メッセージ

- **入** ●切

その他

■ クイックセットアップ

本機の基本的な設定を、画面上での対話形式によって行います。(☞ 15 ページ)

- **する** ●しない

■ 設定の初期化

初期設定、ディスク (DVD/CD) 関連のユーザー設定 (GUI メニューで設定した A-B リピートやマーカーなど) を、すべてお買い上げ時の状態に戻します。

- **する** ● **しない**

初期化の方法

- ① “する” を選び、[リスト/決定] を押す。
- ② テレビ画面に“オールクリア”が表示されたら、[リスト/決定] を押す。
- ③ 本機の電源を入れ直す。

お知らせ

- 初期化した後は、必ず電源を入れ直してください。入れ直さないと、正しく初期化されません。
- 視聴制限を設定しているときは、操作の途中で暗証番号の入力画面が表示されます。暗証番号を入力してください。

言語番号一覧表

アイスランド	: 7383	タタール	: 8484
アイマラ	: 6589	タミル	: 8465
アイルランド	: 7165	タガログ	: 8476
アゼルバイジャン	: 6590	タジク	: 8471
アッサム	: 6583	チェコ	: 6783
アファル	: 6565	中国語	: 9072
アフリカーンス	: 6570	チベット	: 6679
アブハジア	: 6566	ティグリニア	: 8473
アムハラ	: 6577	デルグ	: 8469
アラビア	: 6582	デンマーク	: 8865
アルバニア	: 8381	トウイ	: 8487
アルメニア	: 7289	トルクメン	: 8475
イタリア	: 7384	トルコ	: 8482
イディッシュ	: 7473	トンガ	: 8479
インターリングア	: 7365	ドイツ	: 6869
インドネシア	: 7378	ナウル	: 7865
ウェールズ	: 6789	日本語	: 7465
ウオーロフ	: 8779	ネパール	: 7869
ヴォラビュック	: 8679	ノルウェー	: 7879
ウクライナ	: 8575	ハウサ	: 7265
ウズベク	: 8590	ハンガリー	: 7285
ウルドゥー	: 8582	バシキール	: 6665
英語	: 6978	バスク	: 6985
エストニア	: 6984	バシュト	: 8083
エスペラント	: 6979	バンジャブ	: 8065
オーリヤ	: 7982	ヒンディー	: 7273
オランダ	: 7876	ビハール	: 6672
カザフ	: 7575	ビルマ	: 7789
カシミール	: 7583	フィジー	: 7074
カタロニア	: 6765	フィンランド	: 7073
ガリチア	: 7176	フェロー	: 7079
韓国 (朝鮮) 語	: 7579	フランス	: 7082
カンナダ	: 7578	フリジア	: 7089
カンボジア	: 7577	ブータン	: 6890
キルギス	: 7589	ブルガリア	: 6671
ギリシャ	: 6976	ブルターニュ	: 6682
クルド	: 7585	ヘブライ	: 7387
クロアチア	: 7282	ベトナム	: 8673
グアラニー	: 7178	ベロルシア (白ロシア)	: 6669
グジャラト	: 7185	ベンガル (バングラ)	: 6678
グリーンランド	: 7576	ベルシャ	: 7065
グルジア	: 7565	ポーランド	: 8076
ケチュア	: 8185	ポルトガル	: 8084
ゲール (スコットランド)	: 7168	マオリ	: 7773
コーサ	: 8872	マケドニア	: 7775
コルシカ	: 6779	マライ (マレー)	: 7783
サモア	: 8377	馬拉タ	: 7782
サンスクリット	: 8365	マラヤーラム	: 7776
ショナ	: 8378	マルタ	: 7784
シンド	: 8368	マダガスカル	: 7771
シンハラ	: 8373	モルダビア	: 7779
ジャワ	: 7487	モンゴル	: 7778
スウェーデン	: 8386	ヨルバ	: 8979
スロバキア	: 8375	ラオ	: 7679
スロベニア	: 8376	ラテン	: 7665
スワヒリ	: 8387	ラトビア (レット)	: 7686
スンダ	: 8385	リトアニア	: 7684
スペイン	: 6983	リンガラ	: 7678
ズールー	: 9085	ルーマニア	: 8279
セルビア	: 8382	レトロマン	: 8277
セルボクロアチア	: 8372	ロシア	: 8285
ソマリ	: 8379		
タイ	: 8472		

パン&スキャンとレターボックスとは

DVD ソフトのワイドな映像 (16:9) を、標準サイズ (4:3) のテレビで見る場合、2 つの表示方法があります。

4:3 パン&スキャン

左右をカットし、テレビ画面全体に映像を映し出します。



4:3 レターボックス

上下に黒い帯を入れ、16:9 の映像を忠実に再現します。



GUI メニュー項目一覧

ジー・ユー・アイ グラフィカル ユーザー インターフェース

G U I (Graphical User Interface) とは「テレビ画面を見ながらディスクの操作ができる」ことを意味し、本機の場合は、この画面を「GUI メニュー」と呼びます。


お願い 録音中は操作しないでください。録音が途切れる原因になります。



1 機能選択

再生中に
押して
GUI メニューを
表示させる


2



変更したい
項目を選択

同じ操作をくり返し、変
更したい項目まで階層
メニューを進めます。

3



好みの
設定を選択

数字ボタン→
[リスト/決定] で
設定できるものも
あります。

DVD-V GUI メニューの一例



■ GUI メニューを消す → リターン
戻る

名 称	項目と設定		
DVD ビデオ DVD-R DVD-RW (DVD ビデオ) + R、+ RW	タイトル	タイトルサーチ	[▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定]
	チャプター	チャプターサーチ	[▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定]
	時間	タイムワープ*: 時間指定スキップ ± 30 秒、60 秒、90 秒、2 分...	(2 分以降は、押したままにすると 10 分刻み)
		タイムサーチ*: 時間指定再生	例) 1 時間 24 分 50 秒から再生
			[1]→[2]→[4]→[5]→[0]→[リスト/決定]
		*+ R/+ RW では動きません。	
		タイトル経過時間	
		タイトル残時間	
	音声 (🔊 25 ページ)	1 ~ 最大 8	カラオケ入/切: [▲、▼]→[リスト/決定]
	字幕 (🔊 25 ページ)	入または切	
DVD オーディオ		1 ~ 最大 32	
	アングル (🔊 25 ページ)		
	その他の設定 (🔊 80 ページ)		
	グループ	グループサーチ (🔊 24 ページ)	[▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定]
	トラック	トラックサーチ	[▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定]
	時間	タイムワープ: 時間指定スキップ ± 30 秒、60 秒、90 秒、2 分...	
		タイムサーチ: 時間指定再生	例) 4 分 50 秒から再生
			[4]→[5]→[0]→[リスト/決定]
		トラック経過時間	
		トラック残時間	
		グループ残時間	
	音声 (🔊 25 ページ)	1 または 2	
	静止画	次静止画	
		前静止画	
	字幕 (🔊 25 ページ)	入または切	
	アングル (🔊 25 ページ)		
	その他の設定 (🔊 80 ページ)		

●ディスクによっては、表示されない項目/設定があります。

名 称	項目と設定		
DVD-RAM (JPEG は除く) DVD-RW (DVD-VR)	プログラム プレイリスト* ¹ 時間	プログラムサーチ プレイリストサーチ* ¹ タイムワープ：時間指定スキップ タイムサーチ：時間指定再生	[▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定] * ¹ プレイリスト再生時に表示 ± 30 秒、60 秒、90 秒、2 分... 例) 24 分 30 秒から再生 [2]→[4]→[3]→[0]→[リスト/決定]
		プログラム経過時間 プレイリスト/シーン経過時間* ² プログラム残時間 プレイリスト/シーン残時間* ²	* ² プレイリスト/シーン再生時に表示 * ² プレイリスト/シーン再生時に表示
	音声 (🔊 25 ページ)	LR または L または R 1 または 2	
	字幕 (🔊 25 ページ)	入または切	
	マーカー (VR)：マーカースキップ		● ディスクにあらかじめ付いていたマーカー にとび越すことができます。 ● マーカーを付けることはできません。 ● プレイリスト再生時は働きません。
	その他の設定 (🔊 80 ページ)		
	トラック 時間	トラックサーチ トラック経過時間 トラック残時間 (SVCD 以外) ディスク残時間 (SVCD 以外)	[▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定]
	音声 (🔊 25 ページ)	LR または L または R 1 または 2 (SVCD のみ)	
	字幕 (🔊 25 ページ) (SVCD のみ)	入または切 字幕言語選択 (1 ~ 4)	
	その他の設定 (🔊 80 ページ)		
ビデオ CD	トラック 時間	トラックサーチ トラック経過時間 トラック残時間 ディスク残時間	[▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定]
	音声 (🔊 25 ページ)	LR または L または R 1 または 2 (SVCD のみ)	
CD	トラック 時間	トラックサーチ トラック経過時間 トラック残時間 ディスク残時間	[▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定]
	その他の設定 (🔊 80 ページ)		
WMA/MP3	グループ コンテンツ 時間 音声	グループサーチ (🔊 24 ページ) コンテンツサーチ その他の設定 (🔊 80 ページ)	[▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定] [▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定]
JPEG	グループ コンテンツ サムネイル：サムネイル一覧表示 画像回転 スライドショー	グループサーチ (🔊 24 ページ) コンテンツサーチ 右 90° 回転または左 90° 回転 間隔 入または切	[▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定] [▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定] 0 ~ 30 秒
	その他の設定 (🔊 80 ページ)		
HighMAT	プレイリスト グループ コンテンツ 時間 音声	プレイリストサーチ グループサーチ (🔊 24 ページ) コンテンツサーチ その他の設定 (🔊 80 ページ)	[▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定] [▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定] [▲、▼](または数字ボタン)→[リスト/決定]
	画像回転 (静止画のみ)	右 90° 回転または左 90° 回転	
	その他の設定 (🔊 80 ページ)		






GUIメニュー項目一覧（つづき）

「その他の設定」項目一覧（ディスク共通）

再生速度	× 0.6、× 0.7、× 0.8、× 0.9、ノーマル、× 1.1、× 1.2、× 1.3、× 1.4（🔍 26 ページ）	
再生メニュー	リピート（🔍 19 ページ）	A-B リピート（🔍 27 ページ）
	マーカー（🔍 27 ページ）	アドバンスディスクレビュー（🔍 27 ページ）
画質メニュー	ピクチャーモード（🔍 72 ページ）	
	● ノーマル： 切	
	● シネマ 1： 映画館で見ているようなしっとり感、暗い場面は細部をはっきり	
	● シネマ 2： 昔の映画などをくっきり、暗い場面は細部をはっきり	
	● アニメ： アニメの色をくっきり	
	● ダイナミック： 色にめりはりをつける	
	● ユーザー： 詳細画質設定を使う	
	詳細画質設定	
	－ コントラスト（白黒の強弱）： -7 ～ +7	
	－ ブライツネス（全体の明るさ）： 0 ～ +15	
－ シャープネス（水平方向の鮮鋭度・解像感）： -7 ～ +7		
－ カラー（色の濃さ）： -7 ～ +7		
－ ガンマ（暗い部分の明るさ）： 0 ～ +5		
－ デプスエンハンサー（映像の奥行き感）： 0 ～ +4		
ビデオ出力モード		
● 525i： インターレース映像 ● 525p： プログレッシブ映像（“PROG.” 点灯）		
テレビを本機の映像出力端子に接続したときは、表示部の“PROG.” 点灯にかかわらず、インターレース出力になります。（🔍 85 ページ「プログレッシブ/インターレース」）		
変換モード（表示部の“PROG.” 点灯中のみ）		
プログレッシブ出力に変換する方式を素材に応じて使い分ける。		
● オート 1（標準）： 映画再生		
● オート 2： オート 1 の変換方式に加え、30 コマ/秒で記録されたプログレッシブ映像にも対応		
● ビデオ： ビデオ素材。オート 1、オート 2 でブレが生じるとき		
音声メニュー	アドバンスサラウンド（🔍 72 ページ）	シネマボイス（🔍 72 ページ）
	マルチ リ・マスター（🔍 70 ページ）	サウンドエンハンスメント（🔍 72 ページ）
表示メニュー	字幕位置（ DVD-V DVD-A（動画部のみ） ）	0 ～ -60
	字幕明るさ（ DVD-V DVD-A（動画部のみ） ）	オート、0 ～ -7
	情報表示（ JPEG ）	切、日付、詳細
	4:3 アスペクト（ DVD-V DVD-A RAM VCD JPEG ）	
	初期設定（🔍 76 ページ）で TV アスペクト “16：9” を選んだ場合に、4:3 の映像を、ワイドサイズ（16:9）の TV で表示する方法を選ぶ。	
	● ノーマル： 画面幅いっぱい引き延ばす	
	● オート： 通常はシュリンクに、レターボックスの映像はズームに自動で切り換える	
	● シュリンク： 画面中央に 4:3 の画面比のまま映す	
	● ズーム： 画面比 4:3 で拡大する	
	ぴったりズーム（🔍 26 ページ）	
任意ズーム	× 1.00 ～ × 2.00	
	× 1.00 ～ × 1.60 までは 0.01 刻み（押したままにすると 0.05 刻み）	
	× 1.61 ～ × 2.00 までは 0.02 刻み（押したままにすると 0.1 刻み）	
ビットレート表示（ DVD-V DVD-A（動画部のみ） RAM VCD ）	入または切	
映像の種類（🔍 85 ページ「I/P/B」）とビットレートの目安を表示する。		
<div><div><div>・ビットレート</div><div>現在値 10.621 Mbits</div><div>平均値 6.622 Mbits</div></div><div></div></div>		
一時停止時： 映像の種類とフレームのデータ量 動画再生時： 再生画像の平均ビットレート		
GUI シースルー：半透明化		入、切、オート
GUI 明るさ		-3 ～ +3
その他のメニュー	DVD-Video として再生	： DVD オーディオを DVD ビデオとして再生
	DVD-Audio として再生	： 「DVD-Video として再生」を解除
	DVD-VR として再生 (DVD-RAM)	： 「データディスクとして再生」を解除
	HighMAT として再生	： 「データディスクとして再生」を解除
	データディスクとして再生	： DVD-RAM または HighMAT をデータディスクとして再生
初期設定（🔍 76 ページ）		

操作メニュー一覧

- [タイマー] ボタン、[サウンド] ボタン、[録音モード] ボタン、[編集モード] ボタン、[再生モード] ボタンを押した後の操作メニューは、以下のような階層になっています。(主なもののみ記載)
- 選択操作で迷ったときの参考にしてください。
くわしい操作方法については、それぞれのページをご覧ください。





安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。)

 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- 抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。


電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない





感電の原因になります。

ぬれ手禁止

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ線や機器、電源プラグに触れない



接触禁止

感電の恐れがあります。

ご使用について

SD メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない



誤って飲み込む恐れがあります。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。


機器内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしない



ショートや発熱により火災や感電の原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

警告

ご使用について

分解、改造したりしない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

- 機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
- 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

- 販売店にご相談ください。

リモコン用乾電池について

電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊖を逆に入れない
- 乳幼児の手の届くところに置かない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- ⊕と⊖を針金などで接続しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体、火の中へ入れたりしない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運んだり、保管しない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする



- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐに機器から取り出す



そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

安全上の注意

必ずお守りください


必要なとき

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

設置・接続について

放熱を妨げない



内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

屋外アンテナの設置・工事は自分でしない



強風でアンテナが倒れた場合に、感電やけがの原因になることがあります。

- 設置・工事は販売店にご相談ください。


不安定な場所に置かない



- 上に大きなもの、重いものを載せない
- 壁や天井に取り付けない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。


スピーカーは付属のものを接続する



付属以外のスピーカーを接続すると、スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

ご使用について

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

ディストレイの挿入口の奥に手を入れない



閉まるときにはさまれて、けがの原因になることがあります。

- 特にお子様にはご注意ください。

指に注意

機器に乗らない



倒れたりして、けがの原因になることがあります。

- 特にお子様にはご注意ください。

電池について

長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

用語解説

(ディスクや映像に関する用語の解説です)

ア アングル

DVDソフトには、複数の撮影角度(アングル)で撮影されているものがあり、同じ場面を異なるアングルで見ることができます。くわしくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。

サ 再生ナビ(プログラムナビ)

DVD-RAMに録画した番組の一覧です。見たい番組をすばやく探せます。

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

タ ダイナミックレンジ

機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、音量差が小さくなるため、小音量でもセリフなどが聞きとりやすくなります。

ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声を、2チャンネルに混合することです。5.1チャンネルのDVDビデオを本機のスピーカーで再生するときは、ダウンミックスされた音声が出力されています。

デコーダー

DVDソフトなどに記録されているデジタル信号を、映像や音声の信号に戻す装置や回路のことです。この処理をデコードといいます。

ハ フィルム素材/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。

- **フィルム素材** フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録されているもの。(映画撮影のフィルムは24コマ/秒)
- **ビデオ素材** 映像情報が60フィールド/秒で記録されているもの。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。フィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。



- **フレームスタイル**
画質はよくなりますが、2枚のフィールド間でブレを生じる場合があります。
- **フィールドスタイル**
画質は少し粗くなりますが、情報量が少ないため、ブレを生じません。

プレイリスト

好みの場面や曲を集めた、演奏リストのようなものです。DVD-RAMや、HighMATで記録されたディスクに収録されます。

プログレッシブ/インターレース

従来の映像信号(NTSC)は、525I(I:インターレース=飛び越し走査)といわれるのに対し、525P(P:プログレッシブ=順次走査)といいます。プログレッシブではDVDソフト本来の高精細映像を再現できます。プログレッシブ映像を楽しむには、プログレッシブ対応テレビが必要です。

マ マーカー

もう一度再生したい位置に付ける印のことです。

B Bitstream

圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。デコーダーにより、5.1chなどのマルチチャンネルの音声信号に戻されます。

D D1/D2 映像出力

S映像出力よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本機はプログレッシブ映像出力(525P)にも対応しているため、525I信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

ドルビー デジタル Dolby Digital

ドルビー研究所の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2ch)はもとより、マルチチャンネルに対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

ディーティエス デジタルシアターシステムズ DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されているマルチチャンネルシステムです。リアルな音響効果が得られます。

I I/P/B

DVDでは、データを効率よくディスクに収めるため、画面間で共通するデータは共用し、異なるデータは画面ごとに記録しています。

- **I-picture** 共用データの基準として単独で記録される画面
- **P-picture** 過去のI-pictureまたはP-pictureを元につくられる画面
- **B-picture** I/P両方を元につくられ、両者の間をうめる画面

画質調整をするときは、一時停止した後、コマ送りで画質のもっともよいI-pictureを選ぶことをおすすめします。

M MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音声をあまり損なうことなく、情報量を10分の1程度に圧縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンでCD-R/RWに記録したMP3を再生できます。

P PBC (Playback Control)

ビデオCDを再生する方式の1つで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい場面や情報を選ぶことができます。本機は、バージョン2.0および1.1に対応しています。

安全上のご注意

用語解説
(つづき)

必要なとき

SD について

本機で使えるカードについて

- SD メモリーカード、miniSD™ カード（専用アダプターが必要です）が使えます。
- 使用可能な SD メモリーカード
8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB まで
最新情報は <http://panasonic.jp/support/audio/> で確認してください。
- マルチメディアカード（MMC）は使用できません。
- 使用可能領域は表示容量より少なくなります。
- 録音前に、本機で初期化することをおすすめします。（☞ 54 ページ）
- Windows Media Audio 9(WMA9)対応
ただし、Professional、Lossless、Voice 及びマルチビットレート（一つのファイル内に複数の異なるビットレートで記録された音声を含む形式）には対応していません。

録音・編集について

本機の SD への録音は、高度な著作権保護技術に対応した「SD オーディオフォーマット*」を採用しています。
*SD アソシエーションにて制定された SD メモリーカードのオーディオ規格です。

■ 録音時のデータ形式について

本機で録音した音楽データは、著作権保護付きの AAC になります。


■ トラックマーク

録音部分に記録される「区切り」のことです。ある区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。
トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由に付けることもできます。

■ SD 1 枚への録音は、収録時間内で最大 998 曲までです
実際に録音できる時間が少なくなる場合もあります。

■ 大切なデータを保護するために

書き込み禁止スイッチを「LOCK」にします。
新たに録音・編集するときは解除してください。



■ 録音・編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、SD を取り出したり、SD 挿入部のふたを開けたり、電源コードを抜いたりしないでください。動作が停止します。

“CARD Writing” の点滅中に電源が切れたり、SD が取り出されると、録音・編集・タイトル入力が SD に正しく記録されないばかりか、SD が使えなくなることがあります。

- 録音時に誤ってふたを開けてしまったときは、カードを入れ直し、今回録音した内容を確認してください。正しく録音されていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。（CD の高速録音時には、録音が停止したあと、約 74 分経過しないと同じ CD を高速録音できません。ただし、通常速録音はできます。）ラジオなどからの録音では復元できませんので、ご注意ください。
- 編集時に誤ってふたを開けてしまったときは、編集内容を確認してください。正しく編集されていない場合は、もう一度編集してください。

フォーマットについて

- SD メモリーカードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。このようなときは本機でフォーマットを行ってください。（☞ 54 ページ）
- 本機は SD 規格に準拠した FAT12、FAT16 形式でフォーマットされた SD メモリーカードに対応しています。

再生について

「SD オーディオフォーマット」で録音された音楽データ（AAC/MP3/WMA）のみ再生できます。
静止画および動画の再生はできません。

音楽の著作権保護のために

著作権保護と、音楽文化の健全な発展と、正当な購入者の権利保護のために、暗号技術を利用した SDMI（セキュア・デジタル・ミュージック・イニシアティブ）に対応しています。このため、SD をご利用いただくにあたり、下記の制限があります。


- 本機は音楽データを暗号化して SD に記録します。暗号化された音楽データを別の機器に複製して使用することはできません。
- 暗号化して記録された音楽データのバックアップ/リストア（復元）には対応していません。
- カード内のデータを移動するには、マイグレート対応のソフトウェア「SD-Jukebox Ver.5」（別売）をご使用ください。（☞ 13 ページ）
- コピー制限情報が埋め込まれている場合、取り扱いえないことがあります。

■ デジタル録音の制限について

CD から SD のデジタル録音には、SCMS（シリアル・コピー・マネジメント・システム）という制限があります。本機で CD から SD へ録音すると信号劣化の少ないクリアなデジタル録音が行えます。著作権保護のため、この制限がある CD から SD へのデジタル録音はできません。
なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

取り扱い上のお願い

- 保管時は、必ずケースに収納する。
- 分解や改造をしない。
- 貼られているラベルをはがさない。
- 新たにラベルやシールを貼らない。
- 裏面の金属端子部を手や金属で触れない。



Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.



SD ロゴは商標です。


miniSD™ は SD アソシエーションの商標です。

MD について

MD の種類


■ 再生専用 MD

録音できません。
ピットという小さなくぼみの有無でデータが記録されています。
この方式の MD を「光ディスク」といいます。



■ 録音用 MD

磁気によってデータを記録します。
この方式の MD を「光磁気ディスク」といいます。



シャッター

MD の録音・編集について

■ テープとは違います


録音済みの MD は、自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。
ディスクがいっぱいになったときは、イレース（消去機能）で、いらぬ曲を消してから録音します。（上書き録音はできません。）

■ MD 1 枚への録音曲数は、収録時間内で最大 254 曲までです

ただし、MD は 2 秒以下の音声を録音する場合にも約 2 秒間の領域を使用するため、実際に録音できる時間は少なくなることがあります。

■ 大切な録音を消さないために

MD の誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらしません。新たに録音、編集するときは閉じてください。



■ デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS（シリアル・コピー・マネージメント・システム）という制限があります。
CD などから MD にデジタル録音すると、信号劣化の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作権保護のため、この MD から、さらに別の MD へはデジタル録音できないようになっています。（「コピーの複製」の禁止）また、このような制限がある CD から MD へのデジタル録音もできません。
なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

■ 録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。「UTOOC Writing」の点滅中に電源が切れたり、振動があると、録音・編集・タイトル入力が MD に正しく記録されません。

よく出てくる MD 用語

■ トラックマーク

録音部分に記録される「区切り」のことです。ある区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。
トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、自分で自由に付けることもできます。
トラックマークを入れることで、1 枚の MD に最大 254 曲まで記録することができます。

■ ^{トラック}TOC（Table of Contents）

MD には、音声信号を記録する領域とは別に、曲数や演奏時間などを記録する領域があり、そこに書き込まれた内容を TOC 情報といいます。

■ ^{ユーザ}UTOOC（User Table of Contents）


利用者が自由に書き換えられる TOC です。入力した文字や、編集した結果などを記録します。
MD に UTOOC 情報が書き込まれているとき、「UTOOC Writing」と表示され注意を促します。

■ ^{マーキング}MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。
本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

取扱上のお願ひ

- 指定外の場所にラベルを貼らない
（また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、はがした跡のある MD は、故障の原因になりますので機器に入れしないでください）
- シャッターは開かない
（万一開いてしまったときは、すぐに閉じてください。
中の円盤には、直接手を触れないでください）



MD の制約について

症 状	原 因
コンバイン/ディバイド機能が使えないことがある。	部分録音/部分消去をくり返した MD に録音すると、MD 上のデータとしては分断されて記録されるため、左記のようなことが起こる場合があります。また、SP/LP2/LP4 の異なるモードで記録された曲ではコンバインできません。
曲を消しても残り時間が増えない。	
早送り/早戻しすると、音が途切れることがある。	

MD について

必要なとき

ディスク (DVD/CD) について

WMA/MP3/JPEG/CD テキスト

本機での制限

- 使用できるフォーマット：ISO9660 level 1 及び level 2 (拡張フォーマットを除く)
- マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。セッション数は少なくすることをおすすめします。
- 8 階層より深い階層にあるグループは、8 階層目と同じ列に表示されます。
- 表示可能な漢字は、JIS 第一水準のみです。それ以外の漢字は“_ (アンダーバー)”で表示されます。
- メニュー画面での表示順は、パソコンでの表示順と異なる場合があります。
- ディスクの作りかたによっては、順番通りに再生できないことがあります。

WMA

- 著作権保護されたファイルは再生できません。
- 情報部に JPEG など大きなデータが入っていると、無音になったり再生できない場合があります。
- Windows Media Audio 9(WMA9)対応
ただし、WMA9 の Professional, Lossless, Voice および MBR (マルチビットレート：一つのファイル内に複数の異なるビットレートで記録された音声を含む形式) には対応していません。


MP3

- 静止画の入った MP3 ディスクを再生すると、曲が再生されるまでに時間がかかることがあります。その間の再生経過時間は表示されません。曲の再生が始まった後も正確に時間が表示されないことがあります。
- ID3 タグには対応していません。

JPEG

- DCF (Design rule for Camera File system) 規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG を表示します。(デジタルカメラの自動回転機能などを使用した場合、DCF 規格にあてはまらないデータになり、画像が表示されないことがあります)
- 画像編集ソフトなどで加工、編集、再保存したデータは表示できないことがあります。
- MOTION JPEG などの動画や JPEG 以外の静止画 (TIFF など) および音声付画像は再生できません。

再生される順番 WMA/MP3 JPEG



ただし、順番通りに再生できないことがあります。

CDテキスト

市販のソフトなどで作成したCDテキストは、作成したトラック順に再生されます。

お知らせ

- WMA/MP3 JPEG**：グループ数 400、コンテンツ数 4000 まで再生できます。ただし、階層の深いフォルダが複数あるときは、フォルダ／ファイルを認識できないことがあります。
- CD-DA と WMA/MP3 などの異なる形式が同一ディスクに記録されている場合は、正常に再生できないことがあります。

HighMAT で記録されたディスクについて


- HighMAT™規格は、音声／画像／動画ファイルを CD-R/RW に記録するときの管理フォーマットです。本機では、WMA/MP3 の音楽ファイルと JPEG の静止画ファイルが記録されたディスクを再生できます。
- HighMAT 規格に対応したパソコンソフトでディスクを作成するときは、記録するファイルに曲名やアーティスト名などの情報を付けたり、プレイリストの設定なども合わせて収録することができます。
- 作成されたディスクでは、多彩なメニュー操作により、ファイル選択などを簡単に行うことができます。
- HighMAT 規格に準拠して記録されたディスクを作るためには、Windows XP がインストールされたパソコンが必要です。(HighMAT : High performance Media Access Technology)

HighMAT ディスクの構成例

□：メニュー（プレイリストを探すための条件項目）

■：プレイリスト

グループ：プレイリスト内の好みのひとかたまり



作成方法については下記ホームページをご参照ください。

<http://panasonic.jp/support/>

Windows Media、Windows ロゴは米国その他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。WMA (Windows Media™ Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これにより MP3 より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。



HighMAT™、HighMAT ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。




保管とお手入れ

ディスクの扱い

■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。



推奨品：ブルーレイ/DVD ディスククリーナー
(品番 RP-CL750)


■露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

■取扱上のご注意

ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない。
(ディスクにそりが発生し、使用できない場合があります。)
- 鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない。
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない。
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- 以下のディスクを使わない。
 - ーシールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスク (レンタルディスクなど)
 - ーそっていたり、割れたりひびが入っているディスク
 - ーハート型など、特殊な形のディスク



■ 次のような場所に置かない

- 直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■DVD/CD プレーヤー部

- 使用環境により異なりますが、レンズをクリーニングする必要はありません。
- 誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナーは使用しないでください。

■MD レコーダー部

専用クリーナー (別売) でときどき清掃されることをおすすめします。

推奨品：

MD レンズクリーナー (品番 RP-CL310)

MD 録音ヘッドクリーナー (品番 RP-CL320)

MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けています。



HD CD[®]、HD CD[®]、High Definition Compatible Digital[®]、および Pacific Microsonics[™] は Pacific Microsonics, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

HD CD システムは Pacific Microsonics, Inc. からのライセンスに基づいて製造されています。本製品は下記の単数または複数の特許の対象です。

米国：5,479,168、5,638,074、5,640,161、5,808,574、5,838,274、5,854,600、5,864,311、5,872,531、ならびにオーストラリア：669114、およびその他申請中の特許。

ディスク (DVD/CD) について
保管とお手入れ

必要なとき

主な仕様

センターユニット部 (SA-PM930DVD)

■ アンプ部

実用最大出力 (両 CH 動作) : 25 W + 25 W
(全高調波ひずみ率 10 %, 5 Ω)

LOW : 22 W + 22 W
HIGH : 3 W + 3 W

■ FM チューナー部

受信周波数帯域 : 76.0 ~ 90.0 MHz (100 kHz ステップ)
TV 1 ch, 2 ch, 3 ch (モノラル)

アンテナ端子 : 75 Ω (不平衡型)

■ AM チューナー部

受信周波数帯域 : 522 ~ 1629 kHz (9 kHz ステップ)

■ DVD/CD 部

ディスク : 8 cm / 12 cm
DVD (DVD-Video, DVD-Audio)
DVD-RAM (DVD-VR, JPEG *4, 5)
DVD-R (DVD-Video)
DVD-RW (DVD-Video, DVD-VR)
+ R/RW (Video)
CD, CD-R/RW (CD-DA, Video CD, SVCD *1
MP3 *2, 5, WMA *3, 5, JPEG *4, 5
HighMAT レベル 2 (音声、静止画)、
HDCD)

*1 IEC62107 準拠

*2 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3

*3 Windows Media Audio Ver.9.0 Class 2A
Not compatible with Multiple Bit Rate (MBR)

*4 Exif Ver2.1 JPEG ベースライン方式準拠
画像解像度 : 320 × 240 ~ 6144 × 4096 pixels
(サブサンプリング : 4:2:2, 4:2:0)

*5 再生可能な最大コンテンツ数 : 4000 コンテンツ
再生可能な最大グループ数 : 400 グループ

映像

信号形式 : NTSC
映像出力 : 出力レベル 1 Vp-p (75 Ω)
D1/D2 映像出力 : Y 出力レベル 1 Vp-p (75 Ω)
PB/CB 出力レベル 0.7 Vp-p (75 Ω)
Pr/Cr 出力レベル 0.7 Vp-p (75 Ω)

ピックアップ

光源 : 半導体レーザー
波長 : CD/VCD 785 nm, DVD 662 nm

■ MD 部

形式 : ミニディスクデジタルオーディオシステム
記録方式 : 磁界変調オーバーライト方式
読取方式 : 半導体レーザー(波長=780 nm) による
非接触光学式

サンプリング周波数 : 44.1 kHz
圧縮/伸張方式 : ATRAC/ATRAC3 (MDLP) 方式
チャンネル数 : 2 チャンネルステレオ
ウ・フラッター : 測定限界以下
録音再生時間 (80 分 MD 使用) : SP 80 分, LP2 160 分, LP4 320 分

■ SD 部

サンプリング周波数 : 32 kHz (LP) / 44.1 kHz (SP, XP)
圧縮/伸張方式 :
SD オーディオ再生 : AAC 方式
MP3 方式
WMA 方式
SD オーディオ録音 : AAC 方式
チャンネル数 : 2 チャンネルステレオ

■ 本体総合

電源 : AC 100 V, 50/60 Hz
消費電力 : 58 W
寸法 (幅 × 高さ × 奥行) : 175 mm × 261 mm × 344 mm
質量 : 約 5.5 kg

スピーカー部 (SB-PM930)

形式 : 3 ウェイ 3 スピーカーシステム、
バスレフ型

ウーハー : 10 cm コーンタイプ
ツイーター : 1.9 cm ソフトドームタイプ
スーパーツイーター : 1.5 cm ドームタイプ

インピーダンス

LOW : 5 Ω
HIGH : 5 Ω

許容入力 (IEC)

LOW : 25 W (Max)
HIGH : 5 W (Max)

出力音圧レベル

再生周波数帯域 : 81 dB/W (1.0 m)
50 Hz ~ 50 kHz (-16 dB)
70 Hz ~ 45 kHz (-10 dB)

寸法 (幅 × 高さ × 奥行) : 145 mm × 263 mm × 230 mm

質量 : 約 2.5 kg

防磁設計 : 防磁

(注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

電源スタンバイ時の消費電力 : 約 0.1 W (DEMO OFF 時)

Q & A (よくあるご質問)

	Q (質問)	A (回答)	参 照 ページ
他の機器との接続	テレビにS端子、D端子、コンポーネント端子があるが、どれに接続したらいいのか	本機は、S端子には接続できません。S端子より忠実に色を再現するD端子、コンポーネント端子に接続してください。D端子とコンポーネント端子では映像の質に差はありません。	73
	プログレッシブ映像を楽しむにはどんなテレビが必要か	当社製のD2、D3、D4のいずれかの入力端子のあるテレビであれば、対応しています。テレビの説明書をご覧ください。	--
	有線放送をつなぎたい	本機背面の「AUX」端子に接続します。	73
	他のスピーカーをつなぎたい	付属のスピーカー以外はご使用になれません。本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより、正しい特性の音が得られます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。	--
	5.1ch サラウンドを楽しみたい	本機背面の光出力端子にデコーダー内蔵のAVアンプを接続してください。	73
DVD	海外で買ったDVDビデオは再生できるか	リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいて、映像方式がNTSCであれば再生できます。ディスクのジャケットをお確かめください。	11
	リージョン番号がないディスクは再生できるか	DVDのリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。規格外のディスクは再生できません。	11
	ビデオテープに録画できるか	ほとんどのDVDにはコピー禁止処理が施されているため録画できません。	--
SD/MMC	MDに長時間録音する方法は？	録音モードを“LP2”または“LP4”にして、録音してください。	45
	SDやMDの残り時間を知りたい	残り時間表示になるまで〔表示切換／一照明〕を数回押してください。	43、45
	録音中に音量や音質を変えたらどうなる？	録音中に音量を変えても音には影響しませんが、GUIメニューを操作して音質を変えると、録音される音に影響することがあります。	--
	LP2/LP4で録音したMDを再生できるプレーヤーは？	MDLPに対応していないプレーヤーでは再生できません。曲のタイトルの先頭に“LP:”と表示され、無音で再生されます。	--
	録音済みSDやMDに上書き録音したい	テープと異なり、上書き録音はできません。不要な曲をイレースで消してから録音してください。	52
	録音済みSDやMDの続きに録音したい	自動的に前の続きから録音しますので、そのまま録音してください。頭出しは不要です。	--
	miniSD™カードやMMC(マルチメディアカード)は使えますか	miniSD™カード (miniSD™アダプターが必要です) は使えますが、MMC (マルチメディアカード) は使用できません。	86
	ICレコーダーで録音したSDを再生できる？	本機では再生できません。SDオーディオフォーマットで記録された、AAC、WMA、MP3以外は再生できません。	12
他	長期間使用しないのだが、どうすれば？	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。ただし、再使用時には時計の設定が必要です。	--

こんな表示が出たら

表 示	意 味	処 置
BLANK DISC	MDに1曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。
CANNOT DISPLAY	再生できない画像ファイルです。	本機では表示できません。
CANNOT PLAY	再生できないファイルです。(ディスク)	ディスクを交換するか別のファイルを選んでください。
CAN'T COMBINE	コンバインできません。	MDシステム上の制約です。
CAN'T DIVIDE	ディバイドできません。	MDシステム上の制約です。
CAN'T EDIT	プログラム、ランダム、1グループ設定中は、SD/MDの編集やタイトル入力できません。	各設定を解除した後、操作を行ってください。
	SDのイッキ録り中や、録音、再生中はタイトル入力できません。	停止中に行ってください。
CARD FULL	SDカードの空き時間が足りません。	不要な曲を消す(☞ 52 ページ)か、カードを取り換えてください。
CARD LOCKED	本機では使用できないカードです。	カードを取り換えてください。
CARD PROTECTED	SDカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」になっています。	解除してから録音、編集してください。
CHECK CARD	本機では使用できないカードです。または、本機で使えるような初期化がされていません。	カードの内容をご確認のうえ、本機で初期化する(☞ 54 ページ)か、カードを取り換えてください。
CHECK CD (点滅)	イッキ録りを行う前にすべてのCDをチェックしています。	チェック完了までしばらくお待ちください。
CONTENT PROTECTED	曲にプロテクト(保護)がかかっています。	(WMA、HighMAT)そのトラックをスキップして再生します。
COPY PROTECTED	コピー禁止のDVDオーディオやCDです。	録音できません。
DISC FULL	MDの空き時間が足りません。	不要な曲を消す(☞ 52 ページ)か、新しい録音用MDに取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態になっています。	録音・編集するには、MDの誤消去防止つまみを閉じた状態にしてください。
EMERGENCY STOP	異常が発生しました。	SD/MDを入れ直し、操作し直してください。
F□□□ H□□ (□□は数字)	内部回路に不具合が起きた可能性があります。	電源を入れ直してください。それでも表示が消えないときは、販売店にご相談ください。
LOAD ERROR Press EJECT	MDを出し入れしたときに異常が発生しました。	MDを取り出し、入れ直してください。
MEMORY FULL ERASE TITLE	100枚を超えて、CDのタイトル入力をしようとした。	不要なCDのタイトルを消してから、再度入力してください。
NO DISC	ディスクまたはMDが入っていません。	ディスクまたはMDを入れてください。
NO PLAY (DVD)	再生できないディスクです。“視聴制限”を設定したディスクなどが入っています。	ディスクを交換する。 視聴制限を解除する。
NO PLAY (SD)	再生できないトラックです。	そのトラックをスキップして再生します。
NO REMAIN	SDやMDに空きのない状態で、CDのイッキ録りをしようとした。	不要な曲を消す(☞ 52 ページ)か、新しいSDや録音用MDに取り替えてください。
NO TRACK	SDに1曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。
	本機で再生できないデータ(静止画や動画)のみが入っています。	本機では静止画や動画の再生はできません。
PGM (点滅)	プログラムプレイの再生中に、[ディスク]や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとした。	プログラムプレイを解除してから操作してください。
PLAYBACK CARD	再生専用のSDです。	録音・編集はできません。
PLAYBACK DISC	再生専用MDに録音しようとした。	録音用MDに取り替えてください。
READ	ディスクの情報を読み込んでいます。	表示が消えてから操作してください。

表 示	意 味	処 置
RND (点滅)	ランダム設定中は録音できません。	ランダムを解除してください。
	ランダム設定中に、[ディスク] や数字ボタンでディスク/曲を選ぼうとしました。	ランダムを解除してから操作してください。
SCMS CAN'T COPY	SCMS (P. 86、87 ページ) が記録された CD-R や CD-RW から SD や MD に録音しようとしてしました。	デジタルでは録音できません。 “ANALOG-REC” が表示されるまで [編集モード] を押したままにし、アナログ録音に切り換えてから録音してください。(高速録音はできません。)
SELECT OVER	24 曲を超えて消そうとしています。	1 回の操作でこれ以上は消せません。 何回かに分けて操作してください。
	SD のプレイリストへの登録曲数が 99 曲を超えようとしています。	これ以上の登録はできません。
TITLE FULL	この曲はこれ以上タイトル入力できません。	タイトルを短くしてください。
TITLE OVER	本機で入力できる文字数の制限を超えています。	制限を超えての入力はできません。
TOC ERROR	MD の読み取りに問題のある可能性があります。	電源を切/入したあと、MD を入れ直してください。
	MD に異常があるか、損傷しています。	MD を取り換えてください。
TOC READING	TOC 情報を読み込んでいます。	表示が消えてから操作してください。
TRACK FULL	SD カードへの録音は最大 998 曲です。	不要な曲を消す (P. 52 ページ) か、カードを取り換えてください。
TRACK NUMBER NOT EQUAL	曲数の違う MD へはタイトルをコピーできません。	曲数の同じ MD に取り換えてください。
TRACK PROTECTED	曲にプロテクト (保護) がかかっています。	編集・消去していいか、確認してから操作してください。
U30 REMOTE □ (□は 1 または 2)	リモコンモードの設定が本体の設定と合っていません。	97 ページの「リモコンモードを変更する」の手順 2 を行い、リモコン側を“□”で表示された番号に変更してください。
UTOO FULL	タイトルの書き込みやグループ編集、またはディバイドやムーブができるだけの空きがありません。	不要なタイトルを消去するか、タイトルを短くしてください。またはグループを 1 つ解除してください。
	254 曲入っている MD で曲をディバイドしようとしてしました。(最大曲数は 254 曲)	不要な曲を消すか、2 曲を 1 つにつないでください。(P. 52 ページ)

-このマークがある場合は-

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、
または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせ
ください。

故障かな!?

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用には差しつかえありません。

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここをご確認ください	処 置	参照ページ
システム全体に共通	電源「切」時に表示部が変化する。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を「切」にする。	6
	電源が入っているのに音が出ない。 再生中に音が出なくなった。	スピーカーコードがはずれていませんか。 スピーカーコードの⊕、⊖がショートしていませんか。	スピーカーコードを正しく接続する。	6、7
	音の位置が定まらない。 左右の音が逆になる。	スピーカーコードの⊕ ⊖、別売機器のコードの左右を逆に接続していませんか。	スピーカーコード、別売機器のコードを正しく接続する。	6、7、73
	再生中に「ブーン」という音がする。	接続コードの近くに電源コードや蛍光灯がありませんか。	電気器具を本機からできるだけ離す。 電源コードを逆に差しかえてみる。	--
	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になっていませんか。 乾電池が消耗していませんか。	⊕、⊖を正しく入れる。 新しい乾電池と交換する。	4
リモコン	他の機器のリモコンで、本機が誤動作する。	当社製のDVDレコーダーなどを同時に使っていませんか？	リモコン信号が干渉しあっている可能性があります。リモコンモードを変更してください。	97
	リモコン使用時に「U30 REMOTE □」（□は1または2）が表示される。	リモコンの設定が本体の設定と合っていません。	「リモコンモードを変更する」の手順2を行い、リモコン側を「□」で表示された番号に変更してください。	97
ラジオ	放送がうまく受信できない。	アンテナは接続していますか。	アンテナを接続してください。	6
	放送がうまく受信できない。 雑音、ひずみが多い。 “STEREO” が点滅する。	近くに大きなビルや、山がありませんか。 送信所が遠かったり、アンテナの設置場所や向きが悪くありませんか。	屋外アンテナを利用してみる。 付属のアンテナの向きや位置を変えてみる。 屋外アンテナを使うのも1つの方法です。	37 37
		テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BSチューナーなどの電源が入っていませんか。	本機と各機器との距離を離すか、各機器の電源を切る。	--
		近くで携帯電話の充電をしていますか。		
		アンテナ線が電源コードに接近していませんか。	アンテナ線と電源コードを離す。	--
ディスク（DVD/CD）	テレビに映像が映らない。 画面サイズがおかしい。	テレビのビデオ入力正しいですか。 初期設定「TV アスペクト」を設定しましたか。	本機の接続に合わせて、テレビのビデオ入力を切り換える。 「TV アスペクト」を正しく設定する。 PAL方式のDVDオーディオは、上下に引き延ばされた画面になることがあります。	-- 15、76 --
	ディスクを入れても、表示部が変わらない。	規格外のディスクではありませんか。	規格に適合したディスクと取り替える。	10、11
	再生ボタンを押しても再生が始まらない。	本機で再生できるディスクですか。 「視聴制限」しているディスクではありませんか。	ディスクのジャケットを確認してください。 初期設定の「視聴制限」の項目を確認してください。	10、11 76
		寒い所から暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露つきが考えられます。 約1時間待ってから使用する。	--
	特定の箇所が正常に再生しない。	ディスクが汚れていませんか。	柔らかい布などでふく。	89
	操作しても、うまく働かない。	テレビに“Ⓢこのディスクで～”が表示されていませんか。	ディスクによっては、特定の操作を禁止している場合があります。	--
	音声言語、字幕言語が切り換わらない。アングルを変えられない。	再生中のディスクに、複数の言語や字幕、アングルが記録されていますか。	ディスクのジャケットを確認してください。	11

こんなときは		ここをご確認ください	処 置	参照 ページ
ディスク (DVD/CD)	プログレッシブ出力でDVDビデオ再生時、映像の一部が二重にぶれて見える。	GUIメニューの“その他の設定”→“画質メニュー”→“ビデオ出力モード”を確認してください。	「525i」にして、“PROG.”表示を消します。映像ソフト側に起因する症状ですが、インターレース出力（525i）では問題なく再生できます。「525p」に切り換えて画像がぶれたときは、映像が正しく表示されるまで、[DEL、取消]を押したままにしてください。設定が「525i」に戻ります。	80
	映像が乱れる。	プログレッシブ非対応のテレビに接続し、プログレッシブ出力をしていませんか。	付属の映像コードで接続し、TVの入力を切り換えたあと、GUIメニューの「ビデオ出力モード」を“525i”にしてください。	80
	表示部の“D.MIX”が点滅したままになる。	マルチチャンネルのダウンミックスを禁止しているディスクではありませんか。	映像ソフト側が指定したスピーカー構成でないときと正常に再生できません。同じ曲を2chで収録しているディスクの場合は、音声を切り換えるなどしてお聞きください。	25
	「視聴制限」の暗証番号を忘れた。初期設定の内容を工場出荷時の状態に戻したい。	右記の操作で、お買い上げ時の状態に戻してください。	① すべてのトレイを閉める。 ② [▶ DVD/CD]を押して“DISC”にし、[■]（停止）を押す。 ③ 本体の [■、一デモ]を押しながらリモコンの [≥10]を押す。（テレビ画面に“オールクリア”表示が出て、お買い上げ状態に戻ると消えます。） ④ 電源を切/入する。	--
	高速録音すると、SD/MDに音飛びやノイズが記録される。CD-R/RWから録音できない。	ディスクの表面に傷や指紋が付いていませんか。	傷が付いているときは交換、指紋は柔らかい布でふいてください。ふいたあと通常速録音すると改善される場合があります。CD-R/RWでは、記録状態によっては録音できないことがあります。	89
	5CD イッキ録りができない。	CD 以外から録音していませんか。	CD 以外のディスクからはイッキ録りできません。 CD でも条件によってはイッキ録りができないことがあります。	-- --
	WMA/MP3 ディスクが正しく読み込まれない。	マルチセッションでディスクを作成している場合、セッションの終了処理をしましたか。	セッションの終了処理を行った WMA/MP3 ディスクを使用してください。	88
		1 セッションあたりのデータ量が小さくありませんか。	1 セッションのデータ量を約 5 MB（3 分程の曲で約 2 曲分）以上にしてください。	--
	ディスクトレイふたが正しく閉まらない。	_____	① [電源 0/I] を押して電源を切ったあと、電源コードを抜き、再度差し込む。 ② [電源 0/I] を押す。 電源が入り“WAIT”と表示されます。“WAIT”が消えてからご使用ください。	--
	MD を入れても、自動的に引き込まれない。MD を入れるのに、かなりの力がある。	排出動作中の MD に、無理な力を加えませんでしたか。	電源を入れ直す。	--
M D	再生できない。	寒い所から暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。約 1 時間待ってから使用する。	--
	録音できない。	ランダムプレイになっていませんか。	ランダムプレイを解除する。	33
	録音・編集ができない。	誤消去防止状態になっていませんか。	MD の誤消去防止つまみを閉じる。	87
	タイトルが入力できない。			
	MD のタイトルが出なかったり、表示が途切れたりする。	MD に記録できる文字数を超過していませんか。	文字数には制限があります。（英数記号で約 1700 文字）	59
	MD を入れても“TOC READING”が点滅したまま、操作ができなくなる。また、この状態で [▲]（MD 取り出し）を押しても、MD が出てこない。	MD の TOC 情報読み込み中に異常が発生しました。	① [電源 0/I] を押す。 しばらくするとカチッと音がして完全に電源が切れます。 ② 電源を入れ、すぐに [▲]（MD 取り出し）を押す。MD が出てきます。（出てこないときは、手順 ① ② をくり返す。） ③ MD を取り換える。	--


故障かな!?

必要なとき

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここをご確認ください	処 置	参照 ページ
M D	高速録音ができない。	録音を終了した時点から約 74 分間待たずに同じ CD を高速録音しようとしませんでしたか。	約 74 分待ってから録音する。 通常速録音する。	40
	タイトルが表示されない。 表示がおかしい。	グループ機能未対応機種でタイトル入力や編集作業を行いませんでしたか。	本機で入力をやり直してください。	58
		タイトルが、漢字/ひらがなではありませんか。	本機の表示部は漢字/ひらがななどの文字に対応していません。	--
		すでに漢字でタイトルが記録された MD のタイトル編集を本機で行いませんでしたか。	本機では漢字の編集はできません。	--
	左右のチャンネル間に音漏れがある。	LP4 の曲をディバイドしたりコンバインしたりしませんでしたか。	分けた部分やつないだ部分で若干の音漏れを生じる場合があります。	--
S D	操作ができない。	カードは正しく入っていますか。	カードを正しく入れてください。	29
		SD 挿入部のふたが開いていませんか。	ふたを閉めていないと操作できません。	29
		本機で使用できないカードではありませんか。	本機は SD カード以外のカードには対応していません。	86
	再生できない。	SD に、本機で再生できる音楽データが録音されていますか。	本機では「SD オーディオフォーマット」で録音された音楽データ (AAC/MP3/WMA) のみ再生できます。静止画や動画の再生はできません。	--
	録音できない。	ランダムプレイになっていませんか。	ランダムプレイを解除してください。	33
	録音・編集ができない。 タイトルが入力できない。	SD の書き込み禁止スイッチが「LOCK」になっていませんか。	解除してください。	86
	タイトルが表示されない。 表示がおかしい。	タイトルが漢字/ひらがなではありませんか。	本機の表示部は漢字/ひらがななどの文字に対応していません。	--
	高速録音ができない	録音を終了した時点から約 74 分間待たずに同じ CD を高速録音しようとしませんでしたか。	約 74 分待ってから録音する。 通常速録音する。	40
	SD を他のプレーヤーや携帯電話で再生できない。	再生機器は SD オーディオフォーマットに対応していますか。 AAC に対応していますか。	再生できる機器でお聞きください。	13
	パソコンに SD を入れたのに動かない。	パソコンの SD カードスロットは「著作権保護機能」対応ですか。	対応していない場合は、別売の USB リーダーライターなどを準備する。	13
その他	音質/音場を変えても効果が出ない。	他の音質/音場効果を使っていませんか。	アドバンスサラウンド>マルチ リ.マスター>サウンドエンハンスメントの順に優先的に働きます。(同時に使用すると左記の効果のみ有効)	70、 72

電源を切っても
表示部が光る!?



デモ機能動作中に
“DEMO OFF” と表示するまで
押したままにする

DEMO OFF

上記操作をするたびに
DEMO OFF (切)
↓ ↑
DEMO ON (入)

お買い上げ時の 音質・音場は？

お買い上げ時には、プリセットイコライザーが「HEAVY」（重低音と高音を強調する音質）に設定されています。
お好みの音質・音場に設定してお楽しみください。（☞ 70 ページ）

ジャズが好きなんだけど…
イコライザーの設定を
変えてみようかしら



リモコンモードを変更する

他の機器のリモコンで本機が誤動作するときは以下の1～3を、“U30 REMOTE □”（□は数字）が表示されるときは以下の2、3を行ってください。

1 本体側の切り換え（例：“2”に変更する）

- ① [FM/AM/AUX] を押して、“AUX”を選ぶ。
- ② 本体の [FM/AM/AUX] を押しながら、リモコンの数字ボタンの [2]（お買い上げ時の設定に戻すときは [1]）を約2秒間押す。
“REMOTE 2”（または“1”）と表示され、本体側が変更されます。

2 リモコン側の切り換え

リモコンの [リスト／決定] を押しながら、数字ボタンの [1] または [2]（本体側と同じ数字、または“U30 REMOTE □”で示された数字）を約2秒間押す。
リモコン側が変更されます。

3 動作の確認

リモコンのボタンを押して、本機が正しく動作することを確認する。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この DVD/SD ステレオシステムの補修用性能部品の、製造打ち切り後 8 年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

本機は一般家庭用として作られています。一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきますことがあります。

■ 修理を依頼されるとき

94～96 ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.jp/support/>

ご連絡いただきたい内容

製品名	DVD/SD ステレオシステム	お買い上げ日	年 月 日
品 番	SC-PM930DVD	故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHS でのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西栲楼589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区	
青森 青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田 秋田市東通り2丁目1-7 ☎(050)5519-6348	山形 山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

首都圏地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城 つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034	

中部地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中鷺4丁目42 ☎(058)278-6720
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 久居市野村町字山神 421 ☎(059)255-1380
静岡 静岡市駿河区有東2丁目 3-22 ☎(054)287-9000	

近畿地区	
滋賀 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中国地区	
鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1 ☎(083)973-2720
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

四国地区	
香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544

九州地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	

沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1005

保証とアフターサービス

よくお読みください

必要なとき

さくいん

あ 行

アドバンストサラウンド.....	72
アドバンストディスクレビュー.....	27
アングル.....	25、85
イッキ録り.....	48
イレース.....	52
エリアバンク.....	38
オートオフ.....	68
屋外アンテナ.....	37
おめざめタイマー.....	64
おやすみタイマー.....	68
音質/音場/画質.....	70～72
音声切換.....	25

か 行

クイック OSD.....	69
グループ (ディスク).....	24
グループ (MD).....	34、54
携帯電話.....	13
高速録音.....	40、43、45、48
コマ送り/コマ戻し.....	19
コンバイン.....	52

さ 行

サーチ.....	18、32
再生ナビ.....	22、85
サウンドエンハンスメント.....	72
視聴制限.....	76
シネマボイス.....	72
字幕切換.....	25
初期設定.....	76
スキップ.....	19、33
スクリーンセーバー.....	8
スピーカー.....	4～7
スロー再生.....	19
静止画.....	11、22、25

た 行

タイトル.....	58
タイトルステーション.....	60
ディスク.....	10、88
ディスクチェック.....	19
ディバイド.....	52
デモ機能.....	6、96
テレビと接続.....	7、73
時計.....	63
トラックマーク.....	46、86、87

は 行

パソコン.....	12
早送り/早戻し.....	18、32
パワーオフリジューム.....	18
ピクチャーモード.....	72
ぴったりズーム.....	26
フォーマット.....	54
プリセットイコライザー.....	70
プリセットチューニング.....	38
プレイリスト (ディスク).....	23、85
プレイリスト (SD).....	35、56
プログラムプレイ.....	20、32
プログラム録音.....	50
プログレッシブ.....	73、80、85
プログレッシブ対応テレビ.....	73
ヘッドホン.....	69

ま 行

マーカー.....	27、79、85
マニュアルイコライザー.....	70
マニュアルメモリー.....	38
マルチリ.マスター.....	70
ミュートイング.....	70
ムーブ.....	52
文字入力のかた.....	62

や 行

用語解説.....	85
-----------	----

ら 行

ライトモード.....	69
ランダムプレイ.....	20、32
リージョン番号.....	11
リスト表示.....	20、34
リピート.....	19、32
リモコンモード.....	97
留守録タイマー.....	66
録音タイプ.....	47、75
録音モード.....	43、45

わ 行

ワンタッチプレイ.....	17、29、31
---------------	----------

英数字

5CD イッキ録り.....	48
AAC.....	12、29、86
A-B リピート.....	27
CD デキスト.....	11、22、88
D 端子.....	73、91
D1/D2 映像出力.....	85
Dolby Digital.....	85
DTS.....	85
GUI メニュー.....	78
H.BASS.....	70
HighMAT.....	22、88
JPEG.....	11、88
MD から SD にダビング.....	46
MDLP (長時間ステレオ録音/再生).....	31、44
miniSD™ カード.....	29
SD オーディオプレーヤー.....	13
SD マルチカメラ.....	13
SD メモリーカード.....	12、86
SD-Jukebox (Ver.5).....	12
TV アスペクト.....	15、76
WMA/MP3.....	11、22、88

本機の使用、何らかの不具合により、正常に録音・編集ができなかった場合の内容の補償、録音・編集した内容 (データ) の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

愛情点検

長年ご使用の DVD/SD ステレオシステムの点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおい
や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使
用を中止し、故障や事故
の防止のために、必ず販
売店に点検をご相談くだ
さい。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	☎ () -	品番	SC-PM930DVD
お客様 ご相談窓口	☎ () -	お買い上げ日	年 月 日

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

RQT8488-1S
H0106YB1016