Installing and Configuring the Apple PCI Dual-Attached FDDI Card





Contents

Preface / A5

1 Installing the Card and Connecting to the Network / A7

Opening the logic module of the Network Server / A8 Unpacking the card / A11 Installing the card / A12 Attaching the cables and connecting to the network / A16

2 Installing and Configuring the Device Driver Software / A19

Installing the Common FDDI Software / A20 Installing the FDDI AIX device driver / A22 Configuring the FDDI network interface / A24

3 Troubleshooting and Diagnostics / A27

Troubleshooting / A28 Using FDDI diagnostic routines / A29 Obtaining service and support / A29

Appendix Specifications / A31

Preface

The Apple Peripheral Connect Interface (PCI) Dual-Attached FDDI Card is a 100 megabit per second (Mbps) single-slot Fiber Distributed Data Interface (FDDI) card for use with the Apple Network Server. The card and its associated driver provide physical and data-link services under the TCP/IP protocol as defined by the ANSI X3T9.5 specifications for FDDI.

IMPORTANT You must first install AIX 4.1.4.1 before you can use the FDDI Card. See Instructions to Update AIX for the Network Server to Version 4.1.4.1.

The Apple PCI Dual-Attached FDDI Card has the following features:

- compliance with PCI Local Bus, version 2.1
- onboard integrated FDDI Station Management (SMT)
- 32-bit, zero wait state PCI Direct Memory Access (DMA) master
- up to 132 Mbps burst DMA rate
- PCI commands for efficient use of cache lines
- support of optical fiber media
- support of Dual Attachment for direct attachment to network ring
- 128K of local buffering
- Motorola MC68840 FDDI chipset

These capabilities are all available as soon as the card is installed in the Network Server. No special configuring is required.

About this manual

This manual is aimed at Network Server administrators. It assumes you have a good understanding of the Network Server hardware, as described in *Setting Up the Network Server* (available in the Network Server accessory kit). You should also have a working knowledge of the AIX operating system. *Using AIX*[®], *AppleTalk Services, and Mac OS Utilities on the Network Server*, also available in your accessory kit, provides a basic introduction. Complete AIX documentation is available online through the InfoExplorer application. Chapter 5 of *Using AIX, AppleTalk Services, and Mac OS Utilities on the Network Server* tells you how to access and use InfoExplorer.

For more information

Numerous books about FDDI and FDDI token-passing networks are available at most technical bookstores. In addition, the FDDI Consortium at the University of New Hampshire is an excellent resource for FDDI information and training. The Consortium can be accessed on the Internet at

http://www.iol.unh.edu/consortiums/fddi/fddi_consortium.html

Installing the Card and Connecting to the Network

This chapter provides complete instructions for installing the Apple PCI Dual-Attached FDDI Card in the Network Server. Before proceeding, you should familiarize yourself with the section on installing PCI cards in *Setting Up the Network Server*. Be sure to follow all recommendations for handling and installing the card carefully and correctly, so as not to damage either the card or the computer.

Opening the logic module of the Network Server

You do not need to remove the cover from the Network Server to install a card. Instead you open the logic module, following the directions in this section.

1 Shut down the Network Server.

See Using AIX, AppleTalk Services, and Mac OS Utilities on the Apple Network Server if you need more information about safely shutting down the Network Server.

2 Attach a grounding strap to your body

A grounding strap is strongly recommended to avoid damage to the card or the computer from electrostatic discharge.

3 Turn the key at the rear of the server to the Unlock position.



4 Loosen the thumb screws completely.



5 Grasping the logic module by its handles, pull the module out as far as it will go.



6 Remove the cover plate from the expansion slot you want to use.

Put the screw aside. You will reattach it later to hold the card in place. Put the cover plate away for safekeeping in case you remove the card later.



Unpacking the card

The package for the Apple PCI Dual-Attached FDDI Card contains an installation CD-ROM disc, the card itself, and this manual.

1 Remove the protective packing materials from around the card.

Save the packing materials and the package. You can use them should you need to return the card for service.

2 Carefully remove the card from its antistatic bag.

Inspect for any visible damage that might have occurred during shipment. If you find any damage, contact your Apple-authorized Network Server dealer or service representative.



Installing the card

The cable ports on the Apple PC Dual-Attached FDDI card are somewhat oversized for the Network Server, and require you to slightly modify the procedure you've used to install other cards. Use the illustrations that follow to install the FDDI card:









Once the card has been installed, push the logic module back in, tighten the thumb screws, turn the key to Lock, and reattach all cables. Do not turn on the computer until you have connected the card to the network.

Attaching the cables and connecting to the network

The Apple PCI Dual-Attached FDDI card requires one SC Duplex fiber cable for single attachment or two cables for dual attachment. Note that each cable has two connectors, as shown in the illustration that follows.



These cables are not supplied with the card but may be ordered in a variety of lengths from most large computer suppliers.

Attach each cable to Port A or Port B on the FDDI card, following the cable manufacturer's instructions (if any). Looking at the computer from the back (toward the logic module), as shown in the illustration that follows, Port A is on the left.



IMPORTANT Do not connect the Network Server to the next node on the network without consulting with your network administrator. Where and how you should connect, and how the rest of the network will be affected by adding a node, depends on your particular network.

Installing and Configuring the Device Driver Software

Once you install the FDDI card, you must install a common FDDI software package and the FDDI device driver software. You must also configure the FDDI device driver so your Network Server can communicate on the FDDI network. This chapter describes all of these steps.

IMPORTANT You must be using Apple's AIX version 4.1.4.1 or later to use the FDDI Card. If your Network Server is not running AIX 4.1.4.1, you must first upgrade your software before installing the FDDI software. See the Instructions to Update AIX to Version 4.1.4.1 that came with your FDDI card.

Installing the Common FDDI Software

After you have AIX Version 4.1.4.1 (or later) running on your Network Server, you need to install a Common FDDI Software package before you install the FDDI device driver. The steps you follow depend on whether you have the Installation CD or the Software Update CD. Refer to the section below for the CD you are using.

If you have the AIX Installation CD Version 4.1.4.1 (or later)

Follow these steps:

1 Type

lslpp -l devices.mca.8ef4.com

In most cases a message appears telling you that the software is not installed. Continue with step 2.

If a message appears telling you the software is present, then go to next section, "Installing the FDDI AIX Driver."

- 2 Insert the AIX Installation CD in the CD drive.
- 3 At the AIX prompt, type the following command and press return:

smitty devinst

The menu for installing additional device software appears.

4 Press F4 (or ESC-4).

A pop-up menu listing the device software that can be installed appears.

5 Select the appropriate CD device from the list and press Return.

An expanded menu appears.

6 Select "Software to install" from the menu and type:

devices.mca.8ef4.com

7 Press Return.

A dialog box appears asking you to confirm the installation. Press Return to begin the installation or press F3 (or ESC 3) to cancel the installation.

When the installation is finished, continue with the next section, "Installing the FDDI AIX Driver."

If you have the Software Update CD

Follow these steps:

1 Type

lslpp -l devices.mca.8ef4.com

In most cases a message appears telling you that the software is not installed. Continue with step 2.

If a message appears telling you the software is present, then go to next section, "Installing the FDDI AIX Driver."

- 2 Insert the Network Server Software Update Kit CD in the CD drive.
- 3 To mount the CD, type the following command and press return:

mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /mnt

4 At the AIX prompt, type the following command and press return:

smitty devinst

The menu for installing additional device software appears.

5 In the "INPUT device/directory for software" field, type:

/mnt/new

6 In the "SOFTWARE to install" field, type:

devices.mca.8ef4.com

7 Press Return.

A dialog box appears asking you to confirm the installation. Press Return to begin the installation or press F3 (or ESC 3) to cancel the installation.

8 To unmount the CD, type:

umount /mnt

When the installation is finished, continue with the next section, "Installing the FDDI AIX Driver."

Installing the FDDI AIX device driver

The device driver software is included on the installation floppy disk. The following instructions can be used to install the driver software using either the X-windows version of the System Management Interface Tool (SMIT) or the command line version (SMITTY). The example uses SMITTY, but all the steps are the same.

Note: To perform the installation you must be logged in as root.

- 1 Insert the installation floppy disk.
- 2 At the AIX prompt, type the following command and press Return:

smitty devinst

The following menu appears:

	Install Addition	al Device Software	1	
Type or select a va Press Enter AFTER m	lue for the entry fi aking all desired ch	eld. anges.		
* INPUT device / di	rectory for software	ت ۱ د ا	Entry Fields]	+
F1=Help Esc+5=Reset Esc+9=Shell	F2=Refresh Esc+6=Command Esc+0=Exit	F3=Cancel Esc+7=Edit Enter=Do	F4=List Esc+8=Image	

3 In the INPUT entry field, type:

/dev/fd0

4 Press Return to display the configuration options shown in the next screen:

	Install Additio	onal Device Sof	tware		
Type or select valu Press Enter AFTER r	Type or select values in entry fields. Press Enter AFTER making all desired changes.				
* INPUT device / directory for software * SOFTHERE to install PREVIEW only? (install operation will N COMMIT software updates? SRUE replaced files? ALTERNATE save directory AUTOMATICALLY install requisite software EXTEND file systems if space needed? OUERNIRTE same on newer versions? UERNIRTE same on the sizes? Include corresponding LANGUAGE filesets DETAILED output?		re II NOT occur) tware? ? ? sets?	[Ent: /dev/fi [device] no yes no [] yes no no yes no	ry Fields] d0 s.pci 7e100300	> + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
F 1=Help Esc+5=Reset Esc+9=Shell	F2=Refresh Esc+6=Command Esc+0=Exit	F3=Cancel Esc+7=Edit Enter=Do		F4=List Esc+8=Image	

5 Type devices.pci.7e100300 in the SOFTWARE to install field.

If a FDDI driver has already been installed and you want to continue with this installation you need to type, Yes in the overwrite field.

A dialog box appears asking you to confirm your selection.

6 Press Return again to begin the installation.

Messages on the screen describe the installation process. When you see the following message, installation is complete:

Installation Summary					
Name	<u>Level</u>	<u>Part</u>	<u>Event</u>	<u>Result</u>	
devices.pci.7e100300.rte	2.1.0.0	USR	APPLY	SUCCESS	
devices.pci.7e100300.diag	2.1.0.0	USR	APPLY	SUCCESS	

7 Press f10 to exit SMITTY, and then reboot the Network Server.

Configuring the FDDI network interface

You'll need to have the following information to configure the network interface for the FDDI card:

- a name and IP address for each FDDI card installed on the Network Server
- the network mask
- the appropriate domain name server name and IP address
- the IP address of the router or gateway the Network Server uses for network access.

If you don't have this information, obtain it from your network administrator.

As when you install the device driver, you can configure the card with either SMIT or SMITTY. The instructions that follow presume you are for using SMITTY.

1 At the AIX prompt, type the following command and press Return:

smitty tcpip

The TCP/IP configuration screen appears:

		TCP/IP		
Move cursor to a	desired item and pre	ess Enter.		
Minimum Config Further Config Use DHCP for	guration & Startup guration CCPIP Configuration	& Startup		
F1=Help F9=Shell	F2=Refresh F10=Exit	F3=Cancel Enter=Do	F8=Image	

2 Select Minimum Configuration & Startup and then press Return.

The Available Network Interfaces screen appears.



3 Press fi0 and then press Return.

The Minimum Configuration & Startup screen appears.

Minimum Configuration & Startup				
To Delete existing configuration data, please use Further Configuration menus				us
Type or select values in entry fields. Press Enter AFTER making all desired changes.				
* HOSTINAME * Internet ADDRESS Network MASK (dot * Network INTERFACE NAMESERVER Internet DOMAIN N Default GATEUARY A (dotted decimal o Your CABLE Type START Now	(dotted decimal) ted decimal) : : ADDRESS (dotted dec lame Iddress r symbolic name)	cimal)	[Entry Fields] [5payne4] [17.221.24.173] [255.255.252.0] en0 [17.221.24.255] [lansys.apple.com] [17.221.24.1] N/A no	+ +
F1=Help F5=Reset F9=Shell	F2=Refresh F6=Command F10=Exit	F3=Cancel F7=Edit Enter=Do	F4=List F8=Image	

4 Fill in or edit the entry fields in the Minimum Configuration & Startup screen.

Enter the name and IP address assigned to the FDDI card, the network mask, the name and IP address of the appropriate domain name server, and the IP address of the router or gateway the Network Server uses for network access.

If you are connecting more than one FDDI card to the server, each FDDI card must have a unique IP address

- 5 Press Return.
- 6 Press f10 to exit SMITTY, and then reboot the Network Server.

Troubleshooting and Diagnostics

This chapter suggests possible solutions to common problems that may come up while you're using the Network Server with an Apple PCI Dual-Attached FDDI Card. Try the suggestions in the order they are listed, until you resolve the problem.

The chapter gives you information about using FDDI diagnostic routines. Finally, the chapter includes information on obtaining service and support if you encounter problems you can't solve.

Troubleshooting

AIX won't boot.

- 1. Check to see that the system is plugged in and turned on
- 2. Check to see that the card you just installed is properly seated in the slot.
- 3. Try installing the card in a different PCI slot.
- 4. Remove the card and see if the system boots up and works normally.
- 5. Try installing another card that you know is good. If the problem continues, see "Obtaining Service and Support," later in this chapter.

A network application no longer works.

If an application worked prior to the installation of the card, there is probably a hardware conflict. See "Obtaining Service and Support," later in this chapter.

The Network Server card cannot connect to the ring or communicate with other hosts on the network.

- 1. Make sure the card is seated correctly in the bus expansion slot.
- 2. Verify that both cables are properly connected, and that Ports A and B are connected to the correct ports on their adjacent nodes.
- 3. Use a utility such as PING to test the Network Server's ability to communicate on the network.
- 4. Install the card in another PCI slot and try again.
- 5. Try installing another card that you know is good. If the problem continues, see "Obtaining Service and Support," later in this chapter.

Using FDDI diagnostic routines

A number of diagnostic routines were installed when you installed the FDDI device driver software. To run these routines, use either SMIT or smitty to open the AIX diagnostics utility. Complete information on AIX diagnostics and on the AIX diagnostics utility is available through InfoExplorer. Chapter 5 of *Using AIX, AppleTalk Services, and Mac OS Utilities on the Apple Network Server* tells you how to access and use InfoExplorer.

Obtaining service and support

See the service and support information packaged with your Network Server for phone numbers and other information that can help you solve problems that may come up with your Apple PCI Dual-Attached FDDI Card.

Appendix Specifications

Apple PCI Dual-Attached FDDI Card Specifications

Host Bus Interface	PCI Revision 2.0
Network Interface	ANSI X3T9.5 for FDDI @ 100 Mbps
Host Data Transfer	32-bit bus master DMA transfers to 132 Mbps
IEEE Compliance	IEEE P1386 adapter card specification
Mechanical	5511 occupies a full-size, short card PCI slot
Operating Power	+5 volts DC +/-5% @ 2.10 Amps (maximum)
Software Drivers	AIX version 4.1.4.1
Operating Environment	Temperature: 0° to 55° C (32° to 131° F) Relative Humidity: 10–90%, non-condensing Altitude: sea level to 15,000 feet Storage: -20° to 70° C (-4° to 158° F)
Network	
Connections	Dual Mode Fiber (62.5/125): ST or SC Duplex







Table des matières

Préface / B5

Installation de la carte et connexion au réseau / B7 Ouverture du module logique du Network Server / B8 Déballage de la carte / B11 Installation de la carte / B12 Branchement des câbles et connexion au réseau / B16

Installation et configuration du gestionnaire de périphérique / B19 Installation des ressources / B19 Installation du gestionnaire de périphérique FDDI AIX / B22 Configuration de l'interface réseau FDDI / B24

3 Dépannage et diagnostics / B27

Dépannage / B28 Utilisation des programmes de diagnostic FDDI / B29 Dépannage et assistance / B29

Annexe Spécifications techniques / B31
Préface

La carte PCI FDDI Apple se présente sous la forme d'une carte FDDI (Fiber Distributed Data Interface) à connecteur unique, d'un débit de 100 mégabits par seconde (Mbps). Elle s'utilise avec le Network Server d'Apple. La carte fournit des services physiques et de liaison de données en utilisant le protocole TCP/IP, comme mentionné dans les spécifications ANSI X3T9.5 pour le FDDI.

IMPORTANT Avant de pouvoir utiliser la carte FDDI, vous devez d'abord installer la version 4.1.4.1 d'AIX. Reportez-vous aux instructions de mise à jour d'AIX pour le Network Server.

La carte PCI FDDI Apple possède les caractéristiques suivantes :

- compatibilité avec Bus Local PCI, version 2.1
- FDDI Station Management (SMT) intégré à la carte
- DMA (Accès direct à la mémoire) PCI à état d'attente nul 32 bits
- taux de transmission de données en rafales jusqu'à 132 Mbps sur le bus PCI
- commandes PCI pour une utilisation efficace de la mémoire cache
- support pour dispositifs à fibre optique
- support pour un double branchement direct au réseau
- 128 Ko de cache locale
- jeu de composants Motorola MC68840 FDDI

Ces fonctionnalités sont toutes disponibles dès que la carte est installée dans le Network Server. Aucune configuration particulière n'est nécessaire.

À propos de ce manuel

Ce manuel est destiné aux administrateurs du Network Server. Il suppose une bonne maîtrise matérielle de ce produit, que vous pouvez obtenir grâce au manuel *Mise en œuvre du Network Server* (fourni dans son kit d'accessoires). Vous devez également avoir une bonne connaissance du système d'exploitation AIX. Le manuel intitulé *Utilisation d'AIX*[®], *des services AppleTalk, et des utilitaires Mac OS du Network Server*, également fourni dans votre kit d'accessoires, propose une introduction aux principes de base. Une documentation détaillée sur AIX est disponible en ligne via l'application InfoExplorer. Vous trouverez comment accéder à InfoExplorer et l'utiliser au chapitre 5 du manuel *Utilisation d'AIX, des services AppleTalk, et des utilitaires Mac OS du Network Server*.

Informations complémentaires

De nombreux ouvrages concernant FDDI et les réseaux FDDI à jeton sont disponibles dans la plupart des librairies spécialisées. Le Consortium FDDI de l'université du New Hampshire est également une excellente source d'information et d'apprentissage concernant FDDI. Vous pouvez accéder au Consortium par Internet à l'adresse suivante :

http://www.iol.unh.edu/consortiums/fddi/fddi_consortium.html

Installation de la carte et connexion au réseau

Ce chapitre donne toutes les instructions nécessaires à l'installation de la carte PCI FDDI Apple dans le Network Server. Avant de procéder à cette installation, prenez connaissance de la section traitant de l'installation des cartes PCI du manuel *Mise en œuvre du Network Server*. Suivez attentivement toutes les recommandations concernant la manipulation et l'installation de la carte pour ne pas endommager celle-ci, ni l'ordinateur.

Ouverture du module logique du Network Server

Il n'est pas nécessaire d'ôter le capot du Network Server pour installer une carte. Il suffit d'ouvrir le module logique en suivant les instructions ci-après.

1 Éteignez le Network Server.

Si vous avez besoin d'un complément d'informations pour éteindre le Network Server sans risque, référez-vous à la section *Utilisation d'AIX, des services AppleTalk et des utilitaires Mac OS du Network Server.*

2 Mettez un bracelet de mise à la terre.

Un bracelet de mise à la terre est fortement recommandé pour éviter tout endommagement de la carte ou de l'ordinateur dû à une décharge d'électricité statique.

3 Déverrouillez le tiroir arrière en plaçant la clé en position verticale.



4 Dévissez entièrement les vis à molette.



5 Tirez le module logique par ses poignées pour le faire coulisser vers l'extérieur.



6 Retirez le couvercle correspondant au connecteur d'extension que vous souhaitez utiliser.

Conservez la vis. Elle servira plus tard pour maintenir la carte en place. Placez le couvercle en lieu sûr au cas où vous retireriez cette carte ultérieurement.



Déballage de la carte

La boîte contenant la carte PCI FDDI Apple comprend un CD-ROM d'installation, la carte elle-même et ce manuel.

1 Dégagez la carte de tous ses éléments de protection.

Conservez-les soigneusement car ils seront utiles si vous devez retourner la carte pour une réparation.

2 Retirez précautionneusement la carte de son étui antistatique.

Vérifiez que la carte n'a pas été endommagée durant son transport. Si vous constatez un défaut, contactez votre distributeur Apple Network Server.



Installation de la carte

Les ports câble de la carte PCI FDDI Apple sont un peu trop grands pour le Network Server. Vous devez donc modifier légèrement la procédure utilisée pour installer d'autres cartes. Servez-vous des illustrations suivantes pour installer la carte FDDI :









Une fois la carte installée, replacez le module logique dans son compartiment, serrez les vis à molette, placez la clé en position horizontale pour verrouiller le tiroir arrière et reconnectez tous les câbles. N'allumez pas l'ordinateur avant d'avoir connecté la carte au réseau.

Branchement des câbles et connexion au réseau

La carte PCI FDDI Apple s'utilise avec un câble en fibres SC Duplex pour un branchement simple ou deux câbles pour un branchement double. Chaque câble possède deux connecteurs, comme illustré ci-dessous.



Ces câbles, disponibles en différentes longueurs, ne sont pas fournis avec la carte, mais vous pouvez facilement vous les procurer chez la plupart des revendeurs informatiques.

Connectez chaque câble au Port A ou au Port B sur la carte FDDI, en suivant les instructions données par le fabricant du câble (si elles vous ont été fournies). Si l'on regarde l'ordinateur de l'arrière (vers le module logique), le port A se trouve à gauche comme illustré ci-après.



IMPORTANT Ne connectez pas le Network Server au nœud suivant sur le réseau sans en informer votre administrateur réseau. Le point de connexion, les modalités de connexion et les conséquences de l'ajout d'un nœud dépendent de votre réseau.

Installation et configuration du gestionnaire de périphérique

Lorsque vous installez une carte FDDI, vous devez installer les ressources FDDI ainsi que le gestionnaire de périphérique FDDI. Vous devez également configurer le gestionnaire de périphérique FDDI pour que le Network Server puisse communiquer sur le réseau FDDI. Ce chapitre vous explique comment y parvenir.

IMPORTANT Pour pouvoir utiliser la carte FDDI, vous devez utiliser AIX version 4.1.4.1 d'Apple ou toute version ultérieure. Si AIX 4.1.4.1 n'est pas installé sur votre Network Server, vous devez mettre à jour ce logiciel avant d'installer le logiciel FDDI. Consultez les instructions de mise à jour d'AIX en version 4.1.4.1 livrées avec votre carte FDDI.

Installation des ressources FDDI

Une fois AIX version 4.1.4.1 (ou ultérieure) installé sur votre Network Server, vous devez installer les ressources FDDI avant d'installer le gestionnaire de périphérique FDDI. La procédure est différente selon que vous disposez du CD d'installation complète ou du CD de mise à jour. Reportez-vous à la section correspondant au CD dont vous disposez.

Si vous disposez du CD d'installation d'AIX version 4.1.4.1 (ou ultérieure)

Suivez les instructions ci-dessous :

1 Entrez

lslpp -l devices.mca.8ef4.com

Le plus souvent, un message indiquant que le logiciel n'est pas installé apparaît. Passez à l'étape 2.

Si un message indiquant que ce logiciel est installé apparaît, passez directement à la section suivante "Installation du gestionnaire de périphérique FDDI AIX."

- 2 Insérez le CD d'installation d'AIX dans le lecteur.
- 3 À l'invite d'AIX, entrez la commande suivante, puis appuyez sur la touche Retour :

```
smitty devinst
```

La fenêtre permettant d'installer des ressources supplémentaires apparaît.

4 Appuyez sur la touche F4 (ou ESC-4).

Un menu déroulant indiquant les différents lecteurs pouvant être utilisés pour installer de nouvelles ressources apparaît.

5 Sélectionnez le lecteur approprié (dans ce cas, le lecteur de CD-ROM) et appuyez sur Retour.

Un menu apparaît.

6 Sélectionnez "Software to install" dans le menu puis entrez :

devices.mca.8ef4.com

7 Appuyez sur Retour.

Une zone de dialogue demandant de confirmer l'installation apparaît. Appuyez sur Retour pour lancer l'installation ou sur F3 (ou ESC 3) pour l'annuler.

Lorsque l'installation est terminée, passez à la section suivante, "Installation du gestionnaire de périphérique FDDI AIX."

Si vous disposez du CD de mise à jour

Suivez les instructions ci-dessous :

1 Entrez

lslpp -l devices.mca.8ef4.com

Le plus souvent, un message indiquant que le logiciel n'est pas installé apparaît. Passez à l'étape 2.

Si un message indiquant que ce logiciel est installé apparaît, passez directement à la section suivante "Installation du gestionnaire de périphérique FDDI AIX".

- 2 Insérez le CD de mise à jour du Network Server dans le lecteur.
- 3 Pour monter le CD, entrez la commande suivante, puis appuyez sur la touche Retour :

mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /mnt

4 À l'invite d'AIX, entrez la commande suivante, puis appuyez sur la touche Retour :

smitty devinst

Un menu déroulant indiquant les différents lecteurs pouvant être utilisés pour installer de nouvelles ressources apparaît.

5 Dans la zone "INPUT device/directory for software", entrez :

/mnt/new

6 Dans la zone "SOFTWARE to install", entrez :

devices.mca.8ef4.com

7 Appuyez sur Retour.

Une zone de dialogue demandant de confirmer l'installation apparaît. Appuyez sur Retour pour lancer l'installation ou sur F3 (ou ESC 3) pour l'annuler.

8 Pour éjecter le CD, entrez :

umount /mnt

Lorsque l'installation est terminée, passez à la section suivante, "Installation du gestionnaire de périphérique FDDI AIX".

Installation du gestionnaire de périphérique FDDI AIX

Le gestionnaire de périphérique se trouve sur la disquette d'installation. Pour l'installer, vous pouvez utiliser soit la version X-windows du System Management Interface Tool (SMIT) ou la version de ligne de commande (SMITTY). L'exemple suivant utilise SMITTY, mais les étapes sont les mêmes.

Remarque : pour réaliser l'installation, vous devez être connecté en tant que root.

- 1 Insérez la disquette d'installation.
- 2 À l'invite d'AIX, entrez la commande suivante et appuyez sur la touche Retour :

smitty devinst

Le menu suivant s'affiche :

	Install Addition	nal Device Sof	ftware		
Type or select a vo Press Enter AFTER m	alue for the entry fi naking all desired ch	ield. hanges.			
* INPUT device / di	rectory for software	2	(Entr	y Fields]	+
F1=Help	F2=Refresh	F3=Cancel	F	4=List	
Esc+5=Řeset Esc+9=Shell	Esc+6=Command Esc+0=Exit	Esc+7=Edit Enter=Do	E	isc+8=Image	

3 Entrez la commande suivante dans le champ INPUT :

/dev/fd0

4 Appuyez sur Retour pour afficher les options de configuration présentées dans l'écran ci-dessous :

	Install Additi	onal Device Sot	ftware	
Type or select va Press Enter AFTER	lues in entry fields making all desired	changes.		
* INPUT device / : SOFTHARE to ins PREVIEW only? (COMMIT software SRUE replaced f ALTERNATE save AUTONATICALLY INEXTEND file sus OVERHARTE same VERIFY install : Include corresp DETAILED output	directory for softwa tall install operation wi updates? iles? directory nstall requisite sof tems if space needed or newer versions? and check file sizes onding LANGUAGE file ?	re II NOT occur) tware? ? ? sets?	[Entry Field /dev/fd0 [<u>Sevices.pci.7e</u> no yes no [] yes yes no no yes no no	s) 199399 > + + + + + + + + + + + + +
F1=Help Esc+5=Reset Esc+9=Shell	F2=Refresh Esc+6=Command Esc+0=Exit	F3=Cancel Esc+7=Edit Enter=Do	F4=List Esc+8=Im	age

5 Entrez devices.pci.7e100300 dans le champ SOFTWARE to install.

Si un gestionnaire FDDI a déjà été installé et si vous souhaitez continuer l'installation en cours, il vous suffit d'entrer Yes dans le champ overwrite.

Une zone de dialogue s'affiche vous invitant à confirmer votre sélection.

6 Appuyez une nouvelle fois sur Retour pour commencer l'installation.

Une succession de messages à l'écran décrivent le processus d'installation. L'installation est terminée lorsque le message suivant apparaît :

Installation Summary					
Name	<u>Level</u>	<u>Part</u>	<u>Event</u>	<u>Result</u>	
devices.pci.7e100300.rte	2.1.0.0	USR	APPLY	SUCCESS	
devices.pci.7e100300.diag	2.1.0.0	USR	APPLY	SUCCESS	

7 Appuyez sur f10 pour quitter SMITTY et redémarrez le Network Server.

Configuration de l'interface réseau FDDI

Les informations suivantes sont nécessaires pour configurer l'interface réseau pour la carte FDDI :

- un nom et une adresse IP pour chaque carte FDDI installée sur le Network Server
- le masque du réseau
- le nom du serveur de noms de domaines approprié et l'adresse IP
- l'addresse IP du routeur ou de la passerelle utilisés par le Network Server pour accéder au réseau.

Si vous ne connaissez pas ces informations, contactez votre administrateur système.

Lorsque vous installez le gestionnaire de périphérique, vous pouvez configurer la carte soit avec SMIT soit avec SMITTY. Les instructions suivantes supposent que vous utilisez SMITTY.

1 À l'invite d'AIX, entrez la commande suivante et appuyez sur Retour :

```
smitty tcpip
```

L'écran de configuration TCP/IP apparaît :

		TCP/IP		
Move cursor to de	sired item and pre	ss Enter.		
Minimum Configu Further Configu Use DHCP for TC	ration & Startup ration PIP Configuration	& Startup		
F1=Help F9=Shell	F2=Refresh F10=Exit	F3=Cancel Enter=Do	F8=Image	

2 Sélectionnez Minimum Configuration & Startup, puis appuyez sur Retour.

L'écran Available Network Interfaces s'affiche :



3 Appuyez sur f10 puis sur Retour.

L'écran Minimum Configuration & Startup s'affiche :

Minimum Configuration & Startup				
To Delete existing configuration data, please use Further Configuration menus				menus
Type or select val Press Enter AFTER (ues in entry field making all desired	ls. 1 changes.		
* IOSINANIE * Internet ADDRESS Network HASK (do * Network INTERFACI NAMESERVER DOMAIN Default GATELAAV (dotted decimal Your CABLE Type START Now	(dotted decimal) tted decimal) E t ADDRESS (dotted Name Rddress or symbolic name)	decimal)	[Entry Fields] [Daugne4] [17.221.24.173] [255.255.252.0] en0 [17.221.24.255] [larsys.apple.com] [17.221.24.1] N/R no	++++
F1=Help F5=Reset F9=Shell	F2=Refresh F6=Command F10=Exit	F3=Cancel F7=Edit Enter=Do	F4=List F8=Image	

4 Remplissez ou modifiez les champs de l'écran Minimum Configuration & Startup.

Entrez le nom et l'adresse IP donnés à la carte FDDI, le masque du réseau, le nom et l'adresse IP du serveur de noms de domaines approprié, et l'adresse IP du routeur ou de la passerelle utilisés par le Network Server pour accéder au réseau.

Si vous connectez plusieurs cartes FDDI au serveur, chacune doit avoir sa propre adresse IP.

- 5 Appuyez sur Retour.
- 6 Appuyez sur f10 pour quitter SMITTY, puis redémarrez le Network Server.

Dépannage et diagnostics

Ce chapitre donne quelques solutions aux problèmes courants qui risquent de survenir lorsque vous utilisez le Network Server avec une carte PCI FDDI Apple. Essayez les suggestions dans l'ordre dans lequel elles sont présentées jusqu'à ce que votre problème soit résolu.

Ce chapitre vous donne également des renseignements sur l'utilisation des programmes de diagnostic FDDI. Il contient aussi les informations nécessaires pour obtenir une aide ou une assistance si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème.

Dépannage

AIX ne démarre pas.

- 1. Vérifiez que l'ordinateur est branché et allumé.
- 2. Vérifiez que la carte que vous venez d'installer est correctement positionnée dans le connecteur.
- 3. Essayez d'installer la carte dans un connecteur PCI différent.
- 4. Retirez la carte et vérifiez si le système démarre et fonctionne normalement.
- 5. Essayez d'installer une autre carte, dont vous êtes sûr du bon état de marche. Si le problème n'est pas résolu, reportez-vous au paragraphe "Dépannage et assistance," plus loin dans ce chapitre.

Une application du réseau ne fonctionne plus.

Si une application fonctionnait avant l'installation de la carte, il y a probablement une incompatibilité matérielle. Reportez-vous au paragraphe "Dépannage et assistance," plus loin dans ce chapitre.

La carte du Network Server ne peut pas se connecter au réseau ni communiquer avec d'autres ordinateurs hôtes sur le réseau.

- 1. Vérifiez que la carte est correctement positionnée dans le connecteur d'extension de bus.
- 2. Vérifiez que les deux câbles sont bien connectés et que les ports A et B sont connectés aux bons ports sur leurs nœuds adjacents.
- 3. Utilisez un utilitaire tel que PING pour tester les capacités de communication du Network Server sur le réseau.
- 4. Installez la carte dans un autre connecteur PCI et essayez à nouveau.
- 5. Essayez d'installer une autre carte, dont vous êtes sûr du bon état de marche. Si le problème n'est pas résolu, reportez-vous au paragraphe "Dépannage et assistance," plus loin dans ce chapitre.

Utilisation des programmes de diagnostic FDDI

Un certain nombre de programmes de diagnostic ont été installés au moment de l'installation du gestionnaire de périphérique FDDI. Pour exécuter ces programmes, utilisez SMIT ou SMITTY pour lancer l'utilitaire de diagnostic d'AIX. Des informations détaillées sur les diagnostics d'AIX et l'utilitaire de diagnostics d'AIX sont disponibles via InfoExplorer. Le chapitre 5 du manuel *Utilisation d'AIX, des services AppleTalk et des utilitaires MAC OS du Network Server* contient des renseignements sur les procédures d'accès et d'utilisation d'InfoExplorer.

Dépannage et assistance

Vous trouverez les numéros de téléphone et d'autres informations utiles à la résolution de problèmes liés à votre carte PCI FDDI Apple dans la documentation livrée avec votre Network Server.

Annexe Spécifications techniques

Spécifications techniques de la carte PCI FDDI Apple

Interface du bus hôte PCI Révision 2.0

Interface du réseau	ANSI X3T9.5 pour FDDI à 100 Mbps
Transfert de données hôte	Transfert DMA bus maître 32 bits à 132 Mbps
Conformité IEEE	Spécification carte adaptateur IEEE P1386
Physique	5511 occupe un connecteur carte PCI court complet
Consommation	+5 volts DC +/-5% @ 2,10 Amps (maximum)
Gestionnaire	AIX version 4.1.4.1
Environnement	Température d'utilisation : de 0° à 55° C Humidité relative : de 10 à 90%, sans condensation Altitude : du niveau de la mer à 4500 mètres Température de stockage : de -20° à 70° C
Connexions réseaux	Fibre Dual Mode (62,5/125) : ST ou SC Duplex

Installieren und Konfigurieren der Apple PCI Dual-Attached FDDI Karte





Inhalt

Vorwort C5

1	Installieren der Karte und Anschuß an das Netzwerk C7	
	Öffnen des Komponenteneinschubs des Apple Network Server	C8
	Auspacken der Karte C11	
	Installieren der Karte C12	
	Herstellen der Netzwerkverbindung C16	
2	Installieren und Konfigurieren der Treibersoftware C19	
	Installieren der FDDI Standard-Software C19	
	Installieren des FDDI AIX Gerätetreibers C22	
	Konfigurieren der FDDI Netzwerkschnittstelle C24	
3	Fehlerbeseitigung und Diagnosetechniken C27	
	Fehlerbeseitigung C28	
	Verwenden der FDDI Diagnoseroutinen C29	
	Hinweise zur technischen Unterstützung C29	

Anhang Technische Daten C31

Vorwort

Die Apple PCI (Peripheral Connect Interface) Dual-Attached FDDI Karte arbeitet mit dem FDDI Protokoll (Fiber Distributed Data Interface) der "Single-Slot"-Methode. Sie belegt einen Steckplatz, arbeitet mit 100 Megabit pro Sekunde (Mbps) und ist für den Einbau im Apple Network Server konzipiert. Die Karte und der zugehörige Treiber bieten Dienste der Schicht 0 und 1 des ISO/OSI Schichtenmodells. Sie werden unter dem TCP/IP Protokoll gemäß den ANSI X3T9.5 Spezifikationen für FDDI arbeiten.

WICHTIG Sie müssen AIX 4.1.4.1 installieren, damit Sie die FDDI Karte verwenden können. Bitte beachten Sie die Hinweise, die mit der Aktualisierung von AIX für den Apple Network Server auf Version 4.1.4.1 geliefert werden.

Die Apple PCI Dual-Attached FDDI Karte zeichnet sich durch folgende Funktionen aus:

- Kompatibilität mit dem PCI Local Bus, Version 2.1
- Auf der Karte integriertes FDDI Station Management (SMT)
- 32-Bit-PCI-DMA- (Direct Memory Access) Master ohne Wartezyklen
- Bis zu 132 Mbps Burst-DMA-Rate
- PCI-Befehle f
 ür die effiziente Verwendung von Cache-Speicher
- Unterstützung für optische Glasfasermedien
- Unterstützung der Dual-Attachment-Technologie für den direkten Anschluß an Ringnetzwerke
- 128 KB lokaler Pufferspeicher
- Motorola MC68840 FDDI Bausteine

Alle genannten Funktionen sind verfügbar, sobald die Karte im Apple Network Server installiert ist. Weitere Schritte zur Konfiguration sind nicht erforderlich.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an Apple Network Server Administratoren. Es wird vorausgesetzt, daß Sie mit der Hardware des Apple Network Server vertraut sind. (Die entsprechenden Informationen finden Sie im Handbuch *Installation des Apple Network Server*, das sich in der Zubehörbox Ihres Apple Network Server befindet.) Ferner sollten Sie die wichtigsten Funktionen des AIX Betriebssystems kennen und verwenden können. Das Handbuch *Verwenden von AIX*[®], *AppleTalk Diensten und Mac OS Dienstprogrammen auf dem Apple Network Server*, das ebenfalls mit Ihrem Server geliefert wird, enthält eine Einführung und grundlegende Informationen hierzu. Die vollständige AIX Dokumentation ist über das Programm "InfoExplorer" verfügbar. In Kapitel 5 des Handbuchs Verwenden von AIX, AppleTalk Diensten und Mac OS Dienstprogrammen auf dem Apple Network Server finden Sie Anleitungen zum Verwenden von InfoExplorer.

Weitere Informationen

Über FDDI und FDDI Token-Passing-Verfahren sind zahlreiche Handbücher im Fachhandel erhältlich. Darüber hinaus bietet das FDDI Consortium der Universität von New Hampshire hervorragende Informations- und Trainingsmöglichkeiten an. Sie finden diese Informationen im Internet an der folgenden Adresse:

http://www.iol.unh.edu/consortiums/fddi/fddi_consortium.html

Installieren der Karte und Anschluß an das Netzwerk

Dieses Kapitel enthält ausführliche Anleitungen für die Installation der Apple PCI Dual-Attached FDDI Karte in den Apple Network Server. Bitte lesen Sie die Hinweise zum Einbau von PCI-Karten im Handbuch *Installation des Apple Network Server*, bevor Sie mit den folgenden Anleitungen fortfahren. Beachten Sie alle Empfehlungen und Anweisungen zur Handhabung und Installation der Karte gewissenhaft, damit Karte und Computer während der Installation nicht beschädigt werden.

Öffnen des Komponenteneinschubs des Apple Network Server

Für die Installation der Karte öffnen Sie einfach den Komponenteneinschub, indem Sie die hier beschriebenen Schritte ausführen:

1 Schalten Sie den Apple Network Server aus und trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz sowie alle anderen Kabelverbindungen.

Beachten Sie die Hinweise im Handbuch *Verwenden von AIX, AppleTalk Diensten und Mac OS Dienstprogrammen auf dem Apple Network Server,* wenn Sie ausführliche Anweisungen zum korrekten Ausschalten des Apple Network Server benötigen.

2 Legen Sie ein Erdungsarmband an.

Das Verwenden eines Erdungsarmbands wird empfohlen, um eine Beschädigung der Karte oder des Computers durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden.

3 Drehen Sie den Schlüssel an der Rückseite des Servers in die senkrechte Position (aufgeschlossen).


4 Lösen Sie die Sicherungsschrauben an der Rückwand des Komponenteneinschubs.



5 Ziehen Sie den Komponenteneinschub mit Hilfe der Griffe vollständig aus dem Computergehäuse heraus.



6 Entfernen Sie die Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes, den Sie verwenden wollen.

Legen Sie die Schraube beiseite. Sie benötigen sie später, um die Karte festzuschrauben. Bewahren Sie die Abdeckung sorgfältig auf, damit sie zur Hand ist, falls Sie die Karte zu einem späteren Zeitpunkt wieder ausbauen wollen.



Auspacken der Karte

Mit Ihrer Apple PCI Dual-Attached FDDI Karte werden eine Diskette und das vorliegende Handbuch geliefert.

1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial der Karte.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial und den Karton auf, damit beides zur Hand ist, falls Sie die Karte einmal ausbauen und aufbewahren oder zum Kundendienst einschicken müssen.

2 Nehmen Sie die Karte vorsichtig aus der antistatischen Hülle.

Prüfen Sie, ob an der Karte während des Transports sichtbare Schäden entstanden sind. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren autorisierten Apple Händler.



Installieren der Karte

Die Kabelanschlüsse der Apple PCI Dual-Attached FDDI Karte sind etwas größer als die anderer PCI-Karten. Für die Installation der Karte im Apple Network Server müssen Sie daher etwas anders vorgehen als im Handbuch *Installation des Apple Network Server* beschrieben. Bitte installieren Sie die FDDI Karte mit Hilfe der folgenden Anleitungen:





3. Setzen Sie die Karte ein, indem Sie wie hier gezeigt auf die Kartenführung und den oberen Kartenrand drücken.



Kartenrand, damit die Karte fest in die Steckleiste sitzt und die Steckverbindung korrekt hergestellt ist.



Nachdem Sie die Karte installiert haben, schieben Sie den Komponenteneinschub in den Computer zurück und drehen Sie die Sicherungsschrauben wieder fest. Drehen Sie den Schlüssel dann in die horizontale Position (abgeschlossen) und schließen Sie alle zuvor herausgezogenen Kabel erneut an. Schalten Sie den Computer bitte noch nicht wieder ein; warten Sie damit, bis Sie die Karte mit dem Netzwerk verbunden haben.

Herstellen der Netzwerkverbindung

Für einen einfachen Anschluß der Apple PCI Dual-Attached FDDI Karte benötigen Sie ein SC Duplex Glasfaserkabel. Für einen doppelten Anschluß benötigen Sie entsprechend zwei Kabel. Beachten Sie bitte, daß jedes Kabel zwei Anschlußstecker besitzt (vgl. Abbildung).



Diese Kabel werden nicht mit der Karte geliefert, können jedoch in vielen verschiedenen Längen im Computerfachhandel erworben werden.

Schließen Sie jedes Kabel an Anschluß A oder Anschluß B der FDDI Karte an. Beachten Sie dabei bitte die Hinweise des Kabelherstellers (falls vorhanden). Wenn Sie die Rückseite des Computers vor sich haben, befindet sich Anschluß A an der linken Seite. Bitte sehen Sie sich die folgende Abbildung an, um die Kabel richtig anzuschließen.



WICHTIG Schließen Sie den Apple Network Server nicht an den nächsten Netzwerkknoten an, ohne zuvor Rücksprache mit Ihrem Netzwerkadministrator gehalten zu haben. An welcher Stelle im Netzwerk und auf welche Weise Ihr Server in das Netzwerk integriert werden muß und welchen Einfluß die Installation eines neuen Knotens auf das übrige Netzwerk hat, hängt von Ihrem Netzwerk ab.

Installieren und Konfigurieren der Treibersoftware

Damit Sie mit dem FDDI Netzwerk kommunizieren können, müssen Sie die FDDI Treibersoftware installieren und konfigurieren. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie hierbei vorgehen müssen.

WICHTIG Sie benötigen AIX in der Version 4.1.4.1 oder einer neueren Version, um die FDDI-Karte verwenden zu können. Wenn Ihr Apple Network Server nicht mit AIX 4.1.4.1 arbeitet, müssen Sie Ihre Software aktualisieren, bevor Sie die FDDI Software installieren. Bitte beachten Sie die mit Ihrer FDDI Karte gelieferten Anweisungen, um AIX korrekt auf Version 4.1.4.1 zu aktualisieren.

Installieren der FDDI Standard-Software

Nachdem Sie AIX in der Version 4.1.4.1 (oder einer neueren Version) auf Ihrem Apple Network Server installiert haben, müssen Sie ein FDDI Standardsoftwarepaket installieren, bevor Sie den FDDI Gerätetreiber installieren. Wie Sie hierbei vorgehen müssen, hängt davon ab, ob Sie die CD-ROM *Installation CD* oder die CD-ROM *Software Update* vorliegen haben.

CD-ROM AIX Installation CD Version 4.1.4.1 (oder neuer)

Bitte gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Software mit der CD-ROM *AIX Installation CD* installieren wollen:

1 Geben Sie folgenden Befehl ein:

lslpp -l devices.mca.8ef4.com

In den meisten Fällen wird die Nachricht angezeigt, daß die Software noch nicht installiert ist. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Wird die Nachricht angezeigt, daß die Software bereits vorhanden ist, fahren Sie mit dem Abschnitt "Installieren des FDDI AIX Gerätetreibers" fort.

- 2 Legen Sie die CD-ROM AIX Installation CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 3 Geben Sie an der AIX Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein und drücken Sie den Zeilenschalter:

```
smitty devinst
```

Das Menü für die Installation weiterer Treibersoftware wird angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste "F4".

Ein Einblendmenü wird angezeigt, in dem die Gerätetreiber von den Geräten aufgelistet werden, von denen Sie installieren können.

5 Wählen Sie das passenden CD-Gerät aus der Liste aus und drücken Sie den Zeilenschalter.

Ein erweitertes Menü wird angezeigt.

6 Wählen Sie die Option "Software to install" aus und geben Sie folgenden Befehl ein:

devices.mca.8ef4.com

7 Drücken Sie den Zeilenschalter.

In einem Dialogfenster werden Sie aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie den Zeilenschalter, um die Installation zu starten, oder drücken Sie die Taste "F3", um den Vorgang abzubrechen.

Fahren Sie mit dem Abschnitt "Installieren des FDDI AIX Gerätetreibers" fort, wenn die Installation beendet ist.

CD-ROM Software Update CD

Bitte gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Software mit der CD-ROM *Software Update CD* installieren wollen:

1 Geben Sie folgenden Befehl ein:

lslpp -l devices.mca.8ef4.com

In den meisten Fällen wird die Nachricht angezeigt, daß die Software noch nicht installiert ist. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Wird die Nachricht angezeigt, daß die Software bereits vorhanden ist, fahren Sie mit dem Abschnitt "Installieren des FDDI AIX Gerätetreibers" fort.

- 2 Legen Sie die CD-ROM Network Server Software Update Kit in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 3 Geben Sie den folgenden Befehl ein und drücken Sie den Zeilenschalter, um die CD zu aktivieren:

mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /mnt

4 Geben Sie an der AIX Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein und drücken Sie den Zeilenschalter:

smitty devinst

Das Menü für die Installation weiterer Treibersoftware wird angezeigt.

5 Wählen Sie die Option "INPUT device/directory for software" aus und geben Sie folgenden Befehl ein:

/mnt/new

- 6 Wählen Sie die Option "SOFTWARE to install" aus und geben Sie folgenden Befehl ein: devices.mca.8ef4.com
- 7 Drücken Sie den Zeilenschalter.

A dialog box appears asking you to confirm the installation. Press Return to begin the installation or press F3 (or ESC 3) to cancel the installation.

8 Geben Sie folgenden Befehl ein, um die CD zu deaktivieren:

umount /mnt

Fahren Sie mit dem Abschnitt "Installieren des FDDI AIX Gerätetreibers" fort, wenn die Installation beendet ist.

Installieren des FDDI AIX Gerätetreibers

Die Gerätetreibersoftware befindet sich auf der Installationsdiskette. Mit Hilfe der folgenden Anleitungen können Sie die Treibersoftware entweder mit der X-Window Version des Dienstprogramms "System Management Interface Tool" (SMIT) oder mit der Befehlszeilenversion des Programms (SMITTY) installieren. In den hier gezeigten Beispielen wird die Programmversion SMITTY verwendet. Die erforderlichen Schritte sind für beide Versionen gleich.

Hinweis: Damit Sie die Installation ausführen können, müssen Sie sich mit der Berechtigung "root" angemeldet haben.

- 1 Legen Sie die Installationsdiskette ein.
- 2 Geben Sie an der AIX Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein und drücken Sie anschließend den Zeilenschalter:

smitty devinst

Das folgende Menü wird angezeigt:

	Install Additio	onal Device Sof	tware	
Type or select a v Press Enter AFTER	alue for the entry making all desired o	field. changes.		
* INPUT device / d	lirectory for softwar	`e	[Entry Fields] []	+
E1-Holo	E2-Pofporb	E2=Canool		
Esc+5=Reset Esc+9=Shell	Esc+6=Command Esc+0=Exit	Esc+7=Edit Enter=Do	Esc+8=Image	

3 Geben Sie im Feld "INPUT device" folgenden Befehl ein:

/dev/fd0

4 Drücken Sie den Zeilenschalter, um die im folgenden Bildschirm dargestellten Konfigurationsoptionen anzuzeigen:

	Install Additi	onal Device Sof	ftware	
Type or select vo Press Enter AFTER	lues in entry fields making all desired	:. changes.		
* INPUT device / * SOFTHARE to ins PREVIEW only? (COMMIT softwares SRVE replaced f RLTERNATE save AUTONATICALLY EXTEND file sys OVERHATTE same VERIFY install Include corresp DETRILED output	directory for softwo tall install operation wi updates? directory nstall requisite sof tems if space needec on newer versions? and check file sizes onding LANGUAGE file ?	ire NOT occur) ? !? !sets?	(Entry F /dev/fd0 (dev/fd0 no yes no () yes no no yes no yes	ields] i.7e100300 > + + + + + + + + + + + + + +
F1=Help Esc+5=Reset Esc+9=Shell	F2=Refresh Esc+6=Command Esc+0=Exit	F3=Cancel Esc+7=Edit Enter=Do	F4=L Esc+	ist 8=Image

5 Geben Sie devices.pci.7e100300 in das Feld "SOFTWARE to install" ein.

Falls bereits ein FDDI Treiber installiert ist und Sie mit dieser Installation fortfahren wollen, müssen Sie Yes in das Feld "OVERWRITE same or newer versions" eingeben.

In einem Dialogfenster werden Sie aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.

6 Drücken Sie den Zeilenschalter erneut, um die Installation zu starten.

Verschiedene auf dem Bildschirm angezeigte Nachrichten beschreiben den Installationsvorgang. Die Installation ist beendet, wenn Sie die folgende Nachricht sehen:

Installation Summary				
Level	<u>Part</u>	<u>Event</u>	<u>Result</u>	
2.1.0.0	USR	APPLY	SUCCESS	
2.1.0.0	USR	APPLY	SUCCESS	
	<u>Level</u> 2.1.0.0 2.1.0.0	<u>Level</u> <u>Part</u> 2.1.0.0 USR 2.1.0.0 USR	LevelPartEvent2.1.0.0USRAPPLY2.1.0.0USRAPPLY	

7 Drücken Sie die Taste "F10", um das Programm SMITTY zu beenden, und starten Sie den Apple Network Server anschließend neu.

Konfigurieren der FDDI Netzwerkschnittstelle

Sie benötigen die folgenden Informationen, um die FDDI Karte für die Netzwerkschnittstelle zu konfigurieren:

- einen Namen und eine IP-Adresse f
 ür jede im Apple Network Server installierte FDDI Karte
- die Netzwerkmaske
- den geeigneten Domain Name Server Namen sowie dessen IP-Adresse
- die IP-Adresse des Routers oder Gateways, die der Apple Network Server f
 ür den Netzwerkzugang verwendet.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, wenn Sie diese Informationen noch nicht verfügbar haben.

Ebenso wie bei der Installation des Gerätetreibers können Sie die Karte entweder mit dem Programm SMIT oder mit SMITTY konfigurieren. Für die folgenden Anleitungen wird das Programm SMITTY verwendet.

1 Geben Sie an der AIX Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein und drücken Sie anschließend den Zeilenschalter:

```
smitty tcpip
```

Der TCP/IP Konfigurationsbildschirm wird angezeigt:

		SB (7.5	
	п	JP/1P	
Move cursor to desi	ired item and press B	Enter.	
Minimum Configure	ation & Startup		
Use DHCP for TCP1	IP Configuration & S	tartup	
		con com	
F1=Help	F2=Refresh	F3=Cancel	F8=Image
F9=Shell	F10=E×it	Enter=Do	

2 Aktivieren Sie die Option "Minimum Configuration & Startup" und drücken Sie den Zeilenschalter.

Der Bildschirm "Available Network Interfaces" wird angezeigt.

	Available Network	Interfaces	
Move cursor	r to desired item and press En	iter.	
enØ	Standard Ethernet Network Int	enface	
еtØ	IEEE 802.3 Ethernet Network I	nterface	
fia	EDDI Network Interface		
1			
F1=Help	F2=Refresh	F3=Cance I	
F8=Image	F10=Exit	Enter=Do	
/=Find	n=Find Nevt		
7-r mu	H=FINd Hext		

3 Wählen Sie "fi0" aus und drücken Sie dann den Zeilenschalter.

Der Bildschirm "Minimum Configuration & Startup" wird angezeigt.

r				
Minimum Configuration & Startup				
To Delete existing configuration data, please use Further Configuration menus			menus	
Type or select valu Press Enter AFTER m	Type or select values in entry fields. Press Enter AFTER making all desired changes.			
* HOSTNAME * Internet ADDRESS Network MASK (dot * Network INTERFACE NAMESERVER Internet DOMAIN N Default GATEMAY A (dotted decimal o Your CABLE Type START Now	(dotted decimal) ted decimal) ADDRESS (dotted de ame ddress r symbolic name)	eimal)	[Entry Fields] [Jpayne4] [17.221.24.173] [255.255.252.0] en0 [17.221.24.255] [1ansys.apple.com] [17.221.24.1] N/A no	+++
F1=Help F5=Reset F9=Shell	F2=Refresh F6=Command F10=E×it	F3=Cancel F7=Edit Enter=Do	F4=List F8=Image	

4 Tragen Sie die erforderlichen Werte in die Felder des Bildschirms "Minimum Configuration & Startup" ein bzw. ändern Sie sie wunschgemäß.

Geben Sie den Namen und die IP-Adresse, die der FDDI Karte zugewiesen wurden, die Netzwerkmaske, die IP-Adresse und den Namen des geeigneten Domain Name Servers und die IP-Adresse des Routers oder Gateways, die der Apple Network Server für den Netzwerkzugang verwendet, ein.

Wenn Sie mehrere FDDI Karten in Ihren Server einbauen, benötigen Sie für jede FDDI Karte eine einmalige, individuelle IP-Adresse und müssen die hier beschriebenen Schritte ausführen.

- 5 Drücken Sie den Zeilenschalter.
- 6 Drücken Sie die Taste "F10", um das Programm SMITTY zu beenden, und starten Sie den Apple Network Server anschließend neu.

Fehlerbeseitigung und Diagnosetechniken

In diesem Kapitel finden Sie Lösungsvorschläge für einige Probleme, die auftreten können, wenn Sie den Apple Network Server mit einer Apple PCI Dual-Attached FDDI Karte verwenden. Bitte führen Sie die Vorschläge in der hier genannten Reihenfolge aus, um den Fehler zu beheben.

Sie finden in diesem Kapitel außerdem Hinweise zu den FDDI Diagnosetechniken und erfahren, wo Sie Hilfe bekommen, falls Sie ein Problem mit Ihrem Apple Network Server oder der FDDI Karte nicht selbst lösen können.

Fehlerbeseitigung

AIX startet nicht.

- 1. Stellen Sie fest, ob das System korrekt am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist.
- 2. Überprüfen Sie, ob die gerade installierte Karte korrekt im Steckplatz sitzt.
- 3. Versuchen Sie das Problem zu lösen, indem Sie die Karte in einen anderen PCI-Steckplatz einsetzen.
- 4. Nehmen Sie die Karte aus dem Server heraus und stellen Sie fest, ob das System anschließend normal startet und funktioniert.
- 5. Versuchen Sie, eine andere Karte zu installieren, von der Sie genau wissen, daß sie ordnungsgemäß funktioniert. Tritt der Fehler weiterhin auf, lesen Sie bitte die Informationen im Abschnitt "Hinweise zur technischen Unterstützung" am Ende dieses Kapitels.

Ein Netzwerkprogramm arbeitet nicht mehr.

Wenn das Programm vor der Installation der Karte korrekt funktioniert hat, liegt vermutlich ein Hardwarefehler vor. Bitte lesen Sie die Hinweise im Abschnitt "Hinweise zur technischen Unterstützung" am Ende dieses Kapitels.

Die Apple Network Server Karte kann nicht mit dem Ring verbunden werden oder nicht mit anderen Host-Rechnern im Netzwerk kommunizieren.

- 1. Überprüfen Sie, ob die gerade installierte Karte korrekt im Steckplatz sitzt.
- 2. Stellen Sie sicher, daß beide Kabel ordnungsgemäß anschlossen sind und daß die Anschlüsse A und B mit den korrekten Anschlüssen der benachbarten Knoten verbunden sind.
- 3. Verwenden Sie ein Dienstprogramm wie PING, um festzustellen, ob der Apple Network Server im Netzwerk kommunizieren kann.
- 4. Installieren Sie die Karte in einem anderen PCI-Steckplatz und versuchen Sie es erneut.
- 5. Versuchen Sie, eine andere Karte zu installieren, von der Sie genau wissen, daß sie ordnungsgemäß funktioniert. Tritt der Fehler weiterhin auf, lesen Sie bitte die Informationen im Abschnitt "Hinweise zur technischen Unterstützung" am Ende dieses Kapitels.

Verwenden der FDDI Diagnoseroutinen

Bei der Installation der FDDI Gerätetreibersoftware wurden zahlreiche Diagnoseroutinen installiert. Um diese Routinen auszuführen, verwenden Sie entweder das Programm SMIT oder SMITTY, um das AIX Diagnoseprogramm zu öffnen. Ausführliche Informationen zu den AIX Diagnosetechniken und zum AIX Diagnoseprogramm stehen Ihnen über das Programm "InfoExplorer" zur Verfügung. In Kapitel 5 des Handbuchs Verwenden von AIX, AppleTalk Diensten und Mac OS Dienstprogrammen auf dem Apple Network Server erfahren Sie, wie Sie auf das Programm "InfoExplorer" zugreifen und damit arbeiten können.

Hinweise zur technischen Unterstützung

Bitte beachten Sie die mit Ihrem Apple Network Server gelieferten Unterlagen zum Kundendienst und zur technischen Unterstützung, wenn Sie Probleme bei der Arbeit mit Ihrer Apple PCI Dual-Attached FDDI Karte nicht selbst lösen können. Dort finden Sie Telefonnummern, unter denen Sie sofort Hilfe bekommen, sowie andere wichtige Informationen zur technischen Unterstützung.

Anhang Technische Daten

Spezifikationen der Apple PCI Dual-Attached FDDI Karte

Host-Bus-Schnittstelle	PCI Revision 2.0
Netzwerkschnittelle	ANSI X3T9.5 für FDDI @ 100 Mbps
Host-Datentransfer	32-Bit-Bus-Master DMA überträgt bis zu 132 Mbps
IEEE-Kompatibilität	IEEE P1386 Adapterkartenspezifikation
Steckplatzmerkmale	5511, belegt einen vollwertigen PCI-Steckplatz für kurze Karten
Leistungsaufnahme	+5 V Gleichstrom +/-5% @ 2,10 A (maximal)
Softwaretreiber	AIX Version 4.1.4.1
Betriebsumgebung Temperatur: Relative Luftfeuchtigkeit: Höhe über NN: Lagerung:	0 °C bis 55 °C 10 bis 90%, nicht kondensierend 0 bis ca. 4600 m (ohne Druckausgleich) -20 °C bis 70 °C
Netzwerk-	
verbindungen	Dual Mode Fiber (62.5/125): ST oder SC Duplex



Installation et configuration de la carte PCI FDDI Apple

Installieren und Konfigurieren der Apple PCI Dual-Attached FDDI Karte

Installing and Configuring the Apple PCI Dual-Attached FDDI Card



Installing and Configuring the Apple PCI Dual-Attached FDDI Card

Installation et configuration de la carte PCI FDDI Apple

Installieren und Konfigurieren der Apple PCI Dual-Attached FDDI Karte

É Apple Computer, Inc.

© 1997 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Apple. Your rights to the software are governed by the accompanying software license agreement.

The Apple logo is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the "keyboard" Apple logo (Option-Shift-K) for commercial purposes without the prior written consent of Apple may constitute trademark infringement and unfair competition in violation of federal and state laws.

Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. Apple is not responsible for printing or clerical errors.

Apple Computer, Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014-2084 408-996-1010 http://www.apple.com Apple, the Apple logo, and Mac are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, and PostScript are trademarks of Adobe Systems Incorporated or its subsidiaries and may be registered in certain jurisdictions.

AIX is a registered trademark of IBM Corp., registered in the U.S. and other countries, and is being used under license.

Helvetica and Times are registered trademarks of Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries.

Simultaneously published in the United States and Canada.

Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Apple assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products.

General Contents

Installing and Configuring the Apple PCI Dual-Attached FDDI Card / A1

Installation et configuration de la carte PCI FDDI Apple / B1

Installieren und Konfigurieren der Apple PCI Dual-Attached FDDI Karte / C1

Communications regulation information

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radio frequency interference statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause interference to radio communications.

The limits are designed to provide reasonable protection against such

interference in a residential situation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna of the affected radio or television.
- Increase the separation between the equipment and the affected receiver.
- Connect the equipment and the affected receiver to power outlets on separate circuits.
- Consult the radio/TV dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications

Changes or modifications not expressly approved by Interphase Corporation could void the user's authority to operate the equipment.

Shielded Cables

Shielded cable must be used with this equipment to maintain compliance with FCC Regulations.