Corinex Wireless G USB Mini Adapter







Tilli	kännagivande av överenskommelse
	CE 0560 (!)
Modell: Corin	ex Wireless G USB Mini Adapter
Tillverkare:	Corinex Communications Corp. # 670-789 West Pender Street Vancouver, BC Canada V6C 1H2
Direktiv för vem R&TTE: 1999/5/EEC	i överenskommelsen är tillkännagiven:
Standarder för ETS 300-826 ETS 300-328 EN 60950	vem överenskommelsen är tillkännagiven:
Undertecknad ti med ovanståend	llkännager härmed att ovanstående utrustning överensstämmer e direktiv och standarder.
Namnförtydligande, Tit	Peter Sobotka / CEO Ort, Datum:

Corinex Communications Corp. tar inget ansvar för fel eller oriktiga formuleringar som kan förekomma i detta dokument.

Det vår policy att anpassa och förbättra våra produkter allt eftersom ny teknik, komponenter, programvara eller firmware blir tillgängliga. Därför kan innehållet i detta dokument komma att ändras utan förvarning.

Vissa funktioner, karaktärsdrag eller funktionssätt beskrivna i detta dokument kan vara uteslutna i produkter sålda i länder där lagar och förordningar begränsar deras användande, eller av marknadsföringsskäl.

Användande av denna produckt eller dess funktioner kan vara begränsade eller reglerade enligt lag i vissa länder. Om Du är osäker på vilka lagar och förordningar som gäller, kontakta Ditt regionala Corinexkontor eller Din auktoriserade återförsäljare.

Publicerat av: Corinex Communications Corp. #670-789 West Pender Street Vancouver, B.C. Canada V6C 1H2 Tel.: +1 604 692 0520 Fax: +1 604 694 0061

Corinex är ett registrerat varumärke tillhörande Corinex Communications Corp.

Microsoft, MS-DOS, MS, Windows är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra länder.

Alla produkter eller företagsnamn som nämns i detta dokument kan vara varumärken tillhörande deras respektive ägare.

Copyright (c) 2001-2005 by Corinex Communications Corp.

MÄRK: Denna enhet har blivit testad och uppfyller kraven enligt miljöklass B för teknisk radioutrustning. Gränsvärdena är satta för att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens för installationer i hemmet. Utrustningen genererar, använder och kan emittera radiofrekvent elektromagnetisk strålning, och kan orsaka störande interferens med annan radioutrustning om ej installerad enligt instruktionerna. Det finns ingen garanti för att interferens inte kan förekomma i en enskild installation. Om utrustningen orsakar interferens är användaren anvisad att vidta adekvata åtgärder för att förehinda störande interferens.

2005-02-14 ver. 1

CORINEX COMMUNICATIONS CORPORATION

Detta licensavtal ("Avtalet") är ett kontrakt mellan Dig och CORINEX COMMUNICATIONS CORPORATION ("CORINEX") avseende användande av upphovsrättskyddad programvara medföljande detta Avtal.

Genom att använda programvara och dokumentation ("Programvaran") medföljande någon av CORINEX produkter, eller som har hämtats på elektronisk väg, accepterar Du villkoren i detta Avtal om icke separata villkor specificerats av licensgivaren av Programvaran. Om Du inte accepterar dessa villkor får Du inte på elektronisk väg eller annat sätt hämta, installera, kopiera eller använda Programvaran.

- I. <u>Användarlicens.</u> CORINEX beviljar Dig en icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens endast för Din interna användning av Programvaran medföljande detta Avtal. Du har inte rättighet att distribuera Programvaran och får endast använda Programvaran tillsammas med ett exemplar av en fysisk produkt. Uthyrning eller distribution av hela eller delar av Programvaran till annan person, samt avlägsnande av upphovsrättsliga symboler eller märkningar av Programvaran är strikt förbjuden. Det är tillåtet att överföra all rättigheter under detta Avtal, förutsatt att Du inte behåller några kopior av Programvaran och att mottagaren av rättigheterna godkänner detta Avtal. Om Programvaran är en uppgradering måste överföringen omfatta samtliga tidigare versioner av Programvaran.
- 2. <u>Upphovsrätt.</u> Programvaran är konfidentiell och skyddas av upphovsrättslig lagstiftning. Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Programvaran tillkommer CORINEX och/eller dess licensgivare. Du får bara göra kopior av Programvaran för Ditt interna bruk under förutsättning att Du reproducerar all medföljande information i och om Programvaran, inklusive detta Avtal.
- 3. <u>Begränsingar.</u> Du har inte, förutom vad som är uttryckligen tillåtet enligt lag, rätt att modifiera, översätta, dekompilera, disassemblera eller på annat sätt utnyttja hela eller delar av koden till Programvaran. Om något villkor i Avtalet inte kan verkställas, skall Avtalet i sin helhet skall upphöra att gälla med omedelbar verkan och licensrättigheterna återföras till CORINEX.
- 4. <u>Begränsad garanti.</u> Programvaran tillhandahålles "I BEFINTLIGT SKICK" utan några garantier. Med undantag av vad som som följer av tvingande lag och vad som i övrigt anges i avtalet, friskriver sig CORINEX från samtliga uttryckliga garantier, inklusive underförstådda garantier om produkternas allmänna lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål, samt garantier avseende frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter. CORINEX och dess licensgivare garanterar ej att funktioner i Programvaran motsvarar Dina förväntningar eller att Programvaran är felfri.
- 5. <u>Ansvarsbegränsning.</u> Under inga omständigheter skall CORINEX skadeståndsskyldighet gentemot Dig, vare sig det gäller kontrakt, kränkning (inklusive försumlighet) eller något annat, överstiga det belopp Du betalat för Programvaran enligt Avtalet. Med undantag av vad som följer av tillämplig lag ansvarar inte CORINEX eller dess licensgivare under några omständigheter för följdskador eller andra indirekta skador, oberoende av hur de orsakats, oavsett ansvarsgrund, i samband med användningen av eller oförmågan att använda Programvaran, även om CORINEX har meddelats om möjligheten att sådana skador kan uppkomma.
- 6. <u>Tillämplig lag.</u> Lagstiftningen i Kanada, med undantag av samtliga lagvalsregler, är tillämplig på Avtalet.

- 7. <u>Exportbestämmelser</u>. All Programvara och teknisk information som tillhandahålls i enlighet med Avtalet omfattas av Kanadas exportbestämmelser och kan även omfattas av andra länders export- eller importbestämmelser. Du måste följa alla sådana bestämmelser och Du är införstådd med att Du är skyldig att införskaffa de export- eller importtillstånd som kan erfordras efter det att Programvaran har levererats till Dig.
- 8. <u>Företräde</u>. Förutom då separata villkor specificerats av licensgivaren av Programvaran, har Avtalet företräde före samtliga eventuella motstridiga villkor i samtlig dokumentation eller annan kommunikation mellan parterna avseende Avtalets tillämpningsområde.

Snabbstart

Tack för ditt inköp av Corinex Wireless G USB Mini Adapter. Var god följ de fyra stegen nedan för att installera adaptern och dess programvara.

MÄRK: Anslut inte Din Corinex Wireless G USB Mini Adapter till Din dator innan Du kommit till steg 4.

Steg I

Lägg in den medföljande CDn i Din CD-ROM läsare. Installationsprogrammet bör starta automatiskt. Om inte, leta upp rotmappen på CDn genom att klicka på **Min Dator** och därefter på **CD-ikonen**, och exekvera filen **setup.exe**. Följande fönster kommer då att visas.



Var god vänta tills installationsprogrammet InstallShield startas, och ett fönster med ett välkomstmeddelande visas.



Fortsätt genom att klicka på Nästa.

Steg 2

I nästa fönster kan Du välja var Du vill installera programvaran för *Corinex Wireless G USB Mini Adapter*. Om Du accepterar det förinställda valet, klicka på **Nästa**. Om inte, klicka på **Bläddra** och ange i vilken mapp Du vill intallera programvaran. Bekräfta genom att klicka på **Nästa**.



Steg 3

Installationsprogrammet kommer nu att installera drivrutiner på din dator och kopiera de filer som behövs till den mapp Du angivit.

Corinex Wireless G	USB Mini Adapter InstallShield Wizard	×
Setup Status		
Corinex Wireless 0	CUSB Mini Adapter Setup is performing the requested operations.	
Installing:		
	19%	
Install5hreid	Cancel	

Var god vänta tills filerna kopierats färdigt. Följande fönster kommer då att visas.



Under installation på datorer med Windows XP kan systemet visa en varning om att programvaran inte är Windows Logo testat. Fortsätt genom att klicka på **Fortsätt ändå**.

Klicka på Avsluta.

Steg 4

Nu kan Du ansluta *Corinex Wireless G USB Mini Adapter till Din dator.* Windows kommer att upptäcka att en ny enhet har kopplats in och starta installationen av drivrutiner för USB-utgången. Under installation på datorer med Windows XP kan systemet visa en varning om att programvaran inte är Windows Logo testat. Fortsätt genom att klicka på **Fortsätt ändå**. Var god vänta tills installationen är slutförd.

Din Corinex Wireless G USB Mini Adapter är nu färdig att användas. Var god se användarhandledningenen för en beskrivning av hur adaptern konfigureras samt en detaljerad beskrivning av dess funktioner.

Innehåll

	Copyright	. 1
	Licensavtal avseende programvara	. 2
	Snabbstart	4
	Innehåll	7
١.	Introduktion	8
1.1	Översikt	8
1.2	Förpackningsinnehål	8
1.3	Kännetecken	8
1.4	Systemkrav	8
2.	Att använda Wireless G USB Mini Adapter	9
2.1	Översikt	9
2.2	Installation	9
3.	Konfigurering	12
3.1	Adaptern som station	13
3.2	Adaptern som accesspunkt	24
4.	Problemsökning	31
5.	Ordlista	32

I Introduktion

I.I Översikt

Med Corinex Wireless G USB Mini Adapter får Du tillträde till den trådlösa datavärlden och kan börja använda trådlösa nätverk för Din datakommunikation.

I.2 Förpackningsinnehåll

När du packar upp Din Corinex Wireless G USB Mini Adapter, var god kontrollera att förpackningen innehåller följande:

- Corinex Wireless G USB Mini Adapter
- CD med drivrutiner och dokumentation
- Tryckt snabbstart

I.3 Kännetecken

- Stöds av Microsoft Windows 98SE, ME, 2000 och XP.
- Räckvidd upp till 300 meter i fritt utrymme.
- Väljbara datahastigheter på 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps.
- Stöds av gränssnitt USB 1.1 och 2.0.
- Accesspunkts- eller stationsfunction.
- 64/128/256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy), TKIS och AES kryptering.
- Öppet system, Delad nyckel, WPA och WPA PSK-verifiering.
- Använder det licensfria radiobandet ISM 2.400GHz ~ 2.4835GHz.
- Moduleringsmetoder:
 - IEEE 802.11b: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum).
 - IEEE 802.11g: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
- Enkel att installera och att använda.

I.4 Systemkrav

- Windows 98SE / ME / 2000 / XP
- En ledig USB-utgång version 1.1 eller 2.0

2 Att använda Wireless G USB Mini Adapter

2.1 Översikt

Tack för Ditt inköp av Corinex Wireless G USB Mini Adapter!

Corinex Wireless G USB Mini Adapter är en trådlös adapter som är lätt att installera och har stöd för både standard 802.11b och 802.11g för trådlös kommunikation, vilket ger Din dator möjlighet att kommunicera med andra trådlösa nätverksenheter eller nätverk. Dessutom kan adaptern fungera som accesspunkt för andra trådlösa enheter som därmed kan ansluta till Din dator och andra nätverk till vilka Din dator är ansluten.

Corinex Wireless G USB Mini Adapter kan användas med både USB version 1.1 och 2.0. Den enda skillnaden i användingen är den maximala datahastigheten. När adaptern är ansluten via USB 1.1 fungerar den som en 802.11b-klient/accesspunkt med datahastigheter på upp till 11 Mbps. När den är ansluten via USB 2.0 kan fulla kapaciteten hos den trådlösa LAN-standarden 802.11g utnyttjas och adapter ger då datahastigheter på upp till 54 Mbps. Adaptern är lätt att konfigurera med hjälp av det medföljande konfigureringsprogrammet, med vilket Du kan ställa in parametervärden och funktioner i adaptern.

2.2 Installation

Drivrutiner och konfigurationsprogram för *Corinex Wireless G USB Mini Adapter* måste installeras för att enheten ska kunna upptäckas av operativsystemet. Var god följ stegen nedan för att installera nödvändiga drivrutiner och programvara för adaptern.

MÄRK: Anslut inte Din Corinex Wireless G USB Mini Adapter till Din dator innan Du kommit till steg 4.

Steg I:

Lägg in den medföljande CDn i Din CD-ROM läsare. Installationsprogrammet bör starta automatiskt. Om inte, leta upp rotmappen på CDn genom att klicka på **Min Dator** och därefter på **CD-ikonen**, och exekvera filen **setup.exe**. Följande fönster kommer då att visas.



Var god vänta tills installationsprogrammet InstallShield startas, och ett fönster med ett välkomstmeddelande visas.



Fortsätt genom att klicka på Nästa.

Steg 2

I nästa fönster kan Du välja var Du vill installera programvaran för *Corinex Wireless G USB Mini Adapter*. Om Du accepterar det förinställda valet, klicka på **Nästa**. Om inte, klicka på **Bläddra** och ange i vilken mapp Du vill intallera programvaran. Bekräfta genom att klicka på **Nästa**.



Steg 3:

Installationsprogrammet kommer nu att installera drivrutiner på din dator och kopiera de filer som behövs till den mapp Du angivit.



Var god vänta tills filerna kopierats färdigt. Följande fönster kommer då att visas.



Under installation på datorer med Windows XP kan systemet visa en varning om att programvaran inte är Windows Logo testat. Fortsätt genom att klicka på **Fortsätt ändå**.

Klicka på Avsluta.

Steg 4

Nu kan Du ansluta *Corinex Wireless G USB Mini Adapter* till Din dator. Windows kommer att upptäcka att en ny enhet har kopplats in och starta installationen av drivrutiner för USB-utgången. Under installation på datorer med Windows XP kan systemet visa en varning om att programvaran inte är Windows Logo testat. Fortsätt genom att klicka på **Fortsätt ändå**. Var god vänta tills installationen är slutförd.

Din Corinex Wireless G USB Mini Adapter är nu färdig att användas. Var god se användarhandledningenen för en beskrivning av hur adaptern konfigureras samt en detaljerad beskrivning av dess funktioner.

3 Konfigurering

Det följer med ett konfigureringsprogram för *Corinex Wireless G USB Mini Adapter* som installeras samtidigt med drivrutinerna. När Du pluggar in adaptern i USButgången på Din dator kommer konfigureringsprogrammet att starta automatiskt i bakgrunden och en ikon kommer att visas till höger i aktivitetsfältet (system tray).



Du kan när som helst dubbelklicka på ikonen för att öppna konfigureringsfönstret i förgrunden ock kontrollera eller ändra Dina inställningar.

Om konfigureringsprogrammet inte skulle starta automatiskt efter inpluggning av adaptern till Din dator kan Du starta programmet manuellt från startmenyn. Applikationen hittar Du under **Program** i mappen **Corinex -> Corinex Wireless USB Adapter**.

Då konfigureringsprogrammet startas visas följande fönster:

💐 Corinex Wireless G USB Mini Ad	apter Configuration Utility		
🔼 Nätverksadapter:		Funktionssätt:	Station
Corinex Wireless G US	3 Mini Adapter		
Tillgängligt nätverk:	_ Information		
SSID	Kanal	8	
	Nätverkstyp:	Infrastruktu	ır
	SSID:	Corinex	
	Sändhastighet:	54 Mbps	
	Kryptering:	Ingen	Fler inställningar
Länktillstånd: Ans	luter		
			¢,

Fältet **Nätverksadapter** visar namnet på den adapter som för tillfället konfigureras. Det förinställda namnet är *Corinex Wireless G USB Mini Adapter*. Det rekommenderas inte att ändra det förinställda namnet i detta fält.

l det övre högra hörnet av fönstret visas det funktionssätt på vilket adaptern är inställd att fungera. De två funktionssätten beskrivs i tabellen nedan.

Funktionssätt	Beskrivning
Station	Corinex Wireless G USB Mini Adapter fungerar som en trådlös klient. Den måste vara ansluten till en accesspunkt för att Din dator ska kunna kommunicera med nätverket.
Accesspunkt	Corinex Wireless USB Mini Adapter fungerar som en ac- cesspunkt till vilken trådlösa klienter i nätverket kan ansluta. Då adaptern är inställd att fungera som accesspunkt kan Du kop- pla ihop (brygga) det trådlösa nätverket med ett annat nätverk, till exempel med Ditt Ethernetanslutna nätverk. De trådlösa klienterna kan då kommunicera med det andra nätverket.

Utseendet hos konfigureringsprogrammets fönster beror på vilket funktionssätt adaptern för tillfället har. Var god se de följande avsnitten för mer detaljerad information om de båda funktionssätten.

3.1 Adaptern som station

Corinex Wireless G USB Mini Adapter är förinställd att fungera som station. Den försöker då hitta trådlösa accesspunkter genom att söka av alla tillgängliga kanaler. När den hittar en accesspunkt kommer dess SSID och signalstyrka att visas i listan **Tillgängliga nätverk**.

Du kan starta en ny sökning av accesspunkter genom att klicka på **Uppdatera**. Adaptern söker då av alla kanaler igen och skriver ut sökresultatet i listan **Tillgängliga nätverk**.

🎒 Corine	x Wireless G USB Mini Adapter Configuration Utility				_ 🗆 🗙
6	Nätverksadapter:		Funktionssätt:	Station	•
9	Corinex Wireless G USB Mini Adapter				-
Tillgän SSID Corin	ligt nätverk: Strength ex 100% Nätverkst Krypteri BSS	erk nal: yp: ng: ID:	11 Infrastruktur Av 00 50 F1 12 :	12 10	
	Uppdatera			Ansluta	
	Länktillstånd: Ansluten till accesspunkt. BSS	D=I	00 50 F1 12 12	10	
	Signalstyrka:				100%
	Länkkvalitet:	Ш			73%
D	ataramar sändning: 5345 Data	am	ar mottagning:	10937	cx

Då en accesspunkt har valts från listan kommer dess parametrar och parametervärden att visas i rutan **Information om valt nätverk** till höger om listan. Följande information visas:

Fält	Beskrivning
Kanal	Visar den kanal som används av den valda accesspunkten.
Nätverkstyp	Visar nätverkstyp: Infrastruktur – klienterna kommunicerar med varandra genom en accesspunkt. Accesspunkten kan även vara ansluten till andra nätverk och därmed ge klienterna tillgång till Internet, delade nätverksstrukturer och skrivare. Ad-Hoc – klienterna kommunicerar direkt med varandra.
Kryptering	Visar vilken krypteringsmetod som används av accesspunkten.
BSSID	Visar accesspunktens MAC-adress.

Genom att klicka på **Ansluta** kommer adaptern att försöka upprätta en förbindelse med den valda accesspunkten. Om förbindelsen med accesspunkten lyckas kommer fönstret att visa tillståndet hos förbindelsen.

🖉 Corinex Wireless G USB Min	i Adapter Configura	ation Utility			_ 🗆 🗙
Nätverksadapter:		1	Funktionssät	t: Station	•
Corinex Wireless G	USB Mini Adapter				•
Tillgängligt nätverk:	Information -				
Corinex 100%		Kanal:	11		
		Nätverkstyp:	Infrastrukt	ur	
		SSID:	Corinex		
		Sändhastighet:	54 Mbps		
	_	Kryptering:	Ingen	Fler inställnin	gar
Uppdatera				8	
Länktillstånd:	Ansluten till access	punkt. BSSID=(DO 50 F1 12	12 10	
Signalstyrka:					100%
Länkkvalitet:					72%
Dataramar sändning:	5365	Datarama	ar mottagnin	g: 10945	сx

Fält	Beskrivning
Kanal	Kanal som används för kommunikation
Nätverkstyp	Infrastruktur eller Ad-Hoc
SSID	Nätverkets identifieringskod
Sändhastighet	Maximal datahastighet
Kryptering	Kanal som används av den valda accesspunkten
Länktillstånd	Accesspunktens MAC-adress
Signalstyrka	Signalstyrkan uttryckt i procent
Länkkvalitet	Kvaliteten hos länken mellan adaptern och accesspunk- ten mätt i procent av den momentana datahastigheten
Dataramar sändning	Antalet dataramar som sänds per sekund
Dataramar mottagning	Antalet dataramar som tags emot per sekund

Om Du vill ändra någon av parametrarna manuellt, klicka på **Fler inställningar**. Följande fönster kommer då att visas.

ler inställningar			2
– Allmänna inställnir	idar		
Kanal	11 🔽	Sändhastighet	Auto 💽 🥏
SSID	Corinex		ospecificerad
Nätverkstyp	Infrastruktur	•	
Kryptering	Slå av	•	
Verifierar	Automatisk	• (Verkställ
- Profil	Jar for WEP		ngar for WPA
Profil			
Profilnamn:	1	-	
	Hämta	Spara	Ta bort
Övrigt			
Information			
	Avancerade inställnir	ngar	Information

Fönstret är indelat i fyra fält kallade **Allmänna inställningar**, **Kryptering**, **Profil** och **Övrigt**.

3.1.1 Allmänna inställningar

_ Allmänna inställni	ngar 🥏
Kanal	11 🗹 Sändhastighet Auto 💌 🚑
SSID	Corinex 🗖 ospecificerad
Nätverkstyp	Infrastruktur
Kryptering	Slå av
Verifierar	Automatisk 🔽 Verkställ

Detta avsnitt beskriver de allmänna inställningarna för den trådlösa förbindelsen. Om Du vill ändra något av parametrarnas värden, klicka på **Lås upp**. Alla fält som kan modifieras kommer det då gå att skriva i. Följande tabell beskriver fälten och de värden de kan ha.

Fält	Beskrivning
Kanal	Kanal som används för förbindelsen. Detta fält kan inte ändras om adaptern är ansluten till en accesspunkt i nätverkstyp infrastruktur. Det kan finnas restriktioner på vilka kanaler som får användas i vissa länder. Var god se avsnittet Övrigt för mer detaljerad information om hur kanalerna kan användas.
Sändhas- tighet	Datahastighet för sändning.Detta fält kan ha ett värde på maximalt tillåten datahastighet för sändning eller värdet Automatisk . Då fältet ges värdet "Automatisk" kommer adaptern att automatisk att bestämma datahastigheten mot accesspunkten. Alternativt kan ett manuellt värde mellan I Mbps och 54 Mbps väljas.
SSID	Nätverkets identifieringskod. Endast de enheter som har samma SSID kan kommunicera med varandra. Om Du markerar rutan "vilken som helst" kommer adaptern att ansluta till den accesspunkt – vilken som helst utav dem som den kan hitta – som har bäst signal- styrka och länkkvalitet.
Nätverk- styp	Nätverkstypen kan väljas som Infrastruktur eller Ad-Hoc. Infrastruktur – klienterna kommunicerar med varandra genom en accesspunkt. Accesspunkten kan även vara ansluten till andra nätverk och därmed ge klienterna tillgång till Internet, delade nätverksstruk- turer och skrivare. Ad-Hoc – klienterna kommunicerar direkt med varandra.

Corinex Wireless G USB Mini Adapter

Fält	Beskrivning
Kryptering	 Slå av – datakommunikationen är okrypterad. WEP – datakommunikationen är krypterad med 64/128/256 bitars WEP. TKIP – ersätter WEP och har en mer avancerad krypteringsalgoritm. Lösenorden ändras med jämna mellanrum och varje förändring av lösenord är synkroniserat mellan accesspunkten och den trådlösa klienten. AES – ytterligare en krypteringsmetod som är säkrare än WEP. I nätverkstyp Ad-hoc: WEP på – datakommunikationen är krypterad WEP av – datakommunikationen är okrypterad
Verifiering	 Följande verifieringssätt finns: Öppet system – den enklaste av verifieringssätten där klienten sänder en begäran och accesspunkten verifierar klienten. Ingen kryptering används. Delad nyckel – denna metod använder ett WEP-krypterat lösenord för verifiering. Klienten kommer endast att godtas om lösenorden stämmer överens. Auto – accesspunkten väljer verifieringsmetod automatiskt och klienten använder en kombination av Öppet system och 802.1x verifiering. Först verifieras klienten av accesspunkten och därefter sker en verifiering på användarnivå med hjälp av 802.1x. WPA PSK - en WPA-based metod med för-delad nyckel som inte kräver 802.1x-verifiering. Verifieringen använder delad hemlig information som finns lagrad både hos accesspunkten och hos den trådlösa klienten. WPA2 och WPA2 PSK - är andra generationen av Wi-Fi Protected Access baserad på bilaga IEEE 802.11 i till standarden 802.11.

3.1.2 Krypteringsval

Trådlösa nätverk med endast förinställda krypteringsval är mycket sårbara för intrång. Vem som helst med en trådlös adapter kan då ansluta sig till Ditt nätverk om inte säkerhetsmekanismer såsom kryptering med personliga lösenord används. *Corinex Wireless G USB Mini Adapter* stöder all vanligt förekommande krypteringalgoritmer.

WEP-kryptering

Om WEP-krypteringen är aktiverad kan Du ändra inställningarna genom att klicka på **Inställningar för WEP**. Följande fönster kommer då att visas.

Inställningar för WEP	×
Inställningar för WEP	
Nyckellängd:	● 64 bit ○ 128 bit ○ 256 bit
Förinställd nyckel:	#1 💌
Nyckelformat:	Hexdecimal O ASCII
Nyckel: #1:	*****
#2:	*****
#3:	*****
#4:	******
Nyckeln förmedlas av funktione	en för 802.1x verifiering

Om Du vill ändra något av parametrarnas värden, klicka på **Lås upp**. Alla fält som kan modifieras kommer det då gå att skriva i. Följande tabell beskriver fälten och de värden de kan ha.

Fält	Beskrivning
Nyckellängd	Binär nyckellängd. Du kan välja 64, 128 eller 256 bitars kryptering.
Förinställd nyckel	l detta fält kan Du välja vilken av de fyre förinställda nycklarna som ska användas.
Nyckelformat	I detta fält kan Du välja i vilket format WEP-nyck- larna ska anges, hexadecimalt (0-9, A-F) eller ASCII- format (alfanumeriska tecken med skillnad mellan gemena och versaler).
Nyckel I-4	De fyra krypteringsnycklarna. Nycklarnas värden visas som asterisker (*).
Nyckeln förses av funktio- nen för 802. I x-verifiering	WEP-nyckeln kommer att skickas automatiskt från servern efter lyckad 802. I x-verifiering.

Tabellen nedan visar vilka nyckellängder som krävs i olika format, beroende på det valda läget i fältet **Nyckellängd**.

Nyckellängd	Längd i hexadecimalt format	Längd i ASCII-format
64 bit	10	5
128 bit	26	13
256 bit	58	29

Efter att alla fälten blivit inställda, klicka på **Verkställ** för att spara inställningarna och stäng fönstret genom att klicka på knappen märkt med \mathbf{x} i fönstrets övre högra hörn.

WPA-kryptering

Om WPA-krypteringen är aktiverad kan Du ändra inställningarna genom att klicka på **Inställningar för WPA**. Följande fönster kommer då att visas.

Information		
Protokoll:	TLS	•
Användarnamn:		
Lösenord:		
- För-delad nyckel		
Lösenmening:		
Nyckelformat:	● ASCII	C Hexadecimal
Certifikat		
		•

Om Du vill ändra något av parametrarnas värden, klicka på **Lås upp**. Alla fält som kan modifieras kommer det då gå att skriva i.

Information om anslutningen

Du kan välja vilket protokoll som ska användas för verifieringen. Följande tabell visar vilka val som finns.

Protokoll	Beskrivning
TLS	Med TLS verifieras stationen av accesspunkten genom utbyte av digitala certifikat. I EAP-TLS används digitala certifikat i båda riktningarna. Servern skickar ett certifikat till klienten och efter klientens verifiering av serverns certifikat, skickar klienten sitt eget certifikat tillbaka till servern. Inga användarnamn eller löse- nord krävs.
PEAP	Med PEAP verifieras trådlösa LAN-klienter med hjälp av digitala certifikat från servern. En krypterad SSL/TSL-tunnel skapas mel- lan klienten och den verifierande servern. Tunneln skyddar sedan utväxlingen mellan klient och server av användarnamn och löse- nord som används för verifieringen.

För-delad nyckel

l detta fält kan Du ange en för-delad nyckel som ska användas för verifieringen. Denna nyckel måste vara mellan 8 och 64 tecken lång.

Certifikat

Du kan välja ett digitalt certifikat från listan som ska användas för verifieringen av servern.

MÄRK: Om det inte finns några certifikat i listan, var god be Din nätverksadministratör tillhandahålla de digitala certifikaten som behövs för verifiering av servern.

WEP-nyckel

WEP-nyckeln skickas automatiskt från servern efter lyckad 802. I x-verifiering.

3.1.3 Profil

Användare som ofta ändrar sina inställningar kan spara inställningar i profiler för att slippa skriva in alla detaljer manuellt varje gång accesspunkt byts eller säkerhetsinställningar ändras. Du kan ange ett namn på profilen i fältet **Profilnamn** och klicka **Spara** för att skapa en ny profil med aktuella inställningar. Profilen sparas i en lista med profiler. När Du vill hämta en av profilerna i listan, markera profilen och klicka på **Hämta**. Om Du vill ta bort en av profilerna i listan, markera profilen och klicka på **Ta bort**.

<u>3.1.4 Övrigt</u>

Under knappen **Avancerade inställningar** finns fält för inställning av applikationen och avancerade nätverksinställningar. Genom att klicka på knappen kommer följande fönster kommer att visas.

Avancerade inställningar	×
Användargränssnitt Språk: Swedish Roaming Hela världen Användarval USA Y Fragmenteringsgräns	- Inställningar för strömförbrukning © Kontinuerlig körning. © Maximalt strömsnålt läge. © Snabbväxlande strömsnålt läge.
256 < 2346 ((Slå av) > 2346
Gränsvärde för RTS / CTS	

De avancerade inställningarna omfattar följande fält:

Användargränssnitt

Här kan önskat språk för applikationen ställas in. Du kan välja mellan **engelska**, **franska**, **tyska**, **spanska** och **svenska**. Byte av språk sker omedelbart.

Roaming

I vissa länder får inte alla kanaler användas på grund av konflikter eller interferens med militära eller andra system. I sådant fall finns restriktioner och förordningar för hur adaptern får användas. I detta fält kan Du välja land eller region där adaptern ska användas från rullmenyn. **Hela världen** aktiverar de första I I kanalerna vilket är tillämpligt i de flesta länder. Välj denna inställning om det land eller region där adaptern ska användas finns i rullmenyn, markera **Användarval** och Ditt val, vilket medför att adaptern automatisk kommer att bli inställd så att det landets restriktioner uppfylls. Följande tabell visar vilka kanaler och frekvenser vilka får användas i olika länder.

Kanal Frekvens		Länder/regioner med restriktioner					
	(MHz)	Japan	ETSI (De flesta länder i Europa)	Nord- amerika	Israel	Frankrike	Mexico
I	2412	\checkmark	\checkmark	✓			
2	2417	\checkmark	\checkmark	\checkmark			
3	2422	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓		
4	2427	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
5	2432	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓		
6	2437	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓		
7	2442	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓		
8	2447	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
9	2452	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
10	2457	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark
11	2462	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark
12	2467	\checkmark	\checkmark			\checkmark	
13	2472	\checkmark	\checkmark			\checkmark	
14	2484	\checkmark					

Inställningar för strömförbrukning

Corinex Wireless USB Mini Adapter drivs av ström från Din dator via USB-utgången. Om Du använder en laptop med batteridrift kanske Du vill spara elkraft genom att köra adaptern i ett av dess strömsnåla lägen. I ett strömsnålt läge minskar uteffekten, men körtiden för datorn ökar. Följande lägen finns:

Strömsnålt läge	Beskrivning
Kontinuerlig körning	Förbrukar mest energi och ger bäst prestanda.
Maximalt strömsnålt läge	Förbrukar minst energi och ger sämst prestanda.
Snabbväxlande strömsnålt läge	Adaptern växlar mellan ovanstående lägen beroende på mängden data som sänds eller mottags.

Fragmenteringsgräns

Under förhållanden med interferens eller svag radiosignal, kan adaptern fragmentera dataramarna för att förbättra prestandan i kommunikationen. Fragmentering innebär att dataramarna delas upp i mindre delar som sänds separat till mottagarenheten. Endast dataramar med användardata fragmenteras – paket för broadcast och multicast skickas ofragmenterade.

Fragmenteringen specificeras med ett gränsvärdet – fragmenteringsgränsen – som anger den maximala paketlängd för vilken paket lämnas ofragmenterade. Ett paket som är längre än den angivna gränsen blir fragmenterad. Om inga paket går förlorade bör den förinställda fragmenteringsgränsen (2346 bytes) inte ändras. Om kollisioner uppstår och paket går förlorade kan Du testa att sänka fragmenteringsgränsen till ca 1000 byte. Om nätverket nu har goda prestanda kan Du öka gränsvärdet igen till dess värdet är så högt värde som möjligt utan att prestandan i nätverket försämras.

Gränsvärde för RTS / CTS

Standarden 802.11 inkluderar en funktion för kontroll av hur de trådlösa enheterna använder radiomediet kallat RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send). Om två enheter sänder data till accesspunkten samtidigt kommer accesspunkten inte att kunna hantera båda dataströmmarna, så en av enheterna blir tvungen att sända om vid en senare tidpunkt.

Om RTS/CTS-funktionen är aktiverad kommer enheten att utföra en handskakning med accesspunkten. Efter det att accesspunkten har slutfört alla pågående uppgifter skickar den en bekräftelse till enheten att den kan sända sin data. Denna funktion förbättrar nätverkets prestanda genom att unvika omsänding av samma data.

Gränsvärdet för RTS/CTS anger den maximala paketlängd för vilken paket sänds utan att aktivera RTS/CTS. Ett paket med en längd som överstiger gränsvärdet kommer att aktivera RTS/CTS innan den sänds.

Eftersom RTS/CTS endast initieras från klientsidan har dessa inställningar ingen betydelse när adaptern fungerar som accesspunkt. RTS/CTS är förinställd som inaktivt och gränsvärdet är satt till 2347 byte.

Information

Om Du vill se vilka versioner av adapterns drivrutiner eller konfigureringprogram som är installerade, eller vilken MAC-adress enheten har, kan Du klicka på **Informa-tion**. Ett fönster innehållande denna information kommer då att öppnas.

Information		×
Corine	ex Wireless G USB Mini Adapter	
Version av	2.23.1222.2004	
Version av	1.0.1124.2004 - Feb 25 2005 19:01:18	
MAC-adress:	00 02 72 48 14 5A	
	ОК	

3.2 Adaptern som accesspunkt

Corinex Wireless G USB Mini Adapter kan fungera som accesspunkt. En accesspunkt förbinder andra enheter och kan fungera som en brygga till andra nätverk, så att trådlösa klienter kan få access till Internet eller dela filer som ligger i andra nätverk.

Om Du vill att adaptern ska fungera som accesspunkt, starta konfigurationsprogrammet och välj **Accesspunkt** från listan av lägen i det övre högra hörnet av huvudmenyn. Adaptern kommer genast att inta funktionsläget som accesspunkt och fönstret kommer att visa dess huvudinställningar:

🔄 Corinex Wireless G USB Mini Ad	apter Configuration Utility			_ 🗆 🗡
Nätverksadapter:		Funktionssätt:	Accesspunkt	•
Corinex Wireless G USE	3 Mini Adapter			
Anslutna stationer: Stationens MAC-adress 00 90 96 C1 8B 99	– Aktuella nätverksinställninga Kanal:	6		
	SSID:	corinex		
	WEP:	Disable		
	Uteffekt:	Level 0		
			Fler inställning	ar
Dataramar sändning: 546	4 Dataram	ar mottagning:	10973	cx.

MÄRK: I bilden ovan använder accesspunkten kanal II, dess SSID är Corinex, ingen kryptering är aktiverad och den sänder med maximal uteffekt. Accesspunkten har förbindelse med en station som har MAC-adress 00:0F:66:96:40:04.

l rutan **Anslutna stationer** kan Du se MAC-adresserna för alla trådlösa klienter som är anslutna till accesspunkten.

För att konfigurera adaptern som accesspunkt, klicka på **Alternativ**. Följande fönster kommer då att visas.

Inställningar för accesspunkten
Allmänna inställningar
Kanal 6 💌
Nätverksläge 🔽
SSID corinex
Göm SSID
Uteffekt Läge 0 (Maximal uteffekt)
WEP Slå av 💌 Inställningar
Verifiering Delad nyckel
Fragment Slå av
RTS/CTS J Slå av
Ingress Lång 🔽
MAC-adressfilter: Inställningar
Brygga:
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC

3.2.1 Allmänna inställningar

I detta fönster kan Du göra de mest grundläggande inställningarna av accesspunkten. Om Du vill ändra något av parametrarnas värden, klicka på **Lås upp**. Alla fält som kan modifieras kommer det då gå att skriva i. Följande tabell beskriver fälten och de värden de kan ha.

Fält	Beskrivning
Kanal	Kanal som används för förbindelsen.

Fält	Beskrivning
Standard- hastighet	Standardhastigheten anger den datahastighet som den trådlösa statio- nen måste kunna hantera för att ansluta till accesspunkten. Följande val finns: 1 , 2 Mbps – ger accessmöjlighet för alla trådlösa enheter, även äldre typer som bara kan hantera låga datahastigheter. 1 , 2 , 5.5 , 11 Mbps – ger accessmöjlighet för enheter som bygger på 802.11b. 1 , 2 , 5.5 , 11 , 6 , 12 , 24 Mbps – ger accessmöjlighet både för enheter som bygger på 802.11b och sådana som bygger på 802.11g. 6 , 12 , 24 Mbps – ger accessmöjlighet endast för enheter som bygger på 802.11g.
SSID	Nätverkets/accesspunktens identifieringskod.
Göm SSID	Du kan dölja Din accesspunkts SSID för omvärlden genom att markera denna ruta.
Uteffekt	Accesspunkten har fyra olika lägen för uteffekten. Läge 0 ger maxi- mal uteffekt, medan läge 3 ger minimal uteffekt. Valet av uteffekt påverkar accesspunktens räckvidd.

Klicka på Verkställ för att spara Dina inställningar.

3.2.2 WEP

Kommunikationen mellan accesspunkten och den trådlösa klienten kan krypteras med 64, 128 eller 256 bitars WEP-kryptering. Genom att klicka på **Inställningar för WEP** kommer följande fönster att visas.

I	nställningar för WEP			×
	Inställningar för WEP			
	Nyckellängd:		C 64 bit 🖲 128 bit C 256 bit	
	Förinställd nyckel:		#1	
	Nyckelformat:		Hexdecimal C ASCII	
	Nyckel:	#1:	*********	
		#2:	*********	
		#3:	******	
		#4:	*****	
			Verkställ	

Om Du vill ändra något av parametrarnas värden, klicka på **Lås upp**. Alla fält som kan modifieras kommer det då gå att skriva i. Följande tabell beskriver fälten och de värden de kan ha.

Fält	Beskrivning
Nyckellängd	Binär nyckellängd. Du kan välja 64, 128 eller 256 bitars kryptering.
Förinställd nyckel	l detta fält kan Du välja vilken av de fyre förinställda nycklarna som ska användas.
Nyckelfor- mat	I detta fält kan Du välja i vilket format WEP-nycklarna ska anges, hexadecimalt (0-9, A-F) eller ASCII-format (alfanumeriska tecken med skillnad mellan gemena och versaler).
Nyckel I-4	De fyra krypteringsnycklarna. Nycklarnas värden visas som aster- isker (*).

Tabellen nedan visar vilka nyckellängder som krävs i olika format, beroende på det valda läget i fältet **Nyckellängd**.

Nyckellängd	Längd i hexa- decimalt format	Längd i ASCII-format
64-bit	10	5
128-bit	26	13
256-bit	58	29

Efter att alla fälten blivit inställda, klicka på **Verkställ** för att spara inställningarna och stäng fönstret genom att klicka på knappen märkt med **x** i fönstrets övre högra hörn.

3.2.3 Verifieringsläge

Du kan välja vilket metod som accesspunkten ska använda vid verifiering av klienter. Följande tabell visar vilka val som finns.

Verifierings- metod	Beskrivning
Öppet system	Den enklaste av verifieringssätten där klienten sänder en begäran och accesspunkten verifierar klienten. Ingen krypter- ing används.
Delad nyckel	Denna metod använder ett WEP-krypterat lösenord för veri- fiering. Klienten kommer endast att godtas om lösenorden stämmer överens.

MÄRK: För mer detaljerad information om verifiering via delat nyckel, var god se avsnittet om WEP ovan.

3.2.4 Fragmenteringsgräns

Under förhållanden med interferens eller svag radiosignal, kan adaptern fragmentera dataramarna för att förbättra prestandan i kommunikationen. Fragmentering innebär att dataramarna delas upp i mindre delar som sänds separat till mottagarenheten. Endast dataramar med användardata fragmenteras – paket för broadcast och multicast skickas ofragmenterade.

Fragmenteringen specificeras med ett gränsvärdet – fragmenteringsgränsen – som anger den maximala paketlängd för vilken paket lämnas ofragmenterade. Ett paket som är längre än den angivna gränsen blir fragmenterad. Om inga paket går förlorade bör den förinställda fragmenteringsgränsen (2346 bytes) inte ändras. Om kollisioner uppstår och paket går förlorade kan Du testa att sänka fragmenteringsgränsen till ca 1000 byte. Om nätverket nu har goda prestanda kan Du öka gränsvärdet igen till dess värdet är så högt värde som möjligt utan att prestandan i nätverket försämras.

3.2.5 Gränsvärde för RTS / CTS

Standarden 802.11 inkluderar en funktion för kontroll av hur de trådlösa enheterna använder radiomediet kallat RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send). Om två enheter sänder data till accesspunkten samtidigt kommer accesspunkten inte att kunna hantera båda dataströmmarna, så en av enheterna blir tvungen att sända om vid en senare tidpunkt.

Om RTS/CTS-funktionen är aktiverad kommer enheten att utföra en handskakning med accesspunkten. Efter det att accesspunkten har slutfört alla pågående uppgifter skickar den en bekräftelse till enheten att den kan sända sin data. Denna funktion förbättrar nätverkets prestanda genom att unvika omsänding av samma data.

Gränsvärdet för RTS/CTS anger den maximala paketlängd för vilken paket sänds utan att aktivera RTS/CTS. Ett paket med en längd som överstiger gränsvärdet kommer att aktivera RTS/CTS innan den sänds.

Eftersom RTS/CTS endast initieras från klientsidan har dessa inställningar ingen betydelse när adaptern fungerar som accesspunkt. RTS/CTS är förinställd som inaktivt och gränsvärdet är satt till 2347 byte.

3.2.6 Ingress

Om alla trådlösa klienter och accesspunkter i Ditt nätverk har stöd för kort ingress (Short Preamble) kan nätverkets prestanda förbättras. Men om accesspunkten är inställd för kommunikation med kort ingress och någon av enheterna inte stöder kort ingress kommer den inte att kunna kommunicera med nätverket. Lång ingress är standardinställningen vilken tillåter kommunikation med alla trådlösa enheter.

3.2.7 MAC-adressfilter

När adaptern fungerar som accesspunkt kan Du välja att tillåta eller blockera andra enheter från att ansluta till accesspunkten genom MAC-adressfiltret. Ett exempel är om Du bara vill tillåta Dina egna trådlösa enheter att ingå i nätverket. Om Du vill specificera MAC-adresser, klicka på **Inställningar** efter **MAC-adressfilter** för att öppna fönstret.

Inställningar för acc	cesspunkten	×
Filtertyp:	Tillåt	
MAC-adressfilte	r	1
00. 00 90 96	C1 8B 99 08.	
01.	09.	
02.	10.	
03.	11.	
04.	12.	
05.	13.	
06.	14.	
07.	15.	
	Ändra	

Klicka på Lås upp för att kunna skriva i fälten i fönstret.

Följande tabell beskriver fälten och de värden de kan ha.

Läge	Beskrivning
Av	MAC-adressfiltret är avslaget. Alla klienter kan ansluta sig till Ditt nätverk.
Tillåt	Endast de enheter med MAC-adresser som specificerats kan ansluta sig till Ditt nätverk. Andra enheter blockeras.
Blockera	Enheter med MAC-adresser som specificerats blockeras från ans- lutning till Ditt nätverk. Andra enheter tillåts.

Om Du har valt ett av lägena **Tillåt** eller **Blockera**, kan Du ange de MAC-adresser Du vill specificera. Varje MAC-adress måste anges med 12 hexadecimala tal i följd utan några tecken eller mellanslag emellan.

Efter att ha specificerat MAC-adresserna, klicka på Verkställ och stäng fönstret.

3.2.8 Brygga

När adaptern fungerar som accesspunkt kan den även fungera som brygga mellan trådlösa klienter och andra nätverk. Eftersom adaptern inte har någon Ethernetport utan är ansluten direkt till Din dator, måste en brygga sättas upp mellan adaptern och andra nätverkskort.

Om Din dator har en Ethernetanslutning till Internet, till exempel, så kan de trådlösa klienterna ges access till Internet via Din dator. För att sätta upp bryggan, markera Ditt Ethernetkort i listan över nätverkskort som i figuren nedan.



De trådlösa klienterna får då full tillgång till Din Internetanslutning och kan använda DHCP-baserade tjänster samt tillgång till delade resurser och enheter som datorn är ansluten till, till exempel skrivare.

4 Problemsökning

Problem	Problemsökning
Datorn känner inte igen adapt- ern.	Kontrollera att drivrutinerna har blivit install- erade från CD-ROM. Se motsvarande avsnitt i denna manual för att installera drivrutinerna.
Lysdioden (LED) på adaptern lyser inte.	Kontrollera att adaptern är rätt inpluggad i USB- porten på Din dator och att drivrutinerna är in- stallerade.
Lysdioden (LED) på adaptern lyser med stadigt sken och blinkar inte.	Kontrollera att drivrutinerna har blivit install- erade från CD-ROM. Se motsvarande avsnitt i denna manual för att installera drivrutinerna.
Lysdioden (LED) på adaptern blinkar, men programikonen syns inte i aktivitetsfältet (sys- tem tray).	Kontrollera att konfigurationsprogrammet har blivit installerat från CD-ROM.
Prestanda hos nätverket är dåligt.	Försök att välja en annan kanal för förbindelsen eller minska avståndet mellan klient och ac- cesspunkt.
Adaptern kan inte ansluta till någon accesspunkt.	Kontrollera att nätverkstypen är inställd i läget Infrastruktur, och att Du har angett korrekt SSID, exakt samma SSID som accesspunkten har. Om kryptering är aktiverad i accesspunkten, måste adaptern ha exakt samma inställningar (till exempel rätt lösenord).
Adaptern kan ansluta till ac- cesspunkten, men inte till In- ternet.	Kontrollera om accesspunkten har aktiverad kryptering. Om så är fallet måste adaptern ha exakt samma inställningar (till exempel rätt löse- nord).
Adaptern kan inte ansluta till en annan trådlös enhet.	Kontrollera att nätverkstypen är inställd i läget Ad-Hoc , och att Du har angett korrekt SSID.

5 Ordlista

IEEE 802.11

En kommitté inom IEEE för industriell standardisering av trådlösa LAN.

Accesspunkt

En enhet som ansluter trådlösa klienter och kan ansluta till andra nätverk.

Ad Hoc

Ett Ad-Hoc trådlöst nätverk är en grupp av enheter med trådlösa adapter som är löst anslutna i ett eget nätverk.

BSSID

En identitet för Ad-Hoc trådlösa nätverk, även kallat Basic Service Set (BSS). Alla datorer som ingår i ett specifikt Ad-Hoc trådlöst nätverk måste ha samma BSSID.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol – en metod för att dela ut dynamiska IPadresser till klienter i nätverk. DHCP kräver en dedikerad DHCP server i nätverket.

Direct Sequence Spread Spectrum

En teknik för trådlös kommunikation där data sänds över ett stort intervall av radiofrekvenser med speciell kodning av informationen.

ESSID

Ett trådlöst nätverk kan också tillåta anslutning av inkommande (roaming) enheter. Fler än ett BSS kan grupperas i ett utvidgat nätverk, Extended Service Set (ESS), och tillåta fri rörelse för enheter med samma identitet (ESSID) inom det utvidgade nätverket.

Ethernet

Nätverksstandard för kabelburen data.

Gateway

En gateway är en enhet bestående av hårdvara och programvara som kopplar ihop två nätverk av olika typ, som till exempel ett LAN och ett Mainframe. I Internetsammanhang är en gateway detsamma som en router, dvs en enhet som ger access till Internet.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Infrastruktur

Ett sammankopplat nätverk med både trådlös och kabelburen kommunikation.

ISM Band

Licensfritt radioband (ISM står för Industrial, Scientific and Medical) omkring 2.4 GHz.

Local Area Network (LAN)

Ett LAN är en grupp av enheter (datorer) som via ett specificerat protokoll kan kommunicera med varandra och dela applikationer, data och andra enheter. Storleken är typisk ett kontor, byggnad eller universitetsområde.

Nätverk

Ett nätverk är ett system av datorer som är anslutna till varandra. Nätverk kan vara lokala (LAN) eller regionala/globala (WAN).

Protokoll

Ett protokoll är en standardiserad grupp av regler hur kommuikation mellan två eller flera enheter ska ske.

Roaming

Roaming kallas det när en användare eller enhet förflyttar sig så att förbindelsen med en accesspunkt bryts då avståndet till accesspunkten blir för stort, och en ny förbindelse upprättas med en ny accesspunkt.

SSID

Varje nätverk har en unik identitetskod, SSID. Endast klienter och accesspunkter som har samma SSID kan kommunicera med varandra.

Simple Network Management Protocol (SNMP)

Ett protokoll för nätverkskontroll inom TCP/IP. SNMP har agenter (kan vara hårdvara och/eller programvara) som övervakar driften av olika enheter i nätverket och rapporterar till en arbetsstation, t.ex.

Statisk IP-adressering

En metod för att dela ut fasta IP-adresser till klienter i nätverk. Normalt sett delar nätverksadministratören ut IP-adresserna, en till varje dator. Datorn använder sedan samma IP-adress varje gång den kopplas upp mot nätverket.

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

TKIP (uttalas ti-kipp) är en del av krypteringsstandarden IEEE 802.11i för trådlösa LAN och är en vidareutveckling av WEP och förbättrar säkerheten jämfört med WEP.

Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)

TCP/IP kallas en svit av protokoll för datakommunikation utvecklat av Advanced Research Projects Agency (ARPA). Protokollen används framför allt inom Internet på grund av deras goda egenskaper att hantera stora nätverk.

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi Alliance är en internationell organisation grundad 1999 med avsikt att certifiera trådlösa enheter med avseende på IEEE 802.11-specifikationen. Målet är att se till att certifierade enheter fungerar väl tillsammans och gör det möjligt att bygga nätverk med hög prestanda.

Wi-Fi Protected Access (WPA)

Den av Wi-Fi Alliance skapade krypteringsmetoden för trådlösa LAN baserade på standarden 802.11. WPA använder TKIP för kryptering.

Wide Area Network (WAN)

Ett WAN består av flera LAN som är sammankopplade via telefonledningar eller fiberoptisk kabel. Storleken kan vara allt ifrån en stad till hela världen.

Wired Equivalent Privacy (WEP)

WEP är en krypteringsmetod för trådlösa LAN baserade på standarden 802.11. Den anses ha stora brister i och med att samma nyckel används mellan alla enheter.

Wireless LAN (WLAN)

Ett trådlöst LAN använder radiovågor eller infrarött ljus för datakommunikation istället för kablar. Hittills har trådlösa tekniker haft begränsad bandbredd för datakommunikation (datahastighet), men den tekniska uvtecklingen har gjort att bandbredden i trådlösa nätverk har närmat sig den som kabelbaserade nätverk kan erbjuda.