

## **Dorsch Centronics Interface**

2004 OCREd by Wilko Schröter

### **CENTRONICS-INTERFACE!**

für Sinclair-Spectrum.

Mit diesem Interface können Sie Drucker mit Centronics-Schnittstelle an Ihrem Sinclair-Spectrum betreiben.

Es können die Basic-Befehle COPY, LLIST und LPRINT benutzt werden. Außerdem können Sie ohne Nachladen zusätzlicher Software, auf geeignete Drucker die hochauflösende Graphik Ihres Spectrums ausdrucken lassen. Geeignet sind grafikfähige Drucker der Firmen EPSON, STAR, SHINWA und andere EPSON kompatibel.

Die Zeilenlänge bei LPRINT und LLIST wird nur durch die max. Zeilenlänge des verwendeten Druckers begrenzt.

Steuerzeichen müssen mit dem Basic-Befehl OUT 251,N an den Drucker ausgegeben werden, wobei für "N" der dezimale Wert des Steuercodes zu setzen ist.

Das Ausdrucken kann jederzeit durch BREAK abgebrochen werden. Danach befinden Sie sich wieder im Basic-Editor.

Falls kein Drucker angeschlossen ist, aber trotzdem ein Druckbefehl gegeben wurde, so wird der Computer blockiert, da das Interface die Bereitschaft des Druckers abwartet bevor ein Zeichen ausgegeben wird.

#### Die Inbetriebnahme des Interface's:

1. Bei ausgeschaltetem Computer ist das Interface auf den Expansionsstecker aufzustecken.
2. Computer einschalten
3. Drucker und Computer mittels Interface-Kabel verbinden.
4. Drucker einschalten.
5. Jetzt können Sie arbeiten.

Sollten sich noch Fragen technischer oder sonstiger Art ergeben, können Sie uns wochentags von 10–19 Uhr unter der Telefon-Nr.: 09126/7419 erreichen.

Viel Spaß bei Ihrem Arbeiten mit unserem Interface wünscht FA. DORSCH – elektronik