

TOOLS for CC121 V1.6.0 for Mac Release Notes

TOOLS for CC121 V1.6.0 for Mac は以下のプログラムで構成されています。

- USB-MIDI ドライバー V1.2.1
- Steinberg CC121 Extension V1.6.0

主なアップデートの内容

V1.5.0 → V1.6.0

Steinberg CC121 Extension

V1.5.0 → V1.6.0

- 次の新機能を追加しました。新機能は、Cubase のバージョン 5.1.1 以降で使用できます。詳細は、同梱の CC121 V1.6 New Functions をご参照ください。
 - ・ EQ ゲインの上下反転
 - ・ スクラブ再生のジョグシャトル機能
 - ・ ファンクションセクションの機能の切り替え
- その他軽微な不具合を修正しました。



過去のアップデートの内容

V1.5.0

- TOOLS for CC121 インストーラーで、USB-MIDI ドライバーと Steinberg CC121 Extension の 2 つのソフトウェアを一度にインストールする仕様に変更しました。同梱のインストールガイドを参照してインストールを行なってください。
- TOOLS for CC121 が Mac OS X 10.6 に対応しました。

Steinberg CC121 Extension

V1.1.0 → V1.5.0

- CHANNEL SELECT[- 「Quick Control 操作モード」が追加されました。CC121 から Cubase の Quick Control 機能を操作できます。また、このモード中は、センドのレベル調整およびオン/オフも操作できます。
- EQ セクションの[F](フリケンシー)ノブの分解能が上がり、操作性が向上しました。
CC121 Firmware を V1.50 以降にアップデートしてご使用ください。
- Cubase 上で、アクティブではないプロジェクトを閉じると、Pan ノブおよび EQ セクションのノブでパラメーターの操作ができなくなる不具合を修正しました。

V1.0.1 → V1.1.0

- Cubase5 に対応しました。
- Rewire チャンネルのトラックを CC121 からコントロールできるようになりました。
- CHANNEL SELECT[◀][▶]ボタンを押し続けることで、選択中のトラックを連続的に切り替えることができるようになりました。
- [JOG]ボタンをオンにしていると、[▶](再生)ボタンおよび[●](録音)ボタンの反応が悪くなる不具合を修正しました。

V1.0.0 → V1.0.1

- Nuendo 4.2.1 に対応しました。
- その他の軽微な不具合を修正しました。

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2009-2010 Yamaha Corporation All Rights Reserved.