

 \oplus

- \oplus -



 \oplus




Additional Connectors


- 1. CD or DVD drive 2. headphone connector
- 3. speaker connectors
- 4. USB 2.0 connectors (6)

その他のコネクタ

- **1. CD** または DVD ドライブ
- ヘッドフォンコネクタ
 スピーカーコネクタ
- 4. USB 2.0 コネクタ (6)













Dell TV

If you purchased a Dell TV and would like to use it as your monitor, see the setup instructions that came with the TV.

What's Next?

Dell TV

Dell TV をご購入になり、それをモニターの ように使用する場合は、**TV** に付属のセット アップ手順を参照してください。

Finding Answers

- For additional information about: • Setup instructions, see your *Owner's* Manual.
- Your computer, click **Start**, then click Your computer, circk Start, men one Help and Support.
 Windows operating system, click Microsoft Windows XP Tips.

Support and educational tools are available at **support.dell.com**.

サポート情報

- 次の手順でさらに詳しい情報が得られます。

- セットアップ手順については、『オーナー ズマニュアル』をご覧ください。
 お使いのコンピュータについては、スター ト、ヘルプとサポートとクリックします。
 Windows オペレーティングシステムについては、Microsoft Windows XP の使い ちをクリックします。 **方** をクリックします。

サポートおよび教育ツールは **support.jp.dell.com**. でご覧になれます。



 \oplus

Printed in China. Printed on recycled paper.

www.dell.com | support.dell.com

Information in this document is subject to change without notice. © 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Dell, the DELL logo, and Dimension are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims any proprietary interest in the marks and names of others. April 2006

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2006 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

2006年4月

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁 じられています. Dell, DELL logo, および Dimension は Dell Inc. の商膳です。Microsoft お よび Windows は Microsoft Corporation の登録時間です。上記記載以外の 商場や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

 \oplus