

# 4" High Velocity Fan

User Manual

Model:  
CE27204



Model:  
CE27204

User Manual



Ventilador de  
alta velocidad 14 cm

## PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Use fan only for purposes described in the instruction manual.
3. To protect against electrical shock do not immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids and plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
6. Avoid contact with moving parts.
7. Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
8. To avoid fire hazard, NEVER place the cord under rugs or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, or has been dropped/damaged in any manner. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runner, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
11. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.
12. Do not let the cord hang over the edge of a table, counter or come in contact with hot surfaces or leave exposed to high traffic areas.
13. Do not use outdoors.
14. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
15. Always use on a dry, level surface.
16. Do not operate fan until fully assembled with all parts properly in place.
17. This product is intended for household use ONLY and not for commercial or industrial applications.
18. WARNING: To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, do not use in window.
19. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

## FEATURES - OPERATIONS

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Your fan comes fully assembled and is ready for use.

### OPERATING INSTRUCTIONS

The Selector Switch is located on the back of the Rear Grill:

CE27204: Simply press the Selector Switch to turn the fan On or off.

### TILT ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

To adjust the angle of the fan head simply move the fan head to the desired angle.

## CLEANING / MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Follow these instructions to correctly and safely care for your personal fan. Please remember:

### FAN CLEANING

- Always unplug the fan before cleaning or disassembling.
- Do not allow water to drip on or enter into fan housing.
- Be sure to use a soft cloth moistened with a mild soap solution.
- Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner, or benzene.

### Fan Blade Cleaning Instructions

1. Use a Phillips Head screwdriver to remove the screws located around the perimeter of the front grill.
2. Remove the front grill.
3. Clean blade with a soft cloth moistened with a mild soap solution.
4. Replace front grill onto rear grill and secure with the screws removed in the first step.

### FAN STORAGE

When storing your fan in the off season, it is important to keep it in a safe dry location. It is important to protect the fan head from dust. We strongly recommend using the original box from purchase.

## LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usen artefactos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.

2. Solo utilice el ventilador para el propósito descrito en este manual.

3. Para evitar los riesgos de choque eléctrico, no sumerja la unidad, el enchufe ni el cordón en agua ni les rocíe líquidos. Enchufe el artefacto directamente a un tomacorriente de 120 V de CA.

4. Se necesita supervisión estrecha cuando los niños usen cualquier artefacto o se usen cerca de ellos.

5. Siempre desenchufe el ventilador cuando no esté en uso, antes de moverlo a otro lugar, instalarlo o quitarle piezas o limpiarlo.

6. Evite el contacto con las piezas móviles.

7. NO opere esta unidad en presencia de gases o vapores explosivos y/o inflamables.

8. Para evitar el riesgo de incendio NUNCA coloque el cordón debajo de alfombras ni parte alguna cerca de llamas abiertes, hornillas ni otros artefactos que generen calor.

9. No opere artefacto alguno con el cordón o el enchufe dañados, después de haber funcionado mal, de haberse caído o dañado de cualquier forma. Deshágase del ventilador o llévelo a un servicio técnico autorizado para su revisión o reparación.

10. No extienda el cable debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes, alfombras de camino o cubiertas similares. Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde nadie se vaya a tropezar.

11. El uso de accesorios o dispositivos no recomendados o vendidos por el fabricante puede generar riesgos. No permita que el cordón cuelgue de la mesa o mostrador, que haga contacto con superficies calientes, ni lo deje expuesto en áreas de mucho tránsito.

12. No lo utilice en exteriores.

13. Para desenchufar el ventilador, jale del enchufe, nunca del cordón.

14. Siempre colócalo sobre una superficie seca y nivelada.

15. No opere el ventilador hasta que esté totalmente ensamblado y con todas sus piezas instaladas adecuadamente en su lugar.

16. Este artefacto solo es para uso doméstico y no para uso comercial ni industrial.

17. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o de lesiones, no lo utilice en las ventanas.

18. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con ningún otro dispositivo con control de velocidad de estado sólido.

ESTE ARTEFACTO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (una de las patas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe entra de una sola forma en un tomacorriente polarizado. De no ser así, invértalo, y si aun así no entra completamente, llame a un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado.

NO INTENTE MODIFICAR ESTE ENCHUFE O ALTERAR ESTE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE NINGUNA FORMA.

## CARACTERÍSTICAS Y OPERACIONES

### INSTRUCCIONES DE ARMADO

Su ventilador viene completamente ensamblado y está listo para usarse.

### INSTRUCCIONES DE USO

El interruptor de selección de velocidad se encuentra en la parte posterior de la rejilla trasera.

CE27204: Simplemente presione el interruptor de selección para encender [On] el ventilador o apagarlo [Off].

### INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR LA INCLINACIÓN

Para ajustar el ángulo de la cabeza del ventilador, muevala hasta encontrar el ángulo deseado.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA/MANTENIMIENTO

Siga estas instrucciones para cuidar su ventilador de forma correcta y segura. Recuerde:

### LIMPIEZA DEL VENTILADOR

• Siempre desenchufe el ventilador antes de limpiarlo o desarmarlo.

• No permita que se derrame agua sobre o dentro de la cubierta del motor.

• Limpie el ventilador con un trapo suave humedecido en una solución de agua con jabón suave. No utilice ninguno de los siguientes productos como limpiador: Gasolina, solvente o bencina.

• Instrucciones para limpiar las patas del ventilador

1. Utilice un destornillador con punta Phillips para retirar los tornillos ubicados alrededor de la rejilla frontal.

2. Retire la rejilla frontal.

3. Limpie la patea con un paño suave humedecido con una solución jabonosa suave.

4. Vuelva a colocar la rejilla frontal y ajústela con los tornillos que retiró en el primer paso.

### PARA ALMACENAR EL VENTILADOR

Cuando guarde el ventilador fuera de temporada, es importante mantenerlo en un lugar seco y seguro. Es importante proteger el cabezal del ventilador de polvo. Recomendamos especialmente utilizar la caja original de compra.