



# PHILIPS



ARE YOU FOR Philips?

## AS450 MIDI SYSTEM COM LASER CD PLAYER

- ▶ 380 Watts PMPO (40 Watts RMS)
- ▶ Controle Remoto
- ▶ Laser CD Player programável
- ▶ Shuffle / Scan / Review
- ▶ One touch intelligent operation
- ▶ Autoprogram
- ▶ Sintonizador digital FM estéreo / OM com 30 presets
- ▶ Karokê

AS  
450

## MIDI SYSTEM COM LASER CD PLAYER INTEGRADO E DUPLO DECK

O Midi System AS 450 incorpora importantes avanços da tecnologia Philips, como sintonia digital e Laser CD Player. Tudo isso para você ter mais prazer com o que há de melhor em qualidade de som.

- **One Touch Intelligent Operation** - Simplifica a operação do aparelho, pois permite selecionar uma função e iniciar a reprodução com um só toque.

### Caixas Acústicas

- Caixas do tipo Bass Reflex, duplo duto e 3 vias.



Opcionalmente, o AS450 também poderá ser adquirido com o Rack EM425.

## Dados Técnicos (sujeitos a alterações)

### Amplificador

Potência de saída.....	380 Watts PMPO (40 Watts RMS IEC a 10% DHT, 1 kHz - 1dB)
Atuação do equalizador gráfico.....	± 6 dB em 300 Hz, 1 kHz, 4 kHz e 10 kHz
Atuação do DBB.....	+ 6 dB em 100 Hz
Conector para headphone.....	6,3 mm

### Sintonizador

Faixas de ondas.....	FM: 87,5 a 108 MHz AM: 530 a 1710 KHz (Ondas Médias)
Relação sinal / ruído .....	FM: 48dB (1mV)
Sensibilidade.....	FM: 20dBf - OM: 3600 micro V/m

### Tape deck

Relação sinal / ruído .....	45dB (fita Fe)
-----------------------------	----------------

### Laser CD Player

Gama dinâmica .....	≥ 80 dB em 1 kHz
---------------------	------------------

### Gerais

Tensão de alimentação.....	110/220Volts
Consumo máximo .....	85 Watts
Dimensões aprox. (l x a x p) mm.....	363 x 388 x 290 (sem caixas)
Peso aproximado .....	7,5 Kg (sem caixas)

### Laser CD Player

- **Programável** - Até 25 faixas do disco podem ser programadas em qualquer ordem, inclusive com repetição de faixas.
- **Shuffle** - Reproduz as faixas do disco em ordem aleatória.
- **Introsca**n - Função que reproduz os primeiros segundos de cada faixa do disco.
- **Review** - Para rever a programação feita.
- **Track Skip** - Avanço ou retrocesso de faixas.
- **Search** - Avanço ou retrocesso da música.

### Duplo Deck

- **CD Synchro** - Também conhecida como função synchro start, esta função tem por objetivo facilitar a gravação de um CD em fita. Ao ser dado o comando de gravação, o Laser CD Player inicia a reprodução automaticamente.
- **High Speed Dubbing** - Permite a cópia de fitas em alta velocidade. Durante a cópia da fita, é possível ouvir outra fonte de som.
- **Continuous Play** - Reproduz duas fitas cassete seqüencialmente.
- **Controle automático de gravação** - Para maior facilidade de operação, o controle de nível de gravação é automático, permitindo que durante uma gravação os controles de som (volume e equalizador) possam ser manuseados à vontade.

### Rádio

- **Sintonizador digital** - Para recepção das faixas FM Stereo e OM, com memória para 30 emissoras (presets) que podem ser preenchidas automaticamente com a função autoprogram.

### Áudio

- **Entrada auxiliar** - Permite a ligação de uma fonte de áudio externa, como um DCC ou a saída de som da TV ou do videocassete (para a criação de um Home Movie).
- **Saída para headphone** - Para audição privativa. Ao ligar os fones os alto falantes do aparelho são automaticamente desligados.
- **Equalizador gráfico de 4 bandas com DBB** - Graves, médios e agudos podem ser ajustados conforme o gosto do ouvinte, através do equalizador gráfico de 4 bandas conjugado com o DBB (Dynamic Bass Boost).
- **Karaokê** - Controle para mixar a voz (microfone opcional) com uma fonte de áudio (CD, deck, rádio ou auxiliar).
- **Entrada para toca discos analógicos** - Pode-se conectar um toca discos analógico (de vinil), opcional, que possua cápsula magnética.