

User Guide | Guide de l'utilisateur | Guía del Usuario



Notebook Speakers
Haut-parleurs pour ordinateurs portatifs | Altavoces para PC portátil

NS-NBSPK

INSIGNIA

Insignia NS-NBSPK Notebook Speakers

Contents

Welcome	1
Safety information	1
Features	2
Setting up your speakers	2
Troubleshooting	3
Specifications	3
Legal notices	4
1 Year Limited Warranty	5
Français	7
Español	13

Welcome

Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your NS-NBSPK notebook speakers represent the state of the art in notebook speaker design and are designed for reliable and trouble-free performance.

Safety information

WATER AND MOISTURE

Do not use your speakers near water. For example, do not use them near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

CLEANING

Unplug your speakers before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use only a dry cloth to clean the exterior of your speakers.

HEAT

Make sure that your speakers are located away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, amplifiers, or other products that produce heat.


Features

- High-efficiency amplifier
- Attractive design
- Magnetically shielded driver to prevent computer screen distortion
- Built-in singlechip

Package Contents

- Speaker system
- User guide
- Carrying case

Setting up your speakers



To install your speakers:

- 1 Plug the USB cable into a USB port on your computer. The computer automatically detects your speakers. The LED on your speaker turns red to indicate that your speakers have been installed. The speakers are now in standby mode.
- 2 Press the **MUTE** button on the front of the speaker that has the LED. The LED turns green to indicate your speakers are on.

*Note: Adjust the volume by pressing the **VOL+** or **VOL-** button on the speaker that has the LED.*

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Sound distortion	Volume is too high.	Lower the computer or external speaker volume.
No sound	Volume is at the lowest level.	Increase the computer or external speaker volume.
No sound and the power light is off	The USB cable is not connected correctly.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the USB cable is connected correctly. • Try another USB port.

If you are still having difficulty, contact Insignia.

Specifications

Specifications are subject to change without notice.

Driver	1.5-inch full-range loudspeaker (magnetically shielded)
Total output power	0.8 W x 2 (RMS)
Frequency response	80 ~ 16 kHz, -3 dB
SNR	≥ 70 dB
Channel separation	≥ 45 dB
Distortion	≤ 1% 100 mW 1 kHz
Power supply	USB power (5 V 500 mA)

Legal notices**FCC STATEMENT**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CANADA ICES-003 STATEMENT

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

COPYRIGHT

© 2006 Insignia. Insignia and the Insignia logo are trademarks of Best Buy Enterprise Services, Inc. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications and features are subject to change without notice or obligation.

For service and support call (877) 467-4289.

1 Year Limited Warranty

Insignia Products ("Insignia") warrants to you, the original purchaser of this new **NS-NBSPK**, that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period"). This Product must be purchased from an authorized dealer of Insignia brand products and packaged with this warranty statement. This warranty does not cover refurbished Product. If you notify Insignia during the Warranty Period of a defect covered by this warranty that requires service, terms of this warranty apply.

HOW LONG DOES THE COVERAGE LAST?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. The purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

WHAT DOES THIS WARRANTY COVER?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Insignia repair center or store personnel, Insignia will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Insignia and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Insignia Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE?

If you purchased the Product at a retail store location, take your original receipt and the Product to the store you purchased it from. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. If you purchased the Product from an online web site, mail your original receipt and the Product to the address listed on the web site. Make sure that you put the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

WHERE IS THE WARRANTY VALID?

This warranty is valid only to the original purchaser of the product in the United States and Canada.



WHAT DOES THE WARRANTY NOT COVER?

This warranty does not cover:

- Customer instruction
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to acts of God, such as lightning strikes
- Accident
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial use
- Modification of any part of the Product, including the antenna

This warranty also does not cover:

- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage supply
- Attempted repair by anyone other than a facility authorized by Insignia to service the Product
- Products sold as is or with all faults
- Consumables, such as fuses or batteries
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. INSIGNIA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Insignia:

For customer service please call 1-877-467-4289

www.insignia-products.com

INSIGNIA™ is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC.

Insignia, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.

Insignia NS-NBSPK

Haut-parleurs pour ordinateurs portatifs

Table des matières

Bienvenue	7
Informations sur la sécurité.	7
Fonctionnalités	8
Installation des haut-parleurs	8
Problèmes et solutions	9
Spécifications	9
Avis juridiques.	10
Garantie limitée d'un an	11

Bienvenue

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-NBSPK représente la dernière avancée technologique dans la conception de haut-parleurs pour ordinateurs portatifs et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Informations sur la sécurité

EAU ET HUMIDITÉ

Ne pas utiliser ces haut-parleurs près de l'eau. Par exemple près d'une baignoire, un lavabo, un évier ou un baquet à linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

NETTOYAGE

Débrancher les haut-parleurs avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Utiliser un chiffon à poussière pour nettoyer l'extérieur des haut-parleurs.

CHALEUR

S'assurer que les haut-parleurs sont installés à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours, amplificateurs ou autres appareils qui produisent de la chaleur.


Fonctionnalités

- Amplificateur à rendement élevé
- Conception élégante
- Excitateur protégé contre les champs magnétiques pour éviter la déformation des écrans d'ordinateurs
- Puce unique intégrée

Contenu de la boîte

- Ensemble de haut-parleurs
- Guide de l'utilisateur
- Étui de transport

Installation des haut-parleurs



Pour connecter les haut-parleurs :

- 1 Connecter le câble USB à un port USB de l'ordinateur. L'ordinateur détecte automatiquement les haut-parleurs. La DEL sur le haut-parleur devient rouge pour indiquer que les haut-parleurs sont installés. Les haut-parleurs sont désormais en mode veille.
- 2 Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) sur la face avant du haut-parleur doté de la DEL. La DEL devient verte pour indiquer que les haut-parleurs sont allumés.

Remarque: Régler le volume en appuyant à l'aide de **VOL+** ou **VOL-** sur le haut-parleur doté de la DEL.

Problèmes et solutions

Problème	Cause éventuelle	Solution
Distorsion du son	Le volume est trop haut.	Baisser le volume de l'ordinateur ou du haut-parleur externe.
Pas de son.	Le volume est au plus bas.	Augmenter le volume de l'ordinateur ou du haut-parleur externe.
Pas de son et le témoin d'alimentation est éteint	Le câble USB n'est pas connecté correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le câble USB est correctement branché. • Essayer un autre port USB.

Si le problème n'est pas résolu, contacter Insignia.

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Excitateur	Haut-parleur pleine gamme de 1,5 po (protégé contre les champs magnétiques)
Puissance totale de sortie	0,8 W x 2 (efficaces)
Réponse en fréquence	80 ~ 16 kHz, - 3 dB
RSB	≥ 70 dB
Séparation des canaux	≥ 45 dB
Distorsion	≤ 1 % 100 mW 1 kHz
Alimentation	Alimentation USB (5 V 500 mA)

Avis juridiques

DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1 Ce périphérique ne doit pas émettre d'interférences indésirables, et
- 2 Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

DÉCLARATION NMB-003 DU CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

DROITS D'AUTEURS

© 2006 Insignia. Insignia et le logo Insignia sont des marques de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour toute réparation ou assistance technique, appeler le (877) 467-4289.

Garantie limitée d'un an

Insignia Products ("Insignia") garantit au premier acheteur de ce **NS-NBSPK** neuf, qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit ("Période de garantie"). Ce produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Insignia et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Insignia est notifié, pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

QUELLE EST LA DURÉE DE LA COUVERTURE ?

La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

QUE COUVRE CETTE GARANTIE ?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf ; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

COMMENT OBTENIR UNE RÉPARATION SOUS GARANTIE ?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. S'assurer de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. S'assurer de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

OÙ CETTE GARANTIE S'APPLIQUE-T-ELLE ?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis et au Canada.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client ;
- l'installation ;
- les réglages de configuration ;
- les dommages esthétiques ;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre ;

- les accidents ;
- une utilisation inadaptée ;
- une manipulation abusive ;
- la négligence ;
- une utilisation commerciale ;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne.

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse ;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate ;
- Toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Insignia pour la réparation du Produit
- les Produits vendus en l'état ou hors service ;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles ;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé du Produit.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RESULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT ; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADEQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAÎSSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289

www.insignia-products.com

INSIGNIAMC est une marque commerciale de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

Insignia, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.

Insignia NS-NBSPK

Altavoces para PC portátil

Contenido

Bienvenido	13
Información de seguridad	13
Características	14
Instalación de sus altavoces	14
Localización y corrección de fallas	15
Especificaciones	15
Avisos legales	16
Garantía Limitada de 1 Año	17

Bienvenido

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-NBSPK representa el más moderno diseño de altavoces para PC portátil, y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Información de seguridad

AGUA Y HUMEDAD

No use sus altavoces cerca del agua. Por ejemplo, no los use cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o lavadero, en un sótano mojado o cerca de una piscina.

LIMPIEZA

Desconecte sus altavoces antes de limpiarlos. No use productos de limpieza líquidos o en aerosol. Use solamente un paño húmedo para limpiar el exterior de sus altavoces.

CALOR

Asegúrese de que sus altavoces se encuentren alejados de fuentes de calor tal como radiadores, calefactores, estufas, amplificadores u otros productos que produzcan calor.


Características

- Amplificador de alta eficiencia
- Diseño atractivo
- Parlante magnéticamente blindado para prevenir distorsión de la pantalla de la computadora
- Chip individual incorporado

Contenido de la caja

- Sistema de altavoces
- Guía del usuario
- Estuche de transporte

Instalación de sus altavoces



Para instalar sus altavoces:

- 1 Conecte el cable USB en un puerto USB de su computadora. La computadora detectará automáticamente sus altavoces. El indicador LED en su altavoz se ilumina color rojo para indicar que sus altavoces han sido instalados. Los altavoces se encontrarán en el modo de suspensión.
- 2 Presione **MUTE** (Silenciar) en la parte frontal del altavoz que tiene el indicador LED. El indicador LED se ilumina color verde para indicar que sus altavoces están activados.

Nota: Ajuste el volumen presionando **VOL+** o **VOL-** en el altavoz que tiene el indicador LED.

Localización y corrección de fallas

Problema	Causa probable	Solución
Distorsión de sonido	El volumen está demasiado alto.	Reduzca el volumen o el del altavoz externo de la computadora.
No hay sonido	El nivel de volumen está en el nivel más bajo.	Suba el volumen del altavoz externo o el de la computadora.
No hay sonido y la luz de encendido está apagada	El cable USB no está conectado correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable USB esté bien conectado. • Pruebe con otro puerto USB.

Si todavía tiene dificultades, póngase en contacto con Insignia.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Bocina:	Parlante de rango completo de 1.5 pulgadas (magnéticamente blindado)
Potencia total de salida	0.8 W x 2 (RMS)
Respuesta en frecuencia	80 ~ 16 kHz, -3 dB
Relación Señal-Ruido	≥ 70 dB
Separación de canales	≥ 45 dB
Distorsión	≤ 1% 100 mW 1 kHz
Fuente de alimentación	Alimentación por USB (5 V 500 mA)

Avisos legales

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1 Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- 2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

DECLARACIÓN DEL ICES-003 DE CANADÁ

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN

© 2006 Insignia. Insignia y el logotipo de Insignia son marcas de comercio de Best Buy Enterprise Services, Inc. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus dueños respectivos. Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligación.

Para reparación y soporte llamar al (877) 467-4289.

Garantía Limitada de 1 Año

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo **NS-NBSPK**, que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos de la marca Insignia y empaçado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reacondicionados. Si notifica a Insignia durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

¿CUÁNTO DURA LA GARANTÍA?

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿QUÉ ES LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reacondicionados; o (2) reemplazará el Producto sin cargo con uno nuevo o con uno reacondicionado con repuestos equivalentes. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente con tal que usted sea el dueño de su Producto Insignia durante el periodo de garantía. El alcance de la garantía se termina si usted vende o transfiere el Producto.

¿CÓMO SE OBTIENE LA REPARACIÓN DE GARANTÍA?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de que vuelva a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal listada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

¿EN DÓNDE ES VÁLIDA LA GARANTÍA?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos y en Canadá.

¿QUÉ ES LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA?

Esta garantía no cubre:

- Formación del cliente
- Instalación
- Ajuste de configuración
- Daños cosméticos



NS-NBSPK Notebook Speakers

- Daños debido a actos de la naturaleza, tal como rayos
- Accidentes
- Mal uso
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento incorrecto
- La conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Productos consumibles, tal como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROVISTO BAJO ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, PÉRDIDA DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, PÉRDIDA DE NEGOCIO O LUCRO CESANTE. INSIGNIA NO CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO AL PRODUCTO; TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insignia-products.com

INSIGNIA™ es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC.

Insignia, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.

INSIGNIA™

Distributed by Insignia™ Products
Distribué par Insignia™ Products
Distribuido por Insignia™ Products

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645
www.Insignia-Products.com

© 2006 Insignia™ Products. All rights reserved. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

© 2006 produits Insignia™. Tous droits réservés. Tous les autres produits ou noms de marques sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2006 productos Insignia™. Todos los derechos reservados. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.