





Connecting Your Monitor to a Computer, Connecter Votre Moniteur à un Ordinateur, Anschließén des Monitors an einen Computer, Collegare il monitor al computer, Podłączanie monitora do komputera, Conexión del monitor al equipo, חיבור הצג למחשב, 快速安装指南, モニタをコンピュータに接続する,



Monitor Controls and Indicators, Contrôles et Témoins du Moniteur, Steuerungen und Anzeigen des Monitors, Controlli ed indicatori del monitor, Elementy sterowania i wskaźniki monitora, Controles e indicadores del monitor, 监视器控件和指示灯, モニタのコントロールとインジケータ, מתגים ומחוונים של הצג,



1. Power button, Bouton d'alimentation, Netzschalter, Tasto d'alimentazione, Przycisk zasilania, Botón de encendido, 電源按钮, 電源ボタン, מתג הפעלה / כיבוי
2. Power Indicator, Témoin d'alimentation, Strom-Anzeige, Indicatore alimentazione, Wskaźnik zasilania, Indicador de encendido, 电源指示灯, 電源インジケータ, אור הפעלה
3. MENU button, 菜单按钮, メニューボタン, מתג תפריט
4. Brightness/Contrast button, Bouton Luminosité /Contraste, Helligkeit/Kontrast-Taste, Tasto Luminosità / Contrasto, Przycisk jasność/kontrast, Botón Brillo/Contraste, 亮度/对比度按钮, 輝度/コントラストボタン, מתג בהירות / קונטרסט (מתג רב-שימושי עבור
5. Auto Adjust button, Bouton Réglage Automatique, Auto-Einstellungs Taste, Tasto-Regolazione automatica, Przycisk automatycznej regulacji, Botón Auto Ajuste, מתג אוטומטי (מתג רב-שימושי עבור, 自動調整按钮, 自動調整ボタン,

Note: Detailed user manual information is included in the CD. Remarque: Les informations détaillées relatives au manuel utilisateur sont données dans le CD. Hinweis: Das Benutzerhandbuch mit detaillierten Informationen befindet sich auf der CD. Nota: Il manuale utente con informazioni dettagliate è incluso nel CD. Uwaga: Podręcznik użytkownika zawierający szczegółowe informacje znajduje się na dysku CD. Nota: Se incluye en el CD información detallada sobre el manual del usuario. 注释: CD 中包含有详细的用户手册信息。注: ユーザーマニュアルの詳細は、CD に含まれています。

הערה: מדריך מידע מפורט למשתמש נכלל בתקליטור