


Dell™ E151FPb Flat Panel Color Monitor


Quick Setup Guide



Connecting Your Monitor to a Computer, Connexion du moniteur à un ordinateur, Anschließen des Monitors an einen Computer, Collegare il monitor al computer, Podłączenie monitora do komputera, Como conectar seu monitor ao computador, Conexión del monitor al ordenador, 连接显示器与计算机, モニタをコンピュータに接続する, 컴퓨터에 모니터 연결하기, 連接螢幕與電腦, חיבור הצג למחשב



Monitor Controls and Indicators, Commandes et témoins du moniteur, Steuerelemente und Anzeigen des Monitors, Comandi e indicatori del monitor, Przyciski i wskaźniki monitora, Indicadores e controles do monitor, Controles e indicadores del monitor, 监视器控件和指示灯, モニタのコントロールとインジケータ, 모니터 컨트롤 및 표시기, 螢幕按鍵與指示燈, בקרים ומכונים של הצג



1. Power button, Bouton d'alimentation, Netzschalter, Tasto d'alimentazione, Przycisk zasilania, Botão liga/desliga, Botón de encendido, 电源按钮, 電源ボタン, 전원 버튼, 電源鍵, להצג הפעלה
2. Power indicator, Témoin d'alimentation, Netzanzeige, Indicatore di alimentazione, Wskaźnik zasilania, Indicador liga/desliga, Indicador de encendido, 电源指示灯, 電源インジケータ, 전원 표시기, 電源指示燈, מכון הפעלה
3. Menu button, Bouton de menu, Taste "Menü", Pulsante Menu, Przycisk menu, Botão de menu, Botón Menú, 菜单按钮, メニューボタン, 메뉴 버튼, 功能表鍵, להצגני התפיט
4. Right/Brightness button, Bouton Droite/Luminosité, Rechte Taste/Taste "Helligkeit", Pulsante Destra/Luminosità, Przycisk w prawo/jasność, Botão de brilho - direita, Botón derecho/brillo, 右/亮度按钮, 右/輝度ボタン, 오른쪽/밝기 버튼, 右/亮度鍵, להצגם בהירות ימני
5. Left/Contrast button, Bouton Gauche/Contraste, Linke Taste/Taste "Kontrast", Pulsante Sinistra/Contrasto, Przycisk w lewo/kontrast, Botão de brilho - esquerda, Botón izquierdo/contraste, 左/对比度按钮, 左/コントラストボタン, 왼쪽/대비 버튼, 左/對比鍵, להצגני גודיות שמאלי
6. Exit button, Bouton de sortie, Taste "Beenden", Pulsante di spegnimento, Przycisk wyjścia, Botão de saída, Botón Salir, 退出按钮, 終了ボタン, 종료 버튼, 退出鍵, להצגני יציאה
7. Auto Adjust button, Bouton d'ajustage automatique, Taste "Automatisch einstellen", Pulsante Autoregolazione, Przycisk autoregulacji, Botão de ajuste automático, Botón de ajuste automático, 自动调节按钮, 自動調整ボタン, 자동 조절 버튼, 自動調整鍵, להצג התאמה אוטומטית



NOTE: Detailed user manual information is included in the CD. Le CD contient un mode d'emploi détaillé. Ausführliche Benutzerinformationen finden Sie auf der CD. Le informazioni dettagliate del manuale per l'utente sono incluse nel CD. Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się na płycie CD. Informações detalhadas do manual do usuário podem ser encontradas no CD. El CD incluye un manual del usuario con información detallada. CD 中包含有詳細的用戶手冊信息. ユーザーマニュアルの詳細はCDに含まれています. 자세한 사용 설명서는 CD 에 들어 있습니다. CD 中包含有詳細的使用者手冊資訊. מידע מפורט למשתמש נכלל בתקליטור.