
**Deutsch**

Blitzschuh - Adapter zur Befestigung von Mikrofonen (\varnothing 19 mm) an Videokameras.

Befestigungsmöglichkeiten

A Befestigung im Blitzschuh

B Befestigung auf Ausleger (erhältlich im Fachhandel).

Zur Anpassung an 3/8" - Gewinde Reduzierstück- (1/4" auf 3/8") entfernen.


English

Flash - mount adapter for mounting microphones (\varnothing 19 mm) to video cameras.

Mounting

A Adapter attached to flash - mount

B Adapter attached to boom (available from foto - shops).

For adaptation to 3/8" threads remove reduction insert  (3/8" to 1/4").

Français

Adaptateur de sabot pour fixer des microphones (\varnothing 19 mm) sur des caméras à bande vidéo.

Possibilités de fixation

A Fixation dans le sabot

B Fixation à l'aide d'une traverse à flash (en vente dans le commerce spécialisé).

Pour ajustement au filetage 3/8", dévisser la pièce fileté  (1/4" à 3/8").


Italiano

Adattatore per il fissaggio di microfoni (ϕ 19 mm) su videocamere.

Possibilità di fissaggio

A Fissaggio al supporto flash

B Fissaggio al braccio (disponibile presso i negozi specializzati).

Per l'adattamento a filettature di 3/8" (da 1/4" a 3/8") togliere il riduttore .


Español

Adaptador para sujetar micrófonos (ϕ 19 mm) a cámaras de video.

Posibilidades de fijación

A Fijación al soporte del flash

B Fijación al brazo (disponible en las tiendas especializadas).

Quitar el reductor  para adaptar a roscas de 3/8" (de 1/4" a 3/8").