




**Important safety instructions**

YOUR SAFETY AS WELL AS THE SAFETY OF OTHERS IS IMPORTANT TO ACCO BRANDS EUROPE. IN THIS INSTRUCTION MANUAL AND ON THE PRODUCT ARE IMPORTANT SAFETY MESSAGES. READ THESE MESSAGES CAREFULLY.

**THE SAFETY ALERT SYMBOL, PRECEDES EACH SAFETY MESSAGE IN THIS INSTRUCTION MANUAL. THIS SYMBOL INDICATES A POTENTIAL PERSONAL SAFETY HAZARD THAT COULD HURT YOU OR OTHERS, AS WELL AS CAUSE PRODUCT DAMAGE OR PROPERTY DAMAGE.**



**WARNING**  
The following warning is found on the bottom of the product.  
This safety message means that you could be seriously hurt or killed if you open the product and expose yourself to hazardous voltage.



**Important safeguards**

**WARNING: FOR YOUR PROTECTION DO NOT CONNECT THE POUCH LAMINATOR TO ELECTRICAL POWER UNTIL YOU READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY. KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A CONVENIENT LOCATION FOR FUTURE REFERENCE TO GUARD AGAINST INJURY. THE FOLLOWING BASIC SAFETY PRECAUTIONS MUST BE OBSERVED IN THE SET-UP AND USE OF THIS PRODUCT.**

**General safeguards**

- Use the unit only for its intended purposes.
- Do not place anything in the throat opening of the unit other than pouches/documents.
- Place unit on a secure, stable work area to prevent the unit from falling and possibly causing personal injury and damage to the unit.
- Follow all warnings and instructions marked on the unit.
- The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

**Electrical safeguards**

- The unit must be connected to a supply voltage corresponding to the electrical rating.
- Unplug the unit before moving it, or when it is not in use for an extended period of time.
- Do not operate with a damaged supply cord or plug, if it is damaged, or malfunctions.
- Do not overload electrical outlets beyond their capacity, fire or electrical shock could result.
- The unit is intended for indoor use only.
- Do not spill liquid of any kind on this product.
- Close supervision is required when this product is used near children.

**Service**

- Do not attempt to service or repair the pouch laminator yourself. Unplug the unit and contact an authorized GBC service representative for any required repairs.

**Cleaning**

- Caution: Unplug this product before cleaning.
- Wipe exterior only with a damp cloth. Do not use detergents or solvents.

**Instructions de sécurité**

VOTRE SECURITE ET CELLE DES AUTRES A BEAUCOUP D'IMPORTANTS. VEUILLEZ LIRE CES MESSAGES ATTENTIVEMENT. CE PRODUIT COMPORTE DES MESSAGES DE SECURITE IMPORTANTS. VEUILLEZ LIRE CES MESSAGES ATTENTIVEMENT.

**LE SYMBOLE D'ALERTE DE SECURITE PRECEDE CHAQUE MESSAGE DE SECURITE DANS CE MANUEL. CE SYMBOLE INDIQUE UN DANGER POTENTIEL POUR VOTRE SECURITE PERSONNELLE QUI POURRAIT VOUS BLESSEZ OU BLESSES D'AUTRES PERSONNES ANSI QU'ENDOMMAGER LE PRODUIT OU VOTRE PROPRIETE.**



**AVERTISSEMENT**  
Ce message de sécurité signifie que vous pourriez être gravement blessé ou tué si vous ouvrez ce produit et vous exposez à une tension dangereuse.



**Conseils de sécurité importants**

**AVERTISSEMENT: POUR VOTRE PROTECTION NE METTEZ PAS LA PLASTIFIEUSE SANS TENSION TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS LU ENTIEREMENT CE MODE D'EMPLOI. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER ULTERIEUREMENT. POUR NE RISQUER AUCUNE BLESSURE, LES PRECAUTIONS DE SECURITE DE BOUVENT ETRE RESPECTEES DURANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE CE PRODUIT.**

**Conseils de sécurité généraux**

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage prévu.
- Ne mettez dans l'ouverture de l'appareil que des pochettes/documents.
- Placez l'appareil sur un plan de travail stable et bien fixé afin d'éviter que l'appareil ne tombe et risque de causer des blessures personnelles ou endommager l'appareil.
- Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur l'appareil.
- La prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

**Conseils de sécurité électrique**

- L'appareil doit être branché sur une tension d'alimentation électrique adéquate.
- Débranchez l'appareil avant de le débrancher ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le fil d'alimentation ou la prise sont endommagés, si l'appareil est lui-même endommagé ou s'il fonctionne mal.
- Ne surchargez pas les prises électriques murales au-delà de leur capacité: un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.
- L'appareil est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.
- Ne renversez aucun liquide sur l'appareil.
- Une supervision étroite de l'appareil est nécessaire lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants.

**Entretien**

- N'utilisez pas d'entretien ou de réparer la plastifieuse vous-même. Débranchez l'appareil et contactez le service technique agréé par GBC pour toute réparation nécessaire.

**Nettoyage**

- Précaution: Débranchez ce produit avant le nettoyage.
- Essayez l'entretien uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents ou de dissolvants.

**Wichtige Sicherheitsanweisungen**

IHRE SICHERHEIT UND DIE SICHERHEIT ANDERER PERSONEN LIEGT ACCO BRANDS EUROPE AM HEZELN. IN DIESEM ANWISUNGSHANDBUCH UND AUF DEM PRODUKT SIND WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT. BITTE LESEN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE.

**DAS SYMBOLE FÜR DIE SICHERHEITSAUFGABEN STEHT VOR JEDEM SICHERHEITSMELDUNG IN DEM ANWISUNGSHANDBUCH. DIESES SYMBOLE WEIST AUF EIN MÖGLICHES SICHERHEITSRISIKO HIN, DURCH DAS SIE ODER ANDERE PERSONEN VERLETZT WERDEN KÖNNEN UND DURCH DAS ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS ODER SACHSCHADEN KOMMEN KANN.**



**WARNUNG**  
Der folgende Warnhinweis befindet sich an der Unterseite des Produkts.  
Dieser Sicherheitshinweis bedeutet, dass Sie schwer verletzt oder getötet werden können, wenn Sie das Produkt öffnen und sich einer gefährlichen Spannung aussetzen.



**Wichtige Schutzmaßnahmen**

**WARNUNG: SCHLIESSEN SIE DIESEN TASCHENLAMINATOR ZU IHREM SCHWERT ENST DANN AN DIE STROMVERSORGUNG AN. WENN SIE DIESE ANWEISUNGEN NICHT DURCHLESEN HÄBEN, BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AN EINEM GUT ERREICHBAREN ORT AUF, DAMIT SIE SPÄTER DARIN NACHSCHLÄGEN KÖNNEN. UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, MÜSSEN SIE FOLGENDEN GRUNDLEGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION UND DER NUTZUNG DIESER PRODUKTS BEACHTEN WERDEN.**

**Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen**

- Nutzen Sie das Gerät nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Lagen Sie keine anderen Gegenstände auf Tischen/Untertischen in die Einschüfung des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät an einem sicheren, stabilen Abstellort auf, damit es nicht herunterfallen kann und keine Personen verletzt werden und das Gerät nicht beschädigt werden kann.
- Belegen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, die auf dem Gerät angebracht sind.
- Das Gerat muss mit einer Stromspannung betrieben werden, die dem elektrischen Nennwert entspricht.
- Strecken Sie das Gerat aus, bevor Sie es transportieren oder wenn es iber einen langeren Zeitraum hinweg nicht benutzt wird.
- Es darf nicht betrieben werden, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschadigt sind oder nicht in einwandfrem funktionstuhigen Zustand sind.
- Stockdosen durfen nicht iber ihre Kapazitat hinaus belastet werden, da das Gerat sonst zu brennen anfangen konnte oder Sie einen elektrischen Schlag bekommen konnten.
- Das Gerat darf nicht im Freien betrieben werden.
- Es durfen keine Flussigkeiten auf dieser Art von Gerat verschuttet werden.
- Es ist groe Vorsicht geboten, wenn dieses Gerat in der Naher von Kindern betrieben wird.

**Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf die Stromversorgung**

- Das Gerat muss mit einer Stromspannung betrieben werden, die dem elektrischen Nennwert entspricht.
- Strecken Sie das Gerat aus, bevor Sie es transportieren oder wenn es iber einen langeren Zeitraum hinweg nicht benutzt wird.
- Es darf nicht betrieben werden, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschadigt sind oder nicht in einwandfrem funktionstuhigen Zustand sind.
- Stockdosen durfen nicht iber ihre Kapazitat hinaus belastet werden, da das Gerat sonst zu brennen anfangen konnte oder Sie einen elektrischen Schlag bekommen konnten.
- Das Gerat darf nicht im Freien betrieben werden.
- Es durfen keine Flussigkeiten auf dieser Art von Gerat verschuttet werden.
- Es ist groe Vorsicht geboten, wenn dieses Gerat in der Naher von Kindern betrieben wird.

**Wartung**

- Sei duresen den Taschenlaminator nicht selbst warten oder reparieren. Stecken Sie das Gerat aus und setzen Sie sich mit einem zugelassenen Wartungsfachmann von GBC in Verbindung, wenn Ihr Gerat repariert werden muss.

**Reinigung**

- Achtung: Stecken Sie dieses Produkt vor dem Reinigen aus.
- Waschen Sie es nur mit einem feuchten Tuch ab. Es durfen keine Reinigungs- oder Losungsmittel verwendet werden.

**Istruzioni per la sicurezza**

PER ACCO BRANDS EUROPE LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEGLI ALTRI  IMPORTANTE. ALCUNI IMPORTANTI MESSAGGI SONO RIPORTATI IN QUESTO MANUALE E SULLA MACCHINA. LEGGETELI CON ATTENZIONE.

**QUESTO SIMBOLO PRECEDE OGNI MESSAGGIO RELATIVO ALLA SALVAGUARDIA DELLA VOSTRA INCOLUMIT. ESSO INDICA UN RISCHIO POTENZIALE PER L'OPERATORE O PER TERZI, O UN DANNO POTENZIALE ALLA MACCHINA.**



**ATTENZIONE**  
Questo messaggio significa che potreste rimanere feriti gravemente o uccisi se operate la macchina con conseguente esposizione accidentale ad alto voltaggio.



**Importanti precauzioni**

**ATTENZIONE: PER MOTIVI DI SICUREZZA, NON COLLEGARE LA PLASTIFICATRICE ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI AVER LETTO COMPLETAMENTE LE ISTRUZIONI. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IN UN LUOGO ACCESSIBILE PER RIFERIMENTO FUTURO. PER PREVENIRE IL PERICOLO DI INCIDENTI,  NECESSARIO OSSERVARE LE PRECAUZIONI RIPORTATE NEI PARAGRAFI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE E USO DEL PRODOTTO.**

**Precauzioni generali**

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso cui  destinato ovvero la plastificazione di documenti.
- Inserire nell'incubadora della plastificatrice esclusivamente pouch/documenti.
- Porre la macchina sopra un piano stabile e sicuro onde evitare cadute accidentali che possono causare danni personali o alla macchina.
- Osservare tutte le precauzioni e le istruzioni riportate sulla macchina.
- Posizionare la macchina in vicinanza di una presa elettrica.

**Precauzioni relative all'alimentazione elettrica**

- Collegare la macchina ad una presa di corrente appropriata corrispondente al voltaggio richiesto.
- Staccare la presa di alimentazione prima di spostare la macchina, o quando non se ne prevede l'uso per un periodo prolungato di tempo.
- Non usare se il cavo o la presa di alimentazione sono danneggiati, dopo difetti di funzionamento, oppure dopo avarie subite danni di qualsiasi tipo.
- Non sovraccaricare la presa della corrente oltre la loro capacit, questo pu causare incendi o pericolo di folgorazione.
- L'unit  stata progettata solamente per l'uso in locali di chiuso.
- Non versare liquidi di alcun tipo sulla macchina.
- Fare molta attenzione se il prodotto viene utilizzato in presenza di bambini.

**Assistenza**

- Se i pregi di non tentare di effettuare interventi di manutenzione o riparazione da soli. Staccare l'unit dalla presa elettrica e rivolgersi per le riparazioni a un rivenditore o distributore GBC.

**Pulizia**

- Periodo: Staccare sempre la presa della corrente prima di procedere con la pulizia.
- Pulire la superficie esterna solo con un panno umido. Non utilizzare detersivi o solventi.



**Belangrijke veiligheidsinstructies**

ZOWEL UO VEILIGHEID ALS DE VEILIGHEID VAN ANDEREN IS BELANGRIJK VOOR ACCO BRANDS EUROPE. IN DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN OP HET PRODUCT ZELF STAAN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSTIPPS. LEES DEZE AANWIJZINGEN NAUWKEURIG.

**HET ALARMSYMBOL VOOR VEILIGHEID GAAT VOORAF AAN ELKE VEILIGHEIDSMEDDELING IN DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING. DIT SYMBOOL DOUPT OF EEN POTENTIEEL GEVAARLIJKE SITUATIE VOOR UZELF OF ANDEREN, OK ZOWEL HET PRODUCT OF OMGEVENING SCHADE KONNEN OPLEFEN.**



**WAARSCHUWING**  
De volgende waarschuwing is te vinden onder aan het product.  
Deze veiligheidsmededeling betekent dat u ernstig gewond kunt raken indien u het product opent en u te blootstelt aan gevaarlijke elektrische spanning.



**Belangrijke voorzorgsmaatregelen**

**WAARSCHUWING: SLUIT DE PLASTIFICEERMACHTINE NIET AAN OP HET STROOMNET VOORDAT U DEZE HANDLEIDING VOLLEGEN HEFT DOORGELEZEN. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OP EEN GEMAKKELIJK BEREIKBARE PLAATS VOOR RAADPLEEGING IN DE TOEKOMST. NI OOR VEILIGHEID TE GARANDEREN DIENT U VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT TE NEMEN.**

**Algemene voorzorgsmaatregelen**

- Gebruik de plastificeermachine enkel voor haar eigenlijke doel.
- Plaats enkel plastificeerhozen en documenten in de invoeropening van de machine.
- Plaats de machine op een vlakke, stabiele ondergrond om te voorkomen dat zij valt, en op verbindingsen veroorzaakt of beschadigt wordt.
- Alle waarschuwingen en instructies aangegeven op de machine dienen opgevolgd te worden.
- De wandcontactdoos dient geïdentificeerd te worden in de buurt van de machine en dient makkelijk bereikbaar te zijn.

**Elektrische veiligheidsvoorzorgingen**

- De plastificeermachine dient aangesloten te worden op een stroomnet met het voltagte dat op het apparaat is aangegeven.
- Haal de stekker uit de wandcontactdoos wanneer u de machine langere tijd niet gebruikt, of wanneer u ze wilt verplaatsen.
- Gebruik de plastificeermachine niet indien het stroomrooster of de stekker beschadigd zijn of slecht functioneren.
- Zorg ervoor dat u de wandcontactdoos niet overbelast, dit zou kunnen leiden tot brand of elektrische schokken.
- De machine is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Mors geen vloeistof op dit product.
- Scherp toezicht is vereist wanneer dit product wordt gebruikt in de buurt van kinderen.

**Service**

- Probeer nooit zelf de plastificeermachine een onderhoudsbeurt te geven of te repareren. Haal de stekker uit de wandcontactdoos en neem contact op met een door GBC geautoriseerde service vertegenwoordiger voor alle reparaties.

**Reinigen**

- Waarschuwing: Haal de stekker uit de wandcontactdoos voor het reinigen.
- De buitenkant alleen schoonwrijven met een vochtige doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.

**Instrucciones de seguridad importantes**

PARA ACCO BRANDS EUROPE, SU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMS ES IMPORTANTE. EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y EN EL PRODUCTO, HAY MENSAJES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. LEALOS CON ATENCIÓN.

**EL SIMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD PRECEDE A CADA MENSAJE DE SEGURIDAD EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. ESTE SIMBOLO INDICA UN RIESGO PARA LA SEGURIDAD PERSONAL, QUE PODR AFECTAR A USTED O A LOS DEMS, PROVOCANDO DAOS A LOS PRODUCTOS O A LA PROPIEDAD.**



**ADVERTENCIA**  
Este mensaje de seguridad significa que usted podr resultar gravemente herido o incluso encontrar la muerte si abre este producto y se expone a un voltaje peligroso.



**Medidas de seguridad importantes**

**ADVERTENCIA: PARA SU SEGURIDAD, NO CONECTE LA PLASTIFICADORA A LA CORRIENTE ELCTRICA SIN HABER LEIDO ANTES COMPLETAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR ADECUADO PARA FUTURAS CONSULTAS. COMO MEDIDA DE PROTECCION, HAY QUE TOMAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BASICAS DURANTE EL MONTAJE Y USO DE ESTE PRODUCTO.**

**Medidas de seguridad generales**

- Utilice la unidad slo para el uso al que est destinada.
- No coloque nada en el conducto de entrada que no sean documentos/bolsas.
- Coloque la unidad en una zona de trabajo estable y segura para evitar que se caiga y provoque daos a la unidad y al propio personal.
- Siga todas las advertencias y advertencias indicadas en la unidad.
- El enchufe se instalar cerca del equipo y ser de fcil acceso.

**Medidas de proteccion electricas**

- La unidad debe estar conectada a una alimentacin elctrica correspondiente al rgimen de voltaje.
- Desenchufe la unidad antes de moverla o cuando no se utilize durante un periodo prolongado de tiempo.
- No utilice la mquina con cables o enchufes en mal estado.
- No sobrecargue las tomas de corriente elctrica por encima de su capacidad, ya que puede ocasionar un incendio o una descarga elctrica.
- La unidad est diseada para utilizarse nicamente en interiores.
- No vierta lquidos de ningn tipo sobre este equipo.
- Extreme las medidas de precaucin si hay nios en las proximidades.

**Servicio**

- No manipule ni trate de reparar usted la mquina. Desenchufe la unidad y acuda a un centro de servicio autorizado GBC para realizar cualquier reparacin.

**Limpieza**

- Precaucin: Desenchufe este producto antes de proceder a su limpieza.
- Limpe el exterior nicamente con un pao humedecido. No utilice detergentes ni disolventes.


**Importantes instruções de segurança**

A SUA SEGURANA, ASSIM COMO A SEGURANA DOS OUTROS  IMPORTANTE PARA A ACCO BRANDS EUROPE. NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES E NO PRÓPRIO APARELHO H IMPORTANTES AVISOS DE SEGURANA. LEIA ESTES AVISOS COM ATENÇÃO.

**H UM SÍMBOLO DE ALERTA ANTES DE CADA MENSAGEM DE SEGURANA NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES. ESTE SÍMBOLO INDICA UM RISCO PARA A SEGURANA PESSOAL, COM DANOS PESSOAIS PARA SI OU PARA OUTRAS PESSOAS, ALM DE DANOS MATERIAIS AO APARELHO E/OU DEMS EQUIPAMENTO.**



**ADVERTENCIA**  
Este mensagem de segurança significa que poder sofrer grandes danos pessoais, e mesmo morrer, se abrir o aparelho e expr-se a tenso perigosa.



**Salvaguardas importantes**

**ADVERTENCIA: PARA A SUA PRÓPRIA PROTECÇÃO, NO LIGUE A PLASTIFICADORA DE BOLSA  ELECTRICIDADE ANTES DE TER LIDO INTEGRAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES NUM LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS. PARA PROTEGER-SE CONTRA DANOS PESSOAIS,  NECESSRIO OBEDECER AS PRECAUÇÕES BSICAS DE SEGURANA NA INSTALAÇÃO E NA UTILIZAÇÃO DO APARELHO.**

**Salvaguardas gerais**

- Utilize este aparelho somente para as finalidades do mesmo.
- No coloque nada na abertura de entrada do aparelho, exceto bolsos/documentos.
- Coloque o aparelho sobre uma mesa de trabalho segura e estvel, para evitar que o aparelho caia e cause danos pessoais ou mesmo ao prprio aparelho.
- Obedeça todas as advertncias e instruções marcadas na unidade.
- A tomada elctrica deve ser instalada perto do equipamento e ter acesso fcil.

**Salvaguardas elctricas**

- Este aparelho deve ser ligado a uma alimentao elctrica correspondente  tenso nominal do aparelho.
- Desligue a ficha elctrica do aparelho antes de deslig-lo, ou se durante longo tempo no for usado.
- No trabalhe se a ficha ou o cabo elctrico estiverem estragados, danificados ou a funcionar mal.
- No sobrecarregue as tomadas elctricas acima da sua capacidade, pode haver incndios ou choques elctricos.
- Este aparelho deve ser utilizado exclusivamente em ambientes interiores.
- No derrame lquidos de qualquer tipo no aparelho.
-  necessria uma vigilncia severa se este aparelho for utilizado perto de crianas.

**Assistncia**

- No tente realizar pessoalmente operaes de assistncia nem reparao na plastificadora de bolsas. Desligue a ficha do aparelho e contacte um representante de assistncia autorizado da GBC para quaisquer necessidades de reparaes.

**Limpeza**

- Ateno: Desligue a ficha do aparelho antes de limp-lo.
- Passar um pao mido somente por fora. No empregue detergentes nem solventes.




**Ważne instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa**

FIRMA ACCO BRANDS EUROPE PRZYKADAJE DUA WAG  BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKOM NASZYCH PRODUKTÓW JAK I INNYCH OSÓB. TA INSTRUKCJA JEST INSTRUKCJĄ ZWIAZAJĄCĄ SIĘ NA PRODUKCE ZAWIERAJĄ INFORMACJE WAŻNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O DOŁĄCZENIE ZAPISANEJ SIĘ Z TMI INSTRUKCJAMI.

**PRZED KAŻDĄ INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA ZWIAZAJĄCĄ SIĘ Z SYMBOŁEM BEZPIECZEŃSTWA, SYMBOLEM WSKAZUJĄCYM NA RYZYKO POTENCJALNEGO ZAGROZENIA DLA LUDZI, TRZE MOŻE SPÓWONIC ZAGROZENIE UŻYTKOWNIKA, INNYCH OSÓB, ZWŁASZCZYM PRODUKTU LUB MIENIA.**



**OSTRZEŻENIE**  
Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na urządzeniu.  
Niniejsza informacja o zachowaniu bezpieczeństwa oznacza, że użytkownik może zostać poważnie obrażony a nawet zraniony, jeśli otworzy urządzenie i wystąpi się na działanie niebezpiecznego napięcia.



**Ważne środki ostrożności**

**OSTRZEŻENIE: W ZWŁASZCZYM NIE BEZPIECZNY UŻYTKOWNIKA, NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ LAMINATORA DO PRĄDU ZŁĘ DOŁĄCZENIE ZAPISANA SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. NINIEJSZA INSTRUKCJA POWINNA BYĆ PRZECHOWYWANA W ŁATWIO DOSTĘPNYM MIEJSCU, BY MOŻNA BYŁO  NIE SKORZYĆ SIĘ W RAZIE POTRZEBY W CELU UNIKNIĘCIA OGRANICZONYCH PODCZAS MONTAŻU I EKSPLOATACJI URZĄDZENIA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODANYCH PONIŻEJ ELEMENTARNYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA.**

**Ogólne środki ostrożności**

- Urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
- Do otworu laminatora nie należy wkładać żadnych innych przedmiotów oprócz teł do laminowania i dokumentów.
- Urządzenie powinno znajdować się w bezpiecznym, stabilnym miejscu, zabezpieczone przed upadkiem w ten sposób, by nie występowała groźba obrażeń osób i jego uszkodzenia.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na urządzeniu.
- Urządzenie powinno znajdować się blisko urządzenia i powinno być do niego łatwo dostępn.

**Środki bezpieczeństwa dotyczące instalacji elektrycznej**

- Urządzenie powinno być podłączone do napięcia zgodnego z parametrami znamionowymi urządzenia.
- Przed przesunięciem urządzenia lub jeśli nie będzie korzystał z niego przez długi okres, należy je odłączyć od źródła zasilania.
- Należy uszczelniać wszystkie złącza przy wyłączeniu lub jeśli obsługi one w sposób niewłaściwy, nie należy używać urządzenia.
- Nie należy przeciągać przewodów elektrycznych ponad ich parametry znamionowe, gdyż grozi to porażeniem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nu zagadnienie nie wolno odczuwać żadnych efektów.
- Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.

**Serwis**

- Użytkownik nie powinien sam dokonywać czynności serwisowych lub naprawić urządzenia. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu GBC w celu dokonania koniecznych napraw.

