

INTERNAL 4+1 PORT USB HUB

Installation and Use
Benutzerhandbuch
Manuel
Manuale Uso

English
Deutsch
Français
Italiano

USB
USB
UNIVERSAL SERIAL

USB
USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

CE LINDY Art. Nr. 51072



English Manual

Features

- Windows 95 (OSR 2.1)/98/2000 and Mac OS 9.04 driver support
- Plug and Play
- USB data bandwidth 4 - 8Mbps

Package Contents

- USB Card
- This manual

Hardware & Driver Installation

Shut down your system, remove the power cable, remove all peripherals and then remove the PC cover. Locate an available PCI slot and insert the USB card. Ensure that the card is seated correctly. After you have inserted the USB card, replace the cover and restart your PC, Windows will now auto detect a PCI Universal Serial Bus.

Follow the "New Hardware Wizard", Click next until you are asked to "Search for the best drivers for your device (recommended)", click next. Ensure that nothing is selected and click next. The hardware wizard will then install the drivers (you may have to supply the Windows 9x CD ROM) and then click next. Once the drivers have loaded click finish. This will then complete the installation of the USB Card.

Macintosh

Power down your system and remove the power cable, then remove the Macintosh cover. Locate an available PCI slot and insert the USB card. Ensure that the card is seated correctly. After you have inserted the USB card, replace the cover and restart your Macintosh. The Macintosh will auto detect the USB Card.

<http://www.lindy.com>

Deutsches Benutzerhandbuch

Eigenschaften

- Windows 95 (OSR 2.1)/98/2000 und Mac OS 9.04 Treiber
- Plug and Play
- USB Daten Bandbreite 4 - 8 Mbit/S.

Lieferumfang

- USB-Karte
- Dieses Handbuch

Hardware & Treiberinstallation

Schalten Sie Ihren Computer aus, entfernen Sie das Stromkabel sowie alle angeschlossenen Peripheriegeräte und öffnen Sie das PC-Gehäuse. Stecken Sie die USB-Karte in einen freien PCI-Slot und vergewissern Sie sich, dass die Karte fest sitzt. Verschließen Sie das PC-Gehäuse wieder, schließen Sie die Peripheriegeräte und das Stromkabel wieder an und starten den Computer. Windows wird automatisch einen PCI Universal Serial Bus erkennen. Folgen Sie dem Hardwareassistenten bis er Sie auffordert, nach den besten Treibern zu suchen. Wählen Sie hier nichts aus und klicken Sie auf „Weiter“. Der Hardwareassistent wird dann automatisch Treiber installieren (möglicherweise wird die Windows 9x CD ROM benötigt), dann klicken Sie auf „Weiter“. Nach dem Download des Treibers beenden Sie die Installation.

Macintosh

Schalten Sie den Rechner aus, entfernen Sie das Stromkabel und öffnen das Gehäuse. Stecken Sie die USB-Karte in einen freien PCI-Slot und vergewissern Sie sich, dass die Karte fest sitzt. Dann schließen Sie das Gehäuse und starten den Rechner. Ihr Mac wird die USB-Karte automatisch erkennen.

<http://www.lindy.de>

Manuel en français

Caractéristiques

- Windows 95 (OSR 2.1)/98/2000 et Mac OS 9.04
- Plug and Play
- Bande passante USB 4 - 8Mbps

Contenu de l'emballage

- Carte USB
- Le manuel

Installation matérielle et pilotes

Eteignez votre ordinateur et retirez le connecteur d'alimentation puis ouvrez le capot. Localisez un port PCI disponible et insérez la carte USB. Refermez ensuite le PC et démarrez-le. Windows détectera un périphérique PCI USB. Cliquez ensuite sur suivant, puis choisissez "Terminer". Le CD-ROM de Win9x va vous être demandé. Ceci termine la procédure d'installation de la carte.

Macintosh

Eteignez votre ordinateur et retirez le connecteur d'alimentation puis ouvrez le capot. Localisez un port PCI disponible et insérez la carte USB. Au redémarrage, le Macintosh détectera automatiquement la carte USB.

<http://www.lindy.com>

Manuale in Italiano

Caratteristiche

- Windows 95 (OSR 2.1)/98/2000 e Mac OS 9.04
- Plug and Play
- USB larghezza di banda 4 - 8Mbps

Contenuto della scatola

- Scheda USB
- Manuale

Installazione Hardware & Driver

Spegner il Computer, scollegare il cavo d'alimentazione, scollegare tutte le periferiche collegate e aprire il case del PC. Localizzate uno slot PCI libero ed inserite la scheda USB. Accertatevi che la scheda sia inserita correttamente. Dopo aver inserito la scheda USB, richiudere il computer e riavviare il sistema, Windows rileverà automaticamente una PCI Universal Serial Bus. Proseguite con "Installazione Guidata Nuovo Hardware", Cliccare Avanti sino a che apparirà "Ricerca dei migliori driver per la tua Periferica (scelta consigliata)", cliccare Avanti. Assicuratevi che niente sia selezionato e cliccate Avanti. L'installazione guidata installerà i driver (dovrete inserire il CD ROM di Windows 9x) e quindi cliccate Avanti. Una volta che i driver saranno stati caricati, cliccate Fine. Questo completerà l'installazione della scheda USB.

Macintosh

Spegner il Computer, scollegare il cavo d'alimentazione, e aprire il case del Macintosh. Localizzate uno slot PCI libero ed inserite la scheda USB. Accertatevi che la scheda sia inserita correttamente. Dopo aver inserito la scheda USB, richiudere il Vostro Macintosh. Il Macintosh rileverà automaticamente la scheda USB.

<http://www.lindy.com>



LINDY Art. Nr. 51072