



Hardware

(Drawn to Scale)




Fan Parts

(Not Drawn to Scale)



Hunter

Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box. If parts are missing, DO NOT RETURN




THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.
THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY.
REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Parts List		Model #	21806	21807
		Asm. Dwg. #	99432-01	99432-02
		Finish	Brushed Nickel	Blackened Bronze
Item Name	Qty	Part #	Part #	Part #
* Hanging System Kit	1	99507-01	99507-02	
Canopy				
Canopy Trim Ring				
Setscrew				
Canopy Screw				
Wood Screw 1.5"				
Wood Screw 3"				
Flat Washer				
Mounting Isolator				
Hanger Ball / Downrod Assembly	1	87942-07	87942-07	
Switch Housing Assembly	1	98602-01	98602-02	
Switch Housing Mounting Plate	1	88415-03	88415-03	
Adapter Cover	1	76673-01	76673-01	
Adapter Cover Grommet	1	74392-01	74392-01	
Allen Wrench	1	64801-01	64801-01	
Blade Iron Set	1	99433-03	99433-03	
Blade Set	1	77325-47	77325-48	
Washer, Blade Assembly	13	64977-01	64977-01	
Blade Assembly Screw	13	74510-26	74510-26	
Hardware Kit	1	99432-00-860	99432-00-861	
Screw, Machine, 6-32				
Wire Connector				
Screw, Switch Housing Assembly				
Balancing Kit	1	65666-01	65666-01	
Remote Control Receiver	1	89532-01	89532-01	
Remote Control Transmitter	1	99600-01	99600-01	
12 Volt Battery (23A)	1	64833-01	64833-01	
Remote Control Cradle	1	G1293-01	G1293-01	
Light bulb / Bulb	1	67001-01	67001-01	
Globe/Shade	1	89143-01	89143-02	

Materiales

(no dibujados a escala)




x 4

3" Tornillo, de madera

Arandela, plana

1.5" Tornillo, de madera




x 4

Tornillo, de campana



x 1

Tornillo prisionero




x 3

Tornillo, cubierta del adaptador



x 4


Aislador de montaje




x 1 Llave, Allen




x 1 Kit de equilibrado



x 3 Empalme plástico



x 4 Empalme plástico



x 13

Arandela, paleta



x 3

Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor




x 3

Tornillo, mecánico, 6-32


Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)


Conjunto del soporte de suspensión



de conjunto de paleta



Conjunto del interruptor/ alojamiento




GUÍA DE PIEZAS

Hunter

ALTO

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.

Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN



Lista de piezas

Nombre del ítem	No. del modelo		
	21806	21807	
	No. del dibujo de ensamblaje		
	99432-01	99432-02	
	Acabado		
	Níquel Pulido	Bronce Nuevo	
	Cantidad	No. de la pieza	No. de la pieza
* Kit del sistema de suspensión	1	99507-01	99507-02
Campana			
Anillo de la moldura de campana			
Tornillo prisionero			
Tornillo, de campana			
Tornillo, de madera			
Tornillo, de madera			
Arandela, plana			
Aislador de montaje			
Bola de suspensión / Conjunto de varilla	1	87942-07	87942-07
Conjunto del interruptor	1	98602-01	98602-02
Placa de montaje de caja del interruptor	1	88415-03	88415-03
Cubierta del adaptador	1	76673-01	76673-01
Arandela de caucho de la cubierta del adaptador	1	74392-01	74392-01
Llave, Allen	1	64801-01	64801-01
Juego de soporte de paletas	1	99433-03	99433-03
Juego de paletas	1	77325-47	77325-48
Arandela, paleta	13	64977-01	64977-01
Tornillo, de conjunto de paleta	13	74510-26	74510-26
Kit de materiales	1	99432-00-860	99432-00-861
Tornillo, mecánico, 6-32			
Empalme plástico			
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor			
Kit de equilibrado	1	65666-01	65666-01
Receptor de control remoto	1	89532-01	89532-01
Transmisor de control remoto	1	99600-01	99600-01
Batería de 12 voltios, 23A	1	64833-01	64833-01
SopORTE de control remoto	1	G1293-01	G1293-01
Bombilla	1	67001-01	67001-01
Globo / Pantalla	1	89143-01	89143-02