

◆お使いになるまえに

この度は、「トランスバイブレーター」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用になる前に必ずパッケージ裏面の説明、および取扱説明書（本書）をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。なお本書はいつでも使用できるように大切に保管してください。

◆製品には次のものが入っております。ご確認ください。

「トランスバイブレーター」本体・・・1台	ソフトケース・・・1枚	取扱説明書（本書）・・・1枚
アンケートハガキ・・・1枚	保証書（本製品パッケージ裏）・・・1枚	

対応機種

・「PlayStation 2」専用「Trance Vibrator対応ソフト」

◆安全にご使用いただくために



この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となることがあります。



この表示の注意事項を守らないと、火災やけがの原因になったり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

⚠警告

- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 分解や改造をしないでください。故障や感電の原因となります。
- 内部に水や異物を入れたりしないでください。
- 湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のある場所に保管または使用しないでください。
- 同一部位への使用は15分以内にしてください。気分が悪くなったり、体調不良を起こす恐れがあります。
- 動かなくなったり異常がある場合は、事故防止のためすぐに接続コードを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

⚠注意

- USBケーブルの抜き差しは、必ず「PlayStation 2」本体の電源を切ってからおこなってください。
- USBケーブルを引き張ったり、USBケーブルを傷つけたりしないでください。
- USBケーブルの上にものがあったり、USBケーブルが絡んだ状態で使用しないでください。
- 本製品の上にものを置いたり、床や不安定な場所に置かないでください。落下したり、ふみつけたりしてけがの原因となることがあります。
- 90kg以上の重さは荷重しないようご注意ください。
- USBケーブルを抜くときは、必ずコネクタを持ってください。
- 本製品は精密機器なので、乱暴に扱わないでください。
- 水に濡らしたり、分解、改造は絶対に使用しないでください。修理などの保証が受けられないことがあります。
- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布などを使用して拭き取ってください。
- 極端な温度条件下での保管は避けてください。
- 素肌や衣服が濡れたまま使用しないでください。ケガや感電の恐れがあります。
- 使用中、身体に異常があらわれたり、感じたときは、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- ご使用中、終了される際には、必ず本製品が停止状態であることをご確認ください。
- ゲーム以外の目的には使用しないでください。

⚠健康上のご注意

- ◆本製品は振動機能をもっています。次の点にご注意ください。
- 身体の各部位に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止してください。しばらくしても症状が回復しない場合は、医師の診察を受けてください。
- 本製品を直接、顔や腹部などの身体に当てて使用しないでください。ご使用の際は、必ず付属のカバーをご使用ください。
- 骨や関節に疾患のある方は使用しないでください。振動によって症状が悪化する場合があります。
- 身体各部位に骨折・脱臼・ねんざ・肉離れなどの症状をお持ちの場合は使用しないでください。振動によって症状が悪化する場合があります。
- 本製品を長時間連続して使用しないでください。健康のため30分ごとに5分以上の休憩をとってください。

各部の名称



USBコネクタ


トランスバイブレーター本体

ソフトケース

接続方法

「PlayStation 2」専用「Trance Vibrator対応ソフト」にて遊ぶことができます。
「PlayStation 2」本体の「USB」端子に接続します。

※ソフトによっては、トランスバイブレーター使用の設定が必要になる場合があります。詳しくは各ソフトの解説書をご覧ください。



故障かな？と思ったら

症状	確認
認識しない・ まったく動作しない	対応機種は正しいですか？
	USBコネクタは正しく接続されていますか？
	トランスバイブレーターのコネクタはしっかりと差し込んでいますか？

ここにある以外の症状や不明な点は、お手数ですが下記のホームページまたはユーザーサポートにてご確認ください。

仕様

- ・コネクタ・・・USBシリーズA
- ・USBケーブル長・・・2.5m
- ・サイズ・・・115×56×32（mm）
- ・生産国・・・中国

アフターサービスについて

- 保証書
お買い求めになりましたら保証書に購入店名などと購入年月日が入力されているかご確認ください。記入されていないときは、お手数ですが購入されたお店で記入してもらい、大切に保管してください。
- 保証期間
保証期間は、お買い求めの日より3ヶ月間です。保証期間であっても、分解などした場合は保証の対象となりませんので、お気をつけください。
- 保証期間中の修理
保証書に必要事項を記入し、故障の症状を書いた紙を添付して、お買い求めのお店までお持ちください。
- 保証期間後の修理
保証書と故障の症状を書いた紙を添付して、お買い求めのお店までお持ちください。ご希望により有償で修理いたします。

お客様相談室

ユーザーサポート 03-5351-8499 受付時間 月～金 11:00～17:00（除く祝日）
〒151-8024 東京都渋谷区代々木4-33-10トーシンビル 株式会社アスキー ユーザーサポート係

ホームページ

トラブルシューティング、最新の製品情報はアスキーエンタテインメントホームページ「アスキーロケットオンライン」上でも紹介しています。 <http://asciirocket.com/>

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
「PlayStation」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。