

# ADVARSEL

## Flydende krystaller

1. Det er en glasplade, der er uden om de flydende krystaller. Derfor må du ikke tabe dit spil, lægge det under pres eller udsætte det for høje temperaturer, da det kan medføre at glasset og de flydende krystaller går i stykker, og så virker dit elektroniske spil ikke længere.
2. Såfremt du ved uheld alligevel får ødelagt glaspladen eller de flydende krystaller, kan vi i de fleste tilfælde reparere dit spil, men det ta'r tid, og det koster ca. 75 kr. så pas hellere godt på dit spil, som er et lille stykke avanceret elektronik, som også er sart.
3. De flydende krystaller er fremstillet så robust som muligt. Hvis glasset går i stykker, og de flydende krystaller alligevel kommer i berøring med huden, så vask dem øjeblikkeligt af med vand og sæbe.

## Batterier

1. Når batterierne tages ud af lommespillet, må de opbevares udenfor børns rækkevidde.
2. Skulle nogen sluge et batteri, så tilkald øjeblikkeligt lægen.
3. Når du udskifter batterierne, så anbring dem ikke på aluminium eller metal. Vær forsigtig med at have flere batterier i lommen samtidig. Det kan forkorte batteriernes levetid meget.
4. Brug ikke batterierne som legetøj, men kun som angivet til elektroniske lommespil.
5. Aflever de brugte batterier i din BR-butik, så sørger vi for at destruere dem. Så er du også med til at værne om naturen.

God fornøjelse med dit elektroniske spil, men pas godt på det, det er sart.

