

Electrodomesticos	n° aparatos	capacidad watts	Horas en uso mensual	consumo WH mensual	consumo en KWH mensual
Lavado, secado y limpieza:					
Lavadora	2	1000	60	60000	60
Secadora	1	2400	50	120000	120
Aspirador	1	900	13	1170	1.17
Refrigeración y congelación:					
Aire acondicionado	4	800	-----	-----	
Frigorífico congelador	1	33	720	2376	23.76
Calefacción y agua caliente:					
suelo radiante	400m2	1500	192	288000	288
calentador de agua eléctrico	1	2300	30	69000	69
Audio, video y computadora					
Stereo	1	750	80	60000	60
Televisores de plasma		230	80	18400	18.4
Reproductor de DVD	1	40	24	960	0.96
Periféricos de PC	3	200	48	9600	9.6
Consola de juegos	2	125	8	1000	1
Ordenador portátil	1	60	18	1080	1.08
Cocina:					
vitrocerámica	1	1300	48	31000	31
Lavavajillas	1	1200	24	21000	21

Microondas	1	1200	10	12000	12
horno	1	1000	15	15000	15
Tostadora	1	900	3	2700	2.7
CONSUMO TOTAL MENSUAL	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	761.67 KWM
----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	91.4 Euros