

SQ11 mini DV instruction.



| **Français** | **Manuel utilisateur** | **SQ11** |

| **SQ8** | **SQ9** | **SQ10** | **SQ12** |



Mode d'emploi SQ11

Charge

Attention! Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie mini-caméscope!

Ce mini caméscope est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée.

Vous pouvez charger l'une des façons suivantes:

1. Branchez le caméscope au port mini USB sur votre PC, après avoir arrêté l'enregistrement.
2. Raccorder la petite chambre vers le chargeur 220 à partir d'un réseau ou d'un chargeur portable 5B. Dans ce cas, vous pouvez continuer à utiliser la mini-caméra dans le processus de charge. Pendant le chargement, les LED **bleues** et **rouges** s'allument en continu.

Après la mini-batterie de l'appareil est complètement chargée, le voyant **bleu** allume et le voyant **rouge** tourne au large.

- Si la batterie intégrée est faible, ou espace libre sur la carte mémoire ne suffit pas, la LED **bleue** et **rouge** mini caméra vidéo clignote en même temps pendant 5 secondes, après quoi le mini caméscope enregistre les vidéos enregistrées et se retourne automatiquement.
- Si une carte mémoire est insérée, la LED **bleue** et **rouge** mini-enregistreur se met à clignoter en même temps pendant 5 secondes, suivi d'un mini-caméra se met automatiquement hors tension.
- Si le caméscope est en mode veille, et il n'y a pas de mode de fonctionnement est automatiquement éteint après 1 minute pour économiser la batterie interne.

enregistrement vidéo

• Prise de vue de la vidéo résolution 1280x720p

Appuyez sur la touche «On / Off» pour activer la mini caméra - **bleu** de LED - un mini caméscope est en mode d'attente d'enregistrement vidéo avec la qualité de 720p. Appuyez sur la touche «On / Off» une fois pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo - le voyant **bleu** clignote 3 fois et sortir - être un 720p de qualité d'enregistrement vidéo. La vidéo est enregistrée automatiquement toutes les 5 minutes. appuyez sur le bouton «On / Off» pour arrêter l'enregistrement.

• Prise de vue de la vidéo résolution 1920x1080P

Appuyez sur la touche «On / Off» pour activer la mini caméra - LED **bleue** s'allume en permanence. Appuyez une fois sur «Mode» pour passer à la prise de vue vidéo en mode 1080p - LED **rouge** et **bleu** s'allume en même temps, la mini-caméra est dans la qualité du mode d'attente d'enregistrement vidéo 1080p. Pour appuyer sur «On / Off» pour commencer la prise de vue une fois - la LED **bleue** se éteint et le voyant **rouge** clignote 3 fois et sortir - être un 1080p de qualité d'enregistrement vidéo. L'enregistrement vidéo est automatiquement enregistrée toutes les 5 minutes. appuyez sur le bouton «On / Off» pour arrêter l'enregistrement.

• Enregistrement vidéo du capteur de mouvement

En mode d'attente d'enregistrement, 720p ou 1080p vidéo, appuyez sur le «Mode» mini-caméscope pendant 3 secondes - le caméscope passe en mode record pour le capteur de mouvement. Lorsque le mouvement est détecté, la vidéo démarre automatiquement et les voyants **rouge** et **bleu** se met à clignoter en même temps. Lors de l'enregistrement vidéo du capteur de mouvement est enregistré automatiquement toutes les 5 minutes.

• Photo

Appuyez sur la touche «On / Off» pour activer l'appareil photo - allume LED **bleu**. Double-cliquez sur le «Mode» pour passer en mode photographie - LED **rouge** s'allume en continu. Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton une fois «On / Off» - la LED **rouge** clignote une fois, la photo a été acceptée. L'autorisation a reçu des photos - 4032x3024.

• Feux de nuit

Appuyez sur la touche «On / Off» pour allumer. Appuyez et maintenez la touche «On / Off» pendant 2 secondes - la LED **rouge** clignote deux fois - les lumières de la nuit sur. Pour désactiver l'éclairage de nuit, appuyez et maintenez la touche «On / Off» pendant 2 secondes, la LED **rouge** clignote trois fois - illumination nocturne est éteint.

• action d'arrêt

Pour éteindre le caméscope, appuyez et maintenez la touche «On / Off» pendant 6 secondes. Si le mini caméscope est en mode veille et n'est pas utilisé, il se désactive automatiquement après 1 minute.

• Afficher les fichiers

Branchez l'appareil photo à l'ordinateur - quelques secondes, il sera défini automatiquement comme un disque amovible. La LED **bleue** indique le processus de transfert de l'information et **rouge** - le processus de charge de la batterie interne.

• Régler la date et l'heure

Connectez le mini caméscope à l'ordinateur. Réglage de l'heure est fait de créer un fichier texte avec le nom «TIMERSET.txt» dans le répertoire racine de la carte mémoire, avec le contenu suivant:

«YYYYMMDDHHMMSS» «Y» (ou «N», si je ne veux pas la date et l'heure est affichée sur la vidéo)

Par exemple, 20170625140003 Y

Après avoir enregistré le fichier, débranchez le caméscope de l'ordinateur et allumez-le.

Caractéristiques de

- Résolution de la vidéo: 1920x1080, 1280x720
- Frame Rate: 15, 30 images par seconde
- type de fichier vidéo: AVI
- Résolution photo: 4032x3024
- Type de fichier photo: JPEG
- Angle: 140 °
- lumière de nuit: 6 LED IR (plage 5 mètres, n'émet pas de lumière!)
- Capteur de mouvement: oui (plage 5 mètres)
- Enregistrement en charge +

- **Durée:**
 - 100 minutes (1 heure et 40 minutes) dans le mode d'enregistrement continu,
 - Environ 5 heures en mode capteur de mouvement
 - autour de l'horloge 24/7 lorsqu'une alimentation externe
- Support de carte mémoire: Micro SD jusqu'à 64 Go
- Enregistrement en boucle +
- Température de fonctionnement: -10 ° C à + 60 ° C
- Humidité de fonctionnement: 15-85%
- Dimensions: 23x23x23 mm et 15 grammes

Mini SQ11 caméscope avec éclairage nocturne, un capteur de mouvement et un angle de vision de 140 °

SQ11 est une version améliorée du précédent SQ8 et SQ9

SQ11 a intégré détecteur de mouvement peut prendre des photos avec une résolution de 4032x3024, et peut également être utilisé pour l'enregistrement pendant la charge 220 V ou le chargement des appareils portables, augmentant ainsi la durée de vie de la batterie de 30-40 fois.



Q7



SQ8



SQ9



| **En** | **De** | **Es** | **Pt** | **It** | **Nl** | **Da** | **Sv** | **Fi** | **Pl** | **Cs** | **Ja** | **Hi** | **Vi** | **Ru** | **Hu** | **El**

Caméra SQ11 Mini HD 1080P

© «org-
info.mobi»