

EN

User manual 2

SP

Manual de utilizador 20

**PHILIPS**

Contents

Special Features	3
Control Locations	4
Installation	5
Operation	7
LCD Prompts	13
Troubleshooting	14
Care & Maintenance	15
Technical Support	16
Warranty	16

Special Features

- 6.5" x 2.25" Large Liquid Crystal Display - displays three full lines of information including time of the call.
- Caller ID Record* - stores up to 90 Caller ID records each of which up to 14 digits number and 15 characters name.
- Area Code Setting - sets your local area code.
- New Call Light Indicator (Green LED)* - lights up steadily when there is a new call.
- Message Waiting Light Indicator (Red LED)** - lights up steadily when there are voice mail messages in your mailbox.
- Review Scrolling - easily scroll through the Caller ID records.
- Dial Button - dials the number shown on the LCD display.
- Delete Button - allows you to delete one or all Caller ID record.
- DIAL VM Button** - dials to your voice mail access number.
- Languages - English, Spanish or French display prompts.
- Real Time Clock - shows the current time on the LCD display.
- LCD Display Contrast Control - allows you to adjust the display contrast.
- Wall Mountable - allows you to mount your caller ID unit on the wall.
- Backlit LCD Display


Note:

- * You must subscribe to the Caller ID service from your local telephone company.
- ** You must subscribe to the Voice Mail service from your local telephone company to retrieve voice mail messages.

IMPORTANT :

- a) The AC Power Adapter (included) must be connected to operate your Caller ID unit.
- b) 4 X AAA batteries are recommended to be installed to retain your Caller ID memory.

Control Locations



Control Locations

1. Message Waiting Light Indicator (red LED) - lights up steadily when you have new voice mail messages.
2. New Call Light Indicator (green LED) - lights up steadily when new calls are received.
3. Visual Display Panel - shows the caller's name and / or number, incoming call time & date, Call Counter, New Call icon (NEW) and Voice Mail icon (☒).
4. [DIALVM] Button - dials to your voice mail access number.
5. [DELETE] Button - deletes Caller ID records.
6. [REVIEW ▼] / [REVIEW ▲] Buttons - views the Caller ID records.
7. [DIAL] Button - dials the number shown on the display. You also use this button to set language, area code, time and date and LCD display contrast.
8. [FLASH] Button - activates 3-Way conference or Call Waiting calls.
9. TELEPHONE Jack - connect line cord from your telephone into the jack labeled PHONE at the back of your caller ID unit.
10. TEL LINE Cord Jack - insert one end of the telephone line cord into the jack labeled TEL. LINE and the other end into your wall jack.
11. DC Jack - the AC adapter must be connected for your Caller ID unit to operate. Plug the adapter into the DC 9V jack at the back.

Installation

THE AC POWER ADAPTOR THAT COMES WITH YOUR CALLER ID UNIT IS REQUIRED FOR THE OPERATION OF THE UNIT. HOWEVER, IT IS RECOMMENDED TO INSTALL 4 X AAA SIZE BATTERIES TO PREVENT LOSS OF MEMORY WHEN THERE IS A POWER FAILURE.

Please check to be sure all supplied accessories come with your Caller ID unit. If there is anything missing or visible damage, please contact the original place of purchase. Do not attempt to operate your caller ID unit if it is damaged.

- a) Caller ID unit 1 pc.
- b) Stand studs 2 pcs.
- c) AC power adapter 1 pc.
- d) Long phone line cord 1 pc
- e) Short phone line cord 1 pc

INSTALLING BATTERIES

Please install 4 x AAA batteries (alkaline batteries are recommended) to retain the Caller ID records and keep real time clock running in case there is a power failure.

IMPORTANT :

- a) Use only fresh batteries of the required size and recommended type.
- b) Do not mix old and new batteries, different types of batteries (standard, alkaline or rechargeable) or rechargeable batteries of different capacities.
- c) When replacing the batteries, if you do not **install the new batteries within 30 seconds** after removing the old ones, you may lose all information stored in your unit.
- d) If you do not plan to use your unit with batteries for a month or longer, remove the batteries. Batteries can leak chemicals that can destroy electronic parts.
- e) Dispose of old batteries promptly and properly. Do not burn or bury them.

When the Low Battery icon () appears, replace the batteries.

1. Disconnect the telephone line.
2. Open the battery cover by inserting a sharp object (such as a clip or a pencil) into the two slots at the top of the battery compartment cover on the bottom of your Caller ID unit.
3. Place the new batteries in the compartment following the polarity symbols (+ and -) marked inside.
4. Replace the battery cover.
5. Reconnect the telephone line.

IMPORTANT :


When replacing the batteries, if you do not **install the new batteries within 30 seconds** after removing the old ones, you may lose all Caller ID records stored in your Caller ID unit.

Connecting to a telephone and/or answering machine

After installing 4 x AAA batteries, connect one end of the line cord provided into your Caller ID unit's jack labeled TEL. LINE and connect the other end of the line cord into the telephone wall jack. Connect the existing line cord on your telephone into your Caller ID unit's jack labeled PHONE. If you have a telephone answering machine, connect a line cord from your Caller ID unit's PHONE jack to the answering machine LINE jack. Connect another line cord from the answering machine PHONE jack to the jack on your telephone.




The AC adapter must be a Class 2 Power Source, 9V DC, 200mA



Connected to AC Power Adapter
 Connected to the wall jack
 Connected to telephone

CONNECTING THE AC ADAPTER

The AC adapter must be connected for your Caller ID unit to operate. Plug the adapter's barrel plug into your Caller ID unit's DC 9V jack and plug the adapter into a standard AC outlet.




PLACING ON THE DESK

Insert the slots of the two Stand Studs into the matching tabs on the bottom cabinet respectively. Then slide the Stand Studs along the tabs until they are locked to the bottom cabinet.

MOUNTING ON THE WALL

1. Drill two 1/8-inch diameter holes, 5-1/8 inches (130 mm) apart, into the wall. Thread a screw (not included) into each hole, letting the heads extend 1/8 inch from the wall.
2. Align the keyhole slots (on the bottom of your Caller ID unit) with the mounting screws and slide your Caller ID unit downward to secure it.



Operation

IDLE MODE

When your Caller ID unit is in idle mode, the calls status and clock are shown on the LCD display :

SETUP MENU

There are five options in the setup menu.

Set Language

Allows you to select the LCD display prompts in English, Spanish or French. It is set at English when ex-factory.

1. During idle mode, press and hold [DIAL] button for about 3 seconds. The LCD display shows "SETUP MENU ▼▲".
2. Press [REVIEW▲] button until "SET LANGUAGE" appears.
3. Press [DIAL] button again. The LCD display shows "ENGLISH".
4. Press [REVIEW ▼] or [REVIEW▲] button to select English, French or Spanish.
5. Press [DIAL] button to save your setting and [REVIEW ▲] button to go to the next setting option SET AREA CODE.

Set Area Code

Area codes of all incoming calls will be compared with the area code you entered to determine if it is a local call.

1. Press [DIAL] button when "SET AREA CODE" appears on the LCD. The first digit of the 3- digit area code will blink.
2. Press [REVIEW ▼] or [REVIEW ▲] button to scroll digits to enter the first digit of your area code.
3. Press [DIAL] button to move on to the second digit.
4. Repeat steps (2) and (3) until you have entered your local area code.
5. Press [DIAL] button to save your setting and [REVIEW ▲] button to go to the next setting option SET TIME / DATE.

Note : If you want to change your area code, repeat the steps 1 - 4.

Operation

Set Time / Date

Allows you to set the clock (hour and minute) and date (month and day). The clock will also be updated by incoming Caller ID, if you have subscribed to Caller ID service. The clock is set at "12:00AM 01/01" when ex-factory.

1. Press [DIAL] button when "SET TIME / DATE" appears on the LCD. The hour digit will blink.
2. Press [REVIEW ▼] or [REVIEW ▲] button to scroll digits to set the hour. After the hour is set, press [DIAL] button to move on to set the minute.
3. Repeat step 2 until you have set the hour, minute, month and day.
4. Press [DIAL] button to save your setting and [REVIEW ▲] button to go to the next setting option

Set Contrast

Allows you to adjust the LCD display contrast at 8 different levels. It is set at level 4 when ex-factory.

1. Press [DIAL] button when "SET CONTRAST" appears on the LCD.
2. Press [REVIEW ▼] or [REVIEW ▲] button to decrease or increase the LCD display contrast.
3. Press [DIAL] button to save your setting.
4. Press [REVIEW ▲] button to go to the next setting option SET DIALVM.

Set DialVM


Allows you to set your own voice mail access number.

1. Press [DIAL] button when "SET DIAL VM" appears on the LCD. The first digit of the voice mail access number will blink.
2. Press [REVIEW ▼] or [REVIEW ▲] button to scroll digits to enter the first digit of the access number.
3. Press [DIAL] button to move on to the second digit.
4. Repeat steps (2) and (3) until you have entered your voice mail access number. You are now ready to dial your voice mail access number by pressing the [DIAL VM] button.
5. Press [DIAL] button to save your setting and [REVIEW ▲] button to go to the next setting option EXIT and press [DIAL] button to leave the setup menu.

Note : If you want to change your voice mail access number, repeat the steps 1-4.

CALLER ID MEMORY

If you have subscribed to the Caller ID service from your local telephone company, your Caller ID unit will receive and display incoming caller's name (if applicable) and number together with the date and time of the call. It stores up to 90 records, each of which contains up to 14-digit number and 15-character name. When the Caller ID memory is full, the oldest Caller ID record will be deleted automatically to make room for the new one.



REVIEWING CALLER ID

1. Press [REVIEW ▼] button to view the Caller ID record from the newest call (i.e. #90) to the oldest (#01).
2. Press [REVIEW ▲] button to view the Caller ID record from the oldest (#01) to the newest (i.e. #90).

Note :

- a) In some areas, Caller ID information may not be available. "UNKNOWN NAME" or "UNKNOWN CALL" will be shown on the LCD display in such cases.
- b) Callers have the option to block their Caller ID information. "PRIVATE NAME" or "PRIVATE CALL" will be shown on the LCD display in such cases.
- c) If the area code of a caller's number matches your pre-set local area code, only the last 7 digits will be shown on the LCD display. (refer to the "Set Area Code" section on page 7)

NEW CALL LIGHT INDICATOR (Green)

When your caller ID unit receives a new incoming call, the new call icon "NEW" appears on the LCD display and the New Call Light Indicator (Green LED) lights up steadily. The LCD display also shows the information of the new incoming call for about 10 seconds and then returns to the idle mode.

Note :

- a) You or your answering machine must answer the new incoming call only after the first ring. Otherwise, the information of the new incoming call will not be registered.
- b) If the AC adapter is not connected, the New Call Light Indicator will flash every 3 seconds when there is new call not yet reviewed.

- c) The New Call Light Indicator does not stop lighting up unless you have reviewed ALL new incoming calls by pressing [REVIEW ▲] or [REVIEW ▼] button.

VOICE MAIL

If you have subscribed to Voice Mail service from your local telephone company, the Message Waiting Light Indicator lights up steadily when you have voice mails in your mailbox, and the LCD icon (☒) appears on the LCD display. After you have listened to your voice mails, the Message Waiting Light Indicator and the LCD icon (☒) will turn off.

To listen to your voice mails, press [DIAL VM] button to dial your voice mail access number. The LCD display shows "PICK UP HANDSET". Then, lift the Handset to dial the access number. Refer to the "Set DIAL VM" section on page 8 to set the voice mail access number.

IMPORTANT:

- If the AC adapter is not connected, the Message Waiting Light Indicator will flash every 3 seconds when you have new voice mail(s).
- If the Message Waiting Light Indicator keeps on lighting up and the LCD icon (☒) still appears after you have listened to all your voice mails, press [DELETE] button to turn off the light and the LCD icon.

12:00AM 01/01 CALL #80 NEW ☒

249-342-363

LONG DISTANCE

LONG DISTANCE CALL

If there is a long distance incoming call, "LONG DISTANCE" appears alternatively with the caller's name.

DIALING FROM CALLER ID

- When reviewing a Caller ID record, press [DIAL] button to dial the number shown on the LCD display. If the number format of the Caller ID is not adjustable, the LCD display shows "PICK UP HANDSET". Lift the Handset to dial the number.
- If you have pre-stored an area code, the number format of the Caller ID is adjustable (see the "Important" section on page 11).

The LCD display shows “PICK UP OR ADJ” after you press [DIAL] button.

3. Press [DIAL] button again to change number format among:
 - a) 7 digits (phone number)
 - b) 10 digits (area code + phone number)
 - c) 11 digits (1 + area code + phone number)
4. Lift the Handset to dial the number shown.

IMPORTANT:

- a) You must pre-store an area code before you can adjust the numbers format. Refer to the “Set Area Code” section on page 7.
- b) If you have set your local area code, area code of all incoming numbers will be compared against your pre-set local area code to determine if it is a local call.
- c) Only the last 7 digits of the incoming number will be shown on the LCD display if it is a local call. If it is not a local call, 11 digits (1 + area code + phone number) will be shown when dialing back.

DELETING CALLER ID RECORD

When the Caller ID record is full, it automatically deletes the oldest Caller ID record as a new call comes in. You can also delete individual call or all calls in the Caller ID record.

To Delete A Caller ID Record

1. While reviewing a Caller ID record, press [DELETE] button and the LCD display shows “DELETE CALL?”.
2. Press [DELETE] button again to delete.

To Delete All Caller ID Records

1. While reviewing a Caller ID record, press and hold [DELETE] button for about 3 seconds. “DEL ALL CALLS?” appears on the LCD display.
2. Press [DELETE] button again to delete all records.

LCD prompts

EN

ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL		
SETUP MENU ▼▲	No French and Spanish translations. All displayed in English.			
SET LANGUAGE				
SET AREA CODE				
SET TIME / DATE				
SET CONTRAST				
SET DIAL VM				
EXIT				
AREA CODE				
TIME / DATE				
CONTRAST				
DIAL VM				
TOTAL XX NEW XX			XX TOTAL XX NOU	XX TOTAL XX NUE
NO CALLS			AUCUN APPEL	NO LLAMADAS
END OF LIST	FIN DE LISTE	FIN DE LA LISTA		
DELETE CALL?	EFF. UN APPEL	BORRAR LLAM?		
DEL ALL CALLS?	EFF. TOUT APPELS	BORRAR TODO?		
PICK UP OR ADJ	DECROCH OU ADJ	LEVANTE / AJUSTAR		
PICK UP HANDSET	DECROCH COMBINE	LEVANTE TELEFON		
DIALING ...	COMPOSER ...	MARCAR ...		
NO NAME	AUCUN NOME	NO NOMBRE		
UNKNOWN NAME	NOME NON DISP	NOM DESCONOCIDO		
PRIVATE NAME	NOME RISERV	NOMBRE PRIVADO		
UNKNOWN CALL	APPEL NON DISP	LLAM DESCONOC		
PRIVATE CALL	APPEL RISERV	LLAMADA PRIVADO		
LONG DISTANCE	INTERURBAIN	LARGA DISTANCIA		
DATA ERROR	ERREUR DONNEE	DATO INCOMPLETO		

Troubleshooting

Symptoms	Solutions
The display is blank	<ul style="list-style-type: none"> a) Make sure the AC adaptor is connected to the jack labeled DC 9V at the back of your caller ID unit and plugged into a wall socket that is not controlled by a wall switch. b) Adjust the display contrast (refer to "Set Contrast")
The display is faded	<ul style="list-style-type: none"> a) Adjust the LCD display contrast (refer to "Set Contrast")
Caller ID doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> a) Make sure you have subscribed to the Caller ID service. b) Wait until the phone rings twice before answering a call. c) Make sure telephone line cords are connected correctly (refer to "Connecting to a Telephone and/or Answering Machine").
No caller's name	<ul style="list-style-type: none"> a) Make sure you have subscribed to the Caller ID service including the CALLERS NAME DELIVERY feature?
The New Call Light Indicator (green) lights up	<ul style="list-style-type: none"> a) Make sure you have reviewed all the new calls.
The New Call Light Indicator (green) doesn't light up if there is new call.	<ul style="list-style-type: none"> a) Make sure you have connected the power adaptor properly. b) Make sure you have subscribed to the Caller ID service.
The Message Waiting Light Indicator (red) doesn't light up if you have voice messages	<ul style="list-style-type: none"> a) Make sure you have subscribed to the Voice Mail service. b) Make sure you have connected the power adaptor properly.
The Message Waiting Light Indicator (red) lights up	<ul style="list-style-type: none"> a) Make sure you have accessed your voice mail message(s)

Care & Maintenance

The following suggestions will help you care for the system so you can enjoy it for years.



Keep the unit dry. If it gets wet, wipe it dry immediately. Liquids might contain minerals that can corrode the electronic circuits.



Use and store the Caller ID only in normal temperature environments. Temperature extremes can shorten the life of electronic devices, and distort or melt plastic parts.



Handle the Caller ID gently and carefully. Dropping it can damage circuit boards and cases and can cause the unit to work improperly.



Use only fresh batteries of the required size and type. Always remove old or weak batteries. They can leak chemicals which can destroy electronic circuits.



Keep the Caller ID away from excessive dust and dirt, which can cause premature wear of parts.



Wipe the unit with a damp cloth occasionally to keep it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the system.

Modifying or tampering with the Caller ID's internal components can cause a malfunction and might invalidate the unit's warranty and void your FCC authorization to operate it. If your Caller ID is not performing as it should, call someone with qualifications for assistance.

Technical Support

Technical Support

For technical support send an email with the model number of the product and a detailed description of your problem to:

Email: accessorysupport@philips.com

©2006

Accessories Service Center

Philips

Accessories and Computer Peripherals,

Ledgewood, NJ 07852 USA

Manufactured in China

Printed in China

Warranty

Limited One-Year Warranty

What does the Philips limited warranty cover?

Philips Electronics warrants to the original purchaser of this product ("Consumer" or "you") that the product and all accessories provided by Philips in original package ("Product") are free from material defects in material and workmanship, subject to the terms and conditions set forth below, when installed and used normally and in accordance with operation instructions. This limited warranty extends only to Consumers of Products purchased and used in the United States of America and Canada.

What will Philips do if the product is not free from material defects in materials and workmanship during the limited warranty period ("Materially Defective Product")?

During the limited warranty period, Philips will replace without charge, a materially defective product. Philips will return repaired or replacement products to you in working condition. Philips will retain defective parts, modules, or equipment. If Philips elects, in its sole discretion, to replace a materially defective product, you should expect the replacement to take approximately 30 days.

How long is the limited warranty period?

The limited warranty period for the product extends for ONE (1) YEAR from date of purchase. This limited warranty also applies to replacement products for a period of either (a) 90 days from the date the replacement product is shipped to you or (b) the time remaining on the original one-year limited warranty, whichever is longer.

What is not covered by this limited warranty?

This limited warranty does not cover:

1. Product that has been subjected to misuse, accident, shipping or other physical damage, improper installation, abnormal operation or handling, neglect, inundation, fire, water or other liquid intrusion; or
2. Product that has been damaged due to repair, alteration or modification; or
3. Problems caused by signal conditions, network reliability or cable or antenna systems; or
4. Problems caused by use with non-Philips electrical accessories; or
5. Product whose warranty/quality stickers, product serial numbers plates or electronic serial numbers have been removed, altered or rendered illegible; or
6. Product purchased, used, serviced, from outside the United States or Canada, or used for commercial or institutional purposes (including but not limited to products used for rental purposes); or
7. Product returned without valid proof of purchase (see below); or
8. Charges for installation or set up, adjustment of customer controls, and installation or repair of systems outside the unit.
9. Please note that this warranty does not include consumable items such as batteries and any other components with limited lifetime and wear.

Warranty

How do you get warranty service?

- To obtain warranty service in the United States of America. Call 1-800-233-8413 for customer support and for instructions for warranty service. Before calling for service, please check the user's manual. A check of the product controls and features may save you a service call.
- Except as provided by applicable law, you assume the risk of loss or damage during transit and transportation and are responsible for delivery or handling charges incurred in the transport of product(s) to the service location. Philips will return repaired or replaced product under this limited warranty to you, transportation, delivery or handling charges prepaid. Philips assumes no risk for damage or loss of the product in transit.
- If the Product failure is not covered by this limited warranty, or proof of purchase does not meet the terms of this limited warranty, Philips will notify you and will request that you authorize the cost of replacement and return shipping costs for conditions not covered by this limited warranty.

What must you return with the Product to get warranty service?

1. The entire original package and contents including the product and accessories along with a description of the malfunction or difficulty;
2. Valid "proof of purchase" (sales receipt) identifying the Product purchased (Product model) and the date of purchase or receipt; and
3. Your name, complete and correct mailing address, and day time and evening telephone numbers.

Other limitations

This warranty is the complete and exclusive agreement between you and Philips. It supersedes all other written or oral communications related to the product. Philips provides no other warranties for the product. The warranty exclusively describes all of Philips responsibilities regarding the product. There are no other express warranties. No one is authorized to make modifications to this warranty and you should not rely on any such modification.

State Law Rights:

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Limitations:

Implied warranties, including those of fitness for a particular purpose (an unwritten warranty that the product is fit for ordinary use) and merchantability are limited to one year from date of purchase. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

In no event shall Philips be liable for any indirect, special, incidental, consequential, or similar damages (including, but not limited to lost profits or revenue, inability to use the product, or other associated equipment, the cost of substitute equipment, and claims by third parties) resulting from the use of the product. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Contenido

Características especiales	21
Controle las Ubicaciones	22
Instalación	23
Operación	25
LED	32
Localización de fallas	33
Cuide y Limpiar	34
Asistencia Técnica	35
Garantía	35

Características especiales

- Pantalla grande de cristal líquido de 6.5" x 2.25"; presenta tres líneas completas de información, que incluye la hora de la llamada.
- Registro de identificación de llamada*: almacena un máximo de 90 registros de identificación de llamada, con números de un máximo de 14 dígitos y nombres de hasta 15 caracteres.
- Valor de ajuste del código de área: ajusta el código de área local.
- Indicador luminoso de llamada nueva (LED verde)*: se ilumina ininterrumpidamente si hay una nueva llamada.
- Indicador luminoso de mensaje en espera (LED rojo)**: se ilumina ininterrumpidamente si hay mensajes de voz en el buzón.
- Repaso por desplazamiento: desplace con facilidad los registros de identificación de llamada.
- Botón de marcar: marca el número que aparece en la pantalla de cristal líquido.
- Botón para marcar correo de voz**: marca el número de acceso del correo de voz.
- Idiomas: instrucciones en inglés, español o francés que aparecen en pantalla.
- Reloj de tiempo real: indica la hora actual en la pantalla de cristal líquido.
- Control de contraste de la pantalla de cristal líquido: permite ajustar el contraste de la pantalla.
- Soporte de pared: permite montar la unidad de identificación de llamadas en la pared.
- Pantalla de cristal líquido con retroiluminación

Nota:

- * Debe suscribirse al servicio de identificación de llamadas que ofrece la compañía telefónica local.
- ** Debe suscribirse al servicio de correo de voz que ofrece la compañía telefónica local para poder recuperar mensajes de correo de voz.

Controle las Ubicaciones

1. Indicador luminoso de mensaje en espera (LED rojo): se ilumina ininterrumpidamente si hay nuevos mensajes de voz en el buzón.
2. Indicador luminoso de llamada nueva (LED verde): se ilumina ininterrumpidamente si hay llamadas nuevas.
3. Panel de la pantalla: muestra el nombre y/o número de la persona que llama, la fecha y hora de la llamada entrante, el contador de llamadas, el icono de llamada nueva (NEW) y el icono de correo de voz (☒).
4. Botón [DIALVM]: marca el número de acceso del correo de voz.
5. Botón [DELETE]: borra los registros de identificación de llamada.
6. Botones [REVIEW ▼] / [REVIEW ▲]: para ver los registros de identificación de llamada.
7. Botón [DIAL]: marca el número que aparece en la pantalla. También se usa este botón para ajustar el idioma, el código de área, la hora y fecha y el contraste de la pantalla de cristal líquido.
8. Botón [FLASH]: activa las multiconferencias con 3 participantes o las llamadas en espera.
9. Ficha telefónica: conecte el cable de línea proveniente del teléfono en la ficha rotulada PHONE, que está situada en la parte posterior de la unidad de identificación de llamadas.
10. Enchufe del cable de línea telefónica: inserte un extremo del cable de línea telefónica en el enchufe rotulado TEL. LINE y el otro extremo en el enchufe de pared.
11. Ficha de CC: debe conectar el adaptador de CA para que la unidad de identificación de llamadas pueda funcionar. Enchufe el adaptador en la ficha de 9V de CC situada en la parte posterior de la unidad.

Instalación

SE NECESITA EL ADAPTADOR DE CA QUE ACOMPAÑA A LA UNIDAD DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS PARA QUE ÉSTA PUEDA FUNCIONAR. SE RECOMIENDA, SIN EMBARGO, INSTALAR 4 PILAS AAA PARA PREVENIR LA PÉRDIDA DE LA MEMORIA EN CASO DE PRODUCIRSE UN CORTE DE ENERGÍA.

Verifique el contenido de todos los accesorios incluidos con la unidad de identificación de llamadas. Comuníquese con el establecimiento donde hizo la compra original en caso de faltar algún elemento o si hay daños visibles en la unidad. No intente operar la unidad de identificación de llamadas si presenta indicios de daños.

- | | | |
|----|--------------------------------------|----------|
| a) | Unidad de identificación de llamadas | 1 pieza |
| b) | Soportes verticales | 2 piezas |
| c) | Adaptador de CA | 1 pieza |
| d) | Cable largo de línea telefónica | 1 pieza |
| d) | Cable corto de línea telefónica | 1 pieza |

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Instale 4 pilas AAA (se recomiendan las pilas alcalinas) para retener los registros de identificación de llamada y mantener el funcionamiento continuo del reloj de tiempo real en caso de haber un corte de energía.

IMPORTANTE:

- Use solamente pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No combine pilas nuevas con viejas, tipos distintos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) ni las pilas recargables de capacidades diferentes.
- Cuando cambie las pilas, ponga las nuevas dentro de 30 segundos luego de quitar las viejas; de lo contrario, perderá toda la información almacenada en la unidad.
- Si no va a usar la unidad con pilas por un mes o un período más prolongado, quite las pilas. Las pilas pueden descargar sustancias químicas que pueden destruir los componentes electrónicos.

- e) Elimine las pilas viejas de manera correcta y con prontitud. No las quemé ni las entierre.

Cambie las pilas si aparece el icono indicador de pilas agotadas (☹️).

1. Desconecte la línea telefónica.
2. Para abrir la tapa del portapilas, inserte un objeto puntiagudo (tal como un clip o un lápiz) en las dos ranuras situadas en la parte de arriba de la tapa del portapilas situado en el fondo de la unidad de identificación de llamadas.
3. Coloque las nuevas pilas en el compartimiento guiándose por los símbolos de polaridad (+ y -) indicados en su interior.
4. Coloque la tapa en su lugar.
5. Vuelva a conectar la línea telefónica.

IMPORTANTE:

Cuando cambie las pilas, ponga las nuevas dentro de 30 segundos luego de quitar las viejas; de lo contrario, perderá todos los registros de identificación de llamada almacenados en la unidad.


CONEXIÓN DE LA UNIDAD A UN TELÉFONO Y/O CONTESTADOR AUTOMÁTICO

Luego de instalar las 4 pilas AAA, conecte un extremo del cable de línea provisto en el enchufe de la unidad de identificación de llamadas rotulado TEL. LINE y conecte el otro extremo en el enchufe telefónico de pared. Conecte el cable de línea que tiene en el teléfono en el enchufe de la unidad de identificación de llamadas rotulado PHONE. Si tiene un contestador automático, use un cable de línea para conectar el enchufe de la unidad de identificación de llamadas rotulado PHONE con el enchufe LINE del contestador automático. Conecte otro cable de línea que una el enchufe PHONE del contestador automático con el enchufe del teléfono.

CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CA

Conecte el enchufe cilíndrico del adaptador en el enchufe de 9V de CC de la unidad de identificación de llamadas y conecte al


El adaptador de CA debe ser una fuente de potencia clase 2, para 9 V de CC y 200 mA



Conectado al adaptador de CA

Conectado al enchufe de pared

Conectado al teléfono



COLOCACIÓN DE LA UNIDAD SOBRE EL ESCRITORIO

Inserte las ranuras de los dos soportes verticales en las pestañas correspondientes situadas en el fondo de la caja. Luego deslice los soportes verticales siguiendo las pestañas hasta que queden trabados en el fondo de la caja.

Reloj de tiempo real Fecha


1. Practique en la pared dos orificios de 1/8 de pulgada de diámetro a una distancia de 5 1/8 pulgadas (130 mm) el uno del otro. Introduzca un tornillo (no se incluye) en cada orificio, dejando que las cabezas queden a 1/8 de pulgada de la pared.
2. Alinee las ranuras tipo ojo de cerradura (situadas en el fondo de la unidad de identificación de llamadas) con los tornillos de soporte y deslice la unidad hacia abajo para fijarla.

Operación

Operación

MODO DE INACTIVIDAD

Cuando la unidad de identificación de llamadas esté en modo de inactividad, aparecen en la pantalla la condición de la llamada y el reloj:



Tiene 80 registros de identificación de llamada que incluyen 10 llamadas que todavía no ha revisado.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

El menú de configuración (Setup) tiene cinco opciones.

Set Language (Fijar idioma)

Permite seleccionar las instrucciones que aparecen en la pantalla de cristal líquido en inglés, español o francés. El valor predeterminado de fábrica es inglés.

1. Durante el modo de inactividad, presione y mantenga así el botón [DIAL] durante unos 3 segundos. Aparece en pantalla "SETUP MENU ▼▲".
2. Presione el botón [REVIEW ▼] hasta que aparezca "SET LANGUAGE".
3. Presione nuevamente el botón [DIAL]. Ahora aparece "ENGLISH" en la pantalla.

4. Presione el botón [REVIEW ▼] o [REVIEW ▲] para seleccionar inglés, francés o español.
5. Presione el botón [DIAL] para guardar el valor de ajuste y pulse el botón [REVIEW ▲] para pasar a la siguiente opción de ajuste, SET AREA CODE.

Set Area Code (Fijar código de área)

Los códigos de área de todas las llamadas entrantes serán comparadas con el código de área que el usuario ingresó para determinar si se trata de una llamada local.

1. Presione el botón [DIAL] cuando "SET AREA CODE" aparezca en la pantalla. El primero de los tres dígitos del código de área parpadeará.
2. Presione el botón [REVIEW ▼] o [REVIEW ▲] para desplazar dígitos e ingresar el primero de su código de área.
3. Presione el botón [DIAL] para pasar al segundo dígito.
4. repita los pasos 2 y 3 hasta haber terminado de ingresar el código de área.
5. Presione el botón [DIAL] para guardar el valor de ajuste y pulse el botón [REVIEW ▲] para pasar a la siguiente opción, SET TIME / DATE.

Nota: si desea cambiar el código de área, repita los pasos 1 al 4.

Set Time / Date (Ajustar hora y fecha)

Permite ajustar el reloj (hora y minuto) y la fecha (mes y día). También se actualizará el reloj con una identificación de llamada entrante, si que está suscrito al servicio de identificación de llamadas. El valor predeterminado de fábrica es "12:00AM 01/01" en el reloj.

1. Presione el botón [DIAL] cuando "SET TIME / DATE" aparezca en la pantalla. El dígito de la hora parpadeará.
2. Presione el botón [REVIEW ▼] o [REVIEW ▲] para desplazar dígitos e ingresar la hora. Luego de ajustar la hora, presione el botón [DIAL] para pasar a ingresar los minutos.
3. Repita el paso 2 hasta haber ajustado la hora, los minutos, el mes y el día.
4. Presione el botón [DIAL] para guardar el valor de ajuste y pulse el botón [REVIEW ▲] para pasar a la siguiente opción, SET CONTRAST.

Set Contrast (Ajustar contraste)

Permite ajustar el contraste de la pantalla de cristal líquido en 8 niveles diferentes. El valor predeterminado de fábrica es 4.

1. Presione el botón [DIAL] cuando "SET CONTRAST" aparezca en la pantalla.
2. Presione el botón [REVIEW ▼] o [REVIEW ▲] para disminuir o aumentar el contraste de la pantalla de cristal líquido.
3. Presione el botón [DIAL] para guardar el valor de ajuste.
4. Presione el botón [REVIEW ▲] para pasar a la siguiente opción de ajuste, SET DIAL VM.

Set DIAL VM (Ajustar número de acceso de correo de voz)

Permite ajustar su propio número de acceso de correo de voz.

1. Presione el botón [DIAL] cuando "SET DIAL VM" aparezca en la pantalla. El primer dígito del número de acceso de correo de voz parpadeará.
2. Presione el botón [REVIEW ▼] o [REVIEW ▲] para desplazar dígitos e ingresar el primero del número de acceso.
3. Presione el botón [DIAL] para pasar al segundo dígito.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta haber terminado de ingresar el número de acceso del correo de voz. Ahora está listo para marcar el número de acceso del correo de voz presionando el botón [DIAL VM].
5. Presione el botón [DIAL] para guardar el valor de ajuste y pulse el botón [REVIEW ▲] para pasar a la siguiente opción de ajuste, EXIT. Luego presione el botón [DIAL] para salir del menú de configuración.

Nota: si desea cambiar el número de acceso del correo de voz, repita los pasos 1 al 4.

MEMORIA DE IDENTIFICACIONES DE LLAMADA

Si está suscrito al servicio de identificación de llamadas ofrecido por su compañía telefónica local, la unidad de identificación de llamadas recibirá y presentará el nombre de la llamada entrante (si corresponde) junto con el número, la fecha y la hora de la llamada. La unidad almacena un máximo de 90 registros, cada uno de

los cuales contiene números de un máximo de 14 dígitos y nombres de hasta 15 caracteres.

Si la memoria de identificaciones de llamada está llena, se suprimirá automáticamente el registro más viejo para dar lugar al nuevo. Nombre de la persona que llama

REVISIÓN DE IDENTIFICACIONES DE LLAMADA

1. Presione el botón [REVIEW ▼] para ver el registro de identificación de llamada, desde la llamada más reciente (es decir, la número 90) hasta la más antigua (la número 1).
2. Presione el botón [REVIEW ▲] para ver el registro de identificación de llamada, desde la llamada más antigua (la número 1) hasta la más reciente (es decir, la número 90).


Nota:

- a) Quizá no disponga de información sobre la identificación de llamadas en algunas zonas. Aparecerán “UNKNOWN NAME” o “UNKNOWN CALL” en la pantalla en tales casos.
- b) Las personas que llaman tienen la opción de bloquear la información sobre su propia identificación de llamada. Aparecerán “PRIVATE NAME” o “PRIVATE CALL” en la pantalla en tales casos.
- c) Si el código de área del número de la persona que llama coincide con el código de área local predefinido, aparecerán en la pantalla solamente los últimos 7 dígitos. (Consulte la sección “Set Area Code (Fijar código de área)”

INDICADOR LUMINOSO DE LLAMADA NUEVA

(verde)

Cuando la unidad de identificación de llamadas recibe una nueva llamada entrante, aparece el icono de llamada nueva “NEW” en la pantalla de cristal líquido y el indicador luminoso de llamada nueva (LED verde) se prende ininterrumpidamente. Además, aparece en la pantalla la información sobre la nueva llamada entrante durante unos 10 segundos para luego volver al modo de inactividad.



Nota:

- a) Usted o el contestador automático deben contestar la nueva llamada entrante solamente después del primer timbre. De otro modo, no quedará grabada la información sobre la nueva llamada entrante.
- b) Si el adaptador de CA no está conectado, el indicador luminoso de llamada nueva destellará cada 3 segundos cuando haya una nueva llamada que no se ha revisado.
- c) El indicador luminoso de llamada nueva no deja de iluminar a menos que usted haya revisado TODAS las nuevas llamadas entrantes con presionar el botón [REVIEW ▲] o [REVIEW ▼].

CORREO DE VOZ

Si está suscrito al servicio de correo de voz ofrecido por su compañía telefónica local, el indicador luminoso de mensaje en espera se ilumina ininterrumpidamente cuando tiene mensajes de voz en el buzón y el icono (?) aparece en la pantalla. Luego de haber escuchado a los mensajes de voz, se apagarán el indicador luminoso de mensaje en espera y el icono (?).

Si desea escuchar los mensajes de voz, presione el botón [DIAL VM] para marcar el número de acceso del correo de voz. Aparece en pantalla "PICK UP HANDSET". Luego, levante el auricular para marcar el número de acceso. Consulte las instrucciones para ajustar el número de acceso del correo de voz en la sección "Set DIAL VM" .

IMPORTANTE:

- a) Si el adaptador de CA no está conectado, el indicador luminoso de mensaje en espera destellará cada 3 segundos cuando tenga nuevos mensajes de voz.
- b) Si el indicador luminoso de mensaje en espera sigue iluminándose y todavía aparece el icono (?) luego de haber escuchado a todos los mensajes de voz, presione el botón [DELETE] para apagar la luz y el icono.

MARCACIÓN DE NÚMEROS CON LA UNIDAD DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS

12:00AM 01/01 CALL #80 NEW 

249-342-363
LONG DISTANCE

1. Cuando revisa el registro de una identificación de llamada, presione el botón [DIAL] para marcar el número que aparece en la pantalla de cristal líquido. Si el formato del número de la llamada identificada no es ajustable, aparece en pantalla "PICK UP HANDSET". Levante el auricular para marcar el número.
2. Si ya tiene almacenado un código de área, el formato del número de la llamada identificada es ajustable (vea la sección "Importante" de la página 10). Aparece en la pantalla "PICK UP OR ADM" luego de presionar el botón [DIAL] .
3. Presione nuevamente el botón [DIAL] para cambiar el formato del número con una de las siguientes opciones:
 - a) 7 dígitos (número telefónico)
 - b) 10 dígitos (código de área + número telefónico)
 - c) 11 dígitos (1 + código de área + número telefónico).
4. Levante el auricular para marcar el número mostrado.

IMPORTANTE:

- a) Debe guardar con anterioridad el código de área antes de poder ajustar el formato del número. Consulte la sección "Set Area Code (Fijar código de área)" en la página 6.
- b) Si ha ajustado el código de área local, el código de área de todos los números entrantes será comparado con aquél para determinar si se trata de una llamada local.
- c) Si es una llamada local, sólo se mostrarán los últimos 7 dígitos del número entrante en la pantalla de cristal líquido. Si no es una llamada local, se mostrarán 11 dígitos (1 + código de área + número telefónico) al volver a marcar

SUPRESIÓN DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA

Si el archivo de registros de identificación de llamada está lleno, se suprime automáticamente el registro más antiguo a medida que entra una nueva llamada. Usted también puede suprimir llamadas individuales o todas las llamadas en el archivo de identifica-

ciones de llamada.

Si desea suprimir uno de los registros de identificación de llamada

1. Mientras revisa el registro de una llamada identificada, presione el botón [DELETE] y aparecerá en la pantalla "DELETE CALL?".
2. Presione nuevamente el botón [DELETE] para efectuar la supresión.

Si desea suprimir todos los registros de identificación de llamadas

1. Mientras revisa el registro de una llamada identificada, presione y mantenga así el botón [DELETE] durante unos 3 segundos. "DEL ALL CALLS ?" aparece en la pantalla de cristal líquido.
2. Presione nuevamente el botón [DELETE] para suprimir todos los registros.

ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL
SETUP MENU ▼▲	No French and Spanish translations. All displayed in English.	
SET LANGUAGE		
SET AREA CODE		
SET TIME / DATE		
SET CONTRAST		
SET DIAL VM		
EXIT		
AREA CODE		
TIME / DATE		
CONTRAST		
DIAL VM		
TOTAL XX NEW XX		XX TOTAL XX NOU
NO CALLS	AUCUN APPEL	NO LLAMADAS
END OF LIST	FIN DE LISTE	FIN DE LA LISTA
DELETE CALL?	EFF. UN APPEL	BORRAR LLAM?
DEL ALL CALLS?	EFF. TOUT APPELS	BORRAR TODO?
PICK UP OR ADJ	DECROCH OU ADJ	LEVANTE / AJUSTAR
PICK UP HANDSET	DECROCH COMBINE	LEVANTE TELEFON
DIALING ...	COMPOSER ...	MARCAR ...
NO NAME	AUCUN NOME	NO NOMBRE
UNKNOWN NAME	NOME NON DISP	NOM DESCONOCIDO
PRIVATE NAME	NOME RISERV	NOMBRE PRIVADO
UNKNOWN CALL	APPEL NON DISP	LLAM DESCONOC
PRIVATE CALL	APPEL RISERV	LLAMADA PRIVADO
LONG DISTANCE	INTERURBAIN	LARGA DISTANCIA
DATA ERROR	ERREUR DONNEE	DATO INCOMPLETO

Sintomas	Soluciones
La pantalla está en blanco	<ul style="list-style-type: none">a) Asegúrese que el adaptador de corriente alterna esté conectado al enchufe etiquetado DC 9V al reverso de su unidad de Identificador de Llamadas y enchufado al socket de la pared que no está controlado por un interruptor de la pared.b) Ajuste el contraste de la pantalla (véase "Fijar Contraste".)
La pantalla se ve borrosa	<ul style="list-style-type: none">a) Ajuste el contraste de la pantalla LCD (véase "Fijar Contraste".)
No funciona el Identificador de Llamadas	<ul style="list-style-type: none">a) Asegúrese de haberse suscrito al servicio de Identificador de Llamadas.b) Espere hasta que el teléfono suene dos veces antes de contestar una llamada.c) Asegúrese que los cables de la línea del teléfono estén conectados correctamente (véase "Conexión al Teléfono y/o Contestadora").
Sin nombre del llamador	<ul style="list-style-type: none">a) Asegúrese que se haya suscrito al servicio de Identificador de Llamadas incluyendo la característica de ENTREGA DEL NOMBRE DEL LLAMADOR.
No se enciende el Indicador (verde) de la Luz de Nueva Llamada cuando hay una llamada nueva	<ul style="list-style-type: none">a) Asegúrese que haya conectado adecuadamente el adaptador de corriente.b) Asegúrese que se haya suscrito al servicio de Identificador de Llamadas.
No se enciende el Indicador (rojo) de la Luz de Mensaje en Espera cuando tiene mensajes de voz	<ul style="list-style-type: none">a) Asegúrese que se haya suscrito al servicio de Correo de Voz.b) Asegúrese que haya conectado adecuadamente el adaptador de corriente.
Se enciende el Indicador (rojo) de la Luz de Mensaje en Espera	<ul style="list-style-type: none">a) Asegúrese que tenga acceso a sus mensajes de correo de voz.

Cuide y Limpiar

Cuide y Limpiar

Observe las siguientes sugerencias de cuidado de la unidad para que la pueda usar por muchos años.



- Mantenga seco el Caller ID. Séquelo de inmediato si se moja. Los líquidos podrían contener minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos.



- Use y almacene el unit solamente en entornos con temperaturas normales. Las temperaturas extremas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos y deformar o derretir los componentes plásticos.



- Manipule el unit con cuidado, pues si lo deja caer podrán dañarse las placas de circuitos y las cajas, con lo que el teléfono dejará de funcionar correctamente.



- Use solamente pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado. Quite siempre las pilas viejas o de poca carga, pues pueden descargar sustancias químicas que pueden destruir los circuitos electrónicos.



- Mantenga el Caller ID alejado del polvo y la suciedad excesivos, que pueden desgastar prematuramente los componentes.



- Limpie el Caller ID con un paño húmedo de vez en cuando para conservar el aspecto de nuevo. No emplee productos químicos fuertes, diluyentes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el sistema.

Asistencia Técnica

Correo electrónico:
accessorysupport@philips.com

Garantía

¿Qué cobertura ofrece la garantía limitada PHILIPS?

PHILIPS Electronics garantiza al comprador original de este producto (en adelante, el "consumidor" o "usted") que el producto y todos los accesorios incluidos por Philips en el envase original (en adelante, el "producto") están libres de todo defecto importante de material y mano de obra, sujeto a las condiciones indicadas a continuación, si se lo instala y utiliza normalmente y de conformidad con las instrucciones de funcionamiento. Esta garantía limitada afecta solamente a los consumidores de productos adquiridos y utilizados en los Estados Unidos de América y en Canadá.

¿Qué hará Philips si el producto no está libre de defectos importantes de material y mano de obra durante el período de la garantía limitada (en adelante, "producto con defectos importantes")?

Durante el período de la garantía limitada, Philips reemplazará sin cargo alguno todo producto que presente defectos importantes. Philips devolverá en buenas condiciones de funcionamiento los productos reparados o reemplazados. Philips se quedará con los componentes, módulos o equipos defectuosos. Si Philips, a discreción propia, opta por reemplazar un producto con defectos importantes, usted deberá esperar la llegada del reemplazo en 30 días aproximadamente.

¿Cuánto dura el período de la garantía limitada?

El período de la garantía limitada para el producto se prolonga por UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada también se aplica a los productos de reemplazo a) por

Garantía

un período de 90 días a partir de su fecha de envío al consumidor o b) por el tiempo restante en la garantía limitada original de un año, el plazo que sea más largo.

¿Qué situaciones no cubre esta garantía limitada?

Esta garantía limitada no cubre lo siguiente:

1. El producto ha sido objeto de abuso, accidentes, averías en tránsito o de otro tipo, instalación incorrecta, funcionamiento o manipulación anormales, negligencia, inundación, incendio, penetración de agua o de otros líquidos.
2. El producto ha sufrido daños debido a reparaciones, alteraciones o modificaciones.
3. Problemas causados por condiciones de señal, confiabilidad de la red o sistemas de cable o antenas.
4. Problemas causados por el uso de la unidad con accesorios eléctricos no ofrecidos por Philips.
5. Se han quitado o alterado las etiquetas de garantía/calidad, las placas de número de serie o los números de serie electrónicos del producto, o se los dejó ilegibles.
6. El producto fue comprado, usado o reparado fuera de los Estados Unidos o Canadá, o se lo utilizó con fines comerciales o institucionales (entre otros, con el propósito de alquilarlo).
7. Se devolvió el producto sin un comprobante de compra válido (véase a continuación).
8. Los cargos de instalación o configuración, ajuste de controles del cliente, así como la instalación o reparación de sistemas fuera de la unidad.
9. Tenga en cuenta que esta garantía no cubre los elementos consumibles tales como pilas y cualquier otro componente con vida útil limitada y que pueda sufrir desgaste.

¿Cómo puedo obtener servicio de garantía?

- Si desea obtener servicio de garantía en los Estados Unidos de América, llame al 1-800-233-8413 para pedir asistencia al cliente e instrucciones para obtener servicio de garantía. Antes de llamar para pedir servicio técnico, consulte el manual del usuario. Podrá ahorrarse una llamada al servicio técnico si primero verifica el estado de los controles y las fun-

- ciones del producto.
- Excepto por lo indicado en la legislación aplicable, el consumidor asume el riesgo de pérdida o avería en tránsito y transporte y es responsable de los gastos de entrega o manejo aplicables en el transporte del producto o productos al lugar de prestación del servicio técnico. Philips devolverá el producto reparado o producto de reemplazo al consumidor de conformidad con esta garantía limitada, previo pago de los gastos de transporte, entrega o manejo. Philips no asume riesgo alguno de averías o pérdida del producto en tránsito.
 - Si el fallo del producto no tiene cobertura de esta garantía limitada o si el comprobante de compra no cumple las condiciones de esta garantía limitada, Philips notificará al consumidor pidiéndole que autorice los costos de reemplazo y envío por devolución para atender las condiciones exentas en esta garantía limitada.

¿Qué debe devolverse con el producto para obtener el servicio de garantía?

1. El envase original y su contenido, incluso el producto y los accesorios, junto con una descripción del mal funcionamiento o dificultad.
2. Un "comprobante de compra" válido (recibo) donde se identifique el producto adquirido (modelo del producto) y la fecha de compra o de recibo.
3. El nombre, la dirección postal completa y correcta y los teléfonos diurnos y nocturnos del consumidor.

Limitaciones varias

Esta garantía representa el convenio definitivo y exclusivo que usted y Philips han celebrado, y sustituye las demás comunicaciones escritas o verbales que se refieren al producto. Philips no ofrece ninguna otra garantía para el producto. La garantía describe exclusivamente todas las responsabilidades que Philips tiene respecto al producto.

No existe ninguna otra garantía expresa. No hay terceros autorizados para efectuar modificaciones en esta garantía y usted no debería depender de dichas modificaciones.

Derechos según legislación estatal:

Esta garantía le otorga ciertos derechos legales y tal vez tenga otros derechos que variarán de un estado a otro.

Limitaciones:

Las garantías implícitas, incluso aquellas relativas a la aptitud para un propósito especial (una garantía tácita de que el producto es apto para un uso corriente) y la comerciabilidad están limitadas a un año a partir de la fecha de compra. Como no se permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita en algunos estados, quizá la limitación anterior no se aplique en su caso.

Philips no será tenido por responsable de los daños indirectos, cuantificables, incidentales o similares (entre otros, la pérdida de utilidades o ingresos, la imposibilidad de utilizar el producto o equipos relacionados, el costo de equipos de reemplazo y reclamaciones de terceros) que resulten del uso del producto. Como algunas jurisdicciones estatales prohíben la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, quizás la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso.

Impreso en China



Specifications are subject to change without notice
Trademarks are property of Philips Accessories and Computer Peripherals
2006© Philips Accessories and Computer Peripherals, Ledgewood, NJ USA
Printed in China

www.philips.com