




Portugués
Dansk
Svenska
Suomi
Ελληνικά
Polski



Portugués
CONTROLES
<p>Ⓛ SLEEP - activa o rádio para a função adormecer</p> <p>Ⓜ Controlo do Relógio</p> <ul style="list-style-type: none">CLOCK : para ligar o relógio SET ALARM : ajusta o horário para o alarme SET TIME : ajusta o relógio HR/MIN : ajusta as horas/ minutos para o relógio e alarme <p>Ⓟ ALARM RESET - pára o alarme activado por 24 horas</p> <p>Ⓛ SLEEP OFF /REPEAT ALARM</p> <ul style="list-style-type: none">- desliga a função adormecer do rádio - desliga o alarme que está activado por um período de 8-9 minutos <p>Ⓟ DISPLAY - mostra a hora/ hora para alarme e estado da unidade</p> <p>Ⓟ VOLUME - ajusta o nível de som</p> <p>Ⓡ BAND - selecciona as bandas de onda FM/AM (MW ou LW)</p> <p>Ⓡ TUNING - sintoniza as estações de rádio</p> <p>Ⓡ RADIO OFF • ON - liga/desliga o rádio</p> <p>Ⓛ ALARM</p> <ul style="list-style-type: none">- OFF desliga o alarme - RAD activa o rádio para o alarme - BUZ activa a buzina para o alarme <p>Ⓛ Porta da Bateria - abre-se para colocar uma bateria do tipo 9 vóltios 6F22 (não incluída) para reserva da memória do relógio</p> <p>Ⓛ Cabo de alimentação - para abastecimento de corrente AC</p> <p>Ⓛ Antena tipo rabo de porco - melhora a recepção FM</p>
RÁDIO
<p><i>Você pode utilizar o rádio relógio como se fosse somente um rádio!</i></p> <p>1 Ajuste RADIO OFF • ON para ON para ligar o rádio.</p> <p>2 Selecciona a sua banda de onda ajustando o interruptor BAND.</p> <p>3 Ajuste TUNING para sintonizar a sua estação de rádio desejada.</p> <p>4 Rode o controlo do VOLUME para ajustar o nível do volume.</p> <p>5 Ajuste RADIO OFF • ON para OFF para desligar o rádio.</p> <p>Para melhorar a recepção:</p> <p>FM: estique completamente a antena tipo rabo de porco na parte posterior da unidade para otimizar a recepção.</p> <p>AM: utilize uma antena incorporada dentro da unidade. Direcione a antena ajustando a posição da sua unidade.</p>
AJUSTANDO O RELÓGIO E ALARME
<p>A hora é mostrada usando um relógio de 24-horas</p> <p>IMPORTANTE! <i>Para ajustar com precisão os horários para o relógio e alarme, assegure-se de que pressiona sempre os botões HR ou MIN separadamente e não em simultâneo.</i></p> <p>1 Rode o controlo do relógio para SET TIME ou SET ALARM para ajustar os horários para o relógio ou alarme respectivamente.</p> <p>2 Pression HR ou MIN repetidamente ou mantenha pressionado para baixo o respectivo botão para ajustar as horas e os minutos.</p> <p>3 Solte HR ou MIN quando alcançar o ajuste correcto.</p> <p>4 Depois de você ter ajustado ambos, horas e minutos, rode o controlo do relógio para CLOCK para obter o modo relógio.</p>
SELECIONANDO O MODO DE ALARME
<p>GERAL</p> <p>Se você desejar utilizar o alarme, primeiro você tem que seleccionar o horário para o alarme. Você pode escolher entre dois modos diferentes de alarme para o despertare: por rádio ou buzina.</p> <ul style="list-style-type: none">Selecciona a sua escolha de modo de alarme ajustando ALARM para RAD ou BUZ.

MANUTENÇÃO
<ul style="list-style-type: none">Se você não tiver intenção de utilizar a unidade por um longo período, desligue a ficha de corrente da tomada da parede. Além disso tire a pilha do relógio para prevenção de escoamento destas causando dano ao relógio. Não exponha a unidade à humidade, chuva, areia ou aquecimento excessivo causado por equipamentos aquecedores ou luz solar directa. Para limpar a unidade, utilize uma camuça macia e ligeiramente humedecida. Não utilize nenhuns agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzina ou abrasivos, uma vez que estes podem danificar o invólucro.
INFORMAÇÃO AMBIENTAL
<p>Nós reduzimos os materiais de embalagem ao mínimo, para facilitar a separação em dois tipos de materiais: papel e cartão.</p> <p>A sua unidade é constituída de materiais os quais podem ser reciclados, se desmontados por uma empresa especializada. Por favor observe os regulamentos locais ao desfazer-se dos materiais de embalagem e equipamentos velhos.</p>
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de rádio estabelecidos pela União Europeia. A placa de tipo encontra-se na base do aparelho.

DansK
INSTALACIÓN
ABASTECIMIENTO DE CORRENTE
<p>1 Verifique se o abastecimento de corrente, conforme indicado na placa de classificação localizada no fundo da unidade, corresponde ao abastecimento de corrente local. Se tal não suceder, consulte o seu distribuidor ou centro de assistência.</p> <p>2 Conecte o cabo de alimentação na tomada de parede.</p> <p>3 Para desligar a unidade completamente da corrente, retire a ficha da tomada de parede.</p>
RESERVA DA MEMÓRIA DO RELÓGIO
<p>A reserva da memória do relógio, permite que os horários ajustados para o relógio e alarme, sejam guardados até um dia, quando ocorrerem interrupções no abastecimento de corrente, i.e. falhas de corrente. A iluminação completa do mostrador do rádio relógio será desligada. Assim que o abastecimento de corrente seja retomado, o mostrador irá indicar a hora actual.</p> <p>1 Retire a porta do compartimento para baterias para inserir uma bateria do tipo 9 vóltios 6F22 (não incluída) para reserva da memória do relógio.</p> <p>2 Coloque de volta a porta do compartimento para baterias.</p> <p>NOTA: <i>Se a de reserva da memória do relógio não for instalada, ou a interrupção do abastecimento de corrente for prolongada, você necessitará de ajustar novamente os horários para o relógio e alarme.</i></p> <p>As baterias contêm substâncias químicas por isso deverá desfazer-se delas de forma adequada.</p>
Consumo de energia no modo de espera3W

DESILIGANDO O ALARME
<p>Existem três formas de desligar o alarme. A menos que você cancele o alarme completamente, a opção de reiniciar o alarme após 24 horas será seleccionada automaticamente após 1 hora e 59 minutos, desde a primeira vez que o alarme soe.</p> <p>REINÍCIO DE ALARME APÓS 24 HORAS</p> <p>Se você desejar que o alarme pare automaticamente, mas também desejar reter os ajustes efectuados para o dia seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none">Pressione ALARM RESET enquanto o alarme soa. <p>CANCELANDO O ALARME COMPLETAMENTE</p> <p>Para cancelar a hora ajustada para o alarme antes de este tocar, ou enquanto este soa:</p> <ul style="list-style-type: none">Ajuste ALARM para a posição OFF. <p>REPETIÇÃO DE ALARME</p> <p>Isto faz com que o alarme soe a cada 8-9-minutos de intervalo.</p> <p>1 Enquanto o alarme soa, pressione SLEEP OFF /REPEAT ALARM.</p> <p>2 Repita se desejar até 1 hora e 59 minutos.</p>
ADORMECER
<p>Sobre adormecer</p> <p>Este aparelho tem um controlador de tempo incorporado o qual permite que a unidade seja desligada automaticamente durante a reprodução do rádiodepois depois de um período fixo de 59 minutos. Isto permite-lhe deitar-se, ouvir e adormecer.</p> <p>Ajustando Adormecer</p> <p>1 Verifique que o controlo do relógio está na posição CLOCK.</p> <p>2 Ajuste RADIO para a posição desligado OFF.</p> <p>3 Ajuste o período de tempo para adormecer pressionando o botão SLEEP.</p> <p>→ Para cancelar adormecer, ou para desligar o período de tempo para adormecer, pressione SLEEP OFF /REPEAT ALARM.</p>

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
<p>Se ocorrer uma falha, verifique primeiro os pontos indicados abaixo antes de levar a sua unidade a reparar. Se você não conseguir solucionar o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu distribuidor ou centro de assistência.</p> <p>AVISO: <i>Não nabra o aparelho - existe o risco de choque eléctrica. Não deve sob quaisquer circunstâncias tentar reparar você mesmo a sua unidade porque isto irá invalidar a garantia.</i></p>
Problema
<ul style="list-style-type: none">- <i>Causa possível</i> • Solução
Não tem som/ corrente
<ul style="list-style-type: none">- <i>Volume não ajustado</i> • Ajuste o volume
Estalidos ocasionais no som durante uma transmissão FM
<ul style="list-style-type: none">- <i>Sinal fraco</i> • Estique completamente a antena tipo rabo de porco
Estalidos continuados/ sibilo perturbador durante uma transmissão AM
<ul style="list-style-type: none">- <i>Interferência eléctrica de uma TV, computador, lâmpada fluorescente, etc.</i> • Afastar o equipamento do outro equipamento eléctrico
O alarme não funciona
<ul style="list-style-type: none">- <i>O horário para o alarme não foi ajustado e/ou o modo de alarme não foi seleccionado</i> • Ajuste o horário para o alarme / selecciona o modo alarme - <i>Volume muito baixo para o RADIO</i> • Ajuste o volume - <i>O alarme com rádio não está ajustado para a estação de rádio</i> • Sintonize uma estação de rádio

FUNKTIONER
<p>Ⓛ SLEEP - aktivterer radioen til brug ved sove-funktion</p> <p>Ⓜ Clock control - knap</p> <ul style="list-style-type: none">- CLOCK : ur med nuværende tid - SET ALARM : indstiller alarmtiden for alarm - SET TIME : indstiller uret - HR/MIN : justerer timer/ minutter ved ur og alarm-tid <p>Ⓟ ALARM RESET - stopper alarmen i 24 timer</p> <p>Ⓛ SLEEP OFF /REPEAT ALARM</p> <ul style="list-style-type: none">- slukker for sove-funktion med radio - slukker for alarmen i 8-9 minutter <p>Ⓟ DISPLAY - viser uret/ alarm-tiden og clock-radioens status</p> <p>Ⓟ VOLUME - justerer lydstyrken</p> <p>Ⓡ BAND - vælger FM/AM (MW eller LW) frekvensbånd</p> <p>Ⓡ TUNING - stiller ind på radio-stationer</p> <p>Ⓡ RADIO OFF • ON - tænder/slukker for radioen</p> <p>Ⓛ ALARM</p> <ul style="list-style-type: none">- OFF slukker for alarm - RAD aktivterer radioen til brug ved alarm - BUZ aktivterer brummeren til brug ved alarm <p>Ⓛ Dør til batteri-rum - åbnes for isætning af et 9 volts 6F22 batteri (ikke inkluderet) til back-up af hukommelsen</p> <p>Ⓛ Ledning til lysnettet - til forsyning af vekselstrøm</p> <p>Ⓛ Antenne - forbedrer modtagelse i FM</p>
INSTALLERING
STRØMFORSYNING
<p>1 Kontroller om forsyningen fra lysnettet, som vist på pladen som sidder under bunden af clock-radioen, svarer til dit lokale lysnet. Hvis det ikke er tilfældet, kontakt da din forhandler eller service-center.</p> <p>2 Forbind ledningen til lysnettet til stikkontakten i væggen.</p> <p>3 Fuldstændig afbrydelse af clock-radioen fra lysnettet sker ved at fjerne stikket fra stikkontakten i væggen.</p>
BACK-UP AF HUKOMMELSEN
<p>Back-up af hukommelsen gør det muligt at gemme dine alarm- og urindstillinger i op til en dag, hvis der er strømafbrydelse. Belysningen i clock-radioen og displayet vil slukkes. Så snart strømforsyningen fra lysnettet er genoprettet, vil displayet vise den rigtige tid.</p> <p>1 Fjern døren til batteri-rummet for at isætte et 9 volts 6F22 batteri (ikke inkluderet) til back-up af hukommelsen.</p> <p>2 Isæt døren til batteri-rummet.</p> <p>NB: <i>Ifhvis der ikke er isat et back-up af hukommelsen eller hvis strømafbrydelsen er langvarig, vil det være nødvendigt at genindstille uret og alarmtiden igen.</i></p> <p>Batterier indeholder kemiske substanser og skal smides væk på forsvarlig vis.</p>
Strømförbrug på standby3W

RADIO
<p><i>Du kan bruge clock-radioen udelukkende som radio!</i></p> <p>1 Skyd RADIO OFF • ON til ON for at tænde for radioen.</p> <p>2 Vælg frekvensbånd ved at justere BAND knappen.</p> <p>3 Justér TUNING for at indstille på den ønskede radio- station.</p> <p>4 Drej på VOLUME knappen for at justere lydstyrken.</p> <p>5 Skyd RADIO OFF • ON til OFF for at slukke for radioen.</p> <p>Forbedring af modtagelsen:</p> <p>FM: træk antennen bagpå clock-radioen helt ud for at opnå den bedste modtagelse.</p> <p>AM: brugeren indbygget antenne indeni clock-radioen. Ret på antennen ved at ændre på clock-radioens placering.</p>
INDSTILLING AF UR OG ALARM-TID
<p>Clock-radioen bruger 24-timers urværk.</p> <p>VIGTIGT! <i>For at indstille uret og alarmtiden helt nøjagtigt, skal du sørge for altid at trykke på HR eller MIN knappen hver for sig og ikke samtidig.</i></p> <p>1 Stil clock control-knappen på SET TIME eller SET ALARM for at indstille enten uret eller alarmtiden.</p> <p>2 Tryk på HR eller MIN gentagne gange eller hold den respektive knap nede for at justere time- og minut-tallet.</p> <p>3 Slip HR eller MIN når du når til den korrekte indstilling.</p> <p>4 Når du har indstillet både timer og minutter, skal du stille clock control-knappen på CLOCK for at se uret.</p>
VALG AF ALARM-FUNKTION
<p>GENERELT</p> <p>Hvis du vil bruge alarmen, skal du først indstille alarmtiden. Du kan vælge mellem to forskellige alarmfunktioner: radio eller brummer.</p> <ul style="list-style-type: none">Vælg alarm-funktion ved at stille ALARM på RAD eller BUZ.

VEDLIGEHOLDELSE
<ul style="list-style-type: none">• Hvis du ikke bruger clock-radioen i lang tid, tag da ledningen til lysnettet ud af stikkontakten i væggen. Derudover skal batteriet tages ud af clock-radioen for at undgå, at de lækker og, at clock-radioen derved bliver ødelagt. • Udsæt ikke clock-radioen for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et varmeapparat eller direkte sollys. • Clock-radioen rengøres med et blødt og let fugtigt vaskeskind. Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzol eller slibemidler, da disse kan skade ydersiden.
MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER
<p>Vi har kun brugt to forskellige pakkematerialer for at lette sorteringen: papir og pap.</p> <p>Din clock-radio består af materialer, som kan genbruges, hvis den bliver skilt ad af en fagmand. Venligst overhold de lokale regler om bortskaftelse af pakkeemat erialer og brugt udstyr.</p>
Dette apparat overholder EU's krav vedrørende radiostøj. Typeskiltet sidder på apparatets underside.

INSTALLERING
STRØMFORSYNING
<p>1 Kontroller om forsyningen fra lysnettet, som vist på pladen som sidder under bunden af clock-radioen, svarer til dit lokale lysnet. Hvis det ikke er tilfældet, kontakt da din forhandler eller service-center.</p> <p>2 Forbind ledningen til lysnettet til stikkontakten i væggen.</p> <p>3 Fuldstændig afbrydelse af clock-radioen fra lysnettet sker ved at fjerne stikket fra stikkontakten i væggen.</p>
BACK-UP AF HUKOMMELSEN
<p>Back-up af hukommelsen gør det muligt at gemme dine alarm- og urindstillinger i op til en dag, hvis der er strømafbrydelse. Belysningen i clock-radioen og displayet vil slukkes. Så snart strømforsyningen fra lysnettet er genoprettet, vil displayet vise den rigtige tid.</p> <p>1 Fjern døren til batteri-rummet for at isætte et 9 volts 6F22 batteri (ikke inkluderet) til back-up af hukommelsen.</p> <p>2 Isæt døren til batteri-rummet.</p> <p>NB: <i>Ifhvis der ikke er isat et back-up af hukommelsen eller hvis strømafbrydelsen er langvarig, vil det være nødvendigt at genindstille uret og alarmtiden igen.</i></p> <p>Batterier indeholder kemiske substanser og skal smides væk på forsvarlig vis.</p>
Strømförbrug på standby3W

SLUKNING AF ALARM
<p>Alarmen kan slukkes på tre måder. Hvis du ikke annullerer alarmen fuldstændig, vil muligheden for slukning af alarm i 24 timer automatisk blive valgt efter 1 time og 59 minutter fra det tidspunkt, din alarm tænder første gang.</p> <p>SLUKNING AF ALARM I 24 TIMER</p> <p>Hvis du vil stoppe alarmen med det samme men på samme tid ønsker at bibeholde den samme alarmtid til næste dag:</p> <ul style="list-style-type: none">Tryk på ALARM RESET, mens alarmen er i gang. <p>ANNULLERING AF ALARM</p> <p>For at annullere den indstillede alarmtid, før den starter eller mens den er i gang:</p> <ul style="list-style-type: none">Stil ALARM på OFF. <p>GENTAG ALARM</p> <p>Denne funktion gentager din alarm med 8-9 minutters mellemrum.</p> <p>1 Mens alarmen er i gang, tryk på SLEEP OFF /REPEAT ALARM.</p> <p>2 Kan gentages i op til 1 time og 59 minutter.</p>
SOVE-FUNKTION
<p>Om Sove-Funktion</p> <p>Denne clock-radio har en indbygget timer, som gør det muligt at slukke den automatisk under afspilning af radio efter en fast period på 59 minutter. Dette gør det muligt for dig at læne dig tilbage, lytte og falde i søvn.</p> <p>Indstilling af SOVE-FUNKTION</p> <p>1 Kontroller om clock control-knappen står på CLOCK.</p> <p>2 Stil RADIO på OFF.</p> <p>3 Tryk på SLEEP for at aktivere sove-funktionen.</p> <p>→ For at annullere sleep, eller for at slukke for sove-perioden tryk på SLEEP OFF /REPEAT ALARM.</p>

FEJLFINDING
<p>Hvis der er et problem, check da først nedenstående liste, før du indleverer clock-radioen til reparation.</p> <p>Hvis du ikke kan løse problemet ved at prøve nedenstående, kontakt da forhandleren eller dit servicecenter.</p> <p>ADVARSEL: <i>Man må ikke åbne apparatet, da der så er risiko for at få et elektrisk stød. Prøv under ingen omstændigheder at reparere clock-radioen selv, da dette vil gøre garantien ugyldig.</i></p>
Problem
<ul style="list-style-type: none">- <i>Mulig grund</i> • Aftjæpning
Lngen lyd
<ul style="list-style-type: none">- <i>Der er ikke skrøet op for lydstyrken</i> • Justér lydstyrken
Løjlighedsvis knitrende lyd ved FM modtagelse
<ul style="list-style-type: none">- <i>Svagt signal</i> • Træk antennen helt ud
Vedvarende forstyrrelse med knitren/hvislelyd ved AM modtagelse
<ul style="list-style-type: none">- <i>Elektrisk forstyrrelse fra TV, computer, lysstofrør, osv</i> • Flyt clock-radioen væk fra andet elektrisk udstyr
Alarmen virker ikke
<ul style="list-style-type: none">- <i>Alarm-tiden er ikke indstillet eller alarm-funktionen er ikke valgt</i> • Indstil alarm-tiden / vælg alarm-funktion - <i>Lydstyrken er for lav for RADIO</i> • Justér lydstyrken - <i>Der er ikke stillet ind på en radio-station ved alarm med radio</i> • Stil ind på en radio-station

Svenska
KONTROLLER
<p>Ⓛ SLEEP - aktiverar radios insomningsfunktion</p> <p>Ⓜ Klock kontroll</p> <ul style="list-style-type: none">- CLOCK : för att visa tiden - SET ALARM : ställer in alarm tiden för alarm - SET TIME : ställer in rätt tid - HR/MIN : justerar timmarna/ minuterna för klockan och alarm tiderna <p>Ⓟ ALARM RESET - stoppar aktiverat alarm under 24 timmar</p> <p>Ⓛ SLEEP OFF /REPEAT ALARM</p> <ul style="list-style-type: none">- slår av radios insomningsfunktion - slår av det aktiva alarmet under en 8-9 minuters period <p>Ⓟ DISPLAY - visar klock/alarm tiderna och status på inställningen</p> <p>Ⓟ VOLUME - justerar ljud nivå</p> <p>Ⓡ BAND - väljer FM/AM (MW eller LW) våglängd</p> <p>Ⓡ TUNING - ställer in radio stationer</p> <p>Ⓡ RADIO OFF • ON - slår av/på radion</p> <p>Ⓛ ALARM</p> <ul style="list-style-type: none">- OFF stänger av alarm - RAD aktiverar radion för alarm - BUZ aktiverar ringsignalen för alarm <p>Ⓛ Batterilucka - öppna för lagring av ett 9 volt 6F22 batteri (ej inkluderat) för backup av klockminnet</p> <p>Ⓛ Huvudkontakt - för AC nätanslutning</p> <p>Ⓛ Sladdantenn - förbättrar FM mottagning</p>
INSTALLATION
NÄTANSLUTNING
<p>1 Kontrollera att nätanslutningen, enligt anvisning på etiketten på anläggningens undersida, överensstämmer med ditt lokala elnät. Om det inte överensstämmer, konsultera din radiohandlare eller serviceverkstad.</p> <p>2 Anslut huvudkontakten till vägguttaget.</p> <p>3 För att koppla bort enheten från nätanslutningen helt och hållet, avlägsna kontakten från vägguttaget.</p>
BACKUP AV KLOCKMINNET
<p>Backup av klockminnet lagrar din alarm och tidsinställning upp till en dag vid elavbrott. Hela klockradion och upplysningen av displayen slås av. Så snart nätanslutningen kommer tillbaka indikerar displayen korrekt tid.</p> <p>1 Ta bort batteriluckan för att sätta i ett 9 volt 6F22 batteri (ej inkluderat) för backup av klockminnet.</p> <p>2 Sätt tillbaka batteriluckan.</p> <p>Obs: <i>Om inget backup av klockminnet är isatt eller elavbrottet förlängs, måste du ställa in klockans och alarmets tid igen.</i></p> <p>Batterier innehåller kemiska ämnen och ska kastas i därför avsedda behållare.</p>
Strömförbrukning i standby3W

RADIO
<p><i>Du kan använda klockradion enbart som radio!</i></p> <p>1 Justera RADIO OFF • ON till ON för att slå på radion.</p> <p>2 Välj våglängd genom att justera BAND omställaren.</p> <p>3 Justera TUNING för att hitta din önskade radio station.</p> <p>4 Vrid VOLUME kontrollen för att justera volymnivån.</p> <p>5 Justera RADIO OFF • ON till OFF för att slå av radion.</p> <p>Förbättra mottagningen:</p> <p>FM: dra ut sladdantennen på enhetens baksida för optimal mottagning.</p> <p>AM: använd en inbyggd antenn. Rikta antennen genom att justera placeringen av enheten.</p>
INSTÄLLNING AV KLOCK OCH ALARM TID
<p>Tiden visas genom en 24-timmars klocka.</p> <p>VIKTIGT! <i>För att justera klock och alarm tid riktigt se alltid till att trycka på HR eller MIN knapparna separat och inte samtidigt.</i></p> <p>1 Vrid klock kontrollen till SET TIME eller SET ALARM till klockinställning eller alarminställning respektive.</p> <p>2 Tryck HR eller MIN upppräde gånger eller håll nere respektive knapp för att justera timmar och minuter.</p> <p>3 Slapp upp HR eller MIN när du har nått korrekt inställning.</p> <p>4 När du har ställt in både timmar och minuter vrid klock kontrollen till CLOCK för att visa klocktiden.</p>
VAL AV ALARM LÄGE
<p>ALLMÄNT</p> <p>Om du önskar använda alarmet måste du först ställa in alarmtiden. Du kan välja mellan två olika alarmlägen för väckning: genom radion eller genom en ringsignal.</p> <ul style="list-style-type: none">Välj önskat alarmläge genom att justera ALARM till RAD eller BUZ.

UNDERHÅLL
<ul style="list-style-type: none">• Om du vet att du inte kommer att använda enheten under en längre period, dra ur nätanslutningen ur väggkontakten. Se även till att plocka bort batteriet ur enheten för att förhindra att läckage uppkommer vilket kan leda till att enheten blir förstörd. • Utsätt inte enheten för fukt, regn, sand eller stark värme orsakad av värmelement eller direkt solljus. • För att rengöra enheten använd en mjuk, fuktad sämskskinnsrasta. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller lösningssmedel då detta kan skada ytskiktet.
MILJÖ INFORMATION
<p>Vi har reducerat förpackningen till ett minimum för att enkelt kunna separera två material: papper och kartong.</p> <p>Din enhet består av material som kan återvinnas av ett återvinningsföretag. Uppmärksamma lokala regler om återvinning av förpackningsmaterial och använd utrustning.</p>
Denna apparat uppfyller EU's krav beträffande radiostörningar. Typplåten sitter på apparatens underside.

INSTALLATION
NÄTANSLUTNING
<p>1 Kontrollera att nätanslutningen, enligt anvisning på etiketten på anläggningens undersida, överensstämmer med ditt lokala elnät. Om det inte överensstämmer, konsultera din radiohandlare eller serviceverkstad.</p> <p>2 Anslut huvudkontakten till vägguttaget.</p> <p>3 För att koppla bort enheten från nätanslutningen helt och hållet, avlägsna kontakten från vägguttaget.</p>
BACKUP AV KLOCKMINNET
<p>Backup av klockminnet lagrar din alarm och tidsinställning upp till en dag vid elavbrott. Hela klockradion och upplysningen av displayen slås av. Så snart nätanslutningen kommer tillbaka indikerar displayen korrekt tid.</p> <p>1 Ta bort batteriluckan för att sätta i ett 9 volt 6F22 batteri (ej inkluderat) för backup av klockminnet.</p> <p>2 Sätt tillbaka batteriluckan.</p> <p>Obs: <i>Om inget backup av klockminnet är isatt eller elavbrottet förlängs, måste du ställa in klockans och alarmets tid igen.</i></p> <p>Batterier innehåller kemiska ämnen och ska kastas i därför avsedda behållare.</p>
Strömförbrukning i standby3W

STÅNG AV ALARMET
<p>Det finns tre sätt att stänga av alarmet. Om du inte raderar alarmet kommer 24 timmars alarm återställnings valet automatiskt att träda i kraft efter 1 timme och 59 minuter, från det att ditt alarm sätter igång första gången.</p> <p>24 TIMMARS INSTÄLLNING AV ALARMET</p> <p>Om du vill att alarmlåset ska stoppas omedelbart men att inställningen ska vara kvar till följande dag:</p> <ul style="list-style-type: none">Tryck ALARM RESET under ringningen. <p>AVBRYT ALARMET HELT OCH HÅLLET</p> <p>För att avbryta inställningen av alarmet innan inställd tid eller under ringningen:</p> <ul style="list-style-type: none">Justera ALARM till OFF läge. <p>UPPREPA ALARM</p> <p>Detta repeterar ditt alarm i 8-9-minuters intervaller.</p> <p>1 Under alarmet, tryck SLEEP OFF /REPEAT ALARM.</p> <p>2 Upprepa om så önskas i upp till 1 timme och 59 minuter.</p>
INSOMNINGSLÄGE
<p>Om Insomningsläge</p> <p>Denna funktion har en inbyggd klocka som möjliggör automatisk avstängning när radion är påslagen efter en bestämd period om 59 minuter. Denna funktion låter dig koppla av, lysna och somna om.</p>
Inställning av INSOMINGSLÄGE
<p>1 Kontrollera att klock kontroll är i läge CLOCK.</p> <p>2 Ställ RADIO i OFF läge.</p> <p>3 Tryck SLEEP för att aktivera insomningsfunktionen.</p> <p>→ För att avbryta insomningsläget, eller för att avbryta under insomningsperioden tryck SLEEP OFF /REPEAT ALARM.</p>

PROBLEMLÖSNING
<p>Om ett fel uppstår kontrollera först nedanstående punkter innan du tar enheten till en verkstad för reparation.</p> <p>Om du inte kan åtgärda felat genom följande råd, konsultera din radiohandlare eller serviceverkstad.</p> <p>WARNING: <i>Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Du får under inga omständigheter försöka reparera enheten själv då detta innebär att garantin upphör att gälla.</i></p>
Problem
<ul style="list-style-type: none">- <i>Möjlig orsak</i> • Åtgärd
Inget ljud/ ström
<ul style="list-style-type: none">- <i>Volymen inte justerad</i> • Justera volymen
Enstaka störande ljud under FM utsändning
<ul style="list-style-type: none">- <i>Svag signal</i> • Dra ut antennen helt och hållet
Återkommande störningar under AM utsändning
<ul style="list-style-type: none">- <i>Elektrisk störning från TV, dator, lysrör, etc.</i> • Flyta bort enheten från annan elektrisk utrustning
Alarmet fungerar inte
<ul style="list-style-type: none">- <i>Alarmtiden är inte inställd och/eller alarmläge inte valt</i> • Ställ in alarmtiden och / välj alarmläge - <i>Volymen för låg för RADIO</i> • Justera volymen - <i>Radio alarm inte justerat till radiostationen</i> • Ställ in en radiostation

<p>Suomi</p>
<p>TOIMINNOT</p>
<p>① SLEEP - aktiivoi radion uniajastintoiminnon</p> <p>② Kellotoiminnnot - CLOCK : näyttää kellonajan - SET ALARM : herätysajan asetus herätystä varten - Yhdistä verkkojohto pistorasiassa. <p>③ HR/MIN : tuntien/minuuttien asetus kellonaikaa ja herätysaika varten</p> <p>④ ALARM RESET - Loppetaa aktivoituneen herätyksen 24 tunnin ajaksi</p> <p>④ SLEEP OFF /REPEAT ALARM - kytkee radion uniajastintoiminnon pois päältä - kytkee aktivoituneen herätyksen pois 8-9 minuutin ajaksi</p> <p>⑥ NÄYTTÖ - näyttää kellonajan/herätysajat sekä laitteen tilan</p> <p>⑥ VOLUME - säätää äänenvoimakkouden</p> <p>⑦ BAND - FM-/AM (MW tai LW)-aaltoluoiden valinta</p> <p>⑧ TUNING - radioasemien viritys</p> <p>⑨ RADIO OFF • ON - kytkee radion päälle/pois</p> <p>⑩ ALARM</p> <ul style="list-style-type: none">— OFF kytkee herätyksen pois päältä — RAD aktiivoi herätyksen radiolla — BUZ aktivoi herätyksen summerilla <p>⑪ Paristoluukku - luukku avataan ja sen alle asetetaan yksi 9 voltin 6F22-tyyppinen paristo (ei toimiteta radion mukana) kellon muistin varmistus</p> <p>⑫ Verkkokojohto - AC-virransyöttöä varten</p> <p>⑬ Lanka-antenni - parantaa FM-vastaantootta</p></p>
<p>ASENNUS</p>
<p>VIRRANSYÖTTÖ</p> <p>1 Tarkista, vastaako radion pohjassa olevassa tyyppikilvessä ilmoitettu verkkojännite maasi verkkojännitettä. Jos se ei vastaa sitä, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.</p> <p>2 Yhdistä verkkojohto pistorasiassa.</p> <p>3 Laite irrotetaan verkkojännitteestä pysyvästi irrottamalla johto pistorasiasta.</p>
<p>KELLON MUISTIN VARMISTUS</p> <p>Kellon muistin varmistus ansiosta herätys- ja kellonaika-asetukset pysyvät tallennettuina jopa kokonaisen päivän verkkovirran katkettua esim. sähkökatkoksen aikana. Tällöin koko kelloradion ja näytön valot kytkeytyvät pois päältä. Heti kun virransyöttö palaa takaisin, näyttöön tulee oikea kellonaika.</p>
<p>1 Irrota paristoluukku ja aseta sen alle yksi 9 voltin 6F22-tyyppinen paristo (ei toimiteta radion mukana) kellon muistin varmistus.</p>
<p>2 Aseta paristoluukku takaisin paikalleen.</p> <p><i>HUOM: Jos varmistusparistoja ei ole asennettu tai sähkökatkos kestää yli päivän, kellonaika ja herätysajat on asetettava uudestaan sähkökatkoksen päätyttyä.</i></p> <p><i>Paristo sisältävät kemiallisia aineita ja siksi ne on hävitettävä ongelmajätteinä.</i></p>
<p>Odotustilan tehonkulutus3W</p>
<p>RADIO</p>
<p><i>Kelloradiota voidaan käyttää pelkkänä radiona!</i></p> <p>1 Kytke radio päälle asettamalla RADIO off • on -painike asentoon ON.</p> <p>2 Valitse aaltoalue BAND-painikkeella.</p> <p>3 Viriä radio haluamaallesi radioasemalle TUNING -painikkeella.</p> <p>4 Käytä VOLUME-painiketta äänenvoimakkouden säätöön.</p> <p>RADIO -radioasemien viritys</p> <p>RADIO off • on - kytkee radion päälle/pois</p>
<p>HERÄTYSASTONTO:</p> <p>FM: Vedä lanka-antenni täysin suoraksi laitteen taakse. Tämä parantaa vastaanottoa.</p> <p>AM: Laite käyttää sisäistä antennia. Suuntaa antenni kääntämällä laite parhaaseen asentoon.</p>
<p>KELLON- JA HERÄTYSAIKOJEN ASETUS</p> <p>Aika näytetään 24-tunnin näyttönä</p>
<p><i>Tärkeää! Jotta saat asetettua kellonajat ja herätysajat tarkasti, muista, että HR ja MIN -painikkeita ei tule painaa yhtäaikaan vaan niitä on painettava erikseen.</i></p> <p>1 Aseta kellotoimintonsäädin asentoon SET TIME tai SET ALARM halutessasi asettaa kellonajan tai herätysajat.</p> <p>2 Aseta tunnit ja minuutit painamalla HR tai MIN-painiketta useita kertoja peräkkäin tai pitämällä jompaakumpaa painiketta alas painettuna.</p> <p>3 Vapauta HR tai MIN-painike, kun olet asettanut haluamasi ajan.</p> <p>4 Kun olet asettanut sekä tunnit että minuutit, aseta kellotoimintonsäädin asentoon CLOCK, jolloin näyttöön tulee kellonaika.</p>
<p>HERÄTYSTAVAN VALINTA</p>
<p>YLEISTÄ</p> <p>Herätysaika on asetettava ennen kuin herätystä voidaan käyttää. Voit valita kaksi eri herätystapaa: herätys radiolla tai summerilla.</p> <ul style="list-style-type: none">• Valitse haluamasi herätystapa asettamalla ALARM-painike asentoon RAD tai BUZ.
<p>HUOLTO</p>
<ul style="list-style-type: none">• Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, vedä verkkojohto irti pistorasiasta. Irrota lisäksi patteri laitteesta. Näin estetään, etteivät ne vuoda ja samalla vahingoita laitetta. • Älä pidä laitetta kosteassa ilmassa, sateessa, hiekassa, kuuman lämmityslaitteen läheisyydessä tai suorassa auringonvalossa. • Puhdista laite pehmeällä, hiukan kostutetulla säämiskäällä. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.
<p>YMPÄRISTÖTIEDOTA</p> <p>Pakkauksessa käytetään vain kahta materiaalia: paperia ja pahvia. Laite on koottu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos laitteen purkaa siihen erikoistunut liike. Hävitä pakkausmateriaalit ja vanha laite paikallisten määräysten mukaisesti.</p>
<p><i>Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.</i></p> <p><i>Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.</i></p>

<p>ASENNUS</p>
<p>VIRRANSYÖTTÖ</p> <p>1 Tarkista, vastaako radion pohjassa olevassa tyyppikilvessä ilmoitettu verkkojännite maasi verkkojännitettä. Jos se ei vastaa sitä, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.</p> <p>2 Yhdistä verkkojohto pistorasiassa.</p> <p>3 Laite irrotetaan verkkojännitteestä pysyvästi irrottamalla johto pistorasiasta.</p>
<p>KELLON MUISTIN VARMISTUS</p> <p>Kellon muistin varmistus ansiosta herätys- ja kellonaika-asetukset pysyvät tallennettuina jopa kokonaisen päivän verkkovirran katkettua esim. sähkökatkoksen aikana. Tällöin koko kelloradion ja näytön valot kytkeytyvät pois päältä. Heti kun virransyöttö palaa takaisin, näyttöön tulee oikea kellonaika.</p>
<p>1 Irrota paristoluukku ja aseta sen alle yksi 9 voltin 6F22-tyyppinen paristo (ei toimiteta radion mukana) kellon muistin varmistus.</p>
<p>2 Aseta paristoluukku takaisin paikalleen.</p> <p><i>HUOM: Jos varmistusparistoja ei ole asennettu tai sähkökatkos kestää yli päivän, kellonaika ja herätysajat on asetettava uudestaan sähkökatkoksen päätyttyä.</i></p> <p><i>Paristo sisältävät kemiallisia aineita ja siksi ne on hävitettävä ongelmajätteinä.</i></p>
<p>Odotustilan tehonkulutus3W</p>
<p>RADIO</p>
<p><i>Kelloradiota voidaan käyttää pelkkänä radiona!</i></p> <p>1 Kytke radio päälle asettamalla RADIO off • on -painike asentoon ON.</p> <p>2 Valitse aaltoalue BAND-painikkeella.</p> <p>3 Viriä radio haluamaallesi radioasemalle TUNING -painikkeella.</p> <p>4 Käytä VOLUME-painiketta äänenvoimakkouden säätöön.</p> <p>RADIO -radioasemien viritys</p> <p>RADIO off • on - kytkee radion päälle/pois</p>
<p>HERÄTYSASTONTO:</p> <p>FM: Vedä lanka-antenni täysin suoraksi laitteen taakse. Tämä parantaa vastaanottoa.</p> <p>AM: Laite käyttää sisäistä antennia. Suuntaa antenni kääntämällä laite parhaaseen asentoon.</p>
<p>KELLON- JA HERÄTYSAIKOJEN ASETUS</p> <p>Aika näytetään 24-tunnin näyttönä</p>
<p><i>Tärkeää! Jotta saat asetettua kellonajat ja herätysajat tarkasti, muista, että HR ja MIN -painikkeita ei tule painaa yhtäaikaan vaan niitä on painettava erikseen.</i></p> <p>1 Aseta kellotoimintonsäädin asentoon SET TIME tai SET ALARM halutessasi asettaa kellonajan tai herätysajat.</p> <p>2 Aseta tunnit ja minuutit painamalla HR tai MIN-painiketta useita kertoja peräkkäin tai pitämällä jompaakumpaa painiketta alas painettuna.</p> <p>3 Vapauta HR tai MIN-painike, kun olet asettanut haluamasi ajan.</p> <p>4 Kun olet asettanut sekä tunnit että minuutit, aseta kellotoimintonsäädin asentoon CLOCK, jolloin näyttöön tulee kellonaika.</p>
<p>HERÄTYSTAVAN VALINTA</p>
<p>YLEISTÄ</p> <p>Herätysaika on asetettava ennen kuin herätystä voidaan käyttää. Voit valita kaksi eri herätystapaa: herätys radiolla tai summerilla.</p> <ul style="list-style-type: none">• Valitse haluamasi herätystapa asettamalla ALARM-painike asentoon RAD tai BUZ.
<p>HUOLTO</p>
<ul style="list-style-type: none">• Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, vedä verkkojohto irti pistorasiasta. Irrota lisäksi patteri laitteesta. Näin estetään, etteivät ne vuoda ja samalla vahingoita laitetta. • Älä pidä laitetta kosteassa ilmassa, sateessa, hiekassa, kuuman lämmityslaitteen läheisyydessä tai suorassa auringonvalossa. • Puhdista laite pehmeällä, hiukan kostutetulla säämiskäällä. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.
<p>YMPÄRISTÖTIEDOTA</p> <p>Pakkauksessa käytetään vain kahta materiaalia: paperia ja pahvia. Laite on koottu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos laitteen purkaa siihen erikoistunut liike. Hävitä pakkausmateriaalit ja vanha laite paikallisten määräysten mukaisesti.</p>
<p><i>Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.</i></p> <p><i>Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.</i></p>

<p>Ελληνικά</p>
<p>Διακόπτες-Πλήκτρα</p>
<p>① SLEEP - ενεργοποιεί τη λειτουργία του ραδιοφώνου ως ξυπνητήρι</p> <p>② Ρύθμιση ρολογιαού - CLOCK : τοποθέτηση της ώρας - SET ALARM : ρυθμίζει την ώρα για το ξυπνητήρι - SET TIME : ρυθμίζει την ώρα του ρολογιαού - HR/MIN : ρυθμίζει τις ώρες/λεπτά για το ρολόι και το ξυπνητήρι</p> <p>③ ALARM RESET - σταματά τη λειτουργία του ξυπνητηριού για 24 ώρες</p> <p>④ SLEEP OFF /REPEAT ALARM - σταματά το ραδιόφωνο - ξυπνητήρι - σταματά το ξυπνητήρι έτσι ώστε να ξαναχτυπά ανά 8-9 λεπτά</p> <p>⑤ DISPLAY - εμφανίζει την ώρα/ τις ώρες των ξυπνητηρίων και την κατάσταση ρύθμισης</p> <p>⑥ VOLUME - ρύθμιση έντασης ήχου</p> <p>⑦ BAND - επιλογή ραδιοφωνικής συχνότητας FM/AM (MW ή LW)</p> <p>⑧ TUNING - επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών</p> <p>⑨ RADIO off • on - ανάβει/σβήνει το ραδιόφωνο</p> <p>⑩ ALARM</p> <ul style="list-style-type: none">— OFF σβήνει το ξυπνητήρι — RAD ενεργοποιεί το ραδιόφωνο για το ξυπνητήρι — BUZ ενεργοποιεί το βομβητή για το ξυπνητήρι <p>⑪ Θέση μπαταρίας - ανοίγει για να τοποθετηθεί μπαταρία 9 volt τύπου 6F22 (δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή για το ρολογιαού</p> <p>⑫ Ρεύμα - εντολοδοσούμενη τάση (AC)</p> <p>⑬ Εξωτερική κεραία - βελτώνει τη λήψη της συχνότητας FM</p>
<p>ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΤΑΞΗ</p>
<p>Παροχή Ρεύματος</p> <p>1 Ελέγξτε αν η παροχή δικτύου, όπως φαίνεται <i>στην πλάκα τύπου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής</i>, αντιστοιχεί στο τοπικό σας δίκτυο. Εάν δεν αντιστοιχεί, συμβουλευθείτε τον προμηθευτή ή το κέντρο σέρβις.</p> <p>2 Τοποθετείστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής σας στη πρίζα.</p> <p>3 Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.</p>
<p>ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ</p>
<p>Η Εφεδρική μνήμη του ρολογιαού επιτρέπει να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις του ρολογιαού και του ξυπνητηριού της συσκευής για μια ημέρα σε περίπτωση που η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα, π.χ. διακοπή ρεύματος. Οι ενδείξεις της συσκευής θα οθίσουν εντελώς. Μόλις η συσκευή συνδεθεί και πάλι με το ρεύμα, θα φανεί η ένδειξη της σωστής ώρας.</p>
<p>1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θέσης της μπαταρίας και τοποθετείστε μια μπαταρία 9 volt τύπου 6F22 (Δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή) για τη Εφεδρική μνήμη του ρολογιαού.</p> <p>2 Τοποθετείστε ξανά το κάλυμμα.</p>
<p><i>Σημωση: Αν δεν τοποθετηθεί μπαταρία ή αν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα του ρολογιαού και του ξυπνητηριού.</i></p> <p><i>Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και θα πρέπει να καταστρέφονται με προσοχή.</i></p>
<p>Κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση αναμονής3W</p>

<p>ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ</p>
<p><i>Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ραδιόφωνο αποκλειστικά!</i></p> <p>1 Γυρίστε το διακόπτη RADIO off • on για να ανάψει το ραδιόφωνο.</p> <p>2 Επιλέξτε μια ραδιοφωνική συχνότητα με το διακόπτη BAND.</p> <p>3 Ρυθμίστε το TUNING για να συντονιστείτε με το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.</p> <p>4 Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το διακόπτη VOLUME.</p> <p>5 Γυρίστε το διακόπτη RADIO off • on το OFF για να σβήσει το ραδιόφωνο.</p> <p>Για να βελτιώσετε τη λήψη:</p> <p><i>FM:</i> σηκώστε την κεραία στο πίσω μέρος της συσκευής.</p> <p><i>AM:</i> υπάρχει ενσωματωμένη στη συσκευή κεραία. Κατευθύνετε την κεραία μετακινώντας τη συσκευή.</p>
<p>ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΣΕΥ ΡΣΛΕΓΙΣΕΥ ΚΑΙ ΤΣΕΥ ΝΤΡΜΓΣΓΣΟΙΤ</p>
<p>Η συσκευή δείχνει την ώρα χρησιμοποιώντας 24-ώρο κύκλο.</p> <p><i>Προσοχή! Για να ρυθμίσετε σωστά την ώρα του ξυπνητηριού και του ρολογιαού, σιγουρευτείτε ότι δεν βέξετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα HR ή MIN.</i></p> <p>1 Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης στη θέση SET TIME ή SET ALARM για να ρυθμίσετε την ώρα ή το ξυπνητήρια αντίστοιχα.</p> <p>2 Πιέστε τα πλήκτρα HR ή MIN επαναλαμβανόμενα ή συνεχώς για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.</p> <p>3 Άψήστε τα πλήκτρα HR ή MIN μόλις ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.</p> <p>4 Μόλις ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης του ρολογιαού στη θέση CLOCK για να δείξει την ώρα.</p>
<p>ΕΠΙΠΛΟΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ</p>
<p>ΓΕΝΙΚΑ</p> <p>Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι, πρέπει προηγουμένως να ρυθμίστε την ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δυο διαφορετικές λειτουργίες ξυπνητηριού : ραδιόφωνο ή βομβητή.</p> <ul style="list-style-type: none">• Επιλέξτε τη λειτουργία που προτιμάτε φέρνοντας το διακόπτη ALARM στη θέση RAD ή BUZ αντίστοιχα
<p>Συντήρηση</p>
<ul style="list-style-type: none">• Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Επίσης, αφαιρέστε την μπαταρία(ες) από τη συσκευή για να μην αποφύγετε τον κίνδυνο διαρροής και τη βλάβη της συσκευής. • Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υπερβολική θερμοότητα από θερμογάντζα μέσα ή άμεσα ηλιακή ακτινοβολία. • Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό κομμάτι δέσμα. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή σταβητικές ουσίες, οι οποίες μπορεί να βλάψουν το περιβλημα της συσκευής.
<p>Προστασία του περιβάλλοντος</p>
<p>Η συσκευασία έχει περιοριστεί στο ελάχιστο προκειμένου να διαχωρίζεται εύκολα σε δυο υλικά: χαρτί και χαρτόνι.</p> <p>Η συσκευή αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να αποσυναμολογηθούν από ειδικούς επαγγελματίες. Παρακαλούμε, τηρείστε τους κανονισμούς της περιοχής/χώρας σας σχετικά με την καταστροφή των υλικών συσκευασίας και των παλαιών συσκευών.</p>
<p><i>Το πρίον αυτό πληροί τις τουστήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ραδιοσυμβολές.</i></p> <p><i>Η Πινιακίδα τύπου βρίσκεται στη βάση της συσκευής.</i></p>

<p>FUNKCJE</p>
<p>① SLEEP - funkcja automatycznego wyłączenia</p> <p>② Przełącznik funkcji - CLOCK : wyświetlanie aktualnego czasu - SET ALARM : ustawianie czasu budzenia - SET TIME : ustawianie zegara - HR/MIN : słuzy do ustawiania godziny/ minut czasu zegara oraz budzika</p> <p>③ ALARM RESET - wyłącza budzenie na 24 godziny</p> <p>④ SLEEP OFF /REPEAT ALARM - wyłącza funkcję SLEEP - wyłącza nastawione budzenie na okres 8-9 minut</p> <p>⑤ DISPLAY - pokazuje bieżący czas/ czas budzenia oraz status urzędzenia</p> <p>⑥ VOLUME - regulacja głośności</p> <p>⑦ BAND - przełączanie zakresu fali radiowych FM/AM (MW lub LW)</p> <p>⑧ TUNING - ustawianie stacji radiowych</p> <p>⑨ RADIO off • on - włączanie /wyłączenie radia</p> <p>⑩ ALARM</p> <ul style="list-style-type: none">— OFF wyłączenie budzenia — RAD włączenie budzenia radiem dla budzenia — BUZ włączenie brzęcząca dla budzenia <p>⑪ Schowek na baterie - miejsce na baterie 9 woltowej typu 6F22 do podtrzymania zasilania pamięci (nie wchodzi w skład zestawu)</p> <p>⑫ Przewód sieciowy - do zasilania z sieci</p> <p>⑬ Przewód antenowy - poprawia odbiór na falach FM</p>
<p>Podłączenie urządzenia</p>
<p>1 Sprawdź, czy napięcie w sieci podane na plytce z oznaczeniem typu umieszczonej na spodzie odpowiada napięciu lokalnej sieci elektrycznej. Jeśli nie, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub serwisem.</p> <p>2 Podłącz przewód do gniazdka.</p> <p>3 Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, jeśli chcesz całkowicie odłączyć urządzenie z prądu.</p>
<p>Podtrzymanie zasilania pamięci</p>
<p>Podtrzymanie zasilania pamięci pozwala na przechowanie w pamięci ustawień zegara i budzika na okres 1 doby w razie zakłóceń w dostawie prądu z powodu np. awarii. Wówczas całe podświetlenie radia i zegara zostanie wyłączone. Wyświetlacz powróci do wyświetlania poprawnego czasu, jak tylko skończy się przerwa w dostawie prądu.</p>
<p>1 Zdejmij pokrywkę schowka na baterię i włóż baterię 9 volt typu 6F22 (nie wchodzi w skład zestawu), która będzie podtrzymanie zasilania pamięci.</p> <p>2 Zakłó pokrywkę.</p>
<p><i>UWAGA: Jeśli bateria nie została włożona, lub okres przerwy w dostawie prądu jest dłuższy, będzie trzeba ustawić czas zegara i budzika ponownie.</i></p> <p><i>Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego powinniśmy się ich pozbyć w odpowiedni sposób.</i></p>
<p>Zużycie energii w trybie standby3W</p>
<p>RADIO</p>
<p><i>Radia z budzikiem można używać również jako zwykły radioodtworacz!</i></p> <p>1 Ustaw przełącznik RADIO off • on w pozycji ON aby włączyć radio.</p> <p>2 Wybierz zakres fal postugując się przyciskiem BAND.</p> <p>3 Wyszukaj stację radiową przy pomocy pokrętła TUNING.</p> <p>4 Wyreguluj poziom głośności pokrętłem VOLUME.</p> <p>5 Ustaw przełącznik RADIO off • on w pozycji OFF jeśli chcesz wyłączyć radio.</p> <p>Poprawianie jakości odbioru:</p> <p><i>Fale FM:</i> dla uzyskania optymalnego odbioru rozciągnij przewód antenowy z tyłu urządzenia.</p> <p><i>Fale AM:</i> do odbioru tych fal używana jest antena wewnętrzna. Skieruj właściwie antenę poprzez zmianę pozycji urządzenia.</p>
<p>USTAWIANIE CZASU ZEGARA I BUDZIKA</p>
<p>Zegar wyświetla czas w formacie 24 –godziny</p>
<p><i>UWAGA! W celu dokładnego nastawienia czasu zegara i czasu budzenia naciskaj przyciski HR lub MIN oddzielnie a nie jednocześnie.</i></p>
<p>1 Przełącz funkcję na SET TIME lub SET ALARM aby ustawić odpowiednio zegara lub czas budzenia.</p> <p>2 Naciśnij kilka razy przycisk HR lub MIN przytrzymaj odpowiedni z przycisków by ustawić godzinę i minuty.</p> <p>3 Po uzyskaniu właściwych ustawień puść przycisk HR lub MIN.</p> <p>4 Po ustawieniu godziny i minut włącz funkcję CLOCK przełącznikiem funkcji, aby wyświetlił aktualny czas.</p>
<p>WŁĄCZANIE BUDZENIA</p>
<p>OGÓLNIIE</p> <p>Jeśli chcesz użyć budzika, musisz wpiern nastawić czas budzenia. Masz do wyboru dwa różne sposoby budzenia: budzenie radiem i brzęczkiem.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wybierz sposób budzenia ustawiając przełącznik ALARM w pozycji RAD lub BUZ.
<p>USUWANIE USTEREK</p>
<p>W przypadku wystąpienia usterki, przez oddaniem urządzenia do naprawy sprawdź listę możliwych przyczyn zamieszczoną poniżej. Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu przy pomocy poniższych wskazówek, skonsultuj się z miejscem zakupu lub serwisem.</p> <p><i>UWAGA: Otwarcie obudowy urządzenia grozi porażeniem prądem elektrycznym. Pod żadnym pozorem nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.</i></p>
<p>Problem</p> <ul style="list-style-type: none">— <i>Prawdopodobna przyczyna</i> • Sposób naprawy
<p>Brak dźwięku</p> <ul style="list-style-type: none">— <i>Nie ustawiona głośność</i> • Ustaw głośność
<p>Trzaski podczas odbioru fal FM</p> <ul style="list-style-type: none">— <i>Słaby sygnał</i> • Rozciągnij przewód antenowy
<p>Zakłócenia w postaci trzasków /syczenia podczas odbioru fal AM</p> <ul style="list-style-type: none">— <i>Zakłócenia spowodowane przez inny sprzęt elektryczny, np. telewizor, komputer, lampa fluorescencyjna itp.</i> • Odsuń urządzenie od reszty sprzętu elektrycznego
<p>Budzik nie działa</p> <ul style="list-style-type: none">— <i>Czas budzenia nie został ustawiony i /lub budzenie nie zostało włączone</i> • Ustaw czas budzenia i /lub włącz budzenie — <i>Zbyt mały poziom głośności RADIA podczas budzenia</i> • Ustaw głośność — <i>Budzenie radiem nie jest ustawione na stacji radiową</i> • Ustaw stację radiową
<p>Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.</p>
<p><i>Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.</i></p> <p><i>Niniejszy produkt spełnia wymogi Unii Europejskiej dotyczące zakłóceń radiowych.</i></p> <p><i>Tabliczkę z odpowiednimi danymi umieszczono na spodzie urządzenia.</i></p>

<p>PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA</p>
<p>PODŁĄCZENIE DO PRĄDU</p> <p>1 Sprawdź, czy napięcie w sieci podane na plytce z oznaczeniem typu umieszczonej na spodzie odpowiada napięciu lokalnej sieci elektrycznej. Jeśli nie, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub serwisem.</p> <p>2 Podłącz przewód do gniazdka.</p> <p>3 Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, jeśli chcesz całkowicie odłączyć urządzenie z prądu.</p>
<p>PODRZYMANIE ZASILANIA PAMIĘCI</p>
<p>Podtrzymanie zasilania pamięci pozwala na przechowanie w pamięci ustawień zegara i budzika na okres 1 doby w razie zakłóceń w dostawie prądu z powodu np. awarii. Wówczas całe podświetlenie radia i zegara zostanie wyłączone. Wyświetlacz powróci do wyświetlania poprawnego czasu, jak tylko skończy się przerwa w dostawie prądu.</p>
<p>1 Zdejmij pokrywkę schowka na baterię i włóż baterię 9 volt typu 6F22 (nie wchodzi w skład zestawu), która będzie podtrzymanie zasilania pamięci.</p> <p>2 Zakłó pokrywkę.</p>
<p><i>UWAGA: Jeśli bateria nie została włożona, lub okres przerwy w dostawie prądu jest dłuższy, będzie trzeba ustawić czas zegara i budzika ponownie.</i></p> <p><i>Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego powinniśmy się ich pozbyć w odpowiedni sposób.</i></p>
<p>Zużycie energii w trybie standby3W</p>
<p>RADIO</p>
<p><i>Radia z budzikiem można używać również jako zwykły radioodtworacz!</i></p> <p>1 Ustaw przełącznik RADIO off • on w pozycji ON aby włączyć radio.</p> <p>2 Wybierz zakres fal postugując się przyciskiem BAND.</p> <p>3 Wyszukaj stację radiową przy pomocy pokrętła TUNING.</p> <p>4 Wyreguluj poziom głośności pokrętłem VOLUME.</p> <p>5 Ustaw przełącznik RADIO off • on w pozycji OFF jeśli chcesz wyłączyć radio.</p> <p>Poprawianie jakości odbioru:</p> <p><i>Fale FM:</i> dla uzyskania optymalnego odbioru rozciągnij przewód antenowy z tyłu urządzenia.</p> <p><i>Fale AM:</i> do odbioru tych fal używana jest antena wewnętrzna. Skieruj właściwie antenę poprzez zmianę pozycji urządzenia.</p>
<p>USTAWIANIE CZASU ZEGARA I BUDZIKA</p>
<p>Zegar wyświetla czas w formacie 24 –godziny</p>
<p><i>UWAGA! W celu dokładnego nastawienia czasu zegara i czasu budzenia naciskaj przyciski HR lub MIN oddzielnie a nie jednocześnie.</i></p>
<p>1 Przełącz funkcję na SET TIME lub SET ALARM aby ustawić odpowiednio zegara lub czas budzenia.</p> <p>2 Naciśnij kilka razy przycisk HR lub MIN przytrzymaj odpowiedni z przycisków by ustawić godzinę i minuty.</p> <p>3 Po uzyskaniu właściwych ustawień puść przycisk HR lub MIN.</p> <p>4 Po ustawieniu godziny i minut włącz funkcję CLOCK przełącznikiem funkcji, aby wyświetlił aktualny czas.</p>
<p>WŁĄCZANIE BUDZENIA</p>
<p>OGÓLNIIE</p> <p>Jeśli chcesz użyć budzika, musisz wpiern nastawić czas budzenia. Masz do wyboru dwa różne sposoby budzenia: budzenie radiem i brzęczkiem.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wybierz sposób budzenia ustawiając przełącznik ALARM w pozycji RAD lub BUZ.
<p>USUWANIE USTEREK</p>
<p>W przypadku wystąpienia usterki, przez oddaniem urządzenia do naprawy sprawdź listę możliwych przczyn zamieszczoną poniżej. Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu przy pomocy poniższych wskazówek, skonsultuj się z miejscem zakupu lub serwisem.</p> <p><i>UWAGA: Otwarcie obudowy urządzenia grozi porażeniem prądem elektrycznym. Pod żadnym pozorem nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.</i></p>
<p>Problem</p> <ul style="list-style-type: none">— <i>Prawdopodobna przyczyna</i> • Sposób naprawy
<p>Brak dźwięku</p> <ul style="list-style-type: none">— <i>Nie ustawiona głośność</i> • Ustaw głośność
<p>Trzaski podczas odbioru fal FM</p> <ul style="list-style-type: none">— <i>Słaby sygnał</i> • Rozciągnij przewód antenowy
<p>Zakłócenia w postaci trzasków /syczenia podczas odbioru fal AM</p> <ul style="list-style-type: none">— <i>Zakłócenia spowodowane przez inny sprzęt elektryczny, np. telewizor, komputer, lampa fluorescencyjna itp.</i> • Odsuń urządzenie od reszty sprzętu elektrycznego
<p>Budzik nie działa</p> <ul style="list-style-type: none">— <i>Czas budzenia nie został ustawiony i /lub budzenie nie zostało włączone</i> • Ustaw czas budzenia i /lub włącz budzenie — <i>Zbyt mały poziom głośności RADIA podczas budzenia</i> • Ustaw głośność — <i>Budzenie radiem nie jest ustawione na stacji radiową</i> • Ustaw stację radiową
<p>Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.</p>

<p>PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA</p>
<p>PODŁĄCZENIE DO PRĄDU</p> <p>1 Sprawdź, czy napięcie w sieci podane na plytce z oznaczeniem typu umieszczonej na spodzie odpowiada napięciu lokalnej sieci elektrycznej. Jeśli nie, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub serwisem.</p> <p>2 Podłącz przewód do gniazdka.</p> <p>3 Wyjmij w</p>