

# 30" GAS RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

(For Models with Sealed Top Burners)

INSTALLATION AND SERVICE MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER.  
IMPORTANT: SAVE FOR LOCAL ELECTRICAL INSPECTOR'S USE.  
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

**⚠ WARNING** If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

## FOR YOUR SAFETY:

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:**
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.




Refer to your serial plate for applicable agency certification



## ⚠ WARNING

- ALL RANGES CAN TIP
- INJURY TO PERSONS COULD RESULT
- INSTALL ANTI-TIP DEVICE PACKED WITH RANGE
- SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS

*Note: For appliances installed in the State of Massachusetts see page 2.*



## Clearances and Dimensions

1. **Location**—Check location where the range will be installed. Check for proper electrical and gas supply, and the stability of the floor.
2. **Dimensions** that are shown must be used. Given dimensions provide minimum clearance. Contact surface must be solid and level.

## Provide Proper Fuel Type

**Before Proceeding:** Your range is preset to operate on natural gas.

**⚠ CAUTION** DO NOT attempt to convert this range to LP/Propane settings without the proper LP/Propane conversion kit provided with the range or obtained from your dealer. Follow all instructions provided with the LP Conversion Kit.

# 30" GAS RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

(For Models with Sealed Top Burners)

## Important Notes to the Installer

1. Read all instructions contained in these installation instructions before installing range.
2. Remove all packing material from the oven compartments before connecting the gas and electrical supply to the range.
3. Observe all governing codes and ordinances.
4. Be sure to leave these instructions with the consumer.

## Important Note to the Consumer

1. Keep these instructions with your Use & Care Guide for future reference.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Installation of this range must conform with local codes or, in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1—latest edition when installed in the United States.

When installed in a manufactured (mobile) home, installation must conform with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 [formerly the Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Title 24, HUD (Part 280)] or, when such standard is not applicable, the Standard for Manufactured Home Installations, ANSI/NCSBCS A225.1, or with local codes.

This range has been design certified by CSA International. As with any appliance using gas and generating heat, there are certain safety precautions you should follow. You will find them in the Use & Care Guide, read it carefully.

- **Be sure your range is installed and grounded properly by a qualified installer or service technician.**
- **This range must be electrically grounded in accordance with local codes or, in their absence, with the National Electrical Code ANSI/NFPA No .70—latest edition when installed in the United States.** See Grounding Instructions on page 5.
- **Before installing the range in an area covered with linoleum or any other synthetic floor covering, make sure the floor covering can withstand heat at least 90°F above room temperature without shrinking, warping or discoloring.** Do not install the range over carpeting unless you place an insulating pad or sheet of 1/4-inch thick plywood between the range and carpeting.
- **Make sure the wall coverings around the range can withstand the heat generated by the range.**
- **Do not obstruct the flow of combustion air at the oven vent nor around the base or beneath the lower front panel of the range.** Avoid touching the vent openings or nearby surfaces as they may become hot while the oven is in operation. This range requires fresh air for proper burner combustion.
- Air curtain or other overhead range hoods, which operate by blowing a downward air flow on to a range, shall not be used in conjunction with gas ranges other than when the hood and range have been designed, tested and listed by an independent test laboratory for use in combination with each other.

**⚠ WARNING** Never leave children alone or unattended in the area where an appliance is in use. As children grow, teach them the proper, safe use of all appliances. Never leave the oven door open when the range is unattended.

**⚠ WARNING** Stepping, leaning or sitting on the doors or drawers of this range can result in serious injuries and can also cause damage to the range.

- **Do not store items of interest to children in the cabinets above the range.** Children could be seriously burned climbing on the range to reach items.
- **To eliminate the need to reach over the surface burners, cabinet storage space above the burners should be avoided.**
- **Adjust surface burner flame size so it does not extend beyond the edge of the cooking utensil.** Excessive flame is hazardous.
- **Do not use the oven as a storage space.** This creates a potentially hazardous situation.
- **Never use your range for warming or heating the room.** Prolonged use of the range without adequate ventilation can be dangerous.
- **Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.** Explosions or fires could result.
- **Reset all controls to the "off" position after using a programmable timing operation.**

## FOR MODELS WITH SELF-CLEAN FEATURE:

- **Remove broiler pan, food and other utensils before self-cleaning the oven.** Wipe up excess spillage. Follow the cleaning instructions in the Use & Care Guide.
- **Unlike the standard gas range, THIS COOKTOP IS NOT REMOVABLE.** Do not attempt to remove the cooktop.

*Special instructions for appliances installed in the State of Massachusetts: This appliance can only be installed in the State of Massachusetts by a Massachusetts licensed plumber or gas fitter. When using a flexible gas connector, it must not exceed 3 feet (36 inches) in length. A "T" handle type manual gas valve must be installed in the gas supply line to this appliance.*

**⚠ WARNING** DO NOT MAKE ANY ATTEMPT TO OPERATE THE ELECTRIC IGNITION OVEN DURING AN ELECTRICAL POWER FAILURE. RESET ALL OVEN CONTROLS TO "OFF" IN THE EVENT OF A POWER FAILURE.

The electric ignitor will automatically re-ignite the oven burner when power resumes if the oven thermostat control was left in the "ON" position.

When an electrical power failure occurs during use, the surface burners will continue to operate.

During a power outage, the surface burners can be lit with a match. Hold a lighted match to the burner, then slowly turn the knob to the LITE position. Use extreme caution when lighting burners this way.




# 30" GAS RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

(For Models with Sealed Top Burners)


## Before Starting

### Tools You Will Need

#### For leveling legs and Anti-Tip Bracket:

- Adjustable wrench or channel lock pliers 
- 5/16" Nutdriver or Flat Head Screw Driver 
- Electric Drill & 1/8" Diameter Drill Bit (5/32" Masonry Drill Bit if installing in concrete) 


#### For gas supply connection:

- Pipe wrench 

#### For burner flame adjustment:

- Phillips head  and blade-type screwdrivers 


#### For gas conversion (LP/Propane or Natural):

- Open end wrench - 1/2" 

### Additional Materials You Will Need

- Gas line shut-off valve 
- Pipe joint sealant that resists action of LP/Propane gas 

- A new flexible metal appliance conduit (1/2" NPT x 3/4" or 1/2" I.D.) must be design certified by CSA International. Because solid pipe restricts moving the range we recommend using a new flexible conduit (4 to 5 foot length) for each new installation and additional reinstallations.



- Always use the (2) new flare union adapters (1/2" NPT x 3/4" or 1/2" I.D.) supplied with the new flexible appliance conduit for connection of the range.

## Normal Installation Steps

### 1. Anti-Tip Bracket Installation Instructions


#### Important Safety Warning

To reduce the risk of tipping of the range, the range must be secured to the floor by properly installed anti-tip bracket and screws packed with the range. Failure to install the anti-tip bracket will allow the range to tip over if excessive weight is placed on an open door or if a child climbs upon it. Serious injury might result from spilled hot liquids or from the range itself.

If range is ever moved to a different location, the anti-tip brackets must also be moved and installed with the range.


Instructions are provided for installation in wood or cement fastened to either the floor or wall. When installed to the wall, make sure that screws completely penetrate dry wall and are secured in wood or metal. When fastening to the floor or wall, be sure that screws do not penetrate electrical wiring or plumbing.

- A. Locate the Bracket Using the Template -** (Bracket may be located on either the left or right side of the range. Use the information below to locate the bracket if template is not available). Mark the floor or wall where left or right side of the range will be located. If rear of range is against the wall or no further than 1-1/4" from wall when installed, you may use the wall or floor mount method. If molding is installed and does not allow the bracket to fit flush against the wall, remove molding or mount bracket to the floor. For wall mount, locate the bracket by placing the back edge of the template against the rear wall and the side edge of template on the mark made referencing the side of the range. Place bracket on top of template and mark location of the screw holes in wall. If rear of range is further than 1-1/4" from the wall when installed, attach bracket to the floor. For floor mount, locate the bracket by placing back edge of the template where the rear of the range will be located. Mark the location of the screw holes, shown in template.




- B. Drill Pilot Holes and Fasten Bracket -** Drill a 1/8" pilot hole where screws are to be located. If bracket is to be mounted to the wall, drill pilot hole at an approximate 20° downward angle. If bracket is to be mounted to masonry or ceramic floors, drill a 3/16" pilot hole 1-3/4" deep. The screws provided may be used in wood or concrete material. Use a 5/16" nut-driver or flat head screwdriver to secure the bracket in place.

#### FASTEN BRACKET (WALL OR FLOOR MOUNTING)




#### FASTEN BRACKET (FLOOR MOUNTING ONLY)



# 30" GAS RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

(For Models with Sealed Top Burners)

**C. Level and Position Range** - Level range by adjusting the (4) leveling legs with a wrench. Note: A minimum clearance of 1/8" is required between the bottom of the range and the leveling leg to allow room for the bracket. Use a spirit level to check your adjustments. Slide range back into position. Visually check that rear leveling leg is inserted into and fully secured by the Anti-Tip Bracket by removing lower panel or storage drawer. For models with a warmer drawer or broiler compartment, grasp the top rear edge of the range and carefully attempt to tilt it forward.



## 4. Connect the range to the gas supply.

**NOTE:** To prevent leaks use pipe joint sealant on all male (outside) pipe threads.

**\*Please note:** Models without self-cleaning feature may have an additional 4 to 7 inches clearance from the floor.




Fig. 4a

## 2. Provide an adequate gas supply.

This unit is pre-set to operate on 4" natural gas manifold pressure. A convertible pressure regulator is connected to the manifold and **MUST** be connected in series with the gas supply line. If the LP/Propane conversion kit has been used, follow instructions provided with the kit for converting the pressure regulator to LP/Propane use. The LP kit can be found on the back side of the range (some models).

Care must be taken during installation of range not to obstruct the flow of combustion and ventilation air.


*For proper operation*, the maximum inlet pressure to the regulator should be no more than 14 inches of water column pressure. The inlet pressure to the regulator must be at least 1 inch greater than regulator manifold pressure. Examples: If regulator is set for natural gas 4 inch manifold pressure, inlet pressure must be at least 5 inches; if regulator has been converted for LP/Propane gas 10 inch manifold pressure, inlet pressure must be at least 11 inches.

Leak testing of the appliance shall be conducted according to the instructions in step 4g.

The gas supply line should be 1/2" or 3/4" I.D.

## 3. Seal wall openings.

Seal any openings in the wall behind the range and in the floor under the range after gas supply line is installed.



Service Shut-Off Valve Electric Ignition models only (Shown in ON Position).  
Be sure lever is in the "On" position when installation is complete

Fig. 4b




Fig. 4c



# 30" GAS RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

(For Models with Sealed Top Burners)




Fig. 4d




Fig. 4e



Fig. 4f

the 1/2" flare union adapter with an adjustable wrench before tightening the gas supply fitting and/or appliance conduit (Refer to Fig. 4e).

- d) Install flare union adapter to external manual shut-off valve.
- e) Attach appliance conduit to flare union on shut-off valve.
- f) **Make sure service shut-off valve on pressure regulator is in the "ON" position** (See Fig. 4f).
- g) Check for leaks. Turn the gas supply on to the range and use a liquid leak detector at all joints and conduits to check for leaks in the system.

**⚠ WARNING** Do not use flame to check for gas leaks.

## Checking Manifold Gas Pressure

Disconnect the range and its individual shut-off valve from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures greater than 14" of water column pressure (approximately 1/2" psig).

The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shut-off valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 14" of water column pressure (approximately 1/2" psig).

If it should be necessary to check the manifold gas pressure, connect manometer (water gauge) or other pressure device to the top burner right rear orifice. Using a rubber hose with inside diameter of approximately 1/4," hold tubing down tight over orifice. Turn burner valve on.

For an accurate pressure check have at least two (2) other top burners burning. Be sure the gas supply (inlet) pressure is at least one inch above specified range manifold pressure. The gas supply pressure should never be over 14" water column. When properly adjusted for Natural Gas the manifold pressure is 4." (For LP/Propane Gas the manifold pressure is 10.")

**⚠ CAUTION** DO NOT allow regulator to turn on pipe when tightening fittings.

- a) Install an external manual gas shut-off valve to gas supply line in an accessible location outside of the range. Be sure you know where and how to shut off the gas supply to the range.
- b) Install 1/2" flare union adapter to pressure regulator using **NO MORE THAN 15ft./lbs.** of torque  
**NOTE:** Be sure to **stabilize** the left side of the pressure regulator with adjustable wrench before tightening ANY fittings to the pressure regulator (Refer to Fig. 4d).
- c) Tighten the gas supply fitting and/or appliance conduit to flare union on the right side of the pressure regulator using **NO MORE THAN 15ft./lbs.** of torque. Be sure to **stabilize**

# 30" GAS RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

(For Models with Sealed Top Burners)

## 5. Read these electrical connection details first then connect electricity to range.

**⚠ WARNING** Before servicing, disconnect electrical supply at circuit breaker, fuse or power cord.


Electric Requirements: A dedicated, properly grounded and polarized branch circuit protected by a 15 amp. circuit breaker or time delay fuse. See serial plate for proper voltage.

### Extension Cord Precautions:

Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of any extension cord. However, if you still elect to use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL listed 3-wire grounding type appliance extension cord and that the current carrying rating of the cord in amperes be equivalent to or greater than the branch circuit rating. Such extension cords are obtainable through your local service organization.

**⚠ WARNING PLEASE READ CAREFULLY!** For personal safety, this product must be properly grounded.

### Preferred Method



Where a standard two-prong wall receptacle is encountered, it is the personal responsibility and obligation of the customer to have it replaced with a properly grounded three-prong wall receptacle.

**DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT OR REMOVE THE THIRD (GROUND) PRONG FROM THE POWER CORD.**

## Grounding Instructions

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong grounding wall receptacle to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance. The customer should have the wall receptacle and circuit checked by a qualified electrician to make sure the receptacle is properly grounded and polarized.

## 6. Assembly of the Burner Caps and Burner Grates:

It is very important to make sure that all of the Surface Burner Caps and Surface Burner Grates are installed correctly and in the correct locations.

**Please Note: The burner heads are secured to the cooktop. THE COOKTOP IS NOT REMOVABLE.** Do not attempt to remove or lift the cooktop.

**REMEMBER — DO NOT ALLOW SPILLS, FOOD, CLEANING AGENTS OR ANY OTHER MATERIAL TO ENTER THE GAS ORIFICE HOLDER OPENING.** Always keep the Burner Caps and Burner Heads in place whenever the surface burners are in use.

# 30" GAS RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

(For Models with Sealed Top Burners)

## 7. Electric Ignition Surface Burners


Operation of electric igniters should be checked after range and supply line connectors have been carefully checked for leaks and range has been connected to electric power.

- To check for proper lighting, **push in and turn** a surface burner knob **counterclockwise** to the **LITE** position. You will hear the igniter sparking (See Fig. 1).
- The surface burner should light when gas is available to the top burner. Purge air from supply lines by leaving knob in the **LITE** position until burner ignites. Each burner should light within four (4) seconds in normal operation after air has been purged from supply lines.
- Visually check that burner has lit. Once the burner lights, the control knob should be turned out of the LITE position.
- There are separate electrodes (igniters) for each burner. Try each knob separately until all burner valves have been checked.




Fig. 1

## 8. Adjust the "LOW" Setting of Surface Burner Valve (Linear Flow Valves Only):



Test to verify if "LOW" setting should be adjusted

- Push in and turn control to LITE until burner ignites.
- Push in and quickly turn knob to LOWEST POSITION.
- If burner goes out, reset control to OFF.
- Remove the surface burner control knob.
- Insert a thin-bladed screwdriver into the hollow valve stem and engage the slotted screw inside. Flame size can be increased or decreased with the turn of the screw. Turn counterclockwise to increase flame size. Turn clockwise to decrease flame size.



Adjust flame until you can quickly turn knob from LITE to LOWEST POSITION without extinguishing the flame. Flame should be as small as possible without going out.

**Note:** Air mixture adjustment is not required on surface burners.

## Operation of Oven Burners and Oven Adjustments

### 9. Electric Ignition Burners

Operation of electric igniters should be checked after range and supply line connectors have been carefully checked for leaks and range has been connected to electric power.

The oven burner is equipped with an electric control system as well as an electric oven burner igniter. If your model is equipped with a waist-high broil burner, it will also have an electric burner igniter. These control systems require no adjustment. When the oven is set to operate, current will flow to the igniter. It will "glow" similar to a light bulb. When the igniter has reached a temperature sufficient to ignite gas, the electrically controlled oven valve will open and flame will appear at the oven burner. There is a time lapse from 30 to 60 seconds after the thermostat is turned ON before the flame appears at the oven burner. When the oven reaches the dial setting, the glowing igniter will go off. The burner flame will go "out" in 20 to 30 seconds after the igniter goes "OFF." To maintain any given oven temperature, this cycle will continue as long as the dial (or display) is set to operate.


After removing all packing materials and literature from the oven:

- Set oven to BAKE at 300°F. See Use & Care Guide for operating instructions.
- Within 60 seconds the oven burner should ignite. Check for proper flame, and allow the burner to cycle once. Reset controls to off.
- If your model is equipped with a waist-high broiler, set oven to BROIL. See Use & Care Guide for operating instructions.
- Within 60 seconds the broil burner should ignite. Check for proper flame. Reset controls to off.

# 30" GAS RANGE INSTALLATION INSTRUCTIONS

(For Models with Sealed Top Burners)

## 10. Air Shutter-Oven Burner




The approximate flame length of the oven burner is 1 inch (distinct inner, blue flame).

To determine if the oven burner flame is proper, remove the oven bottom and burner baffle and set the oven to bake at 300°F.

To remove the oven bottom, remove oven hold down screws at rear of oven bottom. Pull up at rear, disengage front of oven bottom from oven front frame, and pull the oven bottom out of the oven. Remove burner baffle so that the burner flame can be observed.

If the flame is yellow in color, increase air shutter opening size. (See "2" in illustration below.) If the flame is a distinct blue, reduce the air shutter opening size.

To adjust loosen lock screw (see "3" illustration below), reposition air shutter, and tighten lock screw. Replace oven bottom.



## 11. Air Shutter-Broil Burner

The approximate flame length of the broil burner is 1 inch (distinct inner, blue flame).

To determine if the broil burner flame is proper, set the oven to broil.

If the flame is yellow in color, increase air shutter opening size. (See "2" in illustration above.) If the flame is a distinct blue, reduce the air shutter opening size.

To adjust, loosen lock screw (see "3" in illustration above), reposition air shutter, and tighten lock screw.

## 12. Make Sure Range is Level.

Level the range by placing a level horizontally on an oven rack. Check diagonally from front to back, then level the range by either adjusting the leveling legs or by placing shims under the corners of the range as needed.

## 13. After installation is complete, make sure all controls are left in the OFF position.

## Care, Cleaning and Maintenance

Refer to the [Use & Care Guide](#) for cleaning instructions.

If removing the range is necessary for cleaning or maintenance, shut off gas supply. Disconnect the gas and electrical supply. If the gas or electrical supply is inaccessible, lift the unit slightly at the front and pull out away from the wall. Pull only as far as necessary to disconnect the gas and electrical supply. Finish removing the unit for servicing and cleaning. Reinstall in reverse order making sure to level the range and check gas connections for leaks. See page 3, step 1 for proper anchoring instructions.

## Before You Call for Service

Read the "Before You Call" and operating instruction sections in your [Use & Care Guide](#). It may save you time and expense. The list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.


Refer to the warranty in your [Use & Care Guide](#) for our toll-free service number and address. Please call or write if you have inquiries about your range product and/or need to order parts.

## Model and Serial Number Location

For sealed burner ovens, the identification plate is located on the right-hand surface of the oven front frame at the storage or warmer drawer; or the lower panel area.

When ordering parts for or making inquiries about your range, always be sure to include the model and serial numbers and a lot number or letter from the identification plate on your range.

Your identification plate also tells you the rating of the burners, the type of fuel and the pressure the range was adjusted for when it left the factory.





# NOTICE D'INSTALLATION – CUISINIÈRE À GAZ DE 30 po

(Pour les modèles avec brûleurs de surface scellés)

L'INSTALLATION ET LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. IMPORTANT: CONSERVER CETTE NOTICE POUR L'INSPECTEUR D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE LA LOCALITÉ.

LIRE ET CONSERVER CETTE NOTICE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

**⚠ AVERTISSEMENT** Si l'information de cette notice n'est pas exactement suivie, il pourra en résulter un feu ou une explosion entraînant des dommages matériels, des blessures ou même la mort.

## POUR VOTRE SÉCURITÉ:

- N'entreposez pas ou n'utilisez pas de l'essence ou tout autre vapeur ou liquide inflammable au voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil ménager.
- **QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ:**
  - Ne mettez pas d'appareil en marche.
  - Ne touchez pas de commutateur électrique; ne vous servez pas du téléphone dans le bâtiment.
  - Chez le voisin, appelez immédiatement le fournisseur de gaz. Suivez ses instructions.
  - S'il n'est pas possible d'appeler le fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
- L'installation et l'entretien doivent être réalisés par un installateur qualifié, un technicien de service après-vente, une agence de service ou le fournisseur de gaz.



Référez-vous à la plaque signalétique de l'appareil pour savoir quelle certification s'applique.





## ⚠ AVERTISSEMENT

- Toutes les cuisinières peuvent se renverser.
- Il peut en résulter des blessures.
- Installez le support anti-renversement fourni avec l'appareil.
- Voyez les instructions d'installation.

Remarque: Pour les appareils installés dans l'état du Massachusetts, voir page 2.

## DIMENSIONS GÉNÉRALES



## Dégagements et dimensions

1. **Emplacement—Vérifiez l'emplacement où la cuisinière sera installée.** Vérifiez si l'alimentation en gaz et électrique convient, ainsi que la stabilité du sol.
2. **Les dimensions indiquées doivent être respectées.** Elles indiquent les dégagements minimum à respecter. La surface d'appui doit être solide et de niveau.

## Prévoir l'énergie appropriée avant de commencer

**Avant de procéder:** La cuisinière est montée pour fonctionner au gaz naturel.

**⚠ ATTENTION** N'essayez **PAS** de convertir cette cuisinière au gaz propane/GPL sans installer au préalable les bonnes pièces de l'ensemble de conversion au gaz propane/GPL fourni avec la cuisinière ou obtenu de votre détaillant. Suivez toutes les instructions fournies avec cet ensemble de conversion au gaz propane/GPL.

# NOTICE D'INSTALLATION – CUISINIÈRE À GAZ DE 30 po

(Pour les modèles avec brûleurs de surface scellés)

## Remarques importantes pour l'installateur

1. Lire toutes les instructions contenues dans cette notice avant d'installer la cuisinière.
2. Enlever tous les matériaux d'emballage des compartiments du four avant de raccorder la cuisinière à l'électricité et au gaz.
3. Observer tous les codes et réglementations applicables.
4. S'assurer de remettre ces instructions au client.

## Remarque importante pour le consommateur

1. Conserver ces instructions avec votre Guide d'utilisation et d'entretien pour s'y reporter ultérieurement.

## IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

L'installation de cette cuisinière doit être conforme aux codes locaux, ou en l'absence de ceux-ci, à la dernière édition de la norme Z223.1 de l'ANSI, du National Fuel Gas Code, quand l'appareil est installé aux États-Unis.

Quand cet appareil est installé dans une maison (mobile) préfabriquée, l'installation doit être conforme aux normes de «Manufactured Home and Safety Standard», (norme de sécurité et de fabrication de maisons préfabriquées), Titre 24 CFR, pièce 3280 (antérieurement la «Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety», Titre 24, HUD [part 280]) ou, quand une telle norme n'est pas applicable, la «Standard for Manufactured Home Installations» (norme pour les installations de maisons préfabriquées), ANSI/NCSBCS A225.1, ou avec les codes locaux.

La conception de cette cuisinière a été certifiée par CSA International. Comme avec tout appareil utilisant du gaz et produisant de la chaleur, il existe certaines précautions de sécurité qu'il faut suivre. Ces précautions se trouvent dans le Guide d'utilisation et d'entretien. Le lire avec soin.

- **S'assurer de faire correctement installer et mettre à la terre la cuisinière par un installateur qualifié ou un technicien du service après-vente.**
- **Cette cuisinière doit être mise à la terre conformément aux codes locaux, ou en leur absence, à la dernière édition n° 70-ANSI/NFPA du National Electrical Code, lorsque l'installation est faite aux États-Unis.** Voir les instructions sur la mise à la terre à la page 5.
- **Avant d'installer la cuisinière sur du linoléum ou tout autre revêtement synthétique, s'assurer que le revêtement peut résister à une chaleur d'au moins 32°C (90°F) au-dessus de la température ambiante, sans rétrécir, se gondoler ou se décolorer.** Ne pas installer la cuisinière sur du tapis à moins de placer une feuille isolante de contre-plaqué de 64 mm (1/4 po) d'épaisseur entre la cuisinière et le tapis.
- **S'assurer que les revêtements de mur autour de la cuisinière peuvent résister à la chaleur dégagée.**
- **Ne pas gêner la circulation de l'air de combustion à l'évent du four, près de la base ou sous le panneau frontal inférieur.** Éviter de toucher les événements ou les surfaces avoisinantes puisque ces ouvertures ou surfaces peuvent être chaudes quand le four est en marche. Cette cuisinière a besoin d'air frais pour que la combustion se fasse correctement.

**⚠ AVERTISSEMENT** Ne jamais laisser les enfants sans surveillance dans la pièce où se trouve un appareil ménager en fonctionnement. Leur apprendre à se servir correctement des appareils alors qu'ils grandissent. Ne jamais laisser la porte du four ouverte sans surveillance.

**⚠ AVERTISSEMENT** Il peut être très dangereux pour soi et pour l'appareil de monter dessus, de s'appuyer ou de s'asseoir sur la porte ou les tiroirs.

- **Ne pas ranger des objets intéressants les enfants dans les armoires au-dessus de la cuisinière.** Ils pourraient se brûler gravement en grimpant sur la cuisinière pour essayer de les atteindre.
- **Pour ne pas avoir à atteindre au-dessus des brûleurs, éviter de ranger des articles dans les armoires au-dessus.**
- **Régler la flamme des brûleurs pour qu'elle ne dépasse pas du bord de l'ustensile de cuisine.** Une flamme trop grande risque d'être dangereuse.
- **Ne pas utiliser le four comme espace de rangement,** au risque de créer une situation dangereuse.
- **Ne jamais se servir de la cuisinière pour chauffer ou réchauffer une pièce.** L'usage prolongé de la cuisinière sans une bonne ventilation peut être dangereux.
- **Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou autre produit inflammable, liquide ou gazeux, près de cet appareil ou d'un autre.** Il peut en résulter explosion ou incendie.
- **Remettre toutes les commandes à la position «arrêt» après le fonctionnement de la minuterie programmable.**

### POUR LES MODÈLES AUTONETTOYANTS:

- **Enlever la lèchefrite, la nourriture et les autres ustensiles avant l'autonettoyage.** Enlever les renversements en suivant les instructions de nettoyage données dans le Guide d'utilisation et d'entretien.
- **Contrairement à la cuisinière à gaz standard, CETTE TABLE DE CUISSON N'EST PAS AMOVIBLE.** Ne pas essayer de l'enlever ni de la soulever.

*Instructions spéciales pour les appareils installés dans l'état du Massachusetts : Dans l'état du Massachusetts, cet appareil ne peut être installé que par un plombier ou un tuyauteur agréé pour l'état du Massachusetts. Lors de l'utilisation d'un raccord à gaz flexible, celui-ci ne doit pas dépasser 3 pieds (36 pouces) de longueur. Un robinet manuel à manette en T doit être installé sur la canalisation d'approvisionnement en gaz de l'appareil.*

**⚠ AVERTISSEMENT** NE PAS ESSAYER DE FAIRE FONCTIONNER L'ALLUMAGE ÉLECTRIQUE DU FOUR LORS D'UNE PANNE DE COURANT. REMETTRE TOUTES LES COMMANDES DU FOUR SUR "ARRÊT" LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

L'allumeur électrique va automatiquement réallumer le brûleur du four lorsque l'électricité revient si la commande du thermostat a été laissée à la position «ON» (MARCHE).

Si une panne de courant a lieu en cours d'utilisation, les brûleurs de surface continuent de fonctionner.

En cas de coupure de courant, il est possible d'allumer les brûleurs de surface de la cuisinière avec une allumette. Tenir l'allumette enflammée près du brûleur, puis tourner lentement le bouton à la position «LITE» (ALLUMAGE). Être extrêmement prudent pour allumer les brûleurs de cette façon.




# NOTICE D'INSTALLATION – CUISINIÈRE À GAZ DE 30 po

(Pour les modèles avec brûleurs de surface scellés)


## Avant de commencer

### Outils nécessaires



Pour les pieds de nivellement et le support anti-renversement:

- Clé à molette ou pince multiprise 
- Tourne-écrou de 5/16 po ou tournevis à lame plate 
- Perceuse électrique et foret de 1/8 po de diamètre (foret à maçonnerie de 5/32 po pour une fixation au béton) 


Pour le raccordement à l'alimentation de gaz:

- Clé serre-tubes 



Pour le réglage de la flamme du brûleur:


- Tounevis Phillips  et tournevis à lame plate 

Pour la conversion (au gaz propane/GPL ou naturel):

- Clé ouverte de 1/2 po 

Autres produits nécessaires:

- Robinet d'arrêt du gaz 
- Pâte à joint résistant à l'action du propane/GPL 
- Nouveau conduit en métal souple pour appareil ménager (1/2 po NPT x 3/4 po ou 1/2 po D.I.) certifié par CSA International. Les tuyaux rigides gênant le déplacement de la cuisinière, nous recommandons l'utilisation de ce tuyau souple (d'une longueur de 1,20 à 1,50 m [4 à 5 pieds]) pour chaque nouvelle installation et réinstallation supplémentaire.



- Utilisez toujours les deux nouveaux raccords à collet (1/2 po NPT x 3/4 po ou 1/2 po D.I.) fournis avec le nouveau tuyau souple pour appareil ménager, prévu pour raccorder la cuisinière.

## Étapes d'installation

### 1. Directives de montage du support anti-renversement

#### Avertissement important sur la sécurité


La cuisinière doit être fixée au plancher pour éviter qu'elle ne se renverse. Ceci se réalise en installant un support anti-renversement à l'aide des vis fournies avec la cuisinière. Si le support anti-renversement n'est pas installé, la cuisinière peut basculer lorsqu'un poids excessif est exercé sur une porte ouverte ou qu'un enfant monte dessus. Des blessures graves peuvent s'ensuivre provenant de la cuisinière elle-même ou du renversement de liquides chauds.

S'il fallait déplacer la cuisinière à un autre endroit, les supports anti-renversement devraient également être enlevés et remontés à nouveau avec la cuisinière.

Des directives sont fournies pour le montage contre un mur ou sur un plancher en bois ou en ciment. Lors de l'installation sur le mur, assurez-vous que les vis traversent la cloison sèche et se trouvent bien fixées au bois ou au métal. Lors de la fixation à un plancher

ou au mur, assurez-vous que les vis ne pénètrent pas dans du câblage électrique ou des accessoires de plomberie.


- A. Positionnez le support à l'aide du gabarit** – (Le support peut être placé sur la gauche comme sur la droite de la cuisinière. Utilisez les informations fournies ci-dessous pour situer le support si le gabarit n'est pas disponible). Faites un repère sur le plancher ou le mur, là où le côté gauche ou le côté droit de la cuisinière se trouvera situé. Si l'arrière de la cuisinière est contre le mur ou à une distance maximale de 1-1/4 po (3,18 cm) du mur, une fois installée, vous pouvez utiliser la technique de fixation au mur ou au plancher. Si une moulure vous empêche de monter le support contre le mur, retirez la plinthe ou installez le support sur le plancher. Pour un montage mural, disposez le support en plaçant le bord arrière du gabarit contre le mur arrière et le bord latéral du gabarit sur le repère correspondant au côté de la cuisinière. Mettez le support sur le gabarit et faites un repère pour les trous de vis à réaliser dans le mur. Si l'arrière de la cuisinière est à plus de 1-1/4 po (3,18 cm) du mur, une fois installée, fixez le support au sol. Pour une fixation au sol, situez le support en plaçant le bord arrière du gabarit là où l'arrière de la cuisinière sera positionné. Faites un repère des trous de vis indiqués




sur le gabarit.

- B. Percez des avant-trous et fixez le support** – Percez un avant-trou de 1/8 po (3,2 mm) là où seront situées les vis. Si le support doit être fixé au mur, percez un avant-trou à un angle d'environ 20° vers le bas. Si le support doit être monté sur un plancher en céramique ou maçonnerie, percez un avant-trou de 5/32 po (3,97 mm) à une profondeur de 1-3/4 po (4,44 cm). Les vis fournies pourront être utilisées dans le bois comme dans le béton. Utilisez un tourne-écrou de 5/16 po (7,94 mm) ou un tournevis à lame plate pour fixer le support en place.

**FIXATION DU SUPPORT** (Montage mural ou au sol)




**FIXATION AU SOL** (Fixation au sol seulement)



# NOTICE D'INSTALLATION – CUISINIÈRE À GAZ DE 30 po

(Pour les modèles avec brûleurs de surface scellés)

**C. Mise en place et mise à niveau de la cuisinière** – Mettez la cuisinière à niveau en réglant les quatre (4) pieds de nivellement à l'aide d'une clé. Remarque : un dégagement minimal de 3,2 mm (1/8 po) est nécessaire entre le bas de la cuisinière et le pied de nivellement pour loger le support anti-renversement. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier vos réglages. Positionnez la cuisinière. Vérifiez que le pied arrière est complètement inséré dans le support anti-renversement et bien fixé à celui-ci en retirant le panneau inférieur ou le tiroir de rangement. Pour les modèles avec un tiroir chauffant ou un compartiment de gril, prenez le bord arrière supérieur de la cuisinière et essayez de soulever la cuisinière soigneusement pour l'incliner vers l'avant.



## 2. Alimentation en gaz

Cette cuisinière fonctionne à une pression au collecteur de 10,2 cm (4 po) pour le gaz naturel. Un détendeur convertible est relié au collecteur et DOIT rester connecté en série avec la conduite d'alimentation. Si l'ensemble de conversion au propane/GPL est utilisé, suivez les instructions avec l'ensemble pour convertir le détendeur au propane/GPL. L'ensemble de conversion au GPL se trouve à l'arrière de la cuisinière (certains modèles).

En installant la cuisinière, assurez-vous de ne pas gêner la circulation de l'air de ventilation et de combustion.

Pour assurer un bon fonctionnement, la pression maximale d'entrée ne doit pas être supérieure à 35,56 cm (14 po) à la colonne d'eau. La pression d'entrée au détendeur doit être supérieure d'au moins 2,5 cm (1 po) à la colonne d'eau par rapport à la pression au collecteur. Exemples: si le détendeur est réglé pour 10,2 cm (4 po) de pression au collecteur pour le gaz naturel, la pression d'entrée doit être d'au moins 12,7 cm (5 po); si le détendeur est réglé pour une pression au collecteur de 25,4 cm (10 po) pour le propane/GPL, la pression d'entrée doit être d'au moins 27,94 cm (11 po).

La vérification des fuites doit être effectuée en suivant les instructions de l'étape 4g.

Le tuyau d'alimentation en gaz doit avoir un diamètre intérieur de 13 mm (1/2 po) ou 19 mm (3/4 po).

## 3. Scellement des ouvertures.


Scellez toute ouverture du mur se trouvant derrière la cuisinière et dans la zone du plancher sous la cuisinière une fois la canalisation d'approvisionnement en gaz installée.

## 4. Raccordement de la cuisinière à l'approvisionnement en gaz

**ATTENTION** Ne pas laisser le détendeur tourner sur le tuyau lors du serrage des raccords.


Pour éviter les fuites, mettez un produit d'étanchéité pour tuyaux sur les filets mâles (extérieurs).

L'emplacement de votre détendeur est illustré ci-dessous.



### \*Por favor note:

Los modelos sin la función de auto-limpieza deben tener una separación adicional de 4 a 7 pulgadas del piso.





# NOTICE D'INSTALLATION – CUISINIÈRE À GAZ DE 30 po

(Pour les modèles avec brûleurs de surface scellés)




Fig. 4d




Fig. 4e




Fig. 4f

raccord-union à évasement au moyen d'une clé à molette avant d'effectuer le serrage des raccords de l'alimentation en gaz ou de la conduite de l'appareil (reportez-vous à la fig. 4e).

- d) Branchez le raccord-union à évasement au robinet d'arrêt manuel externe.
- e) Fixez la conduite de l'appareil au raccord-union à évasement au moyen du robinet d'arrêt.
- f) **Assurez-vous que le robinet d'arrêt d'entretien qui se trouve sur le détendeur est à la position « ON » (marche)** (reportez-vous à la fig. 4f).
- g) Vérifiez s'il y a des fuites. Ouvrez l'alimentation en gaz de l'appareil et servez-vous d'un détecteur de fuite de liquide au niveau de tous les joints et de toutes les conduites pour vérifier s'il y a des fuites dans le système.

**⚠ AVERTISSEMENT** N'utilisez pas de flamme pour détecter les fuites de gaz.

## Vérification de la pression de gaz au collecteur

Débranchez la cuisinière et son robinet d'arrêt de la canalisation de gaz si la vérification de la pression de l'alimentation en gaz indique une pression qui dépasse 35,6 cm (14 po) à la colonne d'eau, soit environ 3,54 kPa (1/2 lb/po<sup>2</sup>).

L'appareil doit être isolé de la canalisation de gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel si la vérification de la pression de la canalisation de gaz indique une pression égale ou inférieure à 35,6 cm (14 po) à la colonne d'eau, soit environ 3,54 kPa (1/2 lb/po<sup>2</sup>).

S'il s'avère nécessaire de vérifier la pression de gaz au collecteur, branchez un manomètre (hydromètre) ou un autre appareil de vérification de pression au gicleur du brûleur de surface arrière droit. Tenez un tuyau en caoutchouc d'environ 0,6 cm (1/4 po) de diamètre intérieur relié à l'appareil de vérification, bien serré contre le gicleur. Ouvrez la soupape du brûleur.

Pour obtenir une vérification précise de la pression, faites fonctionner au moins deux (2) autres brûleurs de surface pendant la vérification. Assurez-vous que la pression d'alimentation en gaz (pression d'admission) est supérieure d'au moins 2,5 cm (1 po) à la pression du collecteur. La pression de l'alimentation en gaz ne doit jamais être supérieure à 35,6 cm (14 po) à la colonne d'eau. La pression au collecteur est de 10,2 cm (4 po) lorsque celle-ci est ajustée de façon appropriée pour le gaz naturel.

**⚠ ATTENTION** N'OUVREZ PAS le détendeur lorsque vous effectuez le serrage des raccords.

- a) Installez un robinet d'arrêt manuel externe sur la conduite d'alimentation en gaz dans un endroit accessible situé à l'extérieur de la cuisinière. Assurez-vous de connaître l'endroit où se trouve le robinet d'arrêt ainsi que la façon d'arrêter l'alimentation en gaz de l'appareil.

- b) Installez un raccord-union à évasement de 1/2 po sur le détendeur **EN NE DÉPASSANT PAS** un serrage au couple de 15 pi/lb.

**REMARQUE :** Assurez-vous de **stabiliser** le côté gauche du détendeur au moyen d'une clé à molette avant d'effectuer le serrage des autres raccords qui lui sont rattachés (reportez-vous à la fig. 4d).

- c) Serrez le raccord d'alimentation en gaz ou la conduite de l'appareil en le branchant au raccord-union à évasement qui se trouve du côté droit du détendeur **EN NE DÉPASSANT PAS** un serrage au couple de 15 pi/lb. Assurez-vous de **stabiliser** le

# NOTICE D'INSTALLATION – CUISINIÈRE À GAZ DE 30 po

(Pour les modèles avec brûleurs de surface scellés)

## 5. Lisez d'abord les détails suivants concernant les connexions électriques, puis branchez l'appareil à une source d'alimentation électrique.

**⚠ AVERTISSEMENT** Avant d'effectuer une réparation, débranchez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur, du fusible ou du cordon d'alimentation.

Exigences concernant l'électricité : Circuit de dérivation séparé mis à la terre et polarisé correctement protégé par un disjoncteur de 15 A ou un fusible temporisé. Reportez-vous à la plaque signalétique pour connaître la tension appropriée.


Précautions à prendre concernant l'utilisation d'une rallonge :  
En raison du danger potentiel que peuvent représenter les rallonges dans certaines situations, nous déconseillons fortement leur utilisation. Toutefois, si vous choisissez tout de même d'utiliser une rallonge, il est absolument nécessaire que celle-ci soit une rallonge pour électroménagers à trois broches avec mise à la terre homologuée UL et que le courant nominal de la rallonge soit équivalent ou supérieur au courant nominal du circuit de dérivation. Ce type de rallonge est disponible auprès du service après-vente de votre région.

**⚠ AVERTISSEMENT VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT!** Pour votre sécurité, ce produit doit être correctement mis à la terre.

### Instructions de mise à la terre

Le cordon d'alimentation de cet appareil comporte une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui correspond à une prise murale à 3 cavités (mise à la terre); ainsi, la possibilité de décharge électrique est minimisée. La prise murale et le circuit du client doivent être vérifiés par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre et polarisée.

#### Méthode préférée



Dans le cas où la prise murale n'a que deux cavités, le client a la responsabilité et l'obligation de la faire remplacer par une prise à 3 cavités correctement mise à la terre.

**NE JAMAIS COUPER OU ENLEVER LA TROISIÈME BROCHE (DE TERRE) DU CORDON D'ALIMENTATION.**

## 6. Montage des têtes chapeaux de brûleur et grilles de brûleur :

Il est très important de vous assurer que toutes les têtes les chapeaux de brûleur de surface et les grilles de brûleur de surface sont correctement installés aux bons emplacements (voir Fig.1).

1. Faites correspondre la lettre située sous le centre du chapeau de brûleur avec la lettre située à l'intérieur de la tête de brûleur (voir Fig.1).
2. Faites correspondre la lettre estampée sur la jupe de brûleur avec celle de la tête de brûleur et du chapeau de brûleur. Chacune de ces têtes de brûleurs **DOIT** avoir un chapeau de brûleur correctement installé pour assurer un bon allumage et une flamme appropriée. Remarque : Les électrodes de brûleurs doivent être correctement positionnées dans la fente de chacune des têtes de brûleur (voir Fig.2).

**N'OUBLIEZ PAS — QU'IL NE FAUT PAS PERMETTRE AUX DÉVERSEMENTS, AUX ALIMENTS, OU AUX AGENTS DE NETTOYAGE OU TOUT AUTRE MATÉRIAU DE PÉNÉTRER DANS L'OUVERTURE DES PORTE-GICLEURS.** Gardez toujours les chapeaux de brûleur et les têtes de brûleur en place quand les brûleurs de surface sont utilisés.

## 7. Brûleurs de surface à allumage électrique

Le fonctionnement de l'allumage électrique doit être vérifié une fois que la détection de fuites dans les raccords de la cuisinière et de la conduite d'alimentation a été effectuée et que la cuisinière a été branchée à l'alimentation électrique.

- a. Pour vérifier l'allumage, **enfoncez et tournez** le bouton d'un brûleur de surface **dans le sens antihoraire** à la position « **LITE** » (Allumage). L'allumeur produira une étincelle.
- b. Le brûleur de surface devrait s'allumer si l'alimentation en gaz est reliée au brûleur. Purgez l'air des canalisations d'alimentation en laissant le bouton à la position « **LITE** » jusqu'au moment où le brûleur s'allume. Dans des conditions normales, chaque brûleur devrait s'allumer dans les quatre (4) secondes une fois que l'air a été purgé des conduites d'alimentation.
- c. Vérifiez visuellement que le brûleur est allumé. Une fois le brûleur allumé, le bouton de commande doit être tourné hors de la position « **LITE** ».
- d. Chaque brûleur est pourvu d'un allumeur distinct. Vérifiez chacun des boutons pour tester tous les brûleurs.





Fig. 3

# NOTICE D'INSTALLATION – CUISINIÈRE À GAZ DE 30 po


(Pour les modèles avec brûleurs de surface scellés)

## 8. Ajustement du réglage «LOW» (Bas) de la soupape du brûleur de surface (soupape à débit linéaire seulement) :



Faites un essai pour vérifier si le réglage « LOW » (Bas) doit être ajusté.

- Enfoncez la commande puis tournez-la à la position « LITE » jusqu'à l'allumage du brûleur.
- Enfoncez le bouton et tournez-le rapidement à la POSITION LA PLUS BASSE.
- Si le brûleur s'éteint, remettez la commande sur « OFF » (Arrêt).
- Retirez le bouton du brûleur de surface.
- Insérez un tournevis à lame étroite dans la tige creuse de la soupape et logez-la dans la fente de la vis à l'intérieur. La dimension de la flamme peut être augmentée ou réduite en tournant cette vis. Tournez-la dans le sens antihoraire pour augmenter la dimension de la flamme. Tournez-la dans le sens horaire pour réduire la dimension de la flamme.



Ajustez la flamme afin d'obtenir un réglage qui vous permet de tourner le bouton rapidement de la position « LITE » à la POSITION LA PLUS BASSE sans que la flamme ne s'éteigne. La flamme doit être aussi petite que possible sans qu'elle ne s'éteigne.

**Remarque:** Un réglage du mélange d'air n'est pas nécessaire sur les brûleurs de surface.

## Fonctionnement et réglages des brûleurs de four

### 9. Brûleurs à allumage électrique

Le fonctionnement des allumeurs doit être vérifié après avoir soigneusement contrôlé l'absence de fuites aux raccords de gaz et après avoir branché la cuisinière.


Le brûleur de four est équipé d'un système de commande électrique ainsi qu'un allumeur électrique de brûleur de four électrique. Si votre modèle est équipé d'un brûleur de gril à hauteur de la taille, il comportera aussi un allumeur électrique de brûleur. Ces systèmes de commande n'exigent aucun réglage. Lorsque le four est allumé, le courant arrive à l'allumeur. L'allumeur luira comme une ampoule. Quand l'allumeur atteint une température suffisante pour allumer le gaz, la soupape à commande électrique du four s'ouvre et la flamme paraît au niveau du brûleur du four. Ceci peut prendre de 30 à 60 secondes après avoir mis le thermostat à la position « On » (Marche). Quand la température du four

atteint celle de la commande, l'allumeur s'éteint. La flamme du brûleur s'éteindra dans les 20 à 30 secondes suivant l'extinction de l'allumeur. Pour maintenir une température de four précise, ce cycle continue tant que la commande (ou l'affichage) est réglée pour que le four fonctionne.

Après avoir enlevé tous les matériaux d'emballage et la documentation du four:

- Réglez le four à «BAKE» (Cuisson) sur 177 °C (350 °F). Voir le guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir les instructions de fonctionnement.
- En moins de 60 secondes, le brûleur de four doit s'allumer. Vérifiez que la flamme convient et laissez, une fois, la température du brûleur s'élever au niveau voulu, puis mettez les commandes à l'arrêt.
- Si votre modèle est équipé d'un brûleur à hauteur de la taille, réglez le four à la position «BROIL» (Gril). Voir le guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir les instructions de fonctionnement.
- En moins de 60 secondes, le brûleur de gril doit s'allumer. Vérifiez que la flamme convient, puis mettez les commandes à l'arrêt.

### 10. Obturateur d'air / brûleur de four



La flamme du brûleur de four mesure environ 2,5 cm (1 po) (flamme intérieure de couleur bleue).

Pour déterminer si la flamme du brûleur de four est adéquate, retirez la plaque de sole du four et le déflecteur de brûleur, puis réglez le four pour une cuisson courante à 300 °F (149 °C).


Pour retirer la plaque de sole, il faut d'abord enlever les vis de retenue à l'arrière de la plaque de sole. Ensuite, soulevez l'arrière, délogez l'avant de la plaque de sole du cadre avant du four, et sortez la plaque de sole du four. Retirez le déflecteur de brûleur afin de pouvoir observer la flamme du brûleur.

Si la flamme est de couleur jaune, élargissez l'ouverture de l'obturateur d'air. (voir « 2 » de l'illustration ci-dessous.) Si la flamme est d'un bleu franc, réduisez l'ouverture de l'obturateur d'air.

Pour ajuster la flamme, desserrez la vis de blocage (voir « 3 » de l'illustration ci-dessous), ajustez l'obturateur d'air, puis resserrez la vis de blocage. Remettez la plaque de sole du four.

# NOTICE D'INSTALLATION – CUISINIÈRE À GAZ DE 30 po

(Pour les modèles avec brûleurs de surface scellés)



## 11. Obturateur d'air / brûleur de grill

La flamme du brûleur du grill mesure environ 2,5 cm (1 po) (flamme intérieure de couleur bleue).

Pour déterminer si la flamme du brûleur du grill est adéquate, mettez le four à la position « grill ».

Si la flamme est de couleur jaune, élargissez l'ouverture de l'obturateur d'air. (voir « 2 » de l'illustration ci-dessus.) Si la flamme est d'un bleu franc, réduisez l'ouverture de l'obturateur d'air.

Pour ajuster la flamme, desserrez la vis de blocage (voir « 3 » de l'illustration ci-dessus), ajustez l'obturateur d'air, puis resserrez la vis de blocage.

## 12. Mise à niveau de la cuisinière.

La cuisinière doit être de niveau et cela se réalise en plaçant un niveau sur une grille du four. Placez le niveau en diagonale puis mettez de niveau la cuisinière en ajustant ses pieds ou en plaçant des cales sous les coins de la cuisinière selon le besoin.

## 13. Une fois l'installation terminée, assurez-vous que toutes les commandes sont à la positions OFF (arrêt).

## Emplacement des numéros de série et de modèle

Pour les cuisinières à brûleurs scellés, la plaque signalétique est située sur la surface droite du cadre avant du four au niveau du tiroir chauffant ou de rangement, ou dans la zone du panneau inférieur.

Pour commander des pièces ou demander des renseignements, assurez-vous d'inclure toujours les numéros de modèle et de série et la lettre ou le numéro de lot indiqués sur la plaque signalétique.

La plaque signalétique vous indique aussi la capacité nominale des brûleurs, le type de gaz et la pression de la cuisinière à sa sortie de l'usine.

## Entretien et nettoyage


Reportez-vous au [Guide d'utilisation et d'entretien](#) pour les instructions de nettoyage.

S'il est nécessaire de déplacer la cuisinière pour la nettoyer ou l'entretenir, fermez l'arrivée de gaz. Débranchez l'alimentation électrique et l'arrivée de gaz. Si l'alimentation de gaz ou électrique n'est pas accessible, soulevez légèrement l'appareil à l'avant et éloignez-le du mur. Tirez-le aussi loin qu'il est nécessaire pour débrancher les conduites d'alimentation électrique et de gaz et retirez complètement l'appareil pour l'entretenir et le nettoyer. Réinstallez-le en faisant ces étapes dans l'ordre inverse et en vous assurant qu'il n'y a pas de fuites aux raccordements. Voir la page 3, étape 1 pour les instructions sur l'encrage approprié.

## Avant d'appeler le service après-vente

Lisez la section « Avant d'appeler » et celles avec les instructions sur le fonctionnement de l'appareil, de votre [Guide d'utilisation et d'entretien](#). Ceci pourra vous économiser temps et argent. Une liste décrit des situations courantes qui ne sont causées ni par un défaut de fabrication ni par un matériau défectueux.

Regardez dans la garantie qui se trouve dans le [Guide d'utilisation et d'entretien](#) l'adresse et le numéro de service sans frais. Veuillez appeler ou écrire si vous avez des questions concernant votre cuisinière et pour commander des pièces.



Ouvrez le tiroir chauffant.  
L'emplacement de la plaque signalétique se trouve ici.



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE COCINAS DE GAS DE 30"

(Modelos con quemadores sellados)

LA INSTALACIÓN Y CUALQUIER TIPO DE SERVICIO DEBERÁN REALIZARLO UN INSTALADOR CUALIFICADO.

IMPORTANTE: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DEL INSPECTOR LOCAL Y PARA REFERENCIAS FUTURAS.

**⚠ PRECAUCIÓN** Si no se sigue con exactitud la información que se proporciona en el presente manual, podría producirse fuego o una explosión y causar graves daños a la propiedad, personales e incluso la muerte.

## PARA SU SEGURIDAD:

- No almacene, ni utilice gasolina o cualquier otro tipo de líquidos o gases inflamables cerca de esta o de cualquier otra aplicación de este tipo.
- **QUE DEBE HACER SI HUELE A GAS:**
  - No intente encender ninguna de las aplicaciones.
  - No toque ningún interruptor eléctrico, ni utilice los teléfonos que pueda haber en el edificio.
  - Avise inmediatamente a la empresa de suministro de gas desde un teléfono en el exterior del edificio. Siga las instrucciones que le proporcione la empresa de suministro de gas.
  - Si no pudiera ponerse en contacto con la empresa de suministro de gas, avise de inmediato al cuerpo de bomberos de su localidad.
- La instalación y cualquier tipo de servicio deberá realizarlo un instalador cualificado, una agencia de reparaciones certificada o la empresa de suministro de gas.



Refiera a su placa serial para la certificación aplicable de la agencia





## ⚠ ADVERTENCIA

- Todas las cocinas pueden volcar
- Pueden producirse daños personales
- Instale el dispositivo antivuelco que se suministra con la cocina
- Consulte las instrucciones de instalación

*Electrodomesticos instalados en el estado de Massachusetts (vea la página 10).*

## DIMENSIONES TOTALES DE LA COCINA



## Dimensiones y distancias

1. **Ubicación** — Compruebe el lugar de instalación de la cocina. Compruebe que los suministros de gas y electricidad son los adecuados y la estabilidad del suelo.
2. **Las dimensiones que se muestran son las que deben utilizarse.** Las dimensiones que se proporcionan dejarán el espacio mínimo. La superficie de contacto debe ser sólida y estar nivelada.

## Tipo de combustible adecuado

### Antes de conectarlo:

La estufa que adquirió está ajustada para operar con gas natural.

**⚠ ADVERTENCIA** NUNCA intente convertir esta cocina para hacerla funcionar con propano/PL sin poseer el juego de conversión adecuado para llevarlo a cabo que se suministra o que podrá adquirir en las instalaciones de su proveedor habitual. Siga todas las instrucciones proporcionadas con el kit de conversión a gas LP.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE COCINAS DE GAS DE 30"

(Modelos con quemadores sellados)

## Instrucciones importantes para el instalador

1. Lea todas las instrucciones que se proporcionan en este manual de instalación antes de comenzar a instalar la cocina.
2. Retire todo el material de embalaje de los compartimentos del horno antes de conectar el suministro de energía eléctrica y de gas a la cocina.
3. Siga siempre todos los códigos y normativas locales referentes a instalación de cocinas.
4. Asegúrese de que el comprador guarde estas instrucciones.

Instrucciones importantes para el comprador

1. Guarde estas instrucciones junto con la [Guía de uso y mantenimiento](#) para referencias futuras.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

La instalación de esta cocina deberá realizarse de acuerdo a la normativa local o, en caso de que no existiera, de acuerdo a la norma National Fuel Gas Code ANSI Z223.1—última edición, si la instalación se realiza en Estados Unidos.

Si la cocina se instala en una casa móvil (caravana), la instalación deberá realizarse de acuerdo a los estándares de seguridad Manufactured Home Construction and Safety Standard (Estándar de seguridad y construcción de casa prefabricadas), Título 24 CFR, Sección 3280 [anteriormente denominada Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety (Estándar federal para seguridad y construcción de casas prefabricadas), Título 24, HUD (Sección 280)] o, en caso de que dicho estándar no sea aplicable, deberá seguirse la norma marcada por el Standard for Manufactured Home Installations, ANSI/NCSBCS A225.1, o bien, toda la normativa legal existente referente a casas móviles.

El diseño de esta cocina posee la certificación de CSA International. Del mismo modo que sucede con otras aplicaciones que utilizan gas y generan calor, existen ciertas recomendaciones de seguridad que deberán seguirse siempre. Lea con detenimiento la [Guía de uso y mantenimiento](#).

- Asegúrese de que un instalador cualificado o un técnico del servicio de reparaciones certifica que su cocina se ha instalado y posee una toma de tierra adecuada.
- Esta cocina deberá poseer una toma de tierra adecuada de acuerdo a la normativa local o bien, si no existiera, de acuerdo a lo establecido en el código National Electrical Code ANSI/NFPA N° 70—última edición si se instala en los Estados Unidos. Consulte las instrucciones de instalación de la toma de tierra que se proporcionan en la página 5.
- Antes de instalar la cocina en una zona con recubrimiento de linóleo o con cualquier otro tipo de suelo sintético, deberá asegurarse de que el recubrimiento del suelo podrá soportar temperaturas que superen 32°C la temperatura ambiente sin que se deterioren, se resquebrajen o pierdan color. No instale la cocina sobre suelos enmoquetados a no ser que se coloque un recubrimiento de protección o una lámina de aislamiento de 1/4" contrachapada para aislar la cocina de la moqueta.
- Asegúrese de que las cubiertas que se coloquen alrededor de la cocina puedan soportar el calor que genere la cocina.
- No obstruya el flujo de aire de combustión del orificio de ventilación, ni alrededor de la base o entre el panel frontal inferior de la cocina. No toque las aperturas de ventilación, ni las superficies adyacentes ya que es posible que se calienten en exceso cuando el horno esté en funcionamiento. Esta cocina requiere aire fresco para que la combustión del quemador sea la adecuada.
- No se deben usar las cortinas de aire o cualquier otra campana de ventilación superior que sople aire hacia abajo sobre la estufa a gas a menos que la campana de ventilación y la estufa hayan sido diseñadas, probadas y certificadas por un laboratorio de pruebas independiente para el uso combinado de la una con la otra.

**⚠ PRECAUCIÓN** No deje nunca niños solos o desatendidos en la zona en la que se utilice la aplicación. Conforme vayan creciendo los niños, deberá explicarles el modo correcto de utilizar este tipo de aplicaciones. No deje nunca abierta la puerta del horno si la cocina se va a quedar desatendida.

**⚠ PRECAUCIÓN** No se suba, se apoye o se siente en las puertas o en los cajones de esta cocina ya que podrían producirse graves daños personales y en la propia cocina.

- No almacene artículos que puedan llamar la atención de niños en los armarios que haya encima de la cocina. Cualquier niño podría sufrir quemaduras de gravedad al subirse en la cocina para alcanzar dichos objetos.
- Para evitar tener que alcanzar cualquier objeto que se encuentre por encima de los quemadores de la cocina, evite la instalación de armarios encima de la misma.
- Ajuste el tamaño de la llama del quemador de tal modo que no rebase los límites de los cazos o utensilios que se utilicen para cocinar. Una llama excesiva puede ser peligrosa.
- No utilice el horno como lugar de almacenamiento. Si lo hace pueden producirse situaciones de peligro reales.
- No utilice nunca la cocina para calentar la habitación. Un uso prolongado de la cocina en espacios sin la ventilación adecuada es peligroso.
- No almacene gasolina ni cualquier otro tipo de combustible o gas inflamable cerca de la cocina o de cualquier otro tipo de aplicación. Puede producirse fuego o una explosión.
- Coloque todos los controles de la cocina en la posición de "apagado" después de haber utilizado la función de temporización programable.

**PARA MODELOS AUTOLIMPIABLES:**

- Retire la parrilla, alimentos o cualquier otro utensilio antes de activar esta función. Retire con un paño si hay un exceso de derrames. Siga las instrucciones de limpieza que se proporcionan en la Guía de uso y mantenimiento.
- A diferencia que las cocinas de gas estándar, ESTA PLACA NO SE PUEDE RETIRAR. No intente levantar la placa.

*Electrodomesticos instalados en el estado de Massachusetts:*  
Este electrodomestico solo puede ser instalado en el estado de Massachusetts por un profesional de plomeria o instalador de equipos de gas. Cuando se utilice un conector de gas flexible, este no debe exceder los tres 3 pies (36 pulgadas) de longitud. Se debe instalar una valvula de manejo de gas tipo "T" en la linea de alimentacion de gas de este electrodomestico.

**⚠ PRECAUCIÓN** NO INTENTE ENCENDER EL HORNO DE IGNICIÓN ELÉCTRICA DURANTE UN APAGÓN DE LUZ. COLOQUE TODOS LOS CONTROLES EN LA POSICIÓN DE "APAGADO" CUANDO SE PRODUZCAN SITUACIONES DE ESTE TIPO.

El encendedor eléctrico, volverá a encenderse automáticamente al volver a conectarse el suministro de energía eléctrica tras un apagón si se han dejado los controles en la posición de "ENCENDIDO".

Si se produce un apagón eléctrico cuando esté utilizando la aplicación, los quemadores de superficie continuarán en funcionamiento y podrá encenderlos con una cerilla.

Coloque una cerilla encendida al lado del quemador y, a continuación, gire lentamente el mando hasta colocarlo en a posición LITE de encendido. Extreme las precauciones al encender el quemador de este modo.



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE COCINAS DE GAS DE 30"


(Modelos con quemadores sellados)

## Antes de comenzar

### Herramientas que va a necesitar

#### Para patas de nivelación y montura anti-vuelco:



- Llave ajustable o alicates 
- Llave para apretar tuercas de 5/16" o un destornillador de cabeza plana 
- Taladro eléctrico y una broca de 1/8" (broca de taladro de hormigón de 5/32" si se instala sobre hormigón)



#### Para la conexión al suministro de gas:

- Llave grifa 


#### Para el ajuste de la llama de los quemadores:

- Destornilladores de estrella  y de cabeza plana 

#### Para la conversión a gas (PL/Propano o gas natural):


- Llave de boca de 1/2" 

## Material adicional que va a necesitar

- Válvula de desconexión de la línea de gas 
- Sellador para uniones de tuberías que resista la acción del gas propano/PL



- Un conducto de metal flexible (1/2" NPT x 3/4" o de 1/2" de D.I.) con diseño certificado por CSA International. Ya que las tuberías rígidas restringen el movimiento de la cocina, se recomienda el uso de tuberías flexibles nuevas (de entre 1,20 a 1,50 mts) durante la instalación y cada vez que se vaya a instalar de nuevo o se cambie de lugar posteriormente.



- Utilice siempre los dos (2) adaptadores de campana (1/2" NPT x 3/4" o de 1/2" D.I.) que se suministran con el conducto flexible nuevo para la conexión de la cocina.

## Pasos para la instalación


### 1. Advertencia de seguridad importante sobre las instrucciones de instalación de la montura anti-vuelco

Para reducir el riesgo de que se vuelque la cocina, ésta deberá asegurarse al suelo mediante la montura especial anti-vuelco que deberá sujetarse al mismo del modo adecuado con los tornillos que se suministran. Si no se instala del modo adecuado esta montura, la cocina está expuesta a volcarse si se coloca un peso excesivo sobre una puerta abierta o en el caso de que un niño se agarre a la misma e intente subirse a ella. Estas situaciones pueden provocar graves daños personales por el derramamiento de líquidos muy calientes o bien, por el peso de la cocina en sí.

Si en algún momento se cambia de lugar la cocina, deberán cambiarse de lugar también e instalarse de nuevo las monturas anti-vuelco.


Estas instrucciones explican el modo de instalar la cocina sobre madera o cemento y el modo de sujetarla a la pared o al suelo. Si se instala sujeta a la pared, deberá asegurarse de que los tornillos se introducen completamente en la pared seca y se aseguran en madera o metal. Cuando sujete la cocina al suelo o a la pared, deberá asegurarse de que los tornillos no perforan ningún cable eléctrico o tuberías.

- A. **Ubicación de la montura con la ayuda de la plantilla-** (la montura puede ubicarse a la izquierda o a la derecha de la cocina. A continuación se proporciona la información necesaria para ubicar la montura si no dispone de la plantilla). Haga una marca en el suelo o en la pared a la izquierda o a la derecha. Si la parte posterior de la cocina va a quedar apoyada contra la pared o va a quedar a menos de 1-1/4" de la misma. Siga los pasos que se describen en el método de montaje en pared o suelo. Si se coloca una moldura que impide que la montura se adapte completamente a la pared, deberá retirar la moldura o bien, instalar la montura en el suelo. En caso de que se monte en la pared, ubique la montura colocando el borde trasero de la plantilla contra la pared posterior y el borde lateral sobre la marca de referencia realizada en el lateral de la cocina. Coloque la montura sobre la plantilla y marque la ubicación de los agujeros de los tornillos en la pared. Si la parte posterior de la cocina se encuentra a más de 1-1/4" de la pared cuando la instale, deberá fijar la montura al suelo. Para montaje sobre suelo, coloque el borde trasero de la plantilla en el lugar en el que se vaya a instalar la cocina. Marque la ubicación de los agujeros de los tornillos que se muestra en la plantilla.




- B. **Perforación de agujeros piloto y montura de sujeción –** Perfore un agujero piloto de 1/8" en el lugar en el que se vayan a instalar los tornillos. Si la montura se va a instalar a en la pared, practique un agujero piloto con una inclinación aproximada de 20° hacia abajo. Si la montura se va a instalar sobre hormigón para suelos cerámicos, practique un agujero de 3/16" con una profundidad de 1-3/4". Los tornillos que se suministran pueden utilizarse en hormigón o madera. Para fijar la montura en su sitio, utilice un destornillador de cabeza plana o una llave para apretar tuercas de 5/16".

### MONTURA DE SUJECIÓN (MONTAJE EN PARED O SUELO)




### MONTURA DE SUJECIÓN (SÓLO MONTAJE EN SUELO)



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE COCINAS DE GAS DE 30"

(Modelos con quemadores sellados)

**C. Nivelación y colocación de la cocina** – Para nivelar la cocina, deberá ajustar las cuatro (4) patas de nivelación con una llave. Nota: Es necesario mantener un espacio mínimo de 1/8" entre el fondo de la cocina y la pata de nivelación para dejar espacio suficiente para instalar la montura de sujeción. Compruebe los ajustes realizados con un nivel de burbuja de aire. Deslice la cocina hacia atrás hasta colocarla en su posición. Retire el panel posterior o el cajón de almacenamiento para comprobar que la pata de nivelación posterior se introduce y queda completamente fijada en la montura anti-vuelco. En modelos que posean un cajón para calentar o un grill, deberá sujetar el borde trasero superior de la cocina e intentar, con cuidado, inclinarlo hacia adelante.



## 2. Conexión a un suministro de gas adecuado.

Esta unidad se ha diseñado para funcionar con un colector de gas natural de 4". El colector está conectado a un regulador de presión convertible y DEBE conectarse en serie con la línea de suministro de gas. Si se ha utilizado el juego de conversión para PL/Propano, siga las instrucciones que se proporcionan con el juego de conversión. Este juego podrá encontrarlo en la parte posterior de la cocina. Extreme las precauciones durante la instalación de la cocina para no obstruir el flujo del aire de combustión y ventilación (algunos modelos).

Para que el funcionamiento sea adecuado, la presión de entrada máxima al regulador no debe ser superior a 14" de presión de columna de agua. La presión de entrada al regulador deberá ser al menos 1" más que la presión del colector del regulador. Ejemplo: Si el regulador se configura para una presión de colector de 4" de gas natural, la presión de entrada deberá ser al menos de 5". Si el regulador se ha convertido para uso con una presión de colector de 10" de gas Propano/PL, la presión de entrada deberá ser al menos de 11".

Realice una comprobación del sistema para buscar fugas tal y como se describe en el paso 4g de las instrucciones.

La línea de suministro de gas debe ser de 1/2" o 3/4" de D.I.

## 3. Selle las aberturas de la pared.

Selle las aberturas de la pared por detrás de la cocina y en el suelo bajo la cocina después de haber instalado la línea de suministro de gas.

## 4. Conecte la cocina al suministro de gas.

NOTA: Para evitar escapes, use sellante de conexiones de tuberías en todas las roscas macho (lado externo) de la tubería.

**\*Por favor note:** Los modelos sin la función de auto-limpieza deben tener una separación adicional de 4 a 7 pulgadas del piso.





Fig. 4a



Sólo modelos de ignición eléctrica con válvula de desconexión de servicio (se muestra en la posición de conexión "ON"). Asegúrese de que la palanca esté en la posición de conexión "ON" al finalizar la instalación.

Fig. 4b




Fig. 4c



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE COCINAS DE GAS DE 30"

(Modelos con quemadores sellados)




Fig. 4d




Fig. 4e




Fig. 4f

**⚠ PRECAUCIÓN** NO permita que el regulador se mueva sobre la tubería cuando apriete las conexiones.

- Instale una válvula de cierre manual externa en la tubería de suministro de gas en una ubicación accesible por fuera de la estufa. Asegúrese de saber dónde y cómo cerrar el suministro de gas a la estufa.
- Instale un adaptador de unión cónica de 1/2" al regulador de presión usando **NO MÁS DE 15 pies/lb.** de torque. **NOTA:** Asegúrese de **estabilizar** el costado izquierdo del regulador de presión usando una llave ajustable antes de apretar CUALQUIER accesorio al regulador de presión (consulte la fig. 4d).
- Apriete el accesorio del suministro de gas y/o el conducto del electrodoméstico a la unión cónica en el costado derecho usando **NO MÁS DE 15 pies/lb.** de torque. Asegúrese de **estabilizar** el adaptador de unión cónica de 1/2" con una llave ajustable antes de apretar el accesorio de suministro de gas y/o el conducto del electrodoméstico (consulte la fig. 4e).

- Instale el adaptador de unión cónica en la válvula de cierre manual externa.
- Fije el conducto del electrodoméstico a la unión cónica que se encuentra en la válvula de cierre.
- Asegúrese de que la válvula de cierre de servicio en el regulador de presión esté en la posición "ON" (abierto)** (vea la fig. 4f).
- Verifique que no haya escapes. Abra el suministro de gas a la estufa y use un detector de escapes líquido en todas las conexiones y conductos para verificar que no haya escapes en el sistema.

**⚠ PRECAUCIÓN** No use fuego para comprobar la existencia de fugas de gas.

## Revisión de la presión de gas en el colector

Desconecte la cocina y su válvula de cierre individual del sistema de tubería del suministro de gas durante cualquier prueba de presión de ese sistema para presiones de prueba superiores a 14" de presión de columna de agua (aproximadamente 1/2" psig).

La aplicación debe aislarse del sistema de la tubería de suministro de gas cerrando su válvula de cierre manual individual durante cualquier prueba de presión del sistema de tubería de suministro de gas para presiones de prueba iguales o mayores a 14" de presión de columna de agua (aproximadamente 1/2" psig).

Si fuera necesario revisar la presión de gas en el colector, conecte el manómetro (medidor de agua) u otro dispositivo de presión al orificio posterior derecho del quemador superior. Usando una manguera de caucho con un diámetro interior de aproximadamente 1/4", sostenga fuerte la tubería hacia abajo sobre el orificio. Encienda la válvula del quemador.

Para una revisión exacta de la presión, tenga por lo menos otros dos (2) quemadores superiores. Asegúrese que la presión del suministro de gas (entrada) se encuentra por lo menos una pulgada por encima de la presión especificada en el colector de la cocina. La presión del suministro de gas nunca debe encontrarse por encima de 14" de la columna de agua. Cuando se encuentra debidamente ajustado para Gas Natural, la presión en el colector es 4" (para PL/Gas Propano, la presión en el colector es 10").

## 5. Lea estos detalles de la conexión eléctrica primero y luego conecte la electricidad a la estufa.

**⚠ PRECAUCIÓN** Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico en el interruptor, fusible o cable del suministro de energía eléctrica.

Requisitos del sistema eléctrico: Un circuito de derivación individual polarizado, con toma de tierra, protegido por un interruptor de 15 A o un fusible de retardo de tiempo. Consulte la placa de datos técnicos en la que se indica la tensión adecuada.

Precauciones a tener en cuenta sobre alargadores de cables: Debido a los peligros potenciales de seguridad bajo algunas condiciones, le recomendamos no hacer uso de ningún cable de extensión. Sin embargo, si a pesar de esto elige usar un cable de extensión, es absolutamente necesario que sea un cable de extensión tipo cableado a tierra de tres cables con aprobación UL y que el promedio de carga de corriente del cable en amperios sea equivalente o mayor al promedio del circuito de derivación. Estos cables de extensión pueden obtenerse a través de su organización de servicio local.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE COCINAS DE GAS DE 30"


(Modelos con quemadores sellados)

**⚠ PRECAUCIÓN LEA CON DETENIMIENTO.** Para su seguridad personal, este producto debe ser debidamente conectado a una toma de tierra.

## Instrucciones para la toma de tierra

El cable del suministro eléctrico de esta aplicación está equipado con un enchufe de 3 patillas (para toma de tierra) que coincide con un enchufe de pared estándar con toma de tierra de 3 patillas para minimizar la posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas. El cliente deberá encargar a un técnico electricista la revisión del enchufe de la pared y del circuito para asegurarse de que el enchufe se encuentra debidamente conectado a tierra y polarizado. En lugares en los que haya un enchufe de pared estándar de dos patillas, el cliente tendrá responsabilidad directa y la obligación de reemplazarlo por un enchufe de pared de tres patillas debidamente cableado a tierra.

### Método preferido



## BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE, RETIRE O DERIVE LA TERCERA PATILLA (DE TOMA DE TIERRA) DEL CABLE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Ajuste el fuego hasta que pueda girar la perilla de manera rápida desde LITE hacia la POSICIÓN MÁS BAJA sin extinguir el fuego. El fuego debe ser tan pequeño como sea posible sin apagarlo.

## 6. Montaje de las Cabezas , de las Tapas de los Quemadores y de las Rejillas de los Quemadores:

Es muy importante asegurarse de que todas las cabezas, las tapas de los quemadores superiores y las rejillas de los quemadores superiores estén instaladas correctamente y en sus lugares correctos .

**Nota:** Las cabezas del quemador de la superficie están sujetas a la cubierta de cocción.

La cubierta de cocción no es desprendible. No intente quitar o levantar la cubierta de cocción.

**RECUERDE — NO PERMITA QUE PENETREN DERRAMES DE ALIMENTOS, AGENTES DE LIMPIEZA O NINGUN OTRO MATERIAL EN LA ABERTURA DEL SOPORTE DE LA TOBERA DE GAS.** Siempre mantenga las tapas de los quemadores y las cabezas de los quemadores en su lugar cuando use los quemadores.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE COCINAS DE GAS DE 30"

(Modelos con quemadores sellados)


## 7. Funcionamiento de los Controles Superiores del Gas:

1. Coloque el utensilio de cocina sobre el quemador superior.
2. Oprima la perilla de control superior y gírela a la izquierda para sacarla de la posición 'OFF'. (Ver Fig. 1).
3. Suelte la perilla y gire a la posición "LITE". Nota: Los cuatro encendedores superiores electrónicos emitirán chispas al mismo tiempo. Sin embargo, solamente el quemador que usted está girando se encenderá.
4. Verifique visualmente si el quemador tiene una llama.
5. Gire la perilla de control **a la izquierda** al tamaño deseado de llama. No es necesario colocar las perillas de control en un ajuste particular. Use los ajustes indicadores de la perilla para regular la llama como sea necesario. **NO** cocine con la perilla de control en la posición 'LITE'. (El encendedor electrónico continuará emitiendo chispas si la perilla se deja en la posición 'LITE'.)




Fig. 1

## 8. Ajuste la configuración "LOW" ("BAJA") de la válvula del quemador de superficie (sólo en válvulas de flujo lineal):



Pruebe para comprobar si la configuración "LOW" ("BAJA") debe ser ajustada

- a. Presione hacia adentro y gire el control hacia LITE hasta que el quemador se encienda.
- b. Presione hacia adentro y gire rápidamente la perilla hacia la POSICIÓN MÁS BAJA.
- c. Si el quemador se apaga, lleve el control hacia la posición de OFF (APAGADO).
- d. Retire la perilla de control del quemador de superficie.
- e. Inserte un destornillador de hoja delgada en la válvula hueca y enganche el tornillo ranurado dentro. El tamaño de la llama puede ser aumentado o disminuido girando el tornillo. Gire a la izquierda para aumentar el tamaño de la llama. Gire a la derecha para disminuir el tamaño de la llama.



**Nota:** El ajuste de la mezcla de aire no es necesario en quemadores de superficie.

## Operación en Quemadores del Horno y Ajustes de Horno

### 9. Quemadores de ignición eléctrica

La operación de los encendedores eléctricos debe ser revisada luego que la cocina y los conectores de la línea de suministro han sido cuidadosamente revisados para descartar fugas y que la cocina ha sido conectada a la corriente eléctrica. El quemador del horno está equipado con un sistema de control eléctrico así como un encendedor de quemador de horno eléctrico. Si su modelo está equipado con un quemador de asado central superior, también contará con un encendedor de quemador eléctrico. Estos sistemas de control no requieren ajustes. Cuando el horno es configurado para operar, la corriente fluirá hacia el encendedor y tendrá un resplandor de manera similar a una bombilla de luz. Cuando el encendedor ha alcanzado una temperatura suficiente para encender el gas, la válvula del horno controlada eléctricamente se abrirá y el fuego aparecerá en el quemador del horno. Hay un lapso de tiempo de 30 a 60 segundos luego que el termostato se enciende antes que la llama aparezca en el quemador del horno. Cuando el horno alcanza la configuración del dial, el encendedor resplandeciente se apagará. La llama del quemador desaparecerá por 20 a 30 segundos después que el encendedor se APAGUE. Para mantener cualquier temperatura de horno dada, este ciclo continuará tanto como el dial (o visualizador) esté configurado para operar.

Después de retirar todos los materiales del empaque y la literatura del horno:


- a) Fije el horno en HORNEAR (BAKE) a 300°F. Vea la Guía para Uso y Cuidado para conocer las instrucciones de funcionamiento.
- b) En 60 segundos, el quemador del horno se encenderá. Revise que exista un fuego adecuado, y permita que el quemador cumpla su ciclo una vez. Lleve los controladores hacia off (APAGADO).
- c) Si su modelo está equipado con un asador central superior, fije el horno en ASAR. Vea la Guía de Uso y Cuidado para conocer las instrucciones de funcionamiento.
- d) En 60 segundos el quemador de asar debe encenderse. Revise si existe una llama adecuada. Lleve los controles hacia off (APAGADO).



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE COCINAS DE GAS DE 30"

(Modelos con quemadores sellados)


## 10. Obturador de Aire - Quemador del horno



la longitud aproximada de la llama del quemador de horno es 1 pulgada (interior claro, flama azul). Para determinar si la llama del quemador de horno es la adecuada, retire el fondo del horno y el deflector del quemador y fije el horno en la opción hornear a 300°F.

Para retirar el fondo del horno, retire los tornillos de ajuste del horno en la parte posterior del fondo del horno. Jale hacia arriba, desenganche el frente del fondo del marco anterior del horno, y jale la base del horno hacia afuera de éste. Retire el deflector del quemador de manera que la llama del horno pueda ser observada.

Si la llama es de color amarillo, aumente el tamaño de la abertura del obturador de aire (Vea el tamaño "2" en el gráfico de abajo). Si la llama es de azul claro, reduzca el tamaño de la abertura del obturador de aire. Para ajustar un tornillo de cierre flojo (vea el gráfico "3" de abajo), vuelva a colocar el obturador de aire, y ajuste el tornillo de cierre. Reemplace el fondo del horno.



## 11. Obturador de aire - Quemador de asado

La longitud aproximada de la llama del quemador de asado es 1 pulgada (interior claro, flama azul). Para determinar si la llama del quemador de asado es la adecuada, el horno en la opción asar.

Si la llama es de color amarillo, aumente el tamaño de la abertura del obturador de aire (Vea el tamaño "2" en el gráfico de abajo). Si la llama es de azul claro, reduzca el tamaño de la abertura del obturador de aire. Para ajustar un tornillo de cierre flojo (vea el gráfico "3" de abajo), vuelva a colocar el obturador de aire, y ajuste el tornillo de cierre.

## 12. Asegúrese que la cocina está nivelada.

Nivele la cocina colocando un nivelador de manera horizontal sobre un soporte para hornos. Revise diagonalmente desde la parte anterior hacia atrás, luego nivele la cocina ya sea ajustando las patas de nivelación o colocando cuñas debajo de las esquinas de la cocina según sea necesario.

## 13. Luego que la instalación ha sido terminada, asegúrese que todos los controles son dejados en la posición de OFF (APAGADO).

## Cuidado, Limpieza y Mantenimiento

Refiérase a la Guía de Uso y Cuidado para conocer las instrucciones de limpieza.

Si es necesario retirar la cocina para la limpieza o mantenimiento, cierre el suministro de gas. Desconecte el suministro de gas y el suministro eléctrico. Si no tiene acceso al suministro de gas o eléctrico, levante la unidad levemente en el frente y sepárelo de la pared. Jale sólo lo necesario para desconectar el suministro de gas y de electricidad. Termine de retirar la unidad para realizar el servicio técnico y la limpieza. Vuelva a instalar en el orden inverso asegurándose de nivelar la cocina y revise las conexiones de gas para descartar la existencia de fugas. Vea la página 3, paso 1 para conocer las instrucciones sobre un adecuado aseguramiento en el piso.

## Antes de llamar al servicio técnico


Lea las secciones "Antes de llamar" e instrucción sobre funcionamiento en su Guía de Uso y Cuidado. Puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero.

La lista incluye problemas comunes que no son resultado de una manipulación o materiales defectuosos en este artefacto. Refiérase a la garantía en su Guía de Uso y Cuidado para obtener nuestro número telefónico gratuito de servicio técnico y nuestra dirección. Sírvase llamarnos o escribirnos en caso de dudas acerca del producto para su cocina y/o cualquier requerimiento de partes.

## Ubicación del Número de Modelo y de Serie

En los hornos de quemador sellado, la placa de identificación está ubicada sobre la superficie derecha del marco anterior del horno en el cajón para almacenar o calentar; o el área del panel inferior.

Al solicitar las partes o realizar pedidos sobre su cocina, siempre asegúrese de incluir el número de modelo y de serie y un número o letra de lote de la placa de datos técnicos que se encuentra en su cocina. Su placa de datos técnicos también le indica el promedio de sus quemadores, el tipo de combustible y la presión en la cual la cocina fue ajustada al salir de la fábrica.



**Ubicación de la placa de datos técnicos:** Abra el cajón para almacenar o calentar que se encuentra en la parte derecha del bastidor de la cocina.