

22
150 pgs.

ARUN

Enciclopedia Práctica del Spectrum



Nueva Lente/Ingelek





CARACTERES GRAFICOS



O cabe duda de que el Spectrum cuenta con interesantes posibilidades en el campo de la representación de gráficos en la pantalla. Ya comentamos por comentarios anteriores, la existencia de los gráficos predefinidos por el Sistema, que son los contenidos en los números de la primera fila del teclado (1 a 8).

Por lo que veremos más adelante, el ordenador nos da la facilidad de definir también nuestros propios caracteres. Esta es realmente una opción muy a tener en cuenta, puesto que nos permite la presentación altamente estética de todo tipo de programas desde los técnicos, que precisan de caracteres especiales para su simbología (letras griegas, subíndices y superíndices, etc.), hasta los de juego, en los cuales podremos definir nuestros propios personajes, naves espaciales, etc... además del acceso a la escritura en otros idiomas, pudiendo redefinir ciertos caracteres especiales, como las vocales acentuadas francesas, las diéresis germánicas, etc...

Por último, una técnica muy especial, conocida como REUBICACIÓN DEL AREA GENERADORA DE CARACTERES, nos permitirá la redefinición de alfabetos completos (latín, griego, etc.) o bien la remodelación del habitual, obteniéndose distintos tipos de letra: cursiva, data o magnética, pinpoint, etc... o cualquier otro a nuestro antojo.

En primer lugar, estudiaremos en profundidad la utilización de los gráficos predefinidos, aquellos que ya conocemos, para a continuación pasar a ver los sistemas de generación de nuestros propios caracteres.

GRAFICOS PREDEFINIDOS

Este juego de ocho caracteres gráficos, se ve en la realidad desdoblado en dieciséis, puesto que podemos obtener, con la sola pulsación de una tecla, los inversos de ellos (INVERSE VIDEO). Para acceder a este juego de gráficos convencional, debemos recordar situarnos previamente en



CURSIVA



DATA



NEGRITA



GRIEGA

La reubicación del generador de caracteres nos permite la generación de alfabetos completos.

Los caracteres desdoblados por el usuario (U.D.G.) nos deja una puerta abierta para la creación de simbología especial (subíndices, superíndices, acentos, diéresis, etc...).



!

Los gráficos predefinidos se desdoblaron en 16 caracteres: 8 en el modo normal y 8 en el modo inverso.

*

Para acceder al juego de caracteres gráficos, hemos de situar el cursor en el modo GRAPHICS, que se obtiene pulsando, o bien la tecla GRAPH (en el Plot), o bien las teclas CAPS SHIFT + 8 (en el ZX Spectrum).

*

Los gráficos predefinidos son aquellos caracteres con códigos comprendidos entre el 128 y el 143.



el modo gráfico (cursor en modo G), mediante la pulsación simultánea de **CAPS SHIFT + 9**, para después introducir, con o sin **CAPS SHIFT**, cualquiera de los caracteres numéricos del 1 al 8. Dentro del modo G, los gráficos con **CAPS SHIFT** adoptan la configuración que aparece senografiada en blanco sobre los teclós; sin **CAPS SHIFT**, se accede al segundo juego, compuesto por los mismos del primero. Esto que acabamos de afirmar es sólo válido para el modelo ZX Spectrum, si bien no para el Plus, en el cual las correspondencias de pulsación de teclas y carácter gráfico obtenido es exactamente la contraria.

Si nos atenemos a esta regla, no tendremos nunca problemas con la selección de los gráficos. No obstante, debemos recordar que normalmente se imprime en la pantalla en negro sobre blanco, y que la senografía del teclado es en blanco sobre negro en el modelo convencional, y en blanco sobre negro en el Plus. Esto implica que las zonas de color blanco del carácter gráfico aparecerán en la pantalla de color negro y viceversa, para el ZX Spectrum, y que la correspondencia entre el color del teclado y el de la pantalla será la directa en el caso del Plus.

La capacidad gráfica de los caracteres gráficos predefinidos, va más allá de lo que a simple vista


podemos apreciar, tan sólo un poco de experiencia en su manejo, nos puede reportar sorpresas muy agradables.

Su utilización más común se da en la presentación de mensajes de grandes dimensiones en la pantalla. Por otra parte, estos caracteres se pueden emplear también para la representación de ficheros en baja resolución, es decir, aquellos en los cuales cada punto representado coincide con un cuarto de carácter.

Como es lógico, los gráficos predefinidos forman parte integrante del juego de caracteres, debido a lo cual tienen asignado un código determinado. Gracias a ello, estos caracteres pueden ser obtenidos no sólo por el teclado, sino también a través de un programa, mediante la función **CHR#**. Los códigos de los caracteres gráficos predefinidos van desde 128 al 143. El siguiente miniprograma nos muestra en la pantalla, acompañados de su código correspondiente:

```
10 PRINT "CODIGO","CARACTER"
20 PRINT ".....","....."
30 FOR I=128 TO 143
40 PRINT " ",I," ",CHR# I
50 NEXT I
```

En el programa podemos observar claramente la ventaja que supone poder emplear la función **CHR#**, puesto que ello nos permite utilizar una sola línea de programa para la impresión de caracteres (de 40), utilizando una variable (I) para designar el carácter concreto a representar.



GRAPHICS (CAPS SHIFT + 9)

El modo de cursor G y los teclós numéricos del 1 al 8, dan acceso a los gráficos predefinidos.

El juego de ocho caracteres predefinidos se divide en dos directas:

TECLA CAMBIO	1	2	3	4	5	6	7	8
CON CAPS SHIFT								
SIN CAPS SHIFT								

PECULIARIDADES DE LOS CARACTERES GRAFICOS

Los caracteres gráficos no pertenecen al código ASCII estándar, y por tanto, la mayoría de las impresoras, a excepción de las especialmente di-

añadidos para nuestro ordenador, carece de la posibilidad de impresión de estos caracteres. Debido a ello, a la hora de realizar los listados en papel de los programas, se utiliza un convenio que nos interesa conocer, ya sea para poder interpretar los listados hechos por otros, fundamentalmente los aparecidos en publicaciones, como para utilizarlos en nuestros propios programas que deseemos enviar a concursos, o a nuestros amigos.

Dado que en un listado nunca puede aparecer, por la vía normal, un carácter subrayado, este tipo de distinción es la que se emplea para designar los gráficos. Así pues, siempre que veamos en un listado un carácter subrayado, debemos interpretar que se trata del gráfico de la tecla cuyo carácter principal aparece subrayado.

Así por ejemplo, un número cinco (5) subrayado, equivale al gráfico que se obtiene por la pulsación de la tecla 5. Por tanto, para su introducción debemos proceder de la siguiente forma:

— Pasar el cursor a modo gráfico (cursor G). En el Spectrum Plus existe una tecla especial a tal fin (GRAPH), mientras que en el caso del ZX Spectrum es necesaria la pulsación de dos teclas simultáneamente: **CAPS SHIFT + 9**.

— A continuación, pulsaremos la tecla cuyo carácter principal aparece subrayado. En el caso concreto de nuestro ejemplo, deberemos pulsar la tecla 5, lo cual hará aparecer en la pantalla no dicho dígito, sino su carácter gráfico correspondiente.

— Por último, y en caso de que no haya más caracteres gráficos consecutivos que introducir, deberemos restablecer el modo normal del cursor, ya sea L o C, para poder continuar con la introducción del listado. Para ello, deberemos pulsar de nuevo las teclas **CAPS SHIFT + 9**, o bien únicamente la del 9. En el caso del modelo Plus, a esta posibilidad se añade la de pulsación de la tecla GRAPH.

Hasta ahora el sistema de subrayado ha cumplido plenamente su cometido, pero los problemas llegan de nuevo cuando deseamos representar los caracteres gráficos predefinidos en video inverso, es decir, aquellos que se obtienen en el modo gráfico mediante la pulsación simultánea de una tecla numérica (de 1 a 8) y la tecla **CAPS SHIFT**.



SPECTRUM



SPECTRUM PLUS

La correspondencia entre la imagen del teclado y el gráfico producido que se obtiene mediante la pulsación de las teclas correspondientes, se invierte en los modelos Plus y ZX Spectrum.

Este tipo de gráficos que habitualmente se conocen como **GRÁFICOS CAMBIADOS** (SHIFT en inglés se traduce por CAMBIO), se representan de forma similar a los anteriores, pero está vez con un subrayado doble. Así por ejemplo, un carácter 11 doblemente subrayado en un listado, debe ser introducido pasando el cursor a modo **GRAPHICS** (cursor G) y pulsando simultáneamente las teclas **CAPS SHIFT + 8**. Nunca olvidemos desconectar el modo gráfico al finalizar la introducción de una serie de los mismos, es decir, cuando el próximo carácter a introducir ya no debe ser considerado como gráfico.

A continuación adquiriremos los conocimientos sobre la forma en que el Spectrum almacena el diseño de los caracteres en su memoria. La zona de memoria destinada a tal fin, se denomina **AREA GENERADORA DE CARACTERES**. Pues bien, es interesante destacar que los caracteres gráficos predefinidos no se encuentran en dicha

Los gráficos predefinidos se suelen utilizar para la presentación de mensajes en pantalla inversa.



!

Los caracteres gráficos no están directamente almacenados por el código ASCII; custodian y por tanto, la mayoría de las impresoras no los reconocen. Para conseguir este reconocimiento, se suele adoptar el convenio de subrayar el carácter principal de la tecla en la cual se encuentra el gráfico.



*

La representación en pantalla de cualquier carácter de control es un signo de interrogación.

zona, ni realmente en ninguna otra, sino que cada vez que es necesaria su impresión, el ordenador calcula su configuración en base al código que reciben.

Por este motivo, algunas subrutinas de caracteres gigantes, como la que hemos utilizado en ocasiones en la sección de PROGRAMA (Psion Computers, cinta de demostración HORIZONTES), no pueden representar este tipo de caracteres, puesto que se basan en la ampliación de la forma que adoptan los caracteres en el área generadora, y los gráficos predefinidos no se hayan reflejados en ella.

Secuencia de introducción de un carácter subrayado



Cuando en un título encontramos un carácter subrayado, debemos introducir el código de la tecla cuyo carácter principal es subrayo

EL GENERADOR DE CARACTERES

Al hablar de la composición de la pantalla, dijimos que es similar a la de un papel millimetrado, en el cual podemos contar 24 filas de 32 cuadrículas. Digamos también, para los interesados en el álgebra, que es como una matriz de 24 filas por 32 columnas.

En cualquier caso, cada una de las 768 (24 × 32) posiciones de carácter en las cuales se divide la pantalla, consta a su vez de una configuración de puntos; concretamente se trata de una cuadrícula de 8 por 8, es decir, 64 puntos en total. Esta cuadrícula elemental de 8 por 8, permite la representación del juego completo de caracteres del Spectrum, alfabéticos, numéricos y gráficos, donde el atributo INK afecta a los puntos encendidos del carácter, y el atributo PAPER a los apagados.

En el área generadora de caracteres, se encuentran memorizadas las formas de cada uno de los caracteres representables por el ordenador desde el código 32 [espacio], hasta el símbolo del copyright (©), correspondiente al código 127. Como bien sabemos, por debajo de 32 se encuentran los caracteres de control no representables, y por encima de 127 los gráficos y los TOKEN (palabras BASIC multicarácter).

Pues bien, para la definición de nuestros propios caracteres habremos de seguir un sistema de memorización idéntico al del generador de caracte-



La mayoría de las impresoras, no dividen los gráficos precisamente para nuestro gusto, ignoran los caracteres gráficos.

ros, debido a lo cual hemos de estudiar previamente éste.

En primer lugar, diremos que el generador se encuentra en los últimos 3/4 K de la memoria ROM (768 bytes), la reservada al Sistema, en la cual nunca podemos escribir y que nunca se borra, ni tan siquiera apagando el ordenador. Esto es algo muy sencillo de intuir, dado que si no fuera así, una vez apagado el Spectrum éste no sabría, al encenderlo nuevamente, la forma de las letras, y no podría escribir caracteres en la pantalla para comenzar con nosotros.

Así pues, el generador de caracteres se encuentra entre las direcciones de memoria 15616 (3D00 en base hexadecimal) y 16383 (3FFF hexadecimal), ambas inclusive. Este dato será muy importante cuando estudiemos el sistema de reubicación del generador de caracteres.


La forma en la cual se encuentran almacenados los caracteres es bastante fácil de adivinar. Cada carácter está compuesto por ocho líneas de ocho puntos, cada uno de los cuales puede adoptar dos únicos estados: encendido (color de tinta) o apagado (color de fondo). Por tanto, cada punto puede ser representado mediante una unidad mínima de información (bit), para lo cual se ha adoptado el convenio de designar con un cero los puntos apagados, y con un uno los encendidos. Así pues, si cada punto es un bit, y una línea tiene ocho puntos, una línea de cualquier carácter se puede representar mediante ocho bits, es decir, con un byte. Dado que los caracteres completos están constituidos por ocho líneas, en la me-

moría podemos representarlos por ocho bytes consecutivos.

Así por ejemplo, el carácter ESPACIO está memorizado con los ocho bytes (64 bits) que van desde 15616 hasta 15623 (ambos inclusive), la ADMIRACION, está almacenada desde 15624 hasta 15631, etc. Cada ocho bytes consecutivos, a partir del comienzo del generador de caracteres, representan la forma de un carácter completo, visualizados en la pantalla como sus ocho líneas, uno debajo de otro.

Sabiendo unas poquitas matemáticas (de eso el ordenador entiende bastante), conociendo el punto de inicio del generador de caracteres y el código del carácter a buscar, al ordenador no le es nada difícil localizar la dirección del generador de caracteres, a partir de la cual se haya la for-

A los gráficos precedidos los corresponden los códigos comprendidos entre 128 y 143.




Los gráficos precedidos no se encuentran en el área generadora de caracteres en ROM, siempre que sea necesario, una rutina del Amstruc se encarga de construirlos en base a su código.

* Los caracteres que aparecen doblemente subrayados corren peligro a los gráficos cambiados de los teclas cuya caracter principal es el alfabeto de denotación gráficos cambiados a seguir los algoritmos según de la toda consecutivamente en combinación con CAPS SHIFT.



El área generadora de caracteres en ROM contiene los configuraciones de los caracteres entre los códigos 32 (espacio) y 127 (copyright).



Los caracteres subrayados doblamente corresponden a los gráficos mostrados de los teclas.



ma del carácter a representar Dirección=16016+(Código-32)*8; para todo código entre 32 y 127

CARACTERES GRÁFICOS DEFINIBLES

Se denominan TOKEN a los gráficos BASIC multacarácter, los que les ocupen los últimos 128 códigos del juego A S C 11 del Spectrum



Los bot a uno es un carácter, compagan den a los punos en condados de la para Ra es decir, los que se antencion en el color de grimo término (PRG)

Además de los decenas caracteres gráficos predefinidos, el Spectrum tiene veintuno más disponibles, para definirlos con la configuración exacta que decidamos. Para acceder a ellos, basta con situar el cursor en el modo gráfico (G), y pulsar una tecla de la A a la U.

Si antes de efectuar ninguna definición de caracteres, pretendemos acceder a un gráfico definible, nos encontraremos con que su configuración es exactamente la misma que la correspondiente al carácter alfabético que representa.

Eso es debido a que el Spectrum supone, como valores por defecto para cada una de las teclas de los gráficos definibles, el carácter principal que representa su tecla. Ahora veremos por qué


Como hemos visto hace tan solo unos instantes, las formas de los caracteres se almacenan en una zona de la memoria denominada generador de caracteres, sin embargo, no todos ellos se encuentran reflejados en ella, sino únicamente los de códigos comprendidos entre 32 y 127. ¿Qué sucede con los restantes?

Los primeros treinta y dos (del 0 al 31), no suponen ningún problema, puesto que se trata de caracteres de control, sin forma determinada, y que en caso de verse en la obligación de imprimirlos (per ejemplo, PRINT CHR# 0), los sustituye por un signo de interrogación.

A partir del 166 se encuentran los TOKEN, que lógicamente no tienen representación en el generador de caracteres, puesto que se componen de varios caracteres simples. Del mismo modo, los gráficos predefinidos, que abarcan desde el código 128 hasta el 143 (ambos inclusive), son generados por el Spectrum cuando es necesaria su utilización, debido a lo cual tampoco están presentes en el área de caracteres. Ahora bien, para la definición de los gráficos del usuario, es de máximo interés que conozcamos su situación en la memoria.

Como es lógico, no se encuentran dentro del generador de caracteres, puesto que ello simplificaría que se hallaran en la ROM, y por tanto, que

El generador de caracteres en ROM comienza en la dirección 1616 y acaba en 1693



su configuración fuera maleable, lo cual va contra su propia esencia. Así pues, estos se deben colocar en algún lugar de la memoria RAM (de panflete para el usuario).

Los 108 bytes que ocupan (21 gráficos por ocho bytes cada uno), se encuentran situados coherentemente al final de la memoria. En el modelo de 16K a partir de la dirección 32600 (hasta 32767) y en el de 48 K o Plus a partir de 65368 (hasta 65386). Como ya hemos anticipado, la forma en la cual se almacenan estos caracteres dentro de su zona es la misma que la de los caracteres predefinidos en el generador en ROM 8 bytes con secuencias por carácter.


Como es lógico, al estar estos caracteres ubicados en la RAM, cuando se enciende el ordenador no tienen ningún valor inicial (la RAM se borra al desconectar el Spectrum de la corriente). Por ello, entre los tareas que el ordenador lleva a cabo nada más conectarse, antes de hacer aparecer el mensaje de presentación, se cuenta la de dar una forma inicial a los gráficos definibles, copiando el generador de caracteres desde la A hasta la U, aunque podremos alterar estos valores iniciales sin ningún problema.

Así pues, para la definición de los caracteres nos apoyaremos fundamentalmente en dos puntos, la obtención de los bytes que configuran el carácter tal como lo diseñamos, y la modificación del área de memoria que los alberga. A tal fin, el BASIC dispone de dos sentencias especiales que nos facilitan este trabajo: **BIN** y **POKE**.

BIN


El empleo de la función **BIN** permite introducir directamente en el ordenador números en formato binario, en vez de en la forma habitual (decimal). Como la definición del carácter abarca 8 líneas, será necesario teclear la configuración binaria de todas ellas, para definirlo completamente.


Cada una de las posiciones de memoria (líneas del carácter), puede adoptar valores entre 00000000 y 11111111 binario, cuya correspondencia en decimal es 0 y 255, respectivamente. Está claro que la notación es más conveniente para la definición de caracteres, puesto que se adapta mucho mejor a la forma en que se corren estos. Sin embargo, conviene a veces, superada la fase de definición, incluir los datos de formación de los caracteres en los programas en el formato decimal, dado que éste resulta más corto y fácil de recordar.



Aunque en un principio los UDG toman la misma configuración que los caracteres de la ROM, pueden ser alterados con total libertad.

Los caracteres del A.S.C.I.I. del Spectrum se obtienen de muy diversas maneras:





Las áreas de UDG (gráficos definidos por el usuario) se reservan en diferentes lugares en el espacio de 16 y 48 K y Plus.



Los bits a cero en un carácter, corresponden a los puntos apagados de la pantalla, es decir los que se presentan en el color de fondo (PAPER).

*

Un carácter viene definido en la memoria por una serie de ocho bytes consecutivos, cada uno de los cuales representa una línea del mismo. Dentro de cada byte (línea) los bits indican el estado de un punto de la pantalla.

El formato de la función BIN es sencillo. Consta de la propia palabra y un argumento de 1 a 16 dígitos binarios (deben ser forzadamente unos o ceros), lógicamente, como toda función BASIC, BIN habrá de ir precedida de una palabra clave. PRINT BIN realiza la conversión del argumento suministrado en binario, a una respuesta impresa en la pantalla en decimal. Cuando no se acompaña ningún argumento, el resultado de la conversión es 0. Por otra parte, cuando como argumento suministramos un número negativo, compuesto por cualquier serie de dígitos decimales, la operación BIN no se ejecuta, produciéndose un PRINT normal, en decimal, del número teclado. En cuanto al rango de operación, diremos que se encuentra entre 0 y 65535 decimal, o lo que es lo mismo, entre 0 y 16 bits, que corresponden a

BIN es la función BASIC que permite traducir de binario a decimal.



la ocupación de dos posiciones de memoria consecutivas, aunque para el caso de la definición de caracteres, sólo nos será necesario hacer uso de números binarios de 1 a 8 dígitos.

POKE

Esta sentencia deposita un valor numérico entre 0 y 255, en la posición de memoria que deseemos (de 0 a 65535). Por tanto, modifica el contenido de la memoria en cualquier punto de la misma, depositando un nuevo byte. La dirección de memoria sobre la cual ejerce su



POKE deposita un valor de la memoria.

acción POKE puede pertenecer a la ROM, puesto que no se producirá ningún error de ejecución, pero carecerá de efecto alguno. Si se facilita una dirección fuera de límites, es decir, menor que cero o mayor que 65535, obtendremos el error **B Integer out of range** (entero fuera de rango). Sin embargo, la utilización de direcciones con decimales sí que está permitida, aunque el ordenador se encarga antes de depositar el byte, de redondear al entero más próximo la dirección facilitada.

En cuanto al rango en el cual se mueve el byte a depositar, se encuentra entre -255 y 255, obteniéndose el error **B Integer out of range** al emplear valores fuera de este límite. Como en el caso de las direcciones, los valores decimales se redondean al entero más próximo desde 0.5 en adelante, al superior, y hasta 0.49... al inferior. Por último, los valores negativos equivalen al complemento hasta 255, es decir, -1 equivale a 256, -2 a 254, etc. hasta -255 que equivale a 1.



ALGEBRA DE BOOLE



A en el capítulo anterior comenzamos nuestra introducción al tema del álgebra de Boole, observando el funcionamiento de la primera de las operaciones lógicas AND.

A continuación pasaremos al estudio pormenorizado del resto de las funciones lógicas, lo cual nos brindará la base suficiente para comprender la relación de este área de las matemáticas con la informática, y más concretamente con la circuitaría (hardware) de nuestro Spectrum. Pasemos por tanto a la siguiente operación lógica:

OR

Esta operación se representa mediante un signo más (+), pero debemos de tener mucho cuidado para no confundirla con la operación aritmética suma. Su tabla de verdad es la siguiente:

A + B	O
0 + 0	0
1 + 0	1
0 + 1	1
1 + 1	1

Dada la similitud de los resultados obtenidos por esta función con los de una suma aritmética, en el caso de que los valores fueran considerados como cuantificables (números) y no como valores lógicos, esta operación se conoce también bajo la denominación de SUMA LÓGICA.

El nombre de OR, palabra inglesa cuyo significado es O, se asocia con el tipo de problemas lógicos sobre los cuales se aplica: Si <condición> O <condición> ENTONCES — <resultado>. Así pues, si con AND es indispensable que sean ciertas ambas condiciones para que sea cierto el resultado, con OR es suficiente que cualquiera de las dos se cumpla, aunque no plantee ningún problema que las dos condiciones se cumplan. Veamos un ejemplo de este tipo de estructura ló-

gica. Supongamos que un amigo nos propone ir a dar un paseo, el que rechacemos o no la invitación (resultado lógico) depende directamente de dos circunstancias (variables lógicas) que tengamos que estudiar y que haga buen tiempo.

Llamaremos A a la variable lógica «queremos que estudie», que como es habitual puede adoptar dos valores: 1 (queremos que estudie) y 0 (no queremos que estudie). Por otra parte, la segunda variable lógica, B, corresponderá a la condición «hace buen tiempo», que adoptará los valores 1 o 0 según se cumpla o no, respectivamente. Al resultado de nuestro problema le denominaremos O, equivaliendo a «rechazamos la invitación», como es normal, el resultado podrá también adoptar dos únicos valores, 1 si rechazamos la invitación y 0 si no lo hacemos. Dado que es suficiente que cualquiera de las dos variables se cumpla para verificar el resultado, nos encontra-



La operación lógica AND se representa por un círculo relleno (●), OR por un signo más (+) XOR por un signo más dentro de un círculo (⊕) y NOT por una raya horizontal sobre el operando (¬).

En la estructura lógica del tipo OR, es suficiente que una de las condiciones se cumpla para que se realice el resultado.




!!

Para que se verifique un resultado de la operación XOR sus operandos deben encontrarse en estados diferentes.

*

NOT es una operación lógica con un solo operando cuya misión es invertir el estado de éste y.



más ante una operación OR. Sólo nos resta asignar los valores para cada caso, y hacer las correspondientes consultas en la tabla de verdad. Si no tenemos que estudiar ($A=0$) y no hace mal tiempo ($B=0$) no rechazaremos la invitación ($Q=0$), puesto que $0 + 0 = 0$. Si tenemos que estudiar ($A=1$) y no hace mal tiempo ($B=0$) rechazaremos la invitación ($Q=1$), dado que tenemos que quedarnos en casa para estudiar. $1 + 0 = 1$.

Algo muy parecido ocurre en el siguiente caso, si no tenemos que estudiar ($A=0$) pero hace mal tiempo ($B=1$) rechazaremos la invitación ($Q=1$), puesto que $0 + 1 = 1$. Por último, si ambas condiciones se cumplen, es decir, si tenemos que estudiar ($A=1$) y además hace mal tiempo ($B=1$), evidentemente rechazaremos la invitación ($Q=1$), efectivamente, $1 + 1 = 1$. No olvidemos que el signo más (+) indica en estos casos una suma lógica y no una aritmética.

Sin duda las dos operaciones lógicas más comunes son AND y OR, sobre todo para los usuarios del BASIC, puesto que disponemos de dos operadores lógicos, con los mismos nombres y misiones que los aquí estudiados, los cuales nos permiten obtener este tipo de estructuras lógicas en combinación con la sentencia de decisión IF.

XOR

Esta operación adopta su nombre del inglés exclusiva OR, cuya traducción literal es O EXCLUSIVO, y se representa mediante un signo más inscrito en un círculo (\oplus). Su tabla de verdad es la siguiente:


La operación OR es también conocida como SUMA LÓGICA.

A	B	Q
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Constituye por tanto una estructura en la cual es preciso que sólo una de las condiciones se cumpla para que el resultado se verifique (sea 1). Con un ejemplo comprenderemos mejor su significado. Tenemos dos buenos amigos: Juan y Pedro, con cada uno de ellos nos llevamos a los mil maravillas, pero sea de ellos, ellos no se agradan, y siempre que se ven comienzan a discutir. Nos avisan unos amigos de que van a salir a dar un paseo y nos proponen acompañarlos. Puesto que hemos terminado los exámenes y hace buen tiempo, el que aceptemos su invitación (resultado lógico) depende de dos factores: la asistencia de Pedro (variable lógica A) y la asistencia de Juan (variable lógica B). Pero de una manera un tanto especial.

Si no van ni Pedro ni Juan ($A=0$ y $B=0$), no aceptaremos la invitación ($Q=0$), puesto que nos aburriríamos ($0 + 0 = 0$). Si va Pedro ($A=1$) y no va Juan ($B=0$), no rechazaremos la invitación ($Q=1$). Pedro es un buen amigo y nos divertiremos ($1 \oplus 0 = 1$). Análogamente, si no asiste Pedro ($A=0$) pero sí Juan ($B=1$), aceptaremos la invitación

En la tabla de verdad de la operación XOR, sólo dan como resultado uno los dos o diferentes estados.



(D=1, dado que tampoco nos aburriríamos (D=1 = 1). Por último, si van tanto Pedro (A=1) como Juan (B=1), la mezcla se hace explosiva y el disgusto seguro, debido a lo cual decidimos no ir con ellos (D=0, puesto que $1 \oplus 1 = 0$). Así pues, hemos resuelto un problema lógico del tipo XOR

NOT

Esta es la última de las funciones lógicas, y se diferencia de las demás en que actúa sobre un solo operando. Recibe su nombre (NOT en inglés significa NO) de la misión que le es encomendada, consistente en «negar» a su operando, es decir, cambiar su valor lógico, cualquiera que sea éste. Su representación es una raya horizontal sobre el valor negado. La tabla de verdad de esta operación, al tener un solo operando, es la más simple de todas:

\bar{A}	Q
0	1
1	0

Esta función es la representación del más puro espíritu de la contradicción, y resuena a los dos compañeros que no se llevan nada bien y se encuentran por la calle: «¿Hacia dónde vas Andrés, hacia la derecha o hacia la izquierda?». Si Andrés va hacia la derecha, Micoló parará ir hacia la izquierda, y si Andrés dice a hacia la izquierda, Micoló se dirigirá a la derecha.

Con NOT finalizamos la revisión de las operaciones lógicas, y a continuación pasamos a analizar la aplicación de los mismos a la informática.

APLICACION DEL ALGEBRA DE BOOLE

Desde el punto de vista de la programación, la utilización habitual no es sobre un solo bit, tal como hemos visto en las tablas de verdad, sino sobre un byte. Este problema de las operaciones

Para que se verifique el resultado en las estructuras XOR, es necesario que sólo una de las condiciones se cumple


!

La operación lógica OR se utiliza en las estructuras del tipo Si «Condición» O «Condición» ENTONCES «Resultado»

*

En la tabla de verdad para OR, todos los resultados dan uno, salvo cuando ambas condiciones son cero





La operación lógica NOT siempre cambia el estado de su operando

multibit, se resuelve realizando las operaciones simples de los bits que ocupen iguales posiciones en los dos bytes a operar.

Así por ejemplo, el resultado de $01010100 \oplus 10010001$ es 00010000 , puesto que, $0 \oplus 1 = 0$, $1 \oplus 0 = 0$, $0 \oplus 0 = 0$, $1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 0 = 0$, $1 \oplus 0 = 0$, $0 \oplus 0 = 0$ y $0 \oplus 1 = 0$.

La aplicación de estas funciones a la programación, fundamentalmente en código máquina, es muy importante. La principal tarea de AND es

Las operaciones lógicas byte a byte, se efectúan como operaciones bit a bit múltiples entre los bits que ocupan las mismas posiciones dentro de los operandos.


anular determinados bits de un byte, dejando los otros intactos. Así por ejemplo, realizar un AND de cualquier operando con el byte 11110000 , asegura que sea cual sea éste, el resultado corresponderá a sus cuatro bits de la izquierda intactos y los restantes con valor cero.

OR por el contrario, se emplea para asegurarse que determinados bits del resultado sean uno, y que el resto permanezcan inalterados. Por ejemplo, realizar un OR de cualquier operando con el byte 11110000 , asegura que los cuatro bits de la izquierda del resultado serán unos, y que los cuatro menos significativos (los de la derecha) no se verán afectados.

A estas técnicas basadas en AND y OR, consistentes en preparar uno de los operandos para que sea cual sea el otro, le anule o active determinados bits en el resultado dejando el resto intactos, se les denomina ENMASCARAMIENTOS. XOR tiene la propiedad de que al efectuarlo dos veces consecutivas se retorna el operando inicial, es decir, $A \oplus B = 0$ y $0 \oplus B = A$. Otra de sus propiedades es asegurar que el resultado será cero sean cuales con A y B, siempre que se cumplan que son iguales: para todo $A=B$ se cumple que $A \oplus B = 0$.

Por último, la misión de NOT es claramente obtener un resultado opuesto al del operando, cualquiera que sea éste. Esta función, hablando en términos de programación en código máquina, se suele conocer como complementación, y es de vital importancia en el sistema que se emplea para las operaciones aritméticas con bytes, en las cuales se tenga en cuenta el signo, la denominada aritmética en complemento a dos, que por el momento no es necesario que conozcamos.

Para sin duda alguna, la aplicación más interesante del álgebra de Boole la tenemos en la propia circuitería del Spectrum, dado que en ella se basa el núcleo «inteligente» de los ordenadores. Antes de pasar al siguiente capítulo, donde realizaremos un estudio sobre el funcionamiento general de este núcleo «inteligente» debemos conocer una última regla de oro del álgebra de Boole:



AND

1010101010 • 11110000 = 10100000

OR

1010101010 + 11110000 = 11111010

XOR

11110000 ⊕ 11110000 = 00000000

NOT

10101010 = 01010101



TEOREMA DE DE MORGAN

La principal utilidad de AND y OR es el enmascaramiento. XOR se utiliza frecuentemente para hacer cero un resultado, y NOT para la aritmética binaria en complemento a dos.

Un importante teorema en el álgebra de Boole es el de De Morgan, el cual puede ser formulado de dos formas diferentes: la negación de un AND es igual al OR de las negaciones, o bien, la negación de un OR es igual al AND de las negaciones. Esto se puede expresar mediante la simbología que ya conocemos de la siguiente manera:

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$



De esta última norma lógico uso muy frecuente el hardware, puesto que en determinadas circunstancias facilita el diseño de la circuitería del ordenador. Pero todo esto será explicado más profusamente en el siguiente capítulo.

El teorema de De Morgan puede formularse de dos formas:
 $\bar{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ ó bien, $\bar{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

Las operaciones lógicas byte a byte se efectúan como operaciones bit a bit múltiples, entre los bits que ocupan posiciones iguales en los operandos.

$$\bar{A} \cdot \bar{B} = \overline{A + B}$$

$$\bar{A} + \bar{B} = \overline{A \cdot B}$$



*

La técnica que permite asegurar la activación o desactivación de determinadas bits del resultado en una operación lógica, se denomina ENMASCARAMIENTO.

*

Las dos posibles formas de enunciar el teorema de De Morgan son: $\bar{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ y $\bar{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

PUZZLE



UESTRO programa **Puzzle** es la versión informatizada de un clásico pasatiempo. El objetivo final de este juego es ordenar un alfabeto, encerrado dentro de un bastidor de 5 x 5 posiciones.

En el programa, dentro de este cuadrado, cada letra ocupa una posición de carácter, y una de las posiciones está desocupada. El juego nos permite desplazar el espacio en blanco a cualquier posición conbigua, de forma que la letra que hubiere allí pase a ocupar la antigua situación del espacio. Gracias a esto, podemos ir desplazando las letras, para conseguir ordenar el alfabeto en el menor número posible de jugadas. Cualquiera de las letras puede desplazarse a la posición en blanco, siempre que la situación de ésta y la del espacio sean adyacentes.



Cuatrotes gráfico para la definición del bastidor.

COMO JUGAR

!

El programa le grabaremos usando el siguiente comando **SAVE "PUZZ"**. En el caso de que quisiera más práctica con sus teclas, teclee el comando **SAVE "PUZZ" LINE 10**.

*

La introducción de gráficos implica el uso de la tecla **ESC** (CAPS SHIFT + 5) para a continuación pulsar la tecla cuyo carácter principal es el subrayado.

Al ejecutar el programa, aparecerá en la pantalla el alfabeto ordenado. Seguidamente, nuestro Spectrum se encargará de desajustar las posiciones originales de los letras. Este sistema asegura que nosotros podamos resolver el problema, al menos en el número de jugadas que la máquina ha utilizado para desordenar el puzzle, dado que, lógicamente, siempre podríamos seguir los movimientos realizados por ella, aunque en orden inverso.

Para desplazar la posición en blanco, utilizaremos las teclas 5, 6, 7 y 8 correspondientes a izquierda, abajo, arriba y derecha, respectivamente. Este sistema de movimiento implica que no nos podremos desplazar en direcciones diagonales, sino sólo en horizontal y vertical.

Por cada vez que efectuamos una jugada, el programa comprueba mediante una de sus rutinas la resolución del problema. Si hemos conseguido recomponer el puzzle, se detendrá de forma inmediata con un mensaje de enhorabuena. Además, disponemos de un contador interno de movimientos, establecido en la variable **CONT**, que le permitirá informarnos del número de jugadas en que hemos obtenido la resolución.



Para el movimiento del espacio utilizaremos las teclas 5, 6, 7 y 8.



Este es la forma que debe adoptar el puzzle tras su resolución.





EL PROGRAMA

La estructura del programa es lineal. Para la composición del puzle se recurre a un procedimiento general aplicable a cualquier otro programa de naturaleza semejante. Al intentar construir el planteamiento de un problema resoluble por medio de habilidad o de lógica, hemos de tener

en cuenta la condición primera de que el problema ha de disponer de solución, esto es, hemos de construir la estructura inicial a partir de una solución preestablecida.

En este programa, se parte de una matriz ordenada y se descompone por medio de varios accesos a la submatriz de movimiento con valores aleatorios, de esta manera, queda asegurada la existencia de al menos una solución.

Un ejemplo típico de la adopción de este método es la creación de laberintos. Según este sistema, siempre hay que partir de un camino inicial, construyendo a partir del mismo el resto del laberinto, con lo cual queda siempre asegurada la existencia de esa vía de salida.



```
10 REM *****
20 REM * J.P.MARTIAL BESORNO *
30 REM *****
40 REM * PUZZ 1985 *
50 REM *****
60 STOPPER 0
70 PAPER 0
80 LET S=0
90 INK 0
100 RANDOMIZE
110 LET P=1:CLS
120 LET CONT=0
130 GO SUB 800
140 GOSUB(5,5):GOSUB(5,5)
150 FOR I=1 TO 5
160 FOR J=1 TO 5
170 IF I=5 AND J=5 THEN LET M(I,J)=" ":LET OR(I,J)="" :LET P=2:GO TO 200
180 LET M(I,J)=CHR(1+5*(J-1)+I)
190 LET OR(I,J)=CHR(1+5*(J-1)+I)
200 PRINT " PAPER P=1 2x5=5,2xJ+M(I,J)
210 NEXT J
220 NEXT I
230 LET P=0
240 LET FN=0
250 LET C=5
260 LET CN=5
270 PRINT AT 19,6:FLASH 1:PAPER 4:" BESORNO"
?
```

```
280 FOR I=1 TO 250
290 LET X=INT(1000*I)
300 BEEP ,01,40
310 GO SUB 600
320 NEXT I
330 PRINT AT 19,6:PAPER 0:"
340 LET SP=1
350 PRINT AT 21,9:"PULSA UNA TECLA PARA CONTINUAR"
360 PAPER 0
370 PRINT AT 21,9:"
380 GO SUB 1030
390 GO SUB 110
400 GO TO 200
410 IF INKEY="" THEN GO TO 410
420 IF INKEY=" " THEN GO TO 420
430 LET X=INT(X/5)
440 IF CODE X<5 OR CODE X/5=0 THEN GO TO 410
450 LET CONT=CONT+1
460 IF X=5 AND C=L THEN RETURN
470 IF X=6 AND P=5 THEN RETURN
480 IF X=7 THEN LET C=C-1
490 IF X=8 AND C=5 THEN RETURN
500 BEEP ,05,40
510 IF X=5 THEN LET CN=C-1
520 IF X=6 THEN LET P=P+1
530 IF X=7 THEN LET SP=1
540 IF X=8 THEN LET CN=C+1
550 LET X=9*(FN,CN)
560 LET M(FN,CN)=M(FN,C)
570 LET M(F,C)=X
580 PRINT " PAPER 2:AT 2xM=5,2xM+9*(M(FN,CN)
```

```
590 PRINT PAPER 1:AT 2xM=5,2xM+9*(M(FN,C)
600 LET F=FN
610 LET C=CN
620 IF SP=1 THEN GO SUB 1030
630 RETURN
640 REM GRAFICOS USUARIO
650 DATA 250,120,195,191,191,191,191,191,191,191
660 DATA 250,0,250,250,250,250,250,60,60
670 DATA 250,1,250,250,250,250,250,61,61
680 DATA 190,190,191,191,191,191,191,190,190
690 DATA 60,60,250,250,250,250,60,60
700 DATA 61,61,250,250,250,250,61,61
710 DATA 190,190,191,191,191,191,191,190,250
720 DATA 60,60,250,250,250,250,60,250
730 DATA 61,61,250,250,250,250,61,250
740 DATA 190,190,190,190,190,190,190,190
750 DATA 61,61,61,61,61,61,61,61,61,61
760 DATA 250,0,250,250,250,250,0,0
770 DATA 0,0,250,250,250,250,0,0,250
780 DATA 0,0,250,250,250,250,0,0,0
790 DATA 60,60,60,60,60,60,60,60,60,60
800 RESTORE 650
810 LET M="ABCDEFGHIJKLMNO"
820 FOR F=1 TO LEN M
830 FOR C=0 TO 7
840 READ A
850 POKC USR A*(F+C)*A
860 NEXT C
870 NEXT F
880 REM DIBUJO TABLERO
890 PAPER 2:INK 0
900 PRINT AT 6,10:"ABCDEFGHIJ"
910 PRINT AT 7,10:"J I O O O K"
920 PRINT AT 8,10:"KLMNOPQRS"
930 PRINT AT 9,10:"J I O O O K"
940 PRINT AT 10,10:"ABCDEFGHIJK"
950 PRINT AT 11,10:"J I O O O K"
960 PRINT AT 12,10:"ABCDEFGHIJK"
970 PRINT AT 13,10:"J I O O O K"
980 PRINT AT 14,10:"ABCDEFGHIJK"
990 PRINT AT 15,10:"J I O O O K"
1000 PRINT AT 16,10:"ABCDEFGHIJK"
1010 PAPER 0:INK 0
1020 RETURN
1030 REM INICIA MOVIMIENTOS
1040 PRINT AT 0,0:PAPER 5:" 5:" INK 9:" IZQUIERDA. "
1050 PRINT AT 2,0:PAPER 2:" 0:" INK 9:" ARRIBA. "
1060 PRINT AT 0,2:PAPER 2:" 2:" INK 9:" ABAJO. "
1070 PRINT AT 3,2:PAPER 0:" 1:" INK 9:" ADEJADA. "
1080 RETURN
1090 REM COMPROBACION
1100 FOR K=1 TO 5
1110 FOR Q=1 TO 5
1120 IF OR(K,Q)=M(K,Q) THEN RETURN
1130 NEXT Q
1140 NEXT K
1150 PRINT AT 19,0:"LO CONSEGUISTE EN"
1160 PRINT AT 21,0:CONT:" JUGADAS"
1170 IF INKEY="" THEN GO TO 1170
1180 RUN
```