

# WM3-S

Small VESA Wall Mount

ULN # OM10325


PN # WM3-S = L27-OM10325-INT-011409vF-CC



VERSION F

EN	Instruction Manual
ES	Manual De Instrucciones
FR	Manuel D'instructions
DE	Benutzerhandbuch
NL	Instructiehandleiding
IT	Manuale Di Istruzioni
PL	Instrukcja Obsługi
CZ	Návod K Obsluze
HU	Kezelési Kézikönyv
GK	Εγχειρίδιο Οδηγιών
PT	Manual De Instruções
DA	Brugervejledning
FI	Asennusopas
SV	Monteringsanvisning
RO	Manual Cu Instrucțiuni
BL	Руководство За Работа
ET	Juhend
LV	Lietošanas Pamācība
LT	Naudojimo Instrukcija
SL	Navodila
SK	Návod Na Obsluhu
RU	Руководство По Эксплуатации
TR	Talimat Kilavuzu
NO	Bruksanvisning
AR	كتيب التعليمات
CN	说明手册
JP	取扱説明書



	<b>Maximum screen size: 32"</b>
	<b>Maximum weight 40 lbs – 18.1 KG</b>
<p>CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!</p>	

<b>EN</b>	<b>Images may differ from actual product</b>	<b>FI</b>	Kuvat voivat erota itse tuotteesta
<b>ES</b>	El producto real puede variar respecto a la imagen mostrada.	<b>SV</b>	Bilder kan skilja sig från befintlig produkt
<b>FR</b>	Le produit réel peut différer de l'illustration.	<b>RO</b>	Este posibil ca imaginile să difere față de produsul real
<b>DE</b>	Abbildung weicht möglicherweise von tatsächlichem Produkt ab.	<b>BL</b>	Възможно е изображенията да се различават от продукта в действителност
<b>NL</b>	De afbeelding kan verschillend zijn van het eigenlijke product.	<b>ET</b>	Pildid võivad tegelikust tootest erineda
<b>IT</b>	L'immagine può non corrispondere al prodotto effettivo.	<b>LV</b>	Attēli var atšķirties no pašreizējā izstrādājuma
<b>PL</b>	Rzeczywisty produkt może się różnić od przedstawionego na ilustracji.	<b>LT</b>	Paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo produkto
<b>CZ</b>	Obrázek se může od skutečného produktu lišit.	<b>SL</b>	Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka
<b>HU</b>	A kép eltérhet a tényleges terméktől.	<b>SK</b>	Obrázky sa môžu od skutočného produktu odlišovať.
<b>GK</b>	Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από το προϊόν που έχετε.	<b>RU</b>	Изображение товара, представленное в этом документе, может отличаться от реального внешнего вида товара.
<b>PT</b>	As imagens poderão divergir do produto real	<b>TR</b>	Resimler, gerçek ürüne farklılık gösterebilir
<b>DA</b>	Billederne kan variere fra det faktiske produkt	<b>NO</b>	Bildene kan variere i forhold til det faktiske produktet
		<b>AR</b>	قد تختلف الصور عن المنتج الفعلي
		<b>CN</b>	示意图可能与实际产品不同
		<b>JP</b>	画像は実際の製品とは異なる場合があります。

- **WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.**
- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer. North America residents can contact OmniMount customer service at 800.668.6848 or info@omnimount.com.
- Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing. If you require replacement parts, contact OmniMount Customer Service at 800.668.6848 or Info@omnimount.com. International customers need to contact a local distributor for assistance.
- **For wall mounted products:** This product has been designed for use on a vertical wall constructed of wood studs or solid concrete. Wood studs being defined as a wall consisting of a minimum of 2" x 4" studs with a maximum of 24" stud spacing and a minimum of 16" stud spacing with a maximum of 1/2" inch of wall covering (drywall, lath, plaster). For custom installations please contact a qualified installer. For safe installation, the wall you are mounting to must support 4 times the weight of the total load. If not, the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure/surface and the anchors used in the installation will safely support the total load. This product is not designed to support the load of a CRT. Do not use this product for any application other than those specified by OmniMount.
- This product is not designed to support the load of a CRT Television
- This product may contain moving parts. Use with caution.
- **DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT.**

**¡ADVERTENCIA! – ESPAÑOL**

- **¡ADVERTENCIA! LA INSTALACIÓN O EL MONTAJE INAPROPIADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE. ANTES DE COMENZAR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.**
- Si las instrucciones no le resultan claras o si tiene alguna duda o pregunta, comuníquese con un instalador calificado. Los residentes de América del Norte pueden comunicarse con el servicio de Atención al cliente de OmniMount al 800.668.6848 o por escrito a info@omnimount.com.
- Si el producto o el hardware está dañado o no se le envió alguna pieza, no realice la instalación ni el montaje. Si necesita piezas de repuesto, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount al 800.668.6848 o por escrito a info@omnimount.com. Los clientes internacionales deberán comunicarse con un distribuidor local para recibir asistencia.
- **Información acerca de los productos que se instalan en la pared:** Este producto está diseñado para ser instalado en paredes verticales con paneles de madera u hormigón. Se define a los paneles verticales como una pared que consiste de un mínimo de paneles de 5 x 10 cm con un espacio entre paneles máximo de 60 cm y un espacio mínimo entre paneles de 41 cm, con un máximo de cobertura de pared (hoja de yeso, listón, yeso) de 13 mm. Para instalaciones a medida contacte a un instalador calificado. Para realizar una instalación segura, la pared elegida debe ser capaz de soportar 4 veces el peso de la carga total. De lo contrario, deberá reforzar la superficie para que cumpla con este requisito. El instalador es el responsable de comprobar que la estructural/superficie de la pared y los tacos que se utilizan en la instalación soporten la carga total de manera segura.
- Este producto no está diseñado para soportar la carga de un televisor CTR o de pantalla plana. Ce produit n'est pas conçu pour supporter le poids d'un téléviseur à écran cathodique ou à écran plat. No utilice este producto para ninguna aplicación que OmniMount no haya especificado.
- Este producto puede contener componentes móviles. Úselo con precaución.
- **NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA PARA ESTE PRODUCTO.**

**AVERTISSEMENT! – FRANÇAIS**

- **AVERTISSEMENT! SI CE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ, IL RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.**
- Si vous ne comprenez pas les instructions, de même que si vous avez un doute ou des questions, veuillez contacter un installateur qualifié. Les personnes qui résident en Amérique du Nord peuvent contacter le service à la clientèle OmniMount au 800.668.6848 ou à info@omnimount.com.
- Si vous découvrez que le produit est endommagé ou que des fixations sont manquantes ou endommagées, n'installez pas le produit. Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.668.6848 ou à info@omnimount.com. Les clients habitant hors de l'Amérique du Nord peuvent obtenir de l'aide auprès de leur distributeur local.
- **Produits s'installant au mur :** Ce produit a été conçu pour une installation sur un mur vertical de béton massif ou construit sur une charpente en bois. Une charpente en bois est une structure murale constituée avec des pièces de colombage d'une épaisseur d'au moins 5 cm x 10 cm ayant un espacement de 41 cm à 60 cm et étant recouverte d'un revêtement d'une épaisseur d'au moins 13 mm (cloison sèche, lattes, plâtre). Veuillez contacter un installateur qualifié pour les installations spéciales. Pour que l'installation soit sécuritaire, le mur d'installation doit pouvoir supporter 4 fois le poids de la charge appliquée. Si tel n'est pas le cas, la surface doit être renforcée en conséquence. L'installateur doit s'assurer que la structure/surface du mur d'installation et les chevilles d'ancrage utilisées peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements.
- Ce produit n'est pas conçu pour supporter le poids d'un téléviseur à écran cathodique ou à écran plat. Este producto no está diseñado para soportar la carga de un televisor CTR o de pantalla plana.
- Ce produit ne doit pas être utilisé pour un usage autre que ceux spécifiés par OmniMount.
- Ce produit peut contenir des pièces mobiles. Veuillez l'utiliser avec prudence.
- **NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.**



- WARNUNG! EINE UNSACHGEMÄSSE MONTAGE BZW. EIN UNSACHGEMÄSSER ZUSAMMENBAU KANN ZU SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN! LESEN SIE VOR BEGINN DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN.**
- Wenn Sie die Anleitung nicht verstehen oder Bedenken oder Fragen haben, rufen Sie einen qualifizierten Handwerker. Einwohner Nordamerikas können den OmniMount Kundendienst unter der Rufnummer 1.800.668.6848 oder im Internet unter [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com) erreichen.
- Nehmen Sie die Installation nicht vor, wenn das Produkt oder ein Befestigungsteil beschädigt ist oder fehlt. Falls Ersatzteile erforderlich sind, wenden Sie sich an den OmniMount Kundendienst (Nordamerika) unter der Rufnummer 1.800.668.6848 oder im Internet unter [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Kunden außerhalb Nordamerikas müssen sich an einen lokalen Vertriebshändler wenden.
- Bei Wandmontage:** Dieses Produkt ist für die Montage an einer senkrechten Wand (Holzrahmenkonstruktion oder Beton) vorgesehen. „Holzrahmenkonstruktion“ wird definiert als eine Wand mit mindestens 5 x 10 cm-Balken mit maximal 60 cm und mindestens 41 cm Balkenabstand und mit maximal 13 mm Wandbelag (Trockenbauwand, Latten, Putz). Für benutzerspezifische Installationen rufen Sie bitte einen qualifizierten Handwerker. Für eine sichere Installation muss die Tragkraft der Wand, an der die Montage erfolgt soll, mindestens das Vierfache des Gesamtgewichts betragen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Oberfläche verstärkt werden, um diese Anforderungen gerecht zu werden. Die Person, die die Halterung montiert, muss sicherstellen, dass die Struktur/Oberfläche der Wand, an der die Halterung montiert werden soll, und die Dübel, die zur Befestigung verwendet werden, das Gesamtgewicht des Geräts sicher tragen.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet, um das Gewicht eines Röhren- oder Flachbildfernsehers zu tragen. Dieses Produkt ist nicht geeignet, um das Gewicht eines Röhren- oder Flachbildfernsehers zu tragen.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für die von OmniMount angegebenen Anwendungen.
- DIE FÜR DIESES PRODUKT ANGEGEBENE MAXIMALE TRAGKRAFT DARF NIEMALS ÜBERSCHRITTEN WERDEN.**



WAARSCHUWING! – NEDERLANDS

- WAARSCHUWING! ALS DE BEVESTIGING NIET OP DE JUISTE MANIER WORDT GEÏNSTALLEERD OF IN ELKAAR GEED, KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN, BESCHADIGINGEN OF ZELFDE DOOD. LEES VOLGENDE WAARSCHUWINGEN VOOR U MET DE INSTALLATIE BEGINT.**
- Als u deze instructies niet volledig begrijpt of als u twijfels heeft, dient u contact op te nemen met een erkende installateur. Klanten in Noord-Amerika kunnen contact opnemen met de OmniMount-klantendienst op het nummer 800.668.6848 of via e-mail op [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com).
- Installeer of monteer het product niet als het product of de bevestigingsmiddelen beschadigd zijn of ontbreken. Als u vervangingsonderdelen nodig heeft, kunt u contact opnemen met de OmniMount-klantendienst op het nummer 800.668.6848 of via e-mail op [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Internationale klanten dienen contact op te nemen met een plaatselijke leverancier.
- Voor op de muur gemonteerde producten:** Dit product is bedoeld voor bevestiging op een verticale muur gemaakt uit houten dragers of massief beton. Onder houten dragers wordt verstaan een muur die bestaat uit minimaal 5 x 10 cm dragers met maximaal 60 cm onderlinge afstand en minstens 41 cm onderlinge afstand met maximaal 13 mm wandafdekking (gipsplaat, tegelwerk, pleisterwerk). Neem voor installaties die door de klant dienen te worden uitgevoerd contact op met een erkende installateur. Voor een veilige installatie moet de muur waarop u het product bevestigt 4 keer het gewicht van de totale belasting kunnen dragen. Als dit niet het geval is, moet het oppervlak voldoende worden versterkt. De installateur moet nagaan of de structuur en het oppervlak van de muur en de ankers die voor de installatie worden gebruikt, de totale last veilig kunnen dragen. Dit product is niet geschikt voor het ondersteunen van een CRT of televisie met plat scherm. Gebruik deze bevestiging enkel voor de uitdrukkelijk door OmniMount voorgeschreven toepassingen.
- Dit product kan bewegende onderdelen bevatten. Wees voorzichtig.
- OVERSCHRIJD DE MAXIMALE GEWICHTSCAPACITEIT VOOR DIT PRODUCT NIET.**



AVVERTENZE! – ITALIANO

- AVVERTENZE! L'INSTALLAZIONE O L'ASSEMBLAGGIO NON CORRETTI DELLA MONTATURA POSSONO CAUSARE DANNI, LESIONI GRAVI E MORTE. LEGGERE LE SEGUENTI AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE.**
- Se le istruzioni non sono chiare o in caso di dubbi o di domande, rivolgersi ad un installatore autorizzato. I residenti dell'America Settentrionale possono rivolgersi all'assistenza clienti OmniMount chiamando il numero 1.800.668.6848 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Per richiedere pezzi di ricambio, contattare l'assistenza clienti OmniMount al numero 1.800.668.6848 oppure all'indirizzo di posta elettronica [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). I clienti non residenti nell'America Settentrionale devono rivolgersi al distributore locale per l'assistenza.
- Non installare o assemblare se il prodotto o le parti sono danneggiate o mancanti. Per informazioni sui ricambi, contattare l'assistenza clienti OmniMount al numero 1.800.668.6848 oppure all'indirizzo di posta elettronica [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). I clienti non residenti nell'America Settentrionale devono rivolgersi al distributore locale per l'assistenza.
- Per i prodotti montati a parete:** questo prodotto è stato progettato per essere montato su pareti verticali costruite con montanti di legno o cemento in calcestruzzo pieno. Per pareti con montanti in legno si intende una parete con montanti con dimensioni minime di 5 x 10 cm, e distanza tra i montanti tra un minimo di 41 cm e un massimo di 60 cm, con un rivestimento della parete di uno spessore massimo di 13 mm (cartongesso, incanalicatura o rete, intonaco). Per le installazioni personalizzate si raccomanda di rivolgersi a un installatore qualificato. Per un'installazione sicura, la parete usata deve essere in grado di sostenere 4 volte il peso del carico complessivo. In caso contrario, la superficie dovrà essere rinforzata fino a tale livello. L'installatore deve verificare che la struttura/superficie della parete e i tasselli utilizzati per l'installazione siano in grado di sostenere in tutta sicurezza il carico complessivo. Questo prodotto non è progettato per sostenere il peso di un televisore a tubo catodico o a schermo piatto. Non utilizzare questo prodotto per applicazioni diverse da quelle specificate da OmniMount.
- NON SUPERARE IL CARICO MASSIMO PER QUESTO PRODOTTO.**



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! – РУССКИЙ

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ И СМЕРТЬ ПЕРСОНАЛА. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ О ВОЗМОЖНЫХ ОПАСНОСТЯХ.**
- Если вы не уверены, что правильно понимаете какой-либо из пунктов данных инструкций или сомневаетесь в надежности конструкции, обратитесь к сертифицированному специалисту по установке. Жители Северной Америки могут обратиться в службу работы с клиентами по телефону 800.668.6848 или по электронной почте адресу: [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com).
- Не устанавливайте оборудование, содержащее бракованные детали, а также если в комплекте не хватает деталей. Если у вас возникла потребность в запасных частях, обращайтесь в службу работы с клиентами по телефону 800.668.6848 или по электронному адресу: [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Клиентам, проживающим за пределами США, необходимо обратиться к местному дистрибьютору.
- Для изделий, предназначенных для монтажа на стену:** Данное изделие предназначено для установки на вертикальные стены из деревянных стоек или бетонных блоков. Под стенами из деревянных стоек понимаются стены, состоящие из стоек с размерами 5 x 10 см, расстояние между которыми составляет не более 60 см и не менее 40 см при толщине обшивки стены (гипсокартон, дранка, штукатурка) не более 13 мм. Монтаж проектов, сделанных по заказу, лучше поручить квалифицированному специалисту. Для надежного крепления стены, на которую устанавливается оборудование, должна выдерживать вес, в четыре раза превышающий общий вес конструкции. В противном случае поверхность следует усилить, чтобы она соответствовала данному требованию. Специалист по установке обязан проверить, смогут ли стены (или иная поверхность, на которую устанавливается оборудование) и используемая система крепления выдержать суммарную нагрузку. Конструкция этого изделия не позволяет выдерживать вес телевизора с кинескопом или плоским экраном. Запрещается и спользование систем крепления в местах, не оговоренных компанией OmniMount.
- В комплект данного оборудования могут входить подвижные детали. Будьте осторожны при использовании.
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕВЫШЕНА.**



VAROVÁNÍ – ČESKY

- VAROVÁNÍ! NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ ČI ZNIČENÍ MAJETKU. NEŽ ZAČNETE S INSTALACÍ, PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ.**
- Pokud pokynům nerozumíte nebo máte nějaké připomínky či dotazy, kontaktujte kvalifikovaného instalačního technika. Zákazníci se sídlem v Severní Americe mohou kontaktovat oddělení služeb zákazníkům společnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 nebo na e-mailové adrese [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com).
- Ne instalujte, že jsou produkt nebo nástroje poškozeny nebo chybí, instalaci ani montáž neprovádějte. Potřebujete-li náhradní díly, kontaktujte oddělení péče o zákazníky na čísle 800.668.6848 nebo na e-mailové adrese [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Zákazníci v zahraničí se musí s žádostí o pomoc obrátit na místního distributora.
- Produktu pro připevnění na stěnu:** Tento produkt byl navržen pro použití na svislé stěny postavené z dřevěných trámů betonu. Stěna z dřevěných trámů je stěna sestávající z trámů o rozměrech alespoň 5 x 10 cm s rozestupem trámů minimálně 41 cm a maximálně 60 cm, na nichž je upevněno obložení o síle maximálně 13 mm (sádkokrton, latví, omítka). V případě vlastní instalace prosím kontaktujte kvalifikovaného montéra. Pro bezpečnou instalaci je třeba, aby stěna, na kterou je produkt připevněn, měla nosnost odpovídající čtyřnásobku hmotnosti celkového zatížení. Pokud tomu tak není, je třeba povrch vyztužit tak, aby tento požadavek splňoval. Instalující osoba je zodpovědná za ověření, zda konstrukce stěny, její povrch a kerby použité při instalaci bezpečně vydrží celkové zatížení. Tento produkt není určen k nesení televizorů s obrazovkami typu CRT nebo LCD. Nepoužívejte tento produkt pro žádné jiné účely, než pro jaké je určen společností OmniMount.
- Tento produkt může obsahovat pohyblivé součásti. Při používání dbejte opatrnosti.
- NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ NOSNOST TOHOTO PRODUKTU.**



OSTRZEŻENIE! – POLSKI

- OSTRZEŻENIE! NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA LUB MONTAŻ MOGĄ SPÓWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA, USZKODZENIE WŁASNOŚCI LUB ŚMIERĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEŻY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE OSTRZEŻENIA.**
- W przypadku niezrozumienia tych instrukcji lub jakichkolwiek wątpliwości albo pytań należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. Mieszkańcy Ameryki Północnej mogą kontaktować się z działem obsługi klienta firmy OmniMount pod numerem telefonu 800-668-6848 lub adresem e-mail [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com).
- Nie instalować, ani nie przeprowadzać montażu, jeśli produkt lub urządzenie jest uszkodzone lub go brakuje. Jeśli potrzebne są części zapasowe, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy OmniMount pod numerem telefonu 800-668-6848 lub adresem e-mail [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Klienci w różnych krajach powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.
- Urządzenie montowane na ścianie:** Urządzenie jest przeznaczone do montażu na pionowych ścianach drewnianych lub betonowych. Ściany drewniane definiowane są jako ściany pokryte warstwą o grubości najwyżej 13 mm (plyt okładzinowe, listwy, liny), składające się ze słupów o rozmiarze co najmniej 5 x 10 cm rozmieszczonych w odstępach 41–60 cm. W przypadku niestandardowych instalacji należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. W celu zapewnienia bezpiecznego montażu ściana, na której przeprowadzany jest montaż, powinna być w stanie utrzymać wagę czterokrotną przekraczającą całkowite obciążenie. W przeciwnym razie powierzchnię należy wzmocnić, aby spełniała ten standard. Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie struktur/powierzchni ściany i czy użyte kołki rozporowe będą bezpiecznie podtrzymywać całe urządzenie. Produkt nie jest przeznaczony do podtrzymywania monitora lub telewizora płaskoekranowego. Niniejszego urządzenia należy używać jedynie do celów jednoznacznie określonych przez firmę OmniMount.
- Urządzenie to może zawierać elementy ruchome. Używać ostrożnie. **NIE NALEŻY PRZEKRAČAĆ MAKSYMALNEJ ŁADOWNOŚCI TEGO URZĄDZENIA.**



- **FIGYELEM! A NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY ÖSSZESZERELÉS SZEMÉLYI, TÁRGYI SÉRÜLÉSHEZ VAGY HALÁLHOZ IS VEZETHET. OLIVASSUK EL A KÖVETKEZŐ FIGYELMEZTETÉSEKET, MIELŐTT HOZZÁKEZDENÉNK.**
- Ha nem értjük az utasításokat vagy kérdésünk van, lépünk kapcsolatba egy szakemberrel. Észak-Amerikában az OmniMount ügyfélszolgálatát a 800.668.6848 telefonszámon vagy az info@omnimount.com e-mail címen érthetjük el.
- Ne telepítsük vagy szereljük össze a terméket, ha az vagy a szerzőmunka sérülték vagy hiányoznak. Ha cserelalkatrésze van szükségünk, lépünk kapcsolatba az OmniMount ügyfélszolgálatával a 800.668.6848 telefonszámon vagy az info@omnimount.com e-mail címen. A nemzetségi ügyfelek a helyi forgalmazóktól kaphatnak segítséget.
- **Falra szerelhető termékek:** Ez a termék fából vagy betonból készült függőleges falra szerelhető fel. Faanyag esetén a fal legalább 5 x 10 cm méretű gerendákból kell, hogy álljon, amelyek között a távolság nem több, mint 60 cm, és nem kevesebb, mint 41 cm, és aminek burkolata (szárzalaizat, léc, gipszkarton) nem vastagabb, mint 13 mm. Egyéni felszerelés esetén lépjen kapcsolatba szakemberrel. A biztonság telepítéshez a falnak, amire a tartót felszereli, el kell bírnia a teljes terhelés súlyának négyeszeresét. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a felületet a kivánt mértékben meg kell erősíteni. A szerelést végző személy feladata annak ellenőrzése, hogy a fajszerkezet illetve -felület teherbírása elegendő-e az elem teljes súlyának biztonságos megtartásához. Jelen terméknek nem célja, hogy képes legyen egy képcsőves vagy laposképernyős televízió súlyát megtartani.
- Ezt a terméket csak az OmniMount által meghatározott célra használjuk.
- A termék mozgó alkatrészeket tartalmazhat. Használjunk körültekintéssel.
- **NE LÉPJÜNK TÚL A TERMÉK MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGÉT.**



AVISO! – PORTUGUÊS

- **AVISO! A INSTALAÇÃO OU MONTAGEM INCORRECTA PODERÁ RESULTAR EM GRAVES FERIMENTOS PESSOAIS, DANOS MATERIAIS OU MESMO MORTE. LEIA OS SEGUINTE AVISOS ANTES DE INICIAR.**
- Se não entender as instruções ou tiver dúvidas ou questões, contacte um técnico de instalação qualificado. Os residentes nos Estados Unidos poderão contactar o Serviço de Assistência ao Cliente da OmniMount através do 800.668.6848 ou do endereço info@omnimount.com.
- Não instalar ou montar se o produto ou o equipamento estiver danificado ou em falta. Se necessitar de peças de substituição, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente da OmniMount através do 800.668.6848 ou do endereço info@omnimount.com. Clientes internacionais deverão contactar o distribuidor local para obter assistência.
- **Para produtos montados na parede:** Este produto foi concebido para utilização numa parede vertical construída em vigas de parede de madeira ou em betão armado. Vigas de madeira definidas como uma parede consistindo de vigas de 5 x 10 cm com um máximo de 60 cm de espaçamento entre vigas e um mínimo de 41 cm de espaçamento entre vigas com um máximo de 13 mm de cobertura de parede (gesso, paredes em ripas estuque)
- Para instalações personalizadas, por favor contactar um técnico de instalação qualificado.
- Para uma instalação segura, a parede em que se está a proceder à montagem deverá suportar 4 vezes o peso da carga total. Caso contrário, a superfície deverá ser reforçada de modo a cumprir este requisito. A pessoa que procede à instalação é responsável por assegurar que a estrutura/superfície da parede e os pontos de fixação utilizados na instalação suportam a carga total em segurança. Este produto não foi concebido para suportar a carga de um ecrã CRT ou de uma televisão de ecrã plano. Não utilizar este produto para qualquer outra aplicação para além das especificadas pela OmniMount.
- **NÃO EXCEDER A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO PARA ESTE PRODUTO.**



ADVARSEL – DANSK

- **ADVARSEL FORKERT INSTALLATION ELLER SAMLING KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE PERSONSKADER, MATERIEL SKADE OG DØDSFALD. LÆS FØLGENDE ADVARSLER, FØR DE STARTER.**
- Hvis De ikke forstår disse anvisninger, eller hvis De er i tvivl eller har spørgsmål, skal De kontakte en kvalificeret installatør. Personer bosiddende i Nordamerika kan kontakte OmniMount kundeservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com.
- Hvis produktet eller hardwaren er beskadiget eller mangler, må produktet ikke installeres eller samles. Hvis De skal bruge reservedele, kan De kontakte OmniMount kundeservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com. Internationale kunder skal kontakte deres lokale forhandler for hjælp.
- **Til vægmonterede produkter:** Dette produkt er designet til brug på en lodret væg af træunderliggere eller fast beton. Træunderliggere defineres som en væg, der består af underliggere på mindst 5 x 10 cm med en afstand på maks. 60 cm og mindst 41 cm afstand mellem underliggere samt maks. 13 mm vægbekledning (tørveg, lægter eller gips). Kontakt en professionel monter, hvis der ønskes specielle installationer.
- **For sikker installation skal den væg, du monterer på, kunne bære 4 gange den totale vægt.** Hvis dette ikke er tilfældet, skal overfladen forstærkes, så den lever op til denne standard. Installatøren er ansvarlig for at sikre sig, at vægstrukturen/overfladen samt de ankre, der bruges ved installationen, kan bære den totale vægt på sikker vis. Produktet er ikke designet til at kunne bære belastningen af et billedrør- eller fladskærmsfjernsyn. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end de, der angives af OmniMount.
- **OVERSKRID IKKE DEN MAKSIMALE VÆGTKAPACITET FOR DETTE PRODUKT.**



VAROITUS! – SUOMI

- **VAROITUS! VÄÄRIN SUORITETTU ASENNUS TAI KOKOAMISEN VOI AIHEUTTAA OMAISUUSVAHINKOJA, LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. LUE SEURAAVAT VAROITUKSET ENNEN KUIN ALILOITAT.**
- Jos ei ymmärrä ohjeita tai sinulla on muita ongelmia tai kysymyksiä, ota yhteyttä asiantuntivaan asentajaan. Pohjois-Amerikassa asuvat voivat ottaa yhteyden OmniMountin asiakaspalveluun 800.668.6848 tai info@omnimount.com.
- Älä asenna tai kokoa, jos tuote tai osia on vaurioitunut tai puuttuu. Jos tarvitset vaihto-osia, ota yhteyttä OmniMountin asiakaspalveluun 800.668.6848 tai info@omnimount.com. Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuvien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä paikalliseen jällemyyjäänsä.
- **Seinään kiinnettävät tuotteet:** Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi puuilisä puustavilla vanustavilla ja umpibetonista valmistetussa pystysuorassa seinässä. Puiiset pystytuovat ovat kooltaan vähintään 5 x 10 cm ja niiden väli enintään 60 cm ja vähintään 41 cm ja seinäpinoitteen (laastoin pestyinä, listat, rappaus) paksuus on vähintään 13 mm. Mukautetuissa seinäsuksissa tulee ottaa yhteyttä asiantuntivaan asentajaan. Jotta asennus olisi turvallinen, seinän täytyy pystyä tukeamaan neljä kertaa kokonaiskuormaa suurempi kuormuus. Jos näin ei ole, pinta täytyy vahvistaa tämän vaatimuksen mukaisesti. Asentajan vastuulla on varmistaa, että seinärakenteen-pinta ja asennukseen käytettävät kiinnikkeet kestävät kokonaiskuorman turvallisesti. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kestämiin liitäntätoimenpiteisiin tai kuvaputkileivästä painoa.
- **KÄYÄ TÄÄ TUOTETTA MIHNÄÄN MUUHUN KUIN OMNIMOUNTIN ILMOTTAMANA TARKOITUKSEEN.**
- **TÄMÄ TUOTTEEN SUURIN PAINORAJAA EI SAA YLITTÄÄ.**



VARNING! – SVENSKA

- **VARNING! OTILLBÖRLIG INSTALLATION ELLER MONTERING KAN RESULTERA I ALLVARLIG PERSONSKADA, DÖDSFALL ELLER MATERIELL SKADA. LÄS FÖLJANDE VARNINGSTEXT INNAN DU BÖRJAR.**
- Om du inte förstår instruktionerna eller har problem och frågor vänligen kontakta en kvalificerad fackman. Personer som bor i Nordamerika kan kontakta OmniMount kundsersvce på 800.668.6848 eller info@omnimount.com.
- Installera eller montera inte produkten om den är skadad eller delar saknas. Om reservedelar krävs kontakta OmniMount kundsersvce på 800.668.6848 eller Info@omnimount.com. Internationella kunder måste kontakta en lokal distributör för assistans.
- **För väggmonterade produkter:** Den här produkten har tagits fram för montering på en lodrät vägg med storme av träreglar eller betong. Vägg med träreglar är en vägg som består av minst 5 x 10 cm regler med ett avstånd mellan reglarna av max 60 cm och minst 41 cm samt max 13 mm av kallmur, putsunderlag eller murbruk. För specialinstallationer, kontakta en kvalificerad fackman. För att installationen ska vara säker måste väggen kunna bära 4 gånger den totala belastningen. Om detta inte är fallet måste ytan förstärkas så att den uppfyller detta krav. Monteren ansvarar för att kontrollera väggkonstruktionen samt att fasten som används vid installation klarar den totala vekten. **ÖVERSKRID INTE MAXIMAL BÄRNINGSKAPACITET FÖR DENNA PRODUKT.**
- **Den här produkten är inte utformad för att klara belastningen av en CRT- eller plattskärms-TV.**



ADVARSEL – NORSK

- **ADVARSEL! FEIL INSTALLASJON ELLER MONTERING KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE, MATERIELL SKADE OG DØD. LES ADVARSLENE UNDER FØR DU BEGYNNER.**
- Hvis du ikke forstår instruksjonene, eller har spørsmål eller er bekymret for noe, må du ta kontakt med en kvalifisert installatør. Kunder bosatt i Nord-Amerika kan ta kontakt med OmniMounts kundeservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com.
- Ikke begynn å installere eller montere hvis produktet eller noen av delene er skadet eller mangler. Hvis du har behov for reservedeler, må du ta kontakt med OmniMounts kundeservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com. Internasjonale kunder må kontakte en lokal distributør for å få hjelp.
- **Angående veggmonterte produkter:** Dette produktet er konstruert for bruk på vertikale vegger som er bygd av trestrendere eller fast betong. Trestrendere defineres som vegg bestående av minimum 5 x 10 cm stendere med maksimalt 60 cm stenderavstand og minimum 41 cm stenderavstand og maksimalt 13 mm veggedekke (tørveg, lektur, murpuss). For tilpassede installasjoner, vennligst kontakt en kvalifisert installatør. Veggene må kunne bære 4 ganger vekten av totalbelastningen for at installasjonen skal være trygg. Hvis ikke, må overflaten forsterkes for å oppfylle denne standarden. Installatøren er ansvarlig for å kontrollere at veggkonstruksjonen/overflaten og forankringene som brukes i installasjonen, trykkt kan bære totalbelastningen. Dette produktet er ikke utformet for å kunne bære vekten av en CRT- eller flatskjerm-TV. Ikke bruk dette produktet til noe annet enn det som er spesifisert av OmniMount.
- **IKKE ØVERSTIG DEN MAKSIMALE VEKTKAPASITETEN FOR DETTE PRODUKTET.**





- **ПРОЕДИОНТАН** ЗЕ ПЕРИПΤΩΣΗ ΛΑΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΒΕΙΤΟ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΤΕ.
- Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή έχετε ερωτήσεις ή απορίες, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης. Οι κάτοικοι Βόρειου Αμερικής μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της OmniMount στο τηλέφωνο 1.800.668.6848 ή στη διεύθυνση info@omnimount.com.
- Μην προκυβείτε με την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση αν το προϊόν ή το υλικό εγκατάστασης έχει υποστεί ζημιά ή λείπει. Αν χρειάζεστε ανταλλάκτρες, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της OmniMount στο τηλέφωνο 1.800.668.6848 ή στη διεύθυνση info@omnimount.com. Οι διεθνείς πελάτες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον τοπικό διανομέα για βοήθεια.
- Για προϊόντα τοίχου: Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε κάθετο τοίχο, με κατασκευή από ξύλινο ορθοστάτες ή συμπαγές τσιμεντό. Οι ξύλινοι ορθοστάτες ορίζονται ως τοίχος που αποτελείται από ορθοστάτες τουλάχιστον 5 x 10 εκατοστών με μέγιστο διάκενο μεταξύ των ορθοστατών 80 εκατοστών και ελάχιστο διάκενο 41 εκατοστών με μέγιστη κάλυψη τοίχου (σοβάς, σανίδα, γύψος) 13 χιλιοστών. Για προαρμοσμένες εγκαταστάσεις, επικοινωνήστε με πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης. Για ασφαλή εγκατάσταση, ο τοίχος έχει το οποίο θα στερεωθεί το στρώμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης τετραπλάσιο φορτίου από το συνολικό βάρος της συσκευής. Αν όχι, η επιφάνεια πρέπει να ενισχυθεί ώστε να ανταποκρίνεται με αυτό το πρότυπο. Ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει ότι η δομή/επιφάνεια και τα βύσματα (ούστες) που θα χρησιμοποιήσει για την εγκατάσταση θα υποστηρίξουν ασφαλώς το συνολικό βάρος. Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για τηρίξη του φορτίου τηλεόρασης επίστες οθόνης ή CRT. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για καμία άλλη εφαρμογή εκτός από αυτές που αναφέρονται από την OmniMount.
- **ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ.**

ВНИМАНИЕ! – БЪЛГАРСКИ

- **ВНИМАНИЕ! АКО ИНСТАЛИРАТЕ ИЛИ СГЛОБЯВАТЕ ПРОДУКТА НЕПРАВИЛНО, МОЖЕ ДА ПРИЧИНИТЕ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ, УВРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВО И СМЪРТ. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ.**
- Ако не разбирате инструкциите или имате някакви опасения или въпроси, моля свържете се с квалифицирано техническо лице. Жителите на Северна Америка могат да се свържат с отдела за обслужване на клиенти към OmniMount на тел. 800.668.6848 или имейл info@omnimount.com.
- Ако част от хардуера е уредена или липсва, не инсталирайте и не сглобявайте продукта. Ако се нуждаете от резервни части, свържете се с отдела за обслужване на клиенти към OmniMount на тел. 800.668.6848 или имейл info@omnimount.com. Ако се нуждаят от помощи, международните клиенти трябва да се свържат с местния дистрибутор.
- **За продукти за монитране на стена:** Този продукт е предназначен за употреба с окачване на вертикална стена от дървени греди или зидария (твърд бетон). Под дървени греди в случая се има предвид стена, изградена от греди с минимален разрез 5 x 10 cm и максимум 60 cm разстояние между гредите и минимум разстояние между гредите 41 cm при максимум 13 mm стена облицовка (суха зидария, лети, гипс). За поръчкови инсталации се свържете с квалифициран майстор. За да осигурите безопасна инсталация, стената, на която ще монтирате уредата, трябва да може да издържи 4 пъти общия товар на продукта. Ако не е така, повърхността трябва да се укрепни, за да отговаря на стандартите. Лицето, което инсталира, носи отговорност за това да провери дали стената/повърхността и използваните стоманени връзки са в състояние да издържат на натоварването и безопасно да поддържат общия товар на продукта.продукта.
- Не използвайте продукта за цели, различни от целите, указани от OmniMount.
- Възможно е продуктът да съдържа подвижни части. Използвайте предпазливо. **НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ТОВАРА** ,ВЪЗМОЖЕН ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ.

تحذير - العربية

- **تحذير! – من شأن التركيب أو التجميع غير الصحيح أن يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية أو إلحاق أضرار بالممتلكات، أو الوفاة. اقرأ التحذيرات التالية قبل الشروع في التركيب.**
- إذا كنت لا تفهم التعليمات أو كانت لديك بواعث اللقلق أو استفسارات، يرجى الاتصال بعامل تركيب مؤهل. يمكن للعملاء المقيمين في أمريكا الشمالية الاتصال بخدمة عملاء [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com) أو على البريد الإلكتروني 800.668.6848 أو مينيماونت على الهاتف.
- لا تقدم على التركيب أو التجميع في حالة وجود تلف أو نقص في المنتج أو مستلزماته. إذا كنت بحاجة إلى قطع غيار يرجى الاتصال بخدمة عملاء أومنيماونت على الهاتف أو على البريد الإلكتروني **بالنسبة للمنتجات المثبتة بالحائط** تم تصميم هذا المنتج للاستخدام على حوائط عمودية مصنوعة من قوائم خشبية أو من 800.668.6848 خرسانة صلبة. والقوائم الخشبية هي عبارة عن حوائط مكونة من قوائم 5 × 10 سم ولا يزيد الفاصل بين القائم والأخر على 60 سم ولا يقل عن 41 سم مع غطاء حاجتي لا يزيد عن 13 مم (حائط جاف، شرائح خشبية، جص). للتركيبات المتخصصة، يرجى الاتصال بعامل تركيب مؤهل. وللتركيب الآمن، يجب أن يكون الحائط الذي تقوم بالتنصيب عليه قادراً على تحمل 4 أضعاف وزن الحمل الكلي. بخلاف ذلك، يجب تدعيم سطح الحائط بصبح مستويا للمعايير. وتقع على عاتق الشخص القائم بر. تقع على عاتق الشخص القائم بالتركيب بالتركيب مسؤولية التحقق من إمكانية تحمل بنية/سطح الحائط والمثبتات المستخدمة في التركيب للحمل الكلي بأمان للمعايير مسؤولية التحقق من إمكانية تحمل بنية/سطح الحائط والمثبتات المستخدمة في التركيب للحمل الكلي بأمان.

- أو تفرغون ذي شاشة مسطحة: CRT؛ مصمم لدعم حمل شاير
- لا تستخدم ذلك المنتج في أي تطبيق آخر غير تلك التطبيقات المحددة من قبل أومنيماونت
- قد يتضمن المنتج أجزاء متحركة. استخدمه بحذر.
- لا تتجاوز الحد الأقصى للوزن الخاص بالمنتج.

警告！ - 简体中文

- **警告！如果安装或组装不当，则可能导致重伤、死亡和财产损失。请在开始安装或组装前先阅读下列警告信息。**
- 如果您不理解说明或者遇到任何疑问或问题，请与具备资质的安装人员联系。北美地区的人士可通过电话号码 800.668.6848 或电子邮件 [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com) 与 OmniMount 客户服务部门联系。
- 如果产品或硬件受损或缺失，请不要安装或组装。如果您需要替换零件，请通过电话号码 800.668.6848 或电子邮件 [Info@omnimount.com](mailto:Info@omnimount.com) 与 OmniMount 客户服务部门联系。国际客户需要联系本地经销商以获取帮助。
- **对于壁挂式产品:** 此产品拟在由木墙柱结构或实心混凝土搭建的垂直墙面上使用。规定的墙壁木立柱最小尺寸为 5 cm x 10 cm，立柱间距最大为 60 cm，最小为 41 cm，墙壁外壳材质（干墙、木板条、泥灰）厚度为 13 mm。如需定制安装，请与具备资质的安装人员联系。为确保安全安装，拟用于安装产品的墙壁必须能够支持相当于总荷载 4 倍的重量。否则，必须加固墙面以便符合此标准。安装人员负责确认墙壁结构/表面以及安装中使用的锚栓能够安全地支持总荷载。
- 本产品不适用于承载 CRT 或平板电视。不要将此产品用于超出 OmniMount 指定应用范围的任何应用。
- **不要超过此产品的最大承重能力。**

警告！ - 日本語

- **警告！** 取り付けまたは組み立てを適切に行わないと、重傷や物の損害をもたらしたり、死に至ることがあります。始める前に、次の警告をお読みください。
- 説明が不明であったり、質問や懸念がある場合は、正規の取り付け業者にお問い合わせください。北米在住の方は、OmniMountのカスタマーサービス(電話番号: 1-800-668-6848、電子メール: [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com))にお問い合わせいただけます。
- 製品またはハードウェアが破損していたり、足りない部品がある場合は、取り付けまたは組み立てを行わないでください。交換部品をお求めの場合は、OmniMountのカスタマーサービス(電話番号: 1-800-668-6848、電子メール: [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com))までお問い合わせください。米国以外の国に在住の方は、最寄りの代理店までお問い合わせください。
- **ウォールマウント製品の場合:** 本製品は木製間柱で構成されているまたはコンクリート造の垂直な壁に取り付けるように設計されています。木製の間柱とは、5 x 10 cm 以上の間柱が、最大 60 cm、最小 41 cm の間隔で配置され、13 mm 以下の壁材 (石膏ボード、ラテ、漆喰など) で覆われている壁として定義します。カスタムインストールの場合は、正規の取付業者にお問い合わせください。安全な取り付けのために、壁に取り付ける全重量の4倍の重量に耐えられる必要があります。そうでない場合は、この基準に対応するように壁を補強する必要があります。取り付けの壁の構造や表面およびアンカーが全重量を安全に支えることができることを確認するのは、取り付けを行う者々の責任です。この製品は、CRT またはフラットスクリーンテレビの重量を支えるように設計されていません。当社が指定した用途以外に本製品しないてください。
- **本製品の最大搭載重量を超えないようにしてください。**

# WEIGHT CAPACITY

MAXIMUM WEIGHT CAPACITY MÁXIMA CAPACIDAD DE PESO CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE	POUNDS (LBS) / KILOGRAMS (KG) LIBRAS (LB) / KILOGRAMOS (KG) LIVRES (LB) / KILOGRAMMERS (KG)	MAXIMUM SCREEN SIZE TAMAÑO DE PANTALLA MÁXIMO TAILLE D'ÉCRAN MAXIMALE
COMPLETE UNIT	40 (LBS) / 18.1 (KG)	32 in. (81 cm)



## MAXIMUM SCREEN SIZE

EN	USE WITH PRODUCTS LARGER THAN THE MAXIMUM WEIGHT AND SIZE MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. USER MUST REMOVE TELEVISION OR OBJECT OFF THE BRACKET BEFORE ADJUSTING. IF THE PRODUCT IS A TELEVISION MAXIMUM WEIGHT CAPACITY SUPERSEDES / OUTPLACES RECOMMENDED DIAGONAL MEASURED TELEVISION SIZE!!
ES	EL USO CON EL PRODUCTOS MÁS GRANDE QUE EL PESO MÁXIMO Y TAMAÑO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD Y POSIBLEMENTE HERIDAS. EL USUARIO DEBE QUITAR LA TELEVISIÓN U OBJETO DEL SOPORTE ANTES DEL AJUSTE. SI EL PRODUCTO ES UNA TELEVISIÓN, LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA REEMPLAZA EL TAMAÑO DIAGONAL RECOMENDADO DE LA TELEVISIÓN
FR	NE PAS UTILISER DES PRODUITS QUI SONT PLUS GRANDS DE LA CAPACITÉ DE CHARGE OU DES DIMENSIONS MAXIMALES – CELA POURRAIT PROVOQUER L'INSTABILITÉ DE PRODUIT ET DES BLESSURES. AVANT TOUT AJUSTEMENT, IL FAUT DÉMONTER LE TÉLÉVISEUR OU L'AUTRE PRODUIT ÉLECTRONIQUE. SI LE PRODUIT EST UN TÉLÉVISEUR, LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE SE SUBSTITUE AU GRANDEUR DIAGONALE RECOMMANDÉ DU TÉLÉVISEUR.

DE	ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE MAXIMALE TRAGKRAFT FÜR DIESES PRODUKT!
NL	OVERSCHRIJDT HET MAXIMALE DRAAGVERMOGEN VOOR DIT PRODUCT NIET!
IT	NON SUPERARE IL CARICO MASSIMO PER QUESTO PRODOTTO!
PL	NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ ŁADOWNOŚCI DLA TEGO URZĄDZENIA!
CZ	NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ TOHOTO PRODUKTU!
HU	NE LÉPJÜK TÚL A TERMÉK MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGÉT!
GK	ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ!
PT	NÃO EXCEDER A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO PARA ESTE PRODUTO!
DA	OVERSKRID IKKE DEN MAKSIMALE VÆGTKAPACITET FOR DETTE PRODUKT!
FI	TÄMÄN TUOTTEEN SUURINTA PAINORAJAA EI SAA YLITTÄÄ!
SV	ÖVERSKRID INTE MAXIMAL BELASTNINGSKAPACITET FÖR DENNA PRODUKT!
RO	NU DEPĂȘIȚI CAPACITATEA MAXIMĂ DE GREUTATE PENTRU ACEST PRODUS!
BL	НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ТОВАРА, ВЪЗМОЖЕН ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ!
ET	ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÕIMET!
LV	SLODZE NEDRĪKST PĀRSNIEGT ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJJI!
LT	NEVIRŠYKITE MAKSIMALAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO!
SL	NAJVEČJE DOVOLJENE TEŽE ZA TA IZDELEK NE SMETE PREKORAJČITI!
SK	DBAJTE NA TO, ABY STE NEPREKROČILI MAXIMÁLNE POVOLENÉ ZATIAŽENIE TOHTO PRODUKTU!
RU	УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В КГ НЕ ПРЕВЫШЕНА!
TR	BU ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ OLAN MAKSİMUM AĞIRLIK KAPASİTESİNİ AŞMAYIN!
NO	IKKE OVERSTIG DEN MAKSIMALE VEKTKAPASITETEN FOR DETTE PRODUKTET!
AR	لا تتجاوز الحد الأقصى للوزن الخاص بالمنتج
CN	不要超过此产品的最大承重能力!
JP	本製品の最大搭載重量を超えないようにしてください!

# SYMBOL KEY



EN	Drill
ES	Agujerear
FR	Perçer
DE	Bohren
NL	Boor
IT	Forare
PL	Wywierć
CZ	Vrtat
HU	Készítsen furatot
GK	Διτρήστε
PT	Furar
DA	Bor
FI	Pora
SV	Borra
RO	Burghiu
BL	Пробив
ET	Puurige
LV	Urbs
LT	Grežti
SL	Izvrtaite
SK	Vřtat'
RU	Сверление
TR	Delin
NO	Bormaskin
AR	أخفر
CN	钻孔
JP	水平

EN	Level
ES	Nivel
FR	Niveau
DE	Wasserwaage
NL	Waterpas
IT	Livellare
PL	Poziomnica
CZ	Vodováha
HU	Szintező
GK	Αλφάδι
PT	Nível
DA	Vaterpas
FI	Vesivaaka
SV	Pass
RO	Nivelă
BL	Ниво
ET	Lood
LV	Līmenis
LT	Lygis
SL	Vodna tehnica
SK	Vodováha
RU	Уровень
TR	Ayni Seviyeye Getir
NO	Vater
AR	میزان
CN	水平调整
JP	水平器

EN	Caution
ES	Precaución
FR	Attention
DE	Vorsicht
NL	Voorzichtig
IT	Attenzione
PL	Przeostroga
CZ	Pozor
HU	Figyelmeztetés
GK	Προσοχή
PT	Cuidado
DA	Pas på
FI	Varoitus
SV	Försiktighet
RO	Atentie
BL	Внимание
ET	Hoiatus
LV	Bīdinājums
LT	Dėmesio
SL	Previdno
SK	Pozor
RU	Предостережение
TR	Dikkat
NO	Forsiktigt
AR	تنبيه
CN	小心
JP	注意

EN	Hammer
ES	Martillo
FR	Marteau
DE	Hammer
NL	Hamer
IT	Martello
PL	Młotek
CZ	Kladivo
HU	Kalapács
GK	Χτυπήστε με σφυρί
PT	Martelo
DA	Hammer
FI	Vasara
SV	Hammåre
RO	Ciocan
BL	Чук
ET	Naamer
LV	Āmurs
LT	Kalti
SL	Kladivo
SK	Kladivo
RU	Молоток
TR	Çekiç
NO	Hammer
AR	مطرقة
CN	锤子
JP	ハンマー

EN	Optional
ES	Opcional
FR	Optionnel
DE	Optional
NL	Optioneel
IT	Opzionale
PL	Opcjonalne
CZ	Volitelné
HU	Választható
GK	Προαιρετικό
PT	Opcional
DA	Valgfrit
FI	Valinnainen
SV	Valfri
RO	Opțional
BL	Дополнительен
ET	Vaikuline
LV	Pēc izvēles
LT	Pasirinktinis
SL	Izbirno
SK	Voliteľné
RU	Дополнительно
TR	İsteğe Bağlı
NO	Valgfritt
AR	اختياري
CN	可选
JP	オプション



EN	Pencil Mark
ES	Marque con lápiz
FR	Marque de crayon
DE	Bleistiftmarkierung
NL	Potloodmarkering
IT	Segno di matita
PL	Znak wykonany ołówkiem
CZ	Poznamenejte si polohu tužkou
HU	Jelölő ceruza
GK	Σημειώστε με μολύβι
PT	Marcar a lápis
DA	Blyantsmærke
FI	Lyijykynämerkki
SV	Märke med penna
RO	Marcaj de creion
BL	Обозначаване с молив
ET	Pliitsümbärje
LV	Atzīme ar zīmuli
LT	Pažymėti pieštuku
SL	Oznaka s svinčnikom
SK	Poznamenajte si polohu ceruzkou
RU	Карандашная пометка
TR	Kalem İşareti
NO	Blyantmerke
AR	علامة بالقلم الرصاص
CN	铅笔标记
JP	鉛筆で付けた印

EN	Phillips Screwdriver
ES	Destornillador Phillips
FR	Šrubokrét Phillips
DE	Kreuzschlitzschraubendreher
NL	Phillips schroevendraaier
IT	Cacciavite a croce
PL	Šrubokręt krzyżakowy
CZ	Křížový šroubovák
HU	Keresztesfejű csavarhúzó
GK	Σταυροκατσαβίδιο
PT	Chave-de-fendas Phillips
DA	Phillips skruestrækker
FI	Ristipääruuvitaltta
SV	Philips skruvmejsel
RO	Șurubelniță Phillips
BL	Отвертка Phillips
ET	Ristküivikeeraja
LV	Phillips skrūvņgriezis
LT	Kryžminis atsuktuvas
SL	Križni izvijač Phillips
SK	Křížový šrutkovač
RU	Крестовая отвертка
TR	Yıldız Tornavida
NO	Stjerneskruejern
AR	مفك صليبية
CN	十字螺丝刀
JP	プラスドライバー

EN	Allen Wrench
ES	Llave Allen
FR	Clé hexagonale
DE	Inbusschlüssel
NL	Inbussleutel
IT	Chiave esagonale
PL	Klucz do wkrętów
CZ	Klíč imbus
HU	Imbuskulcs
GK	Κλειδί Άλεν
PT	Chave Allen
DA	Unbrakonogle
FI	Kuusiotappiavain
SV	Insexnyckel
RO	Cheie Allen
BL	Шестостепенен ключ
ET	Kuusantapsareakruvi võti
LV	Seststūra stienpatlīga
LT	Šešiakampis raktas
SL	Imbus ključ
SK	Imbusový kľúč
RU	Шестьгранный ключ
TR	Allen Anahtarı
NO	Sekskantnøkkel
AR	مفتاح ربط سداسي
CN	内六角扳手
JP	アレンレンチ

EN	Tools Needed
ES	Herramientas necesarias
FR	Outils requis
DE	Benötigte Werkzeuge
NL	Benodigde gereedschappen
IT	Strumenti necessari
PL	Potrzebne narzędzia
CZ	Potřebné nástroje
HU	Szükséges eszközök
GK	Απαιτούμενα εργαλεία
PT	Ferramentas necessárias
DA	Nødvendigt værktøj
FI	Tarvittavat työkalut
SV	Verktyg som krävs
RO	Instrumente necesare
BL	Необходими уреди
ET	Vajalikud tööriistad
LV	Nepieciešamie rīki
LT	Reikalingi įrankiai
SL	Potrebno orodje
SK	Potrebné náradie
RU	Необходимые инстру
TR	Gerekli Aletler
NO	Nødvendige verktøy
AR	الأدوات اللازمة
CN	需要的工具
JP	必要なツール



# SYMBOL KEY





EN	Find Center Position
ES	Encuentre la posición del centro
FR	Repérez la position centrale
DE	Finden Sie die mittige Position
NL	Midden bepalen
IT	Determinare posizione centrale
PL	Znajdź środek
CZ	Najděte středovou pozici
HU	Keresse meg a középső pozíciót
GK	Βρείτε τη θέση κέντρου
PT	Encontrar Posição Central
DA	Find midterposition
FI	Etsi keskiasento
SV	Leta upp en central position
RO	Localizare poziție centrală
BL	Намерете положението на
ET	Leidke keskkoht
LV	Atrodiet centra stāvokli
LT	Raskite vidurinę padėtį
SL	Poiščite središče
SK	Nájdite stredovú polohu
RU	Найдите центральную точку
TR	Orta Noktayı Bulma
NO	Finn midtpunktet
AR	حدد موضعا مركزيا
CN	找到中心位置
JP	中心を見つけます

EN	Adjust
ES	Ajuste
FR	Ajustez
DE	justieren Sie
NL	Regel
IT	Regolare
PL	Wyreguluj
CZ	Upravte polohu
HU	Igazítsa helyére.
GK	Προσαρμόστε
PT	Ajustar
DA	Juster
FI	Säädä
SV	Justera
RO	Reglați
BL	Регулирайте
ET	Sättige paika
LV	Nielāgojiet
LT	Nustatykite
SL	Prilagodite
SK	Upravte polohu
RU	Отрегулируйте
TR	Ayarlayın
NO	Juster
AR	اضبط
CN	调整
JP	調整します。

EN	Open-Ended Wrench
ES	Llave española
FR	Clé ouverte
DE	Gabelschlüssel
NL	Open sleutel
IT	Chiave a forchetta
PL	Klucz płaski
CZ	Klíč – očko
HU	Nyitott villáskulcs
GK	Κλειδί ανοιχτού άκρου
PT	Chave de boca aberta
DA	Åben nøgle
FI	Kintoavain
SV	Öppen nyckel
RO	Cheie cu cap deschis
BL	Гаечник ключ без предвари
ET	Harkvõti
LV	Uzgrīvēšanaslēga ar atvērto atveri
LT	Veržiarakitis atviru galu
SL	Vilčasti ključ
SK	Klíč – očko
RU	Рожковый ключ
TR	Kurbağacık
NO	Fastnøkkel
AR	مفتاح ربط مفتوح الطرف
CN	两头扳手
JP	両口スパナ

EN	Cable Management
ES	Sistema de organización de cables
FR	Gestion des câbles
DE	Kabelführung
NL	Kabelgoten
IT	Passacavi
PL	Pokrywa na przewody
CZ	Krkytý kabelů
HU	Kábelkezelés
GK	Διαχείριση καλωδίου
PT	Gestão de cabos
DA	Kabelstyring
FI	Kaapelien hallinta
SV	Kabelhantering
RO	Gestionarea cablurilor
BL	Управление на кабели
ET	Kaablite korraldamine
LV	Kabeļu penāji
LT	Kabelio tvarkymas
SL	Držalo za kable
SK	Krkytý káblou
RU	Монтаж кабелей
TR	Kablo İdaresi
NO	Kabelorganisering
AR	إدارة الكابلات
CN	电缆管理
JP	ケーブル管理




EN	Remove
ES	Retire
FR	Retirez
DE	Entfernen Sie
NL	Verwijder
IT	Rimuovere
PL	Zdejmij
CZ	Odstraňte
HU	Távolítsa el
GK	Αφαιρέστε
PT	Desmontar
DA	Fjern
FI	Poista
SV	Ta bort
RO	Scoteți
BL	Отстрани
ET	Eemaldage
LV	Ņemot
LT	Pašalinti
SL	Odstranite
SK	Odstraňte
RU	Удалите
TR	Kaldır
NO	Fjern
AR	أزل
CN	拆除
JP	取り外し


EN	Tighten Fastener
ES	Ajuste el sujetador
FR	Serrez l'attache
DE	Ziehen Sie die Befestigung fest
NL	Draai de bevestiging vast
IT	Serrare il dispositivo di fissaggio
PL	Zaciśnij łącznik
CZ	Utáhněte upevnění
HU	Szorítsa meg a rögzítőt.
GK	Βιδώστε τον σφιγκτήρα
PT	Apertar aperto
DA	Stram fæstneren
FI	Kiristä kiinnitin
SV	Spänn fäste
RO	Strângeți dispozitivul de fixare
BL	Затягнете натегача
ET	Pingutage kinniti
LV	Savelciot fiksatoru
LT	Priveržti tvirtinimo elementą
SL	Pričvrstite objemko
SK	Utiahnite upevnenie
RU	Затяните крепление
TR	Kıskacı Sıkıştırın
NO	Stram holderen
AR	اربط المشبك
CN	拧紧紧固件
JP	留め具を締めます。

EN	Loosen Fastener
ES	Afloje el sujetador
FR	Desserrez l'attache
DE	Lösen Sie die Befestigung
NL	Draai de bevestiging los
IT	Allentare il dispositivo di
PL	Poluzuj zapieczę
CZ	Uvolněte upevnění
HU	Lazítsa meg a rögzítőt.
GK	Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα
PT	Soltar aperto
DA	Losgør fæstneren
FI	Löysää kiinnittintä
SV	Lossa fäste
RO	Slăbiți dispozitivul de fixare
BL	Разхлабете натегача
ET	Laske kinniti lõdvemaks
LV	Atbrīvojiet fiksatoru
LT	Atlaisvinti tvirtinimo elementą
SL	Zrahlajite objemko
SK	Uvoľnite upevnenie
RU	Ослабьте крепление
TR	Kıskacı Gevşetin
NO	Losne holderen
AR	حل المشبك
CN	松开紧固件
JP	留め具を緩めます。

EN	Hand tighten
ES	Ajuste manual
FR	Serrer avec les doigts
DE	Mit der Hand festziehen
NL	Met de hand vastdraaien
IT	Serrare a mano
PL	Dokreć ręcznie
CZ	Utáhnout rukou
HU	Kézi rögzítés
GK	Σφίξτε με το χέρι
PT	Apertar à mão
DA	Stram med hånden
FI	Kiristä käsän
SV	Handspänn
RO	Strâns cu mâna
BL	Затягнете с ръка
ET	Pingutage käsitsi
LV	Savilkšana ar roku
LT	Priveržti ranka
SL	Prilijite z roko
SK	Utiahnite rukou
RU	Затяжка вручную
TR	Ele sıkıştırın
NO	Stram for hånd
AR	اربط باليد
CN	手动拧紧
JP	手で締めます。





Wood Pilot	
Pilot Hole Size	Pilot Drill Depth
1/8" inch	2 inch
4 mm	50.8 mm
	

Masonry Pilot	
Pilot Hole Size	Pilot Drill Depth
5/16" inch	2.5" inch
8 mm	65 mm
	


EN	Tools Needed
ES	Herramientas necesarias
FR	Outils requis
DE	Benötigte Werkzeuge
NL	Benodigde gereedschappen
IT	Strumenti necessari
PL	Potrzebne narzędzia
CZ	Potřebné nástroje
HU	Szükséges eszközök
GK	Απαιτούμενα εργαλεία
PT	Ferramentas necessárias
DA	Nødvendigt værktøj
FI	Tarvittavat työkalut
SV	Verktyg som krävs
RO	Instrumente necesare
BL	Необходимы уреди
ET	Vajalikud tööriistad
LV	Nepieciešamie rīki
LT	Reikalingi įrankiai
SL	Potrebno orodje
SK	Potřebné náradie
RU	Необходимые инструменты
TR	Gerekli Aletler
NO	Nødvendige verktøy
AR	الأدوات اللازمة
CN	需要的工具
JP	必要なツール

EN	Not included
ES	No se incluye
FR	Non inclus
DE	Nicht im Lieferumfang enthalten
NL	Niet inbegrepen
IT	Non incluso
PL	Nie należy do zestawu
CZ	Není součástí
HU	Nem tartalmazza
GK	Δεν περιλαμβάνεται
PT	Não incluído
DA	Ikke vedlagt
FI	Ei mukana
SV	Ej inkluderad
RO	Nu sunt incluse
BL	He e в ключен
ET	Pole komplektis
LV	Nav iekļauts
LT	Nepriedama
SL	Ni priloženo
SK	Nie je súčasťou balenia
RU	В комплект не входит
TR	Dahil değildir
NO	Ikke inkludert
AR	غير مضمن
CN	未提供
JP	別売り





<b>Monitor Kit S-V-vB</b>			
Pouch #	Part #	Qty	Description
M-A	M-A	4	Philips Screws M4 x 12mm
M-B	M-B	4	Philips Screws M4 x 25mm
M-C	M-C	4	Spacers:
<b>Wall Kit 12-2</b>			
Pouch #	Part #	Qty	Description
W-A	W-A	2	Philips Wood Screws
W-B	W-B	2	Wall Anchor
<b>OM10325vA</b>			
Pouch #	Part #	Qty	Description
1	P-A	1	Allen Wrench 3mm
<b>Contents</b>			
	1	1	Wall Plate
	2	1	Monitor Adapter
	3	2	Adjustment Knob
	4	2	Tilt Screw
	5	2	Leveling Nuts
	6	2	Locking Screw


## Step 1




EN	Remove	RO	Scoateți
ES	Retire	BL	Отстрани
FR	Retirez	ET	Eemaldage
DE	Entfernen Sie	LV	Noņemt
NL	Verwijder	LT	Pašalinti
IT	Rimuovere	SL	Odstranite
PL	Zdejmij	SK	Odstráňte
CZ	Odstraňte	RU	Удалите
HU	Távolítsa el	TR	Kaldır
GK	Αφαιρέστε	NO	Fjern
PT	Desmontar	CN	拆除
DA	Fjern	JP	取り外し
FI	Poista	AR	أزل
SV	Ta bort		



## Step 2




EN	Separate adapter from mount	RO	Adaptor separat din montaj
ES	Separar el adaptador del soporte	BL	Отделете адаптера от модула за окачване
FR	Séparez l'adaptateur du support	ET	Eraldage adapter kinnituskonstruktsioonist
DE	Trennen Sie den Adapter von der Halterung	LV	Atdaliet savienotājelementu no stiprinājuma
NL	Maak de adapter los van de montage	LT	Askirkite nuo pagrindo adapterį
IT	Separare l'adattatore della montatura	SL	Adapter snemite z držala
PL	Odłącz adapter od mocowania	SK	Odpojte adaptér od držiaka
CZ	Odpojte adaptér od držáku	RU	Отсоедините адаптер от стойки
HU	Szerelje le az adaptert a tartóról.	TR	Adaptörü düzeneden ayırın
GK	Διαχωρίστε τον προσαρμογέα από τη βάση στήριξης	NO	Løsne adapteren fra stativet
PT	Separar o adaptador da estrutura	AR	افصل المهابن عن المثبت
DA	Tag adapteren fra beslaget	CN	从支架上分离附件
FI	Erota sovitin telineestä	JP	マウントからアダプタを外します。
SV	Separera adapter från fäste		




STEP 1

STUD



STEP 2

STUD





Good




No Good


EN	Find stud(s) and mark edge and center locations.
ES	Ubique el panel y marque las ubicaciones de los bordes y el centro.
FR	Repérez l'emplacement d'une poutre, puis marquez l'emplacement des bords et du centre de cette poutre.
DE	Suchen Sie den Balken und markieren Sie Ränder und Mitte.
NL	Zoek de drager en markeer de rand- en middenlocaties.
IT	Individuare il montante e segnare la posizione dei bordi e del centro del montante stesso.
PL	Znajdź belkę i zaznacz jej krawędzie oraz środek.
CZ	Najděte dřevěný trám a vyznačte jeho okraje a střed.
HU	Keressük meg a gerendát, és jelöljük meg a szélét és a közepét.
GK	Εντοπίστε τον ορθοστάτη και σημειώστε τις άκρες του και τα κεντρικά σημεία.
PT	Encontrar a viga e marcar os locais extremos e centrais.
DA	Find underligger og markér kant og midt.
FI	Etsi pystypuu ja merkitse reunat ja keskikohta.
SV	Hitta stiftet och markera kant och mittenposition.
RO	Găsiți panoul și marcați locațiile de pe margine și din centru.
BL	Откройте преграда и обозначте ръба и централната ѝ позиция.
ET	Otsige üles sõrestikupost ning märkige selle servad ja keskkoht.
LV	Atrodiet statni un atzīmējiet malas un centra atrašanās vietas
LT	Surasti varžtą ir pažymėti kraštines bei centrinę padėtį.
SL	Najdite steber ter označite robove in sredino.
SK	Najdite drevený trám a vyznačte jeho okraje a stred.
RU	Найдите стойку и отметьте ее центр и края.
TR	Direği bulun, kenarını ve ortasını işaretleyin.
NO	Finn stenderen og marker kantene og midten.
AR	حدد مكان الفاصل وضع علامة على الحافة ورم بتوسط المواقع.
CN	查找支柱和标记边缘及中心位置。
JP	スタッドを見つけて、端と中央に印を付けます。



<b>EN</b>	<b>Use wall plate or wall template to mark mounting locations</b>
<b>ES</b>	Use la guía o placa de la pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación
<b>FR</b>	Utilisez la plaque ou le gabarit mural pour marquer les emplacements de montage
<b>DE</b>	Verwenden Sie die Wandplatte oder die Wandschablone, um die Montagestellen zu markieren
<b>NL</b>	Wandplaat of wandsjabloon gebruiken om de montageplaatsen af te tekenen
<b>IT</b>	Utilizzare la piastra a muro o la guida per segnare le posizioni di montaggio
<b>PL</b>	Użyć płyty ściennej lub szablonu ściennego do oznaczenia punktów montażu
<b>CZ</b>	Pomocí nástěnné desky nebo šablony označte místa uchycení
<b>HU</b>	A szerelési helyek megjelöléséhez használja a fali lemezt vagy fali sablont
<b>GK</b>	Χρησιμοποιήστε την πλάκα τοίχου για να σημειώσετε τις θέσεις εγκατάστασης
<b>PT</b>	Utilizar placa de parede ou escantilhão de parede para marcar as localizações de armação
<b>DA</b>	Tag udgangspunkt i vægpladen eller tværrøret, når du markerer monteringspunkterne
<b>FI</b>	Merkitse asennuskohdat seinälevyn tai seinämallin avulla
<b>SV</b>	Använd vägglatta eller väggmall när du ska markera monteringsplatser
<b>RO</b>	Utilizați placa pentru perete sau șablonul pentru perete pentru a marca locația de montare
<b>BL</b>	Исползвайте пластината за стена или шаблона за стена, за да отбележите позициите за монтиране
<b>ET</b>	Kasutage seinaplaati või seinamalli paigalduskohtade märkimiseks
<b>LV</b>	Ar sienas plāksni vai šablonu atzīmējiet montēšanas vietas
<b>LT</b>	Montavimo vietai pažymėti naudokite sieninę plokštę arba šablona
<b>SL</b>	Uporabite ploščico ali predlogo za pritrditev na steno, da označite mesta za pritrditev
<b>SK</b>	Na označenie upevňovacích miest použite stenovú dosku alebo stenovú šablónu
<b>RU</b>	Для разметки места крепежа используйте стеновую пластину
<b>TR</b>	Montaj yerlerini işaretlemek için duvar plakası veya duvar şablonu kullanın
<b>NO</b>	Ta utgangspunkt i veggplaten eller tværrøret når du merker av monteringsposisjonene
<b>AR</b>	استخدم صفحة معايرة التثبيت على الحائط لوسم نقاط التركيب
<b>CN</b>	使用壁板或牆壁模板标记安装位置
<b>JP</b>	ウォールプレートまたはウォールテンプレートを使って、取り付け場所に印を付けます





Wood Pilot	
Pilot Hole Size	Pilot Drill Depth
1/8" inch	2 inch
4 mm	50 mm





<b>EN</b>	<b>Wood Stud Wall Installation</b>
<b>ES</b>	Instalación en pared con paneles de madera
<b>FR</b>	Installation murale sur poteau de cloison en bois
<b>DE</b>	Montage an Holzbalken an der Wand
<b>NL</b>	Installatie op muur met houten dragers
<b>IT</b>	Installazione su muro con montanti in legno
<b>PL</b>	Instalacja ścienna z wykorzystaniem słupów drewnianych
<b>CZ</b>	Instalace na stěnu s dřevěnými trámy
<b>HU</b>	Falra szerelés fagerendánál
<b>GK</b>	Εγκατάσταση επιτοίχιου ξύλινου ορθοστάτη
<b>PT</b>	Instalação numa parede de vigas de madeira
<b>DA</b>	Installation på trævæg
<b>FI</b>	Asennus pystypuiseen seinään
<b>SV</b>	Träackverksmontering
<b>RO</b>	Instalarea pe un perete din panouri din lemn
<b>BL</b>	Монтиране на дървена преграда на стена
<b>ET</b>	Paigaldus puidust sõrestikupostidele ehitatud seinale
<b>LV</b>	Uzstādīšana pie koka statņu sienas
<b>LT</b>	Tvirtinimas prie medinės sienos
<b>SK</b>	Stenska pritrďitev na lesen steber
<b>SL</b>	Instalácia na drevenú stenu
<b>RU</b>	Установка на стену с деревянными стойками
<b>TR</b>	Ahşap Direkli Duvara Montaj
<b>NO</b>	Installasjon på vegg med trestendere
<b>AR</b>	التركيب في الحوائط ذات القوائم الخشبية
<b>CN</b>	木柱墙安装
<b>JP</b>	木製スタッドの壁への取り付け

<b>Drill pilot hole</b>
Realice el agujero piloto
Percez le trou de guidage
Bohren Sie die Vorbohrung
Boor een montagegat
Trapanare il foro pilota
Wywierć otwór pilotowy
Vyvrtejte vodící otvor
Fúrja ki a vezetőlyukat.
Ανοίξτε οπή οδηγό
Executar um furo piloto
Bor styrehul
Poraa ohjausreikä
Borra styrhål
Gaură de ghidare a burghiului
Пробиване на основна дупка
Puurige esialgne auk
Izveidojiet priekšurbumu
Išgręžkite bandomąją skylę
Navrtajte začetno luknjo
Vyvrťajte vodiacu dieru
Просверлите направляющее отверстие
Kılavuz delik açın
Drill pilotohull
احفر الثقب الدليلي
钻导孔
ドリルでパイロット穴を開けます。







Good



No Good





**Solid Concrete Only  
Do Not Drill Into Mortar**



<b>EN</b>	<b>Use wall plate or wall template to mark mounting locations</b>
<b>ES</b>	Use la guía o placa de la pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación
<b>FR</b>	Utilisez la plaque ou le gabarit mural pour marquer les emplacements de montage
<b>DE</b>	Verwenden Sie die Wandplatte oder die Wandschablone, um die Montagestellen zu markieren
<b>NL</b>	Wandplaat of wandsjabloon gebruiken om de montageplaatsen af te tekenen
<b>IT</b>	Utilizzare la piastra a muro o la guida per segnare le posizioni di montaggio
<b>PL</b>	Użyć płyty ściennej lub szablonu ściennego do oznaczenia punktów montażu
<b>CZ</b>	Pomocí nástěnné desky nebo šablony označte místa uchycení
<b>HU</b>	A szerelési helyek megjelöléséhez használja a fali lemezt vagy fali sablont
<b>GK</b>	Χρησιμοποιήστε την πλάκα τοίχου για να σημειώσετε τις θέσεις εγκατάστασης
<b>PT</b>	Utilizar placa de parede ou escantilhão de parede para marcar as localizações da armação
<b>DA</b>	Tag udgangspunkt i vægpladen eller tværtræet, når du markerer monteringspunkterne
<b>FI</b>	Merkitse asennuskohdat seinälevyn tai seinämallin avulla
<b>SV</b>	Använd väggplatta eller väggmall när du ska markera monteringsplatser
<b>RO</b>	Utilizați placa pentru perete sau șablonul pentru perete pentru a marca locația de montare
<b>BL</b>	Используйте пластината за стена или шаблона за стена, за да отбележите позициите за монтиране
<b>ET</b>	Kasutage seinaplaati või seinamalli paigalduskohtade märkimiseks
<b>LV</b>	Ar sienas plāksni vai šablonu atzīmējiet montēšanas vietas
<b>LT</b>	Montavimo vietas pažymėti naudokite sieninę plokštę arba šablona
<b>SL</b>	Uporabite ploščico ali predlogo za pritrditvev na steno, da označite mesta za pritrditvev
<b>SK</b>	Na označenie upevňovacích miest použite stenovú dosku alebo stenový šablónu
<b>RU</b>	Для разметки места крепежа используйте стеновую пластину
<b>TR</b>	Montaj yerlerini işaretlemek için duvar plakası veya duvar şablonu kullanın
<b>NO</b>	Ta utgangspunkt i veggplaten eller tværtreet når du merker av monteringsposisjonene
<b>AR</b>	استخدم صفحة معايرة التثبيت على الحائط لوسم نقاط التركيب
<b>CN</b>	使用壁板或墙壁模板标记安装位置
<b>JP</b>	ウォールプレートまたはウォールテンプレートを使って、取り付け場所に印を付けます






# MASONRY PILOT




## Masonry Pilot

Pilot Hole Size	Pilot Drill Depth
5/16" inch	2.5" inch
8 mm	65 mm




EN	Concrete Wall Installation	Drill pilot hole	Solid Concrete
ES	Instalación en pared de hormigón	Realice el agujero guía	Concreto sólido
FR	Installation sur mur en béton	Percez le trou de guidage	Béton massif
DE	Montage an Betonwand	Bohren Sie die Vorbohrung	Beton
NL	Installatie op betonnen muur	Boor een montagegat	Massief beton
IT	Installazione su muro di cemento	Trapanare il foro pilota	Calcestruzzo pieno
PL	Instalacja na ścianach betonowych	Wywierć otwór pilotowy	Beton zwykły
CZ	Instalace na betonovou stěnu	Vyvrtejte vodičí otvor	Beton
HU	Falra szerelés betonnál	Fúrja ki a vezetőllyukat	Tömör beton
GK	Εγκατάσταση σε τοίχο σκυροδέματος	Ανοίξτε σπή οδηγό	Συμπλεγές ταϊμέντο
PT	Instalação numa parede de betão armado	Executar um furo piloto	Betão armado
DA	Installation på betonvæg	Bor styrehul	Fast beton
FI	Asennus betoniseinään	Poraa ohjausreikä	Betoni
SV	Betongmontering	Borra styrhål	Betong
RO	Instalarea pe un perete din beton	Gaură de ghidare a burghiului	Beton solid
BL	Монтиране бетонна плоча на стена	Пробиване на основна дупка	Плътен бетон
ET	Paigaldus betoonseinale	Puurige esialgne auk	Betoon
LV	Uzstādīšana pie betona sienas	Izveidojiet priekšurbumu	Vienlaidus betons
LT	Tvirtinimas prie betoninės sienos	Išgręžkite bandomąją skylę	Vientisas betonas
SL	Pritrditev na betonsko steno	Izvrtajte začetno luknjo	Masivni beton
SK	Instalácia na murovanú stenu	Vyvrťajte vodiacu dieru	Betón
RU	Установка на бетонную стену	Просверлите направляющее отверстие	Для стен из бетонных блоков
TR	Beton Duvara Montaj	Kılavuz delik açın	Saf Beton
NO	Installasjon på betongvegg	Drill pilot hull	Fast betong
AR	التركيب في الحوائط الخرسانية	احفر التثقب الدليلي	خرسانة صلبة
CN	混凝土墙安装	钻导孔	实心混凝土
JP	コンクリート壁への取り付け	ドリルでパイロット穴を開けます。	硬いコンクリート



EN	Top	RO	Sus
ES	Superior	BL	Горна част
FR	Haut	ET	Ülemine pool
DE	Oben	LV	Augša
NL	Boven	LT	Viršus
IT	Superiore	SL	Zgoraj
PL	Góra	SK	Horný
CZ	Horní	RU	Верхняя
HU	Felső	TR	Üst
GK	Πάνω	NO	Topp
PT	Topo	AR	أعلى
DA	Top	CN	顶部
FI	Yläosa	JP	上部
SV	Topp		







EN	Mount wall plate
ES	Coloque la placa de pared
FR	Montez la plaque murale
DE	Montieren Sie die Wandplatte
NL	Monteer de wandplaat
IT	Montare la piastra a muro
PL	Zamontuj płytę ścienną
CZ	Přípevněte nástěnnou desku
HU	Szerelje fel a fali lemezt.
GK	Τοποθετήστε την πλάκα τοίχου
PT	Placa de montagem na parede
DA	Montér vægpladen
FI	Seinäasennuslevy
SV	Montera väggplatta
RO	Montați placa pentru perete
BL	Окачете стенната плоскост
ET	Raigaldage seinaplaat
LV	Montēt sienas plāksni
LT	Pritvirtinkite sieninę plokštę
SL	Ploščica za pritrditev na steno
SK	Pripevnite nástennú dosku
RU	Установите стеновую пластину
TR	Duvar plakasını monte edin
NO	Fest veggplaten
AR	ثبت اللوح الحائطي
CN	安装墙板
JP	ウォールプレートを取り付けます。



EN	Use wall kit	RO	Utilizati kit-ul pentru perete
ES	Use el kit de pared	BL	Използвайте комплекта за стена
FR	Utilisez le kit mural	ET	Kasutage seinaraigalduse komplekti
DE	Verwenden Sie den Wandsatz	LV	Izmantot sienas piederumu komplektu
NL	Gebruik de wandkit	LT	Naudokite sienos reikmenis
IT	Usare il kit per il muro	SL	Uporabite stenski komplet
PL	Użyj zestawu ściennego	SK	Použite sadu pre upevnenie na stenu
CZ	Použijte sadu pro uchycení na stěnu	RU	Используйте набор для установки на стену
HU	Használja a fali készletet.	TR	Duvar setini kullanın
GK	Χρησιμοποιήστε το σετ εξαρτημάτων τοίχου	NO	Bruk veggsettet
PT	Utilizar o kit de parede	AR	استخدم طقم الحائطي
DA	Brug vægkit	CN	使用墙面套件
FI	Käytä seinäsarjaa	JP	ウォールキットを使用します。
SV	Använd väggsets		



<b>EN</b>	<b>Attach monitor using monitor hardware, M-A, M-B, etc...</b>
<b>ES</b>	Coloque la pantalla utilizando los materiales de instalación de la pantalla, M-A, M-B, etc...
<b>FR</b>	Installer le moniteur avec les fixations de moniteur, M-A, M-B, etc...
<b>DE</b>	Bringen Sie den Bildschirm mit den Bildschirm-Befestigungsteilen M-A, M-B usw. an.
<b>NL</b>	Bevestig monitor via monitor hardware, M-A, M-B, enz...
<b>IT</b>	Fissare il monitor utilizzando i componenti di montaggio, M-A, M-B, ecc...
<b>PL</b>	Zamontuj monitor, używając narzędzi dołączonych do monitora, M-A, M-B, itp...
<b>CZ</b>	Přípevněte monitor pomocí k tomu určených dílů, M-A, M-B, apod.
<b>HU</b>	Szerelje fel a monitort az M-A, M-B stb. monitorszerelvényekkel...
<b>GK</b>	Τοποθετήστε την οθόνη με το υλικό οθόνης, M-A, M-B, κ.λπ...
<b>PT</b>	Prender o monitor utilizando o equipamento do monitor, M-A, M-B, etc...
<b>DA</b>	På sæt skærm ved hjælp af skærm-hardware, M-A, M-B osv...
<b>FI</b>	Kiinnitä näyttö käyttämällä näytön osia, M-A, M-B jne.
<b>SV</b>	Fäst bildskärm genom att använda bildskärms hårdvara, M-A, M-B, etc...
<b>RO</b>	Ataşaţi monitorul utilizând structura hardware pentru monitor, M-A, M-B etc...
<b>BL</b>	Прикачете монитора, като използвате хардуер за монитор, M-A, M-B и др....
<b>ET</b>	Kinnitage ekraani ekraani paigaldusosade abil, M-A, M-B jne...
<b>LV</b>	Piestipriniet monitoru, izmantojot monitora detaļas, M-A, M-B utt.
<b>LT</b>	Pritvirtinti monitorių naudojant monitoriaus aparatūrą, M-A, M-B ir t.t.
<b>SL</b>	Pritrdite monitor s pomočjo kovinskih delov za monitor, M-A, M-B itd....
<b>SK</b>	Pripevnite obrazovku pomocou na to určených dielov, M-A, M-B atd.
<b>RU</b>	Прикрепите монитор с помощью крепежа для монитора, M-A, M-B, и т. д.
<b>TR</b>	Monitör donanımı, M-A, M-B vb. kullanarak monitörü takın...
<b>NO</b>	Fest skjermen med skjermdelene M-A, M-B etc...
<b>AR</b>	الخ، اربط المراقب باستخدام مستلزمات المراقب M-A، M-B، الخ.
<b>CN</b>	使用显示器硬件 M-A、M-B 等联接显示器
<b>JP</b>	モニターハードウェア、M-A、M-Bなどを使って、モニターを取り付けます。




**\*\*NOTE\*\***


**WHEN INSTALLING FLAT PANEL TV DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS AND MAKE SURE THAT SCREWS DO NOT BOTTOM OUT IN MOUNTING HOLES!**



EN	Attention: If screw "bottoms out" use washers (not included) to take up slack
ES	Atención: Si el tornillo hace tope, utilice arandelas (no se incluyen) para ajustarlo al máximo.
FR	Attention : Si les vis dépassent en dessous, utilisez des rondelles (non incluses) pour compenser
DE	Achtung: Falls sich die Schraube „eingräßt“, verwenden Sie Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Schraubenkraft auf eine größere Fläche zu verteilen
NL	Opgepast: Indien de schroef los zit, gebruik plaatjes (niet inbegrepen) om de ruimte op te vullen
IT	Attenzione: Se o parafuso "bater no fundo" utilize anilhas (não incluídas) para remover a folga
PL	Uwaga: Jeśli nie można dokręcić śruby, należy użyć podkładek, aby usunąć luz
CZ	Upozornění: Pokud je šroub příliš dlouhý, použijte podložky (nejsou přibaleny)
HU	Figyelem: Ha a csavar „kiemelkedik“, alátétél (nem tartozék) szüntetse meg a hézagot
GK	Προσοχή: Αν ο κοχλίας είναι πολύ κοντός χρησιμοποιήστε δακτυλίους (δεν περιλαμβάνονται) για να κερδίσετε απόσταση
PT	Atenção: Se o parafuso "bater no fundo" utilize anilhas (não incluídas) para remover a folga
DA	OBS: Hvis skruens ende stikker ud bruges spændeskiver (ikke vedlagt), så dette ikke sker
FI	Huomautus: Jos ruuvi menee pohjaan, poista vällys aluslevyjien (ei mukana) avulla.
SV	Observera: Använd brickor för att minska glapp för skruvar som inte tar ordentligt (ej inkluderade)
RO	Atenție: Dacă vârfurile șuruburilor „ies afară“, utilizați piunișe (nu sunt incluse) pentru a le strânge
BL	Внимание: Ако някио винт "се извади", използвайте промивачка (не се съдържа в комплекта), за да го извадите
ET	Tähelepanu. Kui kruvi tagumine ots ei mahu üleni sisse, kasutage tühja ruumi täitmiseks seibe (pole komplektis)
LV	Uzmanību! Ja caurskrūvējamās skrūves savilkšanai tiek izmantotas starplikas (komplektācijā neietilpst)
LT	Dėmesio: jeigu varžtas „iženda per gliuiai“, sutvirtinimui naudokite tarpikius (nepriedėdami)
SL	Pozor: Če se vijak odvijae, uporabite podložke (niso priložene), da ga lahko dobro privijete
SK	Upozomenie: V prípade, že je skrutka príliš dlhá, použite podložky (nie sú súčasťou balenia).
RU	Внимание! В случае применения винтов типа "гайка внизу", для затягивания используйте шайбы (не входят в комплект)
TR	Dikkat: Vida "sonuna kadar girerse", boşluğu almak için rondelaları (dahil değildir) kullanın
NO	Obs: Hvis skruene når bunnen, må du bruke skiver (ikke inkludert) til å ta bort slark
AR	تنبيه: في حالة "الخفافض" الالوب (المسمار القلوظ) استخدم ورداً (غير مضمنة) لرفع الجزء المتدلى
CN	注意: 如果螺钉已拧到底, 请使用垫圈 (未提供) 进行紧固
JP	注意: ネジがネジ穴の底に達し、完全に締められない場合は、ワッシャー(別売り)を使って、緩みがなくなるようにしてください。




**Washers**  
(Not Included)





**Spacer**




<b>EN</b>	<b>Use spacers for recessed mounting holes or to access A/V inputs</b>
<b>ES</b>	Use los espaciadores para agujeros de montaje empotrados o para acceder a las entradas de A/V
<b>FR</b>	Utilisez les entretoises sur les trous de montage encastrés ou pour accéder aux entrées A/V
<b>DE</b>	Verwenden Sie Abstandhalter für zurückversetzte Montagebohrungen oder um A/V-Eingänge zu erreichen
<b>NL</b>	Gebruik afstandshouders voor verzonken montageopeningen of voor toegang tot A/V-ingangen
<b>IT</b>	Usare distanziatori per i fori di montaggio incassati o per accedere a componenti A/V
<b>PL</b>	Użyj dystansów w przypadku otworów montażowych lub w celu uzyskania dostępu do wejść A/V
<b>CZ</b>	Použijte distanční podložky pro zahloubené otvory pro držák a pro přístup k vstupům zvuku a videa
<b>HU</b>	A süüllesztett szerelőlyukakhoz és A/V-bemenetekhez használjon távtartókat.
<b>GK</b>	Χρησιμοποιήστε διαστολές για όπες στήριξης σε εσοχή ή για πρόσβαση στις εισόδους A/V
<b>PT</b>	Utilizar anilhas para furos de montagem em ressalto ou para aceder às entradas A/V
<b>DA</b>	Brug afstandsskiver i indfræsedede monteringshuller eller til A/V-indgange
<b>FI</b>	Käytä välilevyjä upotetuissa kiinnitysrei'issä tai A/V-sisääntuloihin
<b>SV</b>	Använd distansbrickor för infällda monteringshål eller för att komma åt A/V ingångar
<b>RO</b>	Utilizați distanțiere pentru găurile de montare din spațiile scobite sau pentru acces la intrările A/V
<b>BL</b>	Используйте расстояния за вдлбнатини по стената или за достъп до A/V входове
<b>LV</b>	Kasutage nõgusate paigaldusaukude puhul või A/V sisendile ligipääsuks vahepukse
<b>ET</b>	Lietojiet starplikas padzilinājuma esošajiem montāžas caurumiem vai lai piekļūtu audiovideo ieejām
<b>LT</b>	Nišos skylėms arba norėdami pasiekti A / V įvestis, naudokite tarpiklius
<b>SL</b>	Distančnike uporabite za vgreznjene luknje za pritrditev ali za dostop do vhodov A/V
<b>SK</b>	Použite distančné podložky na zapustené otvory pre držiak a na prístup k vstupom zvuku a videa
<b>RU</b>	В случае, если крепежные отверстия утоплены, или для доступа к аудио- и видеовходам используйте втулки
<b>TR</b>	Oyuk montaj delikleri için veya A/V girişlerine erişmek için ara halkalarını kullanın
<b>NO</b>	Bruk avstandsstykker for innfelte monteringshull eller for å få tilgang til A/V-inngangene
<b>AR</b>	استخدم المبادعات مع ثقب التثبيت الغائرة أو للوصول إلى مداخل الصوت والفيديو
<b>CN</b>	如果安装孔是埋入式孔，或要接入 A/V 输入，请使用垫圈
<b>JP</b>	埋め込まれた取り付け穴またはA/V入力へのアクセスには、スペーサを使用します。



<b>EN</b>	<b>Hang with monitor attached</b>
<b>ES</b>	Cuelgue con el monitor adherido.
<b>FR</b>	Accrochez avec le moniteur installé.
<b>DE</b>	Mit dem befestigten Monitor aufhängen.
<b>NL</b>	Hang op terwijl de monitor is bevestigd.
<b>IT</b>	Appendere con lo schermo attaccato.
<b>PL</b>	Powiesz z przymocowanym monitorem.
<b>CZ</b>	Zavěste s připevněným monitorem.
<b>HU</b>	Függessze fel a monitorral együtt.
<b>GK</b>	Κρεμάστε με την οθόνη προσαρτημένη
<b>PT</b>	Supporte com monitor preso
<b>DA</b>	Hæng op med skærm påsat
<b>FI</b>	Ripusta näyttö kiinnitettyinä
<b>SV</b>	Häng med bildskärm fastsatt
<b>RO</b>	Agățați cu monitorul atașat
<b>BL</b>	Закачи с монитора прикремен
<b>ET</b>	Riputage koos kinnitatud ekraaniga
<b>LV</b>	Piekārt ar pievienoto monitoru
<b>LT</b>	Pakabinti su pritvirtintu monitoriumi
<b>SL</b>	Obesite s pritrjenim monitorjem
<b>SK</b>	Zaveste s pripivenou obrazovkou.
<b>RU</b>	Навесьте с установленным монитором.
<b>TR</b>	Takılı monitörle asın
<b>NO</b>	Heng med skjermen festet
<b>AR</b>	قم بالتعليق والمراقب مربوطًا
<b>CN</b>	在显示器已联接的条件下悬挂
<b>JP</b>	モニタを取り付けた状態で掛けます。







<b>EN</b>	<b>Install screws</b>	<b>RO</b>	Montați șuruburile
<b>ES</b>	Coloque los tornillos	<b>BL</b>	Поставяне на винтове
<b>FR</b>	Installez les vis	<b>ET</b>	Paigaldage kruvid
<b>DE</b>	Drehen Sie die Schrauben ein	<b>LV</b>	ievietojiet skrūves
<b>NL</b>	Installeer de schroeven	<b>LT</b>	Įsukite varžtus
<b>IT</b>	Installare le viti	<b>SL</b>	Pritrdite vijake
<b>PL</b>	Zalóż śruby	<b>SK</b>	Nainštalujte skrutky
<b>CZ</b>	Nainstalujte šrouby	<b>RU</b>	Установите винты
<b>HU</b>	Helyezze be a csavarokat.	<b>TR</b>	Vidaları takın
<b>GK</b>	Τοποθετήστε τους κοχλίες	<b>NO</b>	Installer skruene
<b>PT</b>	Montar parafusos	<b>AR</b>	ركب اللواب
<b>DA</b>	Isæt skruerne	<b>CN</b>	安装螺钉
<b>FI</b>	Asenna ruuvit	<b>JP</b>	ネジを取り付けます。
<b>SV</b>	Montera skruvar		





EN	<b>Adjust to Desired Location or Tilt</b>
ES	Ajuste a la inclinación o ubicación deseada
FR	Ajustez à la position désirée ou inclinez
DE	An die gewünschte Position anpassen oder neigen
NL	Stel in op de gewenste plaats of kantel
IT	Regolare la posizione o l'inclinazione come desiderato
PL	Dopasuj dożądanego polożenia lub nachylenia
CZ	Upravte polohu tak, aby ste dosáhli požadovaného umístění nebo sklonu
HU	Igazítsa a kívánt helyre vagy elforgatási helyzetbe.
GK	Προσαρμογή στην επιθυμητή θέση ή κλίση
PT	Ajustar ao local ou à inclinação desejada
DA	Justér til ønsket placering eller vip
FI	Sääda haluttuun kohtaan tai kulmaan
SV	Justera till önskad position eller tippa
RO	Reglați în poziția și la înclinația dorite
BL	Регулируйте до желаната позиция или наклонете
ET	Sättige soovitud asetus või kalle paika
LV	Pielāgojiet nepieciešamajā stāvoklī vai slīpumā
LT	Nustatykite norimą vietą arba pakreipimą
SL	Prilagodite v ustrezni položaji ali nagib
SK	Upravte polohu tak, aby ste dosiahli požadované umiestnenie alebo sklon
RU	Отрегулируйте нужное положение и угол наклона
TR	İstediginiz Pozisyonu veya Eğime Ayarlayın
NO	Juster til ønsket plassering eller skråstilling
AR	قم بالضبط إلى الموقع أو الميل المطلوب
CN	调整到合适的位置或倾斜度
JP	好みの位置または傾斜角度に調整します。

EN	<b>Secure Tilt Position</b>
ES	Posición de inclinación firme
FR	Bloquer le mécanisme d'inclinaison
DE	Neigungsposition arretieren
NL	Kantelpositie blokkeren
IT	Fissare nella posizione inclinata
PL	Zabezpiecz pozycję nachylenia
CZ	Zabezpečená pozice sklopení
HU	Biztonságos döntési helyzet
GK	Ασφαλίστε θέση κλίσης
PT	Posição inclinada segura
DA	Sikker vippeposition
FI	Tukeva kallistusasetus
SV	Säkra tipp-position
RO	Fixați poziția de înclinare
BL	Подсыгурена позиция на наклоняне
ET	Kindlustage kalle
LV	Nodrošiniet slīpu stāvokli
LT	Saugi pakreipimo padėtis
SL	Čvrst položaj nagiba
SK	Zabezpečená poloha sklopenia
RU	Надежное положение наклонного механизма
TR	Güvenli Eğim Pozisyonu
NO	Sikker skråposisjon
AR	وضع الإمالة تأمين
CN	固定倾斜位置
JP	チルト位置を固定します。



<b>EN</b>	<b>Page Left Blank Intentionally</b>
<b>ES</b>	Esta página se dejó en blanco intencionalmente
<b>FR</b>	Cette page est intentionnellement vierge
<b>DE</b>	Seite absichtlich freigelassen
<b>NL</b>	Pagina werd leeg gehouden
<b>IT</b>	Pagina lasciata intenzionalmente vuota
<b>PL</b>	Strona celowo pozostawiona pusta
<b>CZ</b>	Záměrně prázdná stránka
<b>HU</b>	Szándékosan üresen hagyott oldal
<b>GK</b>	Σκόπιμα κενή σελίδα
<b>PT</b>	Página deixada em vazio propositadamente
<b>DA</b>	Denne side er med vilje tom.
<b>FI</b>	Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
<b>SV</b>	Blank sida
<b>RO</b>	Pagină lăsată goală intenționat
<b>BL</b>	Лявата страница е оставена празна нарочно
<b>ET</b>	Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
<b>LV</b>	Lapa tīšuprāt atstāta tukša
<b>LT</b>	Specialiai paliktas tuščias lapas
<b>SL</b>	Namerno puščena prazna stran
<b>SK</b>	Úmyselne ponechaná prázdná stránka
<b>RU</b>	Пустая страница
<b>TR</b>	Sayfa, Kasıtlı Olarak Boş Bırakılmıştır
<b>NO</b>	Denne siden skal være tom
<b>AR</b>	تركّت هذه الصفحة فارغة عن قصد
<b>CN</b>	此页无正文
<b>JP</b>	このページは意図的に空白にしてあります。



<b>EN</b>	<b>Page Left Blank Intentionally</b>
<b>ES</b>	Esta página se dejó en blanco intencionalmente
<b>FR</b>	Cette page est intentionnellement vierge
<b>DE</b>	Seite absichtlich freigelassen
<b>NL</b>	Pagina werd leeg gehouden
<b>IT</b>	Pagina lasciata intenzionalmente vuota
<b>PL</b>	Strona celowo pozostawiona pusta
<b>CZ</b>	Záměrně prázdná stránka
<b>HU</b>	Szándékosan üresen hagyott oldal
<b>GK</b>	Σκόπιμα κενή σελίδα
<b>PT</b>	Página deixada em vazio propositadamente
<b>DA</b>	Denne side er med vilje tom.
<b>FI</b>	Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.
<b>SV</b>	Blank sida
<b>RO</b>	Pagină lăsată goală intenționat
<b>BL</b>	Лявата страница е оставена празна нарочно
<b>ET</b>	Tahtlikult tühjaks jäetud lehekülg
<b>LV</b>	Lapa tīšuprāt atstāta tukša
<b>LT</b>	Specialiai paliktas tuščias lapas
<b>SL</b>	Namerno puščena prazna stran
<b>SK</b>	Úmyselne ponechaná prázdná stránka
<b>RU</b>	Пустая страница
<b>TR</b>	Sayfa, Kasıtlı Olarak Boş Bırakılmıştır
<b>NO</b>	Denne siden skal være tom
<b>AR</b>	تركّت هذه الصفحة فارغة عن قصد
<b>CN</b>	此页无正文
<b>JP</b>	このページは意図的に空白にしてあります。

- This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized OmniMount Dealer. OmniMount products are covered against defects in materials and workmanship for **5 years**. OmniMount will repair or replace the defective component or product, at its sole discretion. Failure to follow product care instructions from OmniMount will result in void of warranty.
- To obtain warranty service, contact OmniMount customer service at 800.MOUNT.IT (800.668.6848) or info@omnimount.com. You must supply a copy of your original receipt. If your product must be shipped to OmniMount for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid.
- OmniMount disclaims any liability for modifications, improper installations, installations over the specified weight range, or failure to follow care instructions provided by OmniMount. To the maximum extent permitted by law, OmniMount disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. OmniMount will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, OmniMount products. OmniMount bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited to, any labor charges for the repair of OmniMount products performed by anyone other than OmniMount.
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- Specifications are subject to change without prior notice.

## ESPAÑOL

- Esta garantía se aplica a los residentes de los Estados Unidos que realizaron la compra en un distribuidor autorizado de OmniMount. Esta garantía cubre los productos OmniMount de los defectos de materiales y de mano de obra por un periodo de 5 años. OmniMount, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto o componente defectuoso. En caso de que no se sigan las instrucciones de OmniMount para el cuidado del producto la garantía quedará anulada.
- Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount. Llame al 800.MOUNT.IT (800.668.6848) o escribanos a info@omnimount.com. Deberá proporcionar el recibo original. Si fuera necesario enviar el producto a OmniMount para revisarlo, los gastos de envío correrán por su cuenta. El producto de reemplazo que se le envíe se le devolverá con los gastos de envío pagos.
- OmniMount no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado ni se hace responsable en casos en los que no se hayan seguido las instrucciones proporcionadas por OmniMount. En la medida en que la ley lo permita, OmniMount no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de aptitud para un fin determinado o de comercialización. OmniMount no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos OmniMount o por el uso inapropiado de dichos productos. OmniMount no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos OmniMount que no se hayan realizado en OmniMount.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que además tenga otros derechos que varían según el estado.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## FRANÇAIS

- Cette garantie s'applique aux résidents des États-Unis qui achètent un produit OmniMount auprès d'un détaillant OmniMount autorisé. Les produits OmniMount sont garantis 5 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication. OmniMount se chargera de réparer ou remplacer, à son entière discrétion, tout produit qui s'avèrera défectueux. Le non-respect des directives d'entretien fournies par OmniMount annulera la garantie.
- Pour obtenir une réparation sous garantie, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.MOUNT.IT (800.668.6848) ou à info@omnimount.com. Vous devrez fournir une copie de votre reçu d'achat original. Si votre produit doit être expédié à un centre de réparation OmniMount pour y être inspecté, vous devrez payer les frais de port. Le produit de remplacement vous sera envoyé en port payé.
- OmniMount rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites de charge, ou du non-respect des directives d'entretien fournies par OmniMount. Sous réserve des lois en vigueur, OmniMount réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. OmniMount réfute toute responsabilité pour des dommages résultants de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des produits OmniMount. OmniMount réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'œuvre pour la réparation de produits OmniMount par une personne ne travaillant pas pour OmniMount.
- Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence.
- Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

# OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY WARRANTY WARRANTY WARRANTY WARRANTY

EN	<b>NOTICE TO CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES:</b> OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY APPLIES ONLY TO PRODUCTS PURCHASED IN THE UNITED STATES. FOR PURCHASES OUTSIDE OF THE UNITED STATES, PLEASE CONTACT YOUR COUNTRIES DISTRIBUTOR FOR COUNTRY SPECIFIC WARRANTY INFORMATION.
ES	<b>AVISO PARA CLIENTES QUE SE ENCUENTREN FUERA DE LOS EE.UU.:</b> LA GARANTÍA DEL PRODUCTO DE OMNIMOUNT TIENE VALIDEZ SÓLO PARA LAS COMPRAS REALIZADAS EN LOS EE.UU. SI REALIZÓ LA COMPRA EN EL EXTERIOR, COMUNIQUESE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU PAÍS PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA ACERCA DE LA GARANTÍA EN ESE PAÍS.
FR	<b>AVIS AUX CLIENTS DE L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS:</b> CETTE GARANTIE DE PRODUIT OMNIMOUNT S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX PRODUITS ACHETÉS AUX ÉTATS-UNIS. SI VOTRE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, LE DISTRIBUTEUR DE VOTRE PAYS POURRA VOUS RENSEIGNER SUR LES DÉTAILS DE LA GARANTIE APPLICABLE.
DE	<b>HINWEIS AN KUNDEN AUSSERHALB DER USA:</b> DIE VON OMNIMOUNT ERTEILTE PRODUKTGARANTIE GILT NUR FÜR PRODUKTE, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN GEKAUFT WURDEN. BEI PRODUKTEN, DIE AUSSERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN GEKAUFT WURDEN, KONTAKTIEREN SIE DEN VERTRIEBSHÄNDLER IHRES LANDES, UM LANDESSPEZIFISCHE INFORMATIONEN ZUR GARANTIE ZU ERHALTEN.
NL	<b>BERICHT VOOR KLANTEN BIJTEN DE VERENIGDE STATEN:</b> DE OMNIMOUNT-PRODUCTGARANTIE GELDT ENKEL VOOR PRODUCTEN AANGEKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN. ALS HET PRODUCT WERD AANGEKOCHT BIJTEN DE VERENIGDE STATEN, KUNT U BIJ UW PLAATSELIJKE LEVERANCIER TERECHT VOOR DE VOOR UW LAND GELDENDE GARANTIE.
IT	<b>AVVERTENZA PER GLI UTENTI RESIDENTI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI:</b> LA GARANZIA PER I PRODOTTI OMNIMOUNT È VALIDA SOLO PER I PRODOTTI ACQUISTATI NEGLI STATI UNITI. PER ACQUISTI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI, CONTATTARE IL DISTRIBUTORE PER IL VOSTRO PAESE PER RICHIEDERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DISPONIBILE NEL VOSTRO PAESE.
PL	<b>UWAGA DLA KLIENTÓW SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH:</b> GWARANCJA NA PRODUKTY FIRMY OMNIMOUNT DOTYCZY WYŁĄCZNIE URZĄDZEŃ ZAKUPIONYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. W PRZYPADKU ZAKUPÓW DOKONYANYCH POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYSTRYBUTOREM KRAJOWYM W CELU UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ NA TERENIE DANEGO KRAJU.
CZ	<b>UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY MIMO SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ:</b> ZÁRUKA SPOLEČNOSTI OMNIMOUNT SE VZTAHUJE POUZE NA PRODUKTY ZAKOUPENÉ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH. U PRODUKTŮ ZAKOUPENÝCH MIMO SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ ZISKÁTE INFORMACE O ZÁRUCE OD DODAVATELE PRO VAŠÍ ZEMI.
HU	<b>MEGJEGYZÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKN KÍVÜL ÜGYFELEK RÉSZÉRE:</b> AZ OMNIMOUNT JÓTÁLLÁSA CSAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN VÁSÁROLT TERMÉKEKRE VONATKOZIK, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKN KÍVÜL VÁSÁROLT TERMÉKEK ESETÉBEN A TERMÉKSPECIFIKUS JÓTÁLLÁS-INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN FORDULJUNK A HELYI FORGALMAZÓHOZ.
GK	<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ:</b> Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ OMNIMOUNT ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ.
PT	<b>AVISO PARA CLIENTES FORA DOS ESTADOS UNIDOS:</b> A GARANTIA DOS PRODUTOS OMNIMOUNT APLICA-SE APENAS A PRODUTOS ADQUIRIDOS NOS ESTADOS UNIDOS. PARA COMPRAS FORA DOS ESTADOS UNIDOS, CONTACTE O DISTRIBUIDOR NO SEU PAIS PARA OBTER INFORMAÇÕES DE GARANTIA ESPECÍFICAS NACIONAIS.
DA	<b>BEMÆRKNING TIL KUNDER UDEN FOR USA:</b> OMNIMOUNTS PRODUKTGARANTI GÆLDER KUN FOR PRODUKTER, DER ER KØBT I USA. FOR KØB UDEN FOR USA BEDES DE KONTAKTE DEN LOKALE FORHANDLER FOR LANDESSPECIFIKKE GARANTIOPLYSNINGER.
FI	<b>HUOMAUTUS YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA OLEVILLE ASIAKKAILLE:</b> OMNIMOUNT-TUOTETAKUUKOSKEE VAIN TUOTTEITA, JOTKA ON OSTETTU YHDYSVALLOISSA. YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA OSTETTUIJEN TUOTTEIDEN MAAKOHTAISET TAKUUTIEDOT SAA PAIKALLISELTA JÄLLEENMYYJÄLTÄ.
SV	<b>INFORMATION TILL KUNDER UTANFÖR USA:</b> OMNIMOUNTS PRODUKTGARANTI GÄLLER ENDAST PRODUKTER SOM ÄR KÖPTA I USA. FÖR INKÖP UTANFÖR USA VÄNLIGEN KONTAKTA DISTRIBUTÖREN I DITT LAND FÖR SPECIFIK GARANTINFORMATION.
RO	<b>NOTIFICARE PENTRU CLIENTII DIN AFARA STATILOR UNITE:</b> GARANȚIA PRODUSULUI OMNIMOUNT SE APLICĂ NUMAI LA PRODUSELE ACZIȘIONATE ÎN STATELE UNITE. PENTRU ACZIȘIȚIILE ÎN AFARA STATILOR UNITE, CONTACTAȚI DISTRIBUTORII DE ȚARĂ PENTRU INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE SPECIFICĂ ȚĂRII RESPECTIVE.
BL	<b>ЗАБЕЛЕЖКА ЗА КЛИЕНТИТЕ ИЗВЪН САЩ:</b> ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА OMNIMOUNT CE ОТНАСЯ ЕДИНСТВЕНО ЗА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА САЩ ПРИ ИЗВЪРШЕНИ ПОКУПКИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА САЩ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЪОБЩЕНИЕТЯ ЗА ВАШАТА СТРАНА ДИСТРИБУТОР, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ГАРАНЦИЯТА.
ET	<b>TEAVE VÄLJASPOOL AMEERIKA ÜHENDRIIKE ASUJATELE KLIENTIDELE:</b> OMNIMOUNTI TOOTEGARANTII KEHTIB VAID AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES OSTETUD TOODETELE. VÄLJASPOOL AMEERIKA ÜHENDRIIKE OSTETUD TOODETE KOHTA RIIGISISESE GARANTII TEAVET SAATE OMA RIIGI ESDISUMIJALT.
LV	<b>PAZIŅOJUMS KLIENTIEM ĀRPUS AMERIKAS SAVIENOTĀJĀM VALSTĪM:</b> OMNIMOUNT IZSTRĀDĀJUMU GARANTĪJA ATTIECAS TĪKAI UZ IZSTRĀDĀJUMIEM, KAS IEGĀDĀTI ASV. PIRKUMIEM, KAS VEIKTI ĀRPUS AMERIKAS SAVIENOTĀJĀM VALSTĪM: LAI SAŅEMTU INFORMĀCIJU PAR JŪSU VALSTĪ PIEMĒROJAMO GARANTĪJU, LŪDZU, SAZIŅIETIES AR VIETĒJO PREČU IZPLĀTĪTĀJU.
LT	<b>PASTABA KLIENTAMS, KURIE GYVENA NE JUNGTINGINĖSE VALSTIJOSE:</b> GARANTĪJA TAIKOMA TIK JUNGTINGINĖSE VALSTIJOSE [SIGYTIEMS „OMNIMOUNT“ PRODUKTAMS. ĮSIGYJE PRODUKTĄ NE JUNGTINGINĖSE VALSTIJOSE, KREIPKITĖS Į SAVO PLATINTOJĄ IR GAUKITE INFORMACIJĄ APIE GARANTIJOS SUTEIKIMĄ ATITINKAMOJE ŠALYJE.
SL	<b>OPOROZIRO LA KUPCE ZUNAJ ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE:</b> GARANCIJA ZA IZDELKE PODJETJA OMNIMOUNT VELJUA LE ZA IZDELKE, KUPLJENE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE. ČE STE KUPILI IZDELKE V DRUGI DRŽAVI, SE GLEDE INFORMACIJO O GARANCIJI OBRNITE NA POOBLAŠČENEGA PRODAJALCA V SVOJI DRŽAVI.
SK	<b>UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV MIMO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH:</b> ZÁRUKA SPOLOČNOSTI OMNIMOUNT SA VZŤAHUJE IBA NA PRODUKTY ZAKÚPENÉ V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH. INFORMÁCIE O ZÁRUKĚ NA PRODUKTY ZAKÚPENÉ MIMO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH ZISKÁTE OD DODAVATEĽA PRE VAŠU KRAJINU.
RU	<b>ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США:</b> ДАННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПРОДУКЦИЮ, ПРИОБРЕТЕННУЮ В США. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ГАРАНТИИ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США, ОБРАТИТЕСЬ К ДИСТРИБЬЮТОРУ В ВАШЕЙ СТРАНЕ.
TR	<b>AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DIŞINDA İKAMET EDEN MÜŞTERİLERE YÖNELİK BİLDİRİM:</b> OMNIMOUNT ÜRÜN GARANTİSİ YALNIZIN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE SATIN ALINAN ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİDİR. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN DIŞINDA YAPILAN SATIN ALIMLARLA İLGİLİ OLARAK ÜLKEYE ÖZEL GARANTİ BİLGİLERİNİ EDİNMEK İÇİN LÜTFEN ÜLKENİZDEKİ DİSTRİBÜTÖRLERE BAŞVURUN.
NO	<b>KUNNGJØRING TIL KUNDER UTENFOR USA:</b> OMNIMOUNTS PRODUKTGARANTI GJELDER BARE FOR PRODUKTER SOM ER KJØPT I USA. FOR KJØP UTENFOR USA, MÅ DU TA KONTAKT MED DISTRIBUTØREN I DITT LAND ANGAENDE GARANTINFORMASJON SPESIFIK FØR DITT LAND.
AR	<b>ينبغي للعملاء من خارج الولايات المتحدة ملاحظة أن ضمان منتجات أومنيماونت ينطبق فقط على المنتجات المشتراة من داخل الولايات المتحدة.</b> عند الشراء من خارج الولايات المتحدة، يرجى الاتصال بالموزع في بلدك للحصول على المعلومات الخاصة بالضمان في بلدك.
CN	<b>美國境外客戶注意:</b> OMNIMOUNT 產品保修僅適用於在美國境內購買的產品。對於在美國境外購買的產品，請與購買地國家的經銷商聯繫，以了解適用於該國家的保修信息。
JP	<b>米国外に在住のお客様へ:</b> OMNIMOUNT製品の保証は、米国で購入された製品のみに関連されます。米国以外の国で購入された製品については、購入された代理店にその国の保証内容をご確認ください。

(EN) English	THANK YOU FOR PURCHASING AN OMNIMOUNT PRODUCT
(ES) Spanish	GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO DE OMNIMOUNT
(FR) French	MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT OMNIMOUNT
(DE) Deutsch	VIELEN DANK, DASS SIE EIN OMNIMOUNT-PRODUKT ERWORBEN HABEN
(NL) Netherlands	DANK U VOOR UW AANKOOP VAN EEN OMNIMOUNT-PRODUCT
(IT) Italian	GRAZIE PER AVER PREFERITO UN PRODOTTO OMNIMOUNT
(PL) Polish	DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ZAKUP PRODUKTU FIRMY OMNIMOUNT
(CZ) Czech	DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ PRODUKTU SPOLEČNOSTI OMNIMOUNT
(HU) Hungarian	AZ OMNIMOUNT KÖSZÖNI, HOGY A CÉG TERMÉKÉT VÁLASZTotta
(GK) Greek	ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ OMNIMOUNT
(PT) Portuguese	OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO OMNIMOUNT
(DA) Danish	TAK, FORDI DE HAR KØBT ET OMNIMOUNT-PRODUKT
(FL) Finnish	KIITÄMME OMNIMOUNT-TUOTTEEN OSTAMISESTA
(SV) Swedish	TACK FÖR ATT DU KÖPTE EN OMNIMOUNT-PRODUKT
(RO) Romanian	VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS OMNIMOUNT
(BL) Bulgarian	БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА OMNIMOUNT
(ET) Estonian	TÄNAME, ET OSTSITE OMNIMOUNTI TOOTE
(LV) Latvian	PATEICAMIES, KA IEGĀDĀJĀTIES OMNIMOUNT IZSTRĀDĀJUMU
(LT) Lithuanian	DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „OMNIMOUNT“ PRODUKTĄ
(SL) Slovenian	ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP OMNIMOUNTOVEGA IZDELKA
(SK) Slovak	ĎAKUJEME VÁM ZA ZAKÚPENIE PRODUKTU SPOLOČNOSTI OMNIMOUNT
(RU) Russian	БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ OMNIMOUNT
(TR) Turkish	OMNIMOUNT ÜRÜNÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
(NO) Norwegian	TAKK FOR AT DU KJØPTE ET OMNIMOUNT-PRODUKT
(AR) Arabic	شكراً لشرائك منتجات أومنيماونت
(CN) Chinese	感谢您购买 OMNIMOUNT 产品
(JP) Japanese	OmniMount 製品をご購入いただきまして、ありがとうございます



**OmniMount Systems, Inc.**

8201 South 48th Street  
Phoenix, AZ 85044-5355

1-800-MOUNT-IT (1-800-668-6848)

**www.omnimount.com**