



Bluetooth 2.0 EDR Class II Wireless USB Adapter

Adaptateur USB sans fil de classe II Bluetooth 2.0
EDR

Adaptador USB Inalámbrico de clase II con
tecnología Bluetooth 2.0 EDR

RF-BTAPDT

User Guide Guide de l'utilisateur Guía del Usuario

Rocketfish RF-BTAPDT Bluetooth® Wireless USB Adapter

Contents

Introduction	2
Features.....	2
Using the Bluetooth adapter.....	4
Troubleshooting	12
Legal notices	14
Français	16
Español.....	32

Introduction

Congratulations on your purchase of the RF-BTAPDT Bluetooth® adapter. This Bluetooth adapter lets you connect any wireless Bluetooth device to any computer that has an available USB port.

Features

- Supports Bluetooth devices
- Bluetooth specification v1.2 and v2.0 compliant
- Compatible with the following profiles:
 - Generic Access Profile (GAP)
 - Generic Object Exchange Profile (GOEP)
 - Serial Port Profile (SPP)
 - File Transfer Profile (FTP)

- Object Push Profile (OPP)
- Dial-up Networking Profile (DUN)
- Synchronization Profile (SYNC)
- Fax Profile (FAX)
- Personal Area Networking Profile (PAN)
- Human Interface Device Profile (HID)
- Headset/Audio Gateway Profile (HSP)
- Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)
- Basic Imaging Profile (BIP)
- Basic Printing Profile (BPP)
- Generic Audio Video Distribution Profile (GAVDP)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

Refer to the device's user guide for additional instructions and security codes.

Package contents

- Bluetooth® Wireless USB Adapter
- Installation CD
- User Guide

System requirements

- Intel® Pentium® processor (or equivalent)
- One available USB port (USB 2.0 or 1.1)
- CD drive
- Operating system: Microsoft® Windows® XP with Service Pack 1 or higher, or Microsoft® Windows® 2000

Using the Bluetooth adapter


Installing the Bluetooth software

This procedure assumes you're installing the software onto a Windows XP computer.

To install the Bluetooth software:

- 1 Plug the Bluetooth adapter into an available USB port on your computer. If you forget to connect the adapter to your computer before installing the software, a warning message will appear during the software installation.
- 2 Insert the provided installation CD into the CD drive on your computer. The Bluetooth installation program runs automatically, and the Welcome dialog box opens.
If the program doesn't start automatically, open Windows Explorer and run the file **setup.exe** on the installation CD.
- 3 Click **Next**.

- 4 Read the agreement, **click I accept the terms in the license agreement**, then click **Next**. A dialog box opens that shows you where the program will be installed to.



- 5 To install the program to a different location, click **Change**, then type the correct location.
- 6 Click **Next**.
- 7 Click **Install**. The program is installed.

- 8 When the “Driver Signature Notice” message appears, click **OK**.



- 9 If the “Bluetooth device not found” message appears, plug the Bluetooth adapter into an available USB port, then click **OK**.



The Found New Hardware Wizard installs software for the USB Bluetooth adapter. Installation may take several minutes.

Setting up the Bluetooth software


To configure the Bluetooth software:

- 1 Double-click **My Bluetooth Places** on the Windows desktop, or click the **Bluetooth** icon in the system tray.




The Initial Bluetooth Configuration Wizard starts.

- 2 Click **Next**.
- 3 Enter a name, then and click either **Laptop Computer** or **Desktop Computer** from the drop-down menu for this computer.



- 4 Click **Next**, then click **Next** again.

- 5 Click to select the services that this computer will offer to other Bluetooth devices, then click **Next**.




- 6 If you have another Bluetooth device, click **Next**. Otherwise, click **Skip**.
- 7 When the configuration is done, click **Finish**.
- 8 Insert the Bluetooth adapter into your computer, and wait for the adapter's LED to turn blue before connecting to any Bluetooth device.

Connecting to a Bluetooth mouse or keyboard

Before the Bluetooth mouse or keyboard pairing, make sure the following:

- 1 Make sure that the Bluetooth software has been installed and configured according to the instructions in this guide.
- 2 Make sure that the batteries for the mouse or keyboard have been correctly installed and are fully charged.
- 3 Make sure that the USB Bluetooth adapter has been plugged into your computer.

- 4 If you are connecting a mouse, turn on the mouse power. See the mouse's user guide for instructions.
- 5 Press the **Connect** button on the mouse or keyboard, then press the Bluetooth adapter's Connect button until the adapter's LED flashes blue and the following screen appears.



The software starts the search.

- 6 If the following message appears, no Bluetooth mouse or keyboard was found.




Make sure that you have pressed the **Connect** button on the device to make it able to be seen by the computer. If you are trying to connect a mouse, make sure it is turned on. The search starts again in a few seconds.

- 7 When a Bluetooth mouse is detected and the following confirmation message appears, click to confirm that the mouse is connected.



- 8 When a Bluetooth keyboard is detected and the following Security Setup screen appears, use the connected Bluetooth keyboard to type the digits shown on the screen, then press **Enter**. The keyboard is connected.




Note: The Bluetooth security code is randomly generated each time.

Connecting other Bluetooth devices

To connect Bluetooth devices such as printers, modems, and PDAs:

- 1 See the guide that came with your Bluetooth device for instructions on making them able to be seen by the computer (in “discoverable mode”). Often this involves just turning on the device and pressing a **Connect** button.

- 2 Double-click **My Bluetooth Places** on the Windows desktop, or click the **Bluetooth** icon in the system tray. The My Bluetooth Places screen opens.



- 3 Click **Bluetooth Setup Wizard**, then follow the on-screen instructions.

Troubleshooting


If you experience problems connecting a Bluetooth device:

- 1 For detailed connection settings, double-click **My Bluetooth Places** on the Windows desktop or click the **Bluetooth** icon in the system tray. The My Bluetooth Places screen opens.

- 2 Click **Help**, then click **Bluetooth Help Topics**. The Bluetooth Help file opens.



- 3 Click **Bluetooth for Microsoft Windows Help**, then click **How to Use Bluetooth**. A list of devices and tasks appears, where you can find detailed instructions for many types of device connections.



Legal notices

FCC Part 15

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

FCC warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.

RSS 310 statement

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that permitted for successful communication.

Canada ICES-003 statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Copyright

© 2007 Rocketfish. Rocketfish and the Rocketfish logo are trademarks of Best Buy Enterprise Services, Inc. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications and features are subject to change without notice or obligation.

For service and support call (800) 305-2204.

Rocketfish RF-BTAPDT Adaptateur USB sans fil BluetoothMD

Table des matières

Introduction	16
Fonctionnalités.....	16
Utilisation de l'adaptateur Bluetooth.....	18
Problèmes et solutions.....	28
Avis juridiques	30

Introduction

Félicitations d'avoir acheté cet adaptateur BluetoothMD RF-BTAPDT. Cet adaptateur Bluetooth permet de connecter tout périphérique sans fil Bluetooth à n'importe quel ordinateur doté d'un port USB disponible.

Fonctionnalités

- Compatible avec les périphériques Bluetooth
- En conformité avec la spécification Bluetooth v1.2 et v2.0
- Compatible avec les profils suivants :
 - Profil GAP (Accès générique)
 - Profil GOEP (Transfert d'un objet d'un périphérique à un autre)
 - Profil SPP (Port série)
 - Profil FTP (Transfert de fichiers)
 - Profil OPP (Transfert d'objets)

- Profil DUN (Accès réseau à distance)
- Profil SYNC (Synchronisation)
- Profil FAX
- Profil PAN (Réseau personnel)
- Profil HID (Périphérique d'interface utilisateur)
- Profil HSP (Passerelle oreillette/Audio)
- Profil HCRP (Impression sans fil)
- Profil BIP (Système imageur pouvant être contrôlé à distance)
- Profil BPP (Impression à distance)
- Profil GAVDP (Diffusion audio/vidéo)
- Profil A2DP (Diffusion audio avancée)
- Profil AVRCP (Commande à distance audio/vidéo)

Se référer au guide de l'utilisateur du périphérique pour toutes instructions et les codes de sécurité.

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB sans fil BluetoothMD
- CD d'installation
- Guide de l'utilisateur

Configuration système requise

- Processeur PentiumMD IntelMD ou équivalent
- Un port USB disponible (USB 2.0 ou 1.1)
- Lecteur de CD
- Système d'exploitation : MicrosoftMD WindowsMD XP avec Service Pack 1 ou supérieur ou MicrosoftMD WindowsMD 2000

Utilisation de l'adaptateur Bluetooth

Installation du logiciel Bluetooth

Cette procédure suppose que le logiciel est installé sur un ordinateur avec Windows XP.

Pour installer le logiciel Bluetooth :

- 1 Brancher l'adaptateur Bluetooth sur un port USB disponible de l'ordinateur. Si l'adaptateur n'a pas été connecté à l'ordinateur avant l'installation du logiciel, un message d'avertissement s'affichera pendant l'installation du logiciel.
- 2 Insérer le CD d'installation fourni dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'interface d'installation de Bluetooth démarre automatiquement et la boîte de dialogue d'accueil s'affiche.
Si l'interface d'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrir l'explorateur Windows et exécuter le fichier **setup.exe** sur le CD d'installation.
- 3 Cliquer sur **Next** (Suivant).

- 4 Lire l'accord de licence, cliquer sur **I accept the terms in the license agreement** (J'accepte les termes décrits dans l'accord de licence), puis sur **Next** (Suivant). Une boîte de dialogue s'affiche, indiquant où l'application sera installée.



- 5 Pour installer l'application dans un endroit différent, cliquer sur **Change** (Modifier), puis saisir l'emplacement souhaité.
- 6 Cliquer sur **Next** (Suivant).
- 7 Cliquer sur **Install** (Installer). L'application est installée.

- 8 Quand le message « Driver Signature Notice » (Avis sur la signature du pilote), cliquer sur **OK**.



- 9 Si le message « Bluetooth device not found » (Périphérique Bluetooth introuvable) s'affiche, brancher l'adaptateur Bluetooth sur un port USB disponible, puis cliquer sur **OK**.



L'Assistant Ajout de nouveau matériel (Found New Hardware Wizard) installe le logiciel pour l'adaptateur USB Bluetooth. Ceci peut prendre plusieurs minutes.

Installation du logiciel Bluetooth


Pour installer le logiciel Bluetooth :

- 1 Double-cliquer sur **My Bluetooth Places** (Mon Bluetooth) sur le bureau de Windows ou cliquer sur l'icône **Bluetooth** dans la barre d'état système.




L'Assistant initial d'installation Bluetooth s'affiche.

- 2 Cliquer sur **Next** (Suivant).
- 3 Saisir un nom, puis cliquer soit sur **Laptop Computer** (Ordinateur portable) ou **Desktop Computer** (Ordinateur de bureau) dans le menu déroulant de l'ordinateur.



- 4 Cliquer sur **Next**, puis de nouveau sur **Next**.
- 5 Cliquer sur les services qui seront utilisés sur cet ordinateur par d'autres périphériques Bluetooth, puis sur **Next**.



- 6 Si un autre périphérique Bluetooth est utilisé, cliquer sur **Next**. Sinon cliquer sur **Skip** (Sauter).
- 7 L'installation du logiciel achevée, cliquer sur **Finish** (Terminer).
- 8 Brancher l'adaptateur Bluetooth sur l'ordinateur et attendre que le témoin à DEL de l'adaptateur devienne bleu avant de connecter un périphérique Bluetooth.



Connexion à une souris ou clavier Bluetooth

Avant le couplage de la souris ou du clavier Bluetooth, vérifier ce qui suit :

- 1 que le logiciel Bluetooth a été installé conformément aux instructions de ce guide ;

- 2 que les piles de la souris ou du clavier ont été correctement installées et sont complètement chargées ;
- 3 Que l'adaptateur USB Bluetooth est bien connecté à l'ordinateur.
- 4 Quand une souris est connectée, mettre sous tension la souris. Voir le guide de l'utilisateur de la souris pour les instructions.

- 5 Appuyer sur le bouton **Connect** (Connexion) de la souris ou du clavier, puis sur le bouton connexion de l'adaptateur Bluetooth jusqu'à ce que la DEL clignote en bleu et que l'écran suivant s'affiche.



Le logiciel commence la recherche.

- 6 Si le message ci-après s'affiche, ni souris ou clavier Bluetooth n'a été détecté.




Vérifier que le bouton **Connect** (Connexion) a bien été appuyé sur le périphérique, afin qu'il soit détecté par l'ordinateur. Si une souris est connectée à l'ordinateur, vérifier qu'elle est sous tension. La recherche démarre de nouveau dans quelques secondes.

- 7 Quand une souris Bluetooth est détectée et que le message de confirmation ci-après s'affiche, cliquer sur ce dernier pour confirmer que la souris est connectée.



- 8 Quand un clavier Bluetooth est détecté et que l'écran Security Setup (Paramétrage de sécurité) s'affiche, utiliser le clavier connecté pour saisir les chiffres affichés sur l'écran, puis appuyer sur **Enter** (Entrée). Le clavier est connecté.




Remarque : Le code de sécurité de Bluetooth est généré de façon aléatoire à chaque connexion.

Connexion d'autres périphériques Bluetooth

Pour connecter des périphériques Bluetooth tels que des imprimantes, modems et ANP (Assistants numériques personnels) :

- 1 se référer au guide fourni avec le périphérique Bluetooth pour les instructions relatives à leur détection par l'ordinateur (dans « discoverable mode » [Mode de détection]). Le plus souvent, il suffit de mettre le périphérique sous tension et d'appuyer sur le bouton **Connect** (Connexion).

- 2 Double-cliquer sur **My Bluetooth Places** (Mon Bluetooth) sur le bureau de Windows ou cliquer sur l'icône **Bluetooth** dans la barre d'état système. L'écran My Bluetooth Places (Mon Bluetooth) s'affiche.



- 3 Cliquer sur **Bluetooth Setup Wizard** (Assistant de configuration Bluetooth), puis suivre les instructions affichées à l'écran.


Problèmes et solutions

En cas de difficultés pour connecter un périphérique Bluetooth :

- 1 Pour les paramètres détaillés de connexion, double-cliquer sur **My Bluetooth Places** (Mon Bluetooth) sur le bureau de Windows ou cliquer sur l'icône **Bluetooth** dans la barre d'état système. L'écran My Bluetooth Places (Mon Bluetooth) s'affiche.
- 2 Cliquer sur **Help** (Aide), puis sur **Bluetooth Help Topics** (Rubriques d'aide Bluetooth). Le fichier d'aide de Bluetooth s'ouvre.



- 3 Cliquer sur **Bluetooth for Microsoft Windows Help** (Aide Bluetooth pour Microsoft Windows), puis cliquer sur **How to Use Bluetooth** (Comment utiliser Bluetooth). Une liste des périphériques et tâches s'affiche, donnant les instructions détaillées relatives à divers types de connexion de périphériques.



Avis juridiques

FCC article 15

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence dangereuses et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences indésirables avec les communications radio. Cependant, nous ne pouvons pas garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences importantes lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables de l'application des règles FCC pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration RSS 310

Pour éviter que les interférences radio éventuelles affectent d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure aux limites permises, permettant des communications parfaites.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Droits d'auteurs

© 2007 Rocketfish. Rocketfish et le logo de Rocketfish sont des marques de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour toute réparation ou assistance technique, appeler le (800) 305-2204.

Rocketfish RF-BTAPDT

Adaptador USB Inalámbrico con tecnología Bluetooth®

Contenido

Introducción.....	32
Características.....	32
Uso del adaptador Bluetooth.....	34
Localización y corrección de fallas.....	45
Avisos legales.....	47

Introducción

Felicitaciones por su compra del adaptador con tecnología Bluetooth® RF-BTAPDT. Este adaptador Bluetooth le permite conectar cualquier dispositivo Bluetooth a cualquier computadora con un puerto USB disponible.

Características

- Compatible con dispositivos Bluetooth
- Se adhiere a la especificación Bluetooth versión 1.2 y 2.0
- Compatible con los siguientes perfiles:
 - Perfil de acceso genérico (GAP)
 - Perfil genérico de intercambio de objetos (GOEP)
 - Perfil de puerto de serie (SPP)
 - Perfil de transferencia de archivos (FTP)

- Perfil de objeto push (OPP)
- Perfil de red de marcado (DUN)
- Perfil de sincronización (SYNC)
- Perfil de fax (FAX)
- Perfil de redes de área personal (PAN)
- Perfil de dispositivo de interfaz humana (HID)
- Perfil de auricular (HSP)
- Perfil de sustitución de cable de copia impresa (HCRP)
- Perfil básico de imagen (BIP)
- Perfil básico de impresión (BPP)
- Perfil de distribución genérica de audio y video (GAVDP)
- Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP)
- Perfil de control remoto de audio y video (AVRCP)

Refiérase a la guía del usuario del dispositivo para obtener instrucciones adicionales y códigos de seguridad.

Contenido de la caja

- Adaptador USB Inalámbrico con tecnología Bluetooth®
- CD de Instalación
- Guía del Usuario

Requisitos de sistema

- Procesador Intel® Pentium® (o equivalente)
- U puerto USB disponible (USB 2.0 ó 1.1)
- Unidad de CD
- Sistema operativo: Microsoft® Windows® XP con Service Pack 1 o más reciente, o Microsoft® Windows® 2000

Uso del adaptador Bluetooth

Instalación del software para Bluetooth

Este procedimiento asume que está instalando el software en una computadora Windows XP.

Para instalar el software para Bluetooth:

- 1 Conecte el adaptador Bluetooth en un puerto USB disponible en su computadora. Si se olvida de conectar el adaptador a su computadora antes de instalar el software, aparecerá un mensaje de advertencia durante la instalación.
- 2 Inserte el CD de instalación suministrado en la unidad de CD de su computadora. El programa de instalación Bluetooth se ejecutará automáticamente y aparecerá el cuadro de diálogo de bienvenida. Si el programa no inicia automáticamente, abra el Explorador de Windows y ejecute el archivo **Setup.exe** en el CD de instalación.
- 3 Haga clic en **Next** (Siguiente).

- 4 Lea el contrato, haga clic en **I accept the terms in the license agreement** (Acepto los términos en el contrato de licencia) y luego en **Next** (Siguiente). Aparecerá un cuadro de diálogo que mostrará en donde se instalará el programa.



- 5 Para instalar el programa en otro lugar, haga clic en **Change** (Cambiar), y escriba la ubicación correcta.
- 6 Haga clic en **Next** (Siguiente).
- 7 Haga clic en **Install** (Instalar). El programa se habrá instalado.

- 8 Cuando el aparezca el mensaje “Driver Signature Notice” (Aviso de firma de controlador), haga clic **OK** (Aceptar).



- 9 Si aparece el mensaje “Bluetooth device not found” (No se encontró el dispositivo Bluetooth), conecte el adaptador Bluetooth en un puerto USB disponible y haga clic en **OK** (Aceptar).



El asistente para hardware nuevo encontrado instalará el software para el adaptador USB con tecnología Bluetooth. La instalación puede durar varios minutos.

Instalación del software para Bluetooth


Para configurar el software para Bluetooth:

- 1 Haga doble clic en **My Bluetooth Places** (Mis lugares Bluetooth) en el escritorio de Windows, o haga clic en el icono **Bluetooth** en la bandeja del sistema.




- 2 El asistente de configuración inicial de Bluetooth.
Haga clic en **Next** (Siguiente).

- 3 Ingrese un nombre y luego haga clic en ya sea **Laptop Computer** (Computadora portátil) o **Desktop Computer** (Computadora de escritorio) en el menú desplegable para esta computadora.



- 4 Haga clic **Next** (Siguiente) y en **Next** otra vez.

- 5 Haga clic para seleccionar los servicios que esta computadora ofrecerá a otros dispositivos Bluetooth, y haga clic en **Next** (Siguiente).



- 6 Si tiene otro dispositivo Bluetooth, haga clic en **Next** (Siguiente). De otra forma, haga clic en **Skip** (Saltar).
- 7 Cuando se termine la configuración, haga clic en **Finish** (Terminar)
- 8 Inserte el adaptador Bluetooth en su computadora y espere a que el indicador LED del adaptador se ilumine color azul antes de conectar cualquier dispositivo Bluetooth.


Conexión a un ratón o teclado Bluetooth

Antes del emparejamiento del ratón o teclado Bluetooth, verifique lo siguiente:

- 1 Verifique que el software Bluetooth ha sido instalado y configurado de acuerdo a las instrucciones en esta guía.

- 2 Verifique que las pilas del ratón o teclado se han instalado correctamente y que estén completamente cargadas.
- 3 Verifique que el adaptador USB para Bluetooth está conectado a su computadora.
- 4 Si está conectando un ratón, enciéndalo. Refiérase a la guía del usuario del ratón para obtener instrucciones.

- 5 Presione el botón **Connect** (Conectar) en el ratón o teclado y presione el botón Connect en el adaptador Bluetooth hasta que el indicador LED del adaptador se ilumine color azul y aparezca la siguiente pantalla.



El software comienza la búsqueda.

- 6 Si aparece el siguiente mensaje, no se encontró ningún ratón o teclado Bluetooth.




Verifique que ha presionado el botón **Connect** (Conectar) en el dispositivo para que lo pueda ver la computadora. Si está tratando de conectar un ratón, verifique que esté encendido. La búsqueda comenzará de nuevo en unos segundos.

- 7 Cuando se detecte un ratón Bluetooth y aparezca el siguiente mensaje de confirmación, haga clic para confirmar que el ratón se conectó.



- 8 Cuando se ha detectado un teclado Bluetooth y aparezca la siguiente pantalla de configuración de seguridad (Security Setup), use el teclado Bluetooth conectado para ingresar los dígitos mostrados en la pantalla y presione **Enter** (Entrar). El teclado se ha conectado.




Nota: El código de seguridad de Bluetooth se genera al azar cada vez.

Conexión de otros dispositivos Bluetooth

Para conectar dispositivos Bluetooth tal cómo impresoras, módems y PDAs:

- 1 Refiérase a la guía que vino con su dispositivo Bluetooth para instrucciones sobre cómo hacerlos visibles a la computadora (en “modo visible”). A menudo esto significa simplemente encender el dispositivo y presionar el botón **Connect** (Conectar).

- 2 Haga doble clic en **My Bluetooth Places** (Mis lugares Bluetooth) en el escritorio de Windows, o haga clic en el icono **Bluetooth** en la bandeja del sistema. Se abre la pantalla My Bluetooth Places (Mis lugares Bluetooth).



- 3 Haga clic en **Bluetooth Setup Wizard** (Asistente de configuración Bluetooth) y siga las instrucciones en pantalla.

Localización y corrección de fallas

Si encuentra problemas mientras conecta un dispositivo Bluetooth:

- 1 Para obtener ajustes de conexión detallados, haga doble clic en **My Bluetooth Places** (Mis lugares Bluetooth) en el escritorio de Windows, o haga clic en el icono **Bluetooth** en la bandeja del sistema. Se abre la pantalla **My Bluetooth Places** (Mis lugares Bluetooth).
- 2 Haga clic en **Help** (Ayuda) y en **Bluetooth Help Topics** (Temas de ayuda Bluetooth). Se abrirá el archivo de ayuda Bluetooth.



- 3 Haga clic en **Bluetooth for Microsoft Windows Help** (Ayuda Bluetooth para Microsoft Windows) y en **How to Use Bluetooth** (Cómo usar Bluetooth). Aparecerá una lista de dispositivos y tareas, donde podrá encontrar instrucciones detallada para muchos tipos de conexión de dispositivos.



Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, este aparato puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración RSS 310

Para reducir el potencial de interferencia de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben ser elegidos de tal forma que la potencia radiada equivalente (EIRP) no sea más que la permitida para una comunicación exitosa.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Derechos de reproducción

© 2007 Rocketfish. Rocketfish y el logotipo de Rocketfish son marcas comerciales de Best Buy Enterprise Services, Inc. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligación.

Para reparación y soporte llamar al (800) 305-2204.

