


अपना पानी
अपना जीवन

साइडोलोजिक चक्र



1. जल चक्र

जल जलवाष्य, बर्फ अथवा तरल के रूप में हो सकता है। सूर्य की उष्मा महासागरों, नदियों और झीलों से जल वाष्पित करती है। उष्मा द्वारा भूमि, पेड़—पीधों और जीव—जनुओं से भी जल वाष्पित होता है। उष्मा जल को जलवाष्य में परिवर्तित कर देती है। जलवाष्य हवा में ऊपर उठती है और बादल बनाती है। जब बादल किसी पर्वत के निकट आते हैं तो वे ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठकर बादल ठण्डे होते हैं और इससे जलवाष्य अधिकाधिक सघन हो जाती है। अर्थात् वह वाष्य से जल में परिवर्तित हो जाती है। पानी की नन्हीं नन्हीं बूँदें अन्य बूँदों से मिलकर उस वक्त तक बड़ी होती रहती हैं, जब तक कि वे इतनी भारी न हो जाएं कि वर्षा के रूप में घरती पर गिर पड़ें। अगर ऊपर ज्यादा ठण्ड होती है तो ये बर्फ बनकर गिरती हैं। पृथ्वी पर गिरने वाला वर्षा का जल सूर्य की उष्मा से पुनः वाष्पित हो जाता है। वर्षा का कुछ जल मिट्टी सोख लेती है, और इसका कुछ भाग प्यासे पेड़—पीधों, जानवरों और मनुष्यों के प्रयोग में आता है। पीधे अपनी पत्तियों से जल विसर्जित करते हैं। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।

वर्षा का जो जल प्रयोग में आने से बच जाता है उसका अधिकांश पृथ्वी की सतह पर बह कर झीलों, नदियों, तालाबों, सागरों और महासागरों में चला जाता है। सूर्य की ऊष्मा महासागरों, सागरों, नदियों और झीलों से जल को वाष्पित करती है। यह प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। कभी समाप्त न होने वाले इस चक्र को जल—चक्र कहा जाता है।

मिट्टी की परतों से जो पानी छन जाता है, वह हमें कुंओं, नलकूपों और चश्मों के रूप में मिलता है।

स्वच्छ जल बहुत कम है

लगभग 97% जल समुद्री जल के रूप में है। यह खारा है। लगभग 3% जल ही स्वच्छ मीठा जल है। इस तीन प्रतिशत में भी दो प्रतिशत से ज्यादा बर्फीली चोटियों और ग्लैशियर्स में जमा हुआ है। केवल 0.65 प्रतिशत ही तरल रूप में है। इस 0.65 प्रतिशत का भी लगभग सारा भाग (99 प्रतिशत) ग्राउंड वाटर (भू-तल के नीचे का पानी) है। जल का एक अल्पांश (स्वच्छ तरल जल का 1.3 प्रतिशत) ही भू-तल पर है और दूसरा अल्पांश वातावरण में है या पेड़-पीधों, जीव-जन्तुओं और मनुष्यों में है। पृथ्वी की जल-संपत्ति का इस प्रकार वितरण हुआ है। इसलिए जल मूल्यवान है।

2. जल सदैव सुरक्षित नहीं होता

वर्षा की बूँदें जब बादलों से गिरती हैं तो वे शुद्ध, निर्मल और सुरक्षित होती हैं। लेकिन वह जब नीचे गिरती है तो इनमें हवा में मौजूद कुछ गैसें (ऑक्सीजन, कार्बन डाई ऑक्साईड आदि) घुल जाती हैं। इसमें हवा में तैरने वाले धूल के कण और जीवाणु भी मिल जाते हैं। जब वर्षा की बूँदें धरती पर पहुंचती हैं तो इनमें और अधिक धूल व गंदगी मिल जाती है। बहुत से तत्व और खनिज पदार्थ (पोटाश, कैल्सियम, आयरन, फॉस्फेट्स, नाइट्रोजन, फ्लोराईड्स, लवण आदि) पानी में घुल जाते हैं। रेत, शैवाल (Algae) और कीचड़ आदि पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं हैं। कैल्सियम जैसे कुछ यौगिक जल को कठोर बनाते हैं। लवणों की अधिकता जल को खारा बनाती है। लोहे (आयरन) की अधिकता जल को लाल कर देती है। हाइड्रोजन सलफाईड जैसी गैसों से पानी में दुर्गम्य आने लगती है। पानी में घुले हुए (गैसें, खनिज) और बगैर घुले हुए पदार्थों (जीवाणु, शैवाल, रेत आदि) को अशुद्धता कहा जाता है। अशुद्ध जल घरेलू कामों और पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता। असुरक्षित जल से कई रोग जैसे अतिसार संबंधी रोग, हैंज़ा, आंत्रशोथ, पैचिश, कृमिरोग, टाइफाइड बुखार, वॉयरल यकृतशोथ (पीलिया), पोलियो आदि हो सकते हैं। पानी में फ्लोराईड की अधिकता हड्डियों को क्षति पहुंचा सकती है।

जल औद्योगिक, घरेलू और जैविक कूड़े-करकट के कारण अशुद्ध होता है। हम इसे प्रदूषित या दूषित जल कहते हैं।

जल को पेय और घरेलू कामों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम जल में मौजूद इन अशुद्ध पदार्थों को निकाल दें। इन अशुद्धियों को निकाल देने की प्रक्रिया को शुद्धीकरण कहते हैं।

3. सुरक्षित जल क्या है ?

सुरक्षित जल वह है, जो लंबी अवधि तक पीते रहने पर भी उपचोक्ता को कोई हानि नहीं पहुंचाता। सुरक्षित जल का प्रयोग घरेलू कारों और पीने के लिए किया जा सकता है।

पेय जल क्या है?

जो जल सुरक्षित, संपूर्ण एवं स्वीकार्य होता है उसे पेय जल कहते हैं।

सुरक्षित, पेय और संपूर्ण जल को होना चाहिए—	जल में न हो—
<ol style="list-style-type: none">स्वाद में अच्छा अथवा स्वादहीन।रंगहीन या पारदर्शक स्वच्छ।गंधहीन।हानिकर रसायनों से मुक्त।हानिकर जीवाणुओं से मुक्त।	<ol style="list-style-type: none">अरुचिकर अथवा बुरा स्वाद।धुंधलापन या गंदलापन।टुर्फन्च।हानिकर रसायन।हानिकर जीवाणु।

मछली-सुरक्षा की एक सूचक

अगर मछली किसी पानी में जीवित रह सकती है तो उस पानी में हानिकर रसायन नहीं होगे। मछलियां हानिकर रसायनों को सहन नहीं कर पातीं। रसायनों की विषाक्तता के आधार पर वे एक दिन अथवा कुछ दिनों में मर जाएंगी। विषैले रसायनों से खारे पानी की मछली भी प्रभावित हो सकती है।



पानी प्रदूषित कैसे होता है ?

4. जल दूषित कैसे होता है ?

1. मनुष्यों, जानवरों एवं पश्चियों द्वारा जल-स्रोत के निकट अथवा जल-स्रोत में मल त्याग से ।
2. मनुष्यों और जानवरों के जल-स्रोत में अथवा जल-स्रोत के निकट मूत्र-त्याग से।
3. जल-स्रोत में नहाने-धोने से।
4. गैर संसाधित गदे पानी (जिसमें से हानिकर पदार्थ साफ़ न किए गए हों) के जल-स्रोत में आने से।
5. औद्योगिक कूड़ा-करकट और रसायन बिना संसाधित किए अर्थात उनमें से हानिकर तत्व साफ़ किए बिना सीधे जल-स्रोत में बहा दिए जाते हैं।
6. नाभिकीय (Nuclear) कूड़ा-कचरा-एटामिक थर्मल प्लांट्स अथवा नाभिकीय ऊर्जा पर उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा-कचरा सीधा जल-स्रोत में आता है, जो नाभिकीय प्रदूषण का कारण बनता है।
7. वृत्त शरीर (जानवरों अथवा मनुष्यों के) पानी में केंक दिए जाते हैं।
8. सड़े-गले और सूखे पौधे पानी में चले जाते हैं।
9. जल मिट्टी से भी प्रदूषित होता है। मिट्टी के ऊपर हरियाली न होने पर, वर्षा के पानी से मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी पानी में मिल जाती है और अधिकाधिक गंदला होता जाता है। हम इसे कीचड़ का पानी कहते हैं। बरसात में कीचड़ का पानी आमतौर पर देखने को मिलता है। यह समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली जा रही है क्योंकि अधिकाधिक हरियाली समाप्त होती जा रही है और मिट्टी का

अधिक से अधिक कटाव हो रहा है। इस प्रक्रिया में भिट्ठी के लाभप्रद खनिज भी पानी के साथ चले जाते हैं।



10. ग्राउंड वाटर (भू-तल के नीचे का पानी) रसायनों, गदे पानी, जीवाणुओं और नाभिकीय कूड़ा-करकट आदि से प्रदूषित होता है।
11. रासायनिक उद्योगों, धर्मल पावर स्टेशनों और वाहनों से बायु में जो गैसें छोड़ी जाती हैं उनसे कर्षा का पानी प्रदूषित हो जाता है। जब सल्फर डाइ ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड आदि जैसी हानिकर गैसें कर्षा के पानी में घुल जाती हैं तो उसे अम्लीय कर्षा कहते हैं। अम्लीय कर्षा पेड़-पीणों, जंगलों, फ़सलों और भिट्ठी को बहुत पहुंचाती है और जल को प्रदूषित कर देती है, जिससे वह घरेलू कार्यों और पीने के लिए असुरक्षित हो जाता है।
12. खानों से निकलने वाले खनिज पदार्थों से भी जल प्रदूषित होता है।

5. जल के प्रयोग

हमें विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता होती है—

- 5.1 **प्रत्यक्ष प्रयोग :** पीने, खाना फ़काने, कपड़े धोने, नहाने और सफाई के लिए।
- 5.2 **सार्वजनिक उद्देश्य :** सार्वजनिक शौचालयों, अस्पतालों, स्कूलों, अग्नि-शमन और सार्वजनिक भवनों के निर्माण आदि के लिए।
- 5.3 **उच्चाधिक प्रयोग :** सभी उद्योगों को अपनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है।
- 5.4 **कृषि कार्य :** कई आधारित अथवा सिंचित दोनों प्रकार की खेती के लिए जल आवश्यक है। संकर अथवा अधिक पैदावार वाली किसी की फ़सलों और फ़लों के वृक्षों को तो और भी अधिक पानी की आवश्यकता होती है। डेरी जैसे कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। वर्ण संकर पशु अधिक दूध देते हैं और अधिक पानी पीते हैं।
- 5.5 **उर्जा :** ऊर्जा-विद्युत के उत्पादन के लिए जल आवश्यक है।
- 5.6 **क्रीड़ा एवं मनोरंजन के लिए।**
- 5.7 **जहाज़रानी के लिए जल आवश्यक है।**

खराब जल : जल के सभी प्रयोगों से असुरक्षित खराब जल पैदा होता है। यदि ऐसा खराब पानी जल स्त्रोत में मिल जाता है तो सम्पूर्ण जल प्रदूषित हो जाता है।



क्या हमारे जल स्रोत सुरक्षित हैं ?

6. क्या हमारे जल स्त्रोत सुरक्षित हैं ?


हम झरनों, नदियों, नहरों, तालाबों, कुओं, हँड पर्पों आदि जैसे विभिन्न स्त्रोतों से जल प्राप्त करते हैं, शहरी द्वेषों में जल की आपूर्ति पाइप जल योजना द्वारा की जाती है। इन सभी स्त्रोतों का जल मनुष्यों के कायीं से द्रविष्ट हो जाता है।

गर्भियों में जब पानी की कमी होती है तो इसकी आपूर्ति पानी के टैंकरों से की जाती है और कई बार यह सुरक्षित जल नहीं होता है।

- 6.1 प्रायः कुओं का निर्माण समुचित ढंग से नहीं होता और वहां पर समुचित स्वच्छता भी नहीं रखी जाती। इससे गंदा पानी कुएं में आ जाता है और उसका जल असुरक्षित हो जाता है।
- 6.2 लोगों में बुरी आदतें होती हैं—नहरों, नदियों, तालाबों जैसे जल स्त्रोतों के निकट लोग मल मूत्र का त्याग करते हैं। इससे भी जल स्त्रोत प्रदूषित होता है।
- 6.3 हँड पंपों का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं होता और वहां स्वच्छता पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। इससे हँड पंप का जल असुरक्षित हो जाता है।
- 6.4 हमारे देश में प्रायः पाइप जल योजना की संरचना समुचित प्रकार से नहीं की गई है (पाइप जल आपूर्ति में फिल्ट्रेशन यूनिट नहीं होती, प्रायः बलोरिनेशन भी नहीं होता) पाइपों के जोड़ दोषयुक्त होते हैं, पानी रिसता है। बाहर का खराब पानी पाइपों में चला जाता है। इससे जल असुरक्षित हो जाता है।
- 6.5 यदि चम्पों की स्वच्छता की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती तो उनका पानी भी द्रूषित हो जाता है।

निकर्ष यह कि हमारे जल स्त्रोत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर नहीं हैं। इसलिए हमें असुरक्षित जल मिलता है।

हमें अनिवार्य रूप से अपने जल-स्त्रोतों को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें पर्यावरणीय स्वच्छता भी बनाए रखनी चाहिए। हम ऐसा नहीं करते इसलिए हमें रोष्ट्रस्त होना पड़ता है।



जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया

7 सुरक्षित पेय जल कैसे प्राप्त करें

जल के शोधन और पर्यावरणीय स्वच्छता से हमें सुरक्षित जल मिलेगा।

7.1 जल को कैसे शोधित करें ?

इसके लिए हमें अधोलिखित महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे—

7.1.1 छानना।

7.1.2 संग्रहण/निधारण।

7.1.3 फिल्टर करना।

7.1.4 रोगाणुनाशन।

7.1.5 रख-रखाव।


(7.1.1) छानना :

जल को कपड़े में छानिए। इससे कुछ दिखाई देने वाली अशुद्धताएं जैसे पत्तियां और रेत के बड़े कण आदि दूर हो जाएंगे।

(7.1.2) संग्रहण (निधारण)

जल में अघुलनशील एवं लम्बित अशुद्धताएं संग्रहण से नीचे बैठ जाती हैं। अगर कीचड़ वाले पाने को चौबीस घंटे तक हिलाया न जाए तो भिट्ठी के कण नीचे बैठ जायेंगे। कभी-कभी धूल के कुछ हल्के कण केवल संग्रहण से नीचे नहीं बैठते, इसके लिए जल को फिटकरी (Alum) से संसाधित करना जरूरी है। इसके लिए फिटकरी का एक टुकड़ा लें और उसे पानी में धेरे बनाते हुए कई बार धुमाएं। इससे हल्के कण भी कुछ घंटों के भीतर नीचे बैठ जाएंगे और जल पहले से अधिक स्वच्छ हो जाएगा।

प्रथीन और आपुनिक रोगाणुवाशल को विप्रयां





लौही की जो खड़ी को
दूर जाते हैं वही काना



मुसादामारा (खल्लाचाल)

अमरीण
लिजा नोचल



इमटिकाला



बटका गोम

(7.1.3) फिल्टर करना :

फिल्टर करने का अर्थ है पानी को स्वच्छ रेत की परतों से उजारना। फिल्टर करने से पानी से कहुत हल्की अमुद्रताएं भी दूर हो जाती हैं। यह कहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जल में मीखूद जीवाणु और कीटाणु भी स्फूर्ति कर सकती है।

(7.1.3.1) घर पर घाटर फिल्टर कैसे बनाएं :

यह काम हर घर में किया जा सकता है। कुछ मकानों का समूह या समुदाय संयुक्त स्पष्ट से भी यह काम कर सकता है।

प्रणेश I

लगभग 40 से 50 लीटर इमता का एक घड़ा लें (जिसकी ऊंचाई लगभग 40 से 50 सेमी. हो) घड़ा या बर्टन एल्युमीनियम, स्टील, तांबे या मिट्टी का भी हो सकता है। घड़े को 7 से 10 सेमी. तक की ऊंचाई तक बजरी से भर दें।

बजरी के ऊपर तक स्वच्छ रेत की परत जमा दें। इसके ऊपर 3 से 5 सेमी. की एक बजरी की परत जमा दें। अब घड़े के शेष भाग (लगभग 15 सेमी.) को पानी से भर दें। घड़े के तल से 5 सेमी. की ऊंचाई पर एक टोटी लगा दें। इससे हमें कहुत स्वच्छ पारदर्शक जल प्राप्त होगा।

प्रणेश II

यह मकानों के समूह अथवा समुदाय के लिए लाभप्रद हो सकता है।

लगभग 200 लीटर इमता का एक बैरल अथवा मिट्टी का घड़ा लें (जिसकी ऊंचाई एक मीटर हो। तले से 10 सेमी. की ऊंचाई पर एक टोटी लिट कर दें।

घड़े के तले में 15 सेमी. की ऊंचाई तक बजरी की परत जमा दें। इसके ऊपर 30 सेमी. बड़ी स्वच्छ रेत की एक तह जमाएं और इसके ऊपर

15 सेमी. की बजरी की परत जमाएं।

घड़े अथवा बैरल के शेष भाग (40 सेमी.) को पानी से भर दें। पानी रेत की परतों से छनेगा और हमें एकदम स्वच्छ जल प्राप्त होगा।

प्रयोग III दो स्तरों की फिल्टर

इस प्रक्रिया में दो घड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। यह एक वैकल्पिक फिल्टर माध्यम है अर्थात् इसमें एक बर्तन में नारियल की भूसी प्रयोग की जाती है और दूसरे में जली हुई चावल की भूसी प्रयोग की जाती है। जल दोनों घड़ों से गुजरता है और नीचे रखे बर्तन में जमा होता रहता है। (दो स्तरों के फिल्टर में नारियल की भूसी और जली हुई चावल की भूसी के स्थान पर पहले घड़े में बजरी और दूसरे में स्वच्छ रेत इस्तेमाल किया जा सकता है।)

सीरोपिक फिल्टर्स :

कमर्शियल स्तर पर निर्मित होने वाले ये फिल्टर जल के शोधन के लिए उपयुक्त होते हैं। इस फिल्टर में पोर्सिलेन की एक 'कैंडिल' लगी होती है। जल कैंडिल से छनता है। कैंडिल में प्रायः गंदगी, धूलकण और जीवाणु जमा होकर उसके छिद्र बन्द कर देते हैं और उस समय चलते हुए पानी के नीचे एक सख्त ब्रश से इसे साफ करने की ज़रूरत होती है। कैंडिल को जीवाणु रहित करने के लिए माह में एक बार इसे पानी में उबालना ज़रूरी है।

घरेलू फिल्टरों की सीमाएं :

कुल मिलाकर उपरोक्त सभी फिल्टरों से अच्छी गुणवत्ता का स्वच्छ जल प्राप्त होता है। कई बार जल जीवाणु मुक्त हो जाता है, लेकिन विषाणु युक्त नहीं होता। यदि फिल्टरों का समुचित रख-रखाव न किया जाए तो जल शुद्ध नहीं हो सकता।

फिल्टर करने के बाद रोगाण मारने के लिए कार्य करना चाहिए

(7.1.4) जल का रोगाणुनाशन (disinfection)

रोगाणुनाशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे जल के सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। रोगाणुनाशन से पूर्व जल का संग्रहण और नियन्दन किया जाता है। अर्थात् रोगाणुनाशन के लिए जल पारदर्शक स्वच्छ होना चाहिए। यदि जल स्वच्छ नहीं है या भट्टेला है तो रोगाणुनाशन ठीक पकार से नहीं हो पाएगा।

रोगाणुनाशन की दो प्रणालियाँ :

(7.1.4.1) पानी के उबालकर :

अगर पानी को 20 से 25 मिनट तक उबाला जाता है तो उसके सभी सूक्ष्म जीव मर जाएंगे और जल रोगाणु मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे जल को उबालने के बाद अच्छी तरह संग्रहण किया जाए। अगर ऐसे रोगाणु मुक्त जल में गंदी उंगलियाँ या गदे बर्तन डाले जाएंगे तो यह पुनः हानिकर सूक्ष्म जीवों से द्रवित हो जाएगा।

पानी का अच्छी तरह संग्रहण किया जाए और पानी निकालने के लिए लघ्वे हैंडिल का एक ही बर्तन प्रयोग किया जाय।

(7.1.4.2) क्लोरिनेशन द्वारा रोगाणुनाशन :

ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरिनेटिंग एंजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर से लगभग सभी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। एक लीटर पानी के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के 5 मिलीग्रा. ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है। (लगभग 15 लीटर के) एक आम घरेलू घड़े के लिए हमें 75 मिलीग्रा. ब्लीचिंग पाउडर (दो उंगलियों की एक चुटकी) की ज़सरत होती है।

अच्छी क्वालिटी के ब्लीचिंग पाउडर को उसकी तीव्र गंध से पहचाना जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन को अषुष्ण बनाए रखने के लिए

उसे धूप से बचाना चाहिए और ठंडी, सूखी जगह पर रखना चाहिए। बाज़ार में ब्लीचिंग पाउडर के 100 ग्राम के एक फैक्टेट का मूल्य केवल तीन रुपये है। अर्थात् एक दिन की लागत केवल 5 पैसे।

ब्लीचिंग पाउडर आधे घंटे के अंदर कार्य करेगा, इसके बाद पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

ब्लीचिंग पाउडर का घोल :

ब्लीचिंग पाउडर का घोल तैयार किया जा सकता है और इसे समुदाय अथवा मकानों के समूह के लिए सुविधाजनक तौर पर प्रयोग करने हेतु रखा जा सकता है। घर पर ब्लीचिंग पाउडर का घोल कैसे तैयार करें? ब्लीचिंग पाउडर का 10% मूल घोल नीचे दी गई विधि से तैयार किया जा सकता है।

अच्छी क्वालिटी का 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लें इसको 100 मिली. स्वच्छ जल में मिला दें। अच्छी तरह हिलाएं। फालतू पाउडर को नीचे बैठ जाने दें। ऊपर का साफ घोल दूसरी बोतल में भर लें। यह 10% मूल घोल है। 10 लीटर पानी के लिए मूल घोल की 3 या 4 बूदे डालें। आधे घंटे तक प्रतीक्षा करें। पानी जीवाणु युक्त और पीने के लिए तैयार है।

7.2 जल शोधन की परम्परागत प्रणाली :

शोधन एजेंट के तौर पर बीजों का प्रयोग :

- (I) कटका बीजों का प्रयोग एक प्रभावकारी जामन (Coagulant) के तौर पर किया जा सकता है। कुचले हुए बीजों की गाढ़ी लेई बनाएं और उसका सत्त निकाल लें। एक लीटर पानी के लिए 1.5 मिग्रा. सत्त की आवश्यकता होती। इसके बाद जल को फिटकरी (10 से 15 मिली. प्रति लीटर) से संसाधित करें और दो घंटे तक रखा रहने दें। गंदला पानी साफ पानी में बदल जायेगा।
- (II) सहिजन (Morenga Olifers) के बीज भी प्रयोग किए जा सकते हैं। बीजों पर से छिलका और शूसी उतार कर सफेद गिरी को खरल में

पीस लिया जाए और पाउडर को एक मिलास में यहले से शोधित थोड़े से जल में मिला लिया जाए और एक चम्पच से पांच मिनट तक उसे तेजी से छलाएं। फिर उसे धाव की छलनी में छानकर गंदले पानी में डालें और लकड़ी की एक छड़ी से धीरे-धीरे 10 मिनट तक घलाएं। (40 लीटर के बर्टन के लिए मात्रा-30 बीज) कुछ देर पानी को रखा रहने दें। अशुद्धताएं नीचे बैठ जाएंगी और स्वच्छ जल प्राप्त होगा।

(III) दण्डिणी केरल में, “बमाभग” (भलयालग) (*Vetiveris Zizancides*) से प्रकन्द की जड़ें मिट्टी के ऐसे जार में बिछा दी जाती हैं, जिसके तले में कुछ छोटे-छोटे छिद्र हों। जड़ों की इस परत से छाना गया जल न केवल स्वच्छ होता है, बल्कि उसमें सुगंध भी होती है।

(IV) लेस्टदार पदार्थ और गाढ़ी लेर्ड के साथ जामन—मध्य भारत में कटका बीजों भेला (*Semacarnus anacardium*) के बीजों को पत्थर पर पीस कर गाढ़ी लेर्ड बना ली जाती है, जिसे गंदले पानी में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है।

(V) जल की स्तर ह पर जामन बुरकना :

बुरकने के लिए मुख्यतया पीढ़ों की भस्म, दीमक की बांबी की मिट्टी, धान की भूसी या इलायजी के कुटे हुए छिलके प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इससे पानी की स्वच्छता बढ़ जाती है।

(VI) उच्च कोटि के जलीय पीढ़े लगाना : उत्तरी केरल में कमल जैसे जलीय पीढ़ों को, जिन्हें भलयालम में “कोलट्टमारा” (*Nelumbium*) कहा जाता है, पश्चिमों के मल-मूत्र से प्रदूषित तलाबों और कुंओं में लगाया जाता है। समझा जाता है कि इससे ऐसे जल स्त्रोतों से निकाला जाने वाला जल यहले से स्वच्छ हो जाता है और उसकी दुर्गम्य व बुरा स्वाद भी समाप्त हो जाता है। तमिलनाडु में भी ऐसा ही प्रचलन है।

जल शोधक बीजों की सीमाएं :

घर में कोई भी जल शोधन के लिए जलशोधक बीजों का प्रयोग कर

सकता है। लेकन इससे रोगाणुनाशन नहीं हो पाता। इसलिए पानी को पीने से पहले उसका क्लोरिनेशन कीजिए।

7.2.2 जल को धूप में रखें

जल को प्लास्टिक अथवा कांच के जार में पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक धूप में रखें धूप में भौजूद परावंगनी किरणों से जल के लगभग सभी सूक्ष्म जीव मर जाएंगे और हमें सुरक्षित जल मिलेगा।

7.2.3 जल को तांबे के बर्तन में रखें

पुराने ज़माने में पानी रखने के लिए तांबे के बर्तन प्रयोग किए जाते थे। यदि हम 72 घंटे तक तांबे के बर्तन में पानी रखें तो पानी के लगभग सारे जीवाणु मर जाएंगे और हमें सुरक्षित पेय जल मिलेगा। प्रतिदिन सुरक्षित जल प्राप्त करने के लिए तांबे के तीन बर्तन प्रयोग किए जा सकते हैं।

आइए हम निश्चय करें--

हम पीने से पहले अपने जल को शोधित करेंगे।

7.3 कुछ विशिष्ट रसायनों जैसे फ्लोराइड, आयरन एवं लक्षणों के लिए शोधन प्रणाली :

7.3.1 पेय जल में से अतिरिक्त फ्लोराइड साफ करना

पेय जल में फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा एक मि.ग्रा. प्रतिलीटर होनी चाहिए। जल में फ्लोराइड की अतिरिक्त मात्रा दांतों और हड्डियों को छुति पहुंचा सकती है। अतिरिक्त फ्लोराइड की समस्या आंध प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और दिल्ली जैसे कई राज्यों में है। यहां बच्चों में दांतों की छुति और व्यस्कों में हड्डी की विकृति देखने को मिलती है।

जल में फ्लोराइड के प्रतिशत का पता लगाने के लिए जल का परीक्षण कराया जा सकता है। यदि वह 1 मि.ग्रा. प्रति लीटर से अधिक मात्रा में है तो जल का डिफ्लोराइडेशन (जल से अतिरिक्त फ्लोराइड दूर करना) करना

चाहिए।

घर पर फ्लोराइड कैसे दूर करें :

प्रयोग : एक लीटर पानो लें। उसमें 30 मि.ग्रा. लाइम पाउडर डालें। अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद 500 मि.ग्रा. फिटकरी का पाउडर डालें और अच्छी तरह मिला लें। 15 मिनट तक पानी को हिलाते रहें। कम से कम घार घंटे तक पानी को रखा रहने दें और बिल्कुल न हिलाएं। अतिरिक्त फ्लोराइड तले में बैठ जाएगा। तब ऊपर का पानी दूसरे बर्तन में निकाल लें यह फ्लोराइड मुक्त होगा।


7.3.2 ये जल से अतिरिक्त आयरन दूर करना : जल में अतिरिक्त आयरन विवर्ण (Discolouration) का कारण बनता है। पानी रक्तिम, भूरा या भट्टेला दिखाई देता है। उसका धात्विक या तीखा स्वाद होता है। अतिरिक्त आयरन हमारे रक्त को प्रभावित कर सकता है। पानी में अतिरिक्त आयरन होने से कषड़ खराब हो जाते हैं। 1 मिलीग्रा. प्रतिलीटर से अधिक आयरन से पानी का स्वाद खराब हो जाता है और उसमें दुर्गम्य आदि पैदा हो जाती है।

अतिरिक्त आयरन कैसे दूर करें : जल का वातन (aeration) कीजिए (वातन एक प्रक्रिया है जिसमें जल को हवा लगाई जाती है)। इससे आयरन के साथ-साथ दुर्गम्य भी दूर हो जाती है। यदि जल भूतल का है तो केवल जल के संग्रहण से ही आयरन दूर किया जा सकता है। आयरन के लम्बित कण नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर का जल आयरन मुक्त होगा। यदि जल कुंए या हैंड पम्प का है, तो आयरन जल में घुला हुआ होगा। तब हमें जल का वातन करना होगा। इससे लोहे के कण अधुलनशील रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तब पानी का संग्रहण करके ऊपर का पानी लिया जा सकता है, जो आयरन मुक्त होगा। वातन का कार्य पानी को ऊपर से धार बनाकर किसी बर्तन में गिराकर या फौआरे ढारा किया जा सकता है। जल में अतिरिक्त आयरन की समस्या असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश,

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में है।

(7.3.3) अतिरिक्त लक्षण के दूर करना :

जब जल में लक्षण प्रधार मात्रा में होते हैं तो उसका स्वाद खाराब और खारा होता है। अधिक लक्षणयुक्त जल पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लड्डीप में पाया जाता है। ऐसे जल अथवा खारेपान की समस्या तटवर्ती बेंग्रों में होती है। इन बेंग्रों में मिट्टी में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। तटवर्ती बेंग्रों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों से होने वाले प्रदूषण और समुद्र के पानी के आ जाने से कालापन और भी बढ़ जाता है। ऐसे जल को आसवन—वाष्णन और संधनन प्रणाली से पीने योग्य बनाया जा सकता है। इस कार्य के लिए घरेलू स्तर की सौर यूनिट का भी प्रयोग किया जा सकता है।



पानी के स्रोतों की पर्यावरणीय स्वच्छता

8. पर्यावरणीय स्वच्छता



पानी की गुणवत्ता पर्यावरणीय स्वच्छता पर निर्भर करती है। स्वच्छता जीवन-पद्धति का एक अंग है। आसपास का साफ़ याहोल, साफ़ घर, साफ़ खेत, साफ़ व्यापार, साफ़ पास-पड़ोस और साफ़ समुदाय से ही पर्यावरण स्वच्छता बनती है, हमें अपने भोजन का भी ध्यान करना है। हमारी यदि आदतें, मनिखयों इत्यादि से भोजन द्रव्यित नहीं होना चाहिए।

पर्यावरणीय स्वच्छता में अधिकांश जटिल है :


- 8.1 व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक स्वच्छता।
- 8.2 जल स्रोतों की पर्यावरणीय स्वच्छता।
 - 8.2.1 व्यक्तिगत स्वच्छता का संबंध हमारे शरीर है। इसमें दांतों की देखभाल, साबुन अथवा राख से हाथों को धोना, शीघ्रालयों का प्रयोग करना एवं साफ़ कपड़े पहनना आदि शामिल हैं।
 - 8.2.2 पारिवारिक स्वच्छता में घर की और आसपास की सफाई, मनिखयों को अपना भोजन द्रव्यित न करने दें, भोजन को हमेशा ढक कर रखें आदि बातें शामिल हैं।
 - 8.2.3 सामुदायिक स्वच्छता
 - कूड़े के गहों और सोकपिट का प्रयोग करें।
 - मनिखयों और मच्छरों से बचाव करें।
 - खुली जगह पर मल मूत्र न त्यागें।
 - सार्कजनिक नलके की समुचित देखभाल करें आदि।

पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणालियाँ— शीघ्रालय, मूत्रालय, बायोगेस,

■ सोपा टायलट



टीन का फ्लैप



पर्यावरणीय स्वच्छता

ध्रुमरहित चूल्हा, किचन गार्डन आदि। कूड़े-कचरे की इस तरह स्थानों को कि उससे जल-स्त्रोत प्रदूषित न हों। जैव-अवक्रमण (Biodegradable) कूड़ा-कचरा—मनुष्यों और जानवरों का मल-मूत्र और पीथे खाद व उर्धक में परिवर्तित हो जाते हैं। अन्य कूड़ा-करकट जैसे प्लास्टिक, आयरन, रलास, रसायन आदि का निष्पान पृथक रूप से किया जाए और उन्हें समुचित स्थानों पर ढाल दिया जाए।

8.2 जल स्त्रोतों की पर्यावरणीय स्वच्छता :

8.2.1 नदी :

समस्त नदियां बहुत अधिक प्रदूषित हैं। इन्हें प्रदूषण से बचाने के लिए हमें कूड़े-कचरे को उस समय तक पानी में नहीं जाने देना चाहिए जब तक कि उसे सुरक्षित न बना दिया जाए। उद्योगों से निकलने वाले पानी को नदी में जाने से पहले सुरक्षित बनाना चाहिए। लोग नदी के पास मल-त्याग न करें। लोग नदी में मृत शरीर (भुट्ठे) न फेंकें।

8.2.2 टैक, तालाब, झीलें, नहरें :

पशुओं और मनुष्यों को इन स्त्रोतों में घुसने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

8.2.3. भूतल के जल-स्त्रोतों (नदी, झील, तालाब, टैक और नहर) को सुरक्षित कैसे रखें?

- प्राकृतिक शोधन हेतु जैविकीय जल खाद्य श्रंखला स्थापित की जाए।
- आवाह-क्षेत्र (Catchment-area) में रसायनों, कीटनाशकों आदि का कोई प्रदूषण न हो।
- मिट्टी पर पर्याप्त धास, झाड़ियां और पेड़ होने चाहिए (हरियाली न होने पर सिलिंग होती है।)
- मनुष्यों और पशुओं की हानिकर गतिविधियों को रोका जाए।

■ जल-स्वोतों की सुरक्षा के लिए जन-जागरूकता, शिक्षा एवं प्रतिबद्धता आवश्यक है।

8.2.4 कुआः

कुएं दो तरह के होते हैं—उथले और गहरे। उथले कुएं वह होते हैं जो जमीन की पहली तह से पानी खींचते हैं। उथले का मतलब कुएं की अपनी गहराई से नहीं है। गहरा कुआं वह होता है जो धरती की पहली परत में धुसकर उसके नीचे की दूसरी तह से पानी खींचता है। ज्यादातर कुएं उथले होते हैं और इसलिए वे समुदाय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आसपास जैसे शीघ्रयर, पेशावधर, नालियां, खाद इत्यादि से भी प्रदूषण फैल सकता है।

एक आरक्ष स्वच्छ कुआ क्या होता है?

सुरक्षित जल प्राप्त करने की दृष्टि से स्वच्छ कुआं वह है जो उपयुक्त स्थान पर हो, जिसका निर्माण उचित ढंग से किया गया हो और जिसके दूषण से बचाव की समुचित व्यवस्था हो।


8.2.5 हैड पप्प :

हैड पप्प दो प्रकार के होते हैं कम गहरे हैड पप्प और गहरे हैड पप्प। कम गहरे हैड पप्प 7 मीटर तक की गहराई से पानी खींचते हैं इसलिए वे स्वास्थ्य के लिए हानिकर होते हैं। गहरे हैड पप्प 40 से 90 मीटर तक की गहराई से पानी खींचते हैं। गहरे हैड पप्प सुरक्षित होते हैं।

हैड पप्प के संबंध में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें यह हैं : समुचित ढंग से उत्थान एवं रख रखाव हो तथा उसके आस पास सोक पिट से अथवा किचन गार्डन द्वारा सफाई। यूनीसेफ (UNICEF) इंडिया मार्क-II एवं मार्क-III अच्छे हैड पप्प हैं।

8.2.6 चश्मा :

चश्मे भी उथले (कम गहरे) और गहरे होते हैं। उथले चश्मे उथले कुओं के समान हैं। चश्मों की सुरक्षा ऐसे बॉक्स से की जाती है, जो उन्हें ढक दे।



9. जल-संक्रामक रोग

जब हम पर्यावरणीय स्वच्छता एवं जल शोधन पर नहीं ध्यान देते तो हमें विभिन्न जल संक्रामक रोग लग जाते हैं।

मुख्य जल संक्रामक रोग निम्नलिखित हैं :

अतिसार संबंधी रोग : हैज़ा, पैचिश, आंत्रशोथ, टाइफाइड जैसा बुखार, पीलिया, पोलियो, मलेरिया। ये रोग दूषित जल के कारण होते हैं। जहां पानी की कमी होती है, वहां के लोग खुजली (त्वचा रोग) और रोहा (आंख का रोग) से पीड़ित होते हैं।

हम पर्यावरणीय स्वच्छता पर समुचित ध्यान देकर, स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर माहौल द्वारा मक्खियों और मच्छरों पर नियंत्रण करके तथा जल शोधन पर ध्यान देकर जल संक्रामक रोगों से बच सकते हैं।



10. हमें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता है

हमें प्रतिदिन लगभग 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है— 5 लीटर पीने के लिए और 145 लीटर नहाने, कपड़े धोने, खाना पकाने और बर्तन आदि धोने के लिए, हमारे घरेलू पशुओं को भी प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए—एक गाय को प्रतिदिन 30 से 75 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है।

हमें कृषि कार्यों के लिए भी प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। जब खेती वर्षा आधारित होती है, तो हमें निशुल्क पानी मिलता है लेकिन जब हम फसलों की सिंचाई करते हैं तो इस पर बहुत लागत आती है। कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले नदी के जल पर भी काफी लागत आती है। स्थानीय बीजों के मुकाबले में वर्णसंकर किस्म के बीजों की अधिक पानी की आवश्यकता होती है। नकद फसलों (गन्ने आदि की) को खाद्य फसलों के मुकाबले में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है।

कृषि आधारित उद्योगों एवं कागज, सीमेंट, स्टील, एल्यूमीनियम जैसे दूसरे उद्योगों को बहुत अधिक भात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। पानी की मांग निरंतर बढ़ रही है। हमारी तेजी से बढ़ती हुई आबादी हमारे जल-स्रोतों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। हम द्विविधा की स्थिति में हैं—एक ओर तो हमें अपने विकास कार्यों के लिए अधिकाधिक जल की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर हम बाढ़, सूखे और मरुभूमि के बढ़ने (Desertification) से पीड़ित हैं, ये परिस्थितियां पर्यावरणीय अवक्रमण (Degradation) से पैदा होती हैं।

अब हम अपने पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना सतत विकास चाहते हैं। इसके लिए हमें एक जुट होना पड़ेगा और मिलकर काम करना होगा। हमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का उसूल सीखना होगा। सदृभावनापूर्ण जीवन से ही हमारी समस्याएं हल होंगी। हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा।



भूमि, पानी और ऊर्जा का प्रबंधन

11. जल प्रबंधन का नियोजन

जल प्रबंधन का नियोजन अब अनिवार्य हो गया है। हमें व्यक्ति, समुदाय, गांव और राष्ट्र के स्तर पर सोचना होगा।

हम सब करें—

- (1) जल रक्षण के उपाय
- (2) जल के अपव्यय अथवा अधिक प्रयोग से परहेज
- (3) वर्षा के जल का उपयोग करने एवं जल संभर (Watershed) विकास हेतु समुचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

11.4.1. वर्षा के जल का उपयोग : प्रत्येक मकान में छत से गिरने वाला पानी जमा किया जा सकता है। इह काम मकान के पास एक छोटा तालाब या हौज़ बनाकर किया जा सकता है। समुदाय वर्षा के पानी का उपयोग करने की योजना बना सकता है—ऐसे तालाब या हौज़ हमारे देश में सैकड़ों वर्षों से हैं।

11.4.2. जल संभर विकास : जल संभर विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी, जल एवं ऊर्जा का रक्षण एवं विकास होता है। इससे लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है। जलसंभर से बाढ़ और सूखे से भी बचाव होगा। इससे फसलों, फलों और धास का उत्पादन बढ़ेगा। इसे लोग स्वयं ही नियोजित कर सकते हैं और स्वयं ही लागू कर सकते हैं। इसके लिए समुदाय के एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस कार्य में मानविक्रान्ति, प्रणालन, टेरेसिंग, पुष्टे बांधना (bunding)] गैर उपजाऊ या कम उर्वर भूमि का सुधार, बांध बनाना, पीथे लगाना, मिक्स एवं एकीकृत फसल प्रणाली और कृषि आधरित उद्योगों का

जल समर्थन

जल

जल जल जल

जल

जल समर्थन का लक्ष्य

जल समर्थन
जल समर्थन
जल समर्थन

जल समर्थन

जल समर्थन

जल समर्थन का लक्ष्य

