

جمعية المهندسين المصرية

الكابلات الأرضية

ذات الضغط العالى

أنواعها المختلفة وأحدث الطرق لصناعتها وكيفية استعمالها

المهندس

صلاح الدين الشاذلى

مفتش عام الكهرباء

محاضرة أقيمت بجمعية المهندسين المصرية يوم ١٠ أكتوبر سنة ١٩٥٥

حقوق الطبع محفوظة للجمعية

ESEN-CPS-BK-000000221-ESE

00426240

جمعية المهندسين المصرية

الكابلات الأرضية

ذات الضغط العالى

أنواعها المختلفة وأحدث الطرق لصناعتها وكيفية استعمالها

للمهندس

صلاح الدين الشاذلى

مفتش عام الكهرباء.

محاضرة أقيمت بجمعية المهندسين المصرية يوم ١٠ أكتوبر سنة ١٩٥٥

حقوق الطبع محفوظة للجمعية

الكابلات الأرضية ذات الضغط العالي

أنواعها ، وأحدث الطرق لصناعتها ، وكيفية استعمالها

أيها السادة . زملائي الأفاضل :

يسرني أن تتاح لي هذه الفرصة السعيدة لأحدثكم الليلة في موضوع هندسي هام ..
حضرات الزملاء : تعلمون حضراتكم أن الشبكات الكهربائية ذات الضغط العالي قد أصبحت في الوقت الحاضر هي شرايين القوة والعمران وهمزة الوصل بين المراكز الصناعية الهامة والعمود الفقري لتوزيع الطاقة الكهربائية على نطاق واسع حتى أصبحت لا تعترف بالحدود الجغرافية للمالك والدول المختلفة .

والشبكات الأرضية التي يستعمل بها الكابلات ذات الضغط العالي هي أهم وأدق ، وأصعب أجزاء الشبكات الكهربائية .

وسيتنصر حديثنا الليلة على صناعة هذه الكابلات وأنواعها المختلفة وطريقة وضعها واستعمالها على أحدث الطرق .

إلى مدة قريبة كانت الطاقة الكهربائية ترسل لمسافات قصيرة بواسطة أسلاك أو كابلات معرأة في خطوط هوائية وذلك إلى أن زاد إقبال الناس على استعمال الكهرباء زيادة كبيرة وأصبحت حاجمة المدن والبلاد الكبيرة إلى الكهرباء كحاجتها الماء والهواء ، وهنا ظهرت ضرورة إحلال الكابلات الأرضية بدلا من الخطوط الهوائية داخل المدن وفي المطارات حتى لا تتعرض حياة الناس للخطر .

وبدأت صناعة الكابلات لضغط لا يزيد عن ١٠٠٠٠ فولت بعزل الأسلاك النحاسية بلفة بالورق المضغوط المشبع بالشمع ومسحوب في مواسير حديدية . ثم أمكن بعد ذلك لها بالورق الحلزونى وحمايتها بغطاء من الرصاص (Lead Sheaths) .

ولما زادت حاجة العالم إلى رفع الضغط الكهربائي لتسهيل إرسال التيار لمسافات أطول تقدمت صناعة الكابلات الأرضية لمسيرة الحاجة الملحة لارتفاع الضغوط في الخطوط الكهربائية الطويلة ولغاية سنة ١٩٢٠ لم يك تستعمل ضغوط أعلى

من ٢٢٠٠ فولت إلا في النادر جدا ولم تأتي سنة ١٩٣٥ حتى كانت الحاجة ملحة لرفع ضغوط الخطوط الكهربية وبدأ برقمها سنة بعد أخرى إلى ٣٣ ك.ف ثم ٦٦ ك.ف ثم إلى ١٢٠ ك.ف وهم جزء حتى وصلت الآن إلى ٣٨٠ ك.ف واضطرت صناعة الكابلات الأرضية ذات الضغط العالي مسابقة هذا الارتفاع الكبير السريع . فأصبح من الضروري استعمال ورق العزل من النوع الخاص العالي الكفاءة ليكن خفض تكاليف ثمن الكابل إلى أقل ما يمكن — كما أمكن حقن الكابلات بالخلوط الزيتية Compound وأمكن التغلب على زيادة الضغط القطري Radial stress من ٢٠ ك.ف على الستيمتر إلى ٢٦ ثم إلى ٤٥ ك.ف على الستيمتر وأكثر وذلك بعد اكتشاف طريقة تغليف القضبان Core Screening بالرصاص على نظرية العالم الألماني Hochstadter ومن هنا بدأت صناعة الكابلات الأرضية تزدهر إلى أن وصلت إلى ذروتها .

طريقة صناعة الكابلات الأرضية المصمتة Solid Type Cables

١ — تجدل الأسلاك النحاسية أو المصنوعة من الألمنيوم الرفيعة بواسطة ماكينة خاصة ليأخذ قطاعها الشكل الدائري المطلوب بشكل حيل ثم يلف على بكرة .
٢ — يسحب الكابل النحاس المذكور داخل ماكينة العزل وهي عبارة عن محور طويل مركب عليه على أبعاد متقاربة حوالي ٨٠ سم بكرات تحمل ورق العزل الرقيق القوي المصنوع من لباب الخشب والسيليلوز كل أربعة بكرات على محور واحد وقد يصل عدد محاور هذه البكرات ٢٨ واحدة أي أنه يمكن لف الموصلات النحاسية بعدد ١١٢ لفة من هذا الورق وتوقف عدد اللفات على مقدار الفولت أو الضغط الذي سيستعمل له هذا الكابل . ثم يلف الكابل بعد عزله بالورق على بكرة أخرى .

٣ — ترسل هذه البكرات لحقنها بالخلوط الزيتية Impregnated وذلك أولا بوضع هذه البكرات داخل أفران محكمة القفل ثم يفرغ الهواء منها (Under Vacuum) لتتخلص من أي أثر للرطوبة في الكابل والعازل .

٤ — يحقن الكابل بالخلوط الزيتية Compound داخل هذه الأفران تحت درجة حرارة تصل إلى درجة ٨٥ درجة مئوية ويبقى مدة قد تصل إلى أسبوع .

٥ - بعد عملية الحقن يسحب الكابل داخل ما كينة لتغليفه بالرصاص وهذه الماكينة عبارة عن مكبس هيدوليكي يصرفه الرصاص لدرجة السيولة ثم يكبس الرصاص بالمكبس داخل المجرى التي يسحب فيها الكابل فيغلف الكابل بالرصاص بالسلك والقطر المطلوبين ثم يبرد ويلف على بكرة .

٦ - إذا أريد تسليح الكابل يرسل إلى ما كينة أخرى للفة بأنواع أخرى من الورق والخيش المقطرن ثم يلف بنحوص رقيقة Straps من الصلب تثبت بحلقات من الصلب المجلفن على ابعاد متقاربة ثم يعطى بطبقة أخرى من الخيش المقطرن .
وسيعرض على حضراتكم فيلما سينأينا فيه شرح كامل هذه العملية أتعلم أن توفر على كثيرا من شرح دقائق هذه الصناعة .

هذا النوع من الكابلات هو ما يسمى بالكابلات المصمتة Solid Type Cables ويمكن صناعة هذا النوع اما بتغليف اقطاب الموصلات الثلاثة مجتمعة (Three cores) بعد عزل كل منها وتغطيته بالورق الممعدن (Metallised paper or metal tape) أو تغليف كل قطب (موصل) وحده وذلك بعد عزله بالورق وتغطيته كذلك بالورق الممعدن .

وتقدم التجارب على الاقطاب المغلفة بالرصاص أمكن صناعة واستعمال كابلات من هذا النوع يصل ضغطها إلى ٦٦ ك . ف في نهاية سنة ١٩٢٩ ولو أنه حدث منها عدة متاعب بعد ذلك أمكن التغلب عليها .

أولا : بتحسين المواد المصنوع منها العازل (نوع الورق) .

وثانيا : جعل مقطع الاقطاب (الموصلات) المصنوع من عدد من الأسلاك النحاسية على الشكل البيضاوى حتى يأخذ العازل (dielectric) الذى يحيطها نفس الشكل والذى يحاول أن يأخذ الشكل الدائرى عندما تتمدد الموصلات بالحرارة وقت التحميل وهذه الطريقة أمكن التغلب شيئا ما على زيادة حجم المخلوط (السكبواند Compound) بالعازل عند ما يسخن وقد أمكن صناعة عدد من الكابلات الناجحة من هذا النوع يصل ضغطها إلى ٦٦ ك . ف منذ سنة ١٩٣٠ ولكن هذا النوع قل استعماله بعد اكتشاف الانواع الأخرى ذات الضغوط pressurised cables وذلك لأنه نبت أنه لا يمكن استعمال هذا النوع من الكابلات

عند ما يزيد الضغط على ٦٦ كيلو فولت وذلك لأن الأبحاث الطويلة والجهود المضنية أوضحت أن زيادة معامل ضغط العازل إلى أعلا من ٤٥ ك . ف على السنتيمتر مع ارتفاع درجة الحرارة زيادة عن ٦٥ درجة مئوية تسبب في أغلب الأحيان فشل العزل وذلك لحدوث بعض فجوات صغيرة (voids) بين عوازل الأقطاب نتيجة لموجات التمدد والانكماش التي تحدث في المخسوط الزيتي (Impregnating Compound) المحقون به أوراق العزل من أثر تغير الأحوال في الكابلات عند استعمالها فحدث ما يسمى تأين (Ionization of Gas) في هذه الفجوات الصغيرة بسبب فشل العزل .

فورق العزل المصنوع من مادة السيليلوز عند حرقه بالكربونيد يمتص كمية كبيرة منه ومن الملاحظ كقاعدة أن حجم هذا الورق يتضاعف بعد عملية الحقن (Impregnation) وكلما زاد الفولت المستعمل في الكابلات وجب زيادة سمك ورق العزل على الموصلات (الأقطاب) بالطبيعة وتضاعف بذلك كمية الكربونيد المستعمل . وعند ارتفاع درجة الموصلات عند تحميل الكابل ٢٥ درجة مئوية فقط يزيد حجم الكربونيد بحوالي ٢ ٪ وهذه الزيادة في الحجم تسبب انبعاج الغلاف الرصاصي الذي يحيط بالموصلات المعزولة . وعند انخفاض الحمل يبدأ الكربونيد في الانكماش بسبب انخفاض درجة الحرارة ولا يستطيع الغلاف الرصاصي الذي كان قد اتسع قليلا الرجوع تماما إلى حالته الأولى بعد انكماش العازل . وبذلك يترك فجوات صغيرة داخل الكابل وتحت الضغوط العالية (dielectric stresses) تنشأ في الفجوات المذكورة ما يسمى بالكورونا (corona phenomena) وهذه تسبب مع الوقت أضعاف العازل ، ومن ثم إل قصر في الكابل (Break down) . وقد أمكن تقليل الضرر في مثل هذه الحالة بوضع غلابة معدنية بين العازل والغلاف الرصاصي في الضغوط المتوسطة ولكن عند ارتفاع الفولت أكثر من ٦٦ ك . ف وجدت أنها غير كافية لمنع الكرونة في الفجوات الداخلية في العازل وثبت بعد ذلك عمليا عدم إمكان صناعة كابلات من النوع المصمت (Solid) لضغط يزيد عن ٦٦ ك . ف .

وأصبح الآن مفهوما أن الحد الأعلى التي يمكن أن تحتمله الكابلات الأرضية من النوع المصمت (Solid type) هو ٦٦ ك . فولت .


ولما زادت الحاجة لرفع الضغط الكهربائي في الشبكات المختلفة عن الضغط المذكور آنفا والتي لا يمكن بعدها استعمال هذا النوع من الكابلات أصبح من الضروري البحث عن تصميم أنواع أخرى من الكابلات تسمح باحتمال استعمال ضغط أعلى بنجاح على عوازل الموصلات الكهربائية (Higher dielectric stress) وقد اكتشفت نظرية أساسية للتغلب على الصعوبات الناتجة من الفجوات والتخلخلات التي تحدث نتيجة التمدد والانكاس الناتج من تغير الأحمال وذلك بمثلها مسائل عازل تحت ضغط (Fluid under pressure)

الكابلات الزيتية Oil filled Gables

كان الفضل في ظهور هذه النظرية لـ Fisher & Atkinson بانجلترا في أواخر سنة ١٩٢٥ و Hochstadar بألمانيا في أوائل سنة ١٩٢٦ . وهذا النوع من الكابلات تمزل موصلاته بالورق المحقون بالزيت الخفيف الواطئ للزوجة (Impregnated with low Viscosity oil) وبه تقوَّب طولية (longitudinal ducts) يمر بها الزيت ويتصل بصهاريج التمدد Expansion tanks توضع في نهايات مسار الكابل لتمده بالزيت اللازم تحت ضغط كافي للملء الفجوات التي تحدث من التغيرات الحرارية والتأكد من انه دماها عند تغير درجة الحرارة بسبب تغير الحمل .


ومن هذه الصهاريج يسير الزيت المضغوط داخل المجارى الطولية في الكابل ومنها يسير بين طبقات العزل وتَمَلأ الفجوات الموجودة به عند ما يبرد الكابل . والتقوَّب الطولية (longitudinal oil ducts) التي يسير داخلها الزيت اما أن تكون داخل الموصلات أو محيطة بها كالرسم الموضح .

الزيت الخفيف المستعمل في الكابلات ونقله النوعى حوالى ٩, والمستعمل في هذا النوع من الكابلات يتبع في سسيه قوانين الهيدروستاتيك Hydrostatic والهيدروديناميك Hydrodynamic ولذلك فإنه كلما كان مسار هذا النوع من الكابلات في مستوى واحد تقريبا فإن ضغط الزيت يكون متساويا تقريبا في طول مسار الكابل ولكن هذا الضغط يقل أو يزيد عند ما يكون مسار الكابل غير مستوى وذلك بمقدار ما يساوى ١ كيلو جرام على السنتيمتر المربع



شكل (١)

لكل فرق إرتفاع قدره ١١ مترا تقريبا ولهذا وجد من الضروري تسليح هذا النوع من الكابلات وتقوية غلافه الرصاصي ليتحمل فرق ضغط الزيت بين أوطى مسار للكابل وأعلى نقطة فيه ، كما أنه يجب العناية في تصميم صناديق الوصلات (junction boxes) بحيث تكون محكمة القفل (liquid tight) كما يجب وضع صناديق تغذي من صهاريج زيتية في مواضع مناسبة لتخفف من الضغط الهيدروستاتيكي في مسار الكابل وتسمى هذه الصناديق (Stop joints) وذلك كالنقطة الموضحة في الرسم (٢)




a = Sealing end, b = Ordinary junction box, c = Strip joint,
d = Expansion tank

Simplified profile of oil-filled cable line

شكل (٢)


وتحدد الزيت بالحرارة thermal expansion من الأهمية بمكان عند تصميم مسار الكابلات الزيتية . والعادة أن الزيت المستعمل يزيد حجمه بمقدار ٤ ٪ عندما ترتفع درجة الحرارة بمقدار ٥٠ درجة مئوية وفي طريقه عند تمدده إلى الصهاريج الزيتية (expansion tanks) عليه التغلب على المقاومة الهيدروستاتيكية Hydrodynamic resistance والتي تحسب على حسب مسار المجرى الزيتي وكثافة الزيت المستعمل . (أنظر رسم ٣)



شكل (٣)

وتتوقف سرعة تمدد الزيت على مقدار إرتفاع درجة الحرارة في الكابل ولما كانت المقاومة الديناميكية لا يمكن اخذها تماما فلا بد من حدوث ضغط ديناميكي مؤقت ونماثل إلى أن يفنى بعد ذلك مع زيادة سير الزيت المتعدد . ويحدث مثل هذا تماما في طريق معكوس عندما يرجع الزيت من الصهاريج إلى جراه بالكابلات عندما يبرد الكابل وقت انخفاض الحمل ويحسن إختيار مواضع هذه الصهاريج حتى يمكن إبقاء الضغوط متساوية وفي النطاق المرغوب فيه طول مسار الكابل

أنظر الرسم ١٣



شكل (١٣)

أهم الخواص الكهربائية للكابلات الزيتية :

(أولاً) لما كان الورق العازل يبقى دائماً تحت الحقن (Imprignated) بالزيت وقت الاحمال المختلفة فان خواص العزل تتماز كثيراً على مثيلاتها المحقونة بمادة الكوميبوند في الكابلات المصمتة .

(ثانياً) يمكن للكابل الزيتي احتمال ضعف الفولت الذي يحتمله الكابل المصمت عندما يكون سمك العزل في الاثنين متساوي .

(ثالثاً) قوة العزل (dielectric strength) في الكابلات الزيتية تعادل ثلاثة أمثال شبيبتها في الكابلات المصمتة . كإن قوة العزل هذه العالية في الكابلات الزيتية لاتأثر بارتفاع درجة حرارة الكابلات بل يوجد أنها بالعكس تتحسن بارتفاع درجة الحرارة عند تحميلها أكثر من بقائها بغير استعمال .

(رابعاً) معامل الضغط (dielectric Stress) على العزل في الكابلات المصمتة لا يمكن رفعها لأكثر من ٥٠٠٠ فولت على المليمتر بينما هي في الكابلات الزيتية تصل إلى ١٠٠٠٠ فولت على المليمتر أو تزيد ولهذا يمكن تخفيض سمك العزل في الكابلات الزيتية إلى نصف سمكه في الكابلات المصمتة المشابهة .

(خامساً) أعلا ارتفاع في درجة حرارة الكابلات المصمتة المسموح به هو ٢٥ درجة مئوية بينما في زويلاتها الزيتية يمكن رفع درجة حرارتها إلى ٥٠ درجة مئوية بدون تعرضها للخطر .


(سادساً) لإرسال نفس التيار الكهربائي في الكابلات الزيتية تحتاج إلى نصف قطاع الموصلات في الكابلات المصمتة . أو بعبارة أخرى فان الكابلات الزيتية يمكن أن تتحمل مرة ونصف الحمل الذي يحتمله الكابلات المصمتة وبنفس المقطع أنظر الرسم (٤)

(سابعاً) رغم هذه الميزات المتعددة فان ثمن الكابل الزيتي أرخص من ثمن شبيهه المصمت والذي ينقل نفس القوى بما لا يقل عن ٢٠٪

أهم ما يؤخذ على الكابلات الزيتية :

(أولاً) إذا استعملت هذه الكابلات في مسارات غير مستوية أى متغيرة


الارتفاعات والإخفاضات في البلاد الجبلية مثلا فان الضغط الاستاتيكي يرتفع عند قطاعات الكابلات التي تسير في أوطى مسار بينما تنخفض كثيرا في المسارات العالية ، ويتسبب عن هذا إختلاف ضغط الزيت في تقط مختلفة من مسار الكابل ويعالج هذا بوضع وصلات إضافية وصهاريج زيتية (stop joints) (expansion tanks) على أبعاد متقاربة تنتخب في مسار الكابل .




شكل (١)

كما أن الغلاف الرصاصي للكابل يجب تقويته بزيادة سمك الرصاص ليحتمل هنا الضغط الاستاتيكي وتسليحه تسليحا قويا - كما أنه يجب حماية الغلاف الرصاصي ومعدن التسليح بطبقة من الكاوتش يتوقف سمكها على نوع تربة الأرض التي يسير فيها الكابل لحايتها من الصدأ (corrosion)

(ثانيا) وصلات الكابلات الزيتية junction boxes تحتاج إلى عناية كبيرة وخبرة خاصة في توصيلها وكذلك وصلات النهايات (sieling ends) ووصلات التقسيم (stop joints) وذلك خوفا من تسرب الرطوبة إلى الزيت وقت عمل هذه الوصلات فيضعف من قوة عزله وربما سبب حدوث صدأ في الموصلات أو الغلالة الرصاصية الحامية (corrosion) ولعمل هذا البند هو أخطر ما كان يواجه إلى الكابلات الزيتية من الاتقادات (انظر الشكل ١٥٠٥ ب)




شكل (٥٠)




شكل (١٥)

وقد تمكنت الشركات الألمانية من التغلب على هذا العيب الخطير عند ما اكتشفت طريقة تجميد الزيت في اطراف الكابلات (freezing) بواسطة الهواء السائل (liquid air) وذلك حتى تقلها إلى المسار وقبل عمل وصلات الكابل في الصناديق (junction boxes) وبذلك ضمنت عدم تسرب الرطوبة أو خلافاً وكذلك عدم تسرب الزيت وقت التركيب حتى إذا تمت عمل الوصلات بأمان أعيد ذوبان الزيت وسمح له بالسير في طريقه العادى . (انظر الرسم ٦)



شكل (٥٥)

ويرجع عهد استعمال الكابلات الزيتية عمليا إلى سنة ١٩٢٨ حيث أنشئ خطا طوله ٣٠ كيلومترا وضغطه ١١٠ ك ف بمدينة نورنبرج بألمانيا صناعة شركة سيمنس شوكرت وتكون من ثلاثة كابلات فردية (three Single - core) تسير على التوازي وتتفرق بمدينة نورنبرج من الشرق إلى الغرب ويوصل بين محطتي المحولات في (Tullnau Stein) كما أنشئ خطا آخر بمدينة نورنبرج أيضا لنفس الضغط وفي مسار آخر سنة ١٩٣١ وأنشئ في نفس هذا العام خطا في منطقة



شكل (٦)

لندن طوله ٣٧٥ ميل وضغطه ١٣٢ ك ف من النوع الفردي كذلك Single Core ويتراوح ضغط الزيت في هذا النوع من ١ - ٥ كجم/سم^٢ ويمكن رفع هذا الضغط إلى حوالي ٨ كجم/سم^٢ في الحالات التي ترتفع فيها درجة الحرارة بسرعة .

كابلات الغاز المضغوط Gas pressured Gables

هذا النوع من الكابلات بدأت صناعته قبل الحرب العالمية الثانية بقليل وهو يشبه الكابلات الزيتية في أغلب خواصها وقام على نفس النظرية حيث استبدل الزيت بغاز مضغوط هو في الغالب غاز النروجين ويحقن هذا الغاز في مجارى تسير في طول الكابل بضغط كاف لملئ الفجوات التي تنشأ في العازل نتيجة التغيرات الدائمة في درجة الحرارة والذي سبق شرحها عند الكلام على الكابلات المصممة ويمنع بذلك حدوث تأين (ionization) في العزل من أثر ظروف العمل ، ويتراوح ضغط الغاز بين ١٠ - ١٥ كجم/سم^٢ ولذلك وجب تساييح الكابل بدرجة كافية لاحتمال مثل هذا الضغط العالي نسبيا - كما تجهز مسارات هذه الكابلات بصواعط الغاز وأجهزة أمان (Relays) للتبنيه بوجود خلل إذا ما انخفض الضغط عن الحد المعين وبذا يسهل تلافى العيب قبل وقوعه .

ويصنع من هذه الكابلات ثلاثة أنواع :

(١) الكابلات المملوءة بالغاز Gas filled cables

هذا النوع من الكابلات عازل موصلاته من الورق الغير محقون pre-impregnated أى ليس به كبريتيد ولازيت ويتخلل الغاز ذرات الورق العازل حيث يكونان معا المادة العازلة ويتسع قطر الغلاف الرصاصى بمقدار ٠,٦٥ من المليمتر فى حالة الموصل الواحد (Single core) ليسهل المرور المحورى للغاز الذى يمر أيضا بين لفات الورق الغير محقون ، وهذا النوع يشبه الكابلات الزيتية أى أن الغاز يقوم مقام الزيت فى عملية الحقن للعازل ، ولم يستعمل هذا النوع إلى فى مسافة لا تتجاوز ١٨ ميلا بالانجلترا خلال خمسة أعوام من سنة ١٩٣٧ إلى سنة ١٩٤٢ .

(٢) الكابلات المحقونه ذات الضغط Impregnated pressure cables

وهذه تشبه الكابلات المصمته تماما فى صنعيتها غير أن لها مجرى طولى لمروور الغاز المضغوط فيها وأن يكون الكبريتيد من النوع المحقون الذى تتحمل العزل به ضغطا عاليا يزيد قطر الغلاف الرصاصى للكابلات ذات المقاطع الواحد Single core بحوالى ١,٧٥ مم: وفى الكابلات ذات الثلاث مقاطع three cores بحوالى ٧٥ مم مع وجود ماسورة قطرها حوالى ٢,٢٥ مم تسير داخل الكابل فى الجزء العازل لمروور الغاز به وتستعمل هذه الماسورة لتسهيل مرور الغاز بين الوصلات المختلفة وكان أول استعمال لهذا النوع من الكابلات سنة ١٩٤٠ بضغط قدره ٦٦ ك. ف كما كان أول استعمال مثل هذه الكابلات ذات الثلاث مقاطع ولفظ ١٣٢ ك. ف هو سنة ١٩٤٤ ويكثر استعمال هذا النوع فى انجلترا .

(٣) الكابلات المضغوطة (Compression cables)

هذا النوع من الكابلات يختلف شيئا ما فى النظرية الأساسية للاستعمال عن الأنواع التى سبق شرحها فالجزء الداخلى من الكابل هو تماما كشيء من الكابل المصمت (Solid) يحاط بغلالة رقيقة من الرصاص وهذه تسير داخل غلاف آخر خارجى وبالإفراغ الموجود بينهما بالغاز المضغوط لمنع تكوين الفقاعات الصغيرة (Voids) داخل الكابل .

وفى بعض الأحيان يمكن تغليف الموصلات الثلاثة بغلاف رصاصى واحد لكابلات من هذا النوع والتى تستعمل لضغط حتى ٦٦ ك. ف ويمكن أن يكون الغلاف الخارجى فى هذه الحالة خطا من المواسير الصاب المختلفة يسحب داخلها

الجزء الداخلي من الكابل أو تغلف بغلاف آخر من الرصاص المقوى والمسلح تسليحا كافيا لاحتمال ضغط الغاز .

وقد استعمل هذا النوع بنجاح منذ أوائل الحرب الأخيرة

وكابلات الغاز المضغوطة التي تسير في خطوط من المواسير الصلب المجلفن (Pipe line compression cables) هي أفضل خطوط الكابلات الأرضية التي تقاوم حوادث الالتفاف خصوصا في البلاد التي لم تتم لها المشروعات العمرانية والصحية كشبكات المجارى والمياه والتلفونات وخطوط التنظيم ، كالحاصل الآن في مدينة القاهرة — وهذا النوع يستعمل الآن بكثرة في المانيا والمجترات وأغاب بلاد أوروبا حتى فاق كثرة استعماله الكابلات الزيتية .

وهو يشترك في جميع المميزات التي شرحتها عن الكابلات الزيتية وثمنه مقارب جدا لها كما أنه أرخص من الكابلات المصنعة بحوالي ١٥ ٪
والجدول الآتي يبين أقصى درجة حرارة مسموح بها لكل من الأنواع الثلاثة للمقارنة :

نوع الكابل	الفولت المستعمل ك م ف	أقصى درجة حرارة مسموحة ° م		
		في الأرض ° م	في الهواء ° م	في مجرى خرساني ° م
Solid مصنوع	٣٣ ك . ف	٦٥	٦٥	٥٠
	٣٣ ك . ف	٦٥	٦٥	٦٥
	٣٣ ك . ف	٦٥	٦٥	٥٠
	٦٦ ك . ف	٦٠	٦٠	٥٠
	٦٦ ك . ف	٦٥	٦٥	٥٠
كابل زيتي كابل غازي	جميع الضغوط	٨٥	٨٥	٨٥

ومن هذا الجدول يتضح أن الكابلات المصممة لا تصلح للاستعمال لضغط يزيد عن ٦٦ ك. ف كما أن أقصى درجة مسموح بها هي ٦٥°م عند ما يوضع الكابل في الأرض مباشرة بينما لا يصبح أن ترتفع درجة حرارته عن ٥٠°م فقط عند ما يوضع في مجرى خرساني - كما يتضح أن الكابلات الزيتية أو الغازية تستعمل لجميع الضغوط مهما ارتفعت وان أقصى درجة لها هي ٨٥°م في جميع أوضاعها .


الطرق المتبعة في وضع الكابلات الأرضية في مسارها

أولاً : يختار الطريق الذي يسير فيه الكابل بحيث يكون مستقيماً وفي مستوى واحد بقدر الامكان فإذا تغير الاتجاه وجب أن يأخذ الانحناء المسار الدائري وتجنب الانكسارات العنيفة حتى لا يؤثر على عازل الكابل .

ثانياً : يجب أن يكون المسار في الجانب الأيسر للشارع ومجاور للرصيف ويبدأ عن مسارات مواسير المياه والمجاري وكابلات التلغونات وفي شوارع تمت جميع أعمالها الصحية والعمرانية والبلدية .

ثالثاً : يحفر خندقاً عمقه حوالي ١٢ سم وعرضه حوالي متراً وتسوى أرضيته بوضع حوالي ١٥ سم من الرمل أو التراب الناعم كمنخذه لوضع الكابل فوقها بعد فرده وجره على المسارات العجالية المعتادة ثم يغطي بطبقة مشابهة من الرمل أو التراب الناعم إذا كان ذا ثلاث موصلات ، فان كان ذا موصل واحد وضع كل موصل بجانب الآخر على مسافات متقاربة حيث يفصل بينها بقالب طوب ثم تغطي كذلك بالرمل أو التراب ثم يوضع فوق هذا الواح من الخرسانة المسلحة سمكها ٦ سم بعرض الخندق لحماية مسار الكابلات ثم يردم فوقها بمادة طينية (ويحذر الردم بالأحجار أو الحصى) إلى مستوى الشارع ثم يسفلت كالعادة - وعند الوصلات (joint boxes) تعمل حجرات تفتيش مبنية بمقاسات مناسبة حيث يصب لها قواعد خرسانية لصناديق التوصيل حيث تلحم أطراف الكابلات بعناية

ومهارة فائقة وكذلك توصل النهايات (Sealing ends) بمثل هذه العناية بمداخل
محطات التوليد أو التحويل (أنظر شكل ٧)



شكل (٧)

