



**S**gleicher weys wie ich den Cubus in ein abgestolen gemel gebracht hab/also mag man alle corpora die man in grund legen vnd aufzihen kan/durch soliche weg in ein gemel pisen.

Wenn du in einem abgestolnen planen ein puncten finden wilt/der dir in eyner rechten fierung fürgeben wirdet/dem must also than/Setz ein rechte fierung.a.b.c.d.also das.a.b. oben zwerchs sey darnach ses die abgestolne fierung.a.b.g.f.oben an die ander/vn das aug darzu sey.o. dann ses in die rechte fierung einen puncten.e.wo du hin wilst/darnach reis in die fierung ein orstreich.a.c.also reis auch ein gleichmessigen diameter.b.f.in die abgestolne fierung/darnach reis aus dem gegebenen puncten.e. eyn parallel lini gegen oder mit der seitten der fierung bis an die zwerchen.a.b.dahin ses ein.h.von dann reis durch die abgestolne fierung ein gerade lini gegen dem aug.o.bis an die zwerchen.f.g.da ses ein.m.darnach reis in der rechten fierung/ein gerade parallellini aus dem puncten.e.bis an den Diameter.a.c.da hin ses.ein.i.von dann far mit einer aufrechten parlini bis an die zwerchen.a.b.da hin ses.ein.l.von dann far parallel ob.a.b.zwerchs an die lini.h.m.da hin ses ein.n.Dish ist der gesundun puncti.in der abgestolnen fierung.vnd stet gelych messig in seinem teyl/wie der punct.e.in der vnderen rechten fierung/Diese figur hab ich nachfolget also auf gerissen.'

Vnd zu gelycher weys ist ein yselicher für gegebner punct in einem cubo zu finden. So man de cubum for mit zwernen blanen.durch den für gegebner puncten.aufrechte vnd zwerchs zerschneydet. diese zwien schnit geben jm aufreissen zwolinien so du aber den Cubum in das abgestolen bringest so findet sich der punct jm zwerchen schnit.durch die weys wie oben angezeigte ist.

**N**ün will ich leren was man sicht wie ma ist du durch zeichnen was du for dir sihest/so rüst for ein also Fas ein reyn flach glas in ein gefierte ram/darnach ist/aber lenger/vnd beschlag die glas ram mit zweyen panden ren seitten der gelencet innen an das pret/also das die ram vnd i werden wie ein pret spil/auf das man das glas auf das pret so n Darnach schlag auf beiden seitten mitten in das pret zweyen klobcken lassen/vnd mach die so lang das sie die ram des glases in pret zu gleschen wincelen auf hebst/vnd mach fornien die steng schlag ein hecklein dahinder dz vmb gee/darnach schlag in die g der stenglein hin reyhen zwey kloblein/so du dann die stenglein so stet die ram fest/darnach mach ein gefiert vberlengt holz len auf einer seitten auf so prent das pret ist/vnd das das gefiert h für das pret gehe/vnd zwinge dish holz also in dein aufgenummen es hin vnnid wider gegen dem glas vnd darfon schiben müg/nym in der mitt oben nach lengs vierrecket hol auf/aber dur durch stoss eya lange schraufen/aber diese schraufen soll in sein/alllein darzwischen/ Nun mach ein ander holz der halb in die gefierten nüt des zwerchholz/vnd das der overschuss zu b auf dem zwerchen plat auflige/auff das/das aufrecht holz w schoben müg werden/vnd vor vnden in das eyn zept aufrecht ein schraufen müterlein/in welches die vergenten läg schrau sen mit dem forderen tecly auf eyner seitten des zwerchholz zu de durch das müterlein des aufrechten holz pis wider zu dem.am diser schraufen dz aufrecht holz gewiss hin vnd her ziehen auf mitten durch das aufrecht holz nach lengs ein rund loch/vnd