



1785

# NATURAL PHILOSOPHY

## FOR BEGINNERS.

BEING FAMILIAR ILLUSTRATIONS

OF THE

LAWS OF MOTION AND MECHANICS,

Translated into Marathi,

BY

GOVIND GANGÁDHAR PHADKÉ.

SECOND EDITION.

Rb  
ASB

BOMBAY:

PRINTED BY THOMAS GRAHAM.

1856.



1785

(274)

52

## यंत्रशास्त्राची मूळे.

यां ग्रंथात

चलन आणि यंत्रशास्त्र यांचे नियमांचे सविस्तर  
वर्णन केलें आहे.

याचे मराठी भाषांतर

गोविंद गंगाधर फडके यांणी केलें.

दुसरी आवृत्ति.

मुंबईमध्ये

वामस येहाम याने छापिला.

सन १८५६.



# अनुक्रमणिका.

---

## अध्याय १.

उपोद्घात—चलन आणि त्याचे नियम—जडता—माहित-  
गारीचे दृष्टांत—प्रेरणा—चलनास प्रतिबंध—चलनाचे निर-  
निराळे प्रकार—वेण्याधात ..... १

## अध्याय २.

प्रथम चलननियम—मोकळे चलन सरळ आणि सम अस-  
—मध्याकर्ष प्रेरणा—मध्योसारिणी प्रेरणा—वर्तुळ गमनावि-  
षयीं दृष्टांतग्रह—दुष्टांत—पदार्थ आपले चलनाची दिशा बद-  
लण्यास समर्थ नाहीं. ..... ९

## अध्याय ३.

द्वितीय चलननियम—प्रेरणोपणादक समानरबाजूचीकोनाचा कृती  
सहित दृष्टांत—मिश्र चलनाचीं उदाहरणे—कारणभूत आणि  
परिणामरूप प्रेरणा—मिश्र चलनप्रतिशादक यंत्र, प्रेरणेकीकरण आ-  
णि प्रेरणापृथकरण याचीं उदाहरणे—गलबतावर वारा आणि  
भरती याचा व्यापार—माझ्याचे पाण्यांत फिरणे—पत्थाचे उ-  
ढणे—घोडेस्वाराचा करामती—प्रेरणेकीकरण आणि प्रेरणापृ-  
थकरण याचा ज्ञानाची अवश्यकता—तृतीय चलननियम—आ-  
धात आणि प्रत्याधात यांचीं उदाहरणे—अनियताकार पदार्थांचा  
भाषात—नियताकार पदार्थांचा भाषात. ..... १३

## अध्याय ४.

गुह्यत—वज्रन—पतन पावणारे पदार्थ—हृषया आणि पीस याचा दृष्टीत—वर्धमान चलन—समवर्धमान चलन—आत्मवृद्ध साहेबांचे यंत्र—गुह्यताचा व्यापार सर्व पदार्थांवर सर्वकाळ घडतो—उदाहरणे—विहिरीची भोंडी काढण्यात पतन पावणाऱ्या पदार्थांचा नियमाची योजना. वर्धमान वेगांचे उदाहरणे—युद्धोपयोगी मेषमुख यंत्र—सोटे पुरण्यांचे यंत्र—पदार्थ चढत असता गुह्यताने त्यांचे वेग सारखे क्षीण होत जातात—धारोलक—काळाचा सारिखेपणा. .... ३९

## अध्याय ५.

वक्ररेषाचलन—पिंपाचा भोंकांतून पाणी बाहेर निघते—फेंक-पारी प्रेरणा—तोफेंतून निघालेला गोळा—परावला. ५६

## अध्याय ६.

गुह्यतमध्य—दिशेण—उदाहरणे—गुह्यतमध्य, पदार्थाचा आकाराचा अथवा महत्वाचा मध्य असतो—गुह्यतमध्य काढण्याची रीति—वाकडे बुरुज—दिशेणेची उदाहरणे—गुह्यतमध्य वर खटविण्याची उदाहरणे—उतरत्या रस्यावरील गाडा—गुह्यतमध्य नीच करण्याची उदाहरणे—पात्र—झोंके खाणाऱ्या आकृती—माहितगारीचे दृष्टीत—चतुष्पदांचे गमन—दोरावर नाचणारे—गुह्यतमध्य नेहेमी पदार्थांमध्ये नसतो—उतरणीवरील चलन—वाटोळा दांडा आणि दुहेरी शंकू याचा यांत्रिक देखत भुली—भोंवरा—अंडाकृति पदार्च—पदार्थांची बैठक—शंकु—चौरस, समातरवाजूचीकोन, आणि वरुळे याचा गुह्यतमध्य काढण्याची रीति—गुह्यतमध्य तोच पदार्थाचा जउतेचा मध्य—दृष्टीत—तीन अथवा अधिक पदार्थांचा गुह्यतमध्य—त्रिकोण. ६०

अध्याय ७.

अध्याय ८.

अध्याय ९.

दोरी अथवा कप्पी—चरकप्पी—माहितगारीचे दृष्टांत—च-  
रकप्पा—तिर्कंस व्यापार—एक दोराचा कप्प्याचीं उदाहरणे—

अनकमणिका.

गलवतावरील कप्पा—स्मीतिन् साहेशाची कप्पी—बैतृ साहेशाची कप्पी—शानिदृ भारतं—भनेक दोराचा कप्पाचीं उदाह-रणे—चितुभ्रल् विलोसिती—घर्षणलाटा. . . . . १४४

अध्याय ३०.

उत्तरण—उदाहरणे—प्रेरणीकीकरण आणि प्रेरणापृथक्करण याची योजना—शक्तीचा तिकंस व्यापाराचे उदाहरण—दोन उत्तरणी—विरुद्धभल् विलोसिनी—रस्याचा उतार—उदाहरणे—प्राचीन लोक उत्तरणीचा उपयोग करीत असत—जिने—ग-लदते—समुद्रात गलबते लोटण्याचा उत्तरणी. . . . . १६२

अध्याय ११.

पाखर—यात्रिक सामर्थ्य—टोला—माहेतगारीचे दृष्टात—  
पोर्टस्मौथ येथोल गोदांतोल प्रयोगाचा सारांश. . . . . १७३

अध्याय १३.

मळसूत्र—उत्तरणीचा रूपभेद—चाकी—सिथर चाकीचा  
मळसूत्राचे उदाहरण—चाकी फिरत्ये त्या चें उदाहरण—उच्चा-  
लक किंवा दाऊ जोडलेले मळसूत्र—इुके बांधणाराची सिथर  
चापणी—ईतर साहेबाचे मळसूत्र—अनंत मळसूत्र—मळसू-  
त्राचे उपयोग—सुखमापक मळसूत्र. . . . . १७७

अध्याय १३.

# यंत्रशास्त्र.

## अध्याय १.

यंत्रशास्त्र हें दुसऱ्या सृष्टपदार्थशास्त्रांचा पाया अथवा आधार आहे असें मानितात; आणि या शास्त्रास चलनाचे नियम हा मूळभूत आधार आहे, ह्याणून त्या नियमांचे ज्ञान झाल्यावांचून, प्रवाही आणि अप्रवाही पदार्थांस चलन दिल्यानें जीं फक्के होतात तीं समजें, व जे परिणाम होतात त्यांची गणना करणें अशक्य आहे.

चलन आणि त्याचे नियम यांविषयीं.

पदार्थाचा एके स्थानापासून दुसऱ्या स्थानाकडे जाप्याचा अथवा स्थिरताविरुद्ध जो व्यापार त्यास चलन घणतात.

पदार्थ स्थिर अवस्थेतून स्वतः चलन पावण्यास समर्थ नाहीं; आणि चलनावस्थेतून स्थिर होण्यासही समर्थ नाहीं. हा परिणाम पदार्थाचा जा धर्मामुळे घडतो त्या धर्मास जाडता असें ह्याणतात. पृथ्वीवरील इतर पदार्थांचा संबंधानें पाहिलें असतां भूगोलावरील कोणताही खडक आपले स्थान सोडीत नाहीं; हें अनुभवावरून माहित आहे. तो स्वतः चलन पावण्यास समर्थ नाहीं, ह्याणून जर त्यास औपाधिक प्रेरणेने चलन प्राप्त न झाले, तर तो चिरकाल स्थिर राहील. आणि पदार्थास एक-

दां चलन प्राप्त झालें असतां त्याचे आंगीं स्थिर होण्याचे सामर्थ्य नाहीं हेही वरचा सारिखें खरें आहे. पदार्थ निर्जीव आहे ह्याणुन तो चलन आणि स्थिरता पावण्यास पात्र आहे; याजकरितां त्या दोनही स्थिति केवळ वाहेरील कारणाचे आधारावर असाव्या. पृदार्थ जा स्थिरीत असतात त्याच स्थिरीत राहातात, आणि त्यांची ती स्थिति बदलण्यास कांहीं प्रेरणा लागत्ये, हें पुढील दृष्टांतावरून समजेल.

जेव्हां घोडा एकादी मोठी जड गाडी प्रथम ओढूं लागतो तेव्हां स्यास तिचे जडतेचा मोड करावा लागतो; परंतु हें कृत्य एकवेळ झाल्यावर जी गाडी त्यानें प्रथम मोळ्या प्रयासानें हालविली, ती तो पुढे सहज ओढीत नेतो. जी गाडी आतिवेगानें चालत्ये ती निघत्येसमर्यां तींत बसणारांचा आंगीं गाडीचा वेग येण्यास त्यांचा आंगाची जडता प्रतिवंधक होत्ये, ह्याणुन वसणारांचा झोंक मागें जातो; आणि जेव्हां ती गाडी थांबत्ये तेव्हांत्यांचा झोंक पुढे जातो. होडीचा सुकाणावर उभा राहणारा मनुष्य होडी चालू होते समर्यां सावध नसला तर तो पाण्यांत पडेल; आणि होडी चालत असतां उभी राहिल्यानें, तो आंत पडेल. गाडीचे बरोवर मोठे वेगानें धांवणाराचे आंगीं जो वेग येतो तितका वेग आंत वसणाराचे शरीरांत आलेला असतो, ह्याणुन त्या गाडींतून वसणारानें उडी टाकिली तर त्यास जर्मीनीवर पाय लागल्यावर पुढे पडण्याचे मोठे भय असते. खंदकावरून उडी मारणारा, आपल्ये आंगांत वेग यावा आणि त्या योगानें खंदक उ-

दून सहज जातां यावें ह्यगून तो कांहीं अंतरावरून धो-  
वायास आरंभ करितो. दौन घोडे स्थिर असतां जसा  
घोडेस्वार एका घोड्यावरून दुसऱ्या घोड्यावर सहज बस-  
तो, त्याचे प्रमाणे तो धांवल्ये घोड्यावर उभा राहून दुसरे  
जवळचे धांवणारे घोड्यावर सहज बसतो; कां कीं त्याचे  
खालचे घोड्याचा वेग त्याचे आंगीं आला असतो, आणि  
दुसऱ्या घोड्यावर वसेपर्यंत त्याचे आंगीं तो वेग तसाच्च  
असतो. जर दुसरा घोडा उभा असला तर तो मनुष्य  
घोड्याचे मानेवरून उडून जाईल; आणि स्थिर घोड्याव-  
रून पलखे घोड्यावर चढू लागला तर तो मागें पडेल.  
त्याचे प्रमाणे एकादें गलबत फार चालत असलें, आणि  
जर खाचे डोलकाठीचे टोंकावरून दगड सोडिला तर  
तो काठीबरोवर चालून तिचे बुडाशीं येऊन पडतो, मागें  
पडत नाहीं; कारण टाकणाराचे हातांत असतांना जो वेग  
त्या दगडांत आला असतो, त्याचा योगाने तो पडत पडत  
काठीचे बुंधाशीं येतो.

खालीं लिहिलेल्ये कृतीवरून जडतेचा धर्म उघड दा-  
खवितां येतो. बोटाचे अग्रावर एक गंजीफ समतोल  
ठेवून तिजवर एक रूपया ठेव; नंतर गंजिफेस जोराने  
टिंचकी मार, ह्याजे ती रूपयाखालून निघून जाईल; परंतु  
रूपया आपले जडतेमुळे बोटावर राहील. रूपयाची  
जडता गंजिफेचे घर्षणाहून अधिक आहे ह्यानून असें घडेल.

स्थिर पदार्थास जर प्रेरणा न केली तर तो कर्धीही  
चलन पावणार नाहीं, हें या वरचे उदाहरणावरून सहज  
कळेल; पदार्थ स्वतः चलन पावत नाहीं, ह्यानून स्थिरता

ही पदार्थाची मूळची स्थिति आहे असा निर्णय करवत नाही; कारण, किंतु उदाहरणावरून असेही समजेल कीं जशी स्थिरता ही पदार्थाची स्वाभाविक स्थिति तशीच चलनावस्थाही पदार्थाचे आंगीं मुळापासूनच आहे, आणि वाहेरील प्रतिबंध व प्रेरणा हीं दोहों स्थिरींस दोन कारणे आहेत, हेही समजेल. घर्षणं आणि हवेचा प्रतिबंध यांपासून चलन टिकप्प्याचे काळांत फार भेद घडतात हेही समजेल.

जर एकादा गुलगुळित गोळा भूमीवर लोटला तर, तो जमिनीचे खरखरीतपणामुळे लक्करच यांबेल; आणि जर तोच तृणाचे सपाट जमीनीवर लोटला, तर त्याचे चलनास पूर्वीपेक्षां थोडा प्रतिबंध, यामुळे तो कांहीं अधिक वेळपर्यंत चालेल; याच रीतीनें बर्फाचे<sup>\*</sup> सपाटीवर तो लोटला, तर त्यास घर्षणाचा प्रतिबंध फारच थोडा आणि त्यांत वायु पाठीवरचा असला, तर तो फारच लांब अंतरावर जाईल. पोलादी आरेचा मोठा भोवरा, बाताक-र्षक यंत्रानें हवा काढलेले पानांत फिरविला, तर त्यांत हवेचा प्रतिबंध नाहीं हाणून तो फार वेळ फिरेल. घड्याळ्याचा लोळा निवारत जाग्यांत चालू केला तर तो फार वेळपर्यंत झांके खाईल. कारण त्यांस टांगलेले स्थानाशीं जें घर्षण होतें त्याचा मात्र प्रतिबंध होतो, दुसरा कशाचाही प्रतिबंध नाहीं. सारखे जाडीचें एक चाक धे आणि त्याचे मध्यभागी बारीक आंस बऱ्याव, तो अशा रीतीनें कीं त्याचे सर्व भाग

---

\* बर्फाची सपाटीकाचे प्रमाणे गुळ गुळोत भसल्ये.

मध्याह्नीं समतोल होतील. अशा आंसावर ते चाक फिरविले असतां त्याची गति गुरुत्वाकर्षणामुळे वाढणार नाही, अथवा कमीही होणार नाही. अशा चाकाचा गतीस प्रतिबंधक कारणे, एक त्याचे आंसाचें घर्षण, आणि दुसरे हवेचा प्रतिबंध, हीं दोन मात्र आहेत. जर कदाचित् तो आंस घर्षणचकावर ठेवून घर्षण नाहीसें केले, तर ते चाक जितका काळपर्यंत पहिले नुसते आंसावर फिरेल, त्याहून अधिक वेळपर्यंत अशा कृतीनें फिरेल. आणि जर हे सर्व वाताकर्षक यंत्राचे निर्वात पात्रांत ठेविले, तर त्यास हवेचाही प्रतिबंध नाहींसा होईल; आणि ते चाक समानगतीनें फार वेळपर्यंत फिरेल.

या उदाहरणावरून असें नजरेस येते कीं, एकादा पदार्थास प्रेरणेचे योगानें चलन देऊन खा चलनास घर्षण, हवा, यांपासून अथवा दुसरे किंत्रुक कारणांपासून होणारे जे प्रतिबंध ते जसजसे नाहींसे करावे, तसतीची त्या चलनाची स्थिति आणि तिचा सारखेपणा हीं वाढत जातात. जे दाखले आपले नजरेस येतात त्यांजविषयी अशीच गोष्ट असत्ये, ह्याणून असा सिद्धांत करितां येतो, कीं जर एकादा पदार्थ, घर्षण, इत्यादि कारणांचे प्रतिबंधक व्यापारापासून मुक्त अशा अवस्थेत ठेवितां आला, तर त्याचें चलन अक्षय आणि सारखें होईल. जा कारणानें स्थिर पदार्थाचे आंगीं चलन उत्पन्न होतें, अथवा चलन पावलेल्या पदार्थाचें घलन बदलतें त्या कारणांस प्रेरणा ह्याणतात. जा रेषांत प्रेरणा पदार्थावर लागतात, त्या रेषांनीं अथवा अंकांनीं त्या प्रेरणा दाखविण्यास सुलभ

पढतें; प्रेरणेचे परिमाण रेषेचे लांबीने दाखवितां येतें. जा कारणावरून चलन पावलेल्या पदार्थाचे चलन कमी होतें, अथवा नाहीसें होतें, अथवा उलटे होतें, त्यास प्रतिबंध ह्याणतात.

जा रितीने पदार्थावर प्रेरणा घडत्ये त्याप्रमाणे त्याचे चलन बदलतें. जेव्हां एकावरएक राहाणारे पदार्थ एक-काळीं चलन पावतात, तेव्हां त्या चलनास साधारण चलन ह्याणतात; जसें हंकारलेल्या गलबतावरील मनुष्यांस गलबताचे चलन असते.—

स्थिर पदार्थाचा संबंधाने जें दुसऱ्या पदार्थाचे चलन त्यास स्वतंत्र चलन ह्याणतात; जसे मनुष्य एके जाग्यापासून दुसरे जागीं जातो; तारुं पाण्यांतून जातें; हीं स्वतंत्र चलनाचीं उदाहरणे आहेत.

चलनयुक्त पदार्थाचा संबंधाने दुसऱ्या पदार्थाचा चलनास संबंधी चलन ह्याणतात. जसे गाडीत बसून जाणारा मनुष्य गाडीचे संबंधाने पाहिले असतां स्थिर आहे; परंतु गाडी त्यास एका स्थानापासून दुसऱ्या स्थानां नेत्रे ह्याणून त्याचे चलन स्वतंत्र होय; जरी गाडी चालती किंवा स्थिर असली तरी, तींतील दुसऱ्या मनुष्याचा संबंधाने त्याचे आंगीं संबंधी स्थिरता आहे. जेव्हां स्थलांतर झाले असा अर्थ विवक्षित आहे, तेव्हां जा चलनाने ती गोष्ट घडली त्यास स्वतंत्र चलन ह्याणावें. आणि जेव्हां आस-पासचे पदार्थाचा स्थानाचे फेरफाराने एकादे पदार्थाचा स्थानाचा पालट दिसण्यांत येतो, तेव्हां तो जा चलनाने होतो त्यास संबंधी चलन ह्याणतात.

पदार्थाचे चलनाचे लरेचे परिमाणास वेग ह्याणतात. आणि जेव्हां पदार्थाचे चलन सम आहे, तेव्हां त्याचा वेगाचे परिमाण या रीतीनें काढावें; त्या पदार्थास कांहीं अंतरावर जाण्यास जो काळ लागेल त्याणे त्या अंतरास भागावें, भागाकार येईल तें वेगाचे परिमाण झालें. उदाहरण; जर एक पदार्थ तीन सेकंदांत तीस फुटी चालतो, तर त्याचा वेग दर सेकंदांत दहा फुटी आहे.

समकाळांत समान अंतरावरून जर पदार्थाचे चलन घडतें तर त्यास समचलन ह्याणावें; जर तें चलन अधिकाधिक वाढत जात आहे, तर त्यास वर्धमान चलन ह्याणावें; आणि जर कमी होत गेलें तर, त्यास क्षीयमाण चलन ह्याणावें.

जा शक्तीने एकादा चलनविशिष्ट पदार्थ दुसऱ्या पदार्थावर आपटतो तीस वेगाधात किंवा चलनसंचय ह्याणतात. आणि तो वेगाधात, पदार्थाचे प्रकृतिपरिमाण अथवा वजन, वेगाने गुणिले इतक्यावरोबर असतो; ह्याणून दोन तोळे वजनाचे स्थिर गोळ्यास कांहीं वेग देण्यास जी प्रेरणा पाहिजे, तिजपेक्षां पांचपट प्रेरणा दहा तोळे वजनाचे गोळ्यास तितकाच वेग आणायास पाहिजे. जरी त्या दोन गोळ्यांचे वेग सारखे आहेत, तरी लहान गोळ्यापेक्षां मोठा गोळा पांचपट अधिक शक्तीने चालेल; परंतु जर लहान गोळ्याचा वेग पांचपट वाढविला, तर त्या दोघांचे वेगाधात अथवा चलनसंचय वरोवर होतील; ह्याणजे एकाने दहा गुणिले इतका वेगाधात लाहानाचा आहे, आणि दुसऱ्याचा, दोन गुणिले पांचांनी इतक्यावरो-

वर आहे. इणून कांहीं वेगानें जाणारे पदार्थाचे वजन वाढविल्यानें, अथवा वजन न वाढवितां याचा वेग वाढविल्यानें या पदार्थाचा वेगाधात अथवा चलनसंचय वाढवितां येईल, असा निश्चय होतो; यास उदाहरण, जर एक मनुष्य पन्नास शेरांचे वजन कांहीं वेगानें आपले पासून दहा हातांवर उढवितो, तर शंभर शेर वजन तितकेंच लांब उढवायास; अथवा मूळाचे पन्नास शेर वजन कायम राखून दुप्पट लांब उढवायास पहिलेपेक्षां दुप्पट वेग दिला पाहिजे. परंतु जर तो पहिल्यापेक्षां अधिक प्रेरणा न देईल, तर शंभर शेरांचे वजन पांच हात मात्र लांब जाईल, या पक्षीं या दोन वजनांचा वेगाधात बरोबर होईल, कारण  $50 \times 10 = 100 \times 5$ . यावरून जर कोणत्याही परिमाणाचा दोन पदार्थाचे वेग सांचे प्रकृतिपरिमाणांशीं उलटे प्रमाणांत आहेत;—ह्याणजे, लहान पदार्थ मोळ्या पदार्थाहून जितका लहान आहे तितकाच जर याचा वेग मोळ्या पदार्थाचा वेगाहून अधिक असेल, तर मोळ्ये पदार्थाचे आंगीं जो वेगाधात येईल तितकाच लहानाचा आंगींही येईल. वंदुकीचे दारूची कल्यना निघाल्यापासून या दारूचा योगानें लहान पदार्थाचा आंगींही मोठा वेग देता येऊ लागला, यामुळे तेब्हांपासून लोक, युद्धोपयोगी मेषमुख्यंत्र उपयोगांत घेत नाहींसे झाले, कारण पांच हजार शेर वजनाचें हें यंत्र जें काम करिते, तेंच काम छन्नीस शेर वजनाचा गोळा याहून जितक्या वजनात कमी आहे तितका वेग यास दिल्यास तो करितो.

## अध्याय २.

सर्व चलनाचे तीन प्रकार करिता येतात; त्यास चलननियम असें हाणोत.

**प्रथम चलननियम.**— पदार्थ जा स्थितीत असतो त्या स्थितीचा पालट प्रेरणारूप कारणानें न झाला, तर तो त्याच स्थितीत राहातो; हाणजे स्थिर पदार्थ स्थिरावस्थेत राहातो, आणि चलन युक्त पदार्थ सरळ रेषेत समचलनानें चालतो.

पदार्थाचा आंगचा जडतेचें जें मागें वर्णन केलें, ती जडता या नियमास आधार आहे, असें शिकणाराचा ध्यानांत सहज येईल. आतां प्रेरणेवांचून पदार्थास चलन प्राप्त होणार नाही इतकाच परिणाम केवळ जडतेचा नाही, तर पदार्थ एकवार चलन पावला असतां, त्यास कोणताही प्रतिवंध न झाल्यास तो चलनावस्थेतच राहातो, हाही परिणाम जडतेचा आहे; हाणूनच पदार्थास एकवेळ चलन दिलें आणि जर हवा, गुरुत्वाकर्षण, आणि घर्षण इत्यादि प्रतिवंधक कारणांनी त्याचे चलनाचा नाश न झाला तर, तो पदार्थ सरळ रेषेत चालेल; जितकीं प्रतिवंधक काऱणे कभी करावीं तितके चलन अधिक वेळ टिकतें, याजकरितां वरचीं प्रतिवंधक काऱणे अगदीं नाहींशी केलीं, तर चलन कधींही बंद होणार नाहीं असा निश्चय होतो.

चलन पावलेला पदार्थ कारणावांचून आपला वेग

बदलीत नाही, अथवा आपला मार्ग बदलीत नाही ; ह्याणून मोकळे चलन सरळ आणि सम असें असते. सरळ चलनाचा अर्थ बंदुकीची गोळी अथवा तीर सरळ वर किंवा खालीं मारिल्यानें उघड ध्यानांत येते.

तीर आणि बंदुकीची गोळी, हीं सरळ रेषेत जातात, तसा गोफणगुंडा गोफणींतून सुटल्यावर सरळ रेषेत जातो. वर्नुळांत फिरणारा जो पदार्थ, त्यास त्याचे आंगचे झडतेचा विस्त्र वर्नविं लागते, ह्याणून त्याजवर दोन तरी प्रेरणा असाव्या. त्या पदार्थास वर्नुळांत किंवा वक रेषेत राखणारी जी प्रेरणा तीस मध्याकर्षप्रेरणा ह्याणतात ; आणि पदार्थाची झडता, पदार्थास पुढे अथवा सरळ रेषेत जाण्याची शक्ती देये, तीस मध्योत्सारी प्रेरणा ह्याणतात.

मध्योत्सारी प्रेरणा पदार्थास मध्यापासून दूर नेल्ये, आणि मध्याकर्ष प्रेरणेसहित जेव्हां वरची प्रेरणा पदार्थवर लागू होत्ये, तेव्हां पदार्थास वर्नुळ चलन प्राप्त होते. चलनयुक्त पदार्थवर दुसरी प्रेरणा न झाल्यास तो सारखे गतीनें सरळ रेषेत जातो, असा जो पहिला चलननियम त्यास अनुसरूनच वरची गोष्ट आहे.

वर्नुळ गमनाविषयीं दृष्टांतग्रह आहेत ; त्यांतील एक चंद्र घेतला, तर त्याचे आंगी सरळ रेषेत चालण्याचा देग आहे, आणि याजवर पृथ्वीचे आकर्षण आपणाकडे ओढण्याविषयीं निरंतर आहे, अशा दोन प्रेरणांनी चंद्र वर्नुळांत फिरतो.

तोफेतून निघालेला गोळा पृथ्वीचे आकर्षणामुळे वां-

कड्या रेषेने पृथ्वीवर पडतो. जर पृथ्वीचे आकर्षण आणि हवेचा प्रतिबंध हीं दोन कारणे नसती तर तो सर्वकाळ सरल रेषेत जाता.

पाण्याने भरलेले पात्र गोफणांत ठेवून ती गोफण हळू हळू फिरविली असता, त्या पात्रांतील पाणी न सांडतां गोफण त्वरेनेही फिरवितां येईल. जेव्हां पात्राचे मुख जमीनीकडे येते तेव्हांही आंतील पाणी खाली पडत नाहीं; कारण की पाणी आपले आंगचे जडतेने अथवा मध्योत्सारी प्रेरणेने मध्यापासून दूर जाऊ लागते आणि गुरुत्वामुळे पृथ्वीवर पडावेते न पडतां पात्राचे बुडाकडे जातें. अर्धे घडलेले मडके चाकावर ठेवून फिरविले असतां त्याचा वाजूचा मध्योत्सारी प्रेरणेने ते रुदावते, यामुळे त्या मडक्यास कुंभार पाहिजे तो आकार देऊ शकतो.

लहान वर्जुळांत घोडा मंडळावर धरणे आदिकरून कसब घोडेस्वार दाखवितो, तेव्हां मध्योत्सारी प्रेरणेने त्या स्वाराचे गमन सरल रेषेत व्हावे, परंतु ते चुकविण्याकरितां तो घोड्याचा व आपला झोंक आंत घेतो. कोंपन्यावरून फिरत्ये समर्थीं गाड्या फार उलटतात, कारण गाढीचे आंगचे जडतेमुळे तिचा आंगीं सरल जाण्याचा वेग असतो, परंतु घोडा तिचीं चाके फिरवितो तेणेकरून ती गाढी उलटत्ये.

बर्फावरून चालन्याने चलनाचे नियम चमत्कारिक तरेने अनुभवास येतात; मोळ्या वेगाने जाणारे मनुष्यास कोंपन्यावरून फिरतांना फारच आंत लवावे लागते, या-

मुळे मोठ्या कुशळतेने बर्फावर चालणाऱ्या मनुष्याला आ-  
पन्या आंगास अनेक तर्हेचे वांक द्यावे लागतात.

पदार्थ झडतेमुळे आपले चलनाची दिशा बदल-  
ण्यास समर्थ नाही. यावरून जर पदार्थास एकच प्रेरणा  
दिली आहे, आणि त्यास कांही प्रतिवंध न केला, तर तो  
प्रेरणेचे रेखेत सरळ चालेल हैं वरं सांगितलै; त्या रेखेस  
दिग्रेषा द्याणतात, तो पदार्थ दुसऱ्या जातीचा प्रेरणेवां-  
चून आपली दिशा बदलणार नाही. एथपर्यंत पदार्थां-  
वर एकाच रेखेत प्रेरणा लागू होतात याविषयी विचार  
झाला; परंतु अशी गोष्ट निरंतर घडाये असें नाहीं, कारण  
पहिल्या प्रेरणेचे दिशेशी दुसरी दिलेली प्रेरणा कोन कस्ति-  
स्ये हैं या पुढील आकृतीवरून समजेल. अकृति १.

मनांत आण कीं एक पदार्थ अकबरे

रेखेत चालतो, आणि तो क विंदूशीं आ  
ला तेव्हा त्यास एक दुसरी प्रेरणा इड

रेखेत दिली, तर पदार्थाची चलनदिशा बदलेल, द्याणजे  
ती अर्थात इड रेखेकडे होईल. आतां त्या पदार्थावर इड  
प्रेरणा लागू झाली ह्यागून अब रेखेत चालत नाहीं,  
आणि अब प्रेरणा आहे ह्यागून इड रेखेत चालत नाहीं;  
तर त्या दोन दिशा सोडून मध्येच कह या नवे दिशेस  
चालेल; पहिल्या प्रेरणेहून दुसरी प्रेरणा मोठी किंवा  
लहान असेल, त्या प्रमाणाने कह रेघ कह रेघेजवळ  
किंवा लांब होईल, हैं पुढील अध्यापांत दाखविलै याहे.

### अध्याय ३.


#### द्वितीय चलननियम.

चलनविशिष्ट पदार्थावर जेव्हां एकादी प्रेरणा घडल्ये, तेव्हां त्याचे चलनाचे फिरणे नव्या प्रेरणेचे दिशेस होतें, आणि तें त्या प्रेरणेवरीं प्रमाणांत असते.

एका पदार्थावर परस्परांशीं विस्तृत नसतां निरनिराक्ष्या दिशेत अशा दोन प्रेरणा घडल्या असतां, त्या पदार्थाचा चलनाची जी दिशा होये ती आणि मिश्र चलनया दोन गोष्टी द्वितीय चलननियमांत येतात झाणून हा फार अगल्याचा आहे.

जर दोन सारखीं वजनें, अथवा कोणत्येही जातीचा दोन सारख्या प्रेरणा समोरासमोरचे दिशेत एकादे पदार्थावर घडल्या, तर तो पदार्थ स्थिर राहील; यास दृष्टांत तराजूच्या दोनही पारज्यांत एक एकं शेराचे वजन घातलें असतां तीं पारडीं स्थिर झणजे समतोल होतील; कारण समोरासमोरचा दिशांत समान प्रेरणा लागू होतात, यामुळे या उदाहरणांत तुलना घडल्ये; आणि अशा प्रेरणा लागू केल्यानें जी तुलना घडल्ये तिचा विचार करण्यांस ही गोष्ट प्रेरक आहे. जास प्रेरणोपपादक समांतरबाजूचौकोन झणतात, त्याचा हा पुढील कृतिसहित दृष्टांत आहे, आणि या समांतरबाजूचौकोनाचा योगानें चलन उत्पन्न करणाऱ्या प्रेरणांतून एकएकीचे फळ काढितां येते, तसेच त्यांचा समुच्चयाचे फळही काढितां येते, झणून हा प्रेरणोपपादक समांतरबाजूचौकोन यंत्रज्ञास्त्रांत फार अगल्याचे मूळ कारण आहे.

आकृति २.




कप्पीचा चाकासारिखां दोन  
लहान इ, फ, चाकें (आकृति २)  
एका उभ्या फळ्यास वशीव, आणि  
एका दोरीचा टोकांस ब, क वजने  
बांधून ती दोरी या चाकांवरून  
सोड. नंतर दोन चाकांमध्ये दोरीस कोठे तरी ह पा-  
मून दुसरे एक अ वजन टांग, असें कीं तें या दोरीस  
न्वाली ओढून इ ह फ कोन करील, आणि पहिल्या वज-  
नांस तोलून घरील. यांचे या स्थितीवरून हें उघड  
आहे कीं, अ ह दिशेत लागू होणारे अ वजन ह इ  
आणि ह फ दिशांत लागू होणाऱ्या ब आणि क वज-  
नांस तोलून घरील. आणि या दोन प्रेरणा अ वज-  
नाचे बरोवरीचे प्रेरणेचे बरोवर असाव्या आणि यांची  
दिशा ह पामून वर असावी. या वजनांतून प्रत्येकांचे  
फळ काढायासाठी जा फळ्यावर तीं चाकें आहेत, यावर  
अ ह दोरीचा रेखेत ह विंदूपासून वरचे वाजूस ह म  
रेघ कर. आणि ह इ, ह फ दोन्यांन्वालींही फळ्यावर  
रेघा कर; नंतर ह म रेघेत स विंदू घे आणि अ वज-  
नांत जितके तोळे असतील तितके इंच स ह रेखेत आ-  
हेत असें मान. ह म रेघेतील स विंदूपासून स व रेघ,  
अ फ रेघेशीं समांतर आणि स न रेघ ह इशीं समांतर  
काढ. नंतर ह्या झालिल्या समांतरवाजूचौकोनाचा ह व,  
ह न वाजू मोजल्या तर, ब वजनांत जितके तोळे आहेत  
तितके इंच ह व रेघ भरेल, आणि क वजनांत जितके  
तोळे आहेत तितके इंच ह न रेघ भरेल. या दृष्टांतांत

तोळे आणि इंच हे वजनाचे आणि लांबीचे भाग दाखविण्यास घेतले आहेत; परंतु प्रत्येकाचे वजन आणि लांबी दुसऱ्ये काहीं जातीची घेतल्यास चिंता नाही, परंतु प्रत्येक पक्षीं सर्व रेघांस एकच जारीचे माप लावावें आणि सर्व वजनांस एकच जारीचे वजन असावें.

मागल्या दुसऱ्या आकृतीं प्रेरणोपपादक समांतरवाजूचौकोनस व, व ह, ह न आणि न स या रेघांनी झाला आहे, आणि समोरासमोरचे दोन कोन सांधणाऱ्या ह स रेघेस कर्णरेव ह्यणतात. समांतरवाजूचौकोनाचा स व आणि स न वाजू, एकत्र लागू होणाऱ्या प्रेरणांचे परिमाण आणि दिशा दाखवितात, आणि स ह कर्ण सांझीं समान प्रेरणा दाखवितो;— परस्परांस प्रतिवंधक अशा प्रेरणांनीं तुलना होये हें दाखवावें इतकाच या दृष्टांताचा हेतु आहे; आतां मिन्नमिन्न दिशेत लाविलेल्या प्रेरणांनीं तुलना न होतां, चलन उत्पन्न होतें याचा विचार करितो. एका पदार्थावर दोन प्रेरणा निरनिराळ्या दिशेत घडल्या असतां, त्यास या चलन देतात, याचे उदाहरण ही बाजूवरील आकृति आहे. एका अ पदार्थावर एक प्रेरणा केली अर्शी कीं ती त्यास काहीं सांगितल्ये आकृति ३.

काळांत ब जवळ नेईल; आणि लागलीच त्यावर दुसरी प्रेरणा अक दिशेत केली जी त्यास वर सांगितल्ये काळांत क जवळ नेईल; असे झाल्यावर त्या पदार्थावर केवळ एक शुद्ध प्रेरणा असावी तिचा ठिकाणी



मिश्रप्रेरणा झाली, यामुळे तो पदार्थ कोणत्येही प्रेरणेचे दिशेंत जाणार नाहीं; कां कीं तो पदार्थ व अथवा क कडे जावा तो न जातां अ डं कर्णरेषेत जाईल या कर्णाची लांबी आणि स्थान, थक डं व चौरस पुरा करून, अ कोनापासून याचा सभोरचा कोनापर्यंत अ डं कर्णरेघ काढिल्यानें निघेल; या पक्षांया गोव्यास एकच प्रेरणा देऊन या चौरसाचा कोणत्याही एका वाजूवरून चालण्यास जो काळ पाहिजे तितकाच काळ यास अ डं कर्णवरून चालण्यास लागेल, जसें एक क्ष प्रेरणा जा काळांत अ गोव्यास क जवळ नेईल, अथवा दुसरी य प्रेरणा व जवळ नेईल याच काळांत तो गोळा डं जवळ जाऊन पोऱ्येल - जी प्रेरणा अ क रेघेत घडत्ये, ती व डं समांतर रेघेकडे या पदार्थाचे जाणे त्वरित किंवा हळू करित नाहीं हें उघड आहे; ह्याणून जर यास अ क दिशेंत चलन नसतां जा काळांत व जवळ जातो याच काळांत तो डं जवळ जाईल. यासारिखेच, अ व दिशेंतली प्रेरणा पदार्थास क डं रेघेकडे किंवा तिजपासून दूर नेत नाहीं; यावरून हें निघतें कीं पदार्थ दोन प्रेरणांमुळे कोठे तरीं क डं आणि डं व रेघांत असेल; ह्याणजे या रेघांचा छेदनविंदू डं या स्थळीं असेल. एक तारूं पाठीवरचा वाच्यानें दक्षिणेस जात आहे, आणि तें भरतीनें अथवा पाण्याचा ओघानें पूर्वेस तितकेच जलद लोटत आहे, तर तें प्रतिक्षणीं किंचित् दक्षिणेस आणि किंचित् पूर्वेस जाईल; ह्याणजे तें खचित् मधल्या आमेयी दिशेस जाईल. वारा आणि भरती अशा जातीचा दोन प्रेरणा

पदार्थवर एकदांच किंवा एका मागून एक घडल्या, तथापि परिणाम सारखाच होतो; उदाहरण, जर एक ताळु वाच्यानें दक्षिणेस एक कोस गेले, जसें अ पासून क पर्यंत (आकृतिः३) आणि नंतर लागलेच भरतीनें एक कोस पूर्वेस गेले, जसें क पासून ड पर्यंत, तर तें ताळु आमेर्याकडे अ ड रेहेंत एकदांच लोटले असतां जा ड स्थळाशीं पोंचेल याच ठिकाणीं वर सांगितलेला गोष्ट झाली असतां जाईल. ह्याणून दोन प्रेरणा आणि खांचा दिशा दाखविण्यासाठीं अ क आणि अ व रेहा काढल्या, आणि प्रत्येकीचा वरोवरीची रेघ दुसरीचा टोंकास जोडिली, जसें, अ क चा टोंकास कड, अथवा अ व चा टोंकास व ड, तर चौरस किंवा समांतरवाजूचौकोन पुरा होईल. याचे मधल्या रेहेस कर्णरेघ असें ह्याणतात, ती या प्रेरणांचें परिणामरूप प्रेरणा आणि या प्रेरणांस अनुसरणारा जो पदार्थ याचा खरा मार्ग या दोन गोष्टी दाखविल्ये.

एकटी अ ड प्रेरणा यंत्रशास्त्राप्रमाणे अ क आणि अ व प्रेरणांचे वरोवर आहे, तीस परिणामरूप प्रेरणा असें ह्याणतात; आणि अ क आणि अ व प्रेरणांस तिचा कारणभूत प्रेरणा ह्याणतात; जेव्हां कारणाभूत प्रेरणांचे जागीं परिणामरूप प्रेरणा घेतात, तेव्हां या कृतीस प्रेरणेकीकरण ह्याणतात. जा प्रेरणांची एकादी प्रेरणा परिणामरूप आहे, या प्रेरणेचा बदल दोन अथवा अधिक प्रेरणांची योजना करितात, या कृतीस प्रेरणापृथक्करण असें ह्याणतात.—

जर त्या दोन प्रेरणा वरोवर आहेत असें न मानितां, जी प्रेरणा अला क कडे नेहे तीहून बकडे नेणारी प्रेरणा दुष्पट अथवा तिष्पट मोठी असें कल्पिले तर, अ ब रेघ अक रेघेचे दुष्पट अथवा तिष्पट लांब असावी; आणि या पक्षां कर्ण, चौरसाचा होणार नाहीं, परंतु वाजूवरील आकृतीप्रमाणे समांतरवाजूचौकोना- आकृति ४.  
 चा होईल. आणि याप्रमाणे पुढे अ कोणयेही प्रमाणाचे प्रेरणेविषयीही दाखवितां येईल.-



मिश्र प्रेरणांचा व्यापार आणि त्यांपासून उत्पन्न झालेले चलन, हीं दोन्ही एका लाहानशा यंत्राने सुरेख दाखवितां येतात; त्या यंत्राची आकृति वाजूवर काढिली आहे. (आकृति ५.) त्या यंत्रांत दोन लांकडाचा आकृति ५. हलक्या चौकटा एकावर एक सरत अशा आहेत; आणि एका चौकटींत एक आडवी तार आहे, या तारवर एक गोळा चालतो आणि त्या गोळ्यापासून एक दोरी दुसऱ्ये चौकटीकडे जाये, अशी कीं जेव्हां त्या चौकटी हलवाच्या, तेव्हां त्यांचे हालणे ही एक प्रेरणा होये, आणि दोरीचे ओढणे ही दुसरी प्रेरणा, या प्रेरणा झाल्या असतां असें दिसेल कीं तो गोळा एका चौकटीचा खालून वरतां अथवा वरून खालीं जातो, परंतु तो दुसरीचा कर्णविरुद्ध चालतो.-



समांतरवाजूचौकोनाचा कर्ण कोणत्याही पक्षां त्या चौकोनाचा जवळ जवळचा दोन वाजूवरोवर होत नाहीं,

आणि जसा जसा त्या रेघांचा कोन वाढत जातो, त्याप्रमाणे कर्णाची लांबी कमी होत जाये, ह्याणुन असें सिद्ध होतें की प्रेरणांचा पृथक्करणानें शक्तीचा तोटा होतो. जा कोनानें प्रेरणा पदार्थावर लागू होतात, तो कोन जसजसा मोठा

आकृति ६. होतो, तसेतसा पृथक्करणानें शक्तीचा तोटा होतो, ही गोष्ट बाजूवरील आकृतीवरून लक्षांत येईल; (आकृति ६). जर अब, अक, एका समांतरवाजूचौकोनाचा बाजू दोन प्रेरणांचा दिशा दाखवितात, आणि अड रेघ पदार्थाचा कर्ण दाखविल्ये, तर जसा जसा बअक कोन वाढत जातो, तशी अड रेघ कमी होत जाये हे स्पष्ट आहे.



एका म गोळ्यावर दोन प्रेरणा एकदांच घडतात, आकृति ७. त्यांचा दिशा म अ आणि म व आहेत असें मनांत आण, आणि जा प्रेरणा म अ रेघेत त्या ग फ गोळ्यावर होये तिचें परिमाण म फ रेघ अ दाखविल्ये आणि म व रेघेतल्या प्रेरणेचें परिमाण म ग रेघ दाखविल्ये; ग पासून म फ झीं आणि फ पासून म ग झीं समांतर अशा रेघा काढ, तर म पासून ड पर्यंत काढलेली रेघ कर्ण होईल, ह्याणजे ती परिणामरूप प्रेरणेची दिशा होईल.

दोन प्रेरणांची एक परिणामरूप प्रेरणा कशी काढावी हें वरचे उदाहरणावरून स्पष्ट कळतें; आतां परिणामरूप अशी एक प्रेरणा घेऊन तिचें दोन प्रेरणांत पृथक्करण कसें करावें याचा विचार करितो. म गो-

व्यावर एक प्रेरणा मध्ये दिशेत लाविली आकृति ८.  
 आहे, आणि तिचे परिमाण मध्ये फ आहे;  
 जा दिशांत तिचे पृथक्करण करावयाचे  
 आहे त्या दिशा मध्ये क आणि म ड आहेत,  
 तर फ पासून दोनही दिशांस समांतर रे-  
 घा काढ; इणजे म ग, म ह ह्यारेघा इच्छलेल्या दोन  
 प्रेरणांची परिमाणे होतील; म फ त्या दोन प्रेरणांची  
 परिमाणरूप इणजे त्यांशी समान प्रेरणा होईल.—


बाजूवरल्या आकृतींत (आकृति ९) अ ड रेघ अ ब  
 ड क चौरसाचा आणि अ इ ड फ  
 समांतरवाजूचौकोनाचा कर्ण आहे;  
 यावरून असें दिसतें की समांतरवाजू-  
 चौकोनाचा अथवा चौरसाचा जवळचा  
 बाजूंनी जा प्रेरणा दाखविल्या असतात  
 त्यांचा योगानें एकादा पदार्थ एकाच कर्णवरून चालेल

एका पदार्थावर घडणाऱ्या प्रेरणा, आणि त्यांचा दिशा  
 कितीही असोत, तथापि त्या सर्वांची मिळून एक परिणा-  
 मरूप प्रेरणा करितां येईल; उदाहरण. जर एका अस्थळीं-  
 चा पदार्थावर चारप्रेरणा एका काळींच  
 घडतात जांचीं परिमाणे आणि दिशा  
 अ ब, अ क, अ ड, अ इ रेघा दाखवि-  
 तात; प्रथम अ ब आणि अ क रेघांशीं  
 समांतर आणि वरोबर अशा क म  
 आणि ड म रेघा काढ; असें केल्यानें  
 अ ब म क समांतरवाजूचौकोन होतो;




जर अ पासून म पर्यंत रेघ काढिली, तर तो कर्ण होईल, आणि जर खा पदार्थावर नुसत्या दोन अ ब, अ क प्रेरणा घडल्या असतां जा दिशेत तो जाईल, ती दिशा तो कर्ण होईल. यावरून तो पदार्थ एकक्षा अ म प्रेरणेने अ म दिशेत, अ ब आणि अ क या दोहोंचे योगाने चलन पावतो असें दाखविलें; आतां खा दोन प्रेरणांस एक अ म प्रेरणा असें मान, ती अ म प्रेरणा अ ड वरोवर घेतली असतां अ म न ड समांतरवाजूचौकोनाचा अ न कर्ण निघेल. अ म आणि अ ड प्रेरणा घडल्या असतां जसा तो अ न दिशेत जातो, खाच दिशेत अ ब, अ क आणि अ ड प्रेरणा घडल्या असतांही जाईल. याप्रमाणे तीन प्रेरणा मिळून एक प्रेरणा झाली तिची दिशा अ न रेघ दाखविये; आतां तिशीं वाकी राहिलेली चवथी अ इ जोडून अ न ग इ समांतरवाजूचौकोनाचा अ ग कर्ण काढितां येईल, जाचा दिशेत तो पदार्थ चार प्रेरणांचा योगाने चालेल. याचप्रमाणे पुष्कळ प्रेरणांची परिणामरूप प्रेरणा काढितां येईल.—

आकृति ११.



आकृति १२.



जर एक पदार्थ अ पासून ब कडे जात आहे, (आकृति ११) आणि खाचा वेग एक मिनिटांत खास अ ब अंतरावर नेतो असा आहे, आणि जर खास दुसरी एक प्रेरणा अ क दिशेत दिली जी खास एका मिनिटांत अ

पासून क पर्यंत नेत्रे, तर या नव्ये प्रेरणेपासून त्यास किंती अधिक वेग प्राप्त होईल हे समजाण्यासाठी समांतरवाजूचौकोन पुरा करून अड कर्ण काढावा, आणि अब रेघेहून अड कर्ण जितका अधिक लांब होईल, तितका अधिक वेग होईल. त्याच्चप्रमाणे जर अ क प्रेरणेचा बदल अ इ प्रेरणा दिली (आकृति १३) तर तिची दिशा अब चा दिशेचे उलटी हे स्थष्ट आहे ह्याणून, ती त्या पदार्थाचा वेग अधिक न करितां उणा मात्र करील ; पूर्वीप्रमाणे अफ कर्ण काढावा, आणि त्याहून अब वाजू जितकी लांब असेल तितका वेग या नव्ये प्रेरणेमुळे कर्मी होईल.-

या मुख्य कारणावरून ही पुढील आधाररूप रीति स्थापिली जाई ; “जर एका पदार्थावर दोन चलन देणाऱ्या प्रेरणा एकाकाळीं घडल्या आणि त्यांतून एक एक त्या पदार्थास सांगितल्या काळांत समान चलनाने चौरसाचा अथवा समांतरवाजूचौकोनाचा वाजूवरून नेत्रे, तर तो पदार्थ त्याच काळांत, त्या चौरसाचा अथवा समांतरवाजूचौकोनाचा कर्णावरून समचलनाने चालेल.”

जा प्रेरणा समांतरवाजूचौकोनाचा वाजूवरून चलन उत्पन्न करितात त्यांस शुद्ध प्रेरणा ह्याणतात ; जी एकटी प्रेरणा कर्णरेघेत चलन देत्ये, तीस पारिणामरूप प्रेरणा ह्याणतात ; आणि कधीं कधीं तीस बरोवरीची प्रेरणा असेही ह्याणतात.-

आणि जी प्रेरणा एका रेघेत चलन उत्पन्न करित्ये ती दोन अथवा अधिक प्रेरणांपासून झाली आहे असेही मनांत आणितां येईल. या गोष्टीचा प्रत्यय, पाण्याचा

पाटांतून घोडे ओढून नेतात अशा होडीबरून होतो; प्रत्येक घोडा दोरीचा दिशेंत होडी आपल्याकडे ओढितो; परंतु होडी दोघांकडे जाऊ शकत नाहीं, ह्याणून तिचे खरे चलन या दोन प्रेरणांचे मिश्राचें कळ आहे.—


यासच प्रेरणैकीकरण ह्याणतात. जा दोन प्रेरणांचा दिशा आणि वेग घोड्यांचा शक्तींनी दर्शविले आहेत, त्या प्रेरणा मिळून एक प्रेरणा झाली असें ह्याणतात, ती एक प्रेरणा या उदाहरणांत होडीचा चलनानें दाखविली आहे.—

पुष्कळ प्रेरणा एका काळीं घडल्या असतां, चलन उत्पन्न करितात याविषयीं उदाहरणे सृष्टींत असंख्य आहेत. वारा आणि भरती या दोन प्रेरणांनी चालणारें ताऱ्ह, या विषयाचें एक उदाहरण आहे. जेव्हां वेगरहित नदींतून नाव एका तिरापासून दुसऱ्या तिराकडे नेतात तेव्हां ती तिराशीं लंबरूप रेघेंत जात्ये; जर वेग असला तर ती नाव नुसर्ती सोडली असतां किनाऱ्याशीं समांतर रेघेंत लोटत जाईल; जर नावेवर दोन प्रेरणा एकदांन्च केल्या, ह्याणजे वल्हीं तीस किनाऱ्याशीं लंबरूप रेघेंत नेतात आणि नदीचा वेग तीस किनाऱ्याशीं समांतर रेघेंत लोटीत नेतो, तर ती नाव दोहोंतून कोणत्याही प्रेरणेस अनुसरणार नाहीं; परंतु ती प्रेरणैकीकरणानें जी दिशा होईल त्या दिशेंत जाईल. जर नावाड्याचा मनांत समोर नदीचा पलिकडल्या तिरीं नाव न्यावयाची आहे, तर तो नदीचा वेग लक्ष्यांत आणून समोर चालविणार नाहीं परंतु तिर्कस चालवील.—

ट प एक तारुं आहे (आकृति १३). आणि शिडाची स्थिती थ व रेघेत आहे, आणि वारा क ड दिशेंत वाहातो अशी कल्पना कर; वाच्याची शक्ति दाखविण्याकरितां जी क ड रेघ घेतली तिचे ड इ आणि ड फ रेघांत पृथक्करण होईल, ड इ शिडास लंब आणि ड फ शिडाचा दिशेंत; ड फ प्रेरणेचा शिडावर भार मात्र आहे, तिजपासून कांहीं उपयोग नाहीं, आणि ड इ प्रेरणा तारवास ड ग दिशेंत चालवील हें उघड आहे. ड न आणि ड म या दोन प्रेरणांत ड ग प्रेरणेचे पृथक्करण कर, त्यांतून पहिली तारवाचा कण्याचा दिशेंत लागू आहे, आणि दुसरी, कण्याशीं लंबरूप दिशेंत ह्याणजे तारवाचे रुदीचा दिशेंत आहे; ह्याणून ड न प्रेरणा मात्र तारवास पुढे लोटले आणि दुसरी ड म बाजूस नेले; तारवाचा आकृतीवरून हें उघड दिसते की कण्याचा दिशेंतला वेग, बाजूवरील ड म दिशेंतल्या वेगापेक्षां फार अधिक आहे. या बाजूचा जाण्यास दमाग ह्याणतात.


या वर्गनावरून हें उघड आहे कीं जो वारा गलवताचा मार्गास वहुतकरून आडवा आहे, तो वारा शिडाचा योगानें गलवतास पुढे चालवी असें करितां येईल.—

एक अ व होडी ट स बाणाचा दिशेंत जात आहे, आणि इ आणि फ असे दोन पुरुष, तींत समोरासमोर बसले आहेत; जर इ पुरुष एक गोळा फ कडे फेंकितो, तर होडी चालत असली किंवा स्थिर असली तरीं, तो गोळा



भाकृति १४.

क ८



四

भा॒कृति १४.  
क फ  
भ   
स ट  
दुसरे चलन उत्तम होईल, त्यांचे गोळ्यावर डॅड दिशेत लागू होईल. जरां तो गोळा इफ दिशेत जातो असें उडी-वणारास दिसतें तरां मिश्र चलनामुळे त्या गोळ्याच्ये चलन इक रेघेत होतें, कांकी जी प्रेरणा होडीस ओढित्ये, ती त्या उडविणारास आगि गोळ्यासही आपल्ये बरोबर नेत्ये.—

एकसारख्या जाडीची ताठ अ व दांडी क किला-  
वर समतोल ठेव, अशी कों ती त्या किलाभोवती सहज  
फिरेल, आणि अ टोंकास एक प्रेरणा लाव, जिची दिशा  
आणि परिमाण थफ रेघ आकृति १५.

होईल; तर अफ प्रेरणेचे उक्कांत पृथक्करण करितां येईल, एक अबशीं लंब रुक्का कॅम्पनीचे उक्कांत पृथक्करण करितां येईल.

आणि दुसरी तिशी समांतर; यांचा दिशा आणि परियाणे अ ह आणि फ इरेघा होईल. जापेक्षां अ व रेघेत अ ड लागू आहे, आणि क विंदू सोडून अ व चांगे जाव-वत नाही, त्यापेक्षां अ व काठीवर तिचा कांहां ब्यापार चालत नाही, ह्याणून अ फ चैं फळ अ इचा फळावरोवर होईल, आणि अ फ रेघ अ ह पेक्षां लांब आहे ह्याणून तिची शक्तिही अधिक होईल; यावरून हें सिद्ध भालें की,

लंबरूप प्रेरणेचे फळ, तिर्कस मोळ्या प्रेरणेचा फळावरोबर होईल. त्याच्चप्रमाणे प्रेरणेस तिर्कस लावल्यानें जी शक्ति नाहीशी होत्ये तिची गणना करितां येत्ये; मनांत आण कीं त्याच आकृतीत अफ प्रेरणा लावली आहे, एथे वास्तविक जितकी प्रेरणा पाहिजे. त्यापेक्षां मोठी प्रेरणा कामांत घेतली हें उघड आहे, आणि जर ती मोठी प्रेरणा लंबरूपानें लाविली असती तर तिचे फळ अधिक झाले असते; जर निष्कारण लावलेल्ये प्रेरणेचे बरोबर प्रमाण पाहिजे तर त्या प्रेरणेचे दोन प्रेरणांत पृथक्करण करावें, ह्याजे, तें अ इ आणि इ फ प्रेरणांत होईल, तर इ फ स जशी अफ प्रेरणा, तसा तिर्कस लावल्यामुळे प्रेरणेचा निष्कळ अंश सर्व प्रेरणेस होईल.

जा मोळ्या घाटा एका मनुष्याचानें वाजविल्या जात नाहीत, त्या पुष्कळ मनुष्ये मिळून वाजवितात. घाटेचा मुख्य दोरास दुसरे किंत्येक दोर बांधलेले असतात, आणि तो प्रत्येक दोर एकएक माणूस ओढितो. प्रेरणांचा एकीकरणानें आणि पृथक्करणानें या सर्व प्रेरणा एकत्र करून त्यांची एक प्रेरणा मुख्य दोरावर लागू करितां येईल.

यास दुसरे उदाहरण कागदाचा पतंग, याजवर वारा आणि दोरी या दोन प्रेरणा असतात. वहाते पाण्यांत माझांचे फिरणे, आणि पाण्यांत पोऱणे, तसेच पृथ्यांचे आकाशांत उडणे, ही या विषयाचीं उदाहरणे आहेत.

चाकुकस्वार भापले खेळ सहज करून दाखवितात, त्यांत आधार मिश्र चलन्याचा मूळ कारणाचा आहे.

घोडा भरधांव जात असतां त्यावर बसलेला स्वार जेव्हां  
वर उंच उडी मारितो, तेव्हां त्याचे शरिरांत उडी मारि-  
त्यावर घोड्याचा वेग आला असतो, ह्याणुन शरिरास पुढे  
झोक देण्याचे कांही प्रयोजन पडत नाही; कां कीं तो  
झोक त्याचे आंगीं घोड्याबरोबरचे साधारण चलनानें  
आला असतो; तो त्याचा आंगचा झोक, आणि त्याचा  
शरिराचे ऊर्ध्व चलन या दोहोचा संयोगानें त्याची उडी  
सिद्धीस जात्ये, ह्याणजे तो पुनः त्याच भरधांव चालणाऱ्या  
घोड्यावर येऊन बसतो. या प्रसंगी त्याचे शरीर एका  
समांतरबाजूचौकोनाचा कर्णवरून चालते, जा समां-  
तरबाजूचौकोनाची एक बाजू घोड्याचा चलनाची दिशा  
आहे, आणि दुसरी बाजू मनुष्याचा उडीची दिशा आहे.

यंत्रशास्त्र शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी, प्रेरणांचे एकीकरण  
आणि पृथक्करण यांचा मूळ कारणांशीं पुरतेपणीं माहित  
असावेहे अवश्यक आहे, कां कीं कोणत्याही दिशेंत  
अवांतर प्रेरणा लागू झालेल्या पदार्थाविषयींचीं कृत्ये  
उलगडणे यांवांचून होत नाही. जा शास्त्रांत तोफा  
मारण्याची विद्या सांगितली आहे, त्या शास्त्रास या का-  
रणाचा आधार आहे ; सर्व पदार्थ कोणत्याही प्रेरणेने  
पृथ्वीचा सपाटीजवळ सरळ रेखेत फेंकले असतां, त्यांज-  
वर पृथ्वीचे आकर्षण निरंतर असते, त्या योगानें त्यांचा  
सरळ चलनाची दिशा फिरून, ते वक्ररेखेने पृथ्वीकडे ये-  
तात. याच मूळकारणाचा आधारानें सर ऐसाक न्युटन  
यांने आपल्या ग्रिन्सीपिया या ग्रंथांत जगताचा खरे स्थि-  
तीविषयीं सिद्धांत केला आहे, आणि अंतरिक्षजडांचा

योजना, व त्या योजनांचा निरंतरपणा, आणि त्यांचे परस्परांवर आकर्षणादि व्यापार आणि परिणाम या सर्व गोष्टी जा नियमांनी घडतात ते नियमही त्याणे शोधून काढले आहेत. मूळयंत्रांचीं लक्षणे आणि गुण यांची सिद्धता करण्यासही हें कारण उपयोगी आहे, त्या मूळ यंत्रांविषयीं पुढे लिहिले आहे.

प्रेरणांचे एकीकरण आणि पृथक्करण यांविषयींचा मागल्या सर्व लेखांत, मिश्र मिश्र प्रेरणा एकाच पदार्थविर लागू होऊन त्याचा आंगीं सम चलन उत्पन्न करितात असें कल्पिले, आणि अशा सर्व प्रसंगीं असें दाखविले की त्यापासून झालेला कर्णही सरळ रेघ होत्ये; आतां अशी कल्पना करितों की पदार्थवरील प्रेरणांतून एक प्रेरणा अशा रीतीने लागू होत्ये की ती त्या पदार्थास अधिकाधिक वरेने चालवित्ये, आणि त्या वेळीं पदार्थाची चलन रेषा वक्र होत्ये. जे सर्व पदार्थ सरळ दिशेत तिर्कस फेंकले असून लागलीच जर त्यांवर (त्यांचे चलन वर्धमान करण्याचा जिचा स्वभाव आहे, अशी) गुरुत्वप्रेरणा लागू झाली तर ते पदार्थ वक्ररेषेत चालतील. ह्याणुन जेव्हां कोणत्याही जातीचा वक्ररेषेत चलन पावणारा पदार्थ आपल्या दृष्टीस पडेल, तेव्हां असें अनुमान करितां येईल की, त्या पदार्थविर निदान दोन, तीन तरी प्रेरणा आहेत, त्यांतून एक त्यांस चलन देणारी, आणि दुसरी, जा सरळ मार्गांनीं तो पदार्थ चालणार त्यापासून दूर नेणारी आहे; आणि जा प्रेरणें पदार्थाचे सरळ चलनाचे वक्रचलन केले त्या प्रेरणेचा व्यापार जेव्हां

बंद होतो, तेव्हां तो पदार्थ पुनः सरल रेखेत चालू लागतो. तोफेतन निघालेला गोळा, प्रथम चलननियमाप्रमाणे सरल रेखेत जाईल खरा, परंतु गुरुत्वप्रेरणेमुळे वकरेखेत चालेल ; आणि “त्याचे गमनाचा फेर, या प्रेरणेशीं प्रमाणांत होईल.” विद्यार्थ्यांस गुरुत्वनियमाची माहिति झाल्याचीचून प्रोजेक्टाईल, ह्यांजे तोफा मारण्याची विद्या, तिचे नियम पुरतेपणीं समजाणार नाहीत ; ते गुरुत्वानियम पुढे एका अध्यायांत वर्णिले आहेत.

### तृतीयचलन नियम.

आघात, नेहमी प्रत्याघाताचा बरोबर आणि विरुद्ध असतो ; अथवा दोन पदार्थांचे परस्परांवरचे आघात समान असतात, आणि त्यांचा दिशा समोरासमोर असतात.

जेव्हां दोन चलनविशिष्ट पदार्थांतून एक दुसऱ्यावर आपटतो, अथवा एकाचा आंगीं चलन असून तो दुसऱ्या स्थिर पदार्थावर आपटतो, या दोहों पक्षांचा धक्का दोघांसही समान लागतो ; जसें जर एक मनुष्य धांवत धांवत दुसऱ्या स्थिर राहिलेल्या मनुष्याचा आंगावर जाऊन पडतो, तर प्रत्येकासही धक्का लागतो ; परंतु जर ते दोघे समान वेगानें आणि समोरासमोरून धांवत येऊन परस्परांवर आपटतात, तर पूर्वीपेक्षां धक्का दुप्पट होईल. जर त्यांतून एकाचें वजन दुसऱ्यापेक्षां फारच कर्मी असलें, तर त्यास या कारणामुळे भारी वजनाचे मनुष्यापेक्षां अधिक धक्का प्राप्त होणार नाहीं, परंतु त्यांतून

हलका मनुष्य जरी पडला आणि दुसरा पडेसा झाला तरी प्रत्येकास जो घका लागतो तो समानच आहे. ८०० शे खंडीच्यांनी दोन गलवतें, जेव्हां समुद्रांत एकमेकावर आपटतात, आणि त्यांचे वेग ह्याणजे चलनपरिमाणे सारिखीच आहेत, तेव्हां प्रत्येकासु जो घका लागतो, तो घका त्या दोहोंतून एक स्थिर असून त्यावर दुसरे १६०० शे खंडीच्ये गलवत त्यांचे वेगानें येऊन आपटल्यानें जो त्यास घका लागेल, त्याचे वरोवर होईल; अथवा जर एक ३०० खंडीच्ये आहे आणि दुसरे ८०० शे खंडीच्ये आहे, तरांही घका समानच होईल, तथापि तो घका धाकव्याचानें सहन करवगार नाहीं.-

समान आकाराचा आणि समान वजनाचा दोन होड्या पाण्यावर स्थिर आहेत, आणि त्यांचामध्ये अंतर ४ फुटी आहे, आणि जर एका होडीतील मनुष्य दुसरीस दोरानें आपणाकडे ओढितो, तर त्या दोनही दोन दोन फुटी चालून एकत्र होतील; अथवा जेव्हां दोनही होड्या एकत्र असून तो मनुष्य दुसरीस आपल्या होडीपासून दूर लोटितो, तेव्हां त्या होड्या समान अंतरावर दूर जातील; पुनः जर त्यांतून एक होडी दुसरीचा वजनाचा दुप्पट आहे तर ती होडी दुसरीचा निमें अंतरावर जाईल; यावरून जेव्हां पदार्थ परस्परांवर आपटतात असें दिसते, तेव्हां आघात आणि प्रत्याघात समान घडतात आणि ते परस्परांस विरुद्ध असतात.-

बल्यांनी होडी चालविगें, पाण्यांत पोहणे, आणि उडणे या तीन व्यापारांत आघात आणि प्रत्याघात फार

उघड दिसून येतात ; उदाहरण, ह भाकृति १६.  
 होडीतील र मनुष्य (भाकृति १६) र  
 जेब्हां वळें ओढितो, तेब्हां पाणी व   
 कडे जाते, आणि त्या पाण्याचा यो-  
 गांवे तितकीच होडी ड कडे जात्ये. पोहणे ह्याणजे  
 हात आणि पाय यांस वळ्यांसारिलें कामांत आणणे आहे,  
 आणि पोहतांना आपण जितके पाणी मागे सारितो, ति-  
 तके तें पाणी आपल्या शरीरास पुढे लोटिते. उडतांना  
 जेब्हां पक्षी आपले पांख हवेवर मारितात, तेब्हां त्यांचा  
 पसरलेल्या पांखांवर जो हवेचा प्रत्याघात होतो, तेणेकरून  
 ते पुढे जातात; यास उदाहरण, जर दहा शेरांचे वजन  
 उच्चलील अशा प्रेरणेने एक पक्षी आपल्या पांखांनी हवा  
 खालीं दावितो, तर हवेचा प्रत्याघात त्या पक्ष्यास तितक्याचे  
 परिमाणाचा प्रेरणेने वर उच्चलितो; परंतु जर पक्ष्याचे  
 वजन एक शेर आहे तर हवेचा प्रत्याघात त्या पक्ष्यास  
 नऊ शेर प्रमाणाचे प्रेरणेने वर नेईल; ह्याणजे, जर एका  
 दोरीचा एका शेवटास एक शेरांचे वजन आणि दुसऱ्या  
 शेवटास दहा शेरांचे, अशीं दोन वजने बांधून ती दोरी  
 कप्पीवरून सोडिली तर, दहा शेर वजनाचा खालीं जा-  
 ण्याने जितके एक शेर वजन वर चढेल, तितका तो  
 पक्षी वर उच्चलिला जाईल. जर पक्षी आपल्या शरीराचे  
 वजनाने मात्र हवेवर आघात करील, तर तो हवेत, कांही  
 वेळपर्यंत स्थिर राहील; ही गोष्ट घारी, ससाणे, आणि  
 दुसरे पांखरांस खाणारे पक्षी उडत असतां दिसून येत्ये.

जर बोटाने लांकूड दाविले; तर तें लांकूड बोटास

त्याच्चप्रमाणे दावितें. जर अ गोळा चालत असतां दुस-  
च्या ब स्थिर गोळ्यावर जाऊन आपटतो, तर दुसन्या  
गोळ्यास जें चलन प्राप्त होतें, तें पहिल्यापासून घेतले  
असतें यामुळे पहिल्याचा वेग त्याच्च प्रमाणानें कभी होते.  
जेव्हां ही गोष्ट घडत्ये तेव्हां असें ह्यगतों कीं, अ पदा-  
र्थने व पदार्थास चलन दिलें ह्यांगून अ चे चलनाचा  
काहीं अंश नाहींसा झाला; यासच अवर बचा प्रत्याघात  
असें ह्यगतात. ब जितका अला प्रतिवंधक होतो, त्याच्च  
प्रमाणानें अ ची शक्ति कभी होत्ये, यावरून आतां असा  
निर्णय होतो कीं, आघात आणि प्रत्याघात हे परस्परांशी  
समान आहेत; ह्याणजे, अ जितकी शक्ति बला देतो, ति-  
तकी त्याची शक्ति कभी होत्ये. चलन देण्यास काळ  
लागतो; हें पुष्कल तंहेचा कृतीवरून दाखवितां येईल.  
त्यांतील एक अति सुलभ कृति ही आहे; मोऱ्या व्यासाचा  
पात्रावर समान पातळींत एक गुळगुळित झांकण ठेवून  
त्यावर जड तांब्याचा तुकडा ठेवावा; आणि जर तें झां-  
कण एकाएकी त्याचा पातळीची दिशा न बदलतां  
ओढिले, तर तो तांब्याचा तुकडा पात्रांत पडेल; परंतु  
झांकणावरोवर तुकडा हालला तर तसें घडणार नाहीं.

घोडा जें एकादें मोठें ओझें ओढित नेतो तें ओझ्यें  
त्याच्च प्रमाणाने त्यास मागें ओढितें; कारण कीं ओझास  
वांधिलेला दोर दोहोंकडे सारिखाच ताणिला असतो.—

तराजूचा एका पारऱ्यांत चार शेरांचे वजन घालून  
दुसरे रिकामे पारडे दावण्यास चार शेरांचे बळ घातले  
पाहिजे हें उघड आहे; परंतु जर एका पारऱ्यांत वीस

शेर आणि दुसऱ्यांत पंधरा शेर आहेत, तर त्या दुसऱ्यावर पांच शेरांचा भार घातल्यानें समतोलन होईल.—

अनियताकार पदार्थांचा आघात.- समान वेगाघाताचे दोन अनियताकार पदार्थ सन्मुख दिऱेत चालत असतां, एकमेकावर आपूटले, तर ते परस्परांचा पुढे जाण्याचा चलनाचा नाश करितात; यामुळे ते दोन पदार्थ स्थिर होतात. त्यांचा आघात होत्ये समर्थीं जर त्यांचे वेगाघात विषय असले, तर आघाताचे पूर्वीं जाचा वेगाघात कभी, त्याचे चलनाचा नाश होतो इतकेच केवळ नाही, परंतु शोक्ये वेगाघाताचे धक्यास अनुसरून त्यास आपले चलनाची दिशाही बदलावी लागत्ये, असें झाल्यावर, जे न्या पदार्थांचे मुळचे वेग असतात त्यांचा अंतरावरोवरचा वेगाने ते दोन पदार्थ एकरूप होऊन चालतात असें कल्पितां येईल. आतां अ आणि ब हे दोन सारिखे पदार्थ (आकृति १७) परस्परांकडे येतात आणि अ चा

ପ୍ରେସ୍ କାନ୍ଟର୍ସ୍ ମାତ୍ରା ଆକୃତି ୧୩.

वेग ६ आणि बचा वेग ४ आहे; तर आघातामुळे बचा सर्व वेग नाहींसा होईल, परंतु अचा ४ मात्र नाहींसा होईल, आणि बाकीचा २ वेग अ आणि ब यांमध्ये वांटला जाईल; द्याणजे दोघांचा आंगांत १ वेग येईल, नंतर ब ची दिशा फिरून ते दोघे एकाच दिशेत १ वेगाने ब म दिशेत चालतील.

जर ते थ आणि व समान वजनाचे पदार्थ एकाच दि-

शेंत आत आहेत (आकृति १८) आणि अचा वेग ६  
आणि अचा वेग ४ आहे, तर अ जाऊन बला धरील,  
आणि आधात होत्ये समर्थीं, त्या दोघांचे वेग समान होत  
इतका आपल्यांतून अ, त्यास वेग दर्दैल; ह्याणुन दोन्ही  
पदार्थ एकाच दिशेत ५ वेगांने चालू होतील; अशांने अ  
चा, १ वेग नाहींसा होऊन बला<sup>१</sup> वेग अधिक मिळेल.

अ०—८—६०—म आकृति १८.

“विषम परिमाणाचे पदार्थ सम प्रेरणांनी प्रेरिले असता त्यांचा आंगी जे वेग उत्पन्न होतात ते त्यांचा प्रकृति परिमाणाशी उलझ्या प्रमाणांत असतात; याचा अर्थ हाच की, जितके, पदार्थाचे प्रकृति परिमाण अधिक असते, तितका कभी वेग त्याचा आंगी येतो. सम प्रेरणांनी प्रेरित अशा विषम परिमाणाचा पदार्थाचे वेग जरीं विषम असतात, तरीं त्यांचे वेगाघात सम असतात; माझे लिहिल्याप्रमाणे, जा वेगाने एकादा पदार्थ चलन पावतो, तो वेग त्या पदार्थाचा बजनाने गुणिला असतां तो गुणाकार त्या पदार्थाचा वेगाघात होतो; यामुळे सम प्रेरणायुक्त विषम पदार्थ जरीं सम वेगाने चालत नाहींत, तथापि जा पदार्थावर त्यांचा आघात होईल, त्यास ते समान प्रेरणा देतील.-

जसें, अ पदार्थचे आकृति १९.


वजन एक तोळा आहे, भू. क०. कृ. १.  
 (आकृति १९) आणि त्यास अ वरेहेत लोटिला आहे, आणि दुसऱ्या क पदा-

र्धांचे वजन चार तोळे आहे आणि त्यास क ड रेघेत वर-  
चा इतक्या प्रेरणेने लोटिला आहे, तर यावरून उघड दि-  
सतें की त्यांचे वेग विषम होतील, ह्याणजे अ चा वजनाहून  
क चें वजन जितके अधिक आहे, तितका अ चा वेगा-  
हून क चा वेग कभी होईल; क चें वजन अ चा वजनाचा  
चौपट आहे, यामुळे त्यांचा वेग चौपट कमी होईल. या-  
वरून सहज लक्षांत येईल कीं जर क पदार्थ फ स्थिर  
पदार्थावर आपटून जितका भार त्यावर घालील तित-  
काच भार अ पदार्थ इ वर आपटला असतांही घालील;  
यांचे कारण हें आहे की, क चा आंगी वेग नाही, परंतु  
त्यावदल त्याचा आंगी अ हून अधिक वजन आहे, आणि  
अ चा आंगी वजन नाहीं त्यावदल त्याचे आंगीं क पेक्षां  
अधिक वेग आहे:-

पदार्थांचे आपटण्यांत आघात आणि प्रत्याघात यांची  
समता दाखविण्यांचे उदाहरण हें पुढे देतों.

मार्तांचे अथवा दुसऱ्या कांहीं अनियताकार पदार्थांचे

आकृति २०.



अ आणि ब सारख्या आकाराचे  
गोळे (आकृति २०) भाग केले-  
ल्या क्षय कमाणीचा मध्यांशी  
पॉचत अशा समान लांबीचा दो-  
न्यांनी ठांगिले आहेत असें मनांत  
आण. जरते निराळे केले, ह्याणजे

अ एका वाजूवरचा ४ या अंकाजवळ नेला, आणि दुस-  
ऱ्या वाजूचा ४ अंकाजवळ ब नेऊन एका काळीच जर  
ते दोन्ही सोडून दिले, तर ते एकमेकावर समान वेगानें

आपटतील, आणि परस्परांची शक्ति नाहींशी करून, आधात झाल्यावर ते सिथर होतील. यावरून असें सिद्ध होतें की, जेव्हां समान आकाराचे पदार्थांचा आंगीं समान वेग असतात तेव्हां त्यांचा आंगीं समान शक्ति असत्ये, कां कीं जर असें नसेल, तर जाचा आंगीं अधिक शक्ति आहे त्याचा गमनादृशेत, त्यांचा आधात झाल्यावर ते दोन गोळे एकत्र होऊन गमन करितील; ही गोष्ट या पुढल्या रितीनें सिद्ध करितां येत्ये. अ गोब्ब्यांचे वजन ब चा वजनाचा दुप्पट आहे असें मनांत आण, आणि थ ला ३ या अंकाशीं नेला, आणि ब ला दुसऱ्या वाजवरचा ६ या अंकाशीं नेला, आणि ते दोन्ही तेथून सोडिले असतां त्यांचे वेग ३ हीस ६ या प्रमाणानें होतील, आणि त्यांचे आकार २ होंस १ या प्रमाणानें आहेत. यामुळे त्यांचा आंगची शक्ति समान होईल; कां कीं थ चा आकार २ आहे आणि त्याचा वेग ३ आहे, या दो-होंचा गुणाकार ६ आहे, आणि ब चा आकार १ आणि त्याचा वेग ६ यांचाही गुणाकार ६ आहे.

पदार्थांचा वेग, आणि वजन या दोहों मिळून त्याचा वेगाधात होतो, झाणून हळू वेगानें जाणाऱ्या मोळ्या पदार्थांचे कृत्य, मोळ्या वेगानें जाणारा लहान पदार्थही करू शकेल, हें मागल्या उदाहरणावरून उघड आहे. चर्वीची मेणवती तोफेनून मारिली असतां मध्यम जाईचा देवदारी फळ्यांतून पार जाईल; पुळक भारांचे गलवत अगदीं हळू चालत येऊन धक्याशीं बांधलेल्या लहानशा होईचा चूर करील. जर एका गोब्ब्यांचे वजन अर्ध-

पैंस आहे, आणि दुसऱ्याचें वजन, छन्नीस पैंड आहे, भाणि मोळ्याचा वेगाचा ११५२ पट वेग धाकऱ्या गोव्यास आहे, तर लहान गोळा तोफेतून मारिला असतां रोळ्या गोव्याचें काम करोल; कां की ११५२ अर्धओंस, ३६ पैंडांवरोवर आहेत, आणि लहान गोव्यापेक्षां मोव्याचें वजन जितके अधिक आहे, तितकेपट त्याचे आंगी अधिक वेग असावा हें स्पष्ट आहे.

**नियताकार पदार्थाचा आघात.**—जेव्हां दोन केवळ नियताकार पदार्थ एकमेकावर आपटतात, तेव्हां एकाचा दुसऱ्यावर जो प्रत्याघात होतो, तो प्रत्येकास झालेल्ये नफ्याचे अथवा तोळ्याचे वरोवर असतो; जसें, एक पदार्थ दुसऱ्यास ५ प्रमाणाचा धक्का देतो, तर त्यास दुसऱ्याचा नियताकारलामुळे ५ प्रमाणाचा धक्का उलळ्या दिशेत परत मिळतो. अ आणि ब असे दोन समान पदार्थ

आकृति २१.

समोरासमोरचा दिशेत

भ ० ————— ड ३ ————— म चालतात, (आकृति २१)

अ ५ वेगानें चालतो आणि ब ३ वेगानें चालतो, तर आघात झाल्यावर ३ वेगानें अ परत फिरेल. आणि ५ वेगानें ब परत फिरेल. याचें कारण ख चा वेग ३ आहे इयगून आघात होत्येसमर्यां ब कडे जाण्याचा अचा ३ वेग नाहींसा झाला; परंतु ब नियताकार पदार्थाचा प्रत्याघातामुळे त्यास सर्व ५ धक्का अ ड दिशेत पुनः परत मिळतो, तेणेकरून, आघातानंतर ख चा आंगी २ वेग बाकी असतो त्यास तो धक्का केवळ नाहींसा करीत नाही, परंतु त्यास ३ वेगानें परत नेतो.

याचप्रमाणे असें दाखवितां येईल की, अ पासून व ५ वेगानें परतेल; आतां जर व स्थिर कल्पिला आणि अ याजवर ४ वेगानें आपटतो, असें कल्पिले तर व पदार्थ व स्थळापासून म कडे अ चा मुळचा ४ वेगानें जाईल; आणि व चा आंगां कांहीं वेग नव्हता ह्याणून, अ ला कांहीं मिळणार नाही, यामुळे तो ड स्थळीं स्थिर राहील.

आकृति २२. समवजनाचे अ आणि व असे दोन

हस्तिदंती गोळे २२ व्ये आकृतप्रिमाणे टां-  
गून, अ गोळा एक बाजूस क जवळ नेऊन  
व वर सोडून दिला, तर तो त्यास ड जवळ  
ह्याणजे, जा अंतरावरून अ पडला त्याचा बरोवरीचा अंत-  
रावर धाढील; परंतु तो आपली चलनशक्ति दुसऱ्यास  
देऊन आपण अ स्थळीं स्थिर राहील.

जर समान लंबीचा दोन्यांनी समान वजनाचे चार  
हस्तिदंताचे गोळे टांगिले (आकृति २३) आणि त्यांतून  
पहिला गोळा एकीकडे करून दुसऱ्या आकृति २३.  
गोळ्यांवर आपटे असा सोडून दिला,  
तर दुसरा आणि तिसरा गोळा स्थिर  
राहील, आणि जा वेगानें पहिला गोळा  
दुसऱ्या गोळ्यावर आपटला, त्या वेगानें चवथा गोळा  
उडेल. यापक्षीं पहिल्याचें चलन ह्याणजे चलनशक्ति  
मध्यल्या दोन गोळ्यांतून चवथ्यास प्राप्त होत्ये, त्या चव-  
थ्यास कांहीं प्रतिबंध नव्हता ह्याणून त्यावर सर्व प्रेरणा  
घडत्ये. कितीही गोळे टांगिले तरीं याचप्रमाणे होईल.

## अध्याय ४.

### गुरुत्वाविषयीं.

सर्व पदार्थ निराधार सोडिले असतां यांस पृथ्वीचा किंवा दुसऱ्या कांहीं पदार्थाचा आधार मिळेपर्यंत ते पडतात. हा चमल्कार पृथ्वीचा सपाटीवर, आणि तिजवरील सर्व अतिउच्च प्रदेशी आणि अधःप्रदेशीं घडतो; ही गोष्ट मेघांपासून पाऊस आणि गारा यांचा पतनानें, आणि एकाद्या अतिशय ओंड खाड्यांत दगड टाकिन्यानें दृष्टीस पडते. प्रकृति स्वभावतः जड ह्याणून ती स्वतः चलन पावण्यास समर्थ नाहीं, यामुळे पृथ्वीवर पतन पावण्यास तिचा आंगीं कांहीं शक्ति नाहीं; यावरून पदार्थाचे पतनास वास्तविक कारण कांहीं प्रेरणा असावा; या प्रेरणेस गुरुत्व ह्याणतात. यावरून पदार्थाचे पतन जा प्रेरणेने घडते ती गुरुत्व प्रेरणा आहे; गुरुत्व प्रेरणेपासून याशिवाय दुसरी कांहीं कार्ये होत नाहींत अशी जर कल्पना केली तर, या व्याख्यानापासून गुरुत्वाचा शक्तीचा केवळ अपूर्ण बोध होईल, कां की या प्रेरणेपासून पुष्कल चमल्कार आणि पुष्कल प्रकारचीं चलनें उत्पन्न होतात. यास दृष्टांत, नद्यांचे वाहणे आणि प्रवाही पदार्थांत हलक्या पदार्थांचे वर येणे हीं, जास आपण गुरुत्व ह्याणतों, त्याचींच फळे आहेत. धूर कधीं कधीं हवेत फार उंच चढतो असें दिसतें, याचे कारण, जा पदार्थातून त्याचे गमन होतें, त्याचेच प्रेरणेने केवळ तो वर जातो, कां की आपल्या आकारपरि-

माणा इतके हवेचे अंश खालीं दावल्यावांचून किंवा दूर केळ्यावांचून याचानें वर भढवत नाहीं.-

यावरून सर्व पदार्थ पृथ्वीवर पडतात; आणि वजन व्याणून जे काय आहे याचे कारण तेच आहे, यावरून वजन व्याणजे पदार्थाचा पृथ्वीचा दिशेकडील भार; प्रत्येक पदार्थ दुसऱ्या पदार्थावर ठेविला असतां तो आपला भार यावर घालितो; जर हातावर दगड आहे, तर दगडाचा जो भार, हातावर आहे, यास दगडाचे वजन व्याणतात; सर्व पदार्थ निराधार सोडले असतां पृथ्वीवर पडतात, व्याणून ते सर्व पदार्थ वजनानें युक्त व्याणजे भारी आहेत.

गुरुल्वाकर्षण सर्व पदार्थांस पृथ्वीचा मध्याकडे ओढितें, व्याणून दोन पतन पावणारे पदार्थ परस्परांशीं समांतर दिशेत पडणार नाहीत; कांक्रीं जा दोन रेघा एका बिंदूशीं मिळतात या समांतर होऊं शकत नाहीत; यामुळे जे सर्व पदार्थ गुरुल्वप्रेरणेचा स्वार्थीन असतात, ते पदार्थ यांचा खालचा समपातळीवरल्या लंबापासून कांक्रीसे दूर पडतील. जर २४ ध्ये आकृती-आकृति २४. प्रमाणे एक तराजू केली ती अशी की जा गोलाचा मध्याकडे तिचीं पारडीं आकर्षिलों जातात, या गोलाशीं ती तराजू कोगत्याहि प्रमाणांत असेल, आणि जा डिकाणापासून तीं पारडीं टांगलीं आहेत तेथून या गोलाचा मध्याकडे रेघा मारल्या, तर तीं पारडीं लंबापासून किंचित् दूर जातील हें उघड आहे. परंतु जे पदार्थ अनुभव



दासविष्याकरितां घेतों, त्यांचे आकार पृथ्वीचा आकारा-  
बरोबर ताढून पाहिले असतां त्यांचा तिर्यक्‌पणा इंद्रिय-  
गोचर होत नाही.-

**पतन पावणाच्या पदार्थाविषयां**.-एका स्थळापासून जड आणि हलके पदार्थ पडतांना पाहिले असतां, त्यांचे पतनाचे निरनिराळे वेग आपल्यास दिसतात ; पहा बरें ! शिसें फार लरेने पडतें, आणि कागद फार सावकास पडतो ; ही गोष्ट त्या दोन पदार्थांचा भिन्न भिन्न वजनामुळे होऊं शकणार नाहीं, कां कां पदार्थांचा आंगा जसें वर चढण्याचें सामर्थ्य नाहीं, तसेच त्यांचा आंगी खालीं पडण्याचेंही सामर्थ्य नाहीं, द्याणून पदार्थ कांहीं औपाधिक प्रेरणेवांचून पतन पावणार नाहींत, आणि ती प्रेरणा पदार्थांचा प्रकृतिपरिमाणाशीं प्रमाणाने असली पाहिजे ; आणि जापेक्षां पदार्थांचा सर्व अवयवांवर गुरु-लप्रेरणा सारखीच असत्ये, त्यापेक्षां कांहीं प्रतिबंधक कारण नसेल तर त्या अवयवांचा भूमीवर पतन पावण्याचा काळांत कांहीं अंतर पडणार नाहीं, या काळांतराने पतनाचे कारण हवेचा प्रतिबंध आहे, आणि ती प्रतिबंधकता शिशापेक्षां कागदावर अधिक आहे ; असे असतांही जर कागद गुंडाळून गोळा केला, तर हवेचा व्यापारास थोडा प्रदेश मिळेल, द्याणून त्यास हवेचा प्रतिबंध पूर्वीपेक्षां थोडा होऊन, तो अधिक लरेने पतन पावेल.

जर पतन पावणाच्या पदार्थांचा खग्या चलनाविषयां निश्चय करणे आहे, तर वायु, पाणी इत्यादि प्रतिबंधक आणि गुरुलप्रेरणावरोपक पदार्थ नाहींत अशा स्थलांत

त्यांचें पतन पाहावें हे अवश्य आहे. जेव्हां पदार्थास हवेचा प्रतिबंध नसतो तेव्हां रुपया आणि पीस यांचा कृतीवरून पदार्थाचें पतन चांगल्या तर्फेने दाखवितां येते. अ एक कांचेचे पात्र आहे, (आकृति २५) याजवर वायूचा प्रवेश न होऊं देणारे असे एक पितळेचे झाकण आहे; एक तारेचा कुकडा वारा न जाऊं दर्दे असा या झांकणांतून जाऊन एका पातळ लहान तुकड्यास उचलून आडवा धरितो, जो तुकडा ती तार फिरविली असतां खाली लोवत राहतो; या पातळ तुकड्यावर इ एक रुपया आणि फक्क एक पीस हीं दोन ठेव; नंतर वाताकर्षक यंत्राने या पात्रांतील वायु काढून टाक, आणि तो तुकडा पडे अशा रीतीने ती तार किरीव; असे केल्याने या दोनही वस्तु पात्राचा बुडाशी एकदांच येऊन पडताल. या पात्रांत थोडासा वायु घेतला असतां या कृतींत काहीसा फेर होईल; घगजे या दोन पदार्थाचे पतनांत काही अंतर दिसून येईल; घगजे रुपयापेक्षां पीस सावकास पडेल, जर अधिक वायु आंत येऊ दिल्हा तर पिसाचे पतन अधिक सावकाश होईल, आणि याप्रमाणे पुढेही; जर वायूने ते पात्र पूर्ण भरिले तर पिसाचे पतन मोकळ्या होवेतल्या पतनासारखेच होईल.

यावरून असे दिसाऱ्हे की, जेव्हां गुरुत्वाचा व्यापार मोकळेपणाने घडतो, घगजे प्रतिबंधावांचून घडतो, तेव्हां पदार्थाची दजने कशींही असोत आणि यांचा प्रकृत्यंशांचा



आती कशाही असोत, तथापि सर्व पदार्थावर गुरुत्वाचा व्यापार समान शक्तीने घडतो. यावरून निर्वात स्थलात सोन्याचा वर्ख अथवा कागदाचा तुकडा इत्यादि हलक्या पदार्थपिक्षां शंभर शेर वजनाचा सोन्याचा गोळा असला तरी तो लवकर पडणार नाही.

वस्तुतः सर्व पदार्थ एकाच वेगाने पडतात असें वर दाखविलें, आतां सर्व जातीचा पदार्थांचे पतन जा साधा रण वेगाने घडतें, तो वेग कसा आहे हे सांगतो. जर एक शिशाची गोळी उंच बुरुजावरून सोडून दिली, तर गुरुत्व प्रेरणेचा योगाने तिचा आंगी एकादां चलन उत्पन्न झाले असतां, याचा योगाने ती गोळी पडत राहील; आणि सोडून दिल्यावर जर तें पतनकारण दूर केले, तरीही ती गोळी पडत राहील; यास उदाहरण, जेव्हां ती गोळी अध्या बुरुजापर्यंत येल्ये, त्या समर्यां जर तिचे गुरुत्व नाहींसे करवेल, तर जा दिशेंत प्रथम तीस प्रेरणा घडली असये, याच दिशेंत ती गोळी प्रथमचलननियमाप्रमाणे पडत राहील; जसें एकादा दगड जा दिशेंत उडविला असतो, तो दुसऱ्या कांहां नव्ये प्रेरणेवांचून त्याच दिशेंत चालत असतो. गुरुत्वप्रेरणेचा व्यापार अगदी नाहींसा होत नाहीं, यामुळे जसजशी ती गोळी प्रत्येक इंच पडत जाल्ये तसेतसें तिचा आंगीं अधिक चलन येते. जर एक सेकंदांत ती गोळी सोळा फुटी आणि एक इंच इतक्ये स्थळांतून पडल्ये, तर तिला दुसऱ्या सेकंदांत पहिल्या अंतराचे तिष्ठ स्थळांतून नेई इतका वेग तिचा आंगीं उत्पन्न होतो, तिसऱ्या सेकंदांत पांचपट,

नवव्या सेकंदांत सातपट, पांचव्यांत नऊपट स्थळांतून नेही इतका वेग येतो. पदार्थाचा वर्धमान चलनाचे आणि जमीनीवर पडलेसमयी वाढलेल्या वेगाघाताचे हेव वर लिहिलेले कारण आहे. अशा रातीने पदार्थास पडण्यास नो काळ लागतो याची गणना सुहज करितां येये; कारण, जर तो पदार्थ आपल्या पतनकाळाचा पहिल्या सेकंदांत कांही स्थळांतून पडतो, तर तो पहिल्या दोन सेकंदांत या स्थळाचा चौपट स्थळांतून पडेल, पहिल्या तीन सेकंदांत नऊपट स्थळांतून, पहिल्या चार सेकंदांत सोळापट स्थळांतून पडेल, आणि या प्रमाणाने पुढीहा. यावरून जर कांही सांगितलेल्या सेकंदांत जा स्थळांतून पदार्थाचे पतन घडेल तें स्थळ काढणे असेल तर, पहिल्या सेकंदांत जा अवकाशांतून याचे पतन घडते, यास पतनकाळांतील सेकंदांचा वर्गाने गुणावे, तो गुणाकार इच्छिले स्थळपरिमाण होईल.

**समवर्धमान चलन.**- स्थिरपदार्थ गुरुत्वप्रेरणेने जेव्हां खाली पडतो, तेव्हां जोंपर्यंत याचे पतन अवरोधावांचून घडते तोंपर्यंत याचा वेग वाढत जातो, असे वर दाखविले. आतां जे पदार्थ मोकळेपणाने पडतात याचे चलन इतके लिरित असते की, तें पुरतेपणीं लक्षांत येत नाही; याजकरितां वर्धमान नियमात कांहीं अंतर न पडतां पदार्थाचा वेग दृष्टीस येण्याजोगा कभी ब्हावा अशी कांहीं युक्ति पाहिजे. तशा युक्ति अनेक आहेत, यांतील प्रथम,

आकृति २६.



एका गुळगुळीत उतरणीवरून प-  
दार्थ जाऊं दिल्यानें तसें घडतें, त्या  
उतरणीचा उतार असा असावा कीं  
तिजवरून जातांना पदार्थाचा वेग  
पुरतेपणीं ध्यानांत यावा; अथवा आ-  
त्मूड साहेबानें योजिलेल्या यंत्रानें  
तसें घडतें. त्या यंत्रांत बाजूवरील  
२६ व्या आकृतीप्रमाणे एक उभा  
खांब आहे; अ आणि ब हीं दोन  
वजने सारिख्याच आकाराचीं आणि  
सशान वजनाचीं आहेत, आणि तीं एका बारीक रेशी-  
माचा दोरीचा शेवटांस बांधून तीं दोरी क कर्पीवरून  
अथवा चाकावरून सोडिलेला आहे. या कर्पीचा आंस  
घर्षणचक्रावर आहे, यामुळे दृष्टीस येण्याजोगे घर्षण अग-  
दीं नसते. र एक कडी आहे, जींतून ब वजन जाते,  
आणि स पट्टी आहे तिजवर ते वजन पडत असतां येऊन  
वसते. तीं कडी आणि पट्टी हीं दोन्हीं खालीं वर सर-  
तान, यामुळे तीं मळसूत्रांचा योगाने हवीं तेथे वसविता  
येतात. त्या उभ्या खांबावर भागप्रमाणे मांडिलीं आहेत;  
ड एक धातूची लवविलेला सर्लई आहे, तिची लांवी र  
कडीचा व्यासापेक्षां अधिक आहे. जेव्हां या यंत्राचा  
उपयोग करायाचा असतो, तेढ्हां ब वजन खांबाचा टों-  
काशीं नेतात, नंतर तीं कडी आणि स पट्टी हीं दोन्हीं  
कांहीं इंच अंतरानें वसविता; नंतर ब वजनावर ड सर्लई  
ठेवितात तेणेकरून ते खालीं येऊं लागते; जेव्हां ते वजन

र कडीपर्यंत येते तेव्हां याजवरील लहान वजन ड या कडीवर राहते, यामुळे अ आणि ब हीं वजनें परस्परांशीं समान होतात. यावरून हेंच लक्ष्यांत ठेविले पाहिजे कीं, ब वजन र कडीजवळ येईपर्यंत याचे चलनास आणि खालीं पडण्यास केवळ ड वजनाचे गुरुत्व कारण आहे, आणि या कडीशीं आल्यावर गुरुत्वाचा व्यापार जरीं बंद होतो, तरीं या काळांत जो वेग ब वजनाचा आंगीं आला असतो, याचा योगानें तें वजन पट्टीशीं येऊन पोंचते, या यंत्राचा खरेपणाचे ज्ञान होण्यासाठीं अशी कल्पना केली पाहिजे कीं, पतन पावगारे पदार्थ लहान किंवा भोठे असोत, तथापि याचे वेग वरोबर असताहेत असें मानितात, आणि जेव्हां हवेचा प्रतिबंध गणित नाहींत तेव्हां ही वरचा गोष्ट घडल्ये असें मानितात. या कारणास्तव भोळ्ये ब वजनावर ठेविलेले ड वजन इतर सर्व पतन पावणाऱ्या पदार्थांचे उदाहरण आहे. मोकळेपणाने पडणाऱ्या पदार्थाशीं मिळवून पाहिले असतां ब वजनाचे हळू पडणे हें याचे चलन केवळ सूक्ष्मपणाने मोजण्यास साधक आहे ; कारण पतन पावणाऱ्या पदार्थाचा खाया वेगाचे अनुमान व्हावें हा या यंत्राचा उद्देश नाहीं, परंतु वेगाचे वाढीचे प्रमाणाचे अनुमान व्हावें इतका मात्र याचा उपयोग आहे. यावरून हें सहज लक्ष्यांत येईल कीं, इतर पतन पावणाऱ्या पदार्थाचा पतन नियमांस अनुसरून पदार्थाचे पतन कितीही हळू असो तथापि यापासून काही अंतर पडत नाही ; आणि पतन काळांचा पहिल्या सेकंदांत जितके पदार्थाचे पतन घडते,

था अंतरावरून सर्व अटकली केल्या आहेत असें वर सांगितले. तर यावरून असा निर्णय करितां येतो की, पहिल्या सेकंदांत पदार्थ किती खाली येतो हे माहित असून पहिल्या सेकंदांतील पतनापेक्षां दुसऱ्या, तिसऱ्या, चवऱ्या, अथवा पांचव्या सेकंदांत याचें पतन किती लरित होतें हे जर बरोबर कळेल, तर पुढल्या सर्व सेकंदांत जा स्थळांतून तो पदार्थ पडेल याचें अनुमान करितां येईल. तेव्हां जर ब वजन पहिल्या सेकंदांत काहीं इंच पडतें, दुसऱ्या सेकंदांत दुसरे काहीं इंच पडतें आणि याप्रमाणे पुढेही होतें, असें घड्यालाचे सेकंद वाजविणाऱ्या आंदोलकाचा सहायाने कळून आलें, तर वाढलेल्या पतनाचें प्रमाण बरोबर काढितां येईल, आणि ते प्रमाण दुसऱ्या पदार्थांचा पतनास सहज लावितां येईल; इतकाच या यंत्राचा उपयोग आहे. गुरुत्वप्रेरणेपासून पतन पावणाऱ्या पदार्थास किती वेग मिळतो, आणि प्राप्त झालेल्या वेगापासून किती वेग मिळतो होहा या यंत्राने समजतें; कां की गुरुत्वप्रेरणा पडणाऱ्या वजनास कडीजवळ येईपर्यंत मात्र चलन देत्ये, त्यानंतर पूर्वीचा मिळलेल्या वेगाने यापुढे याचें चलन होतें.

या यंत्राचा सहायाने जा कृति करून पाहिल्या आहेत, यांजवरून असें स्थापिले आहे की पतन पावणाऱ्या पदार्थाचा काळाचे बरोबर भाग केले, जर सेकंद केले, तर प्रत्येक निरनिराळ्या सेकंदांत जा स्थळांतून पदार्थांचे पतन घडेल ती स्थळे १, ३, ५, ७, ९, इत्यादि विषम अंकांप्रमाणे होतील. हे स्पष्ट होण्यासाठी मनात आण

की एका पदार्थास पडण्यास १, २, ३ आणि ४ सेकंद काळ लागला, तर या सेकंदांत ह्याणजे काळांत जा स्थळांतून पतन घडले ती स्थळे या अंकांचा वर्गांबरोबर आहेत, ह्याणजे १, ४, ९, आणि १६ यांबरोबर आहेत; कारण १ हा एकाचा वर्ग आहे, ४ हा २ होंचा वर्ग आहे, ९ हा तिहांचा वर्ग आहे, आणि याप्रमाणे पुढेही. आतां जर दुसऱ्या सेकंदांत किती स्थळांतून पतन घडले तें काढायाचे असेल तर, एक सेकंदाचे १ स्थळ, दोन सेकंदाचा ४ स्थळांतून वजा करावे ह्याणजे बाकी ३ हें इच्छिले अंतर होईल; तिसऱ्यांतील अंतर काढणे असऱ्यास, ९ यांतून ४ वजा करावे, ह्याणजे बाकी ५ हें अंतर होईल; चवथ्यांतील काढणे असऱ्यास, १६ यांतून ९ वजा करावे ह्याणजे बाकी ७ हें अंतर होईल; आणि याप्रमाणे पुढेही. यावरून पहिल्या सेकंदांत पदार्थ कांही अंतरांतून पडतो, दुसऱ्या सेकंदांत याचा तिष्ठ अंतरांतून पडतो; तिसऱ्या सेकंदांत याच अंतराचा पांचपट अंतरांतून पडतो; चवथ्या सेकंदांत, याच अंतराचा सातपट अंतरांतून पडतो; आणि याचप्रमाणे पुढेही पडत जातो.

गुरुत्वाचा व्यापार सर्व पदार्थावर सर्वकाळ घडतो, आणि तो व्यापार पदार्थ स्थिर अथवा चालत असतांही तसाच असतो, ही गोष्ट पतन पावणाऱ्या पदार्थाचा वेगांबरून स्पष्ट होल्ये, जे वेग पदार्थाचा सर्व पतनमार्गात समान वाढत जातात. जर एकादी प्रेरणा पदार्थावर निरंतर आणि समतेने घडत आहे, तर या पदार्थाचा

वेग समवर्धमान होत जाईल, हें पुढील विचारावरून स्पष्ट होईल.

मनांत आण कीं एक थ पदार्थ गुरुत्वप्रेरणेचा यो-  
गाने चालू आहे, तेव्हां याचा वेग १ आहे, तर पुनः या-  
वर तीच प्रेरणा दुसऱ्याने घडली असतां याचा  
आंगी पहिल्या इतकाच वेग उत्पन्न होईल. यावरून तो  
पदार्थ २ वेगाने चालेल, आणि तिसऱ्या वेळी ३ वेगाने  
जाईल, कारण कीं पूर्वीचे वेग नंतरचा प्रेरणांचा आघा-  
तानीं कभी होत नाहीत; यावरून असा निर्णय होतो की,  
जर आघात बरोबर आहेत आणि ते समकालांतराने हो-  
तात, तर पदार्थांचे चलन समवर्धमान होईल आणि याचा  
वेग काळांशीं प्रमाणांत होईल; ह्याणुन जर एक पदार्थ  
कांहां बेळपर्यंत समवेगाने चालत आहे, तर जा स्थळांतून  
याचे गमन होईल, तें स्थळ, याचा गमन काळ आणि  
याचा वेग यांशीं प्रमाणांत होईल. एका पदार्थाचा गम-  
नकाळ दाखविण्यासाठीं बाजूवरील समांतरवाजूचौको-  
नाची एक बाजू घे. (आकृति आकृति २७.)

२७.) आणि जा समवेगाने तो  
चालतो, तो वेग दाखविण्यास  
याची दुसरी बाजू घे, तर या का-  
लांत जा स्थळांतून गमन घडते, तें  
स्थळ तो सर्व समांतरवाजूचौकोन

दाखवील. अ ह रेघ, ब, क, ड, इत्यादि समभागांत वि-  
भाग, आणि या बिंदूंपासून, अ फ, ब ग, क ह, इत्यादि  
सारिख्या रेघा मार, तर अ ब, ब क, क ड, इत्यादि

अ	फ
ब	ग
क	ह
ड	म
इ	ल

अनुक्रमे काळाचे सम भाग दाखवितील, आणि जा सम-  
वेगानें पदार्थाचें गमन होतें, तो वेग अ फ, ब ग, क ह,  
इत्यादि रेघा दाखवितील; यावरून त्या समकाळांशांत  
जा स्थळांतून गमन झालें, ती स्थळें अ ग, ब ह, क म,  
इत्यादि समांतरवाजूचौकोन दाखवितील, आणि अह  
रेघेने दाखविल्या काळांत कमिलेले सर्व स्थळ, अ फ  
ल इ, समांतरवाजूचौकोन दाखवील. पुनः कल्पना कर  
कीं, अ ब, ब क, क ड, इत्यादि रेघांनी दाखविलेल्या सम-  
काळभागांत, एक पदार्थ समग्रीने चालत आहे, (आ-  
कृति २८) परंतु प्रत्येक काळभा-  
गाचे शेवटीं यास अधिक वेग  
प्राप्त होतो; उदाहरण, जा वे-  
लांत तो अ पासून ब जवळ येतो  
या वेळांत तो अ फ, रेघेने दर्श-  
विलेल्या वेगाने चालतो; जा वे-  
लांत तो ब पासून क जवळ येतो तेव्हांचा वेग दाखवि-  
प्यास ब ह रेघ घे. जर हे निरनिराळे समांतरवाजू-  
चौकोन पुरे केले तर, अ ब काळांतील स्थळ, अ ग,  
समांतरवाजूचौकोन दाखवील; ब क काळांतील सर्व  
स्थळ ब म समांतरवाजूचौकोन दाखवील, आणि याप्रमाणे  
पुढेही.-

अ	फ
ब	ग ह
क	म ल
ड	न म य

विहिरी, खोल स्थळे इत्यादिकांची खोली काढण्याचा  
व्यवहारी कामास पतनाचे नियम लावले असतां, ते मोठे  
उपयोगी आहेत असें दाखवितां येईल. जर एकादा  
विहिरींत दगड सोडून देऊन यास तळी पोंचण्यास कि-

ती बेळ लागतो हें पुरतेपणीं समजलें तर वर लिहिलेल्या कारणावरून त्या विहिरीची खोली काढितां येईल, मनांत आण की दगड विहिरीचा तळी चार सेकंदांत पोंचला.

तर पहिल्या सेकंदांत तो १६ फुटी पडला असावा, दुसऱ्या सेकंदांत त्याचे तिप्पट ह्यणजे ४८ फुटी, तिसऱ्यांत पांचपट ह्याणजे ८० फुटी, चौथ्यांत सातपट ह्यणजे ११२ फुटी,

यावरून विहिरीची सर्व खोली २५६ फुटी असावी.

ही पुढील रीती स्मरणांत ठेवण्यास फार सुलभ आहे, आणि तिचा योगानें हें वरचें उज्जर येईल; जसे काळाचे वर्ग वाढत जातात, तशी पतन पावणान्या पदार्थांचा पतन स्थळें वाढत जातात. यावरून जापेक्षां दगडास विहिरीचा तळाशीं पोंचण्यास चार सेकंद लागतात, त्या सेकंदांचा वर्ग १६ आहे; आणि पहिल्या सेकंदांत १६ फुटीनून दगड पडला, त्या १६ नीं त्या वर्गास गुणिलें असतां उज्जर पूर्वप्रमाणेच येईल, ह्यणजे  $16 \times 16 = 256$  फुटी होतील.—

उभ्या कड्डापासून सुटलेला दगड, प्रथम हळू हळू पडू लागतो, परंतु तो जसजसा खालीं जातो तसतसें त्याचें गमन वाढत्या वेगानें होतें आणि प्रतिक्षणी त्याचा आंगीं अधिक वेग आणि वेगाघात हीं येतात, शेवटीं त्याचा आंगीं इतकी शक्ती येत्ये कीं, जें कांहीं त्यास प्रतिबंध करूं पहातें, त्यास तो आपल्या वरोबर घेऊन जातो.

मध गुळाची राब्र इत्यादि घट पदार्थ उंच ठिकाणवरून ओतले असतां, पतन पावणान्या पदार्थाचा वेग वा-

ढण्याचें कारण दाखवितां येईल ; जर पडण्याचें ठिकाण फार उंच असले तर भांज्यांतून पडतांना जा धारेची जाडी सुमारे दोन इंच व्यासाची असत्ये, ती दुसऱ्ये भांज्यांत पडत्ये समर्थी वारीक दोरीसारिखी होत्ये ; परंतु जितका तिचा जाडेपणा कर्मी होतो तितका तिचा आंगी वेग अधिक येतो, कां कां जा पांत्रांत ती ओतायाची असत्ये तें पात्र अति त्वरेने भरतें. कोणी एक पुरुषाने खुरची-वरून उडी मारिली तर त्यास काही दुःख होत नाही, जर त्याणे उंच खिडकींतून उडी टाकिली तर कदाचित् त्याचें हाड मोडेल, आणि जर त्यापेक्षां एका उंच घराचा टोंकावरून उडी मारिली तर, जर्मीनीस पौंचल्याचे पूर्वी त्याचा आंगी इतका वेग येईल कां, पडल्यावर त्याचा शरिराचा चुरा होईल.

प्राचीन लोक युद्धोपयोगी मेषुख्यंत्र कामांत आणीत असत, तें यंत्र शक्तिसंचय करण्याचें एक उदाहरण आहे, त्या यंत्रांत एका मोळ्या लांकडाचा टोंकास पितळ किंवा लोखंड बसवून, तें लांकूड मार्गे पुढे लोटतां येईल, अशा तळेने उंच स्थानापासून टांगीत असत; नंतर पुष्टकळ मनुष्ये लागून त्यास हलवीत, आणि जेव्हां त्याचा आंगी थोडासा वेग येई तेव्हां, त्यास शहराचा भिंती किंवा तटबंदी यांवर सोडून देत, आणि या योगाने तीं पाढीत असत. पतन पावणाऱ्या पदार्थाचा वेग गुरुत्वाचा योगाने त्या यंत्राचा वेग आडव्या दिशेत वाढवित असत.

लांकडाचे सौटे जमीनीत पुरण्याचे यंत्र, अथःप्रदेशी  
आकृति २९. अथवा उभ्या दिशेत शक्तिसंचय करण्या वि-  
षयांचे उदाहरण आहे.




त्यांत एक कठिण लांकडाचा जड तुकडा असतो, तो (आकृति २९) अ आहे; त्यास मोगर असेह्याणावें, क आणि ब, खांबांत तो खालीं वर सरतो. जेव्हां एकादा सोटा जमीनीत पुरावयाचा असतो, तेव्हां व चक्रास जो दोर गुंडालिलेला असतो, त्याणे त्या मोगरास खांबांचा टोंकाजवळ नेतात, आणि कांहीं सोप्या युक्तीनें त्यास ड अंकड्यापासून सोडवितात, तेणेकरून तो खालचा स सोक्ष्यावर येऊन पडतो. मनांत आण कीं, मोगराचे वजन ५०० शेर आहे, आणि तो दर सेकंदांत  $1/8$  फुटीप्रमाणें पडतो, यामुळे प्रकृतिपरिमाण आणि वेग यांचा गुणाकार, ह्याजे  $500 \times 1/8 = 4000$  या वेगाधातानें तो मोगर पडेल; आणि त्याचा पडण्याचे स्थान जसें उंच असेल तसा त्याचा आंगी वेगाधात ह्याजे सोक्ष्यावर आपटण्याची शक्ति अधिक येईल.-

जड पदार्थ पडत असतां जसे त्यांचे वेग सारखे वाढत जातात, तसे ते चढत असतां त्यांचे वेग सारखे क्षीण होत जातात. जसें बुरुजावरून दगड पडला असतां जमीनीस पोंचये समर्यां जितका वेग त्याचे आंगी येतो तितका वेग त्या दगडास वर उढविले समर्यां दिला पा-

हिजे. ३० व्या आकृतीतील ड पदार्थास अ उतरणीवरून ब जवळ येण्याम ड आकृति ३०. जो काळ लागतो, त्या काळांत क स्थलाजवळ पोंचण्याचा वेग त्याचा आंगी येतो, ती क उतरणी हा न उंचीची असावी; आणि त्या दोन्ही उतरणी फारच गुळगुळीत असल्या, आणि हवेचा कांही प्रतिवंध नसला, तर तो पदार्थ क पर्यंत निखालस चढेल. घडियाळाचा आनंदोलक करण्यास आधार हेच कारण आहे.—

आनंदोलक ह्याणजे एक गोळा दोरीचा अथवा तोरेचा टोकास बांधलेला असतो; जर तो गोळा अ पासून पडू दिला तर तो ड जवळ जाऊन पडेल. आणि पडल्याने

आकृति ३१.



जो वेग त्याचा आंगी येतो तेणेकरून तो क जवळ जाईल. ह्याणजे अ जा उंचीवरून ड जवळ पडला, तितक्याच उंचीपर्यंत तो चढेल. या कृतीस झोंकेखाणे ह्याणतात; आणि जर एका आंदोलकास निर्वात आणि प्रतिबंधरहित स्थळांत चालू केला, आणि बंधन स्थानापाशी अगदी घर्षण नसलें, तर तो निरंतर झोंकेखात राहील. आंदोलकाचा पडण्याचा प्रयत्नामुळे त्यास झोंके प्राप्त होतात; जसें, त्याच आकृतीतील ब ड रेघ क्षितिजमर्यादरेघेशी लंब असली आणि हफ तिशी समांतर असली, तर तो गोळा ड पासून अ पर्यंत चढविल्याने, वास्तविक अ हफ लंबोंचीवर चढेल, आणि अ

पासून फ पर्यंत जा वेगानें पडेल, त्याच वेगानें तो अ पासून ड पर्यंत अ म ड वक्करगानें गमन करील. कौं-साची लांबी काहीं नियन्त्रित मर्यादिवाहेर नसेल, तर को-णत्याही आंदोलकाचे झोके हव्या त्या लांबीचा कौंसांतून घडले तरी ते समकाळांत होजील. हा आंदोलकाचा आंगीं मोठा विलक्षण गुण आहे; ह्यागून तो काळ गणण्यांत फार उपयोगी पडतो. हवेचा प्रतिबंधामुळे त्याचे झोके क्षीण होत जातात, आणि जा प्रत्येक कौंसांत त्याचे गमन होते त्यांची लांबी त्या पूर्वीचा कौंसापेक्षां कमी होत्ये. तथापि असें दिसून येते की जरीं आंदोलकाचे झोके हळू होत जातात, तरी ४ पासून ४ पर्यंत, ३ पासून ३ पर्यंत अशे तर्हेने जोंपर्यंत त्याचे हालणे अगदीं बंद होई तोंपर्यंत, त्यास जाण्यास जो वेळ लागेल त्यांत काहीं फेर पडणार नाही; काहीं जातीचा वक रेषांत पदार्थ सारिखे झोके खातात हें गालिलीओ यांगे उघडकीस आणिले. पा-इसा शहरांतील एका देउळाचा तक्कपोशीपासून टांग-लेल्या दिव्याचा हालण्याकडे त्याचे लक्ष गेले. तेणेक-रून त्याचे मन या गोष्टीकडे लागले; जा स्थळांतून तो दिवा झोके खात असे तीं स्थळे मनांत न आणितां तो समकाळांत झोके खातो असे त्यांगे तेथें पाहिले; यावरून त्यांगे प्रत्यक्ष अनुभव घेतले तेणेकरून काळाचा सारिखे-पणाचा नियम स्थापिला गेला.

---

## अध्याय ५.

### वक्रेषाचलन.


पदार्थवर जेव्हां एक प्रेरणा घडत्ये, जेव्हां मिश्र प्रेरणा घडत्ये, आणि जेव्हां गुरुत्व प्रेरणाच्च एकटी घडत्ये, तेव्हां या प्रत्येकपक्षी पद्धार्थास जें चलन प्राप्त होतें त्याचा विचार पूर्वीचा अध्यायांत झाला; त्यावरून आतां वक्रेषाचलनाचें लक्षण समजून घेण्यास शिकणारा समर्थ होईल. वक्रेषाचलन याच नावावरून स्पष्ट होतें की तें चलन सरल रेखेत अथवा कर्ण रेखेत होत नाही, परंतु वक्र रेखेत होतें; आणि पदार्थ चालत असतां त्यावर गुरुत्वप्रेरणा आडवी लागू होत्ये यामुळे, तसें चलन उत्पन्न होतें. जसें पिंपाचा भोंकांतून पाण्याची धार निघून जभीनीवर पडत्ये हें एक वक्र रेखेचें उदाहरण आहे; आणि जा वेगानें पाणि पिंपांतून बाहेर येते त्याप्रमाणे वक्रेषेचा आकार होतो.

तोफेतून निघालेला गोळा अथवा दगड, गुरुत्वप्रेरणेने खाली ओढिला जातो हेही एक वक्रेषारूप चलनाचें उदाहरण आहे; कारण, त्यास पुढे फेंकणारी प्रेरणा लागू होऊन लागलीच नाहीशी होत्ये; परंतु खाली लवविणाऱ्या प्रेरणेचा व्यापार प्रतिक्षणीं घडत असतो, ह्याणून त्या व्यापारानें प्रतिक्षणीं वक्रता येत जात्ये, शेवटीं सर्व मिळून पदार्थाचा मार्ग वक्र होतो. जसें धोंडा उडविण्यांत अथवा तोफेतून गोळा उडविण्यांत, हाताची अथवा दारूची शक्ति

हवेचा प्रतिबंधामुळे उत्तरोत्तर क्षीण होत जात्ये, आणि गु-  
रुत्वाविषयीचा अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणे जर पदार्थाचा  
आंगी पडतांना वेग वाढत जातो तसा न वाढता, तर त्या  
गोब्यावर अथवा दगडावर गुरुत्वप्रेरणा सारिखीच घडती;  
आणि यावरून असा सारांश निघतो कीं, सर्व पक्षीं या  
दोन प्रेरणा मिळून त्यांची एक प्रेरणा होत्ये, जिणेकरून  
पदार्थाचा चलनमार्ग वक्र होतो.

### वाजूवरील आकृतीं

अ एक गोळा नुकताच  
तोफेतून निघालेला आहे,  
तर जा दिशेत गुरुत्वप्रे-  
रणा त्यास खालीं ओढित्ये  
ती दिशा अ व रेघ दाख-



वित्ये, आणि त्यास दारू पुढे प्रेरित्ये ती दिशा अ क रेघ  
दाखवित्ये, अशा या दोन प्रेरणा परस्परांशी विहळ अ-  
सन त्या गोब्यावर घडतात; परंतु जर अशी कल्पना  
केली कीं अ पासून क पर्यंत गुरुत्वप्रेरणेपेक्षां दारूचा  
जोर अधिक आहे, आणि त्यामुळे गुरुत्वप्रेरणेचा व्यापार,  
त्या स्थळांत दिसून येत नाहीं, तर तो गोळा पुष्कल लं-  
बपर्यंत सरळरेषेत जाईल. परंतु गुरुत्वप्रेरणा अचल  
आहे ह्याणून, अशी कल्पना करितां येईल कीं जेव्हां  
गोळा क जवळ येतो, तेव्हां गोब्यावरील दारूची प्रेरणा  
इतकी कमी होत्ये कीं तिचानें त्या गोब्यास खालीं ये-  
प्यास अडथळा करवत नाहीं; ह्याणून जर तो क पासून  
इ पर्यंत ज्ञातांना क ड स्थळांतून खालीं पडतो, तर

स्थांचे गमन क फ कर्णरेषेत होईल, आणि दुसऱ्या काळांत तो गोळा क ड स्थळाचा तिप्पट स्थळांतून पडेल, छणजे फ पासून म जवळ पडेल, आणि दारूची प्रेरणा कभी होत असल्ये ल्याणून त्यांचे जाणें ह जवळ मात्र होईल, असें भाल्यावर तो गोळा प स्थळी सांपडेल; नंतर दुसऱ्या तितक्याच काळांत तो पांचपट स्थळांतून पडेल, छणजे ग झी येऊन पौंचेल, आणि र पर्यंत पुढे लोटिला जाईल; पुढऱ्या काळांत त्याणें सातपट स्थळांतून पडावें, ल्याणून तो न स्थळीं जमीनीवर पडेल आणि स्थिर होईल; यावरून क पासून न पर्यंत त्याचा गमनमार्ग, कौंसाचा खंडांत घडतो; अयवा जोंपर्यंत दोन प्रेरणा त्यावर एक काळेकरून घडत असतात तोंपर्यंत त्याचा मार्ग वक्र होतो.

वर सांगितलें की गुरुत्वाची शक्ति सर्वदां सारिखीच असल्ये, ल्याणून जा वेगानें पदार्थ केंकिला असतो त्याप्रमाणें वक्ररेषेचा आकार होतो ; परंतु पुढे केंकणारी प्रेरणा किंतीही मोठी असली आणि चलन पावगारा तोकेचा गोळा इत्यादि पदार्थ जर आडवा केंकिला तर तोकेचा उंचीपासून केवळ गुरुत्वानें पडण्यास जो काळ लागेल त्याच काळांत, तो गोळा भूमीवर पडेल ; ही गोष्ट कदाचित् अशाक्य अशी नजरेस येईल, परंतु पुढे उडविणारी प्रेरणा गुरुत्वप्रेरणेचा आड येत नाहीं असें मनांत आणिल्यानें ती गोष्ट सहज समजेल. क्षितिजरेषेत एक सेकंदांत १०००फुटी या वेगानें जाई अशा प्रेरणेने जर एक तोकेचा गोळा मारिला आणि दुसंरा दर सेकंदांत १००

फुटी वेगाने जाई असा मारिला, तर जितकी गुरुत्वप्रेरणा यावर घडेल तितकीच पहिल्यावर घडेल; यावरून त्या दोहोंचे समान काळांत समान स्थळांतून पडणे घडेल. पुढे फेकणारी प्रेरणा जशी असत्ये त्याप्रमाणे ते लांब किंवा जवळ पडतात; जर एकापेक्षां दुसऱ्यावर अधिक प्रेरणा घडली, तर जावर अधिक प्रेरणा घडली असत्ये तो दुसऱ्यापेक्षां अधिक लांब जातो, परंतु ते दोन्ही एक काळीच जमीनीवर पडतात, ह्याणजे एक थोड्या स्थळांत हळू चालून पडतो आणि दुसरा पुष्कळ जागेतून लवकर चालून पडतो.

कॅकिलेल्या पदार्थाचा गमनाने जी वक्रेषा उत्पन्न होत्ये तीस पराबला असें ह्याणतात; या सिद्धांतांत हवेचा प्रतिबंधाची गणना केली नाही, तथापि व्यवहारी भनुभांत तो प्रतिबंध फार दृष्टीस येतो.

---

## अध्याय ६.

### गुरुत्वमध्य.

गुरुत्वमध्य ह्यणजे पदार्थांत एक विदु असतो, जामध्येत्या पदार्थाचा गुरुत्वाचे सर्व शक्तीचा अथवा वजनाचा संचय असतो. ह्यणून त्या विंदूस जा कांहीं वस्तूपासून आधार मिळतो, त्या वस्तूवर त्या पदार्थाचे सर्व वजन पडते; आणि जोंपर्यंत या विंदूस आधार असतो तोंपर्यंत तो पदार्थ तेथून खालीं पडत नाही, कारण त्य पदार्थाचा सर्व भागांचीं वजने त्या विंदूसभोवतीं परस्परांस तोलून धारितात. जर एक काठी बोटावर आडवी तोलून धरायाची असेल तर, कांहीं वेळ अदमासून पाहिल्यानें एक स्थळ सांपडेल, त्यापासून कोणतेही टोंक दुसऱ्यापेक्षां वजनानें अधिक व्हावयाचें नाहीं; ह्यगून जो काठीचा भाग बोटावर असतो तो गुरुत्वमध्याखालींच असतो.

जेव्हां गुरुत्वप्रेरणेने मात्र पदार्थ पडतात, तेव्हां ते एका सरळ रेषेत पडतात. ती रेषा पदार्थाचा गुरुत्वमध्यापासून पृथ्वीचा मध्यापर्यंत काढिली आहे अशी कल्पना करावी, या कारणावरून त्या रेषेस दिग्रेषा असें घणतात.

एक शेवटापासून दुसऱ्या शेवटापर्यंत सारस्या जाढीची आणि घटाईची अशी एक सरळ लांकडाची अथवा धा-

तूची अ व काठी (आकृति ३३)      आकृति ३३.  
जर तराजूचा दांडीसारिखी ड सु-      क  
ईचा टोंकावर, क गुरुत्वमध्याखा- अ      ड      ३  
लून उचलून धरिली तर, तिचीं दोनही टोंके परस्परांस  
तोलून धरितील, त्याशिवाय दुसरा आधार नसला तरीं  
ती काठी तशीच राहील; गुरुत्वनियम जो वर सांगितला  
त्यावरून ही गोष्ट घडत्ये, कां कीं प्रत्येक टोंकांत अथवा  
अ आणि क, आणि व आणि क यांमध्ये प्रकृतिपरिमाण  
सारिखेच आहे, यामुळे गुरुत्वप्रेरणा दोहों बाजूंवर  
सारिखीच घडत्ये, घ्याणून ती काठी समतोल होत्ये. हे  
अति स्पष्ट होण्यासाठीं मनांत आण कीं अ आणि व  
(आकृति ३४) हे प्रकृतीचे दोन समान अवयव, अ व  
सरळ काठीने जोडिले आहेत, तर अ आणि व यांचा  
मध्यभागीचा ग विंदु त्या दोन पदार्थांचा गुरुत्वमध्य हो-  
ईल; कारण कीं जर ग विंदु उचलून धरिला, तर ते  
दोन पदार्थ त्या विंदूभोवतीं एकमेकांस तोलून धरितील.  
अ आणि व यांचा वजना इतका भार ग स्थळीं पडेल,  
यावरून ते दोन पदार्थ अ आणि व स्थळीं ठेविले अथवा  
त्यांचा वजनाचा दुसरा एक पदार्थ ग स्थळीं ठेविला  
तरीं भार सारिखाच होईल. ३५ व्या आकृतींतील अ  
व, क इत्यादि पदार्थ अ न ताठ दांडीवर समांतराने  
रचिले आहेत, तर त्यांजविषयींही वरचासारिखें घटलें  
पाहिजे, घ्याणजे, अ आणि न हे स स्थळीं असतां जितका  
भार पडेल तितकाच भार अ आणि न स्थळांवर अस-  
तानाही पडेल; व आणि म हे स स्थळीं असतां जितका

भार पडेल तितकाच भार ते आपआपल्या स्थळीं असतांनाही पडेल; आणि याचप्रमाणे बाकीचाविषयांही घडेल; हणून अ+ब+क+ इत्यादि+फ+ग+इत्यादि म स्थळीं असून जो एकंदर भार होईल, तितका भार ते आपआपल्या स्थळीं असल्यावरही पडेल.

आकृति ३४.

भ —————— ग —————— ब


आकृति ३५.

अ ब क उ व स फ ग व म न

अ, ब, क इत्यादि अवयव एकमेकास सर्व करितील इतकी त्यांची संख्या वाढवितां येईल; आणि ते सर्व अवयव एका गुह्यत्वशून्यदांडिने जोडिले आहेत अशी कल्पना केली, किंवा स्नेहाकर्षकत्वाने ते वास्तविक जोडिले गेले आहेत अशी कल्पना केली, तरी दोहोंपक्षी परिणाम एकच होईल.

वरचे दोन उदाहरणांत जो गुह्यत्वमध्य सांगितला तोच पदार्थाचा महत्वाचा अथवा आकाराचा मध्य आहे; परंतु जेव्हां पदार्थाचे सर्व भाग समान घटाईचे असतात ते-

आकृति ३६.




व्हांच मात्र अशी गोष्ट

फ घडत्ये; जसें (आकृति ३६) ड काठी सर्वत्र सारिल्या जातीची नाहीं परंतु फ पासून क पर्यंत शिंसे अथवा दुसरा कांहीं जड पदार्थ आहे. आणि क पासून ग पर्यंत लंकूड आहे.

अशा तळेची ती काठी आहे, तर ग क तुकड्यापेक्षां कफ तुकड्यांत अधिक प्रकृत्यंश आहेत, आणि जर क मध्यांतून अ खिला घातला, तर क फटोक वजनाने अधिक होईल; परंतु जर तो खिला क मध्यांतून काढून व गुरुत्वमध्यांत घातला, तर दोनही टोके समान होतील; तथापि असें दिसण्यांत यईल कीं दांडीचा आकाराचा मध्य तिचा गुरुत्वमध्याशीं मिळत नाही.

अबड धोबड आकाराने आणि सपाट बाजूंचे पदार्थांचा गुरुत्वमध्य काढण्याची ही पुढील सोरी आणि व्यवहारी रीति आहे; मनात आण की अ एक फले आहे, (आकृति ३७) त्याचा एका ब कोंपन्यास भौंक पाड, तें असें आकृति ३७.  
 मोठे कीं त्यांत क तार सहज जाईल, आणि तिणे उच्चलून धरिले असतां तिचा भौवतीं तें फले मोकलेपणाने फिरेल, ह्याणून ती तार टांगण्याचे स्थल होईल; आणि त्या तारेपासून जर ब ड ओळंबा सोडिला तर तो दियेषा दाखवील, आणि त्या फळ्याचा गुरुत्वमध्य ह्या दियेषेत कोठे तरी असावा. जी दियेषा ओळंब्याने दाखविली ती फळ्यावर काढून, पूर्वीप्रमाणे फळ्याचा दुसऱ्या इ कोंपन्यास भौंक पाड आणि त्यांत तार घालून तीस ओळंबा लाव, नंतर जी दियेषा दाखविली झाईल ती इ ड रेघ होईल, आणि या रेघेत कोठे तरी गुरुत्वमध्य असावा; परंतु त्यास दोन स्थळे नस-



तात ह्याणून जा फ विंदूंत त्या दोन रेघा परस्परांस छेदितात, तो विंदु त्या फळ्याचा गुरुत्वमध्य होईल.

पदार्थाचा गुरुत्वमध्यास आधार मिळाल्यावांचून पदार्थ स्थिर राहू शकत नाही, ह्याणून एकाद्या पदार्थाचा गुरुत्वमध्यापासून पृथ्वीचा मध्याकडे काढिलेला रेघ जरत्या पदार्थाचा वुंधाखालचा स्थळांत पडेल, तर तो पदार्थ नीट वसेल. हलक्या पदार्थाविषयी ही गोष्ट महज दाखवितां येईल; जे पदार्थ जर्मीनांत पुरलेले असतात त्यांजवर अशा कल्पना चालणार नाही, ह्याणून त्यांचा गुरुत्वमध्याचे अनुमान, केवळ कृति आणि गणित यांणी केले जाईल, त्या हिसावांत पदार्थाचे वजन, घट्टाई आणि त्यांचा प्रकृताची स्थिति यांचा गणना केली पाहिजे; आणि अशा रोतीने पदार्थाचा गुरुत्वमध्याचे ठिकाण काढल्यावर तो पदार्थ स्थिर वसेल किंवा नाही याचा निर्णय करितां येईल.

वांकडे बुरुज आणि वांकडे मनोरे पृथ्वीवर पुष्कळ ठिकाणी आहेत, त्यांस वरचासारखे हिसाब लागू होतात. इतलि देशांत पीसा नामे एक शहर आहे, त्यांत अशा तर्हेचा एक आभ्यर्यकारक बुरुज आहे, त्याची उंची १८२ फुटी आहे, आणि तो लंबाबाहेर १६५ फुटीहून अधिक तोललेला आहे; याप्रमाणे तो शेकडो वर्षे उभा आहे, आणि पुढेही शेकडो वर्षेपर्यंत तसाच उभा राहील, असा तर्क करितां येतो. बोलोन्या शहरांतील दोन बुरुजही तोललेले आहेत, आणि १५८० वर्षांचा पूर्वीपासून ते तसेच आहेत असें लिहिले आहे.

दक्षिण वेल्स प्रांतांत लान्डफयाजवळ कार्फिली किल्यांत आमेयी दिशेचा बुरुज पुरता ८० फुटी उंच नाही, तथापि तो ओळंड्यावाहेर ११ फुटी आहे. अशा जातीचे बुरुज डोरसेट प्रांतांत कोर्फ किल्यांत व द्विजनार्थ किल्यांत आहेत, आणि याखेरीज दुसऱ्या पुष्कळ ठिकाणी आहेत.


जेव्हां दिग्रेषा पायाचा बाहेर पडत्ये तेव्हां पदार्थाचा आंगीं पडण्याचा जो धर्म येतो तो या पुढल्या उदाहरणावरून स्पष्ट दिसेल.

एकादा पदार्थ, (आकृति ३८) चवरंगाचा कांठावर ठेवून त्याचा गुरुत्वमध्यापासून ओळंबा सोडिला असतां, जर त्याची दिग्रेषा पायाचा आंत पडत आहे, तर तो पदार्थ नीट वसेल, कारण कीं त्याचा गुरुत्वमध्यास आधार मिळाला असतो; परंतु जर ती रेषा पायाचा बाहेर पडेल, तर तो पदार्थ चवरंगावरून खालीं पडेल, कारण कीं या पक्षीं त्याचा गुरुत्वमध्यास आधार मिळाला नसतो. त्या लांकडाचा तुकड्यास ३९ व्या आकृतीप्रमाणे उलटून


आकृति ३८.



ग.

आकृति ३९. मांडिल्यानें हें उदाहरण दाखवितां येईल.  
  
जर त्या पदार्थाची दिग्रेषा वरोवर पायाचा कांठावर पडत्ये, तर तो पदार्थ अशा तर्हेनै वसेल की, जा कांठावर दिग्रेषा पडत्ये, त्या वाजूस तो अगदी थोळ्या प्रेरणेनै लोटतां येईल.

आकृति ४०.




बाजूवरील ४० व्या आकृतीत अलांकडाचा तुकड्याचा गुरुत्वमध्य बाहे, तर व क दिग्रेषा पायाचा आंत पडेल; यामुळे वर सांगितलेल्या कारणावरून तो तुकडा नीट वसेल. परंतु त्या तुकड्यावर दुसरा तुकडा ठेविला असतां सर्व तुकड्याचा गुरुत्वमध्य इ होईल; ह्या बिंदूपासून ओळंबा सोडिला असतां दिग्रेषा पायाचा बाहेर पडेल असें दिसेल, ह्याणून तो सर्व तुकडा खाली पडेल. याच कारणावरून होडी किंवा गलवत बुडायाचा संधीस येतें तेव्हां आंतील मनुष्याचें एकदांच उभें राहणे मोठें भयकारक होतें, कारण तीं मनुष्ये उभीं राहिलीं असतां, पूर्वीपेक्षां गुरुत्वमध्य कांहांसा वर होतो, तेणेकरून तो कदाचित् दिग्रेषेचे बाहेर जाऊन असा प्रसंग येतो.

गाड्यावर ओऱ्ये घालतांना वजनदार ओऱ्ये खालीं रचावें, आणि हलकें त्यावर ठेवावें, कारण कीं गाड्याचा आणि ओळाचा गुरुत्वमध्य जितका खालीं असेल तितके

त्यास उलटण्याचें भय कमी  
होईल. ओझानें बळकट  
भरलेला अ गाडा उतरते  
रस्त्यावरून चालत आहे, अ  
(आकृति ४१); जर भारी  
वजनाचें सामान खाली  
आणि हलक्या वजनाचें वर  
आशा रीतीनें तो गाडा  
भरला असेल, तर त्याचा गु-  
रुत्वमध्य खाली होईल. तर आकृतींत दाखविल्याप्रमाणे  
गुरुत्वमध्याचें स्थान ब आहे असें मनांत आण; त्या स्था-  
नापासून ब ड दिग्रेषा पायाचे आंत पडले, ह्याणजे ती  
दोन चाकांचामध्यें पडले, ह्याणून गाडीस चांगला आ-  
धार आहे, परंतु ओझाचा भिन्न रचनेमुळे गुरुत्वाचें स्थान  
जर इ जवळ होईल, तर ड इ दिग्रेषा चाकाचा जवळच  
आंतल्या वाजूस पडेल, आणि त्या योगानें तो गाडा लहा-  
नशा धक्यानें उलटेल; आणि जर गुरुत्वमध्य त्याहून  
उंच असला, ह्याणजे फ जवळ असला आणि दिग्रेषा  
चाकाचा बाहेर पडत असली, तर तो गाडा केवळ आप-  
ल्या वजनानेंच उलटेल.

आकृति ४१.



पदार्थाचा गुरुत्वमध्य जितका खालीं असेल तितकी  
त्याचा आंगीं दृढता येईल, असें या सांगितल्या गोष्टीव-  
रून उघड आहे, परंतु त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव पाहण्याची  
रीति पुढील आकृतीवरून सहज लक्षांत येईल.


आकृति ४२.



४२ व्या आकृतींत दाखवि-  
ल्याप्रमाणे अ काठी नुसती ठेविली  
असतां, तिचा गुरुत्वमध्य चौरंगाचा  
वाहेर आहे ह्यगून ती पडेल, आतां  
त्या काठीस एक पात्र टांग, आणि त्या काठीचा टोकास  
न भोक आहे त्यांत इ काठीचे एक टोक घालून दुसरे  
त्या पात्राचा बुंधाशी पोऱ्योव. असें केल्याने आकृतींत  
दाखविल्याप्रमाणे तें पात्र लोंवत राहील; कारण की का-  
ठीने पात्राचा गुरुत्वमध्यास लंबावाहेर कांहीसें नेले आहे,  
तेणेकरून त्या सर्वांचा गुरुत्वमध्य चौरंगाखालीं येतो,  
ह्यगून त्यास चौरंगापासून आधार प्राप्त होतो.

पदार्थाचा गुरुत्वमध्य फार खालीं

आकृति ४३.



ठेविल्याने, जें फळ होते तें या पुढल्या  
आकृतीसारिल्या झोके खाणाऱ्या खे-  
लण्यांत चांगल्या रीतीने दाखविले  
असते. जर अ गोळा, (आकृति ४३.)  
काढून टाकिला तर तो घोडा लाग  
लाच गोळ्हांट खाईल, कारण की  
त्यास कांहीं आधार नाही आणि गुरुत्व


बिंदु खांबाचा बाहेर आहे; परंतु तो गोळा पुनः ठेविला  
असतां गुरुत्वमध्याचे स्थान पालटते, आणि तें त्या खांबां-  
मध्ये येते, तेणेकरून तो घोडा नीट उभा राहतो. जेव्हां  
मनुष्य तरतरित उभा असतो, तेव्हां त्याचा गुरुत्वमध्यास  
पायांचा आधार असतो; जर त्याचे पाय एकत्र बांधिले

आणि हातही तसेच आंगावरोवर वांधिले, तर त्याचें शरीर योडेसे एक बाजूस कलले असतां गुरुत्वमध्य लंबावाहेर जाईल आणि तो पडेल; जर त्याणे आपले पाय तागले तर त्याचा शरिरास मोठा पाया मिळेल आणि तेणेकरून तो मजबूत उभा राहील. पाठीवर ओऱ्झे नेतांना शरीराचा आणि ओऱ्झाचा गुरुत्वमध्य पायांचामध्यें यावा ल्यागून ओऱ्झे नेणारा मनुष्य आपला तोल पुढे टाकितो. जर ओऱ्झे डोऱ्विवर असलें तर तो नीट चालतो, आणि जर तो दोन हातांवर घेऊन जात असला, तर तो आपल्या शरीराचा तोल मार्गे टाकितो. याच कारणावरून, जेव्हां आपण डोंगर चढू लागतों तेव्हां पुढे ओणवतों, आणि डोंगर उतरतांना मार्गे तोल टाकितों. मोठे टेव्हल एका पायावर राहूं शकणार नाहीं, परंतु या पायापुढे तीन खुर असल्यास तें नीटपणीं उमें राहील. मनुष्य जेव्हां चालतो तेव्हां शरिराचा गुरुत्वमध्य पायांचा आंगम्यांचा दिशेत यावा, आणि तेणेकरून कमरेचा खालचा स्नायूचा पुढे लोटण्याचा व्यापारास साहित्य व्हावें ल्यागून, तो आपल्या शरिराचा तोल पुढे टाकितो. चतुष्पदे कुर्शीकडचा दोन पायांवर भार ठेवून उठत नाहींत. कारण की तसें केल्याने त्यांचा शरिराचा गुरुत्वमध्यास आधार मिळत नाहीं. पदार्थाचा पायांची संदी जशी असेल तसा तो पदार्थ नीट अथवा दृढ बसेल; यावरून काठीसारिखे लांब पदार्थ उमें करण्यास अथवा भौंवल्यास आरेवर उमें करण्यास मोठे संकट पडतें; आणि शंकूचा आकारासारिखे पदार्थ उलट-प्यास तसेच श्रम पडतात, कारण की त्यांचा गुरुत्वमध्याची

दिग्रेषा बरोबर पायाचा मध्यभागी पडत्ये, आणि गुरुत्वमध्याचे स्थानही फार नीच असते, दोन टोंकांस वजर्ने वसविलेली लांब काठी हातांत घेऊन दोरावर नाचणारे आपल्या करामती मोळ्या चपळतेने करून दाखवितात; नाच करित्ये समर्थी जे निरनिराळे वांक शरिरास द्यावे लागतात, ते देऊन दिग्रेषा पायांमध्ये पडावी अशा रीतीने गुरुत्वमध्याचे स्थान काठीचा योगाने पालटितात; हे सर्व करिताना त्यांची दृष्टी दोराजवळचा कांहां नियमित स्थळावर सर्वकाळ असत्ये; आणि कोणत्या वेळेस कोणत्या तन्हेचा वांक शरिरास द्यावा हे त्यांस लागलेच कळून येते. पदार्थाचे सर्व अवयव जा विंदूभौवती एकमेकास तोलून धरितात तो विंदु त्या पदार्थाचा गुरुत्वमध्य होतो, असे जरी आहे तथापि तो विंदु कित्येक पदार्थाचा अवयवात नसतो, परंतु त्यांणीं व्यापिलेल्या स्थळांत असतो. यास उदाहरण, न्हाब्याची तुंबडी अथवा त्यासारखे शंकुचा आकाराचे पोकळ पदार्थाचा गुरुत्वमध्य, त्या पदार्थातील पोकळांत कोठे तरी असतो. त्याचप्रमाणे घोड्याचा नालासारख्या लवलेल्या तारेचा अथवा वाटोळ्या कडीचा गुरुत्वमध्य, तारेत असत नाही, परंतु त्या तारेचा मधल्या स्थळांत असतो.

पदार्थाचा पाया जितका मोठा पसरट असेल, आणि त्याची दिग्रेषा जितकी मध्याजवळ पडेल, तितका तो पदार्थ दृढ वसेल असे वर सांगितले. सर्व गोलाकार पदार्थाचा पाया एक विंदु असतो, ह्यानुन ते किंचित् हालले असतां त्यांची दिग्रेषा त्या पायाचा वाहेर जात्ये,

ब्याणून वाटोळा गोळा सपाठ जमीनीवर ठेविला असतां सहज गडवडतो. यावरून अ पदार्थाची दिग्मेषा पायाचा आंत पडत्ये (आकृति ४४); ब्याणून तो आकृति ४४. उतरणीवरून सरकत सरकत पडेल, परंतु ब पदार्थाची दिग्मेषा पायाचा बाहेर पडत्ये, ब्याणून तो त्या उतरणीवरून गडवडत खालीं येऊन पडेल.



पदार्थाचा गुरुत्वमध्याचें मुळचें स्थान बदलून यास नवें स्थान देऊन पुष्कळ तर्हेचा यांत्रिक देखत भुली करितात; यांतील ही पुढील एक आहे; क वाटोळा दांडा अ ब उतरणीवर ठेविला असतां, याचा गुरुत्वमध्य पृथ्वीक डे जातो, ब्याणून तो त्या उतरणीवरून खालीं येईल; (आकृति ४५.) परंतु या दांड्यांत एक शिशाचा खिला एका

आकृति ४५.

बाजूवर इ स्थळीं मारिल्यावर तो खालीं येऊ लागला असतां, तो खिला उचलला जातो, हें याचें वर चढणें गुरुत्वाविहृद्द होतें, ब्याणून तो दाढा खालीं उतरणार नाहीं; जर तो खिला ड स्थळीं असेल तर तो दाढा इ स्थळीं येऊन पडेल, आणि अशा रीतीनें तो आपल्या वजनानें वर चढेल. पुढील आनंदकारक कृतींत हेंच कारण दाखविलें आहे; दोन पट्ट्या घेऊन यांचा अ बाजूचीं टोके जोडून दुसऱ्या ब बाजूचीं टोके पसरून ठेव आणि हीं पसरलेली टोके किंचित् उचल,



आकृति ४६.



नंतर ४६ व्या आकृतीत दाखविल्या-  
प्रमाणे एक दुहेरी शंकूचा आकाराचा  
कांतलेला लांकडाचा तुकडा, त्या उ-  
तरणीचा पायाशी ठेव, असे केळ्याने  
तो तुकडा त्या उतरणीवर अ पासून  
व पर्यंत चढत जातो असे दिसेल, ही केवळ देखत भूल  
आहे. परंतु वास्तविक तसें होत नाहीं; कारण की जो  
त्या दुहेरी शंकूचा मध्य, तोच त्याचा गुरुत्वमध्य होय,  
आणि तो गुरुत्वामुळे वास्तविक खाली जातो.

भौवयाचा गुरुत्वमध्य आरेवर येईल अशा रीतीने  
न्यास आरेचा टोकावर उम्हे करणे केवळ अशक्य आहे,  
द्याणून भौवरा आरेचा अणीवर तरतरित उभा करितां  
येत नाहीं; असे आहे तरीं भौवरा फिरविला असतां जो-  
पर्यंत तो फिरत असतो तोपर्यंत तो उभा असतो, कारण  
की त्याचा प्रत्येक केळ्यांत गुरुत्वमध्याचा स्थानाचे पुष्कळ  
फेर होतात, आणि तेणेकरून तो भौवरा आपल्या भौवरीं  
सर्व वाजूंस पडू लागतो; हे सर्व वाजूंवर पडण्याचे तोल,  
एकामागून एक तरित होत जातात, यामुळे एककाळीच  
झाल्याप्रमाणे ते एकमेकास नाहींसे करितात.

अंडाकृति पदार्थ सपाट जमीनीवर ठेवून हालविला  
असतां तो काही वेळपर्यंत आंदोलकाप्रमाणे झोके खातो;  
कारण की मध्यापासून तो हालविला असतां त्याचा गुरु-  
त्वमध्य एक वाजूवर चढतो, आणि तो लागलाच खाली  
येऊं पाहतो; अर्धगोलाकार पदार्थाचाही असाच प्रकार  
होतो; अशा जातीचा पदार्थांची सपाट वाजू जेव्हा वरो-

नर वरतीं येत्ये तेब्हांच ते स्थिर होतात. लांकडाचा अर्धगोल करून त्यावर गिरादिकांची मनुष्याकृति करून वसविलेली असें एक खेळांगे असतें, त्यांत हेच कारण स्पष्ट दिसून येतें; आणि पायांचाबदल त्या आकृतींत शिशानें भरलेला गुळगुळित अर्धगोल असतो, आणि तें शिसें इतके खाली असतें की ती आकृति नेहमी उभी राहत्ये; ह्याणून तीस धक्का दिला असतां ती लागलीच उठून उभी राहात्ये.-

यावरून सामान्यतः पदार्थाचा दिघेषेचै स्थान जसें असेल आणि पदार्थ उलटप्प्याचा पूर्वीं त्याचा गुरुत्वमध्य किंती उंच चढवावा लागेल त्याप्रमाणे त्याची वैठक मजबूद होईल. पदार्थ उलटू लागतो तेब्हां त्याचा गुरुत्वमध्याचा मार्ग वर्तुलांश होतो, आणि त्याचा पायाचा शेवट त्या वर्तुलांशा मध्य होतो. जसें, अब चौरस लांकडाचा तुकडा आहे (आकृति ४७) त्याचा गुरुत्वमध्य ग आहे,

आकृति ४७. तर व वाजूस उलटप्पेसमर्यां जा वर्तुलांशा  
 मध्य व आहे, त्या वर्तुलांशा भागांतून त्याचा गुरुत्वमध्य नालतो, आणि व विंदूवरचा लंबावाहेर जेब्हां गुरुत्वमध्य जातो तेब्हां तो तुकडा आपल्या वजनानेच पडतो.

शंकूचा आकारावरून ही गोष्ट सहज दिसून येईल,


आकृति ४८. व अ क (आकृति ४८) एक

शंकू आहे, त्याचा गुरुत्वमध्य ग, फार नीच आहे, आणि त्याचा पायाही फार रुंद आहे, ह्याणून

तो उलटून टाकण्याचा पूर्वी त्याचें पुष्कळ वजन उचंलिले पाहिजे, कारण कीं व वाजूवरून उलटण्यास त्याचा गुरुत्वमध्यास गड कौसांतून नेले पाहिजे आणि तसें केल्यानें तो गुरुत्वमध्य ह इ उंचींतून उचंलिला जातो. जर कदाचित् तो शंकू उंच असला आणि त्याचा पाया अरुंद असला, तर ह इ उंची तशाच प्रमाणानें कमी होईल, यामुळे तो सहज उलटितां येईल; यावरून पूर्वी लिहिल्याप्रमाणे पदार्थाचा दिग्रेषेचें स्थान जसें असेल आणि पदार्थ उलटण्याचा पूर्वी त्याचा गुरुत्वमध्य किती उंच चढवावा लागेल, त्याप्रमाणे त्याची वैठक मजबूद होईल.—

चौरस, समांतरबाजूचौकोन, वर्तुळे इत्यादि आकृति जेव्हां सारख्या जाडीचा असतात तेव्हां, त्यांचा गुरुत्वमध्याचें स्थान सहज काढितां येते; जा विंदुभेंवतीं पदार्थाचा प्रकृतीची रचना सारखी असत्ये, तोच विंदु पदार्थाचा गुरुत्वमध्य असतो असें या पुढील उदाहरणावरून स्पष्ट दिसेल. पुढे काढिलेल्या ४९, ५० आणि ५१ व्या आकृती जाड कागदाचा अथवा धातूचा सारख्या घटाईचा आहेत असें मनांत आण,


आकृति ४९.



आकृति ५०.



आकृति ५१



आणि अ व आणि क ड रेघांतून प्रत्येक रेघेने त्या आ-  
कृतींचे वरावर दोन तुकडे कर. मनांत आण की या  
प्रत्येक आकृतींत अ व रेघेचा वरोवर, आणि तिशीं समां-  
तर रेघा फार आहेत; तर अ व रेघेचे दोहों वाजूंस  
समान प्रकृतिपरिमाण आहे आणि याची रचनाही सा-  
रिखीच आहे; यावरून जर अ व रेघेस आधार दिला तर  
अ क व आणि अ ड व हे भाग त्या रेघेभेंवर्तीं आपणास  
तोलून धरितील, द्याणून गुरुत्वमध्य अ व रेघेत असावा;  
आणि जा रेघा अ व शी समांतर आहेत त्या क ड रेघेने  
दुभागिल्या आहेत, यामुळे गुरुत्वमध्य क ड रेघेतही अ-  
सावा, द्याणून तो गुरुत्वमध्य त्या रेघांचा ग छेदनविदूंत  
अवश्य असावा.

पदार्थाचा जो गुरुत्वमध्य तोच त्याचा जडतेचाही  
मध्य होय; उदाहरण, सारख्या जाडीची एक काठी  
मध्यापासून उच्चलिली असतां तिचा दोहों टोंकांची जड-  
ता नाहींशी होऊन तीं टोंके वरोवर उच्चलिलीं जातात;  
परंतु एक टोंकाचा जवळचा कांहीं भाग धरून ती काठी  
उच्चलिली, तर जडतेचा गुरुत्वमध्य दुसऱ्या वाजूस अ-  
सतो यामुळे लहान टोंक वर होते. पदार्थाचा प्रकृति  
परिमाणाचा जो मध्य, तोच सर्वदा गुरुत्वमध्य अथवा जड-  
तेचा मध्य असत नाहीं; उदाहरण, जर एका काठीचा

आकृति ५२.

अ० क०

टोंकास पांच शेरांचे  
वजन वसविलें, आणि  
दुसऱ्या टोंकास एक  
शेरांचे वजन वस-

विलें, तर क विंदु मोळ्या वजनापासून जितका लांब आहे, खाचा पांचपट लांब लहान वजनापासून तो असल्यावर यापासून ती काठी उचलिली असतां ती समतोल रहतील; परंतु अ आणि व पदार्थांचे आकार वरोबर नाहींत तथापि यांचीं प्रकृतिपरिमाणां आणि वेग यांचे गुणकार वरोबर आहेत, यामुळे यांची तुलना घडस्ये. हा विषय पुढील अध्यायांत विस्तारानें सांगितला आहे.

अ आणि व हे दोन पदार्थ समान नसून जर यांचा

गुरुत्वमध्य काढायाचा अभावाति ५३ सेल, (आकृति ५३) तर

अ क व प्रत्येकाचा गुरुत्वमध्य साधणारी जी रेघ तीत असा

एक विंदु शोधून काढावा की त्या पदार्थांचा मध्यांपासून त्या विंदूचे अंतर, यांचा प्रकृतिपरिमाणाशीं उल्लेख प्रमाणांत होईल, द्यणजे व ला जसा अ प्रमाण आहे तशी अ क ला व क रेघ प्रमाण होईल; यामुळे अ आणि अ क यांचा गुणाकार, व आणि व क यांचा गुणाकारावरावर होईल; द्यणून प्रत्येकाचा वेगाघातही वरोबर होईल, आणि जापेक्षां क विंदूभोवतीं अ आणि व परस्परांस तोलून धरितात, यामुळे तो विंदु अ आणि व यांचा गुरुत्वमध्य आहे.—

पुनः अ, व आणि इ या (आकृति ५४) तीन पदार्थांचा गुरुत्वमध्य याचप्रमाणे काढितां येईल पूर्वीप्रमाणे अ आणि व यांचा गुरुत्वमध्य क आहे, आणि जर इ क सांधिले, आणि इ क रेघेचे दोन भाग ग विंदूत केले,

ते असे कीं अ आणि ब यांचा बेरिजेस जशी इ प्रमाण,  
तशी इ ग रेघ क ग रेघेशीं

प्रमाण होईल, तर ग विंदूभों- आकृति ५४.

वर्ती सर्व समतोल रहातील ; अ क व

यावरून त्या तीन पद्धुर्थांचा ०

गुरुत्वमध्य ग विंदु आहे. या इ

प्रमाणे पदार्थसमुदायाचा गुरु-

त्वमध्य काढितां येईल.- आकृति ५५.

त्रिकोणाचा गुरुत्वमध्य या पुढील  
रीतीनें निघतो. अबक (आकृति ५५)

एक त्रिकोण आहे ; त्याचा दोन बाजू दुभागून अ ड आणि क इ रेघा काढ,

तर त्या दोन रेघांचा जो ग छेदनविंदु, अ

तो त्या त्रिकोणाचा गुरुत्वमध्य होईल; नंतर अ ब शी

समांतर रेघा कर त्या सर्व रेघा क इ ने दुभागिल्या जातील हें स्पष्ट आहे. यामुळे गुरुत्वमध्य क इ रेघेत असेल.

आतां अ ब शीं समांतर रेघांनीं सर्व त्रिकोण झाला आहे,


अशी कल्पना करितां येईल, यावरून त्रिकोणाचा गुरुत्व-

मध्य क इ रेघेत आहे असें दिसेल; याच रीतीनें तो गु-

रुत्वमध्य अ ड रेघेत आहे असें दिसेल, आणि तो दोन

ठिकाणीं असत नाही, द्यगून क इ आणि अ ड या रेघांचा

जो ग छेदनविंदु तो त्या त्रिकोणाचा गुरुत्वमध्य असावा.-



## अध्याय ७

### मूळयंत्रे.

मूळयंत्रे ह्याणजे सार्थी यंत्रे आहेत; त्यांचा सहायानेहै एकादै वजन उचलण्यास अर्थवां प्रतिबंध दूर करण्यास जी शक्ति लागेल, तिहून अधिक शक्ति यांचा सहायावाचून तेच वजन उचलण्यास लागेल.—

एकमेकास प्रतिबंधक अशा प्रेरणा जेव्हां पदार्थावर घडतात, तेव्हां तो पदार्थ स्थिर रहातो; अशा पक्षीं जा प्रेरणा परस्परांशीं तुल्य होतात, त्यांचा संबंधाचा मात्र विचार करावा लागतो; यंत्रशास्त्राचा या भागांत तुल्यप्रेरणांचा क्रियांचा विचार सांगितला आहे, ह्याणून तो भाग स्थिरताप्रकरणातील आहे. आणि जेव्हां स्थिर पदार्थावर एक किंवा अधिक प्रेरणा होऊन त्याचा आंगीचलन उत्पन्न होतें, तेव्हां त्या पदार्थाची चलनादिशा, वेग, आणि चलनाची काळमर्यादा या तीर्हांचा विचार करावा लागतो, आणि जा भागांत या गोष्टींचे विवेचन केले आहे तो भाग चलनप्रकरणांन येतो.—

यंत्रे नवी शक्ति उत्पन्न करित नाहींत, परंतु शक्तीस एका पदार्थातून दुसऱ्या पदार्थात नेतात, अथवा तिच्चा कांहीं रूपभेद करितात; एकाद्या वजनावर अथवा प्रतिबंधावर शक्तीची योजना यंत्राचा योगानेहै सुलभ आणि स्वार्थकारक असून हव्या त्या बाजूने करितां येल्ये, तशी यांचा सहायावाचून होण्यास केवळ अशाक्य आहे. जर

मनुष्य आपल्या सर्व शक्तीने १०० शेरांचे वजन एक से कंदांत कांहीं उंच उचलितो, तर १००० शेरांचे वजन त्याच काळांत आणि तितक्याच उंचीवर उचलण्याचे सामर्थ्य त्याचा आंगीं आणणारे असे एकही यंत्र नाही; ह्याणून त्या वजनाचे दहा भाग करून एक एक भाग वर उचलिला पाहिजे; जरी तें वजन एकदांच उचलण्याचे सामर्थ्य त्याचा आंगीं यंत्राने येईल, तरी १०० शेरांचे वजन हाताने उचलण्यास जो काळ लागेल त्याचा दसपट काळ त्या यंत्राने लागेल.-

कोणीएक मनुष्य ४० शेरांचे वजन भूमीवरून उचलून तीन फुटी उंचावर ठेवायास इच्छितो, तर तें वजन लहान आहे, ह्याणून नुसत्ये हातांनीं उचलून त्या ठिकाणी ठेवितां येईल; जसे त्या मनुष्याचे हात वर होतात, तसे त्याचा हातांतील वजन वर होतें, यामुळे या पक्षीं पदार्थाचा गमनाचा वेग प्रेरणेचा बरोबर आहे हें सपष्ट आहे. परंतु जर त्यास कांहीं मोठे वजन उचलायाचे असेल, ह्याणजे ६०० शेरांचे वजन त्याच ठिकाणी ठेवणे असेल तर, या पक्षीं यंत्राचा सहायाची गरज पडेल, त्या यंत्राचा योगाने त्याचा शक्तीची योजना अशी होईल की, ६०० शेरांचा वजनापेक्षां ४० शेरांचे वजन जितके कर्मी आहे, तितका ४० शेरांचा वेगापेक्षां या मोरुचा वजनाचा वेग कर्मी होईल, ह्याणजे या पक्षीं पंगापट कर्मी होईल. परंतु हें वजन पंगापट जड आहे, यामुळे वरचा उदाहरणांत सिद्ध केल्यावरून तें पंगापट हळू खालेल.

यंत्राचा गणितरूप विचारांत, त्याचे अवयव, घर्षण

व्यतिरिक्त आणि केवळ ताठ आहेत असे कल्पिले असते, आणि त्यांचा आंगीं वजन अथवा जडता ही नाही असेही मानिले असते. दोर आणि दोन्या अगदी नरम आहेत असे कल्पितात; आणि जेव्हां यंत्र चालते, तेव्हां त्यास हवेपासून कांहीं प्रतिवंध होत नाहीं असे मानावे लागते. यंत्राची योजना कशी करावी हैं समजण्यासाठीं या पुढील चार वस्तुंचा विचार केला पाहिजे; प्रथम, जो कांहीं भार किंवा वजन उचलावयाचे असते ते; दुसरी, त्या भारास किंवा वजनास उचलून धरणारी जी मनुष्य, घोडा अथवा वाफ इत्यादिकांची शक्ति कामांत घेतात ती; तिसरी, आधार अथवा टेंकू; चवरी, उचलायाचे वजन किंवा भार आणि शक्ति यांचे वेग. जे वजन उचलायाचे असते त्यास उच्चाल्यवजन असे ह्यणतात; आणि जी शक्ति त्या वजनास तोलून धरित्ये तीस उच्चाल्कशक्ति असे ह्यणतात.

मूळ यंत्रे तीन आहेत;

१ उच्चालक.

२ कप्पी अथवा दोरी.

३ उतरण.

कांहीं ग्रंथकर्त्यांनी यांस मुख्य मूळयंत्रे असे ह्यटले आहे, आणि त्यांतील पहिल्याचा आणि तिसऱ्याचा योगाने दुसरी तीन झालीं आहेत.

१ आंसास खिळलेले चाक, हे उच्चालकापासून झाले आहे.

२ पाचर अथवा खीळ, ही उत्तरणीपासून झालेली आहे.

३ मळसूत्र, हें उत्तरणीपासून झालें आहे.

या तिर्हीस गौण मूळयंत्रे ह्यगतां येईल.-

कोणत्या जातीचे कसेही विकट यंत्र असो, तथापि ते या सहा मूळ यंत्रांपासून झालें आहे असें दाखवितां येईल.

## उच्चालक.

सर्व यंत्रांत अतिशय सार्थे यंत्र उच्चालक आहे; लोखंडाची, लांकडाची अथवा दुसऱ्या कांही पदार्थाची काठी अथवा दांडा उच्चालक आहे, आणि त्यास आधार देण्याकरितां एक विंदूरूप टेंकू असतो, त्यावर तो फिरतो.

उच्चालकाचा विचार करण्याचा पूर्वी उच्चालक शक्ति, टेंकू आणि उच्चाल्यपदार्थ, या तीन वस्तूंचा विचार प्रथम केला पाहिजे. उच्चालकशक्ति ह्याणजे, जी शक्ति उच्चाल्यपदार्थास उच्चाल्यत्वे अथवा आधार देत्येती; टेंकू ह्याणजे, धीर किंवा आधार आहे; आणि उच्चाल्यपदार्थ ह्याणजे, वजन इत्यादि जो उच्चलून धरण्याचा किंवा दूर सारण्याचा पदार्थ असतो तो. खरे ह्याटलें असतां उच्चाल्यपदार्थ आणि उच्चालकशक्ति या दोन्ही प्रेरणा आहेत, परंतु त्यांत कांहीं भेद दाखविण्याकरितां हीं त्यांस निरनिराळीं नावे दिलीं आहेत.


तराजूचा दांडीसारखा जेव्हां उच्चालक, एकाद्या

आंसाभोवता फिरतो, तेव्हां तो आंस किंवा मध्य यापासून जर्जीं न्याचा निरनिरुद्ध्या भागांची अंतरे असर्तील, त्याप्रमाणे न्या भागांचे वेगही भिन्न होतील; या प्रतिजेची सत्यता पुढील उदाहरणावरून एकदांच दिसून येईल.

अब एक सरल उच्चालक आहे, आणि तो क टेंकूभोवतीं फिरतो; न्या उच्चालकाचा अ क आणि क ब वा जूंचा फिरण्यानें क विंदूभोवतीं वरुळ कौस होतात, ते कौस न्या वाजूंचा लांब्यांशीं प्रमाणांत असतात. जा स्थळांतून न्या वाजूंने गमन होते न्या स्थळांशीं न्यांचे वेगही प्रमाणांत असतात, ह्याजे ते वेग न्या कौसांशीं प्रमाणांत असतात, यामुळे अ क पेक्षां क ब वाजू जितकी अधिक लांब असेल, न्या प्रमाणाने ब विंदूचा वेग अ विंदूचा वेगपेक्षां अधिक होईल, अथवा दुसऱ्या तळेने ह्यटले असतां वाजू जितकी लांब असेल, तितका वेग अधिक होईल.


पुढील ५.७ व्या आकृतीत अब एक उच्चालक आहे आणि तो क टेंकूवर ठेविला आहे, त्याची ब क वाजू तीन इंच, आणि अ क वाजू एक इंच लांब आहे, मनांत

आकृति ५.७.



आण की अ टॉकाशीं तीन तोक्यांचे वजन टांगीले आहे, आणि ब टॉकाशीं दुसरे एक तोक्यांचे वजन आहे, यावरून वजने आणि टेंकूपासून न्यांचीं अंतरे हीं परस्परांशीं उ-

आकृति ५.८.




लक्ष्या प्रमाणांत होतील. यापक्षां आ व उच्चालक कोण-  
त्येही बाजूस झुकणार नाहीं, तो समतोल राहील; कारण  
कीं मोळ्या वजनाचा भारामुळे तोकडी बाजू खालीं दवत्ये,  
तेव्हां तिचा गमनापासून अ ड कौंस होतो, आणि त्या  
वजनानें व टोंक उंच होवें, तेव्हां त्याचा गमनानें व इ  
कौंस होतो; आणि अ क आणि व क वाजूशीं अड  
आणि व इ कौंस प्रमाणांत आहेत, यामुळे ते कौंस १:  
३ या प्रमाणांत होतील; यावरून अ टोंकाजवळच्ये तीन  
तोळ्यांनें वजन अ ड स्थळांतून चालते तें स्थळ १ असें  
कल्पिले आहे; आणि त्याच समयां व टोंकाजवळच्ये एक  
तोळ्यांचे वजन व इ स्थळांतून जाते तें इ व स्थळ ३ आहे;  
हे त्या दोन्हीं वजनांचे जाण्याचे कल एकमेकास प्रतिबंध  
करितात, अथवा एकमेकाचा नाश करितात, ह्यांजे दोन्हीं  
वजनांचे वेगाघात वरोवर असून त्यांचे झोंक एकमेकांशीं  
उलटे आहेत, यामुळे त्या वजनांतून कोणतेही खालीं किंवा  
वर होणार नाहीं, परंतु तीं दोन्हीं स्थिर राहतील.

अ व एक उच्चालक आहे, यास टेंकूवर ठेवून फिर-  
विल्यानें याची स्थिति ड क रेघप्रमाणे आहे असें मनांत  
आण, (आकृति ५८); तर

चलनमध्यापासून ड टोंकलांब

आकृति ५८.

आहे, आणि जों काळांत व क  
कौंसांतून व टोंकाचे गमन  
घडते त्याच काळांत अ ड  
कौंसांतून ड टोंकाचेही गमन  
घडते, यावरून अ व चा वेग व चा वेगापेक्षां अवश्य अधिक



असावा हें उघड आहे. परंतु वेगाघात ह्याणजे वेग आणि वजन यांचा गुणाकार आहे, ह्याणून कांहींएक गुणाकार येण्यासाठी, वेग मोठा असला तर वजन लहान असावे. यावरून अ चा वेग मोठा आहे, ह्याणून तुलना होण्याकरिता त्यास ब पेक्षां वजन लहान लागेल. वर्तुलांचा त्रिज्या त्यांचा परिघांशीं प्रमाणांत असतात, तजाच या त्रिज्या वर्तुलांचा सरूप भागांशींही प्रमाणांत असतात; आतां अ ड आणि ब क कौंस सरूप आहेत, यावरून त्या दोहोंत जे प्रमाण आहे तेंच प्रमाण, ड इ आणि इ क त्रिज्या किंवा वाजू यांतही असेल; आणि अ ड आणि ब क स्थळांतून उच्चालकाचा टोंकांचे गमन एका काळांत झालें, आणि तीं स्थळें अथवा कौंस, या टोंकांचा वेगांचे दर्शक आहेत, यावरून ड इ आणि इ क वाजूही त्या वेगांचा दर्शक होतील. या सर्व गोष्टींवरून हें स्पष्ट आहे, कीं अ इ वाजू आणि अ शक्ति यांचा गुणाकार, इ ब वाजू आणि ब वजन यांचा गुणाकाराब्रोबर होतो, तेव्हां तुलना होये; ह्याणून इ ब वाजू जितकी लहान असेल, तितके ब वजन मोठे असावे; ह्याणजे उच्चालक-शक्ति आणि उच्चाल्यवजन हीं टेंकूपासून आपआपन्या अंतराशीं उलळ्या प्रमाणांत असावो. उदाहरण, टेंकूपासून उच्चालकशक्तीची अ इ लांबी १० इंच आहे असें मनांत आग, आणि टेंकूपासून उच्चाल्यवजनाचे इ ब अंतर ५ इंच आहे, ब टोंकाजवळचे वजन ४ तोले आहे असें घे; तर अ टोंकावर लावण्याची उच्चालकशक्ति २ तोल्यांची असावी, कारण की, टेंकूपासून उच्चाल्यवज-

नाचें अंतर ५ इंच आहे, आणि याचें वजन ४ तोळे आहे, तेव्हां यांचा गुणाकार वीस आहे, ( $5 \times 4 = 20$ ) पुनः टेंकूपासून उच्चालकशक्तीचें अंतर १० इंच आहे, ह्याणजे वरचाइतका गुणाकार येण्यासाठी त्यांस २ नीं गुणिलें पाहिजे, ह्याणजे ( $10 \times 2 = 20$ ) असें असल्यानें मात्र तुलना होये.—

उच्चालक तीन प्रकारचे आहेत; उच्चालकशक्ति, उच्चाल्यवजन आणि टेंकू यांचा स्थानभेदेकरून हे प्रकार होतात.

पाहिल्या प्रकारचा उच्चालकांत, उच्चालकशक्ति आणि उच्चाल्यवजन यांमध्ये टेंकू असतो.

दुसऱ्या प्रकारचा उच्चालकांत, टेंकू आणि उच्चालकशक्ति यांमध्ये उच्चाल्यवजन असते.

तिसऱ्या प्रकारचा उच्चालकांत टेंकू आणि उच्चाल्यवजन यांमध्ये उच्चालकशक्ति असत्ये.—

उच्चालकाचा मुख्य नियमं या पुढीलप्रमाणे आहे; ह्याणजे, उच्चालकशक्ति आणि उच्चाल्यवजन हीं टेंकूपासून आपआपल्या अंतरांशीं उलझा प्रमाणांत असावीं, ह्याणजे एकादा उच्चाल्यवजनाशीं जी उच्चालकशक्ति समान होत्ये, ती जर लहान असली तर टेंकूपासून तिचें अंतर अधिक असावै. जेव्हां उच्चालकशक्तीचा वेगाघात, उच्चाल्यवजनाचा वेगाघातावरोवर असतो, तेव्हां ती दोन्ही समतोल होतात.


## पहिल्या प्रकारचा उच्चालक.

पहिल्या प्रकारचा उच्चालकांत, उच्चालकशक्ति आणि उच्चाल्यवजन यांमध्ये टेंकू असतो. त्याचा उपयोग मोठ-मोठी वजने उच्चलण्यांत, दगड सोडविण्यांत इत्यादि कामांत लागतो; जेव्हां त्यास अशा तहेने कामांत आणितात, तेव्हां त्यास तरफ ह्याणतात. पहिल्या प्रकारचा उच्चालक बाजूवरील (५९) व्या आकृतींत दाखविला आहे. जा टोंकास उच्चालक-शक्ति किंवा प्रेरणा लागू करण्याची तें टोंक आकृतींत अ आहे, फ टेंकू अथवा  अ आधार आहे, आणि व उच्चाल्यवजन आहे. आकृतींत दाखविलेली फ पासून अ पर्यंत बाजू जितकी लांब असेल, त्याप्रमाणे ८५ पृष्ठावरील सांगितलेल्या रीतीवरून वजन उच्चलण्यास उच्चालकशक्ति थोडी पुरेल. त्याच आकृतींत जर फ क बाजूचे दुप्पट अ फ बाजू आहे, तर उच्चालकास दुप्पट शक्ति मिळाली असे ह्याणतात; ह्याणून अ वजन कितीही मोठे असो तथापि उच्चालकाचा सहायावांचून त्यास उच्चलण्यास जी शक्ति लागेल, तिचा निम्मे शक्ति अ टोंकावरून उच्चलण्यास पुरेशी होईल.— जर फ टेंकू व वजनाकडे सारिला, असा कीं अ फ बाजू क फ बाजूचा दसपट होईल, तर उच्चालकाचा आंगी दसपट सामर्थ्य येईल; आणि याप्रमाणे उत्तरोत्तर अधिक सारित गेलें असतां अधिक सामर्थ्य येत जाईल. असे जरी आहे तरी या पक्षीं क टोंक जितके

आकृति ५९.

वर उंच होईल, त्याचा दसपट अ टोंक खाली होईल; यामुळे वजनास अति लहान चलन मिळेल. अ ब क

आकृति ६०.



(आकृति ६० वी) ही उच्चालकाची दुसरो एक आकृति आहे, तीत ब टेंक आहे, अ पासून ब पर्यंत उच्चालकाची लांब बाजू आहे, आणि ब पासून क पर्यंत तोंकडी बाजू आहे. अ टोंकावर भार घालणारी उच्चालकशक्ति प आहे. तोंकड्या बाजूवर ब स्थळी टांगिलेले उच्चाल्यवजन व आहे.

प वजन लहान असतां त्याचा योगानें व अति मोठे वजन तोलितां यावें हा या उच्चालकाचा उद्देश आहे. सर्व पक्षांत जर उच्चालकशक्तीचा वेगाघात, उच्चाल्यवजनाचा वेगाघातवरोवर असेल, तर ती उच्चालकशक्ति उच्चाल्यवजनास तोलून धरोल. उच्चालकशक्ति आणि टेंकपासून तिचें अंतर हीं दोन्ही गुणिली असतां उच्चालकशक्तीचा वेगाघात निघतो; आणि उच्चाल्यवजन आणि टेंकपासून त्याचें अंतर हीं गुणिल्यानें उच्चाल्यवजनाचा वेगाघात निघतो. ह्याणजे, प वजनांत जितके तोळे असतील खांस अ ब रेघेतील सर्व इंचांनीं गुणून जो गुणाकार येईल, तो गुणाकार, ब वजनांतील तोळे आणि ब क रेघेतील इंच यांचा गुणाकारावरोवर होईल, तर तुलना होईल. उदाहरण, मनांत आण कीं प वजन ४ तोळे आहे, आणि अ पासून ब पर्यंत अंतर ६ इंच आहे, या दोहोंचा गुणाकार २४ आहे. आणि जर व वजनांत २४ तोळे आहेत,

खांस व पासून क पर्यंत जे १ इंच अंतर आहे खाणे गुणिले, तर गुणाकार  $2\frac{1}{4}$  होईल; यावरून उच्चालक समतोल राहील. खांचप्रभारे जर उच्चालकाचा टोकड्या बाजूचा टोकास  $2\frac{1}{4}$  तोळ्यांचे वजन ठांगिले आहे, आणि टेंकूपासून खाचे अंतर  $2\frac{1}{2}$  इंच आहे, आणि उच्चालकाचा लांब बाजूस किती वजनाची उच्चालकशक्ति असावी हें समजण्याची माझी इच्छा आहे, तर  $2\frac{1}{4}$  तोळ्यांचे वजन आणि टेंकूपासून खाचे अंतर हीं परस्पर गुणितो, तेणेकरून खाचा वेगाघात  $4\frac{1}{2}$  येतो, ( $2\frac{1}{4} \times 2 = 4\frac{1}{2}$ ) नंतर लांब बाजूत  $6\frac{1}{2}$  इंच आहेत, खाणीं वरचा गुणाकार भागितो, तेव्हां भागाकार  $1\frac{1}{2}$  येतो, ( $6\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 4\frac{1}{2}$ ) ह्याणून  $2\frac{1}{4}$  तोळ्यांचे वजन तोलून धरण्यास, मोळ्या बाजूचा टोकास लावण्यास जी उच्चालकशक्ति पाहिजे ती  $4\frac{1}{2}$  आहे. वरचा सर्व कारणावरून ही पुढील रीति काढितां येले; “उच्चाल्यवजन आणि टेंकूपासून खाचे अंतर हीं दोन्ही गुण, नंतर उच्चालकशक्ति आणि टेंकूपासून तिचे अंतर यांचाही गुणाकार कर, आणि जर हे दोन्ही गुणाकार वरोवर येतील, तर उच्चाल्यवजन आणि उच्चालकशक्ति हीं एकमेकास तोलून धरितील.” यावरून असा निर्णय होतो कीं, जेव्हां मोठे वजन उच्चलण्याकरितां लहान वजनाची गरज असेये, तेव्हां टेंकूपासून, उच्चालकशक्ति लांब अथवा उच्चाल्यवजन टेंकूजवळ अवश्य असावे. यंत्रशास्त्रांत जा कारणावरून अशीं कार्ये होतात, त्यास विर्तुअल्विलोसितीचा नियम ह्याणतात. ह्याणजे कांहीं काळांत एका लहान वजनाचे गमन मोळ्या

स्थळांतून होतें आणि एका मोठे वजनाचें गमन तित-  
द्यांच काळांत लहान स्थळांतून होतें, या दोहोंची फळे  
तुल्य होतात; अथवा हाच अर्थ दुसऱ्या शब्दांनी याप्र-  
माणे लिहितां येतो; ह्याणजे, वेग अथवा काळ यांत जित-  
का नफा होतो तितका शुक्रींचा नाश होतो, ह्याणजे शक्ति  
अधिक लागल्ये.

उच्चालावयाचें वजन आणि उच्चलणारी शक्ति यांत जें  
प्रमाण असतें, याप्रमाणे यंत्राचा गुण किंवा सामर्थ्य अ-  
सतें; आणि तें प्रमाण जसें अधिक किंवा उणे असतें  
त्याप्रमाणे यंत्राचा गुण किंवा सामर्थ्य अधिक किंवा  
उणे होतें. जसें एका उच्चालकांत जर १ शेराचें वजन  
१५ शेरांचा वजनास तोलून धरितें, तर या यंत्राचा गुण  
किंवा शक्ति १५ आहे; पुनः जर २ शेर वजनाची शक्ति २४  
शेरांचा वजनास तोलून धरित्ये, तर, २४ यांत २ बारावेळा  
जातात, ह्याणन या यंत्राचा गुण किंवा शक्ति १२ आहे.—

टेंकूचा संबंधाने उच्चाल्यवजन आणि उच्चालकशक्ति  
यांचा स्थानभेद केल्याने, उच्चालकाचा गुण किंवा शक्ति  
यांत फेरफार करितां येईल. एखाद्या यंत्रांत उच्चालक-  
शक्ति आणि उच्चाल्यवजन यांतील प्रमाण कसेही असें,  
तरी त्या दोहोंत तेंच प्रमाण राही अशी उच्चालकाची  
योजना करितां येईल. त्या यंत्राचा संबंधाने अशा उच्चा-  
लकास यंत्राचा बरोबरीचा उच्चालक असें ह्याणतात.—

उच्चालकशक्ति आणि टेंकूपासून तिचें अंतर यांचा  
गुणाकार, आणि उच्चाल्यवजन आणि टेंकूपासून त्याचें  
अंतर यांचा गुणाकार, हें दोन्ही गुणाकार बरोबर असावे

हा सरल उच्चालकाचा तुलनेचा मुख्य निर्बंध आहे; यावरून असें ठरतें की टेंकूपासून उच्चालकशक्तीचे अंतर वाढविल्यानें, उच्चालकशक्ति कमी करितां येईल. याचं प्रमाणे उच्चालकशक्ति आणि टेंकूपासून तिचें अंतर यांचा गुणाकारावरोवर, उच्चाल्यवजन आणि टेंकूपासून याचें अंतर यांचा गुणाकार होईल, अशा तर्हेने टेंकूकडे उच्चाल्यवजन सारिले, तरीही तुलना घडेल. उच्चालकशक्ति आणि उच्चाल्यवजन यांतील प्रमाणाची गणना करित्येस-मर्यां, उच्चालकाचा लांब आणि तोंकज्या बाजूंचा विचार करण्यांत सावधगिरी ठेविली पाहिजे. कारण कीं, वजन आणि अंतर यांचा एकंचा जाती कोणत्याही असल्या तरो चिंता नाहीं, परंतु ते एकं दोहों बाजूंस सारिखे असावे; हणजे, जर तोंकज्या बाजूचा लांबीचे एकं इंच असले, तर लांब बाजूचा लांबीचे एकं इंचच असावे. याचप्रमाणे जर एका बाजूचा वजनाचे एकं तोळे असले तर दुसऱ्या बाजूचे एकं तोळे असले पाहिजेत.

पहिल्या प्रकारचा उच्चालकाचें हें पुढील उदाहरण आहे. एक वजनाने जड आणि दुसरा वजनाने हलका भाकृति ६१.



असे दोन मुलगे, एका फळ्याचा दोन शेवटांवर बसले, तर फळे समतोल होण्याकरितां मोळ्या मु-

लास अ टेंकूजवळ यावे लागेल. मनांत आण की फळ्याची लांबी ८ फुटी आहे, आणि मुलांचा ठिकाणी क आणि द अझां वजने घे, तर ५० शेरांचे लहान वजन टेंकू-

पासून ४ फुटीवर आहे, ल्हणून खाचा वेगाघात २०० आहे, कारण, ( $५० \times ४ = २००$ ) आणि मोठें वजन १०० शेरांचे आहे, याजकरितां दुसऱ्या वजनास तोलून धरावै ल्हणून हें वजन टेंकूपासून २ फुटी लांब असावै; कां कीं, ( $२ \times १०० = २००$ ) तर यावरून असें कळते की उच्चालकाचा जा बाजूस वजन टांगिलें असते, ती बाजू दुसऱ्या बाजूचा पेक्षां जर २,३, अथवा ४ पट लहान असेल तर प्रत्येक पक्षी तुलना होण्याकरितां, लांब बाजूचा टौंकावरचे वजन दुसऱ्या बाजूचा वजनापेक्षां २,३, अथवा ४ पट हलके असावै.

व्यवहारांत या उच्चालकाचा आधारापासून झालेली अशीं यंत्रे नेहमी उपयोगांत येतात. लोखंडाचा बळकट खिळ्यावर ठेविलेला असा लांब उच्चालक युद्धप्रसंगीं तोफा मारण्यांत गोलंदाजांस लागतो.

गवंडी, पाथरवट, इयादि कारागिर लोक, मोठमोठीं वजने थोड्या स्थळांतून उचलण्यासाठीं, तरफरूप उच्चालकाचा उपयोग करितात. दरवाजे, कुलपै, अथवा विजागरीं मोडण्यासाठीं चोर लहानसा खिळा घेतात.

भट्टीतील कोळसे सारण्याकरितां जी लोखंडाची शीग घेतात ती या विषयाचे एक उदाहरण आहे; तिला भट्टीची बाजू हा टेंकू आहे, व मनुष्याचा हाताचा दाव ही शक्ति आहे, आणि कोळसे हें उचलावयाचे वजन आहे. टेंकू आणि वजन ठेवण्याचे ठिकाण यांमधील अंतर, यापेक्षां टेंकू आणि शक्ति यांचे अंतर जितके मोठे असेल, त्याप्रमाणे या सर्व उदाहरणांत उच्चालकास शक्ति मिळेल.

जर उच्चालकाचा दोन्ही बाजू वरोवर असतील, अथवा शब्दभेदानें ह्याटलें असतां, जर उच्चालकशक्ति आणि उच्चाल्यवजन यांचा वरोवर मध्यभागीं टेंकू असेल, तर कांही स्वार्थ होणार नाहीं; कां की खांचे खालीं वर होणे एकाच काळांत आणि समान स्थळांतून होते; आणि जेव्हां शक्ति प्राप्त होये तेव्हां काळ अधिक लागतो असें वर सांगितलें; परंतु या पक्षीं वेळेचा तोटा झाला नाहीं यामुळे शक्तीचाही नफा झाला नाहीं. कापायाची कातर ह्याणजे वर सांगितलेल्या जातीचे दोन उच्चालक एका खिळ्याचा योगानें जोडिलेले असतात; जो खिळा यांस एकत्र जोडितो, तो त्या उच्चालकांचा टेंकू आहे; जा बोटांनी कातर धरली असल्ये तीं बोटे उच्चालकशक्तिस्थानां आहेत; आणि जो पदार्थ कापायाचा असतो तो उच्चाल्यवजन अथवा प्रतिवंध असतो; यावरून कातरीचे दांडे जितके लांब असतील, आणि तिचीं टोंकें जितका तोंकडी असतील, त्याप्रमाणे कोणताही पदार्थ सहज कापितां येईल. दिव्याची कोजळी कापायाची कातर आणि पुष्कळ जातीचे चिमटे वरचा जातीचीं उदाहरणे आहेत. त्यांत मागल्या बाजूपेक्षां पुढली बाजू जितकी लाहान असत्ये तितके त्यांचे सामर्थ्य अधिक असते.-

पदार्थ तोलावयाची तराजू एक उच्चालक आहे; आणि जा बिंदूवर तराजूची दांडी राहये तो विंदु उच्चालकाचा टेंकू आहे, आणि परख्यांतील वजने दोन प्रेरणा आहेत. उच्चालकाचा जा योजना आहेत त्यांतून ही एक सुंदर आणि उपयोगी योजना आहे. जेव्हां तराजूचा


परज्यांत सारिखीं वजनें असतात, तेव्हां दांडी सारिखी आडवी राहत्ये, कों की टेंकूपासूनची अंतरे समान वजनानें गुणिलीं असती गुणाकार बरोबरच होतील, याजवरून परज्यांवर समान वजनाचे समान झोंक विहळ दिशेत घडतात, तेणेकरून ते झोंक एकमेकांचा फलाचा नाश करितात, आणि तेणेकरून परडीं रिकार्मीं असतांना जी यांची स्थिति असल्ये, त्या स्थितीप्रमाणे तीं राहतात. जेव्हां परज्यांत समान वजनें असतात तेव्हांच मात्र तराजू आडवी सारिखी राहत्ये हें उघड आहे; कारण की जर एक वजन दुसऱ्यापेक्षां अधिक असेल, तर तराजू मोळ्या वजनाकडे झुकेल.

ठकविण्याचा हेतूने कृत्रिमी तराजू नेहमी करितात, यांत तोलायांचा पदार्थ ठेवायाची वाजू, दुसऱ्या वजन ठेवायाचा वाजूपेक्षां लांब असत्ये, यामुळे एक वाजू दुसरीपेक्षां जितकी लांब असल्ये, तितका एकादा पदार्थ कर्मी तोलला जातो. तोलण्याचा पदार्थ आणि वजन यांचा पालट केल्यानें तराजूचा खोटेपणा समजांत येतो. जर पदार्थाचे खरें वजन काढण्याचे आहे, तर तें या पुढील कृतीने काढितां येईल; पदार्थ दोहों परज्यांत वजन करावा आणि या वजनांचा गुणाकार करून या गुणाकाराचे वर्गमूळ काढावीं तें या पदार्थाचे खरें वजन होईल.— जसें एक पदार्थ एक परज्यांत १२ शेर भरतो, आणि तोच दुसऱ्यांत  $\frac{1}{3}$  शेर भरतो; तर १२ आणि  $\frac{1}{3}$  यांचा गुणाकार १०० आहे, आणि याचे वर्गमूळ १० आहे,

कारण १० खांणीं तेच गुगिले असतां १०० होतात, यामुळे या पदार्थाचे खरें वजन १० शेर आहे.-

स्तील्यार्ड ह्याणून एक तराजूचा भेद आहे, आणि याची प्रधात रोमन लोकांत फार होती यामुळे, यास कांहीं ग्रंथकर्ते रोमन तराजू असें ह्याणतात, ती या जातीचा उच्चालकाचे दुसरे एक उदाहरण आहे. या तराजूत एक उच्चालक असतो, याची एक बाजू लांब, आणि दुसरी बाजू तोंकडी असल्ये; याचा दांडीवर भागचिन्हांने केलेलीं असतात; आणि ती दांडी (६२ आकृति) कटें-

आकृति ६२.



कूवर फिरल्ये, या दांडीची तोंकडी बाजू अ आहे, आणि लांब बाजू ब आहे, तोलावयाचे पदार्थ ठेवण्याचे परडे ड आहे, आणि प एक लहान वजन आहे, तें भागिलेल्या दांडीवरून सरतें; परड्यांतील वजन जितके जड असतें याप्रमाणे प वजनास टेकूपासून दूर सारावै लागतें; आणि परड्यांतील वजनास तोलून घरील अशा ठिकाणीं जेव्हां या लहान वजनास नेऊन ठेवितात या ठिकाणींचा अंक या पदार्थाचे वजन दाखवितो. उदाहरण, जर प वजन

एक शेर असून तें ६ व्या अंकार्शीं आहे तर, तें आपल्या साहापट वजनास अथवा ६ शेर वजनास परज्ञात तोलून धरील हें उघड आहे.-

चिनईलोक लहान पदार्थ नाजूक स्तीलयार्डनि तो-लितात; याची दांडी लंकडाची असत्ये, आणि ती सु-मारें ६ इंच लांब असत्ये, आणि तीस एक भोंक पाढून त्यांतन वारीक रेशिमाची दोरी घातलेली असत्ये, ती टेंकूचे काम करित्ये, त्याजबरोबर एक लहान वजन अ-सतें, तें त्या दांडीवरून हवें तिकडे सारितां येतें, आणि तोलण्याचे पदार्थ ठेवण्याकरितां दांडीचा तोंकड्या बाजूस एक लहानसे परडे असतें.-

डेनिश लोकांची तराजू ही स्तीलयार्डचा एक प्र-कार आहे त्यांत वजनाचे स्थान बदलावें तें न बदलतां टेंकूचे स्थान बदलतें. ती तराजू अगदीं साधी आहे. त्यांत एका लोखंडाचा दांडीचा एका टोंकास वजन ब-शिवलेले असतें आणि दुसऱ्या टोंकास आंकडा असतो, व एक कडी दांडीवरून सरत्ये, ती टेंकूचे काम करित्ये, तिचा योगानें सर्व उच्चलून धरितात. तोलण्याचा पदार्थ आंकड्यास टांगितात, आणि तुलना होईपर्यंत टेंकू सा-रितात; नंतर दांडीवरचा भागचिन्हावरून वजन किती आहे तें समजतें. या तराजूचा आंकड्यास अनुक्रमाने

आकृति ६३.




१, २, ३ इत्यादि शेरांचीं वजने

टांगून तुलना होण्यासाठीं कडीचीं ठिकाणें कडीं असावीं हें समजले असतां दांडीवर भागचिन्हे करितां येतील.

उच्चालकाविषयींचे प्रयोग पाहण्याकरितां, एक सरळ लांकडाची दांडी घेऊन, तिजवर समभाग करावे, नंतर ती एका बारीक खिळीवर मध्यापासून टांगावी. खापासून हे पुढील कांहीं प्रयोग पाहतां येतील; त्यांत वजने आणि टेंकूपासून त्यांचीं अंतरे यांत फेरफार केल्यानें खा प्रयोगांत फेर करितां येतील हैं' शिकणारास उघड दिसेल.

जेव्हां दोन समान प्रेरणा एका सरळ उच्चालकावर लंबरूपानें लाविल्या असतात तेव्हां त्यांचे फळ, त्याच दोन प्रेरणा मिळून त्याचा मध्याशीं लाविल्या असतां जे

आकृति ६४.




फळ होते, त्यावरोवर होते. अब  
एक सरल उच्चालक आहे, त्याचा  
अ क आणि ब क वाजू मध्यापा-  
सून बरोवर लांब आहेत, द्यून तो  
उच्चालक क विंदूवर समतोल रा-  
हील. मनांत आण कीं, उच्चाल-  
आहेत, तर क मध्यापासून तीन इं-  
वें ह वजन टांग, आणि दुसरें साहा  
क मध्याचा दुसऱ्या वाजूस तीन इं-  
व्यानें उच्चालक समतोल राहील हें  
नाही; परंतु जर साहा तोव्यांचा  
या ठिकाणीं तीन तीन तोव्यांचीं  
जूंस बरोवर अंतरांवर टांगिली, तर  
होईल. आणि जर ग आणि ह  
रोबर अंतरावर असलीं आणि त्यां-

पासून तीन वजने कितीही लांब टांगिलीं तरीं त्यांचा परिणामांत कांहींच अंतर पडणार नाही.-

याचप्रमाणे जर टेकूचा निरनिराळ्या बाजूंवर अनेक वजने असलीं, आणि त्यांतून जीं वजने उच्चालकास एक बाजूस दावितात त्या सर्वांचा मोमेंटांची बेरीज, जीं वजने दुसऱ्या बाजूस दावितात, त्या सर्वांचा मोमेंटांचे बेरीजेवरोवर असेल, तर तुलना होईल. जसे ६५ व्या आकृतींत, मनांत आण की, टें-

कूचा एका बाजूस तीन वजने टांगिलीं आहेत; त्यांतील अ वजन दोन तोळे असून एक इंचावर आहे, दुसरे वजन बतें तीन तोळ्यांचे दोन इंचावर आहे, आणि तिसरे ड वजन चार तोळ्यांचे तें तीन इंच अंतरावर आहे, तर.

आकृति ६५.




अ वजनाचा मोमेंट  $2 \times 1$  अथवा २ आहे,  
 ब . . . . मोमेंट  $3 \times 2$  अथवा ६ आहे,  
 आणि ड . . . . मोमेंट  $4 \times 3$  अथवा १२ आहे,  
 यावरून सर्व मोमेंटांची बेरीज . . . . २० आहे,  
 जर उच्चालकाचा दुसऱ्या बाजूस दोन वजने टांगिलीं आहेत, ह्याजे र वजन आठ तोळ्यांचे, मध्यापासून दोन इंच अंतरावर आहे, आणि फ वजन चार तोळ्यांचे असून एक इंच अंतरावर आहे; तर,

र वजनाचा मोमेंट  $8 \times 2$  अथवा १६ आहे,  
फ वजनाचा मोमेंट  $4 \times 1$  अथवा ४ आहे,  
२०

यावरून प्रत्येक पक्षीं मोमेंटांची बेरीज सारिखी आहे, ह्यागून उच्चालक स्थिर राहील.

मनांत आण कीं उच्चालकांचा एका बाजूस क मध्यापासून दोन इंचांवर साहा तोल्यांचे अ वजन टांगिले

आकृति ६६.



आहे, आकृति ६६ वी पाहा, तर तीन तोल्यांचीं ब, ड, अशीं दोन वजने दुसऱ्या बाजूस मध्यापासून दोन इंचांवर फ स्थळी टांगिली असतां तुलना होईल, परंतु

जर या दोन वजनांतून प्रत्येक वजन फ स्थळापासून दोन इंच उलक्ष्या दिशेस सारिले, तर ड वजन क मध्यांशीं येईल, आणि उच्चालकावर याचा व्यापार चालणार नाही, आणि एकटें ब वजन अ वजनास तोलून धरील; कारण ब चे वजन तीन तोले आहे, आणि ते मध्यापासून चार इंच अंतरावर आहे, ह्यागून याचा मोमेंट  $12$  आहे, जसें ( $4 \times 3 = 12$ ), आणि तो, अ चा मोमेंट, अथवा साहा तोले आणि खांचे अंतर दोन इंच, यांचा गुणाकारावरोवर आहे.


वरचा उदाहरणापासून हें स्पष्ट दिसते कीं मध्याचा प्रत्येक बाजूवरील वजनातील तोले आणि खांचीं अंतरे यांचे गुणाकार वरोवर असतील, तर उच्चालक समतोल राहील. यापासून सरळ उच्चालकाचा हा साधारण

धर्म सिद्ध होतो. जर एका सरल उच्चालकाचा बाजूवर दोन वजने लंबरूपानें लागू होऊन त्यास विरुद्ध दिशेत फिरवितात, आणि जर प्रत्येक बाजूवरील वजने आणि यांचीं अंतरे यांचा दर्शक अंकांचे गुणाकार बरोबर असतील, तर एक वजन दुसऱ्यास तोलील.

---

## दुसऱ्या प्रकारचा उच्चालक,

दुसऱ्या प्रकारचा उच्चालकांत टेंकू आणि उच्चालकशक्ति यांचामध्ये वजन असते. बाजूवरील आकृतींत उच्चालकाची लांब वाजू अ पासून फ पर्यंत आहे; तोंकडी वाजू ब पासून फ पर्यंत आहे; व उच्चालयाचे वजन आहे, आणि प शक्ति आहे. पहिल्या प्रकारचा उच्चालकांत जसा नफा होतो, त्यासारिखें टेंकू आणि वजन यांचा मधल्या अंतरापेक्षां, टेंकू आणि शक्ति यांचे अंतर जसें अधिक असेल, तसा यांत नफा होईल. जसें उच्चालकशक्ति प जर चार तोळे असून टेंकूपासून साहा इंचांवर असेल, तर तिचा योगानें एक इंच अंतरावरील चौवीस तोळ्यांचे वजन तोलितां येईल. कारण दोहोपक्षी मोमेंट सारिखेच होतात, लाणजे ( $4 \times 6 = 24$ ) आणि ( $24 \times 1 = 24$ ), जर फ आणि अ यांचा बरोबर मध्यभागीं व वजन असलें,



तर त्याचा अर्धे वजनास फ टेंकूपासून आधार मिळेल, आणि बाकीचे अर्धास प शक्ति तोलून धरील; परंतु पा पक्षीं शक्ति चार तोव्यांचा ठिकाणीं बारा तोव्याची लांगल; कोणतेही वजन फ आणि अ यांचा वरोवर मध्यभागीं असल्यास, त्यास तोलून धरण्यास त्याचा निमे वजन प स्थळीं असावे. चार तोव्यांची प उच्चालक-शक्ति तिचा वरील चाकावरून लागू होये, ह्याणून त्या चांकाचा आंसावर तिचा दुप्पट अथवा आठ तोव्यांचा भार पडेल; ही गोष्ट कपीचै लक्षण मांगत्ये वेळेस दाखवितां येईल; जर फ टेंकूवर किती भार पडतो हें जाणावयाचै असेल, तर २४ वजनांतून ४ शक्ति वजा करावी ह्याणजे वाकी २० इच्छिलें उत्तर येईल; यावरून असें निघतें कीं, टेंकू आणि चाकाचा आंस यांवरील एकंदर भार २८ आहे, आणि तो वजन आणि शक्ति यांचा वरोवर आहे.-


दोन मनुष्ये काठीस ओझें टांगून नेतात हें या प्रकारचा उच्चालकाचै प्रसिद्ध उदाहरण आहे; जसें नालकी, पालखी अथवा दोन नवघण्ये काठीस ओझें टांगून नेतात तें. या उदाहरणांस आधार एकच आहे, कारण पुढील किंवा मागील मनुष्य टेंकूस्थानीं कल्यून वाकीचा दुसरा मनुष्य शक्तीचे ठिकाणी आहे असें मानावे. जर ओझें काठीचा मध्यभागीं असलें तर प्रत्येक मनुष्यावर वरोवर अर्धा भार पडेल; परंतु जर तें एकापेक्षां दुसऱ्याचा जवळ असलें तर, जाचा खांद्यावर लांब टोंक असतें त्यापेक्षां, जाचा खांद्यावर तोंकडे टोंक असतें, त्यास अधिक भार

उच्चलवा लागेल. मनांत आण कीं, ओझाचें वजन तीन मण आहे; आणि काठीवर जा ठिकाणी तें ओझें टांगिले आहे, तें ठिकाण पहिल्याचा खांद्यापासून ३ फुटींवर, आणि दुसऱ्याचा खांद्यापासून ६ फुटींवर आहे; तर दुसऱ्यास जितका भार सोसाड्वा लागेल, त्याचे दुप्पट भार पहिल्यास सोसावा लागेल; ह्याजे पहिल्यास २ मण उच्चलवे लागतील, आणि दुसऱ्यास १ मण उच्चलवा लागेल; कारण २ आणि ३ यांचा गुणाकार, १ आणि ६ यांचा गुणाकारावरोवर आहे.

मोठा सामानाचा गड्वा उच्चलायाचे वेळेस एक लांब उच्चालक घेऊन त्याचे एक टोंक जमीनीवर ठेवून दुसरे हातानें वर उच्चलितात, तें या उच्चालकाचे दुसरे उदाहरण आहे. त्याची बाजूवर आकृति आहे; या ६८ वे आकृतीत जमीन हा टेंकू, हाताचे जोर ही शक्ति, आणि गव्या हें वजन आहे.



आंवे, मुळ्या इत्यादि पदार्थ चिरायाची विळी या प्रकारचा उच्चालक आहे, त्यांतील अ सांधा टेंकू आहे, (६९ वे आकृतीत पाहा), व मुठीजवळ शक्ति लावितात, आणि कापण्याचा पदार्थ ड तो वजन किंवा प्रतिवंध आहे.



दरवाजा आपल्या विजागन्यांवर फिरतो तोही या प्रकारचा उच्चालक आहे. त्यांत दरवाजा हें वजन, विजागरे हा टेंकू, आणि मनुष्य खास हातानें लावितो किंवा

उघडितो ती शक्ति आहे. आणि टेंकूपासून शक्ति जितकी लांब असेल, तितके वजन सहज उच्चालितां येईल असें पूर्वी सांगितलें, घणून मोठा दरवाजा रीतीप्रमाणे उघडिला असतां, जसा उघडितां येतो, खाप्रमाणे जर विजागन्याचा अगदीं जवळ नेट द्वैऊन उघडायास यन्म केला, तर मोठा श्रम पडेल. दरवाजाचा फटांत बोट सांपडलें असतां बळकट चैंचतें याचें कारण वरचा गोष्टीचा विचार केला असतां समजेल; कारण टेंकूचा जवळ जो प्रतिबंध अथवा वजन ठेविलें असतें त्यावर उच्चालकाचा योगाने दाराचा वेगाघात लागू होतो, आणि खामुळे अशी गोष्ट घडत्ये.—

गलबताचेंवल्हें, सुकाण आणि मोडविळी, एकपाताचा अडकित्या हे पदार्थ या जातीचे उच्चालक आहेत असें ठरवितां येईल. जेव्हां मनुष्य होडी चालवितो, तेव्हां पाणी हें टेंकूस्थानीं होतें, जो मनुष्य वल्हें मारितो ती शक्ति, आणि होडी हें वजन होतें. सुपारो इत्यादि फोडायाचा अडकित्या दुसऱ्या प्रकारचा दुहेरी उच्चालक आहे; त्यांत खाचा दोन अवयवांस जोडणारा सांधा टेंकू आहे, जें कळ फोडायाचें तें वजन आणि त्याचा दोन दांड्यांस जे हात एकत्र करितात ती शक्ति आहे.—

पुनः जर गाडीस दोन बैल जोडायाचे असतील, आणि जर त्यांतून एक दुसऱ्यापेक्षां बळकट असेल, तर दांड्यांस बांधण्याचें जोकडाचें ठिकाण असें योजावें कीं, दुसऱ्यापेक्षां पहिला जितका बळकट आहे, तितके तें ठिकाण पहिल्या बैलाचा जवळ येईल; आणि असें केल्याने


प्रत्येकास त्याचा त्याचा सामर्थ्यप्रमाणे ओऱ्हे ओढावै लागेल.-

एका चाकाचा गाडीचा कल्पनेस आधार या जातीचा उच्चालक आहे. त्यांत चाकाचा आंस टेंकूस्थानीं कल्पितां येईल, गाडीत जो पदार्थ असतो तें वजन, आणि जो मनुष्य गाडीचे दांडे धरून उच्चालितो ती शक्ति. त्या गाडीत ओऱ्हे जितकै चाकाजवळ असेल, तितकी सहज गाडी उच्चालितां येईल; कारण की, या पक्षीं टेंकूपासून वजनाचा स्थानापेक्षां, शक्तीचे स्थान अधिक दूर असते.

### तिसऱ्या प्रकारचा उच्चालक.


तिसऱ्या प्रकारचा उच्चालकांत टेंकू आण वजन यांचामध्ये उच्चालकशक्ति असत्ये. बाजूवरील आकृतींत (आकृति ७०) अ टेंकू, प उच्चालकशक्ति, आणि ब कजन आहे; या पक्षीं उच्चालकशक्तीपेक्षां वजन टेंकूपासून अधिक दूर आहे, ह्यानुन त्यास शक्तीपेक्षां अधिक स्थळांतून गमन करावै लागेल; यावरून वजनापेक्षां उच्चालकशक्ति अधिक असावी. आणि टेंकू आणि उच्चालकशक्ति यांचा अंतरापेक्षां, टेंकू आणि वजन यांचे अंतर जितकै अधिक असेल, तितकी उच्चालकशक्ति अधिक असावी,- ह्याणजे टेंकूपासून सहा इंच अंतराव-

आकृति ७०.



रील चार तोळ्यांचे वजन तोलून धरण्यासाठी, टेंकूपासून दोन इंच अंतरावर, बारा तोळ्यांची उच्चालकशक्ति असली पाहिजे. या जातीचा उच्चालकापासून उच्चालकशक्तीचा तोटा होतो, ह्याणून जा पक्षीं जोराची गरज नसल्ये परंतु वेगाची मात्र गरज. असल्ये, त्या पक्षाखेरीज या उच्चालकास कवित कामांत आणितात. कांतान्याचा


आकृति ७१.



सांगडीस जो पाय देण्याकरितां तका असतो, त्यापासून ही गोष्ट दिसून येत्ये; (आकृति ७१) जमीनीवर जें फळ्याचे एक टोंक असते तो टेंकू; टेंकूपासून थोड्ये अंतरावर जो मनुष्याचा पाय दावितो ती शक्ति, आणि फळ्याच्या दुसऱ्या टोंकास वजन अथवा प्रतिबंध असतो, आणि कारागीर जसा ल्वरेने त्या फळ्यावर भार घालितो, त्याप्रमाणे अ, दोरी एका कडीस बांधिलेली असल्ये, तिचा योगानें तें फळे वर होते.


जेव्हां उच्चालकाचा लांब बाजूस ल्वरेने पुष्कळ स्थलातून चालायाचे असते, तेव्हांच मात्र या उच्चालकाचा उपयोग करितात, यावरून वजनापेक्षां शक्ति अगत्य अधिक लागल्ये. शिर्डीचे एक टोंक भिंतीशीं टेंकून जेव्हां मनुष्य तीस उभी करितो, तें या उच्चालकांचे एक उदाहरण आहे. परंतु या जातीचे उच्चालकांचा उपयोग जिवांचा शरिरांत सुंदर रीतीनें दाखविला आहे; शरिरांत अवयवांचा चलनभूष्याजवळ ईश्वराने स्नायूंचा

शक्तीचो योजना केली आहे; तिचा योगानें जिवांस आपले अवयव मोळ्या खरेनें हलवितां येतात; आणि त्या स्नायूंत असें सामर्थ्य ठेविले आहे, कीं जरी अवयवांचा शेवटीं मोठमोठीं वजने ठेविलीं तरो तीं उचलितां येतील. उदाहरण, हातांनीं मोठे वजन उचलणे अथवा दांतांनीं कठीण वस्तु फोडणे, ही गोष्ट जनावरांस फार सोपी पडत्ये; अशा सर्व पक्षीं मोठे सामर्थ्याचीच गरज पडत्ये असें नाहीं, परंतु चपळता, सोपेपणा हीं असलीं पाहिजेत; याजविषयीं मनुष्याचा हात हें उदाहरण घेतो. त्यांत स्नायू खांद्यावरून येऊन, हाताची जसी लांबी असत्ये, त्याप्रमाणे सुमारे त्याचा एक दशांश इतक्या अंतरावर कोंपराखालीं त्यांचा शेवट होतो, त्याचा योगाने कांहीं ओझे वजन इत्यादि आपण उचलितो; आतां कोंपर हा चलनमध्य आहे, आणि त्या भोवतीं हाताचा पुढील भाग फिरतो, आणि जितके वजन उचलावयाचे असते, त्याचा दसपट सामर्थ्य स्नायूंस खर्चावें लागते. पहिल्यानें पाहिले असतां ही गोष्ट तोऱ्याची आहे असें दिसेल. परंतु जितका शक्तिचा तोटा होतो तितका वेगाचा नफा होतो, आणि अशा योगाने जीं निरनिराळीं कृत्ये मनुष्याचा शरिरास करावीं लागतात, त्यांजविषयीं मनुष्याचें शरीर योग्य केले आहे— वाजूवरील आकृतीं फ कोंपर अथवा टेंकू आहे, (आकृति ७२) प शक्ति म स्नायूचा योगाने, स खांद्यापासून लागू होत्ये, आणि कोंपरापुढील हाताचा भाग व आहे आणि व हातावर



ठेविलेले वजन आहे. मनुष्याची इच्छा अथवा प शक्ति यांचा योगानें म स्नायूचे किंचित् आकुंचन झाल्यावर कोंपर अथवा फ टेंकूचाजवळ हात लवतो, आणि जें वजन हातावर ठेविले असतें यासुद्धां हात खांद्याजवळ येतो.

आकृति ७३.



मेंदे भादरायाचा कार्तींत तिसऱ्या प्रकारचे दोन उच्चालक असतात, (आकृति ७३) या दोहोंचा टेंकू क कमाण आहे; जो हात प, प, ठिकाणीं असतो ती शक्ति, आणि कापायाची लोंकर तो प्रतिबंध. चिमटा, सांडस इत्यादिकांचे दोन अवयव या जार्तींचे दोन उच्चालक आहेत.

दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकारचा उच्चालकांत जरूर काढी शक्ति, एकाद्या वजनास तोलून धरित्ये तर, प्रत्येक पक्षीं टेंकूपासून त्यांचीं अंतरे व्युत्कमप्रमाणानें असतात. बाजूवरील आकृतींत जर, अ क ब रेघ दुसऱ्या प्रकारचा

उच्चालक आहे अशी कल्पना

आकृति ७४.

करितो (आकृति ७४) आणि

---

ब स्थळींची शक्ति, क स्थळींचा वजनास तोलून धरित्ये, तर शक्ति आणि वजन हीं एकमेकांस टेंकूपासून आपल्या अंतराचा व्युत्कमप्रमाणानें होतील; ह्यांजे अ टेंकूपासून ८ इंचांवरील दोन तोळ्यांचे ब वजन, टेंकूपासून २ इंचांवरील ८ तोळ्यांचा वजनास होईल, ह्यांजे जसें (८×२=२×८). पुनः मनांत आण कीं उच्चालक एक बाजूस ड पर्यंत वाढविला, असा कीं अ क बरोबर अ ड होईल. समान पदार्थांस समान वेग दिले असतां त्यांचा

आगीं समान शक्ति उत्पन्न होत्ये, असें मागें दाखविलें. परंतु ड वजन क वजनावरोबर असून तें अ पासून क इतकेच लांब आहे, हणून ब प्रेरणा लागू झाली असतां, जा वेगाने क वजन चालेल, तसें तें ड वजनही चालेल; यावरून जी शक्ति क वजनास तोलून धरित्ये, तीच ड वजनास तोलून धरील. परंतु ड अ ब रेघ पहिल्या प्रकारचा उच्चालक आहे, त्यांत अ ड बाजूस जशी अ ब बाजू, तसें ब शक्तीस ड वजन आहे; ब शक्ति क वजना-सही तोलून धरित्ये, त्यावरून अ ड बाजूस जशी अ ब बाजू, तशी ब शक्ति क वजनास होईल.

दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकारचा उच्चालकांतील भेद या पुढील उदाहरणावरून दाखवितां येईल. जर मागील आकृतीतील अ ब रेघ, एक अथवा अनेक प्रेरणांचा योगानें अ विंदु अथवा टेकूभोवतीं फिरत्ये असें मानिलें, तर तो दुसऱ्या प्रकारचा उच्चालक आहे, त्यांत दोन विरुद्ध प्रेरणा क आणि ब स्थानीं लाविल्या आहेत, त्यांतील क स्थळीची प्रेरणा त्या रेघेस खालीं दावित्ये, आणि ब स्थळींची वर उचलित्ये; हणजे त्यांत क स्थळीं वजन आणि ब स्थळीं शक्ति आहे; आणि ह्या विरुद्ध प्रेरणा एकमेकांस तोलून धरण्यासाठीं त्यांतील प्रत्येकीचे परिमाण, अ पासून प्रत्येक अंतराशीं व्युक्तमपरिमाणांत असावें. परंतु जर हा पक्ष उलटा आहे अशी कल्पना केली, हणजे क स्थळीची प्रेरणा ऊर्ध्व दिशेंत लागू होत्ये, आणि ब स्थळींची खालीं लागू होत्ये, तर तो तिसऱ्या प्रकारचा उच्चालक होतो, त्यांत शक्तीचे स्थान क आहे आणि वजनाचे


स्थान ब आहे. परंतु जरी त्यांची स्थाने बदलिलीं, तरीं त्यांची तुलना होण्यासाठीं त्यांची परिमाणे पहिल्या सारिखींच असलीं पाहिजेत, घणजे शक्ति आणि वजन हीं परस्परांस अ स्थिरबंदू अथवा टेंकू यापासून आपल्या अंतरांचा व्युक्तमप्रमाणांत असलीं पाहिजेत.-

---

### मिश्र उच्चालक.

एक उच्चालक दुसऱ्यावर लागू, अशा रीतीने कियेक उच्चालक एकत्र जोडून मिश्र उच्चालक होतो; लांब उच्चालक करण्यास फार कठीण, घणून जेव्हां मोळ्ये शक्तीची गरज असत्ये, तेव्हां मिश्र उच्चालकाचा उपयोग करितात. पुढील मिश्र उच्चालकाची आकृति आहे (आकृति

आकृति ७५.



७५) तीत पहिल्ये प्रकारचे तीन उच्चालक आहेत, आणि ते आपआपल्या टेंकूवर फिरतात. ए स्थळीं लहानशी शक्ति लाविली असतां, ब स्थळींचे मोठे वजन सारितां यावे अथवा तोलून धरितां यावे हा या यंत्राचा उद्देश आहे. साध्ये उच्चालकाचे फळाची गणना करण्याची

जी रीति मागें सांगितली, तीच मिश्र उच्चालकासही लागेल, ह्याणजे, कोणत्येही उच्चालकावरील वजनास टेंकू-पासून त्याचे अंतरानें गूण, नंतर उच्चालकशक्तीस त्या बिंदू-पासून तिचे अंतरानें गुणावें, आणि जर हे दोन्हीं गुणाकार बरोवर येतील, तर वजन आणि शक्ति हीं परस्परांस तोलून धरितील. मिश्र उच्चालकांत जर अनुक्रमानें एक एक उच्चालकाचे फलाचा विचार केला, तर उच्चालक-शक्तीचें फल वजनावर कसें लागू होतें, तें दाखवितां येईल. प स्थळांची शक्ति इ स्थळीं ऊर्ध्वे दिशेत प्रेरणा करित्ये, आणि प फ वाजूस जशी इ फ वाजू, त्याप्रमाणानें इ स्थळींची प्रेरणा प शक्तीस होईल. जर तीनही उच्चालक सारख्या लांबीचे आहेत अशी कल्पना केली, ह्याणजे प्रत्येकाची लांब वाजू / इंच लांबीची, आणि तोंकडी वाजू २ इंच लांबीची तर प स्थळीं एक शेर ठेविला असतां तो इ जवळ ४ शेर तोलून धरील, कारण लांब वाजू / इंच आहे, आणि शक्ति एक शेर आहे यामुळे त्यांचा गुणाकार / होतो, आणि तोंकडी वाजू २ इंच आहे ह्याणून वरचा सारिखाच गुणाकार येण्यासाठीं त्यांस ४ शेरांनीं गुणिले पाहिजे; यावरून दुसऱ्या उच्चालकाचा लांब वाजूस ४ शेरांची शक्ति आहे, आणि त्या वाजूची लांबी पूर्वीप्रमाणे / इंच ह्याणून त्यांचा गुणाकार ३२ येतो, त्या उच्चालकाची तोंकडी वाजू २ इंच आहे, ह्याणून वरचा इतका गुणाकार होण्यासाठीं १६ शेरांचे वजन असावें; यावरून पुनः १६ शेरांची शक्ति तिसऱ्या उच्चालकास लाविली आहे, त्याची लांब वाजू /

इंच आहे, यावरून गुणाकार  $16 \times 7 = 128$  आहे, आणि तोंकडी बाजू २ इंच आहे, ह्याणून वरचा इतके उत्तर येण्यासाठी तीस ६४ यांणी गुणिले पाहिजे; सारांश प स्थळी १ शेर टांगिला असतां व स्थळी ६४ शेरांचे वजन तोलितां येईल.

पहिल्या प्रकारचा तीन उच्चालकांपासून झालेल्या मिश्र उच्चालकांचे जें वर्णन वर सांगितले, तें कोणत्याही प्रकारचा मिश्र उच्चालकास लावितां येईल. बाजूवरील आकृति दुसऱ्या प्रकारचा उच्चालकांची सांगड आहे,

आकृति ७६.




(आकृति ७६) जर त्यांतील

तीन उच्चालकांचा लांब आणि तोंकड्या बाजू मागील उदाहरणाप्रमाणे वरोवर असल्या, तर १ शेराची शक्ति ६४ शेरांचे


वजनास तोलून धरील.

मिश्र उच्चालकांतील प्रत्येक उच्चालकांचे वजन आणि शक्ति यांचे प्रमाण वेगवेगळ्याले काढून, त्या अंकांचा गुणाकार करावा, ह्याणजे तो गुणाकार मिश्र उच्चालकांचे फळ होईल, असें मागील लेखावरून दिसण्यांत येईल. आणि कदाचित् मिश्र उच्चालकांतील शुद्ध उच्चालक भिन्न भिन्न जातीचे असले, तरी गणित करण्याचे रीतींतीही कांहीं केर पडणार नाहीं. बाजूवरील आकृति मिश्र उच्चालकांची आहे, तींत पहिल्या प्रकारचा एक उच्चालक आहे, आणि दुसऱ्या प्रकारचे दोन आहेत;

(आकृति ७७) पहिला अ व उच्चालक पहिल्या प्रकारचा आहे, आणि क ड आणि इ फ हेदुसन्या प्रकारचे आहेत. पहिल्यानें अशी कल्पना करावी की, अ व उच्चालक ५ इंच लांब आहे, जर अ स्थळीं १ शेर असला तर तो व स्थळीं ५ शेरांस तोलील; आणि हा उच्चालक दुसन्या क ड उच्चालकाशी जोडिला आहे, ह्याणून क स्थळीं ५ शेरांची शक्ति होईल; आणि जर क ड उच्चालकाची लांबी ६ इंच असली, तर क स्थळींची ५ शेरांची शक्ति ड स्थळीं ३० शेरांस तोलून धरील, ह्याणजे ( $5 \times 6 = 30$ ). हा दुसरा उच्चालक पूर्वीप्रभाणे तिसन्या इ फ उच्चालकाशी जोडिला आहे, ह्याणून त्यावर इ स्थळीं ३० शेरांची शक्ति होईल, आणि त्याची लांबी ४ इंच आहे, ह्याणून वरचा शक्तीनें फ स्थळीं १२० शेरांचे वजन तोलितां येईल; जसें ( $4 \times 30 = 120$ ). पदार्थ वजनकरण्याचे यंत्रांत मिश्र उच्चालकाचा उपयोग करितात, आणि दुसरीं वजन करण्याचीं यंत्रे जागा फार अडवितात, ह्याणून तीं जाठिकाणीं नेण्यास अवघड, अशा ठिकाणीं जर मोठे मोठे पदार्थ वजन करायाचे असर्ताल, तर मात्र यांचा उपयोग करितात. अशा जातीचीं वजन करायाचीं यंत्रे मुंबईत पुष्कल ठिकाणीं आहेत; त्यांतील एक पैजेचे बंगल्यांत आहे.



आकृति ७८.



पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रकारचे असे दोन उच्चालक एका दांडीने जोडी जोडितात, तें बाजूवरील आकृतींत दाखविले आहे, (आकृति ७८) या पक्षीं प शक्तीचा योगानें जो व प्रतिवंध क स्थळीं होतो, तो असा आहे कीं, प आणि फ टेंकू-पासून त्याचें अंतर यांचा गुणाकार, आणि व आणि व फ यांचा गुणाकार हे दोन्ही वरोबर होतात; आणि जो प्रतिवंध क स्थळीं घडतो, त्यास शक्ति असें मानितों, तर तुलना होण्यासाठीं ती शक्ति आणि तिचें क फ अंतर यांचा गुणाकार, ड फ आणि ड वजन यांचा गुणाकाराबरोबर असावा.


गाडीचे चाक काढून घेण्याकरितां गाडी उच्चलण्यास जे उच्चालक घेतात ते या जातीचे असतात.—

---

### वांकडा उच्चालक.


पूर्वी निरनिराळे जातीचे सरल उच्चालकांविषयीं विचार झाला, आतां या यंत्राचा विस्तीर्ण रूपाने विचार करितों. तें यंत्र एक भरीव पदार्थ आहे, आणि यांत एक बसिवलेला आंस आहे, याचे भोवतीं तें फिरतें असें मानितों. ही गोष्ट सांगितली असतां वांकडा उच्चालक सहज समजेल.

**अ ब क,** (आकृति ७९) एक भ-  
रींव वस्तूचे छिन्न आहे, आणि कागदाचे  
पातळीशीं लंबरूप असा एक वसविलेला  
ग आंस आहे, यावर तें छिन्न फिरतें.  
ग विंदूतून म ग ह क्षितिमर्यादरूप रेघ  
काढिली आहे असें मनांत आण, आणि  
जे व वजन तोलून धरावयाचे तें फ स्थळीं लाव, आणि  
जी प शक्ति त्या वजनास तोलून धरणार तीस क स्थळीं  
टांग. असें केल्यावर जर शक्तींतील तोळे आणि  
ग मध्यापासून त्यांचे अंतर जितके इंच असेल त्यांचा  
गुणाकार, आणि वजनांतील तोळे, आणि त्याच विंदूपा-  
सून त्यांचे अंतर जितके इंच असेल त्यांचा गुणाकार  
हे वरोवर असतील तर, शक्ति वजनास तोलून धरील.  
उदाहरण, जर प शक्ति ३ तोळ्यांची असून ग आंसापा-  
सून ६ इंच लांव असेल, तर ती शक्ति त्याच विंदूपासून  
२ इंचावर ९ तोळ्यांचे वजन तोलून धरील. जसें  
( $3 \times 6 = 9 \times 2$ ).



आकृति ७९.

**पुनः फ विंदूपासून एक व वजन**  
**दोरीनें टांग,** (आकृति ८०) तर हें  
वजन त्या पदार्थास अ ब स दिशेत  
फिरवील. नंतर दुसरी एक दोरी  
क विंदूशीं बांध, आणि तीस इ चा-  
कावरून नेऊन तिचे टॉकांस एक  
प वजन टांग, असें कीं तें त्या पदार्थास आंसावर स ब  
अ दिशेत फिरवील आणि व वजनाचा विरुद्ध दिशेत



आकृति ८०.

फिरविण्याचा जो झेंक आहे त्यास तोलून धरील. जर व आणि प वजने किती आहेत हें ठरविलें, आणि मध्यापासून दोयांचीं ग फ आणि ग क लंबांतरे बरोवर मोजून काढिलीं, तर प वजनांतील तोळे आणि ग क रेहेंतील इंच यांचा गुणाकार, आणि व वजनांतील तोळे आणि ग फ रेहेंतील इंच यांचा गुणाकार हे दोनही बरोवर होतील.


तोळे आणि इंच यांखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही वजनाचा आणि अंतराचा जाती घेतां येतील, परंतु वजन आणि शक्ति या दोहोंस सारख्या जाती लावाव्या. वरलिहिलेल्या उदाहरणांपासून असा निश्चय होतो की, पदार्थास एका आंसाभौवतें फिरविण्याचें जें एकाद्या प्रेरणेचें अथवा शक्तीचें सामर्थ्य असतें, त्याची गणना, मध्यापासून प्रेरणेचे दिशेस जो लंब होतो, त्या लंबानें ती प्रेरणा गुणिल्यानें होत्ये. अशा रीतीनिं जों गुणाकार येतो, त्यास आंसाभौवतीं त्या शक्तीचा मोमेंट ह्याणतात; जर कांहीं प्रमाणानें मोमेंट वाढविला किंवा कर्मी केला, तर पदार्थास आंसाभौवतीं फिरविण्याचें जें प्रेरणेचें सामर्थ्य असतें, तें त्याच्च प्रमाणानें वाढतें किंवा कर्मी होतें हें उघड आहे. अथवा जा प्रेरणा किंवा शक्ति पदार्थास एका बाजूनै फिरवितात, त्यांचा मोमेंटांची वेरीज जर दुसऱ्या प्रेरणा अथवा शक्ति त्या पदार्थास दुसऱ्या वाजूस फिरवितात, त्यांचा मोमेंटांचा वेरिजेपेक्षां अधिक असेल, तर तो पदार्थ पहिल्या प्रेरणांचा दिशेंत फिरेल.

कोणत्याही सरळ अथवा वांकड्या उच्चालकाची शक्ति

आणि वजन यांचे यांत्रिक सामर्थ्य, जा दिशांत त्या प्रे-  
रणा लागू होतात, त्यांस टेंकूपासून जी लंब रेघ होत्ये,  
तिचा योगानें नेहेमी दाखवितां येते.—

अ क र एक वांकडा उच्चालक आहे, तो क बिंदु-  
वर नुसताच समतोल राहतो, (आ-  
कृति ८१) आणि त्याचा अ आणि र  
टोंकांस अ प आणि र व दिशेत प  
आणि व अशा दोन प्रेरणा आहेत; अकृति ८१.  
जर प शक्तीचा दिशेस टेंकूपासून  
लंबरूप रेघ केली, ह्याणजे क पासून ग पर्यंत रेघ केली,  
आणि त्याचप्रमाणे वजनाचा दिशेस क पासून ड पर्यंत  
रेघ केली, तर या पक्षी जें फळ होईल त्याची गणना  
सरळ उच्चालकाप्रमाणे करितां येईल,— उदाहरण, जर  
क पासून ग पर्यंत अंतर ६ इंच आहे, आणि क पासून  
ड पर्यंत अंतर ३ इंच आहे, तर  $2 \times 6 = 3 \times 4$   
तोळ्यांचा वजनास तोलून धरोल; ( $6 \times 2 = 3 \times 4$ ).  
यावरून जा दोन प्रेरणा एकाद्या वांकड्या उच्चालकास  
विरुद्ध दिशेत फिरवितात, त्या प्रेरणांचे मोमेंट जर वरो-  
बर होतील, तर त्या एकमेकास तोलितील.—

मागील उदाहरणांत, शक्ति आणि वजन हीं उच्चाल-  
कावर, (त्याचा लांबीशी) लंबरूपानें लागू होतात, आणि  
पुरस्परांशीं समांतर आहेत असें मानिलें खरें, परंतु हीं  
गोष्ट सर्वदां अशीच घडत्ये असें नाहीं, कित्येक पक्षीं  
शक्ति आणि वजन हीं तिर्कस लागू होतात; अ व एक  
उच्चालक आहे, (आकृति ८२), त्याचा टेंकू फ आहे,



आकृति ८२.



आणि शक्ति अ इ दिशेत उच्चालकावर तिर्क्षस लागू होये, आणि वजन व स दिशेत लागू होते. या उच्चालकाचा सामर्थ्याची गणना करण्यासाठी, मागील उदाहरणप्रमाणे रेघा काढाव्या. याजकरितां जर इ अ, स व रेघा वाढविल्या आणि टेकूपासून या रेघांस क फ आणि फ ड लंब काढिले तर, शक्तीस क फ रेघेने गुणिले असतां गुणाकार शक्तीचा मोमेंट होईल, आणि वजनास फ ड रेघेने गुणिले असतां गुणाकार त्याचा मोमेंट होईल; जर ए ४ तोळे, आणि क फ रेघ ६ इंच, आणि व ८ तोळे, आणि फ ड रेघ ३ इंच असेल, तर तुलना होईल, कारण ( $4 \times 6 = 8 \times 3$ .)

पुढील आकृतीत वर सांगितल्याप्रमाणे शक्ति आणि वजन हीं उच्चालकावर तिर्क्षस लागू होतात, तथापि वरचा सारिखा हा उच्चालक सरळ नाहीं, वांकडा आहे.

आकृति ८३.



उच्चालक जरी वांकडा आहे, तरी गणण्याचा रीतीत काहीं केर पडत नाहीं, यावरून (८२ व्या आकृतीप्रमाणे) या उच्चालकाचा सामर्थ्याची गणना करितां येईल. अ ड रेघ वाढीव आणि फ विटूपासून त्या रेघेवर लंब कर, तो लंब उच्चालकाची लांब बाजू होईल, त्याचप्रमाणे ग व रेघ वाढवून फ पासून तिजवर लंब केला असतां तो लंब तोकडी बाजू होईल; नंतर

शक्ति आणि वजन यांचे मोर्मेट मार्गील उदाहरणाप्रमाणे काढावे.-

कधीं कधीं उच्चालक इतका वांकडा असतो की उच्चालकाचा बाजू एकमेकावर लंब असतात; आणि फटेंकू त्यांचे काटकौनाचे कोनविंदूत असतो, (आकृति ८४), अशा उच्चालकास काट-कोनउच्चालक ह्याणतात. खांत व वजन फ क तोकऱ्या बाजूस टांगिले असते, आणि प शक्ति अ फ लंब बाजूपासून क टांगिली असत्ये; या पक्षां प शक्तीला अ फ नें गुणिले असतां शक्तीचा मोर्मेट येतो, आणि व वजनास फ क नें गुणिले असतां वजनाचा मोर्मेट होतो; जर हे मोर्मेट बरोबर असतील, तर तुलना होईल. शक्ति लंबरूपानें टेंकूवर लागू होये असें न मानितां, पुढील आ-कृतींत दाखविल्याप्रमाणे तिर्कस लागू होत्ये, (आकृति ८५) अशी कल्पना केली, तर अशा उच्चालकाचा सामर्थ्याचा गणण्याचा रोति ८३ व्या आकृतीप्रमाणेच आहे. या पक्षां शक्तीचा अ प दिशेस टेंकूपासून एक लंब केला पाहिजे, तो लंब उच्चालकाची खरी वाजू होईल; जसें व वजन ५ शेरांचे असून टेंकूपासून एक फुटीवर आहे असें मान, तर गफ रेघ ५ फुटो आणि प १ शेर असल्यास शक्ति आणि वजन हीं एक-मेकांस तोलितील.

पाण्याचा लहान वंवाचा दांडा या जातीचे उदाहरण आहे, त्यांत त्या दांड्याचे शेवटास जो मनुष्य आपला भार पाणी उडविण्याकरितां घालितो ती शक्ति, वर उंचलावयाचे पाणी आणि दांड्याचे घर्षण हा प्रतिबंध, आणि जो दांड्याचा सांधा तो टेंकू असतो.


जेव्हां हातोडा खिळा काढायास घेतात, तेव्हां तो या प्रकारचा उच्चालक

आकृति ८६.



होतो; त्यांत जा कं टोंकावर हातोडा टेंकला असतो, तो कं विंदु टेंकू आहे, (आकृति ८६). आणि शक्ति, हातोड्याचा दांड्याचे शेवटास अजवल लावितात आणि खिळ्याचा वाहेर येण्यास जो प्रतिबंध तें वजन.

आकृति ८७.



बाजूवरील आकृतींत जें यंत्र दाखविलें आहे, त्यास वाकडा उच्चालकरूप तराजू द्याणतात, (आकृति ८७), त्यांत वांकड्या उच्चालकाची बाजू ल आहे, त्यापासून वजन करावयाचे पदार्थ ठेवण्याकरितां एक फ परडै टांगलें आहे; दुसऱ्या कड बाजूचा शेवटास एक जड गोळा विशिवलेला आहे, तो विभागिलेल्या ग ह कौंसावरून फिरतो. जेव्हां फ परड्यांत एखादें वजन ठेवावें, तेव्हां त्याचा योगानें तो गोळा कौंसावरून वर चढेल हें उघड आहे. असें असतां जेव्हां तो गोळा परड्यांतील वजनास तोलून धरील अशा ठिकाणीं येतो, तेव्हां त्या गोळ्यासमोर कौंसावर जो भाग येतो, तितके त्या पदां

र्थाचे वजन आहे असें समजते. प्रत्यक्ष अनुभवावरून, अथवा गणितानें कांहीं वजनाचीं ठिकाणें ठैरवितां येतात; तीं ला कौंसावरै मांडिल्यावर फ परड्यांतील पदार्थाचे वजन किती आहे तें ड टोंक कौंसावर दाखवील.

मार्गे सांगितलेल्या सर्व उदाहरणांवरून असें लक्षांत येईल कीं उच्चालकाचा आकार कंसाही असो, आणि प्रे-रणा कशीही तिर्कस लागू झालेली असली, तथापि मना-मध्ये प्रेरणेचा दिशेस टेंकूपासून लंब काढून, त्यावरून गणित केले असतां, उच्चालकाचा सामर्थ्याचा निर्णय करितां येईल.

येथपावेतो निरनिराळे जातीचे उच्चालकांचा विचार  
झाला, आतां हा अध्याय पुरा करण्याचे पूर्वीं दोन आ-  
धारांवर एक बहाल ठेविले असतां काय परिणाम होतो  
यांचा विचार करितो.-

जेव्हां एक बहाल, अ व अशा  
दोन टेंकूंवर राहतें, आणि कांहीं वजन  
खाचामध्ये कोठें तरी क जवळ टां-  
गिले असतें, (आकृति ८८), तेव्हां क  
ध श व  
जा तहेनें या वजनाचा भार त्या दोन  
टेंकूंवर पडतो, त्याची गणना मागील लिहिलेल्या कार-  
णावरून करितां येईल. जर व आधारावरील भार शक्ति  
असें मानिले आणि ती शक्ति व वजनास दुसऱ्या प्रका-  
रचा व अ उच्चालकाचा योगाने उच्चलून धरित्ये असें  
मानिले, तर शक्ति आणि उच्चालकाची व अ सर्वे लांबी  
यांचा गुणाकार, वजन आणि क अ तोकडी वाजू यांचा

गुणकारावरोबर होईल. जर अ व उच्चालकाचा एक तृतीयांश अ क आणि दोन तृतीयांश क व असेल, तर व वर सर्व वजनाचा एक तृतीयांश भार पडेल, आणि अ वर बाकीचे दोन तृतीयांशांचा भार पडेल. या उदाहरणापासून हें उघड होतें कीं, जर व आणि अ यांचा वरोबर मध्यभागीं तें वजन टांगिलें, तर प्रत्येक आधारवर त्या वजनाचा निमे भार पडेल.

जी रिति मागें सांगितली, तीच भिश्रुत उच्चालकासही  
 लागेल, ह्यणजे, कोणत्येहि उच्चालकावरील वजनास टेंकू-  
 पासून त्याचे अंतराने गूण, नंतर उच्चालकशक्तीस त्या बिंदू-  
 पासून तिचे अंतराने गुणावें, आणि जर हे दोन्हीं गुणाकार  
 बरोबर येतील, तर वजन आणि शक्ति हीं परस्परांस तो-  
 लून धरितील. भिश्रुत उच्चालकांत जर अनुक्रमानें एक  
 एक उच्चालकाचे फलाचा विचार केला, तर उच्चालक-  
 शक्तीचें फल वजनावर कसें लागू होतें, तें दाखवितां  
 येईल. पैस्थळींची शक्ति इ स्थळीं ऊर्ध्व दिशेत प्रेरणा  
 करित्ये, आणि प फ वाजूस जशी इ फ वाजू, त्याप्रमाणानें  
 इ स्थळींची प्रेरणा प शक्तीस होईल. जर तीनही उ-  
 च्चालक सारख्या लांबीचे आहेत अशी कल्पना केली,  
 ह्यणजे प्रत्येकाची लांब वाजू ८ इंच लांबीची, आणि तों-  
 कडी वाजू २ इंच लांबीची तर प स्थळीं एक शेर ठेवि-  
 ला असतां तो इ जवळ ४ शेर तोलून धरील, कारण  
 लांब वाजू ८ इंच आहे, आणि शक्ति एक शेर आहे या-  
 मुळे त्यांचा गुणाकार ८ होतो, आणि तोंकडी वाजू २  
 इंच आहे ह्यानुन वरचा सारिखाच गुणाकार येण्यासाठी  
 त्यांस ४ शेरांनीं गुणिले पाहिजे; यावरून दुसऱ्या उ-  
 च्चालकाचा लांब वाजूस ४ शेरांचो शक्ति आहे, आणि  
 त्या वाजूची लांबी पूर्वीप्रमाणे ८ इंच ह्यानुन त्यांचा गुणा-  
 कार ३२ येतो, त्या उच्चालकाची तोंकडी वाजू २ इंच  
 आहे, ह्यानुन वरचा इतका गुणाकार होण्यासाठी १६  
 शेरांचे वजन असावें; यावरून पुनः १६ शेरांची शक्ति  
 तिसऱ्या उच्चालकास लाविली आहे, त्याची लांब वाजू ८

इंच आहे, यावरून गुणाकार  $16 \times 7 = 112$  आहे, आणि तोंकडी बाजू २ इंच आहे, ह्यानुन वरचा इतके उत्तर येण्यासाठी तीस ६४ यांगीं गुणिले पाहिजे; सारांश पस्थळी १ शेर टांगिला असतां व स्थळी ६४ शेरांचे वजन तोलितां येईल.

पहिल्या प्रकारचा तीन उच्चालकांपासून झालेल्या मिश्र उच्चालकाचे जें वर्णन वर सांगितले, तें कोणत्याही प्रकारचा मिश्र उच्चालकास लावितां येईल. बाजूवरील आकृति दुसऱ्या प्रकारचा उच्चालकांची सांगिड आहे,

आकृति ७६.




(आकृति ७६) जर त्यांतील

तीन उच्चालकांचा लांब आणि तोंकड्या बाजू मागील उदाहरणाप्रमाणे बरोबर असल्या, तर १ शेराची शक्ति ६४ शेरांचे


वजनास तोलून धरील.

मिश्र उच्चालकांतील प्रत्येक उच्चालकाचे वजन आणि शक्ति यांचे प्रमाण वेगवेगळाले काढून, त्या अंकांचा गुणाकार करावा, ह्याजे तो गुणाकार मिश्र उच्चालकाचे फळ होईल, असें मागील लेखावरून दिसण्यांत येईल. आणि कदाचित् मिश्र उच्चालकांतील शुद्ध उच्चालक मिश्र भिन्न जातीचे असले, तरी गणित करण्याचे रीतींतही कांही केर पडणार नाही. बाजूवरील आकृति मिश्र उच्चालकाची आहे, तीन येण्याप्रकारचा एक उच्चालक आहे, आणि दुसऱ्या प्रकारचे दोन आहेत;

(आकृति ७७) पहिला अ व उच्चालक पहिल्या प्रकारचा आहे, आणि क ड आणि इ फ हे दुसऱ्या प्रकारचे आहेत. पहिल्यानें अशी कल्पना करावी की, अ व उच्चालक ५ इंच लांब आहे, जर अ स्थळीं १ शेर असला तर तो व स्थळीं ५ शेरांस तोलील; आणि हा उच्चालक दुसऱ्या क ड उच्चालकाशीं जोडिला आहे, ह्याणून क स्थळीं ५ शेरांची शक्ति होईल; आणि जर क ड उच्चालकाची लांबी ६ इंच असली, तर क स्थळींची ५ शेरांची शक्ति ड स्थळीं ३० शेरांस तोलून धरील, ह्याणजे ( $5 \times 6 = 30$ ). हा दुसरा उच्चालक पूर्वीप्रमाणे तिसऱ्या इ फ उच्चालकाशीं जोडिला आहे, ह्याणून त्यावर इ स्थळीं ३० शेरांची शक्ति होईल, आणि त्याची लांबी ४ इंच आहे, ह्याणून वरचा शक्तीनें फ स्थळीं १२० शेरांचे वजन तोलिता येईल; जसें ( $4 \times 30 = 120$ ). पदार्थ वजनकरण्याचे यंत्रांत मिश्र उच्चालकाचा उपयोग करितात, आणि दुसरों वजन करण्याची यंत्रे जागा फार अडवितात, ह्याणून तीं जाठिकाणीं नेण्यास अवघड, अशा ठिकाणीं जर मोठे मोठे पदार्थ वजन करायाचे असतील, तर मात्र यांचा उपयोग करितात. अशा जातीचीं वजन करायाचीं यंत्रे मुंबईत पुष्कल ठिकाणीं आहेत; त्यांतील एकं पैजेचे बंगल्यांत आहे.



आकृति ७८.




पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रकारचे असे दोन उच्चालक एका दांडीने जोडीतात, तें बाजूवरील आकृतीत दाखविले आहे, (आकृति ७८) या पक्षीं प शूर्काचा योगानें जो व प्रतिवंध क स्थळीं होतो, तो असां आहे कीं, प आणि फ टेंकू-पासून त्याचें अंतर यांचा गुणाकार, आणि व आणि ड फ यांचा गुणाकार हे दोन्ही बरोबर होतात; आणि जो प्रतिवंध क स्थळीं घडतो, त्यास शक्ति असें मानितों, तर तुलना होण्यासाठीं ती शक्ति आणि तिचें क फ अंतर यांचा गुणाकार, ड फ आणि ड वजन यांचा गुणाकारबरोबर असावा.

गाडीचें चाक काढून घेण्याकरितां गाडी उच्चलण्यास जे उच्चालक घेतात ते या जातीचे असतात.—

### वांकडा उच्चालक.

पूर्वीं निरनिराळे जातीचे सरळ उच्चालकांविषयीं विचार झाला, आतां या यंत्राचा विस्तीर्ण रूपानें विचार करितों. तें यंत्र एक भरीव पदार्थ आहे, आणि त्यात एक बसिवलेला आंस आहे, त्याचे भोवतीं तें फिरतें असें मानितों. ही गोष्ट सांगितली असतां वांकडा उच्चालक सहज समजेल.


अ ब क, (आकृति ७९) एक भ-  
र्तीव वस्तूचे छिन्न आहे, आणि कागदाचे  
पातळीशी लंबरूप असा एक बसाविलेला  
ग आंस आहे, यावर तें छिन्न फिरतें.  
ग बिंदूतून म ग ह क्षितिमर्यादरूप रेघ  
काढिली आहे असें मनांत आण, आणि  
जे व वजन तोलून धरावयाचे तें फ स्थळीं लाव, आणि  
जी प शक्ति त्या वजनास तोलून धरणार तीस क स्थळीं  
टांग. असें केळ्यावर जर शक्तीतील तोळे आणि  
ग मध्यापासून त्यांचे अंतर जितके इंच असेल त्यांचा  
गुणाकार, आणि वजनांतील तोळे, आणि त्याच बिंदूपा-  
सून त्यांचे अंतर जितके इंच असेल त्यांचा गुणाकार  
हे वरोवर असतील तर, शक्ति वजनास तोलून धरील.  
उदाहरण, जर प शक्ति ३ तोळ्यांची असून ग आंसापा-  
सून ६ इंच लांव असेल, तर ती शक्ति त्याच बिंदूपासून  
२ इंचावर ९ तोळ्यांचे वजन तोलून धरील. जसे  
( $3 \times 6 = 9 \times 2$ ).



आकृति ७९.

पुनः फ बिंदूपासून एक व वजन  
दोरीने टांग, (आकृति ८०) तर हें  
वजन त्या पदार्थास अ ब स दिशेत  
फिरवील. नंतर दुसरी एक दोरी  
क बिंदूशी बांध, आणि तीस इ चा-  
कावरून नेऊन तिचे टौकांस एक  
प वजन टांग, असें कीं तें त्या पदार्थास आंसावर स व  
भ दिशेत फिरवील आणि व वजनाचा विरुद्ध दिशेत

आकृति ८०.



फिरण्याचा जो झोंक आहे त्यास तोलून धरील. जर व आणि प वजनें किती आहेत हें ठरविलें, आणि मध्यापासून दोयांचीं ग फ आणि ग क लंबांतरें वरोवर मोजून काढिलीं, तर प वजनांतील तोळे आणि ग क रेघेतील इंच यांचा गुणाकार, आणि व वजनांतील तोळे आणि ग फ रेघेतील इंच यांचा गुणाकार हे दोनही वरोवर होतील.


तोळे आणि इंच यांखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही वजनाचा आणि अंतराचा जाती घेतां येतील, परंतु वजन आणि शक्ति या दोहोंस सारख्या जाती लावाव्या. वरलिहिलेल्या उदाहरणांपासून असा निश्चय होतो की, पदार्थास एका आंसाभौंवर्ते फिरविण्याचें जें एकादा प्रेरणेचे अथवा शक्तीचे सामर्थ्य असतें, त्याची गणना, मध्यापासून प्रेरणेचे दिशेस जो लंब होतो, त्या लंबाने ती प्रेरणा गुणिल्याने होत्ये. अशा रीतीनैं जो गुणाकार येतो, त्यास आंसाभौंवर्तां त्या शक्तीचा मोमेंट ह्यणतात; जर कांहीं प्रमाणाने मोमेंट वाढविला किंवा कर्भी केला, तर पदार्थास आंसाभौंवर्तां फिरविण्याचें जें प्रेरणेचे सामर्थ्य असतें, तें त्याच प्रमाणाने वाढतें किंवा कर्भी होतें हें उघड आहे. अथवा जा प्रेरणा किंवा शक्ति पदार्थास एका बाजूने फिरवितात, त्यांचा मोमेंटांची वेरीज जर दुसऱ्या प्रेरणा अथवा शक्ति त्या पदार्थास दुसऱ्या वाजूस फिरवितात, त्यांची मोमेंटांचा वेरिजेपेक्षां अधिक असेल, तर तो पदार्थ पहिल्या प्रेरणांचा दिशेंत फिरेल.

कोणत्याही सरळ अथवा वांकड्या उच्चालकाची शक्ति


आणि वजन यांचे यांत्रिक सामर्थ्य, जा दिशांत त्या प्रे-  
रणा लागू होतात, त्यांस टेंकूपासून जी लंब रेघ होये,  
तिचा योगाने नेहेमी दाखवितां येते.—

अ क र एक वांकडा उच्चालक आहे, तो क विंदु-  
वर नुसताच समतोल राहतो, (आ-  
कृति ८१) आणि त्याचा अ आणि र आकृति ८१.  
टोकांस अ प आणि र व दिशेत प आणि व अशा दोन प्रेरणा आहेत; जर प शक्तीचा दिशेस टेंकूपासून लंबरूप रेघ केली, ह्याणजे क पासून ग पर्यंत रेघ केली, आणि त्याचप्रमाणे वजनाचा दिशेस क पासून ड पर्यंत रेघ केली, तर या पक्षां जें फळ होईल त्याची गणना सरळ उच्चालकाप्रमाणे करितां येईल,— उदाहरण, जर क पासून ग पर्यंत अंतर ६ इंच आहे, आणि क पासून ड पर्यंत अंतर ३ इंच आहे, तर २ तोळ्यांची शक्ति ४ तोळ्यांचा वजनास तोलून धरील; ( $6 \times 2 = 3 \times 4$ ). यावरून जा दोन प्रेरणा एकाद्या वांकड्या उच्चालकास विरुद्ध दिशेत फिरवितात, त्या प्रेरणांचे मोमेंट जर वरो-  
वर होतील, तर त्या एकमेकास तोलितील.—

मागील उदाहरणांत, शक्ति आणि वजन हीं उच्चाल-  
कावर, (त्याचा लांबीशीं) लंबरूपाने लागू होतात, आणि परस्परांशीं समांतर आहेत असें मानिले खरें, परंतु ही गोष्ट सर्वदां अशीच घडल्ये असें नाहीं, कित्येक पक्षां शक्ति आणि वजन हीं तिर्कस लागू होतात; अ व एक उच्चालक आहे, (आकृति ८२), त्याचा टेंकू फ आहे,



आकृति ८२.



आणि शक्ति अ इ दिशेत उच्चालकावर तिर्कस लागू होये, आणि वजन व स दिशेत लागू होते. या उच्चालकाचा सामर्थ्याची गणना करण्यासाठी, मार्गील उदाहरणाप्रमाणे रेघां काढाव्या. याजकरितां

जर इ अ, स व रेघा वाढविल्या आणि टेंकूपासून या रेघांस क फ आणि फ ड लंब काढिले तर, शक्तीस क फ रेघेने गुणिले असतां गुणाकार शक्तीचा मोर्मेट होईल, आणि वजनास फ ड रेघेने गुणिले असतां गुणाकार त्याचा मोर्मेट होईल; जर प ४ तोळे, आणि क फ रेघ ६ इंच, आणि व ८ तोळे, आणि फ ड रेघ ३ इंच असेल, तर तुलना होईल, कारग ( $4 \times 6 = 8 \times 3$ .)

पुढील आकृतीत वर सांगितल्याप्रमाणे शक्ति आणि वजन हीं उच्चालकावर तिर्कस लागू होतात, तथापि वरचा सारिखा हा उच्चालक सरळ नाहीं, वांकडा आहे.

आकृति ८३.



उच्चालक जरी वांकडा आहे, तरी गणण्याचा रीतीत काहीं केर पडत नाहीं, यावरून (८२ व्या आकृतीप्रमाणे) या उच्चालकाचा सामर्थ्याची गणना करितां येईल. अ ड रेघ वाढाव आणि फ बिंटूपासून त्या रेघेवर लंब कर, तो लंब उच्चालकाची लांब वाजू होईल, खाचप्रमाणे ग व रेघ वाढवून फ पासून तिजवर लंब केला असतां तो लंब तोकडी वाजू होईल; नंतर

बाजू होईल, खाचप्रमाणे ग व रेघ वाढवून फ पासून तिजवर लंब केला असतां तो लंब तोकडी वाजू होईल;


शक्ति आणि वजन यांचे मोर्मेट मार्गील उदाहरणाप्रमाणे काढावे.-

कधीं कधीं उच्चालक इतका वांकडा असतो की उच्चालकाचा बाजू एकमेकावर लंब असतात; आणि फटेकू त्यांचे काटकोनाचे कोनुविंदूत असतो, (आकृति ८४), अशा उच्चालकास काटकोनउच्चालक ह्याणतात. खांत व वजन फ क तोंकऱ्या बाजूस टांगिले असते, आणि प शक्ति अ फ लंब बाजूपासून क टांगिली असत्ये; या पक्षीं प शक्तीला अ फ नें गुणिले असतां शक्तीचा मोर्मेट येतो, आणि व वजनास फ क नें गुणिले असतां वजनाचा मोर्मेट होतो; जर हे मोर्मेट बरोबर असतील, तर तुलना होईल. शक्ति लंबरूपानें टेंकूवर लागू होत्ये असें न मानितां, पुढील आकृतींत दाखविल्याप्रमाणे तिर्कस लागू होत्ये, (आकृति ८५) अशी कल्पना केली, तर अ अशा उच्चालकाचा सामर्थ्याचा गणण्याची रोति ८३ व्या आकृतीप्रमाणेच आहे. या पक्षीं शक्तीचा अ प दिशेस टेंकूपासून एक लंब केला पाहिजे, तो लंब उच्चालकाची खरी वाजू होईल; जसें व वजन ५ शेरांचे असून टेंकूपासून एक फुटीवर आहे असें मान, तर गफ रेघ ५ फुटी आणि प १ शेर असल्यास शक्ति आणि वजन हीं एकमेकांस तोलितील.

पाण्याचा लहान वंवाचा दांडा या जातीचे उदाहरण आहे, त्यांत त्या दांड्याचे शेवटास जो मनुष्य आपला भार पाणी उडविण्याकरितां घालितो ती शक्ति, वर उच्चलावयाचे पाणी आणि दांड्याचे घर्षण हा प्रतिवंध, आणि जो दांड्याचा सांधा तो टेंकू असतो.

जेव्हां हातोडा खिळा काढायास घेतात, तेव्हां तो या प्रकारचा उच्चालक होतो; त्यांत जा क टोंकावर हातोडा टेंकला असतो, तो क विंदु टेंकू आहे, (आकृति ८६) आणि शक्ति, हातोड्याचा दांड्याचे शेवटास अजवल लावितात आणि खिळ्याचा वाहेर येण्यास जो प्रतिवंध तें वजन.

आकृति ८७.



बाजूवरील आकृतींत जें यंत्र दाखविलें आहे, त्यास वाकडा उच्चालकरूप तराजू ह्याणतात, (आकृति ८७), यांत वांकड्या उच्चालकाचीं बाजू ल आहे, त्यापासून वजन करावयाचे पदार्थ ठेवण्याकरितां एक फ परडे टांगलें आहे; दुसऱ्या कड बाजूचा शेवटास एक जड गोळा विशिवलेला आहे, तो विभागिलेल्या ग ह कौंसावरून फिरतो. जेव्हां फ परड्यांत एखादें वजन ठेवावें, तेव्हां याचा योगानें तो गोळा कौंसावरून वर चढेल हें उघड आहे. असें असतां जेव्हां तो गोळा परड्यांतील वजनास तोलून धरील अशा ठिकाणीं येतो, तेव्हां या गोळ्यासमोर कौंसावर जो भाग येतो, तितुके ला पदार्थ

र्थाचें वजन आहे असें समजते. प्रत्यक्ष अनुभवावरून, अथवा गणितानें कांहां वजनाचीं ठिकाणे ठरवितां येतात; तीं त्या कौंसावर मांडिल्यावर फ परज्यांतील पदार्थाचे वजन किती आहे तें ड टोंक कौंसावर दाखवील.

मागें सांगितलेल्या सुर्व उदाहरणावरून असें लक्षांत येईल कीं उच्चालकाचा आकार कसाही असो, आणि प्रे-रणा कशीही तिर्कस लागू झालेली असली, तथापि मनामध्ये प्रेरणेचा दिशेस टेंकूपासून लंब काढून, त्यावरून गणित केलें असतां, उच्चालकाचा सामर्थ्याचा निर्णय करितां येईल.

येथपावेतों निरनिराळे जातीचे उच्चालकांचा विचार झाला, आतां हा अध्याय पुरा करण्याचे पूर्वी दोन आधारांवर एक बहाल ठेविले असतां काय परिणाम होतो यांचा विचार करितों.-

जेव्हां एक बहाल, अ व अशा धारूति ८८.  
 दोन टेंकूवर राहतें, आणि कांहां वजन लाचामध्ये कोठे तरी क जवळ टां-  
 गिले असतें, (आकृति ८८), तेव्हां अ व व जा तळेनें या वजनाचा भार त्या दोन टेंकूवर पडतो, त्याची गणना मागील लिहिलेल्या कारणावरून करितां येईल. जर व आधारावरील भार शक्ति असें मानिले आणि ती शक्ति व वजनास दुसऱ्या प्रकारचा व अ उच्चालकाचा योगानें उचलून धरित्ये असें मानिले, तर शक्ति आणि उच्चालकाची व अ सर्व लांबी यांचा गुणाकार, वजन आणि क अ तोंकडी बाजू यांचा

गुणाकाराबरोबर होईल. जर अ व उच्चालकांचा एक तृतीयांश अ क आणि दोन तृतीयांश क व असेल, तर व वर सर्व वजनाचा एक तृतीयांश भार पडेल, आणि अ वर बाकीचे दोन तृतीयांशांचा भार पडेल. या उदाहरणापासून हें उघड होतें कीं, जर व आणि अ यांचा बरोबर मध्यभागीं तें वजन टांगिलें, तर प्रत्येक आधारवर त्या वजनाचा निमे भार पडेल.

---

## अध्याय ८.


### आंसास खिळलेले चाक.

पदार्थास चलन देण्याचा उच्चालकाचा व्यापार थोडा थोडा आणि विसांव्यीनें घडतो असें पूर्वी दाखविलें. ५८ व्या आकृतीत वजन व पासून क पर्यंत चढल्या नंतर तीच कृति पुनः करण्यासाठी, उच्चालकास पुनः आपल्या पूर्व स्थितीवर यावें लागतें. आणि त्याचा या परत येण्याचा काळांत, वजन दुसऱ्या कांहीं उपायानें उच्चलून धरिलें पाहिजे. जेव्हां लहान शक्कीनें मोठें वजन थोळ्या स्थळांतून उच्चलावयाचें असतें, तेव्हां मांत्र उच्चालकाचा उपयोग करितात, आणि अशांच प्रसंगी त्यापासून इच्छिलेले फळ उत्पन्न होतें.

उच्चालकाचा व्यापार हवा तितका वाढवितां यावा, आणि तो अखंड ब्हावा, याकरितां आंसास खिळलेले चाक ही एक योजना आहे; यांत एका चाकास आंस खिळलेला असतो, असा कीं तीं दोनही एकदांच फिरावीं, त्यांत शक्ति चाकाचा परिघार्षीं लावितात, आणि जें वजन उच्चलावयाचें असतें तें एका दोरास बांधलेले असतें आणि तो दोर आंसभोवतीं गुंडाळतो. या यंत्राचा उपयोग पुढील रीतीने करितात; आंसाचीं दोन टोके आडवीं ठेविलीं असतात, अशीं कीं चाक आणि आंस यांचा जो साधारण आंस त्याभोवतीं तें सर्व यंत्र सहज फिरावें. कांहीं प्रेरणेतें चाक फिरवितात आणि त्याचा योगानें


आंसही फिरतो; एक दोर चाकास कोठे तरीं वांधलेला असून तो चाकावर गुंडाळिलेला असतो, याचा योगाने वरची गोष्ट घडत्ये, दुसरा एक दोर आंसास वांधिलेला असतो आणि जेब्हां चाकावरोवर आंस फिरतो तेब्हां याभोवता तो गुंडाळतो. जो, आंसाचा दोर खालीं लोंबत असतो, यास वजन टांगितात; आणि चाकाशी लाविलेली शक्ति, चाकास व आंसास फिरवित्ये, ह्याणून आंसाचा दोराने वजन वर येते. यंत्राचा या वर्णनावरून असें लक्षांत येईल, कीं यावर दोन विरुद्ध प्रेरणा आहेत, आणि त्या एकमेकास विरुद्ध अशा रीतीने लागू आहेत, त्यांतील एक प्रेरणा वजन आहे, ती यंत्रास एक बाजूने फिरवित्ये, आणि दुसरा प्रेरणा शक्ति आहे, ती त्यास दुसऱ्या बाजूस फिरवित्ये. या दोन प्रेरणा साधारण आंसापासून निरनिराळ्या अंतरावरून लागू होतात; आंसाचा त्रिज्येइतक्या अंतरावरून वजन लागू होतें, आणि चा-

आकृति ८९.




काचा त्रिज्येइतके अंतरावरून शक्ति लागू होये. बाजूवरील (८९ व्या आकृतीत) एक चाक आणि त्यास बसविलेला आंस आहे, आणि आंसावरोवर तें चाक फिरतें; जर चाकावरचा दोरास हिसका देऊन चाक एक वेळा फिरविलें, तर चाकाचा परिघाइतका दोर मुटा होईल हे उघड आहे; परंतु चाकाचा एक वेळ्यावरोवर आंसाचाही एक वेळा होतो; यामुळे जा दोरास वजन टांगिलें असतें, तो दोर आंसा-

भोवता एक वेळ गुंडाळतो, आणि तेणेकरून आंसाचा परिघ जितका असेल तितके वजन वर येते. यावरून चाकाचा परिघास जसा आंसाचा परिघ प्रमाण आहे, तसा शक्तीचा वेग वजनाचा वेगास प्रमाण होईल. चाक आणि आंस यांमधील प्रमाणाइतके, जर शक्ति आणि वजन यांतील प्रमाण असेल, तर हें यंत्र समतोल राहील; यावरून असे दिसते की, चाकाचा व्यास आणि आंसाचा व्यास यांमध्ये जें प्रमाण असते, तें या यंत्राची शक्ति दाखवितें. जसें, चाकाचा व्यास १२ इंच आणि आंसाचा व्यास १ इंच आहे असे मनांत आण; तर १ तोळ्याची शक्ति चाकास लाविली असतां, आंसावर १२ तोळ्यांचा वजनास तोलून धरील; आणि याहून किंचित् अधिक प्रेरणा लागू केली असतां, आंसासाहित चाक फिरेल आणि वजन वर येईल. आंसास खिळलेले चाक एक सततवर्ती उच्चालक आहे. ९० वी आकृति वरचा यंत्राचे छिन आहे, आणि त्याचा व्यापार उच्चालकासारखा कसा होतो हें दाखविले. यंत्राचा मध्यांतून अ पासून बर्पर्यंत जी रेघ जात्ये, तो उच्चालक आहे आणि त्याचा मध्य क आहे; अब दोरास टांगिलेले ब व वजन, आंसाचा अ क त्रिज्येइतके प्रअंतरावर लावले आहे; बप दोरास टांगिलेली प शक्ति चाकाचा ब क त्रिज्येचा अंतरावर लाविली आहे; या उच्चालकाची लांव वाजू चाकाचा अर्धव्यासावरोवर आहे, आणि तोंकडी वाजू आंसाचा अर्धव्यासावरोवर आहे;



यामुळे उच्चालकाचा आधारावरून, वजन आणि टेंकूपासून त्याचे अंतर (ह्याणजे आंसाचा अर्ध व्यास) यांचा गुणाकार करावा, नंतर शक्ति आणि टेंकूपासून तिचे अंतर (ह्याणजे चाकाचा अर्धव्यास) यांचाही गुणाकार करावा, आणि जर हे दोनही गुणाकार बरोबर असतील, तर शक्ति वजनास तोलून धरील. यापासून असें दिसते कों, चाक जितके मोठे असेल आणि आंस जितका लहान असेल, तितके यंत्राचे सामर्थ्य अधिक होईल; परंतु त्याचे प्रमाणाने वजन हळू हळू वर चढेल. मागें लिहिल्यावरून असें दिसते की, आंसास खिळलेल्ये चाकाची यांत्रिकशक्ति दोन रीतीनी वाढवितां येत्ये; आंसांची त्रिज्या कमी केल्याने, अथवा चाकाची त्रिज्या वाढविल्याने. व्यवहारांत जेथे या गोष्टीचा उपयोग करावा लागतो, तेथे जर शक्तीपेक्षां वजन अतिशय मोठे असलें, तर आंस वारिक करावा लागेल, आणि अशाने तो कदाचित् वजनाचा भार सहन करू शकणार नाही, अथवा जर चाकाची त्रिज्या मोठी केली तर, तेणेकरून शक्ति अतिशय मोळ्या स्थळांतून लागू करावी लागेल, ह्याणून यंत्र केवळ अवजड मात्र होईल; या दोनही अडचणी चुकविण्याकरितां आंसाचा निरनिराळ्या भागांस भिन्नभिन्न तळेची जाढी दिल्याने यंत्राचा आंगी हवी तितकी बळकटी असून तें अवजडही होत नाही, आणि त्याचा आंगी यांत्रिकसामर्थ्याही अधिक


आकृति ११.



शक्ती अवजडही होत नाही, आणि त्याचा आंगी यांत्रिकसामर्थ्याही अधिक

येतो. ही युक्ति ९१ व्या आकृतींत दाखविली आहे, त्यांत अ ब आंसाचे दोन भाग आहेत, आणि एका भागाचा व्यास दुसऱ्याचा व्यासपेक्षां कमी आहे. एक दोर आंसाचा वारीक भागास गुंडाळून, त्याचें दुसरें ठोंक एका चाकांतून नेऊन आंसाचा जाड भागास उलटे गुंडाळितात, उचलावयाचें वजन दोरांत ओवलेल्या चाकास टांगलेले असते. नंतर दोर जाड्या भागाभोवता गुंडाळला जावा अशा रीतीने जेव्हां आंस फिरवावा, तेव्हां अर्थातच तो वारीक भागापासून उलगडतो, आणि चाकाचा एक फेरा झाला असता, जाड्या भागाचा परिघाइतका दोर वर येतो आणि त्याच काळांत वारीक भागाचा परिघाइतका दोर खाली जातो. यावरून यंत्राचा एका फेर्न्यापासून आंसाचा जाडा आणि वारीक भाग यांचे परिघांचा अंतराइतका वजन टांगिलेला दोर वर येतो.

वर सांगितलेल्या यंत्राचें छिन्न बाजूवरील (९२वी) आकृति आहे, त्यांत ड वजनास दोराचे अ आणि ब भाग उचलून धरितात, आणि त्यांतील प्रत्येक भाग ड वजनाचा अर्धांने ताणिला जातो; जसजसे यंत्र फिरते त्या-प्रमाणे आंसाचा वारीक भागापासून जाड्या भागाकडे दोर जातो; अति मोठ्ये वर्तुळाभोवतां जो दोर गुंडाळिला आहे, यास शक्ति लाविली असत्ये.—फ आणि इ प्रेरणा मध्याचे एकांच बाजूवर लागू होतात, घण्नन त्या ग स्थळींचे प्रेरणेस



तोलून धरितील हें उघड आहे; आणि डवजनाचा भारदो-  
राचा अ आणि व भागांनी बरोबर उच्चलिला आहे, ह्याणून इ-  
स्थळीची प्रेरणा ग जवळचा प्रेरणेबरोबर आहे, आणि जर  
क इ अंतर ग क अंतराबरोबर असेल, तर प शक्ति वां-  
चून नुसती इ प्रेरणा ग प्रेरणेस होलून धरील; आतां उच्चा-  
लकाचा मूळकारणावरून प आणि इ यांचे मोमेंट ग  
चा मोमेंटाबरोबर असावे; यावरून जर प ला चाकाचा  
त्रिज्येने गुणिले, आणि अर्ध वजनास आंसाचा वारीक  
भागाचा त्रिज्येने गुणून या दोन गुणाकारांची वेरीज  
घेतली, तर बाकीचे अर्धवजन आणि आंसाचा जाड्या  
भागाची त्रिज्या यांचा गुणाकार येईल. यावरून असें  
दिसतें कीं, चाकाची त्रिज्या हाच एक उच्चालक आहे,  
त्यां त्रिज्येने जर शक्तीस गुणिले तर तो गुणाकार, अर्ध-  
वजनास आंसाचा जाडा आणि वारीक भाग यांचा त्रिज्यां-  
चा अंतराने गुणून जो गुणाकार येईल, याचे बरोबर  
आहे.

मध्यापासून इ व पेक्षां ग अ अधिक लांब आहे, ह्या-  
णून जर त्यास प्रतिबद्धक प्रेरणा फ स्थळीं नसती, तर ग  
अ जवळ टांगिलेले वजन अधिक झाले असतें; आणि क  
आणि ग यांचे अतर, क आणि इ यांचे अंतरावजवळ  
जितके अधिक येत जाईल, त्याप्रमाणे वजनास तोलून  
धरण्यास फ स्थळीं प्रेरणा कमी लागेल. जर या रच-  
नेस उच्चालक असें मानिले, तर अर्धवजनास क ग अंत-  
राने गुणित्याने क ग बाजूवरील मोमेंट येईल, आणि  
अर्धवजनास क इ ने गुणिले असतां, क इ बाजूवरील

मोर्मेट होईल, आणि हा मोर्मेट क ग बाजूवरील मोर्मेटाचा विरुद्ध आहे, क इ बाजूवरील मोर्मेटापेक्षां क ग बाजूवरील मोर्मेट अधिक आहे, ह्याणून त्या दोहोंचा अंतरास प्रतिबद्धक होण्यासाठीं फ स्थळीं कांहीं प प्रेरणा असावी. मनांत आण कीं, क ग ४ इंच, क इ ३ इंच आणि क फ १० इंच, आणि ड वजन ४०० शेर आहे, यावरून प्रत्येक दोरीवर भार २०० शेरांचा आहे. उच्चालकाचा मूळकारणाप्रमाणे, डचे अर्धवजन २०० शेर आणि क पासून त्याचे अंतर ४ इंच यांचा गुणकार ह्याणजे ८००, हा क ग बाजूवरील गचा मोर्मेट आहे, आणि क इ बाजूवरील इ चा मोर्मेट  $200 \times 3$  अथवा ६०० आहे; यावरून त्या दोन मोर्मेटांचे अंतर २०० आहे, त्यास फ स्थळींचा शक्तीने तोलून धरिले पाहिजे. फ स्थळीं किती वजन असावे तें काढण्यासाठी, जा २०० शेरांस तोलून धरण्याचे आहे, त्यास क फ अंतराने भागावे; यापक्षी तें अंतर १० इंच कल्पिले आहे, ह्याणून २०० भागिले १०, तर भागाकार २० येतो; यावरून या यंत्राचा योगाने प स्थळीं २० शेर लाविले असतां ड स्थळीं ४०० शेर तोलितां येतील.

कांहींपक्षीं शक्तीचा व्यापार वारंवार वंद करावा लागतो, तेव्हां वजन वर आल्याने जो नफा झाला असतो तो तें खालीं गेल्याने सर्व नाहींसा होतो; असें न होऊं देण्यासाठीं आंसास एक चाक बसविलेले असते, तें ९१ वाब्या आकृतींत दाखविले आहे. त्या चाकास दांत असतात व ते एक बाजूस लवविलेले असतात. एक खुंटी

चाकाचा वरल्या बाजूस एका खिळ्यावर फिरे अशी बस-विलेली असत्ये, ती चाकाचा दांत्यांत येऊन पडत्ये. जेव्हां आंस फिरतो तेव्हां हें दांत्यांचे चाकही त्यावरोबर फिरते आणि ती खुंटीही त्या चाकाचा दांत्यांत पडत जात्ये, आणि जेव्हां शक्तीचा व्यापार वंद होतो, तेव्हां या चाकास परत फिरुं देत नाहीं. या युक्तीने पूर्वी झालेले कार्य तसेच ठेवून इच्छेस येईल तेव्हां शक्ति दूर करितां येत्ये.


आंसास खिळलेल्या चाकाचा वर लिहिलेल्या वर्णनावरून असें दृष्टीस येईल की, विर्तुअल् विलोसिती विषयीं जो नियम पूर्वी सांगितला, तो जसा उच्चालकास लागू होतो, तसा या यंत्रासही लागू होतो; ह्याणून जर आंसास खिळलेल्या चाकावर दोन प्रेरणा एकमेकास तोलून धरितात, आणि जर सर्वे यंत्र चालू आहे, तर लाविलेल्या वजनांचे जा स्थळांतून गमन घडते, यांस त्या वजनांनीं गुणिले असतां दोनही गुणाकार वरोबर होतील.

एक लहान वजन (आकृति ८९ पाहा,) चाकाचा परिघास टांगिले आहे, तें आंसाचा परिघास टांगिलेल्या दुसऱ्या मोळ्या वजनास उच्चलून धरिते, असें मनांत आण, तर आंसाची त्रिज्या अथवा परीघ जसा चाकाचा त्रिज्येस अथवा परिघास आहे, तसें लहान वजन मोळ्या वजनास होईल; आंसास खिळलेले चाक जर एकवार फिरविले, तर चाकाचा परिघाइतक्या स्थळांतून लहान वजन खालीं जाईल, आणि त्याच काळांत आंसाचा परिघाइतक्या स्थळांतून मोठे वजन वर चढेल; आणि हीं स्थळे दोन

वजनांशीं प्रमाणांत आहेत, गुणून लहान वजन आणि त्याचा गमनाचे स्थळ (ब्याणजे चाकाचा परिघ) यांचा गुणाकार, मोर्टे वजन आणि त्याचा गमनाचे स्थळ (ब्याणजे आंसाचा परिघ), यांचा गुणाकारावरोवर होईल.

९१ व्या आकृतीप्रमाणे जेव्हां आंसाचा एक भाग दुसऱ्या भागापेक्षां जाढ असतो, तेव्हां ही वरची गोष्ट लागू होये. चाक एक वेळ फिरविले असतां आंसाचा जाडा भाग अ आणि वारीक भाग व हे दोनही त्यावरोवर फिरतात; आणि त्यासमयां॒ आंसाचा जाऊया भागभोवतीं दोराचे एक टोंक गुंडाळते आणि लागलेच दोराचे दुसरे टोंक आंसाचा वारीक भागापासून उलगडते; असे झाल्याने आंसाचा जाडे भागाचा परिघाइतके दोराचे एक टोंक कमी होते, आणि आंसांचा वारीक भागाचा परिघाइतके दोराचे दुसरे टोंक लांब होते; यावरून दोन आंसांचा परिघांचा अंतराइतक्या परिमाणाने सर्व दोर कमी होतो, आणि त्या अंतराचा अर्धाइतक्या स्थळांतून वजन वर येते. यावरून असे ठरवितां येते की चाकाचा त्रिज्येस जसें आंसाचा दोन त्रिज्यांचे अर्ध अंतर, अथवा चाकाचा त्रिज्येचे दुपटीस जसें आंसांचा त्रिज्यांचे अंतर, तसें शक्तीचे गमनस्थळास वजनाचे गमनस्थळ होईल; यामुळे शक्तीला तिचा गमनस्थळाने गुणून तो गुणाकार झर, वजन आणि त्याचे गमनस्थळ यांचा गुणाकारावरोवर येईल, तर शक्ति वजनास तोलून धराल.

चाकास शक्ति लागू करण्याचा तळा अनेक आहेत; शक्तीची योजना चाकाचा द्वाराने आंसावर करावी ती

कर्धी कर्धीं तशी न करितां, ९३ व्या आळतीप्रमाणे आं-  
सास एक लोखंडी दांडा बसवितात, तो  
आळति ९३. उच्चालकाचें काम करितो, आणि त्याचा  
वाटोल्या फिरण्याने चाकाचें काम होतें.  
या यंत्राने विहिरींतून पोहोऱ्याने पाणी  
काढितात, विहार खोल असल्याने कर्धीं  
कर्धीं दोर आंसाभोवतीं एक वेळेपेक्षा  
अधिक वेळा गुंडाळतो; अशा पक्षीं जेव्हां पोहोरा विहि-  
रीचा तोंडाशीं येऊं लागतो, तेव्हां दांडा फिरविण्यास  
अधिक कठिण पडते; कारण कीं, आंसाचा परिघापेक्षां  
चाकाचा परिघ जितका मोठा असेल, त्याप्रमाणे नफा  
होईल; ह्याणून एकवार सर्व आंसाभोवतीं दोर गुंडाळि-  
ल्यावर, दुसऱ्या वेळेस दोर गुंडाळूळू लागला असतां चा-  
कचा परिघ आणि आंसाचा परिघ यांचे अंतर कमी होत  
जाते, आणि तेणेकरून प्रतिक्षणीं दोराचा गुंडाळण्याचा  
आरंभ नव्याने झाल्यावर यंत्राचा नफा कमी होत जातो.

कर्धीं कर्धीं चाकाचा परिघास सारख्या अंतरावर खुंद्या  
मारिलेल्या असतात (८९ आ० पाहा;) त्यांस हातांची  
शक्ति लावितात. शक्तीचा या जातीचा योजनेचे उदा-  
हरण, मोळ्या गलबताचे सुकाग हलविण्याचे जें चाक  
असते, त्यापासून चांगले दृष्टीस पडते, या चाकाचा आंस  
आणि पाणी काढावयाचा हातराहाटाचा आंस हे दोनही  
आडवे असतात, आणि मोळ्या गलबतावरील नागर ओ-  
ढण्याचा यंत्राचा आंस उभा असतो. त्या यंत्राचा अशा  
स्थितीपासून जो नफा होतो तो उघड आहे त्या यंत्राची

आकृति ९४ वी आहे. याचा आंसाभोवते सारिख्या अंतरानें कित्येक उच्चालक बसविलेले असतात, त्यांतून प्रत्येकास एक किंवा आकृति ९४.  
दोन मनुष्य लावून ते त्या उच्चालकास वाटोळे फिरवितात; हे दांडे जसे फिरतात याप्रमाणे उभा आंसही त्यांचावरोवर फिरतो, आणि तेणेकरून दोर आंसाभोवता गुंडाळून वजन जवळ येते.



या यंत्राचा उपयोग गलवताचे नागर उचलण्यांत मुख्यलेकरून करितात. काम करायाचे नसते तेव्हां दांडे काढून एकीकडे ठेवितात.

या यंत्राचे सामर्थ्याची गणना करित्येसमर्थी, आंसांत खिळलेल्या चाकासारिखीं प्रमाणे घेतलीं पाहिजेत; जसें, चाकाचा त्रिज्येस (ह्याणजे या पक्षीं आंसाची अर्ध जाडी आणि दांड्यांची लांबी मिळून चाकाची त्रिज्या होत्ये) जशी आंसाची त्रिज्या, तसा एका दांड्याचा टोंकास एक मनुष्य आपली शक्ति लावून सर्व वजनाचा जो अंश उचलतो, त्यास त्या मनुष्याची शक्ति प्रमाण होईल.

मनांत आण कीं, २०,००० शेरांचे वजनाचा दगड उचलावयाचा आहे, आणि अशा जातीचीं दहायांत्रे त्या दगडाभोवतीं ठेविलीं आहेत, आणि प्रत्येक यंत्रास दहा दांडे आहेत, त्यांस एक एक मनुष्य लाविला आहे. आंसाची त्रिज्या ६ इंच आणि दांडा ५२ फुटी लांब, आणि मनुष्याचे जोर २०० शेरांबरोवर आहे असें मनांत आण.

या पक्षीं दांड्याची लांवी ५२ फुटी आहे, तीस जर आं-  
साची त्रिज्या ६ इंच मिळविली, तर वेरीज ६ फुटी हो-  
ईल, ती चाकाची त्रिज्या होईल. यावरून ६ इंच आं-  
साचा त्रिज्येस जशी ७२ इंच चाकाची त्रिज्या, ह्याणजे  
जसे १ एकास १२, तसें एका मनुष्याचे शक्तीस, त्यांने  
उचलिलेले वजन होईल, यावरून जसे १ स १२, तसे  
२०० शेर एका मनुष्यानें उचलिलेल्या वजनास होतील,  
ह्याणजे २४०० शेरांस. सर्व वजन उचलावयासाठी  
१० यंत्रे होतीं आणि प्रत्येकास दहा मनुष्ये होतीं, हा-  
णन वर आलेल्या एक मनुष्याचा अंशास ह्याणजे २४००  
शेरांस १०० नी गुणिले असतां गुणाकार २,४०,०००  
शेर होतो, तो उचलावयाचा वजनापेक्षां अतिशय मोठा  
आहे. रोम शहरांतील सेत पीतर देवळाचा समोरचा  
भागांतील मोठी दिपमाळ, इतली देशाचा कारागिर डो-  
मिनिको फोनताना यांने वरचासारिखीं पुष्कळ यंत्रे ए-  
कत्र मिळवून, यांचा योगानें ती तेथून सारिली, तिचें वजन  
सुमारे दहा लक्ष पौंड आहे.


आंसाम खिळलेल्या चाकास लावलेल्या शक्तीपेक्षां जर  
वजन अतिशय मोठें असेल, तर कदाचित् त्याचा आंस  
मोडेल, अथवा तें उचलण्यासाठीं चाक मोठें अवजड  
करावै लागेल असें वर सांगितलें; यावरून जेव्हां मोऱ्या  
शक्तीची गरज असत्ये, तेव्हां मिश्र उच्चालकाप्रमाणे, आं-  
सास खिळलेल्या चाकांचे संयोग करितां येतात, आणि  
दोहों पक्षीं तुलनेचे नियम एकसारिखेच असतात.

मिश्र चक्ररूप यंत्रांत पहिल्या चाकाचा परिघास शक्ति

लाविलेली असत्ये, तिचे फळ चाकाचा योगानें पहिल्या आंसाचा परिघावर जाते. हा आंस वजनाचा भार सोशील असा जाड आणि वळकट केला असतो, आणि सोईस पडेल अशा तळेनें या आं-

साचे चाक मोठे असते, आणि त्याचा घेण्यास बाजूवरील आकृतीप्रमाणे दांये असतात, (आ० ९५) हें चाक दुसऱ्या एका लहान चाकावर लागू असते, त्यास संयोगी चक्र झणतात; हें चक्र दुसऱ्या एका आंसास खिळलेले असते, आणि त्यास अशा तळेने

आकृति ९५.



बसवितात की तें चाक व हें संयोगी चक्र हीं दोनही फिरुं लागलीं असतां परस्परांचे दांये एकमेकास लागू व्हावे. या दुसऱ्या आंसाचा शेवटास एक मोठे चाक बसविलेले असते, आणि त्याचा धारेसही दांये असतात; आणि या चाकाखालीं दुसरे एक संयोगी चक्र आंसास खिळवून बसवितात. या संयोगी चक्राचा आंसाचा दुसऱ्या बाजूस एक चाक असते, त्यास सर्व यंत्र चालविणारी शक्ति लावितात. हीं सर्व चाकें वाजूवरील आकृतीत दाखविलीं आहेत. मोठीं चाकें आणि लहान संयोगी चक्रे यांचा या संयोगांत, सततवर्ती असा एक लांब उच्चालक, एका सततवर्ती लहान उच्चालकावर लागू होतो असें असतें; तेणेकरून पुष्कळ यांत्रिक हित होतें. नुसत्या पहिल्या चाकाची त्रिज्या वाढविली असतां जो स्वार्थ झाला

असता, तोच स्वार्थ या सर्व संयोगापासून होतो, आणि पुनः तो अति सुलभपणानें आणि अडचणीवांचून घडतो. अशा जातीचा यंत्रांत जितकीं चाके असतात त्यांजवर लागू होणाऱ्या सर्व शक्तींचा गुणाकार केल्यानें आंसास खिळलेल्या चाकाचा शक्तीची गणना करितां येत्ये. निरनिराळ्या चाकांचे परिघ अथवा व्यास आणि त्यांचे त्यांचे आंसांचे परिघ अथवा व्यास यांतील जे प्रमाणांक असतात, त्यांवरून शक्तीची गणना होत्ये. उदाहरण, ४० शेरांचा शक्तीनें ४३२० शेरांचे वजन उच्चलावयाचे आहे असें मनांत आण, तर यापक्षीं त्यांचे प्रमाण १०८ यांस १ असें होईल. पुनः मनांत आण कीं आंसाचा व्यास ८ इंच आहे, आणि तो आंस मोडल्यावांचून वजनास उच्चलून धरी असा आहे. आतां जर केवळ साध्या यंत्राचा उपयोग केला, तर हें वजन उच्चलून धरण्यासाठीं ८ इंच व्यासाचा आंसास, ७२ फुटी ह्याणजे ८६४ इंच व्यासाचे चाक पाहिजे हें उघड आहे. कारण १०८ वजनास जर आंसाचा व्यास, ह्याणजे ८ इंच, यांणीं गुणिले, तर गुणाकार ८६४ येतो; ह्याणून यांस तोलून धरण्यासाठीं चाकाचा व्यास ८६४ इंच असला पाहिजे, ह्याणजे  $864 \times 1$  (शक्ति) = ८६४. परंतु इतक्या मोठ्या चाकाचे यंत्र अवजड आणि चालविण्यास कठीण यामुळे चाकांचे संयोग कामांत आणले पाहिजेत.

जर शक्ति १ असून तिचा वेग २० असेल, आणि वजन २० असून त्याचा वेग १ असेल, तर शक्ति आणि वजन हीं परस्परांस तोलून धरितील असें मार्गे दाखविले.

यावरून या मिश्र चाकाचा योगानें शक्ति इतकी वाढ-  
विली कीं, तिला तिचा वेगानें गुणिले असतां तो गुणाकार,  
जर वजन आणि त्याचा वेग यांचा गुणाकाराबरोबर हो-  
ईल, तर ती शक्ति वजनास उच्चलील. मारील आकृतीत  
वरचे चाक अ, त्याखालचे संयोगी चक्र ब, दुसरे मोठे  
चाक क, त्याचा खालचे संयोगी चक्र ड, आणि तिसरे  
मोठे चाक इ आहे असें मनांत आण. अ चाकाची  
त्रिज्या १२ इंच ह्याणजे व्यास २४ इंच; आणि त्याचा  
आंसाची त्रिज्या ४ इंच असें मनांत आण; जर अ चाका-  
चा परिघास शक्ति लागू केली, तर चाकाचा त्रिज्येस  
अशी आंसाची त्रिज्या, तसा शक्तीचा वेग वजनाचा वेगास  
होईल. ह्याणजे १२ स ४, अथवा ३ स १. आतां  
अशी कल्पना करावी कीं, ब संयोगी चक्राची त्रिज्या '२  
इंच आणि त्याचे दांत्ये १२ आणि अ चाकाचे दांत्ये ७२,  
यावरून त्यांचे प्रमाण १ स ६ असें होईल. पुनः क  
चाकाचा दांत्यांची संख्या आणि त्याची त्रिज्या अ चाका-  
प्रमाणेच आहे असें मनांत आण. अ चाकाचा आंसास  
वजन टांगले आहे असें मनांत आणून, आंसाचा परिघाचा  
वेग आणि चाकाचा परिघाचा वेग हे ३ स १ या प्रमा-  
णानें होतील; कारण चाकाची त्रिज्या १२ इंच आणि  
आंसाची त्रिज्या ४ इंच आहे. जेव्हां अ चाकाचे दांत्ये  
फिरतात, तेव्हां ते ब संयोगी चक्राचा दांत्यांवर लागू  
होऊन त्यांसही आपल्याबरोबर फिरवितात. ह्याणजे वज-  
नास तिष्ठ वेगानें फिरवितात. ब संयोगी चक्र फिरुं  
लागले ह्याणजे तें आपल्याबरोबर आपला आंस आणि क

चाक यांसही फिरवितें; आणि ६ स १ या प्रमाणानें क चाकाचा त्रिज्येस ब संयोगी चक्राची त्रिज्या आहे, ह्याणून ६ स १, या प्रमाणानें क चाकाचा परिघाचा वेग आणि यामुळे त्यास लावलेल्या शक्तीचा वेग, ब संयोगी चक्राचा वेगास होईल. परंतु वजनापेक्षां ब संयोगी चक्र तिप्पट जलद चालतें, ह्याणून क चाकावरचा शक्तीचा वेग ६ पट अधिक असावा; ह्याणजे तो वजनाचा वेगापेक्षां १८ पट अधिक असावा. आतां इ चाकावर शक्ति लागू आहे, असें मनांत आग; आणि अशी कल्पना करितों कीं, ड संयोगी चक्राची त्रिज्या आणि त्याचा दांत्यांची संख्या, ब संयोगी चक्राप्रमाणेंच आहेत, आणि इ चाकाची त्रिज्या क आणि अ चाकांचा त्रिज्यांवरोवरच आहे; क चाकाचे दांत्ये ड संयोगी चक्राचा दांत्यांवर लागू होऊन त्यास आपल्याच वेगानें फिरवितात, आणि तेणेकरून इ चाक फिरतें; आणि चाकाचा त्रिज्येस जडी संयोगी चक्राची त्रिज्या, तसा इ चाकाचा वेग असतो, ह्याणजे या पक्षीं तो वेग ६ स १ असा असतो. वजनाचा वेगापेक्षां ड संयोगी चक्राचा वेग १८ पट अधिक आहे असें वर सांगितले, आणि इ चाकाचा परिघावरील शक्तीचा वेग, वजनाचा वेगापेक्षां ६ पट अधिक आहे, ह्याणून ड चावेगापेक्षांही ६ पट अधिक असावा, ह्याणजे  $6 \times 18$  यांस १ या प्रमाणानें इ शक्तीचा वेगास वजनाचा वेग असावा, ह्याणजे १०८ स, असा असावा; यावरून शक्तीचे परिमाण १ आहे, आणि तिचा वेग १०८ आहे; आणि वजनाचे परिमाण १०८ आहे, आणि त्याचा वेग १ आहे; ह्याणून

शक्ति आणि वजन यांचे मोमेंट वरोबर आहेत, यावरून तीं एकमेकास उचलून धरितील.


दांत्यांचा योगाने एक चाक दुसऱ्या चाकावर लागू होऊन, एका चाकाचे चलन दुसऱ्या चाकास एकसारी-खें देतां यावे, ह्याणून दांत्ये असे कापिले पाहिजेत कीं, ते एकमेकावरून सहज जातील; दांत्ये करित्येसमर्थीं फार लक्ष ठेविले पाहिजे, नाहीं तर ते एकावर एक घांसून मोडून जातील.

चाक आणि संयोगीक्रच यांचा योजनेत, जा चाकाचा योगाने संयोगी चक्र फिरते, त्यापेक्षां संयोगी चक्राचे फेरे अधिक होतात हें उघड आहे; चाकाझीं जोडिलेले संयोगी चक्राचे फेरे, चाकाचा फेन्यापेक्षां किंती अधिक होतात, हें प्रत्येकाचा दांत्यांचा संख्येवरून समजतें. जसें, चाकाचे दांत्ये १००, आणि संयोगी चक्राचे दांत्ये १० आहेत, तर चाकाचा एक फेरा झाला असतां, संयोगी चक्राचे १० फेरे होतील. यावरून एकत्र चालणारे चाक आणि संयोगी चक्र या परस्परांचा फेन्यांचे प्रमाण, त्यांचा दांत्यांचा संख्यांचा उल्लळा प्रमाणावरोबर होईल.

कधीं कधीं कातज्याची वादी अथवा दोरी यांचा योगाने एका चाकाचे चलन दुसऱ्या चाकास देतात; या युक्तीपासून चाकांस एकमेकापासून हव्या तितक्या अंतरवर ठेवतां येतें, आणि तीं एकाच किंवा विरुद्ध दिशेत फिरवितां येतात, हा एक मोठा नफा होतो; दोन चाकांस जोडणारी कातज्याची वादी जेव्हां फार लांब असत्ये, तेव्हां तिचा मध्यभागीं तिला कांहीं आधार नसतो,

यामुळे चलनसमर्थीं ती फार झोके खाले. वादीचा योगानें एका चाकापासून दुसऱ्या चाकास गति कशी

आकृति ९६. द्यावी तें या पुढील ९६ व्या आकृतींत दाखविले आहे; त्यांत दोनही चाकांचे



व्यास एकसारिखेच आहेत. जी शक्ति एका चाकास' लाविलेली असल्ये, तीच दुसऱ्यावर लागू होल्ये; आणि या पक्टीं तीं चाके समान व्यासाची आहेत, ह्याणून, त्यांचे वेग समान होतील, आणि तीं एकाच बाजूने फिरतील.

जर दोन चाकांतून एकाचा व्यास दुसऱ्याचा व्यासापेक्षां अधिक असेल, तर मोळ्या चाकोपेक्षां लहान चाक अधिक वेळा फिरेल. उदाहरण, जर मोळ्या चाकाचा व्यास ९ इंच आणि लहानाचा व्यास ३ इंच आहे, तर मोळ्याचा एक फेरा झाला असतां, लहानाचे तीन फेरे होतील.

आकृति ९७.



दोन चाके निरनिराळ्या दिशेत फिरतात, तें बाजूवरील ९७ व्या आकृतींत दाखविले आहे; मोळ्या चाकापुढे कातऱ्याचा पट्टीस जी अढी आहे, ती या दिशाभेदाचे कारण आहे; या अढीचा योगाने चाकाचा चलनाचा दिशेत फेर होतो, इतकेच केवळ नाहीं, परंतु चलनसमर्थीं पट्टीचा आंगीं ताठपणा येतो.

घडियाळांतील चाके अशीं आहेत कीं, त्यांणीं गति उत्पन्न करून तिचा निंबंध राखावा, याशिवाय त्यांस वजन उचलण्याचे किंवा प्रतिबंध दूर करण्याचे कांहीं


काम नसतें; या चाकांवर लागू होणारी जी शक्ति असत्ये, तिचे सामर्थ्यांत फेर पडतो, आणि चाकाची गति तर सर्वकाळ सारिखीच असावी असें असते. मनांत आण कीं, ती शक्ति तिख्याचा कमाणीची गुंडाळी आहे, (आकृति ९८) ती जशी उल-

आकृति ९८.


गडत जाते तशी तिची शक्ति- ही कमी होत जात्ये, यावरून तिचा उलगडण्याचा आरंभी तिचा आंगीं अतिशय सामर्थ्य असतें हें उघड आहे. जा तहेने या वस्तूची योजना घडियाळांत असत्ये ती पुढील आकृतींत आहे; तिजवरून वर सांगितलेल्या दोषांचे निवारण करून केले असतें तें दिसेल. ती वाटोळी कमाण गुंडाळून एका पितळेचा बडवींत बसविलेली असत्ये

आकृति ९९.

(आकृति ९९), कमाणीचा एक टोंकास जें चौकोनी भौक असते त्याचा योगाने ती डबीचा आंतल्या ब-




जूस बसविलेली असत्ये; आणि जो आस डबींतून जातो, त्यास त्या कमाणीचे दुसरे टोंक बसविलेले असतें. बडवीचा बाहेरून एक सांखळी गुंडाळलेली असत्ये, तिचे एक टोंक डबीचा बाहेर बसविलेले असतें, आणि खाली जाड आणि वर बारोक असा जो पितळेचा फैशंकू आहे, त्यास दुसरे टोंक अडकवितात, ह्या शंकूला त्याचा आंगचा आंस असतो, त्यावर तो फिरतो. या शंकूस प्यूसी



ह्याणतात. प्यूसीचा मळसूत्राकार पद्धींत जेव्हां सांखली गुंडाळिली जात्ये, तेव्हां कमाण उलगडल्ये, जेव्हां घडियाळाचा किलिचा योगानें आंस फिरवितात, तेव्हां सांखली डबीपासून सुटून प्यूसीभोवती गुंडाळल्ये, सांखली डबीपासून सुट्येसमर्यां डबीस फिरवित्ये, आणि तेणेकरून आंतील कमाणही आपल्या आंसाभोवतीं गुंडाळल्ये. जेव्हां कमाणीचे सामर्थ्य अतिशय असते, तेव्हां प्यूसीचा वारीक भागभोवतीं सांखली गुंडाळल्ये, तेणेकरून तिचा व्यापार लहान उच्चालकाचा सहायानें घडतो असें ह्याणतां येईल. जशी हळू हळू कमाण सईल होत जात्ये, तशी प्यूसीपासून सांखली डबीवर येये, आणि ती प्यूसीचा बुडाशी येत असतां तिला उच्चालकापासून अधिकाधिक नफा होतो. अशा रितीने शक्कीचा जो तोटा होतो, तो उच्चालकरूप नफ्याने वरोवर होतो; ह्याणून हे दोन विरुद्ध परिणाम एकमेकाची वरोवरी करितात, आणि त्यांचा परिणामापासून यंत्रास एकसारखी गती मिळल्ये.

**उदकप्रेरित चक्रावर पाण्याचे प्रेरणेची योजना**


आकृति १००.



दोन प्रकारांनी करितात,  
(१०० व्या) आकृतीप्रमाणें  
चक्राचे परिधास जो पात्रा-  
सारखा आकार केला अस-  
तो, त्यांत पाणी पडतें किंवा  
वाहात येतें. या पक्षीं या-  
यंत्रास ऊर्ध्वहतचक्र ह्याण-  
तात; कारण एका पन्ह-

लीचा योगाने चाकाचा शिराचा साधनीवरोबर पाणी आणतात, तें पाणी चाकाचा पात्रांत पडून तें आपल्या वजनाने त्या चाकास फिरविते. कधीं आकृति १०१.


कधीं चाकाचा परिघास फळ्यांचे तुकडे बसविलेले असतात, त्यांजवर पाण्याच्या आघाताची योजना करितात; जसें १०१ व्या आकृतीत दाखविले आहे; अशा पक्षां त्यास अधोहतचक्र ह्याणतात.



पार्श्वहतचक्रांत या दोनही योजना असतात, १०२ आकृतीत पाहा; जेव्हां पाण्याचा पडण्याचे स्थान चक्राचा मध्यापेक्षां उंच असत नाहीं, तेव्हां अशा चक्राचा उपयोग करितात.

आकृति १०२.

चक्राचा परिघास जी पात्रे केलीं असतात, त्यांत नल बांधून आगलेले पाणी पडते, तेणेकरून तें चक्र फिरते; आणि जेव्हां हीं भरलेलीं पात्रे फिरतांना बुंधाशी येतात, तेव्हां त्यांतील पाणी बाहेर पडते, आणि तीं रिकार्मीं पात्रे दुसऱ्या बाजूने वर येऊन पुनः भरतात.-



चलनाचा सातत्यपणाची आणि नियमितपणाची गरज नसत्ये तेव्हां वातप्रेरित चक्रे, ह्याणजे जांस व्यवहारांत पवनचक्रया असें ह्याणतात त्यांचा उपयोग करितात. या पक्षांत वारा ही शक्ति आहे, आणि ती या यंत्रांचा भुजांचा

निरनिराळ्या भागांवर लागू होये, यामुळे एका आसाचा निरनिराळ्या चक्रावर व्यापार घडतो, असें कल्पिले पाहिजे. अशा पवनचक्षा मुंबईत किंतु ठिकाणी होत्या.

जनावरांचा शरिरांचा वजनाने आणि शक्तीने चक्रांस चलन देतां यावै, अशा पुष्कळ युक्ती काढिल्या आहेत, त्यांतील एक युक्ति ही पुढील आहे. चाकाचा परिधाशीं घोड्यास उभा करून त्यास चाकावर चढवितात, तेव्हां त्याचा भाराने चाकाची ती बाजू खालीं येऊन घोडा आपल्या मूळचा स्थितीप्रमाणे उभा राहतो, आणि याप्रमाणे सर्वकाळ घडते.

बंदरे आणि वखारी इत्यादि स्थळीं मोठमोठीं वजने वर उचलण्याकरितां आणि खालीं सोडण्याकरितां, जें केन्या नावाचें यंत्र असते, तें व्यवहारांत आंसास खिळलेल्या चाकाचा योजनेचें एक उदाहरण दृष्टीस पडते. मोळ्या चाकाचा आंत मनुष्यांस चालवून हें यंत्र चालू करण्याची पूर्वी चाल होती; परंतु यापासून नफा न होतां केवळ अपाय मात्र होतात, यामुळे ही चाल सोडून दिली आहे. आंसास खिळलेल्या चाकाचा परिधास, उदकप्रेरित चक्रप्रमाणे फळीं बसवावीं, आणि त्यांवर एक अथवा अनेक मनुष्यांकडून भार घालवावा; भार घालण्याचें ठिकाण चाकाचा आडव्या आंसाचा उंचीइतके उंच असावै, अशा तर्हेने या यंत्रावर मनुष्याचा शक्तीची योजना चांगल्या रीतीने घडत्ये, व त्यापासून नफाही होतो. बंदिवान लोकांपासून काम घेण्याकरितां अशा योजनेचीं यंत्रे बहुतकरून सर्व फौजदारी तुरुंगांत आहेत, त्यांस व्रेदमिल असें

द्युष्टांत. पाणी काढण्याचा पायराहाट याच योजनेचे उदाहरण आहे.

गति वाढविण्याकरितां आंसास खिळलेल्या चाकाचा उपयोग करितात. यास उदाहरण सूत कांतायाचा राहाट.—

सर्व मूळ यंत्रांमध्ये आंसास खिळलेले चाक हे फार उपयोगी यंत्र आहे, यामुळे तें मिश्र यंत्राचा अवयवांत असते; या यंत्राची गति वाटोळी असून ती अखंड चालवितायेले, हा या यंत्रांत एक मोठा गुण आहे, याशिवाय चाकें दुसऱ्या यंत्रांस अनेक तळांनी सहज जोडितां येतात; यावरून जा मिश्र यंत्रांत चाकें मुख्य अवयव नाहींत अशीं मिश्र यंत्रे फार थोडीं; बुंद दळण्याचे यंत्र, लोखंडाचे पत्रे दाबण्याचीं आणि त्यांस कापून त्यांचे बार करण्याचीं यंत्रे, चाकांचा गाज्या, कांतण्याचे सांगाडे, आणि दळण्याचीं यंत्रे, घडियाळे आणि सर्व काळमापक यंत्रे; सूत कातण्याचे यंत्र आणि कापूस, लोंकर, रेशीम यांचीं वस्त्रे करण्याचीं यंत्रे आणि निरनिराळ्या कामाकरितां निरनिराळ्या प्रकारचीं वाफ यंत्रे, इत्यादि अनेक प्रकारचीं यंत्रे यावरून केली आहेत.—

## अध्याय १.

### दोरी अथवा कप्पी.

मागील भागांत जा यंत्रांचा विचार झाला तीं ताठ पदार्थांचीं केली आहेत असें मानिले; परंतु जा यंत्राविषयीं आतां विचार करणे आहे, त्याचें यांत्रिक सामर्थ्य त्याचा प्रकृतीचा नरम्यपणावर असते. एका दिशेपासून दुसऱ्या दिशेस प्रेरणा लागू करण्यासाठीं दोरी हें यंत्र घेतां येते, हा या यंत्रापासून मोठा लाभ होतो. मनांत आण कीं अ दिशेत प्रेरणा लागू करून क वजन उच्चलून धराव-

आकृति १०३. याचें आहे; (आकृति १०३) दोरीचें एक टोंक वजनास वांधून दुसरे टोंक अ बाजूवरून टांगून त्यास शक्ति लागू केली असतां वरची प्रतिक्षा सिद्धीस जाईल. जा आधारावरून अथवा टोंकावर दोरी जाते तें जर लांकडाचें अथवा लोखंडाचें असलें, तर प्रेरणेचा व्यापारामुळे पुष्कळ घर्षण होऊन



दोरी लवकर झिजून जाईल; या अडचणीचें निवारण करण्यासाठीं कप्पीची योजना केली आहे, कप्पी ह्याणजे एक वाटोळा लांकडाचा तुकडा असतो, आणि त्याचा किनाऱ्यावर दोरी राहायाजोगी खोल आणि रुंद अशी एक खांच केलेली असत्ये; या वाटोळ्या तुकड्याचा मध्यांतून एक खुंटी मारलेली असत्ये, त्या भोवतीं तो तुकडा फिरतो, आणि ती खुंटी एका लांकडाचा घरांत बसविली

असत्ये. ही कप्पी आपल्या मध्यांतील खुंटीभोवती फिरल्ये, यामुळे दोरीचें घर्षण बहुतकरून नाहींसे होतें हें उघड आहे; वाटोळा तुकडा आणि लाचें घर हीं दोन्ही मिळून जरी कप्पी हें नाव पावलीं आहेत, तरी यांत्रिक-स्वार्थ या दोहोंपासून होत नाहीं परंतु दोरी पासून होतो, असें वर सांगितलें, कारण केवळ घर्षण नाहींसे करण्याकरितां मात्र तुकडा आणि त्याचें घर हीं कामांत घेतात. कप्प्या दोन प्रकारचा आहेत;—

१ अचरकप्पा, ह्यणजे जा स्थानापासून हलत नाहींत. २ चरकप्पा, ह्यणजे जा वजनावरोबर वर येतात आणि खाली जातात.

## अचरकप्पी.


जेव्हां १०४ या आकृतींत दाखविल्याप्रमाणे कप्पी अचर असत्ये, तेव्हां दोन सारखीं वजने एका दोरीचा दोन टोंकांस वांधून, ती दोरी कप्पीवरून सोडिली असतां तीं वजने समतोल राहातील; कारण जर कोणतेहि एक वजन काहीं स्थळांतून खालीं ओढलें, तर लाच काळांत दुसरे वजन तितक्याच स्थळांतून वर चढेल, आणि दोरी सर्वत्र सारखीच ताणेल; आणि लां दोघांचे वेग सारखेच आहेत, लावरून तीं परस्परांस तोलून धरितील. याव-

आकृति १०४.

रून असें दिसतें कीं अचर कप्पिपासून कांहींच यांत्रिक-स्वार्थ होत नाहीं, तथापि तिचा योगानें प्रेरणेचा योजनेची दिशा फिरवितां पेखे, हा एक मोठा स्वार्थ होतो; कारण एक मनुष्य आपले स्थान न बदलतां या कप्पिचा योगानें, कांहीं वजन पाहिजे तितक्या उंच स्थळीं चढील, परंतु ती कप्पी नसली तर त्यास वजनाबरोबर वर चढावें लागेल; दोरीचा योगाने वजनावर किंयेक मनुष्यांची शक्ति लागू करण्यास हें यंत्र उपयोगी पडते. कृधीं कृधीं दोन अचर कप्प्या कामांत आणाव्या लागतात आणि अशा पक्षीं घोड्याचा सामर्थ्यरूप प्रेरणेची योजना करितात, आणि वहुतकरून क्याप्स्तनानेही शक्तीची योजना करितात. उदाहरण, मनांत आण कीं एक मोठें अ वजन उचलायाचें आहे (आकृति १०५), तर ब आणि क अशा दोन अचरकप्प्या घेऊन दोराचें एक


आकृति १०५.

टोंक वजनास बांधावें, आणि त्याचें दुसरे टोंक ब कप्पीवरून नेऊन खालचा कप्पींतून काढून क्याप्स्तनास बांधावें, नंतर त्यास प्रेरणा लागू करावी. अचरकप्पिचा साहायाने मनुष्य आपल्यास वर अथवा खालीं नेऊं सकेल; १०६ व्या आकृतींत दाखविल्याप्रमाणे,




जर तो एका खुरचावर अथवा यास दोराचें एक टोंक बांधून दुसरे टोंक अचरकप्पीतून नेऊन, तो खालीं ओढील, तर दोराचा लांबीचा अर्ध इतक्या उंची वर चढूल; याच-प्रमाणे दोराचा अर्ध इतका खालीं ये-ईल; या कारणावरून आगीतून वांच-विष्याचीं साधने केलीं आहेत, यांतील अचरकप्पी आग लागलेल्या घराचा एका भागास अडकवून तिचा योगाने खालीं उतरतात.-

पात्रांत बसून  
आकृति १०६.



### चरकप्पा.


बाजूवरील १०७ व्या आकृतीत एक चरकप्पी दाखविली आहे, आणि तिचा आणि अचरकप्पीचा भेद इतकाच की, चरकप्पीचा खालून दोरी जाऊन तीस ती टांगली असत्ये, आणि त्या कप्पीस वजन टांगले असते. अ स्थिर विंदूपासून एक दोरी नेऊन, ब वजनास जी ब चरकप्पी जोडिली आहे त्यातून काढिली आहे, आणि पुनः ते टोंक क अचरकप्पीवरून नेऊन त्याचा प स्थळीं शक्ति लाविली आहे, जेव्हां प शक्ति खालीं येत्ये, तेव्हां दोराचा ब अ आणि ब क भागांची लांबी कमी होत्ये, यामुळे खालची चरकप्पी



वर चढत्ये, आणि या दोन भागांची लांबी जशी कमी होये, याप्रमाणे चरकप्पी आणि वरचें बाहाल यांमधील अंतरही कमी होत जाते. दोरिचा अ व आणि व क भागांनी सर्व वजन उचलून धरिले आहे आणि ते दोनही भाग सारखेच ताणले आहेत, सामुळे प्रत्येकास अर्धे वजन उचलावें लागते; यावरून जर अर्ध वजनावरोबर शक्ति असेल, तर या यंत्राचा सहायाने तितकी शक्ति सर्व वजनास उचलून धरील.-

१०७ व्या आकृतींत दोराचे एक टोंक अ स्थळीं वांधिले आहे अशी कल्पना केली, याचावदल तें टोंक लांब करून एका अचरकप्पीवरून जाऊन फ पर्यंत लोंबत आहे अशी कल्पना करितो, जसे (१०८) व्या

आकृति १०८.




आकृतींत दाखविल्याप्रमाणे; आणि असें करून, वजनाचा अर्धावरोबर नवी प्रे-रणा फ स्थळीं लागू केली असतां, ती अ फ दोरास खालीं ओढील; १०७ व्या आकृतींत दाखविलेल्या अ स्थळाने, त्याचा वांद्यास आलेला वजनाचा जो अंश उचलून धरिला होता, त्यावरोबर ही नवी प्रेरणा होईल; आणि जा प्रेरणेने वजनाचा व्यापार त्या बिंदूवर घडतो, त्यावरोबर, आघात आणि प्रत्याघात यांचा नियमाने ही नवी प्रेरणा होईल; आणि वजन आपल्या अर्धशक्तीने त्याजवर लागू होते, त्यावरून वजन उचलून धरणारी अ बिंदूवरची शक्ति अर्ध वजनावरोबर आहे. परंतु अ अचरकप्पीवरून लागू होणारी फ स्थ-

अंश उचलून धरिला होता, त्यावरोबर ही नवी प्रेरणा होईल; आणि जा प्रेरणेने वजनाचा व्यापार त्या बिंदूवर घडतो, त्यावरोबर, आघात आणि प्रत्याघात यांचा नियमाने ही नवी प्रेरणा होईल; आणि वजन आपल्या अर्धशक्तीने त्याजवर लागू होते, त्यावरून वजन उचलून धरणारी अ बिंदूवरची शक्ति अर्ध वजनावरोबर आहे. परंतु अ अचरकप्पीवरून लागू होणारी फ स्थ-

लींची नवी प्रेरणा अर्ध वजनावरोवर आहे, यामुळे ती अ स्थलींचा प्रेरणेवरोवर होईल. यावरून असा निश्चय करितां येतो की, ही नवी कप्पी काढून टाकिली, अशी कल्पना मनांत आणली असतां, वजन, शक्ति आणि स्थिरबिंदु यांचा येण्टानें अ ब आणि ब क दोन्या वरोवर ताणल्या असतात; कारण, आपल्या अर्ध वजना-इतक्या प्रेरणेने वजन त्यांतून प्रत्येकीस ओढितें; आणि त्याख्य दोन्यांस दुसऱ्या वाजूस, शक्ति आणि स्थिरबिंदु हेही अर्ध वजना इतक्या प्रेरणेने ओढितात; यावरून त्या सारख्या प्रेरणांनी ताणल्या असतात, ह्याणून त्या सारख्या ताणल्या जातात. या पक्षांत वजनाचें जें अर्ध घडतें तो चरकपीपासून यांत्रिक स्वार्थ होतो असें जाणावें; उदाहरण, जर वजन १२ शेर आहे, तर त्यांतील ६ शेर १०७ व्या आकृतीप्रमाणें अ स्थिर बिंदूने उचलिले जातील, आणि वारीचे ६ शेर प शक्तीने उचलिले जातील.

अ ब आणि ब क दोन्या उभ्या  
असतात, त्या तशा नसतां, जर वाजू-  
वरील (१०९ व्या) आकृतीत दाखवि-  
ल्याप्रमाणें तिर्किस असल्या, तर वजन  
उचलून धरण्याकरितां वजनाचा अर्धा  
पेक्षां अधिक शक्ति असावी. यापक्षां




कांही वजन उचलून धरण्यास जी शक्ति पाहिजे, तिचा परिमाणाचा निश्चय ठरविण्यासाठी १४ व्या पृष्ठावर प्रेरणेकाकारण आणि प्रेरणापृथकरण यांचें कारण समजावून दाखविलें आहे, तें येथें लागू केलें पाहिजे; तर

पहिल्यानें वजनांत जितके तोळे असरील तितक्या इंचांची ब विंदूपासून एक उभी रेघ काढ, मनांत आण कीं ती रेघ फ पर्यंत जात्ये, नंतर फ पासून फ ड रेघ अ ब शीं समांतर काढ आणि ब क शीं समांतर फ इ रेघ काढ; फ ब रेघेनें दाखविलेले वजनाचे प्रसिद्धाण, ड ब आणि ब इ रेघांनी दाखविलेल्या प्रेरणांचा बरोबर होईल. दोरीचा ब क भागावर जितका तणावा असतो, तो ब ड रेघेत जितके इंच असतात, तितक्या तोक्यांवरोबर आहे असें जाणावें, आणि याचप्रमाणे दोरीचा ब अ भागावर जितका तणावा आला असतो तो, ब इ रेघेत जितके इंच असतात, तितक्या तोक्यांवरोबर आहे असें जाणावें; आणि ब वजनानें दोरी सारखी ताणली आहे, ह्याणून ब ड आणि ब इ बरोबर आहेत, आणि प क दोरीस ओढणारी प शक्ति, ती यांतून प्रत्येकावरोबर असतवी.

कप्प्यांचा संयोग केल्यानें त्यांचे यांत्रिकसामर्थ्य अतिशय वाढवितां येईल. कप्प्यांचा संयोगाचा अथवा रचनेचा दोन भिन्न जाती आहेत; एका प्रकारांत केवळ एक दोर असतो, आणि दुसऱ्यांत अनेक दोर असतात.

आकृति ११०.




बाजूवरील ११० व्या आकृतींत एक दोरी कित्येक अचर कप्प्यांवरून नेली आहे. मनांत आण कीं वरचा अ वाहालास तीन कप्प्या आहेत आणि खालचा ब वाहालासही तीन कप्प्या आहेत; दोरीचे एक टोक क जवळ वांध, आणि ब वाहलाचा कप्प्यांचा खालचा बाजूने तो

दोर घेऊन, अ बाहालाचा कप्प्यांचा वरचा बाजूने ने; दोरीचा दुसऱ्या टोंकांस प शक्ति लाव; नंतर जर खालचा बाहालास व वजन टांगिले आणि सर्व दोन्या समांतर असल्या, तर दोरीचा प्रत्येक भागवर प शक्ति इतका भार पडेल. या पक्षांत, खालचा बाहालास तीन कप्प्या आहेत, आणि त्यास वजन टांगिले आहे, ह्याणून त्या वजनाचे तीन भाग केले आहेत अशी कल्पना करावी, आणि त्यावरून प्रत्येक कप्पी सर्व वजनाचा तिसरा भाग उचलील; परंतु खालचा दर एक कप्पीस दोन दोन्या आहेत, त्यावरून, या तीन भागांतून प्रत्येकाचा व्यापाराचे वरोवर दोन भाग केले आहेत अशी कल्पना करितां येईल.— आणि यामुळे सर्व वजनाचा सहावा भाग एक दोरीस उचलावा लागेल, अथवा प स्थळीं १ शेर लावला असतां व स्थळीं ६ शेरांस तोलून धरितां येईल.


१११ व्या आकृतीत वजनास उचलणाऱ्या दोन्यांची संख्या चार आहे, आणि यामुळे त्यांत शक्तीचे चौपट वजन आहे; मागील उदाहरणावरून हें उघड आहे, की प्रत्येक दोरी वजनाचा सारखा भाग उचलित्ये; ह्याणून सर्व वजनाचे चार भाग केले आहेत, आणि त्यांतून दर एक भागास एक दोरी उचलित्ये अशी कल्पना करितां येईल. या यंत्रांत शक्ति किती लावावी लागेल अथवा वजन किती कमी होईल, याची गणना करण्यासाठीं

आकृति १११.



चरकप्प्यांची संख्या दोहोनीं गुणावी ह्याणजे तो गुणाकार इच्छिली यंत्राची शक्ति होईल. उदाहरण, दोन चरकप्प्यांस दोन दोग्यांनीं गुणिलें असतां गुणाकार चार होतो; यामुळे जी शक्ति लावावी लागेल ती वजनाचा चतुर्थांशावरोवर होईल, आणि याप्रमाणे पुढेही.


आकृति ११२.




११२ व्या आकृतींत दुसरी एक कप्प्यांची रचना दाखविली आहे, त्यांत केवळ एक दोर आहे. त्यांत खालचा जोडास वजन टांगिलें असतें, आणि तो चर आहे, त्यास ब, ड, आणि फ, अशीं तीन चाकें आहेत. वरचा जोड अचर आहे, आणि त्यास अ, क, आणि इ, अशीं तीन चाकें आहेत, आणि दोराचे टोक ग आंकड्यास बांधून, अनुक्रमाने खालचा आणि वरचा चाकांतून नेऊन, शेवटीं वरचा शेवटील चाकावरून काढून त्यास शक्ति बांधितात. जा सर्व दोग्या खालचा जोडांतून जातात, त्या वजनास उच्चलून धरितात; आणि त्यांस ताणणारी शक्ति सारखीच असत्ये, यामुळे वजनाचा व्यापार सर्वांवर सारखा वांटला जातो. यावरून खालचा जोडास उच्चलून धरणारी जी दोग्यांची संख्या असेल, तितक्यापट शक्तीपेक्षां वजन मोठें असावें हें उघड आहे. जसें, वर दाखविलेल्या उदाहरणांप्रमाणे जर ६ दोग्या असल्या, तर प्रत्येक दोरी वजनाचा सहावा भाग उच्चलील.

पुढे दाखविलेल्या ११३ व्या आणि ११४ व्या आकृतींस हीच गोष्ट लागू होत्ये; गलवतावर शिंडे, डोलकाभ्या इत्यादि पदार्थ चढविण्यांत अथवा खाली उतरण्यांत यांचा मुख्यलेकरून उपयोग करितात. मार्गे दाखविलेल्या रचनेत कप्प्यांचा जोडांची लांबी फार असले, यामुळे जेथें सर्व यंत्र टांगले असते याचा अगदी जवळ वजन चढवितां येत नाहीं, ह्याणन त्या रचनेपेक्षां व्यवहारांत ह्या दाखविलेल्या रचना फार सोईस पडतात. १११ आणि ११२ आकृतींत कप्प्या एकाखालीं एक आहेत, तशा बाजूवरील आकृतींत नाहींत, परंतु या एकमेकाचे बाजूस आहेत. (११४ व्या आकृतींत) अ ठोकळ्यांत तीन अचरकप्प्या बसविल्या आहेत, आणि व ठोकळ्यांत तीन चरकप्प्या बसविल्या आहेत. जर उचलावयाचे वजन १२०० शेर असले, तर वरचा उदाहरणप्रमाणे याचा भार सहा दोन्यांवर आहे अशी कल्पना करावी, ह्याणजे तेणेकरून वजन उचलण्यास २०० शेरांची मात्र शक्ति लागेल. या रचनेत दोरांची रचना कप्प्यांवर तिर्कंस होत्ये आणि घर्षण अधिक होऊन त्यांचे आंस झिजतात हा एक मोठा दोष आहे; आणि १०९ व्या आकृतींत दाखविल्याप्रमाणे जा सर्व पक्षांत शक्तीचा व्या-

आकृति ११३.



आकृति ११४.



पार तिर्कस घडतो, त्यांत दोरीचा तणाव्याची दिशा उभ्या लंब रेघेपासून जितकी दूर असेल, त्या प्रमाणानें शक्तीचा तोटा होईल. कप्प्यांचा अशा रचनांचे शक्तीची गणना करित्ये समर्थी, जें वजन उच्चलायाचें असते, त्यांत खालचा ठोकळ्याचा वजनाची गणना केली पाहिजे.


स्मीतन् या नावाचा एक प्रख्यात पुरुष होता त्यांने एक कप्प्यांची रचना कल्पनेने केली आहे, त्यांत दर एक ठोकळ्यांत दहा चांके असतात व तीन दोन ओळीत रचलीं असतात. ११५ व्या आकृतीत चाकांखाली १, २, ३ इत्यादि अंक मांडले आहेत, त्या अनुक्रमाने दोरी चाकांतून नेली असत्ये. सर्व दोन्यांचा आंगीं सारखा तणावा आला असतो, यामुळे शक्तीचा सामर्थ्याइतका प्रत्येक दोराचा व्यापार सर्व वजनावर घडतो. जसें, २० शक्तीचा योगाने ४०० शेराचें वजन उच्चलितां ये-ईल, कारण खालचा ठोकळ्यांत १० कप्प्या आहेत, प्रत्येक कप्पीस दोन दोन दोन्या आहेत, त्यांस २० शक्तीने गुणिले असतां उत्तर ४०० शे येईल.

कप्प्यांचा जा रचनेचें वर्णन वर केले, त्यांत प्रत्येक कप्पीस निराळा आंस आहे; आणि प्रत्येक कप्पी आपल्या आंसावर फिरत्ये, यामुळे घर्षण फार होते. ह्या दोषाचें निवारण करण्यासाठीं छैत् साहेबाने एक चांगली युक्ति काढिली आहे, त्यांत प्रत्येक ठोकळ्यांतील सर्व कप्प्या एकाच आंसावर फिरतात. ११६ व्या आकृतींत छैत् साहेब याची कप्पी दाखविली आहे, त्यांत दोन वाटोळे ठोकले आहेत, आणि एकएक ठोकळ्यांत कप्प्या

आकृति ११५.




आकृति ११६.




एकावर एक आहेत, आणि त्या सर्व एकाच आंसावर फिरतात. वरचा ठोकळ्याचा मोऱ्या कप्पीपासून आरंभ करून अनुक्रमाने प्रत्येक कप्पीवरून एक दोर नेऊन शे-वटीं त्याचे टोक वरन्वा ठोकळ्याचा मध्याशीं वांधितात.

एका अचरकप्पीचा योगाने शक्ती-  
चा तिष्ठट वजन उचलून धरितां येईल,  
ही योजना पुढील ११७ व्या आ-  
कृतीत दाखविली आहे. सांत दोरीचा  
अ, ब आणि क अशा तीन भागांनी १ शे-  
राचा प शक्तीने तीन शेरांचे व वजन उ-  
चलिले आहे. कारण अ, ब आणि क यां-  
तून प्रत्येक दोरीवर सारखाच तणावा आहे,



आणि तो प वजना इतका आहे; आणि या सर्वांचा तणाव्यास प्रतिबद्धक व वजन आहे. दोन दोन्या आणि दोन चरकप्प्या यांचा साहिल्यानें एका लहान वजनानें याचा चौपट अथवा पांचपट मोठें वजन उचलिता येईल, असे बाजूवरील ११८ व्या आकृतींत दाखविले आहे. व अच-


आकृति ११८.



रकप्पी वरून जी अ व क दोरी जात्ये तिचा टोकास दोन चरकप्प्यांचे ठोकळे वांधले आहेत. एक दोरी पहिल्या कप्पीवरून नेऊन तिसऱ्या कप्पीचा खालून काढून ड बहालास वांधिली आहे, आणि या दोरीचा दुसऱ्या टोकास प शक्ति लागू केली आहे. या

पक्षांत प अ, अ क, क ड यांतून प्रत्येक दोरीवर प शक्ति रतका भार आहे; आणि अ व, व क यांतून प्रत्येक दोरी प शक्तीचा दुप्पट भार उचलत्ये; आणि ड क, क व, क अ, या

आकृति ११९. दोन्यांवरचा भारास प्रतिबद्धक व वजन होतें या वरून तें प चा चौपट असावे.




कप्प्यांचा रचनेची शक्ति हवी तितकी वाढवितां येईल, अशा तळेने अनेक चरकप्प्यांची योजना करितां येईल; बाजूवरील ११९ व्या आकृतींत एक कप्प्यांची योजना दाखविली आहे आणि तिला तीन दोर आहेत, आणि यांत शक्तीचा आठपट वजन आहे. पहिल्या दोरीचा शेवटास ४ शेरांची शक्ति टांगली आहे. ह्या दोरीवर १ ही खून केली

शक्तीचा आठपट वजन आहे. पहिल्या दोरीचा शेवटास ४ शेरांची शक्ति टांगली आहे. ह्या दोरीवर १ ही खून केली

आहे. आणि ती अ कपीखालून नेली आहे, आणि प्रत्येक दोरावर ४ शेरांचा भार आहे, यावरून तेरें ८ शेरांचे वजन उचलितां येईल. दुसऱ्या दोरावर २ हा अंक मांडिला आहे, तो ब चरकप्पीखालून जातो. यावरून तो १६ शेरांचे वजन उचलील; ह्याणजे एक एक वाजूस ८ शेरांचा भार पडतो. बाकीचा तिसऱ्या दोरावर ३ हा अंक मांडिला आहे, आणि तो क चरकप्पीखालून जातो, यामुळे खाचा प्रत्येक वाजूस १६ शेरांचा भार पडतो, अथवा सर्व मिळून ३२ शेरांचे वजन उचलावें लागते. याप्रमाणे ४ शेर प स्थळी टांगिले असतां व स्थळी ३२ शेर उचलितां येतील. वर दाखविल्याप्रमाणे तीन दोर आणि तीन चरकप्पा यांचे जागीं जर चार दोर आणि चार चरकप्पा असतील, तर प स्थळी ४ शेर ठेविल्यानें व स्थळी ६४ शेर उचलितां येतील. आणि याच प्रमाणानें पुढेहि घडेल; कारण कीं अशा रचनेस एक दोर अधिक लाविला असतां यंत्राचा सामर्थ्याची दुप्पट करि-


आकृति १२०.

तो हें उघड आहे. ११९ व्या आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे अंकड्यांचे जागीं, लहान अचरकप्पांची योजना केल्यानें या यंत्ररचनेचे सामर्थ्य फार वाढवितां येते. या पक्षांत दोरांचे टोंक अंकड्यास बांधिलेले नसते, परंतु ते एका अचरकप्पीवरून नेऊन एका चरकप्पीस बांधिले असते. वर दाखविल्याप्रमाणे प्रत्येक चरकप्पीस दोन दो-



न्यांचा सारख्या तणाव्याचा आधार आहे, त्याबदल या पक्षांत तीन दोन्यांचा सारख्या तणाव्याचा आधार आहे, ह्यानु पहिल्या दोरावर शक्तीचा बरोबर तणावा आला असतो, आणि त्याचा तिप्पट तणावा दुसऱ्या दोरावर आला असतो. दुसऱ्या दोराचा तिप्पट अथवा पहिल्या दोराचा नज्जपट तणावा तिसऱ्या दोरावर आला असतो, आणि याप्रमाणे पुढेही घडते. आणि शेवटील दोराचा तणाव्याचा तिप्पट वजन असते. यामुळे प स्थळी ४ शेर असल्याने व स्थळी १०८ शेर उचलितां येतील.

आकृति १२१.




बाजूवरील १२१ व्या आकृतींत एक कप्प्यांची रचना दाखविली आहे, त्यात ११९ व्या आकृतींत दाखविल्याप्रमाणे दोराचे टोक शेवटीं एका स्थिरबिंदुस बांधिले असते तसें नाहीं, परंतु तें वजनास बांधिले आहे. आणि ब ह्या दोन चरकप्पा आहेत, आणि क अचरकप्पी आहे. क अचरकप्पीवरून एक दोर नेऊन याचे एक टोक ब वजनास बांधिले आहे, आणि दुसरे टोक ब चरकप्पीस अडकविले आहे, पूर्वीप्रमाणे ब कप्पीवरून दुसरा एक दोर नेऊन याचे एक टोक ब वजनास बांधिले आहे, आणि दुसऱ्या टोकास अ कप्पी बांधिली आहे. या पक्षांत वजनास उचलणारे तीन दोर आहेत; यातून पहिला दोर शक्तीचा साम-

थर्यानें ताणला आहे. दुसरा दोर शक्तीचा साम-  
थर्याचे दुपटीनें ताणला आहे, आणि तिसरा दोर शक्ती-  
चा सामर्थ्याचा चौपटीनें ताणला आहे. यावरून या  
पक्षांत शक्तीचा सातपट वजन आहे, ह्यगेजे प स्थळीं ४  
शेर लाविल्यानें व स्थळीं २८ शेर उचलिलां येतील.

१२१ व्या आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे दोरांचीं टोंके  
वजनास बांधिलेलीं असतात, त्याबदल बांजूवरील (१२२)  
व्या आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे तीं टोंके  
चाकांचा आंतून नेऊन शेव-  
टीं वरचा कप्प्यांस बांधिलीं, तर  
अशा रचनेचे सामर्थ्य फार वाढवि-  
तां येईल. या उदाहरणांत शक्ती-  
चा २६ पट वजन आहे. ह्यगेजे प  
स्थळीं ४ शेर असल्यानें व स्थळीं  
१०४ शेर उचलिलां येतील.

कप्प्यांचा भिन्नभिन्न जातींचा  
रचनाचा विचार करियेसमर्यां क-  
प्प्यांचे वजन गणनेत घेतले नाहीं.  
मागील दोन उदाहरणांत, १२१ आणि १२२ या आकृ-  
तीत कप्प्यांचे वजनापासून उचलणाऱ्या शक्तीस साहित्य  
होते असे एथे लिहिण्यासे योग्य आहे. आणि ११९  
आणि १२० या आकृतीत कप्प्यांचे वजन शक्तीस प्रति-  
बद्धक होते. कप्प्यांचा या रचनेस (११८ आकृति)  
स्थानिश्च बारतन् असे ह्यगतात, त्यांत कप्प्यांचीं वजने  
परस्परांस नाहींशां करितात.




आकृति १२२.

उच्चालक आणि दुसरीं सर्व यंत्रे यांप्रमाणे कप्पीसही विर्तुअल विलोसितीचा नियम लागू होतो असें सर्व पक्षांत दिसून येईल. उहाहरण, दोराचे एक टोक ब

आकड्यास बांध (आकृति १२३)

नंतर

आकृति १२३.



क चरकप्पीस वजन टांगून तिचा खलून दोर नेऊन याचा दुसऱ्या पटोकास शक्ति लागू केली आहे अशी कल्पना जर केली, तर व वजन १ फूट चढवण्याकरितां, जा दोन दोरांनीं वजन आणि कप्पी हीं उचलून धरिलीं आहेत, त्यांतून प्रत्येक दोर १ फूट तोकडा झाला पाहिजे हे उघड आहे. त्यांजे वजनास १ फूट चढवण्याकरितां शक्तीस २ फुटी खालीं आले पाहिजे, आणि यावरून वजनाचा वेगाचे दुप्पट शक्तीचा वेग होतो. याच गीतीने १०७ व्या आकृतीत १ शक्तीने ३ वजन उचलिले जाते, त्यांत जर शक्ति ३ फुटी खालीं जात्ये, तर जा कप्पीस वजन टांगिले आहे, तिचा दोर तीन फुटी तोकडा होईल, आणि यामुळे त्या कप्पीस जे दोराचे तीन भाग असतात, ते प्रत्येक एक एक फूट तोकडे होतील असें सिद्ध करितां येईल. या पक्षांत वजनाचा वेगाचा तिप्पट शक्तीचा वेग आहे. कप्प्यांचा जा सर्व रचनांचे विवरण मागें केले त्यांसही हा नियम एकसारखा लागू होतो. हीच गोष्ट शब्दभेदानें सांगितली असतां, याप्रमाणे ह्याणतात, की कप्प्यांचा कोणत्याही रचनेत जेव्हां वजन आणि शक्ति हीं परस्परांस तोलून धरितात, तेव्हां

शक्ति आणि जा स्थलांतून तिचे गमन घडते, त्यांचा गुणाकार, वजन आणि त्याचे गमनाचे स्थळ यांचा गुणाकार, हे बरोबर होतील. शास्त्ररीतीने कप्पीपासून जो स्वार्थ होतो असें दिसते, तो स्वार्थ व्यवहारात फार कमी होतो, कारण दोयांनुं घर्षण, आणि जा खुंद्यांवर अथवा आंसांवर कप्प्या फिरतात त्यांचे घर्षण, यांसाठी पुष्कलपणीं सूट द्यावी लागत्ये. वहुतेक पक्षांत शक्तीचे निहृष्ट तरी दोन तृतीयांश नाहींसे होतात असें ठरविले आहे. गारनेट साहेबाने घर्षणलाटांचा जी युक्ति काढिली आहे, तिची योजना केला असतां कप्प्याचा कोणत्याही रचनेतील घर्षण फारकरून कमी करितां येईल.

---


## अध्याय १०.

### उतरण.

सर्व मूळ यंत्रांत उतरण हें, एक फार साधे यंत्र आहे; त्यांतील मुख्य अवयव एक सपाठी, ती केवळ कठीण अशी कल्पिलेली असत्ये, आणि क्षिरामर्यादेचा सपाठीशीं ती सपाठी कोन करिस्ये. त्या सपाठीचा उतार क्षितिमयादरबजवळ जवळ किंवा उभ्या चढावासारिखा असतो - जेव्हां मोठेसें पिंप गाडीत चढवायाचें असतें, आणि जेव्हां चढविणाऱ्या मनुष्याचा शक्तिपेक्षां तें झड असतें, तेव्हां तो एक बळकट फळे घेऊन त्याचें एक टोक गाडीवर टेंकून दुसरे टोक जामिनीवर ठेवितो; आणि अशा तळेने उतरण तयार करून तिचा उपयोग करितो; नंतर तो मनुष्य त्या फळ्यावरून तें पिंप लोटीत लोटीत शेवटीं गाडीत टाकितो. ही उतरण जितकी लहान असेल तितका तिचा चढाव अधिक होईल. आणि तीच उतरण जितकी लांब असेल त्याप्रमाणे तिचा चढाव सोपा होईल हें उघड आहे. जा टेंकडीचा चढाव केवळ उभा असतो, तिचावर ओऱ्ये चढविण्योपेक्षां, जी टेंकडी योज्या चढावाची असत्ये, तिजवर ओऱ्ये लोटीत नेण्यास फार सोर्पे पडते, ही गोष्ट अनुभवावरून समजत्ये-मनांत आण कीं एक पिंप ५०० शेर वजनाचें आहे; आणि जर कोणत्याही यंत्राचा उपयोग केला नाहीं तर तें पिंप गाडींत उचलून ठेवण्यास ५०० शेरांची शक्ति लागेल.

परंतु जर त्यास उत्तरणीवरून लोटीत नेले, तर ५०० शेरांपेक्षां कमी शक्ति लागेल, आणि शक्तीचा हा कमीपणा उत्तरणीचा चढावाचा कमीपणाचा प्रमाणाने घडेल. इतर सर्व यांत्रिकस्वार्थाप्रमाणे यांत जो नफा होतो, त्याप्रमाणे लागलाच काळाचा तोटा होतो. उत्तरणीचा उंचीपेक्षां उत्तरणीची लांबी जितकी अधिक असेल, त्याप्रमाणे या मूळ यंत्रापासून नफा होईल. वाजू भाकृति १२४.

वर्णल (१२४) व्या आकृतींत अ व क क्षितिमर्याद सपार्टी आहे, व क दुसरी एक सपार्टी पीहलीशी तिर्कस ठेविलेली आहे; त्या दुसऱ्या सपार्टीचा अ उंचीचा कोन अ व क आहे, आणि व तिजवर ठेविलेले वजन आहे, असे मनांत आण. उत्तरणीचा उंचीचे दुष्पट जर तिची लांबी असेल, त्यागजे जर अपासून क पर्यंत अंतराचे दुष्पट व क सपार्टीची लांबी असेल,— तर प स्थळीं ४ शेर टांगिल्याने व आणि क यांचामध्ये कोठे तरी ८ शेरांस तोलून धरितां येईल. जर अ पासून क पर्यंत उंची न वाढवितां व क सपार्टीची लांबी वाढविली, तर प स्थळीं ४ शेरांपेक्षां कमी शक्ति लाविल्याने व आणि क यांचामध्ये कोठे तरी ८ शेर तोलून धरितां येतील हैं उघड आहे;— या व्याख्यानापासून असा निश्चय करितां येईल, की उत्तरणीची उंची जितकी कमी असेल, त्याप्रमाणे कोगतेही वजन तिजवर तोलून धरण्यास कमी शक्ति लागेल. वरचा आकृतींत व स्थळीं बिजागारे आहे त्यावर व क उत्तरण फिरत्ये, तेंकरून उत्तरण वर किंवा




खालीं करितां येत्ये; आणि यामुळे तिचा उंचीचा कोन अधिक किंवा कमी करतां येतो आणि भाग केलेला जो ग कौस आहे त्यावरून तो कोन दिसून येतो.

प्रेरणेकीकरण आणि प्रेरणापृथकरण यांचे कारण लागू केलें अंसतां वर दाखविलेला उत्तरणीचा गुण नी-

भाकृति १२५.

टपणीं लक्षांत येईल; बाजूवरील (१२५) व्या आकृतींत व वजनावर



प शक्ति उत्तरणीशीं अ व समांतर दिशेत लागू होत्ये असें मनांत आण; अ व वर क व लंब कर, अ क शीं समांतर व ड कर, आणि अ व उत्तरणीशीं समांतर क ड कर; आतां व वजनावर लागू होऊन त्यास तोलून धरणाऱ्या प्रेरणा तीन आहेत; एक प शक्ति, तिचा व्यापार व अ दिशेत घडतो; दुसरी प्रेरणा, पदार्थांचे वजन, तिचा व्यापार व ड दिशेत घडतो; तिसरी प्रेरणा, उत्तरण, तिचा व्यापार क व लंबाचा दिशेत घडतो. आतां प्रेरणोपपादक समांतरवाजूचौकोनाचा सिद्धातांपासून असें दिसण्यांत येतें कां, जर त्रिकोणाचा बाजूंशीं समांतर दिशेत तीन प्रेरणा एका पदार्थावर लागू होऊन त्यास तुलनेत ठेवितात, तर त्या प्रेरणा त्या त्रिकोणाचा बाजूंशीं प्रमाणांत होतील. यावरून व अ ला व ड, अथवा व अ ला थक, आयवा अ क ला अ व त्याप्रमाणे प शक्ति व वजनास होईल. उदाहरण, जर उत्तरणीची उंची १ फूट, आणि तिची लांबी २० फुटी आहे, तर त्या उत्तरणीवर २० शेरांचे वजन १ शेराचा शर्कानें तोलून धरितां येईल.


वरचा सर्व लेखांत शक्ति वजनास तोलून किंवा उच्च-  
लून धरिये असें जेथें येईल, त्याचा अर्थ वजनाचा सर्व  
भार शक्तीवर पडतो, असा करू नये, परंतु शक्ति वज-  
नास उतरणीवरून खालीं गडबडू देत नाही असें समजावें.  
शक्ति आणि उतरण हीं यथांशेकरून सर्व वजनास तो-  
लून धरितात; आणि उतरणीचा योगाने वजनाचा जि-  
तका भाग संभाळिला जातो, तो शक्तीचा वांश्यांतून कर्मी  
होतो. उतरणीचा उताराचा कोन जितका कर्मी असेल  
तितके थोडे वजन शक्तीस उच्चलावें लागेल, आणि उत-  
रणीचा वांश्यास अधिक येईल; आणि याचा उलटेही  
घडेल.

जेव्हां एक पदार्थ उतरणीवरून लोटीत नेतात, तेव्हां  
घर्षण आणि त्या पदार्थाचे गुरुत्व यांचा अतिक्रम करावा  
लागतो; कारण गुरुत्वाचा योगाने पदार्थ अति नीच  
स्थळीं येऊ लागतो, पण सरळेरेषेत पृथ्वीचा सपाटीकडे  
येण्यास त्यास उतरण प्रतिक्रिंघ करित्ये. गुरुत्वाचे विव-  
रण करित्ये समर्थीं (४३) व्या पत्रांत सांगितलें आहे, कीं  
पदार्थ आपल्या गुरुत्वाचा योगाने पडून पृथ्वीचा सपाटी-  
कडे येऊ लागला असतां, पहिल्या सेकंदांत याचे पतन  
 $1\frac{6}{14}$  फुटींतून घडते; परंतु जेव्हां तो उतरणीवरून  
खालीं येतो, तेव्हां,  $1\frac{6}{14}$  फुटींतून जितक्या उताराचा  
फुटी असरील तितक्या फुटींतून याचे गमन पहिल्या से-  
कंदांत घडते. उदाहरण, उतरणीचा लांबीचा  $1\frac{6}{14}$   
फुटींतून ३ फुटी उतार असेल, तर पदार्थ या उतरणीव-

रुन पहिल्या सेकंदांत ३ फुटी खालीं येईल, आणि याप्रमाणे पुढे होईल.


शक्तीचा व्यापार वर सांगितल्याप्रमाणे उत्तरणीशां समांतर दिशेत घडतो, तसा न घडतां, जर १२६ व्या

आकृतीत दाखविल्या प्रमाणे व ड दिशेत घडेल, तर १२५ व्या आकृतीप्रमाणे, अल उत्तरणीस व क लंब, ल क क्षितिमर्याद रेखेस व इ लंब आणि व ड रेखेशी इ क रेघ समांतर काढिल्यानें, शक्ति आलंगि वजन यांचामधील प्रमाण काढितां येईल; कारण व ड आणि व इ या दोन रेघा जा प्रेरणा दाखवितात, या अनुक्रमे प आणि व या दोन प्रेरणांचा बरोबर आहेत, आणि या दोन प्रेरणा मिळून व क कर्ण होतो तो उत्तरणीवरचा सर्व भाराचा दर्शक आहे. जर उत्तरण काढून तिचा जागीं दुसरो एक प्रेरणा व व दिशेत लागू केली, ती प्रेरणा र दाखवितो, आणि तिचा योगानें वजन स्थिर राहतें, तर त्याच्या प्रेरणेचा योगानें उत्तरणीचा प्रत्याघात दाखवितां येईल. या पक्षांत व वजनास तीन प्रेरणा स्थिर ठेवितात; पहिली गुरुत्व प्रेरणा, तिचा व्यापार व इ दिशेत घडतो; दुसरी प शक्ति तिचा व्यापार व ड दिशेत घडतो; आणि तिसरी उत्तरणीचा प्रत्याघातरूप प्रेरणा, तिचा व्यापार व व लंबाचा दिशेत घडतो. जर शक्तीचा व्यापार उत्तरणीशां अथवा उत्तरणीचा पायाशीं समांतर घडतो, तर शक्ति आणि वजन यांचा मधील प्रमाण, उत्तरणीची उंची आणि पाया, यां-




चा मधील प्रमाणावरोबर होईल. पुढे दाखविलेल्या १२७ व्या आकृतींत व वजन आणि ड शक्ति आहे, आणि तिचा व्यापार पायाशी अकृति १२७. समांतर व ड दिशेत घडतो; तर वर- चा उदाहरणाप्रमाणे शक्ति आणि व- जन यांचा मधील प्रमाण काढितां अ येईल. यावरून असें दिसून येईल कीं व ड जशी व प रेघेला प्रमाण, अथवा अ क जशी व क रेघेला प्रमाण, ह्याणजे उतरणीचा उंची जशी तिचा पायाला प्रमाण, आहे, तशी ड शक्ति व वजनास होईल.

वर दाखविलेल्या १२५ व्या आकृतीप्रमाणे, जेव्हां शक्तीचा व्यापार उतरणीशीं समांतर घडतो, तेव्हांच यापासून मोठा स्वार्थ होतो असें वरचा उदाहरणावरून लक्षांत येईल; कारण जर १२६ व्या आकृतींत दाखविल्याप्रमाणे शक्तीचा व्यापार तिर्कस घडेल, तर वजनास वर उंचलण्याकरितां शक्तीचा कांहीं अंश खर्चावा लागेल आणि जर १२७ व्या आकृतीप्रमाणे शक्तीचा व्यापार उतरणीचा खालीं ह्याणजे तिचा पायाशीं समांतर दिशेत घडेल, तर वजनास उतरणीवर दाबून धरण्याकरितां शक्तीचा कांहीं अंश खर्चावा लागेल; परंतु जर शक्तीचा व्यापार सपाटीशीं समांतर घडेल, तर सर्व शक्ति वजनास उतरणीवरून वर ओढण्यास लागू होईल; आणि जेव्हां शक्ति उतरणीचा वर किंवा खालीं लागू होये, तेव्हां अशी गोष्ट घडत नाहीं, कारण तिचा कांहीं अंश मात्र उपयोगास लागतो.



एका उत्तरणीवरील वजनास दुसऱ्या उत्तरणीवरील वजनाने तोलून धरितात; या पक्षांत जा उत्तरणीवर तीं वजने असतात, त्या उत्तरणीचा पायांचा प्रमाणाने तीं वजने असतात. १२८ व्या आकृतीत

आकृति १२८.




दोन उत्तरणी दाखविल्या आहेत, त्यांची उंची सारखी असून त्यांचे उतार सारखे नाहीत; व आणि प हीं दोन वजने या उत्तरणीवर आहेत, तीं एका दोरीस वांधून तीं दोरी क कप्पीवरून सोडिली आहे. लांब उत्तरणीची लांबी अ पासून क पर्यंत २ फुटी आणि तोंकड्या उत्तरणीची लांबी ब पासून क पर्यंत १ फूट असेल, तर तोंकड्या उत्तरणीवर व स्थळीं ४ शेर ठेविल्याने लांब उत्तरणीवर प स्थळीं ८ शेर तोलून धरितां येतील, आणि याचसारखें दुसऱ्या कोणत्याही प्रमाणाने घडेल. एकाईं एक लागलेल्या उत्तरणीवरून ओझीं चढविण्याची ही रीति, मोठमोळ्या कामांत घेतात, या ठिकाणीं निरानिराक्ष्या उताराचे लोखंडी रस्ते केलेले असतात, त्यांचा योगाने एक भरलेला गाडा एका उत्तरणीवरून खालीं येतो, आणि त्याचा योगाने दुसरा भरलेला किंवा रिकामा गाडा दुसऱ्या उत्तरणीवरून वर चढतो.

विर्तुभल्विलोसितीचा नियम उत्तरणीस लावितां येईल. एका उत्तरणीवर दोन प्रेरणा परस्परांस तोलून धरितात, त्यांस जर चलन दिलें, तर शक्ति आणि तिच्ये गमनस्थळ यांचा गुणाकार, आणि वजन आणि त्याचें गमन

जा उंचीनून होते, यांचा गुणाकार, हे दोनही वरोदर होतील असें या पुढील उदाहरणावरून दिसेल. अब एक उत्तरग आहे, (आकृति १२९) व वजन उत्तरगीचा पायाशीं व जवळ आहे, आणि प शक्ति उत्तरगीचा शिराशीं आहे. नंतर वजन उत्तरगीचा शिराशीं येईपर्यंत शक्ति खालीं ओढिली, तर उत्तरगीचा उंचीइतक्या स्थळांतून वजन वर चढेल, आणि जितका दोर कप्पीवरून जातो तितक्या स्थळांतून शक्ति चालेल; द्यगजे उत्तरगीचा लांबीइतकी चालेल. यावरून प आणि त्याचें गमनस्थळ यांचा गुणाकार आणि व आणि जा उंचीनून त्याचें गमन होते ते स्थळ, यांचा गुणाकार, हे दोनही वरोबर होतील. उदाहरण, उत्तरगीची उंची १ फूट, तिची लांदी ५० फुटी, व वजन ५० शेर आणि प शक्ति १ शेर असेल, तर प शक्ति ५० फुटीनून खाली उतरेल आणि व वजन १ फूट उमें चढेल. इतर मूळ यंत्रांप्रमाणे उत्तरगीपासून जितका शक्तीचा नफा होतो, तितका वेगाचा तोडा होतो.


आकृति १२९.



रस्याचा कांडी भागांन जी त्याची उंची असत्ये, यावरून त्या रस्याचा उत्तराची गगना करितान; उदाहरण, रस्याचा उत्तराचा २० फुटी लांदींत जर त्यास एक फुटीचा चढाव असेल, तर तो रस्या २० फुटींत एक फूट चढतो असें ह्यगतात. जा टेकडीचा

चढाव २० फुटीत एक फूट उसतो, त्या टेंकडीवरून

आकृति १३०.



जर घोडा  
गाडा ओढी-  
ल, (आकृति  
१३०) तर  
त्या गाड्या-  
चावजनाचा

एक विसांश मात्र ओढावा लागेल; कारण जरी गाडा  
२० फुटीवरून जातो, तथापि तो १ फूट उंच चढतो.


जर एक उत्तरण ६४ फुटी उंच आणि ६४ चे तिपट ह्याजे १९२ फुटी लांब आहे, तर तिजवरून सोडलेला गोल ६ सेकंदांत बुधाशी येईल; कारण गुरुत्वाचा योगाने तो पहिले सेकंदांत १६ फुटीचून जातो, त्यास २ होंचा वर्ग ह्याजे ४ यांगीं गुगिले असतां गुणकार ६४ होतो, तो उंचीवरोवर आहे, यावरून त्यास उत्तरणीचा उंचीवरून पडण्यास २ सेकंद लागतील, परंतु उत्तरणाची लांबी निचा उंचीचे तिपट आहे यावरून त्या लांचीवरून खालीं येण्यासही तिपट सेकंद ह्याजे ६ सेकंद लागतील.

उत्तरणी अथवा उत्तरण टेंकड्या यांचा शक्तीचे परिमाग सर्व पक्षांत या पुढील प्रमाणरेतीवरून काढितांयेईल; उदाहरण, जी उत्तरण १५ फुटी लांबीत ६ फुटी चढत्ये, तिजवर ३७५ शेरांचे वजन तोलून धरण्यास

किंतु शक्ति लागेल हैं जागायाचै असेल, तर प्रमाण याप्रमाणे होईल; जशा १५ फुटीः ६ फुटीः ३७५ शेर चवथ्या पदास ह्यगजे, १५० शेरांस होतील, हैं इच्छले उत्तर आहे. या वर आलेल्या शक्तीने वरचा सारिख्या उत्तरणीवर किंतु वजन उच्चकिंतां येईल, याची गणना करायाची असेल, तर प्रमाण उलटे होईल; जसे, ६ फुटीः १५ फुटीः १५० फुटीः ३७५ शेरांस; सर्व सरूप आकृति त्रिकोणांन जे प्रमाण असते, त्यावरून जाटेंकडीची अथवा उत्तरणीची सपाठी सारिखी आहे, तिचा शक्तीची गणना करण्यासाठी, टेंकडीचा अथवा उत्तरणीचा कांहीं अंश घेतला तरी चालेल; कारण १२७ व्या आकृतीत अब सपाठीचा लांबीचा अर्धावरोवर अक बाजू आहे, ह्यगृन व परेय व वरेवेचे अर्धावरोवर होईल. यावरून उत्तरणीची शक्ति काढण्यासाठी तिचा लहान किंवा मोठा भाग घ्यावा, आणि त्या भागांत जितका चढाव असेल तो मात्र गणनेत आगावा; समपातळी मापण्याचीं यंत्रे असतात, त्यांचा योगाने टेंकड्यांचा चढाव चांगला काढिता येतो.

दुसऱ्या यंत्रांचा योगाने मोठीं वजने उचलण्यांत सहाय होण्यासाठी तयार केलेल्या उत्तरणी कामांत आणितात, ईजिप्रेशांतील पिरमिड आणि त्या सारिख्या दुसऱ्या पुरातन मोज्या इमारतीचा कामांत, जे मोठाले दगड आणले आहेत, ते मातीचा अथवा लांकडाचा उत्तरणी करून त्यावरून वाटोळ्या लाटा आणि उच्चालक यांचा सहायाने वर चढविलेले असावे. जी टेंकडी फार उभी असत्ये ति-

चावर सहज चढवत नाही, याजकरितां तिचा भौवतालीं




प्रदक्षिणा-  
रूप वाटो-  
ला अथ-  
वा नागमो-  
डी रस्ता-  
करितात.  
दाजुररोल  
आकृति पा-  
हा;

- डोगरावरचा रस्त्यावरून ओऱ्हे ओढगाऱ्या घोड्यास रस्त्यानें समोर नेऊ नये, रस्त्याचा एका दाजवरून दुसऱ्या दाजूत नेत नेत वर चढावें, तेणेकरून घोड्यावर जो ताग येतो तो पुष्फल कर्मा होतो. सर्व प्रकारचे जिने उत्तरगी आहेत, आणि त्या उत्तरगींवर चढतांना पाय ठेवण्यास चांगलें ठिकाग असावें ह्याणून सपाटस्थळे ह्याणजे पायऱ्या करितात. मोठीं गलवते सरुद्रांत लोटण्यासाठी अथवा जर्मीनीवर घेण्यासाठीं उत्तरगा केलेल्या असतात.

## अध्याय ११.

### पाचर.

गणिताचा भारेंत पाचरेस विकोण विज्ञम इग-  
तात; पाचर लांकुडाची लोखंदाचा अथवा दुसऱ्या कांहां  
धातूची भरावं असते, आणि निचा उपयोग सामान्यतः  
लांकुड चिरण्यांत करिगा, लांकुडांत पूर्वी चीर के-  
लेली असत्ये, तांत पाचर घारून (आकृत आ॒ति १३१.  
१३१) तिचा डोकगावर हांगोडा अथवा मोगर  
यांचा लंबरूप आघाताने तीस लांकुडांत सा-  
रितात. बाजूशीराल १३२ व्या आकृतींत पा-  
चरेचा अबगड डोकगाची सर्व जाडी अड  
आहे, आणि प्रेरणेची योजना त्याच विकारी  
घडल्ये; इफ पाचरेचा उंची, व फ पाचरेचा  
एका बाजूची लांबी, आणि फ ओ पाचरेचा आ॒ति १३२.  
धार आहे. १३२ व्या आकृतींत जी पाचर उ अ  
दाखविलो आहे, विजेक्षण १३१ व्या आकृ-  
तींतील पाचर दोन पदार्थांमध्ये सहज जाईल;  
परंतु जी पाचर मोज्या प्रयासाने जात्ये, विज-  
पेक्षण या पाचरेचा योगाने पदार्थ कमी चिरेल  
हें स्पष्ट आहे. १३१ व्या आकृतींतील लहान पाचरेपा-  
सून थोडके फल होते, परंतु तिला थोडा प्रतिवंध प्राप्त  
होतो; आणि १३२ व्या आकृतींतील मोज्या पाचरेपा-  
सून मोठे फल होईल, परंतु तिला प्रतिवंधही मोग प्राप्त



फ

होईल. पाचरेचे यांत्रिक सामर्थ्याची गणना करिताना ही पुढील रीति कामांत आणितात. पाचरेचा डोक्याची खंडी जशी पाचरेचा एका वाजूस प्रमाण, तशी शक्ति पाचरेचा एका वाजूचा प्रतिवंधास प्रमाण होईल; पाचर आणि तिला जो प्रतिवंध होतो, या दोहों मधील प्रमाणाची गणना ब्रोदर करण्यास फार कठीण; कारण शक्ति द्वागजे जे टोळे मारितात ते, यांची सख्या आणि प्रतिवंधाचा जागीचे भेद हीं सर्व गणना करण्याचीं साधने आहेत; उदाहरण, नरम देवदारी लांकडापेक्षां चिंवट खेराचे अथवा वामल्लीचे लांकूड चिरण्यास अधिक शक्ति लागते. मोज्या उत्तराचा उत्तरगीवरून जड पदार्थ वर लोटण्यास जसा फार श्रम पडतो, याचव्रभागे मोज्या कोनाचा पाचरेस पुढे लोटायास फारं शक्ति लागत्ये. जरी पाचरेचा कोनाचे माप दिले असले आणि प्रत्येक टोळ्याचा सामर्थ्याची गणना करितां आली, तरी सामान्य पक्षां पाचरेचा यांत्रिक शक्तीची गणना करण्यास कठीण. लांकूड, दगड इत्यादि पदार्थ चिरजांना यांचे चिरलेले भाग उच्चालकासारिखेहोऊन, पाचरेचा जाप्यास मार्ग करितात, तेणेकरून पाचरेची शक्ति अवश्य वाढत्ये. पाचरेचा शास्त्रार्थास गिंगतरूप विचार फार लागतो, आणि तो व्यवहारांत अनुभवास येत नाहीं, ह्यागून तो येथें लिहिला नाही.

व्यवहारांत जितकशा तळ्हांनीं या यंत्राची योजना आहे, त्यापेक्षां अधिक तळ्हांनीं दूरस्था कोणत्याही यंत्राची यो-

जना नाहीं. विंधगी, खिळे, सुया, कुन्हाडी, तरवारा  
त्यादि हालेरांस पाचरेचा मूळ आधार आहे, जेव्हां इतर  
मूळ यंत्रे लागू पडत नाहीत, तेव्हां पाचरेचा उपयोग अनेक  
म्हारांनी करितात. पाचरेचा प्रेरणा मुख्यत्वेकरून टो-  
ल्यांनी घडत्ये हें वरचा गोष्ठीचे कारण आहे; उच्चाल-  
कावर भार घारण्यापेक्षां एकाशा टोल्याचा वेगाघात फार  
अधिक असतो. पाचरेची शक्ति अभिशय असत्ये हें  
दाखविण्यासाठी अनुभविक उटाहरण लिहितो. मोठालीं  
गलवते सुकरा जमानीवर असतात, त्यांचा बुधाखालीं पा-  
चरा टोकल्यानें तीं सहज उच्छितां येतात. उंच दिप-  
माळा अथवा इमारती जमानीचा ओलेपणामुळे एक वाजूस  
तोलतात, त्यांचा त्या वाजूस पाचरा टोकून त्यांस सरळ  
करितात. पाचरेचा उपयोग दगड सोडविण्यांत करि-  
तात; कारण उच्चालक, आंसासखिललेलेचाक, अथवा  
कप्पी यांचाने हें कृय होण्यास अशक्य; घक्का अथवा  
टोला यांचा योगाने दगडाचे डकलेले अवयव हलतात  
आणि तेणेकरून ते सहज निराळे होतात. मैसूरचा  
राज्यांतील संगमरवरा दगड अथवा जा प्रांतांत मोळ्या  
जांस्याचे दगड निघतात, ते सोडवितांना दगडांचा वाजूस  
भोक्के करून यांत सुख्या लांकडाचा पाचरा मारितात;  
नंतर जमानीचा ओलेपणामुळे अथवा वर पाणी घालून  
त्या पाचरा फुगवितात, तेणेकरून एक किंवा दोन दिव-  
सांत सगळा दगड फुटल्यावांचून सुटतो. घरे वांधणारे  
परांचा वांयित्ये समयां दोर अडच होण्याकरितां परांचीचे  
वांसे आणि यांस वांधलेले दोर यांमध्ये पाचरा मारितात.


जेव्हां कांहीं वसु चाकूने चिरतात, तेव्हां तो पाच-  
रेसारिखा आहे असें मानितां येईल; परंतु जर सूक्ष्मदर्शक  
यंत्रानें चाकूची धार पाहिली, तर ती बारोक करवीसा-  
रिखी आहे असें दिसेल, आणि अनुभवासाठी तजीच गोष्ट  
येत्ये, ह्यांजे जो पदार्थ चिरायावा असतो त्याजवर चा-  
कूचा धारेने पाचरेप्रमाणे ब्यागार केला, तर जे फळ दि-  
सून येते, त्याजपेक्षां, त्या पदार्थवर चाकू घासला असतां  
अधिक फळ होते.

मोऱ्याले लोखंडाचे आणि तांब्याचे खिले ठोकल्यानें  
आणि नुसत्या भारानें किंवा जागात, याविड्यां पोर्टस्मौथ  
येथाल गोदांत जे प्रत्यक्ष प्रयोग केले आहेन, त्यांवरूनअ-  
सें दिसून आले आहे की, जा हातोझ्याचा दांडा ४४ इंच  
लांब आणि त्याचे वजन २७ शेर आहे, त्याचा योगानें सा-  
मान्य पक्ष वळकट मनुष्य, एक जाडा खिला प्रत्येक टो-  
व्यास एक अष्टमांश इंच लांकडांत घालविलो; आणि  
जर त्या खिळगवर सुमारे ४२८ खंडीचे वजन ठेविले,  
तर तो तितकाच आंत जाईल; परंतु हे वजन किंचित्  
वाढविले असतां तो खिला अगदीं आंत जाईल.

## अध्याय १२.


### मलसूत्र.

खरे छाटले असतां मलसूत्र हें सार्वे यंत्र नव्हे; कारण त्यास  
फिरविष्यास दांडा अथवा उच्चालक असत्यावांचून, त्या-  
चा उपयोग करवा नाहीं; दांड्याचा उपयोग केल्यावर  
पदार्थ दाढ्यावरीयां अथवा मोर्ठीं वजरे उच्चलण्याविवरीं  
तें मोज्या सामर्थ्याचें गिथ्र यंत्र आगृहि १३३. आगृहि १३४.  
होते. उत्तरीचा रूपेद मल-  
सूत्र आहे, हें समजण्याकरितां  
अ कागदाचा तुकडा, १३३ व्या  
आकृतीप्रमाणे उत्तरीचा आका-  
रासारिखा कागावा, आगि तो ड दांड्यास गुंडाळावा,  
झगजे खाची व धार मलसूत्राचें सर्पाकृति सूत्र दाख-  
वील. तो कागद दांड्यावरीयां असतां त्याचा आकार  
१३४ वी आगृहि दाखवित्ये. उत्तरण आगि पाचर यांत,  
वजन अथवा प्रतिवंध यांस त्यांचा सपारीवर ठेवितात,  
त्याप्रमाणे मलसूत्राची योजना करित्ये समर्यां, त्याचा सपा-  
रीवर झगजे सूत्रावर वजन अथवा प्रतिवंध ठेवित नाहीत.  
शक्तीचा व्यापार दुसऱ्या एका मलसूत्राचा योगाने लागू  
होतो, त्यास फिरकी आथवा चाकी झगतात, आगि त्यां-  
तून हें मुख्य मलसूत्र फिरते. चाकी झगजे एक पोकळ  
वाटोळी नव्हा असन्ये, तिचा आंतील बाजूत सर्पाकृति  
चीर असत्ये, तीज मुख्य मलसूत्राचें सूत्र दरोवर बसते.




या यंत्राचा योगानें शक्तीचा व्यापार प्रतिवंधावर लागू हो-  
ण्यासाठी, मळसूत्र किंवा त्याची चाकी यांतून कोणतेही  
एक अचर असले पाहिजे. जर चाकी अचर असली,  
तर मळसूत्राचा एका टौकांत जो उच्चालक घातला  
असतो, त्याणे तें मळसूत्र शेवट्यास जाईपर्यंत फिरविले  
पाहिजे; आणि जर मळसूत्र अचर असरें, तर त्याचा

आकृति १३५.



आकृति १३६.



एक शेवटापासून दुसऱ्या शेवटाशी  
येईपविले, ती चाकी उच्चालकाने  
फिरविले पाहिजे. १३५ व्या आकृतीत  
अ चाकी अचर आहे असे दाखवि-  
ले आहे. जर मळसूत्र सुलटे फि-  
रवील तर तें खालीं जाते असे दिसे-  
ल, परंतु चाकी स्थिर राहील. १३६  
व्या आकृतीत मळसूत्र अचर आ-  
हे असे दाखविले आहे; त्याची न  
चाकी ल उच्चालकाने डावेकडून  
उजवेकडे फिरविले असतां ती म-  
ळसूत्रावरून खालीं येईल. मळसू-  
त्रापासून जो नका होतो त्याची गणना करित्ये समर्यां दो-  
न गोष्टांचा विचार केला पाहिजे, प्रथम, जा दांड्यावर  
मळसूत्र केले असते त्याचा परिघ आणि त्या मळसूत्रांम-  
धील अंतर. मळसूत्राचा एका फेण्यापासून दुसऱ्या फे-  
ण्यापर्यंत वजन अथवा प्रतिवंध जाण्याचा पूर्वीं, मळसूत्राचा  
दांडा एक वेळ फिरविला पाहिजे हें उघड आहे; ह्यानून  
मळसूत्र फिरविगारा दांडा फिरविण्याने जे वृळ होते,

त्याचा परिघ, मळसूत्राचा सूत्रांतील अंतरापेक्षां जितका मोठा असेल तितकी मळसूत्राची शक्ति अधिक होईल.

यावरुन असें दिसें कीं फिराविण्याचा दांडा जितका लांब असेल आणि मळसूत्राची सूत्रे जितकी अविजवळ असरीन, तितकी द्या मळसूत्राची शक्ति अधिक होईल; ह्यागून या यंत्राचे यांत्रिक सामर्थ्य वाढविण्यासाठी जा उच्चालकाने शक्ति लागू होण्ये त्याची लांदी वाढवावी, अथवा सूत्रांमधील अंतर कर्मा करावें. उदाहरण, सारख्या परिघाचा दांड्याची दोन मळसूत्रे आहेत, त्यांत जर एकाचे सूत्रांमधील अंतर १ इंच आणि दुसऱ्याचे सूत्रांमधील अंतर ३ इंच असेल तर, उत्तरर्णीचा मूळ कारणाचा विचार केल्यानें असें दिसेल, की जा मळसूत्राचा सूत्रांचे अंतर ३ इंच आहे, त्यपेक्षां जाचे सूत्रांचे अंतर १ इंच आहे त्यापासून तिष्ठट नफा होईल. जर दोन उत्तरर्णीची उंची सारिर्द्धाच आहे, परंतु त्यांतून एका उत्तरर्णीचा पायाचा तिष्ठट दुसरीचा पाया आहे, तर लांब पायाचा उत्तरर्णीपासून जो यांत्रिक नफा होईल, तो दुसरीचा नम्याचा तिष्ठट होईल. परंतु त्या उत्तरर्णीचा उंचावर पोंचण्यास तितका काळ अधिक लागेल हें पूर्वीं दाखविलें आहे. कांहां अवकाशांतून जाण्यास ३ इंच सूत्रांतराचा मळसूत्रास जितक्या वेळा फिरावें लागेल, त्याचा तिष्ठट वेळा १ इंच सूत्रांतराचा मळसूत्रास त्याच स्थळांतून जाण्यास फिरावें लागेल, असें वरची गोष्ट मळसूत्रास लागू केल्यानें दिसेल. यावरुन जा स्थळांतून गमन घडतें अथवा जो काळ्याचा तोटा होतो,

तो नफ्याशी प्रमाणांत असतो; यावरून ३ इंच सूत्रांत-  
राचा मळसूत्रापासून जो नफा होतो, त्याचा तिप्पट नफा  
१ इंच सूत्रांतराचा मळसूत्रापासून होईल.-

उच्चालक न लावलेल्या नुसत्या मळसूत्राचे सामर्थ्य  
या पुढील रोटीनीं काढितां येईल. मळसूत्राचा परिघास,  
जसें सूत्रांचा मधील अंतर प्रमाण, तसें शक्तीस वजन हो-  
ईल. परंतु उच्चालकाशिवाय या यंत्राचा व्याचित् उपयोग  
करितात, ह्यागून उच्चालकाचा दाहेरोल टोंकाचा फिर-  
ण्यानें जो परिघ होतो त्यास मळसूत्राचा परिघास ठिक-  
काऱ्यां घेतात. मळसूत्र आणि उच्चालक यांचा संयोग  
झाला असतां मळसूत्राचा खन्या शक्तीची गगना कर-  
ण्याची असल्यास, उच्चालकाचा फिरण्यानें जें वरुळ होतें  
लाचा परिघास शक्तीनें गुणावें, यावरून, शक्ति आणि  
तिचा फिरण्याचा परिघ यांचा गुणाकार, आणि वजन  
अथवा प्रतिवंध आणि दोन सूत्रांमधील अंतर यांचा गुणा-  
कार, हे दोनही दरोवर होतात.


यावरून जर मळसूत्रास जोडिलेल्या उच्चालकाचीलांबी,  
मळसूत्राचा सूत्रांमधील अंतर, आणि उच्चालकाचे वजन  
हीं ठाऊक असलीं, तर शक्ति किती लागेल याची गणना  
करितां येईल; अथवा एकादें मळसूत्र किती वजन उच्च-  
लील हें जागावयाचे असेल, तर शक्ति, सूत्रांमध्यले अंतर,  
आणि उच्चालकाची लांबी यांचा ठराव प्रथम केला पा-  
हिजे. जा मळसूत्राचा सूत्रांमधोल अंतर अर्ध इंच आहे,  
आणि त्यास लावलेल्या उच्चालकाची लांबी ६ फुटी आहे,  
यावरून त्या मळसूत्रानें किती नफा होतो याची गणना

करितो. जर वर्तुळाचा परिघ काढण्याकरितां, याची त्रिज्या दिली असेल, तर त्या त्रिज्येस ६ नीं गुणावें, कारण वर्तुळाचा त्रिज्येचे ६ पटीपेक्षां त्याचा परिघ कांहींसा मोठा असतो, परंतु हें प्रमाण व्यवहारी कामास पुरेसे होतें, घ्याणून तो परिघ त्रिज्येचे ६ पट हेंच प्रमाण येथें घेतलें आहे. वर सांगितलेला उच्चालक ६ फुटी आहे, घ्याणून त्याचा फिरण्यानें जें वर्तुळ होतें याचा परिघ ६ फुटींस ६ नीं गुणिलें इतक्या बरोबर, घ्याणजे ३६ फुटी अथवा ४३२ इंच आहे. परंतु एक फेऱ्यांत मळसूत्र अर्ध इंच मात्र वर चढतें, यावरून वजनाचा गमनस्थळाचा ८६४ पट फिरविणाऱ्या शक्तीचें गमनस्थळ होईल; यामुळे या मळसूत्रापासून ८६४ नफा होईल; अथवा उच्चालकास १ शेर लागू केला असतां, मळसूत्राशी ८६४ शेर तोलितां येतील. यावरून असा निश्चय होतो, कीं मळसूत्राचा यांत्रिक सामर्थ्याची वृद्धि करण्याचे दोन मार्ग आहेत; जा उच्चालकानें मळसूत्र फिरवितात त्याची लांबी वाढविल्यानें; अथवा त्याचा सूत्रांमधील अंतर कभी केल्यानें. आतां अशी कल्पना करावी कीं मळसूत्राचीं सूत्रे इतकीं बारीक आहेत कीं त्यांतून कोणत्याही दोहोमधील अंतर पाव इंच आहे, आणि त्या मळसूत्रास फिरविणाऱ्या उच्चालकाची लांबी १० फुटी घ्याणजे १२० इंच आहे, या उच्चालकाचा फिरण्यानें जें वर्तुळ होईल, त्याचा परिघ  $10 \times 6 = 60$  फुटी, घ्याणजे ७२० इंच, घ्यगजे २८८० पाव इंच आहे. आणि मळसूत्राची उंची पाव इंच आहे, घ्याणून वजनाचा गमनस्थळाचा २८८० पट स्थळांतून

शक्तीचे गमन होईल; यावरून उच्चालकाचा शेवटाशीं १ शेराची शक्ति लागू केली असतां २८८० शेर उच्चलितां येतील. मळसूत्राचा भागांचे घर्षण इतके आहे की शास्त्रार्थीप्रमाणे जै याचे फल व्हावें, त्यापेक्षां व्यवहारांत फार थोडे दिसून येते, ही गोष्ट येथे सांगितली पाहिजे; कारण यंत्राचे घर्षण नाहीसें करण्यासाठीं सर्व शक्तीचा एक तृतीयांश मिळवावा लागतो.

मोठा भार उत्पन्न व्हावा व त्या भाराची क्रिया सारिखी व्हावी, आणि तो भारही तसाच राहावा याविषयीं सर्व मूळयंत्रांत मळसूत्रावांचून दुसरे चांगले साधन नाहीं; कारण उच्चालकाची क्रिया निरंतर बदलत जात्ये, आणि त्यापासून जो भार उत्पन्न होतो, तो कालांतराने घडतो; परंतु मळसूत्राचा व्यापार सर्वदा सारिखा एकाच दिशेत घडतो, आणि तो कर्धांही बदलत नाहीं.

आकृति १३७.



बाजूवरील १३७ वी आकृति स्थिर चापणी आहे, ती चापणी बुके वांधणारे बुके दाबण्याकरितां कामांत घेतात; आणि मळसूत्राने मोठा भार उत्पन्न होतो हे दाखविण्याचे हे चांगले उदाहरण आहे.

मळसूत्राचा टोंकावर जो आडवा उच्चालक बसविला आहे यांने तें मळसूत्र फिरवितात; याचा खालचा टोंकास क फले बसविले आहे, याचा योगाने भार घालितात; ह्यानुन जेव्हां मळसूत्र

एका वाजूने फिरवितात तेव्हां स फळ्यावर जीं बुकें अ-  
सतात खांवर भार पडतो, आणि तेंच मळसूत्र दुसऱ्या  
वाजूने फिरविले, तर तो भार नाहींसा होतो. या प-  
क्षांत चाकीचा ठिकाणी ह आडवे लां-

आकृति १३८.

कूड आहे, आणि तें स्थिर आहे ह्य-

णून चाकी स्थिर आहे. पुढील १३८  
च्या आकृतींत मळसूत्र स्थिर आहे

आणि चाकी फिरत्ये. यंत्राचा चवक-

टीमध्ये ड फळे खालींवर होतें, आणि  
त्यास क ब मळसूत्र खालींवर करितें;


क ब मळसूत्र खालींवर होतें, परंतु वाटोले फिरत नाहीं.

न चाकी ल उच्चालकाने फिरत्ये, आणि ती वाटोली मात्र  
फिरत्ये, मळसूत्राबरोबर खालीं वर जात नाहीं. चा-

कीस एक पूर्ण वेढा दिला असतां, मळसूत्राचा जवळ  
जवळचा दोन सूत्रांमधील अंतराइतक्या स्थळांतून मळ-

सूत्र खालीं किंवा वर होतें.


शक्कीचा फिरण्याने जें वर्तुळ होतें, याचा परिघ  
आणि मळसूत्राचा जवळ जवळचा दोन सूत्रांमधील अं-  
तर, यांत जें प्रमाण असतें, त्यावरून काहीं दिलेल्या श-  
क्कीने मळसूत्रांत किती वजन उच्चलण्याचे सामर्थ्य आहे  
हें कळतें असे पूर्वीच सांगितले. यावरून जा उच्चाल-  
काचा योगाने शक्कि लागू होत्ये, याची लांबी वाढविली  
असतां, अथवा मळसूत्राचीं सूत्रे बारीक करून जवळ ज-  
वळ केलीं असतां, मळसूत्राचा यांत्रिक स्वार्थाची वृद्धि  
करितां येईल हें उघड आहे. या दोन उपायांनी यां-



त्रिक स्वार्थाची वृद्धि करण्यास शास्त्ररीत्या जरी मर्यादा नाहीं, तथापि व्यवहारांत उच्चालकाची लांबी वाढविल्याने वहुधा अडचणी येतात; कारण त्या उच्चालकाचा टोकावर शक्ति लागू होऊन तिला फिरण्यास जें स्थल पाहिजे, तें फारच मोठे पडेल आणि दुसऱ्या तन्हेने पाहिले ह्याणजे जर मळसूत्राचीं सूत्रे वारीक केलीं, तर त्यांचा आंगीं इच्छिले वजन घरण्याचे सामर्थ्य राहणार नाहीं.

१२५ पृष्ठावर जो आंसास खिळलेल्ये चाकाचा प्रकार सांगितला, त्यांत लहान प्रेरणेने मोठी प्रेरणा संभाळिला जावी ह्याणून आंसाचा एक भाग दुसऱ्या पेक्षां जाडा केला आहे; त्याच कारणावरून वरची अडचण चुकविण्यासाठी हंतर साहेबाने एक कुशलतेची युक्ति काढिली आहे. या कल्पनेत दोन मळसूत्रे असतात, त्यांतून एक दुसऱ्याचा आंत फिरते. जा दोन निरनिराळ्या मळसूत्रांपासून हें मळसूत्र झाले असते, त्यांचा सूत्रांचा अंतरांवरून याचा यांत्रिक सामर्थ्याचा विचार होत नाहीं, परंतु त्या दोन अंतरांचे वजाबाकीवरून घडतो. यावरून जर त्या दोन

आकृति १३९.




मळसूत्रांचा सूत्रांचा जाडीत फार अंतर नसलें, तर त्या सूत्रांस पाहिजे तितकी बळकटीवजाडी देतां येईल. १३९ वी आकृति तशा मळसूत्राची आहे. क मोठे मळसूत्र, न स्थिर चाकींत फिरते. हें मोठे मळसूत्र पोकळ असते, त्यांचा आंतील भाग चाकीप्रमाणे

असतो, आणि त्या चाकीचीं सूत्रे म मळसूत्राचा सूत्रांशीं मिळतीं असतात; भार घालण्याची ब फळी जी खालीं वर होये, तीस हें धाकटे मळसूत्र बसविलेले असते. मळ-सूत्राचा प्रत्येक फेण्याने क पोकळ मळसूत्र आपल्या जवळ जवळचा दोन सूत्रांचा अंतराइतक्या स्थळांतून खालीं जाते. म भरींव मळसूत्र आपल्या सूत्रांचा अंतरा-इतक्या स्थळांतून वर चढते; यावरून ब फळी आणि तीस बसविलेले म मळसूत्र हीं, दोन मळसूत्रांचा सूत्रां-तील अंतराइतक्या स्थळांतून खालीं जातात. हा परि-णाम उभयतांचा एकत्रव्यापारापासून घडतो. जर या दोन मळसूत्रांचीं सूत्रे अगदीं सारिखीं असलीं आणि जर फ उच्चालकास काहीं शक्ति लागू करून क मळसूत्र, फिरविले, तर ब फळे आपल्या ठिकाणींच राहील; कारण लहान मळसूत्र जितके वर येते, तितकेच मोठे मळसूत्र खालीं जाते. परंतु जर मोळ्या क मळसूत्राचा सूत्रांतील अंतरापेक्षां धाकव्या म मळसूत्राचा सूत्रांतील अंतर लहान असेल, तर, क मळसूत्राचा दोन सूत्रांतील अंतर आणि म मळसूत्राचा दोन सूत्रांतील अंतर, या दोहोंचा अंतरा-इतक्या स्थळांतून फ उच्चालकाचा एक फेण्याने ब फळे खालीं जाईल. यावरून जा साध्या मळसूत्राचे सूत्रां-तील अंतर, अशा दोन मळसूत्रांचे सूत्रांतील अंतरांचे वजावाकी वरोवर आहे, त्या मळसूत्राचे फळवरोवर या जोड मळसूत्राचे फळ होईल हें उघड आहे; आणि या-मुळे दोन मळसूत्रांचे सूत्रांतील अंतरांचे वजावाकीस जसा फ स्थळींचे शक्तीचे फिरण्याचा परिघ प्रमाण,

तशी शक्ति वजनास प्रमाण होईल. वरचा सर्व वर्णना-वरून असें लक्षांत येईल कीं या यंत्रांतील दोन मळसूत्रांचा अंतरांची वजावाकी कर्मी केल्यानें याचा यांत्रिक स्वार्थ वाढवितां येईल.

कधीं कधीं मळसूत्राचा सूत्राची योजना चाकी पुढे लोटण्याविषयीं नसत्ये, त्याची योजना १४० व्या आकृ-तीत दाखविल्याप्रमाणे चाकाचा दांत्यावर केलेली असत्ये.

आकृति १४०.



या पक्षांत मळसूत्रास अनंतमळ-सूत्र हणतात, कारण त्याचा व्या-

पार चाकावर अमर्याद काळपर्यंत करितां येतो. या यंत्रांत दोन मूळ यंत्रांचा संयोग आहे, एक मळसूत्र आणि दुसरे आंसासखिलेले चाक. आडव्या अ दांड्यावर स मळसूत्र आहे असें मनांत आण, आणि तें व चाकाचा दांत्यांत लागू केलें आहे. आणि प फिरविण्याचा दांड आहे, त्यास शक्ति लावितात. यांत मळसूत्राचा कोणत्याही दोन सूत्रांमधील अंतर, चाकाचा कोणत्याही दोन दांत्यांचा अंतरावरोवर मिळालें पाहिजे; असें असल्यावर चाकाचा परिघास दोन दांत्यांचा अंतराइतक्या स्थळांतून पुढे नेण्यासाठीं मळसूत्रास पूर्ण एक फेरा दिला पाहिजे. जर व चाकास सोळा दांत्ये असतील, तर प हातानें अ दांडा आणि स मळसूत्र एक बेळा फिरविले असतां व चाक मळसूत्राचा योगानें एक दांत्याइतके पुढे जाईल; आणि

यामुळे दांड्याचा सोळा फेन्यांनी, व चाक एक वेळा फिरेल.

मळसूत्राचे उपयोग अगणित आहेत.—रूपये, मोहोरा, पैसे इत्यादि धातूंचा तुकड्यांवर छाप उठविण्याकरितां मळसूत्राचा उपयोग करितात. सर्व छापण्याचा कामांत मळसूत्राचा उपयोग होती. त्याचा योगानें मोठा काप-साचा गळ्या दाबून लहान गांठोळ्यासारिखा होतो, आणि कापूस हा सर्व पदार्थांत हलका आणि पोकळ आहे, परंतु तो पाण्यांत बुडण्याजोगा जड होतो. कधीं कधीं लहान शक्तीची योजना मळसूत्रावर करून याचा योगानें मोठालीं तोललेलीं घरें नीट करितात. मळसूत्राचा योगानें लहान अंतरें मापितां येतात अथवा या अंतरांचे विभाग करितां येतात; यामुळे याचा उपयोग ज्योतिषाचे कामांत फार पडतो. साधारण मळसूत्राचा योगानें एक इंचाचे पांच हजार भाग होतात; परंतु ज्योतिषप्रकरणीं यंत्रांस जीं तिख्याचीं पाणी दिलेलीं मळसूत्रैं असतात, तीं यापेक्षा फार बारीक असतात. यापेक्षां अशा मळसूत्रास सूक्ष्म-मापकमळसूत्र असें ह्याणतात. सुताराचें भोकें पाड-ण्याचें गिम्लेट, जास गिरमिट ह्याणतात आणि अगर हीं दोन हातेरें मळसूत्राचीं उदाहरणे आहेत. यांत वाटो-ळ्या दांड्यांचा जागीं शंकूचा आकृतीचे दांड्याभोवतीं उत-रण गुंडाळिलेली आहे असें मानितां येईल. हीं हातेरें टोंक-दार असतात, यामुळे यांचे सामर्थ्य फार असते. उसाचा रस काढण्याचा चरक, जास मळमूत्राचा सूत्रासारिखीं सूत्रैं असतात, तें या यंत्राचैं अनुभविक उदाहरण आहे;

सारांश जा जा पक्षांत मोळ्या भाराची किंवा वजनाची ग-  
रज लागत्ये तेथें मळसूत्राचा उपयोग करितात.-

बूच काढण्याचें मळसूत्र हें केवळ मळसूत्राचें सूत्र आहे,  
सूत्र जा दांड्याभोवतीं गुंडाळिले असतें तो दांडा खांत  
नसतो आणि या कृत्यांत प्रतिबंध दूर करावा याजकरितां  
त्याचा उपयोग नाहीं, परंतु त्याणें मऊ बुचांत शिरून  
बळकट धरावें, हा मात्र त्याचा उपयोग आहे.- सांप्रत बूच  
काढण्याचीं नवीं मळसूत्रे वहुत आहेत, त्यांत दोन मळसूत्रे  
असतात, त्यांतून एक मळसूत्र बुचांत शिरतें आणि दुसरे  
त्यास बाहेर काढितें.-

---

## अध्याय १३.

### घर्षण.

यांत्रिक साधनांचा फलाची गणना करित्येसमर्थीं त्याचा चलन पावणाऱ्या अवयवांचे जें परस्परांवर घर्षण होते. त्यासाठीं पुष्कळ सूट द्यावी लागत्ये असें मार्गे सांगितले; परंतु यंत्रांतील घर्षणाचा परिणामाचा विचार अवश्य केला पाहिजे, ह्याणून तो विषय एका निराळ्या अध्यायांत सांगावा हें योग्य.

एका पदार्थाचा सपाटीवर दुसऱ्या पदार्थाचा सपाटीचा चालण्यानें जें फळ होते त्यास घर्षण ह्याणतात; पदार्थांचा सपाटी जरी गुळगुळीत अशा दिसतात, तरी सर्व पक्षांत त्यांवर कांहींसा खरबरीतपणा अवश्य असतो; यामुळे जेब्हां दोन सपाळ्या एकत्र होतात, तेब्हां एका सपाटीवरील उंचवटे दुसरीचा खाड्यांत जातात, आणि तेणेकरून चलनास प्रतिबंध होतो. यंत्रांत जे अवयव एकत्र असतात त्यांचा खरबरीतपणामुळे त्या यंत्राचा निरनिराळ्या अवयवांत घर्षण उत्पन्न होते, आणि काळेकरून ते घर्षण भिन्नभिन्न कारणांनीं वाढते; जसें लोखंडास तांब लागल्यानें, लांकूड मज असल्यानें, अथवा कुजल्यानें, आणि दोर कठीण आणि ताठ असल्यानें; दरवाजांचीं अथवा खिडक्यांचीं विजागरीं जीं फार दिवस उघडलीं अथवा हाललीं नसतात, त्यामुळे त्यांस जो जंग लागला असतो, त्याचा घर्षणानें तीं उघडण्यास कठीण जातात.

याचसारिखें एकादें जुनें तांब लागलेले कुलूप तशाच जुन्या किलीने उघडायाचें असल्यास कुलुपांतून किली फिरविण्यास मोठा श्रम पडतो. जीं मळसूत्रे फार दिवस फिरविल्यावांचून अथवा उपयोगांत आणल्यावांचून असतात, त्यांस फिरविण्यासही फार श्रम पडतो.

लोखंड, लांकूड, वीट, दगड इत्यादि पदार्थांचे दोन दोन तुकडे घेऊन, खांतून एक तुकड्याची उतरण करून त्यावर खाच जातीचा दुसरा तुकडा ठेवितात, आणि तो दुसरा तुकडा उतरणीवरून खाली सरू लागे-पर्यंत खा उतरणीचें एक टोंक वर करितात; अशा रीतीने सजातीय पदार्थांचा घर्षणाची गणना करितात; उतरणीवरचा तुकडा सरकू लागल्याचे पूर्वी उतरणीचे उताराचा जो कोन असतो, खास विसांव्याचा कोन ह्याणतात.

घर्षण पावणाऱ्या सपाईंचे घर्षण कर्मी करण्याचे उपाय हे पुढील आहेत. गरज लागेल खाप्रमाणे खांतून एकएकाची योजना करावी किंवा अनेकांची योजना करावी.

१. घांसणाऱ्या सपाई गुळगुळीत कराव्या; परंतु हा गुळगुळीतपणा कांहीं मर्यादिचा आंत असावा, कारण गुळगुळीतपणाने पदार्थ इतके जवळ येतात की तेणेकरून खा दोन पदार्थमध्ये स्नेहाकर्षण उत्पन्न होतें.

२. जे पदार्थ परस्परांवर घांसणार ते निरनिराळ्या जातीचे असावे. उदाहरण, आंस तिळ्याचे असतात आणि ते जांत फिरतात ते अवयव पितळेचे असतात.

घडियाले आणि त्यांसारिखीं दुसरीं लहान यंत्रे, यांत तिख्याचे आंस अकीक अथवा हिरा यांत फिरतात. तिखे आणि वर्फ यांत अतिशय मिन्नपणा आहे, यामुळे वर्फावर चालणाऱ्या मनुष्याचा गमनांत फार ल्वरा असत्ये.


३. पदार्थाचा घर्षण पावणाऱ्या अवयवांमध्ये स्थिर्घ पदार्थ घालावे; जसें तैलादि पदार्थ धातृत घालावे; साबू, चरवी लांकडाचा पेनशिलींत जें शिसें असतें तें, इत्यादि पदार्थ लांकडांत घालावे. साबू अथवा चरवी यांचा योगानें घर्षण नाहींसे होतें याविषयीं एक चमल्कारिक उदाहरण आहे. विलायतेत सणाचा दिवसांत एक खेळ करितात, त्यांत डुकराचा शैपटीस साबू लावितात, आणि ती बुळबुळीत शैप धरून जो त्या डुकरास धांवतांना धरील त्यास कांहीं इनाम कबूल करितात. याचसारिखा मुंबईत पैजांचा दिवशींही एक खेळ करितात, त्यांत एका गुळगुळीत खांवास चरवी लावून, याचा टोंकास कांहीं रूपये वांधून तो खांव पुरितात, नंतर जो त्या खांवावर चढून वांधलेले रूपये घेईल त्यास ते इनाम देतात.

४ पदार्थाचा घांसणाऱ्या अवयवांचा विस्तार कर्मी करावा; जसें आंसाचा जो भाग चाकांत फिरतो तो कर्मी करावा;

५ पदार्थ नुसते जभीनवरून ओढावे खाबदल ते चाकाचा गाडीवर घालून ओढावे.

६ जांस घर्षणच्क्रैंक हैणतात त्यांचा उपयोग करावा; त्यांचा योगानें गुळगुळीत आंसाचेही घर्षण कर्मी होतें;

कारण त्या घर्षणचक्रांचा परिधांवर आंस राहतो, व ती आकृति १४१.



चक्रे त्या आंसावरोबर फिरतात. बाजुवरील १४१ व्या आकृतींत अ आंसाचे टोक आहे, आणि जा घर्षणचक्रांवर तो आंस राहतो तीं व आणि क चक्रे आहेत.

७ जो पदार्थ ओढावयाचा असतो तो वाटोळ्या दांड्यांवर अथवा वाटोळ्या गोळ्यांवर ठेवून ओढावा. जसें, मोठेलांकूड ओढायाचे असलेले ह्याणजे त्याजखालीं वाटोळीं लांकडें घालून ओढितात, अथवा जेव्हां तोफेचा गाड्यास सपाठ बैठक असत्ये, तेव्हां त्याचाखालीं वाटोळे गोळे घालून तो गाडा फिरवितात. या दोन पक्षांत घर्षण अगदीं नाहीं; परंतु वाटोळे दांडे अथवा गोळे यांस पुढे चालण्यास जो भूमीपासून प्रतिवंध होतो, तितकाच मात्र आहे. जे सर्व अवयव एकमेकांवर घांसतात, त्यांत जी-बांचा शरीरांतील एकमेकांवर घांसणारे साधे इत्यादि अवयवांची शक्ति, यांचा हालण्याची तरा, आणि अगणितपणा यांचा विचार केला असतां, त्यांत घर्षण फार थोडे आहे असें वाटतें. त्यांत जो या गोष्टीचा पूर्णपणा आहे, तो आपल्या ध्यानांत येऊन आश्वर्य वाटतें, परंतु केवळ त्यांचा सारिखी कृति करितां येत नाहीं.

घर्षणाविषयींचा सर्व गोष्टी चाकांचा गाड्यांपासून दिसून येतात; परंतु या लहान ग्रंथांत त्यांचे सविस्तर वर्णन करितां येत नाहीं.-

घर्षण पावणाऱ्या सपाळ्यांचा खरबरीतपणा आणि भा-

राची शाक हीं जशीं असतील, त्याप्रमाणे घर्षणापासून प्रतिवंध होईल, असे मागील सर्व लेखावरून कळेल. दोन्ही सपाटी सारिख्या असून वजन दुप्पट केले असतां घर्षणही दुप्पट होईल; वजन तिप्पट वाढविले तर घर्षणही तिप्पट होईल; आणि हाच नियम पुढेही चालेल.

पदार्थांचा एकत्र होणाऱ्या सपाऊऱ्यांचा विस्ताराप्रमाणेंच केवळ घर्षणापासून प्रतिवंध होत नाहीं, असे प्रत्यक्ष अनुभवावरून कळले आहे; परंतु पदार्थांचा जाती आणि वजने हीं सारिखीं असतां जा सपाऊऱ्या परस्परांवर घांसतात, त्या लहान किंवा मोऱ्या असल्या तरी घर्षणापासून जो प्रतिवंध होणार तो दोहोपक्षीं सारिखाच होईल. उदाहरण, एक लांकडाचा तुकडा दुसऱ्या सपाटीवरून घांसत जातो, त्याची एक वाजू ४ इंच आहे आणि त्याची धार एक चतुर्थांश इंच आहे, त्यास मोऱ्या वाजूवरून किंवा असुंद धारेवरून ओढिला तरीं घर्षण सारिखेंच होईल; ही गोष्ट या पुढील हिसावापासून स्पष्ट दिसेल. अशी कल्पना करावी कीं त्या तुकड्याचें वजन ४ तोळे आहे; जेव्हां त्याची मोठी वाजू खालीं असत्ये, तेव्हां वर सांगितलेले वजन १६ चौरस इंचावर पडते, यावरून प्रत्येक चौरस इंचावर पाव तोळ्याचे वजन असतां जो घर्षणापासून प्रतिवंध होतो, त्याचा १६ पट प्रतिवंध या पक्षांत घडेल. आतां अशी कल्पना करावी कीं तो तुकडा धारेवर ठेविला आहे, आणि पाव इंच चौरसावर ४ तोळे अथवा १६ पाव तोळे इतकैं वजन आहे. परंतु

सपाटी सारिखी असतां वजनाचा प्रमाणानें घर्षण वाढते, असें अगोदरच सांगितले. यामुळे एक चौरस इंच सपाटीवर पाव तोव्याचा भार असतां जितके घर्षण होते, खाचा १६ पट घर्षण या पक्षांत होईल; आणि हा तुकडा खाचा सपाटीवर ठेवला असतां, त्यास इतकेच घर्षण प्राप्त होईल असें पूर्वीच सिद्ध केले आहे.—

या पुढील कृतीवरून घर्षणाचे नियम दाखवितां ये-


आकृति १४२. तील. अ सपाटीवर ब लहान गाडी ठेव, (आकृति १४२) आणि त्या गा-

 अ डीस एक दोरी बांधून ती दोरी स-पाटीशीं समांतर प चाकावरून ने; असें केल्यावर दोरीस अति लहान व-

जन टांगिले असतां ती गाडी सपाटीवरून चालेल. जर गाडीचा जागीं तिचाच वजनाचा खरखरीत बाजूचा लांकडाचा ठोकळा ठेविला, तर गाडी चालविण्यास जितके वजन लागले, त्यापेक्षां अधिक वजन हा तुकडा चालविण्यास लागेल. यावरून या दोन पक्षांत जें वजन लावावे लागते तें प्रत्येक पदार्थाचा घर्षणाबरोबर आहे. आतां या लांकडाचा तुकड्यावर त्याचे वजनाचा दुसरा पदार्थ ठेवून त्याचे वजन दुप्पट केले, तर पूर्वी जें वजन दोरीस बांधिले होते तें त्या पदार्थाचे घर्षण नाहींसे करण्यास पुरेसे होणार नाही असें दिसेल; परंतु पूर्वीप्रमाणे घर्षणाचा मोड करी असें दुसरे वजन टांगिले, तर जें सर्व वजन घर्षणाचा मोड करिते तें पूर्वीचा वजनाचा दुप्पट आहे

असें दिसेल. यावरून असें दिसतें कीं दुप्पट वजन झाले असतां दुप्पट घर्षण उत्पन्न होते.

उतरणीचा सहायाने घर्षणाचे नियम चांगल्या रीतीने दाखवितां येतात. अब उतरणीवर लंकडाचा ठोकळा व ठेव, आकृति १४३; यांत क ब फळीला अब फळी मिजागऱ्याने जडिली आहि, तेणेकरून ती फळी हवी तितकी उंच करितां येये. तर अब उतरण हळु हळु उंच कर, जोंपर्यंत आकृति १४३.  
तिची उंची अशी होईल कीं त्या अ  
उतरणीवरून लंकडाचा तुकड्या-  
ची खालीं येण्याची शक्ति घर्षणाचा  
मोड करी अशी होईल; आणि त्या-  
मुळे तो तुकडा सरकायास लागेल. यावरून उतरणी-  
ची अब लांबी, जशी तिचा अक लंबोंचीस आहे,  
याच प्रमाणाने व तुकड्याचा सर्व वजनास याचा अब  
उतरणीवरून येणारा अंश होईल. जसें, जर अब लां-  
बी १२ इंच आणि अक लंबोंची ३ इंच आहे, ह्याजे  
लांबीचा चतुर्थांश उंची आहे, तर सर्व वजनाचा एक  
चतुर्थांशावरोबरीचा शक्तीने तें वजन खालीं येऊ लागेल;  
ह्याजे जर तें वजन १२ तोळे असेल, आणि उतरणीची  
सपाटी केवळ गुळगुळित असेल; तर तें वजन खालीं न  
येऊ देण्यासाठीं ३ तोळ्यांची शक्ति उतरणीवरून या  
वजनावर लागू केली पाहिजे. सर्व यांत्रिक साधनांत घर्षण  
घडते हें सांगण्याचै प्रयोजन नाहीं, आणि पूर्वी सांगित-  
न्याप्रमाणे, यांचे परिणामाचै गणित करिले समर्थीं पु-



ष्कळ सूट द्यावी लागल्ये, हेही सुचविण्याचें येथें कारण नाहीं. परंतु कांहीं यंत्रांत एकत्र येऊन घर्षण पावणारे अवयव थोडे असतात यामुळे तशा यंत्रांत घर्षण कमी असते.

उच्चालकांत घर्षण फारच कमी ; कारण शास्त्ररीतीने तो एका बिंदूवर राहतो, आणि व्यवहारांत त्यास फार थोडे स्थळ लागते.

कप्पीचा दोर चाकावरून जातो आणि कप्पीचा चाकाचा आंस फिरतो, यामुळे कप्पींतही घर्षण कमी होते; कप्पीचा आंसाचा फिरण्यापासून घर्षण होते तें नाहींसै करण्यासाठी सोईस पडेल तितकी कप्पी मोठी करावी, कारण मोळ्या कप्पींत घर्षणाचा ठिकाणांपासून, ह्याजे मध्यापासून लांब अंतरावर दोर लागू होतो आणि यामुळे घर्षणाचा मोड करण्याची शक्ति लाचा आंगीं अधिक येत्ये.—

आंसांसखिळलेल्याचाकाचा आधारावर सर्व यंत्राचा आणि त्याचा योगानें जें वजन उचलावयाचें, त्याचा भार त्यावर पडतो; यामुळे त्या यंत्रांत घर्षण फार उत्पन्न होते; असें आहे तरीं चांगल्या युक्तींनी ही अडचण दूर होत्ये.—

उतरणीत घर्षणासाठीं पुष्कळ सूट द्यावी लागत्ये, तेणेकरून त्या यंत्राचा नफ्याविषयीं गणितांत फार फेर पडतो.—

पांचर आणि मळसूत्र यांत घर्षण अतिशय घडते; यांतील चलन पावणाऱ्या सपाळ्या अगदी जवळ जवळ असतात, यामुळे त्यांस संभाळण्यास मोठी सावधगिरी ठेवावी लागत्ये.—

समाप्त.

## शब्दपरिभाषा.

आघात— चलनयुक्त पदर्थ दुसऱ्या पदार्थास जो धका देतो तो.

कर्ण— चौकोन आकृतींतील समोरासमेरचे दोन कोन विंदु जोडणारी जी रेघ तीस कर्ण रेघ ह्यगतात.

कोन— दोन रेघा सरळ येऊन जा विंदूत एकत्र होतात त्या विंदूस कोन ह्यगतात; भूमिर्तींत कोनास लघुकोन, काटकोन, आणि विशाळकोन, ह्यगतात. काटकोनांत  $90^\circ$  अंश असतात, लघुकोनांत  $90^\circ$  पेक्षां कभी आणि विशाळ कोनांत  $90$  पेक्षां अधिक अंश असतात.

गुहत्वाकर्षण— गुहत्व पाहा. पृ० ३९.

गुहत्वमध्य— ह्यगून पदार्थांत एक विंदु असतो, त्या विंदूने जर तो पदार्थ उच्चलिला तर याचे अवयव त्या विंदूभोवतीं परस्परांस तोलून धरितील.

गुहत्व— पृथ्वीचा मध्याकडे पडण्याचा जो पदार्थांचा कल यास गुहत्व ह्यगतात.

घर्षण— पदार्थांचा सपार्व्यांचे एकमेकांवर घासणे ते. यंत्राचा सामर्थ्याची गणना करित्येसमर्थीं घर्षणाबदल सूट द्यावो लागत्ये.

चलण— पदार्थाचा एके स्थानापासून दुसऱ्या स्थानाकडे जाण्याचा जो व्यापार त्यास चलन ह्यगतात.

**चलनप्रकरण-** ह्यानुन एक यंत्रशास्त्राचा भाग आहे,  
त्यांत पदार्थाचा चलनाचा विचार असतो.

पृ० ७८.

**जडता-** प्रेरणारूप कारणावांचून आपली स्थिर अवस्था  
अथवा सरळरेषेत समज्जलनावस्था न वदलण्याचा  
जो पदार्थाचा धर्म त्यास जडता ह्यागावै.

**टेंकू-** ह्यगजे उच्चालकाचा धीर किंवा आधार आहे.

**तराजू-** एक उच्चालकाचा प्रकार आहे. ती, पदार्थ तोल  
ण्यास घेणार. सांलयार्ड तराजूचा भेद आहे.

**त्रिज्या-** वर्तुळाचे मव्यापासून परिघापर्यंत जी रेघ  
जात्ये ती.

**त्रिकोण-** तीन वाजू व तीन कोनांची आकृति.

**त्रिकोण प्रिज्जम-** एक भरीव आकृति आहे; तिची  
दोनही शेवटे समांतर असतात व तीन त्रिकोणाकृ-  
ती असतात.

**पराबला-** जेव्हां वर्तुळशंकू पातळीने वाजूशीं समांतर  
छेदिला असतो तेव्हां त्या छिन्नाचा आकार परा-  
बला असतो.

**परिघ-** वर्तुळाची मर्यादरेषा. वर्तुळपरिघाचे ३६०  
भाग कल्पिले आहेत, त्यांस अंश ह्यगतात.

**पदार्थ-** आकारविशिष्ट प्रकृतीस पदार्थ ह्यगतात, पदा-  
र्थाचा घटक वस्तूस प्रकृति ह्यगतात.

**परिणामरूप प्रेरणा-** दोन अथवा अधिक प्रेरणांच  
संयोगाने झालेली जी प्रेरणा ती.

**प्रतिबंध-** जा कारणाने चलन पावलेल्या पदार्थाचे चलन

कमी होते, अथवा नाहींसे होते, अथवा उलटे होते त्यास प्रतिबंध ह्यगतात. पृ० ६.

**प्रेरणा**— जा कारणानें स्थिर पदार्थाचा आंगीं चलन उत्पन्न होते, अथवा चलन पावळेल्या पदार्थाचे चलन कमी होते किंवा किरते या कारणास प्रेरणा ह्यगावे. पृ० ६.

**प्रेरणा पृथक्करण, प्रेरणैकीकरण**— दोन किंवा अधिक प्रेरणांपासून झालेल्या एका प्रेरणेचा जागीं या प्रेरणांची योजना करितात, या कृतीस प्रेरणापृथक्करण ह्यगतात. आणि याचे उलट्ये कृतीस प्रेरणैकीकरण ह्यगतात.

**मध्याकर्षप्रेरणा**— जी प्रेरणा पदार्थास एका विंदूमोवतीं फिरविये ती. पृ० १०.

**मध्योत्साहिणीप्रेरणा**— जी प्रेरणा मध्यामोवतीं फिरण्या पदार्थास मध्यापासून दूर नेये ती.

**मोमेंट**— एक शक्ति पदार्थास एका विंदूमोवतीं जा स्थळातून फिरवित्ये, या स्थळास या शक्तीनें गुणिले असतां या गुणाकारास विंदूमोवतीं त्या शक्तीचा मोमेंट ह्यगतात. पृ० ११४.

**लंब**— जी रेघ दुसऱ्या रेघेवर पडून जवळ जवळचे कोन वरोवर करिये तीस लंब ह्यगतात.

**वेग**— परार्थाचे चलनाचे ल्वरेचे परिमाणास वेग ह्यगतात.

**वेगाघात**— जा शक्तीनें चलनयुक्त पदार्थ दुसऱ्या पदार्थावर आपटतो तीत वेगाघात ह्यगतात; पदार्थाचे

प्रकृतिपरिमाण आणि वेग यांचा गुणाकाराबरोबर तो असतो. पृ० ७.

**व्यास** - जी रेव वर्तुलमध्यांतून जाऊन तिचीं दोन्हीं टोंके परिघाशीं मिळतात, त्या रेघेस व्यास ह्यगतात.

**शंकु** - एक भरींव आकृति आहे तिचा पाया वर्तुल आहे, आणि शिर एक बिंदु असतो. उदाहरण न्हा-व्याची तुंबडी.

**शक्ति** - जी प्रेरणा यंत्रावर लाविल्याने त्यास' चलन देत्ये ती.

**समांतर रेघा** - जा दोन रेघा संपाठीवर सारख्या अंतराने एकमेकापासून असतात, त्यांस समांतर रेघा ह्यगतात.

**समांतरबाजूचौकोन** - ह्यगजे चार सरळ रेघांची आकृति, जींत समोरासमोरचा बाजू अथवा रेघा समांतर असतात.

**स्थिरताप्रकरण** - पदार्थवर प्रेरणा घडल्या असतां त्यांचा योगाने तो स्थिर राहतो, अशा प्रेरणांचा जा भागांत विचार असतो, असा यंत्रशास्त्राचा एक भाग आहे. पृ० ७८.

**क्षितिमर्यादा** - पृथ्वीची वर्तुलाकार मर्यादा दिसत्ये ती. स्थिर पाण्याची संपाठी क्षितिमर्याद असत्ये.

