

Ch 5 : Voltage & Current Transformers

Eng / Alaa Mohammed Hammadi Hammadi



محولات الجهد والتيار V.T & C.T

ما الغرض من محولات الجهد والتيار؟

- 1- تخفيض قيمة الجهد والتيار إلى قيم مناسبة يمكن قياسها بأجهزة القياس أو الوقاية .
- 2- عزل الدوائر الموجودة في الجانب الثانوى (أجهزة قياس / وقاية) عن الجانب الابتدائى ذى الجهود والتيارات العاليه .
- 3- استخدام قيم قياسيه للجهد / للتيار لأجهزه الموجوده فى الجانب الثانوى .

ما وظيفة محولات الجهد وما أنواعها؟

تقوم محولات الجهد بتخفيض الجهد إلى 100 فولت أو 110 فولت لتغذية أجهزة القياس مثل $KV, KW, KVARh$ كما تقوم أيضا بتغذية أجهزة الوقاية مثل Directional O/C , E/F , Over/Under Voltage وكذلك تغذى محولات الجهد

أنظمة التحكم مثل : Load shedding Intrlock

تختلف محولات الجهد عن محولات القدره فى قيمة ال rated power لكل منهما فمحولات القياس قد لا تتعدى القدره التى تمر خلالها عدة عشرات من VA بينما تصل القدره الماره خلال محولات القدره إلى مايزيد عن 300 MVA كما أن محولات الجهد لا تحتاج إلى تبريد بينما محولات القوى تحتاج إلى تبريد بشكل أساسى لأن القدره الماره خلالها عاليه . وهناك ملحوظه هامه هى أنه مطلوب من محولات الجهد المستخدمه فى القياس أو الوقاية أن تنتج جهدا فى الجانب الثانوى يماثل قدر المستطاع جهد الابتدائى (مع الأخذ فى الإعتبار قيمة ال turns ratio) ، وهذا يتطلب أن يكون ال voltage drop خلال ال VT أقل ما يمكن كما يجب أن تكون نقطة التشغيل لمحولات الوقاية والقياس بعيده قدر الإمكان عن حدود التشبع saturation للقلب الحديدى .

أنواع محولات الجهد هى : 1- Potential Transformer


2- Capacitive Voltage Transformer

تكم عن تركيب محول الجهد VT ؟

يتكون محول الجهد VT من :

- 1- دائره مغناطيسيه مقله ، تتكون من شرائح من الحديد السليكونى .
- 2- ملف ابتدائى Primary winding يحتوى على عدد كبير من الملفات ويوصل على التوازى مع الدائره المراد تركيب محول الجهد عليها .
- 3- ملف ثانوى Secondary Winding يحتوى على عدد قليل من الملفات ويوصل على التوازى بملفات الجهد فى أجهزة القياس أو الوقايه .

يتم عزل الملف الابتدائى عن الملف الثانوى بمادة عزل Insulation تعتمد على جهد التشغيل فكلما زاد الجهد زاد العزل



ما هى المواصفات التى يتم بناءا عليها اختيار محولات الجهد؟

هناك عدة مواصفات لا بد منها قبل إختيار محول الجهد المناسب وهى :

- 1- Rated voltage : ويقصد به جهد الجانب الابتدائى ، على سبيل المثال 12 KV
- 2- Level Voltage : ويقصد به جهد الجانب الثانوى ، على سبيل المثال 12 - 28 - 75 - 100 - 110 KV
- 3- Breakdown - pulse Voltage : وهى أقصى قيمة يتحملها المحول بصوره مؤقتة ولحظيه وليس بصوره دائمه ، وغالبا ما تكون عند لحظات الأعطال .
- 4- Turn Ratio وهى نسبة التحويل .
- 5- Accuracy Class : وهذه من أهم المواصفات لأنها توصف نسبة الخطأ فى قراءى محول الجهد من حيث المقدار والزوايه . وبالتالي تحدد هل هذا النوع يناسب الاستخدام مع الوقايه أم يناسب دوائر القياس .

• وأهم القيم القياسية لدرجة الدقة للمحولات المستخدمة في أجهزة القياس 0.1 و 0.2 و 0.5 و 1.0 و 3.0 أما درجات الدقة للمحولات المستخدمة مع أجهزة الوقاية فهي تتميز بوجود حرف P بعد الرقم مثل 3P و 5P للدلالة على أنها مخصصة لل protection . ويلاحظ أنه كلما ارتفعت القيمة كلما كانت نسبة الخطأ المتوقعة أعلى .

عرف نسبة الخطأ بالنسبة لمحولات الجهد؟


تعرف نسبة الخطأ Error بأنها

$$Error = \frac{K_n V_s - V_p}{V_p} \times 100 \dots \dots \dots (\varrho - 1)$$

حيث K_n نسبة التحويل
 V_s جهد الثانوي
 V_p جهد الابتدائي

تكلم عن طرق توصيل محولات الجهد؟


بصفه عامه توصل محولات الجهد لقياس الجهد على الأوجه الثلاثة بصوره منفصله حيث يتم توصيل كل VT بين Phase و Neutral ، وبالتالي تتاح لجهاز الوقايه أن يرى قيمة جهود الأوجه الثلاثة منفصله عن بعضها (VA , VB , VC) والشكل 1-2 يظهر تركيب VT مع أحد ال Phases الثلاثة لخط من خطوط النقل .



الشكل 1-2 تركيب ال VT مع أحد الخطوط

غير أنه في بعض الأحيان تستخدم محولات الجهد لقياس مجموع الجهود في ال Phases الثلاثة وليس الجهد على phase محدد كما في الشكل 2-2 ، وتسمى طريقة التوصيل هذه بـ Residual Connection ، وهي مفيدة في إكتشاف الأعطال الغير متماثله Unsymmetrical Faults ، حيث يكون مجموع الجهود على ال Three Phases في حالة العطل لا يساوى صفرا كما هو الحال في الظروف الطبيعيه ، ومن ثم فبمجرد ظهور أى جهد على أطراف هذه التوصيله فإن ذلك يؤكد وجود نوع من أنواع ال Unsymmetrical Faults .

لاحظ أن هذه التوصيله لا تفيد في حالة Symmetrical Faults ، لأن الجهود كلها متماثله ، ومجموعها الإتجاهى يساوى صفر ، وبالتالي لا يمكن تمييز العطل عن الوضع الطبيعي ، والجهد الذى يظهر على أطراف هذه التوصيله يسمى Residual Voltage ، وهذه التوصيله تفيد أيضا في قياس ما يسمى Zero Sequence Voltage ، حيث أنه من المعلوم أن $V_{residual}$ يساوى ثلاثة أمثال Zero Sequence Voltage الذى يساوى مجموع الجهود الثلاثة . وأخيرا نشير إلى أن هذه التوصيله تسمى أيضا Broken Delta . والسبب واضح من الرسم فهي تشبه دلتا مفتوحة في نقطه




شكل 2-2 توصيل محولات الجهد بطريقة Residual Connection

ما هو Capacitive Voltage Transformer ومتى يستخدم؟

*** استخدام المكثفات في قياس الجهد:

في حالة الجهود العاليه يصبح استخدام محولات الجهد العاديه مكلف جدا ، لأن العزل المطلوب سيكون عاليا . وللتغلب على هذه المشكله بطريقه إقتصاديه يتم استخدام ما يعرف بـ **Capacitive Voltage Transformer** ويرمز له بالرمز CVT ويتم توصيله كما بالشكل 2-3 الذي يمثل قراءة الجهد على أحد الـ phases ، وفكرة هذا النوع تمثل في الواقع ما يعرف بـ Capacitor Divider ، حيث يتوزع الجهد العالى على عدد من المكثفات ، ويتم قراءة الجهد على أحد هذه المكثفات من ناحية الأرض بواسطة VT العادى ، حيث أصبح الجهد الابتدائى الآن يمثل نسبه صغيره من الجهد الأصيلى ، وهى نفس نسبة سعة المكثف الأخير إلى سعة مجموعة المكثفات .

يعيب هذا النوع من الـ CVT وجود تشوه في شكل الموجه أكثر من الـ VT العادى ، وهو شئ متوقع بسبب وجود المكثفات فى الدائره ، لكن هناك عدة طرق لعلاج التشوهات فى شكل الموجه ، خاصة مع أجهزة الوقايه الرقمية التى تستخدم طرقا عديده لإسترجاع شكل الموجه الأصيلى بدون تأثير المكثفات .



شكل 2-3 استخدام المكثفات فى قياس الجهد

ما هي وظيفة محولات التيار current transformer؟

وظيفة محول التيار أن يغذى أجهزة القياس / الوقايه بتيار صغير تتناسب قيمته مع التيار الأصيلى المار فى الدائره ، ويفضل دائما أن تكون قيمة تيار الجانب الثانى فى حدود أقل من 5 أمبير فى الأحوال الطبيعیه ، ويتم ذلك باختيار نسبة تحويل معينه تعرف بـ Turns Ratio ، ولها قيم قياسييه أشهرها على سبيل المثال : 5 : 100 - 5 : 200 - 5 : 300 ، حتى نصل إلى أقصى قيمه عمليا وهى 1 : 3000 .


ويوصل محول التيار على التوالى مع الدائره المراد قياس تيارها .


تكم عن تركيب محول التيار؟

يتكون محول التيار (C.T) من :

- 1- قلب مصنوع من الصلب السليكونى أو مصنوع من سبيكه من الحديد والنيكل ، ويمثل الدائره المغناطيسييه .
- 2- ملف إبتدائى عباره عن موصل ذى مقطع كبير ، يتكون من لفه واحده أو أكثر ويتصل على التوالى مع الخط (line) الذى سيتم تركيب محول التيار عليه ومن هنا جاءت تسمية محول التيار بـ Series Transformer وإذا كان مقنن محول التيار عاليا ، فإن الملف الإبتدائى يكون عباره عن موصل مستقيم يمر خلال الدائره المغناطيسييه .
- 3- ملف ثانوى عباره عن عدد كبير من اللفات مصنوعه من سلك معزول ، تلف على القلب ، يتم عزل الملف الإبتدائى عن الملف الثانوى بمادة عزل تعتمد على جهد التشغيل فكلما زاد الجهد زاد العزل .


ويلاحظ أن محول التيار المثالى تكون فيه مقاومة وممانعة الملفات الإبتدائيه والثانويه صغيره جدا






طريقة تمثيل محول التيار :

كما ذكرنا يتكتم محول التيار من ملف ابتدائي وملف ثانوي وقلب حديدي وبالتالي يمكن تمثيله كما فلي الشكل التالي



يمكن أن يحتوى محول التيار على أكثر من ملف ثانوي كما يبين الشكل التالي محول تيار يحتوى على ملفين ثانويين




وتكتب بياناته كالآتي

$$\text{نسبة التحويل} = 100 / 5 / 5 \text{ A}$$

$$\text{القدرة} = 15 \text{ 30 VA}$$

$$\text{درجة الدقة} = 0.5 \text{ 5p 20}$$

معنى ذلك أن أحد الملفين الثانويين قدرة المخرج له 15 VA ودرجة الدقة 0.5 ويستخدم لأجهزة القياس بينما الملف الآخر قدرة المخرج له 30 VA ودرجة الدقة 5p20 ويستخدم لأجهزة الوقاية .
والشكل التالي يوضح مقطع في محول تيار يحتوى على ملفين ثانويين :





ما هي أنواع محولات التيار؟

يوجد ثلاثة أنواع من محولات التيار هي :


١- محول تيار من النوع شبك (حلقي) Window-type C.T or Ring- type C.T or Through-type C.T

يتكون من قلب على شكل حلقة أسطوانية مصنوعة من شرائح الحديد ، يتم لف الملف الثانوي على القلب - بينما يعتبر الكابل أو الخط لما خلال الفتحة الحلقية لمحول التيار هو الملف الابتدائي
شكل (٤-١١) أ يوضح محول تيار من النوع الحلقي يمران خلال كابل (L,K) بينما في شكل (٤-١١) ب تم توصيل الملفين الثانويين لمحول التيار على التوالي وتوصيلهما على جهاز حمايه أو قياس
في شكل (٤-١١) ج تم توصيل كل ملف ثانوي على جهاز مستقل (حمايه أو قياس)




٢- محول تيار من النوع ذي القضيب Bar-Type C.T

يحتوي هذا النوع على قضيب مصمت (solid Bar) هو الملف الابتدائي لمحول التيار ، ويتم توصيله على التوالي مع الخط أو الكابل المراد تركيب محول التيار عليه ويتحمل هذا النوع الإجهادات الناتجة عن التيارات المرتفعة .




٣- محول تيار من النوع الملفوف Wound-Type C.T

يتكون من قلب من شرائح الحديد وملف ابتدائي وملف ثانوي منفصلين وغالبا يكون الملف الابتدائي عباره عن لفه أو أكثر من موصل ذي مقطع كبير ، ويتصل على التوالي مع الدائره المراد تركيب محول التيار عليها




هذا النوع أحيانا يحتوي على نسبة تحويل ثنائيه (Dual Ratio) أي يحتوي المحول على ملفين ابتدائيين يتم توصيلهما على التوالي أو التوازي على حسب نسبة التحويل . شكل (٤-١٩) يوضح محول تيار يحتوي على ملفين ابتدائيين وملف ثانوي ونسبة التحويل (100-200/5) أي يمكن الحصول على نسبة تحويل 100/5 إذا تم توصيل الملفين الابتدائيين على التوالي كما في شكل (٤-١٩) أ أو الحصول على نسبة تحويل 200/5 إذا تم توصيل الملفين الابتدائيين على التوازي كما في شكل (٤-١٩) ب .



شكل (٤-١٩)

كيف يتم توصيل محولات التيار مع أجهزة الوقايه ؟

في بعض الأحيان يتم توصيل الملف الثانوي مباشرة إلى الـ Relay ؛ بمعنى استخدام تيار الملف الثانوي ليمر مباشرة في ملف جهاز الوقايه كما في الشكل 2-4 أ ، وفي أحيان أخرى يتم توصيل مقاومه صغيره جدا بين طرفي الملف الثانوي - تصل إلى جزء من عشرة من الأوم - وينشأ عليها جهد يتناسب مع التيار المار في الملف الثانوي للـ CT ، كما في الشكل 2-4 ب . وهذا الأسلوب يستخدم غالبا مع أجهزة الوقايه الرقمييه والتي تحتاج إلى تحويل التيار إلى جهد تمهيديا لتحويله إلى Digital Numbers بواسطة A/D Converter .



شكل 4-2 توصيل محولات التيار مع أجهزة الوقايه

ما هي نظرية عمل محول التيار ؟


يتم توصيل طرفي الملف الابتدائي لمحول التيار على التوالي مع الدائره المراد قياس تيارها ، في حين يوصل جهاز القياس / الوقايه بين طرفي الملف الثانوي محول التيار . ومن المعروف أن تيار الثانوي يتناسب مع تيار الابتدائي طبقا للنظريه العامه للمحولات يعنى أن :

$$I_p = I_s \times \frac{N_s}{N_p} = I_s \times N$$

حيث N هي النسبه بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي وتعرف بـ Turns Ratio وعند توصيل محول التيار إلى جهاز ما للقياس أو الوقايه له معاوقه ZB ، فإن التيار المار في الملف الابتدائي سوف ينشأ فيضا مغناطيسيا سوف ينتج عنه ظهور جهد e.m.f بين طرفي الثانوي ويرمز له بالرمز Es ، وهو الذى يتسبب في مرور تيار Is كما في الشكل 2-6 وبالتالي يظهر على طرفي جهاز الوقايه / القياس جهد قدره Vo/p يساوى

$$V_{o/p} = I_s Z_B = E_s - I_s R_{CT}$$

حيث تمثل RCT المقاومه المكافئه لمحول التيار المستخدم وقد يضاف لها مقاومه أسلاك التوصيل RL



شكل 2-6 : الكميات الأساسية لمحور التيار .

لاحظ هذا الجهد الناشئ بين طرفي الملف الثانوي يتناسب طرديا مع معدل تغير الفيض بمعنى أن

$$E_s \propto \frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = B \times A$$

حيث B هي كثافة الفيض في القلب الحديدي وتقاس بـ (Tesla = wb/m²) .

وطبقا للنظريه العامه للمحولات فإن أقصى جهد EK ينشأ بين طرفي المحول ويعرف بـ Knee- point Voltage يساوي


$$E_K = 4.44 * N * F * A * B_{Max} \quad (1-2)$$

حيث F هي التردد و N هي عدد اللفات .

وتستخدم هذه القيمة لتحديد أقصى معاوقه ZB يمكن توصيلها بين طرفي محور تيار معين .


تكم عن منحنى المغناطيسييه محور التيار ؟

من المعروف أن لكل CT منحنى مغناطيسييه خاص به يوضح العلاقة بين الفولت الذي ينشأ في الملف الثانوي والتيار المسبب للفيض ، وهو التيار المعروف بـ Excitation Current Ie . وهذا التيار يمثل جزء صغير من التيار المتولد في الجانب الثانوي ، وهو يسحب داخل المعاوقه الداخليه لمحور التيار Ze التي تظهر ضمن الدائره المكافئه لمحور التيار في الشكل التالي . لاحظ أن جهاز الوقايه/ القياس المركب بين طرفي الثانوي يجب الجزء الأكبر من تيار الثانوي .




ويعرف منحنى المغناطيسييه بـ Magnetization Curve ويسمى أيضا بـ Excitation Curve وتوجد عليه نقطة Knee- point وتسمى نقطة الإنقلاب .

وتعرف هذه النقطة بأنها النقطة التي تتسبب في زياده قدرها 10% في قيمة الجهد Es نتيجة إرتفاع قيمة التيار Ie بمقدار 50% . بمعنى آخر ، أنها النقطة التي يبدأ بعدها الـ CT في دخول مرحلة ما يسمى بالـ Saturation . وأغلب محولات التيار يجب أن تعمل في المنطقه الخطيه قبل هذه النقطة حتى لا يحدث تشبع للمحول .



تلكم عن مشكلة التشبع ؟

معلوم أن التيار الكهربى المتردد ينتج عنه فيض مغناطيسي متردد يتناسب طرديا معه ، وبالتالي كلما زاد التيار زاد الفيض ، ومشكلة التشبع تحدث مع الزيادة الكبيره فى قيمة التيار (عند حدوث العطل) ، حيث يتسبب ذلك فى نشوء فيض عالى جدا لا يستطيع القلب الحديدي تحمله فيحدث له مايسمى التشبع saturation ، وبالتالي تثبت قيمة الفيض على قيمه معينه ثابتة (حد التشبع) ، بمعنى أن معدل التغير فى الفيض أصبح صغيرا (تذكر أن التيار يتناسب طرديا مع معدل تغير الفيض $d\Phi/dt$) ، وبالتالي لا ينشأ أى تيار فى الملف الثانوى (يصل تقريبا إلى الصفر) لاحظ فى الشكل التالى ذلك النقص التدريجى فى مركبة الـ DC Component وهى أحد العوامل الأساسية فى تشوه قيمة تيار الثانوى مقارنة بتيار الابتدائى ، وتتوقف قيمتها على لحظة القفل وعلى قيمة X ، R ، للدائره بينما تتوقف مدة بقائها على قيمة الـ X ، R فقط . لاحظ أيضا أن الإختلاف فى القيمه ليس بسبب الـ turns ratio فحسب ، وإنما أيضا بسبب الـ saturation كذلك ، ولذا نقول أن التيار قد حدث له تشوه Distortion وبالتالي لا نتوقع أداءا سليما لجهاز الوقايه مهما كانت دقته ما لم يتم حل هذه المشكله .



لماذا يجب قصر طرفى محول التيار عند عدم اتصاليهم بحمل؟


فى محول التيار تتحدد قيمة تيار الابتدائى (المار فى الكابل أو الخط أو القضبان العمومية...إلخ) حسب ظروف الشبكة ولا دخل لتيار الثانوى فى قيمته (على عكس محول الجهد). أى أن تيار الابتدائى مستقل عن ظروف المحول بما فيها ظروف دائرته الثانويه. يقوم معظم تيار الابتدائى بإنتاج الفيض المغناطيسى فى قلب المحول الذى يقوم بتوليد قوة دافعة كهربيه فى ملفات الثانوى. أى أن تيار الابتدائى يمثل (فى أغلبه) تيار المغنطه. يقوم تيار الحمل (فى الثانوى) بمهمه إنتاج فيض مغناطيسى معاكس لفيض الابتدائى مما يحد من الفيض المحصل وبالتالي من الجهد على طرفى الملف الثانوى. وفى حالة عدم اتصال دائرة الثانوى لمحول تيار بحمل مع بقائها مفتوحة فإن تيار الثانوى ينعدم، وينعدم معه التأثير المضاد للفيض المغناطيسى الكبير الناتج من تيار الابتدائى ذى القيمة العاليه (أو العاليه جدا). وحينئذ يرتفع فرق الجهد بين طرفى الثانوى (المفتوحين) إلى مستويات كبيره جداً قد تصل إلى الحد الذى يسبب مخاطر كبيره لكل من المحول أو للشخص المتعامل معه أو للمعدة التى تحتوى المحول أو المجاوره له. كما يتأثر القلب الحديدي للمحول فى هذه الحالة بالقيمة العاليه جداً للفيض المغناطيسى بما تسببه من تعرضه للتشبع الشديد وكذلك مستويات عاليه من الحرارة الناتجه من التيارات الدواميه والتخلف المغناطيسى.

ما هو مصطلح BURDEN ؟؟

كلمة BURDEN وهى مصطلح يعبر عن حمل دوائر القياس والوقايه الموصلة على ثانوى محول التيار. وتقاس الـ BURDEN بالـ Volt Ampere وليس بالأوم ولكنهما متكافئان ويمكن إستنتاج أحدهما بدلالة الآخر فعلى سبيل المثال محول التيار الذى يتحمل burden قدره 12.5 VA وتياره الطبيعى فى الثانوى يساوى 5A يمكنه فى الواقع تحمل توصيل Burden قدره $Z_B = P / I^2 = 12.5 / 25 = 0.5 \Omega$ ودائما ما تكتب على الـ Name Plate كرقم مثل 15 VA او 30 VA ودائما ما يذكر بجوارها رقم الـ Accuracy مثل 5P20 إذا كانت دائرة وقايه او مثلا 0.5 CI إذا كانت دائرة قياس

وكلما كان جهاز الوقايه يمثل low burden على محول التيار كلما كان ذلك أفضل لأننا لن نحتاج فى هذه الحاله إلى محول ذى قدره عاليه . وهذه إحدى الميزات العديده لأجهزة الوقايه الرقمية لأنها تمثل Low Burden مقارنة بأنواع الأجهزة التقليديه (Electromagnetic or static relays) .


ويوضح الشكل التالى قيمة معاوقة جهاز الوقايه / القياس على إحصاليه تشبع محول التيار ، فكلما زادت مقاومة الجهاز ، كلما زاد الجهد بين أطرافه ، كلما إقترب من نقطة الإنقلاب وهذا يعنى أن محول التيار على وشك أن يتشبع .



ما هو الفرق بين محول التيار المستخدم في القياس عن محولات التيار المستخدمة في الحماية ؟

وظيفة محولات التيار الخاصة بأجهزة القياس هو قياس التيار في حالات الحمل الطبيعي أما محولات التيار الخاصة بأجهزة الحماية فوظيفتها قياس التيار خلال الأعطال وعليه فإن منحنى المغنطة لهذه المحولات تعتمد على وظيفتها فمحولات القياس تتميز بمنحنى خطي بدقه عاليه نسبياً عند التيارات الصغيره وتكون عروة المنحنى (KNEE POINT) لهذه المحولات منخفضة أي يحدث اشباع للقلب الحديدي لهذه المحولات في حالة الأعطال.

أما محولات الحماية فتمتاز بمنحنى غير خطي عند التيارات الصغيره نسبياً و منحنى خطي عند التيارات العاليه وتكون عروة المنحنى (KNEE POINT) لهذه المحولات مرتفعه أيأنه لا يحدث اشباع للقلب الحديدي لهذه المحولات في حالة الأعطال.



مقارنة جهد الثانوى فى محولات التيار المستخدمة مع أجهزة القياس وأجهزة الوقاية

وهذه مقارنه بين النوعين

تيار المستخدم مع أجهزة الوقايه	تيار المستخدم مع أجهزة القياس
التيار عند قيم أكبر من التيار المقتن .	التيار من 5% إلى 120% من قيمة التيار المقتن .
جدة دقه منخفضه (مسموح بخطأ نسبة تحويل أكبر من المسموح بها فى أجهزة القياس) .	جدة دقه عاليه .
مخرج المحول أكبر من تلك التى تستخدم فى دوائر القياس	خرج المحول صغيره .
	التشبع صغير Low Saturation Voltage

ما أهم مواصفات محول التيار؟

- من أهم الكميات التي يجب توصيفها بدقة مع محول التيار ما يلي :
- **الحمل Rated Burden** هي القدرة بالفولت أمبير التي يمكن تحميلها على محولات التيار أو الجهد بصفة دائمة على أن تظل قيمة الخطأ في التيار وزاوية الوجه في الحدود المسموح بها حسب مستوى الدقة للمحولات وهي تقاس بالـ VA ومن أشهر القيم المستخدمة : (2.5 , 5 , 7.5 , 10 , 15 , 30 VA)
 - **أقصى تيار يتحملة Continous Rated Current** : وغالبا يشار إلى أقصى تيار في الجانب الابتدائي .
 - **أقصى تيار في مده وجيزه Short circuit current & duration time** : وغالبا يشار إلى تيار الثانوي وغالبا تكون المده المحسوب عليها أقصى تيار تتراوح بين نصف ثانيه وثلاث ثواني .
 - **تيار الثانوي Rated** : وغالبا يكون 1 أو 2 أو 5 أمبير . وغالبا إذا زادت المسافة بين محول التيار وبين جهاز حمايه عن 30 متر فإننا نستخدم تيارا ثانويا يساوى 1A .
 - **نسبة التحويل Turns ratio** : وأقصاها عمليا 3000/1 وهناك بالطبع قيم أصغر من ذلك .
 - **الـ Class** : وتعتبر من أهم وأشهر القيم التي يوصف بها المحول .
- ومن أشهر الـ Classes المستخدمة في الوقايه فقط هي 5p , 10P بالإضافة إلى الـ Class X الذى يستخدم مع أجهزة الوقايه التفاضليه وذلك طبقا للمواصفات البريطانيه BS . وغالبا يستخدم Class 5P مع Instantenous OC relays بينما يستخدم Class 10P مع أجهزة الـ overcurrent من النوع المعروف بـ IDMT ، بمعنى أنه كلما كانت الدقة المطلوبه عاليه كلما تميزت الـ Class المستخدمة برقم أصغر ، أما التطبيقات التي لا تحتاج لدقه عاليه فيكتفى فيها بـ Class X
- **Accuracy limit Factor ALF** : قيمه تعبر عن أقصى تيار يمر في الجانب الابتدائي دون أن تتأثر دقة القراءه في الجانب الثانوي ، بمعنى آخر أقصى تيار يمر في الابتدائي قبل أن يتشبع القلب ، ويتشوه تيار الثانوي .
- على سبيل المثال لو أن محول تيار له نسبة تحويل 200/1 وكانت قيمة $ALF = 5$ ، فهذا يعنى أن أقصى قيمه لتيار الابتدائي دون أن يحدث تشوه في تيار الثانوي تساوى $1000 = 200 * 5$.
- ومن الصيغ المفيده جدا والتي تعتمد على ALF تلك التي تظهر في المعادله (2-2) والتي تحدد قيمة أقصى جهد ينشأ بين طرفي الـ CT بدلالة الـ ALF :

$$V_k = \frac{rated\ VA}{I_n} \times ALF + I_n \times R_{CT} \times ALF \quad [2-2]$$


وهي تعطى قيمه قريبه لقيمة الـ V_k والتي سبق وحسبناها من المعادله (1-2) مع ملاحظة أن المعادله (1-2) كانت بدلالة B_{max} وهي بقيمه لا يسهل حسابها أو معرفتها ومن هنا جاءت قيمة هذه المعادله التقريبية .

ما المقصود بالرمز التالي 100/1 ، 5P10 ، 30 VA ؟

- (100/1) هي نسبة التحويل Turns ratio
- (5P10) تعنى أنه محول تيار للوقايه والرقم الذى يظهر على يسار الحرف P وهو رقم 5 يعنى مستوى الدقه Accuracy class والرقم الذى على يمين الحرف P يمثل معامل أقصى حدود الدقه Accuracy limit Factor ALF (30 VA) هو الـ rated burden
- هذه المعلومات تعنى أن هذا الـ CT له دقة قياس (نسبة خطأ) قدرها 5% ويمكنه المحافظه على هذه الدقه فى مدى قدره 10 أمثال تياره الطبيعي الذى يساوى 1A فى الثانوي .
- بمعنى آخر : أن هذا الـ CT يمكنه تحمل تيار بحد أقصى 10 A فى الثانوي ، وهو يعادل 1000 A فى الابتدائي ، مع بقاء نسبة الخطأ فى الحدود المقرره لها شريطة أن تكون الأحمال الموصله عليه 30 VA .


ما هي الأختبارات التي يجب إجراؤها على محولات التيار قبل البدء فى إدخال محولات التيار فى الخدمه ؟

- 1- إختبار نسبة التحويل Turns ratio : وذلك بإمرار تيار فى الملف الابتدائي وقياس تيار الثانوي
- 2- إختبار القطبيه Polarity test : وذلك بتوصيل بطاريه جهدها 6 V بين طرفي الملف الابتدائي للـ CT وتوصيل فولتميتر بين طرفي الثانوي ، فعند توصيل البطاريه فى الدائره ينحرف مؤشر الفولتميتر إلى الجهه الموجهه ، وعند فصل البطاريه ينعكس فى الإتجاه الآخر ، وعندها تكون S1 هي الطرف الموصل إلى موجب الفولتميتر .



شكل 2-13 اختبار الـ Flicker لمعرفة القطبية الصحيحة للـ CT

ملحوظة : تيار الثانوى (من S1 إلى S2 فى الدائره الخارجيه) يكون دائما فى نفس اتجاه تيار الابتدائى المار من P1 إلى P2 كما فى الشكل 2-12 . لاحظ أن التيار فى الملف الثانوى نفسه يسير فى عكس اتجاه الابتدائى .



شكل 2-12 تحديد اتجاه التيار فى محولات التيار مقارنة بالتيار الأسمى

- ٣- **إختبار التشبع Saturation test** : وذلك بتسليط جهد على الملف الثانوى مع قياس التيار الذى ينشأ فى الملف الثانوى علما بأن الجانب الابتدائى يظل مفتوحا بدون أى حمل أثناء الإختبار .
ويبدأ الإختبار بزيادة الجهد تدريجيا وقياس قيمة التيار حتى تصل إلى مرحلة التشبع التى تبدأ من النقطة التى إذا زاد الجهد فيها بنسبة ١٠ % فإن تيار الملف الثانوى يزيد بنسبة ٥٠ % وبعد هذه النقطة فإن أى زيادة صغيرة فى الجهد تؤدى إلى زيادة كبيرة جدا فى التيار وبذلك يدخل المحول مرحلة التشبع .
وعندئذ يبدأ تسجيل القراءات : حيث نبدأ فى خفض قيمة الجهد تدريجيا وتسجيل قيم التيار المقابله لكل قيمه من قيم الجهد والتأكد من وصول الجهد إلى صفر فى النهايه للتأكد من حدوث Demagnetization للقلب والآن يمكنك رسم منحنى المغناطيسييه .
- ٤- **قياس المقاومة الداخليه للملف الثانوى** : وذلك عن طريق توصيل مصدر جهد مستمر يمكن التحكم فيه عن طريق مقاومة متغيرة ويتم رفع الجهد تدريجيا وقياس قيم التيار والجهد المستمر وتحسب المقاومة حسب قانون أوم بالعلاقة المقاومة = متوسط قيمة الجهد ÷ متوسط قيمة التيار
- ٥- **إختبار العزل بواسطة الميجر ١٠٠٠ فولت** : ولا تقل مقاومة العزل للملفات الثانويه مع الأرضى عن ١٠ ميغا أوم ولا تقل مقاومة العزل للملفات الابتدائية مع الأرضى عن ٢٠ ميغا أوم
- ٦- **قياس الاستمرارية للملفات الثانويه (continuity)**

كيف يمكن قياس حمولة rated burden محولات التيار ؟

يتم فصل الأطراف الثانويه لمحولات التيار S1 , S2 أو K , L من أقرب روزتة ويتم توصيل مصدر للجهد المتردد يمكن التحكم فى قيمته إلى نقط التوصيل المقابله للأطراف الثانويه لمحولات التيار والتى تغذى أجهزة الوقاية ويتم رفع الجهد تدريجيا ونلاحظ قيم التيار حتى نصل إلى قيمة التيار الراتبه لمحولات التيار In ويتم تسجيل قيمة الجهد المناظر لها ويتم حساب الحمولة = قيمة الجهد المقاس (عند مرور التيار الراتب) × التيار الراتب للمحول وتقارن بالقيمة الراتبه لحمولة rated burden محول التيار والمدونة عليه

ما هي وظيفة توصيلة الـ Open delta ؟

تستخدم فى محول الجهد للحصول على جهد المركبة الصفرية فى حالة حدوث قصر بين احد الأوجه و الأرض لاستخدامة فى تحديد اتجاه تيار القصر فى الوقاية المسافية او الوقاية من زيادة التيار

هل يمكن حساب الجهد الذي يحدث عنده Knee Point في محولات التيار اي معرفة الجهد بطريقة حسابية تساوي تقريبا الجهد من منحنى التشبع

توضيح و تعريف ال Knee Point
ال Knee Point هي النقطة التي اذا ازداد الجهد عندها ١٠ % يزداد التيار بمقدار ٥٠ % في محول التيار و بعد هذه النقطة يدخل محول التيار في التشبع

الحساب التقريبي ل Knee Point :

لو عندنا محول تيار بياناته كالتالي :

$$VA \ 60, 10 A, 5 P, Is=5, C.T.R = 300/5$$

$$\text{Volt } 120 = 5 / 60 * 10 = Is / 60 * 10 = \text{Knee Point}$$

$$V_{\text{calculated}} = (ALF * \text{Rated burden}) / I_n$$

where

I_n = nominal secondary current

عند استخدام current transformer لقياس التيار في خطوط الجهد العالي يقوم c.t. بخفض التيار ليتم ادخاله بعد ذلك على اجهزة القياس ونحن نعرف ان الجهد يناسب عكسيا مع التيار اذن لماذا لا يزداد الجهد على الطرف الثانوي للـ c.t. على الرغم من ان الجهد على هذه الخطوط قد يصل الى ٥٠٠ kv ؟

ذلك لان محول التيار يستخدم على نقطه معينه في خط الجهد فيكون voltage drop عند هذه النقطة ضئيل وعندما يقوم c.t بتكبير الجهد تكون القيمه المكبره صغير لا تمثل خطوره عل الاجهزه.
