

Haier

User Manual Washing Machine



HW70-B14266

Thank you for purchasing a Haier product

Please read these instructions carefully before using this appliance. It contains important information which will help you get the best out of your appliance and ensure safe and proper installation, use, care and cleaning.

Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for safe and proper use.

If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move, make sure you also pass on this manual so that the new owner can become familiar with all features and safety warnings.

Legend



Yes



No



General information and tips




Warning! Important safety information!



Environmental information

Disposal



The presence of this symbol on the product, accessories or materials that goes with this information indicates that at the end of its useful life the product or its electronic accessories (e.g. cable, Aqua Stop hose) should not be disposed with other household waste. To prevent possible damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them. This will promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased the product or relevant local authorities to find out how they can take this item for environmentally safe recycling and safety. Business users should contact their supplier and check the conditions of the purchase. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial waste.

Safety	4-5
Product description	6
Control panel	7-9
Programmes	10
Consumption	11
Daily use	12-15
Care and cleaning	16-18
Troubleshooting	19-21
Installation	22-24
Technical data	25
After sales service	26

Before switching on the appliance for the first time...



- ...make sure all transport bolts are removed.
- ...make sure the power cord is not caught under or in the appliance and there is no damage or risk for damaging.
- ...make sure the power circuit fuse is rated for 15A.
- ...use a separate earthed socket for the power supply.
- ...make sure the plug is always accessible.
- ...hold the plug and not the electric cable when unplugging the power supply.
- ...check that hose joints and connections are firm and by opening tap check for any waterleakage.
- ...do not switch on the appliance until everything is properly installed!

Do not ...



- ...allow children or infirm persons to play with the appliance or packing materials.
- ...install the appliance outdoors in a damp place, or in an area which may be prone to water leaks such as under or near a sink unit. In the event of a water leak cut power supply and allow the machine to dry naturally.
- ...expose machine to any frost, heat or direct sunlight.
- ...touch or use the appliance when barefoot or with wet or damp hands or feet.
- ...use flammable detergent or dry cleaning agent.
- ...use any flammable sprays in close vicinity to the appliance.
- ...remove or insert the plug in presence of flammable gas.
- ...place the appliance directly on a carpet, or close to a wall or furniture.

During daily use of the appliance...



...supervise children.
Ensure that they don't play with the appliance and its packaging.




- ...ensure that appliance is not used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, lack of experience and knowledge.
- ...pull up zips, fix loose threads and take care for small items to prevent laundry from being entangled. If necessary, use an appropriate bag or net.
- ...switch off at the wall socket after each wash programme to save electricity and for safety.
- ...keep the lower part of the porthole clean and open door and detergent drawer if appliance is not in use to prevent odours.
- ...a damaged power cord is only to be replaced by the manufacturer, his service agent or other specifically qualified people.

Do not ...



- ...touch the door during the washing process, it gets hot.
- ...place heavy objects or sources of heat or damp on top of the appliance.
- ...hot wash from rubber or sponge-like materials.
- ...open detergent drawer during any wash cycle.
- ...force the door to open, it is fitted with a self-lock device and will open shortly after wash cycle end.
- ...open the door if the water level is visibly over the porthole.
- ...cover or encase the appliance during operation or afterwards to allow any moisture or dampness to evaporate.



This drawing may be slightly different from the layout of the washing machine you have just purchased.


- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Detergent / Softener drawer | 1 Transportation bolts (T1-T4) |
| 2 Door | 2 Back cover |
| 3 Worktop | 3 Back cover screws (S1-S4) |
| 4 Door handle | 4 Power cord |
| 5 Control panel | 5 Water inlet valve |
| 6 On/Off | 6 Drain hose |
| 7 Service flap | |

Accessories

Check the accessories and literature in accordance with this list.



1x Inlet hose assembly




4x Blanking plugs



1x Drain hose bracket



1x User manual




- 1 Detergent / Softener drawer
- 2 Display
- 3 Programme selector
- 4 "Start/Pause" button
- 5 "On/Off" button
- 6 Function button (a-f)

- a Function
- b Selection
- c. Temperature
- d. Spin Speed (rpm)
- e. Memo
- f. Delay (Start time)

Detergent drawer

Open the drawer, three compartments can be seen:
 Compartment 1: Water inlet only, no detergent
 Compartment 2: Detergent for program
 Compartment 3: Softener, Conditioning agent etc.



The recommendation on the type of detergents is suitable for the various washing temperatures, please refer to the manual of detergent.

Display

If the appliance is on display will light up the actual status on six different sections (see next pages). During operation display will be deactivated after a while (Energy saving mode) until programme selector is turned at random.

Programme selector

By turning the knob one of 16 programmes can be selected, related LED will light up its default settings will be displayed.


"Start/Pause" button

Press this button gently to start or interrupt the currently displayed programme. During operation its symbol is shining, or if interrupted blinking.

"On/Off" button

Touch this button gently to switch on, the display is shining. Touch it again for about 2 seconds to switch off. If no panel element or programme is activated after a while machine will shut down automatically.

To get best results in each programme Haier has well defined specific default settings. If there is no special requirement default settings are recommended. Accordingly to these factory settings many programme parameters and additional functions could be individually changed (see “programmes“ and “function“ buttons).



“Function“ (button a)

Touch it to select sequentially required functions and settings. The related function name and setting will shine.


- “**Speed up**“: Saves time and energy. Preferable if laundry is slightly soiled.
- “**Intense**“: Intensifies cleaning results. Preferable if laundry is heavily soiled.
- “**Soak**“: Laundry will remain in last rinse cycle water.
- “**Signal**“: Activates the signal tone mode.
- “**Rinse+**“: Adds 1-3 rinse cycles. Preferable to better flush out possible residues

“Selection“ (button b)

Touch it to confirm the current shining “Function“, its symbol is blinking. Additionally a “checkmark“, or a “1“/“2“/“3“ will light up. Function will be activated after 3 seconds or if “Function“ (button a) is touched, all related symbols are shining.

“Child lock“ - control panel lock function (button a + b)

This option blocks all panel elements against activation. After starting, press simultaneously “Function“+“Selection“ for about 3 seconds. Panel lock symbol is now displayed. Next repetition deblocks any function.



“Temperature“ (button c)

Touch it to adapt maximum of water temperature.

Note: Display of “❄“ stands for “no operational heating“.

“Spin Speed“ (button d)

Touch it to adapt speed of centrifugation.

Note: Display of “⊗“ stands for “no operational spinning“.

“Memo“ (button e)

Touch it for 2 seconds to memorize all currently displayed settings as to-be default settings. Two signal tones confirm that change. When programme is started or chosen next these settings are activated.



“Delay“ - Start time delay (button f)

Touch it to increase programme start time in steps of 30 minutes from 0,5-24h. Related symbol and current start time will light up. During operation at first count down of delay time and subsequently remaining programme cycle time will be displayed. Related symbol will shine.


General information and tips:



To cancel any actual setting change programme or press ”On/Off“ about 3 seconds. To cancel a running programme touch “Start/Pause“ and then ”On/Off“ for about 3 seconds.

Display symbols

Basic status indication



Door is locked (in operation)



Control panel locked



No water supply



Door is open

Programme cycle indication



Running wash cycle



Running rinse cycle



Running spin/drainage cycle

Programme settings



No operational heating



No spin cycle



Memo



Delay



Remaining operation time (1)




Remaining delay time (2)

Programme table

1 Water inlet only, no detergent

2 Detergent compartment

3 Softener compartment



Programme	Temp. Max.	Preset	2	3	1	Fibre Type	Preset Spin Speed
1 Cotton	0-90°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cotton /Synth	1200 rpm
2 Synthetic	0-60°C	30°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chemical fibre fabrics	1000 rpm
3 Mix	0-60°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cotton /Synth.	1000 rpm
4 Wool	0-40°C	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Woolen fabrics	600 rpm
5 Underwear	0-60°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Underwear	1000 rpm
6 Sport	0-40°C	30°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sports Wear	1000 rpm
7 Jeans	0-60°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Jeans	1000 rpm
8 Hygienic	0-90°C	90°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cotton /Synth.	1000 rpm
9 Daily Wash	0-40°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cotton fabrics	1000 rpm
10 Ultra White	0-60°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cotton /Synth	1000 rpm
11 Express 15	0-30°C	20°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cotton /Synth	1000 rpm
12 Baby Care	0-90°C	90°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cotton /Synth	1000 rpm
13 Delicate	0-40°C	30°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Silk or wool	600 rpm
14 Hand Wash	0-40°C	30°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cotton fabrics	800 rpm
15 Spin/Drain	---	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	---	1200 rpm
16 Self Clean	90°C	90°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	---	1000 rpm

Yes Optional No


The indicated consumption values may differ in addition of local conditions.

Programme	Max. load kg	Energy kWh	Water L	Temp. °C	Washing time h:min	Spin drying performance %
Hygienic	2	2,00	36,0	90	2:03	---
Jeans	4	0,56	40,0	40	1:27	---
Sport	2	0,26	35,0	30	0:47	---
Underwear	4	0,50	40,0	40	1:01	---
Wool	1	0,10	50,0	---	0:37	---
Mix	4	0,56	34,0	40	Auto	---
Synthetic	4	0,25	46,0	30	Auto	---
Cotton 40*	3,5	0,48	30,0	40	Auto	<53
Cotton 60*	3,5	0,66	31,0	60	Auto	<53
Cotton 60*	7	0,65	39,0	60	Auto	<53
Daily Wash	4	0,58	46,0	40	1:20	---
Ultra White	2	0,60	45,0	40	1:25	---
Express 15'	1	0,20	20,0	20	0:15	---
Baby Care	4	2,00	67,5	90	2:03	---
Delicate	1	0,25	50,0	30	0:46	---
Hand Wash	2	0,25	36,0	30	0:48	---
Spin/Drain	7	0,10	---	---	0:10	---
Self Clean	---	1,80	15,0	90	1:20	---


*General information and tips:

Standard programme for the Energy Labelling according to 2010/30EU: Cotton 60°C/40°C with max. spin speed setting and activated intensive function

The standard 60°C and 40°C cotton programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry. They are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption for cotton laundry. Used water temperature may differ from declared cycle temperature.




This appliance is only for domestic use inside the house. If it is used for commercial, industrial or not intended purposes any Haier guarantee will not be valid anymore. Consider anytime instructions of each garment label and wash only machine-washable laundry.



Power supply

Connect the washing machine to the power supply (220V to 240V~/50Hz).




Water connection

Turn on the tap. The water must be clean and clear.

Warning!



Before use, turn tap on and check for any leakage.




Preparing laundry

Sort out clothes according to fabric (cotton, synthetics, wool or silk) and to how dirty they are.

Separate white clothes from coloured ones. Wash coloured textiles first by hand to check if they fade or run.

Garments without hems, delicates and finely woven textile such as fine curtains are to be put into a wash bag to care this delicate laundry (hand or dry cleaning would be better). Close zippers and hooks, make sure the buttons are sewn on tightly and place small items such as socks, belts, bras, etc. in a wash bag.

Unfold large pieces of fabric such as bed sheets, bedspreads etc. Turn clothes inside out. Empty pockets (keys, coins, etc.) and remove harder decorative objects (e.g. brooches).



Warning!



Non-textile, as well as small, loose or sharp-edged items may cause malfunctions and damage of clothes and appliance.

Loading the appliance

Open the door and put in the laundry piece by piece. Close the door carefully. Don't overload. Check if you can put a hand upright on top of load.




General information and tips:



After each installation or longer down time run at first programme "Self Clean" with no load and added detergent in washing agent compartment (2) to remove possibly corruptive residues.

Selecting detergent

Washing efficiency and performance is determined by used detergent quality. Use only machine wash approved detergent and if needed specific detergents, e.g. for synthetic and woolen fabric. Mind always detergent manufacturer recommendations.




General information and tips:




Remove detergent residues before next wash cycle. Please follow given detergent dosage recommendation from detergent package. Using "Prewash" add half of the nominal dosage.

Adding detergent

Slide out the detergent drawer and put the required chemicals into corresponding compartments. Push back the drawer gently.




Please note instructions on the drawer!




Select a programme

To get the best washing results, select a programme which fits the degree of soiling and sort of laundry type. Please turn the programme knob to select the right programme.




Select options

Select required options (refer to "Control Panel").



Start wash programme

Touch "Start/Pause" button to start. Appliance operates according to present settings. Changes are only possible by cancelling wash programme. At programme cycle end "End" is displayed, afterwards machine will shut off automatically.




Interrupt - cancel wash programme

To interrupt a running programme press gently "Start/Pause" button. Press it again to resume operation. To cancel a running programme and all its individual settings activate "Start/Pause" and then "On/Off" for about 3 seconds.

General information and tips:



Choose programme settings carefully referring to icons on each laundry label and "Care chart". Removing laundry promptly at cycle end will be gently and minimize wrinkling.




After washing

Turn off the water supply and unplug the power cord. Open the door to prevent formation of moisture and odours. Let it open while not used.

Care chart

Washing Process		
Maximum washing temperature 90°C - normal process	Maximum washing temperature 60°C - normal process	Maximum washing temperature 60°C - mild process
Maximum washing temperature 40°C - normal process	Maximum washing temperature 40°C - mild process	Maximum washing temperature 40°C - very mild process
Maximum washing temperature 30°C - normal process	Maximum washing temperature 30°C - mild process	Maximum washing temperature 30°C - very mild process
Wash by hand max. temp. 40°C	Do not wash	
Bleaching Process		
Any bleaching agent allowed bleach allowed	Only oxygen / non-chlorine	Do not bleach
Tumble Drying Process		
Tumble drying possible normal temperature	Tumble drying possible lower temperature	Do not tumble dry
Line drying	Flat drying	
Ironing Process		
Iron at a maximum sole-plate temperature of 200°C	Iron at a maximum sole-plate temperature of 150°C	Iron at a maximum sole-plate temperature of 110°C without steam (steam ironing may cause irreversible damage)
Do not iron		
Professional Textile Care Process		
Professional dry cleaning in tetrachloroethene	Professional dry cleaning in hydrocarbons	Do not dry clean
Professional wet clean	Do not professional wet clean	



Cleaning the detergent drawer

Clean the drawer from detergent residues regularly. Pull out the drawer until it stops (1) and press the release button (2) to remove the drawer. Then flush the drawer with water until it is clean and insert the drawer back in the appliance.



Cleaning the machine

Unplug the machine during cleaning and maintenance. Use a soft cloth with soap liquid to clean the machine case and rubber components. Do not use organic chemicals or corrosive solvents.



General information and tips:

After each installation or longer downtime run at first programme "Self Clean" with no load and added detergent in washing agent compartment (2) to remove possibly corrosive residues.

Environmental information



To achieve best use of energy, water, detergent and time you should use the recommended maximum load size. Do not exceed indicated chemical dosages. Choose always lowest washing temperature. Modern detergents are cleaning efficiently below 60°C. Only due to heavy soil raise accordingly default settings. Using afterwards a domestic dryer max. spinning speed is recommended.

Pump filter

Please check the pump filter for instance if the appliance

- doesn't drain the water,
- doesn't spin,
- cause unusual noise while running.

Warning!








Scalding Risk! Water in the pump filter can be very hot! Before any action please ensure water has cooled down.


1. Turn off and unplug the machine.
2. Open service flap. You can either use a coin or a screwdriver.
3. Provide a flat container to catch leach water. There could be bigger amounts!
4. Pull the drainhose out and hold its end above the container.
5. Take the sealing plug out of the drainhose.
6. After complete drainage, unscrew and remove counter clockwise the pump filter.
7. Remove contaminants and dirt.
8. Clean carefully pump filter, e.g. using running water.
9. Refix it thoroughly.
10. Close drainhose and push it back into the machine.
11. Close service flap

Warning!




Pump filter sealing has to be clean and unhurt. If the lid is not full tightened, water can escape.





Water inlet valve and inlet valve filter

To prevent blockage of water supply by foreign substances, clean inlet valve filter regularly.



Period of disuse

If the appliance is left idle for a longer period, pull out the electrical plug (1) and turn off water supply (2). Open the door to prevent formation of moisture and odours. Let door open while not used.



Before next usage check carefully power cord, water inlet and drain hose. Make sure everything is properly installed and without leakage.


Display code

Code	Cause	Solution
Auto	Automatic load detection.	Wait until programme cycle time is displayed.
1:25	Remaining wash cycle time.	Refer to additional symbol.
19:30	Remaining wash cycle time.	End is likely delayed - refer to symbol.
Lock	Door is locked.	Wait, operational door locking.
End	End of wash cycle.	
E1	Drainage error; water is not fully drained within 6 minutes.	Clean pump filter. Check drain hose for blockage and proper installation.
E2	Lock - error.	Shut the door properly,
E4	Water level not reached after 8 minutes. Drain hose is self-syphoning.	Make sure that tap is fully opened and water pressure is normal. Check drain hose installation.
E8	Water protective level - error.	Auto released, otherwise contact the after sales service.
F3	Temperature sensor - error.	Contact the After sales service.
F4	Heating error (Appears at the end of a cycle).	Contact the After sales service.
F7	Motor - error.	Contact the After sales service.
Fb	Water overflow .	Close tap immediately. Contact the After sales service.
FA	Water level sensor error:	Contact the After sales service.
FC	Electronic control - error.	Contact the After sales service.
Unb	Unbalanced load - error.	Cut power supply. Check and balance laundry load. Try to run a spinning programme

Warning!



Code Fb : Water-overflow protection is placed on deepest part of appliance. In case of leakage all functions will be shut down automatically except drain pump which will be activated for safety reasons.



In case of power failure

The current programme and its setting will be saved. When power supply is restored operation will be resumed. To cancel it, touch "Start/Pause" and then "Power" for about 3 sec.

If a power failure cuts an operating wash programme door opening is mechanically blocked. To get out any laundry water level should not be seen in the glassy porthole of the door. Danger of burns! Water level has to be lowered as described in "Pump filter". Not till then pull lever beneath service flap until door is unlocked by a gentle click. Afterwards refix all parts.

Troubleshooting without display code


Problem	Cause	Solution
Washing machine fails to operate.	Power failure. Machine has not been switched on. Door is not properly closed. Programme is not yet started.	Check power supply. Switch the machine on. Close the door properly. Press "Start/Pause" button.
Washing machine will not be filled with water.	No chosen programme. Inlet hose is kniked. Inlet hose filter is blocked. Water pressure is less than 0,03 MPa. Water supply failure. Door is not properly closed.	Set programme and start it. Water tap is closed. Turn on water tap. Check inlet hose. Unblock inlet hose filter. Check water pressure. Ensure the water supply. Close door properly.
Machine is draining while being filled	Height of drain hose is below 80 cm. Drain hose end could reach into water.	Make sure that drain hose is properly installed.

Problem	Cause	Solution
Drainage failure	Drain hose is blocked. Drain hose end is higher than 100 cm above floor level. Pump filter is blocked.	Unblock drain hose. Make sure that drain hose is properly installed. Clean pump filter.
Strong vibration while spinning	Not all transportation bolts have been removed. Washing machine is located on an uneven surface or is not levelled. Machine load is not correct..	Remove all transportation bolts. Make sure that washing machine is on an even surface and levelled. Adapt amount of laundry.
Operation stops before completing wash cycle	Water or electric failure.	Check power and water supply.
Operation stops for a period of time	Appliance displays error code. Problem due to load pattern. Programme performs soaking cycle?	Consider error code. If it seems appropriate cancel operation.
Excessive foam floats drum and/or detergent drawer	Detergent is not a appropriate. Excessive use of detergent.	Check detergent recommendations. Reduce amount of detergent
Automatic adjustment of washing time	Washing programme duration will be adjusted.	This is normal and doesn't affect functionality.
Spinning fails	Unbalance of laundry.	Check machine load and laundry and run a spinning programme again.

General information and tips:




If too much foam is inspected during spin cycle, motor stops and drain pump will be activated for 90 seconds. If that elimination of foam fails up to 3 times, programme ends without spinning.



Preparation



Remove all packaging material including polystyrene base. While opening the package, water drops may be seen on plastic bag and porthole. This normal phenomenon results from water tests in the factory.



Dismantle the transportation bolts

The transportation bolts are designed for clamping anti-vibration components inside the appliance during transportation.


1. Remove the back cover.
2. Remove bolts on the rear side and take out plastic spacers from inner side of the machine.




General information and tips:



Keep the transportation bolts in a safe place for later use. If the machine is to be moved to another location, replace transportation bolts contrariwise to prevent damage.



3. Replace back cover by inserting it in the two gaps its convexity is facing outside



4. Fill left holes with blanking plugs.

Adjusting the feet



Adjust all feet to achieve a complete level position. This will minimize vibrations and thus noise during use. It will also reduce wear and tear. We recommend to use a spirit level for adjustment. Floor should be as stable and flat as possible.



Inlet hose - Aqua control System

The Aqua Stop inlet hose is an important element for safety and over all control. Its valves are controlling water supply and will interrupt it if the hose is leaking

1. Connect the nut on the inlet hose to the connector on the water valve.
2. Apply inlet hose to a water tap.



Warning!




*Appliance is only qualified for cold water supply!
Use the hose-set supplied with the appliance.
Old hose-sets should not be reused.*

Drain hose

Drainage could be installed in different ways. Nevertheless, level of drain hose has to reach at one point 80-100 cm. If possible keep always drain hose fixed to the clip at the appliance back.


1. Drain hose to sink


Use the drain hose bracket to keep drain hose end retained and out of any water level. Fix the bracket sufficiently to avoid dropping down due to operational movements.



2. Drain hose to sink siphon

Connection has to be securely sealed and fixed to corresponding adapter above the siphoning part!






3. Drain hose to sewage pipe

Use the drain hose bracket to keep drain hose end retained. Fix the bracket sufficiently to avoid dropping down due to operational movements.

Warning!



The drain hose should not be submerged in water and should be securely fixed and leak-free. If the drain hose is placed on the ground or if the pipe is at a height of less than 80cm, the washing machine will continuously drain while being filled (self-siphoning). Drain hose is not to be extended. If necessary contact after sales service.



Power supply connection

Before each connection check if:

- socket is adequate for the maximum power of the appliance (safety power circuit fuse should be rated not less than 15A).
- voltage should meet the requirement.
- power outlet should be appropriate to appliance plug.
- used power socket has to be earthed.

Note - only UK: The fuse in a UK 13A plug must comply to BS1362 standard.

Basic technical information regarding the appliance

HW70-B14266

Power source	220 - 240V~/50Hz
Max. working current (A)	10
Water pressure (MPa)	$0.03 \leq P \leq 1$
Nominal load (kg)	7
Spinning speed (rpm)	1400
Washing programmes	16
Max. power (W)	2000
Dimensions (HxDxW mm)	840 x 600 x 595
Net. weight (kg)	67
Power consumption of the off-mode (W)	0,2
Power consumption of the left-on mode (W)	0,2

After sales service

26

In case of trouble, please check the trouble-shooting section of this manual. If required please check your warranty card for after sales service information.

Country	Phone number	Costs
Haier Italy (IT)	199-100 912	
Haier Spain (ES and PT)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	- 14 Ct/Min Landline - max 42 Ct/Min Mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	- 14,53 Ct/Min Landline - max 20 Ct/Min all others
Haier United Kingdom (UK)	0845 025 30 25	
Haier Republic of Ireland (IE)	01 431 1342	
Haier France (FR)	0980 406 409	

For other countries please refer to: www.haier.com service and support area. You can find FAQs and can activate service claim.

Product Fiche (according EU 1061/2010)	
Trade mark	Haier
Model No.	HW70-B14266
Rated capacity(kg)	7
Energy efficiency class	A+++
Energy consumption per year (kWh) ¹⁾	140
Energy consumption of cotton 60°C, full load	0.65
Energy consumption of cotton 60°C, partial load	0.66
Energy consumption of cotton 40°C, partial load	0.48
Weighted power consumption of the off-mode	0.2
Weighted power consumption of the left-on mode	0.2
Water consumption per year (L) ²⁾	9240
Spin-drying efficiency class ³⁾	B
Max.spin speed (rpm) ⁴⁾	1400
Remaining moisture content (%) ⁴⁾	53
standard 60°C cotton program ⁵⁾	Cotton 60°C with max. spin speed setting and activated intensive function.
standard 40°C cotton program ⁵⁾	Cotton 40°C with max. spin speed setting and activated intensive function.
Program time of cotton 60°C, full load (min)	178
Program time of cotton 60°C, partial load(min)	178
Program time of cotton 40°C, partial load (min)	172
Duration of the left-on mode (min) ⁶⁾	-
Airborne acoustical noise (washing/spinning)(dB(A)) ⁷⁾	54/70
Type	front loader freestanding
¹⁾ Based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	
²⁾ Based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.	
³⁾ Class G is the least efficient and Class A is the most efficient.	
⁴⁾ Based on the standard 60°C cotton program at full load and the standard 40°C cotton program at partial load	
⁵⁾ "standard 60°C cotton program" and "standard 40°C cotton program" are the standard washing programmes to which the information in the label and fiche relates. These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption.	
⁶⁾ In case there is a power management system	
⁷⁾ Based on the standard 60°C cotton program at full load	

Haier

Gebrauchsanleitung Waschmaschine



HW70-B14266

Danke, dass Sie sich für ein Haier Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sehr sorgfältig bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Informationen, damit Sie viel Freude an Ihrem Gerät haben und ein sicherer und sauberer Betrieb gewährleistet ist.

Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, damit Sie bei Bedarf immer wieder darauf zurückgreifen können.

Wenn Sie die Maschine verkaufen, abgeben oder bei einem Umzug zurücklassen, geben Sie bitte die Gebrauchsanleitung dazu, damit der neue Besitzer sich mit den Anweisungen zur Benutzung und zum sicheren Betrieb vertraut machen kann.

Legende



Ja



Nein



Allgemeine Hinweise und Tipps




Achtung! Unbedingt lesen!
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und zur Vermeidung von Sachschäden.



Umwelt-Tipps

Entsorgung



Elektrogeräte nicht in den Hausmüll geben, sondern getrennt entsorgen. Wenden Sie sich an Ihren Abfallwirtschaftsbetrieb für genauere Informationen über die Möglichkeiten zur Entsorgung. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Schuttablageplätzen entsorgt werden, können gefährliche Substanzen ins Grundwasser und dadurch in die Nahrungskette gelangen, was zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Wenn Sie ein altes Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer rechtlich dazu verpflichtet, das alte zur kostenlosen fachgerechten Entsorgung zurückzunehmen.

Sicherheitshinweise.....	4-5
Produktbeschreibung.....	6
Bedienblende.....	7-9
Programme.....	10
Verbrauch.....	11
Täglicher Gebrauch.....	12-15
Reinigung und Pflege.....	16-18
Fehlerbehebung.....	19-21
Installation.....	22-24
Technische Daten	25
Kundendienst.....	26

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal anschalten achten Sie darauf, dass...



- ... alle Transportsicherungen ordnungsgemäß entfernt sind.
- ... das Stromkabel nicht in oder unter dem Gerät eingeklemmt oder sonstwie beschädigt wird.
- ... die Steckdose mit einer 16-Ampere-Sicherung abgesichert ist.
- ... das Gerät eine separate geerdete Steckdose hat.
- ... die Steckdose stets zugänglich ist.
- ... man am Stecker und nicht am Kabel zieht, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- ... die Wasserschläuche fest angeschlossen sind und bei geöffnetem Wasserhahn nirgends Wasser austritt.
- ... Sie das Gerät nur benutzen, wenn alle Anschlüsse ordnungsgemäß installiert sind.

Denken Sie daran, dass Sie ...



- ... keine Kinder oder nicht zurechnungsfähige Personen mit dem Gerät oder dem Verpackungsmaterial spielen lassen.
- ... das Gerät weder Frost noch Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen.
- ... das Gerät keiner Nässe oder Feuchtigkeit aussetzen. Falls das Gerät aus irgendeinem Grund nass werden sollte, unterbrechen Sie die Stromversorgung und lassen Sie es von selbst wieder trocknen.
- ... das Gerät nicht anfassen oder benutzen, wenn Sie barfuß sind oder nasse oder feuchte Hände oder Füße haben.
- ... keine leicht entflammaren Wasch- oder Reinigungsmittel, oder mit entzündlichen Stoffen verunreinigte Wäsche im Umfeld der Maschine aufbewahren.
- ... keine entzündlichen Sprays in der Nähe des Geräts benutzen.
- ... das Gerät nicht auf einen Teppich oder zu nah an eine Wand oder ein Möbelstück stellen.

Im täglichen Gebrauch achten Sie darauf, dass ...

... Kinder nicht mit dem Gerät spielen!




- ... das Gerät nicht von Personen bedient wird, die dazu körperlich oder geistig nicht in der Lage sind oder keine Erfahrung damit haben.
- ... Reißverschlüsse geschlossen sind und lose Teile fixiert werden, damit die Wäsche keinen Schaden nimmt. Falls nötig, verwenden Sie ein Wäschenetz.
- ... Sie das Gerät nach jedem Waschgang ausschalten und den Netzstecker ziehen. Dies dient sowohl Ihrer Sicherheit als auch der Senkung Ihres Energie-Verbrauchs.
- ... Sie den unteren Teil der Tür trocken wischen.
- ... die Tür bei Nichtbenutzung leicht geöffnet bleibt, damit sich keine unangenehmen Gerüche bilden.
- ... ein beschädigtes Stromkabel nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder einem entsprechenden Fachmann ersetzt wird.

Denken Sie daran, dass Sie ...

- ... das Gerät nicht abdecken oder zustellen. Im Betrieb entstehende Feuchtigkeit muss abtrocknen können!
- ... keine schweren, heißen oder feuchten Gegenstände oder Hitzequellen auf das Gerät stellen.
- ... Schwämme oder Ähnliches nicht zu heiß waschen.
- ... nicht die Waschmittelschublade öffnen, während der Waschvorgang läuft.
- ... nicht die Tür anfassen, solange der Waschvorgang läuft. Die Tür wird heiß!
- ... nicht die Tür öffnen, solange der Wasserstand sichtbar oberhalb der Türöffnung steht.
- ... die Tür des Geräts nicht mit Gewalt öffnen. Ein Sicherheitsmechanismus gibt die Tür erst eine gewisse Zeit nach Beendigung des Waschvorgangs frei.







Aufgrund technischer Änderungen kann diese Zeichnung ev. von dem von Ihnen erworbenen Modell abweichen.

- 1 Waschmittelschublade
- 2 Waschmaschinentür (Bullauge)
- 3 Abdeckplatte
- 4 Türgriff
- 5 Bedienblende
- 6 Ein/Aus
- 7 Serviceklappe

- 1 Transportsicherung (T1-T4)
- 2 Rückwand
- 3 Schrauben hintere Abdeckung (S1-S4)
- 4 Stromkabel
- 5 Zulaufventil
- 6 Ablaufschlauch


Zubehör



- 1 Waschmittelschublade
 - 2 Display
 - 3 Programmwähler
 - 4 Taste „Start/Pause“
 - 5 Taste „Ein/Aus“
 - 6 Funktionstasten a-f
- a Optionen
 - b Auswahl
 - c Temperatur
 - d Schleudern (Drehzahl)
 - e Memo
 - f Zeitvorwahl (Startzeit)

Waschmittelschublade

Beim Öffnen der Waschmittelschublade werden drei Kammern sichtbar:
 Kammer 1: Nur Wassereinfluss, kein Waschmittel
 Kammer 2: Waschmittel für Programme
 Kammer 3: Weichspüler, Pflegemittel, Duftstoffe usw.



Die Empfehlung für die Waschmitteltypen sind nutzbar für unterschiedliche Wassertemperaturen. Bitte beachten Sie die Informationen auf der Waschmittelpackung.

Display

Ist das Gerät eingeschaltet, zeigt das Display zu jeder Zeit den aktuellen Gerätestatus auf sechs unterschiedlichen Feldern an. (s. „nächste Seiten“). Im Programmablauf erlischt das Display nach einiger Zeit (Energiesparmodus). Ein Dreh am Programmwähler reaktiviert es.

Programmwähler + Waschprogramme

Durch Drehen wird eines der 16 Programme (s. „Waschprogramme“) ausgewählt, die Programm LED am Wähler und die Grundeinstellungen im Display leuchten auf.

„Start/Pause“

Drücken startet bzw. unterbricht das aktuell angezeigte Programm. Während des Programmablaufs leuchtet das Symbol, bzw. blinkt bei Unterbrechung.

„Ein/Aus“

Zum Einschalten Taste kurz betätigen, das Display leuchtet. Um Auszuschalten ist die Taste länger (ca. 2 Sekunden) zu drücken. Läuft kein Programm, bzw. wird kein Programm angewählt, schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit automatisch ab.

Für optimale Waschresultate hat jedes Programm von Haier empfohlene, eigene Voreinstellungen und Grenzwerte. Im Rahmen dieser Werkseinstellungen können einzelne Programmparameter und zusätzliche Funktionen individuell verändert werden (s. „Programme“ und „Funktionstasten“).



„Optionen“ (Taste a)

Durch Drücken dieser Taste wird die aktuell angewählte Option für das Programm ausgewählt, ein „Häkchen“, bzw. „1“/„2“/„3“-Symbol leuchtet auf.


- **„Kurz“** : Spart Zeit und Energie. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.
- **„Intensiv“** : Intensiviert die Hauptwäsche. Geeignet für starke Verschmutzung.
- **„Spülstop“** : Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser.
- **„Knitterschutz“** : Die Wäsche wird vom Programmende bis zur Entnahme bewegt.
- **„Signal“** : Aktiviert den Signalton Modus.
- **„Spülen+“** : 1-3 zusätzliche Spülgänge waschen mögliche Rückstände besser aus.

„Auswahl“ (Taste b)

Durch Drücken dieser Taste wird die aktuell leuchtende Option ausgewählt. Das Symbol blinkt, zusätzlich leuchtet ein „Häkchen“, oder ein „1“/„2“/„3“-Symbol auf. Die Option ist nach 3 Sekunden, oder durch Drücken von „Optionen“ (Taste a) aktiviert, alle entsprechenden Symbole leuchten.

„Kindersicherung“ (Taste a + b)

Diese Funktion sperrt die Betätigung der Bedienblende. Nach dem Start nach Programmstart werden gleichzeitig die Tasten „Optionen“ und „Auswahl“ für ca. 3 Sekunden gedrückt, das Sperrsymbol leuchtet auf. Erneutes gleichzeitiges Drücken hebt die Sperrung wieder auf.



„Temperatur“ (Taste c)

Durch Drücken dieser Taste wird die angezeigte maximale Washtemperatur verändert.

Hinweis: Anzeige „❄“ bedeutet, dass das Waschwasser nicht aufgeheizt wird.


„Schleudern“ (Taste d)

Durch Drücken dieser Taste wird die angezeigte Schleuderdrehzahl verändert.

Hinweis: Anzeige „⊗“ bedeutet, dass die Wäsche nicht geschleudert wird.

„Memo“ (Taste e)

Durch Drücken dieser Taste für ca. 2 Sekunden werden die aktuellen Einstellungen auch als künftige Standardeinstellung gespeichert. Zwei Signaltöne bestätigen die Veränderung. Wird das Programm gestartet, oder ein nächstes Mal gewählt sind diese Einstellungen aktiv.



„Zeitvorwahl“ - Startzeitvorwahl (Taste f)

Durch Drücken dieser Taste wird das Programm jeweils um 30 Minuten, im Bereich 0,5-24 Std., später gestartet. Es leuchtet das Tastensymbol und die aktuelle Startzeit auf. Bei Programmstart wird zuerst der Countdown für die Zeitvorwahl und dann für die Restlaufzeit angezeigt. Das entsprechende Symbol leuchtet.

Hinweis:



Die aktuelle Einstellung ist gelöscht, wenn ein anderes Programm gewählt, oder die Taste „Ein/Aus“ für ca. 3 Sekunden gedrückt wird. Im laufenden Betrieb muss vorher „Start/Pause“ gedrückt werden.

Display Symbole

Gerätstatus

Türverriegelung

Kindersicherung

Kein Wasserzulauf

Tür offen

Programmstatus

Waschgang

Spülgang

Schleudern/ Abpumpen

Zeitanzeige

Restlaufzeit

Zeitvorwahl

Programmfunktion

Kaltwaschgang

Kein Schleudergang

Memo


Zeitvorwahl

Waschprogramme

1 Nur Wassereinlauf, kein Waschmittel

2 Waschmittel

3 Weichspüler



Programm	Temperatur Maximal	Voreinstellung	2	3	1	Empfohlene Wäsche	Schleuderdrehzahl voreingestellt
1 Baumwolle	bis 90°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baumwolle	1200 U/min
2 Synthetik	bis 60°C	30°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Synthetik	1000 U/min
3 Mix	bis 60°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baumw./ Synth.	1000 U/min
4 Wolle	bis 40°C	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Wolle	600 U/min
5 Unterwäsche	bis 60°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Unterwäsche	1000 U/min
6 Sport	bis 40°C	30°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sportbekleidung	1000 U/min
7 Jeans	bis 60°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Jeans	1000 U/min
8 Hygiene	bis 90°C	90°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baumw./ Synth.	1000 U/min
9 Tägliche Wäsche	bis 40°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baumwolle	1000 U/min
10 Ultra Weiß	bis 60°C	40°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baumw./ Synth.	1000 U/min
11 Express 15	bis 30°C	20°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baumw./ Synth.	1000 U/min
12 Baby Care	bis 90°C	90°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baumw./ Synth.	1000 U/min
13 Feinwäsche	bis 40°C	30°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Seide ,Wolle	600 U/min
14 Handwäsche	bis 40°C	30°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baumwolle	800 U/min
15 Schleudern Abpumpen	---	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	---	1200 U/min
16 Selbstreinigung	bis 90°C	90°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	---	1000 U/min

Ja Optional Nein

Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte und können in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten abweichen.


Programm	Max. Beladung kg	Energieverbrauch kWh	Wasser-verbrauch L	Temp. °C	Programm-Dauer h:min	Schleuderwirkung %
Hygiene	2	2,00	36,0	90	2:03	---
Jeans	4	0,56	40,0	40	1:27	---
Sport	2	0,26	35,0	30	0:47	---
Unterwäsche	4	0,50	40,0	40	1:01	---
Wolle	1	0,10	50,0	---	0:37	---
Mix	4	0,56	34,0	40	Auto	---
Synthetik	4	0,25	46,0	30	Auto	---
Baumwolle 40*	3,5	0,48	30,0	40	Auto	<53
Baumwolle 60*	3,5	0,66	31,0	60	Auto	<53
Baumwolle 60*	7	0,65	39,0	60	Auto	<53
Tägliche Wäsche	4	0,58	46,0	40	1:20	---
Ultra Weiß	2	0,60	45,0	40	1:25	---
Express 15	1	0,20	20,0	20	0:15	---
Baby Care	4	2,00	67,5	90	2:03	---
Feinwäsche	1	0,25	50,0	30	0:46	---
Handwäsche	2	0,25	36,0	30	0:48	---
Schleudern Abpumpen	7	0,10	---	---	0:10	---
Selbstreinigung	---	1,80	15,0	90	1:20	---

*Hinweis:




Prüfprogramm für die Energiekettierung nach 2010/30EU: Baumwolle 60°C/40°C mit max. Schleuderdrehzahl und aktivierter Intensivfunktion .

Die Standard 60°C u. 40°C Baumwoll-Programme sind, bezogen auf den Energie- und Wasserverbrauch, die effizientesten Programme zur Reinigung normal verschmutzter Wäsche aus Baumwolle. Die tatsächliche Waschttemperatur kann dabei von der am Gerät eingestellten Temperatur abweichen.




Das Gerät ist für die haushaltsübliche Textilwäsche in geschlossenen Räumen bestimmt. Bei gewerblicher, industrieller oder zweckfremder Nutzung entfällt die Haier-Garantie. Beachten Sie die Pflegeanleitungen auf den Etiketten der Wäschestücke und waschen Sie nur maschinenwaschbare Textilien.



Stromanschluss

Schließen Sie die Maschine an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an (220-240V~/50Hz).




Wasseranschluss

Prüfen Sie vor Anschluss der Maschine ob das Zulaufwasser sauber und klar ist. Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig vor dem Einschalten.

Achtung:




Prüfen Sie nach dem Aufdrehen des Wasserhahns, ob der Wasser-schlauch fest angeschlossen ist und nirgends Wasser austritt.



Vorbereitung der Wäsche

Sortieren Sie die Wäsche nach Stoffart (Baumwolle, Synthetik, Seide, Wolle) und Grad der Verschmutzung. Weiße und farbige Wäsche getrennt waschen. Prüfen Sie durch Handwäsche, ob farbige Wäschestücke, ausbleichen oder abfärben. Taschen leeren (Münzen, Schlüssel, Papiertaschentücher etc.) und schmückende Accessoires entfernen (Broschen etc.). Wäschestücke ohne festen Saum, feine Unterwäsche (Dessous) und empfindliche Textilien wie Gardinen sollten, wenn überhaupt, in Wäschenetzen geschützt gewaschen werden. Reißverschlüsse und Haken schließen. Vergewissern Sie sich, dass alle Knöpfe fest sitzen. Kleine Wäschestücke wie Socken, Gürtel, Büstenhalter etc. in Wäschenetzen waschen. Große Wäschestücke wie Betttücher etc. nicht gefaltet waschen. Wäsche auf links zu waschen schont Ihre Textilien.



Achtung:



Fremdteile können zu Fehlfunktionen und Beschädigungen bei Wäsche und Gerät führen.

Beladen der Waschmaschine

Legen Sie die Wäschestücke einzeln hinein. Achten sie darauf die Waschmaschine nicht zu überladen. Es sollte eine Handbreit zwischen Beladung und Trommeloberkante frei bleiben. Schließen Sie die Tür sorgfältig.

Hinweis:



Vor der ersten Benutzung und zur regelmäßigen Pflege wird empfohlen, das Programm „Selbstreinigung“ mit Waschmittel, oder einem geeigneten Maschinenreiniger in Kammer 2 durchlaufen zu lassen.




Waschmittel wählen

Waschqualität und Leistung der Maschine sind abhängig vom verwendeten Waschmittel. Verwenden Sie nur Waschmittel die für Maschinenwäsche geeignet sind. Benutzen Sie entsprechende Spezialwaschmittel, z.B. für Synthetik und Wolle. Beachten Sie die Empfehlungen der Waschmittelhersteller. Benutzen Sie auf keinen Fall Lösungsmittel, z.B. Trockenreiniger, Trichlorethylen und ähnliche Produkte.

Hinweis:




Entfernen Sie vor Gebrauch Waschmittelrückstände in der Maschine. Nicht mehr Waschmittel verwenden als nötig. Richten Sie sich nach den Dosieranweisungen des Waschmittelherstellers.




Waschmittel einfüllen

Ziehen Sie die Waschmittelschublade heraus und füllen Sie Waschmittel und Weichspüler in die entsprechenden Kammern ein. Schließen Sie die Waschmittelschublade wieder sorgfältig.




Bitte beachten Sie die Beschriftung auf der Waschmittelschublade!




Programm einstellen

Für ein gutes Waschergebnis bitte immer ein entsprechendes Waschprogramm nach Wäscheart und Verschmutzungsgrad wählen. Zur Einstellung des Programms den Programmregler drehen.




Optionen einstellen

Wählen Sie die gewünschte Option aus (s. „Bedienblende“).



Programm starten

Taste „Start/Pause“ drücken. Das Gerät startet das eingestellte Waschprogramm. Änderungen sind nur noch mit Programmabbruch möglich. Am Ende wird zunächst „End“ angezeigt, dann schaltet sich die Maschine ab.




Programm unterbrechen - abbrechen

Um ein laufendes Programm zu unterbrechen „Start/Pause“ Taste drücken. Nochmalige Betätigung setzt das Programm fort. Um den Programmablauf abzubrechen und alle Einstellungen zu löschen „Start/Pause“ Taste und dann „Ein/Aus“ für ca. 3 Sekunden betätigen.

Hinweis:

Wählen Sie die Programmeinstellungen sorgfältig gemäß den Pflegesymbolen und der Programmtabelle. Sie schonen Ihre Wäsche und verhindern zusätzliches Knittern, wenn die Wäsche gleich nach Programmende entnommen wird.




Nach dem Waschen

Nach Programmende Wäsche baldmöglichst entnehmen. Wasserzulauf schließen und Netzstecker ziehen. Nach Betriebsende Türe und Waschmittelschublade stets öffnen. So kann Feuchtigkeit entweichen und unangenehmer Geruch nicht entstehen.

Pflegesymbole

Waschen		
Waschbar bis 90°C Normalwäsche	Waschbar bis 60°C Normalwäsche	Waschbar bis 60°C Schonwäsche
Waschbar bis 40°C Normalwäsche	Waschbar bis 40°C Schonwäsche	Waschbar bis 40°C Feinwäsche
Waschbar bis 30°C Normalwäsche	Waschbar bis 30°C Schonwäsche	Waschbar bis 30°C Feinwäsche
Handwäsche bis 40°C	Nur Trockenreinigung	
Bleichen		
Jegliches bleichen erlaubt	Sauerstoffbleiche	Nicht bleichen
Trocknen		
Trocknen im Trockner Normale Temperatur	Trocknen im Trockner Niedrige Temperatur	Nicht in den Trockner
Hängend trocknen	Flach trocknen	
Bügeln		
Bügeln mit hoher Temperatur bis 200°C	Bügeln mit mittlerer Temperatur bis 150°C	Bügeln mit niedriger Temperatur bis 110°C ohne Dampf (Bügeln mit Dampf kann Schäden verursachen)
Nicht bügeln		
Professionelle Reinigung		
Reinigen mit Perchlorid	Benzin Trockenreinigung	Nicht chemisch reinigen
Professionelle Nassreinigung	Professionelle Nassreinigung nicht erlaubt	



Waschmittelschublade reinigen

Reinigen Sie die Waschmittelschublade regelmäßig. Ziehen Sie die Schublade am Griff bis zum Anschlag heraus (1) und drücken Sie die Entriegelung (2) zum Entnehmen. Spülen Sie sie mit klarem Wasser und setzen Sie sie wieder ein.



Maschine reinigen

Vor Reinigung und Wartung der Maschine immer den Netzstecker ziehen. Mit einem weichen feuchten Tuch und Seifenlauge das Maschinengehäuse und die Gummidichtungen abwischen. Keine organischen Reiniger oder aggressiven Lösemittel verwenden. Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, gelegentlich das Programm „Selbstreinigung“ mit Waschmittel, aber ohne Wäsche durchlaufen zu lassen.



Hinweis:

Vor der ersten Benutzung und zur regelmäßigen Pflege wird empfohlen, das Programm „Selbstreinigung“ mit Waschmittel, oder einem geeigneten Maschinenreiniger in Kammer 2 durchlaufen zu lassen.



Tipps zum Energiesparen

Sammeln Sie die Wäsche, bis Sie eine volle Waschmaschinenladung haben. Überladen Sie die Maschine nicht. Nur bei starker Verschmutzung sollte Waschzeit und Temperatur erhöht werden. Richten Sie sich bei der Dosierung des Waschmittels nach den Angaben auf der Waschmittelpackung. Wählen Sie die richtige Waschttemperatur. Moderne Waschmittel wirken auch im Bereich unter 60°C sehr gut. Wählen Sie die höchstmögliche Schleuderdrehzahl bei Benutzung eines Wäschetrockners.

Fremdkörperfalle

Prüfen Sie die Fremdkörperfalle insbesondere wenn das Gerät nicht abpumpt / schleudert oder beim Abpumpen / Schleudern ungewöhnliche Geräusche zu hören sind.

Achtung:








*Verbrühungsgefahr! Das Wasser in der Fremdkörperfalle kann direkt nach dem Waschen sehr heiss sein!
Warten Sie mit dem Öffnen der Fremdkörperfalle, bis das Wasser abgekühlt ist*


1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Öffnen Sie die Serviceklappe mit Hilfe einer Münze oder eines Schraubenziehers.
3. Stellen Sie einen flachen Behälter bereit, um das Laugenwasser aufzufangen. Es können größere Mengen austreten!
4. Ziehen Sie den Notentleerungs-Schlauch heraus und halten Sie das Ende über den Behälter.
5. Entfernen Sie den Verschluss-Stopfen aus dem Schlauch.
6. Sobald kein Wasser mehr ausläuft, schrauben Sie die Fremdkörperfalle entgegen dem Uhrzeigersinn heraus.
7. Entfernen Sie eventuell vorhandene Fremdkörper und Verunreinigungen.
8. Säubern Sie die Fremdkörperfalle unter fließendem Wasser.
9. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle im Uhrzeigersinn wieder sorgfältig fest.
10. Verschließen Sie den Notentleerungs-Schlauch und schieben Sie ihn wieder ins Gerät.
11. Schließen Sie die Serviceklappe.

Achtung:




Die Dichtung der Fremdkörperfalle muss sauber und unbeschädigt sein. Wenn der Deckel nicht exakt sitzt und fest zuge dreht ist, kann Wasser austreten.





Wasserzulauf und Sieb reinigen

Prüfen Sie regelmäßig den Wasserzulaufschlauch und reinigen Sie das dazugehörige Sieb, um Verstopfungen zu vermeiden.



Bei längerer Nichtbenutzung

Wenn die Waschmaschine für längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker (1) und schließen Sie den Wasserzulauf (2). Die Türe bleibt geöffnet. So kann Feuchtigkeit entweichen und kein unangenehmer Geruch entstehen.





Vor Wiederinbetriebnahme sind das Stromkabel und alle Anschlüsse auf Funktionsfähigkeit und Dichtheit zu prüfen.

Die im Folgenden aufgezählten Probleme können meist selbst behoben werden. Wenden Sie sich erst dann an den Kundendienst, wenn Sie alles geprüft haben und den Fehler nicht beseitigen können.

Display-Codes und besondere Funktionen

Code	Ursachen	Lösungen
Auto	Autom. Beladungsermittlung	Abwarten, Programmlaufzeit wird angezeigt.
1:25	Restlaufzeit	Siehe zusätzliches Zeit-Symbol.
19:30	Restlaufzeit	Endzeit vorgewählt, siehe Symbol.
Lock	Tür ist verriegelt.	Abwarten, betriebsbedingte Verriegelung.
End	Ende des Programms.	
E1	Wasser wird nicht innerhalb von 6 Minuten abgepumpt.	Fremdkörperfalle reinigen. Ablaufschlauch-Installation prüfen.
E2	Tür verriegelt nicht.	Tür richtig schließen.
E4	Wasserstand in der Maschine nach 8 Minuten nicht erreicht. „Saughebereffekt“ - Fehler.	Wasser - Versorgung prüfen. Ablaufschlauch - Installation prüfen. Sicherstellen, dass Ablaufschlauch nicht im Wasser endet.
E8	Wasserstand - Fehler.	Auto freigegeben, sonst nur bei Anzeige am Programmende - Kundendienst rufen.
F3	Temperatursensor - Fehler.	Kundendienst rufen.
F4	Heizung - Fehler.	Kundendienst rufen.
F7	Motor - Fehler.	Kundendienst rufen.
Fb	Wasser tritt aus.	Sofort Wasser abstellen, Kundendienst rufen.
FA	Niveauschalter - Fehler.	Kundendienst rufen.
FC	El.Verbindung - Fehler.	Kundendienst rufen.
Unb	Unwucht - Beladungsproblem.	Beladung prüfen und Netzstecker ziehen. Wäsche gleichmäßig in der Trommel verteilen. Dann einen Schleudergang starten.

Achtung:  Das Gerät ist mit einem Wassersicherheitssystem ausgestattet. Bei einem eventuellen Leck sammelt sich Wasser in der Bodenwanne. Das Sicherheitssystem unterbricht alle laufenden Funktionen, aktiviert die Abwasserpumpe und zeigt den Fehlercode.



Hinweise im Falle eines Stromausfalls

Bei Stromausfall bleibt das laufende Programm nur kurz gespeichert. In der Regel ist ein Neustart des Programms erforderlich.

Wird bei einem Stromausfall ein Programm abgebrochen, ist die Türe mechanisch verriegelt. Soll die Wäsche entnommen werden, darf der Wasserstand nicht in der Glastüre sichtbar sein - Verbrühungsgefahr! Der Wasserstand muß wie in „Fremdkörperfalle“ beschrieben abgesenkt werden. Erst dann darf am Zughebel hinter der Serviceklappe gezogen werden, bis sich die Türe mit einem Klacken entriegelt.

Fehlerbehebung ohne Display-Code


Problem	Möglicher Grund	Mögliche Lösung
Waschmaschine startet nicht	Ist die Tür richtig geschlossen? Ist das Programm gestartet? Ist die Maschine eingeschaltet? Hat das Gerät Strom?	Tür sorgfältig schließen. „Start/Pause“ Taste drücken. Maschine einschalten. Prüfen der Stromversorgung.
Es läuft kein Wasser	Kein Programm gestartet? Ist der Wasserhahn aufgedreht? Ist der Zulaufschlauch geknickt? Ist das Sieb im Wasserzulauf verstopft? Ist das Wasser abgestellt? Wasserdruck unter 0,03 MPa?	Programm wählen und starten. Wasserhahn aufdrehen. Zulaufschlauch prüfen. Sieb im Zulaufschlauch reinigen. Wasserleitung prüfen. Wasserdruck prüfen.
Waschmaschine pumpt ab, während Wasser einläuft	Hängt der Ablaufschlauch niedriger als 80 cm? Hängt der Ablaufschlauch im Wasser?	Wasser-Ablauf korrekt installieren.

Problem	Möglicher Grund	Mögliche Lösung
Waschmaschine pumpt nicht ab	Hängt der Ablaufschlauch höher als 1m über dem Boden? Fremdkörperfalle verstopft? Ist der Ablaufschlauch verstopft?	Wasser-Ablauf korrekt installieren. Fremdkörperfalle reinigen. Ablaufschlauch reinigen.
Starke Vibrationen beim Schleudern	Beladungsproblem Steht die Maschine auf unebenem Grund oder nicht in der Waage? Sind alle Bolzen der Transportsicherung entfernt?	Beladung prüfen und „Schleudern“ nochmals starten. Maschine gerade aufstellen. Prüfen, ob alle Sicherungen entfernt wurden.
Maschine bleibt vor Ende des Programms stehen	Störung im Wasserzulauf oder Stromnetz.	Stromzufuhr prüfen. Wasserzufuhr prüfen.
Maschine bleibt eine Zeit lang stehen	Warnmeldung auf dem Display? Spülstop - „Knitterschutz“ aktiv? Störung im Programmablauf?	s. „Display Code“. Taste „Knitterschutz“ drücken. Programm löschen, Neustart.
Schaumbildung bis in die Waschmittelschublade	Waschmittel ungeeignet? Zuviel Waschmittel? Waschmittlrückstände?	Waschmittel prüfen. Weniger Waschmittel benutzen. Maschineninneres säubern.
Automatische Anpassung der Waschzeit	Dauer des Programms wird der Wäschemenge und der Temperatur des einlaufenden Wassers angepasst.	Normal - beeinträchtigt nicht die Funktionsfähigkeit.
Maschine schleudert nicht / Abbruch des Schleudergangs	Beladungsproblem.	Wäsche in der Trommel prüfen (Menge/Verteilung), Schleudern, neu starten.

Hinweis:



Befindet sich während des Schleudergangs noch zu viel Schaum in der Trommel, wird zur Schonung des Motors das Schleudern unterbrochen und die Maschine pumpt 90 Sekunden lang Wasser ab. Dieser Vorgang wird bei Bedarf maximal 3 Mal wiederholt; wäre ein zusätzlicher Vorgang nötig, wird das Programm ohne Schleudern beendet.




Auspacken

1. Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial und alle Zubehörteile aus dem Gerät.




Transportsicherung entfernen

Die Transportsicherungen auf der Rückseite schützen die Geräte-Technik während des Transports.




1. Entfernen Sie die Rückwand.
2. Entfernen Sie alle Bolzen der Transportsicherung und die Kunststoff-Hülsen aus dem Geräte-Inneren.


Hinweis:



Bewahren Sie die Transportsicherung sorgfältig auf. Wenn die Maschine transportiert werden soll, unbedingt vorher die Transportsicherung in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen.



3. Befestigen Sie die Rückwand. Sie muss passend in die Aussparungen im Gerät und mit der gewölbten Seite nach außen montiert werden.



4. Verschließen Sie die entstandenen Löcher mit den beigelegten Abdeckkappen.




Gerät ausrichten

Stellen Sie das Gerät auf ebenen harten Boden. Richten Sie das Gerät mit Hilfe der vier Verstellfüße genau in der Waage aus.


Wasser-Zulauf anschließen - Aqua Stop System

Der Aqua Stop Wasserschlauch ist ein wichtiges Sicherheits- und Steuerungssystem. Ventile steuern den Wasserzulauf und unterbrechen die Wasserzufuhr wenn der Schlauch leckt.

1. Schrauben Sie den Wasser-Zulaufschlauch mit dem Ende des Winkels am Zulaufventil der Waschmaschine an.



2. Schrauben Sie das andere Ende an einem Kaltwasserhahn an.



Achtung:




Schließen Sie das Gerät nur an einem Kaltwasser-Anschluss an. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Schlauchset. Alte Schläuche nicht wieder verwenden.

Wasser-Ablauf anschließen

Der Druckwasserschlauch besitzt ein Sicherheitsventil, das die Wasserzufuhr unterbricht, wenn der Schlauch undicht ist. Es stehen drei Anschlussarten zur Auswahl:


1. Ablauf-Schlauch im Waschbecken


Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung, um den Ablaufschlauch über den Beckenrand zu hängen. Fixieren Sie den Ablauf-Schlauch z.B. mit einer Schnur, um ein Abrutschen zu verhindern.



2. Ablauf-Schlauch am Waschbecken-Siphon


Das Verzweigungsstück muss oberhalb des Siphons liegen. Der Abstand zu Fußbodenkante muss mindestens 80 cm betragen.






3. Ablauf-Schlauch ins Abfluss-Rohr

Der Abstand zu Fußbodenkante muss mindestens 80 cm und darf höchstens 100 cm betragen.
 Fixieren Sie zur Sicherheit den Ablaufschlauch an dem Clip auf der Rückseite der Waschmaschine.

Achtung: 
 Wenn der Ablauf zu niedrig ist, bzw. das Schlauchende im Wasser hängt, pumpt die Waschmaschine kontinuierlich ab, während gleichzeitig Wasser einläuft. (Saughebereffekt)
 Der Wasserschlauch darf keinesfalls verlängert werden.
 Wenn ein längerer Ablaufschlauch benötigt wird, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.



Gerät am Hausstromnetz anschliessen

Verbinden Sie den Gerätestecker mit einer gut zugänglichen, separaten, fest installierten und geerdeten Steckdose.

HW70-BI4266

Spannung/Frequenz	220 - 240V~/50Hz
Max. Stromaufnahme (A)	10
Wasserdruck (MPa)	0.03 ≤ P ≤ 1
Beladung (kg)	7
Schleuderdrehzahl (U/min)	1400
Anzahl Programme	16
Max. Leistung (W)	2000
Maße (HxTxB mm)	840 x 600 x 595
Nettogewicht (kg)	67
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0,2
Energieverbrauch im Standby-Modus (W)	0,2

Im Falle einer Störung beachten Sie bitte zuerst die Hinweise im Kapitel „Fehlerbehebung“. Falls nötig, finden Sie auf Ihrer Garantie-Urkunde den zuständigen Kundendienst.

Weitere Informationen:

Land	Telefon Nummer	Kosten
Haier Italien (IT)	199-100 912	
Haier Spanien (ES and PT)	902 509 123	
Haier Deutschland (DE)	0180 5 39 39 99	- 14 Ct/Min. Festnetz - max. 42 Ct/Min. Mobilfunk
Haier Österreich (AT)	0820 001 205	- 14,53 Ct/Min. Festnetz - max. 20 Ct/Min. in alle anderen Netze
Haier England (UK)	0845 025 30 25	
Haier Frankreich (FR)	0980 406 409	

For other countries please refer to: www.haier.com service and support area.
You can find FAQs and can activate service claim.

Haier Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Straße 4
D-61352 Bad Homburg

Tel: +49(0)6172 / 9454-0
Fax: +49(0)6172 / 9454-499
Mail: info-de@haiereurope.com

Haier

Produktdatenblatt (nach EU 1061/2010)

Warenzeichen	Haier
Modellkennung	HW70-B14266
Nennkapazität in kg	7
Energieeffizienzklasse	A+++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr ¹⁾	140
Energieverbrauch des Standardprogramms "Baumwolle 60 °C" bei vollst. änderiger Befüllung (kWh/Zyklus)	0.65
Energieverbrauch des Standardprogramms "Baumwolle 60 °C" bei Teilbefüllung (kWh/Zyklus)	0.66
Energieverbrauch des Standardprogramms "Baumwolle 40 °C" bei Teilbefüllung (kWh/Zyklus)	0.48
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.2
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand	0.2
Jährlicher Wasserverbrauch in Liter/Jahr ²⁾	9240
Schleudereffizienzklasse ³⁾	B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) ⁴⁾	1400
Restfeuchte (%) ⁴⁾	53
Standardprogramm Baumwolle 60 °C ⁵⁾	Baumwolle 60°C mit max. Schleuderdrehzahl und aktivierter Intensivfunktion.
Standardprogramm Baumwolle 40 °C ⁵⁾	Baumwolle 40°C mit max. Schleuderdrehzahl und aktivierter Intensivfunktion.
Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung (min.)	178
Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung (min.)	178
Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung (min.)	172
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min.) ⁶⁾	-
Luftschallemissionen (Waschen/Trocknen)(dB(A)) ⁷⁾	54/70
Typ	Frontlader freihehend
¹⁾ Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	
²⁾ Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	
³⁾ Klasse G (geringste Effizienz) bis Klasse A (höchste Effizienz)	
⁴⁾ Basieren auf die Standardprogramme "Baumwolle 60 °C" bei vollständiger Befüllung und "Baumwolle 40 °C" bei Teilbefüllung	
⁵⁾ Die Standardprogramme "Baumwolle 60 °C" und "Baumwolle 40 °C" sind die Standardprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	
⁶⁾ Im Falle, dass es mit einem Energie-Management System ausgerüstet ist.	
⁷⁾ Basieren auf das Standardprogramm Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung	