



الأمان والسلامة
في
مخابر الكيمياء

دار النشر

بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب

باليمن

الأمان والسلامة

في

مخابر الكببيّاً

نصرت بيرقدار

دار النشر

بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب

باليونان

حقوق النشر محفوظة للناشر

دار النشر

المؤسسة العربية للدراسات الأمنية والتدريب
باليمن

الرياض

[م ١٩٩٤ الموافق ١٤١٤هـ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

١١	المقدمة
١٥	الفصل الأول: الأمان المخبري
٥٩	الفصل الثاني: التشغيل العام
٩١	الفصل الثالث: إجراءات الأمان
١٠٩	الفصل الرابع: المخاطر الكيميائية
١٨٧	الفصل الخامس: الحرائق
٢١٩	الفصل السادس: المسكوب من الكيماويات
٢٤٩	الفصل السابع: الخزن
٣٠٧	الفصل الثامن: التصريف
٣٤٧	الفصل التاسع: التهوية
٣٦٤	المراجع

المقدمة

الغاية من تقديم هذا العمل إعطاء مبادئ أساسية في مجال الأمان لدى التعامل مع الكيميات حيث لست افتقاد المكتبة العربية مثل هذا الكتاب.

يعطي البحث لمحة بسيطة عن الأمان في عالم الكيماء في وقت أصدرت فيه البلدان المتقدمة أعمالاً لا حصر لها في هذا المجال تبحث في خواص المواد الكيميائية، طرق التعامل السليم معها، التخزين الجيد، التصريف. وغيرها، إضافة إلى المجالات العلمية التي تتحدث دوماً عن السلامة المخبرية، إن لم نقل تكرس الصفحة الأولى من كل عدد لها، فهذا العالم أضحم اليوم واسعاً يخوض غماره العديد من العلماء الذين يكرسون وقتهم وجهدهم لهذه الأبحاث الهامة.

وبرزت كذلك البيوتات العلمية التي تزودنا كل يوم بأجهزة متطرفة تسعى لضمان سلامة كل من يعمل في الكيماء.

في هذا الكتاب حاولت الإشارة إلى ضرورة صون المخبر كونه الإطار الذي يحتوي العمل الكيميائي، ونظرأً لكون الكيميا أصبحت علىً يستهوي العديد من الناس كما أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحياة العملية ومواكبة بل ملازمة لروح العصر والتقدم.

إن أعداد الطلاب الذين يغزون المخابر باتت في زيادة يوماً بعد يوم ، وعدد المصانع المنتشرة في عالمنا الحديث أخذ ينمو كذلك ، لذا لا بد من ثقافة أمنية خبرية لحماية كل من هذه المنشآت وحماية الأشخاص وخلق تجربة ممتعة وخلقة لدليهم بعيدة عن أي أذى أو إصابة قد تحملهم مخلفات مريرة لمدى بعيد.

يبدىء طريق الأمان بتقصي أسباب الحوادث المخبرية وتدرис سبل السلامة بأفضل الطرق فعالية والانطلاق من هذه الفكرة الأخيرة إلى خلق منهج وطريقة في الحياة يقرر أن علاقة الإنسان مع بيئته ومحتوها ، كما يكونان ناظماً لشعوره بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين .

إن تم هذا فإننا ننجح وبلا شك في خلق علماء فعالين ومسئولي اجتماعيين ، مهندسين ومواطنين قبل كل شيء .

الإنسان هو أسمى ما وجد على وجه البسيطة ، فحمايته وتأمين البيئة الآمنة التي يعمل فيها يجب أن يصان وأن يدافع عنه فيشعر بالأمان والاستقرار فيعطي ويبدع بأفكاره وابتكاراته .

السبيل إلى تأمين المخبر الآمن يعتمد الادارة الجيدة للمخبر ، التفقد والصيانة الدوريين ، التخزين السليم ، تصريف الفضلات والتهوية

وقد ثبت أن الإنسان وعقله هما المقرران لعملية الأمان ولديه في داخله الطاقة لمنع أي حادث وعليه أن يستخدم هذه الطاقة العملية

إلى أبعد الحدود واضعاً في ذهنه فكرة خدمة الأمان والسلامة طالما أنها في صالحه ومن أجل حاليه .

أخيراً أود أن ألفت النظر إلى أنني أشرت إلى موضوعات شتى بشكل مجمل ، أظن أن الصواب أن يؤخذ كل موضوع منها على حدة بكثير من الشرح والتفصيل ، لكن غايتي هي تقديم مرجع ومرشد أول وتقديمه إلى عالم الكيمياء ليستند إليه طلابها والعاملون فيها .

أرجو أن تكون التجربة ناجحة وأن تؤدي الغاية المرجوة منها ، فتكون فاتحة لأعمال جادة مميزة أخرى في هذا المجال وأن أكون قد وفقت في مهمتي وأن يجد الموضوع صدى كالذى لاقاه في نفسي لدى جميع الزملاء .

نصرت بير قدار

الفصل الأول

الأمان المخبري

أهمية المخبر :

لقتب العلوم (كيمياء - فيزياء - فيزيولوجيا) بالعلوم الناجحة، لأن عمل هذه العلوم لا يقتصر على مجرد منح النظريات للطلاب، بل تعطي لهم الفرصة وال المجال لتطبيقها في المخبر واستعمال كل مهارة تقنية تعلموها.

للمخبر مكانة جليلة، فهو المكان الحيوي الذي يستطيع فيه الطلاب تفهم العلم طالما أنهم يمارسونه فعلياً، والمخبر العلمي كأي صف آخر، وحدة حكمة التنظيم لتحقيق الأهداف بتوجيهات من قبل أناس متخصصين متوجهين لقيمتها أخلاقياً وللمسؤوليات الشرعية لسبيل الأمان فيه، هنالك العديد من الوسائل لتحصيل العلم كالكتب والمناقشات والأفلام. وغيرها، لكن المخبر هو المكان الوحيد الذي يجعل الطلاب على ألفة كبيرة مع العمليات التي تميز العلم كتدريب وتطبيق، حيث الطلاب في أول لقاء مع حب الاستطلاع والبحث عن النظم والمعانى للبيئة الطبيعية، إضافة إلى أنه جهاز تعليم قوى ومكان يتعلم فيه الطلاب مهارات للعيش بما في ذلك اتخاذ القرارات وحل المشكلات، الطلاب فيه يجربون معنى العلم مباشرة لأنهم يقومون به لا يتعلمونه فحسب، إضافة إلى قدرته على توضيح ما استعصى فهمه في النظري.

إن أهم ميزة للمخبر هي أنه يخلق الشغف والرغبة لدى الطلاب، وقد ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشغف وبين التحصيل في العلوم، فالطلاب يجب أن يعطوا الحرية في التجريب ليطورووا مقدراتهم في البحث والتمحيص، ليضعوا الفرضيات، ليصمموا ويجربوا ويعجموا المعلومات، ومن ثم يحاولون فهم عدم توافق النتائج مع ما فرضوه، فالعمل التجاري والایمان بأن التجربة هي الطريق الوحيد للإجابة على كل التساؤلات، يميزان العلم عن أي من النظم العقلانية السابقة في العالم، فنحن نتعلم ما هو معروف لكننا نغفل عن معرفة كيف قمت معرفته.

عندما يجعل المخبر للعلم معنى، حين يكون له علاقة بالحياة اليومية وبمشاكل العصر فالطلاب بالتأكيد سوف يتقبلون هذه الخطوة بمزيد من الرضا والسرور والأقبال، وبدون الخبرة المخبرية يتفهقر صف العلوم إلى صف من الدرجة الثانية، فالحقيقة أن الطالب يمكن أن يصرفوا كل الوقت، يقرأون ويمارسون الفعاليات الكتابية، بعد ذلك هم بحاجة لكي يعطوا الفرصة ليترکوا أماكنهم ويقوموا بشيء مختلف، ولو أنهم خيروا فيما سينوون فعله فإنهم وبالأدنى شك سيختارون القيام بفعاليات خبرية، فالإشارة تدعو إلى العودة للتتمرين، لكن يجب أن تكون متأكدين من محتوى هذا التمارين قبل آية محاولة لتطبيقه.

عندما يفلح المخبر في تفسير ما استعصى فهمه في النظري وعندما يؤهل الطلاب لاستعمال المعدات العلمية والأجهزة ويساعدهم على

اللاظفة والتدوين وتقديم النتائج التجريبية والقدرة على تصميم تجارب بسيطة، فإنه يكون قد خطأ بهم خطوات واسعة في ميادين العلم والمعرفة، لكن هذا لا يحدث بشكل عفوياً، بل لا بد من طريقة مثيرة و برنامجه مدروس يساعد الطالب على تعلم وإتقان هذه العلوم، لكن هذه الأهداف تبدو بعض الأحيان صعبة المنال حين يقتصر المخبر على كتاب للعمل المخبري مل وجا.

لذا من الواجب تزويد الطلاب بالمعلومات الازمة قبل المباشرة بالتدريب للتطبيق في المخبر، ودعم المخبر بكل الامكانات الازمة لدعمه مادياً وإيجاد الوقت اللازم لتطويره والحصول على مخبر يفي بهذه الأغراض، حيث تكون حصيلتنا الحصول على مخبر جيد قادر على جعل الطلاب يكتشفون المفاهيم، ويتأكدون من صحتها، يتعلمون كيفية جمع المعلومات الصحيحة والربط بينها والتوصيل لمفهوم ينطلقون منه ليتوصلوا إلى أفكار أكثر علاقة بالموضوع، إن مخبراً من هذا النوع هو خطوة نحو تعليم العلوم بالطريقة المثل، فالمخبر المصمم بشكل جيد يعطي تجربة تعليمية فريدة، وبيث الثقة في وجه الغموض وهذا ما يميز الناضج والعقل المثقف، والمخبر الحقيقي هو ليس ذاك المخبر النظيف المرتب الصامت، بل هو مخبر يتع بالحركة والنشاط ويحمل قيمة كبيرة، مخبر يفتح عقريبة اللاظفة لدى الطالب ويوضح أهمية التطبيقات الكيميائية في الحياة اليومية ويجعل الطالب على فهم أكيد بما يقومون به من تجارب وأعمال.

إذا كان للمخبر القدرة على تزويد الطلاب بكل هذه الإمكانيات والكفاءات وإذا كان هو الطريق الأفضل نحو المعرفة الحقة، فإنه يجب ألا نغفل على أن العمل في المخبر ليس ذاك الأمر السهل، فالمحترف لا يخلو من مخاطر، وعليه العمل بحذر وإلا كانت النتائج مفجعة ومريرة، فهو مكان يحفل بالمواد الخطيرة والسامة، والمتفجرة، وإذا كان (العلم القليل خطراً) فإن ذلك ينطبق أكثر ما ينطبق على العمل المخبري حيث الجهل بمعرفة المواد معرفة حقة قد يأتي بنتائج سلبية ومريرة، لذا يجب أن يحظى الإنسان المخبري أكثر من أي وقت مضى بالكثير من الأهمية والاعتبار لسبعين وجهين:

١ - نظراً لإقبال العديد من الطلاب على دراسة العلوم.

٢ - نظراً للاعتقاد بأن على الطالب القيام بالتجربة بأنفسهم.

وهكذا، فيجب على أعضاء الكلية أن يقنعوا أنفسهم أن التغيير ممكن وأنه يستحق الحماية وأن المخابر الطلابية الحالية لا تمنع التشجيع لأولئك الذين يطمحون نحو شيء أفضل. وحيث أن تغيير نظام المحاضرات عملية سهلة بيد أن تغيير نظام المخبر عمل صعب ويحتاج إلى إعادة تركيب على مستوى عميق لكن النتائج ستكون أكيدة وبشرة.

يجب تصميم المخبر بحيث يمكن إجراء أي عمل فيه وبشكل يتم فيه التقليل من نسبة الحوادث إلى الحد الأدنى، طالما أن لكل مخبر حوادثه الخاصة به، إن اهتماماً ينصب على تصميم مخبر يتم فيه تقليل خطر التعامل مع الكيماويات الضارة للحد الأدنى، وبعدها مقترحة يتم فيه التعامل مع الكيماويات الضارة بأمان نسبي.

المخبر ترتبيه . تأثيره :

وجود لوحات علمية لها علاقة بالأعمال الفنية يمكن أن يضفي شيئاً من البهجة إلى المكان وإلى النفوس التي تعمل في هذا المكان، لمسات دافئة من ألوان جميلة تجعل من مخبرك مكاناً أكثر متعة للعمل فيه

لدى تصميم المخبر يجب التأكد من أن كلاً من الدهان والمنظفات خالية بشكل تام من أصبغة تحوي مادة الرصاص، حيث تحول مركبات الرصاص إلى لون أسود لدى تعرضها للغازات عند تشكيل غاز كبريت الهيدروجين في هواء المخبر، مع أن التصميم للحصول على مبني توافق فيه كل شروط الأمان أمر حيوي وعلى غاية من الأهمية فقد أثبت التحليل النهائي أن الأشخاص هم العامل المحدد للأمان الكلي في المخبر، طالما لديهم الطاقة الكافية في أنفسهم لدرء كل سبب لحدوث الحوادث. هناك علاقة وثيقة بين الأداء الآمن والنظام في المخبر وعندما تفشل نظم الادارة فإن الأداء الآمن سيتحطم بشكل حتمي .

البناء المقاوم للحريق :

بناء المخبر يجب أن يكون مقاوماً للحريق قدر الامكان، طالما تتواجد مصادر للمواد الملتهبة والقابلة للاحتراق والاشتعال .

يجب وضع ساحب الهواء للأدخنة الكيميائية في كل مخبر أو منطقة عمل تستعمل فيها مواد قابلة للاحتراق أو سامة، حتى ولو كان

ذلك بكميات معتدلة، كما ويجب أن يكون هنالك مخرج واحد بديل، هذا المخرج الثاني يفضل أن يكون له باب أو نصف باب أو منفذ هروب في وضعية لا يمكن سدها ويمكن استعمالها عند الطوارئ. الحاجة لإقفال باب المخبر يجب أن يقدر بشكل دقيق، فمع أنها ممتازة من وجهة النظر الأمنية بيد أنها تسبب ضياع وقت ثمين لفريق إخاد الحريق والذي يتطلب مداخل فورية.

تصميم المدخل :

يمكن أن تشغل ساحة المدخل غالباً وطيلة ساعات العمل بعربات المخبر وغيرها من الأجهزة المتحركة، لذا يجب أخذ العرض الأعظمي بعين الاعتبار عند تقدير مساحة المدخل الصافي المتوافر للأشخاص ولأغراض إخاد الحريق، المدخل المزدحم خطير للأشخاص الذين يتعرضون بالعربات المتحركة وغيرها من الأجهزة.

من بين الاعتبارات الأخرى تحديد عرض المخبر حيث يجب وضع مساحات للمداخل بين الطاولة على الجوانب المقابلة للغرفة، فإذا كان الممر عريضاً فإنه يعطي إمكانية لوضع جهاز في وسط الغرفة مما يؤدي إلى عمارات ضيقة ويزيد من طاقة الاصطدام.

يجب تجنب الترتيب الأعمى للمخبر وللطاولات والأجهزة بغية الحصول على إمكانات أعظم هروب الأشخاص.

غرفة الموازين :

إن غرفة منفصلة متساوية الحرارة لوضع الموازين فيها هي شيء مهم، يشترط عدم تسرب أي من دخان المخبر أو أبخرته إلى هذه

الغرفة ، يجب تنظيف غرفة الموازين بشكل تام بعد كل استعمال تكون جاهزة للعملية التالية ، من المستحسن استعمال فرشاة من شعر الجمل لتنظيف كل ميزان من المواد المتساقطة في الحال ، كما أن وضع القليل من السيليكا جيل في كل ميزان يقلل من احتمال التآكل حيث يصبح الهواء جافاً .

غرفة المحضر :

يجب أن يكون هناك غرفة للمحضر لهذه الغرفة بابان ، باب يؤدي إلى المخبر ، أما الباب الثاني فإلى الدهليز حيث يمكن استعماله في حالة الطوارئ ، يمكن استعمال هذه الغرفة لخزن بعض المواد الكيميائية والكثير من الأجهزة المطلوب استعمالها في المخبر ، وهكذا يكون كل شيء تحت مراقبة هذا المحضر لا بد كذلك من وجود طاولة مزودة بدروج لحفظ الملفات فيها ، كتب خزن - كتب الطلبات - قوائم الاقفال - قوائم المكسورات وما تم تصليحه - ملفات الحوادث - كتاب الاقتراحات .

كذلك يجب توافر موازين تقريبية ، أنبوب نفخ ، طاولات عمل وطاولة كبيرة ، إضافة إلى ضرورة تزويد طاولة العمل بالغاز والماء والكهرباء وبمجار مناسبة

وبهذا يستطيع المحضر بعد ذلك من تجميع الأجهزة ، تحضير المحاليل وتنفيذ بعض الاصلاحات للأجهزة . يجب أن يكون هنالك مساعد للمحضر لديه أدوات تساعدة على حماية نفسه الحماية

الدنيا في حالة الطوارئ. تفيد الدروع ذات الحجوم المختلفة في طاولات العمل في حفظ البطاقات وأوراق الترشيح والقلين والشبك والملفات وعدد من الأشياء التي يحتاج إليها في الخبر، يجب عدم استعمال الدروع لحفظ المواد الصلبة فإجراءات كهذه ليست خطيرة فحسب بل من الممكن أن تؤدي إلى تلوث الكيميائيات.

ما أسباب الحوادث المخبرية؟

المُخْبَر قد يكون مصدراً للخطر في حال انعدام الخدر أو انعدام التأكيد المبكر على عمل الطالب رغم أن الحوادث يمكن أن تحدث في أي مخبر، غير أن مخبر الكيمياء أكثرها خطورة.

تقسم الحوادث حسب رأي البعض بشكل تقريري إلى ثلات مجموعات :

الأولى : تلك التي تحدث بسبب الشرح الضعيف للأستاذ، أو في تجارب الطلاب التي تميز بعدم الخبرة أو السرعة أو ضعف التكنيك المخبري .

يمكن الحد من هذه الحوادث بالتدريب الجيد للصف والإصرار على تواجد الأستاذ طيلة فترة جلسة العملي حيث وجد أن اثنين إلى ثلاثة حوادث تحدث في الصف عند غياب الأستاذ، بينما يهبط معدل حدوث هذه الحوادث بشكل قوي لدى تواجد الأستاذ.

المجموعة الثانية : هنالك حوادث التي ترافق مع تركيب جهاز

معين لأداء تجربة معينة، يمكن التقليل من حدوث هذه الحوادث بفهم مستفيض للتجربة، ومن واجب الكتب والمصادر وكتب المخبر التعرض للتذمّر من أخطار غريبة قد ترافق تركيب الجهاز

تعود المجموعة الثالثة من الحوادث لعدم الخبرة أو التقنية الضعيفة حيث الأستاذ غير المترمس. وهكذا فعندما تتطور التقنية المخبرية تقل المصاعب التي هي من هذه الطبيعة.

يرى آخرون أن الحوادث يمكن أن تقسم إلى زمرةتين : الأولى : بسبب تصرف الطالب غير الاعتيادي كاللجوء إلى الطرق المختصرة والتي من شأنها أن تهيء لوضع غير آمن.

الثانية : نتيجة المصاعب غير المتوقعة

إن الجهل والإهمال وعدم الترتيب المترافق مع الحركة الزائدة تهيء حالات خطرة شديدة، كذلك التعب وشروع الذهن وعدم الشعور النفسي بالارتياح قد تكون سبباً في الحوادث، فأستاذ الجلسة العصبي المزاج قد يخلق توتراً لدى الطالب يمكن أن يؤدي إلى حدوث حوادث.

من الحكمة تجنب العمل وحيداً في المخبر تحت ظروف عمل طبيعية، تجري ترتيبات بين الأشخاص العاملين في مخابر منفصلة خارج أوقات الدوام حيث يجري تفقدتهم بشكل دوري.

إن الحماية الأمنية ضرورية، حيث يحظر إجراء التجارب الخطرة

من قبل عامل يعمل لوحده في المخبر. العديد من الأخطاء التقنية ليس مردّها قلة الإخلاص، لكن الجهل في سبيل الأمان وفي اتباع الاجراءات الصحيحة، فالشخص الذي يحمل الفوسفور الأصفر بيديه العاريَّين، لا بد وأنه يعرض نفسه لأذى بليغ.

أو ذلك الذي يضع كلورات البوتاسيوم في هاون مع الكبريت أو أي من المواد المشتعلة الأخرى. وأخيراً فقد وجد أن النظافة والترتيب والشعور العام هي من ألد أعداء الحوادث المخبرية

إنه لمن الحكمة أنه عندما نفشل في تعليم طلابنا أن نرسلهم إلى البيت بنفس العدد من العيون والأيدي.

الحاجة لاتباع سبل الأمان :

تشير الإحصائيات بشكل عام إلى أن ٧٥٪ من الحوادث المخبرية يمكن تجنبها وأنه من الأفضل أن تكون حريصين بدل أن تكون آسفين، شيء آخر مهم وهو أن العديد من المخاطر الصحية كالposure للكيماويات المسرونة لا تظهر حتى بعد سنين من التعرض مما يجعل من السهل تجاهلها.

تزداد الحوادث يوماً بعد يوم، ويشير أغلبها إلى أن الأساتذة ليسوا على ألمة تامة مع الظروف، يدفع هذا إلى ضرورة الحاجة لتوظيف قواعد لمنع الحوادث، ولووضع تسهيلات واستعمال لدليل الأمان، لذا يجب حتى الشعور العام لدى الطلاب «أنا من أجل السلامة لأنها من أجلي». بشكل عام هنالك طريقتان لأداء الأعمال،

طريقة صحيحة وطريقة خاطئة، تبدو الحاجة لاتباع القواعد الصحيحة في الخبر بشكل ملح حيث الانحراف عن الاجراء الصحيح يؤدي إلى نتائج غير مرضية أو كوارث، طالما أبدى التحليل النهائي أن الأشخاص هم العامل المحدد للأمان لذا فإننا بحاجة لتعليم الناس كيف يكونون في أمان؟

إن الأمان موقف. حالة عقلانية يجب أن تكون معنا في كل لحظة، بعد ذلك نستطيع الجزم أننا قد أدينا واجبنا، لقد لوحظ أن تعليم السلامة جزء منطقى يجب وضعه في برنامج التعليم الكيميائى لأسباب :

- ١ - المزيد من الخدر من مخاطر الكيمياويات جعل أعضاء الكلية أكثر اهتماماً بطلابهم.
- ٢ - زيادة عدد الشكاوى التي تحمل الكلية المسئولية وذلك بسبب إيهامها. لقد حان الوقت لأنخذ السلامة الكيميائية مأخذ الجدية واعتبارها جزءاً هاماً في عملية التشغيف الكيميائي واعتبارها العنصر الرئيس.

إن الولاء مهم جداً في إنجاح برنامج فعال وليس النقد، فقد تفلح الأموال في تصليح بعض الرداءات، لكن خلق برنامج خدر فعال فإن التكاليف أقل أهمية من الوقت أو من التفاني والاخلاص لإنجاح هذا البرنامج .

يتضمن برنامج الصحة والسلامة برهان أعضاء الكلية على اهتمامهم العقري من أجل السلامة، واهتمام الطلاب بأهمية

وجودهم بخير، فمن الضروري جعل الطلاب يشعرون بالثناء والتوجيه لدى تطبيق سبل السلامة الجيدة أو غير الجيدة وأن يكونوا قادرين على أخذها كنظام وأمثلة جيدة من أساتذتهم.

لجعل السلامة حقيقة فعالة، فإنه يجب أن تكون جزءاً أساسياً من حياتنا الشخصية، فنحن غالباً ما ننشأ بالإهمال، ولسوء الحظ فالإهمال هو رد فعل طبيعي للકائنات البشرية، بيد أن التكرار بشكل مستمر والمراجعة والتشجيع لإجراءات السلامة الأساسية وأنظمتها، أشياء أساسية لجعل السلامة طريقة للعيش والحياة.

الأخطار اليومية :

يجب أن يضع العاملون في المخبر في أذهانهم أن الاصابات يمكن أن تحدث خارج المخبر وفي أي منطقة عمل، لذا فإن ممارسة الأمان ضرورية في أي مكان في المكتب وفي أي مكان آخر، إن الأمان حالة من الشعور العام، لكن الحذر للسلامة من السفوم اليومية أمر حيوي، ومن المستحيل وضع عدد من القواعد يتم باتباعها القضاء على احتمال حدوث أي حادث أو إصابة

إن أكثر هذه القواعد هي أن أي شخص يعمل في المخبر من الإداري الكبير إلى الأذن يجب أن يكون على وعي لسبل تحقيق السلامة في المخبر، يصبح الوعي والحذر جزءاً من عادات أي شخص بتكرار قواعد السلامة المخبرية، وعند شعور كل شخص بالمسؤولية الملقة على عاتقه وبضرورة الأخلاص والاهتمام، لكن

يجب الاشارة إلى ضرورة وضع هذا الشخص في شروط مخبرية سليمة وتدريبه على كيفية درء أي خطر يداهمه بمعرفة الاستعمال السليم للأدوات في حال الخطر

على الطلاب أن يكونوا على استعداد تام لاتباع أفضل الطرق لتجنب الحوادث ، فقبل الشروع بأداء أية تجربة كيميائية يجب على العامل في المخبر أن يأخذ بعين الاعتبار ما الذي يمكن حدوثه فيما إذا . ؟ وأن يكون مهيأً لاتخاذ الفعل المناسب لدرء الخطر

إن العمل مع الكيماويات ولفتره طويلة من الزمن يجعل العامل يغفل أو يقلل من قيمة السموم يمكن أن يقود هذا الموقف إلى شعور زائف بالأمان ، وأن يؤدي إلى الإهمال والتسيب ، فكل عامل مخبر مسئول مسئولة تامة نحو نفسه وزملائه في تحطيط العملية المخبرية بطريقة سليمة

· تعرضات الأشخاص غير العاملين :

إن السلامة من الاصابة بالمواد الكيميائية « حرية » وكأية حرية لا تصونها إلا اليقظة اللانهائية ، فليس كافياً وضع برنامج مثالى على الورق ، بل لا بد والمجاهدة باستمرار من أجل البحث عن أفضل المعانى للتقليل من الخطر ، لا بد من محاضرات دورية عن السلامة

إن نقاشاً مفتوحاً أو محاضرة توضيحية مفتوحة للجميع يمكن أن تقدم مرة كل عام ، يمكن فيها دعوة محاضرين أو ممثلي شركات تنتج أجهزة أمان والاستماع لشرح مفصل عن منتجاتهم .

يستدعي كذلك لإلقاء محاضرات بهذه محاضرون من خارج الجامعة لتغطية أمور مثل نقل الغازات السائلة بعنابة، التعامل بدقة مع كل الحموض وال محلات المشتعلة وعن سبل السلامة العامة في المخبر، يجب ألا تقتصر الدعوة على دعوة المحضررين المخبرين إلى هذه المحاضرات بل يجب دعوة كل المسؤولين عن خزن المواد الكيميائية كذلك بما في ذلك حراس المخابر والأذنة الذين يقومون بتنظيف المخابر في الليل

تحضر مهمة الثقافة الأمنية في تركيز الضوء على المخاطر في العمل وليس على المخاطر بشكل عام، نسوق على ذلك مثالاً حدث في وحدة كيميائية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يعمل هنالك شابان، أخذَا كمية من رباعي كلور الكلريلون من برميل وخرجَا خارجَ المدينة إلى بقعة يستطيعان فيها قيادة السيارة والقيام بعملية النقل، لقد استعمل هذان الشابان رباعي كلور الكلريلون لإزالة الشحم من المستනات وكانت النتيجة أن وجدَا جثتين هامدين تحت السيارة، علمَا بأن البرميل الذي أخذَا محلول منه كان يحمل برنامجاً عن السلامة، والجدير بالذكر أنه كانت قد ألقيت محاضرة عن رباعي كلور الكلريلون قبل هذه الحادثة بفترة وجيبة، بيد أن هذين العاملين لم يدعيا هذه المحاضرة لكونها عاملين.

الطريق إلى خبر آمن :

إن الدراسة المستفيضة عن الكيمياء وعن مدى سميتها هي خطوة ناجحة للحد من استعمالها، يمكن جعل الخبر آمناً بتجميع

مجموعة من المراجع بمعلومات مفصلة عن المواد الكيميائية، سميتها
والمحاذير الواجب اتخاذها عند استعمالها.

ينحصر واجب الأساتذة في وضع تجارب تساعد الطلاب على
التوصل لحلول مبدعة مع ضمان سلامتهم في نفس الوقت، الأن
ومع غلو الوعي نحو سمية بعض المواد الشائعة، فإن القرار لاستعمال
أو عدم استعمال بعض الكيمياويات في جلسة العمل يتطلب التحليل
الجيد، ومقارنة هل تتناسب الفائدة المجنية من هذه التجربة مع
الخطر الذي يتم التعرض له في هذه التجربة

لا جديد بالنسبة لمعلوماتأساتذة الكيمياء عن سمية بعض
المواد أو كونها منفجرة لكن الجديد :

١ - غلو الوعي من قبل الأساتذة عن سمية بعض المواد الشائعة
الاستعمال كحمض البيكريك مثلًا.

٢ - ازدياد الدلائل على إمكانية الإصابة بالسرطان نتيجة خواص
بعض هذه المواد. بعد المعرفة التامة لما هو سام، فإن قرار إجراء
التجربة أو عدم إجرائها لا ينحصر فقط باتباع الطرق التقليدية
أو الخروج عن المألوف، لكن القرار ينحصر في المسئولية التامة
لاختيار التجربة التي تخدم الغرض المطلوب من هذه التجربة،
والتي تعود بالفوائد المرجوة بأدنى احتمال لحدوث الخطأ

إن الأسئلة التي يجب أن تدور بخلد كل أستاذ كيمياء لا تتعلق
فقط بخطورة المادة أو عدمها فحسب بل :

١ - ما الأهداف التي صمم مخبر الكيمياء ليحقق الوصول إليها؟

- ٢ - ما البدائل التي تخدم في الوصول إلى هذه الأهداف؟
- ٣ - ما الطرق الكفيلة بتحقيق هذه الغاية؟ هل تم بمساعدة الطلاب على القيام بهذه الفعاليات؟ أم بالشرح الجيد من قبل الأستاذ؟ كذلك درجة كفاءة أستاذ الكيمياء في نقل المعلومات إلى الطلبة ودرجة تجدد معلوماته.
- ٤ - ما درجة الوعي والتنافس بين الطلاب؟
- ٥ - ما عدد طلاب جلسة العملي؟
- ٦ - ما الشروط الصحية التي يعمل تحتها الطلاب؟ (التهوية الجيدة، تصميم المخبر، مدى قنوع المخبر بالشروط الصحية والأمنية المتوفرة لخزن المواد وما إلى ذلك).
- إن الأمل المرجو هو الحصول على مزيد من الحذر من المواد السمية ومن توافر المزيد من الأساتذة القادرين على التفهم التام لأهمية المخبر ومدى فعاليته، ولمزيد من الاتصال والتعاون بين العاملين في حقل العلوم.

إن تعلم المزيد عن مخاطر الكيماويات هو أول خطوة ذكية للحد من استعمالها. لكن أعظم منع للحوادث يكمن في استبطاط إجراءات بسيطة منظمة تسمح بعادات جيدة في المخبر، وتؤكد تكنيكًا جيدًا لمخبر آمن.

يتطلب كذلك التطبيق المتين لقواعد السلامة في المخبر وجود جمعية مسؤولة عن السلامة تعمل وفق مقاييس معينة، إداريون مهمتهم استحصلار معلومات جديدة عن سبل الأمان، التأمين ووضع التقارير عن الحوادث واتخاذ إجراءات إدارية وسجل طبي.

أخيراً فإنه يجب عدم إغفال ملاحظات العاملين الذين لا يحملون شهادات علمية، بل يجب أن تؤخذ الخبرة المهنية بعين الاعتبار، يمكن أن يشمل ذلك الطلاب، ميزة شمل الطلاب أو عدمه أمر نسبي يتراوح من مكان إلى آخر، حجم جمعية السلامة يعتمد على حجم القسم، ويجب أن تمثل الجمعية كل أعضاء القسم، كل شخص يعمل بالمواد السامة يجب أن يكون عضواً في جمعية الأمان.

أفضل الطرق لتدريس السلامة :

يشكل المخبر تحدياً جديداً للطلاب، فالطلاب عادة متشوقون للعمل في المخبر وفي نفس الوقت يملاً قلوبهم ذعر خفي .

تتجلى مسئولية الأستاذ في خلق عادات جيدة لديهم وذلك بإعطائهم أبسط المبادئ لحماية أنفسهم في المخبر، ويجب البدء من الصفر في سرد القواعد والنظم عند تقديم الطلاب إلى مبني المخبر، يمكن أخذ الطلاب في جولة في المخبر لشرح (ساحة الهواء ، نافورة العين ، الدوش ، بطانية الحريرق . وغير ذلك ماهي ؟ أين توجد؟ كيف تستعمل؟ ومتى تستعمل؟

كذلك وضع نسخة من قواعد المخبر على باب المخبر، تدريس المخبر العام قواعد الأمان والإجراءات الصحيحة هي أكثر فعالية عند استعمال الشرائح «السلайдات». هنالك طريقة قد تكون مفيدة مع الطلاب، وهي إعطاء الطلاب نشرات عن سبل السلامة لدراستها وفهمها، تعرض في الجلسة التالية الشرائح بعد أن يكون الطلاب

على معرفة تامة بإجراءات الأمان، تحتوي هذه الشرائح على أوضاع خبرية صحيحة وخاطئة ويطلب من الطلاب أن يشيروا إلى ما هو الصحيح؟ وما هو الخاطئ؟ وما وجه الخطأ؟ وهل هناك مجال لتصحيحه؟

مثال : من هذه الشرائح :

- ١ - طالب يعيد المادة الكيميائية ثانية إلى القارورة.
- ٢ - طالب بدون نظارات خبرية يصب سائلاً من دورق مكتوب عليه ماء في آخر مكتوب عليه حمض (كلا الدورقين بالطبع يحوي ماء).
- ٣ - طالبان يرتدي كل منها صدريته البيضاء والنظارات الخبرية ويحمل كل منها أنبوب اختبار فوق مصباح بنزيفي، أحد الطلاب يوجه أنبوب اختباره إلى زميل المخبر.
- ٤ - طالب على وشك رمي قطع من المعادن في البالوعة
- ٥ - طالب بدون نظارات خبرية يحمل أنبوب اختبار مباشرة تحت أنفه.

هناك طريقة أخرى وهي جعل الطلاب يقدمون اختباراً مبدئياً يحدد مدى معرفتهم بسبل الأمان الأساسية يتبع ذلك مراجعة جيدة لسبل الأمان ومناقشتها بشكل جماعي ثم يؤدي الطلاب فحصاً آخر ويوقعون عقد أمان يحفظ في إضمارة كل طالب، مع نتائج الاختبار تتم هذه الإجراءات من أجل الحماية التامة لهم وإشعارهم بأن المسألة جدية و يجب أن تؤخذ بالحسبان.

عرض الأفلام السينمائية عن المخاطر المخبرية قد تكون خطوة جيدة، هنالك كذلك طريقة أخرى وهي إعطاء كل طالب في الجلسة المخبرية الأولى للعام الدراسي نسختين من قواعد السلامة الواجب اتباعها في المخبر، يوقع الطالب على أحدي النسختين على أنه قد قرأ وفهم وأنه على استعداد لاتبعها ويعيدها إلى أستاذ المخبر ليحفظها في إصبارته، النسخة الثانية تبقى مع الطالب.

عند تطبيق ذلك يتحرر كل من الأساتذة والطلاب من الخوف من مغبة حدوث أي حادث ويقدمون على العمل بحب استطلاع وحماس شديد وبهذا يفلح صف العلوم في تحقيق غايته المنشودة.

يمجد بعضهم أن أفضل الطرق لبث تعليمات السلامة هي عن طريق دروس المخبر العادية، حيث أصعب الخطوات هي في إقناع الطالب بضرورة اتخاذ التحذيرات التي تضمن سلامتهم. إن مرد عدم اتباع الطالب لقواعد السلامة يعود لعدم تفهمهم خطورة هذا الموضوع، ولإدراك أنه على قدر كبير من الأهمية والجدية

من المفيد تجنيد شيء من الوقت عبر بداية العمل في المخبر أو أثناء المحاضرات المتعلقة بالمخبر لمناقشة الأخطار التي من الممكن التعرض لها والقواعد العامة للسلامة والتي يجب العمل بموجبها، إذا كان هنالك احتمال مخاطر جديدة أثناء العام الدراسي (النقل بسبب استعمال مواد جديدة) أضيفت إلى برنامج التدريس فإن المشكلات التي يمكن أن تنتج يجب أن تناقش في ذلك الوقت، شيء آخر مهم وهو أن الأستاذ المشرف على جلسة العملي يجب أن يكون ملماً بقواعد

السلامة وبالطرق المثل لإيصالها للطلاب، وعلى الأستاذ إيجاد التوازن بين حقوق الطلاب والمسئوليات الملقاة، فالشاعر الطويل المرسل منوع، ويجب ربطه للخلف، ويجب عدم وضع ربطة عنق. وغير ذلك.

قد لا تخظى عند دعوة الطلاب إلى ضرورة الولاء التام لاتباع سبل السلامة بالموافقة أو الاعتراض بل بالصمت، لكنه صمت نرجو أن يفرج عن تولد شعور لديهم بأن اتباع قواعد السلامة أمر جدي وعلى غاية من الأهمية.

إن تعلم الكثير عن المواد الكيميائية، خواصها، خرذتها، تصريفها تغنى معرفة الطالب النظرية والعملية وتحجعل الطالب قادرین على أن يحفظوا بيوتهم وأسرهم بحالة سلیمة، وتحجعلهم يحملون ثقافة كيميائية تخدمهم طيلة العمر، فتطبيق قواعد السلامة ليس أمراً صعباً، ويعطي مردوداً جيداً.

يمكن اعتماداً على المقرر الذي سيقوم الأستاذ بتدریسه أن يتوقع المخاطر الكامنة التي من الممكن أن يتعرض لها الطالب وأن يعطي نشرات عن سبل السلامة بهذا الخصوص، ويتأكد من أن الطالب قد فهموها بشكل جيد، كذلك يمكن إعطاء الطلاب إجراءات العمل قبل فترة جلسة العملي ووضع خطوط تحت الأقسام الهامة منها.

يمكن للأستاذ اختيار مجموعة من الطلاب المتحمسين لاتخاذ العناية الالزمه لدى نشوء الخطر وأن يترك لهم حرية التصرف، طبعاً

مع مراقبتهم وعدم التدخل إلا إذا كانوا بطيئين أو لا يتصرفون بشكل سليم، أو متورطين.

على أستاذ الكيمياء أن يكون ودوداً ومساعداً ويشجع على الأسئلة ولا يتجاهل أي سؤال ويعتبره سخيفاً، فليس هناك سؤال سخيف طالما أنه يقود إلى المعرفة والمعرفة شيء عظيم.

كما يجب تذكر أنه عندما لا يشعر الطلاب بالراحة لسؤال أستاذهم، فإنهم يعرضون أنفسهم لخطر حقيقي خاص في الخبر. كذلك يجب على الأساتذة ضرورة تذكير طلابهم بأن يدخلوا الخبر ويتركوا مشاكلهم الشخصية جانباً ويعملوا بحذر

اختبار معلومات الأمان :

إن أي اختبار يشكل تحدياً وهو يتطلب انتباهاً أكثر مما يتطلب شرحاً، لعل أنجع الأسئلة المطروحة هي تلك التي تستند إلى مسائل حقيقة حدثت بالفعل وليس لمسائل مختبرعة، الأسئلة المفضلة هي تلك التي تتبع عن تجارب حقيقة والتي تستقى من أشخاص خصوصاً أولئك الذين يعملون في تجارة أخرى، أسئلة أخرى يمكن استقاوها من تقارير الحوادث أو من أي مصدر آخر، الأجوبة المختلفة المتضمنة (الصحيحة) «إذا كان هنالك صحيح» يجب أن توزع، إذا كانت تقارير الخبر مطلوبة، فإنه يجب الإضافة عليها وجعل قسم منها يعني بمشاكل السلامة لتجربة معينة

من المؤكد أن الغاية الرئيسية من هذه التمارين هو الحصول على

معدل عال من الحذر بين الطلاب، أما بعد الحقيقى للمعلومات فهو أمر ثانوى . إياك والتقليل من التحدي للوصول إلى حذر مؤقت لممارسة سبل الأمان ، لأن هذا الجهد لن ينجح ما لم يعره الاداريون ورسميو الأمان ولاء شخصياً.

إنجاح برنامج الأمان :

يجب أن ينجذب برنامج الأمان الناجح أو يساعد على الأقل في إلقاء العديد من الأهداف . العديد منها معطى أدناه لكن يجب التشديد على الأهداف ، يتضمن برنامج الأمان :

- عبارة قوية عن أهمية الأمان .

- خطط تمهيدي يحدد المخاطر (يخدم كدليل للأشخاص غير التقنيين) .

- إعطاء تعليمات محددة للأشخاص التقنيين .

- المساعدة على تدريب الطلاب .

- التزويد بالمعلومات التفصيلية لإجراءات الطوارئ .

- مناقشة المسؤوليات لصون الأمان .

يجب على العامل في المخبر أن يكون على درجة عالية من الحيطة والحذر وأن يقلل من التعرض للكيماويات لأقصى الحدود وتجنب الأكل والتدخين في الأماكن التي تتوارد فيها الكيماويات وتجنب تلوث الجو قدر الامكان والبقاء بعيداً عن منطقة الحريق أو الحوادث الشخصية ، ما لم تكن المسئولية تتلخص في درء هذا الخطر وما لم تتطلب المساعدة ذلك ، فكم من فضول أدى إلى مخاطرة شخصية

وإيذاء للنفس، كذلك يجب تحبب صرف الانتباه أو تروع أي عامل فالمزاح أو المزاح السمع أو الخشن لا يمكن التسامح معه في أي وقت.

يجب إرشاد الطلاب إلى ضرورة تنظيف المواد الكيميائية المسقوحة على طاولاتهم أو في الأماكن العامة كقرب الموازين أو ساحبات الهواء، إن هذا التطبيق ضروري بشكل خاص بالنسبة للمواد الطيارة خاصة إذا كانت سامة أو مشتعلة.

يجب أن تعطى وظائف للطلاب وهي عبارة عن مسؤولية كل مجموعة منهم في تنظيف أماكن محددة من الخبر والتأكد من تركهم لهذا القسم نظيفاً وبحالة أمنية جيدة.

قواعد المخبر :

يجب وضع نسخة من قواعد المخبر وتعليقها على الباب أو على الجدار، هذه القواعد هي كما يلي ؟

- ١ - عدم دخول المخبر في حال عدم وجود أي من العاملين فيه.
- ٢ - عدم نقل أي شيء من المخبر دون علم المسؤولين عن هذا الخبر.
- ٣ - التصرير عن كل المكسورات وعن الحوادث في المخبر مهما بدت تافهة وكتابة تقرير مباشرة إلى الأستاذ المشرف.

مواصفات أستاذ الكيمياء الناجح :

يعتبر أستاذ الكيمياء مهملاً في حال قصوره عن أداء الأشياء التالية :

- في حال فشله في الإشراف الجيد على جلسة العمل.

- في حال فشله في تدريب الطلاب ليحموا أنفسهم، وكذلك تحذيرهم من رمي المواد.

- في حال فشله في ضبط جلسة العملي وطرد الطالب ذي السلوك السيء، سيما حين يؤثر هذا السلوك تأثيراً سلبياً ويكون سيماً في حدوث الأخطار

كما يجب على المشرفين على المخابر عدم التوقيع على عقود التدريس دون الحصول على المعلومات المناسبة لعدد من المواد ودون اتباع تعليمات قياسية لسبيل السلامة، من حسن الحظ ان تعليم سبل السلامة في الخبر لا يتطلب الكثير من الوقت وعلى قسم الكيمياء ضرورة الاصرار على أن يكون لدى مدرسيه المعرفة الضرورية بالصحة وبمشاكل السلامة.

مشروع لشرفي المخابر :

لقد وجد أن الطلاب يفهمون العلم بشكل أفضل عندما يقومون بأدائه، وهكذا فإنه يمكن وضع مشروع يفترض أن مشرفي المخابر سوف يفهمون علوم السلامة في الخبر بشكل أفضل عندما يتضمن عملهم معاينة وتفحص قواعد السلامة مباشرة.

هناك ثلاثة أهداف لهذا المشروع : الأول : هو تدريب مجموعة مختارة من المشرفين ليكونوا خبراء في السلامة من الكيماويات والخزن ، والثاني : هو فحص وتقدير الخزن المستمر للكيماويات ، أما الثالث : فهو تطوير دليل صمم لتطوير شروط الأمان في كل مراحل العلوم ، والتخطيط لتدريب الأساتذة ليكونوا خبراء في السلامة

الكيميائية والخزن الكيميائي ، حيث يعطون يومين من التعليمات المكثفة في مواضيع لها علاقة بالسمية واستعمال المواد الخطرة الكيميائية إضافة إلى أنهم يتلقون معلومات عن كيفية تنظيم مناطق الخزن ومارسون تفتيش مناطق الخزن اعتماداً على ما تلقوه من معلومات .

تصميم حلقة دراسية :

ت تكون الحلقة الدراسية بشكل رئيس من ثلاثة أجزاء :

الاختبار المبدئي للمشرفين ، يتم بجعلهم يجتازون فحصاً مبدئياً حيث يتمون فحصاً للسلامة في غرفة للكيمياء ومستودعين حيث تقام الحلقة الدراسية ، تبدأ هذه بقياس معلوماتهم الأساسية وبجعلهم يتحسسون المشكلة ، تعطى بعد ذلك تعليمات من قبل اخصائين لديهم خبرة في الأمن الصناعي العنصر الثالث: هو فحص تابع للتسهيلات الموجودة في المخبر من قبل المشاركون يتبع ذلك نقاش عن المخاطر الممكن مواجهتها في المخبر. ان الملامح غير العادية في هذه الحلقة هي في معاينة المخبر ثم يسأل المشاركون أن يقوموا بجولة ضمن مجموعة في مخبر الكيمياء يتم فيها الكشف عن ٤٠ مثالاً للخزن غير السليم للمواد أو عن آية مخاطر أخرى للسلامة والتي خطط لها من قبل. تتضمن بعض هذه المشاكل المصطنعة:

- بطانية حريق خارج المستودعات .
- أسطوانات غاز على الجوانب .
- زجاجات كيميائية موضوعة تحت الرف .
- عدم وجود حواف على رفوف الخزن الكيميائيات .

- مواد بحد أقصى لارتفاع ١٨ إنشاً.
- وجود بقايا حطام أو سجائر في الغرف.
- زجاج في القمامات.
- حاويات بدون دليل يشير إلى هويتها.
- بطاقات بدون تاريخ.
- مواد متساقطة غير معروفة مصدرها.
- مواد كيميائية مخزونة أبجدياً.
- حاويات مفتوحة، قديمة من فوق الأوكسيد (غبي).
- تنكات إيتر مصدية (غبي).
- أدوات زجاجية نظيفة مخزنة مع زجاجيات وسخة.
- عدم وجود طفایة حريق أو وجود واحدة فارغة
- حمض آزوت مخزون إلى جانب حمض الخل (غبي).
- زجاجات ثقيلة للحموض مخزنة عالياً.
- زجاجات حمض غير موضوعة على صينية.
- ماءات الصوديوم بسدادات زجاجية.
- أدوات مخزنة بشكل غير مناسب في ساحة الهواء.

إن جولة المعاينة الأولية متعددة بتعليمات مكثفة عن عدد من الموضوعات المتضمنة التسمم، تطبيقات للسلامة العامة، الخزن الكيميائي، اتحاد المواد، التصريف السليم، وضع البطاقات بالشكل المناسب.

ان اتخاذ العديد من المواد يتطلب معرفة جيدة بالكيمياء لينتسبن
فهمها بشكل تام ، بينما تغدو المناقشات ذات معنى عندما تتركز على
اعتبارات عملية عنها يجب خزنه والى جانب من وكتيبة للتدريب ،
يتبع ذلك للأخطار مع فاخصين محترفين .

موظف الأمان في المخبر :

يتم في كل مخبر توظيف كيميائي كفاء يعرف كموظفي الأمان وله
وكيل عند غيابه ، على هذين الشخصين أن يكونا على معرفة تامة
وأكيدة بإجراءات الحوادث ، وأن يكونا مسئولين مسئولية تامة عن
استعمال علبة الاسعاف الأولى ، الملابس الواقية وبعض أدوات
الأمان ، هذا الموظف يجب أن يكون واعياً لتطبيق الأسس السليمة
مثل فحص المواد وإرفاق سجلات دقيقة ومفيدة والتحري عن أي
عطب أو خلل في المخبر وأجهزته .

التجريب العلمي للأمن :

قبل توضيح موضوع التجريب للأمن لنشرح كلاً من عبارتي
آمن وتجريب ، خصوصاً لدى استعمال هاتين العبارتين معاً .

يمتد الخطر ليشمل :

- ١ - الأخطار الجسدية كالزجاج المتطاير ، الصدمة الكهربائية ،
الضغط . وغير ذلك .
- ٢ - الأخطار الكيميائية كالتخرش الجلدي ، التسمم من الأدخنة
(استنشاقها) المضم (عن طريق الفم أو الامتصاص الجلدي) .

٣ - أخطار الحرائق والانفجارات كالل heb غير المرغوب فيه، الغازات والسوائل والمواد الصلبة المشتعلة، والضغط غير المتوقع والولد للغازات.

بهذه الأفكار للمخاطر نستعمل الأمان لتعديل هذا التجرب الموصوف، والذي هو عبارة عن فعل أو عملية مصممة لاكتشاف بعض الحقائق غير المعروفة وتأثيرها، والتي تتضمن أنه بإمكاننا منع الحالات الخطيرة من الحدوث في البحث، بيد أننا لا نستطيع توقع الشرك الممكن حدوثه في العمل التجاري العلمي قبل أن نستطيع فهم دوافع الشخص لتصرف غير آمن يؤدي به إلى الحوادث.

إذا كان بإمكاننا تغيير سرعة التفاعل بتعديل الظروف بوسط، فإننا نستطيع أن نقلل من المخاطر في التجرب بوسط الأمان. لتوضيح كيف يمكننا تطبيق المعرفة بسبل الأمان لتصور أننا راغبون بإجراء التفاعل التالي :

$X, Y \rightarrow Z$

لجعل مثالنا حقيقةً دعنا نفترض أن :

X : غاز في درجة حرارة الغرفة وتحت الضغط الجوي النظامي .

Y : سائل في درجة حرارة الغرفة

Z : صلب يمثل البنية الجزيئية .

بما أنه لم يحدث تفاعل بين X و Y ولا يوجد لدينا شيء يتعلق بهذا التفاعل، فالمشكلة تنحصر في تحضير تجهيز تم فيه دراسة التفاعل دون حدوث حوادث للشخص .

طالما أنه بإمكاننا افتراض أن المتفاعلين هما من كيماويات معروفة ، فإنه بإمكاننا الحصول على بعض الخواص الفيزيائية أو الكيميائية من الصانع أو المزود، كذلك عدم إهمال طلب معلومات عن الأمان. في حالة الغاز يجب أن تتحرى عن :

- ١ - هل الغاز مشتعل بالهواء ، إذا كان كذلك ما حدود الاشتعال؟
- ٢ - في حال كون الغاز مشتعلًا بالهواء ، ما نقطة الاشتعال التلقائية الذاتية؟
- ٣ - إذا كان غير مشتعل ، فهل يتفكك لنواتج مشتعلة أو سمية؟
- ٤ - ما كثافة البخار بالمقارنة مع الهواء؟
- ٥ - ما المخاطر الناجمة عن استنشاق هذا الغاز؟
- ٦ - ما الجزء المتضرر من الجسم نتيجة هذا الاستنشاق؟
- ٧ - ما هي حميات التنفس المطلوبة ، وهل هي في التزويد بالأوكسجين أو الهواء للتنفس . إلى غير ذلك؟
- ٨ - ما الاسعافات الأولية (على مكان الاصابة ومن قبل الطبيب أو الممرضة) والتي ينصح بها؟
- ٩ - هل يمكن الكشف عن وجود الغاز عن طريق الرائحة؟ إذا كان كذلك فبأي تركيز يجب أن يكون؟
- ١٠ - ما الطريقة التحليلية أو التي تتم عن طريق جهاز لتحديد التركيز الخطير لهذا الغاز في الهواء؟
- ١١ - ما التركيز الأعظمي المسموح به نتيجة التعرض المستمر لهذا الغاز في الهواء؟

عن طريق الاجابة على الأسئلة الثمانية الأولى نستطيع أن نوسع عنايتها في التعامل وكيفية التعامل لتفاعل الغاز، إذا ظهر الغاز غير فعال كالنتروجين، الغازات النادرة، الكبريت، سداسي الفلور، ثانى أوكسيد الكربون، وأول فلور الكربون البسيط، فإننا بحاجة إلى تهوية وإلى وقاية وحماية من الحرائق والانفجارات وإجراءات بسيطة نسبياً.

إذا كان الغاز كسيانيد الهيدروجين، الفلور، الكلور، الديازوميتان، كبريت الهيدروجين، أو سيلينيد الهيدروجين أو الزرنيخ عندها يجب اتخاذ عناية مشددة، طالما أن هذه الغازات ضارة جداً للصحة ومعظمها مشتعل أو منفجر تحت بعض الظروف، ولهذا فإنه أمر ملح أن يتم التعامل مع الغاز في كل الأوقات في بيئة التهوية فيها مناسبة لازالة الغازات المهربة ولتمديدها بشكل مناسب، دون النسب التي تكون فيها سمية أو مشتعلة، كذلك لا بد من وجود الفحص الفيزيائي الدوري بشكل دائم، ومراجعة المظاهر المعروفة أو غير المعروفة، ومدى تأثيرها على البشر وضرورة توافر هذه المعرفة.

بالعودة الآن إلى مادتنا الخام الأخرى السائلة، فالمحاولة يجب أن تكون بتجميع كل المتوافر من المعلومات عن سبل الأمان في التعامل مع هذه المادة، هناك بعض البنود المهمة:

- ١ - النقاوة كطبيعة وكمية الشوائب.
- ٢ - نقطة التوهج ونقطة الاحتراق حيث كل منها هي درجة نسبية لامكانية نشوء الحريق.

- ٣ - نقطة الغليان في الضغط الجوي ومدى ثبات السائل لكل من الحرارة والتقطير.
- ٤ - نقطة التجمد.
- ٥ - الثبات لدى الخزن، يتضمن ذلك تأثير كل من الضوء والحرارة والماء والمعادن وتشكل أخطاراً نتيجة تشكل فوق أكسيد في الایترات ، وللتسمين التلقائي كما هو الحال في الزيوت الجافة.
- ٦ - ضغط البخار في درجة حرارة الغرفة أو الحرارة الأعلى.
- ٧ - مجال اشتعال البخار في الهواء.
- ٨ - نقطة الاشتعال الذاتي للبخار
- ٩ - كثافة البخار والتي تحدد سهولة التهوية .
- ١٠ - تأثير التعرض لكل من البخار والسائل على الجلد والعيون.
- ١١ - تأثير الابتلاع «الجرعات غير المعتمدة».

مع أن كل هذه البنود مهمة للتحكم النهائي ، فمن المشكوك به هو جاهزية توافرها للسائل المطلوب ، يجب استمرار البحث الفعال للبعد الذي يسمح به للتجارب ، يحدد تأثير هذا السائل وبخاره على حيوانات المخبر ، سيما إذا كان التعرض البشري لهذا السائل أو بخاره سيستمر لفترات طويلة ، يجب توافر المعلومات عن التفاعل وذلك للتخطيط لتعامل سليم معه .

إذا كان السائل حراً بشكل نسبي من أخطار الحرائق ومن المخاطر الصحية كالنسبة العالية للكحول أو الاستيرات أو الكيتونات ، فإن العناية الطبية مع يقظة الضمير التي يعالج فيها

المجرب المواد وافية بالغرض، في حال وجود أخطار صحية أو حرائق كما هو الحال مع الإيتير، الكحولات المنخفضة، الالدهيدات المنخفضة، الكيتونات ومركبات التترو أو العديد من المركبات العطرية، فإجراءات التعامل يجب أن تتضمن حماية الأشخاص من التعرض الزائد لكل من البخار أو السائل، يتطلب هذا بالطبع الحاجة لعمل نظام مغلق قدر الامكان بالإضافة إلى أجهزة الحماية الشخصية كالقفازات، النظارات المخبرية، قناع الوجه، المريول والشرارة

يجب تغيير الاجراءات لزيادة سبل السلامة، فحين يتم الحصول على الخبرة تزداد الحاجة لها ولسبل السلامة، كمثال يجب اتخاذ الحماية المناسبة ضد الحريق والانفجارات لدى تحرر كمية كافية من البخار في هواء المخبر، حيث يحدث صداع لدى الأشخاص دوخة، تلسكات في المعدة.

هنا يجب إعادة التشديد على العناية للتقليل من التعرض للهواء المولد في هذه الحالة، لقد بدأ العمل التجاري الحقيقي بدرجة العناية المبذولة لدراسة كل من X و Z والتفاعلات الممكن حدوثها، من الواضح أن الحصول على معلومات لكل من X و Z هو إجراء من معلومات كلية، حيث يجب اتخاذ احتياطات إضافية تتضمن الحماية من الأخطار غير المعروفة.

يجب إجراء التفاعل في البداية لكميات صغيرة من X و Z غرام أو أجزاء الغرام كما يجب العناية بالتتابع وملاحظة التغيرات في

الحرارة، الضغط، الظروف القصوى التي يمكن أن يجرى تحتها التفاعل، يمكن فرض حدود للأمان للتأكد من أن التفاعل لا يتجاوز ظروفاً محددة.

لدى عزل الناتج Z أولاً، يفترض التحليل العادى الأولى وجود بنيات ممكنة على الأقل، نحن نعلم أن وجود بنيات ممكنة في الجزيء تخلق ميلاً انفجارياً، من هذه المجموعات :

Nitrate O-NO ₂	Perochlorates
نترات الأمين الأولية Primary	الكلورات Chlorates
Nitramine NH ₄ -NO ₂	
نترات الأمين الثانوية Secondary Nitramine N-NO ₂	بيكرات Picrates
Aliphatic Nitro R-NO ₂	النترات Nitrates
Aromatic Nitro AR-NO ₂	البرومات Bromates
Iodates Chlorites	اليودات كلوريتية

تحوي المركبات الأقل قوة ولكن الأكثر حساسية المجموعات التالية :

الأزيد Azide N ₃	فوق الأوكسيد Periocide O-O
Nitroso-NO	هالوجين أمين Halarines = N-X
Diazo — N=N	الإستيليدات Acetylates — C=C
-N=N-S=N	Diazosulfide

إن وجود واحد أو أكثر من هذه الجذور فيالجزيء هو بمثابة تحذير من عدم الثبات النسبي ، التقدير الآخر للأمان هو توازن الأوكسجين ، فكلما حوت الجزئية أوكسجين أكثر بداخلها أبدت رغبة أكثر بالأكسدة ، وكلما كان الانفجار أقوى ، مثال وجود ثلاث مجموعات نترو على حلقة عطرية كتلك الموجودة في T.N.T ، حمض البيكريك حيث تزود بمصدر للأوكسجين للاحتراق السريع أو الانفجار فيالجزيء .

يجب الحصول على المعلومات الالزمة للأمان للمركب الجديد ، لا بد لذلك من إجراء دراسات كمية مستفيضة للحصول على معلومات بهذه.

- ١ - الحساسية المؤثرة .
 - ٢ - الثبات لدى الحزن .
 - ٣ - نقطة الانصهار .
 - ٤ - سير الجرعات الحادة أو المزمنة كالابر في مجرى الدم أو المعدة أو لدى التلامس مع الجلد ، العين أو استنشاق الغبار .
 - ٥ - التركيز الأعظمي المسنوح به ، مدى الخطورة عند التعرض لمدة ثماني ساعات .
 - ٦ - أخطار الحرائق ، سهولة الاشتعال أو معدل الحرائق .
 - ٧ - الغازات والأبخرة المخرفة الناتجة عن الاحتراق .
 - ٨ - الاسعافات الأولية أو المعالجة المستوصفية لهذه التعرضات .
- يتم الحصول على هذه المعلومات من بطاقة تحذيرية تفيد في اتخاذ الحيوطة والحذر من الكيماويات يمكن وضعها بشكل بارز على زجاجة

أو برميل أو تنكة لدى تركها للوحدة، اذا استطعنا أن نصل إلى درجة نستطيع فيها فهم أن الكيماويات كالبشير، لديها صفات عديدة يمكن أن تؤدي أو تفید ويعتمد ذلك على كيفية التحكم ومدى المعرفة، فإننا تكون قد حققنا تقدماً نحو التجريب الآمن.

الطعام

تصل المواد السامة عبر تلوث كل من الطعام والشراب والسجائر، لذا يجب حفظ الطعام ومعاملته معاملة خاصة واستهلاكه في منطقة خالية من السموم.

- ١ - يجب تحديد منطقة لخزن واستهلاك الطعام والشراب وعدم خزن أو استهلاك أي طعام خارج هذه المنطقة.
- ٢ - يشار للمناطق المسموح فيها بتناول الطعام بلوحة بارزة «مثال: منطقة طعام» حيث لا يسمح في هذه المنطقة بوجود أو استخدام أية مادة كيميائية أو أية أجهزة كيميائية.
- ٣ - عدم السماح باستهلاك أي طعام أو شراب أو بالتدخين في المنطقة التي تتم فيها العمليات الكيميائية.
- ٤ - عدم استعمال الزجاجيات أو الأدوات المخبرية في تحضير الطعام أو الشراب، كذلك عدم استعمال البرادات أو البرادات المخبرية، الحجرة الباردة للمخزن، بل تخصيص أجهزة منفصلة لهذا الخصوص توضع عليها بطاقات تشير فيها بذلك.

يجب منع تناول الطعام والشراب في المخبر منعاً باتاً، حيث أن

خطر تلوث الطعام يمكن أن يكون واصحاً لأي شخص يعمل في المخبر، مع أن الاعتراض على شرب الشاي الذي يحدث في العديد من المخابير أقل، إلا أنه يجب عدم التشجيع عليه.

إن السؤال عن التدخين في المخابير هو أكثر صعوبة، طالما هنالك العديد من العمليات الكيميائية، كتلك التي في التحليل، وجود التبغ فيها غير مرغوب به في المبادئ العامة، في الغالب لا يمكن ملاحظة أن المواد السمية بالمقارنة يمكن أن تحول إلى مواد سمية خطيرة لدى مرورها عبر مجال السيكارنة الحارق، مثل؛ الهيدركربونات المكلورة، ثلاثي كلوريد الإثيلين، والتي تنتج الفوسجين من الأكسدة الجزيئية

إن كميات صغيرة جداً من الفلور كمتعدد رباعي فلور الإثيلين يمكن أن يتمتزج مع التبغ، وبالتالي فالتدخين يزيد من أعراض الانفلونزا الحقيقية خلال ٢ إلى ٣ ساعات، لذا فإنه من غير المنصوح به التدخين في المخابير، سيما تلك التي تستعمل الكيماويات العضوية وال محلات.

لقد وجد لدى سكب السائل السام، أن جزءاً من هذا السائل قد يعلق بخيط الغطاء تحت الختم مشكلأً مشكلة، فإذا كان الطعام يحوي مواداً دهنية أو زيتية فإن الأبخرة الدهنية أو الزيتية تنحل فيه لأسباب مماثلة يجب عدم ترك أي طعام أو شراب في براد المخبر. تحذير آخر هو في عدم فحص الكيماويات عن طريق شمها أو تذوقها. هذه التطبيقات ليست آمنة فحسب، بل يجب أن تمنع تماماً باتاً.

الادارة

من أهم أهداف الادارة الجيدة لدرء حوادث المخبر التقليل من الأخطار قبل إلحاق أي ضرر أو إصابة أي شخص. تتألف الادارة الجيدة لدرء حوادث المخبر من ثلاث خطوات رئيسة هي :

١ - تحديد الخسارة لدى التعرض، و اختيار الطريقة الأكثر فعالية والأكثر اقتصادية لكن ما هو أكثر صعوبة تحديد هذه الخسائر

سبب الخسارة

الخسارة

حريق، انفجار، تخريب،

المخبر نفسه

حريق، انفجار، تخريب،

الجهاز

سرقة، كسر، تلف.

الأشخاص الذين

يستعملون المخبر «أذى

للنفس».

حريق، انفجار، استنشاق

غازات ضارة ، لمس مواد

مشيرة للحساسية، أو

مسرطنة، لمس مواد ضارة

أخرى، كيماويات على

الجلد، أو على العيون أو

مع زجاجيات مكسورة .

إهمال سبباً حينما لا يوجد
إشراف على مستوى
مناسب أو إجراءات يمكن
أن تؤدي إلى إصابة
الللميذ أو الموظف أو أي
عضو من العامة.

الأشخاص الذين
يستعملون المخبر «أذى
للآخرين»

حريق، إنفجار، تخريب
ناتج في المخبر أو أذى
بسبب العناية غير المناسبة
عند تصريف الفضلات
الكيمائية.

الأشخاص العاملون

لدى تحديد مخاطر الضياع فالخطوة التالية هي في قياس توادر
هذا الضياع وكذلك خطورة هذا فقدان، بالطبع إذا كان
تكرار الخسارة بشكل كبير فإن أفضل تكتيك للتحكم بالخسارة
يجب أن يوضع موضع التنفيذ، بيد أن خسارة الطاقة المعتمد
عليها هي أقسى وأصعب للتحديد من خسارة الممتلكات.

بعد تحليل مخاطر التعرض، تكون الخطوة التالية في بذل جهد
ضميري بعدم التدخل في فعاليات الخسارة فيها عالية (يدعى هذا
بالتجنب). ادارة درء المخاطر يجب أن تحظى بميزانية فعالة وكفاءة
للتقليل من الحوادث والحماية من الكوارث المالية. كما يجب أن
يكون برنامج الأمان متطلعاً ولا يقتصر على المؤازرة التي تعمل لوقت
قصير بعد كل حادث مخبري .

الملحق (أ)

ورقة سجل المواد الخطرة

ورقة سجل رقم تحديد المراقبة :

اسم المادة :

اسم المستلم :

رقم طلب الشراء :

حجم الوعاء :

تاريخ الاستلام :

الكمية :

البني : حالة العينة أو الشحن :

رقم الفاخص كمية المادة الموزعة :

الرئيس : رقم الغرفة :

توقيع المستلم : التاريخ :

نعم : لا : موقع الحزن بالتمام :

صفحة المعلومات المتوافرة عن أمان

المادة

نعم : لا :

مشروع الأمان المتوافر والموافق عليه

التاريخ :

التصريف : الكمية :

معلومات عن التصريف :

تأثير على الصحة والأمان :

الملحق « ب »

قائمة فحص لصف أمان المخبر

المدرس : رقم الغرفة : الفاحص :
التاريخ :

- ١ - هل يضع المدرس واقية على العيون غير موافق عليها؟
- ٢ - كم عدد الطلاب الذين يضعون أو لا يضعون واقية على العيون؟
- ٣ - هل ألبسة كل من المدرس والطلاب مناسبة (إذا كان الجواب لا، صف النقص).
- ٤ - هل هناك أثر للطعام والشراب والتدخين في المخبر؟ (إذا كان الجواب نعم، صف كيف).
- ٥ - هل تستعمل إجراءات آمنة للعمليات الأساسية مثل مص المواد الكيميائية، استعمال المصابيح وغيرها (إذا كان الجواب لا، صف كيف).
- ٦ - هل الطلاب حذرون من المخاطر المتعلقة بالمواد التي يستعملونها؟
- ٧ - هل الطلاب على معرفة موقع وكيفية استخدام جهاز الأمان في المخبر؟
- ٨ - هل ساحبات الهواء المستعملة مناسبة؟
- ٩ - هل المداخل غير مشغولة بأي من المعوقات؟ (مثل: الكتب، الربطات، الدروج المفتوحة الى غير ذلك) .

- ١٠ - هل جهاز التجربة موضوع على طاولة العمل بمسافة عملية لإجراء التجربة؟
- ١١ - هل الكميات من المواد الخطرة والتي هي في متناول اليد مقصورة فقط على كميات للاحتياجات الفورية؟ «إذا كان الجواب لا صدف».
- ١٢ - هل اسطوانات الغاز معلمة بشكل مناسب ومؤمنة؟
- ١٣ - هل هنالك أي قصور غير مدون أعلاه؟ «إذا كان الجواب نعم، صدف».

الملحق «جـ»

- رقم الغرفة : الاستعمال الرئيسي : الفاحص :
- ١ - هل يعمل دوش الأمان بشكل مناسب؟
 - ٢ - هل تعمل نافورة غسل العين بشكل مناسب؟
 - ٣ - هل تعطي ساحبات الهواء تيار هواء مناسب؟
 - ٤ - هل تسبب تمددات أنابيب المياه أي تسرب ينجم عنه حالات خطيرة؟
 - ٥ - هل كل جهاز كهربائي ممدد أو مركب بشكل مناسب؟
 - ٦ - هل الأجزاء المتحركة على الأجهزة محمية بشكل مناسب؟
 - ٧ - هل الكيماويات الموجودة مخزونة بشكل مقنع؟ مثل «الموقع، الكمية، العنونة، التلاؤم». وغير ذلك».
 - ٨ - هل المواد الخطرة بيولوجياً معنونة ومخزونة بشكل مناسب؟
 - ٩ - هل هنالك أي نقص غير مذكور أعلاه؟ إذا كان الجواب نعم، صدف.

الملحق د

محتويات الغرفة والاتصال بالأفراد :

رقم الغرفة :

الاستعمال الرئيسي :

في حالة الطوارئ : اتصل :

أولاً :

ثانياً :

ثالثاً :

مخاطر خاصة : المواد المذيبة زيادة عن لتر واحد.

الغازات المضغوطة (آزوت، هيدروجين).

- المعادن الفعالة وهيدرات المعادن.

تقارير الحوادث

إن تقارير الحوادث إذا صممت بشكل مناسب يمكن أن تشكل مصدراً ثرياً من المعلومات لبرنامج الأمان، يمكن رؤية هذه التقارير على أنها مصدر للحقائق وليس مصدر للأخطاء، يجب أن تملأ تقارير الحوادث منها بدا الحادث تافهاً، تراجع هذه التقارير ثم توضع قرارات عن مكان حدوث الحوادث والخطوات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها، يجب الإبلاغ عن كل حادث المخبر إلى جمعية الأمان مهما كان الحادث بسيطاً كجرح في الاصبع بفعل زجاج مكسور، أو سكب مادة سامة أو مخربة، فالحوادث ليست مقصورة على حوادث ناجمة عن إصابات جدية

يجب على جمعية السلامة أن تتحت على ضرورة ملء تقارير متعارف عليها، تعتمد على معلومات تقود إلى اكتشافات أبعد أو تكون بثابة احصائيات تحفظ عن نوع الحوادث في الخبر أو القسم . تظهر الاحصائيات فيما إذا كان تكرار هذه الحوادث مفرط الحدوث، وفيما إذا كان بالامكان التقليل من تكرارها بتطويرات مناسبة في الاجراءات أو التمرين .

التقرير الممكن استعماله هو كالتالي :

ملاحظة : إن تقريراً من هذا النوع يمكن أن يستعمل لأغراض قانونية .

التقرير

تاريخ التقرير :

اسم المسئول :

تاريخ الحادث «اليوم والساعة» :

رقم الخبر :

مكان وقوع الحادث في الغرفة؟

مكان وجودك أثناء حدوث الحادث؟

ماذا كنت تفعل أثناء حدوث الحادث؟

وصف لما لاحظته .

ما الذي قمت به بعد حدوث الحادث؟
أية ملاحظات أخرى.

التوفيق

تقرير حادث إصابة

إسم المصاب : تاريخ التقرير :

طالب : موظف في الكلية : تاريخ الحادث :

ذكر : أنثى : العمر : زمن حدوث الحادث :

المقرر : قسم :

تاريخ المعاينة الأولى :

المدرس :

وصف المصاب في الحادث :

الاسعاف الأولى :

يشير إلى العودة إلى العمل / الصف .

صحة الطالب : الطبيب : المشفى : المنزل :

توقيع المصاب :

توقيع المدرس :

ملاحظات لدى منع العودة لزاولة العمل

يفيد التقرير في كشف المخاطر التي من الممكن تصحيحتها،
ويجب أن يحتفظ به كجزء من ملف برنامج السلامة، فلهذه
السجلات قيمة عند فحصها وتحليلها في فترات زمنية فهي تبدي
مظاهر لاحتياجات الأمان والتي هي دفاعية وبحاجة لإعادة الاعتبار
والتشجيع.


الفصل الثاني

التشغيل العام

السكب، الماء

يجب عدم حمل الزجاجة من عنقها لأسباب عديدة وواضحة،
بل يجب مسك جسم الزجاجة بين الإبهام وبقية الأصابع دون لمس
كف اليد بجسم الزجاجة.

الشكل رقم (١)



الطريقة الصحيحة للصب من الزجاجة

حيث أن أي أذى يصيب كف اليد بحاجة إلى مدة معينة للشفاء، يمكن حمل أنبوب الاختبار بشكل سوي بين إبهام وبين أصبع الإبهام والوسطي «وإذا أردت البنصر» تاركاً الأصبع الأول حر الحركة لأي

عملية تحكم أو عملية بسيطة، ولدى سكب بضعة قطرات من السائل من زجاجة ذات عنق ضيق فالاجراءات التالية هي غالباً مناسبة.

إحل الزجاجة باليد اليمنى بالطريقة المبينة بالرسم وأنبوب الاختبار بين الابهام والأصابع الأخرى على اليسار، يجب وضع غطاء الزجاجة بين كرة الابهام الأيسر والقسم اللحمي الأسفل للإصبع الصغير.

بإبقاء أنبوب الاختبار عالياً يتم سكب السائل المطلوب ويعاد الغطاء حالاً، من المفضل إبعاد البخار بلطف عن الأنف، لدرء حدوث الضرر لأنف والرئتين، الأكثر من ذلك فإن حاسة الشم هي أكثر حساسية للروائح الممدة ، وغالباً ما تسبب الروائح المركزة شللاً لحاسة الشم.

لدى السكب من إناء آخر يجب إبقاء كلا الوعاءين بشكل بعيد عن الجسم لتجنب تساقط أي قطرة على الشخص، وعند سقوط أي كيميائي على الجلد يجب الغسل في الحال وعدم إبقاء أي أثر على الجلد من شأنه إبطاء الشفاء.


عند استعمال كيماويات غرشة فإنه من المفيد عند الامكان تنفيذ العملية على حوض الجلي، وبهذا يمكن شطف كل قطرة متتساقطة من المفيد استعمال قضيب زجاجي لتوجيه سيلان السائل لدى سكبه من الزجاجة خصوصاً لدى وضع الإناء على طاولة العمل، فهذا يزيد من ميل السائل داخل الوعاء وتجنب الرشم.

يجب مسح أية قطرة من على الوعاء أو على الطاولة، وعدم إعادة أية زجاجة إلى الرفوف ما لم تكن نظيفة بشكل تام، يجب عدم وضع أغطية الزجاجات بعيداً عن الزجاجيات بل وضع الأغطية إلى جانب الزجاجات العائدة لها بشكل مقلوب لضمان عدم تلوث الأغطية والحاقد الضرر بطاولة العمل، كما ويجب إعادة الأغطية إلى الزجاجات حالاً، وبعد الاستعمال.

إن تجميع الزجاجات على طاولة العمل يؤدي بشكل حتمي إلى الفوضى والغلط والتلوث، يجب حل فوهة أنبوب الاختبار أخفض بقليل من الحنفيه لدى ملئه أو ملء أي إناء آخر بالماء، أو أي سائل آخر، فهذا التصرف لا يؤدي إلى تلوث للحنفيه فحسب، بل انه لدى سحب الاناء فإنه لا يكون منخفضاً بالشكل الكافي لتجنب الكسر وحدوث حادث.

الشكل رقم (٢)


طريقة صحيحة وطريقة خاطئة لاستعمال صنبور المياه



كما يجب استعمال صينية خشبية لإجراء التجربة عليها عند استعمال الزباق.

يجب تنظيف المصاصات بشكل تام لضمان النقل الدقيق للسائل، إن أفضل طريقة لحمل المصاصة هو حملها بين الوسطى والإبهام، تحفظ الحبابة بعيداً عن كف اليد، الأصبع الأول حر لاستعمال في مستوى التحكم بالسائل، فهو أكثر مرونة من الإبهام، يمكن هذه الطريقة المجرب من أن يمسك بالمصاص بشكل جيد مع أقل خطر لحدوث تخريش للجلد من السوائل المخرشة.


الشكل رقم (٣)
طريقة حمل المصاصة




من الممارسات الشائعة مص السائل المطلوب بالماصة حيث أعلى الماصة بين الشفتين، لكن هذه الممارسة ليست جيدة

دائماً، حيث هنالك خطر من مص زيادة من السائل، حيث يدخل بعض السائل إلى الفم ويكون الضرر كبيراً خصوصاً لدى التعامل مع السوائل المخرشة أو السامة، والأكثر من ذلك صعوبة تجنب دخول القليل من اللعاب إلى الماصة وتلوث كل من المص والسائل، عندما يكون النقل تماماً تقريرياً أحمل الوعاء بشكل مائل وضع فوهة المص بشكل يلامس العنق الجاف للوعاء واستمر في ذلك لبعض الوقت ٥ ثوان بعد أن يكون النقل تماماً لا تحاول أن تنفس في الماصة لضمان الحصول على آخر قطرة من السائل فذلك سوف يلحق التلوث بالماصة

الشكل رقم (٤)



هنالك العديد من المصات المتوفرة لتقليل خطر وصول السوائل إلى الفم، خصوصاً السوائل المخرشة والسامة والكريهة.



الشكل رقم (٥)

يوضح الشكل رقم (٥) بصيلة من المطاط لها ثلاثة صمامات A, S, E. يتم تركيب هذه البصيلة في أعلى الماصة، ويتم تشغيلها بالضغط عليها من قبل الابهام والسبابة. يتم الضغط على الصمام A وبالتالي طرد الهواء من البصيلة، ثم يتم بعد ذلك إغلاق A وفتح الصمام S بالضغط على S وأخذ الكمية المرغوبة من السائل، أما في الضغط على الصمام E فإننا نسمح للهواء بدخول البصيلة ومن ثم سكب الكمية المرغوبة من السائل.

أما البصيلة الصغيرة المجاورة للصمام E فستعمل لطرد آخر قطرة من السائل المتبقى في الماصة.

يمكن باستعمال هذه الأداة الحصول على درجة عالية من الدقة وكذلك التحكم بالصمامات بضغط بسيط من قبل الأصابع.

تنظيف المقصات والسحاحات :

لدى تصفية السائل الذي في المقصات أو السحاحات يجب عدم بقاء أي نقطة من السائل على الجدران في حال بقاء مقدار صغير جداً من حجم السائل المنقول فإن ذلك مردود وجود آثار «الشحم» والتي يجب إزالتها بالغسل الجيد للمقصة ومن ثم شطفها بالماء المقطر

تحفظ المقصات والسحاحات بعد الاستعمال على رفوف خاصة بشكل عمودي ، توضع السحاحات بوضعيـة الحنفيـات متوجهـة فيها إلى الأعلى ، ولكن فقط بعد غسلـها غسلـاً جيدـاً بالماء المقطـر تماماً كما في المقصـات ويجـب نقلـ محتـوى السـحـاحـات دون تركـ أـيـةـ قطرـةـ عـلـىـ الجـدرـانـ ، وـفـيـ حـالـ بـقـاءـ أـيـةـ قطرـةـ يـجـبـ غـسـلـ السـحـاحـاتـ بـنـفـسـ الطـرـيقـةـ الـتـيـ تـمـ بـهـ غـسـلـ المـقصـاتـ مـلـاحـظـاتـ مـمـاثـلـةـ يـجـبـ تـطـبـيقـهـاـ عـلـىـ الأـسـطـوـانـةـ المـدـرـجـةـ ، حـيـثـ يـجـبـ وـضـعـهـاـ بـشـكـلـ عـمـودـيـ وـعـلـىـ قـوـاعـدـهـ ، عـنـدـ دـعـمـ الـاسـتـعـمـالـ ، تـوـضـعـ رـأـسـأـ عـلـىـ عـقـبـ عـلـىـ حـوـامـلـ تـحـويـ فـوهـاتـ لـحـلـمـلـهـاـ .

الأغطية والسدادات :

ليس من المـنـصـوحـ بـهـ اـسـتـعـمـالـ أـغـطـيـةـ زـجاـجـيـةـ لـلـزـجاـجـاتـ الـخـاوـيـةـ سـوـاـئـلـ قـلـوـيـةـ كـاـوـيـةـ كـاءـاتـ الصـوـدـيـومـ أوـ الـبـوـتـاـسـيـومـ فـقـدـ يـغـدوـ مـنـ الصـعـبـ نـزـعـ الأـغـطـيـةـ ، وـيـتـهـيـ الـأـمـرـ بـكـسـرـ عـنـ الزـجاـجـةـ لـدـىـ اـسـتـعـصـاءـ نـزـعـ الغـطـاءـ مـنـ عـنـقـ الزـجاـجـةـ ، يـجـبـ طـلـبـ المسـاعـدةـ مـنـ

المحضر بهذا الخصوص، يمكن النجاح بتنزع الأغطية بتمريرها على هب خفيف أو بغضضها بباء حار، لكن هذه العملية تتم أحسن ما تتم من قبل المحضر المترس.

غالباً ما يكسر الطلاب عنق الزجاجة وتكون النتيجة تطاير مواد خطيرة إضافة إلى مشاكل وتكليف استبدال الزجاجة، استعمال أغطية زجاجية مفید جداً من أجل الحموض المعدنية المركزة، كحمض الكبريت، وحمض كلور الماء، وحمض الأزوت.

فضل العديد من المخابر استعمال السدادات المطاطية من أجل كواشف منضدة العمل كالقلويات الكاوية، وإذا غدا من الصعب نزع السدادة فإن نقعها في الماء يسهل ذلك قدر الامكان طبعاً دون إتلاف السدادة، حيث يترك الماء لدقيقة أو اثنتين ينفل ما بين السدادة وعنق الزجاجة

وفي معظم الحالات يتم نزع السدادة بسهولة، وفي حال عدم حصول ذلك تعاد الكرة، ان نجاح ذلك لا يحتاج إلى الكثير من الوقت لنزع السدادة، لدى نزع السدادة من الزجاجة يجب وضعها على الطاولة أو إعادةها حالاً لدى الانتهاء من استعمال الزجاجة.

وبذلك يتم تجنب الضياع غير الضروري من السوائل المتطايرة لدى التبخر كالإيتروثائي كبريت الكربون، تعم الفوضى لدى تجمع الأغطية على طاولة العمل، إضافة لتلوثها بالغبار والأجسام الأجنبية الأخرى، وإلى عدم وضع السدادة على الزجاجة العائدة لها، يجب حفظ طاولة العمل نظيفة دائمًا ومسح أي تساقط للمواد الكيميائية

مباشرة، كما و يجب عدم وضع الكيماويات الصلبة على طاولة العمل، وعدم وضع ورق عادي يمكن استعمال أوراق الترشيح، لكن عند امتصاص أوراق الترشيح للسائل فيجب عدم وضعها على طاولة العمل مباشرة بل ينصح بزجاجات الساعة أو أي سطح عازل مشابه لها أو بالأواني غير النفوذة لوضعها عليها.

مخاطر الجهاز المخبري :

بما أن قواعد الأمان الأساسية قد تم فهمها، فالخطوة التالية تكون في التأكيد على أن الجهاز في المخبر قد وضع وشغل بشكل مناسب، طالما أن الجهاز غير الآمن هو مدخل واضح للكوارث


تدفق الماء :

يستعمل الماء الجاري في المخبر عادة كمبرد في المكثف، يتراافق العديد من المخاطر مع الاختلافات غير المتوقعة في ضغط الماء كالقصان في الضغط الذي يحدث باكراً في يوم العمل حيث يزداد استعمال الماء أو في أوقات غير متوقعة عندما يحدث كسر فتنخفض شدة الماء الرئيسة، أو عندما تحدث زيادة في الضغط بشكل غ棹جي آخر النهار عندما يقل استعمال الماء غالباً تسبب كلا الحالتين مشكلة، فالضغط المنخفض يعني تدفقاً بطئاً والذي يمكن أن يؤدي إلى تبريد غير مناسب للمبخر وتتسرب للأبخرة، كما وتسبب زيادة الضغط تسربات وتفصل الاتصالات بين الأنابيب والمكثفات، أو يمكن أن ترفع نهاية الأنوب خارج البالوعة، أو تنسج تدفقاً كبيراً يتجاوز قدرة البالوعة.

أ - ملازمة العمليات :


- ١ - ضرورة التأكد من أن البرابيش المرنة لا يوجد فيها أية شقوق أو خدوش خاصة عند النهايات .
- ٢ - ضرورة تجميع البرابيش لتجنب وجود فتلات تقاوم التدفق ، وضرورة بقائهما بعيدة عن الأطباق الحارة والل heb الذي يمكن أن يطريقها أو يفككها ، كذلك لا بد من وضع نهايات البرابيش بشكل مناسب في حوض الغسيل أو البالوعة
- ٣ - يجب أن تكون كل الاتصالات محكمة للاستعمال الطويل ، حتى أثناء الملازمة يجب أن توثق بكلابات أو أسلاك إلى نهايات الصمام ولدخل وخرج المكثف .

يجب توخي الحذر بشكل خاص لدى وضع الأنابيب المشحمة قبل وصلها حيث من الممكن أن تنزلق بسهولة .



ضرورة تجنب اللي في البرابيش

٤ - تدفق الماء المعتمد في المكثف هو حوالي لتر واحد / في الدقيقة افحص معدل الجريان مرة أو اثنين باستعمال ساعة وبيشر سعة ١ لیتر، وتحكم كذلك بالجريان بشكل حذر عند البدء بالتجربة وذلك بالنظر إلى المعدل الذي يأتي به الماء من أنبوب الخروج.



الشكل رقم (٧)
يبين تسخين الدورق

من المرغوب به تنظيم وتوزيع الحرارة من المصباح لدى تسخين دورق أو أي جزء آخر من الجهاز بتحريك لطيف للمصباح، لفعل ذلك احمل المصباح من نهايته وتجنب وضع يديك تحت الوعاء الحامي خشية تصدع الوعاء وتناثر محتوياته.

يمكن تركيب شبك معدني كخطوة احتياطية للاحاطة بهب المصبح، كما ويجب إبعاد النهاية المفتوحة لأنبوب الاختبار عن أي شخص أو جسم يساعد على حدوث الضرر في حال حدوث تناشر لمحويات الأنابيب للخارج.

إرشادات عامة حول تحضير بعض المحاليل والتصرف بأمان :

لدى تحضير المحاليل، يجب وضع النقاط التالية في الذهن :

- ١ - طالما أن حمض الكبريت المركز يتفاعل بعنف مع الماء، لذا يجب إضافة الحمض شيئاً فشيئاً إلى الماء البارد وليس العكس، كذلك يجب إضافة الحمض بشكل بطيء إلى أسفل القصيب الزجاجي مع التحريك الخذر للتقليل من أي عنف للتفاعل.
- ٢ - بما أن ماءات الأمونيوم المركزية قوية جداً، ورائحتها واخرة كما هو الحال في حمض الكبريت لذا تضاف إلى الماء مع التحريك المستمر ويفضل عدم إجراء ذلك في الخلاء ولكن في مكان التهوية فيه متوفرة.
- ٣ - تنطلق كمية كبيرة من الحرارة لدى حل ماءات الصوديوم (الصودا الكاوية) في الماء، لذا تستعمل مياه باردة وتضاف الصودا الكاوية شيئاً فشيئاً، يمكن للمياه الساخنة أن تسبب انفجاراً خطيراً، يجب لبس نظارات مخبرية عند فتح براميل الصودا الكاوية، حيث دخول ولو جزء بسيط منها إلى العينين يسبب أذى كبيراً، كذلك يجب عدم التعامل مع الصودا

والأيدي عارية، بل يجب استعمال معرفة معدنية وليس قفازات مطاطية، يجب تعديل أي محلول من الصودا الكاوية الساقطة على الأرض أو أجزاء صغيرة من المواد الصلبة على طاولة العمل، الأرض أو على الشخص ويتم التعديل بحمض الخل الممدد، تطبق ملاحظات مماثلة في حالة البوتاسيوم «البوتاسيوم الكاوي» تستعمل زجاجات سعة (٢٥٠) مل للحموض المعدنية المركزية توضع على صوان من الفخار لجمع ما تم تساقطه من المواد الكيميائية إن التعامل مع الحموض غير مستحب في العديد من المخابر ولا يتم تزويده بشكل منفصل للطلاب، كذلك فمن المفضل حفظ العديد من المجموعات من الزجاجات الكبيرة من الحموض الصافية والتجارب على صوان من الفخار وعلى رفوف على مقربة من حوض الغسيل وحنفيات الماء، حيث يتم غسل ما تساقط بسرعة، يجب تعديل ما تساقط من الكيمياويات على طاولة العمل أو على الأرض بإضافة الطباشير أو الكلس المطفأ، كربونات الأمونيوم مناسبة مع الكميات الصغيرة، ان جهاز التفاعل الزجاجي هو مصدر رئيسي للحوادث المخبرية، لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر، طالما ان الجهاز الزجاجي غير مدعم، لذا يجب وصله إلى شيء آخر، إطار غير متحرك. الى غير ذلك.

الحلقات المعدنية مناسبة فقط للجهاز ذي القياس الصغير، يمكن لهذه المناصب أن تقع لذلك يفضل استعمال المنصب ثلاثي القوائم، أي تركيب يجب أن يكون من قياس مادي (كبير بالطبع بما فيه الكفاية

ليحتوي دورقاً سعة لتر واحد) ويجب أن يكون مدعماً بإطار موصول إلى أعلى طاولة العمل أو إلى كليةها.

هذا التركيب يجب أن يكون أبعد ما يمكن عن حرف الطاولة وأن تكون اللواليب على الماسكات محكمة جهاز التفاعل نفسه يجب أن يكون حالياً من أي عطب أو إجهاد داخل الزجاج أو أية إجهادات ناجمة عن تجمع غير مناسب.

التعامل مع الزجاجيات

يتم استعمال الأدوات الزجاجية في المخبر بشكل واسع يجعلنا ننسى في بعض الأحيان ضرورة الحذر عند استعمال هذه الزجاجيات، من أكثر الحوادث الشائعة بين الطلاب في المخبر الجروح والحرائق الناجمة عن استعمال الزجاجيات والتي تشكل ٢٥٪ من جميع الحوادث، هذه الحوادث مؤللة أكثر مما هي جدية ونادرًا ما تتكرر من قبل نفس الشخص.

إن الاستعمال الخاطئ أو استعمال الزجاج غير السليم الذي يحوي كسرًا أو ما شابهه هو سبب أكثر الحوادث في مخبر الكيمياء، حيث الإهمال هو السبب الرئيسي في الإيذاء الحقيقي في المخبر العديد من أدوات المخبر المتوفرة الآن مصنوعة من البلاستيك، وهي غالباً غير قابلة للكسر في درجات الحرارة العادية وهذا فيمكن استبدال الزجاج بها في كثير من الأحيان، ان العديد من مركبات البلاستيك المستعملة في المخبر لها درجات انصهار ومقاومة للكيماويات مختلفة، معرفة درجة ثبات المركبات البلاستيكية ومحوها

للتفاعلات الكيميائية مهم قبل عملية استبدالها في الاستعمالات العامة حيث في حالة التطبيق ينصح باستعمال هذه الأنواع، مع أن الزجاج القاسي قابل للكسر ويمكن كسره فجأة بسبب الجهد الميكانيكي أو الإجهاد الداخلي فإن مرد هذا القصور يعود للمعالجة الحرارية غير المناسبة في مرحلة التصنيع أو الاستعمال السابق كذلك لهذا الزجاج.

لضمان استعمال أنابيب الاختبار من قبل طلاب السنة التالية :

- ١ - يجب التأكد من أن زجاج أنابيب الاختبار هي بوروسيليكات وأن بامكانها تحمل كل الصدمات الحارة والباردة.
- ٢ - التأكد من أنها من البيركس حيث تتمتع بكثير من الصفات.
 - أ - سماكة الجدران واحدة.
 - ب - الحواف مصقوله دون بقع
 - ج - الجدران لدنة عديمة الاجهاد.

وبالتالي يكون احتمال تأذى الطالب بالزجاج المكسور قليلاً جداً.

على كل فرد في المخبر أن يتعلم العديد من المبادئ الأولية التي يجب تطبيقها بالطريقة المناسبة لحماية العين، الطرق المثلث لقطع أنابيب الزجاج، تركيب ونزع أنابيب الزجاج وكذلك وضع ونزع الفلين أو المطاط من الأنابيب وكيفية حني الأنابيب الزجاجية


قطع الأنابيب والقضبان الزجاجية :

ضع أنبوباً زجاجياً ذا بعد قطرى ٢٠ ملم على سطح طاولة

مسطحة، أحدث خدشاً بقاطعة لقطع الزجاج في المنطقة المرغوب إحداث القطع فيها، أقبض على الأنابيب جيداً حيث يكون الخدش بين اليدين ومقابلاً للإبهامين كما في الشكل «يجب ارتداء القفازات مالم يلف الأنابيب بقطعة من القماش، احن الأنابيب بحذر على الخدش لتحدث ضغطاً على جانب الخدش مع إبعاد اليدين عن بعضهما الشكل (٨) بعد قطع الأنابيب يتم تهذيب نهايات الأنابيب بحرارة لطيفة ونزع الجوانب الحادة وتشذيب السطح يجب عدم استعمال الأنابيب غير المشذبة الحواف بفعل الحرارة.

الشكل رقم (٨)

طريقة مفيدة لقطع أنبوب عريض من الزجاج هي كما يلي :



أوراق ترشيح رطبة

قم بعملية حز لمكان القطع على مدار الأنابيب على بعد ٢ ملم من كل جانب للمكان الذي ستم فيه عملية القطع، اربط أوراق

ترشيح مبللة حول الزجاج، ابرم المكان الذي تود قطعه على هب أو بفركه بورق صنفراً.

التعامل مع الأنابيب الزجاجية :

لدى إدخال أنبوب زجاجي أو قضيب في فتحة السدادة المطاطية المدهونة جيداً بالماء، ابذل ضغطاً بسيطاً على الأنبوب، وطبقه قريباً من السدادة واستعمل حركة دائيرية لطيفة تماماً كما تفعل مع البرغي. يحمي المجرب يديه بمساحة لوح، لدى قطع قطعة من الزجاج العادي لأنبوب مبرد، يجب حل المبرد بطريقة فوق الأنبوب حيث لا تكون فيها الأصابع مباشرة فوق الأنبوب فإذا تكسر الزجاج وسقط المبرد في الأنبوب فهناك خطر أقل أذى لليدين.

إدخال الأنبوب الزجاجي في الغطاء :

إن أذى بلينغ الأثر يحدث لدى إجراء عملية روتينية كإدخال أنبوب زجاجي في أو عبر غطاء، لأنه في حال كسر هذا الأنبوب لدى تطبيق ضغط يحدث نتوءاً حاداً قد يكون بالغ الأذى، الفتحة في الغطاء يجب أن تكون بنفس القطر، لذلك عند إدخال الأنبوب المرجو إدخاله يجب لبس قفازين لحماية اليدين، أو استعمال قطعة من القماش، كما يجب إدخال الأنبوب بلطف حيث تكون اليدان قريبتين من الغطاء، لتسهيل عملية إدخال الأنبوب الزجاجي، يجب ترطيب الأنبوب بالماء أو أي مشحم آخر كالغليسرين، ويجب تشذيب الأنبوب الزجاجي على النار ومن ثم تدويره وتشحيمه وأن تكون

الأيدي قريبة من بعضها لتجنب حدوث شظايا ، ولدى استعمال أنبوب مستقيم فإنه من المفيد إدخال ثقاب للفلين عبر الغطاء ، وقطر الثقب يجب أن يكون أكبر بقليل من القطر الخارجي للأنبوب .

الشكل (٨)

Friend J.N. 1985. Safety in the laboratory. London, Chasler Griffin and Co. Ltd.

ولدى وضع الأنابيب الزجاجية في الأغطية المطاطية فإن الخطوات هي كما يلي

- ١ - تشحيم الفتحة الموجودة على الغطاء المطاطي بالماء أو الغليسرين .
- ٢ - حمل الزجاج قرب النهاية التي يود أن يوضع فيها وذلك للتقليل من عزم الفل .
- ٣ - حمل الزجاج بشكير أو بقطعة قماش مبللة لحماية اليد في حال كسر الزجاج .

لنزع القضيب من الغطاء المطاطي ادهن بالغليسرين واجعل الغليسرين يتغلغل بين القضيب الزجاجي والفتحة في الغطاء المطاطي مما يسهل عملية نزع القضيب الزجاجي .

عمليات نفخ الزجاج يجب ألا تتم محاولتها ما لم تتوفر تسهيلات التلدين وإزالة السقاية ، يجب أن تتوفر الحماية الالزمة لليد في حال التقاط الزجاج المكسور (يتم كنس الأجزاء الصغيرة ووضعها في الحاوية) .

يجب التزويد بالتعليمات المناسبة عن كيفية استعمال الأدوات الزجاجية المصممة لأداء أغراض معينة والتي تمثل أخطاراً غير اعتيادية للشخص الذي يستعملها للمرة الأولى (مثال أقماع الفصل، الحاوية، محلات قابلة للتطاير والتي تولد ضغطاً طيلة الاستعمال).

ان التعامل مع الزجاجيات وإجراء الحزن الصحيح لها يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وذلك بالحد من تحطم الزجاجيات، كما يجب التخلص من الزجاجيات المحطمة أو تصليحها

للحد من عدد الطلاب الذين يرتكبون نفس الخطأ، فإنه من المفيد إرشاد الطلاب إلى وضع شريط معدني قرب المصباح قبل البدء ثم وضع الزجاج المحمي من وقت قصير، أو الزجاج المشدب عليه لبعض دقائق بعد تحميته.

العناية بالأدوات الزجاجية ومعاييرتها :

من الخطأ إصلاح الزجاج الوسخ، لذا يجب تنظيف هذا الزجاج قبل التصليح وعند القيام بذلك، يجب تجنب إحداث الخدوش للزجاج وذلك بتجنب استعمال المواد الحاكمة، قبل استعمال الزجاجيات يجب فحص الزجاج بدقة هل يحوي شقوقاً أو خدوشاً أو أي مظهر آخر من مظاهر الضعف، احدى الطرق لفحص الزجاجيات كما أسلفنا سابقاً يكون في وضعها بين فيلمين قطبي محوريين أحدهما عمودي على الآخر (بشكل صليب) ولبته في المؤخرة. الحقل يبقى معتداً في حال وجود أي شق، ولكن شريطاً أو بقعة مضيئة تظهر في

حال وجود شق أو يمكن استعمال أجهزة الفحص التجارية المتوفرة، تتم سقاية الزجاجيات بتحميتها فوق حرارة ناعمة لإزالة الشقوق، يتم ذلك بتعرض الآنية إلى التبريد البطيء لقطع زجاجية قد مررت على هب بينما يتم سقاية القطع الكبيرة والأشكال المعتمدة في الخبر

يتم استعمال الزجاجيات المقاومة للحرارة وتلك التي لا تحتوي آية خدوش لدى تحميته السوائل داخلياً أو حين تدخل الحرارة في التفاعل يتضمن ذلك حرارة محلول (حيث التفاعلات التي يتم فيها امتصاص حرارة وتلك التي تعطي حرارة والتي هي ناشرة للحرارة).

حماية الزجاجيات من الكسر :

من المفيد وضع الزجاجيات الحاوية حوضاً في شبك من البلاستيك لحمايتها وكذلك وضع حشوة على الأرض أو على الطاولة حيث يتم حزن أو استعمال هذه الزجاجيات، يمكن استعمال بلاستيك مثل «بولي كاربونات» عوضاً عن الزجاج لبعض الأنواع، كما يجب عدم خزن الزجاجيات عالياً على الرف حيث من الممكن أن تكسر حين وقوعها على الأرض، أو تجعل من الصعب على عامل الخبر الوصول إليها

يجب عدم تحضير المحاليل التي تولد كمية حرارة عالية لدى مزجها في زجاجات من الزجاج الطري أو أسطوانات مدرجة ويجب عدم تعریض مبرد الزجاج لحرارات مرتفعة، لدى حمل

الزجاجيات فإنه من الحكمة توخي الحذر واستعمال كلتا اليدين، واستعمال عربة المخبر لدى حمل أكثر من زجاجة واحدة، وعدم الجري في المكان الذي يتم فيه حمل الكيماويات، كما يجب تخفيف زجاجات الحمض. وحملها قريباً من الجسم، فلا تقع هذه الزجاجة في حال حدوث اصطدام، كما يجب استعمال الملاقط والمسكات العازلة لدى حمل الزجاجيات الحارة لأنه من أحد أسباب تحطم وتناثر الزجاجيات مسکها وهي حارة جداً

إجراء آخر يكون باستبدال الأدوات الزجاجية بزجاجات نصف ميكروثية لكل الطلاق حيث تقلل هذه من كميات المواد المستعملة في التجارب مما يؤدي إلى عمليات أكثر أماناً واقتصادية

الأخطاء المرتكبة والبدائل الواجب اتخاذها :

مفهوم العمل الكيميائي هو أن يجري في بيئة محكمة وأن ينفذ من قبل الطلاب، ما يجعل مخبر الكيميا العضوية من أكثر المخابر خطورة هو أنه يحوي العديد من المواد الملحثة والسامة، لا يحويها مخبر اللاعضوية أو مخبر الكيميا الفيزيائية، هذه بضعة أمثلة تفيد في معرفة البدائل الواجب اتخاذها.

الحالة الأولى : طالب يحاول تنظيف بيشر يحوي بعض البقايا، لا يتبع هذا الطلاق الإجراءات المتعارف عليها في إجراء عملية التنظيف، يلجأ أخيراً لاستعمال الايثانول يضيف حمض الكبريت،

ومركز حمض الآزوت في رغبة للحصول على عامل تنظيف قوي، ينفجر البisher تاركاً قطعاً من الزجاج المتأثر بين يديه (ان الطالب لا يدرك أن الإيثانول وحمض الآزوت هو مزيج شديد الفعالية ويستعمل كوقود للصاروخ، وأن إضافة الكبريت لهذا المزيج يشكل دعوة لحادث بالغ الضرر والأذى).

الحالة الثانية : يتم تقطير سائل وفجأة يتذكر الطالب أنه قد نسي وضع قطع تنظيم الغليان لتجنب الانفجار، وبسرعة يضيف هذه القطع للمزيج المرتد الساخن، يبدأ المزيج بالغليان بشكل سريع عند إسقاط قطع تنظيم الغليان فيه وتكون النتيجة أن يتم رشم الطالب بالمزيج المتفاعل وإصابة جلده بالضرر.

من واجب الطالب الحذر إلى النتائج الوخيمة العواقب من إضافة هذه القطع إلى السائل المرتد.

الحالة الثالثة: أثناء التجربة تم صب الإيثر من الزجاجة في بisher، التقط الإيثر النار مع العلم بعدم وجود أي لهب مرئي بالقرب من البisher، لكن كانت توجد آنية ساخنة على مقربة من مكان العمل.

يجب عدم وجود أي مصدر حراري أو لهب في حدود قطر يبلغ ١٥ قدماً لدى عمل الطالب بالإيثر

الحالة الرابعة : يقوم طالب بتقطير للايثانول على مصباح بنزيني عليه شبك معدني ، في دورق يحتوي على شق فيه ، يزداد حجم هذا الشق ويؤدي إلى أن تشتب النار في الدورق، يقسم أكثر من ٦٠٪ من

الطلاب بسحب الدورق بأيديهم وتكون النتيجة الحصول على الحروق في اليدين ، (الطريقة المشلى تكون في إطفاء المصباح ومن ثم إخاد البישر الملتهب بخامد الحرائق) .

الحالة الخامسة : يتطلب تصريف البقايا الشديدة التفاعل أو الكيماويات الشديدة الضرر كهيدرات «البوتاسيوم، الليثيوم، الكالسيوم» وحمض البيكريليك عنابة خاصة ، يجب إعطاء التعليمات المفصلة بشكل عام وعدم شطف أي سائل عضوي بالماء الحار حيث يؤدي ذلك إلى تشكيل أبخرة سامة عند التبخير.

الحالة السادسة : طالب يعمل بالبروم ونتيجة لعدم اتخاذ أية عنابة خاصة ، حدثت لديه حروق شديدة ومؤللة في فترة قصيرة من الزمن فيما بعد ، حيث حدث تماس بين البروم والجلد ، لقد كان من الواجب على هذا الطالب الحذر من طبيعة البروم الشديدة التفاعل والمخرشة ، ان العمل بالبروم يجب أن يولي عنابة خاصة ، فـأـيـ تـأـثـيرـ علىـ الجـلدـ يـجـبـ أـنـ يـغـسلـ بـالـمـاءـ وـيـحلـلـ مـرـكـزـ مـنـ كـبـرـيـاتـ الصـوـدـيـومـ الخامـضـيةـ وـعـدـمـ إـضـافـةـ أـيـ مـادـةـ دـهـنـيـةـ طـالـلـاـ أـنـ الـمـوـادـ الـدـهـنـيـةـ تـسـاعـدـ عـلـىـ نـفـوذـ هـذـهـ الـمـوـادـ إـلـىـ الـجـلدـ .

الحالة السابعة: ان بيسراً مكشوفاً سعة ٤٠٠ مل نصف مملوء بالهكسان يلتقط النار يحترق على مهل وبدون دخان ، إذا ترك وحده ، فإنه يحرق نفسه ، يمكن إخاده بوضع زجاجة ساعة فوق البישر ، انه لمن الغباء النفع عليه في مجال قريب بمنفذ قوي من ثاني أوكسيد الكربون ، الذي يمكن أن يبعثر المحتويات على طاولة العمل في المخبر.

الحالة الثامنة : يحاول طالب مبتدئ في السنة الأولى للجامعة أن

يتبع الخطوات في دليل المخبر لتجربة (تحضير وخواص الأوكسجين)
يولد الغاز بتسخين كلورات البوتاسيوم ثم يجمع في قوارير يتم فيها
إحراق عينات صغيرة من الفوسفور والكبريت، يغدو الطالب مشوشاً
ويضع المواد الثلاث في أنبوب اختبار يحمله في يده اليمنى تعطي
المحتويات لهاً يجعله يرفع يده اليمنى ليحمي وجهه، تنفجر بعدها
خلال ثوان تالية المحتويات بشكل مفاجئ مع أن الاحتراق يستنفذ
بعض مليغرامات، فالقوة الانفجارية للمزيج المتبقى كافية لفقد
أجزاء من الزجاج من أنبوب الاختبار خلال ٥٠ صفحة من دفتر
ملاحظات الطالب، يمكن للطالب أن يخسر عينه اليمنى بيد أن عينه
اليمنى سوف تحمى بيده المرفوعة والمقلوبة بوضعية الدفاع، لو كان
الطالب مرتدياً للنظارات المخبرية المناسبة لكان من الممكن حماية عينه
اليمنى، بالطبع لقد كانت الكيماءيات الثلاثة في أنبوب الاختبار غير
متلائمة وكان من المفروض ألا توضع معاً في مخبر طلاب متبدئين في
السنة الأولى من الجامعة

الحالة التاسعة : خطر آخر يحدث في المخبر عند التقطر بدورق
جاف ، فعند التقطر ترك بعض السوائل فوق أكاسيد أو بقايا أخرى
حساسة للحرارة، فعندما يغلي الدورق بشكل جاف في تركيب
متوسط فإن درجة حرارة القسم السفلي من الدورق الجاف ترتفع
بسرعة إلى ١٠٠ درجة مئوية أو أكثر في بعض دقائق ويحدث انفجار
بسيط بسبب تفكك البقايا أو في حال تكافف بعض السائل في عمود
التقطير، في حالة الدورق الجاف وارتداده على الدورق إلى أسفل دورق
حار، درجة حرارته مساوية أو أعلى من درجة الاشتعال الذاتي

للسائل، فإن هذا السائل يشتعل مسيباً انفجاراً، يجب تسخين سخانات الدورق في كل الأوقات في مستوى أعلى من مستوى طاولة العمل، واستعمال حلقة ومجموعة تسخين مدعاة بشكل مناسب بحلقة وبصحن معدني أو بحلقة خاصة لرتينة الشعلة حيث يسمح هذا لوحدة أكثر برودة ويسمح كذلك بتخفيف سخان الدورق عن الدورق في حال حدوث تفاعل ناشر للحرارة لا يمكن السيطرة عليه

التعريف :

سنعتبر أولاً بعض المشاكل العامة التي تظهر أن المعلومات الموضوعة على البطاقات التي على الحاويات ناقصة بشكل كبير:

١ - زجاجة الكاشف الموضوعة على الطاولة قد وضع عليها بطاقة باسم المحتوى الرئيسي في هذه الزجاجة، غير أنه من الممكن أن تكون قد ملئت «أو أن محلول هو مركب» من زجاجة كيميائية تجارية تحوي قدرًا أكبر من المعلومات. يجب على الكيميائي المترس أن يكون حذرًا من أي كاشف موضوع على الطاولة يتم استعماله باستمرار، وكون الأمر مع طالب جامعي جديد أو مساعد مخبر في أسبوعه الأول، ماذا بشأن زميل لك استعان باحدى زجاجاته بينما كنت خارج المخبر؟

٢ - أنت تحضر بعض المحاليل وقد أنجزت ثلاثة بياشر لثلاثة محاليل صافية لها نفس المظاهر وفجأة نودي عليك لإجابة مخابرة مهمة، لدى عودتك هل لديك القدرة على تحديد هوية كل محلول؟ إذا استغرق مكونك في الخارج بعض الوقت، فمن المحتمل في مخبر مزدحم أن يكونوا قد حركوا البياشر من مواقعها.

٣ - أنت بحاجة إلى المزيد من الأماكن للحزن، تبحث عن مكان في خزانة لا يبدو أنه يتم استعمالها من أحد، بداخل هذه الخزانة بعض الزجاجات والعلب بعضها يحتوي بطاقات تشير إلى هويتها وبعضها الآخر لا يحتوي أي شيء - سوى طبقة من الغبار. ترى لمن تعود هذه الزجاجات؟ ما الذي تحويه؟ هل عليك رميها؟ إذا كان عليك رميها فكيف السبيل إلى ذلك؟

٤ - في غرفة تستعمل لمشاريع مؤقتة منطقة عمل أو جهاز تود استعماله، هناك بعض الحاويات وقطعة من الورق تقول (ابق يديك بعيداً) ترى من ذا الذي سوف تسأله عن ذلك، وكم من الأيام والأسابيع والأشهر ستبقى محترماً لهذا التحذير؟

٥ - كيميائي ذهب لارشاد فنجان قهوة بعدها أخذ فاقد الوعي إلى المستشفى تاركاً إيميقاً للسائل المرتد وبعض الحاويات في ساحة الأدخنة، ترى ما الذي كان يقوم به اليوم؟

الحلول :

الحالات المدونة أعلاه مألوفة للعديد من عمال المخابر، هناك أكثر من جواب لكل مشكلة وبإمكان الناس المتحمسين الوصول إلى حلول مثالية، لكن ما وجدته بنفسي هنا من حلول يمكن التوصل إليها من قبل كائنات بشرية عادية وغير كاملة.

١ - إن الحل الأكثر بساطة والمقبول بشكل عام هو أن تلصق على الزجاجة رمز وكلمة تحذير، أن هذه البطاقات متوفرة لدى أكثر البيوتات التي تزود المخابر، ولكن ما يجب ملاحظته أنها تتصرف

أو تنزع بفعل بعض المحاليل، تكنيك آخر هو في استعمال زجاجات صغيرة من الشركة الصانعة كزجاجات الطاولات وملئها من الحجوم الكبيرة الاقتصادية، يمكن تطبيق ذلك إذا كان كاشف الطاولة ليس مركباً، أما إذا كان مركباً فيجب أن تصنع البطاقات التي تلتصق على الزجاجة بنفسك وتضع معلومات مماثلة لتلك التجارية، إن وضع زجاجات الطاولات بند صعب ويطلب بعض الوقت لأدائه، إن أفضل تكنيك من وجهة النظر الأمنية هو شراء زجاجات مناسبة الحجم لاستعمالها على الطاولات، فهذه تقلل من الخطر الناجم عن خطأ المالي، والتي تساوي الزيادة في السعر، إذا كان سعاد استعمال زجاجة الشركة الصانعة، عندها يجب حماية البطاقة الملصقة على الزجاجة بوضع القليل من الغراء أو اللزيق الشفاف أو استبدال البطاقة الملصقة المخبرية

أخيراً وبما أن كاشف الطاولات توضع على الغالب في نفس المكان ولا يتم تحريكها لذلك يمكن وضع معلومات على الجهة المجاورة يشار فيها إلى أماكن وجود أدوات الطوارئ، هنالك ممارسة أخرى مفيدة وهي وضع بطاقة إضافية على آية زجاجة تجارية تم تغيير محتواها بطريقة ما، بالإضافة عوامل مجففة كسلك صوديوم أو ماءات البوتاسيوم إلى زجاجات المحل، كل هذه المعلومات يجب أن تكون واضحة ومكتوبة بشكل جلي لحماية أي شخص يمكن أن يستعملها في المستقبل لدى تقدير أو

تصريف هذا محلول ، إن هذه البطاقة واضحة وجلية أكثر من الكتابة على البطاقة التجارية .

الجواب الأكثر شيوعاً على ذلك هو أن تكتب على البياشر بقلم شمعي ، بيد أنه قد لوحظ أنه يتم مسح أي من هذه العلامات بمعاملة عادية أو عبر إجراءات الغسيل العادلة ، مع أنه من الشائع أن تعثر على أوان عليها رموز لاستعمالات قديمة ، فالبديل لذلك هو وضع البطاقات الملصقة ومن ثم غسل هذه البطاقات لإزالتها من الزجاجات تتجلى الخدعة البسيطة بوضع الأواني على ورقة ورسم قواعد هذه الزجاجيات ومن ثم عنونة هذه الدوائر

٢ - ان استعمال ورق مقاوم لاص الماء حل مثالي ، يمكن لورق الكتابة أن يقوم بذلك ، لكن يجب ألا نغفل عن سوء استعمال عدد كبير من أوراق الترشيح لهذا الغرض . في إجراء معقد يمكن وضع خطة على الورق وتجهيز الأواني بشكل منتظم يحرك كل إناء من دائرته لأداء العملية ثم يعاد إلى مكانه لدى إنجازها ، لم يحدث أن تم تحريك أي من هذه الأدوات في نظام متsong كهذا ، لكن إذا حدث ذلك فإنه يكون واضحاً ويثير الانتباه .

٣ - يجب أن تكون هنالك قاعدة لدى خزن أي من الكيماويات في الليل ، والأكثر من ذلك أن تحتوي كحد أدنى على المعلومات التالية : اسم صاحب التجربة (الحروف الأولى) التاريخ ، (اليوم ، الشهر ، السنة) منها كانت عملية الخزن مؤقتة . يجب تأكيد هذه القاعدة بشكل صارم لكل الكيماويات

مروراً بالعينات العادية، أية معلومات أخرى يمكن أن تقنع الناس بإضافتها هي زيادة الحصول على بطاقات ذاتية اللصق مطبوعة أو ملونة بألوان معينة تشير إلى الأخطار، القسم .
الخ شيء جدير بالأخذ بالاعتبار.

٤ - نعود مرة أخرى فنقول ان المعلومات المطلوبة هي الاسم والتاريخ وهي واحدة من الأشياء التي يجب على الفريق الفني أن يكون حذراً لها، وأن يلاحظها ويعاينها، بشكل جيد في الخبر كما من الواجب وضع تواقيع الفريق العامل.

٥ - يمكن لنظام البطاقات أن يمتد ليشمل العمليات العادية، لقد وضعت بطاقات متفرقة للكيماويات التي يتم استعمالها غالباً برموز تحذيرية صغيرة ومعلومات مناسبة، ان دزيتين من البطاقات الموضوعة بشكل حذر يمكن أن تغطي كل الحاجة إلى البطاقات من أجل مواد كيميائية معينة خطيرة، تتطلب الممارسة تحرير بطاقة تحذير لدى سحب المادة الكيميائية من الخزن ووضعها بشكل بارز قرب الترافق أو المعدل للمسكوب.

٦ - طلما أن نظاماً من الإشارات الواضحة والمثيرة هو في الاستعمال المقبول، فإنه يمكن إقناع الأشخاص المسؤولين بصنع إشارات تحذيرية معينة ولأغراض معينة، يجب التأكيد مرة أخرى على أن اسم الشخص وتاريخ إشارة التحذير أشياء مهمة، في الحالات الحرجة فإن الوقت في اليوم يمكن أن يكون ذا قيمة، يمكن شراء بعض البطاقات الجاهزة من بائعي أدوات الأمان.

للعنونة وظيفتان لكل منها ميزة :

الأولى : تزويد المستعمل بالمعلومات الأساسية كالحذر وغير ذلك . والمعلومات الأخرى كالنقاوة، رقم العبوة، المصدر، المعالجات الخاصة

الثانية : تعريف الأشخاص الآخرين والذين هم أقل علمًا بالمواد لكن عليهم العمل بها ، فيبشر من المياه المقطرة يمكن أن يشكل مشكلة عندما لا تعرف هوية ما فيه ، لهذا السبب يتم استعمال البطاقات حتى للمواد غير المؤذية وتوضع عليها المعلومات بلغة سهلة ومفهومة ، هنالك العديد من الأشخاص الذين يجدون في العنونة المؤقتة عبئاً كبيراً كذلك في اتباع إجراءات الأمان ، إني أحاول فقط أن أؤكد أن العنونة الجيدة تفيد العمل العلمي الجيد كما تفيد في الأمان ، وإذا ما عجزنا عن تحقيقها ١٠٪ فإن المزيد من استعمال البطاقات شيء مفيد .

بطاقات لاصقة للتحذير :

يوجد في المخبر سموم غير اعتيادية يجب وضع إشارة تحذير عليها ، لقد تم إيجاد إشارات ورموز لعدد من الحالات الخاصة مثل : مواد مشعة ، سامة ، سموم حيوية ، سموم محرقة ، عمليات ، ليزر

هنالك إشارات أخرى تشير إلى مكان دوش الأمان ، خطة غسل العين ، مخارج وأدوات إطفاء الحرائق ، أدوات الإطفاء كذلك يجب أن تحوي بطاقات لاصقة تحوي معلومات تشير فيها إلى أي من الحرائق يمكن استعمالها .

حاويات الفضلات يجب أن تحوي كذلك بطاقة تشير فيها إلى نوع الفضلات وكيف يتم تصريفها بأمان ان نظام الأمان واستعمال اشارات للتحذير من السرور في الخبر يمكن أن تزود الشخص العديم المعرفة بالروتين الاعتيادي المتبع في الخبر، بدل المهر لدی حدوث أي خطر كذلك يجب وضع بطاقة على الحاويات الكيماوية يشار فيها إلى السمية الناجمة عن استعمال هذه الكيماويات.

لتوفير الوقت تعلم زجاجات الكيماويات كالتالي: حمض الكبريت (أصفر حمض الأزوت (أحمر) ماءات الأمونيوم (أخضر) وحمض كلور الماء (أزرق) ان هذا النظام يمنع الطلاب من استعمال الكاشف الخاطئ وهي خطوة سلية حيث يتم التأكد من الكاشف:

- ١ - عن طريق اللون.
- ٢ - عن طريق قراءة البطاقة الموضوعة على الزجاجة، على الطالب قراءة البطاقة مررتين قبل استعمال الكاشف.

لقد أهملت هذه القاعدة أكثر من آية قاعدة أخرى في الخبر، مع أن لها ميزة أخرى وهي أن الأستاذ يلاحظ بسرعة اختفاء أي من الكواشف في حال عدم إعادة الكاشف إلى مكانه على الرف.

المعلومات من البطاقة: يجب أن تحوي البطاقة كذلك على: معلومات تحذيرية عنها يجب فعله للتقليل من الخطير ولمنع الحادث من الحدوث، الاسعافات الأولية الضرورية حال التعرض، الاجراءات الواجب اتخاذها لتنظيف ما انسكب، عند الامكان وضع التعليمات المناسبة للاخطار.

الفصل الثالث

إجراءات الأمان

الهدف الأولي من إجراءات الأمان في المخبر هو منع الحوادث والمخاطر، من الحدوث، مع ذلك فالحوادث والمخاطر يمكن أن تحدث في كل الأوقات، تساعد أجهزة الأمان المناسبة، وإجراءات الأمان الصحيحة في التقليل من الأذى.

يجب على كل عامل مخبر أن يكون على معرفة أكيدة بموقع وكيفية استعمال الملابس الواقية وأجهزة الأمان في حالة الطوارئ، كذلك فالاستعمال المناسب لجهاز الأمان، إجراءات الطوارئ والاسعافات الأولية يجب أن تكون متوافرة لكل شخص من الممكن أن يحتاج إليها، تعتمد الحماية التي يقدمها جهاز الأمان على الاستعمال المناسب والثابت، يجب أن يعرف عمال المخبر معرفة أكيدة أن أجهزة الأمان المساعدة هي لحمايتهم، لذا يجب تجنب عدم استعمال أجهزة كهذه عند الحاجة إليها، ويجب أن تحتوي المخابر التي تستعمل فيها الكيماويات على مطفئات حريق، دوش أمان، نافورات لغسل العين، ساحبات هواء وأحواض (جل) في المخبر، ووقاية تامة باستعمال أجهزة تفريغ الهواء لاستعمالها في حالة الطوارئ مع جهاز إنذار، وهواتف ضرورية

انها مسئولية مشرف المخبر أن ينصح ويزود بجهاز الأمان المتمم كما هو مطلوب ، وكذلك يجب الفحص المتكرر لجهاز الأمان والتأكد من أنه يعمل بشكل جيد ومتواافق حين الحاجة إليه

نظارات الأمان :

لا تزود النظارات الموصوفة العادية «الطبية» بحماية مناسبة من الأذى للعيون ، تتطلب الحماية الدنيا المقبولة للعين استعمال زجاج مقسى أو نظارات أمان بلاستيكية ، نظارات الأمان المستعملة في المخبر يجب أن تكون بسماكه ٣ ملم ومقاومة للصدم ، وبجذارة لفحص الاشتعال وأن تكون العدسات مرفقة بإطارات حيث تعطي الوقاية الجانبيّة الموصولة إلى نظارات الأمان الاعتياديّة بعض الحماية من الأجسام التي من الممكن أن تتسلل من الجانب ، لكنها لا تزود بالحماية المناسبة من الرشم ، حيث لا بد من ارتداء واقية عين أخرى لدى نشوء أي رشم خطر


من المهم أن تحلل كل عملية للتأكد من استعمال الحماية المناسبة للعين ، عندما تتضمن العمليات مخاطر كامنة للعيون ، كالتعامل مع الكيماويات غير عاديّة التخريش عندها يجب تأكيد الحماية التامة الأكثر من النظارات ، إنها مسئولية مشرف المخبر تحديد درجة الحماية المطلوبة وتدعم قواعد حماية العين .

المقصود من وضع النظارات المخبرية تأمين الحماية عندما يكون هناك خطر من تطاير الكيماويات أو تطاير الأجزاء كمثال: يمكن لبس النظارات المخبرية لدى التعامل مع الزجاجيات تحت ضغط

منخفض أو معلق أو عند استعمال الجهاز الزجاجي في الاحتراق أو في أي من العمليات ذات درجات الحرارة العالية لكن هذه النظارات لا تقي من الرشم الكيماوي.

يجب عدم وضع العدسات اللاصقة في المخبر حيث من الممكن أن يكون تركيز الغازات والأبخرة عالياً، تحت عدسات كهذه من الممكن أن يسفر ذلك عن تخرب مؤقت للعين، الأكثر من ذلك فإنه في حال حدوث رشم كيماوي في العين فقد يكون من المستحيل تفريضاً إزالة العدسات اللاصقة لغسل العين بسبب التقلص اللاإرادي للجفون، إضافة إلى أن الأشخاص الذين يحاولون غسل العيون للضحية الفاقدة الوعي قد لا يثير انتباهم وجود عدسات لاصقة، وبهذا يقللون من فعالية معالجة كهذه.

الشكل رقم (٩)



يمكن للعدسات الطيرية أن تمتلك أبخرة المادة المذيبة حتى عبر واقيات الوجه، ونتيجة لذلك يمكن أن تلتصق بالعين، هنالك بعض الحالات الاستثنائية والتي يتم فيها وضع العدسات اللاصقة لأسباب علاجية، عندها يجب أن يضع هؤلاء الأشخاص العدسات اللاصقة وأن يخبروا مشرف المخبر حيث يمكن استنباط تحذيرات أمان مقنعة لهم.

الشكل رقم (١٠)



واقيات الوجه :

تزود النظارات المخبرية القليل من الحماية للوجه والعنق، الواقية الكلية التي تقي الوجه والحنجرة يجب ارتداؤها غالباً كحماية أعظمية من الأجزاء المتطايرة والسوائل المئوية، إن قناع الوجه ذا

الاطار المعدني يمكن أن يزود بالحماية العظمى للوجه والحنجرة من مخاطر كالزجاج المتطاير أو أية أجزاء أخرى خفيفة

القفازات :

الجلد مصدر للتعرض للمواد السامة، لذا كان من المهم اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع اتصال كهذا. استعمال القفازات ليس ضرورياً عند التعامل مع كميات صغيرة حيث يتم غسل أي رش على الفور أما لدى استعمال المادة الكيميائية بكمية كبيرة عندئذ ينصح باستعمال القفازات .

- ١ - يجب ارتداء القفازات المطاطية الواقية (وغيرها من الملابس الواقية عند الضرورة وحين الاتصال مع المواد المخرشة والسامة أو المواد المجهولة السمية).
- ٢ - يجب اختيار القفازات على أساس المادة التي يتم التعامل معها، والخطر الخاص المتضمن ومدى ملايينتها للعملية.
- ٣ - يجب فحص القفاز المطاطي قبل كل استعمال، هل هناك تغير في اللون، ثقب. أو غير ذلك؟
- ٤ - قبل إزالة القفاز يجب غسله بشكل مناسب «لاحظ بعض القفازات مثل الجلدية أو متعددة كحول الفينيل نفوذة للماء».
- ٥ - مواد القفازات المطاطية هي عادة نفوذة للكيماويات، ييد أنه من الممكن استعمالها بشكل آمن لفترات محدودة من الزمن إذا كان الاستعمال خاصاً ونوعية القفاز المطاطي (مثل الشخانة ومعدل النفوذية والوقت) معروفة، يمكن الحصول على بعض هذه

المعلومات من مصنع القفازات أو يمكن استعمال القفاز لفحص معدل تزقه ومدته

١ - يجب استبدال القفازات المطاطية بشكل دوري معتمدين في ذلك على تواتر الاستعمال ونفوذية المادة التي يتم التعامل معها، تلوث القفازات (غير النفوذة للهباء) يستوجب شطفها وإزالة التلوث بعناية.

يجب ارتداء القفازات عند الضرورة للتعامل مع المواد المخرشة، القاسية، أو حادة الأطراف، المواد شديدة السخونة أو البرودة أو حين الحاجة للحماية بطريق الصدفة من الكيماويات، يجب عدم ارتداء القفازات قرب الآلات المتحركة.

العديد من القفازات متوافر تجاريًّا :

١ - يمكن استعمال القفازات الجلدية لدى التعامل مع الزجاجيات المكسورة، عند إدخال أنبوب زجاجي في سدادات مطاطية أو في عمليات مماثلة حيث هنالك حاجة للحماية من الكيماويات.

٢ - هنالك العديد من التركيبات والسماكات للقفازات المطاطية، تتضمن مواد القفازات الشائعة النيوبرن، البولي فنيل كلورايد الترييل والبوتيل والمطاط الطبيعي، تختلف هذه المواد في مقاومتها للعديد من المواد.

يجب فحص القفازات المطاطية قبل كل استعمال وبشكل دوري، فحص الانفاس يتضمن أن يملاً القفاز بالهواء أولًا ثم يغمس بالماء ويفحص للتحري عن فقاعات الهواء.

٣ - تستعمل القفازات العازلة لدى التعامل مع الحرارات الشديدة،

مقاومة بعض الكيماويات لمواد القفازات الشائعة؟

متانز (أ)	جيد (ب)	وسط (ج)
-----------	---------	---------

الكيماوي	المطاط الطبيعي Neoprene	النيورون N atural	التريل Nitrile	الفينيل Vinyl
اسبت الدهيد Acetaldehyde	(ب) جيد	(ب) جيد	(ب) جيد	(ب) جيد
حمض الخل Acetic acid	(أ)، متانز	(أ)، متانز	(أ)، متانز	(أ)، متانز
أسيتون Acetone	(ب) جيد	(ب) جيد	(ب) جيد	(ب) جيد
اكريلونتريل Acrylonitrile	(د) سبيـ	(ب) جيد	(ـ)	(ـ)
ماءات أمونيوم «مركرة» sat Ammonium hydroxide	(ـ)	(ـ)	(ـ)	(ـ)
أنيلين Aniline	(ـ)	(ـ)	(ـ)	(ـ)
بنزالدهيد Benzaldehyde	(ـ)	(ـ)	(ـ)	(ـ)
البنزن Benzene	(ـ)	(ـ)	(ـ)	(ـ)
كلور البنزيل Benzyl chloride	(ـ)	(ـ)	(ـ)	(ـ)
البروم Bromine	(ـ)	(ـ)	(ـ)	(ـ)
البوتان Butane	(ـ)	(ـ)	(ـ)	(ـ)
بويرالدهيد Butyraldehyde	(ـ)	(ـ)	(ـ)	(ـ)
هيبوكلوريت الكلاسيوم Calcium hypochlorite	(ـ)	(ـ)	(ـ)	(ـ)
ثاني كبريت الكربون Carbon disulfide	(ـ)	(ـ)	(ـ)	(ـ)
رباعي كلور الكربون Carbon tetrachloride	(ـ)	(ـ)	(ـ)	(ـ)

(ب) جيد	(ب) جيد	(-) (ب) جيد	(ب) جيد	الكلور Chlorine
(ج) وسط	(أ) ممتاز	(-) (ج) وسط	(أ) ممتاز	كلور الاكتون Chloro acetone
(د) سيـ	(-) (د) سيـ	(ج) وسط	(ب) جيد	كلوروفورم Chloroform
(د) سيـ	(ج) وسط	(ج) وسط	(ج) وسط	حمض الكروميック Chromic acid
(د) سيـ	(ج) وسط	(أ) ممتاز	(أ) ممتاز	حلقي المكسان Cyclohexane
(ج) وسط	(أ) ممتاز	(-) (ج) وسط	(أ) ممتاز	ثنائي بنزيل إثير Dibenzl ether
(ج) وسط	(ب) جيد	(-) (ج) وسط	(ب) جيد	ثنائي بوتيل فتالات Dibutyl Phthalate
(د) سيـ	(-) (د) سيـ	(ج) وسط	(أ) ممتاز	ثنائي إيثانول أمين Diethanolamine
(ج) وسط	(أ) ممتاز	(-) (ج) وسط	(أ) ممتاز	ثنائي إيتيل إيتير Diethyl ether
(د) سيـ	(ب) جيد	(أ) ممتاز	(د) سيـ	ثنائي إيثيل أوكسيد الكربون Diethyl sulfoxide
(-) (د)	(-) (د)	(-) (د)	(-) (د)	خلات الإيثيل Ethyle acetate
(ج) وسط	(ب) جيد	(ب) جيد	(ج) وسط	إتيلين غليكول Etylen glycol
(ب) جيد	(ب) جيد	(أ) ممتاز	(أ) ممتاز	ثلاثي كلور الأثيلين Ethylene trichloride
(د) سيـ	(-) (د) سيـ	(-) (د)	(-) (د)	الفلور Flourine
(ب) جيد	(ب) جيد	(-) (ب) جيد	(ب) جيد	فورم الدهيد Formaldehyde
(ب) جيد	(أ) ممتاز	(أ) ممتاز	(أ) ممتاز	حمض الفورميك Formic acid
(ب) جيد	(أ) ممتاز	(أ) ممتاز	(أ) ممتاز	الغليسيرول Glycerol
(ب) جيد	(ب) جيد	(أ) ممتاز	(أ) ممتاز	المكسان Hexane
(د) سيـ	(-) (د) سيـ	(-) (د)	(-) (د)	حمض البروم Hydrobromic acid «40%»
(ب) جيد	(أ) ممتاز	(-) (ب) جيد	(أ) ممتاز	حمض كلور الماء (المرکن) Hydrochloric acid (conc)
(ب) جيد	(ب) جيد	(ب) جيد	(أ) ممتاز	حمض فلور الماء (٪٣٠) Hydrofluoric acid 30%
(ب) جيد	(ب) جيد	(ب) جيد	(أ) ممتاز	الماء الاوكسجيني Hydrogen Peroxide
(-) (د)	(-) (د)	(-) (د)	(-) (د)	اليود Iodine
(ب) جيد	(ب) جيد	(أ) ممتاز	(أ) ممتاز	متيل أمين Methylamine
(د) سيـ	(-) (د) سيـ	(-) (د)	(-) (د)	كلور الميتيل Methyl Chloride
(ج) وسط	(ب) جيد	(ب) جيد	(د) سيـ	متيل اتيل كيتون Methyl ethyl ketone

(جـ) وسط	(جـ) وسط	(بـ) جيد	(جـ) وسط	كlor المثيلين Methylene chloride
(جـ) وسط	(أـ) ممتاز	(دـ)	(أـ) ممتاز	أحادي ايتانول أمين Monoethanol amine
(جـ) وسط	(أـ) ممتاز	(دـ)	(أـ) ممتاز	مورفولين Morpholine
(بـ) جيد	(بـ) جيد	(أـ) ممتاز	(بـ) جيد	نفالين Naphthalene
(دـ) سميـ	(دـ) سميـ	(دـ) سميـ	(بـ) جيد	حمض الأزوت (المرکز) Nitric acid (conc)
(جـ) وسط	(بـ) جيد	(جـ) وسط	(أـ) ممتاز	حمض فوق الكلور Perochloric acid
(بـ) جيد	(أـ) ممتاز	(دـ)	(أـ) ممتاز	فينول Phenol
(بـ) جيد	(أـ) ممتاز	(دـ)	(أـ) ممتاز	حمض الفسفوريك Phosphoric acid
(بـ) جيد	(بـ) جيد	(بـ) جيد	(بـ) جيد	ماءات البوتاسيوم (المرکزة) Potassium hydroxide (sat)
(دـ) سميـ	(جـ) وسط	(دـ)	(دـ) سميـ	ثنائي كلور البروبيلين Propylene dichloride
(بـ) جيد	(بـ) جيد	(بـ) جيد	(أـ) ممتاز	ماءات الصوديوم Acetaldehyde
(بـ) جيد	(دـ) سميـ	(جـ) وسط	(بـ) جيد	هيبوكلوريت الصوديوم Sodium hydroxide
(بـ) جيد	(بـ) جيد	(جـ) وسط	(بـ) جيد	حمض الكبريت (المرکز) Sulfuric acid (conc)
(دـ) سميـ	(جـ) وسط	(بـ) جيد	(جـ) وسط	التولوين Toluene
(دـ) سميـ	(جـ) وسط	(بـ) جيد	(جـ) وسط	ثلاثي كلور الإثيلين Thichloroethylene
(جـ) وسط	(أـ) ممتاز	(أـ) ممتاز	(أـ) ممتاز	ثلاثي ايتانول أمين Triethanol amine
(دـ) سميـ	(أـ) ممتاز	(دـ)	(دـ) سميـ	ثلاثي نتروتولنence

تهاجم الهيدروكربونات العطرية والمهلجة كل أنواع المواد الطبيعية والمصنعة، لذا في حال حدوث انتفاح فإنه يجب على المستعمل أن يبدل القفازات إلى قفازات أخرى جديدة وترك القفازات المتضخمة تجف لتعود إلى الوضع الطبيعي، لا توجد أية معلومات متوافرة عن المقاومة لثنائي ميتيل أوكسيد الكبريت لمطاط الطبيعي نيوبرن، مطاط التريل، أو مواد الفينيل. ينصح باستعمال مطاط البوتيل للقفازات.

يجب اختيار القفازات تبعاً ل مقاومتها :

- أ - للانحلال بفعل الكيماءيات .
- ب - للتفوذة .

وهكذا يحتاج الواحد للعديد من أزواج القفازات المصنوعة من عدة مواد لتقاوم بشكل فعال الانحلال لتنوع واسع للمواد المذيبة العضوية ، يعرف (التفوذ) على أنه انتشار السوائل التي هي على تماس مع السطح الخارجي للقفاز عبر مادة القفاز ، وهكذا فالسائل يغدو داخل القفاز ، يعرف الوقت اللازم للمادة لتمر عبر القفاز (زمن الاختراق) ان معدل السماح يمكن أن يكون سريعاً أو بطرياً .

يعتمد زمن الاختراق ومعدل التخلخل على مادة القفاز وسماكته والمادة المذيبة الخاصة ، يحدث الاختراق بسبب مادة القفاز نفسه أو بسبب أي ضرر لحق بمادته، يحدث النفاذ الأكثر شيوعاً عند تشقق القفازات .

المعاطف المخبرية :

تمنع المعاطف المخبرية بعض الحماية في المجال الذي يكون فيه التلامس مع مواد مذيبة معينة خطراً ، يحمي معطف المخبر التقليدي الملابس بشكل رئيس ، بيد أنه يخلق كذلك بعض المخاطر لمرتديه ، فالأنيلين على سبيل المثال ، إذا سكب وامتص من قبل قماش المعطف ، يمكن أن يكون خطراً مستمراً حتى يتم غسل المعطف بعناية .

طالما أن معظم المعاطف المخبرية تغسل بشكل منتظم ، لهذا يفضل لبس المعاطف المخبرية ، تفضيل المعاطف البلاستيكية التي

تغطي المعطف المخبري أو المعاطف المخبرية التي تشطف أو ترمي على الغالب مع أن المواد المذيبة يمكنها بالتأكيد من أن تسرب من هذه المعاطف، فإنها وبلا شك تزود ببعض الحماية.

إن اختيار معطف المخبر من المطاط أو من البلاستيك الذي يمكن رميته بعد الاستعمال يعتمد على درجة الوقاية المطلوبة والتي هي مسئولية المشرف على المخبر، معاطف المخبر هي للحماية من التلامس مع الأوساخ والتقليل من الرشم الكيميائي أو المسكوب في مقاييس عمل المخبر، يشكل نسيج مرليون المخبر وقاية أساسية للملابس، بيد أن هذا المعطف يمكن أن يبدي خطراً مثل القابلية للاحتراق. لا تقاوم معاطف المخبر نفوذ السوائل العضوية بشكل أكيد، وفي حال التلوث بالسوائل العضوية فإنه يجب إزالتها على الفور

تعطي المرailيل البلاستيكية والمطاطية وقاية أفضل من السوائل المخرشة أو المهيجة لكنها تعقد سن الاصابة في حال حدوث حريق، الأكثر من ذلك يمكن للمرليون البلاستيكي أن يجمع شحنة معتبرة من الكهرباء الساكنة والتي يجب تجنبها في مناطق السوائل المشتعلة أو المواد الأخرى التي يمكن أن تشتعل بالتفریغ الساكن، في حال التعامل مع كمية معتبرة لمواد معروفة أنها مسرطنة فإنه ينصح بالأكمام الطويلة واستعمال القفازات.

يجب على عمال المخبر أن يعرفوا أفضل التكتيكات لإزالة الملابس الخارجية الواقية، خاصة تلك التي لحقها التلوث، يمكن للمواد الكيماوية المسكوبة على الملابس الجلدية أو الملحقات (جلدة

الساعة، الحذاء، النطاق) وغيرها أن تكون خطرة بشكل خاص طالما أن العديد من الكيماويات المتصصة من قبل هذه الجلود تبقى قريبة من جلد الإنسان لفترات طويلة، يجب أن تزال أشكال كهذه في الحال وأن يزال التلوث أو تصرف لمنع إمكانية حدوث الحرق الكيماوي، تعامل الملابس الخاصة أو تلك التي يتم تصريفها بعد الاستعمال بطريقة مماثلة.

يُستعمل دوش الأمان عندما يلوث ما تساقط من الكيماويات أقساماً كبيرة من الجلد أو الملابس.

المعاطف يجب أن تكون من مواد بطيئة الاحتراق ومزودة بأزرار سهلة الفك، فهذه الألبسة كلما كانت مريحة وسهلة الارتداء كلما كانت الرغبة في استعمالها أكثر

الجيوب في صدرية العمل المخبري مفيدة لحمل مساحة السبورة، دفتر الملاحظات. وغيرها.

ينصح بالصداري المصنوعة من خيوط بلاستيكية غير ماصة ومقاومة للفعل المخمر للمواد الكيماوية والتي يمكن غسلها فيما بعد، والأقل قابلية للاشتعال من غيرها من المواد العاديّة.

الملابس الأخرى والأحذية :

اختيار الملابس التي يتم ارتداؤها من قبل عمال المخبر مهم جداً من أجل ضمان سلامتهم، أشخاص كهؤلاء يجب ألا يرتدوا الملابس العريضة « كالعباءة » وأربطة العنق المدللة، أو المعاطف الواسعة أو المرقعة، الملابس الخفيفة، أو الملابس المتهزة. يمكن للملابس الفضفاضة والممزقة وللشعر الطويل المرسل أن يلتفت النار بسرعة أو

أن يغمس في الكيماويات، تعطي الملابس المكشوفة القليل من الحماية للجلد في حال الرشم بالكيماويات.

يمكن زيادة الوقاية من التلوث بالمواد الكيماوية بارتداء مريول واق. تتفاعل الخواتم مع الكيماويات، ولذا يجب تجنب لبسها قرب الجهاز الذي يحوي أجزاء متحركة

حماية القدم ؛

يجب لبس الأحذية في كل الأوقات في المبنى حيث يتم خزن الكيماويات أو استعمالها، يجب عدم ارتداء الأحذية المثقوبة أو الأحذية المكشوفة.

تضمن الحماية الزائدة للقدم في بعض الحالات أكثر من مجرد الحصول على حذاء عادي ، يمكن استعمال الأحذية المطاطية أو غطاء الحذاء البلاستيكي لتجنب التعرض المحتمل للقدمين من الكيماويات المخرشة، بيد أن هذه الأنواع من الأحذية والأغطية يمكن أن يزيد من خطر الشعلة الساكنة لذا لا ينصح باستعمالها في عمليات المخبر العادي .

هناك مهامات خاصة تتطلب أغطية للأحذية بنوع ناقلة، نوع عازلة، أو أغطية معدنية لأصابع القدم والتي هي مناسبة جداً.



دوش الأمان :

يجب أن يزود بدوش أمان في المنطقة التي يتم فيها التعامل مع الكيماويات كمعاجلة إسعافية أولية للرسم الكيميائي للملابس التي أصابها الرسم أو الحريق، يجب على كل عامل مخبر أن يتعلم امكانة وكيفية استعمال دوشات الأمان في منطقة العمل وبهذا يستطيع أن يعثر عليها وعيناه مغمضتان عند الضرورة، كما يجب فحص دوشات الأمان بشكل دوري من قبل أشخاص المخبر للتأكد من أن الصمام يعمل ولإزالة أي خلل في النظام، كما يجب التأكد من عدم وجود أي

عائق يعيق الوصول إليه، وأن يزود الدوش بقدر واف من الماء بشكل مستمر وأوتوماتيكي دون الحاجة لحمل الدوش باليدين مما يسمح أن تكوننا حرقي الحركة لتنزع الملابس المرشومة.

يجب أن يقع الدوش قرب أحد منافذ المخبر وأن يشار له بعلامة واضحة، كما يجب أن تكون الأرض مائلة باتجاه البالوعة، وكذلك ضرورة وجود بطانيات الطوارئ قرب الدوش.

غاسلات العين

نوافير غسل العين ضرورية عند كون المادة المستعملة خطيرة للعين أو حين تفيد توجيهات المخبر بإمكانية مواجهة مخاطر غير معروفة، تزود نافورة غسل العين الجيدة بسبيل ناعم أو رذاذ من الماء المشبع بالأوكسجين لفترة تمتد لمدة (١٥ دقيقة) يجب أن تقع هذه النوافير بالقرب من دوشات الأمان وهكذا يمكن غسل العيون إذا كان ذلك ضرورياً، بينما يتم إجراء الدوش للجسم معاً.

الشكل رقم (١٢)



التسهيلات الطبية

المخابر التي لا تحوي فريقاً طبياً نظامياً يجب أن تحوي أشخاصاً مدربين على الاسعافات الأولية المتوافرة طيلة ساعات العمل النظامي لتقديم المساعدة حتى إمكانية الحصول على المساعدة الطبية، تتضمن الطوارئ الممكن توقعها التالي :

- ١ - الحروق الحرارية والكيميائية.
- ٢ - الجروح بفعل الزجاج أو الحديد بما في ذلك إمكانية التلوث الكيميائي.
- ٣ - التهيج الجلدي بفعل الكيماويات.
- ٤ - التسمم نتيجة الهضم، الاستنشاق، الامتصاص الجلدي.
- ٥ - الاختناق.
- ٦ - إصابات العين بفعل الكيماويات المرشومة.

الاسعافات الأولية :

الاسعافات الأولية هي عناية فورية للشخص الذي لحقه الأذى أو غداً مريضاً فجأة، يعمد إلى إيقاف الموت أو المرض أو الأذى وتحفيض الألم حتى وصول المساعدة الطبية، ان إيجابيات الاسعافات الأولية هي :

- ١ - التحكم بالظروف التي من الممكن أن تهدد الحياة.
- ٢ - منع الأذى الأكبر.
- ٣ - تحفيض الألم، منع التلوث ومعالجة الصدمة.
- ٤ - جعل المريض مرتاحاً قدر الامكان.

إن المسئولية الابتدائية للاسعاف الأولى تقع على عاتق الشخص الأول الذي يجب أن يقوم بواجبه بسرعة وهدوء وبطريقة مطمئنة، والذي يطلب المساعدة الطبية فوراً ويكون واضحاً وصريحاً عند التقرير عن الحالة المشتبه بها للإصابة أو المرض وطلب المساعدة، يجب عدم نقل الشخص المصابة إلا عند الضرورة لمنع الأذى وتشجيع عمال المخابر على تلقي التدريب في الاسعافات الأولية.

البرنامج الطبيعي :

أي شخص يتضمن عمله التعامل المنتظم مع كميات محددة السمية للمواد التي هي سامة بشكل شديد أو مزمن يجب أن يستشير أطباء مؤهلين لتقدير فيما إذا كان من المرغوب إنشاء برنامج منتظم للمراقبة الطبية. من المفيد جداً مراقبة تراكيز السموم المخروفة في الجسم مثل مركبات الرصاص أو الزئبق، كذلك يمكن المراقبة البيولوجية المستقبلية مثل (مستويات بعض الإنزيمات). أن تزود بمؤشرات عن التعرضات الزائدة لبعض السموم ومؤشرات إلى بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية تفوق المعدل لبعض المواد السامة.

تزود التحاليل بمعلومات مفيدة عن المراقبة الطبية، وهكذا فإننا ننصح بال الحاجة إلى إشراف طبي منظم والى التشاور بين عامل المخبر والطبيب الكفاء.

الفصل الرابع

المخاطر الكيميائية

المخاطر الكيميائية مناقشة تحت ثلاثة أقسام هي : الحمض ، والأسنس ، والمواد المؤكسدة ، والبودرة الجافة .

تعني عبارة (المخاطر الكيميائية) التعامل مع المخاطر التي تظهر من جراء التعامل أو خزن الكيماويات والمواد التي تستعمل في المخبر الكيميائي ، هذه المخاطر هي نتيجة للاصابة الشخصية :

- ١ - عبر التلامس مع الجلد أو الأغشية المخاطية بما في ذلك الاستنشاق .
- ٢ - عبر الابتلاع .
- ٣ - بسبب الخطير للصحة والحياة ، إضافة لتخريب الممتلكات عبر الحريق أو الانفجارات . لذا كان من الضروري معرفة مخاطر أي كيماوي وتطبيق طرق التعامل الآمن معه

مسارب التعرض :

يمكن للتعرض أن يحدث عبر المسارب التالية :

- ١ - الاستنشاق .
- ٢ - الابتلاع .
- ٣ - التلامس مع الجلد والعيون .
- ٤ - الحقن .

الاستنشاق :

يتم استنشاق الأبخرة السامة والرذاذ والغازات أو الغبار، يمكن للأمتصاص الذي يتم عبر الغشاء المخاطي للفم والحنجرة والرئتين أن يخرب بشكل جدي الخلايا بالفعل المحلي، تمر الغازات المستنشقة أو الأبخرة بسرعة في شعيرات الرئتين وتحمل إلى نظام الدوران. الأمتصاص قد يكون شديد السرعة، يختلف المعدل حسب تركيز المادة السمية، الانحلال في سوائل الخلية، عمق النفس، وكمية الدم الدائري والذي يكون أعلى في حالة النشاط لدى الشخص منه في حالة الركود.

تعتمد درجة الإصابة نتيجة التعرض للأبخرة السامة والرذاذ والغازات والغبار على سمية المادة وانحلالها في سوائل الخلية، إضافة إلى التركيز ومدة التعرض، الفعالية الكيماوية و زمن الاستجابة بعد التعرض ليس بالضرورة قياساً لدرجة السمية، فالعديد من الكيماويات كالزئبق ومشتقاته وبعض المواد المذيبة الشائعة «الألبتن» هي سموم متكاملة ويمكن أن تسبب تخرباً للجسم عبر التعرض لtrakiz صغيرة لمدة طويلة من الزمن، لهذا السبب ويسبب العوامل العديدة التي تؤثر على السمية فإنه يجب تقويم كل حالة بشكل فردي، إن أفضل طريقة لتجنب التعرض للأبخرة السامة والرذاذ والغازات والغبار يكون بمنع تسرب مواد كهذه إلى جو العمل والتأكد من التهوية المناسبة باستعمال ساحبات هواء التصريف وتهوية أخرى محلية، وعدم استنشاق المواد غير المعروفة السمية

الابتلاع :

يصنف الابتلاع للكيماويات في زمرتين اثنتين :

١ - ذلك الذي يتم عمدأً.

٢ - ذلك الذي يتم بشكل عرضي .

يحدث الابتلاع العرضي نتيجة التعرض للهواء الملوث بالغبار أو الأدخنة أو نتيجة تلوث اليدين أو تلوث الطعام والشراب في منطقة العمل ، يتم ذلك وبشكل عرضي لدى العمل مع الكيماويات السمية الشديدة النسبية لكيميائي يمكن أن تحدد بكمية المادة التي عند ابتلاعها أو تطبيقها على الجلد في جرعة مفردة ، سوف تتسبب في موت ٥٠٪ من حيوانات المخبر ، يعبر عن ذلك بالغرام أو الميلغرامات / كجم من وزن الجسم ، إضافة إلى أن العديد من الكيماويات يمكن أن تخرب خلايا الفم ، الأنف ، الحنجرة ، الرئتين ، المجرى المعدى والمعوي أو التسمم القياسي إذا ما تم امتصاصها عبر خلايا الجسم .

لمنع دخول الكيماويات السمية إلى الفم ، فعلى عمال المخبر أن يغسلوا أيديهم قبل الأكل أو التدخين أو وضع المواد التجميلية ، أو بعد استعمال أية مادة سمية في الحال وقبل ترك المخبر

إضافة إلى ما سبق ذكره من أنه يجب أن يتم خزن الطعام أو الشراب الذي يتم استهلاكه في أماكن لا يتم فيها استعمال الكيماويات وعدم تدخين السجائر والغليون وما شابهه في أماكن وجود الكيماويات، تذوق الكيماويات كطريقة للتعرف على هويتها أو مص الكيماويات بالماصة عن طريق الفم يجب أن تحرم بشكل قاطع والا فالنتائج تكون ميتة .

التلامس مع الجلد والعيون :

الجلد مسرب أكثر خطورة للدخول مما يمكن اعتباره بشكل طبيعي ، فاللون الأصفر الناتج عن الصفات الطبيعية لبروتونات الجلد بفعل الأزوت ، واللون الأسود الناتج عن التلامس مع نترات الفضة ملؤفة جداً ، ومن الواضح أنها ليست جدية بحد ذاتها ، فالأسيتون يمكنه أن ينحل في زيوت الجلد ، مشكلاً جفافاً وتشققاً للجلد ، والعديد من المواد المذيبة كالبىزن والفينول ونترو الانيلين يمكنها أن تعمل كناقلات تحمل العديد من المواد الأخرى عبر الجلد كذلك . إن التلامس مع الجلد ذو أهمية بسبب التواتر الذي يحدث بموجبه ، النتيجة الأكثر شيوعاً للتلامس الزائد مع الجلد هو التهيج الموضعي أو الحرق ، هنالك عدد عك من تقديره من المواد التي يتم امتصاصها عبر الجلد وبسرعة كافية لتسبب تسمماً قياسياً .

تلويث الأحذية والملابس بشكل خاص ، حيث الامتصاص السمي بشكل مادي يزيد من شدة التعرض والاصابة، يمكن التسامع بوجود بعض المواد المذيبة العضوية الطيارة على الجلد المكشف لفترة معتبرة دون أذى ، لكن هذه المواد المتتصنة نفسها من قبل الملابس العادية يمكن أن تسبب تهيجاً وحرقاً ، فليس من الضروري أن تكون الملابس رطبة ومبلة بها ، المواد الفعالة مثل كبريتات ثنائي الميتيل يمكن أن تسبب حرقاً لدرجة معوقة فيها إذا سقطت بضم قطارات منها على الملابس .

إن المدخل الرئيسية للدخول الكيماويات عبر الجلد هي الجراب الشعري ، الغدة الدهنية ، غدد التعرق والجروح وكشوط الطبقة

الخارجية للجلد. هذه الغدد مزرودة ويغزارها بالأوعية الدموية التي تسهل من امتصاص الكيماويات في الجسم.

تلامس الكيماويات مع العيون هو من أهمية خاصة لأن هذه العضويات حساسة جداً، ويسفر هذا عن ضعف أو فقدان للبصر وهو أمر مؤسف، كما يbedo فالقليل من المواد هي غير مؤذية لدى تلامسها مع العيون، لكن معظمها مؤلم ومهيج، وعدد مآخذ عين الاعتبار قادر على تسبب العمى والحرق، المواد القلوية، الفينولات، والحموض القوية خرثة بشكل خاص ويمكن أن تسبب فقداناً مؤقتاً للرؤيا، فالعيون أوعية تزود بامتصاص سريع للعديد من المواد الكيماوية

عند التلامس مع الجلد يجب شطف المناطق المتأثرة بالماء، كذلك يجب منع العناية الطبية الالزمة فيها إذا استمرت الأعراض، عند التلامس مع العين يجب غسل العين بالماء لمدة 15 دقيقة، كذلك يجب طلب العناية الطبية فيها إذا استمرت هذه الأعراض أم لا

الحقن :

التعرض للكيماويات السامة عن طريق الحقن نادر الحدوث في المخبر الكيميائي، مع ذلك فمن الممكن أن يحدث بشكل غير متعمد عبر الاصابات الميكانيكية بفعل الرجاج أو المعدن الملوث بالكيماويات أو عندما يتم التعامل مع الكيماويات في الحقن، الحقن الاجهالي يمكن أن يكون نتيجة العمل بضغط عالية، يمكن لتسرب صغير أن يتبع (جدولاً) من مادة السائل بقوة كافية للتفوذ في الجلد.

حواس الحذر :

لحاستي الشم والألم فوائد معينة في حماية الكيميائي من التعرض للعديد من السميات، يمكن لحاسته الشم أن تكون معاونة جداً في منع المزيد من التعرض لغاز أو بخار بعض المواد. لا يمكن كشف بعض المواد عن طريق الرائحة عندما تكون في تراكيز تفوق مستويات السلامة، إضافة إلى أن حاسته الشم غالباً ما يتم فقدانها خلال التعب أو العجز، أو عند كونها أضعف من أن تشكل تحذيراً كافياً

يمكن الاعتماد على حاسته الألم أكثر مما يمكن الاعتماد على حاسته الشم، تحدث التحسسات المفيضة للألم في الجلد والعيون والممرات التنفسية (الأنف والحنجرة والصدر) بفعل الغازات والأبخرة، المواد الصلبة والسوائل المنتشرة في الهواء. عندما تحدث تحذيرات الألم نتيجة للتعرض بشكل فوري لتراكيز وشدة مناسبة، فإنها تكون فعالة في منع التعرض الزائد.

لن يتسامح أي شخص بالposure لتراكيز خطيرة من مادة مثل حمض كلور الماء، فقد يمحى الألم إلى وجود السمي ، لكنه لا يكون شديداً بما فيه الكفاية للإلهام بالابتعاد، تخدم التأثيرات في حاسته معينة كإشارات تحذيرية

عندما تحدث الإصابة السمية الأولى بشكل فوري دون أن تكون من طبيعة جدية ، فيمكنها أن تخدم بفعالية كتحذير من التعرض قبل حدوث تسمم حقيقي ، هنالك العديد من الكيماويات السمية التي تبث إنذارات بهذه الطريقة، كذلك هنالك العديد من المواد التي لا تبدي أي

تحذير منها كان التعرض طيلة التجربة ومهما كانت هنالك امكانية حدوث إيذاء حقيقي أو ضار

تفيد هذه الخواص التحذيرية في الظروف المرغوبة ومع عدد محدود من المواد السمية ذات الخواص المفهومة، بيد أنه لا يمكن الاعتماد على الحواس كوسيلة للحماية لدى العمل مع مواد جديدة.

التسامع والحساسية :

هنالك اختلاف معتبر في درجة الحساسية للمواد الطبيعية على صحة الإنسان والحيوان، فنفس كمية السمي أو نفس شدة التعرض تعطي تأثيرات وتجربيات متباعدة، إضافة إلى الاختلاف الطبيعي على نفس الأنواع، إن ظروفاً معينة وأمراضًا يمكن أن تزيد من حساسية الأفراد، في الحقيقة القليل من المعلومات متوافر حول هذا الموضوع لذا لا يمكن وصفها بشكل تام، وقد يبدو من المنطقي أن أي مرض لأي شخص أو عاشرة، تحاول أن تضعف الجسم، سوف تقلل من المقاومة لفعل هذه السميات، ومع هذا فلم تشر التجربة إلى انتشار مشكلة جدية، علاقة معينة يجب ملاحظتها وهي أن الأشخاص الذين لديهم ربو يمكن أن يعانون من أزمات ربوية تتبع التعرض (للالمهيجات) حيث لا يتم التأثر لدى التعرض للمواد العادي، إن الفعل السمي المتحد من فعل اثنين أو أكثر من الكيماويات هو كذلك مادة للاختبار، من المعروف جيداً في حقل الطب أن أزواجاً معينة من العقاقير سوف تقوم معاً، حيث تتحد الأفعال المنفصلة أو تدعم إحدهما الأخرى، في بعض الأمثلة يمكن للفعل المتحد أن يكون

أعظم بكثير من ذلك الناجم عن أفعال منفصلة، فابتلاع الكحول يزيد من الحساسية لرباعي كلور الكلروبون.

يُبدي القليل حساسية غير عادية عالية لعدد كبير من المواد المعروفة طبيعياً دون اعتبار الكيماويات المداخلة، يقال عن هؤلاء الأشخاص بأنهم مفرطو الحساسية، طالما أنهم يستجيبون بشكل معاكس للمواد أو التعرضات، والتي هي مؤذية لمعظم الأشخاص، العديد من الكيماويات لها خاصة التسبب في فرط الحساسية هذا، إن الأشخاص الذين يتعرضون لفترة لهذه المواد، حتى حين عدم حصول إصابة واضحة، فإنهم يغدون وبشكل حتمي مفرطين الحساسية، ويتأثرون بشكل مضاد بالتعرضات التي لم تكن مؤذية سابقاً.

الجلد هو العضو الأكثر شيوعاً لتطوير فرط الحساسية تجاه الكيماويات، وفي بعض الأمثلة تستجيب العضويات الأخرى أو الأنسجة إضافة للجلد ليكون هنالك مرض مستمر، فقد يتطور هذا الفرط في الحساسية في المرات النفسية أو الرئتين، ونتيجة حدوث استجابة مثل الربو، على العكس فقد يسبب التعرض المستمر لبعض الكيماويات إلى زيادة المقاومة أو التسامح بشكل مقابل لفرط التحسس.

الاختلاف بين الخطورة والسمية :

يمدد التواتر والمدة والتركيز والتعرض مدى الخطورة للأشخاص الذين يعملون مع كيماويات سامة، من المعروف أن الكيماويات داخل حاوية مغلقة موضوعة على الرف أو في غرفة خزن سوف لا تؤذي أحداً، طالما أن الأذى لن يحدث دون تعرض، ما يحدد كمية

التعرض هو طبيعة العمليات وكيفية التعامل واستعمال الكيماويات، إن وجود «٥» مل من السائل في أنبوب اختبار سوف يؤدي بالتأكيد إلى تلوث أقل للهواء منه في حال التعرض لـ ١٠ أو ١٠٠ غالون في سطول مفتوحة أو تنكات، إن التعامل واستعمال خمس جرامات من المواد الصلبة في أنبوب الاختبار يسبب تلامساً أقل على الجلد مما يحد ثه نقل «٥» ليترات من العبوة إلى المفاعل أو طحن خمس ليترات في طاحونة.

الأكثر من ذلك فالخواص الفيزيائية تؤثر أو تحدد كميات التعرض، فالمادة بنقطة غليان 35°C في 670 ملم زئبقي سوف تسبب تلوثاً أكبر للهواء مما هو الحال لمادة بدرجة غليان 41°C درجة مئوية. تنتشر المواد السائلة عند التلامس الفوري مع الجلد أكثر مما تنتشر به كميات كبيرة من المادة الصلبة، في أمثلة أخرى فالصلب المغبر المارب في الهواء من فراغ العمل سوف يتبع تلامساً جلدياً أعلى مما هو للسائل العالي الغليان والذي لا يمكن هربه في الهواء ليس بسبب التلامس الجلدي، على أية حال فالاصابة (التسمم) لا تحدث ما لم يكن التعرض شديداً، إن ابتلاع كيماوي أو استنشاق أبخرته أو بقائه على الجلد لفترة من الزمن لا يسبب أي أذى إلا إذا زادت هذه الكميات عن حدود الأمان المسموح بها.

وهكذا فإننا نجد أنها ليست سمية الكيماويات فقط، بل الخواص الكيميائية والفيزيائية وطبيعة وظروف التعامل والاستعمال هي التي تحدد فيها إذا كانت هذه الكيماويات تسبب الأذى أو لا لسوء الحظ فإنه لا يمكن أن يحدد وبيقين أكيد حدوث التسمم أو عدمه

كما أشير سابقاً فالحساسية من مواد مختلفة، لأشخاص مختلفين يؤدون نفس العمل سوف يواجه شدات مختلفة من التعرضات أو الظروف تختلف مع الزمن، تبعاً لذلك فإنه من المحمول التسمم مع ما نتعامل معه، يشار لذلك بـ(الخطر) ما هو أكثر أهمية أن مبدأ الخطر وتميزه عن السمية قد فهم بشكل واضح.

من الممكن التحكم بالخطر عبر إجراءات التعامل المناسب واستعمال الجهاز الواقي الذي يسمع بالاستعمال الآمن للكيماويات بغض النظر عن درجة السمية

المحض

تقع أكثر الكيماويات خطورة في هذه الزمرة المسممة حوضاً «قوية» أو «معدنية» مثل حمض كلور الماء، حمض فلور الماء، حمض الكبريت، حمض الأزوت.

إن الحموض العضوية هي صف يشكل كريستالات نتيجة وجود مجموعة COOH وهو أكثر خطورة بسبب قدرات التشред المنخفضة نسبياً، حمض الكربون مع انه ليس حمضًا عضوياً قوياً، فإنه كيماوي شديد السمية لدى تلامسه مع الجلد أو لدى تجراه عن طريق الفم، أو استنشاقه أبخرته، حمض سيان الماء أو حمض الهايدروجين مركبات سمية ليس بسبب خواصها الحمضية بل بسبب سميتها. حمض فوق كلور الماء كيماوي شديد السمية، بسبب طبيعته المحرضة وخواصه المؤكسدة القوية والانفجارية.

تصنف الحموض كما يلي:

الصف A يقع في هذا الصف أكثر المركبات الشائعة الاستعمال في المخبر الكيميائي، الصف B يقع في هذا الصف الحموض المعدنية القوية، أما الصف C فهو للحموض العضوية.

حموض الصف C	حموض الصف B	حموض الصف A
حمض الفورميك. Formic	حمض كلور الماء. Hydrochloric	حمض فلور الماء. Hydrofluoric
حمض الخل. Acetic	حمض الفوسفور. Phosphoric	حمض الكبريت. Sulfuric
		حمض كلور السلفونيك. Chloraoulfonic حمض الأزوت Nitric حمض الكروميك Chromic

تضمن الحموض التي لها درجة أخفض نسبياً لدى التعامل مع الخطير حموض مالثيك، سوكسينيك، بنتزويك، أوكرزاليك. يمكن لكل الحموض القوية المركزة أن تخرب الجلد والعيون، يجب أن تغسل المناطق المعرضة في الحال بالماء، حموض الأزوت والكروم، فلور الماء، مخربة بشكل خاص بسبب نماذج الحرائق التي

تم الاصابة بها، من جراء التعامل معها، الشفاء من حمض فلور الماء بطيء، ويسبب حروقاً مؤللة، لذا يجب أن يستعمل فقط بعد الألفة التامة مع إجراءات التعامل المنصوص بها.

حمض فلور الماء «الصف A» :

يستعمل حمض فلور الماء بشكليه المائي واللامائي، الحمض اللا مائي سائل في الضغط الجوي النظامي عندما يحفظ في ٤١٩ درجة مئوية أو دون، يتبخّر في درجة الحرارة الأعلى من ذلك في الضغط الجوي النظامي تبخّر أبخرة الحمض المائي الذي يمكن أن يختلف في القوّة من مدد جداً إلى ٨٠٪ HF - يشكل كلا الشكلين السائل والبخاري لحمض فلور الماء خطورة عند التلامس من أي جزء من الجسم، البخار المشكّل شديد التهيج للمجرى التنفسى ويمكن أن يسبّب الموت عند تطوره إلى استسقاء رئوي.

التركيز الأعظمي المقبول به غالباً من بخار حمض فلور الماء هو ٣ ppm جزء في المليون لحجم من الهواء لمدة ٨ ساعات عمل، تركيز ٥٠ ppm جزء في المليون أو أكثر يمكن أن تكون عيّنة في حدود ٣٠ - ٦٠ دقيقة.

العيون: يسبّب تلامس البخار أو السائل مع العيون مباشرة تهيجاً شديداً للعيون والجفون، وإذا لم يتم إزالة حمض فلور الماء بسرعة بالغسل التام بالماء، فقد يتسبّب في خلل في الرؤية أو حتى في تخريب كلي للرؤى.

الجلد : يسبب كلاً الحمضين المائي واللامائي حروقاً بلغة للجلد. تختلف بشكل كبير معتمدة على تركيز الحمض، عندما يتم التلامس مع الحمض، فإذا كان التركيز 20% أو أقل فالحروق لا تدرك إلا بعد انقضاء بضع ساعات، التركيز من 21% إلى 60% تكتشف بسرعة أكبر، بينما يشعر بالتراكيز من 60% إلى 100% في الحال.

الأظافر : التلامس مع حمض فلور الماء في مناطق حول الأظافر مؤلم جداً، مالم يتم العناية بها في الحال، يمكن للحمض أن يرشح إلى بنيات أعمق ويسبب تخريبات للخلايا أو حتى للعظام، ترشحات كهذه قد تستدعي البتر.

الاستنشاق : يبيح بخار حمض فلور الماء كل أجزاء المجرى التنفسي، تؤدي التعرضات الشديدة بشكل سريع إلى التهاب واحتقان الرئتين، يمكن للأخير أن يكون ميتاً في وقت قصير إذا لم تقدم العناية الطبية الفورية

الجرعات عن طريق الفم : يسبب حمض فلور الماء عند الابتلاع تهيجاً شديداً وتخرباً للفم والمرىء والمعدة، كذلك يحدث تخرباً شديداً للمجرى التنفسي.

السمية المزمنة : في حدود المعرفة، لم تسجل السمية المزمنة بفعل حمض فلور الماء.

منع الإصابة : تتلخص العوامل الأكثر أهمية في منع الإصابة بحمض فلور الماء بما يلي :

- إبقاء تركيز البخار في الجو دون ٣ PPM جزء من المليون.
- منع أي تلامس للبخار أو السائل مع أي جزء من الجسم.
باستعمال الجهاز الواقي المصنوع من البلاستيك العازل مثل النيوبرن أو البولي فينيل كلورايد والذي يعطي الأذرع واليديين والأقدام والوجه بشكل تام.

حمض الكبريت : (الصف A) :

حمض الكبريت هو واحد من أكثر الكيماويات الشائعة الاستعمال في المخبر، حيث يستعمل بشدات تتراوح بين المدد جداً إلى ١٠٠٪ من الحمض، يشكل فوق ذلك حمض الكبريت (حمض مدخن) أو أوليوم، والذي يتبع من حل ثلاثي أوكسيد الكبريت الذي هو بلا ماء حمض الكبريت فيما لو ان جميع SO_3 قد تمه وأعطى حمض كبريت ١٠٠٪ أو النسبة المئوية لـ SO_3 الحرف في الحمض.

إن مزيجاً من ٢٠٪ SO_3 و ٨٠٪ حمض كبريت يعرف على أنه ٣٥٪ أوليوم، كذلك مزيج ٣٥٪ SO_3 هو ٢٠٪ أوليوم. إلى غير ذلك.

حمض الكبريت خطير عندما يتم التعامل معه بشكل غير مناسب تتناسب درجة الخطورة بشكل تقريري مع تركيز الحمض، يمكن للمحاليل حتى ٥٪ في القوة، أن تعامل فوراً، فقط من أجل خطير الرشم في العيون أو في حالات التلامس مع الحمض والذي يمكن أن يغسل بالماء.

العيون : تلامس أي تركيز من حمض الكبريت مع العيون خطير. تشكل التراكيز العالية ٦٥٪ أو أعلى أحطارات من نوع خاص، حيث تسبب في تخرب سريع وبليغ قد يتبع بفقدان كلي للرؤبة.

الجلد : المحاليل المركزة لحمض الكبريت مخربة بشكل سريع لخلايا الجسم، وتنتج حروقاً بلغة، يمكن للتلامس المتكرر أو غير المعالج مع الحمض المدد أن يسبب التهاباً جلدياً.

الاستنشاق : استنشاق بخار حمض الكبريت الحار أو الأوليوم في أية درجة يمكن أن يتسبب في فقدان سريع للوعي مع تخرّب بلغة خلية الرئة.

تختلف حساسية الأفراد لهذا فـ 125 PPM - 50 PPM جزء في المليون من البخار في الهواء يمكن أن يكون مزيجاً معتدل الازعاج - $1,5 \text{ PPM}$ جزء في المليون هو بالطبع غير مستحب، $10 - 20 \text{ PPM}$ جزء من المليون هو غير محتمل.

يفقد الأشخاص المعرضون لتركيز منخفضة من البخار بالتدرج الحساسية للفعل المثير. لذا من الضروري المحاولة لإيجاد البديل.

الجرعات عن طريق الفم : تتناسب درجة الخطورة في هذا المخصوص بشكل تقريري مع قوة الحمض المبتلع، يسبب الحمض المركز تخريباً شديداً للفم، المريء، المعدة أو يسبب الموت.

منع الاصابة : بعض القياسات الهاامة لمنع الاصابة بحمض الكبريت هي :

- ١ - إبقاء تركيز أبخرة الحمض دون 25 PPM من حجم الهواء.
- ٢ - منع أي تلامس أو أي تركيز من الحمض مع أي جزء من الجسم.

٣ - تجنب استعماله كعنصر تجفيف في المجففات أما إذا تم الاستعمال فيجب وضع كريات زجاجية نقية في منع الرشم لدى تحريك المجفف.

٤ - الفصل التام بالماء للحمض الذي أتى على تلامس مع أي جزء من الجسم.

٥ - الحصول على إسعاف أولي سريع ومعالجة طبية في حال أي نوع من تلامس الجسم مع تراكيز من الحمض في حدود ٥٠٪ أو أعلى.

حمض كلور السلفونيك (الصف : A) :

طالما أن حمض كلور السلفونيك يتبع من اتحاد جزئي واحد من ثلاثي أوكسيد الكبريت SO_3 مع جزئي من كلور الهيدروجين HCl وطالما أن المادة تفكك بفعل الرطوبة أو الماء لتشكل حمض الكبريت أو حمض كلور الماء، فإن لها قوة واحدة فقط ممثلة بالصيغة $\text{SO}_3(\text{OH})\text{Cl}$ ان حمض كلور السلفونيك هو سائل صاف إلى ضبابي، عديم اللون إلى أصفر باهت في درجة غليان ١٥١ - ١٥٢ درجة مئوية في ضغط ٧٥٥ ملم زئبقي شديد التخريش وفعال بشكل خطير إضافة لهاجته لمعظم المعادن، عامل مؤكسد قوي وسوف يتفاعل مع الماء أو المواد العضوية مع نشوء حرارة وأبخرة بيضاء كثيفة.

الحمض السائل : أبخرته خطرة لدى التلامس مع خلايا الجسم، للبخار رائحة قوية ونفودة مما يجعل استنشاق كميات سامة بعيد الاحتمال، ما لم يكن تعرض الشخص قد حصر في موقع كهذا جعل المهرب من البخار مستحيلاً.

التركيز الأعظمي المسموح به من حمض كلور الماء، حتى عندما يشتق من تفكك حمض كلور السلفونيك هو ١٠ PPM جزء في المليون.

يتفاعل حمض كلور السلفونيك مع معظم المعادن مع نشوء الهيدروجين والذي هو مشتعل ومنفجر خاصة عندما يمزج مع الهواء، أين الخطر الأعظمي في التعامل مع حمض كلور السلفونيك هو في خطر التلامس مع العين أو الجلد، انه في هذا الخصوص بالغ الخطورة مثل حمض الكبريت المدخن، وخطر مثل حمض كلور الماء.

حمض الأزوٌوت : (الصف A) :

درجة الخطورة الناجمة عن التعامل مع حمض الأزوٌوت هي تقريباً متناسبة مع تركيز الحمض الذي يمكن أن يختلف من شديد التمدد إلى مدخن، يعتبر الحمض مدخناً عندما يفوق التركيز ٨٥٪. حمض الأزوٌوت الأحمر هو تركيز شديد من حمض الأزوٌوت يحتوي نسبة مئوية مختلفة من أكسيد الأزوٌوت في محلول في درجات الحرارة العادية تعطي كل حموض الأزوٌوت أكسيد غازية من الأزوٌوت في درجات الحرارة المرتفعة، هذه الأبخرة الأزوٌوتية شديدة السمية، يختلف لون هذه الأبخرة من عديم اللون إلى ظلال من الأصفر إلى الأحمر والبني الغامق، يعتمد ذلك على طبيعة الأكسيد الموجودة وكثافة الأدخنة، إضافة إلى أن حموض الأزوٌوت الأقوى مخربة بشكل شديد لخلايا الجسم وخاصة العيون.

العيون : تخرب شديد ودائم للعيون، مع احتمال فقدان الرؤية

سوف تنتج فشلاً في المعالجة الفورية لكل تلامسات الحمض مع العيون، تتطلب أعراض الحروق وتدمير العين المعالجة الفورية ويقتل الغسل الفوري للعيون من التخريب.

الجلد : إن أولى الأعراض لتلامس حمض الأزوت القوي مع الجلد هي في أنها لاذعة وتسبب الحكة وتغير اللون لللون الأصفر، إذا لم يتم إزالة الحمض على الفور ، فالنتيجة ألم شديد وحرق بليغة، يمكن أن تبع بقرح بليغة وبندبات دائمة وحاليل زيتية لحمض الأزوت بإمكانها أن تسبب حساسية مزمنة للجلد.

الاستنشاق : أبخرة حمض الأزوت أو أدخنته (أبخرة الأزوتية) عالية السمية، وقدرة على تسبب أذى بليغ أو الموت، تتشكل الأكاسيد الشديدة السمية للأزوت عندما يتأي حمض الأزوت على تلامس مع معادن ثقيلة معينة أو مع مواد عضوية كالخشب والورق. نادراً ما تكون التأثيرات السمية بسبب أبخرة حمض الأزوت لوحده أو لواحد من الأكاسيد الغازية للأزوت، لكنها تنتج غالباً عن مزيج من المركبات السمية .

طالما أن كل واحد من هذه المركبات عندما يقوم لوحده قادر على انتاج تأثيرات محددة، تختلف مع تركيب المركبات الكيميائية فإن الأمارات والأعراض للسمية تختلف في خواصها وشدة تأثيرها تبعاً لتركيب المزيج الضار

ترتكب الأكاسيد الغازية للأزوت من أوكسيد الأزوت N_2O ثلثي أوكسيد الأزوت N_2O فوق أوكسيد الأزوت أو رباعي أوكسيد

الأزوت، N_2O خطورة الشكلين، N_2O الذي هو عديم اللون أو سائل أصفر و NO_2 الذي هو أحمر أو بني غامق وكلاهما شديد السمية، وهكذا فشدة اللون ليست مؤشرًا للدرجة الخطير التي يمكن أن يكون فيها الغاز في المزيج.

إن أكاسيد الأزوت هي من الغازات الضارة بسبب المجموم الماكر أو المميت أحياناً، التنفس لمدة 8 ساعات لمقدار 25 PPM جزء في المليون يمكن أن يسفر عن علامات لاستسقاء رئوي، بعد فترة صمت فعلي (عدم ظهور أعراض) من 5 - 48 ساعة يكون الاستسقاء الرئوي المؤخر بالعرض لتراكيز عالية لمدة ساعة فقط، بينما تسبب استنشاقات قليلة من الأكاسيد الغازية في حدود 200 - 700 PPM جزء في المليون تخرباً رئوياً بليغاً، يمكن أن يؤدي لاحتفان رئوي مميت بعد مرور 5 - 8 ساعات. لقد أشارت التجربة إلى أن التسمم بالأكاسيد الغازية للأزوت تحدث :

١ - بالقليل (نشقة) من الغاز الضار

٢ - لا يحدث أي تفاعل في الحال بل القليل من المصاعب التنفسية، الصداع، الدوخة أو التعب يحدث غالباً غشيان وقيء في الحال وعقب التعرض أو غنوج ربوى للتنفس محدثاً صوتاً يختفي خلال نصف ساعة

٣ - يمكن للشخص أن يعود لبيته بعد 5 - 8 ساعات بعد التعرض، حيث يلاحظ شخص آخر أن شفاه المصاب وأذنيه قد أصبحتا زرقاء اللون.

٤ - يتبع ذلك صعوبة زائدة في التنفس مصحوبة بسرعة في التنفس ويكون التنفس في بعض الأحيان غير منتظم مع تنفس مختنق ودوار وصداع وزيادة للون الأزرق على الشفاه والأذنين والتي هي عبارة عن إشارة لنقصان شديد في الأوكسجين وشعور بانقباض في الصدر وتوتر بسبب نقص الأوكسجين.

هناك غالباً غثيان وقيء، أعياء وخفقان في القلب بسرعة وقوة، تنتهي الحالات غير المعالجة بالموت كنتيجة احتقان رئوي شديد (اختناق).

يبدي الفحص الفيزيائي في وقت قصير بعد التعرض معدلاً تنفسياً مسرعاً، ينقص من القدرة الحيوية، ينحدر غالباً صوت النفس ببطوية مصحوبة غالباً بخرخرة، وضغط دم منخفض، ونبض دم مرتفع (١٠ - ١٠٠٪ فوق الطبيعي) والذي يغدو أكثر تأكيداً في الحالات المعالجة بشكل غير مناسب بعد مرور فترة من الزمن، قبل تطور الاستسقاء الرئوي، يكون هناك امتداد وانقباض وضغط نبض غير عادي، بعد تطور الاستسقاء الرئوي يرتفع ضغط النبض بشكل كبير ويمكن أن يزيد عن ٥٠ - ٦٠٪ ملماً زبقي ما هو أكثر أهمية أن تلاحظ أن المعالجة الفورية الكفاء، طيلة مرحلة عدم ظهور الأعراض يمكن أن تخفي من المخاطر المؤخرة، وفي بعض الأحيان كداء ثانوي تال من الاصابة الرئوية المسببة بفعل استنشاق هذه الأكاسيد الغازية لذا يجب استعمال حمض الأزوت المدخن تحت ساحة الهواء وفي عمليات كبيرة جداً بالنسبة لطاقة ساحة الهواء. يجب اجراء التحكم والمحصر والتهوية كذلك يجب أن يكون هناك

استعداد مسبق خاص لتمديد ومسح المسكوب من الحمض دون التعرض للأبخرة.
الجرعة عن طريق الفم:

يؤدي أخذ حمض الأزوت عن طريق الفم إلى تخريش للخلايا المعدية والمعوية التي هي على تلامس معها، هنالك تغير في اللون إلى الأصفر لخاطية الفم وتکاثر شديد للأغشية المخاطية للحنجرة والتي يمكن أن تتدخل بشكل جدي في التنفس والابتلاء.

يمكن للحمض القوي الذي لا تتم إزالته على الفور من المعدة أن يخرب خاطية المرىء ويثقب جدار المعدة و يحدث الوفاة، يحدث في هذه الحالات بعض الألم والغثيان والقيء من مادة القهوة المطحونة.

الحموض الكروميه (الصف «A»).

لا تتواجد الحموض الكروميه في المخبر الكيميائي. ما هو شائع الاستعمال منها (الحمض الكروميه) والذي هو عبارة عن محلول من ثلاثي أوكسيد الكروم Cr_2O_3 في حمض الكبريت المركز، يحضر هذا محلول بمعاملة الكرومات أو ثانوي الكرومات مع حمض الكبريت المركز والذي يستعمل غالباً (كمحلول تنظيف) للزجاجيات أو البورسلينات في أدوات المخبر.

يجسد محلول من هذا النوع بشكل طبيعي كل الأخطار المترافقه مع حمض الكبريت المركز نفسه، فإضافة إلى أنه عامل مؤكسد قوي، فإن (حمض الكروميك) ويفعل خاصته المنظفة هو أكثر تخريشاً لخلايا الجسم من حمض الكبريت الكثيف.

حمض الكروميك :

يتضمن التعامل مع ثلاثي أوكسيد الكروم في المخبر أو الصناعة، بعض الخواص المهمة الواجب فهمها بشكل جيد وهي :

- ١ - يهاجم حمض الكروميك، كعامل مؤكسد قوي، معظم المعادن الشائعة، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة.
- ٢ - يهاجم أنسجة الملابس والجلد وبعض وليس كل البلاستيك الصناعي.
- ٣ - يتفاعل بسرعة مع المركبات العضوية، والتي إذا لم يتم التحكم بها يمكن أن تسبب خواص عنيفة.
- ٤ - يمكن أن تخرب خلايا الحيوان مسببة حروقاً بلغة.
- ٥ - تهيج للغشاء المخاطي والجلد.
يمكن أن تشعل مواد مؤكسدة.
- ٧ - يمكن أن يؤدي التلامس مع العين إلى فقدان الرؤية.
- ٩ - يمكن أن تقوم بفعل مقييء أو مسهل، إذا ما بقى في المعدة أو الكل.

ثنائي كرومات الأمونيوم والبوتاسيوم والصوديوم

Ammonium, Potas-
sium and Sodium Dichiromates

يؤدي ثنائي كرومات البوتاسيوم والأمونيوم والصوديوم في المحاليل خواص مماثلة لحمض الكروميك، وبذلك يمكن تجنب معظم المخاطر الكامنة باللحظة الدقيقة.

إن هذا الحمض هو من أكثر الحموض توظيفاً في المخبر الكيميائي، فهو محلول من كلور الهيدروجين في الماء، تختلف القوة غالباً بشدة من المدد إلى ٣١٪ تقريباً، مع أنه يمكن الحصول على الحمض بقوة ٣٧٪ (الحمض المدخن) بشكل جاهز، عندما يتم تسخين محلول مركز، فغاز كلور الهيدروجين هو الذي ينطلق. أما إذا سخن محلول مدد، فالذي ينطلق هو الماء. في كلا الحالتين إذا كان تركيب السائل مثلاً بالصيغة $HCl \cdot 8H_2O$ فإن غلياناً ثابتاً لمزيج (٢٠٪) يتقطر دون تغير في الضغوط العادمة.

يمكن ملاحظة بعض الملامح المهمة حين التعامل مع حمض كلور الماء (المائي) وغاز كلور الهيدروجين، والذي يمكن أن يلخص كالتالي :

- ١ - تجنب التلامس مع المعادن، المعادن التي يمكن أن تأكل بفعل حمض كلور الماء أو غاز الهيدروجين.
- ٢ - تجنب تنفس الأبخرة أساسياً، فالالتلامس مع الجلد والعيون يمكن أن يؤدي إلى إصابات بليغة.
- ٣ - البحث عن ترتيبات صارمة في وضع بطاقات على الحاويات والزجاجات.
- ٤ - ضرورة التعليم والتشديد على استعمال الأشخاص للجهاز الواقي، النظارات المخبرية، واقبات الوجه وأجهزة التنفس وغطاء للرأس وأقنعة.

٥ - وجوب معاملة غاز كلور الهيدروجين في جمل مغلقة .
محاليل حمض كلور الماء هي تقريباً غير خطيرة عند تلامسها مع حمض الصف A ، وهكذا فالتمديد إضافة للحمض القوي والذي يبقى على اتصال مع خلايا الجسم ، يمكن أن يسبب حروق حمض قوي ، يمكن حالات كهذه أن تتشب لدى لبس قفازات أو أحذية مبللة بمحلول حمض كلور الماء ، يمكن أن يسبب استنشاق كميات مقدرة من غاز حمض كلور الماء تخرباً للمجرى التنفسي وأن يقود لاستسقاء رئوي .

حمض الفوسفور (الصف B) :

من بين الحموض المختلفة المشتقة من الفوسفور . اثنان مهمان هما: حمض الفوسфорى H_3PO_3 وحمض الفوسفور، حمض الفوسفور شائع الاستعمال في المخبر، وهو يتراوح من الشدید التمدد إلى ذي التركيز ٨٥٪ والسمى بحمض الفوسفور الشرابي .

المحاليل المددة لحمض الفوسفور عديمة الضرر، فهي توزع على الغالب في نافورات الصودا لاستعمال كمشروب، ان الخطير من التعامل مع حمض الكبريت والأزوت يزيد من القوة التقريبية لقوه الحمض، حمض الفوسفور القوي والذي يزيد عن ٥٠٪ يمكن أن يسبب حروقاً بلية لخلية الجسم، خاصة للعيون، تزداد درجة الخطير مع درجة حرارة الحمض، حمض الفوسفور المركز والساخن قادر على تسبب حروق بلية للجسم .

حمض الفورميك : (الصف C) .

حمض الفورميك سائل عديم اللون، بدرجة غليان ٨٠ درجة مئوية منحل في الماء بكل النسب و كنتيجة لذلك فإنه تركيز من الحمض يمكن أن يوجد في المخبر الكيميائي ، تختلف درجة الخطط التي تظهر لدى التعامل مع حمض الفورميك في شدتها وفي درجة الحرارة . يسبب الحمض ١٠٠٪ ألمًا شديدًا وحرقًا بليغة عندما يصبح على تماس مع الجلد ، يمكن للحمض المدد ٥٪ أو أعلى أن يسبب أذى عبر التلامس الأطول ، أبخرة كهذه خاصة من الحموض الساخنة مهيجية جداً للعيون وللممرات الأنفية وللجرى التنفس .

حمض الخل (الصف C) :

حمض الخل سائل عديم اللون، بدرجة غليان ١١٨ درجة مئوية (الدرجة الدنيا للثلجي ٥٪) منحل في الماء بكل النسب ، يشتعل حمض الخل الثلجي في درجات الحرارة المرتفعة ، تظهر الخطورة لدى التعامل مع حمض الخل الثلجي لدى وجود درجة الحرارة ، ان الدرجة الثلجية يجب أن تخزف في درجة حرارة أعلى من ٢٠ درجة مئوية لمنع التجمد وكسر الحاويات الزجاجية ، يمكن للمحاليل المركزة من حمض الخل أن تخرب الخلايا البشرية والتي هي على تماس معها وبهذا فهي تسبب حرقًا بليغة يمكن أن تؤدي إلى تخريب بلغ العين ، إضافة إلى أن تنفس البخار المركز يمكن أن يكون مؤذياً .

بسبب الخواص العالية التخريش لحمض الخل ، خاصة بالشكل المدد ، فمن الضروري أن يتعامل معه الفرد بشكل يكون فيه محمياً من كل التعرضات لأشكاله البارارية والسائلة .

تشتمل هذه الحموض على أمثلة لصنف من الحموض الضعيفة اللطيفة السمية إذا ابتلت بـ أي كمية معتبرة. تحذيرات عامة باعتبار السمية يجب ملاحظتها بدقة.

الأسس

كما هو الحال مع الحموض فهناك أسس قوية و «ضعيفة» تعتمد الخواص على طاقة التشرد في المحاليل المائية، تتفاوت الحموض لتعطي شوارد هيدروجين H ، أما الأسس فتفتك لتعطي شوارد هيدروكسيل OH تعطي هذه الخواص الأسس صفاتها (الأساسية) و (القلوية) أربعة من هذه الأسس شائعة الاستعمال في المخبر الكيميائي وهي :

الأسس القوية : ماءات الصوديوم (الصودا الكاوية) Sodium Hydroxide - ide

ماءات البوتاسيوم (البوتاسيوم الكاوي) Potassium Hydroxide

الأسس الضعيفة : ماءات الكالسيوم (الكلس والماء) Calcium Hydroxide - xide

ماءات الأمونيوم Ammonium Hydroxide

الأسس القوية مواد خطيرة ويجب أن تعامل بعناية شديدة، فيما إذا كانت صلبة أو في محلول، يجب أن تغسل المناطق المتأثرة في الحال بكثرة من الماء، كما ويجب أن يقرر طبيب عيون الحاجة لمعالجة وبعد، فهي متلفة للجلد وخلاليا العيون.

ماءات الصوديوم (الصودا الكاوية) مهيج قوي لكل الخلايا:

تعامل ماءات الصوديوم NaOH بشكلها السائل والصلب، مختلف الشكل السائل مثل (السائل الكاوي) في القوة من شديد التمدد إلى محلول ٣٧٪ بينما تكون المادة الصلبة بشكل كتل أو رفاقات أو بودرة أو قضبان.

ماءات الصوديوم صلب أبيض ينحل في الماء في الحال مع رفع درجة الحرارة وهو محلول عديم اللون تنصهر المادة الصلبة في ٣١ - ٣٢٠ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت) معتمدة على نقاوة المادة كما ويغلي محلول ٥٠٪ في ١٤٢ - ١٤٨ درجة مئوية (٢٨٨ - ٢٩٨ فهرنهايت) كما ويغلي محلول ٧٣٪ في ١٩٨ - ١٨٨ درجة مئوية (٣٧٠ - ٣٨٨ فهرنهايت).

كلا الشكلين السائل والصلب فعال وخرش وخطير، ماءات الصوديوم خطيرة جداً لدى التلامس مع الجلد والعيون والأغشية المخاطية أو عند التناول عن طريق الفم.

يمكن أن تسبب المواد الصلبة (حرقاً كاوية) حتى المحاليل الممددة خطيرة لدى التلامس مع الأذى الكبير بشكل خاص بسبب النفوذ السريع إلى خلايا العين.

كما ويمكن للكميات الدقيقة للصلب أن تسبب إصابات عين شديدة، الصلب المعتدل هو أكثر الأشكال خطراً، فهو قادر على تسبب العمى. حتى ولو طبقت أسرع معالجة طبية، استنشاق غبار بودرة ماءات الصوديوم قادر على تسبب تخريب شديد لجري

التنفس. تسبب الصودا الكاوية الصلبة أو السائلة عند ابتلاعها أذى بليغاً للفم واللسان والمرئ والمعدة. التأثير على الجلد: يمكن التغاضي عن التلامسات القصيرة المرضية حتى ولو كانت مركزة، أما التلامس الطول فيقود إلى التهيج والحرق يعتمد ذلك على التركيز كما ويسبب بخار المواد الصلبة حرقاً مهيجة ويعقاً حراً ملتهب، ينصح بالتحذيرات المكثفة لمنع التلامس كما يجب اجراء الاستعداد الواسع للسماح بالازالة الفورية للقلوي من على الجلد والعيون عند التعرض عن طريق الصدفة وارتداء الأجهزة الواقية للحماية.

ماءات البوتاسيوم :

تعامل ماءات البوتاسيوم KOH مثل ماءات الصوديوم بشكلهما السائل والصلب، يمكن أن يتفاوت الشكل السائل (سائل البوتاسي الكاوي) في القوة من شدید التمدد إلى محلول ٤٨ - ٥٠٪ المادة الصلبة بشكل رقاقات وحببات أرضية أو قضبان.

ماءات البوتاسيوم، صلب أبيض ينحل في الماء.

وهو محلول عديم اللون عند ارتفاع درجة الحرارة تنصهر المادة الصلبة في مجال أعلى من درجة انصهارها العادية يعتمد ذلك على محتواها من الماء، مثل ٨٥٪ تنصهر في ١٢٥ درجة مئوية (٢٧٥ فهرنهايت) والـ ٩٠٪ تنصهر في حوالي ٢٨٥ درجة مئوية (٥٤٥ فهرنهايت) كلا الشكلين السائل والصلب غرش وفعال بشكل خطير، ماءات البوتاسيوم خطيرة لدى التلامس مع الجلد والعيون والأغشية المخاطية أو الفم، يمكن للمادة الصلبة أن تسبب حرقاً كاوية، حتى

المحاليل المعددة خطرة لدى التلامس مع العيون، كما يمكن لكميات دقيقة من المادة الصلبة أن تسبب تخريباً شديداً للعين، كما هو الحال في ماءات الصوديوم، فالصلب المعتمد هو شكل أكثر خطورة من ماءات البوتاسيوم. فهو قادر على تسبب العمى حتى عند تطبيق أسرع معالجة طبية، استنشاق غبار بودرة ماءات البوتاسيوم قادر على تسبب تخريب شديد للمجرى التنفسي، يسبب البوتاسيوم الكاوي السائل أو الصلب عند الابتلاع تخريباً شديداً للفم واللسان والمرئ والمعدة.

ماءات الكالسيوم (الكلس) :

تنتج ماءات الكالسيوم عن تفاعل الماء مع أوكسيد الكالسيوم CaO أو الكلس المطفأ في ٥٨٠ درجة مئوية (١٠٧٦ فهرنهايت) حيث يتم فقدان جزء ماء ويتحول إلى أوكسيد كالسيوم CaO . الأوكسيد نفسه قليل الانحلال في الماء وهو عبارة عن ١٧٪ جزء ماء في صفر درجة مئوية (٣٢ فهرنهايت) وأجزاء ٠٨٪ في ١٠٠ درجة مئوية (٢١٢ فهرنهايت) مع ذلك فمعلق من Ca(OH)_2 في الماء رائق الكلس، قلوي قوي، هذا المعلق قادر على تسبب أذى بلغ للعين، كما أن التعرض الطويل أو المستمر يمكن أن يسبب أذى للجلد. لذا يجب عدم لبس القفازات، الأحذية، الملابس المبللة بماء الكلس.

ماءات الأمونيوم :

تنتج ماءات الأمونيوم أو (الأمونيا المائية) من حل الأمونيا الالمائية NH_3 في الماء، يختلف محلول كهذا في الشدة من مدد لا نهائي

إلى حوالي ٢٩٪ أمونيا في درجات الحرارة العادمة، لقد وجدت المحاليل الضعيفة بشكل عام في البيت مثل (أمونيا الاستعمال المنزلي) بالرغم من حقيقة أن محاليل ضعيفة من الأمونيا شائع الاستعمال، فمحاليل كهذه يمكن أن تكون خطيرة بطرق ثلاثة :

- ١ - باستنشاق الأمونيا الغازية .
- ٢ - بالتلامس مع العين أو الجلد .
- ٣ - بالتناول عن طريق الفم .

درجة الخطورة في كل حالة متناسبة مع قوة محلول ماءات الأمونيوم ، بعض المخاطر الرئيسية في التعامل مع غاز الأمونيا هي :

- ١ - الأمونيا اللامائית ، مهيج كيميائي قوي للجلد ، والغشاء المخاطي والجري التنفسى والعيون Dioxide يسبب التعرض المباشر بالتماس حروقاً بليغة ، وهكذا فبافتراض أن الشخص لا يستنشق جرعة كبيرة بما فيه الكفاية لتسبب الموت بنوبة شعبية ، فإنه يمكن أن يقال بأن المدة التي يبقى فيها الشخص كافية لحدوث الأذى .
- ٢ - مع أن مخاطر الحريق والانفجار ليست قوية ، فالغاز قابل للاشتعال في تركيز عال ، خاصة بوجود مادة للاحتراق أو الأوكسجين والزيت ، عندما يتم حبس هذه يتبع ذلك انفجارات ، خاصة في درجات حرارة مرتفعة وضغط عاليه .
- ٣ - مخرشة عند التلامس مع النحاس والنحاس الذي يحيط خلائط في حال وجود رطوبة .

المواد المؤكسدة

يمكن للعامل المؤكسدة مثل الكلورات، فوق الأوكاسيد، فوق الكلورات وحمض فوق كلور الماء أن تسبب انفجارات وحريقاً لدى تماس المادة العضوية مع المواد المؤكسدة وغيرها، فهي ناشرة للحرارة وتتفاكم بسرعة، حرارة الأوكسجين الذي يتفاعل مع المركبات العضوية، يتضمن النقاش التالي عدداً من المنتجات المثلية، لكن العديد من الأمثلة الأخرى قد وضعت لتوضيح المبادئ التحذيرية الواجب تطبيقها لدى التعامل مع مواد كهذه.

ثاني أوكسيد الكلور : Chlorine Dioxide

ثاني أوكسيد الكلور عامل مبيض مشتق، من كلوريت الصوديوم والكلور، عامل مؤكسد أقوى بحوالي ١,٥ - ٢ مرة، في هذا الاعتبار من الكلور، قادر على تشكيل مزائج منفجرة مع الهواء ومستعد للتحرك لدى التعرض للحرارة والتفریقات الكهربائية الساکنة.

الكلورات Chlorates

من بين الكلورات، كلورات الصوديوم موضحة كصف يعرض للعديد من المخاطر كالحرائق والانفجارات وهي بحد ذاتها كيميائيات ثابتة حين يتم التعامل الآمن معها، حيث يكون العامل:

١ - على معرفة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية.

٢ - على معرفة بالتفاعلات مع الحموض القوية، حيث من الممكن أن يتتج ثانوي أوكسيد الكلور وأن يسبب انفجارات، طالما أن التفاعل ناشر للحرارة.

٣ - وضعه دون تلامس (عدا الظروف التي يمكن التحكم بها) مع مواد مثل :

الكبريت - الفوسفورات - السكاكر - الكحولات - المواد المذيبة - مركبات الأمونيوم - برادة المعادن - الزيوت والشحوم - Vegetable dusts الشارة (غبار الخشب) - الكتان - غبار الخضار

كل ما ورد سابقاً والعديد من الأجسام العضوية، يمكن أن تسبب حرائق أو انفجارات عندما يتم تلامسها مع الكيميائي.

٤ - ابق الكلورات الملوثة للثياب بعيداً عن اللهب واحترس من الاشتعال بفعل الاحتكاك أو الصدم.

الكرومات : Chromates

كرومات الأمونيوم والصوديوم والبوتاسيوم وحمض الكروميك (ثلاثي أوكسيد الكروم) ثابتة بحد ذاتها، لكنها فعالة بشكل عنيف، مثل محاليل الحمض المائية عندما تكون على مقاس مع المركبات العضوية

كرومات وثنائي كرومات الصوديوم والبوتاسيوم مستعملة بشكل واسع في الكيماويات والصناعات الكيماوية الاستهلاكية، عند استعراض التطبيق الواسع فإنه من الضروري للأشخاص الذين يتعاملون ويستعملون هذه الكيماويات أن يكونوا على آلفة مع تصرفاتها ومع الأساليب التي تقلل من طاقتها الخطيرة.

كرومات وثنائي كرومات الصوديوم والبوتاسيوم لها صفات مؤكسدة لطيفة، لكن تبدو قوة الأكسدة لدى ثلاثي أوكسيد الكروم

في محليل مركز بوجود حموض قوية مثل حمض الكبريت، خواص كرومات وثنائي كرومات الصوديوم والبوتاسيوم مهمة بالترابط مع التخطيط للتعامل المناسب والاستعمال وهي :

- ١ - غير مخرشة للمعادن.
- ٢ - غير قابلة للاحتراق كما وأنها لا تدعم الاحتراق، لكن من الممكن أن تتفاعل ببطء مع المواد العضوية المعينة، مثال بإمكانها أن تهاجم وتضعف من نسيج الملابس.
- ٣ - يمكن أن تثير حساسية الأغشية المخاطية والجلد كما وتسبب تقرح جروح الجلد.
- ٤ - يمكن أن تهيج نظام التنفس إذا استنشقت كفuar أو كضباب محلول.
- ٥ - لدى تلامسها مع العيون يمكن أن تسبب تهيجاً والتهاباً للملتحمة يمكن أن تسبب قيحاً وإسهالاً عندما يتم تناولها عن طريق الفم، وإذا تم بقاوها في المعدة والكلية فيتبع ذلك اضطرابات. أبدت التجربة ولسنين عديدة أنه يمكن التعامل مع كرومات وثنائي كرومات الصوديوم والبوتاسيوم واستعمالها بشكل آمن باتباع التحذيرات الواردة في معلومات الأمان.

حمض فوق الكلور : Perchloric acid :

يستعمل حمض فوق الكلور غالباً ك محلول ٦٠٪ HClO₄ ، يطبق بشكل رئيسي في المخبر في التحليل الكمي ، عامل أكسدة خطير

وفعال وعامل إمامه قوي، أبخرة محلول عديمة الرائحة ما لم يتم تلوثها وهي مخرše ومخربة للأغشية المخاطية والجلد.

بلاماء حمض فوق كلور الماء منفجر ويُمكن أن يتشكل من تلامس حمض فوق كلور الماء مع العامل المبلمه. تتضمن معظم الانفجارات في الحقيقة محاليل حمض فوق كلور الماء اللامائي أو مشتقاتها العضوية المشكّلة كنواتج ثانوية، إن الحمض اللامائي غير ثابت حتى في درجات حرارة الغرفة، وغالباً ما يتفكّك بشكل تلقائي وبقوّة انفجارية وعند التلامس مع المواد المنفجرة فإنّها تنفجر في الحال.

المواد القابلة للاحتراق مثل النشار، نجارة الخشب، الورق وأكياس الخيش. الفضلات القطنية والبسط عالية الاشتعمال والخطرة يمكن أن تنفجر عند التدخين والتلامس مع اللهب، الصدم، الاحتكاك، كما يمكن أن يشتعل تلقائياً، يمكن التحكم بالحرائق بكميات كبيرة منقولة من الماء، يجب اتخاذ التحذيرات التالية لدى العمل مع محلول من حمض HClO .

- ١ - يجب تجنب التلامس مع الجلد أو استنشاق الأبخرة.
- ٢ - يجب تجنب التلامس مع المواد العضوية مالم يمكن معرفة عن هذه المواد أنها لا تتفاعل بشكل انفجاري مع حمض فوق الكلور.
- ٣ - تجنب تلامس العوامل القوية كحمض الكبريت المركز أو خاسي أوكسيد الفوسفور مع محاليل حمض فوق الكلور.
- ٤ - اقسام التفاعلات المخبرية التي تتضمن محلول حمض فوق الكلور تحت ساحة الهواء أو خلف واقية أمان في المخبر.

٥ - تحديد الكمية في المخبر الواحد باوند في ساحة الهواء، من الجيد إبقاء الزجاجة في ساحة الهواء على صينية زجاج عميق مع طاقة كافية لحمل كافة المحتويات في حال الكسر

يجب شطف الصينية وزجاجة الحمض من الخارج يومياً، لتجنب الكسر، يجب حل زجاجة التزويد الأكبر داخل ليف زجاجي يحمي الحاوية باستطاعة كافية لحمل كامل المحتويات، كذلك أنها ممارسة جيدة أن يتم السكب فوق حوض الجلي من الزجاجة في دورق استيعاب أو تفاعل.

عند استبدال الغطاء يجب شطف الزجاجة بالماء أو إعادةها للصينية الزجاجية، يجب شطف كل الأجهزة الزجاجية المستعملة بالماء بشكل تام بعد الاستعمال.

٦ - يجب أن تصنع ساحبات الهواء في المخبر بخار حمض فوق كلور الماء من مواد معدنية أو سيراميكية، مزودة بتصرف قوي مباشرة إلى السقف ومصممة بشكل أن الأنابيب وساحبات الهواء يمكن أن تغسل بشكل كامل بمزيد من الماء، تسمح الأنابيب في ساحبات الهواء بجمع الغبار أو البقايا من أي شكل يمكن أن يكون على تمسك مع حمض فوق الكلور المغلي. يمكن التقليل من البقايا بالغسل اليومي بالماء، ساحبات الهواء التي يستعمل فيها حمض فوق الكلور يجب أن يكون لها أنظمة تصريف منفصلة، تصريف في موقع آمن، بخار حمض فوق الكلور يجب ألا يسمح له بالدخول في أنظمة التكييف الهوائية

٧ - كما في معظم تطبيقات المخبر إذا سخن حمض فوق الكلور إلى

درجات حرارة مساوية أو قريبة من درجة الغليان، عندها ينصح بالزجاجيات المقاومة للحرارة للتقليل من الكسر بفعل الحرارة، يجب أن يتم التسخين بصحن حار كهربائياً، حام رملي، يفضل الناقل الحراري عن الحمام الزيتي، الوحدات المستعملة زجاج - زجاج. كذلك يجب عدم استعمال الشحوم بما في ذلك غازوج السيليكون للتشحيم.

٨ - تجنب السكب أو الكسر طالما أن الأرضية والرفوف من الخشب أو أية مادة قابلة للاحتراق بإمكانها أن تتصبّع محلول حمض فوق الكلور، وإذا حدث أن سخنت فيها بعد بشع بخاري، طبق حار إلخ. فمن الممكن أن تسبّب حريقاً أو انفجاراً، يجب مسح المسکوب في الحال، باستعمال كميات كبيرة من الماء، وإعادة التنظيف، وشطف كامل المساحة أو البساط المستعمل.

كميات أخرى خطيرة تقود غالباً إلى الحرائق والانفجارات :

مواد أخرى خطيرة :

المواد الخطيرة :

المركبات الاستيلينية :

منفجرة بمزاج ٢,٥ - ٨٪ مع الهواء ويضغط ٢ جو أو أكثر الاستيلين C_2H_2 الخاضع لتفریغ كهربائي أو تفكك بفعل درجة حرارة عالية مع عنف انفجاري.

الاستيليدات : Acetylates

يشكل الاستيلين تحت ظروف معينة مركبات عالية الانفجار مثل استيليدات النحاس والفضة والزئبق تسبب استيليدات النحاس العديد من الانفجارات الحدية لأنها سهلة الانفجار بفعل الصدم أو الحرارة، استيليد النحاس منحل ويفتك بفعل حمض كلور الماء، وهكذا فجهاز النحاس الذي كان على تماش مع الاستيلين أو أي جهاز آخر يشبه بوجود الاستيليد عليه يجب أن يشطف بحمض كلور الماء قبل اللحام أو التسخين لازالة أية آثار من الاستيليد.

استيليد الفضة : يحدد الاستيلين في بعض الأحيان تحليلياً بالامتصاص في محلول نترات الفضة الذي يرسب استيليد الفضة، ترسبات كهذه منفجرة عندما تكون جافة، وكتيجة فالجهاز المستعمل يجب أن يبقى رطباً حتى بدء التنظيف، الغسل بحمض كلور الماء كاف لتنظيف جهاز يحوي استيليد الفضة

فلمنات (ملح الفلمنك) الفضة ومركبات أخرى تحوي الأزوت: مزائج نترات الفضة، حمض الأزوت والكحول معروفة عنها بأنها تشكل فلمنات الفضة AgOCN والتي هي عالية الانفجار يشكل أوكسيد الفضة في محلول الأمونيا AgN_3 فلمنات الفضة السوداء، يقال عن الزئبق أو أوكسيد الزئبق والأمونيا أو ماءات الأمونيوم بأنها تشكل أوكسيد زئبي منفجر على فترات طويلة من التلامس، يشكل اليود عند تلامسه مع الأمونيا المائية أو الغولية بودرة سوداء والتي هي يود الأزوت وحيد الأمين $\text{N}_2\text{H}_3\text{I}_3$ والذي عندما يجفف ينفجر تلقائياً وبشكل عنيف لدى ملامسته لحرارة خفيفة. كلور الأمونيوم AlCl_3 مادة خطيرة طاقتياً إذا كان هنالك رطوبة

كافية. يمكن أن يكون هنالك تفكك كاف لإعطاء كلور الهيدروجين لتوليد ضغط معتبر. بشكل عام يجب أن تحاط الزجاجة بمنشفة كبيرة عندما يتم فتح زجاجة مضى عليها وقت طويل.

الشادر : يتفاعل مع اليود ليعطي آزوت ثلاثي اليود Nitrogen triiodide المنفجر، والذي يعطي الكلور مع الهيبوكلوريت، تتفاعل مزائج من الشادر NH_3 والهاليدات العضوية في بعض الأحيان بشكل عنيف لدى تسخينها تحت الضغط.

فوق أوكسيد البنزويل الجاف $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2$ سهل الاشتعال وحساس للهز يتفكك بشكل تلقائي في درجات حرارة أعلى من 5°C متزال الحساسية بإضافة ٢٠٪ ماء.

فوق أوكسيد الصوديوم : Sodium Peroxide أكثر فعالية من فوق أوكسيد الباريوم، يستعمل في طرق Parr bomb لتحديد الكبريت أو الكلور تحدث الانفجارات غالباً مع هذه الطريقة بسبب التفاعلات غير المرئية أو بسبب الفشل في اتباع الاجراء القياسي بشكل دقيق، يجب أن تتم هذه التجربة غالباً مع الحماية التامة لشاشة الأمان والنظارات المخبرية.

فوق أوكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) : Hydrogen Peroxide الماء الأوكسجيني غير منفجر في التمديد الصيدلاني العادي ٣٪ والذي هو أكثر ثباتاً مع الأستيليد، يتفكك الماء الأوكسجيني بالتلامس مع النحاس أو المعادن المقوسة بشكل ناعم. محاليله المركزية منفجرة بسبب التفكك.

فوق أكسيد الایتر : Ether Peroxide تتشكل فوق أكسيد الایتر بأكسدة الایتر غير المبطط، ايتيل ايتر المخزون تحت جو خامل كالازوت أو في تماس مع النحاس يمنع تشكل فوق الأكسيد. مع ذلك ففوق أوكسيد إيزوبروبيل ايتر له رغبة للتشكل حتى بوجود النحاس.

تقطر الایترات يعمد الى زيادة تركيز فوق الأكسيد في الغلالة، اذا توalletت عملية التقطر حتى الجفاف فإن انفجاراً يمكن أن يحدث.

فوق أكسيد أخرى Other Peroxide تعمد فوق الأكسيد للتشكل من مركبات أخرى لها زمرة ايتر، مثل بوتيل ايتر، الديوكسان، وايترات الغليكول، أن خطر تقطر المركبات التي تغلي فوق ١٠٠° صغير بالمقارنة لأن درجة الحرارة العالية للتقطر تفكك فوق الأكسيد بنفس سرعة تشكلها. مع هذا فالتقطر تحت الفراغ حيث درجة الحرارة تكون منخفضة بما فيه الكفاية لجعل التقطر خطراً. بشكل عام أي مركب مثل الایتر يعطي لوناً بنيناً مع محلول يود البوتاسيوم المائي ١٠٪ يجب عدم تقطره دون معالجة خاصة وتحذيرات.

حمض فوق الخل : Peractic acid يتتشكل حمض فوق الخل بالأكسدة الهوائية للأستيليد وتحت ظروف مناسبة، وهو يتفكك بشكل مستمر إلى حمض الخل. مع هذا فإنه يمكن تقطر حمض خل يحوي حمض فوق الخل بإضافة مثبط عضوي كاهيدروجينون لمنع تشكل حمض فوق الخل الفعال.

ثنائي كبريت الكربون, CS_2 شديد السمية وشديد سرعة الاشتعال، يمزج مع الهواء يمكن للبخار أن يشتعل في حام بخار أو في أنبوب أو في طبق ساخن أو بصلة ضوء مشع.

يمكن للكلور, Cl_2 أن يتفاعل بشكل عنيف مع الهيدروجين, H_2 أو مع الهيدروكربونات لدى التعرض لضوء الشمس. يمكن لعقد كروم ثلاثي أوكسيد البيريدين $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ أن ينفجر إذا كان تركيز CrO_3 عالياً جداً. يحضر العقد بإضافة CrO_3 إلى $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$.

المركبات الأزوتية العضوية:

غالباً مواد بهذه كالبارود، نترو الغليسرين، الديناميت، ثلاثي نترو التولوين وحمض البيكريل قد تم وجودها في الخبر.

التعامل الخذل والمعرفة للخواص الانفجارية المتواترة يمكن أن يخفف الفعل الخطير إلى الحد الأدنى. توجد هذه المركبات بشكل عام في مخابر خاصة، لكن إذا حدث أن شخصاً غير اختصاصي سيتعامل معها، عندها يجب البحث عن اتجاهات مناسبة من قبل المشرف قبل التعامل مع مواد بهذه.

نترات السيللوز:

توجد في الخبر مواد يمكن أن تتبلمر طالما أن معظم البلمرة هي ناشرة للحرارة، فالانفجارات التلقائية يمكن أن تنتج ما لم تتخذ تحذيرات ضرورية. أمثلة قليلة تتضمن بلمرة الديكتين Diketene اوكسيد الاتيلين بوجود بودرة ماءات البوتاسيوم ومركبات الفينيل.

ديازو ميتان (CH_2N_2) :

والمركبات المتعلقة يجب أن تعامل بعناية زائدة. فهي شديدة السمية، والغازات والسوائل الندية تنفجر في الحال.

ثنائي ميتيل أوكسيد الكبريت ($(\text{CH}_3)_2\text{SO}$) :

يتفكك بعنف لدى التماس مع أنواع واسعة من مركبات المالوجين الفعالة. لقد تم إرسال التقارير عن الانفجار نتيجة التماس مع الهيدرات المعدنية الفعالة السمية ما زالت غير معروفة، بيد أن الانفجار يحدث وتحمّل المواد الخلولة عبر غشاء الجلد.

يجب عدم وضع الجليد الجاف في حاوية ليست مصممة لمقاومة الضغط. الحاويات من مواد أخرى غزيرة على جليد جاف لفترات طويلة غالباً ما تتصدع ثاني أوكسيد الكربون (CO_2) مالم يتم ختمها وبعناية. لدى إزالة حاوية بهذه من الخزن وتركها لتصبح في درجة حرارة الغرفة فإن CO_2 يمكن أن يتطور ضغطاً كافياً لأنفجار الحاوية مع انفجار عنيف، لدى إزالة حاويات بهذه من الخزن. فالغطاء يجب أن يحمل أو يجب لف الحاوية بمنشفة وابقاوها وراء الواقية.

عوامل التجفيف Ascarite يجب ألا تمرج من خاصي أوكسيد الفوسفور (P_2O_5) لأن المزيج يمكن أن ينفجر إذا تم تسخينه بأثار من الماء حيث تستعمل أملاح الكوبالت كکواشف ترطيب في بعض العوامل المجففة والتي تستخلص من قبل بعض المواد المذيبة

العضوية، يجب أن يقتصر استعمال هذه العوامل المجففة على الغازات.

ثنائي الـايتيل، ثنائي أيزوبروبيل وايترات أخرى :
(خاصة غذوج السلسل المشعبة)

تنفجر بعض الأحيان طيلة التسخين، أو التبخير المرتد بسبب وجود فوق الأكاسيد. أملاح الحديد أو الصوديوم ثنائي الكبريت يمكن استعمالها لتفكيك فوق الأكاسيد هذه.

المرور فوق الألومنيا الفعالة يزيل معظم المواد الفوقي مؤكسدة.
بشكل عام يجب تصريف العينات القديمة من الايترات.

أوكسيد الـايتيلين (C_2H_4O) :

عرف بأنه منفجر لدى تسخينه في وعاء مغلق. التجارب التي تستعمل أوكسيد الـايتيلين تحت الضغط يجب أن تتم وراء حواجز مناسبة.

المركبات الـاـهـالـوـجـيـنـيـة :

الكلوروفورم ($CHCl_3$) رباعي كلور الكربون CCl_4 ومواد مذيبة أخرى مهلجنة يجب أن تجفف بوجود الصوديوم، البوتاسيوم أو آية معادن أخرى فعالة. الانفجارات العنيفة هي غالبا نتائجة محاولات كهذه.

العديد من المركبات الـاـهـالـوـجـيـنـيـة سام.

هيدرید الألمنيوم والليثيوم : LiAlH_4

يجب ألا تستعمل لتجفيف ميتيل الایتر أو رباعي هيدروفوران . الحرائق هنا شائعة الحدوث . نواتج التفاعل مع CO_2 تم الإبلاغ عنها بأنها منفجرة . ثانوي أوكسيد الكربون أو مطفيات البيكربونات يجب عدم استعمالها ضد حرائق LiAlH_4 التي يجب أن تحمد بالرمل أو بأي مواد أخرى خاملة .

الأوكسجين السائل :

سائل الأوكسجين والهواء السائل يسببان انفجارا عندما يتم مزجهما مع الهيدروكربونات أو غيرها من المواد القابلة للاحتراق . يجب اتخاذ العناية لأن غازات البترول المسيلة يجب ألا تمزج نتيجة خطأ ناشيء عن اهمال مع الأوكسجين السائل أو الهواء السائل . عند الضرورة ولأغراض التفاعل الوسيطي ، فالمزج يجب أن يتم تحت ظروف تحكم حذرة وشراف مناسب .

الأوكسجين والمواد القابلة للاحتراق :

تفاعل الزيت بوجود الأوكسجين لتشكل أكسيد بعدل عنيف مع خطر انفجار . لهذا السبب فاي جهاز يتم فيه التعامل مع الأوكسجين يجب ألا يشحّم بالهيدروكربونات أو أية مادة أخرى قابلة للاحتراق .

يجب ألا يسمح لتدفق من الاوكسجين لأن يرتطم بأي سطح زيني أو ملابس شحمية، أو لأن يدخل التنكة الحاوية على مادة قابلة للاشتعال. صمامات التنظيم أو أي جهاز آخر مستعمل من أجل الاوكسجين يجب ألا يستعمل أبداً مع الغازات الأخرى، كذلك ألا يستعمل جهاز غازات أخرى منقولة لخدمة الاوكسجين.

الأوزون : O_3

غاز فعال بشكل عال وسام، يتشكل نتيجة فعل ضوء فوق البنفسجية على الاوكسجين (هواء) ومصادر فوق بنفسجية خاصة، والتي تتطلب منافذ إلى ساحة هواء التصريف.

فوق الكلورات :

يجب تجنب استعمال فوق الكلورات عند الامكان. وعدم استعمالها كعامل تخفيف عند امكانية التماس مع المواد العضوية أو بالتقريب من الحمض غير المدرج والذي يقارب تركيزه تركيز حمض فوق كلور الماء $HClO_4$

البرمنغتان :

منفجرة لدى تعاملها مع حمض الكبريت. عند استعمال كل المركبين في عملية امتصاص، يجب وضع حاجز (فح) بينهما.

فوق الأكسيد (اللاعضوية) :

عندما تمرج مع المواد المحترقة كفوق أكسيد الباريوم،
الصوديوم ، والبوتاسيوم تشكل عوامل منفجرة وسهلة الاشتعال.

الفوسفور (P) :

(أحمر وأبيض) يشكل مزائج منفجرة مع العوامل المؤكسدة.
الفوسفور الأبيض يجب أن يخزن تحت الماء لأنه تلقائي الاشتعال في
الماء

يعطي تفاعل الفوسفور مع الماءات الفوسفين الذي يمكن أن
يشتعل بشكل تلقائي في الماء وينفجر

الفوسفور ثلاثي الكلور (PCl₃) :

يتفاعل مع الماء ليشكل حمض الفوسفور الذي يتفكك لدى
التسخين ليشكل الفوسفين ، الذي يمكن أن يشتعل بشكل تلقائي أو
ينفجر .

يجب اتخاذ الحذر عند فتح حاويات PCl₃ العينات التي تعرض
للرطوبة يجب ألا تسخن دون حماية مناسبة تقي العامل .

البوتاسيوم : (الصف K) :

بشكل عام أكثر فعالية من الصوديوم حيث يشتعل بشكل سريع

لدى التعرض لهواء رطب، ومن ثم فيجب أن يعامل تحت سطح مادة مذيبة هيدروكربونية كالزيت المعدني أو التولوين.

الصوديوم: (الصف Na) :

يجب خزنـه في وعاء مغلق تحت الكـيروسـين (زيـت الـكاـز)، التـولـوـين أو الـزيـت المـعدـنـي. يـجـب اـتـلـافـ النـفـاـيـاـ من Na أو K بـالـتـفـاعـلـ معـ الـكـحـولـ الـبـوتـيلـ الـنـظـامـيـ N-Butyl Alcahal التـلامـسـ معـ المـاءـ لأنـ Na يـتـفـاعـلـ بشـكـلـ عـنـيفـ معـ المـاءـ ليـشـكـلـ H₂ معـ زـيـادـةـ كـافـيـةـ منـ الـحرـارـةـ لـتـسـبـبـ الـاشـتعـالـ. يـجـبـ عـدـمـ اـسـتـعـمـالـ ثـانـيـ أـوـ كـسـيدـ الـكـرـبـونـ كـمـطـفـئـاتـ اـحـتـرـاقـ عـلـىـ حـرـيقـ الـمـاعـدـنـ الـقـلـوـيـةـ.

الكلور والاتيلين:

لقد وجد أن الكلور والاتيلين يتفاعلان بشكل عنيف مبديان خواصً منفجرة عند المزج. تحت ظروف محددة بعناية ومحكمة، يمكن مزج الغازات بأمان، لكن يجب تجنب عدم التمييز في المزج.

ثلاثي كلور الاتيلين (Cl₂ C CHCl) تتفاعل تحت العديد من الظروف ماءات البوتاسيوم أو الصوديوم لتشكل ثلاثي كلور الاستيلين الذي يشتعل تلقائياً في الهواء وينفجر للتو حتى في درجات حرارة الجليد الجاف. المركب بحد ذاته عالي السمية ويجب اتخاذ احتياطات مناسبة عند استعماله كمادة مذيبة للشحوم.

بعض الكيمياويات :

هناك أربعة من الكيمياويات المجرمة هي : كبريت الهيدروجين ، أكسيد الأزوت ، البنزول ، و رباعي كلور الكلورون . لقد اخترنا هذه الأربعة لعدد من الأسباب :

١ - لأنه يتم استعمالها بشكل واسع في مراحل التعليم ، وكذلك في الأبحاث الكيميائية .

٢ - لكونها مألوفة وتعامل دون تفريق وباهمال في معظم الأحيان . فلقد قتلت هذه المواد دون شك العديد من الناس وقت السلم أكثر من أي من المركبات الأخرى ، باستثناء أول أكسيد الكلورون القاتل الأول منذ أيام استعمال الفحم في مدافئ الفحم وصهر المعادن الأولى .

كبريت الهيدروجين هو أول مفاعل كيميائي غازي يقابل له الطالب لدى دراسته للتحليل العضوي . بشكل تقليدي ، فإن خاصة كبريت الهيدروجين المعروفة لدى الطلاب هي أن له رائحة البيض الفاسد .

ينتج الغاز في البيض بسبب تفسخ مركبات الكبريت العضوي في الصفار لم يحدث وان شرح وبشكل تقليدي ان هذه الرائحة تحدث نظراً لوجود الغاز بتراكيز منخفضة غير مستحبة لكنها عديمة الأذى . بينما التراكيز الضارة لكبريت الهيدروجين تشنل عصب الشم وتسبب حدوث حوادث العديد منها مميت . فكبريت الهيدروجين هو السبب في حدوث العديد من حوادث موت عمال الفضلات

المسؤولين عن التصليح وهي في الغالب أكثر من حادثة وفاة. فلدي رؤية أحد العمال صديقه منهارا، يهرع لاغاثته، ونتيجة لجهله بخواص هذا الغاز فإنه يفشل في تزويد نفسه بالحماية المناسبة كاستعمال قناع أو جهاز تنفس ذاتي ينقل الهواء المضغوط أو الأكسجين. وتكون النتيجة في أغلب الأحيان أن يكون لدينا أكثر من ضحية، فلدي محاولة الشخص أغاثة صديقه يغدو هو طعماً وضحية أخرى.

تبعد أكاسيد الأزوت في بعض الأحيان وليس دائمًا (أدخنة بنية اللون) واضحة، درجة اللون البني فيها لا يشير إلى درجة خطورة استنشاقها. لا تعطي هذه الأكاسيد أي تحذير، لكنها تخرب العيون والحنجرة. تحدث إصابات في غضون ٦ ساعات أو أكثر. سبق وتحدثنا عنها عند التحدث عن حمض الأزوت.

البنزول:

محل مفيد يستعمل كمكون أساسي في تلميع المعادن، الخشب البلاستيكي أو الأسمنت المطاطي. غالباً لا يغير المخبر هذا المركب أدنى شك. التراكيز العالية من أبخرة البنزول مخدرة، لكن التعرض الوحيد القوي حتى إذا كان يقود إلى فقدان الوعي، فهو نادراً ما يسبب ضرراً مستديماً. الخطير الكامن في البنزول هو في التخريب الممكن أن يلحقه بنخاع العظم والذي يحدث غالباً نتيجة استنشاق تراكيز منخفضة من البخار، يشبه المرض الحامل للوكيما، واللوكيما مرض من النادر شفاؤه.

رباعي كلور الكلرbon₄ CCl₄ :

مُحِلٌّ مفید جداً خاصٌ في إزالة الشحوم من الأجهزة الكهربائية الدقيقة حيث يسبب الاستعمال اللاواعي له، الكثير من المرض ويسبب العديد من الوفيات. سنقدم شرحًا وافيًا عنه لاحقًا.

الخواص الخطرة لصفوف الكيميائيات :

العديد من عناصر المركبات يمكن أن يكون لها خواص عامة أو ذات علاقة فيزيائية أو سمية، لذا يقترح أنه لحين توافر المعلومات المعاكسة فإنه من المنصوح به افتراض أن الخطأ من مادة معروفة يمكن أن يكون مميزاً لعلاقتها الجديدة الوثيقة

مثال: الزئبق، البزموت، الرصاص وغيرها من المعادن الثقيلة، غالباً ما تشكل مشتقات سمية. فالعديد من مركبات الديازو منفجرة، والعديد من المواد العطرية المتعددة الحلقات مسرطنة، كذلك مركبات الفوسفور العضوية من الممكن أن تكون سامة للأعصاب.

الكيميائيات المخرضة :

الصفوف الرئيسة للكيميائيات المخرضة، هي: المحموض والأسنن القوية، العوامل المبللة، العوامل المؤكسدة.

بعض الكيميائيات مثل حمض الكبريت يعود إلى أكثر من صف

واحد، استنشاق أبخرة أو رذاذ هذه المواد يمكن أن يسبب حساسية شعبية تسبب هذه الكيماويات تآكل الجلد والظهارة التنفسية وتخرّب للعيون بشكل خاص.

العوامل المبلمهة:

تتضمن العوامل المبلمهة القوية: حمض الكبريت المركز، ماءات الصوديوم، خامس أوكسيد الفوسفور، وأوكسيد الكالسيوم. بسبب المزيد من الحرارة الناجمة لدى مزج هذه المواد مع الماء، فإن المزج يتم بالإضافة العامل إلى الماء لتجنب التفاعل العنيف والرش. بسبب الألفة مع الماء، تسبب هذه المواد حرقاً بليعاً لدى التلامس مع الجلد، لذا يجب غسل المناطق المتأثرة في الحال بحجوم كبيرة من الماء.

مخاطر السمية:

ان مبدأ السمية له مظهران كمي وكيفي. الاختلاف في كلا المظاهرتين له أهمية عملية.

التأثيرات السمية الكمية: المظهر الكمي للسمية موصوف بتعابير من كمية الكيمياوي أو شدة التعرض والتي تنتجه تأثيرات سمية محددة أو تفشل في إنتاج تأثير سمي. إن كمية الكيمياوي هي في عبارات الوزن في وحدة وزن الجسم من الحيوان أو الإنسان. شدة التعرض معطاة بعبارات التركيز مع السمي.

القياسات الكمية الشائعة هي تلك الجرعات أو شدات التعرض القاتلة (في دراسات تجريبية) .٪ ١٠٠ ، ٪ ٥٠ ، ٪ ٠٠٠ لمجموعة من الحيوانات .

تفشل هذه الجرعات والشدات في حدوث الأذى، ويشار إليها غالباً بالتراكيز العظمى المسموح بها. الجرعات العظمى الممكن تجربتها يومياً دون أذى سوف تختلف من أجزاء من микروغرام إلى العديد من الغرامات. بعض المواد الأقل سمية مسموح بها بمقدار ٪ ٢٠ و ٪ ١٠ من وجة الطعام الاجمالية. تراكيز الملوث المسموح به في الهواء يومياً تتراوح من أجزاء صغيرة من микروغرام في الليتر، بولونيوم 238 ملغ / ليتر إلى عدد من الميليغرامات في الليتر (حوالي ٩ ملغ / ليتر، أو ٥٪ بالحجم لثاني أوكسيد الكربون).

بعض المواد كالبروم السائل الذي هو غرضش جداً، حيث التلامس لمدة بضع ثوان سوف يؤدي إلى حرق محلية. المواد على النهاية الأخرى من المجال للمهيجات المحلية تتطلب تلامساً يومياً منتظاماً، ولندة يوم كامل لتسبب بعض التهيج المحلي.

في حالة بعض المواد الممتصة عبر الجلد، فالجرعات السمية الدنيا المطبقة على الجلد سوف تختلف من بضعة ميليغرامات والتي هي كمية صغيرة جداً لتم ملاحظتها على الجلد إلى كميات كبيرة لا يمكن تحقيقها أو إثرازها.

التأثيرات السمية الكيفية :

ان المظهر الكيفي للسمية يوصف بعدد العضويات أو الأنسجة المتأثرة وطبيعة التغيرات السمية يمكن للإصابات المختلفة: أن تصنف باصابات محلية ونظامية

الاصابات المحلية هي تلك المحدودة إلى منطقة من الجسم تكون على اتصال مع السمية . وأكثرها شيوعاً الجلد والعيون . يمكن للإصابة المحلية أن تحدث عبر الفم والحنجرة والرئتين .

الإصابات النظامية هي تلك الناتجة في العضويات بعد امتصاص المواد السمية في مجرى الدم .

تبدي التأثيرات السمية والنظامية ، اختلافات معتبرة كنموذج المدة ومدى الخطورة للصحة والحياة .

السمية الحادة والمزمنة :

تبدي الكيمياويات اختلافات شديدة أو خفيفة في السمية اعتماداً على فيما إذا كان تأثيرها على الجسم لفترة قصيرة أو طويلة

السمية الحادة هي تلك التي تحدث في (تعرض قصير) وهي جرعة واحدة مأخوذة عن طريق الفم ، تلامس واحد مع الجلد والعيون ، وتعرض لهواء ملوث يمتد لأي فترة من الزمن حوالي ٨ - ٢٤ ساعة . السمية المزمنة هي عندما يقوم السمي على الجسم لمدة

طويلة من الزمن ودون أخذ راحة. والتي تغدو واضحة بعد فترة استثار طويلة، السموم المزمنة بما في ذلك المسرطنة والعديد من المعادن ومركباتها (مثل الزئبق، الرصاص، ومشتقاتها). السمات المزمنة ماكرة وغادرة، بسبب طيلة فترة الاستثار

كل الكيمياء الجديدة وغير المختبرة، يجب اعتبارها سامة حتى ثبت العكس. ان التسمم المزمن سوف يؤدي الى واحد من النتائج الثلاث التالية: الموت، العاهة الدائمة، أو الشفاء. إن أول أوكسيد الكربون هو مثال جيد، فإذا لم يقتل الشخص بهذا الغاز، فإنه يعاني من تخرب في المخ بافتراض عدم حدوث الموت أو تخرب المخ اللاعكوس، يتوقع الشخص شفاءً تاماً رئيساً مع أنه مع العديد من السموم المزمنة، يمكن لأول أوكسيد الكربون أن يكون ساماً مزمناً بجرعات أقل بكثير، فهناك دليل وهو أن الذين يعانون من مرض القلب، الخناق، أو أي مرض جسدي يتاثرون بشكل جدي بالposure لمستويات أول أوكسيد الكربون الذي يتواجد في ساعات ضغط السير

صفوف المواد الشديدة السمية :

في هذه النقطة دعنا نذكر السموم المزمنة والسرطانية لبعض المركبات :

- ١ - الهيدروكربونات المكلورة الأليفاتية : يعطي هذا المعنى مجالاً واسعاً من المركبات، بما في ذلك رباعي كلور الكربون وكلور الفنيل.

سبق وأن أشرنا إلى هذا المركب، نعود فنقول بأن هذا المركب سمية منخفضة الشدة نسبياً وإذا ما أعطي عن طريق الفم في جرعة كبيرة بما فيه الكفاية، فإنها تسبب الغثيان أو الاسهال وتخرّب الكل والكبد وآخرأً الموت.

إصابة الكبد وإضطرابات رئوية يمكن أن تحدث طالما أن رباعي كلور الكلرbon مادة مذيبة عضوية، بامكانها إزالة زيوت الجلد، مسببة التهاباً جلدياً متعدناً.

فامتصاصه يتم عن طريق الجلد، كما وأن التأثير على الكبد والكل يزداد بفعل الكحول. في المراحل المبكرة قبل أن يغدو الكبد متضخماً أو قاصرأً بشكل شديد، فإنه من الضروري استعمال اختبارات أداء الكبد للكشف عن التخريب. يمكن للتسنم أن يحدث عن طريق الاستنشاق أو الابتلاع أو الامتصاص الجلدي طالما أن الجرعة المميتة للجرذان هي حوالي ١٪ في الهواء، فالتسنم المزمن يbedo مشكلة جدية، مع ذلك فرابع كلور الكلرbon كالكلوروفورم له بعض الخواص المخدرة في التراكيز المنخفضة. التحذيرات للتعامل مع رباعي كلور الكلرbon مشابهة للتحذيرات مع المواد العضوية السمية الأخرى. يجب تذكر أن البخار مع الوزن الجزيئي ١٥٢ هو أكثر بشكل اعتباري من الهواء، حيث يتجمع قرب الأرض. يجب أخذ هذا بعين الاعتبار عند تقدير فعالية الهواء.

لقد استعملت هذه المادة كمخدر، ويمكن أن تكون أقل خطراً من رابع كلور الكربون فقد وجد أنها مسرطنة. تراكيز أعلى من ٢٠ ملغ / لتر يمكن أن تنتج علامات سمية

بعض الهيدروكربونات الأليفاتية المكلورة:

Chlарinated A-Liphatic Hydrocarbons

تحتفل هذه المركبات بشكل معترض في مدى سميتها. كل العناصر يبدو أن لها نفس الخواص المخدرة كما يمكن أن تكون مثيرة للجلد بسبب امتلاكها لفعل المادة المذيبة. يختلف تأثيرها على مجموعة الأعصاب في مدى شدته ويمكن أن تخرب الكلي وخاصة الكبد. بعد تجريب كلور الفينيل فإنه من الحكمة معاملة كل عناصر المجموعة بحذر يمكن كشف التأثيرات على كافة عناصر المجموعة بالكحول، لقد تم التعامل مع الهيدروكربونات المهلجة الأخرى تحت الهيدروكربونات الحلقة والعناصر الخاصة.

بشكل عام تزيد السمية عندما نذهب إلى أسفل الجدول الدوري، حيث رابع بروم الكربون CBr_4 هو أكثر سمية من رابع كلور الكربون.

الهيدروكربونات الحلقة:

هذه المواد سامة كذلك للكبد والكلى، ويمكن أن تحبط عمل

المجموعة التنفسية، وهي محبطة في بعض الحالات بحملة الأعصاب المركبة وتؤثر على تشكل خلايا الدم في مخ العظام إضافة إلى تطلب بعض المركبات لاعتبار فردي .

البنزن : Benzene

هذا المركب خطير ويسبب العديد من الأذى للدم والذي يمكن أن يقود إلى فقر الدم إضافة إلى سرطان الدم. لهذا السبب فإن التركيز المسروح به من البنزن قد Time Weighted Average TWA خفض إلى ١ PPm جزء من المليون، والتي تعمل حتى قطرة واحدة في حجم ١٠ م³ من الهواء وهكذا ففي مخابر الطلاب، هنالك حد أعظم للسمام بالعرض له ٥ PPm جزء من المليون لمدة ١٥ دقيقة في المقياس الجديد. يمكن أن يزيد هذا عن ٢ - ٣ ساعات في فترة المخبر، إضافة للتأثير على مخ العظام. يتشارك البنزن مع غيره من الحلقيات، إضافة إلى العديد من الهييدروكربونات الأخرى بتأثير مخدر في الجرعات العالية بشكل رئيسي ويسبب تأثير البنزن على تشكل خلايا الدم، لذا يجب عدم استعماله كمادة مذيبة للأغراض المخبرية العادية (يستبدل لذلك بالتولوين، حلقي المكسان، أو بشكل مفضل بالألكانات البسيطة والتي هي أقل سمية من الاحتمالات الأخرى، بالطبع إذا احتوى التولوين ٥٪ شوائب بنزن فإنه يكون غير مقنع).

إذا كان لا بد من استعمال البنزن، فإن ذلك يتطلب تحذيرات

مشددة مثل غيرها من المواد المذيبة العضوية، حيث يجب استعمالها فقط تحت ساجة الهواء، كذلك يجب خزن الزجاجة المفتوحة في ساجة الهواء. إذا كان لا بد من التقطير فيجب تقطير البنزين تقطيراً مرتداً، وأن يسمح له بالتبخر السريع. كذلك لا بد من الملابس الواقية هنالك خطر آخر هو في إصابة الأشخاص والذين هم دون الثامنة عشرة من العمر، بتسخنات في مخ العظام، وهذا فالبنزين لا مكان له في المدرسة الشانوية أو في معظم مخابر السنوات الجامعية الأولى. المرأة الحامل والممرضات الأمهات هن مجموعة في خطر عالٍ من البنزين.

يجب أن يتم الفحص الطبي بشكل منتظم على الأشخاص بتعرضات مزمنة للبنزين، كما ويجب حفظ الملفات على الأقل لمدة ٢٠ سنة بعد ظهور هذا التعرض.

التولوين والكزايلين : Toluene and Xylenes

لا يبدي التولوين والكزايلين نفس التأثيرات الغادرة على مخ العظام، كما هو الحال في البنزين ما لم يحتوى على البنزين كشائبة. إن له تأثيراً مخدراً ويمكن أن يسبب تخرباً للجملة الصعبية المركزية. التعرض المطول بـ ٢٠٠ ملغر / لتر من التولوين يسبب ضعفاً وغثياناً وقداناً للشهية ودواراً وصداعاً.

كغيره من المواد العضوية يجب إزالة السم من الكبد. يمكن أن يسبب حساسية مع الكحول.

الكزابيلين له تأثير سيء جداً، بالإضافة إلى تخريبه للجملة العصبية المركزية، يمكن أن تكون هنالك تأثيرات مماثلة للبترزن تؤثر على مخ العظام. يمكن للتعرض المزمن أن يقلل من المقاومة كذلك من الممكن للكزابيلين أن يحتوي البترزن كشائبة كل هذه المركبات في هذا الصف هي مواد عضوية وكالبترزن يمكنها أن تدخل الجلد السليم. إضافة إلى الاكتزابيلين بسبب نزع دهون الجلد والتي هي مشكلة ممكنة

: $C_{10}H_8$ النفتالين

تهيج شديد للعين والجلد (بشكل رئيس العين) يبدو النفتالين من جهة أخرى أقل سمية من البترزن مع أن النفتالين له ضغط بخار أقل بكثير. فإنه صلب نقطة انصهاره 80°C وهي مماثلة لنقطة غليان البترزن.

بشكل عام، ومع أنها ليست آمنة بشكل تام، فإنه من الممكن استعمالها بحرية أكثر من المركبات الفردية الحلقة المناقشة سابقاً. يجب منع انتشار الغبار، كذلك يجب استعمال النفتالين المصهور تحت ساحة الهواء لتجنب أبخرة البخار.

: $C_{14}H_{10}$ الانتراسين

يجب عدم وقوع هذه المادة على الجلد، مع أن المركب النقى ليس ساماً كما هو متوقع فإن له تأثيراً سميأً على الجلد، وحساساً لبعض الحدود للضوء. وهكذا فالجلد الملوث بالانتراسين، سوف يخرب

بفعل ضوء الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية الشوائب الموجودة بشكل غموضجي في الانتراسين محبطة.

مجموعات الحلقات العطرية الأكبر:

لقد وجدت هذه المواد في قطران الفحم، سخام المداخن، ودخان السجائر وهي من أقدم المسرطنات المهنية المعروفة. فمعظمها أكثر قوة وحساسية للضوء من الانتراسين، وهي مهمة ليس فقط لتجنب التلامس مع الجلد، ولكن لمنع تحرر الغبار المحتوى في هذه المركبات في جو المخبر. لذا يجب تجنبها في مخابر الصفوف الجامعية الأولى، حيث تقدم كشوائب ليس في الانتراسين فحسب، ولكن كقطaran ناجم عن تفاعل مزائج أخرى.

الهيدروكربونات الحلقة المكلورة: Chlorinated Aromatic Hydro Carbons

الشوائب عند اصطناع هذه المركبات يمكن أن تكون مشكلة من نوع خاص. الديوكسان يمكن أن يكون أكثر اصطناع سمى معروف الجزيئية. المشكلة خطيرة بشكل خاص إذا سخن التفاعل زيادة عن اللزوم حيث يتطلب حذر شديد في تحضير تجارب الطالب والتي تتضمن الاصطناعات التي يمكن أن تظهر فيها حلقات مكلورة غير مرغوب بها. كما هو الحال في حالة الديوكسان فكميات بحدود التانوغرام يمكن أن تكون شديدة الأذى.

توجد الأمينات الأليفاتية المنخفضة غالباً في خلايا الجسم الطبيعية. رائحتها تعطي تحذيراً واضحاً عن وجودها. معظمها مهيج بشكل خاص للعيون، ويمكن لبعضها أن يخرب المجرى التنفسية.

الأمينات الحلقة : Aromatic Amines

تحاول هذه المركبات أن تستعمل كمتوسطات اصطناعية، والشوائب القادمة من الاصطناعات هي غالباً أكثر خطراً من الناتج الرئيسي.

الانيلين : Aniline

هذه المادة هي سم شديد الخطورة يقود التعرض المزمن إلى فقر للدم وفقدان للشهية والوزن، إضافة إلى تأديب الجلد. المركب النقي هو غير مسرطن بشكل واضح، لكن الشوائب النموذجية ونواتج التفاعل تسبب سرطان المثانة.

الانيلين منحل في الدهن ويتصعد عبر الجلد، كما في مشتقات الحلقات المفردة الأخرى. تأتي سمية الانيلين عن استنشاق أبخرته أو الامتصاص عبر الجلد والذي يلي التلامس مع مادة السائل.

التلامس مع العيون: ليس للأنيلين أي فعل محرش ذي أهمية على العيون. هذا لا يعني بالطبع أنه يجب عدم تحسب التلوث للعيون.

التلامس مع الجلد: ليس للأنيلين أي فعل مهيج ذي أهمية على الجلد، لكنه يمتص في الحال عبر الجلد بكميات سمية إن بعض

قطرات من الأنيلين تبقى على الجلد، كافية لتعطي علامات ازرقاق، تلون أزرق على الجلد والشفاه وابيضاً في العيون. التلامس مع بضع ميليمترات كاف لتسبب التسمم البليغ. مرد هذا الازرقاق هو أن هيموغلوبين الدم الناقل للمشتقات معتم اللون حيث لا يعمل كحامل للأوكسجين. في حال التعرض لكميات كبيرة من الأنيلين، فإن دوران الدم يمكن أن يفشل نتيجة لأفعال سمية أخرى.

التعرض للهواء الملوث: ان استنشاق بخار الأنيلين يتتجّنفس الأفعال السمية التي يسببها الامتصاص عبر الجلد. للعمليات اليومية النظامية يجب أن تحفظ تراكيز البخار في منطقة العمل دون ٥ ملغم / ليتر

التحذيرات : يجب اتخاذ الاحتياطات الالازمة لمنع التلامس حتى مع بعض قطرات من الأنيلين غير المدد. يجب توافر التسهيلات الالازمة لغسل العيون والجلد في حال حدوث أي تلامس. كما ويجب التعامل مع الأنيلين واستعماله بحيث يبقى البخار خارج هواء الغرفة في مكان العمل. يجب أن تتم عمليات المجال الصغير تحت ساجبة الهواء، بينما تتطلب عمليات المجال الواسع أنظمة مغلقة وتصرفينا محلياً للتحكم بالأبخرة.

هنالك ميزات معتبرة للحصول على أشخاص متّمرسين للاحظة بعضهم البعض حين حصول أي ازرقاق، حيث من الممكن أن يتطور الأمر دون حذر من الأشخاص .

الهيدروكربونات الأليفاتية : Aliphatic Hydro Carbons

لهذه أخطار حريق وانفجار. الميتان والابتان خاملة كعاقير (يمكن أن تكون خانقة عند استبعاد الأوكسجين في التراكيز التي بحاجة لها لانتاج تأثيرات سمية). الهيدروكربونات المشبعة هي غير سمية ومحبطة للجملة العصبية المركبة في تراكيز ألف جزء في المليون. مع هذا فالهيدروكربونات السائلة هي مواد مذيبة ويمكن أن تخل زيوت الجلد مسببة التهابات جلدية. وإذا ما تم شفط الهيدروكربونات السائلة عبر الرئة فإنها تقود إلى التهابات تؤدي إلى نتيجة عميقة.

الكحولات الأليفاتية، الكيتونات، الالدهيدات، الايترات والحموض العضوية :

Alphatic, Alcohols, Ketones, Aldehydes, Ethers and Organic Acids.

هناك خطر حريق وانفجار متراافق مع هذه المركبات التي هي مواد مذيبة تخل دهون الجلد وتسبب التهاباً. العديد منها له تأثير على الجملة العصبية المركزية، حيث تعمل كمخدر أو كسم، لكنها غير سامة كالعناصر المناقشة سابقاً. من الحكمة قبل العمل مع العناصر الأقل شيوعاً من هذه المجموعات ففحص المعلومات المتوفرة عن السمية.

زمر الأميدات ليست سامة بحد ذاتها، ييد أن عدداً من الأميدات غير مؤذ ويتضمن بعضها اسيت اميد وثيو اسيت اميد، اضافة إلى ثنائي ميتيل فورم أميد (DMF) وثنائي ميتيل اسيت اميد DMAC يسببان تأثيرات على المعدة والأمعاء ويمكن أن تختلط عبر الجلد وتخترب جملة الأعصاب المركزية، يمكن لهذه الأميدات، أن تكون مسرطنة مع الأزوتات القلوية

مركبات الأزو والترو : Nitro and Azo Compounds

بعضها مسرطنة، بما في ذلك ٤ نتروفنيل وبعض مركبات الديازو بما في ذلك ثنائي ايتيل وثنائي نافتيل.

مركبات الايبوكسي : Epoxy Compounds

تسبب هذه المواد الدوخة والغثيان وفقدان الوعي عند التعرض الشديد للدخان. التعرض لوقت طويل خاصة التلامس الجلدي، يمكن أن يسبب حساسية، مانعاً أي عمل مستقبلي بجوار الايبوكسيات. عند التلامس الجلدي، استعمل ماسح ترمي بعد الاستعمال لازالة السوائل الشرابية، ثم ازل القماشة الملوثة تحت دوش الأمان، إياك واستعمال المواد المذكورة لازالة الايبوكسي.

عند التلامس مع العين، يجب غسل كامل سطح العين لمدة ١٥ دقيقة مع الحاجة للعناية الطبية.

المعروف أن معظم المعادن الثقيلة سامة.

الزئبق : Mercury

يوجد الزئبق في كل مكان في جميع الأوقات، ولأغراض عملية متعددة. عندما تتضافر هذه العوامل مع صعوبة التعامل مع الزئبق عندما تبدأ المشكلة الموجهة إلى هذه الزمرة.

إن ضغط البخار للزئبق المعنى هو 2×10^{-3} Torr في 25°C. أي ٢,٥ ملخ / لتر. لتلوث ٣٠٠ م من المخبر لمستوى ١٠ ملخ / م³ ان ذلك يتطلب تخمير حوالي ٣٠ ملخ من الزئبق أو حوالي ٢٠,٢ × ١٠⁻³ سم³ من المعدن السائل. من الواضح أن سكب ١ سم³ من الزئبق يمثل مشكلة.

السمية: يمتص الزئبق المعدني ومركباته عبر الجلد بالاستنشاق، الابتلاع، أو التلامس مع الجلد. الزئبق سبب خبيث، في التأثيرات التي يكون فيها تراكمياً وغير جاهز للعكسية. إن مستوى التعرض الأعظمي لمركبات الزئبق هو ٥٠ ملخ / م³. يحدث التسمم بالزئبق عند التعرض لاستنشاق مزمن والذي يؤدي إلى العديد من الأعراض. إن التأثيرات المميزة هي في اضطرابات عاطفية، وعدم ثبات، والتهاب للقمع واللثة، فقدان ضعيف وعام للذاكرة، صداع وتخرُب للكلية نتيجة التسمم بالأملام الزئبقية.

في معظم حالات التعرض للاستنشاق المزمن، فإن أعراض التسمم تراجعاً تدريجياً لدى ازاحة مصدر التعرض. مع ذلك فالتحسن يمكن أن يكون بطيئاً ويستغرق الشفاء أعواماً. يسبب تلامس مركبات الزئبق مع الجلد تحسناً ودرجات متعددة من التخريش. يمكن لأملأح الزئبق المنحلة أن تسبب تسمماً عند امتصاصها عبر منافذ الجلد.

إجراءات التعامل :

يجب بذل كل جهد لمنع سكب الزئبق المعدني، لأن المادة باللغة الصغوية ويستغرق التقاطها من الأرض وقتاً لا يأس به. يمكن للقطارات أن تذهب إلى الشفوق والأحاديد، وتحت أرجل الطاولة أو في الجهاز المskوب من الزئبق غالباً ما يضاف إلى مستوى الماء العام، حيث يمكن للتراكيز المتحدة أن تتجاوز الحدود المسموح بها. يتم الفحص من أجل الزئبق عن طريق أجهزة الامتصاص الذري، وهو ليس كغيره من المعادن حيث لا حاجة هنالك للتسخين، طالما أن ضغط البخار كاف. أجهزة مراقبة أخرى خاصة للزئبق متوفرة كذلك.

يمكن لمركبات الزئبق العضوية أن تنتص عبر الجلد وتسبب تهيجاً. مركبات فنيل الزئبق سامة على الأقل مثل الزئبق اللاعضوي. مركبات الكيل الزئبق هي أكثر استحقاقاً. المسموح به هو غالباً 10 mg/m^3 من مستوى الزئبق المعدني.

الكروم : Chromium

أملاح الكروم الرباعي ومحلول حمض الكروميک المنظف، يسبّبان قرولاً على مدى طويل على الجلد، وتصيب العظم أخيراً. يمكن للغبار أن يسبب تقرّحات للغشاء الأنفي، يحتاج الشفاء لعدد من الشهور. يقود التعرّض الطويل للكروم (الحالة مشكوك بها) إلى سرطان الرئة. عند التعرّض للكروم الرباعي يجب غسل الجلد بعناية وتجنب الاختتاك والارهاق. الجروح في الجلد منها كانت خفيفة يجب أن تغسل في الحال وتعامل بـ ١٠٪ من مرهم CaNo_2 EDTA إن هذا يرجع الكروم الرباعي إلى الكروم الثلاثي، حيث من الممكن أن يتمخلب المتبقّي من EDTA.

الكادميوم : Cadmium

هذه المادة سمّية الزّئبق، أن TWA، / ٠، / ملغم / م^٣. إن أدخنة الكادميوم بما في ذلك أوكسيد الكادميوم CdO كبريت الكادميوم CdS وغيرها من المركبات اللاعضوية هي رئيسة الخطورة تخوّيات الكبد وإنفصال الرئة هي من أكثر الأعراض جدية للتعرّض المزمن لا توجد أية معالجة معينة، الكادميوم مسرطن أيضاً

الزرنيخ : Arsenic

لقد استعمل الزرنيخ كسمّم لعده من القرون. لقد طور Cl-C^H=C^H-ASCL كثرياق الأرسين ASH₃ هو غاز معن في السمية ينتج عن تلامس حمض الزرنيخ H₂SO₄ مع التوتيراء، يمكن

أن يتلامس مع التوبياء المبطن لسلط مطلي بالزنك، محراً غاز الهيدروجين، الذي يتفاعل مع حمض الزرنيخ متوجاً بالزرنيخ. ان التفاعلات الزرنيخية مع الماء يجب أن تعتبر كذلك. الزرنيخات المعدنية تعطي الزرنيخ.

أخيراً، فالعرض الشديد للمركبات الزرنيخية قد اعتبر مسبباً للسرطان. كتيبة فإن TWA للزرنيخات ومركباتها هي حوالي $200 \text{ ملغم}/\text{م}^3$ ان ملغ واحد يلوث 500 م^3 من المخبر.

النيكل : Nickel

لقد قدر أن ٥٪ من كل الأكيزما تتبع من تأثير التلامس مع النيكل أو مركبات النيكل (بما في ذلك ساعات اليد، العدلة، الدبابيس وغيرها) لا يدو النيكل شديد السمية، مع ذلك فاستنشاق غبار النيكل وغبار مركبات النيكل يمكن أن تسبب التهاب الرئة والتهاب القشرة الكظرية وسرطان الرئة أحد مركبات كربونيل النيكل $\text{Ni}(\text{CO})_4$ يحتاج إلى عناية خاصة. حيث أنه سام في حدود منخفضة جداً مع TWA $1,000 \text{ جزء من المليون}$. تتحصر التأثيرات الرئيسية على الرئتين. التسمم غادر والعلامات لا تظهر إلا بعد عدة أيام من التعرض، مع أن ٣٦ - ١٢ ساعة هي أكثر شيوعاً. يمكن للعلامات المتأخرة أن تكون شديدة بشكل كبير، حيث تبدأ بالآلام وتقلصات في الصدر وأعراض رئوية شديدة، يتلو ذلك بعض الأحيان أعراض ذات علاقة بالمعدة والأمعاء. يتبع ذلك الموت بعد ٤

١١ يوماً. يتشكل كربونيل النيكل بشكل غير مقصود لدى التلامس مع أول أوكسيد الكربون، وهو شكل فعال من النيكل (طيلة عملية اللحام ستلنس ستيل) المركب متطاير، ويمكن أن يستعمل فقط في نظام مغلق، من الواضح أنه لا يوجد مكان في اجراءات المخبر العادية.

هناك ترافق (ثنائي ثيو كاريومات ثنائي ثيو كarb) Diethyl, Dithiocarbanate, Dithiocarbon العناية الطبية مباشرة. يظن أن كلا من النيكل وكربونيل النيكل مسرطن. معدل التعرض لجرع مفردة كبيرة من كربونيل النيكل يتطور إلى سرطان الرئة بعد حوالي سنتين، لقد وجد نفس التأثير من تكرار جرعات صغيرة. مع مركبات النيكل الأخرى، التأثير الأكثر وضوحا هو تجنب التلامس مع الجلد. حيث يجب لبس القفازات المطاطية لدى العمل مع أملاح النيكل، وعند حدوث تلامس الغسل بشكل تام. يجب أن يستبعد أي شخص حدث له حساسية بفعل النيكل، كما يشاهد بحدوث التهابات جلدية لدى التعامل مع المعدن أو مركباته

الكوبالت : Cobalt

يستعمل في الصناعة أكثر مما هو في المخبر.

المغنىز : Manganese

مركبات المغنىز الثنائي تسبب تسمماً مزمناً. الحالات العالية

للاكسدة قلوية يحدث تسمماً مزمناً للجملة العصبية ويأعراض رئوية
مكنة المشكلة الرئيسية هي في استنشاق الغبار

الهالوجينات : Halogens

الفلور : Fluorine F₂

الفلور، الأوكسجين ثنائي الفلور، والكلور ثلاثي الفلور، عوامل شديدة الأكسدة. التراكيز المنخفضة مهيجة، التراكيز الأعلى قليلاً لها تأثيرات مخرضة قوية على جلد الإنسان.

تساعد الملابس الواقية وقواعد الصحة الصارمة للأشخاص في التقليل من الخطير، كما يمكن استعمال اللانولين ككريمة حاجز كذلك يجب توفير التهوية المناسبة. حمض فلور الماء HF يسبب حروقاً شديدة في محلول المدد أو البخار. من الصعب تأمين التهوية المناسبة، للتأكد من أن المستويات الآمنة هي 1ملغ / لتر ولا تزيد عن ذلك. يجب تجنب كل تلامس للبخار أو السائل مع العيون، الجلد، الجملة التنفسية، أو الجملة الهضمية. يجب أن يغطي الجهاز الواقي المصنوع من البلاستيك العازل مثل النيوبرن أو البولي فينيل كلورايد الأذرع واليدين والأقدام والوجه والجسم بشكل تام. كذلك يجب أن تكون دوشات الأمان ونوافير غسل العين قريبة. أخيراً فإن أي شخص يعمل بحمض فلور الماء يجب أن يكون مدرباً بشكل جيد على مخاطره وعلى القياسات الوقائية المناسبة.

الفلوريدات محدودة السمية عن طريق المضم. بينما حمض فلور حمض الخل وأملاحه Fluoro Acetic Acid شديدة السمية حيث يجب إزالتها من المعدة لدى ابتلاعها.

الكلور : Chlorine Cl_2

العنصر الصافي المستعمل كغاز حرب في الحرب العالمية الأولى. له تأثيرات مزمنة على الأوعية الرئوية حتى في تراكيز دون 1 ملغم / لیتر TWA حيث يجب التعامل مع الكلور في جمل مغلقة فقط. كما هو الحال مع الفلور، يجب توفر أجهزة تنفس ذاتية أو أوعية تفريغ تتطلب ضغطاً في حال التسرب. يسبب التعرض إلى ٤٠ - ٦٠ ملغم / لیتر، إصابة جديدة. ١٠٠ ملغم / لیتر يمكن أن تكون مميتة. حيث ان استنشاق القليل يمكن أن يكون مهلكاً في ١٠٠٠ ملغم / لیتر. يسبب التعرض المزمن ٥ ملغم / لیتر، استعداداً للإصابة بالسل.

كلور الكبريت وثنائي كلور الكبريت، سوائل مدخنة شديدة التهيج تسبب حروقاً للجلد. يمكن استعمالها فقط في جمل مغلقة مع ملابس واقية ومفرغات هوائية.

البروم Bromine Br_2

جزيء البروم سائل في درجة حرارة الغرفة، يسبب حروقاً بليغة طولية المدى. فالبخار يمكن أن يسبب تسمماً مزمناً شديداً وإصابة للرئتين، ٣٠ ملغم / م^٢ يسبب أعراضًا خطيرة شديدة.

يجب استعمال البروم في جمل مغلقة، أو مع تهوية قوية يمكن الاعتماد عليها، يجب ملاحظة التحذيرات المذكورة للكلور، كما وتجدر الملاحظة إلى أن أملاح البروم هي أقل ثباتاً من الكلوريدات ويمكن أن تتفكك معمرة العنصر المركبات العضوية البرومية هي غالباً أكثر سمية من المركبات العضوية الكلورية المماثلة. المركبات البرومية العطرية خطيرة بشكل خاص للجملة العصبية المركزية.

التلامس مع العيون: سائل البروم فعال، فهو يسبب حروقاً على الفور، وعند التلامس، الشطف الفوري وبشكل تام للعيون بالماء متبعاً بالمعالجة الطبية المناسبة سوف يقلل، ولكن لن يمنع الأذى.

الاتصال للهواء الملوث: بخار البروم مشابه جداً لغاز الكلور في خواصه السمية. التأثير المؤلم على العيون واضح في تراكيز منخفضة مثل $30 \text{ ملغم}/\text{م}^3$ تحت بعض الظروف تبدو أبخرة البروم أقل إيلاماً لمرات التنفس العليا للرأس والعنق. على الأقل فإن الألم والسعال يتطور بشكل أكثر بطئاً، يقود الاستنشاق الزائد إلى نفس نوع الاصابة للرئتين والأنف والحنجرة تماماً كما يحدث مع الكلور.

الاتصالات اليومية النظامية: يجب أن يحفظ بخار البروم في حدود ليست مؤللة يكون هذا غالباً أقل من $1 \text{ ملغم}/\text{ليتر}$.

التحذيرات: يرتدي الأشخاص الذين يتعاملون غالباً مع البروم، أجهزة مناسبة واقية للعيون يمكن للعمليات الميكروية أن تتم بأيد عارية، لكن يجب ارتداء القفازات المطاطية ومربيو المخبر على مجال

واسع. يجب أن تتم حماية الأشخاص الذين يتعاملون مع قوارير وكميات أكبر ببنظارات مخبرية وواقيات وجه، وقفازات مطاطية ثقيلة، مرايل وأحذية مطاطية. التسهيلات لغسل العيون والجلد يجب أن تكون متوافرة دوماً.

عمليات المخبر غير تلك التي في المجال الميكروني ، يجب أن تتم تحت ساحة الهواء للتحكم بالأبخرة. تتطلب العمليات الكبيرة جداً لساحة الهواء قياسات خاصة لامتصاص الأبخرة، وتهوية لتصريف الفضلات إذا لم يكن هنالك بد من تعرض البروم للهواء.

اليد I₂

لهذا المركب تركيز سقف ١ ، ٠ ملغم / ليتر، حيث أن P,PM ٠ ، ١ يمكن أن يثير التهيج للعيون. أبخرة اليد I₂ مهيجة للجري التنفسى ، ويمكن أن تسبب استسقاء رئوياً.

التلامس الجلدي يسبب حروقاً يمكن أن تترعرع ، الخطر الأكبر جدية يؤثر على أولئك الذين يعانون من اضطرابات درقية. لذا يجب استعمال جل مغلقة لدى التعامل مع اليد ، أو على الأقل التهوية المحلية القوية. كذلك يجب لبس القفازات لمنع التلامس الجلدي. مركبات اليد هي غالباً أكثر سمية من مركبات البروم المائلة ، ويمكن أن تسبب تأثيراً على الغدة الدرقية

الفوسفور ومركباته : Phosphorus and its Compounds

للفوسفور العنصري مخاطر انفجارية وحرائق اضافة إلى مشكلة

السمية. يحترق الفوسفور الأبيض تلقائياً في الهواء، وإذا أصبح على تماس مع الجلد فإنه يسبب حروقاً مؤلنة جداً يمكن أن تؤثر على المنطقة المقطعة، عند الابتلاع أو الاستنشاق. إذا مزج الفوسفور الأحمر مع العامل المؤكسد مثل $KClO_3$ فإنه يمكن أن ينفجر أكثر من ذلك، فإن عددًا من مركبات الفوسفور يمكن أن تسبب مشاكل سمية شديدة.

الفوسفين Phosphine PH_3

ليس كالأمونيا، فجرعات صغيرة جداً من الفوسفين يمكن أن تكون ميتة TWA.0.3ppm المركب له رائحة سمك فاسد، وهنا يزود بتحذير مع ذلك فالجرعة الميتة هي فقط ٦٠ مل / لتر للفثran. تحضر المادة بفعل الحمض أو الماء على الفوسفیدات المعدنية، وهذا فالعمل مع الفوسفیدات المعدنية يتطلب محاذير لضمان أن جرعة الماء لا تلامس المادة.

مركبات الفوسفور اللاعضوية : Organophosphorus Compounds

العديد من المركبات الفوسفورية اللاعضوية غرشة أو مهيجية أو كلية خاسي أكسيد الفوسفور، خاسي فلور الفوسفور، وخماسي كلور الفوسفور TWA 0,5ppm / ٥ ملغ / لتر من بين الآخرين إضافة إلى الفوسفين، فإن بعض المركبات سمية بشكل شديد. تتفتك بعض المركبات عند التلامس مع الأوكسجين أو الماء معطية

مركبات سامة مثل الفوسفور خاسي الكبريت، والذي يتفكك لدى التلامس مع الماء ليعطي كبريت الهيدروجين. وعند التلامس مع الهواء ليعطي خاسي أوكسيد الفوسفور.

الأبخرة:

الأبخرة (أو الرذاذ الذي يتصرف مثل الأبخرة للأغراض العملية). الحموض الكبريتية والفوسفورية والهيدروكلورية وغيرها من الحموض المركزة، مهيجة بشكل كبير للممرات الشعبية، واستنشاق الأبخرة يقود إلى تخرُّب الأنسجة

بشكل عام، فاللوعرض المزمن للأبخرة المهيجة بتركيز منخفض يمكن أن يسبب في معظم الحالات تعرُّضات مزمنة شعبية ومشاكل للعين. يجب ذكر أن التلامس مع أبخرة حوض قوية أو أسس خطير بشكل كبير.

حوض الأزوٰت هو حالة خاصة حيث تتشكل أكاسيد الأزوٰت (N_2O_4 , N_2O_3 , NO_2 , NO) تصل للرئتين وبعد عدة ساعات (بعد فترة ظهور الأعراض من ساعة إلى ٤٨ ساعة، معتمدة على التركيز المستنشق) تنتج بعد درجات من الانزعاج بالتنفس من إعياء، ازرقاق، صداع وفي بعض الأحيان غثيان متبع بحالات شديدة من الاستسقاء المزراق والموت. لحسن الحظ، فاللوعرضات المخبرية نادراً ما تتطور إلى هذا الحد. في الحالات الشديدة، وإذا تم التعامل طيلة فترة عدم ظهور الأعراض، يمكن تجنب الاستسقاء الرئوي المفجع، يجب التعامل مع أبخرة حوض الأزوٰت بعناية فائقة.

الأبخرة والغازات الشائعة التشكل في المخبر هي كما يلي:

- الأمونيا.

- أبخرة الزرنيخ

- البروم.

- الكلور.

- غاز الفحم وأول أوكسيد الكربون.

- سيانيد الهيدروجين.

- أكاسيد الأزوت.

- الفوسجين (غالباً).

- الفوسفين وأكاسيد الفوسفور.

- ثاني أوكسيد الكبريت.

المراقبة من أجل تراكيز البخار غير الآمن:

لا يمكن القول أن تركيزاً معيناً من بخار مادة هو غير آمن ما لم يكن التركيز الحقيقي قد حدد في الحقيقة. للعديد من الأغراض فإنه من الضروري العمل تحت ساحبة الهواء والتأكد من أن التعرضات التي تحدث في بعض الأحيان تسبب تأثيرات مزمنة. مع ذلك فإن هذا غير كاف للتقنيين واعضاء الكلية والمعيدين، أو الكيميائيين الصناعيين الذين يكونون على تماس مستمر مع نفس المواد الشائعة جداً (كريباكي كلور الكربون، البنزن) والتي يمكن أن تكون سامة. تبعاً لقياس الخطورة المقترن للبنزن، هنالك سقف 5ppm لتعرض مدته 15 دقيقة. بعض المواد الأخرى لها حدود سقط دون

حتى التعرض القصير الأمد والذي يعتبر خطيراً، مع أنه غير كاف ليعطي أعراضاً شديدة. يمكن للمراقبة أن تتم بحيث تنتج عينات فورية Grab samples حيث تعطي التركيز في وقت واحد والمكان. يحتاج في بعض الأحيان للعينات الوسطية، حيث تتم عينة في موقع واحد على فترة زمنية محددة، يجمع التلوث الكلي ثم محلل. المراقبة المستمرة ممكنة كذلك.

عينات : Grab

جهاز من أجل الأبخرة مناسب لكن ليس دقيقاً هو (الفاحص العالي)، هذا الجهاز هو في شكل مضخة عجلة، مع أنه أصغر في الحجم، يسحب عينة من الهواء عبر أنبوب زجاجي يحوي الكاشف. ان عينة الهواء من حجم معاير (بافتراض أن المضخة تستعمل بشكل صحيح) وأنبوب الزجاج سوف يُرى أن لون الكاشف قد تغير. الأنابيب يجب أن يكون بطول ١٥ - ١٠ سم، ان طول الكاشف الذي يغير اللون هو مقاييس للتراكيز أنايبيب مختلفة متوافرة لعدد من المواد، العديد من الأنابيب متوافر ليغطي اثنين أو أكثر من مجالات التراكيز (مثل أول أوكسيد الكربون، ثانى أوكسيد الكربون، النشادر، وكبريت الهيدروجين).

إن هذه الأنابيب غير مناسبة للفحص الكمي ، ولكن من المفيد بما فيه الكفاية أن تقرر، فيما إذا كان التراكيز آمناً دون هذا الحد، قريباً من الحد، أو أعلى بشكل واضح من الحد. المقاييس ذاتها ليست أكيدة (لكنها مشروعة) وهذا يمكن أن يكون مناسباً لتقرير فيما إذا

كانت قياسات التحكم مبررة أم لا طرق أخرى لأخذ عينات Grab موجودة أيضاً. حيث تؤخذ غازات مختلفة من الحاويات (تنك)، دوارق مستديرة القاعدة. . (الغ) حيث تفرغ وتفتح في الموقع الذي تفحص فيه. يعاد ختم الحاوية ثانية، تركيز المحتويات إذا كان ذلك ضرورياً (مثلاً بإضافة مادة مذيبة) وتحلل بكتولوجرافيا الغاز أو أي تكنيك آخر مناسب.

من الواضح أن هذا الاجراء يعاني من بعض الصعوبات، ويطلب عملاً معتبراً لضمان المعايرة المناسبة حيث تبرز مشاكل مثل امكانية ادمصاص العينة على جدران الوعاء أو فقدان العينة بالتسرب.

يقترح استعمال تكنيكات كهذه مع المزيد من العناية

الفصل الخامس

الحرائق

عندما كان أحد الكيميائيين يسافر مجازاً حدود بلاده إلى بلد يتكلم لغة أخرى، كانت طريقة التعبير الوحيدة التي يمكن أن يشرح فيها أنه كيميائي، هي بأن يشير إلى نفسه ويتظاهر بصب محلول فوق محلول آخر متبعاً ذلك بصرخة يوم **التقطة** فهم سريع لما هي عمله.

إنه من المهم أن تبقى في الذهن بعض الاختلافات الأساسية بين المعدلات التي تحدث فيها العديد من التفاعلات الخطيرة طالما أن اعتبارات كهذه تنادي بشكل قوي بمتطلبات الممارسة الآمنة.

تفاعل الغازات بشكل أسرع في الضغوط العالية، توالي اللهب في اسطوانة سيارة يمكن أن يصل لسرعات ٥٠٠ متر/ثانية ان موجة الصدم في جزء من TNT تسافر بمعدل ٥٠٠٠ متر/ ثانية والأكثر من ذلك، فإن موجات الصدم عالية الانفجار هي غالباً شديدة التوجه في طبيعتها ويتناوح يمكن أن تتراوح بين المضحكة إلى الميتة. عندأخذ هذه الاعتبارات فإليها تخدم كأساس وتوصيات للتطبيقات الآمنة. أحد هذه التوصيات المخبر العديم اللهب .

يزداد عدد المخابر عديمة اللهب أو الكهربائية يوماً بعد يوم . إنه خبر معقول اقتصادياً يجعل من المخبر مكاناً أفضل للعمل فيه . ويسهل من الاجراءات المتخذة .

تهدف العديد من الجامعات إلى جعل المخبر عديم اللهب بشكل تام باستعمال أجهزة تسخين كهربائية، التسخين البخاري هو بلا شك أكثر أماناً، لذا يجب العمل به عند توافر الامكانيات. هنالك التقطر أو التقطر المرتد واللذان يتطلبان حرارة أعلى من ١٠٠ درجة مئوية والتي يمكن تحقيقها بالتسخين الكهربائي.

لقد تأخرت المعاهد عن الصناعة في استبدال مصابيح زيت الكاز بالتسخين الكهربائي لعدد من الأسباب أحدها يعود للميزانية المنخفضة.

يمكن حدوث الحرائق في المخبر عديمة اللهب، إذا استعمل أحد الأشخاص المحاليل و(السوائل) ذات درجات الاشتعال الذاتي المنخفض. كل السوائل المشتعلة لها نقطة اشتعال ذاتي هي عبارة عن بخار السائل، لدى مزجه مع الكمية المناسبة من الهواء، حيث تتلامس بشكل تلقائي مع جسم ساخن، كطبق ساخن، ربينة الشعلة، مسخن الدورق، حمام زيتى، أو جلقة ساخنة.

من بين سوائل المخبر الشائعة، ثانوي ايتر والذي له نقطة اشتعال ذاتي (١٨٥°م) يجب عدم تولد أبخرة الايتيل حول الأجسام الساخنة ما لم تتوافر الاجراءات التي تتطلب ازالة الايتير (من أجل الاستخلاص بالغليان المفتوح أو التبخير السريع يجب أن تتم بمزيد من الحذر مع التهوية الممتازة. من المنصوح به ازالة الايتير وغيره من المواد منخفضة درجة الغليان بالتقطر باستعمال مكثف.

إذا كان لابد من تخمير الایتر وايتر البترول بغلالية مفتوحة،
فيجب عدم استعمال الدورق الذي يشغل بشكل مناسب تجويف
السخان، واستعمال تركيبات منخفضة.

يدرج الجدول التالي درجات الاشتعال الذاتي لبعض المحاليل
السائلة والغازات.

درجات الاشتعال الذاتي (درجة مئوية)

٤٨٥	خلات الایتيل	١٨٥	ثنائي ايتيل ايتير
	Ethyl acetate		Diethyl
٤٦٥	بروبان	٢٣٠	بترول ايتير
	propane		Petroleum Ether
درجة الغليان			
٥٧٥	اسيتون	٢٥٠	زيت الكاز
	Acetone		Kerosene
٥٨٠	بنزن	٤٢٥	ايتانول
	Benzene		Ethanal
٥٨٠	هيدروجين	٤٦٥	ميتانول
	Hydrogen		Methanol

الجدول من:

Mathews F.G. (1985). Flameless Organic Teaching Laboratories are safer. 62(2).

بسبب العدد الهائل للاتحادات الكيميائية الممكنة، فهناك دوماً مخاطر جديدة من الممكن أن تنشأ، يمكن أن تظهر مخاطر جديدة بسبب تشكل متتجات جديدة أو منتجات ثانوية بسبب الشوائب أو بسبب عدة تأثيرات متضادرة. تقدم الشوائب مخاطر جديدة، يعتمد الخطير الحقيقي المقدم من قبل الشائبة على التركيز إن هذا مهم بشكل خاص في حال البقايا غير المتطايرة من المتقطرات حيث تبدو الشوائب بشكل مركز

اطفاء الحرائق :

ينشئ الحرائق في المخبر لعدد من الأسباب، كالاهمال في استعمال مصباح اللهب الغازي، أعود الثقب، أعقاب السجائر، المدافء الكهربائية، الرأي السقديم في استعمال الكيميائيات المتفجرة أو الملتئبة، أسلاك الكهرباء المعطوبة، الشرارات بفعل الأجهزة الكهربائية غير المحمية، والعديد من الأخطاء الأخرى التي هي من أسباب نشوب الحرائق.

تحدث الحرائق حتى في أفضل المخابر المزودة بأفضل التجهيزات، بيد أن التدريب الجيد يقلل من حدوث هذه الحوادث بشكل كبير والاجراء الصحيح يمنع الحرائق من بدأ من أن يستفحل ويصبح خطراً. يجب توافر سطول معدنية بشكل دائم، الوصول إليها سهل ومدهونة من الخارج باللون الأحمر الفاقع تحوي هذه السطول:

١ - رمل . ٢ - ماء .

والتأكد من ملء هذه السطول وحفظها نظيفة، حيث يت弟兄 الماء بفعل جو المخبر. أما سطول الرمل فيجب حفظها نظيفة، حيث يحلو للبعض وضع أعواد الثقب، أعقاب السجائر، وورق الترشيح وما شابهها فيها.

من الواضح أنه عندما يشب الحريق الأولى فإنه يتتطور بشكل خطر وجدي عندها يجب استدعاء الأطفاء
تصنيف الحرائق :

تصنيف الحرائق كما يلي :

حرائق الصنف «أ»: تلك التي تتضمن المواد الصلبة العادية القابلة للاحتراق كالورق، والخشب والفحم والمطاط والأنسجة. حيث تترافق بالتقدير الاتلافى متوجة أبخرة ودخاناً وتاركة جذوة يمكن إخمادها بالماء.

حرائق الصنف «ب»: تتضمن الهيدروكرbones البترولية مثل وقود дизيل وزيت المحرك والشحوم إضافة إلى السوائل القابلة للاحتراق المتطايرة مثل المواد المذيبة المختلفة. لاحمد هذه حرائق يجب استبعاد الهواء بتغطيتها برغوة أو بغاز خامل أو بهيدروكرbones مهلهلة.

حرائق الصنف «ج»: تتضمن هذه الجهاز الكهربائي ومخاطر الصدمة الكهربائية عند اغلاق التيار حيث تعامل كما في حرائق الصنف «أ». تستعمل العوامل المناسبة للصنف «ب».

حرائق الصنف «د»: تتضمن المعادن القابلة للاحتراق والفعالة، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمعززيوم والزركونيوم والتيتانيوم والعديد من

الخلالط والهيدرات والمركبات العضوية المعدنية. يمكن اتخاذ هذه الحرائق بالبودرة الحادة غير الفعالة مثل بودرة البيكربونات، البودرة المواتق عليها غالباً تتضمن مزيجاً من التالك، الرمل، وأملاح المعادن القلوية والغرانيت وما شابه.

إذا تطلبت الكيمياء مطفرات معينة لاستعمالها، فيجب على أشخاص الخبر أن يكونوا على آلة مع الاحتياط وأن يزودوا بالجهاز الضروري.

تحوي العديد من المباني خراطيم حريق كجزء من الجهاز الأصلي. إذا كانت الفوهات من غرذج أنبوب مستقيم عندها تكون غير مناسبة لحرائق الخبر حيث يتبع بخاراً قوياً يمكنه أن يكسر القوارير و يجعل الأمر أسوأ. يجب استبدال فوهات الأنبوب بفوهات غرذج ذو مصممة بصمامات اغلاق. يستعمل ضباب الماء بشكل واسع في الصناعات البترولية حيث يتم التحكم بالحريق بسبب الخواص الاطفائية، فالضباب يمكن أن يستعمل بأمان وبشكل فعال ضد الحرائق التي تتضمن المتجمدات الزيتية، إضافة إلى تلك التي تتضمن الخشب، الثياب، القماش وما شابه.

أخيراً يجب أن تعنون مطفرات الحريق تبعاً لنماذج الحرائق التي تستعمل من أجلها.

مصادر الاشتعال :

يجب توافر ثلاثة ظروف مميزة بأن واحد لنشوب الحريق، تركيز الغاز سريع الاشتعال أو البخار والذي هو في حدود اشتعال المادة،

الجو المؤكسد، غالباً الهواء، ومصدر الاشتعال. إن إزالة أي من العوامل الثلاثة سوف يمنع بدء الحريق أو يخمد الحريق. في معظم الحالات لا يمكن استبعاد الهواء، وحل المشكلة يمكن في منع انتشار الأبخرة المشتعلة ومصدر الاشتعال.

إن الحد من سكب المواد المشتعلة ممكن، لكن الاجراء الأقوى يكون في ايقاف مصادر الاشتعال. العديد من المصادر كالجهاز الكهربائي، اللهب المفتوح، الكهرباء الساكنة، التبغ المحروق، أغوات الثقب والسطح الحرارة يمكن أن تسبب الاشتعال للمواد السريعة الاشتعال، عند استعمال هذه المواد في المخبر يجب بذلك العناية الضرورية للحد من مصادر طاقة الاشتعال في الجوار. إن أبخرة السوائل سريعة الاشتعال أكثر من الهواء، ولها وزن جزيئي فعال هو ٢٩ لهذا فهي تستقر على أعلى طاولات العمل والأرض، حيث يمكن أن تجمعت وتنتشر بشكل أفقي وتصل أخيراً إلى مصدر الاشتعال. الأبخرة المشتعلة من مصدر مسكون تندحر في السالم والمصعد حيث تشتعل في الطابق الأسفل. إذا كان مر البحار في المجال المشتعل مستمراً، فاللهب نفسه يتواجد من نقطة الاشتعال عائداً إلى المصدر. لذا يجب تجنب مصادر الاشتعال ما لم تكن جزءاً رئيساً من التجربة وأن تكون تحت التحكم التام للعامل.

إن مخاطر اللهب المفتوح واضحة، لكن سطح طبق ساخن، خاصة عندما يسخن لحرارات عالية يمكن أن يشعل الأبخرة الملتهبة، الزجاج الليفي أكثر أماناً، حمامات الزيت لا يمكن مراقبتها بدقة حيث من الممكن أن تشتعل هي ذاتها. السوائل السيليكونية متوافرة تجاريًا

كبدائل غير قابلة للالتهاب . من أجل السوائل التي تغلي دون 100°م .

البخار هو المصدر الأكثر أماناً للحرارة (حيث يتم توليه دون استعمال لهب مفتوح) ، يجب أن تذكر كذلك ان أكثر السوائل التهاباً، غير منحلة وأقل كثافة من الماء ، وهكذا فإذا ما تم سكبها في البالوعة ، فإنه من الممكن أن تتجمع في محابس أو مكان آخر مثل الطبقات العليا ، وتولد أبخرة مشتعلة . تحذير آخر ، وهو أنه في الأجواء الغنية بالأوكسجين وفي معدل أعلى من التركيز الطبيعي الأرضي ، فإن حدود الاشتعال توسيع بشكل معتبر فوق الحدود المعروفة ، حتى ان الملابس المعروضة للجفون المشبع بالأوكسجين تغدو أكثر اشتعالاً ويمكن أن تشعل فيها بعد برماد لفيفة تبلغ حار على الطالب أن يكون يقظاً لأي تغير غير اعتيادي في مظهر مزيف التفاعل . بشكل خاص بداية الارتفاع السريع في درجة الحرارة للدخان (مثل النمو الغزير في ثاني أوكسيد الأزوت والذي قد يكون تفاعلاً نترجة) والتي هي إشارات أولى لقياسات الطوارئ الواقية مثل اطفاء مصادر الحرارة والتطبيق السريع لحمام بارد أو ترك المشهد .

النقطة النهاية عند اعتبار خطر الحرائق تطبق بشكل خاص على المعيد الذي يغدو على آلفة مع تفاعل ما معطى ويشعر بشقة لتحضير كمية كبيرة من النتائج دفعه واحدة . ان زيادة كهذه بنسبة معينة تجعل الطالب يزيد من سرعة إضافة الكاشف لنقل بنسبة جزئين في نفس الوقت بينما كان يستعمل فيما سبق ٢٠٪ من الجزيء . المخاطر من

زيادة معينة، وكذلك الاسراع يشتق من الظروف التالية:

أ - تمنع الدوارق الكبيرة سطحاً محدداً بالنسبة لحجم الحرارة المنقولة، وهكذا فزيادة التسخين تشكل خطراً كبيراً، خاصة عندما يكون الاسراع بالمركب والذي هو في التفاعل.

ب - القصور الحراري أكبر، ومراقبة التفاعل مضللة، ان التحرير الشديد لمزيع مكون من ٥ ليترات من تفاعل غرينبيار، يجعل المادة المذيبة الا يترتد ويبدو التفاعل وكأنه قد بدأ فيها بعد. بعد اضافة مزيد من الكاشف حيث يبدأ التفاعل فعلاً، فالمجموعة المكثفة (والتي كانت نفسها المستعملة من أجل دورق سعة ٥ ، ٠ ليتر) تصبح عاجزة عن تقديم السعة المطلوبة حيث يخرج التفاعل من طور التحكم.

درجة حرارة الاشتعال:

إن درجة حرارة الاشتعال (درجة حرارة الاشتعال الذاتية) لمدة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية، هي درجة الحرارة الدنيا المطلوبة للبدء وللتسبب باحتراق ذاتي لا علاقة له بالمصدر الحراري. ان لمبة نور متوجه يمكن أن تشعل ثاني كبريت الكربون (درجة حرارة الاشتعال 80°م) ثانوي ايتييل ايتر (درجة حرارة الاشتعال 160°م) يمكن أن تشتعل على سطح طبق ساخن.

حدود سرعة الاشتعال:

من الممكن لسائل سريع الاشتعال أن يكون في درجة حرارة تفوق درجة توهجه ومع ذلك لا يشتعل بوجود مصدر الطاقة الملائم.

تفسير هذه الظاهرة يكمن في أن تركيب أي مزيج من الوقود والهواء يكون ضعيفاً جداً أو قوياً جداً ليقوم بفعل الاحتراق.

يوجد لكل غاز، وسائل (بخار) سريعي الاشتعال حدان محدودان إلى مجال التراكيز في المزائج مع الهواء والتي تولد الانفجار وتتفجر

حد سرعة دنيا (الحد الانفجاري الأدنى) Lower Explosive Limit LEL وهو التركيز الأدنى (نسبة مشوية في الحجم) من البخار في الهواء، والذي لا ينتج اللهب في حال وجود مصدر اشتعال. دون هذا التركيز، المزيج ضعيف الاحتراق.

حدود سرعة الاشتعال العظمى (الحدود الانفجارية العليا)

هي التراكيز الأعظمية (نسبة مشوية في الحجم) من البخار في الهواء أعلىه والذي لا ينبع اللهب. أعلى من هذا التركيز، المزيج غني جداً وأغنى من أن يمتهن.

(مجال سرعة الاشتعال المجال المنفجر) يتكون من تراكيز بين LEL و UEL هذا المجال يغدو أوسع مع ازدياد درجة الحرارة، وغنى الجو بالأوكسجين. مثال: إن غمس سلك بلاستيكي محمي في هواء يحتوي ١٪ من الميتان في الحجم، سوف يتوازن الأكسدة لأي ميتان على اتصال معه، التفاعل لن يتولد على سطح البلاستيك، كنتيجة

لا يحدث أي حريق أو انفجار نفسم السلك عند غمسه في عينة من الميتان الحاوية ١٪ من الهواء سوف تلعب دور الوسيط في ارجاع أي أوكجين يأتي على تماس معها، لكن دون تولد أي تفاعل ولن يكون هناك أي حريق. ان حدود التركيز الذي يحدث فيه توالد كهذا هو حوالي ٥٪ (حد اشتعال أخفض) و ٤٪ (حد اشتعال أعلى) للميتان. تدعى هذه الحدود، حدود الانفجار العليا والدنيا بالترتيب، لأن اللهب المتولد هو تفاعل سلسلة متشعب تولد ضغطاً في مجال محصور وبسرعة كبيرة تقود إلى الانفجار.

الاشتعال التلقائي :

يحدث الاشتعال التلقائي أو الاحتراق عندما تصل المادة إلى درجة حرارة الاشتعال دون تطبيق أية حرارة خارجية يجب اعتبار الاحتراق التلقائي بشكل خاص عند خزن المواد أو تصريفها إضافة إلى المواد الحساسة للاحتراق كالخرق الملوثة بالزيوت، تجمعات الغبار، مواد عضوية ممزوجة مع عوامل مؤكسدة (مثل حمض الأزوت)، المعادن القلوية كالصوديوم والبوتاسيوم والمعادن المجزأة بشكل ناعم والفوسفور.

نقاط الاشتعال ونقاط الغليان، درجات حرارة الاشتعال، وحدود الاشتعال لعدد من كيمياء المخبر معطاة في الجدول التالي:

حدود الاشتعال	(نسبة مئوية في الحجم من الهواء)	
الصنف	نقطة نفحة د.ح	الكيمياء
التوهيج الغليان الاشتغال	أدنى أعلى	
٦٠	٢١,١ ٣٧,٨-	استيل الدهيد
٤	١٧٥	Acetaldehyde
١٢,٨ ٢,٦	٤٦٥ ٥٦,٧	استيون
ب	١٧,٨-	Acetane
٧,١	١,٣ ٥٦٠	بنزن
ب	١١,١-	Benzene
٥٠	٤٦,١ ٣٠-	ثنائي كبريت الكربون
٨	٨٠ ١,٣ ٢٤٥	Carbon disulfide
٢٠-	٨١,٧ ١,٣	حلقى المكسان
٣٦	١٦٠ ١,٩	Cyclohexane
٤٥-	٣٥ ١,٩	ثنائي ايتل ايتر
١٩	٣٦٥ ٧٨,٣	Diethyl Ether
١,٧ ١,٠٥	٢١٥ ٩٨,٣	الغول الايتيلي Ethyl Alcohol
٧,٥	٢٢٥ ٦٨,٩	نظامي من الميتان
ب	٢١,٧- ١,١	N - Heptane
١٢	٣٩٨,٩٨٢,٨	نظامي المكسان
ب	١١,٧	N - Hexane
		الكحول الايزوبروبيلي Isopropyl alcohol

٣٦	٦,٧	٣٨٥	٦٤,٩	ب	١١,١		الغول الميتيلي Methyl alcohol
١٠	١,٨	٥١٥,٦	٨٠	ب	٦,١-		ميتيل إيتيل كيتون Methyl ethyl Ketone
٧٨				أ	٤٠-	١,٥	البستان Pentane
٦,١	١,١	٤٩٠	١٤٦,١	ب	٣٢,٢		الستيرين Styrene
٧,١	١,٢	٤٨٠	١١٠,٦	ب	٤,٤		التولوين Toluene
٧	١,١	٥٣٠	١٣٨,٣	ج	٢٧,٢		بارا الكزازيلين P - Xylene

يجب تذكر أن خواص الجدول للمواد سريعة الاشتعال تعتمد على طرق الفحص القياسية. حيث تختلف الظروف عن تلك التي تواجه في الاستعمال العملي. يمكن تطبيق عوامل أمان كبيرة مثل حدود الاشتعال المنصورة للأبخرة والتي هي مزاج مع الهواء.

إن تطبيقاً جيداً ووضع تراكيز عالية وبشكل مسموح به لظروف عمل آمنة في بعض أجزاء من الجدول أخفض من %.٢٠ LEL هي قيمة مقبولة بشكل عام.

الجدول مأخوذ من:

National Academy (1981). Purdent Practice for Hazardous Chemicals in Laboratory (page 60).

التعامل مع السوائل السريعة الاشتعال :

من بين تلك السوائل الخطيرة، تلك التي بنقاط توهج في درجة حرارة الغرفة أو أقل من ذلك، خاصة إذا كان مجال الاشتعال واسعاً. كما يبدو من الجدول، فالعديد من المواد الشائعة الاستعمال شديدة الخطورة، حتى تحت الظروف العuelleة بشكل نسبي.

الغازات السريعة الاشتعال أو المتفجرة والغازات الممیعة:

تبدي الغازات المضغوطة أو الممیعة، مخاطر في حال الحريق حيث تسبب الحرارة زيادة في الضغط وتسبب بالتالي تصدعافياً في الحاوية يمكن أن يؤدي تسرب أو تهرب الغازات سريعة الاشتعال إلى جو منفجر في المخبر. الاستيلين، الهيدروجين، الأمونيا وكبريت الهيدروجين، وأول أوكسيد الكربون، خطرة بشكل خاص.

للاستيلين والهيدروجين حدود اشتعال واسعة، مما يضيق الكثير إلى طاقة الاحتراق ومخاطر الانفجار، حتى وإذا لم يتم ذلك تحت الضغط، فالمادة هي أكثر تركيزاً في شكل الغاز الممیع منها في الطور البخاري، ويمكن أن تتبخر بسرعة كبيرة. والأوكسجين بشكل خاص خطراً جداً، الهواء الممیع هو بنفس الخطورة (إذا سمح له بالغليان فسيكون لديه زيادة في تركيز الأوكسجين (درجة الغليان - ١٨٣) لأن الأزوت (درجة الغليان - ١٩٦، م) سوف يغلي أولاً حتى ولو بقي الأزوت السائل لبعض الوقت، فإنه يمتلك الأوكسجين الكافي والذي يتطلب المعاملة الحذرية. عندما يستعمل الغاز الممیع في وحدة مغلقة،

عندما يمكن أن ينشأ ضغط، لذا تبدو الحاجة لمخرج مناسب. إذا كان السائل سريع الاشتعال (مثل الهيدروجين) فالتراكيز المتفجرة يمكن أن تتطور، وتصبح أي من المشاكل الثلاث كسرعة الاشتعال والسمية والضغط جدية.

الغبار:

العلاقات من الأجزاء المؤكسدة (مثل مسحوق المغزيروم، غبار التوبياء، أو زهر الكبريت) تكون مع الهواء مزيجاً منفجرًا قوياً. يجب العناية عند التعامل مع مواد بهذه لتجنب التعرض لمصادر الاشتعال.

التعامل مع المركبات المتفجرة:

تفتكك المركبات المتفجرة تحت ظروف من الهرز الميكانيكي، ارتفاع درجة الحرارة أو الفعل الكيميائي نتيجة قوى تحرر حجوماً كبيرة من الغازات، حرارة، أبخرة سامة أو مجموع ذلك.

يجب جلب المواد المتفجرة للمخبر كما هو مطلوب فقط وبكميات صغيرة جداً للتجربة التي ستجرى. يجب فصل المتفجرات عن المواد الأخرى والتي يمكن أن تسبب مخاطر جديدة للحياة والممتلكات لدى نشوب حريق.

يتطلب التعامل مع المواد العالية طاقياً دون حدوث إصابات الانتهاء إلى تفاصيل. إن طبيعة العمل غير الاعتيادي والذي يتضمن

مواد كهذه يتطلب قياسات للأمان خاصة وتقنيات للتعامل يفهم
بشكل تام من قبل كل الأشخاص ذوي العلاقة.

كميات التفاعل:

في المخابرات التقليدية، يجب أن يرتب ليس لأكثر من ٥، ٠ غرام من الناتج في خلال جلسة مخبرية واحدة، يجب عدم تواجد أكثر من ٢ غ من المتفاعلات في وعاء التفاعل طيلة فترة التفاعل الحقيقي، هذا يعني أن المدد، المادة الخاضعة لفعل حميرة والمفاعلات الطافية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

إجراءات للعمل مع المواد التي تبدي خاطر بسبب قابليتها للاشتعال أو الانفجار:

المادة السريعة الاشتعال هي من أكثر المواد الخطيرة شيوعاً في المخبر. مع ذلك فإن القابلية للتباخر، الاشتعال، الاحتراق، أو الانفجار، تختلف تبعاً للنموذج المحدد أو صف المادة. تتطلب الحماية من الحرائق والانفجارات معرفة خواص المادة سريعة الاشتعال (حدود سرعة الاشتعال، متطلبات الاشتعال، ومعدلات الاحتراق للمواد المشتعلة لمواجهة العديد من ظروف الاستعمال «أو سوء الاستعمال» والاجراء المناسب للاستعمال والتعامل مع مواد كهذه).

سرعة الاشتعال لمزائج من الهواء مع الغازات والغبار:

خواص المواد السريعة الاشتعال:

المواد السريعة الاشتعال هي تلك الجاهزة لالتقاط الحريق والاحتراق في الهواء. لا يشتعل السائل سريع الاشتعال، ما يشتعل هو بخار هذا السائل. يعتمد المعدل الذي تنتج بموجبه سوائل مختلفة أبخرة سريعة الاشتعال على ضغط البخار، والذي يزداد بازدياد درجة الحرارة. تعتمد درجة خطر الحريق على مدى القابلية لتشكيل مزائج قابلة للاحتراق أو الانفجار في الهواء، ان سهولة اشعال هذه المزائج والكتافات النسبية لسوائل بالنسبة للهباء أو لغاز بالنسبة للهواء يمكن أن تقوم وتقارن في عدد من الخواص.

نقطة التوهج:

بisher مكشوف يحوي ثانوي ايتر على طاولة المخبر ويجانب مصباح بنزن سوف يشتعل، بينما مماثل من ثانوي ايتر فتلال لن يشتعل. يعزى الاختلاف في التصرف إلى حقيقة أن لايتر نقطة توهج أخفض بكثير. ان نقطة الوميض لثانوي ايتر، كما هي محددة في وعاء مغلق (نقطة الوميض في كأس مغلق هي 29°C بينما هي للفتلالات «P متماكب» هي حوالي 117°C) وهكذا فالبisher المفتوح الذي يحوي الايتير خطر قرب أي مصدر للاشتعال، بينما تغدو الفتلالات خطرة فقط عند تسخينها.

العديد من كيمياء المخبر الشائعة والكيمياء لها نقاط توهج أخفض من درجة حرارة الغرفة

يمكن الحصول على نقطة الوميض من العلاقة:

نقطة الوميض بالدرجة المئوية (كأس مغلق) = $73 - 0.73 \times D$
حيث D : هي نقطة الغليان في درجات سيلزيوس.

منع تبخر البخار:

التهوية مطلوبة في عمليات التوزيع التي توزع الأبخرة أو الهباء الجوي والذي هو خرشن وأకال وسام وسريع الاشتعال.

تخترب الأبخرة الأكاله أو الهباء الجوي الأجهزة والحاويات كما تسبب الازعاج والعديد من التأثيرات الصحية الضارة.

تتجمع الأبخرة سريعة الاشتعال بتراكيز بحيث إذا اشتعلت أدى ذلك إلى اندلاع الحريق أو الانفجار. التهوية للسوائل القابلة للاشتعال في غرفة الخزن مطلوبة خاصة في المناطق الدنيا من الأرض، حيث تتجمع الأبخرة. لا بد من وجود جهاز إنذار يفيد عندما تفشل التهوية في أداء مهمتها.

يجب أن يتم نقل سوائل الصف إلى حاويات أصغر من حاويات لا تزيد عن ٥ غالونات (١٨,٩ ليترا) في مبنى المخبر أو مكان العمل في المخبر.

أ- تحت ساحة الهواء.

ب - في منطقة مزودة بالتهوية المناسبة لمنع تجمع مزيج من أبخرة الهواء السريعة الاشتعال والتي تزيد عن ٢٥٪ من حدود الاشتعال.

ج - في مناطق حزن منفصلة.

نقل سوائل الصف I من حاويات 容量 ٥ غالونات (١٨,٩ ليتر) أو أكثر، يجب أن يتم في منطقة منفصلة خارج المبنى أو داخل غرفة الحزن مع مراعاة كافة الشروط. محركات الانفجار غير مطلوبة عند الفصل في مناطق الحزن، إذا كانت الحاويات لا تزيد عن ٦٠ غالونا (٢٢٧ ليترا).

النقل من الحاويات التي تزيد على ١ غالون (٣٠.٧٨٥ ليتر) يتم باستعمال مضخات أو أية أجهزة أخرى تمر عبر الفتاحة العلوية

منع اشتعال الأبخرة:

يجب اتخاذ الحذر لمنع اشتعال الأبخرة الملتهبة وللحذر من مصادر الاشتعال التي يتم فيها توزيع كل المواد سريعة الاشتعال أو الاحتراق.

تضمن مصادر الاشتعال شيئاً مفتوحاً، مواد مدخنة، عمليات لحام وقطع، سطحاماً ساخنة، حرارة مشعة، حرارة احتكاكية، كهرباء ساقنة، شعلات كهربائية وميكانيكية، احتراقاً تلقائياً، وتفاعلات كيميائية ناشرة للحرارة.

تولد الكهرباء الساكنة عندما يتم توزيع السوائل، وتتجمع تحت بعض الظروف لتحول إلى توتر عال يمكنه نزع الشحنة وإشعال الأبخرة سريعة الاشتعال.

يجب الا توزع سوائل الصف I والصف II والصف III في درجات حرارة أعلى من نقاط الاشتعال كما ويجب الا يتم التوزيع من حاوية معدنية إلى حاوية معدنية أخرى ما لم يكن هنالك وصل كهربائي بين الحاويات والمحافظة على الاتصال طيلة التعبئة أو بواسطة سلك رابط بينها أو أي طريق واصل بمقاومة كهربائية ليست أكثر من ١٠ أوم.

يتطلب اتصال كهربائي أو رابط كهذا ان يتم الملاء عبر نظام مغلق أو أن تكون هذه الحاويات مصنوعة من الزجاج أو من المواد غير الناقلة

منع التسرب:

هنالك أربعة مظاهر للحماية من التسرب كنتيجة من عمليات

التوزيع:

- أ - التحكم بالصب والتوزيع باستعمال بيمامات مناسبة .
- ب - الحد من الضغط المطبق على حاويات التوزيع .
- ج - توفير مكان للتمدد في الحاويات التي يتم ملؤها .
- د - حماية كل القوارير الزجاجية من الكسر

تم عمليات توزيع السوائل بالصب والسريان بالجاذبية والضغط والضخ . يعتمد السكب على قابلية الأشخاص على رفع وحمل الحاوية والتحكم بالزاوية وعلى معدل الجريان . التزويد بجهاز يمكنه حمل الحاوية وإمالتها للسكب ثم إعادة لها لوضعيتها السابقة قبل السكب هو أكثر أماناً .

التوزيع بالسريان بفعل الجاذبية يعني وجود صمامات في أسفل وعاء التوزيع ، يجب على هذا الصمام أن يكون مناسباً ولا يسرب وأن يغلق من تلقاء نفسه ، خاصة عندما يستعمل لتوزيع السوائل السريعة الاشتعال أو الاحتراق . يعتمد هذا المطلب على منع الجريان غير المحكم للسوائل فيها إذا ترك الصمام دون استعمال . يمكن أن يتم نقل السوائل باستعمال سيفون ، يجب أن يتم هذا الاجراء بحيث لا يحدث أي تلوث للأشخاص لدى تشغيل السيفون ودون آية زيادة في التدفق لدى ترك السيفون دون عنابة . لا يولد البدء بالتدفق للسيفون بالضغط على البصيلة أي ضغط كاف لتشويه أو انفجار البرميل .

من ناحية أخرى فإن ضغط الحاوية التي يتم شحنها من خط هواء مضغوط خطر ، حيث يمكن أن يزداد الضغط و يؤدي إلى ضغط للهواء وإلى انفجار الحاويات وتناثر السوائل من الحاوية . إن استعمال ضغط الهواء منع نقل أي سائل سريع الاشتعال أو قابل للاحتراق .

يمكن استعمال ضغط الهواء بأمان لنقل السوائل ، إذا عمل

ضغط الهواء كمضخة دون ضغط الحاوية تغنى السوائل التي يتم ضخها من فتحة في أعلى حاوية التوزيع عن الحاجة إلى إمالة الحاوية أو وضعها بشكل أفقى للتوزيع بفعل الجاذبية وهذا وبالتالي يؤدي إلى تعامل أكثر أماناً مع البرميل وإلى استعمال مساحة أقل من الأرض.

يجنب الضغط التسرب عبر صمام التصريف، السبيحة الوحيدة هو أنه يتم تلوث هذه المضخة، طالما أنه يتم استعمالها لسوائل مختلفة.

عدم ملء الحاويات حتى الثمالة ضروري، حيث أن الملزائد للحاويات يمكن أن يؤدي إلى ضغوط كافية لاحداث التسرب أو انفجار الحاوية

تنكates الأمان المزودة بقطاء له نابض، تسمح بخروج الأبخرة عند ملئها في درجة حرارة أقل من تلك التي في المنطقة، والتي تؤخذ إليها لخزنها.

يتم انفجار القوارير الزجاجية المزودة بأغطية يمكن برمها إذا ملئت حتى الثمالة بسائل بارد ثم تم خزنها في منطقة دافئة أو حارة.

التوزيع :

توزيع الكيميائيات بأمان يتطلب وجود جهاز خاص واجراءات صارمة لمنع التسرب، وتبدد البخار أو الحرائق. التسرب من حاويات التوزيع أو الحاويات المملوءة بشكل زائد يمكن أن يسبب تلفاً أو خطراً في مناطق التوزيع أو الواقع التي تؤخذ إليها الحاويات المملوءة.

توزيع البخار يمكن أن يسبب ناخراً وتأثيرات صحية خطيرة لترابيز شديدة الاشتعال من الأبخرة. يمكن أن يحدث حريق أو انفجار نتيجة اشتعال الأبخرة سريعة الاشتعال عن مصادر اشتعال متقللة كالكهرباء الساكنة أو من جهاز كهربائي مثبت.

يتطلب توزيع الكيماويات وجود جهاز واجراءات خاصة، خصوصاً عندما يعمل الأشخاص بشكل وحيد في مناطق التوزيع، يجب وجود جهاز طوارئ ونظام إنذار في حال حدوث أي سقوط أو رشم أو حريق. عند توافر الامكانية يجب لا يكون هنالك أي توزيع في غرفة الخزن للسوائل سريعة الاشتعال والاحتراق. في الحريق الناتج عن التوزيع يكون الوقود أقل والتلف أقل إذا لم يتم انتشار الحريق إلى مواد الخزن.

إذا كان هنالك تحديات قياسية للمكان وإذا كان التوزيع والخزن لا يمكن أن يكونا مفصولين عن بعضهما عندها يجب اتباع توصيات للتوزيع إضافة لتوصيات الخزن.

اجراءات الطوارئ:

الحرائق على طاولات العمل في المخبر، شأنة جداً. تحمد غالباً بشكل طبيعي ودون إخبار قسم الأطفال وتخليه المخبر. تحمد الحرائق الصغيرة باستعمال جهاز اطفاء متنقل يغلق عند الاقتراب من الأجهزة. تزال المواد المحترقة من المنطقة. لكن إذا كان هنالك خطر من مغبة انتشار الحريق، عندها يجب أن يكون الشخص المسؤول

يقطأً للحاجة الماسة لإجراءات الطوارئ، سيما عند خروج الأمر من اليد. يمكن أن يتم الانتقال من حريق تافه أو أي طارئ آخر إلى مشكلة أساسية بسرعة فائقة. لذا نظام كشف وإطفاء الحريق يجب أن يكون موصولاً إلى نظام إنذار للحريق ويكون مرتبأ بشكل يسمع على أنه إنذار مباشرة.

المعلومات للحماية من الحريق والمخاطر الأخرى يجب أن تكون متوافرة، وبهذا تتم عملية التحكم وفق متطلبات مقياس الوقاية من الحريق في المخابر. عند طلب الكيمياءيات يجب اتخاذ الخطوات الضرورية لتحديد المخاطر ونقل المعلومات الالزمة إلى الذين يستلمون ويخزنون ويستعملون أو يوزعون هذه الكيمياءيات.

الحاجة لتوافر ماء للطوارئ: يجب توافر المعين الجاهز والمطلوب لتقديم التسهيلات للأشخاص لشفط الكيمياءيات في أماكن العمل حيث يتم استعمال كيمياءيات مخرشة وأكالة وسامة اجراءات الطوارئ: يجب أن يكون كل شخص في المخبر على علم بطبيعة ومدى المشكلة والفعل المتوقع منه. يجب كذلك تحذير الأشخاص في المخابر المجاورة. هنالك مشكلتان تعقدان من عمل الطوارئ:

- ١ - فشل الأشخاص في دفع الخطر بشكل مناسب وبحزم فوراً ودون ابطاء.
- ٢ - فشل الأشخاص لتمييز الحاجة لاستدعاء أية مساعدة إضافية

تتضمن اجراءات الطوارئ الأولية الخطوات التالية:

- ١ - توظيف الأشخاص اليقظين في الجوار القريب للطوارئ.

أ - اعطاء طبيعة ودرجة الخدمات الواجب تقديمها من قبل الطوارئ.

ب - اعطاء التعليمات:

- بالاتصال بقسم الاطفاء المحلي.

- اعطاء الانذارات.

- اغلاق الأبواب.

- حجز الخطر

- اغلاق الأبواب لمنع انتشار الحريق، الدخان، البخار، والغاز

تفيد الأبواب إلى المرات في حجز الخطر في غرفة الخزن. أما الأبواب إلى السالم (الادراج) فتفيد في حجز الخطر في طابق واحد.

٣ - تخلية هواء المبنى أو القسم المعين:

أ - جهاز انذار لضرورة التخلية مطلوب ويحتاج إليه

ب - ضرورة نشر اجراءات تخلية الهواء.

ج - تصميم نقاط لجتماع الأشخاص.

د - اجراء التمارين على تخلية الهواء. وكذلك على التجمع.

٤ - استدعاء المساعدة.

أ - بالاتصال بقسم الحريق المحلي.

ب - اعطاء موقع ونوع الخطر.

في حال الانفجار يجب اطفاء المصايب في الحال أو أي جهاز حرارة، وايقاف التفاعلات التي تحرى في المخبر وازالة التلوث.

إنها مسؤولية مشرف المخبر أن يقدر وجود المخاطر غير الاعتيادية والتي تتطلب تحذيرات أمان صارمة ومتشددة في المخابر الكبيرة، حيث الخطر يكون عالياً، ان فرقاً معينة لمحاربة الحرائق قد تكون ضرورية للتقليل من الخطر، ترتيبات خاصة مع قسم الاطفاء المحلي لتحذيرهم من مخاطر الحرائق الكيماوية يكون مرغوباً بها في بعض الحالات.

هناك أربعة اجراءات للطوارئ يجب تدريب الاشخاص عليها وهي : مخاطر الحرائق ، ملابس الحرائق ، سكب الكيماويات على الأرض أو الرشم بها .

اجراءات الطوارئ للشخص المحترق :

- ١ - أوقف الشخص المحترق من الركض ، لا تدعه يركض حتى إلى بطانية الحرائق .
- ٢ - ضع الشخص على الأرض أو أي سطح أفقي فالوقوف يسمح للدخان أن ينتشر إلى الأعلى ، اضافة إلى أن الوقوف في بطانية الحرائق يسمح للغازات الساخنة بالجريان إلى العيون والأنف .
- ٣ - دحرج الشخص على الأرض لاطفاء اللهب .
- ٤ - برد الشخص ، ازل الملابس المحترقة ، استعمل كمادات جليد لتبريد الحروق والتقليل من الاصابة .

٥ - استدعا مساعدة طبية.

بطانية الحرائق : مازال العديد من المخابر يحوي بطانيات حرائق متوفّرة دوماً. تستعمل بطانيات الحرائق بشكل رئيسي كمقاييس أولى لمنع الصدمة ضد الملابس المحترقة. لكن يجب اللجوء إليها كملجأ قياسي لأخذ حرائق الملابس، حيث تميل بطانيات بهذه للاحتفاظ بالحرارة وزيادة شدة الحرق. تخدم حرائق الملابس بالدفع مباشرة إلى الأرض والدحرجة واستعمال دوش الأمان في الحال إذا كان متوفّراً. اذا شبّت النار بوجود مادة تحوي الأوكسجين، عندها تصبح عملية الاصدقاء عسيرة.

أنظمة اخماد الحرائق الارتوتوماتيكية :

في مناطق الحرائق الكامنة (مثل مناطق خزن المواد المذيبة) حيث خطر الأذى أو التخريب عاليٌ، فإن أنظمة اخماد الحرائق الارتوتوماتيكية تستعمل غالباً. يمكن أن تكون عبارة عن غاذج من رذاذ الماء، ثاني أوكسيد الكربون، كيمياويبات جافة أو هيدروكربونات مهليجنة. عندما يتم تحديد المخاطر فإنه ثبت أهمية نظام الاصدقاء الارتوتوماتيكي. يجب أن يخبر عمال المخبر لدى وجود الخطر وأن ينصحوا باتباع تحذيرات الأمان المطلوبة لهذا الفعل (مثل التفريغ قبل الدفع بدفق من نظام ثاني أوكسيد الكربون).

مطفئات الحرائق :

يجب أن تزود كافة المخابر الكيميائية بثاني أوكسيد الكربون أو

بمطفات الحريق الكيماوية أو بكليهما. أنواع أخرى من المطفات مطلوبة لانجاز العمل، ان أشكال مطفات الحرائق الأربعة الأكثر شيوعاً للاستعمال مصنفة تبعاً لنوع الحرائق والتي هي أكثر مناسبة له.

يجب أن تجهز كل طاولة بطفاية حريق بحجم وشكل مناسب، وان تكون سهلة المنال، وان يتم التأكد دائمًا فيها إذا كانت فارغة أم لا وكذلك ضرورة وجود بطاقة مدون عليها تاريخ المعاينة الأخيرة لها.

نظام إنذار للمخاطر:

يجب أن يكون هذا النظام متوفراً لينبه الأشخاص ليكونوا على ألمة مع الموقف ومع عملية الجهاز. يجب أن تزود مناطق العزل مثل (الغرفة الباردة، الحارة، المعتمة) [بنبه للإنذار وبأنظمة هواتف يمكن استعمالها لتنبيه من هم في الخارج إلى أن شخصاً ما قد حبس في الداخل وإلى وجود خطر يتطلب من الذين في الخارج تسهيل عملية التفريغ. حيث التعامل هو مع مواد سمية بشكل غير اعتيادي، لذا فإنه من المرغوب أن يكون لديك نظام مراقبة وتنبيه إلى أن تركيز المواد في بيئه العمل تتجاوز حدود الجهاز، حيث يعطي المنبه صوتاً يحذر عمال المخبر إلى ضرورة تفريغ المنطقة.

إن اجراءات الفحص الدقيق للتأكد من أن الأشخاص لا يعودون إلى المخبر ما لم يتم انهاء كافة المخاطر وبدء الاجراءات التي من الممكن أن تتطلب بعض العمليات يجب أن تعرض وتراجع بشكل نظامي .

درس في اخناد الحرير

إذا كان أعضاء قسم الأمان لا يستحوذون على الانتباه والاعجاب والتأثير، فمرد ذلك إلى أنهم صارمون ومتشددون ويعارسون الضغط غالباً ما يتعاملون بأسلوب (لا تفعل).


فإذا ما أوكل إليك مسؤولية (شرح عن الأمان من الحرير) لمجموعة من الطلاب أو الموظفين، فإنها لفكرة جيدة ولا شك أن يأخذ شرحك طابع حاضرة، أو فيلم أو تمرين على استعمال المطفات.

التركيز للحضور يجب أن يكون في اثارة اهتمامهم عن كيفية بدء الحرير أكثر من اخناده. الغاية الحقيقة هي شرح خاطر الحرير، للوصول إلى هذه الغاية المهمة، فإنه من الضروري البدء بالأشياء الثلاثة التالية:

- ١ - الحرير خطير
- ٢ - لا يستطيع الأشخاص العاديون فهم الحرير واخناده.
- ٣ - إنك واحد من أولئك الذين يستطيعون القيام بهذين الفعلين.

تساعد الأفكار التالية في التحضير والتمرين لهذا العمل المهم:
أولاً: عليك تقويم الحضور، إذا كان حضورك طلاباً عندها تستطيع استعمال العديد من العبارات التقنية، المصورات، الجداول، الأشكال، قدر الامكان. هذا سوف يعطي انطباعاً للمطلبات المعقدة فكريأً لموظفي الاطفاء. أما إذا كان الحضور من محضري

الكلية أو أعضائهما (أو أقل من ذلك في المعرفة) عندها تستطيع التكلم بتعليمات كما عندما تتكلم مع أبناء الرابعة من العمر، تستطيع أن تعطي كل واحد منهم ورقة وتجعله يرسم مثلثاً عليها. تبدي هذه الطريقة وبلا شك أنك تواجه صعوبة في التحدث لمستواهم، والأكثر من ذلك أهمية أنك تستطيع أن تملأ الوقت بقليل يقى من مغبة أن يفوت أحدهم أي من المعلومات.



عليك أن تكون مهيئاً لأي تشوّق ذكي . الاختبار الجيد هو أن تسأّل عن مكونات مثلث الحرائق . طالما أن هناك أربعة أجوبة محتملة ، فإنه من السهل أن تبدأ (في الحقيقة ، إذا قالوا «أوكسجين» أن تؤكّد على الطبيعة العامة للمؤكسدات ، أما إذا قالوا «مؤكسدات»

أن تشير إلى أنها عبارة خاصة، وان الأوكسجين هو العامل الرئيسي في كل الحرائق. أما إذا قالوا «اشتعال» أن تستعمل عبارة الطاقة، وهكذا دواليك).

هناك العديد من الأفلام التوضيحية المتازة. تستطيع أن تبدأ الصوت عالياً وبالتدريج تخفض الصوت إلى درجة لا يمكن معها سماع شيء. ان هذا هو فحص آخر لستمعيك، فأولئك الذين يستسلمون للنوم هم أفراد متوازنون نفسياً ويمكن الثقة بهم، قد تجد اثنين أو أكثر من الاشخاص الذين يراقبون بامان يدعى هذا النوع النوم بعيون مفتوحة، وهي مهارة شديدة الشيوع في المعاهد العلمية فأي شخص يبني الفيلم بعيون محدقة قائلاً: (لقد كان ممتعاً) عليه أن يبحث عن عود الثقب خمس مرات في اليوم ولا يجد شيئاً أشد اشتغالاً من الرمل الرطب (الندي).

شي- آخر مهم، هو توقيت الشرح. عند إعادة التجريب نستطيع أن نقدر الكمية والوقت بشكل صحيح، التكتنิก هو من أجل بعض فضلات المواد المذيبة والتي تسكب في حوض معدني، تتشعل ومن ثم تخمد من قبل عدة عوامل. المعلومة الأكثر أهمية، هي ما هي أطول مدة يمكن فيها لكمية محدودة من المادة المذيبة أن تخترق دون أن تتلاشى. عليك التمرن قبل تحديد ذلك. من المهم أن يبرع الحضور وبأسرع ما يمكن من الفيلم إلى مكان التجريب. هذا يؤكّد لك (على عكس الأمر عندك) أنهم يرتدون ملابس غير مناسبة وفي العديد من الحالات نصف نائمين. يجب أن يكون لديك تزويد جيد من ملابس الحريق موضوعة في مكان بارز.

يرتدى المساعد بزة من الألمنيوم وهى عبارة عن شيء إضافي يزيد من تلهف الحضور، لكن لا يمكن الترتيب لها في معظم الأحيان. يجب أن يكون الحضور في أسفل الرياح بالنسبة للحوض وأن بالطبع في الطرف الآخر.

التكتيك الأساسي هو أن تبدأ الحريق، ثم تخدمه بالحال بطيفيات CO_2 بينما لا يزال الوقود السائل بارداً. عندما يدفأ الحوض وي بدأ درجة حرارة اشتعال ذاتية للوقود، حيث يغدو من المستحيل أن تطفئ اللهب، تستطيع أن تقف بشكل تطوعي ونتيجة فشل الناس. ثم عندما يمتد الحريق (يقدر ذلك من تجربتك) يمكنك أن تظهر قوتك وترىهم كيف بامكانك أن تقوم بذلك ثانية.

يستطيع أي شخص أخذ الطفيفات من السطول للتجريب (لا يمكن أن تخطئه ايجاد السطول، ولا يعرف بأي حال من الأحوال أي شخص كيفية استعمالها). نستطيع غالباً وبشكل أكيد أن نلاحظ أن بعض اسطوانات CO_2 خفيفة جداً، حيث تعامل بفظاظة وتعد، بينما يحتم الواجب أن تعامل بلطف وعناية، إذا وجد أن أحد الحضور لديه روح المنافسة، عندها يجب التأكد من أنه مزود بجهاز اطفاء.

أخيراً يمكنك أن تشعل لهما صغيراً، وان تأخذ مطفئاً رغويأً، دع رئيس القسم أو العميد يشارك في اخماد هذا الحريق أنها فرصة في الأكاديميات لرئيسك ليثبت تفوقه على الآخرين، حيث يرغب بالقيام بهذا العمل مرة على الأقل في العام، وسيوظفك لوحدهك لهذا السبب لوحده.

الفصل السادس

المسكوب من الكيمياء

تعريف: لقد غدا التحكم بما ينسكب من المواد الكيميائية موضوعاً شائعاً جداً وعلى قدر كبير من الأهمية، طالما أن المشاكل المرافقة مع التحرر المستفحل للكيمياء الخطرة في غرف الكيمياء بات يحدث بشكل كبير ويزداد يوماً بعد يوم. يحدث التفريغ إلى البيئة على مستوى محدد تماماً كما حين يتم التساقط من برميل يسرق إلى البالوعة مباشرة. لا يقتصر الخدر على الخزن اليومي للكيمياء الخطرة غير المستعملة، لكن كذلك على خزن كميات كبيرة من الفضلات الخطرة. يمكن للكيمياء المتساقطة أن تبدي تهديداً فورياً للصحة والحياة لأشخاص غرفة الخزن.

تشكل المادة الكيميائية المراقة دعوة للتعرض لمواد سامة، خطرة وخرشة وطاقة للحرق، إضافة للانزلاق المدمر على سطح رطب.

لحسن الحظ فإن التخطيط المناسب يمكن أن يؤدي لبرنامج فعال لمنع تساقط الكيمياء. إن المسكوب من الكيمياء في غرفة الخزن قد يكون ذا خطورة كبيرة أو صغيرة أو عدم خطورة. يمكن تجنب العديد من السكب بتحديد الأسباب المؤدية له وباستعمال تحكمات ادارية مناسبة. في حال حدوث السكب، يجب اتخاذ خطة مبلغ عنها لاتخاذ الفعل المناسب وجهاز مختار بشكل مناسب، وفريق

استجابة مدرب ، بامكانه أن يحول الكارثة الكامنة إلى حالة عادية إن غرفة الخزن الآمنة والفعالة لا يمكن إنشاؤها ما لم يتم حل موضوع الاستجابة للمسكوب .

التساقط من المواد الكيميائية :

تُظهر التجربة أن الحوادث التي تحدث بفعل المواد الخطرة شائعة بما فيه الكفاية مما يتطلب إعادة التخطيط للإجراءات التي من شأنها ان تقلل من تعرض الأشخاص والممتلكات . -

إجراءات بهذه تراوح بين توفر اسفنجة تنظيف وسطل إلى وجود فريق مسؤول وكامل عن التساقط اضافة إلى جهاز أمان ومواد لتنقية وتشتيت وتنظيف التساقط . يتضمن التخطيط المسبق اعتبارات كالعوامل التالية :

- ١ - الموقع المحتمل وجود المادة المتساقطة عليه (مثال : خارج الغرف ، في المخبر ، في الدليل ، في منطقة الخزن ، على الطاولة ، تحت ساحة الهواء أو على الأرض) .
- ٢ - كميات المادة المترسبة ، خصوصاً إذا كانت المادة مادة ضغط أو غاز مضغوط .
- ٣ - الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة (مثال الحالة الفيزيائية ، ضغط البخار ، الفعالية للهواء والماء) .
- ٤ - الخواص الخطرة للمادة (مدى السمية ، اكالة ومشتعلة) .
- ٥ - نوع جهاز الحماية المطلوب للأشخاص .

يجب توافر مزودات وجهاز لدى نشوء أية حادثة وبشكل يكون في متناول اليد للتعامل مع المتساقط من المواد الكيميائية، كما يجب أن يكون ثابتاً إزاء المخاطر وكميات المادة المتساقطة. يجب أن تتضمن مزودات التنظيف عوامل معدلة مثل (كربونات الصوديوم، ثاني *Karboonat sodio*، ثان *Second sodium carbonate*) *Vermiculite* وهي عبارة عن حبيبات خفيفة الوزن معبأة في عازل، وهي خاملة كيميائياً، حرّة الحركة، غير قابلة للاحتراق، متخصّص متّاز، ويمكن تصريفها بشكل آمن ودون انتشار.

تستعمل بشاكير الورق والاسفنج كنماذج امتصاص ومساعدات للتنظيف، يجب أن يتم كل ذلك بحذر ان بشاكير الورق المستعملة لتنظيف المسكوب من المؤكسد يمكنها الاشتعال فيها بعد، يجب ارتداء قفازات مطاطية عند مسح المواد العالية السمية ب بشاكير ورق. كذلك عند امتصاص محلول القابل للاشتعال المسكوب بالمعدلات المناسبة *Vermiculite* أو الرمل، حيث الصلب الناتج على سرعة الاشتعال ويعطي أبخرة سريعة الاشتعال يمكن أن تحتوي بشكل مناسب أو تزال إلى مكان مناسب.

تعتمد كمية المواد والأدوات الواقية المطلوبة على حجم السكب، طريقة المعالجة (مثل تعديل حمض سوف يسبب تطاير الحمض) وتركيز المواد الخطرة (السمية، التآكل).

معلومات عن الاسعافات الأولية مهمة في حالة الاصابة بالعرض للكيميائيات، كذلك يجب توافر معلومات اضافية للمعالجة الطبية.

لابد من توافر معلومات عن تعليب انقاض المسكوب وتصريف الفضلات، وضرورة معرفة كيفية تعليب الناتج من مادة خطيرة بشكل مناسب وتصريفه فوراً.

طالما أن حطام المسكوب سوف يتم خزنه لحين التصريف، لذا فإن التعبئة في حاويات عديمة التسريب أمر ضروري.

تعتمد روعة نظام معلومات كهذا على الحاجة إلى الابتكار (الابداع) الشخصي في غرفة الخزن. فالمرجع في المكتبة سوف يفي بالغرض لبعضها، ييد أن نظاماً كهذا منظماً بأنواع الكيمياويات سوف يكون أكثر مساعدة.

تطوير معلومات باستعمال اضبارة، دفتر ملاحظات أو كومبيوتر في حال الطوارئ قد يبدو صعباً، لكنه جدير بالأخذ بعين الاعتبار التخطيط للاستجابة لمخاطر السكب للكيمياويات:

يمثل السكب في غرفة الخزن قدرة لتحرر وتفریغ للكيمياويات لا يمكن التحكم بها. تبدي بعض الكيمياويات حداً أدنى من الخطورة عند سكبها، بينما الخطير من الاختلاف الواسع في الأخطار. يبدي الجدول أدلة من الكيمياويات الخطيرة حيث يخطط الاستجابة للسكب ضروري:

السوائل:

الحموض	الأسن	محاليل الأملاح غير الفعالة
معدنية	مشتعلة	مؤكسدات
مؤكسدة	سامة	زئبق
عضوية	عوامل مرجة	فوق أكاسيد عضوية فعالة مع الماء

مشتعلات: **الصلبة**

مؤكسدات	مشتعلات
---------	---------

فعالة مع الماء	سامة
----------------	------

يتطلب الجدول استجابات مختلفة تبرز من طبيعة المواد الخطرة.
هناك ٥ مناطق من الاهتمامات لدى مواجهة السكب الذي يواجه
الأشخاص، وهو:

- ١ - النقص في المعلومات عن المخاطر
- ٢ - النقص في المعلومات عن الموارد (المراجع).
- ٣ - النقص في المعلومات عن الوسائل الواجب اتباعها.
- ٤ - النقص في القدرة على الاستجابة.
- ٥ - النقص في التدريب، طالما أن السكب يمكن أن يحدث بشكل

مفاجيء، وجود خطة معروفة هو أول قياس استجابة للطوارئ.

تكون الخطة مفيدة عند:

- أ - ابلاغ الأشخاص عن المخاطر، وعن الاجراءات الجارية للتنظيف.
- ب - التزويد بالوسائل والقدرات للاستجابة.
- ج - برنامج التدريب.

إن مجال مشروع الاستجابة للطوارئ مختلف بشكل واسع وسوف يعتمد على المصادر الموروثة والممتلكة بحجم ومدى ثقافة أولئك الذين يرتادون غرفة الخزن، إضافة إلى طبيعة الكيمياء المسكوبة إن التنظيف الآمن يجب أن يكون المهدف الفوري. يجب أن يعتمد المشروع على المصدر الدقيق من المعلومات للاستجابة لكل كيميائي أو مجموعة من الكيمياء. يتضمن هذا خطر الكيميائي، شكل الجهاز المتوافر للتنظيف، واجراءات الموقع للتنظيف، حماية الأشخاص، معلومات الاسعافات الأولية، واجراءات تصريف الفضلات.

تتضمن خطورة الكيمياء، السمية، سرعة الاشتعال، الفعالية مع الهواء أو الماء، إضافة إلى الطبيعة المحرضة للكيميائي وحالته الفيزيائية

كي يكون لديك نظام كامل من المعلومات عن الكيمياء

الخطرة في الخزن، يجب اجراء جرد لهذه الكيمياويات، وتدوين أي من هذه الكيمياويات يتطلب معاملة خاصة، وتطوير مصنف معلومات مناسب لغاية الاستجابة للمسكوب.

إن نوع وحجم جهاز التنظيف يعتمد على الكيميائي المسكوب. فالمسكوب الصلب يتطلب استجابة مختلفة عن تلك التي تزود للمسكوب السائل.

حوض السوائل المخرشة يمكن أن تعامل بشكل مختلف عند التنظيف عنها في السوائل المشتعلة المسكوبة يؤثر حجم المسكوب على كمية وشكل المواد المتتصنة والمعدلة أو الجهاز الميكانيكي الذي بحاجة إليه للاستجابة الفعالة. يمكن استعمال أجهزة مختلفة للمواد السمية المسكوبة.

تعتمد الاجراءات لتنظيف المسكوب على موقع وطبيعة المسكوب. اجراءات التعديل مختلف عن اجراءات الامتصاص.

إنه من المفيد تدوين الفروق في الخطة في الاجراءات التي تؤثر على تأثيرات التراكيز لنفس المادة، كما هو الحال في الحموض المدددة أو المركزة. تصلح الاجراءات المكتوبة كصفحة تعليمات حين الطواريء، حيث تساعد فريق الاستجابة

يجب ارتداء جهاز حماية الأشخاص قبل الدخول إلى مكان تساقط الكيمياوي.

ما هو النوع الواجب ارتداؤه، ولأي كيمياوي؟ خطة تبحث في

نوعية الملابس الواقية المناسبة، ما يلبس للعيون، القفازات. . الخ.
إن حماية التفريغ مطلوبة من مخاطر السكب لكيمياويات محددة. يجب
أن تضاف هذه المعلومات إلى اضبار المعلومات التي تجنب عن هذا
السؤال.

اجراءات الطوارئ للمواد المتساقطة:

ان الاجراءات الأولية لتساقط المواد الكيميائية، هي نفس
الاجراءات الأولية المنصوح بها في حالة الحريق أو أي من الطوارئ
الأخرى.

- ١ - أشخاص يقطون في الجوار.
- ٢ - حجز الخطر باغلاق الأبواب.
- ٣ - تخليه هواء منطقة الخطر
- ٤ - استدعاء المساعدة.

الاجراءات التالية العامة التي يمكن أن تستعمل ويوصى بها
حسب حاجات الفرد:

- ١ - القيام بخدمة أي شخص لحقه التلوث.
- ٢ - ابلاغ الاشخاص في المنطقة عن السكب.
- ٣ - صرف الاشخاص غير الضروريين من منطقة السكب.
- ٤ - إذا كان المسكوب مادة سريعة الاشتعال، إغلاق كل مصادر
الاشتعال أو الحرارة.

- ٥ - تحجب استنشاق أبخرة المواد المسكوبة ، واستعمال كمامه إذا كان ذلك ضروريا .
- ٦ - تشغيل أجهزة التهوية للتغريغ .
- ٧ - ضمان التزويدات للتأثير على التنظيف .
- ٨ - استعمال ألبسة خارجية مناسبة طيلة فترة التنظيف .
- ٩ - ابلاغ منظم الأمان لدى التداخل مع مادة منظفة

إذا كانت الكيماويات المسكوبة سامة وخطيرة كالكلوروفورم .
 فأجهزة التنفس الذاتية أساسية لحماية الشخص من التراكيز التي يمكن أن تكون خطرة بشكل مباشر على الصحة أو الحياة . بعد حماية الشخص الذي تم تزويده بالملابس الوقاية الضرورية وبأجهزة التنفس . فهناك اجراءان للتعامل مع الكيماويات المسكوبة

- أ - استخدام الأرض كوعاء تفاعل للتعديل .
- ب - امتصاص الكيماويات واجراء التفاعل في مكان آخر

يتطلب في بعض الحالات تعديل ما تساقط في المكان ، بشكل خاص المواد التي يتم ترشيحها على الجدران والأسقف .

شي- مهم أن يكون لديك مادة لامتصاص ما تساقط من الكيماويات ، بكميات مناسبة للمتساقط المحتمل لكن المشكلة التالية هي أن يكون لديك طرق لتوزيع المواد بشكل فعال فوق المتساقط ، وليس فقط في عزل هذه الكومات .

يجب أن تضع في الذهن أنه لدى نزع المواد المسكوبة الخطيرة ، فإنك تخلق فضلات ضارة يجب أن تعامل بدقة .

يجب توفير التدريب على استعمال أجهزة التنفس وغيرها من أجهزة الحماية، والتمرن على استعمال جهاز الانذار، واجراءات تخلية الهواء، التعامل مع التسريب، وخطط للحماية من الحريق في المناطق المجاورة.

يجب تنظيف وتجديد هواء المنطقة التي يتم فيها السكب، كتابة تقرير عن تفاصيل عملية التنظيف والتزويد مجدداً بجهاز للاستجابة للمسكوب.

اختيار وتدريب فريق للاستجابة للمسكوب:

إن فريق الاستجابة للمسكوب هو جوهر الجهد الكلي للتأثير لتنظيف المسكوب بشكل آمن وفعال. من المهم اختيار الشخص المناسب الذي لديه القدرة على الاستجابة السريعة للمسكوب. حيث يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أثر الشخصية للحذر والقابلية للاستجابة للخطر بشكل فعال.

طالما أن جهد الفريق ينبع إلى الأوامر والعمل مع الآخرين بشكل أساسي، القدرة على التفكير السليم تحت الضغط، والقابلية لاتباع التعليمات والثبات. يجب ألا يضم هذا الفريق أكثر من شخصين في حال الاستجابة الحقيقة لوحدة السكب طالما أنه تنشأ ظروف خطيرة. كذلك من الضروري توظيف أجهزة اتصال. انتقاء فريق استجابة للسكب يجب أن يتم عبر قرار حصيف. تدريب الفريق يتضمن التزويد بنماذج المواد الخطيرة الكيميائية في غرفة

الحزن، وطرق الاستجابة للمسكوب، تعين اضيارات للاستجابة للسكب وجهاز وقاية. لذا فإنه من الواجب توزيع تجارب طيلة التمارين ومراجعة تحذيرات الأمان والقيام بسكب متعمد والقيام بالتصريف. تتضمن تمارين التدريب حاضرات، استعمال أفلام، كذلك دراسة ومراجعة اجراءات الاسعافات الأولية.

الحماية التنفسية :

من الممكن استنشاق الغازات السامة والرذاذ والأبخرة والجزئيات أو أي مزيج منها لدى التعامل مع المراق من الكيمياويات. يُنتج المسكوب من المواد الصلبة غباراً يتطلب قناع ترشيح ميكانيكي كذلك يتطلب المسكوب من المواد الصلبة السامة وقاية كبيرة.

المسكوب من السوائل هو أكثر تعقيداً لدى تحديد الوقاية التنفسية المناسبة. فالسوائل يمكن أن تنتج أبخرة عضوية، غازات حمضية، رذاذ أو مجموعة من ذلك، وهكذا فإنه من الممكن أو من عدم الممكن ايقافها بشكل فعال بجهاز تصفية للهواء. يتم اختيار الكمامة المناسبة تبعاً لتركيز وطبيعة هذه الأبخرة والغازات.

الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار كفريق استجابة يجب أن تجرى عليهم الفحوص الطبية لتحديد القابلية الفيزيائية لارتداء واستعمال كمامات محددة.

موقع ملابس الحريق:

- ١ - ملابس يمكن رميها بعد الاستعمال، مثل مخازن المركز، الخزانة ١ ، الرف ١
- ٢ - قفازات مطاط بوتيلي / مخازن المركز، الخزانة ١ ، الرف ٢
- ٣ - الرف الحاوي على أجهزة تنفس / مخازن المركز، الصف ١

لمرجع سريع واستخلاص المعلومات المحتاج إليها. فالمعلومات يجب أن تكون عملية ويمكن الاعتماد عليها للعمل بشكل مناسب.

الاستجابة للحريق :

استعمل ثاني أوكسيد الكربون أو أي محمد آخر

قياسات ادارة الحد من تساقط المواد الكيميائية :

عبر قياسات مناسبة، ذات علاقة بعملية غرفة الحزن، فإنه يمكن تجنب السكب عن طريق الصدفة عبر التخطيط المسبق. يمكن للسكب أن يحدث:

- ١ - نتيجة انفجار الحاويات التي تحوي مواد كيميائية أو حدوث أي تمزق فيها.
- ٢ - نتيجة المكان غير المناسب على الرف.
- ٣ - شروط السلامة غير الكافية للرف.
- ٤ - النقص في حراسة الرف.
- ٥ - الاستعمال غير المناسب.

يمكن باستعمال ادارة رشيدة التحكم في تقليل الأسباب أو تقليلها وبهذا يقل خطر تساقط الكيماويات.

يمكن للكيماويات أن تتحرر لدى وجود تمزق في الحاوية، الحاويات القديمة الصدئة هي خير دليل على ذلك، طالما أن شكلها يفتقد للتمامية. الحاويات ذات الضغوط العالية لديها القدرة على الانفجار وتبعثر الكيماويات، كما هو واضح من تشهو شكل الحاوية.

يجب اجراء الفحص الدوري للحاويات في غرفة الخزن، كالتي تسرب أو لديها قدرة على التسريب، إعادة تعليب الكيماويات في حاوية أخرى يجب أن يتخذ في الحال. وفي حال الشك في نقاوة الكيماوي يتم تصريف كل من الحاوية أو الكيماوي.

نظام الرفوف يمكن أن يكون سبباً رئيساً في تساقط الكيماويات، فالمسافة غير المناسبة للرف تسبب زحمة في الرف تتجاوز حدود الوزن التي يمكن أن يتحملها هذا الرف. القياس الخذر لمعالجة هذه المشكلة يكون في الحصول على الوزن الذي يمكن أن يتحمله هذا الرف من الصانع وتحديد وزن المواد الكيميائية من الحاويات التي يتم وضعها على الرف. تنداعى وحدات الرفوف غير المدعمة أو المسندة إلى الحائط أو الأرض دون ملاحظته، أو حتى بشكل أكثر خطورة على الأشخاص الذين يعودون الحصول على العبوة، يمكن للقليل من المدعمات أن تدعم وحدات الرفوف وتعن المزيد من المشاكل. يمكن للكيماويات أن (تزحف) كذلك إلى حافة الرف

ومنه. الاستعداد المسبق بوضع حرف للرف بارتفاع ٤/١ انش أعلى من مستوى الرف هو اجراء اقتصادي ويسط ويمنع التساقط غير المتوقع. يمكن للتعامل غير المناسب للكيمياويات أو نقلها أن يؤدي إلى التساقط أو الكسر والتسلب من الحاوية

تضمن قواعد النقل السليم حاويات كهذه استعمال عربات وحاملات للقوارير أو سطوط. يعلب بعض مزودي الكيمياويات، الكيمياويات بشكل آمن بقوارير زجاجية ملبة بفيلم بلاستيكي. ففي حال وقوع القارورة على الأرض وكسرها، يعمل البلاستيك (كظرف) وحمل السائل بداخله إن هذه القوارير متوفرة تجاريًا، وهكذا فاعادة تعليب الكيمياويات مطلوب ومثير

إن اجراءات التعامل اللطيفة مع المواد وتوفير الرعاية لمحظيات غرف الخزن هي أفضل ادارة للتحكم بمنع التساقط.

القيام بفحص متكرر للمبدأ العادي يمكن أن يؤدي إلى التقليل من السكب عن طريق الصدفة يمكن اعتماد قائمة الفحص في هذا الجدول لهذا الغرض.

الجدول	نعم	لا	قائمة فحص منع تسبب السكب
هل تحوي الحاويات المعدنية صدأ؟	=====	=====	
هل يوجد أي تسرب للكيمياويات من الحاويات؟			

هل يوجد أي إشارات لوجود ضغط في
الحاويات؟

هل وحدات الرفوف مثبتة إلى الأرض أو
الجدار؟

هل هناك زمة على الرفوف؟

هل حدود الوزن للرفوف معينة؟

هل الحرف المعلق هو جزء من كل رف؟

هل وحدات الرفوف مدعمة؟

هل يتم نقل الكيمياويات باستعمال
عربات، حاملات قوارير أو اسطول؟

المسكوب الصلب:

تنظيف المسكوب من المواد الصلبة الكيميائية أسهل من السائلة
لأسباب ثلاثة التالية :

أ - تعلب الكيمياويات الصلبة غالبا في حاويات أصغر

ب - لا ينساب المسكوب من المواد الصلبة بشكل لا يمكن التحكم به
كما هو الحال في المسكوب من السائل.

ج - يمكن إزالة المواد الصلبة بشكل ميكانيكي من الأرض أو الرف
دون استعمال جهاز خاص .

تتطلب المواد المسكوبة الخطرة الصلبة، مزيداً من العناية والحذر
بسبب التركيز العالي، وفي بعض الأحيان بسبب الطبيعة السمية
والمشتعلة والفعالة .

يمكن كنس المskوب من المواد الصلبة بمكنسة وكريك ووضعها في حاوية فضلات مناسبة. المواد الصلبة المؤكسدة المskوبة كالترات، البرمنغيات، فوق الكلورات وغيرها، يجب عدم القائتها في النفايات مع مواد قابلة للاحتراق كاللورق. الغبار الفائق السمية مثل مركبات البيريليوم، الكادميوم، الزرنيخ، الباريوم، الرثيق، يمكن أن تجمع باستعمال فلتر HEPA بمكنسة كهرباء، ان مكنسة كهرباء بهذه لها فلتر مطلق لازالة ٩٩,٩٧ بالمائة من الأجزاء بقطر صغير مثل ٣٠ ميكرون. يستدعي سكب الفوسفور الأبيض الخطر، ابقاء المskوب من الفوسفور رطباً، ومن ثم تغطيته بالرمل الرطب طالما ان الكيمياوي يحترق لدى تعرضه للهواء، هذا الفعل تمهدى قبل استعادة المادة.

يجب تفقيي المواد الأخرى السريعة الاشتعال والمتلائمة مع الماء قبل استعمال هذه الطريقة ومعاملة المskوب من الكيمياویات الفعالة مع الماء كالصوديوم والبوتاسيوم بشكل مختلف طالما أن تفاعله هذه الكيمياویات مع الماء يشكل غازات مشتعلة، يمكن ان تشتعل بفعل الحرارة الناجمة عن التفاعل. ينصح بتغطية البوتاسيوم بکربونات الصوديوم الجافة وبتفریق المزیج وترمیده في مقلاة من الفولاذ تقع في مكان معزول.

يحفظ كل من الصوديوم والبوتاسيوم تحت زيت معدني لمنع تلامسه مع بخار الهواء. يجب وضع المادة المستعادة في جرة تحوي الكافي من الزيت المعدني لغمر المعدن.

المسكوب من المواد الخطرة السائلة :

- يستحوذ المسكوب من المواد الخطرة السائلة على اهتمام كبير للأسباب التالية :
- أ - يمكن للسوائل أن تنساب إلى مناطق أخرى حاملة الخواص الخطرة معها.
 - ب - يمكن للسوائل أن تبث الغازات أو الأبخرة التي من الممكن أن تكون سامة وسريعة الاشتعال ومحشرة
 - ج - تبدي السوائل مزيداً من خاطر الانزلاق مما تبديه المواد الصلبة.
- لا يمكن إزالة السوائل بالطرق الميكانيكية من السطح بسهولة دون تحويلها لمواد صلبة.

يتم هذا بالإضافة ماص مباشرة للمسكوب من السائل أو معالجة المسكوب من السائل. أقل ما يمكن اجراؤه للتحكم بالمسكوب من السوائل هو في أحادتها (تعديلها) وامتصاص (السوائل غير المعالجة).

يجب معرفة أي الطرق تعمل بشكل أفضل لكل كيميائي ولكل حالة سكب قبل اعتماد أي من الطرق.

امتصاص السائل المسكوب :

لا يمكن معالجة المسكوب من السائل بشكل فعال قبل الإزالة الميكانيكية من على السطح، مثل (المواد المذيبة العضوية). تبدو طريقة إزالة المسكوب من السائل من على سطح الأرض باستعمال

مسحة، بيد أنه من الضروري فحص حالة السكب قبل توظيف أية طريقة، رؤوس المسحة والتي هي عبارة عن قطن مجدول يمكن أن تفسخ بفعل محاليل الحموض القوية والمؤكسدة، مسببة تلفاً إضافياً يمكن إضافة ماء لتمديد المسكوب من الحمض القوي، وهكذا يمكن استعمال المسحة.

مثال: يجب اتخاذ الحذر لتحديد درجة التخريش في المزيج النهائي لمنع تفسخ سطل المسحة المعدني والعصاره. إن مزيداً من الماء للمسكوب من حمض الكبريت المركز يمكن أن يكون خطراً طالما أن الحمض فعال في الماء. وهكذا فتمديد السائل المسكوب بالماء يجعله أقل خطورة لا يعمل من أجل كل السوائل، على العكس من ذلك، يخلق حجماً من السائل أكبر، تصعب إزالته. كذلك فإن عصر المسحة المحملة بالسوائل القابلة للاشتعال يمكن أن يسبب حالة خطيرة في حال نشوب شرارة أثناء العصر السائل المستعاد ملوث، لذا يجب رميء في الحال.

تصليب (تجميد) السائل المستعاد باستعمال مادة ماصة، خطوة يجب اتخاذها عند السكب الأولى. يجب عدم استعمال المسحة والعصاره والسطل حين سكب سائل خطير لكن هذا يمكن أن يكون مقبولاً واقتصادياً للكيمياء غير السامة وغير المخرفة وغير المشتعلة وغير الفعالة

يمكن استعمال مادة ماصة أو جيلاتينية لتحويل المسكوب من السائل أو الطين إلى صلب، يحرف المتبقى في حاوية الفضلات، وهي طريقة تقليدية لامتصاص.

تختلف المتصاصات بشكل كبير في قدرة الامتصاص والتخمير ومدى الملاءمة للمسكوب. إن أكثر المتصاصات التقليدية الخامدة والتي يمكن استعمالها للمسكوب المعالج أو غير المعالج للسوائل الخطيرة والتي هي معدنية في طبيعتها. يتضمن ذلك التربة الدياتومية، الرمل، والطين الحبيبي.

طالما أن السيليكون جزء مهم في تركيب المتصاص للمركب الكيميائي. فإن بإمكان هذه المتصاصات التفاعل مع حمض فلور الماء لتعطي غازات مؤذية يجب معالجة المسكوب من حمض فلور الماء بمركبات تحوي الكالسيوم ورماد الصودا لترسب شاردة الفلور طالما أن فلور الكالسيوم عديم الضرر، وكذلك الالتزام بالـ PH المعدل.

تتضمن المتصاصات الأحدث سيليكات رغوية عديمة الشكل ووسائل بولي بروبيلين معالج. تختلف كل المواد في الفعالية المكلفة وفي قدرة الامتصاص أو الامتزاز للعديد من السوائل.

يسبق تحديد ما يلزمها من المادة المتصاصة، تحديد لحجم السائل المسكوب والذي هو ضروري للتخطيط للحصول على مادة متصصة كافية في اليد.

علب العديد من المنتجين الكميات المسقبة التحديد من السيليكات الرغوية العديمة الشكل في علب متعدد البروبيلين النفاذ. وهكذا قدرة المادة الماصة لهذه الوسائل سريعة

تفيد مطبوعات المنتجين إلى أن ٩٨ بالمائة من معدل قدرة السائل

يتم امتصاصها خلال ٣٠ ثانية تسهل ترتيبات كهذه عملية التنظيف وذلك بالقليل من جرف المادة المتصلة المهللة.

تأخذ المادة المتصلة حجمها أكبر مما يسبب كلفة أكثر في التصريف بسبب العدد الكبير من براميل التصريف والتي بحاجة لها. يمكن للمواد المتصلة الكثيفة أن تنتج كمية أصغر، لكنها تفقد هذه الميزة إذا كان الوزن الكلي للفضلات الخطيرة يزداد.

كيفية التعامل مع السوائل المسكوبة :

- ١ - احصر ما انسكب في منطقة صغيرة ولا تدع البقعة تمتد.
- ٢ - استعمل من أجل الكميات الصغيرة من الحموض والأسس اللاعضوية عنصراً معدلاً أو مزيجاً متصلاً (مثل رماد الصودا أو تربة دياتومية) أما بالنسبة للكميات الصغيرة فيجب امتصاص المادة المسكوبة بمادة غير فعالة، كالرمل الجاف أو المناشف.
- ٣ - للكميات الأكبر من الحموض والأسس اللاعضوية، اشطف بكميات كبيرة من الماء (زود بحيث لا يسبب الماء أي تخريب إضافي). لا ينصح بحدوث الفيضان في غرف الخزن حيث تحدث رشرسة عنيفة مما يسبب مخاطر إضافية في مناطق تحوي كيماويات شديدة الفعالية مع الماء.
- ٤ - امسح المتساقط، اعصر ما تم تنظيفه في الحوض وفي سطل مجهز بمسطرة.
- ٥ - التقى بعناية ونظف الكرتونات أو القوارير التي تم رسمها أو غمسها.

- ٦ - فرغ المنطقة بفرغة تنظيف، إلى ساحبة الهواء أو عبر مرشحة.
- ٧ - إذا كانت المادة المسكوبة عنيفة بشكل كبير، دعها تتبخر وتفرغ من قبل نظام تهوية ميكانيكي (مزودة بشكل أن ساحبة الهواء والنظام الميكانيكي المرافق لها مقاوم للشعلة).
- ٨ - صرف ما تبقى تبعاً لإجراءات التصريف الآمن.

نحو ملخص الكيمياء:

تعتمد هذه الطريقة على تفاعل كيميائيين ليعطيها كيمياوياً ثالثاً عديم الأذى يمكن استخلاصه وتصريفه. يشار إليه بشكل عام كمعدل. لقد استعملت هذه الطريقة بشكل تقليدي للاجابة عن المسكوب من الحموض اللاعضوية.

إضافة أساس ضعيف (مثل بيكربونات الصوديوم، كربونات الصوديوم، وكربونات البوتاسيوم) إلى الحموض القوية، والحموض الضعيفة (مثل حمض الليمون) لأنس قوية مثل (محاليل الماءات) تتبع أملاكاً معتدلة وماء. إن استعمال العوامل المركزة المعدلة (مثل ماءات الصوديوم) للحموض غير منصوح به.

يتطلب تعديل الحموض والأسس المسكوبة الكمية الصحيحة من العامل المعدل، والذي يجب اضافته إلى المادة المسكوبة. إن هذه المهمة ليست سهلة

يمحر التفاعل الذي يحدث عند تعديل الحموض باستعمال مزيل كربونات، بيكربونات، ثاني أوكسيد الكربون، رغوة. يشير الجيshan

إلى نقطة نهاية التعديل. إن فحص أنقاض المسكوب الناتج بورقة PH يعطي نتائج أكثر دقة.

بيد أن استعمال حمض الليمون من ناحية أخرى لتعديل القلوي المسكوب لا يشير إلى التعديل التام برغوة كهذه. ورقة PH للفحص ضرورية في هذه الحالة، طالما أن التعديل هو تفاعل ناشر للحرارة، والحرارة المتحررة تسبب تطاير المادة المسكوبة.

إضافة العدلات بمعدل سريع للحموض والقلويات المركزة في غرفة الخزن، يمكن أن يسبب تطايرًا عنيفًا. تعديل غاذج كيمياويات كهذه. اجراء بطيء - لكن تعديل المسكوب بكميات كبيرة (عدة غالونات) لا يمكن اعتباره بديلاً عملياً.

يبدي الجدول قدرات التعديل للعديد من الحموض اللاعضوية

الحمض	٪ ٩٩ حمض الخل الثلجي	٪ ٤٨ حمض بروم الماء	٪ ٣٨ حمض كلور الماء	٪ ٧١ حمض الأزووت	٪ ٧٢ حمض فوق الكلور	٪ ٨٧ حمض الفوسفور	٪ ٩٨ حمض الكبريت
١٠٠ ليبرة	٥,٥	٩,٧	٧,١	٥,٦	٧,١	١,٧	٢,٤
٣٠٠ ليبرة	١٦,٥	٢٩,١	٢١,٣	١٦,٨	٢١,٣	٥,١	٧,٢

باختصار، يتم التعديل بإضافة عامل معدل للمسكوب من الحمض أو الأساس القوي. يجب إزالة الطين الرطب المتبقى بالامتصاص.

المسكوب من الزئبق :

الزئبق هو المعدن الوحيد المدون في الجدول الدوري، وهو شديد السمية لدى التلامس الكلي مع الجلد. بما أنه لا توجد آية رائحة أو خواص تحذيرية، فأبخرة الزئبق تستحوذ على أعظم الاهتمام عند اندلاعه.

الزئبق سريع الحركة، ويمكنه أن يملأ الفجوات والخفر بسهولة ويستمر في التبخر حتى ينتهي كلية، الطرق التقليدية لتنظيف المسكوب من الزئبق، تكون بذر بودرة الكبريت على السطح الملوث وترسيب كبريت الزئبق.

حضرت حديثاً بودرة تجارية صممت خصيصاً لتشكل ملجمة مع الزئبق لدى التلامس معها. كذلك استعمل جامع الرغوة لانقاد قطرات صغيرة من الزئبق.

يمكن استعمال حبيبات صغيرة مشربة من الفحم الفعال لتغطية المناطق المشتبه بتلوثها بالزئبق (الادمصاص) الأبخرة دون تلوث هواء الغرفة

في غرفة خزن الكيماويات التي يتم فيها خزن كميات بمقدار كيلوغرام، فاضافة للجهاز العلمي (مقياس الضغط الجوي) والمانومتر

(جهاز قياس ضغط الغاز والأبخرة) ينصح بشراء مكنسة كهربائية
بتصميم معين.

هناك مكنسة كهربائية دمحت لتشكل جهازاً لفصل الزئبق عن بقية الأنفاس المسفوحة بفعل القوة النابذة. ومن ثم يوضع الزئبق في مخزن منفصل.

بما أنه لا يمكن التحرى عن الزئبق بالشم، فإن اتمام التطهير (ازالة التلوث) بعد سفح الزئبق يجب قياسه باستعمال أوراق كواشف منقوعة بالزئبق (والتي يتغير لونها بوجود الزئبق) أو بجهاز مراقبة خاص لـلزئبق.

محلل بخار الزئبق يجب أن يكون متوفراً لتحديد فعالية عملية التنظيف. العمال الذين يقومون بالتنظيف وبازالة تلوث الزئبق المسفوح من على الأرض يجب أن يرتدوا أغطية حذاء بلاستيكية

كما ويجب تصريف أغطية الحذاء بعد اتمام عملية التنظيف، كذلك يجب على العمال أن يغسلوا ويشكّلوا تماماً أيديهم وأذرعهم ووجوههم لعدة مرات. تنظيف المسكوب من الزئبق أو محاليله بالطريقة التي لا تسبب مزيداً من التلوث المحمل جواً أو التلامس الجلدي.

لمنع السكب وللتنظيف يجب اتخاذ بعض التحذيرات، فعند السكب إضافة لاستعمال القمع والذي يستعمل غالباً، فإنه من الجيد وضع حوض أو بشكير كبير تحت الوعاء أو الأنابيب الذي يتم

سكب الزئبق فيه. إن هذا لا يمحض ضد السكب فحسب، بل يقلل من مشكلة التنظيف بشكل كبير يمكن أن يتم السكب كذلك على سطح بلاستيكي أو ستينلس ستيل مجهز بحواف وحال من الشقوق لمنع التطوير، يجب ألا يكون السطح ساخناً بشكل كبير.

طريقة تنظيف الزئبق بتجميده بالثلج الجاف والاسيتون قد تم التقرير عنها يمكن جمع الزئبق المجمد فيما بعد. يجري الفحص بشكل خاص في المخابر التحليلية القديمة للتحري عن الزئبق في الشقوق، حيث تبقى هذه قطرات غالباً ولسنوات.

تصريف الفضلات: يمكن جمع كميات معتبرة من الزئبق المعدني نتيجة للسكب من موازين الحرارة المكسورة أو أي جهاز آخر. يمكن جمع الزئبق الملوث من الفعاليات المخبرية في قوارير بولي اتيلين سميكة الجدران وعالية الكثافة من أجل الاستخلاص. كما يمكن وضع موازين الحرارة المكسورة والتي تحوي كميات صغيرة من الزئبق المتبقى في أكياس مختومة وتصرف بطريقة آمنة

التعامل مع ما يتسرّب من اسطوانات الغاز المضغوط:

غالباً ما تسبّب الاسطوانة أو أحد أجزائها تسرّباً ما. تحدث معظم التسربات في أعلى الاسطوانة في مناطق مثل خيوط الصمام، جهاز الأمان، ساق الصمام أو مخرج الصمام.

لا تستعمل اللهب عند الشك بوجود أي تسرب، للتحري عن ذلك، استعمل جهاز كشف التسرب للغاز السريع الاشتعال. إذا لم

تم معالجة التسرب بربط الصمام ، فإن اجراءات فعل الطوارئ لن تصلح من التسرب في خيوط الصمام أو جهاز الأمان ، عوضاً عن ذلك يجب استشارة المزود من أجل التعليمات . تستعمل الاجراءات العامة التالية من أجل التسرب لحجم صغير، حيث يمكن أن يؤخذ الفعل المبين دون أي تعرض جدي للأشخاص .

إذا كان من الضروري تحريك الاسطوانة المسربة في المبنى ، فضع كيس نايلون ، واقية مطاطية ، أو أي جهاز مماثل في الأعلى والزقها واحصر الغاز المسرب .

١ - في حال الغازات السريعة الاشتعال أو الخاملة أو المؤكسدة ، حرك الاسطوانة إلى منطقة معزولة (بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال ، إذا كان الغاز سريع الاشتعال أو عنصراً مؤكسداً) ضع علامات تصف الاخطر والتحذيرات .

٢ - يمكن أن تزيد الغازات المخرشة من حجم التسرب حين يتحرر بعض الغاز وبعض المواد المخرشة والتي هي مؤكسدة أو سريعة الاشتعال . حرك الاسطوانة إلى منطقة معزولة وجيدة التهوية وباستعمال أشياء مناسبة وجاه الغاز إلى معدل كيماوي مناسب . ضع علامات لوصف المخاطر والتحذيرات .

٣ - الغازات السامة : اتبع نفس الاجراءات التي هي للغازات المخرشة . حرك الاسطوانة إلى منطقة معزولة وجيدة التهوية واستعمل أدوات مناسبة لتوجيه الغاز إلى معدل كيماوي مناسب ضع اشارات لوصف المخاطر والتحذيرات

٤ - عندما تتضمن طبيعة الغاز المسرب أو حجم التسرب خاطر جدية ، فذلك يتطلب وجود جهاز تنفس ذاتي أو ملابس واقية أو كلبيها. ان الفعل الأساسي للتسرب الكبير وغير المحكم يمكن أن يتضمن أيّاً من الخطوات التالية :

١ - طرد الأشخاص .

٢ - إنقاذ المصاين من قبل طاقم مجهز بملابس مناسبة واقية وبأجهزة تنفس .

٣ - فعل اطفاء الحريق .

٤ - تصلیح طوارئ وتطهیر (ازالة التلوث) .

ب - المواد السمية :

المواد غير المحرشة :

إذا كانت المواد المسكوبة سمية لكنها غير محرشة كأمين حلقي ، فالاجراء المتطور يتضمن الخطوات التالية :

١ - تفريغ المنطقة

٢ - تنظيف ملابس الأشخاص بما في ذلك الشراقة .

٣ - تنظيف المنطقة الملوثة ، باستعمال مكنسة كهرباء مبنية بشكل خاص لتقوم بتصفية الهواء المتبقى عبر الفحم وفلترات أمنين أخرى . يمكن تعديل مكنسة الكهرباء العادية لهذا الغرض ، يمكن التنظيف بم肯سة كهربائية وازالة الكمية الكبيرة من المسکوب دون توسيعها ، كما هو الحال في تنظيفها .

تنظيف المنطقة بمحلول يمكنه أن يزيل المتبقى المتروك بعد عملية

الكنس بمكنسة كهرباء (استعمل للأمينات الرئيسة حمض كلور الماء الميتانولي ٦ نظامي ، أو حمض كلور الماء المركز مدد ١:١ مع محلول مائي من المنظف .

يمكن التحري عن وجود المتبقى من الأمينات الأولية الحلقية ، حيث يحتاج إلى اختبارين للبقع منظف Ehrlich والذى يعطى لوناً أصفر إلى اورانج مع $200 \text{ nanogram per square centimeter}$ أصفر إلى Ng/Cm^2 من الأمين الحلقي .

منظف حساس للبقعة يعطى استجابة للفورسانت Fluorescamine (فلوري) ومع هذا يمكن أن يكون خسارة تبعاً للاحتماد الفلورسانتي (الفلوري) .

كلا الاختبارين يجب أن يكون سلبياً للتأكد من أنه قد تم تنظيف المسکوب. من الواضح أنه إذا كان لاجراء كهذا ان يتم، فيجب توفر الجهاز. يتضمن جهاز الأمان مكنسة هواء معدلة، منظفات للبقع. إذا طلب من شخص ما العمل مع مواد سمية أو مسرطنة، فيجب أن تكون خطة الأمان جزءاً من الخطة التجريبية.

كذلك فإنه من الأسهل تنظيف المسکوب إذا كان السطح الذي يحدث فوقه السكب ناعماً وكتيناً، يجب ألا تحتوي الأرضية على أي من الشقوق التي من الممكن أن تتحجز في داخلها كيمياويات.

المواد السمية والمخرشة :

هناك القليل الذي يمكن القيام به غير متابعة حالة مادة سامة.

مع ذلك فإذا كان المسكوب مخرشاً ومن قياس يمكن تقديره، فإنه من الضروري تعديله أو تجديده قبل استعمال مكنسة كهربائية. وكبديل فإن مكنسة الكهرباء المبنية من الزجاج والتفلون والتي بإمكانها الوصول إلى فتح كبير بما فيه الكفاية لإزالة الملوث يمكن أن تكون مطلوبة ما هو إلا أكثر أهمية التخطيط قبل البدء، يتضمن هذا أن يكون لديك جهاز مصمم ومجهز للتنظيف في حالة السكب.

الفصل السابع

الخزن

يمكن للخزن الجيد للكيماويات أن يقلل من المخاطر التي تهدد أمان وصحة الأشخاص، الأجهزة، الأبنية والبيئة. يتطلب الخزن الآمن إجراءات مناسبة عن طريق تحديد الكيماويات الواجب خزنها ومدى خطورتها، كذلك أجهزة معينة ومترين على استعمال هذه الأجهزة.

يجب خزن حاويات المواد الكيميائية وتهويتها، منع أي كسر أو تسرب من الممكن أن يسبب أي خطر لأي شخص يعمل في منطقة الخزن، أو يسبب تلفاً للكيماويات أو يلحق الأذى والضرر بالحاويات والأجهزة أو البناء.

يجب أن تُفصل مناطق الخزن وتحمي من الحرائق أو من تساقط أي من الكيماويات وان يتم الحصر ومنع الانتقال إلى أية بقعة خارج منطقة الخزن. مع عدم استعمال الأدراج والمرات كاماكن للخزن مما يؤدي إلى إغلاق المخارج وسبل الوصول لأدوات الإسعاف والتحكم.

كذلك يجب عدم استعمال المستودعات كمناطق للتحضير بسبب امكانية حدوث أي حادث، وامكانية حدوث التلوث غير الضروري لكميات كبيرة من المواد. حيث من الضروري أن يتم التحضير والتعليق في منطقة منفصلة. وان تقع مستودعات الخزن في مساحة مناسبة تفتح طيلة ساعات العمل النظامي فلا يضطر العمال لخزن

المزيد من كميات المواد الكيميائية في مخابرهم، ان هذا لا يعني بالطبع ان بإمكان عمال المخابر الدخول إلى الكيمياء في المستودع. فالاجراءات يجب أن تتخذ لتشغيل أي مستودع خزن وتضع مسؤولية الأمان والتحكم بالجدر في يد شخص واحد. إذا كان ذلك غير ممكن فلابد من توظيف موظف خزن بدوام كامل، عندها يمكن للشخص المسؤول أن يأخذ على عاتقه هذه المهمة.

تضمن تصميمات الأمان تسهيلات الخزن الكيميائي، تسهيلات كبيرة ليس فقط في تصميم خطة على الأرض وتحديد أماكن معين (للخرادات) بل تتطلب فحصاً حذراً للمفهوم الكلي للأمان من الكيمياء من منطق عقلي، ونظرة كلية لما يحدث للكيمياء منذ تسلمهها من كميون الشحن وعلى مدار استهلاكها أو تصريفها كبقايا. بعض الكليات تخزن في مخازن تحت الأرض حيث لا يوجد هنالك استعداد لتوفير الحرارة المناسبة للتقليل من حر الصيف وتحمّل الشتاء.

تدفق الحرارة العالي غير مرغوب به في مناطق خزن الكيمياء حيث يؤدي إلى مشاكل خطيرة. الخزن الجيد للحمض يكون في الخرائن والبرادات الواقية من الانفجار يجب تزويد مناطق خزن الكيمياء بمطفئات حريق آلية، وأجهزة إنذار (كاشفات) للدخان، وأجهزة تنفس ذاتي، وأجهزة تحكم بالمساقطات.

إجراءات الطلب على الكيمياء:

ان التعامل واستعمال وتصريف المواد الخطرة يبدأ بالأشخاص الذين يطلبون المواد وأولئك الذين يوافقون على عقود الشراء. حيث

يجب أن يكون هؤلاء الاشخاص حذرين من المخاطر الكامنة لهذه المواد المطلوبة، كذلك يجب التأكد من توافر التسهيلات والاشخاص الأكفاء القادرين على التعامل مع مواد كهذه والتأكد من وجود مسالك للتصرف الآمن.

قبل تسلم أية مادة جديدة معروفة عنها أو يفترض أنها خطيرة، تعطى معلومات عن طرق التعامل المناسب، بما في ذلك اجراءات التصرف المناسبة لأولئك الذين يتعاملون معها. إذا كان نظام التوزيع يتضمن أشخاص غرفة الاستقبال أو غرفة الخزن، فإنه يجب نصحهم أن المادة قد تم طلبها وأنها مسؤولية المشرف على المخبر التأكد من أن التسهيلات مناسبة وأن الذين يتعاملون مع أي من هذه المواد قد تلقوا التدريب ولديهم الثقافة الكافية للتصرف بأمان.

بما أن الخزن في المخبر يكون غالباً في حاويات صغيرة، فإنه من المفضل في بعض الأحيان طلب الكيمياءيات المعبأة بحجم صغير من الحاويات لتجنب خاطر إعادة التعبئة. يرسل بعض المزودين المواد المذيبة في حاويات معدنية صغيرة لتجنب خطر الكسر

من المفضل أن يتم تسلم كل المواد في الموقع المركزي للتوزيع إلى غرف الخزن والمخازن والمخبر، يساعد الاستلام المركزي في التحكم في المواد التي ستدخل نظام تصريف الفضلات. الاحتفاظ مجرد المواد في غرف الخزن والمخازن يفيد في تنبيه المسؤولين عن التصرف إلى تقدير كمية وطبيعة المواد التي تتطلب الاستعمال.

أشخاص غرفة الاستقبال والخزن يجب أن يكونوا مدربين على التعامل مع المواد الخطيرة.

أهم ما يجب على موظفي غرف الاستقبال والخزن معرفته :

- ١ - الاستعمال المناسب للمواد المناسبة، الملابس الواقية وأجهزة الأمان.
- ٢ - اجراءات الطوارئ والتي تتضمن تنظيف المسكوب وتصريف الحاويات المكسورة.
- ٣ - مخاطر الاتصال مع الكيمياءيات سواء الامتصاص عن طريق الجلد أو التنفس أو عن طريق الجهاز الهضمي .
- ٤ - الطرق المناسبة لخزن المواد، تجنب عدم التلاؤم لبعض الكيمياءيات، المخاطر المترافقة مع الخزن الأبجدي ، وحساسية بعض المواد للحرارة، الرطوبة، الضوء وبعض مخاطر الخزن الأخرى.
- ٥ - المتطلبات الخاصة للمواد الحساسة للحرارة، يتضمن ذلك تلك المشحونة بالبرادات أو المخزونة في الثلج الجاف.
- ٦ - المشاكل المترافقة مع الغازات المضغوطة، يتضمن ذلك الحالات النادرة مثل بناء اسطوانة استيلين.
- ٧ - المخاطر المترافقة مع السوائل المشتعلة (خاصة خطر الأبخرة التي من الممكن ان تلتقط النار من على بعد من الحاوية، والمنفجرة والغازات السامة)
- ٨ - المواد التي تتفاعل مع الماء مما يزيد من الظروف الخطيرة مثل المعادن القلوية، المغذيوم المحترق، الهيدرات المعدنية، الكلوريدات الحمضية، الفوسفیدات والكاربیدات.

٩ - العلب التي تبدي دليلاً إلى أن ما بداخل الحاوية هي محتويات مكسورة أو مواد متسربة.

ينصح اقتصادياً بشراء الكيمياويات في حاويات كبيرة، بيد أن التوفير في شراء هذه البراميل يصاحبها خسارة في استعمال الحاويات إضافة إلى مشاكل الأمان.

١ - لدى حدوث كسر أو تسرب من الحاويات الكبيرة، فالخسارة المادية والمخاطر أكبر.

٢ - امكانية التحكم لدى أخذ المادة من حاوية كبيرة أقل.
إن شخصاً صغير الحجم يواجه صعوبة جادة لدى السكب من زجاجة سعة ٢,٥ لتر على سبيل المثال من رباعي كلور الكربون أو حمض الكبريت المدخن خصوصاً لدى ارتدائه قفازات مطاطية كبيرة القياس.

٣ - ان رؤية كميات ضخمة من غالونات الاسيتون، يشجع الطلاب على الاسراف في الاستعمال والشطف. ان مقدار (١/٨) ثمن الغalon يكفي لتحريكها في الدورق قبل القائها في الحوض.

إضافة إلى أن الخسارة المادية والخطر كبيران لدى حدوث أي كسر أو تسرب من الحاويات الكبيرة.

خزن الكيمياويات في خواير الطلاب:

الأمثلة التالية هي حالات شائعة: تسلم الطلبيات الكيميائية لمخبر الطلاب وتوضع في المخبر الذي يتم التعلم فيه لحين استعمالها،

يغدو كل مخبر للطلاب (غرفة خزن صغيرة) باجراءات تحكم قليلة أو بانعدامها. لقد خزنت الكيمياءيات السمية المؤذية أو الضارة في ساحبات الهواء في خابر العضوية المجهزة للطلاب، حيث غدت ساحبات الأدخنة هذه أماكن (خزن) عوضاً عن أن تكون أماكن عمل وبهذا تقلص عدد ساحبات الهواء التي يتم العمل تحتها.

حالة أخرى تحدث عندما يتم تغيير التجارب أو تغيير كتاب العمل للمخبر في برنامج التدريس حيث لا تعد هنالك حاجة للعديد من الكيمياءيات نتيجة هذا التغيير، مع ذلك يُحتفظ بها في المخبر على اعتبار أن استعمالها سيحدث بلا شك (في وقت ما في المستقبل) هذه الأسباب عبارة عن مشاكل غير معروفة في منطقة الخزن، إضافة إلى أن التعويل على الكيمياءيات ولدى بعيد هي عبارة عن حالة تصريف مكلفة. أحد البدائل تجربة ناجحة مفادها أنه بالامكان استعمال نظام العربات، يعني هذا النظام ما يلي: تحوى المخازن طلبيات الكيمياءيات والتي بحاجة إليها بجلسة الأسبوع القادم في المخبر من أماكن خزن الكيمياءيات، يقوم المحضر بتحضير المحاليل المجهولة والمواد المطلوبة، توضع هذه على عربة المخبر، كل عربة معروفة من قبل المحضر وعليها رقم غرفة المخبر يتم الحصول على هذه العربة من قبل المشرف على الجلسة قبل خمس دقائق من جلسة المخبر الرسمية. تؤخذ هذه المواد على العربات إلى المخابر الفردية وتوزع على الطلاب، توضع المواد غير المستعملة أو الفضلات في نهاية فترة المخبر الثانية على العربة وتعاد إلى خزن التوزيع. يسفر هذا النظام عن العديد من الایجابيات :

- أ - هناك درجة عالية من التحكم في استعمال هذه الكيماويات .
- ب - درجة المحافظة على المخبر عالية طالما أن الكيماويات غير موجودة في المخابر إلا حين الاستعمال الحقيقي لها .
- ج - باستطاعة الادارة التحليل الدقيق لتكلفة العملية لكل مقرر النتيجة النهائية هي مخبر منظم لا يعج بالعديد من الكيماويات ، إضافة لعدم وجود أي من مشاكل الخزن والأكثر من ذلك عملية آمنة .

إن فلسفتنا تعتمد على أنه إذا كان للشخص تسهيل ممتاز للخزن الكيميائي بكل ملامح الأمان المطلوبة ، فإنه يجب خزن الكيماويات في هذا المكان لمدة طويلة من الزمن ولحين الحاجة لاستعمالها .

فالمخابر يجب أن تكون أماكن عمل وليس أماكن للخزن .

مكان الخزن :

لقد أعطي تحضير مكان مناسب لخزن الكيماويات القليل من الاعتبار من قبل إداري الجامعة ، حين لم يعط الأهمية الالزمه يسبب النقص في أماكن الخزن مخاطر نتيجة الا زدحام و خزن الكيماويات غير المنسجمة مع بعضها ويؤدي وبالتالي إلى ادارة سيئة .

يُحمل الأشخاص ذوو العلاقة بالأمان الكيميائي أهمية وجود التسهيلات للخزن الكيميائي الآمن . يجب اقناع الجميع بأن المخازن الكيميائية المجهزة بشكل مناسب مع أنها مكلفة ، لكنها ضرورة

ويجب ألا تضاف فيها بعد كنتيجة تفكير طويل وتعتبر كمكان ميت
تنصب فيه الرفوف كجزء من المهمة

هناك مقوله عند مهندسي العمارة مفادها أن (التصميم يتبع
الغاية) وهذا صحيح بشكل خاص عند التصميم لتسهيلات الخزن
الكيميائي . لكن ومع أن التصميم الآمن في المبنى مهم وحيوي لكتنا
نعيد ما أسلفناه سابقا فنقول إن الاشخاص هم العنصر المقرر لعملية
الأمان ككل .

يجب حفظ الكيمياء بشكل منفصل في غرفة جيدة الاضاءة
والتهوية ، مزودة بمرورحة قادرة على تجديد هواء الغرفة خلال فترة
قصيرة من الزمن ، وفيها حوض كبير نوعاً ما ومصدر للماء . تفضل
الأرض الأسمانية المزودة ببلاط والميبة لاستيعاب كمية فائضة من
الماء لدى رمي المواد الكيميائية ، البلاط يجب أن تكون على مقربة
من حنفيات الزجاجات الكبيرة لتصريف أي تنقيط . منطقة الخزن
يجب أن تقع في مكان سريري للاستعمال المناسب والاعظمي وأن
تكون في وضعية أعلى من مستوى الأرض حيث التهوية طبيعية ويمكن
أن تتجدد في حال فشل نظام التهوية في خدمة الغرفة احتراس أكثر
مناسبة للحيلولة دون الانفجار يكون بالفتحات المكنة ينصح
بالباب المزود بلوح زجاجي للرؤية الاعظمية . التصميم هو أكثر
أساسية حيث يتطلب الحد الأدنى من الحرارة كذلك التهوية الجيدة
من أجل ظروف الصيف حيث العزل من الشمس وفتحات التهوية
أو مراوح التصريف بشفرات مقاومة للشعاع الميكانيكية مطلوبة .

تنقل المواد إلى أبنية المخبر بعربات تجر باليد عوضاً عن عربات مجهزة بموتور، إن درجة الوصول - أي المسافة بين الأبنية التي تتم خدمتها - سوف تحدد بشكل كبير المدى الذي يمكن فيه لمنشأة الخزن أن تستعمل.

التهوية :

التهوية مشكلة رئيسة في غرف خزن الكيمياء، فعل الرغم من أن المخابر مهواة غالباً بشكل مناسب، لكن هذا غير منطبق بشكل خاص في أماكن الخزن في المعاهد الأكاديمية، حيث تقع غرف الخزن في أقربة دون نوافذ وفي مكان ضيق ومغلق. إلا أنه يجب عدم الالغافل عن ان التهوية هي غير آمنة لكميات الكيمياء المتطايرة المخزونة.

اجراءات خزن الكيمياء في غرف الخزن والمستودعات :

هناك عدد كبير من الامكانات الممكنة لخزن المواد الكيميائية. تعتمد الترتيبات المgorاة على حجم المنشأة، الكميات التي يتم التعامل معها وطبيعة المشاكل.

في العديد من الأمثلة تنقل الكيمياء بعد استلامها من المعهد مباشرة إلى الأفراد الذين يبدأون الطلب. يصبح هذا النظام مقنعاً بشكل كبير إذا كانت تسهيلات المخبر مناسبة لأنواع وكميات المواد المستعملة. لقد أبدت التجربة ضرورة زيادة الكميات التي من

الممكن أن تحفظ بأمان في المخبر. إذا كانت الكميات كبيرة، كذلك حجوم الحاويات، عندها تصبح إعادة التعليب ضرورية، ومن ثم تبدو الحاجة إلى مكان آمن لهذه الحاويات.

يجب استعمال نظام التوظيف والتصريف أولاً بأول في حفظ المخزون، هذا يعني أن الذي خزن أولاً يجب أن يصرف أولاً. إننا نخطو نحو عصر الكمبيوتر، لذا فعملية الجرد يمكن أن تكون أكثر مناسبة باستخدام نظام متداخل، يمكن باب كل خبر أن يسجل زمن دخول ومقادرة المواد. لدى حدوث أي شك بغض النظر عن المحتوى أو نقاوة المركب العضوي، فإن طيف الأشعة تحت الحمراء يحدد النقاوة ويعطي الدليل على أنواع الشوائب.

كذلك لا بد من تحذير المستعمل لحساسية المحاليل للفحص من أجل المحتوى من فوق الأكسيد قبل التسخين، حيث يجب أن يعامل أي كيميائي يشكل فوق أوكسيد بعنایة ولا يفتح أبداً :

- ١ - إذا كان من عمر غير محدد.
- ٢ - عندما تشكل أجزاء صلبة.
- ٣ - إذا كان المظهر الفيزيائي مختلفاً عما هو في المادة النقية

كذلك معاملة المركبات ذات الطاقة الكامنة المنفجرة بلطف ووضع تحذير على البطاقة وخزن الكميات الكبيرة في أماكن خاصة، وختم جميع الحاويات بشكل جيد، وترتيب المركبات التي من نفس العمر والمركبات المتحللة على مبدأ نظامي.

خزن البراميل:

تستعمل البراميل سعة ٥٥ غالوناً بشكل واسع لشحن السوائل السريعة الاشتعال على ألا تبقى لمدة طويلة في حاويات الخزن هذه. ليس من الأمان توزيع البراميل المختومة كما تم استلامها تماماً. بل لابد من ازالة السدادة واستبدالها بأي محرر للضغط أو بفراغ للحماية من الضغط الداخلي المتكون في حالة حدوث حريق أول لدى تعرض البراميل لنور الشمس بشكل مباشر

يجب خزن البراميل عند الامكان على منصب معدني، نهاية الأسكوبية إلى مسيل، والاسكوبية الجانبية مفتوحة للأعلى. يجب وضع البراميل على المناصب بأقل علو، لأن الوضع يتطلب تماس معدن مع معدن. كذلك يجب ازالة كل الأوساخ والدهان والنخر من مناطق التماس. من الضروري تزويد الربط إلى حاوية معدنية مستقلة لمنع تجمع الكهرباء الساكنة (والتي سوف تفرغ إلى الأرض مكونة شرارة من الممكن أن تشعل أبخرة المواد سريعة الاشتعال، كذلك تركيب المقطرة والتي لها كابحات للشعلة تحت الحفنة

خزن الحاويات:

الحاويات الزجاجية الكبيرة معرضة للكسر لدى نقلها والتعامل معها، ما لم يتم حمايتها بحاويات للشحن، تستعمل حمل الحاويات، حاويات الشحن المحمية أو واقية من البلاستيك.

الحاويات المعدنية سعة ٥ غالونات ثقيلة جداً على الغالب وغير مناسبة للسكن الآمن للمحتويات لا يسمح غالباً ببرميل سعة ٥٥ غالونا من المحاليل في أماكن العمل في المخابر، ولكن في غرف خاصة مجهزة للخزن أو للتوزيع.

هذا الجدول هو استفتاء جرى في National Science Teacher Association (NSTA) في نيسان ١٩٨١م، حيث كانت الأسئلة هي كما يلي:

- هل لديك غرفة لخزن الكيمياء؟
- هل تترك غرفة الخزن لديك غالباً غير مغلقة؟
- هل لغرفة الخزن لديك خرجان أو أكثر، وهل عليها إشارات مثيرة للانتباه؟
- هل هواء غرفة الخزن لديك خال من الرطوبة؟
- هل رفوف غرفة خزن الكيمياء لديك مثبتة إلى جدار أو أنها من ضمن الجدار؟
- هل تحوي الزجاجيات التي يتم خزن الكيمياء فيها بطاقات تحوي معلومات عن السلامة وعن الاصعافات الأولية؟
- هل تحوي الزجاجيات بطاقات تشير لتاريخ استلامها وتاريخ انتهاءها؟

- هل الزجاجات مرتبة على الرفوف أبجدياً؟
 - هل الكيمياء مرتبة حسب الصنف (المؤكسدات مع المؤكسدات، القابلة للهب مع القابلة للهب. الخ?).
 - هل الكيمياء مخزونة بالقرب من مصدر حراري كالشوفاج أو غيره؟
 - هل الكيمياء مخزنة معرضة مباشرة لضوء الشمس؟
 - هل لديك خزانة خاصة لخزن السوائل المثلثة؟
 - هل يتم استعمال علب الأمان لدى خزن المواد المثلثة على طاولة العمل أو على المنصة؟
 - هل يتم حفظ زجاجات الحموض المكثفة والأسس على مستوى أعلى من مستوى البصر؟
 - هل تخفظ زجاجات الحموض والأسس المكثفة بشكل منفصل عن الأسس غير العضوية؟
 - هل تستعمل حاملات الزجاجات لنقل زجاجات الحموض؟
 - هل تستعمل مواد لتعديل ما تساقط من الحموض والأسس؟
 - هل تستعمل مواد متخصصة لازالة ما تساقط من الكيمياء؟
- أما الاستفتاء الذي جرى في مؤتمر بيتربيرغ - آذار ١٩٨١ فكانت الأسئلة فيه كما يلي:

- هل يتم خزن الكيمياويات في غرفة خزن مصممة بشكل خاص
إذا كان الجواب لا ، عد للسؤال (٤) .

غرفة خزن الكيمياويات :

- أ - هل هي مغلقة في كل الأوقات ولا يسمح إلا بدخول
الأشخاص المسؤولين عليها؟
- ب - هل هي مميزة بعلامة تميزها كغرفة خزن كيميائي؟

غرف الخزن الكيميائي :

- أ - هل الإضاءة فيها كافية لقراءة البطاقات التي على الكيمياويات؟
- ب - هل لديها نظام تهوية لتتصريف هواء الغرف إلى خارج المبنى؟
- ج - هل هي ذات جو معتدل ، جاف (سواء باستعمال مكيف هواء
أو أجهزة مص الرطوبة)؟
- د - هل هي ذات مرات غير مكتظة بالعوائق (ولا يوجد فيها مرات
معتمة)؟
- ه - هل حاويات الكيمياويات معنونة بشكل واضح تبعاً لمحتوها؟

أجهزة واجراءات الطوارئ متوافرة وجاهزة تتضمن :

- ١ - اسعافات أولية موافق عليها.
- ٢ - أرقام هواتف الطوارئ.
- ٣ - تسهيلات لغسل العين.

- ٤ - تسهيلات لاستعمال الدوش .
- ٥ - تزويدات لتنظيف المتساقط من الكيماويات .
- ٦ - مطفئات حريق .
- ٧ - أجهزة تنفس ذاتية .

المؤكسدات :

تتضمن الحموض المعدنية تلك المميزة كمؤكسدات قوية مثل حمض الأزوت، حمض فوق الكلور، حمض الكبريت. يجب فصل المواد القابلة للاحتراق، تخزن الحموض المعدنية بهذه في غرف منفصلة وخزائن منفصلة، أو في حاويات مقاومة للكسر، إذا كانت الحاويات تحوي مواد مشتعلة عندها يجب خزنها بشكل منفصل كما في الشكل .

لمنع الأكسدة على الرفوف الخشبية (أو النخر على الرفوف المعدنية) فإنه يجب التزويد بصوان مقاومة للحمض تحت زجاجات حمض الأزوت، حمض فوق الكلور، حمض الكبريت. تعرف المواد المؤكسدة على أنها أي صلب أو سائل يتبع الأوكسجين أو أي غاز مؤكسد أو ذاك الذي يتفاعل ليؤكسد المواد القابلة للاحتراق .

هناك صنوف أربعة للمؤكسدات هي : الصنف ١ ، الصنف ٢ ، الصنف ٣ ، الصنف ٤ .

إن الخطير الرئيسي من مؤكسدات الصنف ١ هو الزيادة بمعدل احتراق المادة التي تأتي على تماس معها مثال ٥-٨ ، ٢٧٪ من معاليل

الماء الأوكسجيني، فوق كلورات المغنيزيوم، حمض الأزوت بتركيز ٧٠٪ أو أقل، حمض فوق الكلور أقل من ٦٠٪ في الوزن، نترات الفضة.

تطبق المعايير عندما تكون الكميات المخزونة بزيادة ٤٠٠٠ ليرة (١٨١٦ كغ).

تطبق قوانين مؤكسدات الصف ٢ عندما تخزن الكميات بزيادة ١٠٠٠ ليرة (٤٤٥٤ كغ) تسبب مؤكسدات الصف ٢ زيادة معتدلة في معدل الاحتراق أو يمكن أن تسبب احتراقاً تلقائياً للمواد القابلة للاحتراق والتي تأتي على تماس معها. أمثلة على مؤكسدات الصف ٢ هي بوكلوريت الكالسيوم ٥٠٪ أو أقل بالوزن، حمض الكروميك، الماء الأوكسجيني ٢٧,٥ - ٥٢٪ بالوزن، فوق أوكسيد الصوديوم.

تنظم مؤكسدات الصف ٣ لدى تخزينها بكميات تزيد على ٢٠٠ ليرة (٩١ كغ). إن مؤكسدات الصف ٣ تسبب زيادة قوية بمعدل احتراق المواد القابلة للاحتراق والتي تأتي على تماس معها، والتي تتفتت بشكل عنيف لدى وضع وسيط عليها أو تتعرض للحرارة. أمثلة عنها: ثانوي كرومات الأمونيوم، الماء الأوكسجيني ٥٢ - ٩١٪، محليل فوق الكلور ٦٠ - ٧٢,٥٪ وكلورات الصوديوم.

تنظم مؤكسدات الصف ٤ لدى تخزينها بزيادة عن ١٠ ليرة (٤,٥ كجم). إن مؤكسدات الصف ٤ يمكن أن تحدث تفاعلاً منفجرًا لدى وضع وسيط أول لدى التعرض للحرارة أو الصدم والاحتكاك.

أمثلة عن ذلك فوق كلورات الأمونيوم، الماء الأوكسجيني لأكثر من ٩١٪ بالوزن، محاليل حمض فوق الكلور أكثر من ٧٢,٥٪ وفوق أوكسيد البوتاسيوم.


يجب خزن المؤكسدات لتجنب التلامس مع المواد غير الملائمة كالمواد القابلة للاحتراق العادي، السوائل سريعة الاشتعال، الدهون، ومواد أخرى تتضمن مؤكسدات أخرى والتي يمكن أن تتفاعل مع المؤكسد أو تقوم بدور الوسيط مع المتفجفات. يسمح بخزن الصف ٣ على الأرض في مبني قبو.

مناطق الخزن لمؤكسدات الصف ٢ و ٣ يجب أن تحوي حاويات المواد القابلة للاشتعال، منافذ للدخان في حال نشوب حريق.

مناطق الخزن لمؤكسدات الصف ٤ مزودة بمنافذ للدخان في أي حال من الطوارئ. المواد المؤكسدة الغازية هي غالباً مخرفة وسامة وفعالة كيميائياً بشكل شديد حيث يمكن أن تتفاعل بشكل عنيف مع المعادن الدقيقة أو المؤكسدات العضوية أو المواد المؤكسدة لتوها.


تأثير الوسطاء من ضوء وشواب:

إضافة إلى التفاعلات الوساطية حمض - أساس فقد تم ملاحظة العديد من التفاعلات الكيميائية الضوئية لمركبات الكربونيل كما هو موضح بالمعادلة:



تحد هذه الاجزاء مع بعضها لتعطي شوائب، وهكذا فخزن القوارير في الظلمة بعيداً عن ضوء الشمس شيء أساسي.

يمكن للKİمیاویات غير العضویة أن تتفكک. يختل تناسب بعض حالات الأكسدة للعناصر في المزوجات الثابتة. يمكن للشخص استعمال الطاقات المؤكسدة لتوقع الثبات كما هو الحال في حالات الأكسدة غير العاديّة لشوارد المعدن كالمنغنيز الثلاثي والذي يبدو في المعادلة:



ترمودینامیکیا تتفكک المركبات غير الثابتة إلى مركبات أو عناصر أكثر ثباتاً، باستعمال مقياس الطاقة الحرّة للتشكل، يستطيع الواحد أن

يتوقع أو يؤكّد تفاعلات التفكك كما هي في يود الهيدروجين كما في المعادلة :



إن طاقة التشكّل لiodide الهيدروجين المائي هي -12.38 KCAL/mol بينما الطاقة الحرّة موجبة في الطور الغازي. وهكذا HI يجب أن يكون ثابتاً نسبياً في المحلول المائي ولكن ليس في الطور الغازي. يتفكّك البخار الذي يعلو محلولاً مركزاً، وتتسرع هذه العملية بفعل الضوء. لقد لوحظت هذه الظاهرة في عبوات بلاستيكية مشوهه ومرمية تحوي بطاقة مكتوب عليها (مركز).

يُنتَج تفكّك يود الهيدروجين، جزيئات هيدروجين بشكل قليل بما فيه الكفاية ليتشرّع عبر البلاستيك ومع ذلك يتجمّع اليود الناتج بكميات كبيرة داخل القارورة. لقد خزن الكاشف المركز بشكل أساسي في زجاجات أمبر ملوثة يجب تعليب الكمّية المستعملة في الخبر في زجاجات بنية لمنع التفكّك الضوئي، الانتشار والتفاعل المحتمل للليود العنصري.

في حالة فوق الأكسيد للهيدروجين، فإن الأوكسجين المنتج عبر التفكّك يسبّب ضغطاً يزيد في الزجاجات البلاستيكية لذا يجب ايجاد منفذ له

لقد شوهدت قارورة بلاستيكية تحوي $\text{H}_2\text{O}_2 \text{٪ } 30$ محزونة على

الرُّف في درجة الحرارة المحيطة تتأرجح على قعرها المحدب، حيث ليس بإمكان الغطاء تخمير الضغط المتركون.

هذا مثال على مركب يتفكك بشكل سريع بفعل الحرارة والضوء وبوجود شوائب.

تعليق الكيميائيات في قوارير بأغطية معدنية يمكن فتلها لا تنتهي فقط أغطية صدئة ولكن تشكل كذلك ضغطاً خطراً.

الكيميائيات السامة:

لا توجد متطلبات من أي كود لخزن الكيميائيات السامة. مع ذلك فمن الضروري التزويق بالتهوية الضرورية ومياه الطوارئ في حال أي رشم بفعل هذه الكيميائيات. البناء يجب أن يكون مصمماً بشكل يحد من تساقط أي من السائل.

المواد الحساسة للحموض كالسيانيدات والسوليفيدات تخزن في مكان منفصل عن الحموض ومحفوظة من التماس مع الحموض.

خزن المبيدات يجب أن يقع أو يوضع بشكل أن أي تسرب بفعل أي حريق سوف لن يؤدي إلى تلوث الجداول، البحيرات، المياه الجوفية، الأبنية، والأرض. يجب أن تكون مناطق الخزن للمبيدات

درجة الحرارة المحيطة: تعرف درجة الحرارة المحيطة على أنها درجة الحرارة التي تحيط بك مثل درجة حرارة الغرفة، إن درجة الحرارة المحيطة بالسمكة تكون درجة حرارة الماء الذي تتحرك فيه السمكة.

أو أي من المواد العالية السمية آمنة، وان يكون هناك إشراف من قبل شخص مسؤول إضافة لضرورة تواجد العامة خارج هذا المكان.

الكيمياويات السامة جداً بما في ذلك المصنفة على أنها مسرطنة، يجب أن تخزن في أماكن خزن مهواة في حاويات غير قابلة للكسر ومقاومة للكيمياويات، بعيداً عن الضوء، الحرارة، الحموض، العوامل المخرضة، الرطوبة، وما شابها.

يجب تواجد الحد الأدنى من المواد السمية في منطقة العمل، كما ويجب أن تحوي أوعية الخزن الحاوية على مواد كهذه بطاقات تحوي عبارات مثل: انتبه عالي السمية، أو يشتبه أنه مسرطن.

أما مناطق الخزن للمواد التي هي على درجة عالية من السمية. فيجب أن تحوي اشارة تحذير من الخطير وأن يكون الدخول إليها محدوداً، يجب التأكيد كذلك على الجرد الدوري لهذه المواد السامة والتأكد على أهمية التهوية المناسبة للمواد الخطرة ذات ضغط البخار العالي.

خزن الحاويات المختومة للمواد السمية تقدم غالباً متطلبات غير عادية. ومع هذا ومع أن الحاوية نادراً ما تسبب تسرباً أو كسراً. تغلق الحاويات المفتوحة للمواد السمية بحنفيه أو بأي مادة مانعة للتسرب قبل إعادتها إلى غرفة الخزن ولا تعاد ما لم تتوافق بعض النماذج من التهوية الافتتاحية المحلية المتوفرة.

يمكن لخزن المواد الكيميائية أن تكون مشكلة ليس من وجهة نظر الفعالية (مثال الآيت) بل بسبب السمية مثال عن زوج غير متلائم سيانيد البوتاسيوم KCN وأي حمض، خاصة أي حمض قوي. حيث ينبع هذا الاتحاد غازاً شديد السمية هو سيانيد الهيدروجين. الخطوة الأولى نحو الخزن المناسب هو التصنيف تبعاً للخطر. كما ذكرنا سابقاً فالخزن الأبجدي لم يعد مقنعاً أبداً مع الكيمياء الفعالة أو سريعة الالتهاب والفصل هنا هو الحل المناسب، ضغط البخار اعتبار آخر مهم، فالزئبق قد لا يكون أكثر سمية من الزرنيخ، لكن ضغط بخاره يجعل من خزن العنصر أكثر من مشكلة الخزن العنصري للزرنيخ يمكن للبودرة الناعمة أن تقدم نفس المشكلة التي يقدمها ضغط بخار عالي طالما أن البودرة المنقولة تنتج كميات خطيرة من الغبار.

المواد التي تعتبر خطيرة بشكل كاف هي التي تميز أو يفترض أنها مسرطنة، كالزئبق وغيرها من المواد ذات نفس درجة الخطورة. يجب اختيار تسهيلات الخزن تبعاً لاعتبارات ضغط البخار، التوافق المتبادل، سهولة التصريف، التقنيات المطلوبة للتعامل والكمية.

التأكد من أن التراكيز العالية لأبخرة السوائل القابلة للإشتعال لا تتعاظم أمر ضروري. يمكن للمواد السمية أن يكون لها قدرة تطاير أخفض ومع ذلك بالإمكان التسامح مع التراكيز المنخفضة للمواد السمية.

يجب استعمال خزانة خزن مهواة، وان يكون معدل التهوية المطلوب كافياً لابقاء التراكيز أكثر أو أقل من حدود السقف (حيث ولا واحد يبقى لمدة ثمانية ساعات في اليوم ورأسه في الخزانة).

يعتمد معدل التهوية المطلوب على معدل التسرب والتطاير لقد وجد مرة زجاجة كاشف كانت قد فتحت، وبقيت كمية كافية من الكاشف على خيطان غطاء الفتل لتسمح بكمية محدودة للتبخر، حتى ولو كان الغطاء محكم الاغلاق.

إذا كانت الخزانة جيدة التهوية، فإنها ستبقى بشكل فعال دون الضغط السلبي ، والغرفة ستكون بالتأكيد ملوثة

إذا كانت العينة مأخوذة من الخزانة، فيجب أن تكون هنالك تسهيلات مناسبة وإلا فالغرفة سوف تغدو ملوثة. يجب استعمال عدد من الفحوصات والمراقبة للتأكد من أن المستويات آمنة.

عند تصميم أنظمة التهوية، يجب تقدير تدفق الهواء المطلوب لمنع أي تلوث معين في الغرفة التي فيها خزانة الخزن.

من الواجب تصفيية نظام التهوية نفسه قبل تحرير الهواء إلى الخارج. المشكلة هي بشكل أساسي نفسها المواجهة عند تصريف الفضلات السمية


الكيمياء والمخرشة والمهيجات:

لا يقتصر التخريش والتهيج على المؤكسدات فحسب، فالقلويات والأسنس مخرشة ومهيجات. السائلة في حاويات زجاجية كبيرة كماءات الأمونيوم يجب خزنها في خزانة منفصلة أو منطقة منفصلة، مع الحاجة للتهوية. مع أنه لا يوجد أي كود بمتطلبات معينة للكيمياء والمخرشة والمهيجات، فالتركيب (البناء) يجب أن يحد من أي تساقط للسائل، كما ويجب توافر ماء للطوارئ.

خزن المخرشات:

للأبخرة المخرشة تأثير غير مناسب على الرفوف في مناطق الخزن. لقد تم خزن مركبات البروم على الرفوف وتسبب ذلك في ظهور الصدأ على ظهر وجوانب الرفوف المعدنية كما في الشكل.

الشكل رقم (١٣)




لقد تم سكب بروم الهيدروجين من الزجاجات المفتوحة أو القديمة وتم تسرب الأبخرة من الحاويات. إن هذا صحيح كذلك من أجل حوض الكلور. ختم الحاويات بالشمع أو بالبرافين وترتيب الزجاجات ذات الأغطية المخربة قد تم تصحيحه. إنها ليست مشكلة النخر فحسب، بل الرائحة التتننة المترافقـة في تلك البقعة من غرفة الخزن.

وجود دوائر على الرف بسبب التسرب قبيح المنظر ويشير إلى الحاويات التي تحوي خطأ ما. وضع الحاوية في علبة بلاستيك ليس علاجاً طالما أن البطاقة يمكن أن تتحرب نتيجة التسرب. إعادة التعبئة قد تكون ضرورية، لكن فقدان البطاقة الأصلية للمنتج يجعل منه أقل نفعاً ورغبة في الاستعمال، تجفيف الدوائر وتجاهل المشكلة سوف لا يخدم شيئاً.

تخدم تنكات المعدن كحاويات تعبئة والتي هي سهلة الصداً، لذا يجب ألا يتم استعمالها على الرف. لقد تم ملاحظة سائل زيتى على الرف في أحد الأيام بالقرب من حاوية صدئة للفوسفور الأبيض ونوقشت المشكلة مع أشخاص الخزن الذين ربوا حمام عمر مائى ، بدأ الفوسفور بالتدخين قبل الغمر، واشتعل الزيت الذي خزن فيه الفوسفور بلهب. تم وضع الحاوية في ساحة الهواء باستعمال ملقط حيث صهرت حرارة التفاعل التنكة وكسرت الزجاجات. ولقد خدم الحظ في أنه لم يتم أذى أي شخص لدى حدوث التحريق. إنه مظهر يدعى للحيرة وهو أنه عند التنظيف لدى كشط القليل من الفوسفور من على جدار ساحة الأدخنة، كان الفعل تماماً كما لو أنك تقدح عود ثقاب . حالة كهذه إعادة التعبئة فيها ضرورية طالما أن القسم الداخلي من التنكة لم يكن مرئياً.

الكيماويات وزمن حدوث الفساد:

ترموديناميكياً تفكك المركبات غير الشابطة إلى جزيئات أبسط أو عناصر تفاعل كانيزارو هو تفكك وسيطي رئيس للألدهيدات لتعطي كحولات ومحضًا كما في المعادلة التالية :



يزداد الماء الموجود ك محلول أو كشوائب بالأساس لفترة طويلة من الزمن ، وهكذا فعوضاً عن التفاعل الذي يصفه الكتاب بأنه يحدث

في ساعة أو اثنين مع أساس قوي ، فإنه يتفاعل على فترة من الزمن تستغرق عاماً أو أكثر في زجاجة وتحت ظروف معتدلة

تتكافئ العديد من الألدهيدات والكيتونات لتشكل الدولات، كما في تفاعل الألدهيدات لتعطي جزيئات عالية الوزن للمواد الصلبة كما في المعادلة التالية:



يقطع التوازن الحاصل في بعض الحالات بتفاعل أبعد إلى الدولات ديميرية أو الدهيدات الفا، بينما غير مشبعة يمكن لهذه التفاعلات أن تستعمل الحموض والأسنس كوسطاء. القوارير التي تحوي بالأساس سوائل الدهيدية عديمة اللون، وجد أنها تحوي مواد صلبة بعد فترة حزن طويلة مع هذا فالخواص الفيزيائية للمادة تبقى كشاهد على نقاوة هذه المادة.

المركبات المتفجرة - الحساسة للهيز:

من المعروف أن المركبات غير المتلائمة كالعناصر المؤكسدة والمرجعة تتفاعل بشكل عنيف لدى مزجها مع بعضها. مثال: مزيج من عنصر مرجع كاهيدرازين وعنصر مؤكسد كحمض الأزوت كما هو واضح في المعادلة:



تحرر نفس الطاقة في جزيئات لها قسم مؤكسد وقسم مرجع. حمض البيكريك وثلاثي نتروفينول معروفان بطاقتهم الانفجارية. قسم الأريل في الجزيء كالفينول سام وقابل للاحتراق ومؤكسد في درجات مرتفعة من الحرارة. لدى تفكك حمض البيكريك، جموعات التترو لديها قدر واف من الأوكسجين الذي يتحدد مع كل من الهيدروجين وكربون حلقة الأريل لتشكيل غازات ثابتة. تتحدد ذرات الأزوت لتشكيل الأزوت العالي الثبات. تفكك حمض البيكريك يمكن أن يرى على أنه مرغوب طاقياً تبعاً للتفاعل في المعادلة التالية:



يتفكك حمض البيكريك ليعطي طاقة أعلى وغازات في النواتج مما يعطيه TNT درجة حرارة الغازات في تفكك كظوم هي T_d (2464K°) درجة الحرارة هي أعلى عندما يتفاعل اللهب مع الأوكسجين درجة حرارة اللهب هي T_o (305IK°)

يقارن الجدول التالي الخواص термодинамическая لعدد من الكيمياء الشائعة.⁽¹⁾

الانتالية ودرجات الحرارة النهائية للانفجار والاحتراق لمركبات مختارة.

V_d liters/	T_o K°	T_d K°	ΔH_o Kcal/	ΔH_d Kcal/	المركب
100g			100g	100g	

1-Pipton, P.A. & Wiely J. & Sons (1984), Safety Storage of Laboratory Chemicals. University of Illinois. Chicago Illinois.

٣٥٨	١٢٤٦	١٢٤٦	٣٥-	٣٥-	نترات الأمونيوم $\text{NH}_4 \text{NO}_3$
١٢٤٦	٣١٠٩	٢٠٢٥	٦٣-	٦٣-	ثلاثي نترو التولوين $\text{C}_6 \text{H}_5 \text{N}_3 \text{O}_6$
					Trinitrotoluene
١٨١٩	٣٠٥١	٢٤٦٤	١٣٠-	٧٢-	حمض البيكريليك $\text{C}_6 \text{H}_3 \text{N}_2 \text{O}_7$
٥٠	٢٧٧١	٣٠٢	٢٠٠-	١-	حمض الخل $\text{CH}_3 \text{COOH}$.
					Acetic acid

الانتالبي أو المحتوى الحراري

ΔH_d : انتالبي التفكك في تفاعل يتبع مركبات بسيطة أو عناصر لتعطى الطاقة العظمى .

ΔH_e : انتالبي الاحتراق في كل جزئ .

T_d : درجة حرارة اللهب الكظومة للتفكك في غياب الهواء أو الأوكسجين .

T_o : درجة حرارة اللهب الكظومة في وجود الأوكسجين .

V_d : حجم النواتج الغازية للتفاعل في T_d في كل ١٠٠ غ من المتفاعل .

فوق الأكسيد العضوية هو صف من المركبات الأكثر حساسية للهز منه في التجارب TNT أو حمض البيكريليك ، تم حتى وقت قريب ، خزن كميات قليلة منها تحت ظروف طويلة الأمد بسبب الميل للتفكك ببطء وعدم امكانية التحكم .

يجب تبريد كميات صغيرة لوقت قصير قبل الاستعمال، ومن ثم إتلافها بشكل مناسب قبل تصريفها.



ليست كل الجزيئات المنفجرة عضوية فترات الامونيوم تتفكك بشكل انفجاري كما في المعادلة $\text{NH}_4\text{NO}_3 \rightarrow \text{N}_2 + 2\text{H}_2 + 0.5\text{O}_2$.
ان درجة الحرارة النهائية في تفكك كظوم هي ١٢٤٦ م° حجم الغازات الناتجة في درجة الحرارة هي ٣٥٨ لترًا في ١٠٠ غرام.
تبقي في هذه الحالة كمية الأوكسجين غير المتفاعل، العنصر المرجع كمسحوق معدن عرضة للأوكسجين، ويتم تحرر زيادة من الطاقة.

يتفكك فوق كلورات سداسي أمين النيكل الثنائي بشكل انفجاري ليعطي ١٣ جزيئاً من الغاز / الجزيء من المركب الذي يمكن أن ينتج ٨٠٠ لتر / ١٠٠ غ في درجة حرارة التفكك.

$$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6](\text{ClO}_4)_2 \rightarrow 3\text{N}_2(g) + 2\text{HCl}(g) + 8\text{H}_2\text{O}(g) + \text{Ni}(s)$$

تبدي المعادلة التفكك المعقّد لمركبات الغازات الأكثر ثباتاً مع أن النيكل الناتج عن التفاعل يفترض أن يكون بشكل عنصري.

حمض الخل له درجة حرارة أعلى ودرجة تفكك أخفض مما هو للعديد من المتفجرات. بالبقاء مع التجربة فحمض الخل قابل للاحتراق وليس انفجاريًا.



تشير مقارنة هذه التفاعلات إلى السبب. تفاعل الاحتراق في المعادلة
(2) يعطي ضعف النواتج الغازية مما هو عليه في المعادلة (1).

الطاقة الأعلى من الحرارة تسخن الغازات إلى درجات حرارة
أعلى من T_0 والتي تمدد الغازات بشكل أكبر (لاحظ الجدول).

يجب أن تخزن الكيميائيات ذات الطاقة الكافية للتفاعلات
الانفجارية بكمية قليلة وتعامل بحذر
كما ويجب معاملة وхран الكميات الكبيرة على أنها منفجرة. وان
تشير البطاقات إلى الصفة الانفجارية.

تعزى العديد من الخواص الشكلية والترموديناميكية إلى
التفكك الانفجاري للعديد من المواد، حيث يُعطى حجم وحرارة
التفكك والمظاهر الشكلية الدليل
الكيميائيات الحساسة للهواء والرطوبة:

تفاعل العديد من المركبات مع الهواء والرطوبة والشوائب لتغيير
التركيب في الخزن الطبيعي. تدعم عمليات كهذه بتطبيق الحرارة أو
الضوء وبوجود آثار شوائب يمكنها أن تقوم بفعل الوسطاء في
التفاعلات أو التفكك.

تفاعل الایترات وبعض المركبات الأخرى مع الهواء لتشكل
فوق الأكسيد، لذا تبدو ضرورة وضع علامة تشير إلى تاريخ
الاستلام، تاريخ الفتح، والمدة المتوقعة للخزن على الرف كما يbedo في
الشكل.

الخواص الترموديناميكية لفوق أكسيد عضوية مختارة.

ΔH_c Kcal/ mol	Ea (Kcal/ mol)	Td K°	ΔH_f (KCal/ mol)	
(١) ٢٥٤	٢٩,٥	٩٨٣	١١٦,١-	فوق أوكسيد الاستيل Acetyl Peroxide
٢٠٦	٣٢	٩٧٦	٩٧,٧-	حمض فوق الخل Peracetic acid
٢٠٩	٦٧,٥	٦٣٤	١٠٤,٩-	حمض الخل Acetic acid
٦٥٨	٧٨	٧٦١	٦١,٩-	إيتيل إيتير Ethyl ether
				$C_2H_{10}O$

لاحظ: فوق الأكسيد العضوية لها خواص ترموديناميكية مشابهة لمواد أخرى، باستثناء طاقة أخفض للتنشيط للانفجار:

Pipton, P.A. & Wiely & Sons (1984). Safety Storage of Laboratory Chemicals. University of Illinois, at Chicago, Illinois.

Ea : اتحاد اجزاء فوق الأكاسيد المتكسرة، وهي غالباً انفعجارية في درجة حرارة أعلى بشكل طفيف من درجة حرارة الغرفة
 ΔH_f : الانتالبية الجزيئية للتفكك.
 Td : درجة حرارة اللهب الكظومة بوجود الأوكسجين.
 ΔH_c : الحرارة الجزيئية للاحتراق.

تعلب العديد من هذه المركبات مع مثبطات للأكسدة كالميدروكينون. ففحص المركبات الحساسة وسد النقص باضافة الكافي من المثبطات كما تم استعمالها سابقاً هي طريقة لزيادة مدة الحزن على الرف. لابد من مراجعة جيدة لنموذج التركيب، حدود الحزن، وكذلك الاجراءات للفحص ولازالت فوق الأكاسيد من العديد من المركبات الفوق مؤكسدة.

لاحظ الجدول:

أمثلة من المركبات الفوق مؤكسدة.

لصائق حراء فوق أكاسيد خطيرة في الحزن - تصرف بعد ثلاثة أشهر

Izopropyl ether	- ايزو بروبيل ايتر
Divenyl acetylene	- ثانائي فنيل الاستيلين
Vinylidene chloride	- كلور الفنيليدين
Potassium metal	- معدن البوتاسيوم
Sodium amide	- أميد الصوديوم

لصائق صفراء - فوق أكاسيد خطيرة لدى التركيز - تصرف بعد ستة واحدة.

ثنائي ايتيل ايتر. Diethyl Ether
 رباعي هيدروفوران Tetrahydrofuran اسيتال Acetal
 ديوكسان Dioxane - ثنائي حلقي البتadiين
 ديكا هيدرو نفتاليين Decahydronaphthalene ثنائي الاستيلين

ميتييل الاستيلين Ndhyl acetylene
 ايتيلين غليكول ثنائي ميتييل ايتر
 رباعي هيدرو النفتاليين (ترالين)
 ايترات الفنيل Ninyl Cthert - حلقي المكسان Cy Clohexane
 لصائق صفراء - أخطاء لبدء تشكل فوق أكاسيد للبوليمرات.
 تصرف بعد سنة واحدة.

ميستل ميتا أكريلات Methyl Methacrylate
 كلور ثلاثي فلور الاتيلين. Chlorotrifluoro Ethylene
 ستيرين Vinyl Acetylene - فينيل استيلين
 حمض الاكريليك Acrylic Acid - فينيل اسيتات Vinyl Acetate
 اكريدر ترييل Acrylonitrile
 كلور الفنيل Vinyl Chloride
 بتوتاadiين Butadiene
 فينيل البيريدين Vinyl Pyridine
 رباعي فلو الاتيلين Tetrauoroethylene
 كلوربون Chloroprene
 كلور trifluoro Ethylene


إنه خطير ساذج الافتراض بأن بطاقة (رباعي هيدرو فوران) والتي تم تحليلها طيفيا لاحتواء أية مادة حافظة هذا يعني أن المادة نقية بشكل كبير ويمكن استعمالها للعديد من الأغراض وأنها ستبقى نقية كما تنص .

لقد حددت التجارب أن نسبة مئوية ٠٠٨ أو أكثر من فوق الأوكسيد مفحوص كما في H_2O_2 أو في أي مركب يمكن أن يكون خطراً . ولكن تبعاً لكتالوج المزود ولا واحد من THF يعطي مع أوبلا مواد حافظة مضمون أنها تحوي أقل من ١٥٪ من فوق الأكاسيد (كما في فوق أكاسيد (THF) وهذا فالحاويات الحديثة الفتح (إضافة إلى تلك القديمة) يجب أن يتم فحص المركبات الفوق مؤكسدة فيها قبل استعمالها ك محلول للتقطير أو التقطير المرتد . هنالك أوراق فحص متوافرة لفحص كهذا ، لكن من الأسهل إبقاء زجاجة تنقيط تحوي ١٠٪ من يود البوتاسيوم للفحص الروتيني .

ثنائي إيزو بروبيل ايتر من المركبات الجديرة بالذكر حيث يتفكك بشكل سريع لدى الخزن ، عندما تجتمع كريستالات فوق الأكاسيد في محلول أو في صف على غطاء لقارورة . فحالة كهذه خطيرة جداً ويجب عدم فتح الحاوية والتعامل معها ما لم يكن ذلك ضرورياً ، وإذا ما تم الأمر فيجب أن تفتح بلطف .

قد يحتاج إلى فريق تدمير أو فرقة اطفاء محلية لتصرف فوق الأكاسيد الكيميائية . هناك اشارات بعيدة في حقل مفتوح قد تم توظيفها من قبل مجموعة من القنابل للابادة النهائية .

بدء عملية البلمرة لفوق الأكاسيد مشكلة لدى خزن المغیرات
کالبوتادین کما تشير المعادلة :



الکیمیاویات الحساسة للماء :

تفاعل بعض الکیمیاویات مع الماء لتطلق حرارة وغازات منفجرة أو سريعة الاشتعال. مثال معادن الصوديوم والبوتاسيوم والعديد من الهیدرات المعدنية التي تتفاعل لدى التماس مع الماء لتنتج الهیدروجين بعنف انفجاري. تفاعل بعض وسائل البلمرة وتحرق بعنف لدى التماس مع الماء.

يجب ترتيب تسهیلات الخزن للكیمیاویات الحساسة للماء لمنع التماس ولو عن طريق الصدفة مع الماء. يمكن الوصول إلى ذلك بشكل أفضل بالتقليل من مصادر الماء في منطقة الخزن، مثال المناطق بكميات كبيرة من الکیمیاویات الحساسة للماء والمخزونة يجب ألا تحتوي على نظام ذر أوتوماتيكي للماء. تسهیلات الخزن لکیمیاویات كهذه يجب أن تكون من نظام مقاوم للحرق، كما ويجب خزن مواد أخرى قابلة للاحتراق في نفس المنطقة

الغازات المصغورة :

يجب أن تطوق اسطوانات الغاز المصغورة باحكام أو تربط بجزير إلى الحائط أو إلى أعلى طاولة لمنع قلبها بالصدفة عندما لا

تكون هنالك حاجة لاستعمالها فإن وضع الأغطية عليها هو تطبيق جيد. يجب اتخاذ العناية اللازم لابقائها بعيداً عن مصادر الحرارة أو الاشتعال. يجب حزن اسطوانات الغاز المضغوط في مناطق جيدة التهوية وجافة حيث غرف الخزن العملية هي من بناء مقاوم للحرق وأعلى من مستوى الأرض. يمكن حزن اسطوانات الغاز خارج المبنى لكن يجب التزويذ ببعض الحماية لمنع نخر قعر الاسطوانة وعدم الحد من جريان الهواء. يجب عدم حزن اسطوانات الغاز المضغوط بالقرب من مصادر الاشتعال أو في مكان يمكن أن يتعرضوا فيه للكيماويات المخرفة وأبخرتها. كذلك يجب عدم حزنها بالقرب من أدوات ثقيلة يمكن أن تصطدم بها أو تقع فوقها، مثل بالقرب من مصعد من أجل الخدمة، أو في نهايات أرصفة غير محكمة. يجب أن ترسل منطقة حزن الاسطوانات، الاسطوانات وبأسئلة خازنها عندما تكون الغازات من غاذج مختلفة، فإنها تخزن في نفس الموقع وتوضع الغازات في زمر تبعاً لنوع الغاز (مثال سرعة الاشتعال، السامة، أو المخرفة). وعند الامكان تخزن الغازات السريعة الاشتعال بشكل منفصل عن الغازات الأخرى.

يجب أن يتم الاستعداد للحماية في منطقة الخزن، وأن يتم التصميم بحيث ان الخزن الأقدم يستعمل أولاً مع الحد الأدنى من التعامل مع الاسطوانات الأخرى - تجهز الاسطوانات والصمامات غالباً بعدة أجهزة أمان تتضمن سداده معدنية تنصهر بحرارة ٧٠ - ٩٥ ° طالما أن معظم الاسطوانات مصممة للاستعمال الآمن

بحرارة ٥٥° ، لذا يجب عدم وضعها في مكان ترتفع فيه درجة الحرارة (مثل قرب دفاية ، أنابيب بخار ، غلايات) .

أغطية الاسطوانة لحماية الحاوية بصمام ارتداد يجب أن توضع وفي كل الأوقات طيلة الخزن والتحريك من وإلى الخزن .

يجب خزن الاسطوانة في وضعية الوقوف لمنع امكانية وقوعها ولزيادة الأمان أو في وضعية أفقية يجب أن تخزن اسطوانات الاستيلين غالباً ونهاية الصمام للأعلى للتقليل من امكانية تفريغ شحنة الحمل .

الأوكسجين يجب أن تخزن في منطقة على بعد ٢٠ قدماً من أي من المواد سريعة الاشتعال أو الاحتراق (خاصة الزيت والشحوم) أو مفصولة عنهم ب حاجز عديم الاشتعال بارتفاع ٥ أقدام .

تسدهن الاسطوانة في بعض الأحيان بلون معين لتشير إلى محتواها . مع ذلك فاللون ليس طريقة موثوقة لتحديد المحتويات والكتابة على الاسطوانة هي الطريقة الوحيدة المقبولة .

أسطوانات الغاز المضغوط :

يجب خزن الغازات المضغوطة في اسطوانات فولاذ وبضغط ابتدائي حوالي ٢٠٠٠ لبيرة / انش^١ (حوالي ١٣٦ جن) أعلى من الضغط الجوي النظامي ، مع أنه يمكن استعمال الضغوط الأعلى . فالبخرة المعترضة مثل النشارد NH_3 ، كلور الهيدروجين HCl ، ثاني أوكسيد الكربون CO_2 ضرورية للخزن في ضغوط بخارها وبدرجة حرارة الغرفة .

يمكن خزن اسطوانات الفولاذ هذه ومعاملتها بأمان ، لكن التطبيق الخذر أساسياً في حال حدوث أي حادث من الممكن أن يكون جدياً يمكن تصنيف التطبيق الآمن في أربعة مجموعات :
أ - التمييز ب - الخزن والنقل . ج- توزيع المحتويات . د - ارجاع الاسطوانات الفارغة

أ - التمييز :

كن متأكداً من محتوى الاسطوانة التي تستعملها . لا تحاول محوا أو طمس محتوى ما تستعمل . لا تعتمد على لون الاسطوانة ، بل على ما كتب على الغطاء ولا تحاول تحليل الغاز .

ب - الخزن والنقل :

تقوم اسطوانة الغاز دون رأس مقام الصاروخ حيث يقود الدفع عبر جدار مبني ، لذا فمن الواجب حماية الصمامات ، والاسطوانات من الوقوع لدى خزنها أو تحريكها . تربط الاسطوانات في المخبر إلى أعلى طاولة أو إلى أي مدعم قوي . يجب وضع حماية لغطاء الصمام حتى تمام العناية في المكان والجاهزية للاستعمال . تحرك الاسطوانات فقط بعجلة بشكل مناسب باليد ، ولا تدرج أو تجر وبهذا تكون عرضة لدرجات حرارة تفوق 50°م (٢٢ فهرنهايت) يجب بالطبع لا تكون عرضة للهب أو تكون جزءاً من الدائرة الكهربائية .

تجهز الاسطوانات والصمامات بالعديد من أجهزة الأمان كالفيش القابلة للصهر والتي تنصهر في درجات حرارة حوالي ٧٠° م (١٥٨ فهرنهايت) حيث لا تتأثر تحت أي من الظروف.

يجب أن يقرأ الضغط الصفر حين لا يكون الغاز بالاستعمال. هنالك اختلاف معتبر بين الغازات السمية وغير السمية بشكل واضح، غازات كهذه كالأزوٽ والأوكسجين والأرغون يمكن أن تنفذ بشكل آمن في الغرفة دون أي تأثير سمي. ان هذه ليست كذلك بالنسبة للكلور أو أوكسيد الأزوٽ No أو الغازات المماثلة الخطيرة. يجب معرفة النظام الذي يتم فيه نقل الغاز للوقاية من التسرب. كذلك يجب توافر التهوية المحلية، وفي حال حدوث أي حادث لا يمتد إلى خارج المخبر حيث يحصل التسرب. شراقات الهواء الذاتية أو التي تتطلب ضغطاً موجباً يجب أن تكون متوفرة للأشخاص في المنطقة المتأثرة وأن يشعر بضرورتها.

أخيراً فإنه من الضروري لازالة الغاز من المجموعة التجريبية أن يخطط لذلك مقدماً وأن يتم التدريب على زجاجات غسل الغاز لامتصاص الغاز المحضر والغاز في المجموعة.

الشكل (١٤)



Green, M.E. & Turk, A. (1978). Safety in working with chemicals. Macmillan Publishing Co., Inc. New York.

الفصل والعزل:

يعتمد منع الحرائق أو أي من التفاعلات الأخرى الخطيرة في مناطق الحزن بشكل جزئي على تجنب المزج غير المعتمد للكيمياويات والنتائج عن التسرب من الحاويات المكسورة. يعتمد الفصل والتنقية والعزل على حجم ومتانة حاويات الحزن وعلى طاقة التسرب وخطورة الكيمياويات. يعرف (الفصل) على أنه حزن المواد غير المتلائمة في نفس الغرفة ولكن بشكل مفصل عن بعضها البعض، يتطلب ذلك مساند وحواف مطوقة أو خزناً على فترات متقطعة لتوفير المكان. مسافة الفصل يجب أن تكون بقدار ٢٠ قدماً (٦,١) امثال مثال: ينصح بحزن حمض الكبريت بشكل منفصل عن المواد المؤكسدة

أما (العزل) فهو حزن المواد غير المتلائمة بعيداً عن بعضها البعض في غرفة الحزن في بناء منفصل أو متصل وعلى بعد مناسب. ينصح بحزن فوق أوكسيد البنزويل (في الكميات الصناعية) حيث يعزل في أبنية مفصلة بشكل جيد، مقاومة للحرائق، معتدلة، جيدة التهوية، دون حزن أي من المواد الأخرى في هذا المكان.

بكلمة موجزة يجب استعمال المكان المتوافر بأفضل طريقة ممكنة
حزن المواد المتلائمة مع بعضها :

ان حزن المواد المتلائمة مع بعضها لا يكلف شيئاً، لكن بعض الوقت، تفصل معظم غرف الحزن الحموضة القوية عن الأسس المركزية أو تبقى المركبات العضوية مفصلة عن اللاعضوية، المحاليل القابلة للهب أو العضويات المتطايرة ما لم تكن في براميل أو تנקات.

مرد عدم خزن الكيمياء تبعاً لتوافقها يعود للنقص في معلومات التوافق .

الكيمياء غير المتناسبة في الخزن :

لا شك أن هنالك حاجة للتمرير للتحكم بترتيب الكيمياء في غرفة الخزن ، بحيث يتم التقليل من نتائج مزج غير المتوازنات عن طريق الصدفة (عن طريق الكسر أو السقوط على الأرض أو نتيجة نشوب حريق في غرفة الخزن) .

لذا يجب أن تتضمن الاعتبارات الأمنية التخطيط لتسهيلات الخزن الكيميائي . لقد نجمت العديد من المشاكل بسبب الترتيب الأبجدي متجاهلين عدم التوافق .

تزود التكنولوجيا الحديثة بمعلومات إضافية عن خطر الكيمياء في الخزن . باستعمال برنامج كومبيوتر يحمل اسم CHETAH إضافة إلى تطوير إجراءات حسابية لتوقع الطاقة الانفجارية الذاتية للكيمياء العضوية والطاقة المحررة من الأنظمة المضاعفة للكيمياء غير المتوازنة .

الحاجة أساساً بسيط واجبى :

لدى التفكير بهذا الأمر تظهر حالة غير مرغوب بها ، ويستفحلا عاملان كمساهم ممكن وأساسي .

أ - كثرة المظاهر السلبية الشائعة عن النصائح المتوافرة في فصل

الكيميائيات، حيث هنالك نصح غير محدود عن كيمياويات لا يمكن خزنها مع بعضها، لكن معلومات ضئيلة جداً متوافرة عن الكيميائيات التي يمكن خزنها مع بعضها بأمان نسبي.

بــ الدرجة المعتبرة من التعقيد والشك اللذين يحيطان بالسؤال عن أفضل تصنيف للكيميائيات لتسمح بتطوير نظام مناسب للفصل في الخزن. يبدو أنه لا توجد أية نتائج واضحة عن عدد ونوعية الصنوف أومجموعات الكيميائيات الموجودة والتي بحاجة إلى فصل. هنالك عشرةمجموعات غيرمتوافقة هي: المواد السريعة الاشتعال، المؤكسدات، المراجعات، الحموض والأسس المركزية، المواد الفعالة مع الماء، المواد السامة، المواد الفوق مؤكسدة، المشتعلات، وغازات الاسطوانات.

يظهر عدم التوافق في المجموعات الخمس الأولى في الطاقة الناشرة للحرارة العنيفة، أو التفاعلات الانفجارية نتيجة المزج عن طريق الصدفة

إن وجود المجموعة السادسة للمركبات الفعالة مع الماء في عمليات الاطفاء التي تعتمد على الماء، يمكن أن تقود إلى تعقيدات فظيعة

تحتاج المواد السمية غالباً لتحكم فيزيائي عند توزيعها للاستعمال. أما المواد السريعة التطوير فتحتاج لتهوية من نوع خاص. فوق الأكسيد تحتاج حرارة معتدلة وظلام وهي غالباً عبارة عن خزن منفجر بفعل الهواء. أما المشتعلات فلها نظام اشتعال فقط

حين التلامس مع الماء (أو في بعض الأحيان الماء) لتشكل مثلث حريق.

تتطلب المجموعة العاشرة في الفصل - غازات الاسطوانات - وهي استثنائية في ذلك اضافة إلى الخطير الموروث نتيجة الاتصال مع اسطوانة معينة. هنالك غالباً محتوى طاقة حرارية كامنة تعزى إلى حالة الضغط للغاز المحتوى.

خزن الكيميائيات الخطرة.

المواد القابلة للاشتعال والمواد سريعة الالتهاب:

العديد من المواد العضوية واللاعضوية قابلة للاشتعال على درجة عالية من الاشتعال، حيث تصنف على أنها مشتعلة. المطلب الأكثر شيوعاً لخزن معين هو للسوائل العضوية التي يمكنها أن تحرر تراكيز قابلة للاشتعال من الأبخرة في درجات حرارة مساوية أو أقل من ٢٠٠° فهرنهايت (٩٣,٤°).

طالما أن متطلبات الكود لخزن معين يكون تبعاً لتصنيف أخطار الحريق لأي مادة أو في تعابير وفق درجات خطورة معينة، فإنه لمن الضروري وصف التصنيفات والتعرifات في تعابير من درجات حرارة نقطة الاشتعال Environmental Protection Agency (EPA)

لقد رتب السوائل القابلة للاشتعال بواسطة وكالة حماية البيئة (EPA) تحت مصدر فعل الحماية والاكتشاف، يتضمن الصف I

السوائل سريعة الالتهاب، أما الصف II فالسوائل القابلة
للاشتعال^(١)

التصنيفات	العبارة	الصف III	سائل	درجة حرارة نقطة الاشتعال
				درجة الاشتعال مساوية أو أعلى من ٦٠°م
				الاحتراق
				الصف IIIB سائل
				الاحتراق
				الصف IIIA سائل
				الاحتراق
				الصف II سائل
				الاحتراق
				الصف I سائل سريع أقل من ٣٧,٨°م (١٠٠ فهرنهايت)
				الاحتراق
				الصف IC سائل سريع أقل من ٣٧,٨°م (١٠٠ فهرنهايت، مساو أو أعلى من ٢٢,٨°م ٣٧ فهرنهايت).
				الصف IB سائل سريع أقل من ٢٢,٨°م (٧٣ فهرنهايت نقطة الالتهاب الغليان مساوية أو أعلى من ٣٧,٨°م (١٠٠ فهرنهايت)
				الصف IA سائل سريع أقل من ٢٢,٨°م (٧٣ فهرنهايت نقطة الالتهاب الغليان أقل من ٣٧,٨°م (١٠٠ فهرنهايت).

1 - Piptone D.A. & Wiley, J. & Sons (1984): Safety storage of laboratory chemicals, (1984), page 17.

ان خزنناً معيناً مطلوب لكميات من السوائل السريعة الالتهاب ولسوائل معينة قابلة للاحتراق تزيد على ١٢٠ غالوناً والتي لا يمكن خزنها في خزائن من الخشب أو المعدن.

السوائل التي تتطلب خزنناً معيناً لها درجات حرارة اشتعال مساوية أو أقل من ٤٩٣°م (٢٠٠ فهرنهايت)، وتتضمن سوائل تصنف على أنها: سائل سريع الاشتعال، سائل قابل للاشتعال، أو سائل قابل للاحتراق في الصنف III A أو II

إن غرفة خزن موافق عليها مطلوبة في حال أي تسهيل للعناية بالصحة، والتي تتطلب بشكل مستمر استطاعة خزن إضافية في حال الزيادة عن (٣٠٠ غالون) (١١٣٥ ليترا). تتطلب المواد الأخرى القابلة للاحتراق غالباً خزناً خاصاً، وهي الغازات القابلة للاحتراق عدد محدود من المواد الصلبة السريعة الاشتعال.

المواد الأخرى القابلة للاحتراق والتي تتطلب خزنناً معيناً هي الغازات وعدد محدود من المواد المصنفة على أنها مواد صلبة سريعة الاشتعال.

غرف خزن السائل سريع الالتهاب أو الاشتعال:

ان خزن السوائل سريعة الاشتعال والصنف II و A III من السوائل المشتعلة يكون (بدرجات حرارة اشتعال مساوية أو أقل من ٤٩٣°م (٢٠٠ فهرنهايت). يتم خزن كميات محددة من سوائل كهذه في مبني المخبر وهكذا فاي تساقط أو حريق في الغرفة لا ينتشر في المبنى الرئيس.

يجب أن تكون غرف الخزن الداخلية للسوائل السريعة الالتهاب أو الاحتراق آمنة بشكل معقول. لا تزيد مساحة غرفة الخزن الداخلية عن ١٥٠ قدمًا مربعاً، وتحوي ٢ غالون في القدم المربع من مساحة الغرفة. إذا فصلت الغرفة عن البناء بتركيب يحوي مقاومة للحرق لمدة ساعة على الأقل والغرف مفتوحة والبناء محمي بتجمعيات لها مقاومات للحرق بمعدل ساعة واحدة، فإنه من المرغوب به زيادة قدرة الخزن المسموح بها لغرفة كهذه، وزيادة القدرة إلى ٥ غالونات في القدم المربع يتم ذلك بتزويد الغرفة بنظام اطفاء أوتوماتيكي يمكن أن يكون سهلاً كما في تزويد واحد أو اثنين من رؤوس الرش الآلتماتيكية.

تنطلب غرفة الخزن الداخلية تهوية لمنع التراكم الممكّن من تراكيز البخار سريع الاشتعال من الحاوية التي تسرب أو تنسقط. التهوية الموصى بها هي تلك التي على مستوى الأرض وبطاقة قدم مكعب في الدقيقة (إذا كانت هنالك غرفة توزيع، فمن الواجب أن يكون هناك استعداد مسبق للتهدية والتوزيع بالقرب من النقاط التي ينبع منها البخار).

لا يوجد في حاويات السوائل السريعة الالتهاب أو الاحتراق حاويات بسعة أكبر من ٥ غالونات في الحجم. ليس من الضروري تزويد حواجز لمنع المساقط في الغرفة من الانتشار في المبنى الرئيس. إذا كانت حاويات سوائل الصنف I أو II أكبر من ٥ غالونات في الحجم، فهنالك حاجة لحواف مطروقة، ومجار منحدرة، وبالوعات

ومصارف مائية معينة، وبطاقة تصريف لكل الماء المفرغ من نظام اطفاء الحريق الآوتوماتيكي أو من خراطيم المياه التي يمكن أن تقدم من قسم الاطفاء المحلي.

الأسلاك وتمديدات الكهرباء داخل غرف الخزن يجب أن تكون مناسبة للمخاطر يجب وجود جهاز كهربائي لمنع انفجار السوائل السريعة الاشتعال (الصف I) لدى الخزن والتوزيع.

إذا تم خزن أو توزيع السوائل المشتعلة، فإن استعمال أسلاك عامة مقبول.

هناك متطلبات اضافية:

- أ - وجود جدران خارجية بشكل جاهز لمقاومة الحريق.
- ب - ضرورة توزيع سوائل الصف IA أو IB وتخزين سوائل الصف IA في حاويات أكبر من 1 غالون. حيث يجب أن يكون الجدار الخارجي أو سطح هذه الحاويات مصمماً ليزود بخرج في حال حدوث أي انفجار.

إننا نؤمن بضرورة وجود مخرج في حال الانفجار في غرفة صغيرة مستعملة فقط من أجل الخزن أو في غرفة توزيع فيها إذا كانت التهوية متوافرة.

يمكن جمع السوائل السريعة الاشتعال والسوائل القابلة للاحتراق بشكل آمن في غرفة خزن أو في خزانة تفي بالمتطلبات المدونة أعلاه لخزن السوائل السريعة الاشتعال.

بعض الحموض العضوية الشائعة هي مواد مشتعلة ويمكن حزنها مع سوائل سريعة الاشتعال تتضمن حمض الخل Acetic Acid سائل قابل للاحتراق الصف II.

حمض الانترانييليك Anthranilic Acid قابل للاحتراق

حمض الزبدة Butyric Acid سائل قابل للاحتراق من الصف A III

كلور حمض الخل Chloroacetic Acid غالباً يشكل كريستالات، بنقطة اشتعال ٢٥٩°

فهرنهايت. لا يحتاج لوضع بطاقة عليه ما لم يكن بشكل سائل أو محلول.

مشتعل

حمض الليمون Citric Acid

سوائل قابل للاحتراق الصف III A

حمض كروتون Crotonic Acid

سوائل قابل للاحتراق من الصف III B

حمض الزيت Oleic acid

حمض عضوي مخرش للجلد وسام بشكل كبير (سام).

حمض الحماض Oxalic acid

سائل قابل للاحتراق من الصف	III B	حمض الشمع (ستياريك) Stearic acid
قابل للاحتراق		تولوين حمض السلفونيك - Taluene- sulfonic acid
آكال ^(١)		

السوائل السريعة الاشتعال :

عند خزن السوائل السريعة الاشتعال بكميات تزيد عن الديتر الواحد، فالخزن يجب أن يتم في حاويات معدنية يمكن حملها ومتغيرة لمواصفات الأمان لخزن السوائل السريعة الاشتعال هذه الحاويات متوفرة بالعديد من الحجوم وللعديد من المواد. عليها نابض في أعلىها بامكانه فتح التنكة لتحرير الضغط لدى التعرض للحريق، كذلك بامكانه منع أي تسرب لدى قلبها.

بعضها مزود بكابح للهب حيث يساعد اللهب على الانطلاق وينع انتشاره في التنكة.

عند الامكان فالسوائل السريعة الاشتعال والتي يتم تسلمها بكميات كبيرة يجب أن يعاد تعليها في تنكات أمان للتوزيع في المخابر. تنكات بهذه يجب وضع بطاقات عليها بشكل مناسب لتحديد هويتها.

الكميات الصغيرة من المواد السريعة الاشتعال يجب خزنها في خزائن مهواة. هذه الخزائن جدار مضاعف بينهما ١،٥ انش هواء في الفراغ بين الجدار الداخلي والخارجي . الباب على ارتفاع ٢ انش من أسفل الخزانة

يجب توفير مخرج لخروج البخار وأن تكون مجهزة بنظام رش (المواد التي تتفاعل مع الماء يجب عدم خزنها في الخزائن المجهزة برشاش) بعض النماذج لها أبواب تغلق بشكل أوتوماتيكي في حال الحريق.

لكن أكثر الطرق فعالية للتقليل من خطر التعرض للسوائل السريعة الاشتعال هو في عزها. لذا فإنه من المفضل أن تقع غرفة الخزن والتوزيع للسوائل السريعة الاشتعال في مبني خاص مفصول عن المبني الرئيس. إذا كان ذلك غير ممكن فيمكن أن تقع الغرفة في المبني الرئيس والموقع المفضل هو قطعة مقطعة لها جدار خارجي للحماية من الحريق. على أية حال فإن غرف الخزن يجب ألا تقع على السطح أو تحت الأرض أو في الطابق العلوي أو في مركز البناء. بهذه

الموقع كلها غير مرغوب بها والوصول لها صعب لمحاربة الحريق والخطر الكامنة لأمان الأشخاص في المبنى.

يجب أن تحتوي جدران وأرض داخل غرف الخزن على مواد مقاومة على الأقل لمدة ساعتين من خطر الحريق. وان تحتوي كل غرف الخزن على تهوية ميكانيكية يمكن التحكم بها بقاطعة خارج الباب واضاءة واقية للانفجار وقاطعات. يجب منع مصادر الطاقة الأخرى للاحتراق كالتبغ المحروق وأعواد الشتاب. من المستبعد جداً حصول اتصال ولو عن طريق الصدفة بالعوامل المؤكدة كحمض الكروم، البرمنغيات، الكلورات، فوق الكلورات، فوق الأكسيد ومن المستبعد حدوث مصادر اشعال بهذه.

نظام ٧٠٤ NFPA نظام الاشارة:

NEPA 704 Hazard Signal System

يستعمل نظام اشارة NFPA ٧٠٤ لإشارة الخطر، القياسي له ماسة ملونة حيث تستعمل الأرقام في الأربع الثلاثة لتشير إلى درجة الخطورة والخطر الصحي، مخاطر الحريق، عدم الثبات / الفعالية، الفعالية الاشعاعية، المخاطر الثانية أو أي خطر آخر يشار إلى الأنماط الثلاثة من مخاطر الطوارئ وفق نظام رقمي من ٤ إلى حيث:

٤ = أقصى الخطورة.

٣ = خطير قوي.

٢ = خطر متوسط.

١ = خطر ضعيف.

٠ = لا يوجد أي خطر غير عادي.

إن نظام الاشارة هذا مفيد لدى الأشخاص اليقظين إلى درجة خطورة الكيمياء في الحاوية ومساعد على اثارة الانتباه إلى متطلبات الحزن وجهاز الطوارئ المحتاج إليه في حال أي تساقط أو رشم للمواد الكيميائية. مرد القصور في هذا النظام أنه لا يشير إلى الأخطار الجسيمة وإلى أن معلومات التحذير غير معطاة.

نظام NFPA ٧٠٤ يسمح بانقاص معدل الخطر في منطقة الحزن فيها إذا كانت المواد الخطرة جداً مخزونة بكميات قليلة وبتراكيز ممددة^(١):

الرقم	الخطر الصحي	خطر الحرائق	عدم الثبات / الفعالية
٤	شديد السمية	سائل ملتهب	حساس جداً للهز وله قدرة على الانفجار
٣	سام وأكل	أو سائل صف IA السائل الملتهب،	مواد حساسة يمكن أن تحدث انفجاراً تحت بعض الظروف
٢	متوسط السمية	IC	سائل قابل للاشتعال مواد غير ثابتة وفعالة في الماء
	III A و II		

1- Safety Storage of Laboratory Chemicals (1984) Page 11.

المواد التي يمكن أن تصبح غير ثابتة تحت الحرارة والضغط	قابلة للاشتعال تتضمن	مهيجات	١
غير فعالة	III B	سوائل	
لا يوجد أي غير قابلة للاشتعال		خطر	

المجدول: أمثلة من إشارة الخطر للمعديد من كواشف المخبر (اشارات الخطورة)

الكتيمايو	الصحة	الحريق	عدم الثبات
حمض الخل	١	٢	٢
Acetic acid			
اسيتون	٠	٣	١
Acetone			
كحول ايتيل	٠	٣	٠
Ethyl alcohol			
ايتيل ايتر	١	٤	١
Ethyl ether			
حمض كلور الماء	٠	٠	٣
Hydrochloric acid			
ساينيد الهيدروجين	٢	٤	٤
Hydrogen Cyanide			
حمض البيكريك	٤	٤	١
Picric acid			
ماءات الصوديوم	٠	٠	٣
Sodium hydroxide			
حمض الكبريت	+٢	٠	٣
Sulfuric acid			
التولوين	٠	٣	٢
Toluene			
الكزايلين	٠	٣	٢
Xylenes			

تمييز وفصل المواد الخطرة

التمييز والتصنيف:

نظرأً لأهمية اعتبارات الخزن بشكل كلي، فقد تم تبني المواد السريعة الاشتعال على أنها الأساس الرئيس في تقسيم المواد الخطرة وتصنيفها، وتبني التلاؤم مع الماء على أنه المبدأ الذي يليه وعلى أنه كثير الأهمية، ينبع نتيجة ذلك أربع مناطق رئيسة:

المنطقة الأولى : المواد السريعة للالتهاب المتلائمة مع الماء (السامة، والفرق مؤكسدة).

المنطقة الثانية : المواد السريعة للالتهاب وغير المتلائمة مع الماء (السامة، والفرق مؤكسدة).

المنطقة الثالثة : المواد السريعة للالتهاب والمتلائمة مع الماء، قابلة وغير قابلة للاحتراق (سامة، مؤكسدات صلبة، سموم يغلق عليها).

المنطقة الرابعة : المواد غير سريعة للالتهاب وغير المتلائمة مع الماء (مؤكسدات مدخنة ومحرشة). مناطق الحرائق في المواد السريعة للهب لها علاقة وثيقة بالتطاير (كما هو معروف ببنقطة اللهب)، مقياس سرعة الالتهاب للغاية الحالية لم يوضع على المبدأ المطلق للاحتراق أو عدمه، ولكن على المبدأ النسبي وهكذا فهذه المواد (هي غالباً سوائل عضوية) بنقطة اشتعال 37°C ، 8°C موضوع عليها بطاقات الصنف C, B, IA سريعة الالتهاب.

تتضمن المواد بنقطة اشتعال أعلى من هذه القيم، المواد القابلة للاحتراق بخطر حريق منخفض نسبياً والتي يمكن خزنها مع المواد غير القابلة للاحتراق ومن نفس غموج التوافق مع الماء في المناطق ٣ و٤

تتطلب بعض درجات الفصل الكيميائي الأبعد في المناطق ٤ هذه المواد السامة أو الفعالة والتي تتطلب تحكماً وثيقاً لظروف الحزن عوضاً عن الحاويات العادية على الرفوف المكسوقة.

هناك أربعة مجموعات تتطلب ظروفاً معينة للفصل والхран.
ثلاثة من هذه المجموعات لها أخطار كامنة رئيسة، مع أن كميات محددة تحفظ في مناطق الحزن.

المنطقة الخامسة: المواد التي تغدو غير ثابتة في درجة حرارة أعلى من درجة الحرارة المحيطة.

المنطقة السادسة: المواد غير الثابتة (أو سريعة التطاير) في درجة الحرارة المحيطة والتي تتطلب الحزن بالبراد.

المنطقة السابعة: المواد المشتعلة والتي تشتعل بفعل الحصر أو الحجز
المنطقة الثامنة: الغازات المضغوطة في الاسطوانات (أخطار معينة)
(أسطوانات غاز، مؤكسدات، فوارغ، سموم، مواد سريعة الاشتعال).

بعض درجات الفصل الكيميائي الأبعد تكون ضرورية في
المناطق ٦، ٥.

إذا كانت كمية متوسطة من المواد العالية الخطير ضرورية للعمل وفي متناول اليد، وإذا كان يجب خزن العديد من الكميات الأصغر لمواد مختلفة من خاطر مماثلة، فإن هذه المواد قد تحتاج إلى الخزن في عدة خزائن منفصلة أو التطويق في منطقة مناسبة

لقد شرحت هنا المبادئ العامة بظروف نسبية، حرارة معتدلة محرة من التعرض المباشر للشمس وللبرودة الزائدة في الشتاء، والتي يجب أن تكون متوافرة في كل المناطق عدا المنطقة ٦ إذا كانت مناطق الحماية من اللهب ١ و ٢ قد وضعت لتسع لكميات حجوم من المحاليل السريعة الالتهاب (بكميات كبيرة لا تستعمل بسهولة كمحتويات خبر) فإن خزن وتوزيع هذه المحاليل يجب أن يفصل عن مناطق الخزن الرئيسية، بحد أدنى من قبل الأجزاء المقاومة للحرق.

يجب أن تكون منطقة الحجوم هذه مجهزة بتسهيلات للبراميل ويدخل باباً باب منفصلة للتعامل المناسب مع البرميل.

المنطقة ٣ كبيرة نسبياً، وتعكس احتمال أن الكميات الرئيسية للمواد الصلبة عديمة الخطير نسبياً (وبشكل خاص اللاعضوية منها) وتفضل الخزن في مناطق ذر بالماء.

الفصل الثامن

التصريف

مشاكل التصريف الكيميائي ليست جديدة على مخبر العلوم ، الجديد تصاعد الحذر من العديد من الخواص الكيميائية .

المشكلة الأولى هي أن معظم الكيماويات لها عمر محدد لبقائها على الرف . بالرغم من هذه الحقيقة يُجاهه أستاذة الكيمياء بكيماويات متجمعة على الرف وعلى مدى ٤٠ - ٥٠ عاماً والتي كان من المفروض تصريفها منذ زمن بعيد .

الشيء الثاني ، أن بعض الكيماويات تظهر حريقاً حقيقياً ، انفجاراً ومخاطر سمية لم نكن على حذر منها فيما مضى . أخيراً يلاحظ الأستاذة ان التصريف المهمل للكيماويات يمكن أن يسبب الكثير من الضرر للبيئة .

تلخص عملية التصريف بعنصرتين اثنين : الأول : الفترات المتباعدة التي يتم فيها التصريف حيث يتم التخلص من الكيماويات القديمة وغير المرغوب بها . والعنصر الثاني : التصريف الروتيني - تصريف الفضلات من يوم ليوم . يتضمن هذا بالطبع كميات أصغر من مواد كيميائية أقل خطورة منه في الجرد الرسمي ، ويمكن أن تعامل بشكل مختلف .

تصرف بعض المخابر مواد الفضلات ببعضها في البالوعة أو
بوضعها في برميل لدفنتها في حفرة جانب الحاوية الخارجية ان
تصريفاً كهذا عديم التمييز غير مقبول.

إذن فكيف يتم اجراء التصريف؟

الجواب على سؤال كهذا متواافق في مصادر المعلومات :

١ - تشجيع التصريف المسؤول والأمن للفضلات الكيميائية من قبل العاملين في المخابر وتجهيز برنامج سنوي لطرق تصريف الفضلات الكيميائية

٢ - اعطاء البرنامج لأولئك الذين في القسم والذين يتعاملون مع الكيمياء طيلة تحضير البرنامج السنوي ، وإثارة الانتباه لحاجة المخبر لفحص بعض طرق التصريف ولتطوير طرق خاصة للكيمياء كل على حدة ، كطرق التكرير وتصريف الفضلات الكيميائية من المخابر الأكاديمية . وفحص اجراءات التصريف في المخبر وتطوير اجراءات جديدة وتقويمها من أجل الأمان والتأكد من أنه يمكن الاعتماد عليها وأنها عملية كما تم في اقتراحها .

٣ - توثيق الاجراءات المفحوصة بشكل مفصل في مسودة (الاصطناعات العضوية) ان اختيار طرق التصريف المعتمدة هي مسؤولية مهمة لكافة العاملين في المخبر . ترتيبات التصريف تختلف من مخبر لأخر تبعاً للتسهيلات الموجودة ولطبيعة المواد المستعملة . ييد أن المبدأ الرئيسي هو أن يتم التصريف بالطرق التي تدفع الأذى عن الناس والبيئة . يجب أن يتم نقل الفضلات بشكل آمن ومحبول للناس ذوي العلاقة بعمليات التصريف . كذلك من المهم الأخذ

بعين الاعتبار الأمان المستقبلي من مواد الفضلات هذه. فمع أن تصريف المواد السمية عملية معقدة ومكلفة في ذات الوقت، لكن أداؤها بالشكل السليم سوف يؤدي وبلا شك إلى بيئة أكثر نظافة وسلامة

الحاويات التي لا تحمي بطاقات تشير إلى هويتها أو التي لم يعد بالمكان قراءتها، أو ذات الأغطية المخربة أو التي غدت ملوثة يجب تصريفها. التصريف مكلف، إضافة لما ينجم عنه من أوضاع ضارة.

مطالبنا تتلخص باجراء البحث للتأكد من أن الكيماوي معين ليس له أية خواص أو خواص سمية والمحاذير الواجبأخذها بين الاعتبار

فيها يلي بعض التوصيات المساعدة باعتبار الفضلات الكيميائية :

- ١ - ضرورة توخي الحذر باختيار نوع التجارب لتدريسها وضرورة المعرفة المسبقة لنوع الفضلات التي من الممكن أن تنجم عنها. وتفكير حذر في اختيار تجربة المخبر غير المكلفة والتي تأخذ الوقت بعين الاعتبار ومشاكل التصريف فيها بعد.
- ٢ - وضع سياسة مكتوبة تأخذ بعين الاعتبار تصريف الكيماويات وتصر على اتباعها، وجعل السجلات الدقيقة اجبارية.
- ٣ - ضرورة الحذر لحقيقة أن هنالك طرقاً لتصريف العديد من الفضلات الكيميائية الناتجة. وعدم ترك هذه المهمة أو القائمة على عاتق الآخرين أو التفكير بشحنتها.

علم النفس وتصريف الفضلات:

طالما أن الأساتذة المتمرسين والمديرين، يعلمون أن الناس يتعلمون بطرق عدا المحاضرات وكتب التدريس، فالتعليم الرسمي عن الأمان غالباً ما يتعارض ولو سوء الحظ مع التعليم غير الضميري، وعن طريق أمثلة تتم في نفس المكان. فلدى رؤية الطلاب الأستاذ وبغليون في فمه يتسلل إلى الغرفة ويسبّ البذن في المخوض فمن غير الطبيعي أن يتأثر الطالب فيها بعد بلاحظات صارمة وبقائمة من القواعد. إنه من الضروري التأكد من أن التقنيين والموظفين والمعدين هم أشخاص ذو ضمائر حية، ويعاملون بشكل جيد مع الفضلات.

تهدف الحالة إلى مجموعة بسيطة من القواعد والتي بامكان الطالب فهمها وتقديرها، والأكثر من ذلك أن تكون هذه القواعد مطاعة وأن يشعر باهميّتها من قبل الاشخاص الذين هم حول الطالب فإذا ما بدأ العمل في غرفة نظيفة ومرتبة وضمن نظام مرتب، فالكسر والسبّ يجب ألا يكونا مناسبات للصراخ، بل يجب ترك التقنيين والمشرفين ييرهون عن كفاءاتهم في التصرف خارج تعليمات الكتاب. إن الأخطاء المرتكبة من قبل الطالب هي نادراً ما كانت بسبب سوء الحكم أو الغباء، ولكن بسبب الانطباع الخاطئ - الذي تكون لديهم عبر الدروس الجديرة بالثناء.

خذ كمثال التحليل الحجمي تعديل حمض / أساس والذي هو واحد من الأجزاء الأساسية للكيمياء العملية في جميع أنحاء العالم. يصرف الطلاب في الأيام الأولى للتعلم المواد وهي ليست معتدلة

السمية وليست مناسبة بشكل تام للتصريف في الحوض ، لكن فيما بعد يتعمق هذا في العقل الباطني للطلاب ويأخذ المفهوم شكلاً حين يمكن التعبير عنه بالمعادلة :

ما تم استعماله = عدله = أصبح الآن آمنا = أسكبه في الحوض .

إن هذا سوف يساعد الطلاب في السنوات التالية مع بعض المحاضرات عن علم التبيؤ على (تصريف الفضلات) ان جموعاً من التبصر والتنظيم وبراعة الصراحة في القانون يحتاج إليه من قبل أي شخص يود أن يحمي نفسه ويخفي المخبر ويغير في سلوك الطالب المتأصل لديه

التفكير الایجابي :

لا يوجد أي مبرر لعدم اعتبار التصريف والتنظيف كجزء من التجربة في المجتمعات التي تأخذ مشاكل التبيؤ بعين الاعتبار يمكن إعطاء الطلاب مجموعة أجهزة لحفظها واستعمالها لمدة فصل أو أكثر يجب إعطاء الطلاب الفرصة لفحص الأشياء والبحث عن الشقوق في الزجاجيات ، علامات وسخة أو أية اخطاء أخرى في المخابر وان يشجع الطلاب على كتابة تقارير عن المكسورات في الحال ، حتى في حالة الشعر الخفيف على حافة البישر ان تخصيص ركن مناسب للأشياء التي تم انقاذهما فكرة جيدة بيد أن التصليح يجب التحكم به بشكل حذر وحصره فقط على المهارات والأجهزة المتوافرة . ان الزجاجيات التي تم اصلاحها بشكل غير جيد قد تبدو سليمة ، لكن من الممكن كسرها حين الاستعمال مع خطر واضح .

ان هذا توفير لا يستحق المخاطرة فهناك قاعدة يجب العمل بموجبها
(إذا كنت في شك من أمرها فارمها) مهما كان شكل الميزانية

تصريف الفضلات في مخابر التعليم :

لسوء الحظ فعبارة (فضلات) لها معنى مخصوصاً الأول: يساويها مع القمامه، تلك المواد التي لا قيمة لها ولا تستحق الاعتبار. أما الثاني: فهو أن انتاج الفضلات يعتبر في بعض الأحيان غير أخلاقي نحاول أن تظاهر بأنه لا يحدث في المكان الذي نعمل فيه. اتنا هنا نحاول أن نبدي الموقف الاجيادي والمتلزم حيال الفضلات والذي يساعد في الأمان وفي السير الحيث نحو التعلم في المخبر ويجعل منه أداة تعلم مهمة. تختلف مخابر التعليم اختلافاً جوهرياً عن تلك المستعملة في البحث والفحص. يكمن الاختلاف الرئيسي في أن أعمال المخبر بالتعريف هم أناس عديمو التجربة غالباً في مجال عملهم. يقابل هذه السيئة أن كعيات ونوع الفضلات الناجمة هي احتمالية ويمكن التحكم بها. وأن مظاهر التحكم هي: في تصميم التجارب، تنظيم العمل والاشراف. من الضروري تذكر أنه في حالة التدريس توجد هنالك امكانية شطب التجربة التي تسبب مشاكل أمان واستنبط بديل لها، فذلك أسهل من جعل التجربة الصعبة آمنة. ان المخبر الذي يسير فيه كل شيء على ما يرام ليس مناخاً مثالياً للتعلم. ففي حال انتفاء وجود خطر رئيسي، فإن مواجهة مشاكل السكب ومشاكل التدبيق من الدوارق ومشاكل أخرى مشابهة هي تدريب ممتاز للعالم الحقيقي. ان جعل الطلاب يفكرون في تصريف الفضلات،

وملاحظة نتائج أعمالهم، خطوة مفيدة نحو انتاج علماء فعالين
ومسؤولين اجتماعياً، مهندسين ومواطنين قبل كل شيء .
اجراءات اتلاف كيميائيات المخبر:

يمكن تقليل أو تقليل العديد من مخاطر الكيميائيات عن طريق
التفاعل الكيميائي في المخبر. مع أن هذه ليست طريقة عملية
لتصريف فضلات المخبر فانها مفيدة جداً لبعض الفضلات مثل المواد
المتفجرة كفوق الأكسيد العضوية، والمواد النشطة التفاعل مع الهواء
أو الماء مثل الصوديوم، هيدرات المعادن وهاليدات الحمض. ان
نقل مواد كهذه يتطلب حذراً خاصة وان القاءها في الحفر منوع .
الكيميائيات التي تبدي مخاطر كامنة عالية بسبب خواصها السمية ،
مثل هاليدات الاليكيل نترو الأمين وسيانيد الهيدروجين ، هي
مرشحات جيدة للمعالجة المخبرية ، تماما كالكيميائيات ذات الرائحة
كالمركبانات. انه ليس من الجديد على الكيميائيين أن يتلفوا
كيميائيات كهذه في المخبر فلقد قام الكيميائيون باتلاف الصوديوم
المكشوط بالايتانول لأكثر من قرن . ومع هذا فقد فشلوا في اتلاف
كيميائياتهم بطريقة التحكم فيها جيد، ونادرًا ما نشروا توجيهات
مفصلة لاتلاف المواد كما في اصطناعها. فالصوديوم يجب ألا يعامل
مع الايتانول في بisher مفتوح ، الاجراء الذي لا يمكن التحكم به
ويسبب انفجار هيدروجين - أوكسجين . عوضاً عن ذلك يجب أن يتم
التفكير تحت الأزوت في دورق مجهز بثلاث أنفاق ، وقمع تنقيط
حيث يضاف الايتانول ، الدورق يجب أن يكون في وعاء مملوء بالثلج
والماء حينما يبدأ التفاعل في الخروج من طور يمكن التحكم به

إنه من المساعد للجمعية الكيميائية لو قام الكيميائيون بإنشاء إجراءات اتلاف اضافية، وكتابتها في نموذج وبينفس تفصيل الاصطناعات العضوية، ونشرها في موضوعات ملخصة (في عمود الأمان مثلًا) أو تضمينها في نشرات تصف البحث. بيد أنه لا يمكن فحص الاجراءات بشكل تجريبي في خبر آخر قبل النشر

اجراءات الاتلاف يجب أن تتم بنفس العناية والحذر اللذين يستعملان في اجراءات الاصطناع ، باشراف مهني مدرب متفهم لتدخل الكيمياء. اجراءات كهذه تجري لكميات مخبرية وليس لبعض مئات من الغرامات . بما أن المخاطر تزيد من القدرة الخارجية مع المقاييس ، فالقياس يجب أن يتم بحذر ومن قبل مهنيين فقط .

التنظيم :

لدى تجهيز المخبر من قبل أي شخص أو لدى اعادة تقويم خبر التدريس فإنه يجب أخذ الفضلات بعين الاعتبار، ليس السامة منها فحسب ، حرق أوراق الفضلات يمكن أن ينحرب المخبر بشكل كبير كما في الانفجار الكيمياوي ، كذلك يمكن للزجاجيات المكسورة أن تؤدي بنفس الخطورة التي تؤدي بها العناصر المخرشة ت العمل بعض المخبر بصناديق ضخمة للمواد الصلبة وبنكهة للسوائل ، بيد أن ترتيباً كهذا مقنع بشكل قليل ، الفصل بحد أدنى وبشكل أفضل يكون :

١ - الورق والمواد الصلبة الداخلية .

- ٢ - الورق الملوث كيميائياً وبعض الكيمياء.
- ٣ - الزجاجيات المكسورة.
- ٤ - محلات الالوجينية.
- ٥ - محلات الأخرى.

تعتمد فئات أخرى من الفضلات على طبيعة المخبر. حيث يحتاج إلى كيس خاص لوضع المواد الحيوية فيه وقطمiz بلاستيكي لموازين الحرارة المكسورة. كذلك تجمع الألبسة التي يود رميها بشكل منفصل لاستعادتها. توضع المواد الصعبة بشكل خاص في حاوية مناسبة ومغلقة للمعالجة التالية من قبل التقنيين.

اجراء الفصل عنه :

من المفضل اجراء فصل عند تصريف الفضلات، فغالبا ما يذهب الورق والزجاج المكسور في النفايات العادمة.

جمع الفضلات يجب أن يتم من قبل شخص متخصص وفي أوقات الفراغ، وليس من قبل طالب غير متخصص في عجلة من أمره ليبني عمله ويلحق بالدرس التالي.

يتم تفريغ القمامات في المخبر عادة من قبل عامل غير كفاء، لقد عرفنا مدى المعاناة في الجروح والحرائق من الزجاجيات والكيمياء. لذا فإنه من المفضل التعامل مع الفضلات المخبرية من قبل التقنيين، وترك القائمين على التنظيف يقومون بالجمع من المكاتب. . الخ.

إن موقع وكمية وعاء الفضلات بحاجة لبعض التفكير حيث يجب ألا يكون هنالك تداخل مع المرات ومطثفات الحريق . . الخ.

يمكن لبعض السموم أن تحفظ جانباً عوضاً عن المخاطرة في جعلها تذهب مع الفضلات الروتينية .

حاويات الفضلات يجب أن تكون من حجم معين (وأن يتم تفريغها بشكل نظامي) إنه مل المفضل أن يكون لديك حاويات صغيرة تفرغ غالباً وأن تكون لديك حاويات كبيرة تفرغ مرة في العام .

وان تكون هذه الحاويات في مناطق مناسبة وأمينة بعيداً عن المخابر وأن يتم نقلها من قبل موظفين ثقات ، كما ويجب وضع بطاقات على حاويات الفضلات بشكل واضح ومناسب .

الحاويات البلاستيكية التي يمكن فتحها بالقدم مناسبة للعديد من الفضلات الصلبة وهي مقاومة للكيماويات وسهلة التنظيف ، كما ويمكن وضع علامات عليها بالألوان . وتفضل عن الحاويات المفتوحة حيث لا يوجد هنالك احتمال ليسقط فيها أي شيء ولو عن طريق الصدفة ولا يمكن استعمالها كهدف من على بعد لالقاء الفضلات فيها . غير أن الحاويات بعظام غير محكم تبرهن على أنها غير مناسبة للاستعمال الدائم .

لجمع المحاليل أو الأوراق التي تم غمسها في الكيماويات . . الخ ، تستعمل الحاويات التي تفتح بالقدم ستينلس ستيل والتي

ها حرف بلاستيكي ولها ميزات لدى نشوب الحرائق، فكونها تحوي جسماً معدنياً يضع حدأً يتم فيه استبعاد الأوكسجين. إذا كانت الحاوية مستعملة لجمع الكيمياويات الصلبة، فإنه من المفضل التزويد بالأكياس البلاستيكية الكافية وتأمين ربطات لختم هذه الأكياس ووضعها في عبوات صغيرة، عوضاً عن مزجها مع بعضها البعض.

تجمع فضلات المحاليل في قوارير زجاجية أو تنكات معدنية. إن تنكات الستينلس ستيل مصممة ومتغيرة تجاريًا، باهظة الثمن لكنها تدوم طويلاً. التنكات المصنوعة من التوتيم يمكن أن تكون مقبولة بيد أنها عرضة للتخرش لدى وجود آثار حمض أو كاوفي المحاليل. إن وجود آية آثار من الماء في المحاليل المكلورة يمكن أن يسبب نخراً. تخفف التأثيرات لدى التأكد من أن كلورات الحمض، حمض الخل. . الخ قد تم تعديلها قبل تصريف المحل، ولكن وعلى آية حال فإنه من الآمن تصريف التنكات كل بضعة أسبوع. القوارير الزجاجية حرة نسبياً من مشاكل النخر لكنها عرضة للكسر يزود بعض الصانعين الآن بزجاجيات مطلية بطبقة تحمل معها الأجزاء لفترة كافية لتداري الكسر عن طريق الصدفة. يمكن كذلك حفظ الزجاجة في حاوية مناسبة كحاملة بلاستيكية. حيث يتم وضع بطاقة على كل من الزجاجة والحاوية الخارجية من أجل العمل الآمن. يجب أن تحفظ حاوية الفضلات من المحل على صينية على مستوى ارتفاع طاولة العمل طيلة الجلسة يفضل وضع الصينية تحت ساجبة الأدخنة، ان هذا يعتمد على المواد المستعملة.

على أية حال فإن هذا يجب أن يتم في منطقة جيدة التهوية وبعيدة بعض الشيء عن منطقة العمل بشكل عملي. من الواضح أنه يجب حفظ فضلات المحاليل بعيداً عن مصادر الحرارة ومناطق التجريب حيث أن أي تساقط يمكن أن يسبب تلوثاً مزعجاً لكتاب أحدهم أو لمناطق الكتابة. تفرغ الحاوية خارج أوقات جلسة العمل أو توضع في خزانة محل مناسبة

إن حوض الجلي يزود بشكل طبيعي في المخبر أو في غرفة مجاورة حيث يتم غسل اليدين. من المفضل ابقاء هذا الحوض لهذا الغرض وحده. وجود وعاء للصابون أو وعاء لمناشف الورق أمر ضروري وكذلك وجود صندوق يستعمل من أجل المناشف فقط.

يكون تصريف الكيمياويات بالتمديد، الترميد، أو ملء حفرة في الأرض. يجب تصريف الفضلات الناجمة طيلة جلسات العمل وتوزيعها بحزام وعدم تركها تذهب في حوض الجلي أو على القمامات، حيث تتم عملية التعديل والتمديد بكميات وافرة من الماء تخدم في التصريف الآمن للكميات الكبيرة من الفضلات، فالمعادن الثقيلة هي من بين المواد التي يجب عدم تصريفها مع ماء التصريف.

إمكانية أخرى للكيمياويات المتطايرة هي في تخميرها تحت ساقبة الهواء أو على الأرض المكشوفة سيما إذا كانت الكميات السمية قليلتين.

يمكن تفكيك مركبات أخرى ملتهبة عن طريق الاحتراق وكذلك تصريف كيمياويات أخرى في حفر مناسبة لكن كملجاً آخر وموافقة البلديات المحلية.

الاعتبار الخذر يعطي بتكرير مركبات المعادن الثقيلة. هذه المواد سامة بما فيه الكفاية ويجب عدم السماح بها وتركها تلوث الهواء أو الماء أو التربة. إذا كان التكرير بديلاً غير قابل للتطبيق، فالحل هو في التصريف في حفر أو الكف عن استعمال هذه الكيمياء في برنامج العلوم.

لسنين عديدة كان التمديد هو الجواب للتلوث، بيد أن تصريف الكيمياء في البالوعة مع زيادة من الماء ليس حلاً. حيث كما ذكرنا سابقاً يجب الحذر بشأن البيئة، وكذلك يجب ملاحظة فيما إذا كان ما نفعله لا يتوافق مع ما نقوله حين يرى الطالب كيف نضع أملاحاً تتضمن الفوسفات في البالوعة بعد مناقشة التلوث للأرض والنهر وكيف يتم حدوثها عن طريق الفوسفات أو أملاح الأرض.

زيادة التمديد هي واحدة من أكثر المشاكل الحرجة التي تواجهها وحدة معالجة الفضلات، فاضافة لزيادة في التحميل، هنالك قتل البكتيريا، خاصة في الأماكن التي تستعمل فيها البكتيريا في معالجة الفضلات. ان أسباب القتل تأتي من مصادر مختلفة، كميات من مواد حمضية أو شديدة القلوية يمكن أن تأتي من مصادر مختلفة، وليس فقط من مخبر الكيمياء. نستطيع هنا المساعدة بأن تكون واثقين بأن ما نطعمه للزرع معتدل. أي مواد صلبة تذهب للوحل الطيني في المساكب وتنتقل إلى الأرض المفتوحة فيما بعد للتسميد أو تحرث في الأرض يمكن استخلاصها. تبقى المواد الصلبة في الأحواض العفنة في القعر، وفوق الكلورات المتداقة في التربة. العمل هنا مطلوب عن كيفية تحول هذه الفضلات الكيميائية، وعن تركيب قعر الجدول.

كما أشرنا سابقاً فإنه لتصريف الفضلات الكيميائية، ينصح بجمعها في قطرميات للفضلات (عدا المعادن الصلبة والتي يجب أن تجمع بشكل مفصل) وتصرف بعد جلسة العمل. في كل الحالات وباباع اجراءات أمان طبيعية والعمل تحت ساحة أدخنة، فإنك سوف تجد أن الفضلات قد عدلت من بعضها البعض، وهذه ميزة طالما أن العديد من الاجراءات تدعوا للتتعديل. إذا كانت المواد الأخرى معتدلة أو تم تعديلها فيمكن شطفها في أسفل الحوض بزيادة من الماء، ان هذا بالطبع ليس الجواب الشافي لكنه الأكثر عملية بأقل ضرر.

يجب وضع نظارات أمان ولبس قفازات ومريلول مخبر واستخدام واقية للوجه والجسم من العوامل الفعالة واستعمال أجهزة تنفس ذاتية لعوامل كالكلور والبروم.

التصريف في مجرى التصريف (المجرور):

يعمل نظام مجرى التصريف بعدة طرق، ويمكن أن يكون بعضها ضاراً ويفيد خطراً للأشخاص والبيئة حيث تضاف بعض الكيميائيات مباشرة. هنالك غالباً نظام محلي عما يمكن سكه في البالوعة على مشرف المخبر أن يكون على معرفة بذلك وأن يوصل هذه المعلومات إلى عمال المخبر فيتمثلوا بهذه التعليمات، وبالمقابل يجب على عمال المخبر احترام هذه التوصيات والعمل بها:

١ - تصرف وفق المواد القابلة للامتزاج بالماء في حوض المخبر، يجب

تمديد المحلات القابلة للاشتعال بشكل تام بحيث لا تقدم أية مخاطر للحريق.

٢ - يجب تمديد الحوض والأسس القوية حتى حدود درجة حرارة حوضة في مجال ١١-٣ قبل سكبها في نظام الصرف كما ويجب عدم سكب القلوبيات المركزة والحموض في بالوعة التصريف بمعدل يتجاوز ما يعادل ٥٠ مل من المواد المركزة في الدقيقة.

٣ - عدم رمي المواد التي تسبب تصدعات في البناء.

٤ - يجب عدم رمي الكيماويات عالية السمية، كريهة الرائحة، أو المسيلة للدموع في البالوعة.

بالوعات المخبر غالباً متراقبطة مع بعضها البعض وسكب أية مادة في الحوض يمكن أن يؤدي إلى تصاعد البخار في الآخر. أحواض الجلي هي ممتلك مشاع الاستعمال، وهناك خطر حقيقي من الكيماويات من مصادر متصل أحدهما بالأخر فالكباريت المسكونة في أحد المجاري يمكن أن تصعب على تناسق مع الحوض المسكونة في الآخر، مع نتائج غير مستحبة لكل هذا في المخبر. يمكن أن تحدث بعض التفاعلات البسيطة حتى الانفجار (مثال: الأمونيا + اليود، نترات الفضة + الایتانول، أو حمض البيكريك + أملاح الرصاص).

الحفر الأرضية :

الحفر الأرضية طريقة أخرى شائعة لتصريف الفضلات الكيميائية. فالحفر الشائعة والخاصة هي مصارف مهمة لفضلات

كهذه. إن اجراء التصريف هذا يقود إلى انتشار الفضلات في البيئة وهي في الغالب عبارة عن تأجيل للمشكلة التي من الممكن أن تتجدد. بيد أن هذه الاجراءات يجب أن تخذل لتجنب آية مخاطر للأشخاص أو للبيئة في الوقت الحالي أو في المستقبل. لقد تم تصريف العديد من الكيمياويات السامة بشكل غير ضار أو مؤذ في حفر التصريف وذلك عن طريق الأكسدة أو الارجاع أو تشكيل المعقدات. هنالك ايضاً حفر خاصة لتصريف الكيمياويات الضارة والمؤذية

الترميد وحراقات المحلول:

الترميد من أكثر الطرق المقبولة بيئياً لتصريف الفضلات الكيمياوية. فحرق المواد العضوية في زيادة من الأوكسجين وبدرجات حرارة عالية لوقت كافٍ يؤدي إلى التحلل إلى عناصرها المكونة أو لمركبات يمكن استعمالها بطريقة مقبولة بيئياً. اضافة للحرارة، فالم المنتجات الرئيسية للترميد هي ثاني أوكسيد الكربون، الماء، وأوكاسيد الكبريت والأزوت. يعتمد ذلك على ما تم حرقه والذي يمكن أن يشكل مواد أخرى متطايرة، تتضمن المنتجات غير المتطايرة الرماد المبعثر والبقايا الصلبة.

لقد طورت تكنولوجيا الترميد، حيث يوجد أنواع مختلفة وبقياسات وأشكال من الأجهزة يمكن أن تستعمل في معالجة المواد الصلبة والسائلة والغازات المتوفرة. المرمادات أجهزة معقدة تتطلب شخصاً كفاناً للتشغيل، إضافة للأذن بالتشغيل.

التكرير :

بسبب التقييدات الموضوعة على تصريف الفضلات الكيميائية، فإن كلفة طرق التصريف المقبول تزداد بشكل مطرد. تؤدي هذه العملية إلى زيادة التأكيد على استعادة وتكرير الكيمياويات التي تم تصريفها سابقاً. يجبأخذ الاجراءات الموضوعة لهذا الغرض بعين الاعتبار خصوصاً تلك الموضوعة لهذا الغرض والمعتمدة على نوع المواد المستعملة ومدى مناسبتها لعمليات الاستعادة.

كمثال: العديد من المخابر لها نظام استعادة وإعادة استعمال الزئبق.

الفضلات الخطرة:

مم تتألف الفضلات الخطرة؟

هل هي القابلة للاشتعال، المحرشة أو الفعالة؟

كمثال تعرف الفضلات المشتعلة كما يلي:

- ١ - أي سائل له نقطة توهج أقل من ١٤٠ فهرنهايت.
- ٢ - أيه مادة بإمكانها أن تسبب حريقاً عند التفاعل أو الاشتعال الذاتي.
- ٣ - أي غاز مضغوط قابل للاشتعال.
- ٤ - أي مؤكسد.

يجب أن تحول المواد شديدة الخطير إلى مواد أقل خطراً في المخبر عن وضعها في الحاويات مباشرة. كمثال، يجب أكسدة المسرطفات في محلول في المخبر قبل التصريف، المواد عالية الفعالية، المعدنية كالصوديوم وفوق الأكاسيد يمكن أن تحول إلى مواد أقل فعالية.

يمكن جعل التفاعلات معتدلة عن طريق التمديد، التبريد، أو الإضافة البطيئة من العنصر المعدل.

يمكن تمديد وتبريد المواد التي تمتزج مع الماء بآن واحد بسكب المزيج المتفاعل على لوح من الجليد.

تصريف الفضلات الخطرة بشكل خاص:

يتضمن هذا الصف من الفضلات المواد الشديدة السمية، المسرطفات القوية، الغازات العصبية (غاز عصبي مؤذ للأعصاب والرئتين)، التفجيرات، مواد أخرى في تنكات أو حاويات مختومة. يحمل عامل المخبر مسؤولية التأكد من أن الترتيبات المناسبة لتصريف هذه المواد قد تمت. كما يجب أن يكون لدى الأشخاص العاملين مع مواد بهذه خطة احتفال ومواد للتعامل مع الحوادث.

تصريف الفضلات الكيميائية السائلة:

يجب توافر الحاويات المناسبة، وعلى عمال المخبر معرفة ما يجب وما لا يجب أن يُحتوى في هذه الحاويات، وأى المواد تتطلب عنونة

خاصة تجمع فضلات المحاليل الخالية من المواد الصلبة وكذلك المخرفة أو الفعالة في زجاجة عامة أو تنتهك تؤخذ عند امتلائها. لدى استعمال هذا النظام فإنه من الأساسي اعتبار وبشكل دقيق المزائج التي يمكن أن تذهب إلى هذه التنتهك.

يجب فصل المواد المقرر ترميدها والذي يلوث احتراقها الهواء. من السهل تصريف الفضلات المفصولة والمحددة بشكل تام، كما يجب عنونة كل الفضلات التي تحوي مخاطر مثل بعض محاليل (الإيترو والكحولات الثانوية) لفوق الأكسيد الانفجارية

يمكن بعض التفاعلات أن تسبب انفجارات مباشرة (مثل الأسيتون + الكلوروفورم بوجود أساس).

تفاعلات أخرى مثل تفاعلات حمض أساس، والتي تولد حرارة كافية للتبخير أو تشعل المواد القابلة للاشتعال مثل ثاني كبريت الكربون.

إضافة المواد الساخنة يمكن أن تسبب ضغطاً في حاوية محل المحكمة السد، مع طاقة لإشعال المضغوط يمكن للحمض المتكون من جراء ترك المحاليل بشكل رطب أن يخرب التكتبات.

الاعتبارات يجب أن تعطى للتكرير عوضاً عن التصريف. تتضمن هذه العملية كذلك بعض المخاطر الكامنة والمصاريف. لكن هذه التحديات يمكن أن تكون أقل شدة من تلك التي للتصريف، خاصة مع زيادة تكاليف التصريف.

تصريف الفضلات الكيميائية الصلبة :

يجب أن يكون هنالك اجراءات لجمع الفضلات الكيميائية الصلبة من المخابر والترتيب للتصرف من قبل المعهد. تتضمن هذه الاجراءات فهماً واضحًا عن من هو المسئول وما هي مسؤوليات عمال الخبر مع التعرف على المخاطر التي من الممكن أن تترجم عن التعامل ونقل وتصرف الفضلات الصلبة. الأشخاص الذين يجمعون مواد كهذه يجب أن يكونوا حذرين من المخاطر وأن يعرفوا ما عليهم فعله لدى حدوث سكب أثناء النقل. يجب وضع الفضلات الكيميائية الصلبة في حاويات مجهزة لهذا الغرض. عند استعمال القوارير يجب توضع في السطول.

يجب على عامل الخبر أن يكون حذرًا من المخاطر عند تصريف بعض الكيميائيات الخاصة وأن يأخذ بعين الاعتبار أهمية الفصل للمواد غير المتلائمة. تجمع الفضلات القابلة أو غير القابلة للاحتراق وتخزن وتعامل بعناية في الخبر. الخبر الجيد التصميم يجب أن يحتوي مكاناً مناسباً خصصاً لنموذجى حاويات التصرف. ينصح بطريقة الترميد للتصرف الآمن للفضلات الصلبة المعدنية أو الملوثة. يجب على نظام التعامل مع الفضلات أن ينقل هذه الفضلات إلى المرمدة. توضع صفات نايلون، أوراق ضد الماء في الحاوية المعدنية لتنكبات الفضلات تجمع وتغلق عندما تملأ، وتحفظ بأمان هذه الفضلات لحين تصريفها في المرمدة. يجب استعمال الماء الحار مع منظف مناسب، يتبع ذلك الشطف بماء حار

خارج اسطوانة الغاز المضغوط :

من الضروري وضع منفذ لتصريف أي تسرب بفعل أي تخريب في اسطوانة الغاز المضغوط. غازات كهذه من الممكن أن تكون سامة، قابلة للاشتعال، ومحرشة، يمكن لهذا الاجراء أن يتم من قبل اشخاص ذوي خبرة في كيفية التعامل السليم مع اسطوانات الغاز المضغوط.

يجب توفير المروحة الهوائية (التي تصرف الهواء إلى خارج المخبر) كجهاز أمان يوفر التهوية المناسبة لتجنب تعرض الأشخاص أو حدوث الانفجار. تسهيلات التصريف مزودة بأجهزة لغسل الغاز وأجهزة ترميد يحتاج إليها بالاعتماد على عوامل كالحجم، طبيعة المواد، الموقع الفيزيائي والتعديلات المحلية. التنفيذ يجب أن يتم بعدل لا يسبب أية مشاكل أمان أو مشاكل للبيئة.

الشراء :

الكيمياويات رد فعل العامة تجاهها سلي. فالعمل مع الكيمياويات يمكن أن ينبع فضلات كيمياوية، لقد طورت صناعة ضخمة لتصريف الفضلات ولمواجهة العديد من المشاكل المثارة.

إن الاقتراب من المشكلة التي أهملت نسبياً في المخابر التعليمية خاصة، هي إدارة الكيمياويات بحيث نقلل من انتاج الفضلات. في الحقيقة فإن ادارة الكيمياويات لها تأثير واسع ليس في تقليل

الفضلات فحسب، بل في التقليل من استعمال المصادر ذات القيمة (المركبات الكيماوية). وهذا يقلل من تكاليف المعاهد ويتطور الفعالية العامة لعمليات المخبر

دعنا نبدأ من بداية الحصول على الكيماويات - الشراء. إن الاقتصاد في شراء الكيماويات (أو غالباً لأية سلعة أخرى) بشكل أرخص. نستطيع غالباً أن نشتري كمية 1kg بقدر خمس أو ست مرات أرخص من كمية 100g . إن هذا معقول طالما أن التعبئة والتعامل مع عشر عبوات يكلف بشكل معتبر أكثر من التعامل المماثل مع حاوية واحدة. مع ذلك ومن وجهة النظر الاقتصادية العامة والفعالة، فهل شراء الكثير هو في الحقيقة أرخص؟ يجب أن نتساءل فيما إذا كانت كمية 1kg هي ما نحن بحاجة له؟ هل تصرف في مدة معقولة من الزمن؟ كيف يمكن خزن الحاوية الكبيرة؟ هل تتخذ القوارير الكبيرة مساحة معقولة أم أنها لا تسع على رفوف غرفة الخزن؟ وخيراً إذا لم يتم استعمالها، كيف وبأي تكلفة يتم تصريف الزائد؟

السؤال الأخير قد غدا شوكة اقتصادية للعديد منا، وهو أن تكاليف التصريف الآمن والقانوني للمملوء بشكل جزئي أو زائد للحاويات غير المفتوحة، يجهد الميزانية في العديد من المخابر. كم هو من الغباء أن تدفع لتصريف مصادر ذات قيمة، ان الشراء والتحكم بالجرد هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع الكيماويات التي تستعمل في معاهدنا حيث يجب أن نشتري فقط ما نحتاج إليه خلال مدة معتبرة من الزمن.

إعادة تعبئة كمية كبيرة من الكيماويات اعتبار آخر في اقتصاديات ادارة الكيماويات . فكرة أخرى تتعلق بالمعاهد الأكاديمية المتعلقة بالمخابر التوجيهية ، ان الاقتصاد والسلام يقتربان التقليل من كميات المواد الكيميائية المستعملة في حدود التعليم الجيد .


لذا فإنه يبدو من المعقول أن تتضمن خبرة الطلاب في المخبر فهماً ل التعامل مع الكيماويات بأمان وأن يكون لديهم تصور للبيئة في الذهن . عند نفاذ كل امكانات استعمال المواد غير المرغوب بها ، فإن النهاية التالية للادارة تكون في التصرف . يمكن تصريف بعض الكيماويات بشكل آمن وقانوني في موقع واحد . بعدها يمكن اضافة العديد من المواد المعدلة والممددة بشكل مناسب إلى دفق الصرف الصحي .

إدارة الكيماويات يجب لا تغدو طريقة الحياة بجيعنا . فالاقتراب المفهوم للتعامل مع الكيماويات وتصريفها سوف تُرى ميزات اقتصادية لدى طويل وتذهب بنا لطريق طويل في تغيير الأثر السلبي العام للكيماويات والكيمايين . طالما أن المباشرات المبتكرة للمشاكل العوينة هي ذاتها طريقة العلماء العملية .

الفضلات الكيميائية في مخابر الطلاب :

سبق وتكلمنا عن تصريف الزئبق في فقرة المسكوب من الزئبق .

لنبحث الآن في محليل الزئبق في الماء




٢ - الانتموان، الزرنيخ، البروم، البزموم، الكادميوم، الرصاص، الفضة، المسترونسيوم، في حال تداخل حجم صغير فقط، اتبع اجراء الأملاح غير العضوية، أما إذا كان الحجم كبيراً فيمكن الاستعادة بتحويل مركبات الفضة إلى نترات ثم التتفية والاستعمال ثانية.

٣ - الحاليدات غير العضوية (عدا الفلوريدات، أو هاليدات Hg)
 As, Sb, Bi Ag انخل أو صب في طبقة ممزوجة جيداً حوالي ٥٠
 ٥٠ كاؤوليـن ورماد الصودا في وعاء تبخير كبير. بعد مزجها
 بشكل جيد بـ $\xleftarrow{\text{NH}_4\text{OH}}$ تابع البحـ بـ 6M مع التحريرـ.

غط بطبقة من الثلوج وحرك NH_4OH 6M لدى ظهور دخان بخار

NH_4Cl


بشكل جزئي ، أصف ماء الثلوج وحرك ، فرغ الطين في
 $6\text{MNH}_4\text{OH}$ وبيطء فُرُغ في بالوعة وبزيادة من الماء
الجاري .



٤ - الأملاح غير العضوية :

أضف رماد الصودا، أمزج (أضف الماء إذا كان ضروريًّا) وعدل بـ 6 M HCl

واستعمل عباد الشمس كمشعر. أغسل البالوعة بزيادة من الماء في حال وجود الفلور أضف الكلس المطفأ. قبل التعديل، اسكب السائل في البالوعة وبزيادة من الماء، يمكن وضع الوحل الطيني في حفرة.



٥ - الحموض : عدل بـ $6 \text{ M NH}_4\text{OH}$ باستعمال عباد الشمس،
اغسل محلول المعتدى في البالوعة بزيادة من الماء.


٦ - الأسس عدل بـ 6 M HCl ، أغسل البالوعة بزيادة من الماء.

٧ - العوامل المؤكسدة: أضف إلى حجم كبير من محلول مركز من المرجع أملاح (المبيو، ثنائي الكبريتيت، أو الفرسو، ليس الكربون، الكبريت أو أي مرجع قوي وحمض $3 \text{ M H}_2\text{SO}_4$ لتزود

بإرجاع سريع ، عندما يصبح الارجاع تاماً ، أضف رماد الصودا أو HCl المدد للتعديل . تغسل البالوعة بزيادة من الماء .


٨ - البروم : بما أن الاصعافات الأولية القياسية هي عبارة عن الشطف بالماء لمدة ١٥ دقيقة ، فالغليسرين يعمل بشكل أسرع . صب الغليسرين على الجلد والأماكن التي تم فيها السكب ليتم التحويل إلى بروم الغليسرول ، ثم أغسل بشكل تام بالماء والصابون .

عندما نعمل بالبروم ، إذا كانت زجاجة الغليسرين ، في متناول اليد ، فإنها تمنع بعض الحرائق المؤللة



العوامل المرجعة:

امزج مع حجم مساوٍ من رماد الصودا واضف ماء لتشكل طين (ملاط) في الوعاء الكبير في حال حدوث فوران انتظر حتى يتم التفاعل بشكل تام بحذر واحتراس أضف نفس الحجم من هيبو كلورات البوتاسيوم (التفاعل يمكن أن يكون شديداً) أضف مزيداً من الماء عند الضرورة ودعها لمدة ساعتين. افحص باستعمال عباد الشمس لتعديلها بـ 6 M HCl أو $6 \text{ M NH}_4\text{OH}$ كما هو مطلوب. أشطف البالوعة بكميات كبيرة من الماء.



امزج برماد الصودا الجافة واضفها ببطء إلى الكحول البوتيلى بعد ٢٤ ساعة من التمدد عدل بـ 6 M HCl واسطف البالوعة بكمية كبيرة من الماء. من المحتمل حدوث تفاعل عنيف مع الماء.

السيانيدات :

بشكل عام وضع السائل المتتص على ورق والصلب المكنوس والموضع على ورق في كرييك معدني في ساحة الهواء بحذر واحرق الورق.

التلامس مع الجلد: عند التلامس مع الجلد أغسلها حالاً بمزيد من الماء والصابون.

الكميات الكبيرة: أحرف ومن ثم فرغ في بisher كبير واجعلها قلوية باضافة محلول من ماءات الصوديوم. أضاف إلى الطين زيادة من محلول كبريتات الحديد، بعد ما يقرب من ساعة واحدة أغسل السيانات الناتجة في البالوعة بمزيد من الماء. أو أضاف السيانيد مع التحرير إلى محلول شديد القلوية من هيبوكلوريت الكالسيوم، دعها لمدة ٢ ساعة أغسل البالوعة بمزيد من الماء كما هو أعلاه.

١١ - فوق الأكسيد اللاعضوية :

(الهيدروجين، الصوديوم، البوتاسيوم) غط على الأقل بضعف الحجم من رمل رماد الصودا (٩٠ - ١٠٪) امزج بشكل تام، وفتت الكتل الكبيرة من فوق الأوكسيد باستعمال مجرفة بلاستيكية، أضافها ببطء إلى بisher كبير من محلول كبريتيت الصوديوم (٤-٢ لترات) مع التحرير، عدل باستعمال حمض الكبريت، عندما يتم الأمر صب محلول الكبريتات في البالوعة مع زيادة من الماء وأرسل الرمل إلى حفرة.

الكباريت اللاعضوية :

أضف محلول Fe Cl_3 مع التحريك، ثم أضف زيادة من محلول Fe Cl_3 كما تقتضي الحاجة

حرك حتى يصبح تشكل Fe S تماماً. أضف رماد الصودا مع التحريك حتى التعادل. أجرف وأغسل بالبالوعة بمزيد من الماء.

الكريبيات في ساحة الأدخنة: أضف بيضاء إلى حاوية كبيرة من الماء. واحرق غاز الهيدروجين باستعمال مصباح أنارة. دع الترسيب يحدث ثم صرف السائل في البالوعة، استعمل مزيداً من الماء وأرسل الراسب إلى حفرة. عند حدوث السكب ولو لكمية قليلة، اكتس على الورق وضعها في كرييك معدني في ساحة الهواء. بخ باستعمال رذاذ من الماء. حتى يتم التفاعل بشكل تام. احرق H_2 كما هو أعلاه، أغسل ما تبقى بمزيد من الماء.

١٤ - الهيدروكربونات، الكحولات، الكيتونات والاستيرات:

قلل من كل مصادر الاحتراق والالتهاب. للتسرب من التنكسات (مخاطر الانفجار) ابق التركيز دون حدود المزيج المتفجر، بالتهوية الاجبارية أزح التنكسات إلى الخارج واسمح بتجديد الهواء ضع هنالك تماماً على التنكة وأعدها للمزود.

للسوائل المتتصدة على الورق، بخر على كرييك حديدي تحت ساحة الهواء، أحرق الورق.

المواد الصلبة: أكتس على الورق وضع الكرييك الحديدي تحت ساحة الهواء، احرق كلاً من المركب والورق.

١٥ - الإلدهيدات:

للكميات الصغيرة، اجعل الامتصاص على بشاكير من الورق، بخر تحت ساحبة الهواء واحرق الورق. أما بالنسبة للكميات الكبيرة، فغطها بثنائي كبريتات الصوديوم Sodium Bisulfate اضف كمية صغيرة من الماء وامزج في ببشر كبير، دعها لمدة ساعة، أغسل في البالوعة بمزيد من الماء.

١٦ - ثنائي كبريت الكربون:

(اجعل مخرج CO_2 سهل المنال) للتبيخir أو الامتصاص على بشاكير الورق وبخر تحت ساحبة الهواء على كرييك معدني، أحرق الورق.

١٧ - الكربون رباعي الكلور والكربون رباعي البروم:

هذه المحاليل غير حلولة في الماء. نق كميات كبيرة بالتقدير وأعد الاستعمال، اسمح للتبيخir للكميات الصغيرة على بشاكير الورق تحت ساحبة الأدخنة أحرق الورق، نظف المنطقة بمحلول الصابون.

لاحظ أنه قد تم ازالة رباعي الكلور والكربون من السوق كسائل يستعمل في تنظيف البيت، حيث وجد أنه يسبب أذى بليغاً للكلى وكذلك الموت. لذا لا تسكه في البالوعة خشية تجمعيه في فتح ومتابعة التبخر

اجمع كل المواد الصلبة وما شابهها وأعد استعمالها ثانية. يمكن وضع القطع الصغيرة في حفر يتضمن ذلك فولاذ، نحاس، برونز Al, Cd, Co, Cu,, PB , Mg, Mn, Sn, Ti, Zn, Pt, Ag, Au والبلاطين والفضة والذهب غالية بما فيه الكفاية لدرجة يجب انقاد حتى البقايا الصغيرة.

١٩ - الفضلات التي يمكن أن تلقى في الحفر:

إن هذه عبارة عن قائمة طويلة، أكثرها شيوعاً كربونات الكالسيوم، الكلورفورم، الكلس الخام، مركبات الموليبيدينوم غير الخلولة، السيليكا، الكبريت، البولة، أوكسيد التوتيماء.

نسوق مثلاً عن تجربة احدى المدارس في ايوا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع حمض البيكريك، بعد أن ثبت أنه خطير جداً في المخبر

يحتوي حمض البيكريك بشكل طبيعي ٢٠٪ ماء من أجل الثبات، مع مرور الزمن، تغدو كيمياءيات بهذه جافة بما فيه الكفاية لتقدم مخاطر انفجارية كامنة. كي لا تؤقت لأي من هذه الانفجارات ينصح بالقياسات التالية:

- ١ - تجنب الحركة الزائدة أو رج الحاوية
- ٢ - الفحص وبعناية لما لديك من مخزون (يتم هذا بشكل مستمر كل عام).
- ٣ - اتمام التساؤلات المرافقة للجدول التالي:

الجدول

اسم المصنع وعنوانه (إذا كان متوفراً).
تاريخ التصنيع / أو رقم الشحنة (إذا كان متوفراً).
حجم الحاوية.
الكمية المقدرة في الحاوية (تعين بالفحص المرئي - لاتزل الغطاء إذا
كان جافاً).

التركيز على البطاقة الملصقة على الحاوية
التأكد وملاحظة حمض البيكريليك ومشتقاته

٤ .. ارتداء قفازات مطاطية واقية ومربيول مخبر وواقيات للعين كحماية
من التلامس الجلدي.

٥ - ازالة المواد المؤكسدة، المعادن المقسمة بشكل ناعم ، المواد
القلوية من الجوار المباشر لحمض البيكريليك
٦ - التأكد من أن منطقة الخزن مهواة جيداً وله مدخل محددة.


في حال حدوث سكب: استعمل مواد امتصاص مزيج من
بيكربونات الصوديوم رماد الصودا مزيج (٩٠:١٠). أخزن في
حاوية زجاجية مغلقة
أشياء يجب تجنب فعلها:

١ - إياك وفتح الحاوية إذا كان حمض البيكريليك جافاً (مما يهدى للملح
الحادي أو السكر)، أمل الزجاجة، إذا تدحرجت الكراسي
فوق بعضها البعض ، فهذا يشير إلى حالة جفاف كافية لتكون
خطيرة .

- ٢ - اياك ومحاولة التصريف بأي حال.
- ٣ - اياك ومحاولة التمديد، حتى التزود بالمعلومات المناسبة من قبل خبراء كيميائيين ومصنعين، يحوي حمض البيكريك ١٠ - ٢٠٪ ماء من أجل الاستقرار. قد تقدم التعليمات التالية مقدمة منطقية عن زيادة الاستقرار أثناء التقليل من الأخطار الكامنة القصيرة المدى.

أشياء يجب فعلها: ينصح بإجراء القياسات التالية:

- ١ - يجب أن تتم كل التحضيرات قرب المجل - مزيج س رمل - رماد الصودا (١٠ : ١) يجب أن يكون متوفراً في حال حدوث أي سكب عرضي.
- ٢ - ارتدي قفازات مطاطية، مريول مخبري ، وواقية عين عند التعامل مع حاويات من حمض البيكريك.
- ٣ - يجب أن تعامل كل القوارير التي تحوي حمض البيكريك بلطف وحذر
- ٤ - تنظيف السطح الخارجي للزجاجة ومسحه بقطعة سبلة



الشكل رقم (١٥)

- ٥ - بحذر أقلب زجاجة حمض البيكريك في بيشر أو في زجاجة مماثلة ملوءة بماء حنفيه كما في الشكل. أغمر وأغطس زجاجة حمض البيكريك في الماء، يسمح الوضع المقلوب للماء بالدخول وازالة الحساسية للانفجار بتبليل الكيمياوي.
- ٦ - غط البيشر بصحن زجاجي ليساعد في التأكد من غطس الزجاجة وللمساعدة في التقليل من التبخر المائي
- ٧ - ضع بطاقة واضحة على البيشر - حمض بيكريك لا تحاول رميه
- ٨ - اخبر الأذنة بعدم العبث بهذا المركب.
- ٩ - ضع البيشر على الرف بعيدا عن المداخل العامة
- ١٠ - لا تحاول أن تعنى بفقاعات الغاز أو تغير لون الغاز، حيث اشارة كهذه هي ايجابية على أن الماء يدخل الزجاجة، الماء الذي تغير لونه يشير إلى أن الحمض قد دخل إلى الماء طالما أن هذه صبغة قوية لذا لا تحاول ان تسمح بالاتصال الجلدي معها.

المسكوب: إذا حدث السكب في المجل فاشطفه بكميات وافرة من الماء، وإذا كان هنالك سكب على طاولة العمل أو الأرض عندئذ غطتها بمزيج من الرمل ورماد الصودا وضع غطاء زجاجياً فوق المسكوب.

أشياء يجب تجنب فعلها : إياك وازالة الغطاء عن زجاجة حمض البيكريك أو التصريف، حيث يساعد هذا الاجراء على تأكيد الثبات، إضافة إلى تحضير الحاوية من أجل تمديد أبعد.

الرسالة ٣: تصریف حمض البیکریک:

يجب أن تعطى بعض الاعتبارات لتركيز محاليل حمض البیکریک المصرفة في المجاري. حمض البیکریک سام للعضويات الحيوية مثل نباتات معالجة الفضلات في تراكيز أعلى من ٢٠٠ ملغم / ليتر إنه من الأمان افتراض أن التمديد يتم بمقدار عشرة أضعاف في نظام المياه لأي نظام معالجة في المدينة. من الضروري عندها أن يكون محلول حمض البیکریک أقل من ٢٠٠٠ ملغم / ليتر. في نقطة التصریف (محل المخبر).

التصریف: ينصح بالقياسات التالية للتصریف حمض البیکریک:

١ - حمض البیکریک صبغة قوية ثابتة اللون، لذا يجب أن ترتدي قفازات مطاطية ومربيولاً خبيرياً وواقية للعين. حمض البیکریک كذلك سام بالاستنشاق (للغبار)، بالامتصاص الجلدي أو الابلاع. لذا يجب غسل اليدين عند أي تعرض حادثي للجلد في الحال بالماء والصابون. في حال التلامس مع العين عن طريق الصدفة، أشطف في الحال بالماء ولمدة ١٥ دقيقة على الأقل واستشر طبيبا

٢ - أزل حاوية حمض البیکریک من ماء البisher الذي غطست فيه، أشطف الزجاجة من الخارج في حوض المجلب بكميات وافرة من ماء الخنفية البارد.

٣ - افحص الماء في الحاوية التي تم فيها الغمس. ان شدة اللون الأصفر متناسبة مع تركيز حمض البیکریک. إذا كانت الحاوية

المغموسة من الزجاج أسرع بالخطوة ٤ ، إذا لم تكن أنقل الماء إلى
بisher مناسب من الزجاج النظيف (١ لتر أو أكثر) ثم اشرع
بالخطوة ٤

٤ - افتح بحدار حاوية حمض البيكريلك ، لاحظ أن الزجاجة لن تفتح
بقوة اليد حتى بعد غسلها بالماء ، إياك وتطبيق مزيد من القوة
وذلك بتغطية الغطاء أو باستعمال أدوات .

٥ - اضف وبيطء حمض البيكريلك إلى الماء الذي تم فيه الغمس
بتحريرك لطيف باستعمال قضيب زجاجي . تابع الإضافة حتى
يتم التوصل لحد الانحلال . إياك وتطبيق حرارة لتدعم
الانحلال .

اتبع الجدول أدناه لتقدير الكميات التقريرية لحمض البيكريلك
للوصول لحدود الانحلال :

وزن حمض البيكريلك	حجم الحاوية
١٤ غراما	١ لتر

لاحظ أن كل قيم الجدول تقريرية ، تذكر أنك لا تعرف النسبة
المئوية الأولية للماء من حمض البيكريلك الصلب (حيث يمكن أن
تكون عالية مثل ١٥٪) تذكر كذلك أن غمس زجاجة حمض
البيكريلك في الماء قد سمح بدخول الماء إلى الزجاجة بالفعل
الشعري ، وهكذا فالسماح بإمامهة حمض البيكريلك إلى بعض
الحدود ليس ضرورياً ، بل وزن حمض البيكريلك قبل إضافته
للماء .

٦ - افتح حنفية الماء البارد في حوض محل المخبر وتأكد من أن التصريف هو بمعدل ١٠ لیترات / الدقيقة أو أكثر.

لاحظ أن معدل التصريف يفترض أنه من السهل الحصول عليه من قبل معظم حنفيات ماء المخبر.
إذا كان بإمكان منشأتك الحصول على هذا المعدل للتصريف، عندها رتب الخطوات التالية تباعاً لا تستعمل الماء الحار للحصول على زيادة في التدفق.

٧ - بافتراض أن محلول حمض البيكريك هو في أو قرب الاشباع، فتركيز الحمض سوف يكون $1000 - 14000$ ملغم / لیتر مع الماء البارد. تصريف الحنفية هو حوالي ١٠ لیترات / الدقيقة ببطء وحتى تصرف ليتر واحد من محلول حمض البيكريك المشبع في المجل في فترة ٢ دقيقة.

تحت هذه الظروف، فوسطية تركيز حمض البيكريك في بالوعة الجلي سوف تكون $476 - 666$ ملغم / لیتر $1000 - 14000$ ملغم من الحموض في ٢١ لیترا من الماء. باعتبار أن هذا هو أعلى معدل للتصريف بشكل واضح كلما كان معدل التصريف لمحلول الحمض أبطأ، كلما كان التمديد أعلى، وكان الاحتمال للاحتكاك المناوي على وحدة معالجة الفضلات أقل. لذا يجب الشعور بالراحة لجعل معدل تصريف الحمض والتمديد إلى الحدود العملية.

٨ - لذا يجب إعادة ملء حاوية محلول الحمض بماء الحنفية النظيف وإعادة حمض البيكريك إلى هذا الماء حتى يتم التوصل ثانية إلى

حد الانحلال. تصريف هذا محلول في حوض الجلي هو كما في الخطوة ٧ أعد الخطوة ٨-٧ حتى استنزاف كامل التزويد من حمض البيكريلك.

٩ - أغسل الزجاجيات وحوض الجلي بمحلول معتدل من البيكربونات متبع بمحلول صابوني قوي.

اشطف بماء الحنفية، مبديا عناء خاصة لازالة الرشم من على طاولة المخبر وجدران أعلى حوض الجلي.

١٠ - الق حاوية حمض البيكريلك الفارغة والمشطوفة في القمامات. يمكن أن تعاد القوارير الزجاجية للخزن بعد الغسل التام. أخيراً ينصح بأن يجري هذا التصريف حيث يكون التدفق أعلاه في غرفة وحدة معالجة الفضلات هي في معظم الحالات في الصباح الباكر (الثامنة حتى التاسعة صباحا).

الفصل التاسع

التهوية

التهوية ونظام التصريف هما الاعتبار الأول لدى تصميم أي مخبر كيماوي يتم تصميم الغرف ومناطق العمل في المخبر لمنع أي شخص من أن يقع في شرك الحريق والدخان والأبخرة الكيميائية هناك على الأقل بابان في كل غرفة حيث يتم اجراء العمل الكيميائي .

في بعض الحالات ولأسباب أمنية ، يغلق الباب الخلفي ويجهز هذا الباب بنافذة يمكن كسرها لتسمح بمدخل إلى القفل ، عرات الخبر بعرض خمسة أقدام كحد أدنى لتسمح بالهروب السريع المبني يجب أن يكون مجهزاً بتجهيزات لتحسس الدخان أو الحرارة وينبهات للحريق .

يستفيد عمال الخبر من أنظمة التهوية التي تحكم بدرجة الحرارة والرطوبة وتركيز المواد ذات الرائحة في الخبر.

هناك نزعة لدى عمال الخبر لأن يربطوا ما بين الرائحة والسمية تؤدي هذه النزعة إلى إغفال عن المواد العالية السمية برائحة قليلة أو دون رائحة . ان حدود عتبة الكشف عن الروائح لكيماويات معطاة هي تقريرية بسبب الاختلافات الواسعة للحساسية لمفردات من رائحة معينة التبيجة الطبيعية الواضحة هي أن غياب الرائحة دليل لا يمكن التعويل عليه لمستويات تركيز آمن في جو المخبر

يعتمد خطر مادة معينة على خواصها الفيزيائية وعلى سميتها وكيفية استعمالها. النموذج الأكثر خطراً للمادة هي تلك المطابرة والعالية السمية وذات الرائحة الضعيفة أو تلك التي تسبب اجهاداً شمياً مثل سيانيد الهيدروجين الذي له خواص تخديرية ضعيفة وكبريت الهيدروجين الذي يسبب الاعياء الشمي.

لقد أدت الزيادة في كلفة الطاقة في السنوات الأخيرة إلى تعارض بين الرغبة للتقليل من تكاليف التدفئة أو التهوية وبين نزع الرطوبة من هواء المخبر وال الحاجة لتزويد عمال المخبر بتهوية متطورة كجزء من الوقاية من الغازات السامة والأبخرة والرذاذ والغبار مع هذا ومع أن تكاليف الطاقة المترافقه مع تلطيف الهواء الداخل للمخبر مكلفة، فالاعتبار المادي يجب ألا يجعلنا نغفل عن أنظمة التهوية المناسبة نظام التهوية غير المناسب يمكن أن يكون اسوأ من عدم وجود جهاز تهوية، حيث يُعطي العاملون شعورا زائفاً بالأمان وبأنهم في حماية من المواد السامة المحمولة في الهواء.

تهوية المخبر العامة :

تشير التهوية العامة إلى كمية ونوعية الهواء المزود للمخبر، لذا يجب التأكيد على جهاز التهوية الكلي والتأكد على ضرورة استبدال هواء المخبر بشكل مستمر بحيث لا يزداد تركيز المواد ذات الرائحة أو المواد السمية طيلة يوم العمل. يتم ذلك عن طريق التزويد بأنظمة تصريف محلية مساعدة تستعمل كطريقة أساسية للتحكم بتراكيز المواد المحملة في الهواء. نظام التهوية الذي يجدد الهواء في الغرفة بمعدل ١٢-٤ مرات في الساعة، مناسب بشكل طبيعي في كل الحالات.

حركة الهواء في نظام التهوية العامة للمنبى، يجب أن يكون في المكاتب والممرات وكذلك في المخابر يجب تصريف كل الهواء من المخابر خارج الأبواب بدل دورانه. ضغط الهواء في المخابر يجب أن يكون سلبياً دائمًا بالنسبة لبقية المبنى، لذا يجب أن تقع الفتحات التي يدخل منها الهواء إلى المبنى في سوق يقلل من امكانية تلوث الهواء الداخل بفعل هواء مصرف من نفس المبنى أو سبئ أي مخبر مجاور

هناك ترتيب واحد شائع وهو أن تقع مخارج التصريف لساحبات الهواء (منافذ المخبر للتصريف العادي) على سطح مبني المخبر ومنافذ الهواء الداخل للمنبى على موقع مختلف فتنتعدم بذلك امكانية مزج الهواء الخارج مع الهواء الداخل.

الاندفاع (غير الدوامي وغير المضطرب) للهواء الداخل، مثالي ويع肯 الوصول إليه باستعمال العديد من شقوق التهوية في المخبر لقد تم استعمال ثقوب السقف لدخول الهواء بنجاح للتزويد بتيار هواء منتظم.

حيز التهوية، شقوق التهوية أو لوحه السقف المتقد يجب أن تصمم بشكل يوجه الهواء النقي القادم فوق أشخاص المخبر وينكس الهواء الملوث من منطقة التنفس.

حجم الغرفة وهندستها وترتيبها، اضافة إلى سرعة وحجم الهواء الداخل سوف يؤثر على نماذج هواء الغرفة ومع ذلك فإنه من الصعب أن تقدم تعميماً عن تأثيرات منافذ الهواء الداخل والهواء الخارج في تهوية المخبر العامة.

تعمد تهوية المخبر العامة بشكل رئيس إلى زيادة راحة عمال المخبر وإلى التزويد بالهواء الممكن تصريفه بأجهزة مختلفة للتهوية المحلية (ساحبات هواء ، خزائن خزن بمخارج وما شابها)

تزود هذه التهوية بحماية بسيطة من الغازات السامة والأبخرة والرذاذ والغبار خاصة إذا ما تحررت في المخبر بآية كمية معينة القاعدة الأساسية للعمل بأمان في المخبر مع مواد كهذه يجب أن يتم بطريقة لا يتم فيها أي تماس مع الجلد وأن تكون كميات الأبخرة والغبار دون الكمية السمية وأن تمنع من الدخول إلى جو المخبر العام . العمليات كاجراء التفاعل والتتسخين وتبخير المواد المذيبة ونقل الكيميائيات من حاوية لأخرى ، يجب أن تتم تحت ساحبة الهواء . في حال ابتعاث أية غازات سامة أو مخرشة فإنها يجب أن تمر على جهاز غسل الغاز أو أي نظام ادمصاص كذلك يجب خزن المواد السامة في خزائن مزودة بتهوية مساعدة محلية أما أجهزة المخبر التي تحرر أبخرة سامة فإلى مضخات تصريف .

يجب أن تبقى العينات التي يتم قياسها باستعمال الأجهزة أو المخزونة في أجهزة ، حيث التهوية الاضافية في أوعية مغلقة طيلة القياس أو الخزن . بكلمة مختصرة يجب أن يعتبر جو المخبر العام كمصدر هواء للتنفس وكمصدر للهواء الداخل لأنظمة التهوية المحلية

مشكلة التهوية العامة نادراً ما يعني بها الكيميائي ، لذا يجب استشارة العاملين في الصحة المهنية. اعتبارات مماثلة بمقاييس أكثر شدة في بعض الأحيان ، تبدو في تصميم الغرفة النظيفة ، تتضمن هذه الاعتبارات الحجم ، وجهة تيار الهواء ، الاتجاه ، المصدر ، حجم الهواء المجدد ، الاضطراب ، تيارات الهواء الشانية ، تأثيرات النوافذ وغيرها .

تقويم تهوية المخبر العامة :

يجب تقويم كمية ونوعية التهوية العامة الموجودة . يعاد هذا التقويم بشكل دوري في أي وقت يتم فيه أي تغيير في نظام التهوية العامة للمبني أو في بعض مظاهر التهوية المحلية في المخبر . يتم هذا التقويم بلاحظة نموج حركة الهواء الداخل للمبر

يتم تحديد جريان الهواء من وإلى الغرفة بلاحظة نماذج الدخان . إذا كانت التهوية في المخبر العام مقنعة فإن حركة الهواء من المرات ومنفذ أخرى يجب أن تكون منتظمة بشكل نسبي . وألا يكون هناك بقع يبقى فيها الهواء ساكناً أو بقع يتم فيها جريان الهواء بسرعات عالية . إذا كانت المناطق بحركة هواء قليلة أو منعدمة عندها يجب استشارة مهندس تهوية واجراء تغييرات مناسبة في منافذ الدخول والخروج لتصليح الاعطال . وكبديل يجب وضع اشارات تحذير في حال التهوية غير المناسبة في مناطق كهذه .

في التراكيز المنخفضة ، تعمد معظم أبخرة وأدخنة الكيمياء إلى الارتفاع في تيارات الهواء الدافئة والتمدد في هواء الغرفة العام .

حركة الهواء في المخابر الكبيرة هي بشكل طبيعي متعددة الاتجاهات وبشكل نموذجي لها سرعات ٢٠ قدم خططي / دقيقة.

هذا التباين في حركة الهواء هو نتيجة حركة الأشخاص وتأثيرات الهواء الداخل والمفرغ وللتัวرات الدوامية حول طاولات العمل وغيرها من الأشياء الثابتة، تركيب الهواء العام هو غالباً منتظم.

منطقة الهواء العام المشغول من قبل العمل في المخبر يعمد إلى أن يكون منتظماً في تركيبه ما لم تكن هنالك سلسلة من الأعطال في موقع منافذ الدخول والخروج. متوسط الزمن المطلوب لنظام التهوية لتجديد الهواء في المخبر يمكن تقديره من الحجم الكلي للمخبر (بحسب غالباً بالقدم المكعب)، ومن معدل الهواء الداخل المقدم أو الهواء المستعمل المزدوج (يُقاس غالباً بالقدم المكعب في الدقيقة $c f m$) تحدد القيمة التالية بقياس منافذ التصريف في المخبر مثل ساحبات الهواء أو أية أنظمة تهوية محلية لكل منفذ تصريف. نتائج المنطقة المواجهة (بالقدم المربع) ومتوسط سرعة المواجهة هي $1 f m$ سوف تعطي المعدل الذي يصرف عبره الهواء من المنفذ في $c f m$ إن جموع هذه المعدلات لمنافذ التصريف في المخبر سوف تعطي مجمل المعدلات الذي يتم فيه التصريف من المخبر إنه من المهم أن تلاحظ أن قدرة نظام التصريف، المعدل الذي يتم فيه تصريف الهواء من المخبر سوف يكون مساوياً إلى معدل الهواء الداخل، وهذا فالقليل من معدل التدفق للهواء الداخل (ربما لحفظ الطاقة) سوف يقلل من عدد التغير للهواء في الساعة في المخبر

نعود فنقول انه لا بد من التشاور مع الامن الصناعي أو مع مهندس تهوية حين نشوء مشاكل تهوية مستعصية أو حين التقرير عن تبدلات مناسبة في نظام التهوية للوصول إلى توازن مناسب للهواء الداخل والمصرف.

تقويم تلوث الهواء باستعمال TL VS :

من الممكن قياس كمية الكيميائيات التي من الممكن أن تبث في جو المخبر العام دون زيادة أو قيمة التعرض المقبول. ان حدود تركيز الهواء Air Saturation Level (ASL) (جزء في المليون) يمكن حسابها من ضغط البخار ملم زئبق باستعمال المعادلة:

$$ASL = 1 - P/760$$

تُعطي نتائج بعض الكيميائيات النموذجية بالجدول ٥ ، معظم مستويات التركيز هذه هي أعلى من TL VS وبعضها يمكن أن يكون مهدداً للحياة. لهذا السبب يتضمن المظهر الواقي أجهزة تنفس ذاتية يجب أن تستعمل عند تنظيف المسكوب من الكيميائيات العالية السمية المتطايرة حيث تبدي التراكيز اشبعات ممكنة يمكن أن تقود كيميائيات مسكونة بهذه إلى تراكيز للكيميائيات في الهواء في المجال المنفجر لذا يجب اتخاذ العناية لتجنب مصادر الاشتغال طيلة عمليات التنظيف.

الجدول رقم ٥، تركيز الهواء المشبع للمواد المذيبة الشائعة

TLV ppm	ضغط البخار في م٢٠ م° (جزء في المليون)	مستوى الاشبع ppm	المادة المذيبة
١٠٠٠	$^{^{\circ}}\!10 \times 2,43$	١٨٤,٨	الاسيتون
١٠	$^{^{\circ}}\!10 \times 9,76$	٧٤٠٢	البترن
١٠	$^{^{\circ}}\!10 \times 1,21$	٩٢	رباعي كلور الكربون
١٠	$^{^{\circ}}\!10 \times 2,11$	١٦٠	كلوروفورم
٤٠٠	$^{^{\circ}}\!10 \times ٥,٦٦$	٤٣٠	ثانوي ايتيل ايتر
٥٠	$^{^{\circ}}\!10 \times ٣,٩٥$	٣٠	د يوكسان
١٠٠٠	$^{^{\circ}}\!10 \times ٥,٦٦$	٤٣	ايتانول
١٠٠	٦٥,٨	٥	ايتلين غليكول
١٠٠	$^{^{\circ}}\!10 \times ١,٥٧$	١١٩	المكسان
٣٥٠	$^{^{\circ}}\!10 \times ١,٣٢$	١٠٠	ميتشل الكلوروفورم
٢٠٠	$^{^{\circ}}\!10 \times ٤,٥٩$	٣٤٩	كلور الميتيلين

للسلامة وبيوتات تزويد المخابر :

إن النموذج البسيط لتقدير تركيز الملوث في الطور البخاري يمكن أن يزود بنقطة بداية للتخطيط لتعليمات آمنة في المخبر. إذا كان التركيز المحسوب من بخار معين أكثر بمرتين من الحد المرغوب، فالنموذج يقترح ما يلي:

تقليل البث من قبل كل طالب يكون باستعمال المقياس الميكروئي حيث يقلل البث إلى النصف، بتغيير المادة المذيبة، المطابقة، وحصر العمليات تحت ساحة الهواء فقط، ومضاعفة نظام التهوية الرئيس. إن انفاص عدد الطلاب في قسم المخبر يخدم كذلك في تقليل البث، لكن الأهم من ذلك استبدال المادة المستعملة بجادة لها حد أمان أعلى بمرتين من المادة الأصلية.

إن معدل التهوية يلعب دوراً رئيساً في نموذج التركيز

ساحبات الهواء:

تعمل ساحبات الهواء بالسرعة المنصوح بها والتي هي عبارة عن (١٠٠ قدم مكعب / الدقيقة).

يجب التحكم بمستوى اطار الزجاج الذي يمكن أن يحقق هذه السرعة، كما ويجب فحص الاضاءة المناسبة في ساحبات الهواء والتأكد من أن الزجاج مصنوع من زجاج أمان أو زجاج مشرب بأسلاك. إنه من المنصوح به أن يشتري كل معهد مقياساً لسرعة الريح رخيص الثمن، لفحص ساحبات الهواء لعمليات مناسبة، وتحديد الدرجة القصوى لدى ارتفاع اطار الزجاج كمرجع للمستقبل.

إن التزويد بساحبات هواء يجعل امكانية اجراء التجارب تحتها أسهل.

ولحفظ الطاقة فإن ساحبات الهواء هذه تأخذ ٢٥ بالمائة من الهواء من داخل الغرف الى ٧٥ بالمائة من الهواء خارج ساحة الهواء ينخفف

ويسلط ويساق إلى كل طابق. يتضمن التسهيل التخلص من الرائحة حيث تسحب أدخنة الكيماويات من المبنى بمعدل أعلى بثلاث مرات مما هو عليه في نظام التهوية القياسي. تجربتنا مع استعمال ساحبات الهواء في مبني الكيمياء تُظهر أن أكثر التجارب تحدث على طاولات العمل حيث تستعمل ساحبات الهواء بشكل رئيس لخزن الكيماويات. هذه الممارسة سيئة وهي أنها تتطلب بشكل رئيس ترك ساحبات الهواء بصورة دائمة

يتلخص حلنا لهذه المشكلة في توفير العدد الكافي من ساحبات الهواء حيث يتم الخزن في بعضها مع بقاء العدد الكافي منها للطلاب ليقوموا بتجاربهم. تستعمل ساحبات الهواء المستخدمة للخزن باستمرار وهي مزودة برفوف لوضع الكيماويات عليها، بينما تشغله ساحبات الهواء التي يستخدمها الطلاب فقط حين استخدامها. ونتيجة لذلك فإن ساحبات الهواء التي يستخدمها الطلاب لدى إجراء تجاربهم لا تكون فيها الكيماويات بغير نظام ولا تشغله إلا حين اجراء التفاعل. وهكذا فالظروف أكثر أماناً والطاقة محفوظة.

ساحبات الهواء للأدخنة في المخبر هي أجهزة أمان مهمة تزود بالحماية اللازمة للأشخاص من الكيماويات التي يتم التعامل معها أو خزنها والتي هي مؤذية للصحة وتزود ببعض الحدود من الحماية من الحرائق والانفجارات. بيد أن ساحبات الهواء هي أجهزة أمان ثانوية. ولا بد من تدريب الأشخاص على التصميم المناسب للتجارب، فليس بإمكان أفضل ساحبات الهواء قهر ممارسات العمل الرديء من المستعمل.

افتراضات حول تصميم ساحة الهواء وأدائها:

ساحة الهواء هي أفضل جهاز تفريغ محلي مستعمل في المخبر.

ساحة الهواء في المخبر المصممة بشكل مناسب، هي جهاز معقد يتطلب العديد من التصميم وتسويات التشغيل كالحجم، الفتحة، مواد البناء، موقع الحماية من الحرائق والانفجار في المخبر، جريان الهواء، توزع الهواء، الخدمات، مدى المناسبة وكلفة التشغيل.

التحضير للعمل:

قبل البدء بالعمل يجب أن يكون المستعمل متأكدً من أن نوافذ ساحبات الهواء في الوضع السليم أو أنها متحركة كما هو مطلوب، يجب أن يتم التوقع لأي حاجة لوقاية أمان إضافية وتحقيقها.

وعلى الذين يقومون باستعمال ساحبات الهواء أن يكونوا مسؤولين عن تشغيلها، وحذرین لاسارات الأعطال كالأصوات غير العادية والتقليل من التيارات. يجب فحص أي خلل يشك به في الحال. كما يجب فحص ساحبات الهواء من قبل اختبار الدخان، أو بلاحظة قدرة تدفق الهواء. وعلى المستعمل أن يكون حذرًا لأي تغير في تدفق الهواء أو انزياح في العملية وايقاف العمل لفحصها.

يجب تحضير خطة عمل للتهوية، عند وجود عطب في البطاقة، فالوقت قد يكون حرجاً في منع سلسلة من الحوادث، ساحة الهواء التي تحمل زيادة عن اللزوم يمكن أن تحتوي مزيجاً منفجرًا من الهواء وبخاراً قابلاً للاشتعال.

أخيراً يجب أن يكون لدى كل من المصمم والمستعمل لساحبة الهواء شارة مميزة لهذا الخطر وأن يقللاً من المصادر الممكنة للاشتعال في ساحة الهواء ومناطق العمل فيها إذا كان هنالك طاقة كامنة للانفجار.

مارسات ساحة الهواء:

يتطلب التشغيل الفعال والأمن في ساحة الهواء ممارسة عمل جيدة. يجب أن تبقى ساحة الهواء في كل الأوقات وطيلة التشغيل مفتوحة النوافذ. بأقل قدر ممكن. هذا ضروري للتقليل من تعرض العامل، إضافة إلى وجوب وضع كل مصادر البث أبعد ما يمكن من نافذة ساحة الهواء (بمقدار ستة انشات) من نافذة ساحة الهواء. مع التأكيد على أن وجه العامل يجب أن يبقى خارج ساحة الهواء بينما يتم أداء العمليات الكيماوية ان وضع الجهاز عند تشغيله في ساحة الهواء يؤدي إلى اضطراب واضح في الهواء وخسارة مماثلة في الطاقة

يمكن لحجم كاف من الهواء غير المضطرب أن يتدفق عبر ساحة الهواء وفي كل الأوقات. وهكذا فخزن الكيماويات والجهاز يجب أن يحفظ بأقل قدر ممكن كذلك يجب عدم وضع الأشياء بشكل يسد منفذ ساحة الهواء. طالما أنه يجب التزويد بالهواء لساحة الهواء من أجل العملية المناسبة، لذا فمن الضروري ألا يسد مخرج الهواء في المخبر بقطعة من الأثاث أو أي نوع من الأدوات. أو بمرور المشاة من أمام ساحة الهواء. وابقاء أبواب المخبر مغلقة للتقليل من اضطراب الهواء.

المواد كالورق يمكن أن تدخل منافذ التصريف وتوضع في المنافذ أو المروحة وتقلل وبالتالي من فعالية ساحة الهواء.

يجب استعمال أجهزة غسل الغاز والمرمادات كأجهزة أساسية لمنع نفاذ المواد السمية وغير السمية في ساحة الهواء. هذا صحيح بشكل جزئي لدى العمل مع مواد عالية السمية أو ذات رائحة كالملوثات البيئية والمسرطنات. ففي بعض الحالات المواد الممكن تصريفها من قبل ساحة الهواء حيث تكون سمية بما فيه الكفاية، ولا يمكن قذفها في الهواء. لذا فالتجارب التي تتضمن مواد كهذه لا يمكن قذفها في الهواء، بل يجب تجميع المواد السمية في حفر أو كنسها عوضاً عن تحريرها في ساحة الهواء. يمكن استعمال فلاترات عند الامكان حيث ينصح بها للجزيئات العالية السمية وفلاترات للفحص المنشط لادمصاص الغازات والأبخرة العالية السمية. سائل جهاز الغاز يمكن استعماله كذلك لازالة الجزيئات والأبخرة والغازات. يمكن للمرمدة أن تكون الطريقة الرئيسية لتحطيم المركبات القابلة للاحتراق في هواء التصريف. بيد أن درجة الحرارة المناسبة وזמן التصريف مطلوبان للتتأكد من أن الاحتراق تام، تتطلب المرمادات طاقة معتبرة، هنالك طرق أخرى يجب دراستها قبل اللجوء لاستعمالها.

يجب أن تخصص المنافذ المستعملة في ساحبات هواء التصريف لهذا الغرض وألا تتحدد مع منافذ تهوية أخرى في المبنى.

لا بد من تقويم أداء ساحة الهواء قبل الاستعمال، وذلك باستعمال جهاز المراقبة المستمر.

إذا كان هنالك شك بأن أداء ساحبة الهواء غير مناسب عندها يجب انشاء ساحبة هواء بـأداء مناسب قبل استعمالها. كذلك يجب التحضير لخطة في حال الطوارئ من أجل الخلل في التهوية (مثل أعطال القوة) أو أي حدث غير متوقع كالحرائق أو الانفجارات في ساحبة الهواء.

أخيراً يجب التأكد من أن التهوية مناسبة في المخبر أثناء عدم تشغيل ساحبات الهواء، ويجب عدم استعمال ساحبات الهواء توفيرا للطاقة. وفي حال نشوء أي شك أو حين خزن أية مادة سامة في ساحبة الهواء، إبقاء ساحبة الهواء في حالة التشغيل يجب حفظ الطاقة باستعمال حجوم مختلفة لساحبة الهواء والتي تحدد جريان التصريف تبعاً لوضع نافذة ساحبة الهواء.

تقويم أداء ساحبة الهواء:

يجب اجراء التقويم بطريقة تعطي المعدل الكمي لـأداء ساحبة الهواء. يتم تقويم الـأداء تبعاً لـتحديدات التصميم لـجريان الهواء النظامي عبر ساحبة الهواء الأمامية، إضافة إلى حجم هواء التصريف الكلي.

معدل تصميم تصريف الهواء من ساحبة الهواء يمكن الوصول إليه فقط إذا كان الهواء الداخل المزود للمخبر مناسباً. إذا كان حجم الهواء الداخل غير كاف فالـتغير في سرعة مروحة ساحبة الهواء يقوم بالقليل لـتطوير أداء ساحبة الهواء.

حديثاً وفي مجهد لحفظ الطاقة، قللت العديد من المخابر من كمية الهواء الداخل، أغلقت بعض ساحبات الهواء أو قامت بالاجراءين معاً في أوقات محددة من اليوم قبل البدء بإجراءات كهذه. التأثيرات على كل من أداء ساحة الهواء وتهوية المخبر ككل يجب أن يفحص لتجنب مشاكل جدية نتيجة للتاهية غير المناسبة. مثال، إذا كانت ساحة الهواء هي منفذ التصريف الوحيد في المخبر، فعند إغلاقها لن يكون هناك أي تغير في هواء المخبر. إن أداء ساحة هواء المبنى يمكن أن يقل إلى مستوى كامن خطر، حيث ولا واحد في المخابر سيكون لديه التزويد المناسب من الهواء الداخل.

بافتراض أن نظام التهوية العام مصمم بشكل مناسب، فإن أي تقليل من كمية الهواء الداخل والمزود سوف يتراافق بإغلاق ساحبات هواء مختارة للحفاظ على التوازن بين الهواء الداخل والمصرف.

المظهر الثاني لأداء ساحة الهواء والذي يجب تقويه هو وجود أو عدم وجود متاعب هواء في مقدمة وداخل ساحة الهواء. تستعمل غاذج الدخان لهذا التقويم. يمكن للأبخرة والأدخنة الرئيسة أن تتشكل باستعمال مسحة قطنية مغمومة برباعي كلور التيتانيوم أو أنابيب دخان تجارية أو مولدات رذاذ.

الموقع داخل الغرفة لساحة الهواء سوف يؤثر على أدائها. فإذا وضعت ساحة الهواء عبر تيارات حركة الأشخاص أو الهواء، فالتيارات من النوافذ أو الأبواب المفتوحة تزيد من سرعة الاحتجاجاز.

يمكن سحب المواد من ساحة الهواء بإعادة موقع منافذ الهواء الداخل أو بالإضافة حواجز خارجية قرب ساحة الهواء الأمامية . عامل آخر يؤثر على اداء ساحة الهواء هو موقع الجهاز داخلها . فكما هو في الخبر العام ، يتحرك الهواء في ساحة الهواء في كل الاتجاهات ، والاجهزه الموضوعة في ساحة الهواء يمكن أن تبه الحركة وتزيد من متاعب الهواء .

لذا وكحل عملي يجب وضع الاجهزه بعيدة قدر الامكان من مقدمة ساحة الهواء . حيث توضع الاجهزه على بعد ١٠ سم على الأقل (٤ انش) أبعد من نافذة ساحة الهواء .

ان وضع وحركة مستعمل ساحة الهواء سوف يؤثران كذلك على اداء ساحة الهواء . فالمستعمل الذي يقف أمام ساحة هواء مفتوحة يمكن أن يسبب اضطرابات معتبرة وتيارات دائيرية قرب مقدمة ساحة الهواء - ان وضع الجهاز بشكل جيد إلى الخلف من ساحة الهواء ونافذة ساحة الهواء مغلقة بشكل جزئي ، سوف يساعد على تقليل الخسائر المسببة من جراء هذا الهواء .

المعيار لتقويم ساحة الهواء يجب أن يكون في الاداء المرغوب مثل هل تحوي أبخرة أو غازات في مستوى التعرض الأعظمي معتمدين في ذلك على ظروف اسوأ حالة تشغيل . ان تجمعاً دخان الفحص وسلامل قياسات السرعة الرئيسية سوف تكون كافية لتقويم أداء ساحة الهواء .

تهوية التصريف:

الانفجار والحريق والتحكم بالدخان.

تكمّن امكانية الانفجار أو الحريق في أي فتحة تهوية، وفي فتحات التصريف الكيماوي بشكل خاص، حيث تعمد الكيماويات لتوضع في الانحناءات الصغيرة الأقطار والأقسام الشديدة التحدّر للفتحات، فحيث تستعمل العوامل المؤكسدة مثل حمض الأزوت وحمض فوق كلور الماء. هناك غالباً امكانية اشتعال الغبار والأبخرة المكونة من المواد العضوية. حمض فوق كلور الماء حرج بشكل خاص باعتبار أنه من الممكن أن ينفجر عند الصدم، إضافة إلى التولد التلقائي بالتعامل مع المكثفات العضوية إذا كان لا بد من استعمال حمض فوق كلور الماء بشكل مستمر أكثر أو أقل عندها يجب استعمال ساحبة هواء منفصلة مبنية من مادة كتمية كالحجر ومصممة بأرضية سوداء وجوانب خاصة وبفتحة موصولة بها ومزودة برباذ ماء موضوع في نقاط استراتيجية لشنط كل السطوح.

تتضمن التهوية التصريفية غالباً، مشكلة تصميم الفتحات، حيث ان أشكالاً مختلفة من المواد يتم تصريفها لم تكن معروفة في السابق، ويتوقع أن تتغير من وقت لآخر كذلك فهناك تعارض في نظام التصريف للكيماويات النموذجية.

المراجع

1 BOOKS

- Fawcet, H.H. & Wood, W.S. (1982): Safety and accident prevention in chemical operations. New York, John Wiley & Sons.
- Friend, J.N. (1958): Safety in the laboratory. London, Charles Griffin & Co. Ltd.
- Gary, C.H. (1961): Laboratory handbook of toxic agents. New Jersey, Prentic Hall, Inc.
- Green, M.E. & Turk, A. (1978): Safety in working with chemicals. Macmillan Publishing Company, Inc., New York. Collier McMillan Publishing, London, 1978.
- Guide for safety in the chemical laboratory. Washington, D. Van Nostrand Company, Inc.
- Hersey, P. & Blanchard, K.B. (1982): Management of organization behavior. New Jersey, Prentic Hall Inc.
- Lewis, F.L. (1962): Laboratory planning for chemistry and chemical engineering. New York, Chapman & Hall Ltd.
- National Academy (1981): Purdent practices for hazardouz chemicals in laboratories. Washington, National Academy Press.
- Piptone, D.A. & Wiley J. & Sons (1984): Safety storage of laboratory chemicals. University of Illinois.
- The general committee of manufacturing in the chemical laboratory. (1982).

2 JOURNAL OF THE CHEMICAL EDUCATION

- Armour, M.S., Browne, L.M. & Weir G.L. (1985): Tested disposal methods of chemical wastes from academic laboratories. 61(10).
- Bayer, R. (1984): Lab. safety as a collateral duty in small colleges. 61(10).

- Chalad, F.L. & Houser, J.J. (1979): Designing a safe academic chemistry building. 56(9).
- Committee on professional training of the division of chemical health and safety society (1984). Safety Appendix of 1983, CPT Guidelines. 61(11).
- Dunkleberger, G.E. & Snyder, S. (1985): Safety in the classroom; A method for training science teachers. 62(1).
- Fischer, K.E. (1985). Contracts to dispose of laboratory waste. 62(4).
- Gallagher, B. (1984): The ACS chemical health and safety referal service. 61(7).
- Kaufman, J.A. (1978): Safety in the academic laboratory. 55(9).
- Mathews, F.G. (1985): Flameless organic teaching laboratories are safer. 62(2).
- Mchusick, B.C. (1984): Procedures for laboratories destruction of chemical. 61(5).
- Mi Kel, W.G. & Drink, W.C. (1984): Good practices for hood use. 61(1).
- Nagel, M.C. (1984): It is a question of safety. 61(11).
- Ore, E.W. & Ghee, W.K. (1985): Risk Management. 62(1).
- Ptaff, R.C. (1985): Chemical safety and emergency response in small schools. 62(11).
- Pickering, M. (1984): The state of the art of teaching labs. 61(10).
- Pine, S.H. (1984): Chemical management. 61(2).
- Pitt, M.J. (1984): Please don't touch. 61(9).
- Pitt, M.J. & Manager, P. (1980): Waste dispossal in teaching laboratories. 57(9).
- Reich, A.R. & Harris, L.E. (1979): A chemical laboratory safety audite. 56(1).
- Renfrew, M.M. (1982): Results of safety inspections of college laboratory and chemical storage facilities. 59(11).

3 JOURNAL OF THE SCIENCE TEACHER

- Boge, O.L. (1962): Color coded reagent bottles. 29(5).
- Coble, C.R. (1980): A framework of evaluating. 47(5).
- Darbgnton C.L. (1986): Grant labs. 53(2).
- Dombrowski, J.A.M. (1983): Laboratory accident can they happen to you? 50(6).
- Doty, G. (1967): A life to your lab. 34(3).
- Eisemann, M. (1979). Slides teach safety. 46(6).
- Jou Joye, M. (1978): Law and laboratory. 45(6).
- Kalara, R.M. (1969): Potential hazards in organic chemistry. 36(6).
- Kent, J. (1985): Balance it out with safety. 52(4).
- Leffer, R.W. & Ghallagher H.S. (1965): Laboratories design to implement mulids sciplinary teaching. 32(2).
- Levenens, E. (1976): Accident prevention its management in school. 34(4).
- Matmoros, H. (1985): Love of lab. 52(4).
- McGee R.T. & Christensen, E.L. (1966): A professional chemical safety symposium for high schools. 33(3).
- Mento, M.A. (1973): Chemical disposal for high school chemistry laboratory. 40(1).
- Mitchel, J. (1967): Handling of glassware. 43(10).
- Nagel, M.C. (1982): Lab. magic and liability. 49(6).
- Pantone, R.L. (1976): Chemistry laboratory safety check. 43(7).
- Putnam, J.A. & Marshall, J.W. (1962): 29(3).
- Renner, J.W. (1986): Rediscovering the lab. 53(1).
- Shebesta, D.F. (1977): Teaching for safety. 44(7).
- Sievers, D. (1984): Unnecessary risks. 51(6).
- Swami, P. & Singh, K. (1985): Quiet danger in chemistry lab. 52(6).
- Putnam, J.A. & Marshall, J.W. (1962): Safety practices an ounce of prevention. 29(3).

Tingle, J.B. (1986): A plop and fizz lab. 53(3).

Yarroch, W.I. (1980): Hazardous waste disposal. 47(1).



طبع بالطابع النفسي بدار المعرفة لمركز الدراسات الأفريقية ومدرسة
بالرسالة من ١٢١٢ م - ١٩٩١ م

دار المعرفة
لمركز الدراسات الأفريقية
القاهرة - مصر

۱۸۶ - ک

